5/1.23.1 НАСЛОВНА СТРАНА

5. ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Инвеститор:	„Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. Немањина 6/4, Београд
Наручилац:	Конзорцијум фирми: China Railway International Corporation Ltd. (CRIC) & China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
Објекат:	Пруга Београд - Суботица државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци 8. Сигнално - сигурносна и телекомуникациона опрема са припадајућим објектима на деоници Нови Сад - Суботица - државна граница
Врста техничке документације:	**ПИО -** Пројекат изведеног објекта
Назив и ознака дела пројекта:	**ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА** **5/1.23 ОСИГУРАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ СУБОТИЦА**
За грађење / извођење радова:	Нова градња
Пројектант:	ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН ДОО БЕОГРАД, Волгина 15, 11060 Београд 351-02-03298/2020-09
Одговорно лице пројектанта:	Помоћник директора за финансије и сарадњу са привредом Жељко Стојковић, дипл.инж.ел.
Потпис:	
Одговорни пројектант:	Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел. Лиценца број: 353 P422 17
Потпис:	
Број дела пројекта:	TS.700.255-5/1.23
Место и датум:	Београд, септембар 2024.

Željko Stojković
Digitally signed by Željko Stojković
Date: 2024.09.23 15:14:32 +02'00'

Đorđe Maksimović
Digitally signed by Đorđe Maksimović
DN: C=RS, OID.2.5.4.97=VATRS-100008310, OID.2.5.4.97=MB:RS-07014694, O=INSTITUT MIHAJLO PUPIN d.o.o. Beograd, SERIALNUMBER=PNORS-0406984790011, SERIALNUMBER=CA:RS-69681, SN=Maksimović, G=Đorđe, CN=Đorđe Maksimović
Reason: I am the author of this document
Location: Belgrade
Date: 2024-09-23 14:38:40

5/1.23.2. САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА ОСИГУРАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ СУБОТИЦА

5/1.23.1.	Насловна страна
5/1.23.2.	Садржај
5/1.23.3.	Решење о одређивању одговорног пројектанта
5/1.23.4.	Изјава одговорног пројектанта
5/1.23.5.	Текстуална документација
5/1.23.5.1.	Табела измена
5/1.23.5.2.	Технички опис - опис измена
5/1.23.5.3.	Изведено стање
5/1.23.6.	Нумеричка документација
5/1.23.7.	Графичка документација
5/1.23.8.	Прилози

5/1.23.3. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката, као:

О Д Г О В О Р Н И П Р О Ј Е К Т А Н Т

за израду **ПРОЈЕКТА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА 5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица**, који је део ПИО - Пројекат изведеног објекта (ПИО) за деоницу пруге Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија), на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци, одређује се:

Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел. _____ 353 P422 17

Пројектант:	ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН ДОО БЕОГРАД, Волгина 15, 11060 Београд
Одговорно лице/заступник:	Помоћник директора за финансије и сарадњу са привредом Жељко Стојковић, дипл.инж.ел.
Потпис:	
Број техничке документације:	TS.700.255-5/1.23
Место и датум:	Београд, септембар 2024.год.

5/1.23.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА

Одговорни пројектант **ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА 5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица,** који је део ПИО - Пројекат изведеног објекта (ПИО) за деоницу пруге Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија), на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци:

Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.

И З Ј А В Љ У Ј Е М

1. да измене у пројекту нису у супротности са локацијским условима:

-бр. ROP-MSGI-7141-LOC-1/2020, Заводни број: 350-02-00109/2020-14 од 08.05.2020,

-бр. ROP-MSGI-931-LOCA-3/2020, Заводни број: 350-02-00192/2020-14 од 29.05.2020;

-бр. ROP-MSGI-28188-LOCAH-6/2021, Заводни број: 350-02-01883/2021-07 од 30.09.2021. год.

и грађевинском дозволом

-бр. ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021, Заводни број: 351-02-03590/2021-07 од 26.10.2021.год., односно да не представљају измене у смислу члана 142. став 2. Закона које изискују измену грађевинске дозволе;

2. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;

3. да је пројекат израђен у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за објекат прописаних елаборатима и студијама.

4. да је пројекат у складу са изменама добијеним од стручног Надзора и Извођача радова

Одговорни пројектант:	Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце:	353 P422 17
Потпис:	
Број техничке документације:	TS.700.255-5/1.23
Место и датум:	Београд, септембар 2024.год.

5/1.23.5. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

5/1.23.5.1. ТАБЕЛА ИЗМЕНА

	5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица				
Свеска ПЗИ	Свеска ПИО	Број измене	Назив измене	Опис Измене	Прилог / цртеж / допис
5/1.23	5/1.23	5/1.23-И1	Прилагођење скретница број 11 и 17 у станици Суботица	Померање сензора бројача осовина В.О.90, В.О.95, В.О.100 и В.О.109 и маневарских сигнала МР11 и MD17 за 20 m у смеру ниже стационаже	Измена приказана у цртежу: TS.700.255-5/1.23-C23. Позитивно мишљење Надзорног инжењера, писмо број: NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-1910 од 24.11.2023.
		5/1.23-И2	Инсталациони план за специјалне индикаторе у станици Суботица	Измена начина уградње индикатора правца на посебном стубу на излазним сигналима Ро3, Ро4, PTol, PTo2, PTo3, PTo4, PTo5, PTo6, PTo7, PTo8, PTo9, PTo10, PTo11, PTo12, PTo13, So3, So4, So5, So6 и So7	Измена приказана у цртежима: TS.700.255-5/1.23-C23 и TS.700.255-5/1.23-C29 Позитивно мишљење Надзорног инжењера, писмо број: NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-2300 од 05.03.2024.
		5/1.23-И3	Промена максималне дозвољене брзине преко скретница типа 49E1-215-6° у станици Суботица	Измена Табеле зависности за станицу Суботица, за вожње у скретање у колони „показивач брзине" мењају вредности „4" у „3", а у колони „допуштена брзина (km/h)" мењају вредност „40" у „35".	Измена приказана у цртежу: TS.700.255-5/1.23-C02 Позитивно мишљење Надзорног инжењера, писмо број: NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2329 од 12.03.2024.
		5/1.23-И4	Прилагођење локације сигнала Ro5 и MD30a у станици Суботица	Померање излазног сигнала Ro5 у km 176+538 и маневарског сигнала MD30a у km 176+540.	Измена приказана у цртежу: TS.700.255-5/1.23-C30 Предлог решења пројектанта, писмо број: CC/JV/NSSB/TEC/2024-219 од 31.07.2024.

		5/1.23-И5	Прилагођење локације ормара за грејање скретница ROGS36 и ROGS34 у станици Суботица	Померање ормара за грејање скретница ROGS36 и ROGS34 на локацију испред скретнице 35.	Измена приказана у цртежу: TS.700.255-5/1.23-C25 Предлог решења пројектанта, писмо број: CC/JV/NSSB/TEC/2024-191 од 08.07.2024.
		5/1.23-И6	Прилагођење локације сигнала Ro1 и MP24 у станици Суботица	Измена начина уградње сигнала Ro1 и MP24 на првом перону	Измена приказана у цртежу: TS.700.255-5/1.23-C30 Предлог решења пројектанта, писмо број: CC/JV/NSSB/TEC/2024-192 од 08.07.2024.
5/1.23	5/1.23	5/1.23-И7	Детаљно техничко решење које није дато у ПЗИ пројекту	Детаљна разрада техничког решења у смислу документовања специфичног начина повезивања опреме електронске поставнице, са свим потребним детаљима о ожичењу, начињу повезивања, специфичним називним карактеристикама неопходним за потребе будућег коришћења и одржавање сигнално-сигурносних уређаја у станици Суботица.	Детаљи примењеног техничког решења, којих нема у ПЗИ, дати су у новим цртежима: TS.700.255-5/1.23-C06, TS.700.255-5/1.23-C07, TS.700.255-5/1.23-C08, TS.700.255-5/1.23-C09, TS.700.255-5/1.23-C10, TS.700.255-5/1.23-C11, TS.700.255-5/1.23-C12, TS.700.255-5/1.23-C13, TS.700.255-5/1.23-C14, TS.700.255-5/1.23-C15, TS.700.255-5/1.23-C16, TS.700.255-5/1.23-C17, TS.700.255-5/1.23-C18, TS.700.255-5/1.23-C19, TS.700.255-5/1.23-C20, TS.700.255-5/1.23-C22, TS.700.255-5/1.23-C24 и TS.700.255-5/1.23-C28.

Табела број 1: Преглед измена у односу на Пројекат за извођење.

5/1.23.5.2. ТЕХНИЧКИ ОПИС - ОПИС ИЗМЕНА

У оквиру извођења радова на пројекту реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне пруге Београд - Будимпешта, деоница Нови Сад - Суботица, радови на Осигурању железничке станице Суботица вршени су на основу Пројекта за извођење, ознака дела пројекта 5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица, који је израдио China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd из Београда, број дела пројекта 2021-001-ЕЛЕ-5/1.23.

Током извођења поменутих радова, дошло до одступања од наведеног Пројекта за извођење, која нису у супротности са локацијским условима и грађевинском дозволом, односно не представљају измене у смислу члана 142. став 2. Закона које изискују измену грађевинске дозволе.

У претходном поглављу дат је табеларни преглед насталих измена, док ће у наставку бити дат текстуални опис насталих измена са свим неопходним детаљима.

5/1.23.5.2.1 Измена 5/1.23-И1: Прилагођење скретница број 11 и 17 у станици Суботица

Због недовољног простора за уградњу скретничких електропоставних справа на скретницама број 11 и 17 у станици Суботица извођач радова је тражио измену положаја поменутих скретница. На основу техничког решења израђеног од стране Саобраћајни Институт ЦИП из дописа број CC-JV-NSSB-TEC-2023-419, а који се односи на прилагођење положаја скретница број 11 и 17 у станици Суботица, извођач радова ангажован на подсистему сигнализација је израдио предлог техничког решења прилагођења спољашњих сигнално-сигурносних уређаја, што је достављено кроз допис број HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0416 од 14.11.2023. године, прилогу овог дописа је решење одговорног пројектанта за сигнално-сигурносне уређаје и допис број CC/JV/NSSB/TEC/2023-444 од 10.11.2023. године.

Надзорни инжењер је анализирао достављено техничко решење Извођача и доставио позитивно мишљење на Предлог техничког решења Извођача дописом број NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-1910 од 24.11.2023. године.

Настала измена се огледа у следећем:

(1) Бројаче осовина B.O.90, B.O.95, B.O.100 и B.O.109 треба померити 20 m у смеру ниже стационаже заједно са скретницама. Позиција бројача осовина B.O.103 остаје непромењена.

(2) Маневарске сигнале MP11 и MD17 заједно са сигналним кабловима, темељима сигнала и уземљењем треба померити 20 m у смеру ниже стационаже заједно са скретницама.

(3) 4 PEHD цеви које се постављају испод колосека треба померити 20 m у смеру ниже стационаже заједно са скретницама.

Настале измене су документоване у цртежу број TS.700.255-5/1.23-C23 (ПЗИ цртеж број 2021-001-ЕЛЕ-5/1.23-01) „Колосечна ситуација са спољним елементима осигурања, планом и трасом каблова (ситуациони цртеж)“.

5/1.23.5.2.2 Измена 5/1.23-И2: Инсталациони план за специјалне индикаторе у станици Суботица

Услед специфичне ситуације за потребом уградње два индикатора правца на независном PPr стубу, извођач радова ангажован на подсистему сигнализација је израдио предлог техничког решења прилагођења спољашњих сигнално-сигурносних уређаја, што је достављено кроз допис број HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0024 од 22.01.2023. године, заједно са одобрењем пројектанта за сигнално-сигурносне уређаје из дописа број CC/JV/NSSB/TEC/2024-063.

Надзорни инжењер је анализирао достављено техничко решење Извођача и доставио позитивно мишљење на Предлог техничког решења Извођача дописом број NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-2300 од 05.03.2024. године.

Настала измена се огледа у следећем:

(1) На излазним сигналима Po3, Po4, PTol, PTo2, PTo3, PTo4, PTo5, PTo6, PTo7, PTo8, PTo9, PTo10, PTo11, PTo12 и PTo13 уграђени су један индикатор брзине и један индикатор правца на односном сигналном стубу, док је други показивач правца на уграђен на независном PPr стубу.

(2) На излазним сигналима So3, So4, So5, So6 и So7 уграђени су додатни показивач сигналног знака 78. „Полазак“ и један индикатор брзине на односном сигналном стубу, док су два показивача правца (потребно је приказати 3 или 4 знака) на уграђен на независном PPr стубу.

Настале измене су документоване у цртежу број TS.700.255-5/1.23-C23 (ПЗИ цртеж број 2021-001-ЕЛЕ-5/1.23-01) „Колосечна ситуација са спољним елементима осигурања, планом и трасом каблова (ситуациони цртеж)“, као и у цртежу број TS.700.255-5/1.23-C29 (техничко решење пројектанта на основу специфичног захтева извођача радова).

5/1.23.5.2.3 Измена 5/1.23-ИЗ: Промена максималне дозвољене брзине преко скретница типа 49E1-215-6°, у станици Суботица

У станици Суботица према пројекту за извођење радова на горњем строју извршена је уградња скретница типа 49E1-215-6°, произвођача скретница Vossloh. Према подацима произвођача скретници типа 49E1-215-6°, максимална дозвољена брзина вожњи у скретање преко ове скретнице је 35 km/h. За ове вожње у скретање, потребно је у табели зависности изменити предвиђену максималну допуштену брзину возова, као и симбол који се приказује на индикатору брзине.

Дописом број HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0082 од 04.03.2024. године, Извођач радова је доставио Предлог техничког решења у вези са изменама табеле зависности и изменама на показивачима брзине у станици Суботица. У прилогу поменутог дописа је мишљење одговорног пројектанта за сигнално-сигурносне уређаје дата у допису број CC/JV/NSSB/TEC/2024-031 од 02.02.2024. године.

Надзорни инжењер је анализирао достављени допис са изменама у погледу највеће допуштене брзине за вожњу у скретање у станици Суботица и доставио позитивно мишљење на Предлог техничког решења Извођача у писму број NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2329 од 12.03.2024. године.

Настала измена се огледа у следећем:

(1) Измена Табеле зависности за станицу Суботица, за вожње возова у скретање преко скретница типа 49E1-215-6°, у колони „ПОКАЗИВАЧ БРЗИНЕ" мењају се вредности „4" у „3", а у колони „ДОПУШТЕНА БРЗИНА (km/h)" мењају се вредности „40" у „35". Ова измена је документована у цртежу број TS.700.255-5/1.23-C02 (ПЗИ цртеж број 2021-001-ЕЛЕ-5/1.23-03) Табела зависности;

(2) Измена изгледа симбола који треба да покаже индикатор брзине. Индикатори брзине за вожњу у скретање треба да покажу симбол „3“ уместо симбол „4“.

5/1.23.5.2.4 Измена 5/1.23-И4: Прилагођење локације сигнала Ro5 и MD30a у станици Суботица

Услед специфичне ситуације на терену, и заклањања сигналних светиљки излазног сигнала Ro5 стубом контактне мреже, извођач радова ангажован на подсистему сигнализација је предложио померање излазног сигнала Ro5 и маневарског сигнала MD30a на локацију која обезбеђују минималну прописану видљивост сигнала.

Пројектант за Сигнално-сигурносне уређаје на основу мишљења пројектанта за саобраћајне струке, узевши у обзир детаље са градилишта, предложио је нове локација поменутих сигнала кроз допис број CC/JV/NSSB/TEC/2024-219 од 31.07.2024. године.

Настала измена се огледа у следећем:

(1) Излазни сигнал Ro5 је потребно уградити у *km* 176+538 уместо у *km* 176+527,

(2) Маневарски сигнал MD30a је потребно уградити у km 176+540 уместо у km176+529.

Настале измене су документоване у цртежу број TS.700.255-5/1.23-C30.

5/1.23.5.2.5 Измена 5/1.23-И5: Прилагођење локације ормара за грејање скретница ROGS36 и ROGS34 у станици Суботица

Према информацијама извођача радова са терена, примећено је да ормани за грејање скретница ROGS36 и ROGS34, који су пројектовани између 8. и 9. колосека, потенцијално улазе у слободни профил колосека.

Пројектант за Сигнално-сигурносне уређаје, узевши у обзир детаље са градилишта, предложио је нове локација поменутих ормана за грејање скретница кроз допис број CC/JV/NSSB/TEC/2024-191 од 08.07.2024. године.

Настала измена је документована у цртежу број TS.700.255-5/1.23-C25 (ПЗИ цртеж број 2021-001-ЕЛЕ-5/1.23-08) „Упрошћена колосечна ситуација са распоредом елемената, планом и трасом каблова за грејање скретница“.

5/1.23.5.2.6 Измена 5/1.23-И6: Прилагођење локације сигнала Ro1 и MP24 у станици Суботица

Услед специфичне ситуације на терену, где је део перона путничке станице Суботица претворен у део са жардињерама за цвеће пројектант за СС уређаје доставио је измењене цртеже за уградњу излазног сигнала Ro1 и маневарског сигнала MP24 дописом број CC/JV/NSSB/TEC/2024-192 од 08.07.2024. године.

Настала измена је документована у цртежу број TS.700.255-5/1.23-C30.

5/1.23.5.2.7 Измена 5/1.23-И7 Детаљно техничко решење које није дато у ПЗИ пројекту

Након одабира конкретног произвођача и типа опрема за сваки појединачни тип опреме која се уграђује, у складу са ПЗИ пројектом, извођач радова извршио је детаљну разраду техничког решења у односу на детаље дате кроз ПЗИ пројекат. У овом детаљном техничком решењу извршена је разрада техничког решења из ПЗИ пројекта у смислу документовања специфичног начина повезивања унутрашње и спољашње сигнално-сигурносне опреме, са свим потребним детаљима о ожичењу, начињу повезивања, специфичним називним карактеристикама њених подсклопова неопходним за потребе будућег коришћења и одржавање сигнално-сигурносних уређаја у станици Суботица.

Детаљи примењеног техничког решења, којих нема у ПЗИ, дати су у новим цртежима:

TS.700.255-5/1.23-C06, TS.700.255-5/1.23-C07, TS.700.255-5/1.23-C08, TS.700.255-5/1.23-C09, TS.700.255-5/1.23-C10, TS.700.255-5/1.23-C11, TS.700.255-5/1.23-C12, TS.700.255-5/1.23-C13, TS.700.255-5/1.23-C14, TS.700.255-5/1.23-C15, TS.700.255-5/1.23-C16, TS.700.255-5/1.23-C17, TS.700.255-5/1.23-C18, TS.700.255-5/1.23-C19, TS.700.255-5/1.23-C20, TS.700.255-5/1.23-C22, TS.700.255-5/1.23-C24 и TS.700.255-5/1.23-C28.

5/1.23.5.3. ИЗВЕДЕНО СТАЊЕ

5/1.2.5.3.1. ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА

Овим пројектом изведеног објекта обрађен је начин осигурања железничке станице Суботица за рад у режиму пуног обостраног саобраћаја према станици Наумовићево, односно у режиму једноколосечне међустаничне зависности (једноколосечног саобраћаја) са станицама Хоргош, Сента, Александрово, Баја, Сомбор и Келебија.

Овај Пројекат изведеног објекта је израђен за потребе прибављања употребне дозволе, коришћења и одржавања објекта, у текстуалној документацији, поред података из члана 29. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката садржи и техничке описе са додатним подацима у односу на оне који су већ дефинисани пројектом за грађевинску дозволу и пројектом за извођење, а који се односе на: инсталације и уграђену опрему, описе места и специфичне начине њихове уградње и повезивања у јединствену целину.

Железничка станица Суботица је крајња станица на двоколосечној прузи Београд - Нови Сад - Суботица (- Kelebia - Budapest) и погранична станица за возове који саобраћају ка Мађарској. Управљање железничким саобраћајем возова се одвија путем сигналисаних возних и маневарских вожњи које се постављају са централне поставнице отправника возова - MMI уређаја. Железничка станица Суботица је опремљена са 13 улазних, 44 излазна сигнала, 14 светлосних показивача сигнални знак 78 "Полазак", 19 светлосних показивача правца на сигналном стубу, 27 светлосних показивача правца на посебном стубу, 49 светлосних показивача брзине, једним граничним-колосечним сигналом и 75 маневарских сигнала. Слободност свих станичних и просторних одсека контролише се са системом бројача осовина.

Пројекат изведеног објекта, 5/1.23 Осигурање железничке станице СУБОТИЦА урађен је на основу следећих докумената:

- Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС", бр.72/09, 81/09-испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др. Закон, 9/20, 52/21 и 62/23;
- Правилник о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС" бр. 96/2023);
- ПЗИ Пројекат за извођење, ознака дела пројекта 5/1.23 Осигурање железничке станице СУБОТИЦА, који је израдио China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd из Београда, број дела пројекта 2021-001-ЕЛЕ-5/1.23.
- Грађевински дневници вођени од стране извођача радова;
- Техничка документација произвођача појединачне врсте опреме.

5/1.2.5.3.2. ЗНАЧЕЊЕ КОРИШЋЕНИХ СКРАЋЕНИЦА

У наредној табели дат је преглед скраћеница које су коришћене у овој свесци пројекта.

Енглески акроним	Значење скраћенице на енглеском језику	Српски акроним	Значење скраћенице на српском језику
CTC	Centralized Traffic Control	ТК	Телекоманда саобраћаја
RBC	Radio Block Center	RBC	Радио блок центар
FEC	Field Equipment Controllers	-	Контролер спољашње опреме
ACC	Axle counter Control Cabinet	ACC	Удаљени ормар са опремом бројача осовина
OCC	Object Controller Cabinet	OCC	Удаљени ормар са објект контролерима
TSRS	Temporary Speed Restriction Server	-	Сервер за привремено ограничење брзине
CBI	Computer Based Interlocking system	ESSU	Електронски Сигнално-Сигурносни уређај
MMI	Man-Machine Interface	MMI	Човек-машина интерфејс
OTE	Optical Transmission Equipment	-	Опрема за оптички пренос
ETCS	European Train Control System	-	Европски систем за вођење возова
ODF	Optical Distribution Frame	-	Оптички раздели рам
CDF	Cable Distribution Frame	ЗКР	Завршни Кабловски Рам
PLC	Programmable Logic Controller	PLC	Програмабилни логички контролер
EEU	Electronic Execution Unit	-	Elektronska izvršna jedinica (kartica)
ASU	AC Signal Unit	-	Сигнална АС јединица
APU	AC Point Unit	-	Скретничка АС јединица
GIU	General Input Unit	-	Општа улазна јединица
GOU	General Output Unit	-	Општа излазна јединица
MT	Maintenance Machine	-	Радна станица службе одржавања
CPU	Central Processing Unit	-	Централна процесорска јединица
CIL	Computer Locking Layer	-	Рачунарски слој сигналне логике
AxC	Axle Counter	Б.О.	Бројач осовина

Табела број 2: Преглед коришћених скраћеница и њихово значење.

5/1.2.5.3.3. ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

Станица Суботица је погранична станица отворена за превоз путника и робе. Према намени колосечних капацитета станица Суботица се може поделити на две функционалне целине капацитете Суботица Теретна и Суботица Путничка, међутим у техничком смислу припадају јединственом сигнално-сигурносном уређају.

Суботица теретна

За рад на пријему и отпреми теретних возова као и за прераду, формирање и ранжирању теретних возова, предвиђена је јединствена теретна станица, са специјализованим колосечним групама. У простору теретне станице смештени су депо, колска радионица и остала пратећа постројења.

Сви теретни возови из Мађарске који завршавају вожњу у станици Суботица, односно који се расформирају, примају се у пријемну - отпремну групу. Возови за Мађарску састављају се накупљањем кола на колосецима ранжирне станице. Састављени возови пребацују се маневарском вожњом у пријемну-отпремну групу. Транзитни возови који долазе у станицу Суботица теретна примају се у пријемну-отпремну групу.

Станица Суботица теретна саставља директне возове ка граничним прелазима у другим ранжирним станицама у Србији. Ова станица саставља деоничке и сабирне возове до Хоргоша, Сенте, Врбаса и Сомбора.

Новоизграђени колосечни капацитети у теретном делу станице укључени у осигурање СС уређајима станице Суботица су следећи:

- 1, 2, 3, 4. и 5. колосек: Пријемно - отпремни за међународне теретне возове,
- 6, 7, 8. и 9. колосек: Помоћни,
- 10, 11, 12. и 13. колосек: Пријемно - отпремни за унутрашње теретне возове.

Остали колосечни капацитети теретног дела станице обухватају следеће колосеке:

- 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. и 22. колосек: Ранжирни
- 23. и 24. колосек: Манипулативни
- Колосеци деонице за контактну мрежу
- Нови Извлачњак
- Колосек са рампом за утовар и истовар праћених аутомобила

Ови колосеци нису укључени у осигурање сигнално-сигурносним уређајима у станици Суботица.

Суботица Путничка

Станица Суботица Путничка представља модерну и савремено опремљену путничку станицу чвора за међународни путнички саобраћај, унутрашњи међуградски саобраћај и за локални (приградски) путнички саобраћај.

У станици Суботица предвиђено је задржавање свих путнички возови. Транзитни путнички возови из правца Врбаса редовно треба да се примају на трећи, а изузетно на 4. колосек. У обрнутом смеру за ту намену треба користити 2. односно 1. колосек.

Регионални возови редовно треба да се примају и отпремају са 1. и 4, а по потреби са 2. и 3. колосека. Пријемно - отпремни колосеци за приградске возове са главне магистралне пруге су 1. и 4, а по потреби са 2. и 3.

Приградски возови са споредних пруга треба да отпочињу и завршавају вожњу на колосецима 5, 6 или 7. Возови који завршавају вожњу у Суботици, ако по реду вожње није одмах предвиђен повратак у супротном правцу, одлазе на гаржне колосеке 8, 9 или 10 одмах по изласку путника и откачивању кола за превоз праћених аутомобила (уколико их у свом саставу имају).

Новоизграђени колосечни капацитети у станици Суботица Путничка су следећи:

- 1. колосек: Резервни пријемно – отпремни и помоћни,
- 2. и 3. колосек: Главни пролазни,
- 4. колосек: Пријемно - отпремни за смер Врбас,
- 5. колосек: Пријемно - отпремни за смер Келебија,
- 6. и 7. колосек: Пријемно - отпремни за споредне пруге и пролаз теретних возова,
- 8, 9. и 10. колосек: Гаражни.

Контрола одсека у станичном реону и на отвореној прузи према станици Наумовићево извешће се преко електронских бројача осовина са распоредом који обезбеђује контролу свих одсека који учествују у задатом путу вожње. Пројектним решењем предвиђено је комплетно управљање саобраћајем на осигураним станичним капацитетима, као и на међустаничним растојањима са станичне поставнице (обим осигурања приказан је на одговарајућим цртежима у графичкој документацији).

Пројекат изведеног објекта - Осигурање железничке станице Суботица садржи потребне податке о уграђеним сигнално сигурносним уређајима, у смислу њихове микро-локације, начина уградње, начина повезивања у јединствену функционалну целину, конфигурације појединачних делова опреме као и осталих детаља неопходних за будуће коришћење и одржавање објекта. Општи технички описи уграђене сигнално-сигурносне опреме дати су у свесци 5/1.1. – ОПШТА СВЕСКА ПРОЈЕКТА ОСИГУРАЊА, број техничке документације IS.700.255-5/1.1.

У наставку је дат преглед опреме која је у оквиру радова на модернизацији пруге Београд - Суботица - државна граница (Келебија), на деоници пруге Нови Сад - Суботица уграђена у железничкој станици Суботица.

5/1.2.5.3.4. УНУТРАШЊИ СИГНАЛНО-СИГУРНОСНИ УРЕЂАЈИ

Железничка станица Суботица је опремљена савременим рачунарским сигнално-сигурносним уређајем - електронском поставницом (у даљем тексту ЕССУ) типа DS6-60, са централизованим постављањем скретница и аутоматским трасирањем, образовањем, блокирањем, контролом и разрешењем путева вожњи кроз станично подручје, произвођача China Railway Signal & Communication (CRSC) Co. Ltd из Народне републике Кине

Станични ЕССУ уређај користи рачунарску логику да приказује команде и стање скретница, колосечних одсека и станичних сигнала, да управља релевантним сигналима и скретницама, да управља возним и маневарским вожњама у станици. Електронска поставница DS6-60 користи 2 × (2 од 2) редундантну структуру, а све компоненте које се односе на обраду сигурносних информација су двоструко конфигурисане у складу са принципом „заштићено од квара“ и у случају настанка квара у једној тачки, настали квар неће утицати на сигуран рад овог система.

Унутрашњи део сигнално-сигурносног уређаја станице састоји се од:

- уређаја електронске поставнице,
- напојног уређаја за беспрекидно напајање СС уређаја,
- станичне командне поставнице у HMI технологији,
- унутрашње опреме за бројаче осовина (за све станичне и део просторних одсека),
- станичног ТК сателита,
- уређаја система за контролу возова ETCS level 2,
- станичних уређаја система за надзор рада и исправности сигналних уређаја (CSM),
- унутрашњег дела делимично централизованих електронских уређаја аутоматског пружног блока за део међустанично растојања Наумовићево – Суботица за рад у систему пуног обостраног саобраћаја, с тим да је и по редовном и по суседном колосеку режим аутоматског пружног блока који управља и контролише просторне сигнале P52, P62, P51 и P61 и просторне одсеке OpP4L и OpP4D,
- подручног рачунара (FEC) и одговарајућег интерфејса за размену информација и команди са будућим уређајем осигурања станице Александрово (који није предвиђен овим пројектом),
- подручног рачунара (FEC) и одговарајућег интерфејса за размену информација и команди са будућим уређајем осигурања станице Јавна Складишта (који није предвиђен овим пројектом),
- подручног рачунара (FEC) и одговарајућег интерфејса за размену информација и команди са будућим уређајем осигурања станице Биково (који није предвиђен овим пројектом),
- подручног рачунара (FEC) и одговарајућег интерфејса за размену информација и команди са будућим уређајем осигурања станице Шебешић (који није предвиђен овим пројектом),
- подручног рачунара (FEC) и одговарајућег интерфејса за размену информација и команди са будућим уређајем осигурања станице Суботица Фабрика (који није предвиђен овим пројектом).

Сви унутрашњи сигнално-сигурносни уређаји смештени су у постојећој адаптираној згради за СС и ТК уређаје која се налази са леве стране пруге у *km* 176+200 D. У приземљу зграде у просторији број 3 (релејна СС просторија) смештени су сви унутрашњи уређаји ЕССУ и напојни уређај за беспрекидно напајање, у приземљу у просторији број 6 смештене су акумулаторске батерије. На првом спрату, у просторији број 3 налази се канцеларија унутрашњег отправника возова, где су смештене радне станице отправника возова (HMI) за управљање СС уређајима.

Диспозиција унутрашње опреме у поменутим просторијама железничке станице Суботица, као и специфични начини међусобног повезивања делове опреме са потребним детаљима за одржавање СС уређаја дату су у графичком делу документације.

5/1.2.5.3.5. СПОЉАШЊИ СИГНАЛНО-СИГУРНОСНИ УРЕЂАЈИ

5/1.23.5.3.5.1 СИГНАЛИ

За давање сигналних знакова којима се дозвољава или забрањује кретање возова или маневарских уграђени су улазни, излазни, заштитни, гранични-колосечни и маневарски сигнали.

На свим излазним сигналима у путничком делу станице Суботица (Ro1, Ro2, Ro3, Ro4, Ro5, Ro6, Ro7, So1, So2, So3, So4, So5, So6 и Co7) уграђени су светлосни показивачи сигналног знака 78: "Полазак".

Узлазни сигнали Au91, Pu92, Pu94, Pu96, Pu98, Qu92, Qu94, Qu96, Qu98, Su93, Wu92 и Xu91, као и излазни сигнали Qo1, Qo2, Qo3, Qo4, Qo5, Qo6, Qo7, Qo8, Qo9, Qo10, Qo11, Qo12, Qo13, Ro4, Ro5, Po3, Po4, PTo1, PTo2, PTo3, PTo4, PTo5, PTo6, PTo7, PTo8, PTo9, PTo10, PTo11, PTo12, PTo13, Ro6, Ro7, So3, So4, So5, So6 и So7 опремљени су додатним светлосним показивачима брзине, који може да покаже симбол „3“. Преглед путева вожњи када се укључује индикатор брзине дат је у табали зависности у графичком делу документације.

Излазни сигнали Po1 и Po2 опремљени су додатним светлосним показивачи правца, где симбол „N“ означава вожње ка станици Нови Сад, док симбол „A“ означава вожње према станици Александрово.

Излазни сигнали Po4, PTo1, PTo2, PTo3, PTo4, PTo5, PTo6, PTo7, PTo8, PTo9, PTo10, PTo11, PTo12 и PTo13, опремљени су додатним светлосним показивачима правца уграђеним на сигналном стубу, где симбол „N“ означава вожње ка станици Нови Сад, док симбол „S“ означава вожње према станици Сента. Ови сигнали су такође опремљени и светлосним показивачима правца уграђеним на посебном стубу на 1m испред односног сигнала, где симбол „A“ означава вожње ка станици Александрово, док симбол „H“ означава вожње према станици Хоргош.

Излазни сигнали Ro6 и Ro7 опремљени су додатним светлосним показивачи правца, где симбол „P“ означава вожње ка путничком делу станицу (колосеци OKLa, OKDa, OKSa и OKHa), док симбол „T“ означава вожње према колском парку у теретном делу станице.

Излазни сигнали So3, So4, So5, So6 и So7 опремљени су додатним светлосним показивачима правца уграђеним н уграђеним на посебном стубу на 1m испред односног сигнала, где симбол „K“ означава вожње ка станици Келебија, симбол „O“ означава вожње према станици Ором (правац ка Сомбору), док симбол „B“ означава вожње ка станици Баја (будућа пруга ка Мађарској).

У теретном парку станице Суботица уграђени су следећи главни сигнали, посебни предсигнали и понављачи предсигналисања:

- Улазни сигнал из правца станице Наумовићево Pu92 у *km* 174+800 D на типском темељу S51, са десне стране пруге на 2,6m од осе десног колосека, са показивачем брзине и са црвено-белом плочом уочљивости,
- Улазни сигнал из правца станице Наумовићево Pu94 у *km* 174+800 D на типском темељу S51, са леве стране пруге на 2,6m од осе левог колосека, са показивачем брзине и са црвено-белом плочом уочљивости,
- Улазни сигнал из правца станице Сента Pu96 у *km* 174+800 D на типском темељу S51, са десне стране пруге на 2,6m од осе колосека, са показивачем брзине и са црвено-белом плочом уочљивости,

- Улазни сигнал из правца станице Хоргош Au91 у *km* 1+387,78 X на типском темељу S51, са десне стране пруге на 2,6m од осе колосека, са показивачем брзине и са црвено-белом плочом уочљивости,
- Улазни сигнал из правца станице Александрово Pu98 у *km* 174+686 D на типском темељу S51, са десне стране пруге на 2,6m од осе десног колосека, са показивачем брзине и са црвено-белом плочом уочљивости,
- Посебан предсигнал PPu96 у *km* 173+800 D на типском темељу S51, са десне стране пруге на 2,6m од осе колосека, са црно-белом плочом уочљивости,
- Посебан предсигнал PPu98 у *km* 1+396 A на типском темељу S51, са десне стране пруге на 2,6m од осе колосека, са црно-белом плочом уочљивости,
- Посебан предсигнал PAu91 у *km* 2+058 X на типском темељу S51, са десне стране пруге на 2,6m од осе колосека, са црно-белом плочом уочљивости,
- Излазни сигнал Po1 у *km* 175+179,56 D на типском темељу S31, са леве стране колосека на 2,3 m од осе тог колосека, са показивачем правца и са црвено-белом плочом уочљивости,
- Излазни сигнал Po2 у *km* 175+265,14 D на типском темељу S31, са леве стране колосека на 2,3 m од осе тог колосека, са показивачем правца и са црвено-белом плочом уочљивости,
- Излазни сигнал Po3 у *km* 175+177 D на типском темељу S31, са леве стране колосека на 2,3 m од осе тог колосека, са показивачем правца и показивачем брзине и са црвено-белом плочом уочљивости,
- Понављач предсигналисања PPPo3 у *km* 175+695 D на типском темељу S31, са леве стране колосека на 2,3 m од осе тог колосека, са црно-белом плочом уочљивости,
- Излазни сигнал Po4 у *km* 175+456,07 D на типском темељу S31, са леве стране колосека на 2,3 m од осе тог колосека, са показивачем правца и показивачем брзине и са црвено-белом плочом уочљивости,
- Понављач предсигналисања PPPo4 у *km* 175+830 D на типском темељу S31, са леве стране колосека на 2,3 m од осе тог колосека, са црно-белом плочом уочљивости,
- Излазни сигнал PTo1 у *km* 175+558,81 D на типском темељу S31, са леве стране првог колосека на 2,3 m од осе тог колосека, са показивачем правца и показивачем брзине и са црвено-белом плочом уочљивости,
- Излазни сигнал PTo2 у *km* 175+558,81 D на типском темељу S31, са леве стране другог колосека на 2,3 m од осе тог колосека, са показивачем правца и показивачем брзине и са црвено-белом плочом уочљивости,
- Излазни сигнал PTo3 у *km* 175+558,81 D на типском темељу S31, са десне стране трећег колосека на 2,3 m од осе тог колосека, са показивачем правца и показивачем брзине и са црвено-белом плочом уочљивости,
- Излазни сигнал PTo4 у *km* 175+603,54 D на типском темељу S31, са леве стране четвртог колосека на 2,3 m од осе тог колосека, са показивачем правца и показивачем брзине и са црвено-белом плочом уочљивости,
- Излазни сигнал PTo5 у *km* 175+603,54 D на типском темељу S31, са леве стране петог колосека на 2,3 m од осе тог колосека, са показивачем правца и показивачем брзине и са црвено-белом плочом уочљивости,

- Излазни сигнал PTo6 у *km* 175+669,72 D на типском темељу S31, са леве стране шестог колосека на 2,3 m од осе тог колосека, са показивачем правца и показивачем брзине и са црвено-белом плочом уочљивости,
- Излазни сигнал PTo7 у *km* 175+669 D на типском темељу S31, са леве стране седмог колосека на 2,3 m од осе тог колосека, са показивачем правца и показивачем брзине и са црвено-белом плочом уочљивости,
- Излазни сигнал PTo8 у *km* 175+632,39 D на типском темељу S31, са леве стране осмог колосека на 2,3 m од осе тог колосека, са показивачем правца и показивачем брзине и са црвено-белом плочом уочљивости,
- Излазни сигнал PTo9 у *km* 175+520,59 D на типском темељу S31, са леве стране деветог колосека на 2,3 m од осе тог колосека, са показивачем правца и показивачем брзине и са црвено-белом плочом уочљивости,
- Излазни сигнал PTo10 у *km* 175+519,50 D на типском темељу S31, са леве стране петог колосека на 2,3 m од осе тог колосека, са показивачем правца и показивачем брзине и са црвено-белом плочом уочљивости,
- Излазни сигнал PTo11 у *km* 175+518,51 D на типском темељу S31, са леве стране петог колосека на 2,3 m од осе тог колосека, са показивачем правца и показивачем брзине и са црвено-белом плочом уочљивости,
- Излазни сигнал PTo12 у *km* 175+541,21 D на типском темељу S31, са леве стране петог колосека на 2,3 m од осе тог колосека, са показивачем правца и показивачем брзине и са црвено-белом плочом уочљивости,
- Излазни сигнал PTo13 у *km* 175+540,02 D на типском темељу S31, са леве стране петог колосека на 2,3 m од осе тог колосека, са показивачем правца и показивачем брзине и са црвено-белом плочом уочљивости,
- Излазни сигнал Qo1 у *km* 176+363,10 D на типском темељу S31, са десне стране првог колосека на 2,3 m од осе тог колосека, са показивачем брзине и са црвено-белом плочом уочљивости,
- Излазни сигнал Qo2 у *km* 176+370,85 D на типском темељу S31, са десне стране другог колосека на 2,3 m од осе тог колосека, са показивачем брзине и са црвено-белом плочом уочљивости,
- Излазни сигнал Qo3 у *km* 176+359,87 D на типском темељу S31, са десне стране трећег колосека на 2,3 m од осе тог колосека, са показивачем брзине и са црвено-белом плочом уочљивости,
- Излазни сигнал Qo4 у *km* 176+327,71 D на типском темељу S31, са десне стране четвртог колосека на 2,3 m од осе тог колосека, са показивачем брзине и са црвено-белом плочом уочљивости,
- Излазни сигнал Qo5 у *km* 176+242,42 D на типском темељу S31, са десне стране петог колосека на 2,3 m од осе тог колосека, са показивачем брзине и са црвено-белом плочом уочљивости,
- Излазни сигнал Qo6 у *km* 175+917,70 D на типском темељу S31, са десне стране првог колосека на 2,3 m од осе тог колосека, са показивачем брзине и са црвено-белом плочом уочљивости,
- Излазни сигнал Qo7 у *km* 175+938,89 D на типском темељу S31, са десне стране другог колосека на 2,3 m од осе тог колосека, са показивачем брзине и са црвено-белом плочом уочљивости,

- Излазни сигнал Qo8 у *km* 175+939,71 D на типском темељу S31, са десне стране трећег колосека на 2,3 m од осе тог колосека, са показивачем брзине и са црвено-белом плочом уочљивости,
- Излазни сигнал Qo9 у *km* 176+013,72 D на типском темељу S31, са десне стране четвртог колосека на 2,3 m од осе тог колосека, са показивачем брзине и са црвено-белом плочом уочљивости,
- Излазни сигнал Qo10 у *km* 175+989 D на типском темељу S31, са десне стране петог колосека на 2,3 m од осе тог колосека, са показивачем брзине и са црвено-белом плочом уочљивости,
- Излазни сигнал Qo11 у *km* 176+016,73 D на типском темељу S31, са десне стране петог колосека на 2,3 m од осе тог колосека, са показивачем брзине и са црвено-белом плочом уочљивости,
- Излазни сигнал Qo12 у *km* 176+018,16 D на типском темељу S31, са десне стране петог колосека на 2,3 m од осе тог колосека, са показивачем брзине и са црвено-белом плочом уочљивости,
- Излазни сигнал Qo13 у *km* 176+019,76 D на типском темељу S31, са десне стране петог колосека на 2,3 m од осе тог колосека, са показивачем брзине и са црвено-белом плочом уочљивости.

У путничком делу станице Суботица уграђени су следећи главни сигнали, посебни предсигнали и понављачи предсигналисања:

- Улазни сигнал из правца станице Суботица Теретна Qu92 у *km* 175+830 D на типском темељу S51, са десне стране пруге на 2,6m од осе десног колосека, са показивачем брзине и са црвено-белом плочом уочљивости,
- Улазни сигнал из правца станице Суботица Теретна Qu94 у *km* 175+830 D на типском темељу S51, са леве стране пруге на 2,6m од осе левог колосека, са показивачем брзине и са црвено-белом плочом уочљивости,
- Улазни сигнал из правца станице Суботица Теретна Qu96 у *km* 176+081,88 D на типском темељу S51, са десне стране пруге на 2,6m од осе колосека, са показивачем брзине и са црвено-белом плочом уочљивости,
- Улазни сигнал из правца станице Суботица Теретна Qu98 у *km* 176+218,30 D на типском темељу S51, са десне стране пруге на 2,6m од осе десног колосека, са показивачем брзине и са црвено-белом плочом уочљивости,
- Понављач предсигналисања PPQu92 у *km* 175+546D на типском темељу S51, са леве стране пруге на 2,6m од осе колосека, са црно-белом плочом уочљивости,
- Понављач предсигналисања PPQu94 у *km* 175+546D на типском темељу S51, са леве стране пруге на 2,6m од осе колосека, са црно-белом плочом уочљивости,
- Понављач предсигналисања PPQu96 у *km* 175+695D на типском темељу S51, са леве стране пруге на 2,6m од осе колосека, са црно-белом плочом уочљивости,
- Понављач предсигналисања PPQu98 у *km* 175+830D на типском темељу S51, са леве стране пруге на 2,6m од осе колосека, са црно-белом плочом уочљивости,
- Улазни сигнал из правца станице Kelebia Su91 у *km* 177+880 D на типском темељу S51, са десне стране пруге на 2,6m од осе десног колосека, са црвено-белом плочом уочљивости,

- Улазни сигнал из правца станице Kelebia Su93 у *km* 177+880 D на типском темељу S51, са леве стране пруге на 2,6m од осе левог колосека, са показивачем брзине и са црвено-белом плочом уочљивости,
- Посебан предсигнал PSu91 у *km* 179+040 D на типском темељу S51, са десне стране пруге на 2,6m од осе десног колосека, са црвено-белом плочом уочљивости,
- Посебан предсигнал PSu93 у *km* 179+040 D на типском темељу S51, са леве стране пруге на 2,6m од осе левог колосека, са црвено-белом плочом уочљивости,
- Улазни сигнал из правца станице Сомбор Wu92 у *km* 130+778 (S) = 0+535,20 (B) на типском темељу S51, са десне стране пруге на 2,6m од осе колосека, са показивачем брзине и са црвено-белом плочом уочљивости,
- Улазни сигнал из правца станице Баја Xu91 у *km* 130+778 (S) = 0+535,20 (B) на типском темељу S51, са десне стране пруге на 2,6m од осе колосека, са показивачем брзине и са црвено-белом плочом уочљивости,
- Посебан предсигнал PWu92 у *km* 129+762,81 (S) = 1+555 (B) на типском темељу S51, са леве стране пруге на 2,6m од осе колосека, са црно-белом плочом уочљивости,
- Посебан предсигнал PXu91 у *km* 129+762,81 (S) = 1+555 (B) на типском темељу S51, са леве стране пруге на 2,6m од осе колосека, са црно-белом плочом уочљивости,
- Понављач предсигналисања PPXu91 у *km*130+458,81 (S) = 0+855 (B) на типском темељу S51, са леве стране пруге на 2,6m од осе колосека, са црно-белом плочом уочљивости,
- Понављач предсигналисања PPWu92 у *km* 130+458,81 (S) = 0+855 (B) на типском темељу S51, са леве стране пруге на 2,6m од осе колосека, са црно-белом плочом уочљивости,
- Излазни сигнал Ro1 у *km* 176+450,60 D на типском темељу S31, са десне стране првог колосека на 2,3 m од осе тог колосека, са показивачем поласка воза и са црвено-белом плочом уочљивости,
- Излазни сигнал Ro2 у *km* 176+432,38 D на типском темељу S31, са десне стране другог колосека на 2,3 m од осе тог колосека, са показивачем поласка воза и са црвено-белом плочом уочљивости,
- Излазни сигнал Ro3 у *km* 176+450,45 D на типском темељу S31, са десне стране трећег колосека на 2,3 m од осе тог колосека, са показивачем поласка воза и са црвено-белом плочом уочљивости,
- Излазни сигнал Ro4 у *km* 176+527,59 D на типском темељу S31, са десне стране четвртог колосека на 2,3 m од осе тог колосека, са показивачем брзине и поласка воза и са црвено-белом плочом уочљивости,
- Излазни сигнал Ro5 у *km* 176+538 D на типском темељу S31, са десне стране петог колосека на 2,3 m од осе тог колосека, са показивачем брзине и поласка воза и са црвено-белом плочом уочљивости,
- Излазни сигнал Ro6 у *km* 176+553,34 D на типском темељу S31, са десне стране шестог колосека на 2,3 m од осе тог колосека, са показивачем правца (на посебном стубу), брзине и поласка воза, као и са црвено-белом плочом уочљивости,
- Излазни сигнал Ro7 у *km* 176+626,10 D на типском темељу S31, са десне стране седмог колосека на 2,3 m од осе тог колосека, са показивачем правца (на посебном стубу), брзине и поласка воза, као и са црвено-белом плочом уочљивости,

- Излазни сигнал So1 у km 176+863,69 D на типском темељу S31, са десне стране првог колосека на 2,3 m од осе тог колосека, са показивачем брзине и поласка воза и са црвено-белом плочом уочљивости,
- Излазни сигнал So2 у km 176+863,69 D на типском темељу S31, са десне стране другог колосека на 2,3 m од осе тог колосека, са показивачем брзине и поласка воза и са црвено-белом плочом уочљивости,
- Излазни сигнал So3 у km 176+863,20 D на типском темељу S31, са десне стране трећег колосека на 2,3 m од осе тог колосека, са показивачем правца (на посебном стубу), брзине и поласка воза, као и са црвено-белом плочом уочљивости,
- Излазни сигнал So4 у km 176+836,97 D на типском темељу S31, са десне стране четвртог колосека на 2,3 m од осе тог колосека, са показивачем правца (на посебном стубу), брзине и поласка воза, као и са црвено-белом плочом уочљивости,
- Излазни сигнал So5 у km 176+836,97 на типском темељу S31, са десне стране петог колосека на 2,3 m од осе тог колосека, са показивачем правца (на посебном стубу), брзине и поласка воза, као и са црвено-белом плочом уочљивости,
- Излазни сигнал So6 у km 176+826,07 D на типском темељу S31, са десне стране шестог колосека на 2,3 m од осе тог колосека, са показивачем правца (на посебном стубу), брзине и поласка воза, као и са црвено-белом плочом уочљивости,
- Излазни сигнал So7 у km 176+827,17 D на типском темељу S31, са десне стране седмог колосека на 2,3 m од осе тог колосека, са показивачем правца (на посебном стубу), брзине и поласка воза, као и са црвено-белом плочом уочљивости,

План ожичења сигнала, као и план повезивања са унутрашњим уређајима дати су у графичком делу документације.

За управљање маневарским путевима вожње у станици Суботица теретна уграђен је гранични колосечни сигнал GKD1T на типском темељу S21, са десне стране пруге на 2,6m од осе припадајућег колосека, као и следећи маневарски сигнали: ML13tb, ML15tb, ML23tb, ML13ta, ML26t, ML31t, MD32t, ML32t, ML35t, MD35t, ML36t, ML37t, MD37t, ML38t, MD38t, MD39t, ML40t, MD40t, MD50t, ML49t, MD49t, MD52t, ML52t, MD53t, ML53t, ML55t и MP64t, сви маневарски сигнали су уграђени на типском темељу S11, на 2m од осе колосека и на стационажама датим у графичкој документацији.

За управљање маневарским путевима вожње у станици Суботица путничка уграђени су следећи маневарски сигнали: MP1, MD3, ML6, MP6, MP7, ML8, MD8, MD9a, MD9b, MP10, MP11, MP12, ML14, MD15b, ML16, MD17, ML21, MD21, MP24, MD24, MP25, ML30a, MD30a, MP34, MP39, MP47, MP49, MP53, MP54, ML57, MD57, ML62, ML63, MD64, ML65, MD66, MP68, MP77, MD83a, ML84a, ML85, MD85, MD87, MP86, MP87 и MP88, сви маневарски сигнали су уграђени на типском темељу S11, на 2m од осе колосека и на стационажама датим у графичкој документацији.

У графичкој документацији су наведени тачни километарски положаји наведених маневарских и граничних колосечних сигнала, план њиховог ожичења, као и план повезивања са унутрашњим уређајима.

У наредној табели дат је списак уграђених главних станичних сигнала и предсигнала у станици Суботица са прегледом опремљености сигнала са допунским сигналима и пружним бализама система „Indusi-60”.

Сигнал		Допунски сигнали			Бализе	
Ознака	Тип	полазак	правац	брзина	1000/2000 Hz	500Hz
Au91	Улазни	-	-	Да	Да	Да
PAu91	Предсигнал	-	-	-	Да	-
Po1	Излазни	-	Да	-	Да	-
Po2	Излазни	-	Да	-	Да	-
Po3	Излазни	-	Да	Да	Да	-
Po4	Излазни	-	Да	Да	Да	Да
PPPo4	Понављач	-	-	-	-	-
PPu98	Предсигнал	-	-	-	Да	-
PSu91	Предсигнал	-	-	-	Да	-
PSu93	Предсигнал	-	-	-	Да	Да
PTo1	Излазни	-	Да	Да	Да	Да
PTo2	Излазни	-	Да	Да	Да	Да
PTo3	Излазни	-	Да	Да	Да	Да
PTo4	Излазни	-	Да	Да	Да	Да
PTo5	Излазни	-	Да	Да	Да	Да
PTo6	Излазни	-	Да	Да	Да	Да
PTo7	Излазни	-	Да	Да	Да	Да
PTo8	Излазни	-	Да	Да	Да	Да
PTo9	Излазни	-	Да	Да	Да	Да
PTo10	Излазни	-	Да	Да	Да	Да
PTo11	Излазни	-	Да	Да	Да	Да
PTo12	Излазни	-	Да	Да	Да	Да
PTo13	Излазни	-	Да	Да	Да	Да
Pu92	Улазни	-	-	Да	Да	Да
Pu94	Улазни	-	-	Да	Да	Да
Pu96	Улазни	-	-	Да	Да	Да
Pu98	Улазни	-	-	Да	Да	Да
PWu92	Предсигнал	-	-	-	Да	-
PXu91	Предсигнал	-	-	-	Да	-
Qo1	Излазни	-	-	Да	Да	Да
Qo2	Излазни	-	-	Да	Да	Да
Qo3	Излазни	-	-	Да	Да	Да
Qo4	Излазни	-	-	Да	Да	Да
Qo5	Излазни	-	-	Да	Да	Да
Qo6	Излазни	-	-	Да	Да	-
Qo7	Излазни	-	-	Да	Да	-
Qo8	Излазни	-	-	Да	Да	-
Qo9	Излазни	-	-	Да	Да	-
Qo10	Излазни	-	-	Да	Да	-
Qo11	Излазни	-	-	Да	Да	-

Qo12	Излазни	-	-	Да	Да	-
Qo13	Излазни	-	-	Да	Да	-
Qu92	Улазни	-	-	Да	Да	Да
Qu94	Улазни	-	-	Да	Да	-
Qu96	Улазни	-	-	Да	Да	Да
Qu98	Улазни	-	-	Да	Да	Да
Ro1	Излазни	Да	-	-	Да	Да
Ro2	Излазни	Да	-	-	Да	Да
Ro3	Излазни	Да	-	-	Да	Да
Ro4	Излазни	Да	-	Да	Да	-
Ro5	Излазни	Да	-	Да	Да	-
Ro6	Излазни	Да	Да	Да	Да	-
Ro7	Излазни	Да	Да	Да	Да	-
So1	Излазни	Да	-	-	Да	Да
So2	Излазни	Да	-	-	Да	Да
So3	Излазни	Да	Да	Да	Да	Да
So4	Излазни	Да	Да	Да	Да	-
So5	Излазни	Да	Да	Да	Да	-
So6	Излазни	Да	Да	Да	Да	-
So7	Излазни	Да	Да	Да	Да	-
Su91	Улазни	-	-	-	Да	-
Su93	Улазни	-	-	Да	Да	-
Wu92	Улазни	-	-	Да	Да	-
Xu91	Улазни	-	-	Да	Да	-
PPPo3	Понављач	-	-	-	-	-
PPQu92	Понављач	-	-	-	-	-
PPQu94	Понављач	-	-	-	-	-
PPQu96	Понављач	-	-	-	-	-
PPQu98	Понављач	-	-	-	-	-
PPu96	Предсигнал	-	-	-	Да	-
PPWu92	Понављач	-	-	-	-	-
PPXu91	Понављач	-	-	-	-	-

Табела број 3: Преглед опремљености главних сигнала са допунским сигналима и пружним бализама система „Indusi-60”.

5/1.23.5.3.5.2 СКРЕТНИЦЕ И ИСКЛИЗНИЦЕ

У станици Суботица су уграђене 94 просте скретнице, 12 енглеских скретница и 10 исклизница. Све скретнице и исклизнице су опремљене са скретничким електро-поставним справама за централизовано управљање типа ZDJ9-XS, произвођача China Railway Signal & Communication (CRSC) Co. Ltd из Народне републике Кине.

Све скретнице су опремљене скретничким ликовима, са могућношћу електричног осветљења ликова. Сигнални знаци које могу показивати скретнички сигнали су:

- сигнални знак 49: „Вожња у правац уз или низ језичак”,
- сигнални знак 50: „Вожња у скретање”.

5/1.23.5.3.5.3 ОДСЕЦИ

За контролу станичних одсека на у станици суботица уграђени су сензори точкова типа RSR123, произвођача Frauscher из Аустрије. Унутрашња опрема система бројача осовина типа FAdC R2 смештена је у релејној просторији.

План одсека као и план повезивања сензора бројача осовина дат је у графичкој документацији.

5/1.23.5.3.5.4 ПРУЖНИ АУТОСТОП УРЕЂАЈИ

У станици Суботица код свих главних сигнала и предсигнала уграђене су комбиноване пружне бализе 1000/2000 Hz произвођача Галеб ФСУ из Београда.

У станици Суботица је уграђено и 34 пружне бализе 500Hz на станичним улазним и излазним сигналима према табели број 3.

5/1.23.5.3.5.5 ГРЕЈАЊЕ СКРЕТНИЦА

Све скретнице на подручју станице Суботица су опремљене електричним грејачима. Уграђени грејачи скретница се напајају са посебних стубних трафостаница са контактне мреже 25/0,23kV одговарајуће снаге за покривање оптерећења грејача. Уграђено је укупно 10 стубних трафостаница за напајање система грејања скретница. Скретнице се у зависности од типа скретнице опремају са одређеним бројем типских грејача, произвођача China Railway Signal & Communication (CRSC) Co. Ltd из Народне републике Кине. Локација уградње разводних ормара, као и повезивање опреме система грејања скретница дати су у оквиру графичке документације.

5/1.23.5.3.5.6 СПОЉАШЊА ОПРЕМА ЗА ETCS НИВО 2

У књизи 5/2 (Пројекат опремања пруге европским системом за контролу возова /ETCS L2/ су дефинисана места уградње бализних група фиксних бализа. На цртежима планова каблова су приказани положаји фиксних бализних група које припадају систему контроле возова ETCS Ниво 2. Положаји фиксних бализних група су приказани и на одговарајућим цртежима у књизи 5/2.

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Ђорђе Максимовић
Број лиценце: 352 P517 17

5/1.23.6. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Важи нумеричка документација из књиге ПЗИ 5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица, број дела пројекта 2021-001-ЕЛЕ-5/1.23.

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Ђорђе Максимовић
Број лиценце: 352 Р517 17

5/1.23.7. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

САДРЖАЈ ГРАФИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Р.Бр.	Број цртежа	Назив цртежа	Веза са цртежом у ПЗИ или документом Извођача*
1.	TS.700.255-5/1.23-C01	План одсека са планом уземљења спољашњих елемената осигурања	2021-001-ЕЛЕ-5/1.23-02
2.	TS.700.255-5/1.23-C02	Табела зависности	2021-001-ЕЛЕ-5/1.23-03 5/1.23-ИЗ
3.	TS.700.255-5/1.23-C03	Изглед станичне поставнице у ММИ технологији	2021-001-ЕЛЕ-5/1.23-05
4.	TS.700.255-5/1.23-C04	Диспозиција унутрашњих уређаја у просторији електронске поставнице	2021-001-ЕЛЕ-5/1.23-06
5.	TS.700.255-5/1.23-C05	Принципијелна блок шема електронске поставнице	2021-001-ЕЛЕ-5/1.23-04
6.	TS.700.255-5/1.23-C06	Блок шема конфигурације модула у кабинетима електронске поставнице	2300-G3220522.12-01* 2300-G3220522.12-02*
7.	TS.700.255-5/1.23-C07	Блок шема конфигурације модула у универзалном сигналном кабинету	2300-G3220522.12-03*
8.	TS.700.255-5/1.23-C08	Блок шема конфигурације модула заштите од грмљавине у кабинету пренапонске заштите	2300-G3220522.12-04*
9.	TS.700.255-5/1.23-C09	Шематски дијаграм избора пренапонске заштите за сигналну опрему	2300-G3220522.12-12*
10.	TS.700.255-5/1.23-C10	План повезивања струјних кола сигналних светиљки и допунских сигнала	2300-G3220522.12-06*
11.	TS.700.255-5/1.23-C11	План повезивања струјних кола скретничких електро-поставних справа	2300-G3220522.12-07*
12.	TS.700.255-5/1.23-C12	План повезивања струјних кола сензора бројача осовина	2300-G3220522.12-08*
13.	TS.700.255-5/1.23-C13	План повезивања струјних кола за управљање пружним бализама система Indusi I-60	2300-G3220522.12-09*
14.	TS.700.255-5/1.23-C14	План повезивања струјних кола за контролу стања релеа за управљање пружним бализама система Indusi I-60	2300-G3220522.12-09*
15.	TS.700.255-5/1.23-C15	Шема повезивања контролера EEU I/O са напојним уређајем - пренос индикација стања напојног уређаја на ЕССУ	2300-G3220522.12-10*
16.	TS.700.255-5/1.23-C16	Шема повезивања напајања Универзалног сигналног кабинета (Z)	2300-G3220522.12-11*
17.	TS.700.255-5/1.23-C17	Шема повезивања EEU контролера за скретнице са Универзалним сигналним кабинетом	2300-G3220522.12-13*

18.	TS.700.255-5/1.23-C18	План повезивања контролера EEU на реглете кабинета за заштиту од грмљавине - Завршни кабловски рам	2300-G3220522.12-15*
19.	TS.700.255-5/1.23-C19	Детаљан план повезивања контаката релеа у групи релеа LSBJ на терминалу Z-10 универзалног сигналног кабинета	2300-G3220522.12-16*
20.	TS.700.255-5/1.23-C20	Преглед повезивања потрошача на напојном уређају	JX0471.00.00-SRB-Subotica*
21.	TS.700.255-5/1.23-C21	Принципијелна блок шема напојног уређаја	2021-001-ЕЛЕ-5/1.23-07
22.	TS.700.255-5/1.23-C22	Интелигентни панелни система за напајање сигнално-сигурносних уређаја PKX1 - ожичење кабинета напојног уређаја	JX0471.00.00-SRB-Subotica*
23.	TS.700.255-5/1.23-C23	Колосечна ситуација са спољним елементима осигурања, планом и трасом каблова (ситуациони цртеж)	2021-001-ЕЛЕ-5/1.23-01 5/1.23-И1, 5/1.23-И2
24.	TS.700.255-5/1.23-C24	План повезивања каблова у кабловским разделним ормарима	2300-G3220522.12-18*
25.	TS.700.255-5/1.23-C25	Упрошћена колосечна ситуација са распоредом елемената, планом и трасом каблова за грејање скретница	2021-001-ЕЛЕ-5/1.23-08 5/1.23-И5
26.	TS.700.255-5/1.23-C26	Блок шема система за грејање скретница са планом повезивања каблова	2021-001-ЕЛЕ-5/1.23-09
27.	TS.700.255-5/1.23-C27	Прорачун система грејања скретница	2021-001-ЕЛЕ-5/1.23-10
28.	TS.700.255-5/1.23-C28	Типски цртеж ранжирног ормара за повезивање грејача скретница - РОГЗ, са планом унутрашњег ожичења	Техничка документација извођача радова CRSC
29.	TS.700.255-5/1.23-C29	Типски цртеж изгледа и начина уградње посебног стуба са два показивача правца	5/1.23-И2: Техничко решење пројектанта из дописа CC/JV/NSSB/TEC/2024-063
30.	TS.700.255-5/1.23-C30	Начин уградње сигнала у станици Суботица након измене решења из пројекта ПЗИ	5/1.23-И4, 5/1.23-И6: Техничко решење пројектанта из дописа CC/JV/NSSB/TEC/2024-219

СТАНИЦА СУБОТИЦА ТЕРЕТНА
STATION SUBOTICA FREIGHT

СТАНИЦА СУБОТИЦА ПУТНИЧКА
STATION SUBOTICA PASSENGER



Author / Autor:
Railway Systems Engineering Institute
Institut železničkog saobraćaja
Nemanjina 6, 11080 Zemun, Serbia
www.iz.rs

Railway Infrastructure Administration "Infrastruktura železnice Srbije" a.d.
Nemanjina 6, 11080 Zemun, Serbia
www.serbianrailinfra.rs

Railway Infrastructure Administration "Infrastruktura železnice Srbije" a.d.
Nemanjina 6, 11080 Zemun, Serbia
www.serbianrailinfra.rs

Team members: Ivan Ristić, Ivana Ristić, Ivana Ristić, Ivana

VOZNE VOŽNJE U ZONI TERETNOG DELA STANICE I PROLAZNIH KOLOSEKA
TRAIN MOVEMENTS IN ZONE OF THE FREIGHT STATION AND PASSING THROUGH TRACKS

prolazne vožnje passing through routes	PO-Q2-1, PO-Q2-2, PO-Q2-3.1, PO-Q2-3.2, PO-Q2-4, PO-Q2-5, PO-Q2-6, PO-Q2-7.1, PO-Q2-7.2, PO-Q6-1, PO-Q6-3.2, PO-Q6-4, PO-Q6-5, PO-Q6-6, PO-Q6-7.1, PO-Q6-7.2, PO-Q6-8, PO-Q6-9, PO-Q7-1, PO-Q7-2, PO-Q7-3, PO-Q7-4, PO-Q7-5, PO-Q7-6, PO-Q7-7, PO-Q7-8, PO-Q8-1, PO-Q8-2, PO-Q8-3, PO-Q8-4, PO-Q8-5, PO-Q8-6, PO-Q8-7, PO-Q8-8, PO-Q8-9, PO-Q8-10, PO-Q8-11, PO-Q8-12, PO-Q8-13, PO-Q8-14, PO-Q8-15, PO-Q8-16, PO-Q8-17, PO-Q8-18, PO-Q8-19, PO-Q8-20, PO-Q8-21, PO-Q8-22, PO-Q8-23, PO-Q8-24, PO-Q8-25, PO-Q8-26, PO-Q8-27, PO-Q8-28, PO-Q8-29, PO-Q8-30, PO-Q8-31, PO-Q8-32, PO-Q8-33, PO-Q8-34, PO-Q8-35, PO-Q8-36, PO-Q8-37, PO-Q8-38, PO-Q8-39, PO-Q8-40,

VOZNE VOŽNJE U ZONI PUTNIČKOG DELA STANICE
TRAIN MOVEMENTS IN ZONE OF THE PASSENGER STATION

prolazne vožnje passing through routes	S1-1/Pv1, S1-1/Pv2, S1-2/Pv1-1, S1-2/Pv1-2, S1-2/Pv2, S1-3/Pv1-1, S1-3/Pv1-2, S1-3/Pv1-3, S1-3/Pv1-4, S1-3/Pv1-5, S1-3/Pv2, S1-3/Pv3, S1-3/Pv4, S1-3/Pv5, S1-3/Pv6, S1-3/Pv7, S1-3/Pv8, S1-3/Pv9, S1-3/Pv10, S1-4/Pv1, S1-4/Pv2, S1-4/Pv3, S1-4/Pv4, S1-4/Pv5, S1-4/Pv6, S1-4/Pv7, S1-4/Pv8, S1-4/Pv9, S1-4/Pv10, S1-5/Pv1-1, S1-5/Pv1-2, S1-5/Pv2, S1-5/Pv3, S1-5/Pv4, S1-5/Pv5, S1-5/Pv6, S1-5/Pv7, S1-5/Pv8, S1-5/Pv9, S1-5/Pv10, S1-6/Pv1, S1-6/Pv2, S1-6/Pv3, S1-6/Pv4, S1-6/Pv5, S1-6/Pv6, S1-6/Pv7, S1-6/Pv8, S1-6/Pv9, S1-6/Pv10, S1-7/Pv1, S1-7/Pv2, S1-7/Pv3, S1-7/Pv4, S1-7/Pv5, S1-7/Pv6, S1-7/Pv7, S1-7/Pv8, S1-7/Pv9, S1-7/Pv10, S1-8/Pv1, S1-8/Pv2, S1-8/Pv3, S1-8/Pv4, S1-8/Pv5, S1-8/Pv6, S1-8/Pv7, S1-8/Pv8, S1-8/Pv9, S1-8/Pv10, S1-9/Pv1,

MANEVARSKE VOŽNJE 1
SHUNTING ROUTES 1

SUBOTICA



MANEVARSKE VOŽNJE STRANA "P" (u smeru rasta stacionaže) SHUNTING MOVEMENTS, SIDE "P" (increasing mileage direction)	
maneverske vožnje shunting routes	GKD1i-(T1)MD21, GKD1i-(T2)ML21, GKD1i-(T3)MP12, GKD1i-(T4)MD15b, GKD1i-(T5)MD9b, GKD1i-(T6)D09, GKD1i-(T7)MD49f, GKD1i-(T8)MD49i, GKD1i-(T9)ML59, GKD1i-(T10)MD5D, GKD1i-(T11)ML52i, GKD1i-(T12)MD53i, GKD1i-(T13)ML53i GKD1i-(T1)MD21, ML23b-(T2)ML21, ML23b-(T3)MP12, ML23b-(T4)MD15b, ML23b-(T5)MD9b, ML23b-(T6)D09, ML23b-(T7)MD49f, ML23b-(T8)MD49i, ML23b-(T9)ML59, ML23b-(T10)MD5D, ML23b-(T11)ML52i, ML23b-(T12)MD53i, ML23b-(T13)ML53i ML10b-(T1)MD21, ML10b-(T2)ML21, ML10b-(T3)MP12, ML10b-(T4)MD15b, ML10b-(T5)MD9b, ML10b-(T6)D09, ML10b-(T7)MD49f, ML10b-(T8)MD49i, ML10b-(T9)ML59, ML10b-(T10)MD5D, ML10b-(T11)ML52i, ML10b-(T12)MD53i, ML10b-(T13)ML53i ML23b-(T1)MD21, ML23b-(T2)ML21, ML23b-(T3)MP12, ML23b-(T4)MD15b, ML23b-(T5)MD9b, ML23b-(T6)D09, ML23b-(T7)MD49f, ML23b-(T8)MD49i, ML23b-(T9)ML59, ML23b-(T10)MD5D, ML23b-(T11)ML52i, ML23b-(T12)MD53i, ML23b-(T13)ML53i

MANEVARSKE VOŽNJE STRANA "Q-R" (u smeru rasta stacionaže) SHUNTING MOVEMENTS, SIDE "Q-R" (increasing mileage direction)	
maneverske vožnje shunting routes	MP1-MD17, MP1-MP10, MP1-MP11, MP1-(MD53-MP54)-MD53-MP11, MP1-(MP54-MD53)-MP11 ML8-MP10 MD24-(1)MP54 MD17-(1)MP54 MP11-(2)ML52, MP11-(3)MP53 ML16-(1)MD57, ML16-(1)MD57.1, MP10-(4)MD57.2, MP10-(5)ML57, MP10-(6)MP47, MP10-(7)MP49 ML16-(4)MD57, ML16-(5)ML57, ML16-(6)MP47,ML16-(7)MP49 MD21-(6)MP47, MD21-(7)ML49 ML21-(5)MP47, ML21-(7)ML49 MP12-(6)MP47, MP12-(7)ML49 MD15b-(6)MP47, MD15b-(7)ML49, MD9b-MD9a MD59-(6)MP47, MD59-(7)ML49, MD59-MD9a, MD59-ML8, MD59-MD8 MD49-(6)MP47, MD49-(7)ML49, MD49-MD9a, MD49-ML8, MD49-MD8 ML49-(6)MP47,ML49-(7)ML49, ML49-MD9a, ML49-ML8, ML49-MD8 ML59-(6)MP47, ML59-(7)ML49, ML59-MD9a, ML59-ML8, ML59-MD8 MD5D-(6)MP47, MD5D-(7)ML49, MD5D-MD9a, MD5D-ML8, MD5D-MD8 ML52i-(6)MP47, ML52i-(7)ML49, ML52i-MD9a, ML52i-ML8, ML52i-MD8 MD53i-(6)MP47, MD53i-(7)ML49, MD53i-MD9a, MD53i-ML8, MD53i-MD8 ML53i-(6)MP47, ML53i-(7)ML49, ML53i-MD9a, ML53i-ML8, ML53i-MD8 MP64i-(6)MP47, MP64i-(7)ML49, MP64i-MD9a, MP64i-ML8, MP64i-MD8

MANEVARSKE VOŽNJE STRANA "S" (u smeru rasta stacionaže) SHUNTING MOVEMENTS, SIDE "S" (increasing mileage direction)	
maneverske vožnje shunting routes	MD66-MP66 MD66-(MP54-MD67, MP54-S3 MD-S3-MD67, MP54-S3 MD67-S1 MD64-S1, MD64-S3, MP53-S1.1, MP53-S1.2, MP53-S3.1, MP53-S3.2, MP53-W2, MP53-X1, MP53-MP66 MP47-S1, MP47-S3.1, MP47-S3.2, MP47-W2, MP47-X1, MP47-MP66 MLS7-S1, MLS7-S3.1, MLS7-S3.2, MLS7-W2, MLS7-X1, MLS7-MP66, MP47-S1, MP47-S3.1, MP47-S3.2, MP47-W2, MP47-X1, MP47-MP77,MP47-MD85,MP47-MP66 MP49-S1, MP49-S3.1, MP49-S3.2, MP49-W2, MP49-X1, MP49-MP77,MP49-MD85,MP49-MP66 MLE3-MD85 MLE3-MD85, MP77-W2, MP77-X1, MP77-MP66 MD85-MP66 ML85-MP66

Izdavač / Issuer:	Izradio / Drawn:
Železnice Srbije a.d. Železnice Srbije	Železnice Srbije a.d. Železnice Srbije
Rukovodilac Tima:	Odobrio / Approved:
Predrag Ivanović Predrag Ivanović	China Railway Signal & Communication Co., Ltd. China Railway Signal & Communication Co., Ltd.
Odgovorno lice:	Overio / Verified:
Vlada Milić Vlada Milić	CRSC International Co., LTD. CRSC International Co., LTD.
Projektant:	Projektant / Designer:
Železnice Srbije a.d. Železnice Srbije	Železnice Srbije a.d. Železnice Srbije
Adresa projektanta / Designer's address:	Adresa projektanta / Designer's address:
Železnice Srbije a.d., Nemanjina 6, 11000 Beograd Železnice Srbije a.d., Nemanjina 6, 11000 Beograd	Železnice Srbije a.d., Nemanjina 6, 11000 Beograd Železnice Srbije a.d., Nemanjina 6, 11000 Beograd
Ime projekta / Project name:	Ime projekta / Project name:
Ugradnja elektronskih brava u Subotici i Novom Sadu 1 Ugradnja elektronskih brava u Subotici i Novom Sadu 1	Ugradnja elektronskih brava u Subotici i Novom Sadu 1 Ugradnja elektronskih brava u Subotici i Novom Sadu 1
Naziv projekta / Project name:	Naziv projekta / Project name:
Izrada PZI za ugradnju elektronskih brava u stanicama Subotica i Novi Sad Izrada PZI za ugradnju elektronskih brava u stanicama Subotica i Novi Sad	Izrada PZI za ugradnju elektronskih brava u stanicama Subotica i Novi Sad Izrada PZI za ugradnju elektronskih brava u stanicama Subotica i Novi Sad
Faza projekta / Project phase:	Faza projekta / Project phase:
PZI - Glavni projekat PZI - Glavni projekat	CSIC International Co., LTD. CSIC International Co., LTD.
Adresa / Address:	Adresa / Address:
Železnice Srbije a.d., Nemanjina 6, 11000 Beograd Železnice Srbije a.d., Nemanjina 6, 11000 Beograd	Yard 2, Building 21, 11078 Novi Beograd Yard 2, Building 21, 11078 Novi Beograd
Broj i naziv lista / Sheet number and name:	Broj i naziv lista / Sheet number and name:
Plan manevarskih vožnji 1 Plan manevarskih vožnji 1	Plan manevarskih vožnji 1 Plan manevarskih vožnji 1
Stanica / Station:	Stanica / Station:
Subotica Subotica	Subotica Subotica
Broj / Sheet: 82 od 90 Sheet: 82 of 90	
Tehnički opis / Technical description:	
Opis manevarskih vožnji Description of shunting routes	
Crtež / Drawing:	
Crtež broj: 5/1-23 Drawing number: 5/1-23	
Naziv crteža / Drawing name:	
Tabela zavisnosti 1 Table of dependences	
Izradio / Drawn:	Odobrio / Approved:
Nataša Petrović, dipl.inž.el.-smer Nataša Petrović, dipl.inž.el.-smer	Dragan Tošić, dipl.inž.el.-smer Dragan Tošić, dipl.inž.el.-smer
Broj licence / License: 353 R432 17	
Saradnici / Associates:	Projekt broj / Project number:
10 700 253-5/1-23	10 700 253-5/1-23-CO2
Crtež broj / Drawing number:	Revizija / Revision:
10 700 253-5/1-23	Crtmendžej / September 2024

MANEVARSKE VOŽNJE 2
SHUNTING ROUTES 2

SUBOTICA



ЛЕГЕНДА:

ГЛАВНИ СИГНАЛИ		Сигнални знак 4: "Стој"
		Сигнални знак 5а: "Слободно", очекуј "Слободно" или "Опрезно"
		Сигнални знак 6: "Опрезно", очекуј "Стој"
		Сигнални знак 7: "Слободно, очекуј ограничење брзине"
		Сигнални знак 8: "Ограничена брзина", очекуј "Стој"
		Сигнални знак 9: "Ограничена брзина", очекуј "Слободно" или "Опрезно"
		Сигнални знак 10: "Ограничена брзина, очекуј ограничење брзине"
		Сигнални знак 12а: "Опрезан улазак у станицу са 10km/h"
ПРИВОЛА		Остварени смер привола између станица
	S	Показивач брзине
	B	Показивач правца
МАНЕВ. СИГ.		Гранични колосечни сигнал - сигнални знак 25: "Вожња забрањена"
		Гранични колосечни сигнал - сигнални знак 26: "Вожња дозвољена"
		Маневарски сигнал - сигнални знак 27: "Маневрисање забрањено"
		Маневарски сигнал - сигнални знак 28: "Маневрисање слободно"

LEGEND:

MAIN SIGNALS		Signal aspect 4: Stop
		Signal aspect 5a: Proceed, expect Proceed or Caution
		Signal aspect 6: Caution, expect Stop
		Signal aspect 7: Proceed, expect speed limit
		Signal aspect 8: Speed limit, expect Stop
		Signal aspect 9: Speed limit, expect Proceed or Caution
		Signal aspect 10: Speed limit, expect Speed limit
		Signal aspect 12a: Entry with 10km/h
CONSENT		Consent direction
ROUTE	S	Speed limitation to 30 kph
	B	Route to the side "B"
SHUNTING SIGNALS		Track limit signal - Signal aspect 25: "Driving forbidden"
		Track limit signal - Signal aspect 26: "Driving permitted"
		Shunting signal - Signal aspect 27: "Shunting forbidden"
		Shunting signal - Signal aspect 28: "Shunting permitted"

POINT	SECTION WHEN OCCUPIED DISABLES POINT'S OPERATION
СКРЕТНИЦА	ОДСЕЦИ ЧИЈЕ ЗАУЗЕЋЕ ОНЕМОГУЋАВА ПРЕКРЕТАЊЕ СКРЕТНИЦЕ
S1t	OS1t, OS2t
S2t	OS1t, OS2t
S4t	OS4t, OS5t
S5t	OS4t, OS5t
S8t	OS8t, OS9t
S9t	OS8t, OS9t
S13ta	OS13t
S13tb	OS13t
S15ta	OS15t
S15tb	OS15t
S23ta	OS23t
S23tb	OS23t
S26t	OS26t, OS15t
S27t	OS27t, OS23t
S29t	OS29t, OS23t
S31t	OS31t, OS29t
S32t	OS32t, OS29t
S34ta	OS34t
S34tb	OS34t
S35t	OS35t, OS31t
S36t	OS36t, OS34t
S37t	OS37t, OS34t
S38t	OS38t, OS34t
S39t	OS39t
S40t	OS40t, OS39t
S49t	OS49t, OS50t
S50t	OS50t, OS55t
S52t	OS52t, OS57t
S53t	OS53t, OS57t

POINT	SECTION WHEN OCCUPIED DISABLES POINT'S OPERATION
СКРЕТНИЦА	ОДСЕЦИ ЧИЈЕ ЗАУЗЕЋЕ ОНЕМОГУЋАВА ПРЕКРЕТАЊЕ СКРЕТНИЦЕ
S55t	OS55t, OS60t
S57t	OS57t, OS60t
S60t	OS60t
S63t	OS63t,OS66t; OS60t
S64t	OS64t
S65t	OS65t, OS8
S66t	OS66t, OS9
S1	OS1
S2	OS2, OS4
S3	OS3, OS5
S4	OS2, OS4
S5	OS3, OS5
S6	OS6
S8	OS8; OS64t,65t,UKR1
S9a	OS9
S9b	OS9
S10	OS10
S11	OS11
S12	OS12,22
S13	OS13, OS10
S14	OS14, OS11
S15a	OS15,23,UKR2
S15b	OS15,23,UKR2
S16	OS16
S17	OS17, OS24
S19	OS19,29,UKR3; OS16
S20	OS20,30; OS13
S21	OS21; OS28,35,UKR4
S22	OS12,22; OS28,35,UKR4

POINT	SECTION WHEN OCCUPIED DISABLES POINT'S OPERATION
СКРЕТНИЦА	ОДСЕЦИ ЧИЈЕ ЗАУЗЕЋЕ ОНЕМОГУЋАВА ПРЕКРЕТАЊЕ СКРЕТНИЦЕ
S23	OS23, OK4b(T)
S24	OS24
S25	OS25
S28a	OS28,35,UKR4
S28b	OS28,35,UKR4
S29a	OS19,29,UKR3
S29b	OS19,29,UKR3
S30a	OS20,30
S30b	OS20,30
S34	OS34
S35	OS28,35,UKR4; OS39
S39	OS39
S47	OS47,59
S49	OS49,56,UKR5
S53	OS53
S54	OS54
S56a	OS49,56,UKR5
S56b	OS49,56,UKR5
S57	OS57, OS61
S59	OS47,59; OS61
S60	OS60; OS47,59
S61	OS61, OS67
S62	OS62, OS65
S63	OS63
S64	OS64, OS74
S65	OS62, OS65
S66	OS66
S67	OS67, OS70
S68	OS68

POINT	SECTION WHEN OCCUPIED DISABLES POINT'S OPERATION
СКРЕТНИЦА	ОДСЕЦИ ЧИЈЕ ЗАУЗЕЋЕ ОНЕМОГУЋАВА ПРЕКРЕТАЊЕ СКРЕТНИЦЕ
S70	OS70, OS67
S74	OS74, OS81
S76	OS76,83; OS70
S77	OS77,84,UKR6
S81	OS81, OS82
S82	OS81, OS82
S83a	OS76,83
S83b	OS76,83
S84a	OS77,84,UKR6
S84b	OS77,84,UKR6
S85	OS85
S86	OS86
S87	OS87
S88	OS88

ОДСЕК ПРИБЛИЖАВАЊА, (АКТИВИРАЊЕ ТАЛМЕРА ЗА УРАЗМЕРЕНО РАЗРЕШЕЊЕ APPROACH SECTION (TIMER FOR DELAYED RELEASE OF ENTRY ROUTE)	ОДСЕЦИ ПРИБЛИЖАВАЊА У ОДСЕЦИМА ПРИБЛИЖАВАЊА ПРЕДСТАВЉА ЗАУЗЕЋЕ	ИСПРЕД УЛАЗНОГ СИГНАЛА ОДСЕЦИ ПРИБЛИЖАВАЊА ОДСЕКА ПРИБЛИЖАВАЊА) ЗАТВОРЕНО ЧИНЕ ГРУПУ FRONT OF ENTRY SIGNAL (OCCUPIED TRACK OF ANY OF THESE SECTIONS REPRESENTS OCCUPATION OF APPROACH SECTION)	ДОДАТНИ УСЛОВ ADDITIONAL CONDITION
APP-P2	OpP2D, OpP3D; OpP4D		
APP-P4	OpP2L; OpP3L; OpP4L		
APP-P6	OnP6		
APP-P8	OnP8		
APP-A1	OnA1		
APP-S1	MoS/L		
APP-S3	MoS/D		
APP-W2	OnW1		
APP-X1	OnX1		

* НАКОН РАЗРЕШЕЊА ВОЖЊЕ НЕОПХОДНО ЈЕ ДА СВИ НАВЕДЕНИ ОДСЕЦИ БУДУ ОСЛОБОЂЕНИ
* AFTER RELEASE OF ROUTE, ALL MENTIONED SECTIONES SHALL BE FREE

ADDITIONAL DEPENDANCY POINT/DERAILER

ДОДАТНА ЗАВИСНОСТ ПОЛОЖАЈА СКРЕТНИЦА/ИСКЛИЗНИЦА	
S11 / ISK1t	
S23tb / ISK2t	
S64t / ISK3t	
S3 / ISK1	
S8 / ISK2	
S8 / ISK3	
S9a / ISK4	
S24 / ISK5	
S63 / ISK6	
S85 / ISK7	

Пројектант / Designer: Институт Михајло Пупин доо Волгина 15, 11000 Београд www.pupin.rs

Извођач / Executor: China Railway International Co., Ltd. Serbia Ogranak Beograd Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd. Serbia Ogranak Beograd Savski Venac Vuje Aščimova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor: Инфраструктура железнице Србије а.д. Немањина 6, 11000 Београд www.infrazs.rs

Техничка контрола / Technical control: CRSC International Co., LTD. Ogranak Beograd, Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жедрику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО-МЕО Пројекат извођених објеката / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.2.3. Сигнално-сигурносне станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Табела зависности /
Table of dependencies

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.

Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број пројекта / Design number	Датум / Date	Размера / Scale	Број цртежа / Drawing number
ТС.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C02

1	2	3	4			5			6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24		25
	ГЛАВНЕ		КОМАНДЕ ЗА ПУТЕВЕ ВОЖЊЕ СА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОСТАВЉАЧЕ (тастатура или миш)			ПОЈАМ НА СИГНАЛУ				УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ														УСЛОВИ ЗА ПОТПУНО РАЗРЕШЕЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ						
Р. бр. возње	СМЕР ВОЖЊЕ	ОЗНАКА ВОЖЊЕ	старт	циљ	РУЧНА ФУНКЦИЈА	ГРАНИЧНИ КОЛОС. И МАНЕВАРСКИ НАЛОГ ЗА ПУТ ВОЖЊЕ	ПОКАЗИВАЧ ПРАВЦА	ПОКАЗИВАЧ БРЗИНЕ	ДОПУШТЕНА БРЗИНА (km/h)	ДОДАТНИ УСЛОВИ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ВОЖЊЕ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	СКРЕТНИЦЕ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		ЗАВИСНОСТ СА ПП	ОДСЕК ЗА ОБАРАЊЕ СИГНАЛА		ОДСЕЦИ У ПУТУ ВОЖЊЕ	ОДСЕЦИ У ПУТУ ПРЕТРЧАВ.	ОДСЕЦИ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		АЛБ ИЛИ МЕЂУСТАНИЧ. ВОЗ	СМЕР ПРИЈЕМНЕ	СИГНАЛИ ЧИЈИ СЕ ПОЈАМ МОРА КОНТРОЛИСАТИ:		ПРИНУДНО РАЗРЕШЕЊЕ	ВОЗНО РАЗРЕШЕЊЕ - ОДСЕК КОЈИ РАЗРЕШАВА			РАЗРЕШЕЊЕ ЗАВИСНОСТИ СА ПП
													пута возње	пута претрч.		стартни сигнал (изузимајући одсека)	међусигнал (изузимајући одсека)			пута возње	пута претрч.			ДА БУДЕ "СТОЈ"	ДА НЕ БУДЕ ТАМАН	СИГНАЛ МОРА БИТИ НА СТОЈ	БЕЗ ВРЕМ. КАШЊЕЊА	ВРЕМЕ КАШЊЕЊА	У ПУТУ ВОЖЊЕ	У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		
																														пута возње	пута претрч.	

* КОЛОНА 4: Додатна опција (подмени) старта пута вожње из разлога разликовања пута вожње.

** КОЛОНА 4: Додатна опција подменија циља пута вожње из разлога разликовања пута претрчавања.

* COLUMN 4: Additional option (in submenu) of start of the route for the reason of making difference between similar routes.

** COLUMN 4: Additional option (in submenu) of end of the route for the reason of making difference between overlaps.

КОЛОНА 13, КОЛОНА 18: уноварени су елементи које није могуће трајно контролисати али их је потребно проверити у тренутку постављања пута вожње.

COLUMNS 13,18: elements that can't be permanently controlled, but should be checked before setting the route

1	2	3	4			5			6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24		25
	ROUTE DIRECTION	ROUTE LABEL	TRAIN ROUTE COMMANDS FROM HMI			SIGNAL ASPECT				CONDITIONS FOR SETTING AND LOCKING OF THE TRAFFIC ROUTE														CONDITIONS FOR ROUTE RELEASE, OR PART OF THE ROUTE						
No. of route																									FORCED RELEASE			RELEASE BY TRAIN - CORRESPONDING SECTIONS			
			START	END	RISKY FUNCTION	TRACK LIMIT AND SHUNTING MOVE TRAIN ROUTE	ROUTE INDICATOR	SPEED INDICATOR	SPEED ALLOWED (km/h)	ADDITIONAL CONDITIONS	POINTS AND DERAILERS IN THE ROUTE	POINTS AND DERAILERS IN FLANK PROTECTION			LEVEL CROSS. DEPENDENCY	SECTIONS FOR SIGNAL RELEASE		SECTIONS IN THE ROUTE	SECTIONS IN THE OVERLAP	SECTIONS IN THE FLANK PROTECTION		AB OR INTERSTATION BLOCK	CONSENT DIRECTION	SIGNALS TO BE CONTROLLED			SIGNAL MUST BE ON STOP	WITHOUT DELAY WHEN SECTION IS FREE	DELAY TIME WHEN SECTION IS OCCUPIED	IN THE ROUTE	IN THE OVERLAP	IN THE FLANK PROTECTION		RELEASE OF LEV.CROSS. DEPENDENCY
												OF ROUTE	OF OVERLAP			START SIGNAL (OCCUPIED THE TARGET SECTION)	INTERMEDIATE SIGNAL (CLEAR THE TARGET SECTION)			OF ROUTE	OF OVERLAP				ON "STOP"	NOT TO BE DARK							OF ROUTE	OF OVERLAP	
	This symbol means the elements that can not be permanently controlled, but should be checked before setting the route or give the proceed aspect																																	
1	1P track	S1-1.1	Su91	Ro1 (PP S17+)		Su91 if ● Ro1	Su91 if ● Ro1 or ○ or ▢	Su91 if ▢ Ro1 or ○ or ▢	MP87 ○ ML65 ○			S54-; S62-; S65+; S87+	S17+; S24+	S66+; S74+; S82+	S11+; ISK5+		Ou51	MP87 - Ou51; ML65 - OK2b(P)	OK1(P); OS54; OS62: OS65; OK2b(P); OS87; Ou51	OKLc; OS17; OS24	-	-	-	-	Qu84; MP1; MD3		Su91	If APP-S1 clear	240s (APP-S1 occupied) 90s (if train entered route)	OS54	OS54 + 90"	OS54	OS54 + 90"		
2	1P track	S1-1.2	Su91	Ro1 (PP S17-)		Su91 if ● Ro1	Su91 if ● Ro1 or ○ or ▢	Su91 if ▢ Ro1 or ○ or ▢	MP87 ○ ML65 ○			S54-; S62-; S65+; S87+	S11-; S17-; S24+	S66+; S74+; S82+	ISK5+ S25-		Ou51	MP87 - Ou51; ML65 - OK2b(P)	OK1(P); OS54: OS62: OS65; OK2b(P); OS87; Ou51	OKDc; OS11; OS17; OS24	-	OS14	-	-	Qu84; Qu92; MP1; MD3		Su91	If APP-S1 clear	240s (APP-S1 occupied) 90s (if train entered route)	OS54	OS54 + 90"	OS54	OS54 + 90"		
3	2P track	S1-2	Su91	Ro2		Su91 if ● Ro2	Su91 if ○ Ro2 or ○ or ▢	Su91 if ▢ Ro2 or ○ or ●	MP87 ○		max.	S62+; S65+; S87+	S11+; S14+	S54+; S74+; S82+	S17+; S25-		Ou51	MP87 - Ou51	OK2a(P); OS62: OS65; OK2b(P); OS87; Ou51	OKDc; OS11; OS14	-	-	-	-	MP11; Sc2; SG21 ML62; MD87	Qu84; Qu92; MP1; MD3	Su91	If APP-S1 clear	240s (APP-S1 occupied) 90s (if train entered route)	OS62	OS62 + 90"	OS62	OS62 + 90"		
4	3P track (S1-7D)	S1-3.1	Su91	Ro3 (PP S14)		Su91 if ● Ro3	Su91 if ● Ro3 or ○ or ▢		MP87 ○			S53+; S61+; S67+; S7D-; S81-; S82-; S87-	S11+; S14-; S25+	S60-; S84b+; S83b-; S88-; S54+	S17+; S13-		Ou51	MP87 - Ou51	OK3(P); OS53; OS61; OS67; OS7D; OS81; OS82; OS87; Ou51	OKDc; OS11; OS14; OS25	OS57; OS62; OS65; OK2b(P); OS74; OS84	-	-	-	Ro2; MP11; ML14; Sc2; Sc3; Sc4; Sc5; SG21 ML62; MD87; MD64; MP53; MD57; ML57;	Qu84; Qu92; MP1; MD3;	Su91	If APP-S1 clear	240s (APP-S1 occupied) 90s (if train entered route)	OS53	OS53 + 90"	OS53	OS53 + 90"		
5	3P track (S4-53)	S1-3.2	Su91	Ro3 (PP S14)		Su91 if ● Ro3	Su91 if ● Ro3 or ○ or ▢		MP87 ○			S53-; S64-; S74+; S81+; S82-; S87-	S11+; S14-; S25+	S61-; S7D+; S88-; S54+	S17+; S13-		Ou51	MP87 - Ou51	OK3(P); OS53; OS64: OS74; OS81; OS82; OS87; Ou51	OKDc; OS11; OS14; OS25	OS62; OS65; OK2b(P)	-	-	-	Ro2; MP11; ML14; Sc2; Sc3; SG21 ML62; MD87; MD64; MP53;	Qu84; Qu92; MP1; MD3;	Su91	If APP-S1 clear	240s (APP-S1 occupied) 90s (if train entered route)	OS53	OS53 + 90"	OS53	OS53 + 90"		
6	3P track (S1-7D)	S1-3.3	Su91	Ro3 (PP S13)		Su91 if ● Ro3 or ○ or ▢	Su91 if ▢ Ro3 or ○ or ●		MP87 ○			S53+; S61+; S67+; S7D-; S81-; S82-; S87-	S10+; S13+; S25-	S60-; S84b+; S83b-; S88-; S54+	S16-; S14+ S29b+; S30b+		Ou51	MP87 - Ou51	OK3(P); OS53; OS61; OS67; OS7D; OS81; OS82; OS87; Ou51	OKSc; OS10; OS13; OS25	OS57; OS62; OS65; OK2b(P); OS74; OS84	-	-	-	Qu96; ML6; MP10; Sc2; Sc3; Sc4; Sc5; SG21 ML62; MD87; MD64; MP53; MD57; ML57;	Qu84; Qu92; MP1	Su91	If APP-S1 clear	240s (APP-S1 occupied) 90s (if train entered route)	OS53	OS53 + 90"	OS53	OS53 + 90"		
7	3P track (S4-53)	S1-3.4	Su91	Ro3 (PP S13)		Su91 if ● Ro3 or ○ or ▢	Su91 if ▢ Ro3 or ○ or ●		MP87 ○			S53-; S64-; S74+; S81+; S82-; S87-	S10+; S13+; S25-	S61-; S7D+; S88-; S54+	S16-; S14+; S29b+; S30b+		Ou51	MP87 - Ou51	OK3(P); OS53; OS64: OS74; OS81; OS82; OS87; Ou51	OKSc; OS10; OS13; OS25	OS62; OS65; OK2b(P); OS74; OS84	-	-	-	Qu96; ML6; MP10; Sc2; Sc3; SG21 ML62; MD87; MD64; MP53;	Qu84; Qu92; MP1	Su91	If APP-S1 clear	240s (APP-S1 occupied) 90s (if train entered route)	OS53	OS53 + 90"	OS53	OS53 + 90"		
8	4P track	S1-4.1	Su91	Ro4 (PP S10)		Su91 if ● Ro4 or ○ or ▢	Su91 if ▢ Ro4 or ○ or ●		MP87 ○			S57-; S61-; S67+; S7D-; S81-; S82-; S87-	S10+; S13-; S20+; S30b-; S30a+	S60-; S84b+; S83b-; S88-; S54+	S16-; S19+; S29b+; S25+		Ou51	MP87 - Ou51	OK4(P); OS57; OS61; OS67; OS7D; OS81; OS82; OS87; Ou51	OKSc; OS10; OS13; OS20;30	OS62; OS65; OK2b(P); OS74; OS84; OS53	-	-	-	Ro5; Qu98; MD30a; MLE; MP10; Sc2; Sc3; Sc4; Sc5; SG21 ML62; MD87; MD64; MP53; MD57; ML57	Qu84; Qu92; MP1	Su91	If APP-S1 clear	240s (APP-S1 occupied) 90s (if train entered route)	OS57	OS57 + 90"	OS57	OS57 + 90"		
9	4P track	S1-4.2	Su91	Ro4 (PP S19)		Su91 if ● Ro4 or ○ or ▢	Su91 if ▢ Ro4 or ○ or ●		MP87 ○			S57-; S61-; S67+; S7D-; S81-; S82-; S87-	S19-; S30b+; S30a+	S60-; S84b+; S83b-; S88-; S54+	S13+; S34-; S35+		Ou51	MP87 - Ou51	OK4(P); OS57; OS61; OS67; OS7D; OS81; OS82; OS87; Ou51	OS19,29,UKR3; OS20;30	OS62; OS65; OK2b(P); OS74; OS64; OS53	-	-	-	Ro5; Qu98; MD30a; MLE; MP10; Sc2; Sc3; Sc4; Sc5; SG21 ML62; MD87; MD64; MP53; MD57; ML57	Qu84; Qu92; Qu96; MP1 MLE MP10	Su91	If APP-S1 clear	240s (APP-S1 occupied) 90s (if train entered route)	OS57	OS57 + 90"	OS57	OS57 + 90"		
10	5P track	S1-5.1	Su91	Ro5 (PP S10)		Su91 if ● Ro5 or ○ or ▢	Su91 if ▢ Ro5 or ○ or ●		MP87 ○			S57+; S61-; S67+; S7D-; S81-; S82-; S87-	S10+; S13-; S20+; S30b-; S30a+	S60-; S84b+; S83b-; S88-; S54+	S16-; S19+; S29b+; S25+		Ou51	MP87 - Ou51	OK5(P); OS57; OS61; OS67; OS7D; OS81; OS82; OS87; Ou51	OKSc; OS10; OS13; OS20;30	OS62; OS65; OK2b(P); OS74; OS64; OS53	-	-	-	Ro4; Qu96; ML30a; ML6; MP10; Sc2; Sc3; Sc4; Sc5; SG21 ML62; MD87; MD64; MP53; MD57; ML57	Qu84; Qu92; MP1	Su91	If APP-S1 clear	240s (APP-S1 occupied) 90s (if train entered route)	OS57	OS57 + 90"	OS57	OS57 + 90"		
11	5P track	S1-5.2	Su91	Ro5 (PP S19)		Su91 if ● Ro5 or ○ or ▢	Su91 if ▢ Ro5 or ○ or ●		MP87 ○			S57+; S61-; S67+; S7D-; S81-; S82-; S87-	S19-; S30b+; S30a-	S60-; S84b+; S83b-; S88-; S54+	S13+; S34-; S35+		Ou51	MP87 - Ou51	OK5(P); OS57; OS61; OS67; OS7D; OS81; OS82; OS87; Ou51	OS19,29,UKR3; OS20,30	OS62; OS65; OK2b(P); OS74; OS64; OS53	-	-	-	Ro4; Qu98; ML30a; ML6; MP10; Sc2; Sc3; Sc4; Sc5; SG21 ML62; MD87; MD64; MP53; MD57; ML57	Qu84; Qu92; Qu96; MP1; MLE MP10	Su91	If APP-S1 clear	240s (APP-S1 occupied) 90s (if train entered route)	OS57	OS57 + 90"	OS57	OS57 + 90"		
12	6P track	S1-6.1	Su91	Ro6 (PP V21)		Su91 if ● Ro6 or ○ or ▢	Su91 if ▢ Ro6 or ○ or ●		MP87 ○			S47+; S59+; S60+; S67-; S7C-; S81-; S82-; S87-	S28b-; S28a+; S34-	S48b+; S56b+; S68-; S84b+; S83b-; S88-; S54+	S19-; S20+; S34b+; S15+; S15a+; S39+		Ou51	MP87 - Ou51	OK6a(P); OS47,59; OS60; OS67, OS7D; OS81; OS82; OS87; Ou51	OS28,35,UKR4; OS34; OS21	OS62; OS65; OK2b(P); OS74; OS64; OS53; OS61; OS57	-	-	-	Qc1; Qc2; MD21; ML21; Sc2; Sc3; Sc4; Sc5; Sc6; SG21 ML62; MD87; MD64; MP53; MD57; ML57; MP47	-	Su91	If APP-S1 clear	240s (APP-S1 occupied) 90s (if train entered route)	OS47,59	OS47,59 + 90"	OS47,59	OS47,59 + 90"		
13	6P track	S1-6.2	Su91	Ro6 (PP V22)		Su91 if ● Ro6 or ○ or ▢	Su91 if ▢ Ro6 or ○ or ●		MP87 ○			S47+; S59+; S60+; S67-; S7C-; S81-; S82-; S87-	S28b-; S28a+; S34-	S48b+; S56b+; S68-; S84b+; S83b-; S88-; S54+	S19-; S20+; S39+		Ou51	MP87 - Ou51	OK6a(P); OS47,59; OS60; OS67, OS7D; OS81; OS82; OS87; Ou51	OS28,35,UKR4; OS34; OS12,22	OS62; OS65; OK2b(P); OS74; OS64; OS53; OS61; OS57	OS21	-	-	Qc1; Qc2; MD21; ML21; Sc2; Sc3; Sc4; Sc5; Sc6; SG21 ML62; MD87; MD64; MP53; MD57; ML57; MP47	Qc3; Qc4; Qc5; Qc6; Qc7; Qc8; Qc9; Qc10; Qc11; Qc12; Qc13; MP3; MD19; MD9b; MP66; MD50; ML49; ML59; MD52; ML52; MD53; ML53;	Su91	If APP-S1 clear	240s (APP-S1 occupied) 90s (if train entered route)	OS47,59	OS47,59 + 90"	OS47,59	OS47,59 + 90"		
14	7P track	S1-7.1	Su91	Ro7 (PP S18+)		Su91 if ● Ro7 or ○ or ▢	Su91 if ▢ Ro7 or ○ or ●		MP87 ○			S49+; S59-; S60+; S67-; S7C-; S81-; S82-; S87-	S15b+; S15a+; S23+; S39+	S63+; S86+; S54+	S39a+; S12+; S22+; S28a+; S29a+		Ou51	MP87 - Ou51	OK7(P); OS49,56, UKR5; OS47,59; OS60; OS67, OS7D; OS81; OS82; OS87; Ou51	OS15,23,UKR2; OK4b(T); OS39	OS68, OK6(P); OS77,84,UKR6; OS74; OS7E,83; OS8; Ou1; Ou81; Ou83; OK3b(P) OS57; OS61; OS53; OS64; OS82; OS85	-	-	-	Qc4; QcI5b; Sc2; Sc3; Sc4; Sc5; Sc6; Sc7; SG21 Su93; Wu92; Xu91; ML62; MD87; MD64; MP53; MD57; ML57; MP47; MP49; MP66; MP88; MD83a; ML84a	-	Su91	If APP-S1 clear	240s (APP-S1 occupied) 90s (if train entered route)	OS49,56,UKR5	OS49,56,UKR5 + 90"	OS49,56,UKR5	OS49,56,UKR5 + 90"		
15	7P track	S1-7.2	Su91	Ro7 (PP S18-)		Su91 if ● Ro7 or ○ or ▢	Su91 if ▢ Ro7 or ○ or ●		MP87 ○			S49+; S59-; S60+; S67-; S7C-; S81-; S82-; S87-	S15b-; S15a+; S23+; S39+	S63+; S86+; S54+	S12+; S22+; S28a+; S29a+		Ou51	MP87 - Ou51	OK7(P); OS49,56, UKR5; OS47,59; OS60; OS67, OS7D; OS81; OS82; OS87; Ou51	OS15,23,UKR2; OK4b(T); OS39	OS68, OK6(P); OS77,84,UKR6; OS74; OS7E83; OS8; Ou1; Ou81; Ou83; OK3b(P) OS57; OS61; OS53; OS64; OS82; OS85	-	-	-	Qc4; Qc5; Qc6; Qc7; Qc8; Qc9; Qc10; Qc11; Qc12; Qc13; Sc2; Sc3; Sc4; Sc5; Sc6; Sc8 SG21 Wu92; Xu91; ML62; MD87; MD64; MP53; MD57; ML57; MP47; MP49; MP66; MP88; MD83a; ML84a	MD19b; MD9b; MD92; MD49; ML49; ML59; MD52; ML52; MD53; ML53;	Su91	If APP-S1 clear	240s (APP-S1 occupied) 90s (if train entered route)	OS49,56,UKR5	OS49,56,UKR5 + 90"	OS49,56,UKR5	OS49,56,UKR5 + 90"		

Лист: 06 од 50
Sheet: 06 of 50

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor:
China Railway International Co., Ltd.
Room 1201, Tower A, Yard 1
Fuxing Road, Haidian District, Beijing
China Communication Construction Co.Ltd.
No.85 Deshengmenwai Street, Xicheng District, Beijing
Pejo Adolfova 2, 11000 Beograd

Консултант / Consultant:
CRSC International Co., LTD.
Cetinjski Breg 2a,
Orhidejskih Šumada 21, 11070 Novi Beograd

Аналитичар / Analyst:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Објект / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија); ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), са станицама Нови Сад, Нови Сад Сајмовиште, Лединци, Вилово, Лаћарак, Лалић, Ириг, Шимановци, Инђија, Пачир, Стара Пазова, Нова Пазова, Нашице, Жарковац, Нарчалибреза и Суботица, и катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Novi Sad, Sajmovište, Lađevci, Vilovo, Lovćenac, Hal bijeli, Bačka Palanka, Nadudvar, Nemanjina and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВО Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Табела зависности /
Table of dependencies

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.

Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Рапић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TC.700.255-5/1.23	Сентембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C02

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10		11	12		13	14	15		16	17	18		19	20	21	22	23	24		25
Р. бр. возне	ГЛАВНИ СМЕР ВОЖЕЊЕ	ОЗНАКА ВОЖЕЊЕ	КОМАНДЕ ЗА ПУТЕВЕ ВОЖЕЊЕ СА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОСТАВЉАЧЕ (тастатура или миш)				ПОЈАМ НА СИГНАЛУ	ГРАНИЧНИ КОЛОСЕК И ИНДИКАТОР ЗАУЗЕЋА ПУТА ВОЖЕЊЕ	ПОКАЗИВАЧ ПРАВЦА	ПОКАЗИВАЧ БРЗИНЕ	ДОПУШТЕНА БРЗИНА (km/h)	ДОДАТНИ УСЛОВИ	УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ												УСЛОВИ ЗА ПОТПУНО РАЗРЕШЕЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ							
			старт	циљ	РИЗИЧНА ФУНКЦИЈА							СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ВОЖЊЕ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	СКРЕТНИЦЕ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		ЗАВИСНОСТ ОД ПРЕЛАЗА	ОДСЕК ЗА ОБАРАЊЕ СИГНАЛА		ОДСЕЦИ У ПУТУ ВОЖЊЕ	ОДСЕЦИ У ПУТУ ПРЕТРЧАВ.	ОДСЕЦИ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		АЛБ ИЛИ ПОСТАВЉАЧКИ ОДСЕК	СМЕР ПРИВОЂЕ	СИГНАЛИ ЧИЈИ СЕ ПОЈАМ МОРА КОНТРОЛИСАТИ:		ПРИНУДНО РАЗРЕШЕЊЕ		ВОЗНО РАЗРЕШЕЊЕ - ОДСЕК КОЈИ РАЗРЕШАВА			РАЗРЕШЕЊЕ ЗАВИСНОСТИ СА ПП.
												пута возње	пута претрч.			стартни сигнал (заузимањем одсека)	међусигнал (ослобађањем одсека)			пута возње	пута претрч.				ДА БУДЕ "СТОЈ"	ДА НЕ БУДЕ ТАМАН	СИГНАЛ МОРА БИТИ НА СТОЈ	БЕЗ ВРЕМ. КАШЊЕЊА	ВРЕМЕ КАШЊЕЊА	У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ	пута возње	пута претрч.	
1	1P track	S3-1.1	Su93	Ro1 (PP S17+)				MP88 ○				S17+; S24+	S66+; S53+; S70+; S83a+	S11+; ISK5+		OuS3	OK1(P): OS54; OS62: OS65; OS74; OS81; OS82; OS88; OuS3		OK1(P): OS54; OS62: OS65; OS74; OS81; OS82; OS88; OuS3	OKDc; OS11; OS17; OS24	OS64; OK2b(P); OS87; OuS1		-	-	Ro1; Sc2; Sv91; [SJ01] MP54; ML62; MD64; ML65		Su64; MP1; MD3							
2	1P track	S3-1.1	Su93	Ro1 (PP S17-)				MP88 ○				S54-; S62-; S65-; S74-; S81+; S82+; S88+	S11-; S17-; S24+	S66+; S53+; S70+; S83a+	ISK5+; S25-	OuS3	OK1(P): OS54; OS62: OS65; OS74; OS81; OS82; OS88; OuS3		OKDc; OS11; OS17; OS24	OS64; OK2b(P); OS87; OuS1	OS14		-	-	Rs2; MD17; MP11; ML14; Sc1; Sc2; Sv91; [SJ01] MP54; ML62; MD64; ML65		Su64; Qu92; MP1; MD3							
3	2P track	S3-2	Su93	Ro2				MP88 ○				S62+; S65-; S74-; S81+; S82+; S88+	S11+; S14+	S54+; S53+; S70+; S83a+	S17+; S25-	OuS3	OK2a(P): OS62: OS65; OS74; OS81; OS82; Os88; OuS3		OKDc; OS11; OS14	OS64; OK2b(P); OS87; OuS1	-		-	-	MP11; Sc2; Sv91; [SJ01] ML62; MD64; ML65		Su64; Qu92; MP1; MD3							
4	3P track	S3-3.1	Su93	Ro3 (PP S14)				MP88 ○		3	35	S53+; S61+; S67+; S70-; S76+; S83b+; S83a-; S88-	S11+; S14-; S25+	S60-; S77+; S84b+; S64+; S81+; S82-	S17+; S13-	OuS3	OK3(P): OS53; OS61; OS67; OS70; OS76;83; OS83; OuS3		OKDc; OS11; OS14; OS25	OS57; OuW1	-		-	-	Ro2; MP1; ML14; Sc3; Sc4; Sc5; Wu92; [SJ03] MP53; MD57; ML57; MD83a		Qu94; Qu92; MP1; MD3;							
5	3P track	S3-3.2	Su93	Ro3 (PP S14)				MP88 ○		-	50	S53+; S61+; S67+; S70-; S81-; S82+; S88+	S11+; S14-; S25+	S60-; S83a+; S83b-; S84b+; S65+; S87+	S17+; S13-	OuS3	OK3(P): OS53; OS61; OS67; OS70; OS81; OS82; OS88; OuS3		OKDc; OS11; OS14; OS25	OS57; OS64; OS74	-		-	-	Ro2; MP11; ML14; Sc3; Sc4; Sc5; [SJ03] MD64; MP53; MD57; ML57		Qu94; Qu92; MP1; MD3;							
6	3P track (64-53)	S3-3.3	Su93	Ro3 (PP S14)				MP88 ○		-	50	S53+; S64-; S74+; S81+; S82+; S88+	S11+; S14-; S25+	S61-; S70+; S65+; S87+; S83a+	S17+; S13-	OuS3	OK3(P): OS53; OS64; OS74; OS81; OS82; OS88; OuS3		OKDc; OS11; OS14; OS25	-	-		-	-	Ro2; MP11; ML14; Sc3; Sc4; [SJ03] MD64; MP53		Qu94; Qu92; MP1; MD3;							
7	3P track (88-83)	S3-3.4	Su93	Ro3 (PP S13)				MP88 ○		3	35	S53+; S61+; S67+; S70+; S76+; S83b+; S83a-; S88-	S10+; S13+; S25-	S60-; S77+; S84b+; S64+; S81+; S82-	S16-; S14+; S29b+; S30b+	OuS3	OK3(P): OS53; OS61; OS67; OS70; OS76;83; OS83; OuS3		OKSc; OS10; OS13; OS25	OS57; OuW1	-		-	-	Qu96; MU6; MP10; Sc3; Sc4; Sc5; Wu92; [SJ03] MP53; MD57; ML57; MD83a		Qu94; Qu92; MP1							
8	3P track (61-70)	S3-3.5	Su93	Ro3 (PP S13)				MP88 ○		-	50	S53+; S61+; S67+; S70-; S81-; S82+; S88+	S10+; S13+; S25-	S60-; S83a+; S83b-; S84b+; S65+; S87+	S16-; S14+ S29b+; S30b+	OuS3	OK3(P): OS53; OS61; OS67; OS70; OS81; OS82; OS88; OuS3		OKSc; OS10; OS13; OS25	OS57; OS64; OS74;	-		-	-	Qu96; MU6; MP10; Sc3; Sc4; Sc5; [SJ03] MD64; MP53; MD57; ML57		Qu94; Qu92; MP1							
9	3P track (64-53)	S3-3.6	Su93	Ro3 (PP S13)				MP88 ○		-	50	S53-; S64-; S74+; S81+; S82+; S88+	S10+; S13+; S25-	S61-; S70+; S65+; S87+; S83a+	S16-; S14+; S29b+; S30b+	OuS3	OK3(P): OS53; OS64; OS74; OS81; OS82; OS88; OuS3		OKSc; OS10; OS13; OS25	-	-		-	-	Qu96; MU6; MP10; Sc3; Sc4; Sc5; [SJ03] MD64; MP53		Qu94; Qu92; MP1							
10	4P track (88-83)	S3-4.1	Su93	Ro4 (PP S10)				MP88 ○		3	35	S53+; S61+; S67+; S70+; S76+; S83b+; S83a-; S88-	S10+ S13-; S20+; S30b-; S30a+	S53-; S60-; S81+; S84b+; S77+; S82-	S16-; S25+; S29b+; S19+	OuS3	OK4(P): OS57; OS61; OS67; OS70; OS76;83; OS83; OuS3		OKSc; OS10; OS13; OS20;30	OuW1	-		-	-	Ro5; Qu96; MD30a; MP10; Sc4; Sc5; Wu92; [SJ03] MD57; ML57; MD83a		Qu94; Qu92; MP1							
11	4P track (61-70)	S3-4.2	Su93	Ro4 (PP S10)				MP88 ○		-	50	S53+; S61+; S67+; S70-; S81-; S82+; S88+	S10+ S13-; S20+; S30b-; S30a+	S60-; S83a+; S83b-; S84b+; S65+; S87+	S16-; S25+; S29b+; S19+	OuS3	OK4(P): OS53; OS61; OS67; OS70; OS81; OS82; OS88; OuS3		OKSc; OS10; OS13; OS20;30	OS53; OS64; OS74	-		-	-	Ro5; Qu96; MD30a; MP10; Sc3; Sc4; Sc5; [SJ03] MP53; MD64; MD57; ML57		Qu94; Qu92; MP1							
12	4P track (88-83)	S3-4.3	Su93	Ro4 (PP S19)				MP88 ○		3	35	S53+; S61+; S67+; S70+; S76+; S83b+; S83a-; S88-	S19-; S30b+; S30a+	S53-; S60-; S81+; S84b+; S77+; S82-	S13+; S34-; S35+	OuS3	OK4(P): OS53; OS61; OS67; OS70; OS81; OS82; OS88; OuS3		OS19;29;UK3; OS20;30	OuW1	-		-	-	Ro5; Qu96; MD30a; ML16; Sc4; Sc5; Wu92; [SJ03] MD57; ML57; MD83a		Qu94; Qu92; Qu96; MP1; ML6; MP10							
13	4P track (61-70)	S3-4.4	Su93	Ro4 (PP S19)				MP88 ○		-	50	S53+; S61+; S67+; S70-; S81-; S82+; S88+	S19-; S30b+; S30a+	S60-; S83a+; S83b-; S84b+; S65+; S87+	S13+; S34-; S35+	OuS3	OK4(P): OS53; OS61; OS67; OS70; OS81; OS82; OS88; OuS3		OS19;29;UK3; OS20;30	OS53; OS64; OS74	-		-	-	Ro6; Qu96; MD30a; ML16; Sc3; Sc4; Sc5; [SJ03] MP53; MD64; MD57; ML57		Qu94; Qu92; Qu96; MP1; ML6; MP10							
14	5P track (88-83)	S3-5.1	Su93	Ro5 (PP S10)				MP88 ○		3	35	S53+; S61+; S67+; S70+; S76+; S83b+; S83a-; S88-	S10+; S13-; S20+; S30b-; S30a+	S53-; S60-; S81+; S84b+; S77+; S82-	S16-; S25+; S29b+; S19+	OuS3	OK5(P): OS53; OS61; OS67; OS70; OS76;83; OS83; OuS3		OKSc; OS10; OS13; OS20;30	OuW1	-		-	-	Ro4; Qu96; ML30a; MP10; Sc4; Sc5; Wu92; [SJ03] MD57; ML57; MD83a		Qu94; Qu92; MP1							
15	5P track (61-70)	S3-5.2	Su93	Ro5 (PP S10)				MP88 ○		-	50	S53+; S61+; S67+; S70-; S81-; S82+; S88+	S10+ S13-; S20+; S30b-; S30a+	S60-; S83a+; S83b-; S84b+; S65+; S87+	S16-; S25+; S29b+; S19+	OuS3	OK5(P): OS53; OS61; OS67; OS70; OS81; OS82; OS88; OuS3		OKSc; OS10; OS13; OS20;30	OS53; OS64; OS74	-		-	-	Ro4; Qu96; ML30a; MP10; Sc3; Sc4; Sc5; [SJ03] MP53; MD64; MD57; ML57		Qu94; Qu92; Qu96; MP1; ML6; MP10							
16	5P track (88-83)	S3-5.3	Su93	Ro5 (PP S19)				MP88 ○		3	35	S53+; S61+; S67+; S70+; S76+; S83b+; S83a-; S88-	S19-; S30b+; S30a+	S53-; S60-; S81+; S84b+; S77+; S82-	S13+; S34-; S35+	OuS3	OK5(P): OS53; OS61; OS67; OS70; OS81; OS82; OS88; OuS3		OS19;29;UK3; OS20;30	OuW1	-		-	-	Ro4; Qu96; ML30a; MP10; Sc3; Sc4; Sc5; [SJ03] MD57; ML57; MD83a		Qu94; Qu92; Qu96; MP1; ML6; MP10							
17	5P track (61-70)	S3-5.4	Su93	Ro5 (PP S19)				MP88 ○		-	50	S53+; S61+; S67+; S70-; S81-; S82+; S88+	S19-; S30b+; S30a+	S60-; S83a+; S83b-; S84b+; S65+; S87+	S13+; S34-; S35+	OuS3	OK5(P): OS53; OS61; OS67; OS70; OS81; OS82; OS88; OuS3		OS19;29;UK3; OS20;30	OS53; OS64; OS74	-		-	-	Ro4; Qu96; ML30a; MP10; Sc3; Sc4; Sc5; [SJ03] MP53; MD64; MD57; ML57		Qu94; Qu92; Qu96; MP1; ML6; MP10							
18	6P track (88-83-67)	S3-6.1	Su93	Ro6 (PP V21)				MP88 ○ MP68 ○		3	35	S53+; S61+; S67+; S70+; S76+; S83b+; S83a-; S88-	S47+; S59+; S60+; S67-; S70+; S76+; S83b+; S83a-; S88-	S28b-; S28a+; S34-	S49-; S56b+; S53-; S81+; S82-; S77+; S84b+; S68-	OuS3	OK6a(P): OS47,59; OS60; OS67; OS70; OS76;83; OS83; OuS3		OS21; OS34; OS25,35;UK4	OS57; OS61; OuW1	-		-	-	Qo1; Qo2; MD21; ML21; So4; So5; So6; Wu92; [SJ03] MD57; ML57; MP47; MD83a		-							
19	6P track (88-83-60)	S3-6.2	Su93	Ro6 (PP V21)				MP88 ○ MP68 ○		-	50	S47+; S59+; S60-; S68+; S77-; S83b-; S83a-; S88-		S28b-; S28a+; S34-	S49-; S56b+; S53-; S81+; S82-; S77+; S84b+; S68-	OuS3	OK6a(P): OS47,59; OS60; OS68; OK6(P): OS77,84;UK6); OS76;83; OS83; OuS3		OS21; OS34; OS25,35;UK4	OuW1; OuX1	-		-	-	Qo1; Qo2; MD21; ML21; So6; So7; Wu92; Xu91; [SJ03] MP47; MP77; MD83a; ML84a		-							
20	6P track (61-70)	S3-6.3	Su93	Ro6 (PP V21)				MP88 ○ MP68 ○		-	50	S47+; S59+; S60+; S67-; S70-; S81-; S82+; S88+		S28b-; S28a+; S34-	S49-; S56b+; S68-; S84b+; S83b-; S83a+; S65+; S87+	OuS3	OK6a(P): OS47,59; OS60; OS67; OS70; OS81; OS82; OS88; OuS3		OS21; Os34; OS25,35;UK4	OS74; OS64; OS53; OS61; OS57;	-		-	-	Qo1; Qo2; MD21; ML21; So3; So4; So5; So6; [SJ03] MD64; MP53; MD57; ML57; MP47		-							
21	6P track (88-83-67)	S3-6.4	Su93	Ro6 (PP V22)				MP88 ○		3	35	S47+; S59+; S60+; S67-; S70+; S76+; S83b+; S83a-; S88-		S28b+; S28a+; S34-	S49-; S56b+; S53-; S81+; S82-; S77+; S84b+; S68-	OuS3	OK6a(P): OS47,59; OS60; OS67; OS70; OS76;83; OS83; OuS3		OS12;22; OS34; OS25,35;UK4	OS57; OS61; OuW1	OS21		-	-	Qo1; Qo2; MD21; ML21; So4; So5; So6; Wu92; [SJ03] MD57; ML57; MP47; MD83a		Qo3; Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MP12; MD19; MD9b; MP4d; MD50; MD49; ML49; ML59; MD52; ML52; MD53; ML53;							
22	6P track (88-83-60)	S3-6.5	Su93	Ro6 (PP V22)				MP88 ○ MP68 ○		-	50	S47+; S59+; S60+; S68+; S77-; S83b-; S83a-; S88-		S28b-; S28a+; S34-	S49-; S56b+; S68-; S84b+; S83b-; S83a+; S65+; S87+	OuS3	OK6a(P): OS47,59; OS60; OS68; OK6(P): OS77,84;UK6); OS76;83; OS83; OuS3		OS12;22; OS34; OS25,35;UK4	OuW1; OuX1	OS21		-	-	Qo1; Qo2; MD21; ML21; So6; So7; Wu92; Xu91; [SJ03] MP47; MP77; MD83a; ML84a		Qo3; Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MP12; MD19; MD9b; MP4d; MD50; MD49; ML49; ML59; MD52; ML52; MD53; ML53;							
23	6P track (61-70)	S3-6.6	Su93	Ro6 (PP V22)				MP88 ○ MP68 ○		-	50	S47+; S59+; S60+; S67-; S70-; S81-; S82+; S88+		S28b+; S28a+; S34-	S49-; S56b+; S68-; S84b+; S83b-; S83a+; S65+; S87+	OuS3	OK6a(P): OS47,59; OS60; OS67; OS70; OS81; OS82; OS88; OuS3		OS12;22; Os34; OS25,35;UK4	OS74; OS64; OS53; OS61; OS57;	OS21		-	-	Qo1; Qo2; MD21; ML21; So3; So4; So5; So6; [SJ03] MD64; MP53; MD57; ML57; MP47		Qo3; Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MP12; MD19; MD9b; MP4d; MD50; MD49; ML49; ML59; MD52; ML52; MD53; ML53;							
24	7P track (49-1)	S3-7.1	Su93	Ro7 (PP S19b+)				MP88 ○ MP68 ○		-	50	S49-; S56b+; S56a+; S68-; S77-; S83b-; S83a-; S88-		S15b-; S15a+; S23+; S39+	S47+; S59+; S60+; S70-; S82-; S63+; S86+	OuS3	OK7(P): OS49,56,UKR5; OS68; OK6(P): OS77,84,UKR6; OS76;83; OS83; OuS3		OS15,23,UKR2; OK4b(T): OS39	OuW1; OuX1	-		-	-	Qo4; MD10b; So7; Wu92; Xu91; [SJ03] MP49; MP77; MD83a; ML84a		-							
25	7P track (49-1a)	S3-7.2	Su93	Ro7 (PP S19b+)				MP88 ○ MP68 ○		-	50	S49+; S59-; S60-; S68+; S77+; S83b-; S83a-; S88+		S15b+; S15a+; S23+; S39+	S67+; S70-; S82-; S63+; S86+	OuS3	OK7(P): OS49,56,UKR5; OS67,84,UKR6; OS76;83; OS83; OuS3		OS15,23,UKR2; OK4b(T): OS39	OuW1; OuX1	-		-	-	Qo4; MD10b; So7; So6; Wu92; Xu91; [SJ03] MP49; MP47; MP77; MD83a; ML84a		-							
26	7P track (49-1b)	S3-7.3	Su93	Ro7 (PP S19b+)				MP88 ○		3	35	S49-; S59-; S60+; S67-; S70-; S76+; S83b+; S83a-; S88-		S15b-; S15a+; S23+; S39+	S53-; S81+; S82-; S63+; S86+	OuS3	OK7(P): OS49,56,UKR5; OS68; OK6(P): OS77,84,UKR6; OS76;83; OS83; OuS3		OS15,23,UKR2; OK4b(T): OS39	OS57; OS61; OS68; OK6(P): OS77,84,UKR6; OuW1; OuX1	-		-	-	Qo4; MD10b; So7; So6; Wu92; Xu91; [SJ03] MP49; MP47; ML57; MD57; MP68; MD83a; ML84a		-							
27	7P track (49-1c)	S3-7.4	Su93	Ro7 (PP S19b+)				MP88 ○		-	50	S49+; S59-; S60+; S67-; S70+; S76+; S83b+; S83a-; S88+		S15b+; S15a+; S23+; S39+	S67+; S70-; S82-; S63+; S86+	OuS3	OK7(P): OS49,56,UKR5; OS67,84,UKR6; OS76;83; OS83; OuS3		OS15,23,UKR2; OK4b(T): OS39	OS57; OS61; OS68; OK6(P): OS77,84,UKR6; OuW1; OuX1	-		-	-	Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; So7; So6; Wu92; Xu91; [SJ03] MP49; MP47; ML57; MD57; MP68; MD83a; ML84a		-							
28	7P track (49-1d)	S3-7.5	Su93	Ro7 (PP S19b-)				MP88 ○ MP68 ○		-	50	S49-; S56b+; S56a+; S68-; S77-; S83b-; S83a-; S88-		S15b-; S15a+; S23+; S39+	S47+; S59+; S60+; S70-; S82-; S63+; S86+	OuS3	OK7(P): OS49,56,UKR5; OS68; OK6(P): OS77,84,UKR6; OS76;83; OS83; OuS3		OS15,23,UKR2; OK4b(T): OS39	OuW1; OuX1	-		-	-	Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; So7; Wu92; Xu91; [SJ03] MP49; MP77; MD83a; ML84a		MD10b; MD9b; MD9; MD4f; ML4f; ML59; MD52; ML52; MD53; ML53;							
29	7P track (49-1e)	S3-7.6	Su93	Ro7 (PP S19b-)				MP88 ○ MP68 ○		3	35	S49+; S59-; S60-; S68+; S77+; S83b-; S83a-; S88-		S15b-; S15a+; S23+; S39+	S67+; S70-; S82-; S63+; S86+	OuS3	OK7(P): OS49,56,UKR5; OS67,84,UKR6; OS76;83; OS83; OuS3		OS15,23,UKR2; OK4b(T): OS39	OuW1; OuX1	-		-	-	Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; So7; So6; Wu92; Xu91; [SJ03] MP49; MP47; MP77; MD83a; ML84a		MD10b; MD9b; MD9; MD4f; ML4f; ML59; MD52; ML52; MD53; ML53;							
30	7P track (49-2b+7b)	S3-7.7	Su93	Ro7 (PP S19b-)				MP88 ○		3	35	S49-; S59-; S60+; S67-; S70-; S76+; S83b-; S83a-; S88-		S15b-; S15a+; S23+; S39+	S53-; S81+; S82-; S63+; S86+	OuS3	OK7(P): OS49,56,UKR5; OS68; OK6(P): OS77,84,UKR6; OS76;83; OS83; OuS3		OS15,23,UKR2; OK4b(T): OS39	OS57; OS61; OS53; OS64; OS74; OS68; OK6(P): OS77,84,UKR6; OS76;83; OuW1; OuX1	-		-	-	Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; So7; So6; So6; So4; So3; Wu92; Xu91; [SJ03] MP49; MP47; ML57; MD57; MP53; MD64; MP68; MD83a; ML84a		MD10b; MD9b; MD9; MD4f; ML4f; ML59; MD52; ML52; MD53; ML53;							
31	7P track (49-2b+7b)	S3-7.8	Su93	Ro7 (PP S19b-)				MP88 ○		-	50	S49-; S59-; S60+; S67-; S70-; S81-; S82+; S88+		S15b-; S15a+; S23+; S39+	S65+; S87+; S63+; S86+	OuS3	OK7(P): OS49,56,UKR5; OS68; OK6(P): OS77,84,UKR6; OS76;83; OS83; OuS3		OS15,23,UKR2; OK4b(T): OS39	OS57; OS61; OS53; OS64; OS74; OS68; OK6(P): OS77,84,UKR6; OS76;83; OuW1; OuX1	-		-	-	Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; So7; So6; So6; So4; So3; Wu92; Xu91; [SJ03] MP49; MP47; ML57; MD57; MP53; MD64; MP68; MD83a; ML84a		MD10b; MD9b; MD9; MD4f; ML4f; ML59; MD52; ML52; MD53; ML53;							

* КОЛОНА 4: Додатна опција (подмени) старта пута возње из разлога разликовања пута возње.

** КОЛОНА 4: Додатна опција подмења циља пута возње из разлога разликовања пута претрчавања.

* COLUMN 4: Additional option (in submenu) of start of the route for the reason of making difference between similar routes.

** COLUMN 4: Additional option (in submenu) of end of the route for the reason of making difference between overlaps.

КОЛОНА 13, КОЛОНА 18: уокривени су елементи које није могуће трајно контролисати али их је потребно проверити у тренутку постављања пута возње.

COLUMNS 13,18: elements that can't be permanently controlled, but should be checked before setting the route

1	2	3	4				SIGNAL ASPECT	5	6	7	8	9	10		11	12		13	14	15		16	17	18		19	20	21	22	23	24		25
Nr. of route	ROUTE DIRECTION	ROUTE LABEL	TRAIN ROUTE COMMANDS FROM HMI					TRACK LIMIT AND SHUNTING LIMIT TRAIN ROUTE	ROUTE INDICATOR	SPEED INDICATOR	ALLOWED SPEED (km/h)	ADDITIONAL CONDITIONS	CONDITIONS FOR SETTING AND LOCKING OF THE TRAFFIC ROUTE												CONDITIONS FOR ROUTE RELEASE, OR PART OF THE ROUTE							
			START	END	RISKY FUNCTION								POINTS AND DEREILERS IN THE ROUTE	POINTS AND DEREILERS IN THE OVERLAP	POINTS AND DEREILERS IN FLANK PROTECTION		LEVEL CROSS LOCKING	SECTIONS FOR SIGNAL RELEASE		SECTIONS IN THE ROUTE	SECTIONS IN THE OVERLAP	SECTIONS IN THE FLANK PROTECTION		AB OR POINTS MACHINE SECTION	CONSENT DIRECTION	SIGNALS TO BE CONTROLLED		FORCED RELEASE		RELEASE BY TRAIN - CORRESPONDING SECTIONS			RELEASE OF LEV.CROSS. DEPENDENCY
													OF ROUTE	OF OVERLAP			START SIGNAL (OCCUPIED THE TARGET SECTION)	INTERMEDIATE SIGNAL (CLEAR THE TARGET SECTION)			OF ROUTE	OF OVERLAP				ON "STOP"	NOT TO BE DARK	SIGNAL MUST BE ON STOP	WITHOUT DELAY WHEN SECTION IS FREE	DELAY TIME WHEN SECTION IS OCCUPIED	IN THE ROUTE	IN THE OVERLAP	IN THE FLANK PROTECTION	
																															OF ROUTE	OF OVERLAP	
1	1P track	S3-1.1	Su93	Ro1 (PP S17+)				MP88 ○				S17+; S24+	S66+; S53+; S70+; S83a+	S11+; ISK5+		OuS3	OK1(P): OS54; OS62: OS65; OS74; OS81; OS82; OS88; OuS3		OKLc: OS17; OS24	OS64: OK2b(P); OS87; OuS1	-		-	-	MD17; Sc1; Sc2; Sv91; [SJ01] MP54; ML62; MD64; ML65	Qu94; MP1; MD3	Su93	A'APP-S3 clear	240s (APP-S3 occupied); 90s (if train entered route)	OS54	OS54 + 90"	OS54	OS54 + 90"	
2	1P track	S3-1.1	Su93	Ro1 (PP S17-)				MP88 ○				S54-; S62-; S65-; S74-; S81+; S82+; S88+	S11-; S17-; S24+	S66+; S53+; S70+; S83a+	ISK5+; S25-	OuS3	OK1(P): OS54; OS62: OS65; OS74; OS81; OS82; OS88; OuS3		OKDc; OS11; OS17; OS24	OS64; OK2b(P); OS87; OuS1	OS14		-	-	Rs2; MD17; MP11; ML14; Sc1; Sc2; Sv91; [SJ01] MP54; ML62; MD64; ML65	Qu94; Qu92; MP1; MD3	Su93	A'APP-S3 clear	240s (APP-S3 occupied); 90s (if train entered route)	OS54	OS54 + 90"	OS54	OS54 + 90"	
3	2P track	S3-2	Su93	Ro2				MP88 ○				S62+; S65-; S74-; S81+; S82+; S88+	S11+; S14+	S54+; S53+; S70+; S83a+	S17+; S25-	OuS3	OK2a(P): OS62: OS65; OS74; OS81; OS82; Os88; OuS3		OKDc; OS11; OS14	OS64; OK2b(P); OS87; OuS1	-		-	-	MP11; Sc2; Sv91; [SJ03] ML62; MD64; ML65	Qu94; Qu92; MP1; MD3	Su93	A'APP-S3 clear	240s (APP-S3 occupied); 90s (if train entered route)	OS62	OS62 + 90"	OS62	OS62 + 90"	
4	3P track (88-83)	S3-3.1	Su93	Ro3 (PP S14)				MP88 ○		3	35	S53+; S61+; S67+; S70+; S76+; S83b+; S83a-; S88-	S11+; S14-; S25+	S60-; S77+; S84b+; S64+; S81+; S82-	S17+; S13-	OuS3	OK3(P): OS53; OS61; OS67; OS70; OS76;83; OS83; OuS3		OKDc; OS11; OS14; OS25	OS57; OuW1	-		-	-	Ro2; MP1; ML14; Sc3; Sc4; Sc5; Wu92; [SJ03] MP53; MD57; ML57; MD83a	Qu94; Qu92; MP1; MD3;	Su93	A'APP-S3 clear	240s (APP-S3 occupied); 90s (if train entered route)	OS53	OS53 + 90"	OS53	OS53 + 90"	
5	3P track (61-70)	S3-3.2	Su93	Ro3 (PP S14)				MP88 ○		-	50	S53+; S61+; S67+; S70-; S81-; S82+; S88+	S11+; S14-; S25+	S60-; S83a+; S83b-; S84b+; S65+; S87+	S17+; S13-	OuS3	OK3(P): OS53; OS61; OS67; OS70; OS81; OS82; OS88; OuS3		OKDc; OS11; OS14; OS25	OS57; OS64; OS74	-		-	-	Ro2; MP11; ML14; Sc3; Sc4; Sc5; [SJ03] MD64; MP53; MD57; ML57	Qu94; Qu92; MP1; MD3;	Su93	A'APP-S3 clear	240s (APP-S3 occupied); 90s (if train entered route)	OS53	OS53 + 90"	OS53	OS53 + 90"	
6	3P track (64-53)	S3-3.3	Su93	Ro3 (PP S14)				MP88 ○		-	50	S53-; S64-; S74+; S81+; S82+; S88+	S11+; S14-; S25+	S61-; S70+; S65+; S87+; S83a+	S17+; S13-	OuS3	OK3(P): OS53; OS64; OS74; OS81; OS82; OS88; OuS3		OKDc; OS11; OS14; OS25	-	-		-	-	Ro2; MP11; ML14; Sc3; Sc4; [SJ03] MD64; MP53	Qu94; Qu92; MP1; MD3;	Su93	A'APP-S3 clear	240s (APP-S3 occupied); 90s (if train entered route)	OS53	OS53 + 90"	OS53	OS53 + 90"	
7	3P track (88-83)	S3-3.4	Su93	Ro3 (PP S13)				MP88 ○		3	35	S53+; S61+; S67+; S70+; S76+; S83b+; S83a-; S88-	S10+; S13+; S25-	S60-; S77+; S84b+; S64+; S81+; S82-	S16-; S14+; S29b+; S30b+	OuS3	OK3(P): OS53; OS61; OS67; OS70; OS76;83; OS83; OuS3		OKSc; OS10; OS13; OS25	OS57; OuW1	-		-	-	Qu96; MU6; MP10; Sc3; Sc4; Sc5; Wu92; [SJ03] MP53; MD57; ML57; MD83a	Qu94; Qu92; MP1	Su93	A'APP-S3 clear	240s (APP-S3 occupied); 90s (if train entered route)	OS53	OS53 + 90"	OS53	OS53 + 90"	
8	3P track (61-70)	S3-3.5	Su93	Ro3 (PP S13)				MP88 ○		-	50	S53+; S61+; S67+; S70-; S81-; S82+; S88+	S10+; S13+; S25-	S60-; S83a+; S83b-; S84b+; S65+; S87+	S16-; S14+ S29b+; S30b+	OuS3	OK3(P): OS53; OS61; OS67; OS70; OS81; OS82; OS88; OuS3		OKSc; OS10; OS13; OS25	OS57; OS64; OS74;	-		-	-	Qu96; MU6; MP10; Sc3; Sc4; Sc5; [SJ03] MD64; MP53; MD57; ML57	Qu94; Qu92; MP1	Su93	A'APP-S3 clear	240s (APP-S3 occupied); 90s (if train entered route)	OS53	OS53 + 90"	OS53	OS53 + 90"	
9	3P track (64-53)	S3-3.6	Su93	Ro3 (PP S13)				MP88 ○		-	50	S53-; S64-; S74+; S81+; S82+; S88+	S10+; S13+; S25-	S61-; S70+; S65+; S87+; S83a+	S16-; S14+; S29b+; S30b+	OuS3	OK3(P): OS53; OS64; OS74; OS81;

1	2	3	4			5				6	7	8	9	10		11	12		13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24		25
Р. бр. возње	ГЛАВНЕ		КОМАНДЕ ЗА ПУТЕВЕ ВОЖЊЕ СА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОСТАВЉАЊЕ (тастатура или миш)			ПОЈАМ НА СИГНАЛУ	ГРАНИЧНИ КОЛОС. И МАНЕВАРСКИ ПРАВАЦ ИЗЛАЗНОГ ПУТА	ПОКАЗИВАЧ ПРАВЦА	ПОКАЗИВАЧ БРЗИНЕ	ДОПУШТЕНА БРЗИНА (km/h)	ДОДАТНИ УСЛОВИ	УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ			ЗАВИСНОСТ СА СУС						АЛБ ИЛИ МЕЂУСТАНИЧ. ОСЛ	СМЕР ПРЕВОЗА	СИГНАЛИ ЧИЈИ СЕ ПОЈАМ МОРА КОНТРОЛИСАТИ:		УСЛОВИ ЗА ПОТПУНО РАЗРЕШЕЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ						РАЗРЕШЕЊЕ ЗАВИСНОСТИ СА ПП
	СМЕР ВОЖЊЕ	ОЗНАКА ВОЖЊЕ	старт	циљ	РУБРИЧНА ФУНКЦИЈА							СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ВОЖЊЕ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	СКРЕТНИЦЕ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		ОДСЕК ЗА ОБАРАЊЕ СИГНАЛА		ОДСЕЦИ У ПУТУ ВОЖЊЕ	ОДСЕЦИ У ПУТУ ПРЕТРЧАВ.	ОДСЕЦИ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ					ПРИНУДНО РАЗРЕШЕЊЕ		ВОЗНО РАЗРЕШЕЊЕ - ОДСЕК КОЈИ РАЗРЕШАВА				
														пута возње	пута претрч.		стартни сигнал (изузимајући одсека)	међусигнал (изузимајући одсека)			пута возње	пута претрч.			ДА БУДЕ "СТОЈ"	ДА НЕ БУДЕ ТАМАН	СИГНАЛ МОРА БИТИ НА СТОЈ	БЕЗ ВРЕМ. КАШЊЕЊА	ВРЕМЕ КАШЊЕЊА	У ПУТУ ВОЖЊЕ	У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		
																															пута возње	пута претрч.	

* КОЛОНА 4: Додатна опција (подмени) старта пута возње из разлога разликовања пута возње.

** КОЛОНА 4: Додатна опција подмења циља пута возње из разлога разликовања пута претрчавања.

* COLUMN 4: Additional option (in submenu) of start of the route for the reason of making difference between similar routes.

** COLUMN 4: Additional option (in submenu) of end of the route for the reason of making difference between overlaps.

КОЛОНА 13, КОЛОНА 18: уважени су елементи које није могуће трајно контролисати али их је потребно проверити у тренутку постављања пута возње.

COLUMNS 13,18: elements that can't be permanently controlled, but should be checked before setting the route.

1	2	3	4			5				6	7	8	9	10		11	12		13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24		25
Nr. of route	ROUTE DIRECTION	ROUTE LABEL	TRAIN ROUTE COMMANDS FROM HMI			SIGNAL ASPECT					ADDITIONAL CONDITIONS	POINTS AND DERAILERS IN THE ROUTE	POINTS AND DERAILERS IN THE OVERLAP	POINTS AND DERAILERS IN FLANK PROTECTION		LEVEL CROSS. DEPENDENCY	SECTIONS FOR SIGNAL RELEASE		SECTIONS IN THE ROUTE	SECTIONS IN THE OVERLAP	SECTIONS IN THE FLANK PROTECTION		AB OR INTERSTATION LINE	CONSENT DIRECTION	SIGNALS TO BE CONTROLLED		FORCED RELEASE		RELEASE BY TRAIN - CORRESPONDING SECTIONS				RELEASE OF LEV.CROSS. DEPENDENCY
			START	END	RISKY FUNCTION									OF ROUTE	OF OVERLAP		START SIGNAL (OCCUPIED THE TARGET SECTION)	INTERMEDIATE SIGNAL (CLEAR THE TARGET SECTION)			OF ROUTE	OF OVERLAP			ON "STOP"	NOT TO BE DARK	SIGNAL MUST BE ON STOP	WITHOUT DELAY WHEN SECTION IS FREE	DELAY TIME WHEN SECTION IS OCCUPIED	IN THE ROUTE	IN THE OVERLAP	IN THE FLANK PROTECTION		
																																OF ROUTE	OF OVERLAP	

This symbol means the elements that can not be permanently controlled, but should be checked before setting the route or give the proceed aspect

52	5P track	W2-3.1	Wu92	Ro3 (PP-S14)		Wu92 Ro3	Wu92 Ro3		MD83a O		-	max.			S53+; S61+; S67+; S70+; S76+; S83b+; S83a+	S11+; S14-; S25+	S64+; S81+; S88+; S60-; S77+; S84b+	S17+; S13-		OuW1	MD83a - OuW1	OK3(P); OS53; OS61; OS67; OS70; OS76,83; OuW1	OK0b(P); OS11; OS14; OS25	OS57	-	-	-	Ro2; MP11; ML14; So3; So4; So5; Wu92; MP53; MD57; ML57	Qo9f; Qu92; MP1; MD3	Wu92	If APP-W2 clear	240s (APP-W2 occupied) 90s (if train entered route)	OS53	OS53 + 90"	OS53	OS53 + 90"	
53	3P track	W2-3.2	Wu92	Ro3 (PP-S13)		Wu92 Ro3	Wu92 Ro3		MD83a O		-	max.			S53+; S61+; S67+; S70+; S76+; S83b+; S83a+	S10+; S13+; S25-	S64+; S81+; S88+; S60-; S77+; S84b+	S16-; S29b+; S30b+; S14+		OuW1	MD83a - OuW1	OK3(P); OS53; OS61; OS67; OS70; OS76,83; OuW1	OK5c; OS10; OS13; OS25	OS57	-	-	-	Qo9f; ML6, MP10; So3; So4; So5; Wu92; MP53; MD57; ML57	Qo9f; Qu92; MP1	Wu92	If APP-W2 clear	240s (APP-W2 occupied) 90s (if train entered route)	OS53	OS53 + 90"	OS53	OS53 + 90"	
54	4P track	W2-4.1	Wu92	Ro4 (PP-S10)		Wu92 Ro4	Wu92 Ro4		MD83a O		-	50			S57-; S61-; S67+; S70+; S76+; S83b+; S83a+	S10+; S13-; S20+; S30b-; S30a+	S53-; S81+; S88+; S60-; S77+; S84b+	S16-; S25+; S19+; S29b+		OuW1	MD83a - OuW1	OK4(P); OS57; OS61; OS67; OS70; OS76,83; OuW1	OK5c; OS10; OS13; OS20,30	-	-	-	-	Ro5; Qu9b; MD30a; MP10; ML6; So4; So5; Wu92; MD57; ML57	Qo9f; Qu92; MP1	Wu92	If APP-W2 clear	240s (APP-W2 occupied) 90s (if train entered route)	OS57	OS57 + 90"	OS57	OS57 + 90"	
55	4P track	W2-4.2	Wu92	Ro4 (PP-S19)		Wu92 Ro4	Wu92 Ro4		MD83a O		-	50			S57-; S61-; S67+; S70+; S76+; S83b+; S83a+	S19-; S30b+; S30a+	S53-; S81+; S88+; S60-; S77+; S84b+	S13+; S34-; S35+		OuW1	MD83a - OuW1	OK4(P); OS57; OS61; OS67; OS70; OS76,83; OuW1	OS19,29;UKR3; OS20,30	-	-	-	-	Ro5; Qu9b; MD30a; ML16; So4; So5; Wu92; MD57; ML57	Qo9f; Qu92; Qu96; MP1; ML6; MP10	Wu92	If APP-W2 clear	240s (APP-W2 occupied) 90s (if train entered route)	OS57	OS57 + 90"	OS57	OS57 + 90"	
56	5P track	W2-5.1	Wu92	Ro5 (PP-S10)		Wu92 Ro5	Wu92 Ro5		MD83a O		-	50			S57+; S61-; S67+; S70+; S76+; S83b+; S83a+	S10+; S13-; S20+; S30b-; S30a-	S53-; S81+; S88+; S60-; S77+; S84b+	S16-; S25+; S19+; S29b+		OuW1	MD83a - OuW1	OK5(P); OS57; OS61; OS67; OS70; OS76,83; OuW1	OK5c; OS10; OS13; OS20,30	-	-	-	-	Ro4; Qu9b; MD30a; ML6; MP10; ML6; So3; So4; MD57; ML57	Qo9f; Qu92; MP1	Wu92	If APP-W2 clear	240s (APP-W2 occupied) 90s (if train entered route)	OS57	OS57 + 90"	OS57	OS57 + 90"	
57	5P track	W2-5.2	Wu92	Ro5 (PP-S19)		Wu92 Ro5	Wu92 Ro5		MD83a O		-	50			S57+; S61-; S67+; S70+; S76+; S83b+; S83a+	S19-; S30b+; S30a-	S53-; S81+; S88+; S60-; S77+; S84b+	S13+; S34-; S35+		OuW1	MD83a - OuW1	OK5(P); OS57; OS61; OS67; OS70; OS76,83; OuW1	OS19,29;UKR3; OS20,30	-	-	-	-	Ro4; Qu9f; ML16; So3; So4; So5; Wu92; MD57; ML57	Qo9f; Qu92; Qu96; MP1; ML6; MP10	Wu92	If APP-W2 clear	240s (APP-W2 occupied) 90s (if train entered route)	OS57	OS57 + 90"	OS57	OS57 + 90"	
58	6P track (60-67)	W2-6.1	Wu92	Ro6 (PP-V21)		Wu92 Ro6	Wu92 Ro6		MD83a O		-	50			S47+; S59+; S60-; S67-; S70+; S76+; S83b+; S83a+	S28b-; S28a+; S34-	S53-; S81+; S88+; S49-; S56b+; S68-; S77+; S84b+	S19-; S20+; S12-; S15+; S39+		OuW1	MD83a - OuW1	OK6a(P); OS47,59; OS60; OS67; OS70; OS76,83; OuW1	OS28,35;UKR4; OS21; OS34	OS57; OS61	-	-	-	Qo1; Qo2; MD21; ML21; So6; So5; So4; Wu92; MP47; ML57; MD57	-	Wu92	If APP-W2 clear	240s (APP-W2 occupied) 90s (if train entered route)	OS47,59	OS47,59 + 90"	OS47,59	OS47,59 + 90"	
59	6P track (60-68)	W2-6.2	Wu92	Ro6 (PP-V21)		Wu92 Ro6	Wu92 Ro6		MD83a O MP68 O		3	35			S47+; S59+; S60-; S68+; S77-; S83b+; S83a+	S28b-; S28a+; S34-	S67+; S70-; S88+; S63+; S86+	S19-; S20+; S12-; S15+; S39+		OuW1	MD83a - OuW1 MP68 - OKi(P)	OK6a(P); OS47,59; OS60; OS68; OKi(P); OS77,84; UKR6; OS76,83; OuW1	OS28,35;UKR4; OS21; OS34	OuX1	-	-	-	Qo1; Qo2; MD21; ML21; So6; Xu91; Wu92; MP47; MP77; ML84a	-	Wu92	If APP-W2 clear	240s (APP-W2 occupied) 90s (if train entered route)	OS47,59	OS47,59 + 90"	OS47,59	OS47,59 + 90"	
60	6P track (56-68)	W2-6.3	Wu92	Ro6 (PP-V21)		Wu92 Ro6	Wu92 Ro6		MD83a O MP68 O		3	35			S47-; S56b+; S56a+; S68-; S77-; S83b+; S83a+	S28b-; S28a+; S34-	S67+; S70-; S88+; S63+; S86+	S19-; S20+; S12-; S15+; S39+		OuW1	MD83a - OuW1 MP68 - OKi(P)	OK6a(P); OS47,59; OS56; OS68; OKi(P); OS77,84,UKR6; OS76,83; OuW1	OS28,35;UKR4; OS21; OS34	OS60; OuX1	-	-	-	Qo1; Qo2; MD21; ML21; So6; Sc7; Xu91; Wu92; MP47; MP49; MP77; ML84a	-	Wu92	If APP-W2 clear	240s (APP-W2 occupied) 90s (if train entered route)	OS47,59	OS47,59 + 90"	OS47,59	OS47,59 + 90"	
61	5P track (60-67)	W2-6.4	Wu92	Ro6 (PP-V22)		Wu92 Ro6	Wu92 Ro6		MD83a O		-	50			S47+; S59+; S60-; S67-; S70+; S76+; S83b+; S83a+	S28b-; S28a+; S34-	S53-; S81+; S88+; S49-; S56b+; S68-; S77+; S84b+	S19-; S20+; S39+		OuW1	MD83a - OuW1	OK6a(P); OS47,59; OS60; OS67; OS70; OS76,83; OuW1	OS28,35;UKR4; OS12,22; OS34	OS57; OS61	-	-	-	Qo1; Qo2; MD21; ML21; So6; So5; So4; Wu92; MP47; ML57; MD57	-	Wu92	If APP-W2 clear	240s (APP-W2 occupied) 90s (if train entered route)	OS47,59	OS47,59 + 90"	OS47,59	OS47,59 + 90"	
62	6P track (60-68)	W2-6.5	Wu92	Ro6 (PP-V22)		Wu92 Ro6	Wu92 Ro6		MD83a O MP68 O		3	35			S47+; S59+; S60-; S68+; S77-; S83b+; S83a+	S28b-; S28a+; S34-	S67+; S70-; S88+; S63+; S86+	S19-; S20+; S39+		OuW1	MD83a - OuW1 MP68 - OKi(P)	OK6a(P); OS47,59; OS60; OS68; OKi(P); OS77,84, UKR6; OS76,83; OuW1	OS28,35;UKR4; OS12,22; OS34	OuX1	-	-	-	Qo1; Qo2; MD21; ML21; So6; Xu91; Wu92; MP47; MP77; ML84a	Qo3; Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD10b; MD9b; MP4d; MD59; MD49; ML49; ML55i; MD52i; ML52i; MD53i; ML53i	Wu92	If APP-W2 clear	240s (APP-W2 occupied) 90s (if train entered route)	OS47,59	OS47,59 + 90"	OS47,59	OS47,59 + 90"	
63	6P track (56-68)	W2-6.6	Wu92	Ro6 (PP-V22)		Wu92 Ro6	Wu92 Ro6		MD83a O MP68 O		3	35			S47-; S56b+; S56a+; S68-; S77-; S83b+; S83a+	S28b-; S28a+; S34-	S67+; S70-; S88+; S63+; S86+	S19-; S20+; S39+		OuW1	MD83a - OuW1 MP68 - OKi(P)	OK6a(P); OS47,59; OS56; OS68; OKi(P); OS77,84,UKR6; OS76,83; OuW1	OS28,35;UKR4; OS12,22; OS34	OS60; OuX1	OS21	-	-	Qo1; Qo2; MD21; ML21; So6; Sc7; Xu91; Wu92; MP47; MP49; MP77; ML84a	Qo3; Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD10b; MD9b; MP4d; MD59; MD49; ML49; ML55i; MD52i; ML52i; MD53i; ML53i	Wu92	If APP-W2 clear	240s (APP-W2 occupied) 90s (if train entered route)	OS47,59	OS47,59 + 90"	OS47,59	OS47,59 + 90"	
64	7P track (60-67)	W2-7.1	Wu92	Ro7 (PP-S10r)		Wu92 Ro7	Wu92 Ro7		MD83a O		-	50			S49+; S59-; S60-; S67-; S70+; S76+; S83b+; S83a+	S10+; S13-; S20+; S30b-; S30a+	S53-; S81+; S88+; S63+; S86+	S9a+; S12+; S22+; S28a+; S29a+		OuW1	MD83a - OuW1	OK7(P); OS49,56;UKR5; OS47,59; OS60; OS67; OS70; OS76,83; OuW1	OS15,23,UKR2; OK4b(T); OS39	OS57; OS61; OS68; OK9(P); OS77,84,UKR6; OuX1	-	-	-	Qo4; MD15b; So7; So6; So5; So4; Xu91; Wu92; MP49; MP47; ML57; MD57; MP68	-	Wu92	If APP-W2 clear	240s (APP-W2 occupied) 90s (if train entered route)	OS49,56,UKR5	OS49,56,UKR5 + 90"	OS49,56,UKR5	OS49,56,UKR5 + 90"	
65	7P track (60-68)	W2-7.2	Wu92	Ro7 (PP-S10r)		Wu92 Ro7	Wu92 Ro7		MD83a O MP68 O		3	35			S49-; S59-; S60-; S68+; S77-; S83b+; S83a+	S10+; S13-; S25+; S23+; S39+	S53-; S81+; S88+; S63+; S86+	S9a+; S12+; S22+; S28a+; S29a+		OuW1	MD83a - OuW1 MP68 - OKi(P)	OK7(P); OS49,56;UKR5; OS68; OKi(P); OS77,84,UKR6; OS76,83; OuW1	OS15,23,UKR2; OK4b(T); OS39	OuX1	-	-	-	Qo4; MD15b; So7; So6; Xu91; Wu92; MP49; MP47; MP77; ML84a	-	Wu92	If APP-W2 clear	240s (APP-W2 occupied) 90s (if train entered route)	OS49,56,UKR5	OS49,56,UKR5 + 90"	OS49,56,UKR5	OS49,56,UKR5 + 90"	
66	7P track (56-68)	W2-7.3	Wu92	Ro7 (PP-S10r)		Wu92 Ro7	Wu92 Ro7		MD83a O MP68 O		3	35			S49-; S56b+; S56a+; S68-; S77-; S83b+; S83a+	S10+; S13-; S25+; S23+; S39+	S53-; S81+; S88+; S63+; S86+	S9a+; S12+; S22+; S28a+; S29a+		OuW1	MD83a - OuW1 MP68 - OKi(P)	OK7(P); OS49,56;UKR5; OS68; OKi(P); OS77,84,UKR6; OS76,83; OuW1	OS15,23,UKR2; OK4b(T); OS39	OS57; OS61; OS68; OK9(P); OS77,84,UKR6; OuX1	-	-	-	Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; So7; So6; So5; So4; Xu91; Wu92; MP49; MP47; MP77; ML84a	MD10b; MD9b; MD59; MD49; ML49; ML55i; MD52i; ML52i; MD53i; ML53i	Wu92	If APP-W2 clear	240s (APP-W2 occupied) 90s (if train entered route)	OS49,56,UKR5	OS49,56,UKR5 + 90"	OS49,56,UKR5	OS49,56,UKR5 + 90"	
67	7P track (60-67)	W2-7.4	Wu92	Ro7 (PP-S10r)		Wu92 Ro7	Wu92 Ro7		MD83a O		-	50			S49+; S59-; S60+; S67-; S70+; S76+; S83b+; S83a+	S10+; S13-; S25+; S23+; S39+	S53-; S81+; S88+; S63+; S86+	S12+; S22+; S28a+; S29a+		OuW1	MD83a - OuW1	OK7(P); OS49,56;UKR5; OS47,59; OS60; OS67; OS70; OS76,83; OuW1	OS15,23,UKR2; OK4b(T); OS39	OS57; OS61; OS68; OK9(P); OS77,84,UKR6; OuX1	-	-	-	Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; So7; So6; So5; So4; Xu91; Wu92; MP49; MP47; ML57; MD57; MP68	MD10b; MD9b; MD59; MD49; ML49; ML55i; MD52i; ML52i; MD53i; ML53i	Wu92	If APP-W2 clear	240s (APP-W2 occupied) 90s (if train entered route)	OS49,56,UKR5	OS49,56,UKR5 + 90"	OS49,56,UKR5	OS49,56,UKR5 + 90"	
68	7P track (60-68)	W2-7.5	Wu92	Ro7 (PP-S10r)		Wu92 Ro7	Wu92 Ro7		MD83a O MP68 O		3	35			S49-; S59-; S60-; S68+; S77-; S83b+; S83a+	S10+; S13-; S25+; S23+; S39+	S53-; S81+; S88+; S63+; S86+	S12+; S22+; S28a+; S29a+		OuW1	MD83a - OuW1 MP68 - OKi(P)	OK7(P); OS49,56;UKR5; OS68; OKi(P); OS77,84,UKR6; OS76,83; OuW1	OS15,23,UKR2; OK4b(T); OS39	OuX1	-	-	-	Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; So7; So6; So5; So4; Xu91; Wu92; MP49; MP47; MP77; ML84a	MD10b; MD9b; MD59; MD49; ML49; ML55i; MD52i; ML52i; MD53i; ML53i	Wu92	If APP-W2 clear	240s (APP-W2 occupied) 90s (if train entered route)	OS49,56,UKR5	OS49,56,UKR5 + 90"	OS49,56,UKR5	OS49,56,UKR5 + 90"	
69	7P track (56-68)	W2-7.6	Wu92	Ro7 (PP-S10r)		Wu92 Ro7	Wu92 Ro7		MD83a O MP68 O		3	35			S49-; S56b+; S56a+; S68-; S77-; S83b+; S83a+	S10+; S13-; S25+; S23+; S39+	S53-; S81+; S88+; S63+; S86+	S9a+; S12+; S22+; S28a+; S29a+		OuW1	MD83a - OuW1 MP68 - OKi(P)	OK7(P); OS49,56;UKR5; OS68; OKi(P); OS77,84,UKR6; OS76,83; OuW1	OS15,23,UKR2; OK4b(T); OS39	OuX1	-	-	-	Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; So7; Xu91; Wu92; MP49; MP77; ML84a	MD10b; MD9b; MD59; MD49; ML49; ML55i; MD52i; ML52i; MD53i; ML53i	Wu92	If APP-W2 clear	240s (APP-W2 occupied) 90s (if train entered route)	OS49,56,UKR5	OS49,56,UKR5 + 90"	OS49,56,UKR5	OS49,56,UKR5 + 90"	

HOME ROUTES (SAMEK/K)

Ђорђе Л. Максимовић
број лиц. 17
353 P422 17
ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Лист: 08.од.50
Sheet: 08 of 50

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor:
China Railway International Co., Ltd.
Floor 20, Tower A, Fangda Plaza
No.6 Hepingli Middle Street, Dongcheng District, Beijing, China
China Communication Construction Co. Ltd.
Floor 19, Tower A, Fangda Plaza
No.6 Hepingli Middle Street, Dongcheng District, Beijing, China

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Консултант / Consultant:
CRSC International Co., LTD.
Office in Belgrade
Obilićevićeva 8, 11000 Beograd

CRSC International Co., LTD.
Office in Belgrade
Obilićevićeva 8, 11000 Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), ел. вуча
Novi Sad, Kisač, Stevanovićevo, Vilovo, Lovćenac, Hal Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, kp cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Пројекат техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВО Пројекат извођачког објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
Осигурање железничке станице Суботица /
5/1.23 Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Табела зависности /
Table of dependencies

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Рилић, дипл.ел.инж.

Број лиценце / License number: 353 P422 17

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TC.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Р. бр. возње	ГЛАВНЕ: СМЕР ВОЖЊЕ	ОЗНАКА ВОЖЊЕ	КОМАНДЕ ЗА ПУТЕВЕ ВОЖЊЕ СА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОСТАВЉАЊЕ (тастатура или миш): старт	циљ	РУЧИЧНА ФУНКЦИЈА	ПОЈАМ НА СИГНАЛУ	ГРАНИЧНИ КОЛОС. И МАНЕВАРСКИ ПРОЛАЗ КРОЗ ПУТЕВЕ ВОЖЊЕ	ПОКАЗИВАЧ ПРАВЦА	ПОКАЗИВАЧ БРЗИНЕ	ДОПУШТЕНА БРЗИНА (km/h)	ДОДАТНИ УСЛОВИ	УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ: СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ВОЖЊЕ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	СКРЕТНИЦЕ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ: пута вожње	пута претрч.	ЗАВИСНОСТ САВОЗ	ОДСЕК ЗА ОБАРАЊЕ СИГНАЛА: стартни сигнал (изузимајући одсека)	међусигнал (изузимајући одсека)	ОДСЕЦИ У ПУТУ ВОЖЊЕ	ОДСЕЦИ У ПУТУ ПРЕТРЧАВ.	ОДСЕЦИ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ: пута вожње	пута претрч.	АЛБ ИЛИ МЕЂУСТАНИЧ. ОСА	СМЕР ПРИВОЗНОГ	СИГНАЛИ ЧИЈИ СЕ ПОЈАМ МОРА КОНТРОЛИСАТИ: ДА БУДЕ "СТОЈ"	ДА НЕ БУДЕ ТАМАН	УСЛОВИ ЗА ПОТПУНО РАЗРЕШЕЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ: ПРИНУДНО РАЗРЕШЕЊЕ: СИГНАЛ МОРА БИТИ НА СТОЈ	БЕЗ ВРЕМ. КАШЊЕЊА	ВОЗНО РАЗРЕШЕЊЕ - ОДСЕК КОЈИ РАЗРЕШАВА: ВРЕМЕ КАШЊЕЊА: У ПУТУ ВОЖЊЕ	У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ: пута вожње	пута претрч.	РАЗРЕШЕЊЕ ЗАВИСНОСТИ СА ПП
70	3P track	X1-3.1	Xu91	Ro3 (PP-S14)							S53+; S61+; S67+; S70+; S76-; S84b-; S84a+	S11+; S14-; S25+	S64+; S81+; S88+; S47-; S49-; S56a-; S86+	S17+; S13-			OuX1	ML84a - OuX1	OK3(P); OS53; OS61; OS67; OS70; OS76,83; OS77,84,UKR6; OuX1	OK0c; OS11; OS14; OS25	OS60; OS68; OKX(P); OuW1; OS57	-	-	-	Ro2; MP11; ML14; So3; So4; So5; Wu92; [XU91]; MP53; MD57; ML57; MP77; MD83a	Qu9K Qu82; MP1; MD3	Xu91	If APP-X1 clear	240s (APP-X1 occupied) 90s (if train entered route)	OS53	OS53 + 90"	OS53	OS53 + 90"	
71	3P track	X1-3.2	Xu91	Ro3 (PP-S13)							S53+; S61+; S67+; S70+; S76-; S84b-; S84a+	S10+; S13+; S25-	S64+; S81+; S88+; S47-; S49-; S56a-; S86+	S16-; S14+; S29b+; S30b+			OuX1	ML84a - OuX1	OK3(P); OS53; OS61; OS67; OS70; OS76,83; OS77,84,UKR6; OuX1	OK5c; OS10; OS13; OS25	OS60; OS68; OKX(P); OuW1; OS57	-	-	-	Qu96; MU6; MP10; So3; So4; So5; Wu92; [XU91]; MP53; MD57; ML57; MP77; MD83a	Qu9K Qu82; MP1	Xu91	If APP-X1 clear	240s (APP-X1 occupied) 90s (if train entered route)	OS53	OS53 + 90"	OS53	OS53 + 90"	
72	4P track	X1-4.1	Xu91	Ro4 (PP-S10)							S57-; S61-; S67+; S70+; S76-; S84b-; S84a+	S10+; S13-; S20+; S30b-; S30a+	S53-; S81+; S88+; S47-; S49-; S56a-; S86+	S16-; S25+; S29b+; S19+			OuX1	ML84a - OuX1	OK4(P); OS57; OS61; OS67; OS70; OS76,83; OS77,84,UKR6; OuX1	OK5c; OS10; OS13; OS20,30	OS60; OS68; OKX(P); OuW1	-	-	-	Ro5; Qu96; MD30a; MP10; ML6; So4; So5; Wu92; [Xu91]; MD57; ML57; MP77; MD83a	Qu9K Qu82; MP1	Xu91	If APP-X1 clear	240s (APP-X1 occupied) 90s (if train entered route)	OS57	OS57 + 90"	OS57	OS57 + 90"	
73	4P track	X1-4.2	Xu91	Ro4 (PP-S19)							S57-; S61-; S67+; S70+; S76-; S84b-; S84a+	S19-; S30b+; S30a+	S53-; S81+; S88+; S47-; S49-; S56a-; S86+	S13+; S34-; S35+			OuX1	ML84a - OuX1	OK4(P); OS57; OS61; OS67; OS70; OS76,83; OS77,84,UKR6; OuX1	OS19,29,UKR3; OS20,30	OS60; OS68; OKX(P); OuW1	-	-	-	Ro5; Qu96; MD30a; ML16; So4; So5; Wu92; [Xu91]; MD57; ML57; MP77; MD83a	Qu9K Qu82; Qu96; MP1; ML6; MP10	Xu91	If APP-X1 clear	240s (APP-X1 occupied) 90s (if train entered route)	OS57	OS57 + 90"	OS57	OS57 + 90"	
74	5P track	X1-5.1	Xu91	Ro5 (PP-S10)							S57+; S61-; S67+; S70+; S76-; S84b-; S84a+	S10+; S13-; S20+; S30b-; S30a+	S53-; S81+; S88+; S47-; S49-; S56a-; S86+	S16-; S25+; S19+; S29b+			OuX1	ML84a - OuX1	OK5(P); OS57; OS61; OS67; OS70; OS76,83; OS77,84,UKR6; OuX1	OK5c; OS10; OS13; OS20,30	OS60; OS68; OKX(P); OuW1	-	-	-	Ro5; Qu96; ML3a; MP10; ML6; So4; So5; Wu92; [Xu91]; MD57; ML57; MP77; MD83a	Qu9K Qu82; MP1	Xu91	If APP-X1 clear	240s (APP-X1 occupied) 90s (if train entered route)	OS57	OS57 + 90"	OS57	OS57 + 90"	
75	5P track	X1-5.2	Xu91	Ro5 (PP-S19)							S57+; S61-; S67+; S70+; S76-; S84b-; S84a+	S19-; S30b+; S30a-	S53-; S81+; S88+; S47-; S49-; S56a-; S86+	S13+; S34-; S35+			OuX1	ML84a - OuX1	OK5(P); OS57; OS61; OS67; OS70; OS76,83; OS77,84,UKR6; OuX1	OS19,29,UKR3; OS20,30	OS60; OS68; OKX(P); OuW1	-	-	-	Ro5; Qu96; ML3a; MP10; ML6; So4; So5; Wu92; [Xu91]; MD57; ML57; MP77; MD83a	Qu9K Qu82; Qu96; MP1; ML6; MP10	Xu91	If APP-X1 clear	240s (APP-X1 occupied) 90s (if train entered route)	OS57	OS57 + 90"	OS57	OS57 + 90"	
76	6P track (60-67)	X1-6.1	Xu91	Ro6 (PP-V21)							S47+; S59+; S60+; S67-; S70+; S76-; S84b-; S84a+	S28b-; S28a+; S34-	S53-; S81+; S88+; S49-; S56a-; S86+	S19-; S20+; S12-; S15a+; S39+			OuX1	ML84a - OuX1	OK6a(P); OS47,59; OS60; OS67; OS70; OS76,83; OS77,84,UKR6; OuX1	OS28,35,UKR4; OS21; OS34	OS57; OS61; OuW1; Ow88; OK6(P)	-	-	-	Qo1; Qo2; MD21; ML21; So6; So5; So4; Wu92; [Xu91]; MP47; ML57; MD57; MP68; MP77; MD83a	-	Xu91	If APP-X1 clear	240s (APP-X1 occupied) 90s (if train entered route)	OS47,59	OS47,59 + 90"	OS47,59	OS47,59 + 90"	
77	6P track (60-68)	X1-6.2	Xu91	Ro6 (PP-V21)							S47+; S59+; S60-; S68+; S77+; S84b+; S84a+	S28b-; S28a+; S34-	S67+; S76+; S83b+; S49-; S56a-; S86+; S56b+	S19-; S20+; S12-; S15a+; S39+			OuX1	ML84a - OuX1 MP68 - OK6(P)	OK6a(P); OS47,59; OS60; OS68; OK6(P); OS77,84,UKR6; OuX1	OS28,35,UKR4; OS21; OS34	-	-	-	-	Qo1; Qo2; MD21; ML21; So6; [Xu91]; MP47; MP77	-	Xu91	If APP-X1 clear	240s (APP-X1 occupied) 90s (if train entered route)	OS47,59	OS47,59 + 90"	OS47,59	OS47,59 + 90"	
78	6P track (56-68)	X1-6.3	Xu91	Ro6 (PP-V21)							S47+; S56b-; S56a+; S68-; S77+; S84b+; S84a+	S28b-; S28a+; S34-	S67+; S76+; S83b+; S63-; S86+	S19-; S20+; S12-; S15a+; S39+			OuX1	ML84a - OuX1 MP68 - OK6(P)	OK6a(P); OS47,59; OS49,56; UKR5; OS68; OK6(P); OS77,84,UKR6; OuX1	OS28,35,UKR4; OS21; OS34	OS60	-	-	-	Qo1; Qo2; MD21; ML21; So6; So7; [Xu91]; MP47; MP49; MP77	-	Xu91	If APP-X1 clear	240s (APP-X1 occupied) 90s (if train entered route)	OS47,59	OS47,59 + 90"	OS47,59	OS47,59 + 90"	
79	6P track (60-67)	X1-6.4	Xu91	Ro6 (PP-V22)							S47+; S59+; S60-; S67-; S70+; S76-; S84b-; S84a+	S28b-; S28a+; S34-	S53-; S81+; S88+; S49-; S56a-; S86+; S56b+	S19-; S20+; S39+			OuX1	ML84a - OuX1	OK6a(P); OS47,59; OS60; OS67; OS70; OS76,83; OS77,84,UKR6; OuX1	OS28,35,UKR4; OS12,22; OS34	OS57; OS61; OuW1; Ow88; OK6(P)	OS21	-	-	Qo1; Qo2; MD21; ML21; So6; So5; So4; Wu92; [Xu91]; MP47; ML57; MD57; MP68; MP77; MD83a	Qo3; Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MP12; MD10; MD9b; MP46; MD59; MD49; ML49; ML55; MD52; ML52; MD53; ML53;	Xu91	If APP-X1 clear	240s (APP-X1 occupied) 90s (if train entered route)	OS47,59	OS47,59 + 90"	OS47,59	OS47,59 + 90"	
80	6P track (60-68)	X1-6.5	Xu91	Ro6 (PP-V22)							S47+; S59+; S60-; S68+; S77+; S84b+; S84a+	S28b-; S28a+; S34-	S67+; S76+; S83b+; S49-; S56a-; S86+; S56b+	S19-; S20+; S39+			OuX1	ML84a - OuX1 MP68 - OK6(P)	OK6a(P); OS47,59; OS60; OS68; OK6(P); OS77,84,UKR6; OuX1	OS28,35,UKR4; OS12,22; OS34	-	OS21	-	-	Qo1; Qo2; MD21; ML21; So6; [Xu91]; MP47; MP77	Qo3; Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MP12; MD10; MD9b; MP46; MD59; MD49; ML49; ML55; MD52; ML52; MD53; ML53;	Xu91	If APP-X1 clear	240s (APP-X1 occupied) 90s (if train entered route)	OS47,59	OS47,59 + 90"	OS47,59	OS47,59 + 90"	
81	6P track (56-68)	X1-6.6	Xu91	Ro6 (PP-V22)							S47+; S56b-; S56a+; S68-; S77+; S84b+; S84a+	S28b-; S28a+; S34-	S67+; S76+; S83b+; S63-; S86+	S19-; S20+; S39+			OuX1	ML84a - OuX1 MP68 - OK6(P)	OK6a(P); OS47,59; OS49,56; UKR5; OS68; OK6(P); OS77,84,UKR6; OuX1	OS28,35,UKR4; OS12,22; OS34	OS60	OS21	-	-	Qo1; Qo2; MD21; ML21; So6; So7; [Xu91]; MP47; MP49; MP77	Qo3; Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MP12; MD10; MD9b; MP46; MD59; MD49; ML49; ML55; MD52; ML52; MD53; ML53;	Xu91	If APP-X1 clear	240s (APP-X1 occupied) 90s (if train entered route)	OS47,59	OS47,59 + 90"	OS47,59	OS47,59 + 90"	
82	7P track (60-67)	X1-7.1	Xu91	Ro7 (PP S10r)							S49+; S59-; S60+; S67-; S70+; S76-; S84b-; S84a+	S10+; S15a+; S23+; S39+	S53-; S81+; S88+; S63+; S86+	S9a+; S12-; S22+; S28a+; S29a+			OuX1	ML84a - OuX1	OK7(P); OS49,56; UKR5; OS47,59; OS60; OS67; OS70; OS76,83; OS77,84,UKR6; OuX1	OS39;	OS68; OK6(P); OuW1; OS57; OS61	OK6b(T); OS39; OS15,23,UKR2	-	-	Qo4; MD15b; MD9; MD49; ML49; ML55; MD52; ML52; MD53; ML53; MP46; MP47; ML57; MD57; MP77; MP68; MD83a	-	Xu91	If APP-X1 clear	240s (APP-X1 occupied) 90s (if train entered route)	OS49,56,UKR5	OS49,56,UKR5 + 90"	OS49,56,UKR5	OS49,56,UKR5 + 90"	
83	7P track (60-68)	X1-7.2	Xu91	Ro7 (PP S10r)							S49-; S56b+; S56a+; S68-; S77+; S84b+; S84a+	S10+; S15a+; S23+; S39+	S53-; S81+; S88+; S63+; S86+	S9a+; S12-; S22+; S28a+; S29a+			OuX1	ML84a - OuX1 MP68 - OK6(P)	OK7(P); OS49,56; UKR5; OS47,59; OS60; OS68; OK6(P); OS77,84,UKR6; OuX1	OS39;	-	OK6b(T); OS39; OS15,23,UKR2	-	-	Qo4; MD15b; MD9; MD49; ML49; ML55; MD52; ML52; MD53; ML53; MP46; MP47; ML57; MD57; MP77; MP68; MD83a	-	Xu91	If APP-X1 clear	240s (APP-X1 occupied) 90s (if train entered route)	OS49,56,UKR5	OS49,56,UKR5 + 90"	OS49,56,UKR5	OS49,56,UKR5 + 90"	
84	7P track (56-68)	X1-7.3	Xu91	Ro7 (PP S10r)							S49-; S56b+; S56a+; S68-; S77+; S84b+; S84a+	S10+; S15a+; S23+; S39+	S53-; S81+; S88+; S63+; S86+	S9a+; S12-; S22+; S28a+; S29a+			OuX1	ML84a - OuX1 MP68 - OK6(P)	OK7(P); OS49,56; UKR5; OS68; OK6(P); OS77,84,UKR6; OuX1	OS39;	-	OK6b(T); OS39; OS15,23,UKR2	-	-	Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD15b; MD9b; MD59; MD49; ML49; ML55; MD52; ML52; MD53; ML53;	-	Xu91	If APP-X1 clear	240s (APP-X1 occupied) 90s (if train entered route)	OS49,56,UKR5	OS49,56,UKR5 + 90"	OS49,56,UKR5	OS49,56,UKR5 + 90"	
85	7P track (60-67)	X1-7.4	Xu91	Ro7 (PP S10r)							S49+; S59-; S60+; S67-; S70+; S76-; S84b-; S84a+	S10+; S15a+; S23+; S39+	S53-; S81+; S88+; S63+; S86+	S12+; S22+; S28a+; S29a+			OuX1	ML84a - OuX1	OK7(P); OS49,56; UKR5; OS47,59; OS60; OS67; OS70; OS76,83; OS77,84,UKR6; OuX1	OS39;	OS68; OK6(P); OuW1; OS57; OS61	OK6b(T); OS39; OS15,23,UKR2	-	-	Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; So7; So6; So5; So4; Wu92; [Xu91]; MP49; MP47; ML57; MD57; MP77; MP68; MD83a	MD15b; MD9b; MD59; MD49; ML49; ML55; MD52; ML52; MD53; ML53;	Xu91	If APP-X1 clear	240s (APP-X1 occupied) 90s (if train entered route)	OS49,56,UKR5	OS49,56,UKR5 + 90"	OS49,56,UKR5	OS49,56,UKR5 + 90"	
86	7P track (60-68)	X1-7.5	Xu91	Ro7 (PP S10r)							S49-; S59-; S60-; S68+; S77+; S84b+; S84a+	S10+; S15a+; S23+; S39+	S53-; S81+; S88+; S63+; S86+	S12+; S22+; S28a+; S29a+			OuX1	ML84a - OuX1 MP68 - OK6(P)	OK7(P); OS49,56; UKR5; OS47,59; OS60; OS68; OK6(P); OS77,84,UKR6; OuX1	OS39;	-	OK6b(T); OS39; OS15,23,UKR2	-	-	Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; So6; So7; MP47; MP49; MP77	MD15b; MD9b; MD59; MD49; ML49; ML55; MD52; ML52; MD53; ML53;	Xu91	If APP-X1 clear	240s (APP-X1 occupied) 90s (if train entered route)	OS49,56,UKR5	OS49,56,UKR5 + 90"	OS49,56,UKR5	OS49,56,UKR5 + 90"	
87	7P track (56-68)	X1-7.6	Xu91	Ro7 (PP S10r)							S49-; S56b+; S56a+; S68-; S77+; S84b+; S84a+	S10+; S15a+; S23+; S39+	S53-; S81+; S88+; S63+; S86+	S12+; S22+; S28a+; S29a+			OuX1	ML84a - OuX1 MP68 - OK6(P)	OK7(P); OS49,56; UKR5; OS68; OK6(P); OS77,84,UKR6; OuX1	OS39;	-	OK6b(T); OS39; OS15,23,UKR2	-	-	Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; So7; [Xu91]; MP49; MP77	MD15b; MD9b; MD59; MD49; ML49; ML55; MD52; ML52; MD53; ML53;	Xu91	If APP-X1 clear	240s (APP-X1 occupied) 90s (if train entered route)	OS49,56,UKR5	OS49,56,UKR5 + 90"	OS49,56,UKR5	OS49,56,UKR5 + 90"	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Nr. of route	ROUTE DIRECTION	ROUTE LABEL	TRAIN ROUTE COMMANDS FROM HMI: START	END	RISKY FUNCTION	SIGNAL ASPECT	TRACK LIMIT AND SHUNTING MOVEMENT TRAIN ROUTE	ROUTE INDICATOR	SPEED INDICATOR	ALLOWED SPEED (km/h)	ADDITIONAL CONDITIONS	POINTS AND DERAILERS IN THE ROUTE	POINTS AND DERAILERS IN THE OVERLAP	POINTS AND DERAILERS IN FLANK PROTECTION: OF ROUTE	OF OVERLAP	LEVEL CROSS. DEPENDENCY	SECTIONS FOR SIGNAL RELEASE: START SIGNAL (OCCUPIED THE TARGET SECTION)	INTERMEDIATE SIGNAL (CLEAR THE TARGET SECTION)	SECTIONS IN THE ROUTE	SECTIONS IN THE OVERLAP	SECTIONS IN THE FLANK PROTECTION: OF ROUTE	OF OVERLAP	AB OR INTERSTATION	CONSENT DIRECTION	SIGNALS TO BE CONTROLLED: ON "STOP"	NOT TO BE DARK	SIGNAL MUST BE ON STOP	FORCED RELEASE: WITHOUT DELAY WHEN SECTION IS FREE	DELAY TIME WHEN SECTION IS OCCUPIED	RELEASE BY TRAIN - CORRESPONDING SECTIONS: IN THE ROUTE	IN THE OVERLAP	IN THE FLANK PROTECTION: OF ROUTE	OF OVERLAP	RELEASE OF LEV.CROSS. DEPENDENCY
	This symbol means the elements that can not be permanently controlled, but should be checked before setting the route or give the proceed aspect																							

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо Волгина 15, 11000 Београд www.pupin.rs

Извођач / Contractor:
China Railway International Co., Ltd. Ruijia HIGU B, 11000 Beograd
China Communication Construction Co. Ltd. Ruijia HIGU B, 11000 Beograd
Пројектни биро: Београд
CSIC International Co., LTD. Omladinskih Brigada 21, 11070 Novi Beograd

Аутор / Author:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), на деоници Нови Сад, Кнић, Змајевићево, Дивошево, Врбас, Бачка Топола, Зобнатица, Лалић, Мунарево, Бачки Моноштор, Жарковац, Нарчедолине и Суботица, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци

Belgrade – Subotica – State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD – SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Knić, Smajevićevo, Divoševo, Vrbas, Lovćenac, Hal Vojvoda, Bačka Topola, Zobnica, Maloviševo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВО Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Основа и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
Осигурање железничке станице Суботица /
5/1.23 Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Табела зависности /
Table of dependencies

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Тодор Максимовић, дипл.инж.ел.

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Рилић, дипл.ел.инж.

Број лиценце / License number: 353 P422 17

Број Главног пројекта / Main project number: TC.700.255-5/1.23

Датум / Date: Септембар / September 2024.

Размера / Scale: -

Број цртежа / Drawing number: TS.700.255-5/1.23-C02

Лист: 09 од 50
Sheet: 09 of 50

1	2	3	4			5			6	7	8	9	10		11	12		13	14	15		16	17	18		19	20		21	22	23	24		25
	ГЛАВНЕ		КОМАНДЕ ЗА ПУТЕВЕ ВОЖЊЕ СА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОСТАВЉАЧЕ (тастатура или миш)														УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ										УСЛОВИ ЗА ПОТПУНО РАЗРЕШЕЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ								
Р. бр. возње	СМЕР ВОЖЊЕ	ОЗНАКА ВОЖЊЕ	старт	циљ	РУЧНИЧКА ФУНКЦИЈА	ПОЈАМ НА СИГНАЛУ	ГРАНИЧНИ КОЛОСЕК ИЛИ ОЗНАКА ГРАНИЦЕ ПУТА ВОЖЊЕ	ПОКАЗИВАЧ ТРАЊА	ПОКАЗИВАЧ ДОПУШТЕНЕ БРЗИНЕ	ДОПУШТЕНА БРЗИНА (km/h)	ДОДАТНИ УСЛОВИ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ВОЖЊЕ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	СКРЕТНИЦЕ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		ЗАВИСНОСТ ОД ЛЕВ. ПРЕЛАЗА	ОДСЕК ЗА ОБАРАЊЕ СИГНАЛА		ОДСЕЦИ У ПУТУ ВОЖЊЕ	ОДСЕЦИ У ПУТУ ПРЕТРЧАВ.	ОДСЕЦИ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		КРАЈ ИЗУ ПОСЛЕДЊЕГ ОДСЕКА	СМЕР ПРИВОЂЕЊА	СИГНАЛИ ЧИЈИ СЕ ПОЈАМ МОРА КОНТРОЛИСАТИ:		ПРИНУДНО РАЗРЕШЕЊЕ		ВОЗНО РАЗРЕШЕЊЕ - ОДСЕК КОЈИ РАЗРЕШАВА			РАЗРЕШЕЊЕ ЗАВИСНОСТИ СА ПП
													пута возње	пута претрч.		стартни сигнал (заузимањем одсека)	међусигнал (ослобађањем одсека)			пута возње	пута претрч.			ДА БУДЕ "СТОЈ"	ДА НЕ БУДЕ ТАМАН	СИГНАЛ МОРА БИТИ НА СТОЈ	БЕЗ ВРЕМ. КАШЊЕЊА	ВРЕМЕ	У ПУТУ ВОЖЊЕ КАШЊЕЊА	У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ пута возње	пута претрч.	

* КОЛОНА 4: Додатна опција (подмени) старта пута возње из разлога разликовања пута возње.

** КОЛОНА 4: Додатна опција подмења циља пута возње из разлога разликовања пута претрчавања.

* COLUMN 4: Additional option (in submenu) of start of the route for the reason of making difference between similar routes.

** COLUMN 4: Additional option (in submenu) of end of the route for the reason of making difference between overlaps.

КОЛОНА 13, КОЛОНА 18: усхарени су елементи које није могуће трајно контролисати али их је потребно проверити у тренутку постављања пута возње.

COLUMNS 13,18: elements that can't be permanently controlled, but should be checked before setting the route

1	2	3	4			5			6	7	8	9	10		11	12		13	14	15		16	17	18		19	20	21	22	23	24		25
	ROUTE DIRECTION	ROUTE LABEL	TRAIN ROUTE COMMANDS FROM HMI			SIGNAL ASPECT	TRACK LIMIT AND SHUNTING ASPECT IN TRAIN ROUTE				POINTS AND DERAILERS IN THE ROUTE	POINTS AND DERAILERS IN THE OVERLAP	POINTS AND DERAILERS IN FLANK PROTECTION			SECTIONS FOR SIGNAL RELEASE		SECTIONS IN THE ROUTE	SECTIONS IN THE OVERLAP	SECTIONS IN THE FLANK PROTECTION				SIGNALS TO BE CONTROLLED		FORCED RELEASE		RELEASE BY TRAIN - CORRESPONDING SECTIONS			RELEASE OF LEV.CROSS. DEPENDENCY
Nr. of route			START	END	RISKY FUNCTION			ROUTE INDICATOR	SPEED INDICATOR	ALLOWED SPEED (km/h)	ADDITIONAL CONDITIONS			OF ROUTE	OF OVERLAP	START SIGNAL (OCCUPIED THE TARGET SECTION)	INTERMEDIATE SIGNAL (CLEAR THE TARGET SECTION)			OF ROUTE	OF OVERLAP	AB OR BC LED SECTION	CONSENT DIRECTION	ON "STOP"	NOT TO BE DARK	SIGNAL MUST BE ON STOP	WITHOUT DELAY WHEN SECTION IS FREE	DELAY TIME WHEN SECTION IS OCCUPIED	IN THE ROUTE	IN THE OVERLAP	IN THE FLANK PROTECTION	
																															OF ROUTE	OF OVERLAP	
			CONDITIONS FOR SETTING AND LOCKING OF THE TRAFFIC ROUTE																						CONDITIONS FOR ROUTE RELEASE, OR PART OF THE ROUTE								

This symbol means the elements that can not be permanently controlled, but should be checked before setting the route or give the proceed aspect

88	1P track	PS1-1	Su91		Ro1	Su91 ● When the train occupied: ☒ Mo5/L	MP87 ○ ML65 ○			10		S54-; S62-; S65+; S87+	-	S66+; S74+; S82+	-		Ou51	MP87 - Ou51; ML65 - OK2b(P)	-	-	-	-	-		MD17; MD24; Sc1; Sc2; Sc91; MP54; ML62; MD67	Qu94; Qu92; MP1; MD3; MP11	Su91	If call-on was set directly	180" If call-on is tranfered from train route	OS54	-	OS54	-	
89	1P track	PS1-2	Su91		Ro2	Su91 ● When the train occupied: ☒ Mo5/L	MP87 ○ ML65 ○			10		S62+; S65+; S87+	-	S54+; S74+; S82+	-		Ou51	MP87 - Ou51; ML65 - OK2b(P)	-	-	-	-	-		Sc2; Sc91; ML62; MD67	Qu94; Qu92; MP1; MD3; MP11	Su91	If call-on was set directly	180" If call-on is tranfered from train route	OS62	-	OS62	-	
90	3P track (81-70)	PS1-3.1	Su91		Ro3	Su91 ● When the train occupied: ☒ Mo5/L	MP87 ○			10		S53+; S61+; S67+; S70-; S81-; S82-; S87-	-	S60-; S84b+; S83b-; S88-; S54+	-		Ou51	MP87 - Ou51	-	-	OS57; OS62; OS65; OK2b(P); OS74; OS64	-	-	-	Sc2; Sc3; Sc4; Sc5; Sc91; ML62; MD67; MD64; MP53; MD57; ML57;	Qu94; Qu92; Qu96; MP1; MD3; ML6; MP10; MP11	Su91	If call-on was set directly	180" If call-on is tranfered from train route	OS53	-	OS53	-	
91	3P track (84-53)	PS1-3.2	Su91		Ro3	Su91 ● When the train occupied: ☒ Mo5/L	MP87 ○			10		S53-; S64-; S74+; S81+; S82-; S87-	-	S61-; S70+; S88-; S54+	-		Ou51	MP87 - Ou51	-	-	OS62; OS65; OK2b(P)	-	-	-	Sc2; Sc3; Sc91; ML62; MD67; MD64; MP53;	Qu94; Qu92; Qu96; MP1; MD3; ML6; MP10; MP11	Su91	If call-on was set directly	180" If call-on is tranfered from train route	OS53	-	OS53	-	
92	4P track	PS1-4	Su91		Ro4	Su91 ● When the train occupied: ☒ Mo5/L	MP87 ○			10		S57-; S61-; S67+; S70-; S81-; S82-; S87-	-	S60-; S84b+; S83b-; S88-; S54+	-		Ou51	MP87 - Ou51	-	-	OS62; OS65; OK2b(P); OS74; OS64; OS53	-	-	-	Sc2; Sc3; Sc4; Sc5; Sc91; ML62; MD67; MD64; MP53; MD57; ML57	Qu94; Qu92; Qu96; Qu98; MP1; ML6; MP10; ML16	Su91	If call-on was set directly	180" If call-on is tranfered from train route	OS57	-	OS57	-	
93	5P track	PS1-5	Su91		Ro5	Su91 ● When the train occupied: ☒ Mo5/L	MP87 ○			10		S57+; S61-; S67+; S70-; S81-; S82-; S87-	-	S60-; S84b+; S83b-; S88-; S54+	-		Ou51	MP87 - Ou51	-	-	OS62; OS65; OK2b(P); OS74; OS64; OS53	-	-	-	Sc2; Sc3; Sc4; Sc5; Sc91; ML62; MD67; MD64; MP53; MD57; ML57	Qu94; Qu92; Qu96; Qu98; MP1; ML6; MP10; ML16	Su91	If call-on was set directly	180" If call-on is tranfered from train route	OS57	-	OS57	-	
94	6P track	PS1-6	Su91		Ro6	Su91 ● When the train occupied: ☒ Mo5/L	MP87 ○			10		S47+; S59+; S60+; S67-; S70-; S81-; S82-; S87-	-	S49-; S56b+; S68-; S84b+; S83b-; S88-; S54+	-		Ou51	MP87 - Ou51	-	-	OS62; OS65; OK2b(P); OS74; OS64; OS53; OS61; OS57	-	-	-	Sc2; Sc3; Sc4; Sc5; Sc6; Sc91; ML62; MD67; MD64; MP53; MD57; ML57; MP47	Qu94; Qu92; Qu96; Qu98; Qn1; Qn2; Qn3; Qn4; Qn5; Qn6; Qn7; Qn8; Qn9; Qn10; Qn11; Qn12; Qn13; MP1; ML6; MP10; ML16; MD21; ML21; MP12; MD15b; MD9b; MD50; MD49; ML49; ML59; MD52; ML52; MD53; ML53;	Su91	If call-on was set directly	180" If call-on is tranfered from train route	OS47,59	-	OS47,59	-	
95	7P track	PS1-7	Su91		Ro7	Su91 ● When the train occupied: ☒ Mo5/L	MP87 ○			10		S49+; S59-; S60+; S67-; S70-; S81-; S82-; S87-	-	S63+; S86+; S54+	-		Ou51	MP87 - Ou51	-	-	OS68; OK(P); OS77,84,UKR|; OS74; OS76,83; OS88; Ou1; Ou91; Ou53; OK2b(P) OS57; OS61; OS53; OS64; OS62; OS65	-	-	-	Sc2; Sc3; Sc4; Sc5; Sc6; Sc7; Sc91;Su93; Wu92; Xu91; ML62; MD67; MD64; MP53; MD57; ML57; MP47; MP49; MP68; MP88; MD83a; ML84a	Qu94; Qu92; Qu96; Qu98; Qn1; Qn2; Qn3; Qn4; Qn5; Qn6; Qn7; Qn8; Qn9; Qn10; Qn11; Qn12; Qn13; MP1; ML6; MP10; ML16; MD21; ML21; MP12; MD15b; MD9b; MD50; MD49; ML49; ML59; MD52; ML52; MD53; ML53;	Su91	If call-on was set directly	180" If call-on is tranfered from train route	OS49,56,UKR5	-	OS49,56,UKR5	-	
96	1P track	PS3-1	Su93		Ro1	Su93 ● When the train occupied: ☒ Mo5/D	MP88 ○		-	10		S54-; S62-; S65-; S74-; S81+; S82+; S88+	-	S66+; S53+; S70+; S83a+	-		Ou53	MP88 - Ou53	-	-	OS64; OK2b(P); OS87; Ou51	-	-	-	MD17; MD24; Sc1; Sc2; Sc91; MP54; ML62; MD64; ML65; MP87	Qu94; Qu92; MP1; MD3; MP11	Su93	If call-on was set directly	180" If call-on is tranfered from train route	OS54	-	OS54	-	
97	2P track	PS3-2	Su93		Ro2	Su93 ● When the train occupied: ☒ Mo5/D	MP88 ○		-	10		S62+; S65-; S74-; S81+; S82+; S88+	-	S54+; S53-; S70+; S83a+	-		Ou53	MP88 - Ou53	-	-	OS64; OK2b(P); OS87; Ou51	-	-	-	Sc2; Sc91; ML62; MD64; ML65; MP87	Qu94; Qu92; MP1; MD3; MP11	Su93	If call-on was set directly	180" If call-on is tranfered from train route	OS62	-	OS62	-	
98	3P track (88-83)	PS3-3.1	Su93		Ro3	Su93 ● When the train occupied: ☒ Mo5/D	MP88 ○		-	10		S53+; S61+; S67+; S70+; S76+; S83b+; S83a-; S88-	-	S60-; S77+; S84b+; S64+; S81+; S82-	-		Ou53	MP88 - Ou53	-	-	OS57; OuW1	-	-	-	Sc3; Sc4; Sc5; Wu92; Sc93; MP53; MD57; ML57; MD83a	Qu94; Qu92; Qu96; MP1; MD3; ML6; MP10; MP11	Su93	If call-on was set directly	180" If call-on is tranfered from train route	OS53	-	OS53	-	
99	3P track (81-70)	PS3-3.2	Su93		Ro3	Su93 ● When the train occupied: ☒ Mo5/D	MP88 ○		-	10		S53+; S61+; S67+; S70-; S81-; S82+; S88+	-	S60-; S83a+; S83b-; S84b+; S65+; S87+	-		Ou53	MP88 - Ou53	-	-	OS57; OS64; OS74	-	-	-	Sc3; Sc4; Sc5; Sc93; MD64; MP53; MD57; ML57	Qu94; Qu92; Qu96; MP1; MD3; ML6; MP10; MP11	Su93	If call-on was set directly	180" If call-on is tranfered from train route	OS53	-	OS53	-	
100	3P track (84-53)	PS3-3.3	Su93		Ro3	Su93 ● When the train occupied: ☒ Mo5/D	MP88 ○		-	10		S53-; S64-; S74+; S81+; S82+; S88+	-	S61-; S70+; S65+; S87+; S83a+	-		Ou53	MP88 - Ou53	-	-	-	-	-	-	Sc3; Sc93; MD64; MP53;	Qu94; Qu92; Qu96; MP1; MD3; ML6; MP10; MP11	Su93	If call-on was set directly	180" If call-on is tranfered from train route	OS53	-	OS53	-	
101	4P track (88-83)	PS3-4.1	Su93		Ro4	Su93 ● When the train occupied: ☒ Mo5/D	MP88 ○		-	10		S57-; S61-; S67+; S70+; S76+; S83b+; S83a-; S88-	-	S53-; S60-; S81+; S84b+; S77+; S82-	-		Ou53	MP88 - Ou53	-	-	OuW1	-	-	-	Sc4; Sc5; Wu92; Sc93; MD57; ML57; MD83a	Qu94; Qu92; Qu96; Qu98; MP1; ML6; MP10; ML16	Su93	If call-on was set directly	180" If call-on is tranfered from train route	OS57	-	OS57	-	
102	4P track (81-70)	PS3-4.2	Su93		Ro4	Su93 ● When the train occupied: ☒ Mo5/D	MP88 ○		-	10		S57-; S61-; S67+; S70-; S81-; S82+; S88+	-	S60-; S83a+; S83b-; S84b+; S65+; S87+	-		Ou53	MP88 - Ou53	-	-	OS53; OS64; OS74	-	-	-	Sc3; Sc4; Sc5; Sc93; MP53; MD64; MD57; ML57	Qu94; Qu92; Qu96; Qu98; MP1; ML6; MP10; ML16	Su93	If call-on was set directly	180" If call-on is tranfered from train route	OS57	-	OS57	-	
103	5P track (88-83)	PS3-5.1	Su93		Ro5	Su93 ● When the train occupied: ☒ Mo5/D	MP88 ○		-	10		S57+; S61-; S67+; S70+; S76+; S83b+; S83a-; S88-	-	S53-; S60-; S81+; S84b+; S77+; S82-	-		Ou53	MP88 - Ou53	-	-	OuW1	-	-	-	Sc4; Sc5; Wu92; MD57; ML57; MD83a	Qu94; Qu92; Qu96; Qu98; MP1; ML6; MP10; ML16	Su93	If call-on was set directly	180" If call-on is tranfered from train route	OS57	-	OS57	-	
104	5P track (81-70)	PS3-5.2	Su93		Ro5	Su93 ● When the train occupied: ☒ Mo5/D	MP88 ○		-	10		S57+; S61-; S67+; S70-; S81-; S82+; S88+	-	S60-; S83a+; S83b-; S84b+; S65+; S87+	-		Ou53	MP88 - Ou53	-	-	OS53; OS64; OS74	-	-	-	Sc3; Sc4; Sc5; Sc93; MP53; MD64; MD57; ML57	Qu94; Qu92; Qu96; Qu98; MP1; ML6; MP10; ML16	Su93	If call-on was set directly	180" If call-on is tranfered from train route	OS57	-	OS57	-	
105	6P track (88-83-67)	PS3-6.1	Su93		Ro6	Su93 ● When the train occupied: ☒ Mo5/D	MP88 ○		-	10		S47+; S59+; S60+; S67-; S70+; S76+; S83b+; S83a-; S88-	-	S49-; S56b+; S53-; S81+; S82-; S77+; S84b+; S68-	-		Ou53	MP88 - Ou53	-	-	OS57; OS61; OuW1	-	-	-	Sc4; Sc5; Sc6; Wu92; Sc93; MD57; ML57; MP47; MD83a	Qu94; Qu92; Qu96; Qu98; Qn1; Qn2; Qn3; Qn4; Qn5; Qn6; Qn7; Qn8; Qn9; Qn10; Qn11; Qn12; Qn13; MP1; ML6; MP10; ML16; MD21; ML21; MP12; MD15b; MD9b; MD50; MD49; ML49; ML59; MD52; ML52; MD53; ML53;	Su93	If call-on was set directly	180" If call-on is tranfered from train route	OS47,59	-	OS47,59	-	
106	6P track (88-83-60)	PS3-6.2	Su93		Ro6	Su93 ● When the train occupied: ☒ Mo5/D	MP88 ○ MP68 ○		-	10		S47+; S59+; S60-; S68+; S77-; S83b-; S83a-; S88-	-	S67+; S70-; S82-; S49-; S56b+; S56a-; S86+	-		Ou53	MP88 - Ou53; MP68 - OK(P)	-	-	OuW1; OuX1	-	-	-	Sc6; Wu92; Xu91; Sc93; MP47; MP77; MD83a; ML84a	Qu94; Qu92; Qu96; Qu98; Qn1; Qn2; Qn3; Qn4; Qn5; Qn6; Qn7; Qn8; Qn9; Qn10; Qn11; Qn12; Qn13; MP1; ML6; MP10; ML16; MD21; ML21; MP12; MD15b; MD9b; MD50; MD49; ML49; ML59; MD52; ML52; MD53; ML53;	Su93	If call-on was set directly	180" If call-on is tranfered from train route	OS47,59	-	OS47,59	-	
107	6P track (81-70)	PS3-6.3	Su93		Ro6	Su93 ● When the train occupied: ☒ Mo5/D	MP88 ○		-	10		S47+; S59+; S60+; S67-; S70-; S81-; S82+; S88+	-	S49-; S56b+; S58-; S84b+; S83a+; S65+; S87+	-		Ou53	MP88 - Ou53	-	-	OS74; OS64; OS53; OS61; OS57;	-	-	-	Sc3; Sc4; Sc5; Sc6; Sc93; MD64; MP53; MD57; ML57; MP47	Qu94; Qu92; Qu96; Qu98; Qn1; Qn2; Qn3; Qn4; Qn5; Qn6; Qn7; Qn8; Qn9; Qn10; Qn11; Qn12; Qn13; MP1; ML6; MP10; ML16; MD21; ML21; MP12; MD15b; MD9b; MD50; MD49; ML49; ML59; MD52; ML52; MD53; ML53;	Su93	If call-on was set directly	180" If call-on is tranfered from train route	OS47,59	-	OS47,59	-	
108	7P track (4P+ 3P)	PS3-7.1	Su93		Ro7	Su93 ● When the train occupied: ☒ Mo5/D	MP88 ○ MP68 ○		-	10		S49-; S56b+; S56a+; S68-; S77-; S83b-; S83a-; S88-	-	S47+; S59+; S60+; S70-; S82-; S63+; S86+	-		Ou53	MP88 - Ou53; MP68 - OK(P)	-	-	OuW1; OuX1	-	-	-	Sc7; Wu92; Xu91; Sc93; MP49; MP77; MD83d; ML84a	Qu94; Qu92; Qu96; Qu98; Qn1; Qn2; Qn3; Qn4; Qn5; Qn6; Qn7; Qn8; Qn9; Qn10; Qn11; Qn12; Qn13; MP1; ML6; MP10; ML16; MD21; ML21; MP12; MD15b; MD9b; MD50; MD49; ML49; ML59; MD52; ML52; MD53; ML53;	Su93	If call-on was set directly	180" If call-on is tranfered from train route	OS49,56,UKR5	-	OS49,56,UKR5	-	
109	7P track (4P+ 3P)	PS3-7.2	Su93		Ro7	Su93 ● When the train occupied: ☒ Mo5/D	MP88 ○ MP68 ○		-	10		S49-; S59-; S60-; S68+; S77+; S83b-; S83a-; S88-	-	S67+; S70-; S82-; S63+; S86+	-		Ou53	MP88 - Ou53 MP68 - OK(P)	-	-	OuW1; OuX1	-	-	-	Sc7; Sc6; Wu92; Xu91; Sc93; MP49; MP47; MP77; MD83d; ML84a	Qu94; Qu92; Qu96; Qu98; Qn1; Qn2; Qn3; Qn4; Qn5; Qn6; Qn7; Qn8; Qn9; Qn10; Qn11; Qn12; Qn13; MP1; ML6; MP10; ML16; MD21; ML21; MP12; MD15b; MD9b; MD50; MD49; ML49; ML59; MD52; ML52; MD53; ML53;	Su93	If call-on was set directly	180" If call-on is tranfered from train route	OS49,56,UKR5	-	OS49,56,UKR5	-	
110	7P track (4P+ 3P+)	PS3-7.3	Su93		Ro7	Su93 ● When the train occupied: ☒ Mo5/D	MP88 ○		-	10		S49+; S59-; S60+; S67-; S70+; S76+; S83b+; S83a-; S88-	-	S53-; S81+; S82-; S63+; S86+	-		Ou53	MP88 - Ou53	-	-	OS57; OS61; OS68; OK(P); OS77,84,UKR|; OuW1; OuX1	-	-	-	Sc7; Sc6; Sc5; Sc4; Wu92; Xu91; Sc93; MP49; MP47; ML57; MD57; MP68; MD83d; ML84a	Qu94; Qu92; Qu96; Qu98; Qn1; Qn2; Qn3; Qn4; Qn5; Qn6; Qn7; Qn8; Qn9; Qn10; Qn11; Qn12; Qn13; MP1; ML6; MP10; ML16; MD21; ML21; MP12; MD15b; MD9b; MD50; MD49; ML49; ML59; MD52; ML52; MD53; ML53;	Su93	If call-on was set directly	180" If call-on is tranfered from train route	OS49,56,UKR5	-	OS49,56,UKR5	-	
111	7P track (4P+ 3P+)	PS3-7.4	Su93		Ro7	Su93 ● When the train occupied: ☒ Mo5/D	MP88 ○		-	10		S49+; S59-; S60+; S67-; S70-; S81-; S82+; S88+	-	S65+; S87+; S63+; S86+	-		Ou53	MP88 - Ou53	-	-	OS57; OS61; OS53; OS64; OS74; OS68; OK(P); OS77,84,UKR|; OS76,83; OuW1 OuX1	-	-	-	Sc7; Sc6; Sc5; Sc4; Sc3; Wu92; Xu91; Sc93; MP49; MP47; ML57; MD57; MP53; MD64; MP68; MD83a; ML84a	Qu94; Qu92; Qu96; Qu98; Qn1; Qn2; Qn3; Qn4; Qn5; Qn6; Qn7; Qn8; Qn9; Qn10; Qn11; Qn12; Qn13; MP1; ML6; MP10; ML16; MD21; ML21; MP12; MD15b; MD9b; MD50; MD49; ML49; ML59; MD52; ML52; MD53; ML53;	Su93	If call-on was set directly	180" If call-on is tranfered from train route	OS49,56,UKR5	-	OS49,56,UKR5	-	

HOME ROUTES (STATE BORDER - KELEBIJA, CALLING ON)

HOME ROUTES (STATE BORDER - KELEBIJA, CALLING ON)

ПРОЈЕКТАНТСКА КУЋА "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦА" Д.О.О. Београд-Нови Београд Инж. Вељко Д. Максимовић грађ. инж. бр. 353 Р422 17 ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Лист: 10 од 50
Sheet: 10 of 50

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11060 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor:
China Railway International Co., Ltd.
Ritan Hotel Office Tower
Ritan Road B, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Dgonauk Beograd-Zavski Venac
Ive Andrića 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд,
www.infrazs.rs

Техничка контрола / Controlling:
CSIC International Co., LTD.
Beograd Office
Obilićevih Erguša 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жедрику, Пачировићевој и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарском подземном плану описну прилозима у Главној свесци

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АБО Пројекат извођења објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Табела зависности /
Table of dependencies

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Тодор Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number	Датум / Date	Размера / Scale	Број цртежа / Drawing number
TC.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C02

5/1.23

1	2	3	4			5			6	7	8	9	10		11	12		13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24		25
	ГЛАВНЕ		КОМАНДЕ ЗА ПУТЕВЕ ВОЖЊЕ СА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОСТАВЉАЧЕ (тастатура или миш)			ПОЈАМ НА СИГНАЛУ	ГРАНИЧНИ КОЛОС. КОЈИ ОДВАЈА СИГНАЛЕ У ПУТУ ВОЖЊЕ	ПОКАЗИВАЧ ПРАВЦА	ПОКАЗИВАЧ БРЗИНЕ	ДОПУШТЕНА БРЗИНА (km/h)	УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ												УСЛОВИ ЗА ПОТПУНО РАЗРЕШЕЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ							
Бр. ел. возила	СМЕР ВОЖЊЕ	ОЗНАКА ВОЖЊЕ	старт	циљ	РИДИЧНА ФУНКЦИЈА					ДОДАТНИ ОПТИЦАЛ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ВОЖЊЕ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	СКРЕТНИЦЕ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		ЗАВИСНОСТ ОДСЕЦИ	ОДСЕК ЗА ОБАРАЊЕ СИГНАЛА		ОДСЕЦИ У ПУТУ ВОЖЊЕ	ОДСЕЦИ У ПУТУ ПРЕТРЧАВ.	ОДСЕЦИ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		АЛБ ИЛИ ПОЛУАУТОМ. ОДСЕК	СМЕР ПРИВОЗНЕ	СИГНАЛИ ЧИЈИ СЕ ПОЈАМ МОРА КОНТРОЛИСАТИ:		ПРИНУДНО РАЗРЕШЕЊЕ		ВОЗНО РАЗРЕШЕЊЕ - ОДСЕК КОЈИ РАЗРЕШАВА			РАЗРЕШЕЊЕ ЗАВИСНОСТИ СА ГП
													пута возње	пута претрч.		стартни сигнал (заузимањем одсека)	међусигнал (ослобађањем одсека)			пута возње	пута претрч.			ДА БУДЕ "СТОЈ"	ДА НЕ БУДЕ ТАМАН	СИГНАЛ МОРА БИТИ СТОЈ	БЕЗ ВРЕМ. КАШЊЕЊА	ВРЕМЕ	У ПУТУ ВОЖЊЕ КАШЊЕЊА	У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ пута возње	пута претрч.	

* КОЛОНА 4: Додатна опција (подмени) старта пута возње из разлога разликовања пута возње.

** КОЛОНА 4: Додатна опција подменија циља пута возње из разлога разликовања пута претрчавања.

* COLUMN 4: Additional option (in submenu) of start of the route for the reason of making difference between similar routes.

** COLUMN 4: Additional option (in submenu) of end of the route for the reason of making difference between overlaps.

КОЛОНА 13, КОЛОНА 18: уокварени су елементи које није могуће трајно контролисати али је потребно проверити у тренутку постављања пута возње.

COLUMNS 13,18: elements that can't be permanently controlled, but should be checked before setting the route

1	2	3	4			5			6	7	8	9	10		11	12		13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24		25
	ROUTE DIRECTION	ROUTE LABEL	TRAIN ROUTE COMMANDS FROM HMI			SIGNAL ASPECT	TRACK-LIMIT SIGNALS/ SIGNALS IN TRAIN ROUTE	ROUTE INDICATOR	SPEED INDICATOR	ALLOWED SPEED (km/h)	ADDITIONAL INDICATIONS	POINTS AND DERAILERS IN THE ROUTE	POINTS AND DERAILERS IN THE OVERLAP	POINTS AND DERAILERS IN FLANK PROTECTION		LEVEL CROSS DEPENDENCY	SECTIONS FOR SIGNAL RELEASE		SECTIONS IN THE ROUTE	SECTIONS IN THE OVERLAP	SECTIONS IN THE FLANK PROTECTION		AB OR SEMIAUTOMAT. SECTION	CONSENT DIRECTION	SIGNALS TO BE CONTROLLED		FORCED RELEASE		RELEASE BY TRAIN - CORRESPONDING SECTIONS			RELEASE OF LEV.CROSS. DEPENDENCY
Nr. of route			START	END	RISKY FUNCTION								OF ROUTE	OF OVERLAP		START SIGNAL (OCCUPIED THE TARGET SECTION)	INTERMEDIATE SIGNAL (CLEAR THE TARGET SECTION)			OF ROUTE	OF OVERLAP			ON "STOP"	NOT TO BE DARK	SIGNAL MUST BE ON STOP	WITHOUT DELAY WHEN SECTION IS FREE	DELAY TIME WHEN SECTION IS OCCUPIED	IN THE ROUTE	IN THE OVERLAP	IN THE FLANK PROTECTION		
This symbol means the elements that can not be permanently controlled, but should be checked before setting the route or give the proceed aspect																																
112	3P track	PW2-3	Wu92	Ro3		Wu92 ● When the train occupied: ☒ OnW1	MD83a ○	/	-	10		S53+; S61+; S67+; S70+; S76+; S83b+; S83a+	-	S64+; S81+; S88+; S60-; S77+; S84b+	-		OuW1	MD83a - OuW1	-	-	-	-	-	-	Wu92 Sc3: So4; So5; Wu92; MP53; MD57; ML57	Qu94; Qu82; Qu86; MP1; MD3; ML6; MP10; MP11	Wu92	If call-on was set directly	180° if call-on is tranfered from train route	OS53	-	OS53	-	/
113	4P track	PW2-4	Wu92	Ro4		Wu92 ● When the train occupied: ☒ OnW1	MD83a ○	/	-	10		S57-; S61-; S67+; S70+; S76+; S83b+; S83a+	-	S53-; S81+; S88+; S60-; S77+; S84b+	-		OuW1	MD83a - OuW1	-	-	-	-	-	-	Wu92 So4: So5; Wu92; MD57; ML57	Qu94; Qu82; Qu86; MP1; ML6; MP10; ML16	Wu92	If call-on was set directly	180° if call-on is tranfered from train route	OS57	-	OS57	-	/
114	5P track	PW2-5	Wu92	Ro5		Wu92 ● When the train occupied: ☒ OnW1	MD83a ○	/	-	10		S57+; S61-; S67+; S70+; S76+; S83b+; S83a+	-	S53-; S81+; S88+; S60-; S77+; S84b+	-		OuW1	MD83a - OuW1	-	-	-	-	-	-	Wu92 So4: So5; Wu92; MD57; ML57	Qu94; Qu82; Qu86; MP1; ML6; MP10; ML16	Wu92	If call-on was set directly	180° if call-on is tranfered from train route	OS57	-	OS57	-	/
115	6P track (60-67)	PW2-6.1	Wu92	Ro6		Wu92 ● When the train occupied: ☒ OnW1	MD83a ○	/	-	10		S47+; S59+; S65+; S67-; S70+; S76+; S83b+; S83a+	-	S53-; S81+; S88+; S49-; S56b+; S68-; S77+; S84b+	-		OuW1	MD83a - OuW1 MP68 - OKx(P)	-	-	OS57; OS61	-	-	-	Wu92 So6: So5; So4; Wu92; MP47; ML57; MD57	Qu94; Qu82; Qu86; Qu91; Qu2; Qu3; Qu4; Qu5; Qu6; Qu7; Qu8; Qu9; Qu10; Qu11; Qu12; Qu13; MP1; ML6; MP10; ML16; MD21; ML21; MP12; MD15b; MD8b; MD50; MD49; ML49; ML50; MD52; ML52; MD53; ML53;	Wu92	If call-on was set directly	180° if call-on is tranfered from train route	OS47,59	-	OS47,59	-	/
116	6P track (60-68)	PW2-6.2	Wu92	Ro6		Wu92 ● When the train occupied: ☒ OnW1	MD83a ○ MP68 ○	/	-	10		S47+; S59+; S60-; S68+; S77-; S83b-; S83a+	-	S67+; S70-; S88+; S63+; S86+	-		OuW1	MD83a - OuW1 MP68 - OKx(P)	-	-	OuX1	-	-	-	Wu92 So6: Xu91; Wu92; MP47; MP77; ML84a	Qu94; Qu82; Qu86; Qu91; Qu2; Qu3; Qu4; Qu5; Qu6; Qu7; Qu8; Qu9; Qu10; Qu11; Qu12; Qu13; MP1; ML6; MP10; ML16; MD21; ML21; MP12; MD15b; MD8b; MD50; MD49; ML49; ML50; MD52; ML52; MD53; ML53;	Wu92	If call-on was set directly	180° if call-on is tranfered from train route	OS47,59	-	OS47,59	-	/
117	6P track (56-68)	PW2-6.3	Wu92	Ro6		Wu92 ● When the train occupied: ☒ OnW1	MD83a ○ MP68 ○	/	-	10		S47-; S56b-; S56a+; S68-; S77-; S83b-; S83a+	-	S67-; S70-; S88+; S63+; S86+	-		OuW1	MD83a - OuW1 MP68 - OKx(P)	-	-	OS60; OuX1	-	-	-	Wu92 So6: So7; Xu91; Wu92; MP47; MP49; MP77; ML84a	Qu94; Qu82; Qu86; Qu91; Qu2; Qu3; Qu4; Qu5; Qu6; Qu7; Qu8; Qu9; Qu10; Qu11; Qu12; Qu13; MP1; ML6; MP10; ML16; MD21; ML21; MP12; MD15b; MD8b; MD50; MD49; ML49; ML50; MD52; ML52; MD53; ML53;	Wu92	If call-on was set directly	180° if call-on is tranfered from train route	OS47,59	-	OS47,59	-	/
118	7P track (60-67)	PW2-7.1	Wu92	Ro7		Wu92 ● When the train occupied: ☒ OnW1	MD83a ○	/	-	10		S49+; S59-; S60+; S67-; S70+; S76+; S83b+; S83a+	-	S53-; S81+; S88+; S63-; S86+	-		OuW1	MD83a - OuW1	-	-	OS57; OS61; OS68; OKX(P); OS77,84,(JKRB); OuX1	-	-	-	Wu92 So7: So5; So6; So4; Xu91; Wu92; MP49; MP47; ML57; MD57; MP68	Qu94; Qu82; Qu86; Qu91; Qu2; Qu3; Qu4; Qu5; Qu6; Qu7; Qu8; Qu9; Qu10; Qu11; Qu12; Qu13; MP1; ML6; MP10; ML16; MD21; ML21; MP12; MD15b; MD8b; MD50; MD49; ML49; ML50; MD52; ML52; MD53; ML53;	Wu92	If call-on was set directly	180° if call-on is tranfered from train route	OS49,56,UKR5	-	OS49,56,UKR5	-	/
119	7P track (60-68)	PW2-7.2	Wu92	Ro7		Wu92 ● When the train occupied: ☒ OnW1	MD83a ○ MP68 ○	/	-	10		S49+; S59-; S60-; S68+; S77-; S83b-; S83a+	-	S67+; S70-; S88+; S63+; S86+	-		OuW1	MD83a - OuW1 MP68 - OKx(P)	-	-	OuX1	-	-	-	Wu92 So7: So6; Xu91; Wu92; MP49; MP47; MP77; ML84a	Qu94; Qu82; Qu86; Qu91; Qu2; Qu3; Qu4; Qu5; Qu6; Qu7; Qu8; Qu9; Qu10; Qu11; Qu12; Qu13; MP1; ML6; MP10; ML16; MD21; ML21; MP12; MD15b; MD8b; MD50; MD49; ML49; ML50; MD52; ML52; MD53; ML53;	Wu92	If call-on was set directly	180° if call-on is tranfered from train route	OS49,56,UKR5	-	OS49,56,UKR5	-	/
120	7P track (56-68)	PW2-7.3	Wu92	Ro7		Wu92 ● When the train occupied: ☒ OnW1	MD83a ○ MP68 ○	/	-	10		S49-; S56b+; S56a+; S68-; S77-; S83b+; S83a+	-	S47+; S59+; S60+; S70-; S88+; S63+; S86+	-		OuW1	MD83a - OuW1 MP68 - OKx(P)	-	-	OuX1	-	-	-	Wu92 So7: Xu91; Wu92; MP49; MP77; ML84a	Qu94; Qu82; Qu86; Qu91; Qu2; Qu3; Qu4; Qu5; Qu6; Qu7; Qu8; Qu9; Qu10; Qu11; Qu12; Qu13; MP1; ML6; MP10; ML16; MD21; ML21; MP12; MD15b; MD8b; MD50; MD49; ML49; ML50; MD52; ML52; MD53; ML53;	Wu92	If call-on was set directly	180° if call-on is tranfered from train route	OS49,56,UKR5	-	OS49,56,UKR5	-	/
121	3P track	PX1-3	Xu91	Ro3		Xu91 ● When the train occupied: ☒ OnX1	ML84a ○	/	-	10		S53-; S61+; S67+; S70+; S76-; S84b-; S84a+	-	S64+; S81+; S88+; S47-; S49-; S56a-; S86+	-		OuX1	ML84a - OuX1	-	-	OS60; OS68; OKX(P); OuW1; OS57	-	-	-	Xu91 So3: So4; So5; Wu92; Xu91; MP53; MD57; ML57; MP77; MD83a	Qu94; Qu82; Qu86; MP1; MD3; ML6; MP10; MP11	Xu91	If call-on was set directly	180° if call-on is tranfered from train route	OS53	-	OS53	-	/
122	4P track	PX1-4	Xu91	Ro4		Xu91 ● When the train occupied: ☒ OnX1	ML84a ○	/	-	10		S57-; S61-; S67+; S70+; S76-; S84b-; S84a+	-	S53-; S81+; S88+; S47-; S49-; S56a-; S86+	-		OuX1	ML84a - OuX1	-	-	OS60; OS68; OKX(P); OuW1	-	-	-	Xu91 So4: So5; Wu92; Xu91; MD57; ML57; MP77; MD83a	Qu94; Qu82; Qu86; MP1; ML6; MP10; ML16	Xu91	If call-on was set directly	180° if call-on is tranfered from train route	OS57	-	OS57	-	/
123	5P track	PX1-5	Xu91	Ro5		Xu91 ● When the train occupied: ☒ OnX1	ML84a ○	/	-	10		S57+; S61-; S67+; S70+; S76-; S84b-; S84a+	-	S53-; S81+; S88+; S47-; S49-; S56a-; S86+	-		OuX1	ML84a - OuX1	-	-	OS60; OS68; OKX(P); OuW1	-	-	-	Xu91 So4: So5; Wu92; Xu91; MD57; ML57; MP77; MD83a	Qu94; Qu82; Qu86; MP1; ML6; MP10; ML16	Xu91	If call-on was set directly	180° if call-on is tranfered from train route	OS57	-	OS57	-	/
124	6P track (60-67)	PX1-6.1	Xu91	Ro6		Xu91 ● When the train occupied: ☒ OnX1	ML84a ○	/	-	10		S47+; S59+; S60+; S67-; S70+; S76-; S84b-; S84a+	-	S53-; S81+; S88+; S49-; S56a-; S86+; S56b+	-		OuX1	ML84a - OuX1	-	-	OS57; OS61; OuW1; OS68; OKx(P)	-	-	-	Xu91 So6: So5; So4; Wu92; Xu91; MP47; ML57; MD57; MP68; MP77; MD83a	Qu94; Qu82; Qu86; Qu91; Qu2; Qu3; Qu4; Qu5; Qu6; Qu7; Qu8; Qu9; Qu10; Qu11; Qu12; Qu13; MP1; ML6; MP10; ML16; MD21; ML21; MP12; MD15b; MD8b; MD50; MD49; ML49; ML50; MD52; ML52; MD53; ML53;	Xu91	If call-on was set directly	180° if call-on is tranfered from train route	OS47,59	-	OS47,59	-	/
125	6P track (60-68)	PX1-6.2	Xu91	Ro6		Xu91 ● When the train occupied: ☒ OnX1	ML84a ○ MP68 ○	/	-	10		S47+; S59+; S60-; S68+; S77+; S84b+; S84a+	-	S67+; S70+; S83b+; S56a-; S86+; S63+; S86+	-		OuX1	ML84a - OuX1 MP68 - OKx(P)	-	-	-	-	-	-	Xu91 So6: Xu91; MP47; MP77	Qu94; Qu82; Qu86; Qu91; Qu2; Qu3; Qu4; Qu5; Qu6; Qu7; Qu8; Qu9; Qu10; Qu11; Qu12; Qu13; MP1; ML6; MP10; ML16; MD21; ML21; MP12; MD15b; MD8b; MD50; MD49; ML49; ML50; MD52; ML52; MD53; ML53;	Xu91	If call-on was set directly	180° if call-on is tranfered from train route	OS47,59	-	OS47,59	-	/
126	6P track (56-68)	PX1-6.3	Xu91	Ro6		Xu91 ● When the train occupied: ☒ OnX1	ML84a ○ MP68 ○	/	-	10		S47-; S56b-; S56a+; S68-; S77+; S84b+; S84a+	-	S67+; S70+; S83b+; S63+; S86+	-		OuX1	ML84a - OuX1 MP68 - OKx(P)	-	-	OS60	-	-	-	Xu91 So6: So7; Xu91; MP47; MP49; MP77	Qu94; Qu82; Qu86; Qu91; Qu2; Qu3; Qu4; Qu5; Qu6; Qu7; Qu8; Qu9; Qu10; Qu11; Qu12; Qu13; MP1; ML6; MP10; ML16; MD21; ML21; MP12; MD15b; MD8b; MD50; MD49; ML49; ML50; MD52; ML52; MD53; ML53;	Xu91	If call-on was set directly	180° if call-on is tranfered from train route	OS47,59	-	OS47,59	-	/
127	7P track (60-67)	PX1-7.1	Xu91	Ro7		Xu91 ● When the train occupied: ☒ OnX1	ML84a ○	/	-	10		S49+; S59-; S60+; S67-; S70+; S76-; S84b-; S84a+	-	S53-; S81+; S88+; S63+; S86+	-		OuX1	ML84a - OuX1	-	-	OS68; OKx(P); OuW1; OS57; OS61	-	-	-	Xu91 So7: So6; So5; So4; Wu92; Xu91; MP49; MP47; ML57; MD57; MP77; MP68; MD83a	Qu94; Qu82; Qu86; Qu91; Qu2; Qu3; Qu4; Qu5; Qu6; Qu7; Qu8; Qu9; Qu10; Qu11; Qu12; Qu13; MP1; ML6; MP10; ML16; MD21; ML21; MP12; MD15b; MD8b; MD50; MD49; ML49; ML50; MD52; ML52; MD53; ML53;	Xu91	If call-on was set directly	180° if call-on is tranfered from train route	OS49,56,UKR5	-	OS49,56,UKR5	-	/
128	7P track (60-68)	PX1-7.2	Xu91	Ro7		Xu91 ● When the train occupied: ☒ OnX1	ML84a ○ MP68 ○	/	-	10		S49+; S59-; S60-; S68+; S77+; S84b+; S84a+	-	S67+; S70+; S83b+; S63+; S86+	-		OuX1	ML84a - OuX1 MP68 - OKx(P)	-	-	-	-	-	-	Xu91 So6: So7; MP49; MP77	Qu94; Qu82; Qu86; Qu91; Qu2; Qu3; Qu4; Qu5; Qu6; Qu7; Qu8; Qu9; Qu10; Qu11; Qu12; Qu13; MP1; ML6; MP10; ML16; MD21; ML21; MP12; MD15b; MD8b; MD50; MD49; ML49; ML50; MD52; ML52; MD53; ML53;	Xu91	If call-on was set directly	180° if call-on is tranfered from train route	OS49,56,UKR5	-	OS49,56,UKR5	-	/
129	7P track (56-68)	PX1-7.3	Xu91	Ro7		Xu91 ● When the train occupied: ☒ OnX1	ML84a ○ MP68 ○	/	-	10		S49-; S56b+; S56a+; S68-; S77+; S84b+; S84a+	-	S47+; S59+; S60+; S76+; S83b+; S63+; S86+	-		OuX1	ML84a - OuX1 MP68 - OKx(P)	-	-	-	-	-	-	Xu91 So7; Xu91; MP49; MP77	Qu94; Qu82; Qu86; Qu91; Qu2; Qu3; Qu4; Qu5; Qu6; Qu7; Qu8; Qu9; Qu10; Qu11; Qu12; Qu13; MP1; ML6; MP10; ML16; MD21; ML21; MP12; MD15b; MD8b; MD50; MD49; ML49; ML50; MD52; ML52; MD53; ML53;	Xu91	If call-on was set directly	180° if call-on is tranfered from train route	OS49,56,UKR5	-	OS49,56,UKR5	-	/

HOME ROUTES (BOMBPROJ - SALONG)

HOME ROUTES (STATE BORDER - SALONG)

Урбанизам / Urbanism:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Инвеститор / Investor:
Republika Srbija
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22-26, 11000 Београд

Извођач / Contractor
China Railway International Co., Ltd.
Kraljice Natalije 37, Beograd
Kajka HIGG 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co. Ltd.
Kraljice Natalije 37, Beograd
Kajka Adahorna 2, 11000 Beograd

Кошаркашки Савез Србије
Београд
Obilićevićeh Kneginje 21, 11070 Novi Beograd

Пројектант / Designer:
ЈКП "Београдски водовод и канализација"
Београд, Кнеза Милоша 27

Број / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА
Београд - Суботица - Државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА
Жарковић, Научковићу и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације
и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at
Novi Sad, Stajićevićevu, Zmajevu, Vrbas, Lovćenac, Hat bijeli, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevu and Subotica, in
cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВО Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
Осигурање железничке станице Суботица /
5/1.23 Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Табела зависности /
Table of dependencies

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Рилић, дипл.ел.инж.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Број Пројекта / Design number: TC.700.255-5/1.23
Датум / Date: Септембар / September 2024.
Размера / Scale: -
Број цртежа / Drawing number: TS.700.255-5/1.23-C02

Лист: 11 од 50
Sheet: 11 of 50

1	2	3	4			5			6	7	8	9	10		11	12		13	14	15		16	17	18	19	20		21	22	23	24		25
Р. бр. возње	ГЛАВНЕ СМЕР ВОЖЊЕ	ОЗНАКА ВОЖЊЕ	КОМАНДЕ ЗА ПУТЕВЕ ВОЖЊЕ СА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОСТАВНИЦЕ (тастатура или миш)			ПОЈАМ НА СИГНАЛУ	ГРАНИЧНИ КОЛОСЕК И МАНЕВАРСКИ СИГНАЛИ У ПУТУ ВОЖЊЕ	ПОКАЗИВАЧ ПРАВЦА	ПОКАЗИВАЧ БРЗИНЕ	ДОПУШТЕНА БРЗИНА (km/h)	УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ												УСЛОВИ ЗА ПОТПУНО РАЗРЕШЕЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ							РАЗРЕШЕЊЕ ЗАВИСНОСТИ СА ПП
										ДОДАТНИ УСЛОВИ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ВОЖЊЕ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	СКРЕТНИЦЕ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		ЗАВИСНОСТ СА ПП	ОДСЕК ЗА ОБАРАЊЕ СИГНАЛА		ОДСЕЦИ У ПУТУ ВОЖЊЕ	ОДСЕЦИ У ПУТУ ПРЕТРЧАВ.	ОДСЕЦИ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		АБ ИЛИ МЕЂУСТАНИЧ. ОДНОС	СМЕР ПРИВОЗНО	СИГНАЛИ ЧИЈИ СЕ ПОЈАМ МОРА КОНТРОЛИСАТИ:		ПРИНУДНО РАЗРЕШЕЊЕ		ВОЗНО РАЗРЕШЕЊЕ - ОДСЕК КОЈИ РАЗРЕШАВА			
			старт	циљ	РУЧНА ФУНКЦИЈА								пута возње	пута претрч.		стартни сигнал (заузимањем одсека)	међусигнал (ослобађањем одсека)			пута возње	пута претрч.			ДА БУДЕ "СТОЈ"	ДА НЕ БУДЕ ТАМАН	СИГНАЛ МОРА БИТИ НА СТОЈ	БЕЗ ВРЕМ. КАШЊЕЊА	ВРЕМЕ	У ПУТУ ВОЖЊЕ КАШЊЕЊА	У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		
																															пута возње	пута претрч.	
130	L track	1-Po1	Ro1	Po1		Ro1 If Po1		Po1 or Po1 If Po1		max.	S1+; S3+; S5+; S17+; S24+	S5t+	S2+; ISK1+; S7+; S11+; ISK5+	S8t+		OS17	MP24 - OK1(P)	OKLa; OKLb; OS1; OS3; OS5; OKLc; OS17; OS24	OS8t	-	-	-		Ro1; Po98; Qo94; MP1; MD17; GKD1T; Ro1; MP24	-	Ro1	OK1(P)	60" [OK1(P)]	OS1	OS1 + 90"	OS1	OS1 + 90"	
131	D track	1-Po2	Ro1	Po2		Ro1 If Po2		Po1 or Po2 If Po2		50	S2+; S4+; S7+; S11-; S17-; S24+	S9t+	ISK1+; S6+; ISK5+; S25-	S13b+		OS17	MP24 - OK1(P) MP7 - OKDc	OKDa; OKDb; OS2; OS4; OS7; OKDc; OS11; OS17; OS24	OS9t	OKLb; OS1; OS3; OS5; OKLc; OS14	-	-	-	Po92; Qo92; Qo94; MP1; MP11; MD17; ML14; Ro2; Ro1; MP24	Po98; Po94; GKD1T	Ro1	OK1(P)	60" [OK1(P)]	OS2	OS2 + 90"	OS2	OS2 + 90"	
132	L track (S1-S2)	2-Po1.1	Ro2	Po1		Ro2 If Po1		Po2 or Po2 If Po1		50	S1-; S2-; S4+; S7+; S11+; S14+	S5t+	S3-; S6+; S5+; S17+; S25-	S8t+		OS11	ML14 - OK2(P) MP7 - OKDc	OKLa; OKLb; OS1; OS2; OS4; OS7; OKDc; OS11; OS14	OS5t	OKDb	-	-	-	Po94; Po98; Qo94; Qo92; MP1; MP11; GKD1T; Ro2; ML14;	-	Ro2	OK2(P)	60" [OK2(P)]	OS1	OS1 + 90"	OS1	OS1 + 90"	
133	L track (S5-S7)	2-Po1.2	Ro2	Po1		Ro2 If Po1		Po2 or Po2 If Po1		50	S1+; S3+; S5-; S7-; S11+; S14+	S5t+	S2+; ISK1+; S4-; S24-; S25-	S8t+		OS11	ML14 - OK2(P) MP7 - OKDc	OKLa; OKLb; OS1; OS3; OS5; OS7; OKDc; OS11; OS14	OS5t	OKLc; OS17	-	-	-	Po94; Po98; Qo94; MP1; MP11; GKD1T; Ro2; ML14;	-	Ro2	OK2(P)	60" [OK2(P)]	OS1	OS1 + 90"	OS1	OS1 + 90"	
134	D track	2-Po2	Ro2	Po2		Ro2 If Po2		Po2 or Po2 If Po2		max.	S2+; S4+; S7+; S11+; S14+	S9t+	S1+; S6+; S5+; S17+; S25-	S13b+		OS11	ML14 - OK2(P) MP7 - OKDc	OKDa; OKDb; OS2; OS4; OS7; OKDc; OS11; OS14	OS9t	-	-	-	-	Po92; Qo92; MP1; Ro2; ML14;	Po98; Po94; GKD1T	Ro2	OK2(P)	60" [OK2(P)]	OS2	OS2 + 90"	OS2	OS2 + 90"	
135	L track (S14-S1-S2)	3-Po1.1	Ro3	Po1		Ro3 If Po1		Po2 or Po3 If Po1		50	S1-; S2-; S4+; S7+; S11+; S14-; S25+	S5t+	S3-; S6+; S5+; S17+; S13-	S8t+		OS14	MP25 - OK3(P) MP7 - OKDc	OKLa; OKLb; OS1; OS2; OS4; OS7; OKDc; OS11; OS14; OS25	OS5t	OKDb	-	-	-	Po94; Po98; Qo94; Qo92; MP1; MP11; ML14; GKD1T; Ro2; Ro3; MP25	-	Ro3	OK3(P)	60" [OK3(P)]	OS1	OS1 + 90"	OS1	OS1 + 90"	
136	L track (S14-S5-S7)	3-Po1.2	Ro3	Po1		Ro3 If Po1		Po2 or Po3 If Po1		50	S1+; S3+; S5-; S7-; S11+; S14-; S25+	S5t+	S2+; ISK1+; S4-; S24-; S13-	S8t+		OS14	MP25 - OK3(P) MP7 - OKDc	OKLa; OKLb; OS1; OS3; OS5; OS7; OKDc; OS11; OS14; OS25	OS5t	OKLc; OS17	-	-	-	Po94; Po98; Qo94; MP1; MP11; ML14; GKD1T; Ro2; Ro3; MP25	-	Ro3	OK3(P)	60" [OK3(P)]	OS1	OS1 + 90"	OS1	OS1 + 90"	
137	L track (S13)	3-Po1.3	Ro3	Po1		Ro3 If Po1		Po2 or Po3 If Po1		50	S1-; S2-; S4-; S6-; S10+; S13+; S25-	S5t+	S3-; S7-; S16-; S30b+; S29b+; S14+	S8t+		OS13	MP25 - OK3(P) MP6 - OKSc	OKLa; OKLb; OS1; OS2; OS4; OS6; OKSc; OS10; OS13; OS25	OS5t	OKDb; OKSb	-	-	-	Po94; Po98; Qo94; Qo92; Qo96; MP1; ML6; MP10; GKD1T; Ro3; MP25	-	Ro3	OK3(P)	60" [OK3(P)]	OS1	OS1 + 90"	OS1	OS1 + 90"	
138	D track (S14)	3-Po2.1	Ro3	Po2		Ro3 If Po2		Po2 or Po3 If Po2		50	S2+; S4+; S7+; S11+; S14-; S25+	S9t+	S1+; S6+; S5+; S17+; S13-	S13b+		OS14	MP25 - OK3(P) MP7 - OKDc	OKDa; OKDb; OS2; OS4; OS7; OKDc; OS11; OS14; OS25	OS9t	-	-	-	-	Po92; Qo92; MP11; ML14; Ro2; Ro3; MP25	Po98; Po94; GKD1T	Ro3	OK3(P)	60" [OK3(P)]	OS2	OS2 + 90"	OS2	OS2 + 90"	
139	D track (S13)	3-Po2.2	Ro3	Po2		Ro3 If Po2		Po2 or Po3 If Po2		50	S2+; S4-; S6-; S10+; S13+; S25-	S9t+	S1+; S7-; S16-; S30b+; S29b+; S14+	S13b+		OS13	MP25 - OK3(P) MP6 - OKSc	OKDa; OKDb; OS2; OS4; OS6; OKSc; OS10; OS13; OS25	OS9t	OKSb	-	-	-	Po92; Qo92; Qo96; ML6; MP10; Ro3; MP25	Po98; Po94; GKD1T;	Ro3	OK3(P)	60" [OK3(P)]	OS2	OS2 + 90"	OS2	OS2 + 90"	
140	S track	3-Po3.1	Ro3	Po3 (PP S9t)		Ro3 If Po3		Po3 or If		50	S6+; S10+; S13+; S25-	S9t-; S13tb-; S13ta+	S4+; S16-; S30b+; S29b+; S14+	S15b+		OS13	MP25 - OK3(P) MP6 - OKSc	OKSa; OKSb; OS6; OKSc; OS10; OS13; OS25	OS9t; OS13t	-	OuP6	-	-	Po92; Po96; Po2; Qo96; ML13b; ML6; MP10; Ro3; MP25	Po98; Po94; GKD1T;	Ro3	OK3(P)	60" [OK3(P)]	OS6	OS6 + 90"	OS6	OS6 + 90"	
141	S track	3-Po3.2	Ro3	Po3 (PP S13t)		Ro3 If Po3		Po3		50	S6+; S10+; S13+; S25-	S13tb+; S13ta+	S4+; S16-; S30b+; S29b+; S14+	S9t+; S15tb+		OS13	MP25 - OK3(P) MP6 - OKSc	OKSa; OKSb; OS6; OKSc; OS10; OS13; OS25	OS13t	-	-	-	-	Po96; Qo96; ML13b; ML6; MP10; Ro3; MP25	-	Ro3	OK3(P)	60" [OK3(P)]	OS6	OS6 + 90"	OS6	OS6 + 90"	
142	L track (S20)	4-Po1.1	Ro4	Po1		Ro4 If Po1		Po2 or Po4 If Po1		50	S1-; S2-; S4-; S6-; S10+; S13-; S20+; S30b-; S30a+	S5t+	S3-; S7-; S16-; S25+; S19+; S29b+	S8t+		OS13	ML30a - OK4(P) MP6 - OKSc	OKLa; OKLb; OS1; OS2; OS4; OS6; OKSc; OS10; OS13; OS20,30	OS5t	OKDb; OKSb	-	-	-	Po94; Po98; Qo94; Qo92; Qo96; Qo98; MP1; ML6; MP10; MD30a; GKD1T; Ro5; Ro4; ML30a	-	Ro4	OK4(P)	60" [OK4(P)]	OS1	OS1 + 90"	OS1	OS1 + 90"	
143	L track (S19)	4-Po1.2	Ro4	Po1		Ro4 If Po1		Po2 or Po4 If Po1		- 50	S1-; S2-; S4-; S6-; S10-; S16+; S19-; S30b+; S30a+	S5t+	S3-; S7-; S25+; S34-; S35+	S8t+		OS19,29,UKR3	ML30a - OK4(P) MP6 - OKSc	OKLa; OKLb; OS1; OS2; OS4; OS6; OKSc; OS10; OS16; OS19,29,UKR3; OS20,30	OS5t	OKDb; OKSb; OKHb; OS13	-	-	-	Po94; Po98; Qo94; Qo92; Qo96; Qo98; MP1; ML6; ML16; MP10; MD30a; GKD1T; Ro5; Ro4; ML30a	-	Ro4	OK4(P)	60" [OK4(P)]	OS1	OS1 + 90"	OS1	OS1 + 90"	
144	D track (S20)	4-Po2.1	Ro4	Po2		Ro4 If Po2		Po2 or Po4 If Po2		3 35	S2+; S4-; S6-; S10+; S13-; S20+; S30b-; S30a+	S9t+	S1+; S7-; S16-; S25+; S19+; S29b+	S13b+		OS13	ML30a - OK4(P) MP6 - OKSc	OKDa; OKDb; OS2; OS4; OS6; OKSc; OS10; OS13; OS20,30	OS9t	OKSb	-	-	-	Po92; Qo92; Qo96; Qo98; ML6; MP10; MD30a; Ro5; Ro4; ML30a	Po98; Po94; GKD1T;	Ro4	OK4(P)	60" [OK4(P)]	OS2	OS2 + 90"	OS2	OS2 + 90"	
145	D track (S19)	4-Po2.2	Ro4	Po2		Ro4 If Po2		Po2 or Po4 If Po2		- 50	S2+; S4-; S6-; S10-; S16+; S19-; S30b+; S30a+	S9t+	S1+; S7-; S25+; S34-; S35+	S13b+		OS19,29,UKR3	ML30a - OK4(P) MP6 - OKSc	OKDa; OKDb; OS2; OS4; OS6; OKSc; OS10; OS16; OS19,29,UKR3; OS20,30	OS9t	OKSb; OKHb; OS13	-	-	-	Po92; Qo92; Qo96; Qo98; ML6; ML16; MP10; MD30a; Ro5; Ro4; ML30a	Po98; Po94; GKD1T;	Ro4	OK4(P)	60" [OK4(P)]	OS2	OS2 + 90"	OS2	OS2 + 90"	
146	S track (S20)	4-Po3.1	Ro4	Po3 (PP S9t)		Ro4 If Po3		Po3 or If		3 35	S6+; S10+; S13-; S20+; S30b-; S30a+	S9t-; S13tb-; S13ta+	S4+; S16-; S25+; S19+; S29b+	S15b+		OS13	ML30a - OK4(P) MP6 - OKSc	OKSa; OKSb; OS6; OKSc; OS10; OS13; OS20,30	OS9t; OS13t	-	OuP6	-	-	Po92; Po96; Po2; Qo96; ML13b; ML6; MP10; MD30a; Ro5; Ro4; ML30a	Po98; Po94; GKD1T;	Ro4	OK4(P)	60" [OK4(P)]	OS6	OS6 + 90"	OS6	OS6 + 90"	
147	S track (S20)	4-Po3.2	Ro4	Po3 (PP S13t)		Ro4 If Po3		Po3		3 35	S6+; S10+; S13-; S20+; S30b-; S30a+	S13tb+; S13ta+	S4+; S16-; S25+; S19+; S29b+	S9t+; S15tb+		OS13	ML30a - OK4(P) MP6 - OKSc	OKSa; OKSb; OS6; OKSc; OS10; OS13; OS20,30	OS13t	-	-	-	-	Po96; Qo96; ML13b; ML6; MP10; MD30a; Ro5; Ro4; ML30a	-	Ro4	OK4(P)	60" [OK4(P)]	OS6	OS6 + 90"	OS6	OS6 + 90"	
148	S track (S19)	4-Po3.3	Ro4	Po3 (PP S9t)		Ro4 If Po3		Po3 or If		- 50	S6+; S10-; S16+; S19-; S30b+; S30a+	S9t-; S13tb-; S13ta+	S4+; S25+; S35+; S34-	S15b+		OS19,29,UKR3	ML30a - OK4(P) MP6 - OKSc	OKSa; OKSb; OS6; OKSc; OS10; OS16; OS19,29,UKR3; OS20,30	OS9t; OS13t	OKHb; OS13	OuP6	-	-	Po92; Po96; Po2; Qo96; Qo98; ML13b; ML6; ML16; MP10; MD30a; Ro5; Ro4; ML30a	Po98; Po94; GKD1T;	Ro4	OK4(P)	60" [OK4(P)]	OS6	OS6 + 90"	OS6	OS6 + 90"	
149	S track (S19)	4-Po3.4	Ro4	Po3 (PP S13t)		Ro4 If Po3		Po3		- 50	S6+; S10-; S16+; S19-; S30b+; S30a+	S13tb+; S13ta+	S4+; S25+; S35+; S34-	S9t+; S15tb+		OS19,29,UKR3	ML30a - OK4(P) MP6 - OKSc	OKSa; OKSb; OS6; OKSc; OS10; OS16; OS19,29,UKR3; OS20,30	OS13t	OKHb; OS13	-	-	-	Po96; Qo96; ML13b; ML6; ML16; MP10; MD30a; Ro5; Ro4; ML30a	-	Ro4	OK4(P)	60" [OK4(P)]	OS6	OS6 + 90"	OS6	OS6 + 90"	
150	H track	4-Po4	Ro4	Po4		Ro4 If Po4		Po4 or If		- 50	S16-; S19-; S30b+; S30a+	S26t+	S10+; S13+ S35+; S34t-	S34tb+		OS19,29,UKR3	ML30a - OK4(P)	OKHa; OKHb; OS16; OS19,29,UKR3; OS20,30	OS26t	-	-	-	-	Qo98; ML16b; ML16; MD30a Ro5; Ro4; ML30a	Po98; Po94; Po92; Po96; ML16b; Au91; ML13b; GKD1T	Ro4	OK4(P)	60" [OK4(P)]	OS16	OS16 + 90"	OS16	OS16 + 90"	
151	L track (S20)	5-Po1.1	Ro5	Po1		Ro5 If Po1		Po2 or Po5 If Po1		- 50	S1-; S2-; S4-; S6-; S10+; S13-; S20+; S30b-; S30a-	S5t+	S3-; S7-; S16-; S25+; S19+; S29b+	S8t+		OS13	MD30a - OK5(P) MP6 - OKSc	OKLa; OKLb; OS1; OS2; OS4; OS6; OKSc; OS10; OS13; OS30,30	OS5t	OKDb; OKSb	-	-	-	Po94; Po98; Qo94; Qo92; Qo96; MP1; ML6; MP10; ML30a; GKD1T; Ro4; Ro5; MD30a	-	Ro5	OK5(P)	60" [OK5(P)]	OS1	OS1 + 90"	OS1	OS1 + 90"	
152	L track (S19)	5-Po1.2	Ro5	Po1		Ro5 If Po1		Po2 or Po5 If Po1		3 35	S1-; S2-; S4-; S6-; S10-; S16+; S19-; S30b+; S30a-	S5t+	S3-; S7-; S25+; S34-; S35+	S8t+		OS19,29,UKR3	MD30a - OK5(P) MP6 - OKSc	OKLa; OKLb; OS1; OS2; OS4; OS6; OKSc; OS10; OS16; OS19,29,UKR3; OS20,30	OS5t	OKDb; OKSb; OKHb; OS13	-	-	-	Po94; Po98; Qo94; Qo92; Qo96; Qo98; MP1; ML6; ML16; MP10; ML30a; GKD1T; Ro4; Ro5; MD30a	-	Ro5	OK5(P)	60" [OK5(P)]	OS1	OS1 + 90"	OS1	OS1 + 90"	
153	D track (S20)	5-Po2.1	Ro5	Po2		Ro5 If Po2		Po2 or Po5 If Po2		- 50	S2+; S4-; S6-; S10+; S13-; S20+; S30b-; S30a-	S9t+	S1+; S7-; S16-; S25+; S19+; S29b+	S13b+		OS13	MD30a - OK5(P) MP6 - OKSc	OKDa; OKDb; OS2; OS4; OS6; OKSc; OS10; OS13; OS30,30	OS9t	OKSb	-	-	-	Po92; Qo92; Qo96; Qo98; ML6; ML16; MP10; ML30a; Ro4; Ro5; MD30a	Po98; Po94; GKD1T	Ro5	OK5(P)	60" [OK5(P)]	OS2	OS2 + 90"	OS2	OS2 + 90"	
154	D track (S19)	5-Po2.2	Ro5	Po2		Ro5 If Po2		Po2 or Po5 If Po2		3 35	S2+; S4-; S6-; S10-; S16+; S19-; S30b+; S30a-	S9t+	S1+; S7-; S25+; S34-; S35+	S13b+		OS19,29,UKR3	MD30a - OK5(P) MP6 - OKSc	OKDa; OKDb; OS2; OS4; OS6; OKSc; OS10; OS16; OS19,29,UKR3; OS20,30	OS9t	OKSb; OKHb; OS13	-	-	-	Po92; Qo92; Qo96; Qo98; ML6; ML16; MP10; ML30a; Ro4; Ro5; MD30a	Po98; Po94; GKD1T;	Ro5	OK5(P)	60" [OK5(P)]	OS2	OS2 + 90"	OS2	OS2 + 90"	
155	S track (S20)	5-Po3.1	Ro5	Po3 (PP S9t)		Ro5 If Po3		Po3 or If		- 50	S6+; S10+; S13-; S20+; S30b-; S30a-	S9t-; S13tb-; S13ta+	S4+; S16-; S25+; S19+; S29b+	S15b+		OS13	MD30a - OK5(P) MP6 - OKSc	OKSa; OKSb; OS6; OKSc; OS10; OS13; OS30,30	OS9t; OS13t	-	OuP6	-	-	Po92; Po96; Po2; Qo96; ML13b; ML6; MP10; ML30a; Ro4; Ro5; MD30a	Po98; Po94; GKD1T;	Ro5	OK5(P)	60" [OK5(P)]	OS6	OS6 + 90"	OS6	OS6 + 90"	
156	S track (S20)	5-Po3.2	Ro5	Po3 (PP S13t)		Ro5 If Po3		Po3		- 50	S6+; S10+; S13-; S20+; S30b-; S30a-	S13tb+; S13ta+	S4+; S16-; S25+; S19+; S29b+	S9t+; S15tb+		OS13	MD30a - OK5(P) MP6 - OKSc	OKSa; OKSb; OS6; OKSc; OS10; OS13; OS30,30	OS13t	-	-	-	-	Po96; Qo96; ML13b; ML6; MP10; ML30a Ro4; Ro5; MD30a	-	Ro5	OK5(P)	60" [OK5(P)]	OS6	OS6 + 90"	OS6	OS6 + 90"	
157	S track (S19)	5-Po3.3	Ro5	Po3 (PP S9t)		Ro5 If Po3		Po3 or If		3 35	S6+; S10-; S16+; S19-; S30b+; S30a-	S9t-; S13tb-; S13ta+	S4+; S25+; S35+; S34-	S15b+		OS19,29,UKR3	MD30a - OK5(P) MP6 - OKSc	OKDa; OKSa; OS6; OKSc; OS10; OS16; OS19,29,UKR3; OS20,30	OS9t; OS13t	OKHb; OS13	OuP6	-	-	Po92; Po96; Po2; Qo96; Qo98; ML13b; ML6; ML16; MP10; ML30a Ro4; Ro5; MD30a	Po98; Po94; GKD1T;	Ro5	OK5(P)	60" [OK5(P)]	OS6	OS6 + 90"	OS6	OS6 + 90"	
158	S track (S19)	5-Po3.4	Ro5	Po3 (PP S13t)		Ro5 If Po3		Po3		3 35	S6+; S10-; S16+; S19-; S30b+; S30a-	S13tb+; S13ta+	S4+; S25+; S35+; S34-	S9t+; S15tb+		OS19,29,UKR3	MD30a - OK5(P) MP6 - OKSc	OKSa; OKSb; OS6; OKSc; OS10; OS16; OS19,29,UKR3; OS20,30	OS13t	OKHb; OS13	-	-	-	Po96; Qo96; ML13b; ML6; ML16; MP10; ML30a Ro4; Ro5; MD30a	-	Ro5	OK5(P)	60" [OK5(P)]	OS6	OS6 + 90"	OS6	OS6 + 90"	
159	H track	5-Po4	Ro5	Po4		Ro5 If Po4		Po4 or If		3 35	S16-; S19-; S30b+; S30a-	S26t+	S10+; S13+ S35+; S34t-	S34tb+		OS19,29,UKR3	MD30a - OK5(P)	OKHa; OKHb; OS16; OS19,29,UKR3; OS20,30	OS26t	-	-	-	-	Qo98; ML16; ML30a Ro4; Ro5; MD30a	Po98; Po94; Po92; Po96; Au91; ML13b; GKD1T;	Ro5	OK5(P)	60" [OK5(P)]	OS16	OS16 + 90"	OS16	OS16 + 90"	
160	L track	6-Po1	Ro6	Po1		Ro6 If Po1		Po2 or Po6 If Po1		P - 50	S1-; S2-; S4-; S6-; S10-; S16+; S19+; S26b+; S29a+; S34+	S5t+	S3-; S7-; S25+; S28a-; S35+	S8t+		OS19,29,UKR3	MP34 - OK6a(P) MP6 - OKSc	OKLa; OKLb; OS1; OS2; OS4; OS6; OKSc; OS10; OS16; OS19,29,UKR3; OS34	OS5t	OKDb; OKSb; OKHb; OS13; OS30,30	-	-	-	Po94; Po98; Qo94; Qo92; Qo96; Qo98; MP1; ML6; ML16; MP10; ML30a; MD30a; GKD1T; Ro6; Ro4; Ro5; MP34	-	Ro6	OK6a(P)	60" [OK6a(P)]	OS1	OS1 + 90"	OS1	OS1 + 90"	

* КОЛОНА 4: Додатна опција (подмени) старта пута вожње из разлога разликовања пута вожње.

** КОЛОНА 4: Додатна опција подменија циља пута вожње из разлога разликовања пута претрчавања.

* COLUMN 4: Additional option (in submenu) of start of the route for the reason of making difference between similar routes.

** COLUMN 4: Additional option (in submenu) of end of the route for the reason of making difference between overlaps.

КОЛОНА 13, КОЛОНА 18: уоквирени су елементи које није могуће трајно контролисати али их је потребно проверити у тренутку постављања пута вожње.

COLUMNS 13,18: elements that can't be permanently controlled, but should be checked before setting the route

1	2	3	4			5			6	7	8	9	10		11	12		13	14	15		16	17	18	19	20		21	22	23	24		25
Nr. of route	ROUTE DIRECTION	ROUTE LABEL	TRAIN ROUTE COMMANDS FROM HMI			SIGNAL ASPECT			TRACK LIMIT AND SHUNTING SIGNALS IN TRAIN ROUTE	ROUTE INDICATOR	SPEED INDICATOR	ALLOWED SPEED (km/h)	CONDITIONS FOR SETTING AND LOCKING OF THE TRAFFIC ROUTE												CONDITIONS FOR ROUTE RELEASE, OR PART OF THE ROUTE							RELEASE OF LEV.CROSS. DEPENDENCY
													ADDITIONAL CONDITIONS	POINTS AND DERAILERS IN THE ROUTE	POINTS AND DERAILERS IN THE OVERLAP	POINTS AND DERAILERS IN FLANK PROTECTION		LEVEL CROSS DEPENDENCY	SECTIONS FOR SIGNAL RELEASE		SECTIONS IN THE ROUTE	SECTIONS IN THE OVERLAP	SECTIONS IN THE FLANK PROTECTION		AB OR INTERSTATION DISTANCE	CONSIST DIRECTION	SIGNALS TO BE CONTROLLED		FORCED RELEASE		RELEASE BY TRAIN - CORRESPONDING SECTIONS			
			START	END	RISKY FUNCTION									OF ROUTE	OF OVERLAP		START SIGNAL (OCCUPIED THE TARGET SECTION)	INTERMEDIATE SIGNAL (CLEAR THE TARGET SECTION)			OF ROUTE	OF OVERLAP			ON "STOP"	NOT TO BE DARK	SIGNAL MUST BE ON STOP	WITHOUT DELAY WHEN SECTION IS FREE	DELAY TIME WHEN SECTION IS OCCUPIED	IN THE ROUTE	IN THE OVERLAP	IN THE FLANK PROTECTION		
																																OF ROUTE	OF OVERLAP	
130	L track	1-Po1	Ro1	Po1		Ro1 If Po1		Po1 or Po1 If Po1		max.	S1+; S3+; S5+; S17+; S24+	S5t+	S2+; ISK1+; S7+; S11+; ISK5+	S8t+		OS17	MP24 - OK1(P)	OKLa; OKLb; OS1; OS3; OS5; OKLc; OS17; OS24	OS8t	-	-	-		Ro1; Po98; Qo94; MP1; MD17; GKD1T; Ro1; MP24	-	Ro1	OK1(P)	60" [OK1(P)]	OS1	OS1 + 90"	OS1	OS1 + 90"	
131	D track	1-Po2	Ro1	Po2		Ro1 If Po2		Po1 or Po2 If Po2		50	S2+; S4+; S7+; S11-; S17-; S24+	S9t+	ISK1+; S6+; ISK5+; S25-	S13tb+		OS17	MP24 - OK1(P) MP7 - OKDc	OKDa; OKDb; OS2; OS4; OS7; OKDc; OS11; OS17; OS24	OS9t	OKLb; OS1; OS3; OS5; OKLc; OS14	-	-	-	Po92; Qo92; Qo94; MP1; MP11; MD17; ML14; Ro2; Ro1; MP24	Po98; Po94; GKD1T	Ro1	OK1(P)	60" [OK1(P)]	OS2	OS2 + 90"	OS2	OS2 + 90"	
132	L track (S1-S2)	2-Po1.1	Ro2	Po1		Ro2 If Po1		Po2 or Po2 If Po1		50	S1-; S2-; S4+; S7+; S11+; S14+	S5t+	S3-; S6+; S5+; S17+; S25-	S8t+		OS11	ML14 - OK2(P) MP7 - OKDc	OKLa; OKLb; OS1; OS2; OS4; OS7; OKDc; OS11; OS14	OS5t	OKDb	-	-	-	Po94; Po98; Qo94; Qo92; MP1; MP11; GKD1T; Ro2; ML14;	-	Ro2	OK2(P)	60" [OK2(P)]	OS1	OS1 + 90"	OS1	OS1 + 90"	
133	L track (S5-S7)	2-Po1.2	Ro2	Po1		Ro2 If Po1		Po2 or Po2 If Po1		50	S1+; S3+; S5-; S7-; S11+; S14+	S5t+	S2+; ISK1+; S4-; S24-; S25-	S8t+		OS11	ML14 - OK2(P) MP7 - OKDc	OKLa; OKLb; OS1; OS3; OS5; OS7; OKDc; OS11; OS14	OS5t	OKLc; OS17	-	-	-	Po94; Po98; Qo94; MP1; MP11; GKD1T; Ro2; ML14;	-	Ro2	OK2(P)	60" [OK2(P)]	OS1	OS1 + 90"	OS1	OS1 + 90"	
134	D track	2-Po2	Ro2	Po2		Ro2 If Po2		Po2 or Po2 If Po2		max.	S2+; S4+; S7+; S11+; S14+	S9t+	S1+; S6+; S5+; S17+; S25-	S13b+		OS11	ML14 - OK2(P) MP7 - OKDc	OKDa; OKDb; OS2; OS4; OS7; OKDc; OS11; OS14	OS9t	-	-	-	-	Po92; Qo92; MP1; Ro2; ML14;	Po98; Po94; GKD1T	Ro2	OK2(P)	60" [OK2(P)]	OS2	OS2 + 90"	OS2	OS2 + 90"	
135	L track (S14-S1-S2)	3-Po1.1	Ro3	Po1		Ro3 If Po1		Po2 or Po3 If Po1		50	S1-; S2-; S4+; S7+; S11+; S14-; S25+	S5t+	S3-; S6+; S5+; S17+; S13-	S8t+		OS14	MP25 - OK3(P) MP7 - OKDc	OKLa; OKLb; OS1; OS2; OS4; OS7; OKDc; OS11; OS14; OS25	OS5t	OKDb	-	-	-	Po94; Po98; Qo94; Qo92; MP1; MP11; ML14; GKD1T; Ro2; Ro3; MP25	-	Ro3	OK3(P)	60" [OK3(P)]	OS1	OS1 + 90"	OS1	OS1 + 90"	
136	L track (S14-S5-S7)	3-Po1.2	Ro3	Po1		Ro3 If Po1		Po2 or Po3 If Po1		50	S1+; S3+; S5-; S7-; S11+; S14-; S25+	S5t+	S2+; ISK1+; S4-; S24-; S13-	S8t+		OS14	MP25 - OK3(P) MP7 - OKDc	OKLa; OKLb; OS1; OS3; OS5; OS7; OKDc; OS11; OS14; OS25	OS5t	OKLc; OS17	-	-	-	Po94; Po98; Qo94; MP1; MP11; ML14; GKD1T; Ro2; Ro3; MP25	-	Ro3	OK3(P)	60" [OK3(P)]	OS1	OS1 + 90"	OS1	OS1 + 90"	
137	L track (S13)	3-Po1.3	Ro3	Po1		Ro3 If Po1		Po2 or Po3 If Po1		50	S1-; S2-; S4-; S6-; S10+; S13+; S25-	S5t+	S3-; S7-; S16-; S30b+; S29b+; S14+	S8t+		OS13	MP25 - OK3(P) MP6 - OKSc	OKLa; OKLb; OS1; OS2; OS4; OS6; OKSc; OS10; OS13; OS25	OS5t	OKDb; OKSb	-	-	-	Po94; Po98; Qo94; Qo92; Qo96; MP1; ML6; MP10; GKD1T; Ro3; MP25	-	Ro3	OK3(P)	60" [OK3(P)]	OS1	OS1 + 90"	OS1	OS1 + 90"	
138	D track (S14)	3-Po2.1	Ro3	Po2		Ro3 If Po2		Po2 or Po3 If Po2		50	S2+; S4+; S7+; S11+; S14-; S25+	S9t+	S1+; S6+; S5+; S17+; S13-	S13b+		OS14	MP25 - OK3(P) MP7 - OKDc	OKDa; OKDb; OS2; OS4; OS7; OKDc; OS11; OS14; OS25	OS9t	-	-	-	-	Po92; Qo92; MP11; ML14; Ro2; Ro3; MP25	Po98; Po94; GKD1T	Ro3	OK3(P)	60" [OK3(P)]	OS2	OS2 + 90"	OS2	OS2 + 90"	
139	D track (S13)	3-Po2.2	Ro3	Po2		Ro3 If Po2		Po2 or Po3 If Po2		50	S2+; S4-; S6-; S10+; S13+; S25-	S9t+	S1+; S7-; S16-; S30b+; S29b+; S14+	S13b+		OS13	MP25 - OK3(P)

1	2	3	4			5				6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		16	17	18			19	20		21	22	23	24		25
Р. бр. возње	ГЛАВНЕ		КОМАНДЕ ЗА ПУТЕВЕ ВОЖЊЕ СА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОСТАВЉЕ (тастатура или миш)			ПОЈАМ НА СИГНАЛУ					УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ															УСЛОВИ ЗА ПОТПУНО РАЗРЕШЕЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ							
	СМЕР ВОЖЊЕ	ОЗНАКА ВОЖЊЕ	старт	циљ	РИЗИЧНА ФУНКЦИЈА		ГРАНИЧНИ КОЛОС. ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ЦЕЛОГ ПУТУ ВОЖЊЕ	ПОКАЗИВАЧ ПРАВЦА	ПОКАЗИВАЧ БРЗИНЕ	ДОЗВОЉЕНА БРЗИНА (km/h)	ДОДАТНИ УСЛОВИ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ВОЖЊЕ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	СКРЕТНИЦЕ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		ЗАВИСНОСТ СА ТП	ОДСЕК ЗА ОБАРАЊЕ СИГНАЛА	ОДСЕЦИ У ПУТУ ВОЖЊЕ	ОДСЕЦИ У ПУТУ ПРЕТРЧАВ.	ОДСЕЦИ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		АБ ИЛИ МЕЂУСТАНИЧН. ОДСЕК	СИГНАЛИ ЧИЈИ СЕ ПОЈАМ МОРА КОНТРОЛИСАТИ:			ПРИНУДНО РАЗРЕШЕЊЕ		ВОЗНО РАЗРЕШЕЊЕ - ОДСЕК КОЈИ РАЗРЕШАВА				РАЗРЕШЕЊЕ ЗАВИСНОСТИ СА ТП
														пута возње	пута претрч.		стартни сигнал (закључан одсека)	међусигнал (ослобођањем одсека)		пута возње	пута претрч.			ДА БУДЕ "СТОЈ"	ДА НЕ БУДЕ ТАМАН		СИГНАЛ МОРА БИТИ НА СТОЈ	БЕЗ ВРЕМ. КАШЊЕЊА	ВРЕМЕ	У ПУТУ ВОЖЊЕ КАШЊЕЊА	У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		
																																пута возње	пута претрч.	
1	2	3	4			5				6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		16	17	18			19	20		21	22	23	24		25
No. of route	ROUTE DIRECTION	ROUTE LABEL	TRAIN ROUTE COMMANDS FROM HMI			SIGNAL ASPECT					ADDITIONAL CONDITIONS	POINTS AND DERAILERS IN THE ROUTE	POINTS AND DERAILERS IN THE OVERLAP	POINTS AND DERAILERS IN FLANK PROTECTION		LEVEL CROSS DEPENDENCY	SECTIONS FOR SIGNAL RELEASE	SECTIONS IN THE ROUTE	SECTIONS IN THE OVERLAP	SECTIONS IN THE FLANK PROTECTION		AB OR INTERSTATION SECTION	SIGNALS TO BE CONTROLLED			FORCED RELEASE			RELEASE BY TRAIN - CORRESPONDING SECTIONS			RELEASE OF LEV.CROSS. DEPENDENCY
			START	END	RISKY FUNCTION		TRACK LIMIT FOR CHECKING INTEGRITY OF WHOLE TRAIN ROUTE	ROUTE INDICATOR	SPEED INDICATOR	ALLOWED SPEED (km/h)				OF ROUTE	OF OVERLAP		START SIGNAL (OCCUPIED THE TARGET SECTION)	INTERMEDIATE SIGNAL (CLEAR THE TARGET SECTION)		OF ROUTE	OF OVERLAP		DIRECTION	ON "STOP"	NOT TO BE DARK	SIGNAL MUST BE ON STOP	WITHOUT DELAY WHEN SECTION IS FREE	DELAY TIME WHEN SECTION IS OCCUPIED	IN THE ROUTE	IN THE OVERLAP	IN THE FLANK PROTECTION	
																																OF ROUTE	OF OVERLAP	
	This symbol means the elements that can not be permanently controlled, but should be checked before setting the route or give the proceed aspect																																	

	HOME ROUTES (passenger / freight station)	D track	6-Po2	Ro6	Po2		Ro6 If ●	Po2 ●	Ro6 If ○	Po2 ○ or ●	Ro6 If □	Po2 ○ or ●	MP34 ○ MP6 ○	P	-	50		S2+; S4-; S6-; S10-; S16+; S19+; S29b+; S29a+; S34+	S9t+	S1+; S7-; S25+; S28a+; S35+	S13b+		OS19,2|UKR3	MP34 - OK6a(P) MP6 - OKSc	OKDa; OKDb; OS2; OS4; OS6; OKSc; OS10; OS16; OS19,2|UKR3; OS34	OS9t	OKSb; OKHb; OS13; OS20,30	-	-	-	Po92; Qo92; Qo96; Qo98; ML6; ML16; MP10; ML30a; MD30a; Ro92; Ro94; Ro6; MP34	Po98; Po94; GKDT;	Ro6	OK6a(P)	60" [OK6a(P)]	OS2	OS2 + 90"	OS2	OS2 + 90"	
		S track	6-Po3.1	Ro6	Po3 (PP S9t)		Ro6 If ●	Po3 ●	Ro6 If ○	Po3 ○			MP34 ○ MP6 ○	P	-	50		S6+; S10-; S16+; S19+; S29b+; S29a+; S34+	S9t-; S13b-; S13a+	S4+; S25+; S28a-; S35+	S15b+		OS19,2|UKR3	MP34 - OK6a(P) MP6 - OKSc	OKSa; OKSb; OS6; OKSc; OS10; OS16; OS19,2|UKR3; OS34	OS9t; OS13t	OKHb; OS13; OS20,30	OuP6	-	-	Po92; Po96; Po2; Qo98; ML13b; ML6; ML16; MP10; ML30a; MD30a; Ro92; Ro94; MP34	Po98; Po94; GKDT;	Ro6	OK6a(P)	60" [OK6a(P)]	OS6	OS6 + 90"	OS6	OS6 + 90"	
		S track	6-Po3.2	Ro6	Po3 (PP S13t)		Ro6 If ●	Po3 ●	Ro6 If ○	Po3 ○			MP34 ○ MP6 ○	P	-	50		S6+; S10-; S16+; S19+; S29b+; S29a+; S34+	S13b+; S13a+	S4+; S25+; S28a-; S35+	S9b+; S15b+		OS19,2|UKR3	MP34 - OK6a(P) MP6 - OKSc	OKSa; OKSb; OS6; OKSc; OS10; OS16; OS19,2|UKR3; OS34	OS13t	OKHb; OS13; OS20,30	-	-	-	Po96; Qo98; Qo98; ML13b; ML6; ML16; MP10; ML30a; MD30a; Ro92; Ro94; Ro6; MP34	-	Ro6	OK6a(P)	60" [OK6a(P)]	OS6	OS6 + 90"	OS6	OS6 + 90"	
		H track	6-Po4	Ro6	Po4		Ro6 If ●	Po4 ●	Ro6 If ○	Po4 ○	Ro6 If □	Po4 ○ or ●	MP34 ○	P	-	50		S16-; S19+; S29b+; S29a+; S34+	S26t+	S10+; S20+; S30b-; S28a-; S35+	S34tb+		OS19,2|UKR3	MP34 - OK6a(P)	OKHa; OKHb; OS16; OS19,29,|UKR3; OS34	OS26t	-	-	-	-	Qo98; ML13b; ML16; ML30a	Po98; Po94; Po92; Po96; ML15b; ML13b; GKDT	Ro6	OK6a(P)	60" [OK6a(P)]	OS16	OS16 + 90"	OS16	OS16 + 90"	
		OK1(T)	6-PTo1	Ro6	PTo1		Ro6 If ●	PTo1 ●	Ro6 If □	PTo1 ○ or ●			MP34 ○	T	3	35		S21+; S28b-; S28a+; S34-	S29b-; S34tb-; S34ta+; S37t+	S13-; S15a+; S19-; S20+; S39+	S27b-		OS28,3S,UKR4	MP34 - OK6a(P)	OK1(T); OS21; OS28,3S,UKR4; OS34	-	OS26t; OS34t; OS37t	-	-	-	OS38t; OS38t	-	Po98; Po94; Po92; Po96; ML15b; ML13b; Au91; GKD1T	Ro6	OK6a(P)	60" [OK6a(P)]	OS21	OS21 + 90"	OS21	OS21 + 90"	
		OK2(T)	6-PTo2	Ro6	PTo2		Ro6 If ●	PTo2 ●	Ro6 If ○	PTo2 ○ or ●			MP34 ○	T	3	35		S21-; S28b-; S28a+; S34-	S29b-; S34tb-; S34ta+; S37t-	S13-; S15a+; S19-; S20+; S39+	S27b-		OS28,3S,UKR4	MP34 - OK6a(P)	OK1(T); OS21; OS28,3S,UKR4; OS34	-	OS26t; OS34t; OS37t	-	-	-	OS38t; OS38t	-	Po98; Po94; Po92; Po96; ML15b; ML13b; Au91; GKD1T	Ro6	OK6a(P)	60" [OK6a(P)]	OS21	OS21 + 90"	OS21	OS21 + 90"	
		OK3(T)	6-PTo3	Ro6	PTo3		Ro6 If ●	PTo3 ●	Ro6 If ○	PTo3 ○ or ●			MP34 ○	T	-	50		S12+; S22+; S28b+; S28a+; S34-	S26t-; S34tb-; S34ta-; S36t+	S15a+; S23+; S19-; S20-; S39+	S27b-		OS28,3S,UKR4	MP34 - OK6a(P)	OK1(T); OS22,22; OS28,3S,UKR4; OS34	-	OS26t; OS34t; OS36t;	OS21	OS37t; OS38t	-	-	-	Po98; Po94; Po92; Po96; ML15b; ML13b; Au91; GKD1T	Ro6	OK6a(P)	60" [OK6a(P)]	OS12,22	OS12,22 + 90"	OS12,22	OS12,22+ 90"	
		OK4a(T)	6-PTo4	Ro6	PTo4		Ro6 If ●	PTo4 ●	Ro6 If ○	PTo4 ○ or ●			MP34 ○	T	3	35		S15b+; S15a+; S28a+; S34-	S26t-; S34tb-; S34ta-; S36t+	S9a+; S12+; S22+; S28a-; S29a+	S27b-		OS28,3S,UKR4	MP34 - OK6a(P)	OK4a(T); OS15,23,UKR2; OK4b(T); OS39	-	OS26t; OS34t; OS36t;	OS21; OS15,23,UKR2; OK4b(T)	OS37t; OS38t	-	-	-	Po98; Po94; Po92; Po96; ML13b; GKD1T; Au91; ML15b	Ro6	OK6a(P)	60" [OK6a(P)]	OS15,23,UKR2	OS15,23,UKR2+90"	OS15,23,UKR2	OS15,23,UKR2+90"	
		OK5(T)	6-PTo5	Ro7	PTo5		Ro7 If ●	PTo5 ●	Ro7 If ○	PTo5 ○ or ●			MP39 ○	T	3	35		S9b+; S9a-; S15b-; S15a+; S23+; S39+	S63b-; S64b-; S34ta-; S36t+; S38t+	S26t+; S34ta+; S36t-; S38t-	S27b-		OK4b(T)	MP39 - OK7(P)	OK4a(T); OS15,23,UKR2; OK4b(T); OS39	-	OS26t; OS34t; OS36t;	-	OS37t	-	OS38t	-	Po94; Po92; Po96; ML13b; GKD1T; Au91; ML15b	Ro7	OK7(P)	60" [OK7(P)]	OS15,23,UKR2	OS15,23,UKR2+90"	OS15,23,UKR2	OS15,23,UKR2+90"	
		OK6(T)	6-PTo6	Ro6	PTo6		Ro6 If ●	PTo6 ●	Ro6 If ○	PTo6 ○ or ●			MP34 ○	T	-	50		S50t+; S55t+; S60t+; S63t+; S66t+; S9b+; S9a-; S15b-; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	S39t-; S40t+	S64t-; S65t+; ISK4+; S19-; S20+	S27b-		OS28,3S,UKR4	MP34 - OK6a(P)	OK6(T); OS50t; OS55t; OS60t; OS63t,66t; OS9; OS15,23,UKR2; OS12,22; OS28,3S,UKR4; OS34	-	OS39t; OS40t	OS49t; OS52t; OS53t; OS57t; OS21; OK4b(T); OS39	-	-	-	PTo7; PTo8; Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Qo5; ML40; MD39; MD31; ML31; MP12; MD15b; MD9b; MD49t; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; Ro7; [RO6] ML49t; ML50; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t; MP39 [MP34]	Po98; Po94; Po92; Po96; ML15b; ML13b; Au91; ML23b; GKD1T	Ro6	OK6a(P)	60" [OK6a(P)]	OS50t	OS50t + 90"	OS50t	OS50t + 90"	
		OK7(T)	6-PTo7	Ro6	PTo7		Ro6 If ●	PTo7 ●	Ro6 If □	PTo7 ○ or ●			MP34 ○	T	-	50		S49t+; S50t-; S55t+; S60t+; S63t+; S66t+; S9b-; S9a-; S15b-; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	S64t-; S65t+; ISK4+; S19-; S20+	S53t+; S57t-; OS21; OS40t; OS63t,66t; OS9; OS15,23,UKR2; OS12,22; OS28,3S,UKR4; OS34	S27b-		OS28,3S,UKR4	MP34 - OK6a(P)	OK7(T); OS49t; OS55t; OS60t; OS63t,66t; OS9; OS15,23,UKR2; OS12,22; OS28,3S,UKR4; OS34	-	OS39t; OS40t	OS52t; OS53t; OS57t; OS21; OK4b(T); OS39	-	-	-	PTo6; PTo8; Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Qo5; ML40; MD39; MD31; ML31; MP12; MD15b; MD9b; MD52; MD49t; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; Ro7; [RO6] ML49t; ML50; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t; MP39 [MP34]	Po98; Po94; Po92; Po96; ML15b; ML13b; Au91; ML23b; GKD1T	Ro6	OK6a(P)	60" [OK6a(P)]	OS49t	OS49t + 90"	OS49t	OS49t + 90"	
		OK8(T)	6-PTo8	Ro6	PTo8		Ro6 If ●	PTo8 ●	Ro6 If □	PTo8 ○ or ●			MP34 ○	T	-	50		S49t-; S50t-; S55t+; S60t+; S63t+; S66t+; S9b-; S9a-; S15b-; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	S64t-; S65t+; ISK4+; S19-; S20+	S53t+; S57t-; OS21; OS40t; OS63t,66t; OS9; OS15,23,UKR2; OS12,22; OS28,3S,UKR4; OS34	S27b-		OS28,3S,UKR4	MP34 - OK6a(P)	OK8(T); OS49t; OS55t; OS60t; OS63t,66t; OS9; OS15,23,UKR2; OS12,22; OS28,3S,UKR4; OS34	-	OS39t	OS52t; OS53t; OS57t; OS21; OK4b(T); OS39	-	-	-	PTo6; PTo8; Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Qo5; ML40; MD39; MD31; ML31; MP12; MD15b; MD9b; MD52; MD49t; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; Ro7; [RO6] ML49t; ML50; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t; MP39 [MP34]	Po98; Po94; Po92; Po96; ML15b; ML13b; Au91; ML23b; GKD1T	Ro6	OK6a(P)	60" [OK6a(P)]	OS49t	OS49t + 90"	OS49t	OS49t + 90"	
		OK9(T)	6-PTo9	Ro6	PTo9		Ro6 If ●	PTo9 ●	Ro6 If □	PTo9 ○ or ●			MP34 ○	T	-	50		S49t-; S50t-; S55t+; S60t+; S63t+; S66t+; S9b-; S9a-; S15b-; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	S64t-; S65t+; ISK4+; S19-; S20+	S53t+; S57t-; OS21; OS40t; OS63t,66t; OS9; OS15,23,UKR2; OS12,22; OS28,3S,UKR4; OS34	S27b-		OS28,3S,UKR4	MP34 - OK6a(P)	OK9(T); OS55t; OS60t; OS63t,66t; OS9; OS15,23,UKR2; OS12,22; OS28,3S,UKR4; OS34	-	OS29t; OS32t	OS49t; OS50t; OS52t; OS53t; OS57t ; OS21; OK4b(T); OS39	OS31t; OS35t	-	-	PTo10; PTo11; PTo12; PTo13; Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Qo5; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t; MD21; ML21; MP12; MD15b; MD9b; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; Ro7; [RO6] MD50t; MD49t; ML49t; ML55t; MD62t; ML52t; MD53t; ML53t; MP39 [MP34]	Po98; Po94; Po92; Po96; ML15b; ML13b; Au91; ML23b; GKD1T	Ro6	OK6a(P)	60" [OK6a(P)]	OS55t	OS55t + 90"	OS55t	OS55t + 90"	
		OK10(T)	6-PTo10	Ro6	PTo10		Ro6 If ●	PTo10 ●	Ro6 If □	PTo10 ○ or ●			MP34 ○	T	-	50		S52t+; S57t+; S60t-; S63t+; S66t+; S9b-; S9a-; S15b-; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	S29t+; S32t-	S64t-; S65t+; ISK4+; S19-; S20+	S27b-		OS28,3S,UKR4	MP34 - OK6a(P)	OK10(T); OS52t; OS57t; OS60t; OS63t,66t; OS9; OS15,23,UKR2; OS12,22; OS28,3S,UKR4; OS34	-	OS29t; OS32t	OS49t; OS50t; OS55t; OS53t; OS21; OK4b(T); OS39	OS31t; OS35t	-	-	PTo9; PTo11; PTo12; PTo13; Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Qo5; ML32t; ML31t; ML35t; MD35t; MD21; ML21; MP12; MD15b; MD9b; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; Ro7; [RO6] MD50t; MD49t; ML49t; ML55t; MD62t; ML52t; MD53t; ML53t; MP39 [MP34]	Po98; Po94; Po92; Po96; ML15b; ML13b; Au91; ML23b; GKD1T	Ro6	OK6a(P)	60" [OK6a(P)]	OS52t	OS52t + 90"	OS52t	OS52t + 90"	
		OK11(T)	6-PTo11	Ro6	PTo11		Ro6 If ●	PTo11 ●	Ro6 If □	PTo11 ○ or ●			MP34 ○	T	-	50		S52t-; S57t+; S60t-; S63t+; S66t+; S9b-; S9a-; S15b-; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	S29t-; S31t+	S64t-; S65t+; ISK4+; S19-; S20+	S27b-		OS28,3S,UKR4	MP34 - OK6a(P)	OK11(T); OS52t; OS57t; OS60t; OS63t,66t; OS9; OS15,23,UKR2; OS12,22; OS28,3S,UKR4; OS34	-	OS29t; OS31t	OS49t; OS50t; OS55t; OS53t; OS21; OK4b(T); OS39	OS32t; OS35t	-	-	PTo9; PTo10; PTo12; PTo13; Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Qo5; ML32t; ML31t; ML35t; MD35t; MD21; ML21; MP12; MD15b; MD9b; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; Ro7; [RO6] MD50t; MD49t; ML49t; ML55t; MD62t; ML52t; MD53t; ML53t; MP39 [MP34]	Po98; Po94; Po92; Po96; ML15b; ML13b; Au91; ML23b; GKD1T	Ro6	OK6a(P)	60" [OK6a(P)]	OS53t	OS53t + 90"	OS53t	OS53t + 90"	
		OK12(T)	6-PTo12	Ro6	PTo12		Ro6 If ●	PTo12 ●	Ro6 If □	PTo12 ○ or ●			MP34 ○	T	-	50		S52t-; S57t-; S60t-; S63t+; S66t+; S9b-; S9a-; S15b-; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	S29t-; S31t-; S35t-	S64t-; S65t+; ISK4+; S19-; S20+	S27b-		OS28,3S,UKR4	MP34 - OK6a(P)	OK12(T); OS52t; OS57t; OS60t; OS63t,66t; OS9; OS15,23,UKR2; OS12,22; OS28,3S,UKR4; OS34	-	OS29t; OS31t; OS33t	OS49t; OS50t; OS55t; OS53t; OS21; OK4b(T); OS39	OS32t	-	-	PTo9; PTo10; PTo11; PTo13; Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Qo5; ML32t; ML31t; ML35t; MD35t; MD21; ML21; MP12; MD15b; MD9b; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; Ro7; [RO6] MD50t; MD49t; ML49t; ML55t; MD62t; ML52t; MD53t; ML53t; MP39 [MP34]	Po98; Po94; Po92; Po96; ML15b; ML13b; Au91; ML23b; GKD1T	Ro6	OK6a(P)	60" [OK6a(P)]	OS53t	OS53t + 90"	OS53t	OS53t + 90"	
		OK13(T)	6-PTo13	Ro6	PTo13		Ro6 If ●	PTo13 ●	Ro6 If □	PTo13 ○ or ●			MP34 ○	T	-	50		S53t-; S57t-; S60t-; S63t+; S66t+; S9b-; S9a-; S15b-; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	S29t-; S31t-; S35t-	S64t-; S65t+; ISK4+; S19-; S20+	S27b-		OS28,3S,UKR4	MP34 - OK6a(P)	OK13(T); OS53t; OS57t; OS60t; OS63t,66t; OS9; OS15,23,UKR2; OS12,22; OS28,3S,UKR4; OS34	-	OS29t; OS31t; OS33t	OS49t; OS50t; OS55t; OS53t; OS21; OK4b(T); OS39	OS32t	-	-	PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Qo5; ML32t; ML31t; ML35t; MD35t; MD21; ML21; MP12; MD15b; MD9b; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; Ro7; [RO6] MD50t; MD49t; ML49t; ML55t; MD62t; ML52t; MD53t; ML53t; MP39 [MP34]	Po98; Po94; Po92; Po96; ML15b; ML13b; Au91; ML23b; GKD1T	Ro7	OK7(P)	60" [OK7(P)]	OS53t	OS53t + 90"	OS53t	OS53t + 90"	

Лист: 13 од 50
Sheet: 13 of 50

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Стапановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Манои Иршеу, Бачкој Тополи, Жединцу, Кумановићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ТИПО/MIO Пројекат извођачког објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23. Осигурење железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Табела зависности /
Table of dependencies

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Тодорје Максимовић, дипл.инж.ел.

Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Рапић, дипл.ел.инж.

Број пројекта / Design number: TC.700.255-5/1.23
Датум / Date: Септембар / September 2024.
Размера / Scale: -
Број цртежа / Drawing number: TS.700.255-5/1.23-C02

Предузеће / Consortium:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Kapa Mitića 8, 11000 Beograd
China Communications Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd Savski Venac
Kneza Aleksinca 2, 11000 Beograd

Главни инвеститор / Contractor:
CRSC International Co., Ltd.
Ogranak Beograd
Vladimirskom Srpskih 21, 11070 Novi Beograd

1	2	3	4			5			6	7	8	9	10		11	12		13	14	15		16	17	18	19	20		21	22	23	24		25
											УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ														УСЛОВИ ЗА ПОТПУНО РАЗРЕШЕЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ							
Р. бр. возње	ГЛАВНЕ СМЕР ВОЖЊЕ	ОЗНАКА ВОЖЊЕ	КОМАНДЕ ЗА ПУТЕВЕ ВОЖЊЕ СА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОСТАВНИЦЕ (тастатура или миш)			ПОЈАМ НА СИГНАЛУ	ГРАНИЧНИ КОЛОС. И МАНЕВАРСКИ ПРАВЦИ У ОКВИРУ ПУТУ ВОЖЊЕ	ПОКАЗИВАЧ ПРАВЦА	ПОКАЗИВАЧ БРЗИНЕ	ДОЗВОЉЕНА БРЗИНА (km/h)	ДОДАТНИ УСЛОВИ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ВОЖЊЕ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	СКРЕТНИЦЕ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		ЗАВИСНОСТ ОД ПРЕЛАЗА	ОДСЕК ЗА ОБАРАЊЕ СИГНАЛА		ОДСЕЦИ У ПУТУ ВОЖЊЕ	ОДСЕЦИ У ПУТУ ПРЕТРЧАВ.	ОДСЕЦИ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		АПБ ИЛИ МЕЂУСТАНИЧ. ОДСЕК	ПРЕЛАЗНИ УРЕЂАЈ ИЛИ ПРЕЛАЗНИК	СИГНАЛИ ЧИЈИ СЕ ПОЈАМ МОРА КОНТРОЛИСАТИ:		ПРИНУДНО РАЗРЕШЕЊЕ		ВОЗНО РАЗРЕШЕЊЕ - ОДСЕК КОЈИ РАЗРЕШАВА			РАЗРЕШЕЊЕ ЗАВИСНОСТИ СА ПП
			старт	циљ	РУКАВЦА ФУНКЦИЈА								пута возње	пута претрч.		стартни сигнал (заузимањем одсека)	међусигнал (ослобађањем одсека)			пута возње	пута претрч.			ДА БУДЕ "СТОЈ"	ДА НЕ БУДЕ ТАМАН	СИГНАЛ МОРА БИТИ НА СТОЈ	БЕЗ ВРЕМ. КАШЊЕЊА	ВРЕМЕ КАШЊЕЊА	У ПУТУ ВОЖЊЕ	У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		

* КОЛОНА 4: Додатна опција (подмени) старта пута возње из разлога разликовања пута возње.

** КОЛОНА 4: Додатна опција подменија циља пута возње из разлога разликовања пута претрчавања.

* COLUMN 4: Additional option (in submenu) of start of the route for the reason of making difference between similar routes.

** COLUMN 4: Additional option (in submenu) of end of the route for the reason of making difference between overlaps.

КОЛОНА 13, КОЛОНА 18: уноварени су елементи које није могуће трајно контролисати али их је потребно проверити у тренутку постављања пута возње.

COLUMNS 13,18: elements that can't be permanently controlled, but should be checked before setting the route

1	2	3	4			5			6	7	8	9	10		11	12		13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24		25
											CONDITIONS FOR SETTING AND LOCKING OF THE TRAFFIC ROUTE													CONDITIONS FOR ROUTE RELEASE, OR PART OF THE ROUTE							
Nr. of route	ROUTE DIRECTION	ROUTE LABEL	TRAIN ROUTE COMMANDS FROM HMI			SIGNAL ASPECT	TRACK LIMIT AND SHUNTING LIMIT IN TRAIN ROUTE	ROUTE INDICATOR	SHUNTING INDICATOR	ALLOWED SPEED (km/h)	ADDITIONAL CONDITIONS	POINTS AND DERAILERS IN THE ROUTE	POINTS AND DERAILERS IN THE OVERLAP	POINTS AND DERAILERS IN FLANK PROTECTION		LEVEL CROSS. DEPENDENCY	SECTIONS FOR SIGNAL RELEASE		SECTIONS IN THE ROUTE	SECTIONS IN THE OVERLAP	SECTIONS IN THE FLANK PROTECTION		AB OR INTERSTATION SECTION	SHUNTING DIRECTION	SIGNALS TO BE CONTROLLED		FORCED RELEASE			RELEASE BY TRAIN - CORRESPONDING SECTIONS				RELEASE OF LEV.CROSS. DEPENDENCY
			START	END	RISKY FUNCTION									OF ROUTE	OF OVERLAP		START SIGNAL (OCCUPIED THE TARGET SECTION)	INTERMEDIATE SIGNAL (CLEAR THE TARGET SECTION)			OF ROUTE	OF OVERLAP			ON "STOP"	NOT TO BE DARK	SIGNAL MUST BE ON STOP	WITHOUT DELAY WHEN SECTION IS FREE	DELAY TIME WHEN SECTION IS OCCUPIED	IN THE ROUTE	IN THE OVERLAP	IN THE FLANK PROTECTION		
This symbol means the elements that can not be permanently controlled, but should be checked before setting the route or give the proceed aspect																																
197	from D. track	Po2-P2	Po2	right (NS)		Po2 ○ If ⦿ or ○ Po2 ⦿ If ● PS1		N		max.		S8t+; S9t+	-	S5t+; S13tb+	-		OS8t	-	OuP2; OS8t; OS9t	-	-	-	Opp4D	to NOVI SAD	Po2; Po2	-	Po2	OKDa; OKDb	60" [OKDa] [OKDb]	OuP2	-	OuP2	-	
198	from S. track	Po3-P2	Po3	right (NS)		Po3 ☒ If ⦿ or ○ Po3 ⦿ If ● PS1	ML13ta O	N	3	35		S8t+; S9t-; S13tb-; S13ta+; S15tb-; S15ta+; S26t+	-	S5t+; S15tb+	-		OS9t	ML13ta - OKSa	OuP2; OS8t; OS9t; OS13t	-	OuP6	-	Opp4D	to NOVI SAD	Po2; Pu96; Po2 [Po3; ML13ta; ML13a]	-	Po3	OKSa; OKSb	60" [OKSa] [OKSb]	OuP2	-	OuP2	-	
199	from H. track	Po4-P2	Po4	right (NS)		Po4 ☒ If ○ or ⦿ Po4 ⦿ If ● PS1	ML26t O	N	3	35		S8t+; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S26t+	-	S5t+; S23tb+; S34tb+	-		OS15t	ML26t - OKHa	OuP2; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS26t	-	OuP6; OuA1	-	Opp4D	to NOVI SAD	Pu92; Pu96; Au91; Po2; Po3 [Po4; ML13tb; ML13ta; ML15tb; ML26t]	-	Po4	OKHa; OKHb	60" [OKHa] [OKHb]	OuP2	-	OuP2	-	
200	from 1T. track	PTo1-P2	PTo1	right (NS)		PTo1 ☒ If ○ or ⦿ PTo1 ⦿ If ● PS1	ML37t O	N	3	35		S8t+; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S26t-; S34tb-; S34ta+; S37t+	-	S5t+; S23tb+; S27t-	-		OS34t	ML37t - OK1(T)	OuP2; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS26t; OS34t; OS37t	-	OuP6; OuA1; OS36t; OS38t	-	Opp4D	to NOVI SAD	Pu92; Pu96; Au91; Po2; Po3; Po4; PTo5; PTo4; PTo3; PTo2; PTo1 [PTo1]; ML13tb; ML13ta; ML15tb; ML26t; MD38t; ML38t; ML36t; MD37t; ML37t]	-	PTo1	OK1(T)	60" [OK1(T)]	OuP2	-	OuP2	-	
201	from 2T. track	PTo2-P2	PTo2	right (NS)		PTo2 ☒ If ○ or ⦿ PTo2 ⦿ If ● PS1	MD37t O	N	3	35		S8t+; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S26t-; S34tb-; S34ta+; S37t-	-	S5t+; S23tb+; S27t-	-		OS34t	MD37t - OK2(T)	OuP2; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS26t; OS34t; OS37t	-	OuP6; OuA1; OS36t; OS38t	-	Opp4D	to NOVI SAD	Pu92; Pu96; Au91; Po2; Po3; Po4; PTo5; PTo4; PTo3; PTo1 [PTo2]; ML13tb; ML13ta; ML15tb; ML26t; MD38t; ML38t; ML36t; ML37t; MD37t]	-	PTo2	OK2(T)	60" [OK2(T)]	OuP2	-	OuP2	-	
202	from 3T. track	PTo3-P2	PTo3	right (NS)		PTo3 ☒ If ○ or ⦿ PTo3 ⦿ If ● PS1	ML36t O	N	3	35		S8t+; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S26t-; S34tb-; S34ta+; S36t+	-	S5t+; S23tb+; S27t-	-		OS34t	ML36t - OK3(T)	OuP2; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS26t; OS34t; OS36t	-	OuP6; OuA1; OS37t; OS38t	-	Opp4D	to NOVI SAD	Pu92; Pu96; Au91; Po2; Po3; Po4; PTo5; PTo4; PTo2; PTo1 [PTo3]; ML13tb; ML13ta; ML15tb; ML26t; MD38t; ML38t; ML37t; MD37t; ML36t]	-	PTo3	OK3(T)	60" [OK3(T)]	OuP2	-	OuP2	-	
203	from 4T. track	PTo4-P2	PTo4	right (NS)		PTo4 ☒ If ○ or ⦿ PTo4 ⦿ If ● PS1	ML38t O	N	3	35		S8t+; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S26t-; S34tb-; S34ta-; S36t-; S38t-	-	S5t+; S23tb+; S27t-	-		OS36t	ML38t - OK4a(T)	OuP2; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS26t; OS34t; OS36t; OS38t	-	OuP6; OuA1; OS37t	-	Opp4D	to NOVI SAD	Pu92; Pu96; Au91; Po2; Po3; Po4; PTo5; PTo3; PTo2; PTo1; [PTo4] ML13tb; ML13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; MD38t; [ML38]	-	PTo4	OK4a(T)	60" [OK4a(T)]	OuP2	-	OuP2	-	
204	from 5T. track	PTo5-P2	PTo5	right (NS)		PTo5 ☒ If ○ or ⦿ PTo5 ⦿ If ● PS1	MD38t O	N	3	35		S8t+; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S26t-; S34tb-; S34ta-; S36t-; S38t+	-	S5t+; S23tb+; S27t-	-		OS36t	MD38t - OK5(T)	OuP2; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS26t; OS34t; OS36t; OS38t	-	OuP6; OuA1; OS37t	-	Opp4D	to NOVI SAD	Pu92; Pu96; Au91; Po2; Po3; Po4; PTo4; PTo3; PTo2; PTo1; [PTo5] ML13tb; ML13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; [MD38]	-	PTo5	OK5(T)	60" [OK5(T)]	OuP2	-	OuP2	-	
205	from 6T. track	PTo6-P2	PTo6	right (NS)		PTo6 ☒ If ○ or ⦿ PTo6 ⦿ If ● PS1	ML40t O	N	3	35		S8t+; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S23tb-; S23ta+; S27t-; S39t-; S40t+	-	S5t+; ISK2t+	-		OS39t	ML40t - OK6(T)	OuP2; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS23t; OS27t; OS39t; [OS40]	-	OuP6; OuA1; OS20t; OS34t; OS37t; OS38t; OS38t; OS29t; OS32t; OS31t; OS35t	-	Opp4D	to NOVI SAD	Pu92; Pu96; Au91; Pu2; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; PTo4; PTo5; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13; [PTo6] ML13tb; ML13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; MD40; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML30t; MD35t; [ML40]	-	PTo6	OK6(T)	60" [OK6(T)]	OuP2	-	OuP2	-	
206	from 7T. track	PTo7-P2	PTo7	right (NS)		PTo7 ☒ If ○ or ⦿ PTo7 ⦿ If ● PS1	MD40t O	N	3	35		S8t+; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S23tb-; S23ta+; S27t-; S39t-; S40t-	-	S5t+; ISK2t+	-		OS39t	MD40t - OK7(T)	OuP2; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS23t; OS27t; OS39t; [OS40]	-	OuP6; OuA1; OS20t; OS34t; OS37t; OS38t; OS38t; OS29t; OS32t; OS31t; OS35t	-	Opp4D	to NOVI SAD	Pu92; Pu96; Au91; Pu2; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13; [PTo7] ML13tb; ML13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; MD40; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML30t; MD35t; [ML40]	-	PTo7	OK7(T)	60" [OK7(T)]	OuP2	-	OuP2	-	
207	from 8T. track	PTo8-P2	PTo8	right (NS)		PTo8 ☒ If ○ or ⦿ PTo8 ⦿ If ● PS1	MD39t O	N	3	35		S8t+; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S23tb-; S23ta+; S27t-; S39t+	-	S5t+; ISK2t+	-		OS27t	MD39t - OK8(T)	OuP2; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS23t; OS27t; [OS39]	-	OuP6; OuA1; OS20t; OS34t; OS37t; OS38t; OS38t; OS29t; OS32t; OS31t; OS35t; OS40t	-	Opp4D	to NOVI SAD	Pu92; Pu96; Au91; Pu2; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13; [PTo8] ML13tb; ML13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; MD40; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML30t; MD35t; [ML39]	-	PTo8	OK8(T)	60" [OK8(T)]	OuP2	-	OuP2	-	
208	from 9T. track	PTo9-P2	PTo9	right (NS)		PTo9 ☒ If ○ or ⦿ PTo9 ⦿ If ● PS1	ML32t O	N	-	50		S8t+; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S23tb-; S23ta-; S29t+; S32t+	-	S5t+; ISK2t+	-		OS29t	ML32t - OK9(T)	OuP2; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS23t; OS29t; [OS32]	-	OuP6; OuA1; OS20t; OS27t; OS34t; OS37t; OS36t; OS38t; OS39t; OS40t; OS31t; OS33t	-	Opp4D	to NOVI SAD	Pu92; Pu96; Au91; Pu2; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13; [PTo9] ML13tb; ML13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; MD40; MD39t; MD32t; ML31t; ML30t; MD35t; [ML32]	-	PTo9	OK9(T)	60" [OK9(T)]	OuP2	-	OuP2	-	
209	from 10T. track	PTo10-P2	PTo10	right (NS)		PTo10 ☒ If ○ or ⦿ PTo10 ⦿ If ● PS1	MD32t O	N	-	50		S8t+; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S23tb-; S23ta-; S29t+; S32t-	-	S5t+; ISK2t+	-		OS29t	MD32t - OK10(T)	OuP2; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS23t; OS29t; [OS32]	-	OuP6; OuA1; OS20t; OS27t; OS34t; OS37t; OS36t; OS38t; OS39t; OS40t; OS31t; OS33t	-	Opp4D	to NOVI SAD	Pu92; Pu96; Au91; Pu2; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13; [PTo10] ML13tb; ML13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; MD40; MD39t; ML32t; ML31t; ML30t; MD35t; [MD32]	-	PTo10	OK10(T)	60" [OK10(T)]	OuP2	-	OuP2	-	
210	from 11T. track	PTo11-P2	PTo11	right (NS)		PTo11 ☒ If ○ or ⦿ PTo11 ⦿ If ● PS1	ML31t O	N	-	50		S8t+; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S23tb-; S23ta-; S29t-; S31t+	-	S5t+; ISK2t+	-		OS29t	ML31t - OK11(T)	OuP2; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS23t; OS29t; [OS31]	-	OuP6; OuA1; OS20t; OS27t; OS34t; OS37t; OS36t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t	-	Opp4D	to NOVI SAD	Pu92; Pu96; Au91; Pu2; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13; [PTo11] ML13tb; ML13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; MD40; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML30t; MD35t; [ML31]	-	PTo11	OK11(T)	60" [OK11(T)]	OuP2	-	OuP2	-	
211	from 12T. track	PTo12-P2	PTo12	right (NS)		PTo12 ☒ If ○ or ⦿ PTo12 ⦿ If ● PS1	ML35t O	N	-	50		S8t+; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S23tb-; S23ta-; S29t-; S31t-; S35t+	-	S5t+; ISK2t+	-		OS31t	ML35t - OK12(T)	OuP2; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS23t; OS29t; OS31t; [OS35]	-	OuP6; OuA1; OS20t; OS27t; OS34t; OS37t; OS36t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t	-	Opp4D	to NOVI SAD	Pu92; Pu96; Au91; Pu2; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; [PTo12] ML13tb; ML13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; MD40; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML30t; [MD35]	-	PTo12	OK12(T)	60" [OK12(T)]	OuP2	-	OuP2	-	
212	from 13T. track	PTo13-P2	PTo13	right (NS)		PTo13 ☒ If ○ or ⦿ PTo13 ⦿ If ● PS1	MD35t O	N	-	50		S8t+; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S23tb-; S23ta-; S29t-; S31t-; S35t+	-	S5t+; ISK2t+	-		OS31t	MD35t - OK13(T)	OuP2; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS23t; OS29t; OS31t; [OS35]	-	OuP6; OuA1; OS20t; OS27t; OS34t; OS37t; OS36t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t	-	Opp4D	to NOVI SAD	Pu92; Pu96; Au91; Pu2; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; [PTo13] ML13tb; ML13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; MD40; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML30t; [MD36]	-	PTo13	OK13(T)	60" [OK13(T)]	OuP2	-	OuP2	-	

Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Лаћарку, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жедрику, Нечујмељеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćarac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Nuemuvićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ТИО-ИКО Пројект извођења објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
Осигурање железничке станице Суботица /
5/1.23. Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Ново стање / Drawing name:
Табела зависности /
Table of dependencies

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Тодор Максимовић, дипл.инж.ел.

Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број пројекта / Design number: TC.700.255-5/1.23
Датум / Date: Септембар / September 2024.
Размера / Scale: -
Број црежа / Drawing number: TS.700.255-5/1.23-C02

Лист: 14 од 50
Sheet: 14 of 50

Пројектант / Designer:
ИМП Инжењеринг
Институт Михајло Пупин доо Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д. Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Извођач / Contractor:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Kapetan Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd Savski Venac
Kneza Višeslava 2, 11000 Beograd

Пројектна / Консултантска:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

1	2	3	4			5			6	7	8	9	10		11	12		13	14	15		16	17	18	19	20		21	22	23	24		25
Р. бр. возње	ГЛАВНЕ СМЕР ВОЖЊЕ	ОЗНАКА ВОЖЊЕ	КОМАНДЕ ЗА ПУТЕВЕ ВОЖЊЕ СА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОСТАВЉАЊЕ (тастатура или миш)			ПОЈАМ НА СИГНАЛУ	ГРАНИЧНИ КОЛОС. И МАНЕВАРСКИ ИЗЛАЗ ИЗ ГРУПУ ВОЖЊЕ	ПОКАЗИВАЧ ПРАВЦА	ПОКАЗИВАЧ БРЗИНЕ	ДОПУШТЕНА БРЗИНА (km/h)	ДОДАТНИ УСЛОВИ	УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ												УСЛОВИ ЗА ПОТПУНО РАСПОРЕДЊЕЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ							
			старт	циљ	РУЧНА ФУНКЦИЈА						СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ВОЖЊЕ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	СКРЕТНИЦЕ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		ЗАВИСНОСТ	ОДСЕК ЗА ОБАРАЊЕ СИГНАЛА		ОДСЕЦИ У ПУТУ ВОЖЊЕ	ОДСЕЦИ У ПУТУ ПРЕТРЧАВ.	ОДСЕЦИ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		АПБ ИЛИ МЕЂУСТАНИЧ. СМЕР	ОДСЕК ПРИБЕЛЕ	СИГНАЛИ ЧИЈИ СЕ ПОЈАМ МОРА КОНТРОЛИСАТИ:		ПРИНУДНО РАСПОРЕЂЕЊЕ		ВОЗНО РАСПОРЕЂЕЊЕ - ОДСЕК КОЈИ РАСПОРЕЂУЈЕ			РАСПОРЕЂЕЊЕ ЗАВИСНОСТИ СА ПП
													пута возње	пута претрч.		стартни сигнал (заузимањем одсека)	међусигнал (ослобађањем одсека)			пута возње	пута претрч.			ДА БУДЕ "СТОЈ"	ДА НЕ БУДЕ ТАМАН	СИГНАЛ МОРА БИТИ НА СТОЈ	БЕЗ ВРЕМ. КАШЊЕЊА	ВРЕМЕ КАШЊЕЊА	У ПУТУ ВОЖЊЕ	У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		
																															пута возње	пута претрч.	
1	2	3	4			5			6	7	8	9	10		11	12		13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24		25
Nr. of route	ROUTE DIRECTION	ROUTE LABEL	TRAIN ROUTE COMMANDS FROM HMI			SIGNAL ASPECT	TRACK LIMIT AND SHUNTING MOVEMENT OUT OF TRAIN ROUTE	ROUTE INDICATOR	SPEED INDICATOR	ALLOWED SPEED (km/h)	ADDITIONAL CONDITIONS	CONDITIONS FOR SETTING AND LOCKING OF THE TRAFFIC ROUTE													CONDITIONS FOR ROUTE RELEASE, OR PART OF THE ROUTE							
			START	END	RISKY FUNCTION							POINTS AND DERAILERS IN THE ROUTE	POINTS AND DERAILERS IN THE OVERLAP	POINTS AND DERAILERS IN FLANK PROTECTION		LEVEL CROSS. DEPENDENCY	SECTIONS FOR SIGNAL RELEASE		SECTIONS IN THE ROUTE	SECTIONS IN THE OVERLAP	SECTIONS IN THE FLANK PROTECTION		AB OR INTERSTATION SECTION	DIRECTION	SIGNALS TO BE CONTROLLED		FORCED RELEASE			RELEASE BY TRAIN - CORRESPONDING SECTIONS				RELEASE OF LEV.CROSS. DEPENDENCY
														OF ROUTE	OF OVERLAP		START SIGNAL (OCCUPIED THE TARGET SECTION)	INTERMEDIATE SIGNAL (CLEAR THE TARGET SECTION)			OF ROUTE	OF OVERLAP			ON "STOP"	NOT TO BE DARK	SIGNAL MUST BE ON STOP	WITHOUT DELAY WHEN SECTION IS FREE	DELAY TIME WHEN SECTION IS OCCUPIED	IN THE ROUTE	IN THE OVERLAP	IN THE FLANK PROTECTION		
	This symbol means the elements that can not be permanently controlled, but should be checked before setting the route or give the proceed aspect																																
213	from L. track	Po1-P4	Po1	left (NS)		Po1 ○ If Р61 ⦿ or ○ Po1 ⦿ If Р61 ●		N		max.		S4+; S5+	-	S2-; S8+	-		OS4t	-	OuP4; OS4t; OS5t	-	-	-	-	OpP4L	to NOVI SAD	Pu94; Po1	-	Po1	OKLa; OKLb	60" [OKLa] [OKLb]	OuP4	-	OuP4	-	
214	from D. track	Po2-P4	Po2	left (NS)		Po2 ⦿ If Р61 ⦿ or ○ Po2 ⦿ If Р61 ●		N		50		S4+; S5t- S8t-; S9t+	-	S2t-; S13b+	-		OS8t	-	OuP4; OS4t; OS5t; OS8t OS9t	-	OuP2	-	-	OpP4L	to NOVI SAD	Pu94; Pu92; Po1; Po2	-	Po2	OKDa; OKDb	60" [OKDa] [OKDb]	OuP4	-	OuP4	-	
215	from S. track	Po3-P4	Po3	left (NS)		Po3 ⦿ If Р61 ⦿ or ○ Po3 ⦿ If Р61 ●	ML13la O	N	3	35		S4+; S5t-; S8t-; S9t-; S13b-; S13a+	-	S2t-; S15fb+	-		OS9t	ML13la - OKSa	OuP4; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t	-	OuP2; OuP6	-	-	OpP4L	to NOVI SAD	Pu94; Pu92; Pu96; Po1; Po2; Po3; ML13la	-	Po3	OKSa; OKSb	60" [OKSa] [OKSb]	OuP4	-	OuP4	-	
216	from H. track	Po4-P4	Po4	left (NS)		Po4 ⦿ If Р61 ⦿ or ○ Po4 ⦿ If Р61 ●	ML26t O	N	3	35		S4+; S5t-; S8t1; S9t-; S13b-; S13da-; S15b-; S15a+; S26t+	-	S2t-; S23fb+; S34fb+	-		OS15t	ML26t - OKHa	OuP4; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS26t	-	OuP2; OuP6; OuA1	-	-	OpP4L	to NOVI SAD	Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; ML13lb; ML13la; ML15b; ML26t	-	Po4	OKHa; OKHb	60" [OKHa] [OKHb]	OuP4	-	OuP4	-	
217	from 1T. track	PTo1-P4	PTo1	left (NS)		PTo1 ⦿ If Р61 ⦿ or ○ PTo1 ⦿ If Р61 ●	ML37t O	N	3	35		S4+; S5t-; S8t-; S9t-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S26t-; S34fb-; S34ta+; S37t+	-	S2t-; S23fb+; S27t-	-		OS34t	ML37t - OK1(T)	OuP4; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS26t; OS34t; OS37t	-	OuP2; OuP6; OuA1; OS36t; OS38t	-	-	OpP4L	to NOVI SAD	Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo5; PTo4; PTo3; PTo2; PTo1 ML13lb; ML13la; ML15b; ML26t; ML38t; ML36t; ML37t;	PTo1 ML37t	-	PTo1	OK1(T)	60" [OK1(T)]	OuP4	-	OuP4	-	
218	from 2T. track	PTo2-P4	PTo2	left (NS)		PTo2 ⦿ If Р61 ⦿ or ○ PTo2 ⦿ If Р61 ●	MD37t O	N	3	35		S4+; S5t-; S8t-; S9t-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S26t-; S34fb-; S34ta+; S37t-	-	S2t-; S23fb+; S27t-	-		OS34t	MD37t - OK2(T)	OuP4; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS26t; OS34t; OS37t	-	OuP2; OuP6; OuA1; OS36t; OS38t	-	-	OpP4L	to NOVI SAD	Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo5; PTo4; PTo3; PTo1; ML13lb; ML13la; ML15b; ML26t; MD38t; ML38t; ML36t; ML37t;	PTo2 MD37t	-	PTo2	OK2(T)	60" [OK2(T)]	OuP4	-	OuP4	-	
219	from 3T. track	PTo3-P4	PTo3	left (NS)		PTo3 ⦿ If Р61 ⦿ or ○ PTo3 ⦿ If Р61 ●	ML36t O	N	3	35		S4+; S5t-; S8t-; S9t-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S26t-; S34fb-; S34ta+; S36t+	-	S2t-; S23fb+; S27t-	-		OS34t	ML36t - OK3(T)	OuP4; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS26t; OS34t; OS36t	-	OuP2; OuP6; OuA1; OS37t; OS38t	-	-	OpP4L	to NOVI SAD	Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo5; PTo4; PTo2; PTo1; ML13lb; ML13la; ML15b; ML26t; ML38t; ML37t; ML37t;	PTo3 ML36t	-	PTo3	OK3(T)	60" [OK3(T)]	OuP4	-	OuP4	-	
220	from 4T. track	PTo4-P4	PTo4	left (NS)		PTo4 ⦿ If Р61 ⦿ or ○ PTo4 ⦿ If Р61 ●	ML38t O	N	3	35		S4+; S5t-; S8t-; S9t-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S26t-; S34fb-; S34ta-; S36t-; S38t-	-	S2t-; S23fb+; S27t-	-		OS36t	ML38t - OK4a(T)	OuP4; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS26t; OS34t; OS36t; OS38t	-	OuP2; OuP6; OuA1; OS37t	-	-	OpP4L	to NOVI SAD	Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo5; PTo3; PTo2; PTo1; ML13lb; ML13la; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; MD38t; ML38t	PTo4 ML38t	-	PTo4	OK4a(T)	60" [OK4a(T)]	OuP4	-	OuP4	-	
221	from 5T. track	PTo5-P4	PTo5	left (NS)		PTo5 ⦿ If Р61 ⦿ or ○ PTo5 ⦿ If Р61 ●	MD38t O	N	3	35		S4+; S5t-; S8t-; S9t-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S26t-; S34fb-; S34ta-; S36t-; S38t+	-	S2t-; S23fb+; S27t-	-		OS36t	MD38t - OK5(T)	OuP4; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS26t; OS34t; OS36t; OS38t	-	OuP2; OuP6; OuA1; OS37t	-	-	OpP4L	to NOVI SAD	Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo4; PTo3; PTo2; PTo1; ML13lb; ML13la; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t;	PTo5 MD38t	-	PTo5	OK5(T)	60" [OK5(T)]	OuP4	-	OuP4	-	
222	from 6T. track	PTo6-P4	PTo6	left (NS)		PTo6 ⦿ If Р61 ⦿ or ○ PTo6 ⦿ If Р61 ●	ML40t O	N	3	35		S4+; S5t-; S8t-; S9t-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S23fb-; S23ta+; S27t-; S39t-; S40t+	-	S2t-; ISK2t+	-		OS39t	ML40t - OK6(T)	OuP4; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS23t; OS27t; OS39t; OS40t	-	OuP2; OuP6; OuA1; OS26t; OS34t; OS37t; OS39t; OS38t; OS29t; OS32t; OS31t; OS35t	-	-	OpP4L	to NOVI SAD	Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13; ML13lb; ML13la; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t;	PTo6 ML40t	-	PTo6	OK6(T)	60" [OK6(T)]	OuP4	-	OuP4	-	
223	from 7T. track	PTo7-P4	PTo7	left (NS)		PTo7 ⦿ If Р61 ⦿ or ○ PTo7 ⦿ If Р61 ●	MD40t O	N	3	35		S4+; S5t-; S8t-; S9t-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a-; S23fb-; S23ta+; S27t-; S39t-; S40t-	-	S2t-; ISK2t+	-		OS39t	MD40t - OK7(T)	OuP4; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS23t; OS27t; OS39t; OS40t	-	OuP2; OuP6; OuA1; OS26t; OS34t; OS37t; OS39t; OS38t; OS29t; OS32t; OS31t; OS35t	-	-	OpP4L	to NOVI SAD	Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13; ML13lb; ML13la; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t;	PTo7 MD40t	-	PTo7	OK7(T)	60" [OK7(T)]	OuP4	-	OuP4	-	
224	from 8T. track	PTo8-P4	PTo8	left (NS)		PTo8 ⦿ If Р61 ⦿ or ○ PTo8 ⦿ If Р61 ●	MD39t O	N	3	35		S4+; S5t-; S8t-; S9t-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a-; S23fb-; S23ta+; S27t-; S39t+	-	S2t-; ISK2t+	-		OS27t	MD39t - OK8(T)	OuP4; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS23t; OS27t; OS39t	-	OuP2; OuP6; OuA1; OS26t; OS27t; OS37t; OS36t; OS38t; OS29t; OS32t; OS31t; OS35t; OS40t	-	-	OpP4L	to NOVI SAD	Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13; ML13lb; ML13la; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; MD40t; MD39t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t;	PTo8 ML36t	-	PTo8	OK8(T)	60" [OK8(T)]	OuP4	-	OuP4	-	
225	from 9T. track	PTo9-P4	PTo9	left (NS)		PTo9 ⦿ If Р61 ⦿ or ○ PTo9 ⦿ If Р61 ●	ML32t O	N	-	50		S4+; S5t-; S8t-; S9t-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a-; S23fb-; S23ta-; S29t+; S32t+	-	S2t-; ISK2t+	-		OS29t	ML32t - OK9(T)	OuP4; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS23t; OS29t; OS32t	-	OuP2; OuP6; OuA1; OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS39t; OS38t; OS29t; OS32t; OS31t; OS35t	-	-	OpP4L	to NOVI SAD	Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13; ML13lb; ML13la; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; MD40t; MD39t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t;	PTo9 ML32t	-	PTo9	OK9(T)	60" [OK9(T)]	OuP4	-	OuP4	-	
226	from 10T. track	PTo10-P4	PTo10	left (NS)		PTo10 ⦿ If Р61 ⦿ or ○ PTo10 ⦿ If Р61 ●	MD32t O	N	-	50		S4+; S5t-; S8t-; S9t-; S13b-; S13a-; S15b-; S23fb-; S23ta-; S29t+; S32t-	-	S2t-; ISK2t+	-		OS29t	MD32t - OK10(T)	OuP4; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS23t; OS29t; OS32t	-	OuP2; OuP6; OuA1; OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS39t; OS38t; OS29t; OS40t; OS31t; OS35t	-	-	OpP4L	to NOVI SAD	Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13; ML13lb; ML13la; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t;	PTo10 MD32t	-	PTo10	OK10(T)	60" [OK10(T)]	OuP4	-	OuP4	-	
227	from 11T. track	PTo11-P4	PTo11	left (NS)		PTo11 ⦿ If Р61 ⦿ or ○ PTo11 ⦿ If Р61 ●	ML31t O	N	-	50		S4+; S5t-; S8t-; S9t-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a-; S23fb-; S23ta-; S29t-; S31t+	-	S2t-; ISK2t+	-		OS29t	ML31t - OK11(T)	OuP4; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS23t; OS29t; OS31t	-	OuP2; OuP6; OuA1; OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS36t; OS38t; OS29t; OS40t; OS32t; OS35t	-	-	OpP4L	to NOVI SAD	Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13; ML13lb; ML13la; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; MD40t; MD39t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t;	PTo11 ML31t	-	PTo11	OK11(T)	60" [OK11(T)]	OuP4	-	OuP4	-	
228	from 12T. track	PTo12-P4	PTo12	left (NS)		PTo12 ⦿ If Р61 ⦿ or ○ PTo12 ⦿ If Р61 ●	ML35t O	N	-	50		S4+; S5t-; S8t-; S9t-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a-; S23fb-; S23ta-; S29t-; S31t-; S35t-	-	S2t-; ISK2t+	-		OS31t	ML35t - OK12(T)	OuP4; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS23t; OS29t; OS31t; OS35t	-	OuP2; OuP6; OuA1; OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS36t; OS38t; OS29t; OS40t; OS32t	-	-	OpP4L	to NOVI SAD	Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13; ML13lb; ML13la; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; MD40t; MD39t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t;	PTo12 ML35t	-	PTo12	OK12(T)	60" [OK12(T)]	OuP4	-	OuP4	-	
229	from 13T. track	PTo13-P4	PTo13	left (NS)		PTo13 ⦿ If Р61 ⦿ or ○ PTo13 ⦿ If Р61 ●	MD35t O	N	-	50		S4+; S5t-; S8t-; S9t-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a-; S23fb-; S23ta-; S29t-; S31t-; S35t+	-	S2t-; ISK2t+	-		OS31t	MD35t - OK13(T)	OuP4; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS23t; OS29t; OS31t; OS35t	-	OuP2; OuP6; OuA1; OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS36t; OS38t; OS29t; OS40t; OS32t	-	-	OpP4L	to NOVI SAD	Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13; ML13lb; ML13la; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; MD40t; MD39t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t;	PTo13 ML35t	-	PTo13	OK13(T)	60" [OK13(T)]	OuP4	-	OuP4	-	

* КОЛОНА 4: Додатна опција (подмени) старта пута вожње из разлога разликовања пута вожње.

** КОЛОНА 4: Додатна опција подменија циља пута вожње из разлога разликовања пута претрчавања.

* COLUMN 4: Additional option (in submenu) of start of the route for the reason of making difference between similar routes.

** COLUMN 4: Additional option (in submenu) of end of the route for the reason of making difference between overlaps.

КОЛОНА 13, КОЛОНА 18: уноварени су елементи које није могуће трајно контролисати али их је потребно проверити у тренутку постављања пута вожње.

COLUMNS 13,18: elements that can't be permanently controlled, but should be checked before setting the route

Београд
Београд
Београд

1	2	3	4			5				6	7	8	9	10		11	12		13	14	15		16	17	18	19	20		21	22	23	24		25
	ГЛАВНЕ		КОМАНДЕ ЗА ПУТЕВЕ ВОЖЊЕ СА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОСТАВЉАЊЕ (тастатура или миш)								УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ															УСЛОВИ ЗА ПОТПУНО РАЗРЕШЕЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ							
Р. бр. возње	СМЕР ВОЖЊЕ	ОЗНАКА ВОЖЊЕ	старт	циљ	РУЧНА ФУНКЦИЈА	ПОЈАМ НА СИГНАЛУ	ГРАНИЧНИ КОЛОС. И МАНЕВАРСКИ ПРАГ ПУТУ ВОЖЊЕ	ПОКАЗИВАЧ ПРАВЦА	ПОКАЗИВАЧ БРЗИНЕ	ДОПУШТЕНА БРЗИНА (km/h)	ДОДАТНИ УСЛОВИ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ВОЖЊЕ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	СКРЕТНИЦЕ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		ЗАВИСНОСТ ОД ОДСЕКА	ОДСЕК ЗА ОБАРАЊЕ СИГНАЛА		ОДСЕЦИ У ПУТУ ВОЖЊЕ	ОДСЕЦИ У ПУТУ ПРЕТРЧАВ.	ОДСЕЦИ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		АПБ ИЛИ МЕЂУСТАНИЧ. ОДСЕК	ОДСЕК ПРЕКИДАЧ	СИГНАЛИ ЧИЈИ СЕ ПОЈАМ МОРА КОНТРОЛИСАТИ:		ПРИНУДНО РАЗРЕШЕЊЕ		ВОЗНО РАЗРЕШЕЊЕ - ОДСЕК КОЈИ РАЗРЕШАВА			РАЗРЕШЕЊЕ ЗАВИСНОСТИ СА ПП
														пута возње	пута претрч.		стартни сигнал (заузимањем одсека)	међусигнал (ослобађањем одсека)			пута возње	пута претрч.			ДА БУДЕ "СТОЈ"	ДА НЕ БУДЕ ТАМАН	СИГНАЛ МОРА БИТИ НА СТОЈ	БЕЗ ВРЕМ. КАШЊЕЊА	ВРЕМЕ КАШЊЕЊА	У ПУТУ ВОЖЊЕ	У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ	
																															пута возње	пута претрч.	

* КОЛОНА 4: Додатна опција (подмени) старта пута возње из разлога разликовања пута возње.

** КОЛОНА 4: Додатна опција подменија циља пута возње из разлога разликовања пута претрчавања.

* COLUMN 4: Additional option (in submenu) of start of the route for the reason of making difference between similar routes.

** COLUMN 4: Additional option (in submenu) of end of the route for the reason of making difference between overlaps.

КОЛОНА 13, КОЛОНА 18: уноквирени су елементи које није могуће трајно контролисати али их је потребно проверити у тренутку постављања пута возње.

COLUMNS 13,18: elements that can't be permanently controlled, but should be checked before setting the route

1	2	3	4			5				6	7	8	9	10		11	12		13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24		25
			TRAIN ROUTE COMMANDS FROM HMI								CONDITIONS FOR SETTING AND LOCKING OF THE TRAFFIC ROUTE															CONDITIONS FOR ROUTE RELEASE, OR PART OF THE ROUTE							
Nr. of route	ROUTE DIRECTION	ROUTE LABEL	START	END	RISKY FUNCTION	SIGNAL ASPECT	TRACK LIMIT AND SHUNTING SIGNAL IN TRAIN ROUTE	ROUTE INDICATOR	SPEED INDICATOR	ALLOWED SPEED (km/h)	ADDITIONAL CONDITIONS	POINTS AND DEREILERS IN THE ROUTE	POINTS AND DEREILERS IN THE OVERLAP	POINTS AND DEREILERS IN FLANK PROTECTION		LEVEL CROSS. DEPENDENCY	SECTIONS FOR SIGNAL RELEASE		SECTIONS IN THE ROUTE	SECTIONS IN THE OVERLAP	SECTIONS IN THE FLANK PROTECTION		AB OR INTERSTATION SECTION	DIRECTION	SIGNALS TO BE CONTROLLED		FORCED RELEASE			RELEASE BY TRAIN - CORRESPONDING SECTIONS				RELEASE OF LEV.CROSS. DEPENDENCY
														OF ROUTE	OVERLAP		START SIGNAL (OCCUPIED THE TARGET SECTION)	INTERMEDIATE SIGNAL (CLEAR THE TARGET SECTION)			OF ROUTE	OVERLAP			ON "STOP"	NOT TO BE DARK	SIGNAL MUST BE ON STOP	WITHOUT DELAY WHEN SECTION IS FREE	DELAY TIME WHEN SECTION IS OCCUPIED	IN THE ROUTE	IN THE OVERLAP	IN THE FLANK PROTECTION		
																																OF ROUTE	OVERLAP	

This symbol means the elements that can not be permanently controlled, but should be checked before setting the route or give the proceed aspect

EXIT ROUTES (km/h)

230	from S. track	Po3-P6	Po3	SENTA		Po3 ○	ML13a ○	S	-	max		S13tb+; S13ta+	-	S9t+; S15tb+	-		OuP6	ML13a - OKSa	OuP6; OS13t	-	-	-			Pu96; Po3; ML13tb; ML15tv	-	Po3	OKSa; OKSb	60" [OKSa] [OKSb]	OuP6	-	OuP6	-	
231	from H. track	Po4-P6	Po4	SENTA		Po4 ☒ ○	ML26t ○	S	3	35		S13tb+; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S26t+	-	S9t+; S23tb+; S34tb+	-		OS15t	ML26t - OKHa	OuP6; OS13t; OS15t; OS26t	-	OuA1	-			Pu96; Au91; Po3; Po4; ML13tb; ML15tv; ML26t	-	Po4	OKHa; OKHb	60" [OKHa] [OKHb]	OuP6	-	OuP6	-	
232	from 1T. track	PTo1-P6	PTo1	SENTA		PTo1 ☒ ○	ML37t ○	S	3	35		S13tb+; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S26t-; S34tb-; S34ta+; S37t+	-	S9t+; S23tb+; S27t-	-		OS34t	ML37t - OK1(T)	OuP6; OS13t; OS15t; OS26t; OS34t; OS37t	-	OuA1; OS36t; OS38t	-			Pu96; Au91; Po3; Po4; PTo5; PTo4; PTo3; PTo2; PTo1; ML13tb; ML13ta; ML15tb; ML20t; MD38t; ML38t; ML36t; MD37t; ML37t	-	PTo1	OK1(T)	60" [OK1(T)]	OuP6	-	OuP6	-	
233	from 2T. track	PTo2-P6	PTo2	SENTA		PTo2 ☒ ○	MD37t ○	S	3	35		S13tb+; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S26t-; S34tb-; S34ta+; S37t-	-	S9t+; S23tb+; S27t-	-		OS34t	MD37t - OK2(T)	OuP6; OS13t; OS15t; OS26t; OS34t; OS37t	-	OuA1; OS36t; OS38t	-			Pu96; Au91; Po3; Po4; PTo5; PTo4; PTo3; PTo2; PTo1; ML13tb; ML13ta; ML15tb; ML20t; MD38t; ML38t; ML36t; ML37t; MD37t	-	PTo2	OK2(T)	60" [OK2(T)]	OuP6	-	OuP6	-	
234	from 3T. track	PTo3-P6	PTo3	SENTA		PTo3 ☒ ○	ML36t ○	S	3	35		S13tb+; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S26t-; S34tb-; S34ta-; S36t+	-	S9t+; S23tb+; S27t-	-		OS34t	ML36t - OK3(T)	OuP6; OS13t; OS15t; OS26t; OS34t; OS36t	-	OuA1; OS37t; OS38t	-			Pu96; Au91; Po3; Po4; PTo5; PTo4; PTo2; PTo1; ML13tb; ML13ta; ML15tb; ML20t; MD38t; ML38t; ML37t; MD37t; ML36t	-	PTo3	OK3(T)	60" [OK3(T)]	OuP6	-	OuP6	-	
235	from 4T. track	PTo4-P6	PTo4	SENTA		PTo4 ☒ ○	ML38t ○	S	3	35		S13tb+; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S26t-; S34tb-; S34ta-; S36t-; S38t+	-	S9t+; S23tb+; S27t-	-		OS36t	ML38t - OK4a(T)	OuP6; OS13t; OS15t; OS26t; OS34t; OS36t; OS38t	-	OuA1; OS37t	-			Pu96; Au91; Po3; Po4; PTo5; PTo4; PTo3; PTo2; PTo1; ML13tb; ML13ta; ML15tb; ML20t; ML37t; MD37t; ML36t; MD38t; ML38t	-	PTo4	OK4a(T)	60" [OK4a(T)]	OuP6	-	OuP6	-	
236	from 5T. track	PTo5-P6	PTo5	SENTA		PTo5 ☒ ○	MD38t ○	S	3	35		S13tb+; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S26t-; S34tb-; S34ta-; S36t-; S38t+	-	S9t+; S23tb+; S27t-	-		OS36t	MD38t - OK5(T)	OuP6; OS13t; OS15t; OS26t; OS34t; OS36t; OS38t	-	OuA1; OS37t	-			Pu96; Au91; Po3; Po4; PTo4; PTo3; PTo2; PTo1; ML13tb; ML13ta; ML15tb; ML20t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t	-	PTo5	OK5(T)	60" [OK5(T)]	OuP6	-	OuP6	-	
237	from 6T. track	PTo6-P6	PTo6	SENTA		PTo6 ☒ ○	ML40t ○	S	3	35		S13tb+; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S23tb-; S23ta+; S27t-; S39t-; S40t+	-	S9t+; ISK2t+	-		OS39t	ML40t - OK6(T)	OuP6; OS13t; OS15t; OS23t; OS27t; OS39t; OS40t	-	OuA1; OS28t; OS34t; OS37t; OS36t; OS38t; OS29t; OS32t; OS31t; OS35t	-			Pu96; Au91; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13; PTo6; ML13tb; ML13ta; ML15tb; ML20t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t; ML40t	-	PTo6	OK6(T)	60" [OK6(T)]	OuP6	-	OuP6	-	
238	from 7T. track	PTo7-P6	PTo7	SENTA		PTo7 ☒ ○	MD40t ○	S	3	35		S13tb+; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S23tb-; S23ta+; S27t-; S39t-; S40t+	-	S9t+; ISK2t+	-		OS39t	MD40t - OK7(T)	OuP6; OS13t; OS15t; OS23t; OS27t; OS39t; OS40t	-	OuA1; OS28t; OS34t; OS37t; OS36t; OS38t; OS29t; OS32t; OS31t; OS35t	-			Pu96; Au91; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13; PTo7; ML13tb; ML13ta; ML15tb; ML20t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t; MD40t	-	PTo7	OK7(T)	60" [OK7(T)]	OuP6	-	OuP6	-	
239	from 8T. track	PTo8-P6	PTo8	SENTA		PTo8 ☒ ○	MD39t ○	S	3	35		S13tb+; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S23tb-; S23ta+; S27t-; S39t+	-	S9t+; ISK2t+	-		OS27t	MD39t - OK8(T)	OuP6; OS13t; OS15t; OS23t; OS27t; OS39t	-	OuA1; OS28t; OS34t; OS37t; OS36t; OS38t; OS29t; OS32t; OS31t; OS35t; OS40t	-			Pu96; Au91; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13; PTo8; ML13tb; ML13ta; ML15tb; ML20t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40t; MD40t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t; MD39t	-	PTo8	OK8(T)	60" [OK8(T)]	OuP6	-	OuP6	-	
240	from 9T. track	PTo9-P6	PTo9	SENTA		PTo9 ☒ ○	ML32t ○	S	3	35		S13tb+; S13ta-; S15tb-; S15ta-; S23tb-; S23ta-; S29t+; S32t+	-	S9t+; ISK2t+	-		OS29t	ML32t - OK9(T)	OuP6; OS13t; OS15t; OS23t; OS29t; OS32t	-	OuA1; OS28t; OS27t; OS34t; OS37t; OS36t; OS38t; OS39t; OS40t; OS31t; OS35t	-			Pu96; Au91; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13; PTo9; ML13tb; ML13ta; ML15tb; ML20t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; ML31t; ML35t; MD35t; ML32t	-	PTo9	OK9(T)	60" [OK9(T)]	OuP6	-	OuP6	-	
241	from 10T. track	PTo10-P6	PTo10	SENTA		PTo10 ☒ ○	MD32t ○	S	3	35		S13tb+; S13ta-; S15tb-; S15ta-; S23tb-; S23ta-; S29t+; S32t-	-	S9t+; ISK2t+	-		OS29t	MD32t - OK10(T)	OuP6; OS13t; OS15t; OS23t; OS29t; OS32t	-	OuA1; OS28t; OS27t; OS34t; OS37t; OS36t; OS38t; OS39t; OS40t; OS31t; OS35t	-			Pu96; Au91; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13; PTo10; ML13tb; ML13ta; ML15tb; ML20t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t; MD32t	-	PTo10	OK10(T)	60" [OK10(T)]	OuP6	-	OuP6	-	
242	from 11T. track	PTo11-P6	PTo11	SENTA		PTo11 ☒ ○	ML31t ○	S	3	35		S13tb+; S13ta-; S15tb-; S15ta-; S23tb-; S23ta-; S29t-; S31t+	-	S9t+; ISK2t+	-		OS29t	ML31t - OK11(T)	OuP6; OS13t; OS15t; OS23t; OS29t; OS31t	-	OuA1; OS28t; OS27t; OS34t; OS37t; OS36t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t; OS35t	-			Pu96; Au91; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13; PTo11; ML13tb; ML13ta; ML15tb; ML20t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t; ML31t	-	PTo11	OK11(T)	60" [OK11(T)]	OuP6	-	OuP6	-	
243	from 12T. track	PTo12-P6	PTo12	SENTA		PTo12 ☒ ○	ML35t ○	S	3	35		S13tb+; S13ta-; S15tb-; S15ta-; S23tb-; S23ta-; S29t-; S31t-; S35t+	-	S9t+; ISK2t+	-		OS31t	ML35t - OK12(T)	OuP6; OS13t; OS15t; OS23t; OS29t; OS31t; OS35t	-	OuA1; OS28t; OS27t; OS34t; OS37t; OS36t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t	-			Pu96; Au91; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13; PTo12; ML13tb; ML13ta; ML15tb; ML20t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; ML35t	-	PTo12	OK12(T)	60" [OK12(T)]	OuP6	-	OuP6	-	
244	from 13T. track	PTo13-P6	PTo13	SENTA		PTo13 ☒ ○	MD35t ○	S	3	35		S13tb+; S13ta-; S15tb-; S15ta-; S23tb-; S23ta-; S29t-; S31t-; S35t+	-	S9t+; ISK2t+	-		OS31t	MD35t - OK13(T)	OuP6; OS13t; OS15t; OS23t; OS29t; OS31t; OS35t	-	OuA1; OS28t; OS27t; OS34t; OS37t; OS36t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t	-			Pu96; Au91; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13; PTo13; ML13tb; ML13ta; ML15tb; ML20t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	-	PTo13	OK13(T)	60" [OK13(T)]	OuP6	-	OuP6	-	

Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Лаћарку, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жарковцу, Начуковићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stapanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žarkovac, Nachukovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ТИП/ИДО Пројекат извођења објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив објекта / Name of facility:
Осигурање железничке станице Суботица /

Назив цртежа / Drawing name:
Табела зависности /
Table of dependencies

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Тодор Максимовић, дипл.инж.ел.

Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Рапић, дипл.ел.инж.

Број пројекта / Design number	Датум / Date	Размера / Scale	Број цртежа / Drawing number
TC.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C02

Лист: 16 од 50
Sheet: 16 of 50

Тодор Ј. Максимовић
број лиц. 42
353 P422 17
ОВЛАШЋЕНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Инвеститор / Investor:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Raška Miloša 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd Savski Venac
Vuka Karadžića 2, 11000 Beograd

Извођач / Executor:
Железнице Србије
Железничка 6, 11000 Београд
www.infrastruktura.rs

Надзор / Supervision:
CRSC International Co., LTD.
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

1	2	3	4			5			6	7	8	9	10		11	12		13	14	15		16	17	18	19	20		21	22	23	24		25
Р. бр. возње	ГЛАВНЕ СМЕР ВОЖЊЕ	ОЗНАКА ВОЖЊЕ	КОМАНДЕ ЗА ПУТЕВЕ ВОЖЊЕ СА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОСТАВЉЕНИЦЕ (тастатура или миш)			ПОЈАМ НА СИГНАЛУ	ГРАНИЧНИ КОЛОС. И ГРАНИЧНИ СИГНАЛИ У ПУТУ ВОЖЊЕ	ПОКАЗИВАЧ ПРАЦА	ПОКАЗИВАЧ БРЗИНЕ	ОЗНАКА ДРЖАЊА (km/h)	ДОДАТНИ УСЛОВИ	УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ				ЗАВИСНОСТ СА ПП	ОДСЕК ЗА ОБАРАЊЕ СИГНАЛА		ОДСЕЦИ У ПУТУ ВОЖЊЕ	ОДСЕЦИ У ПУТУ ПРЕТРЧАВ.	ОДСЕЦИ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		АПБ ИЛИ МЕЂУСТАНИЧ. ОДСЕК	СМЕР ПРИВОЂЕ	СИГНАЛИ ЧИЈИ СЕ ПОЈАМ МОРА КОНТРОЛИСАТИ:		УСЛОВИ ЗА ПОТПУНО РАЗРЕШЕЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ						РАЗРЕШЕЊЕ ЗАВИСНОСТИ СА ПП
																									ПРИНУДНО РАЗРЕШЕЊЕ		ВОЗНО РАЗРЕШЕЊЕ - ОДСЕК КОЈИ РАЗРЕШАВА						
											СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ВОЖЊЕ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	СКРЕТНИЦЕ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ			стартни сигнал (заузимањем одсека)	међусигнал (ослобађањем одсека)						ДА БУДЕ "СТОЈ"	ДА НЕ БУДЕ ТАМАН	СИГНАЛ МОРА БИТИ НА СТОЈ	БЕЗ ВРЕМ. КАШЊЕЊА	ВРЕМЕ	У ПУТУ ВОЖЊЕ КАШЊЕЊА	У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		
													путa вожње	путa претрч.							путa вожње	путa претрч.								путa вожње	путa претрч.	

* КОЛОНА 4: Додатна опција (подмени) старта пута вожње из разлога разликовања пута вожње.

** КОЛОНА 4: Додатна опција подмења циља пута вожње из разлога разликовања пута претрчавања.

* COLUMN 4: Additional option (in submenu) of start of the route for the reason of making difference between similar routes.

** COLUMN 4: Additional option (in submenu) of end of the route for the reason of making difference between overlaps.

КОЛОНА 13, КОЛОНА 18: уокирени су елементи које није могуће трајно контролисати али их је потребно проверити у тренутку постављања пута вожње.

COLUMNS 13,18: elements that can't be permanently controlled, but should be checked before setting the route

1	2	3	4			5			6	7	8	9	10		11	12		13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24		25
Nr. of route	ROUTE DIRECTION	ROUTE LABEL	TRAIN ROUTE COMMANDS FROM HMI			SIGNAL ASPECT	TRACK UNIT AND SHUNTING SIGNALS IN TRAIN ROUTE	ROUTE INDICATOR	SPEED INDICATOR	SPEED (km/h)	ADDITIONAL CONDITIONS	CONDITIONS FOR SETTING AND LOCKING OF THE TRAFFIC ROUTE													CONDITIONS FOR ROUTE RELEASE, OR PART OF THE ROUTE								
												POINTS AND DERAILERS IN THE ROUTE	POINTS AND DERAILERS IN THE OVERLAP	POINTS AND DERAILERS IN FLANK PROTECTION		LEVEL CROSS DEPENDENCY	SECTIONS FOR SIGNAL RELEASE		SECTIONS IN THE ROUTE	SECTIONS IN THE OVERLAP	SECTIONS IN THE FLANK PROTECTION		AB OR INTERSTATION SECTION	CONSENT DIRECTION	SIGNALS TO BE CONTROLLED		FORCED RELEASE			RELEASE BY TRAIN - CORRESPONDING SECTIONS				RELEASE OF LEV.CROSS. DEPENDENCY
														OF ROUTE	OF OVERLAP		START SIGNAL (OCCUPIED THE TARGET SECTION)	INTERMEDIATE SIGNAL (CLEAR THE TARGET SECTION)			OF ROUTE	OF OVERLAP			ON "STOP"	NOT TO BE DARK	SIGNAL MUST BE ON STOP	WITHOUT DELAY WHEN SECTION IS FREE	DELAY TIME WHEN SECTION IS OCCUPIED	IN THE ROUTE	IN THE OVERLAP	IN THE FLANK PROTECTION		
			START	END	RISKY FUNCTION																											OF ROUTE	OF OVERLAP	

This symbol means the elements that can not be permanently controlled, but should be checked before setting the route or give the proceed aspect

245	from L. track	Po1-P8	Po1	ALEKS.		Po1 ☒ ○		A		50		S1+; S2+; S4-; S5+	-		ISK1t+; S8t+	-		OS4t	-	OuP8; OS1t; OS2t; OS4t; OS5t	-	OuP4	-			Pu88; Pu94 Po1	-	Po1	OKLa; OKLb	60" [OKLa] [OKLb]	OuP8	-	OuP8	-	
246	from D. track	Po2-P8	Po2	ALEKS.		Po2 ☒ ○		A		50		S1+; S2+; S4-; S5-: S8-; S9t+	-		ISK1t+; S13tb+	-		OS8t	-	OuP8; OS1t; OS2t; OS4t; OS5t; OS8t OS9t	-	OuP4; OuP2	-			Pu88; Pu94; Pu92; Po1: Po2	-	Po2	OKDa; OKDb	60" [OKDa] [OKDb]	OuP8	-	OuP8	-	
247	from S. track	Po3-P8	Po3	ALEKS.		Po3 ☒ ○	ML13ta ○	A	3	35		S1+; S2+; S4-; S5-; S8-; S9-; S13tb-; S13ta-;	-		ISK1t+; S15tb+	-		OS9t	ML13ta - OKSa	OuP8; OS1t; OS2t; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t	-	OuP4; OuP2; OuP6	-			Pu88; Pu94; Pu92; Pu96; Po1: Po2 Po3; ML13ta	-	Po3	OKSa; OKSb	60" [OKSa] [OKSb]	OuP8	-	OuP8	-	
248	from H. track	Po4-P8	Po4	ALEKS.		Po4 ☒ ○	ML26t ○	A	3	35		S1+; S2+; S4-; S5-; S8-; S9-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S26t+	-		ISK1t+; S23tb+; S34tb+	-		OS15t	ML26t - OKHa	OuP8; OS1t; OS2t; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t OS26t	-	OuP4; OuP2; OuP6; OuA1	-			Pu88; Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3 Po4; ML13ta; ML15tb; ML26t	-	Po4	OKHa; OKHb	60" [OKHa] [OKHb]	OuP8	-	OuP8	-	
249	from 1T. track	PTo1-P8	PTo1	ALEKS.		PTo1 ☒ ○	ML37t ○	A	3	35		S1+; S2+; S4-; S5-; S8-; S9-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S26t-; S34tb-; S34ta+; S37t+	-		ISK1t+; S23tb+; S27t-	-		OS34t	ML37t - OK1(T)	OuP8; OS1t; OS2t; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS26t; OS34t; OS37t	-	OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS36t; OS38t	-			Pu88; Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo5; PTo4; PTo3; PTo2; PTo1 PTo1 ML13ta; ML15tb; ML26t; MD38t; ML38t; ML36t; MD37t; ML37t	-	PTo1	OK1(T)	60" [OK1(T)]	OuP8	-	OuP8	-	
250	from 2T. track	PTo2-P8	PTo2	ALEKS.		PTo2 ☒ ○	MD37t ○	A	3	35		S1+; S2+; S4-; S5-; S8-; S9-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S26t-; S34tb-; S34ta+; S37t-	-		ISK1t+; S23tb+; S27t-	-		OS34t	MD37t - OK2(T)	OuP8; OS1t; OS2t; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS26t; OS34t; OS37t	-	OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS36t; OS38t	-			Pu88; Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo5; PTo4; PTo3; PTo2 PTo2 ML13ta; ML15tb; ML26t; MD38t; ML38t; ML36t; ML37t; MD37t	-	PTo2	OK2(T)	60" [OK2(T)]	OuP8	-	OuP8	-	
251	from 3T. track	PTo3-P8	PTo3	ALEKS.		PTo3 ☒ ○	ML36t ○	A	3	35		S1+; S2+; S4-; S5-; S8-; S9-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S26t-; S34tb-; S36t+	-		ISK1t+; S23tb+; S27t-	-		OS34t	ML36t - OK3(T)	OuP8; OS1t; OS2t; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS26t; OS34t; OS36t	-	OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS37t; OS38t	-			Pu88; Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo5; PTo4; PTo2; PTo1 PTo3 ML13ta; ML15tb; ML26t; MD38t; ML38t; ML37t; MD37t; ML36t	-	PTo3	OK3(T)	60" [OK3(T)]	OuP8	-	OuP8	-	
252	from 4T. track	PTo4-P8	PTo4	ALEKS.		PTo4 ☒ ○	ML38t ○	A	3	35		S1+; S2+; S4-; S5-; S8-; S9-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S26t-; S34tb-; S34ta-; S36t-; S38t+	-		ISK1t+; S23tb+; S27t-	-		OS36t	ML38t - OK4a(T)	OuP8; OS1t; OS2t; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS26t; OS34t; OS36t OS38t	-	OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS37t	-			Pu88; Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo5; PTo3; PTo2; PTo1 PTo4 ML13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; MD38t; ML38t	-	PTo4	OK4a(T)	60" [OK4a(T)]	OuP8	-	OuP8	-	
253	from 5T. track	PTo5-P8	PTo5	ALEKS.		PTo5 ☒ ○	MD38t ○	A	3	35		S1+; S2+; S4-; S5-; S8-; S9-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S26t-; S34tb-; S34ta-; S36t-; S38t+	-		ISK1t+; S23tb+; S27t-	-		OS36t	MD38t - OK5(T)	OuP8; OS1t; OS2t; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS26t; OS34t; OS36t OS38t	-	OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS37t	-			Pu88; Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo4; PTo3; PTo2; PTo1 PTo5 ML13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t	-	PTo5	OK5(T)	60" [OK5(T)]	OuP8	-	OuP8	-	
254	from 6T. track	PTo6-P8	PTo6	ALEKS.		PTo6 ☒ ○	ML40t ○	A	3	35		S1+; S2+; S4-; S5-; S8-; S9-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S23tb-; S23ta+; S27t-; S39t-; S40t+	-		ISK1t+; ISK2t+	-		OS39t	ML40t - OK6(T)	OuP8; OS1t; OS2t; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS23t; OS27t; OS39t OS40t	-	OuP2; OuP4; OuP6; OuA1; OS26t; OS34t; OS37t; OS38t; OS38t; OS29t; OS32t; OS31t; OS35t	-			Pu88; Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo5; PTo4; PTo2; PTo3; PTo1 PTo6; PTo7; PTo8; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13; PTo9 ML13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML39t; MD35t ML40	-	PTo6	OK6(T)	60" [OK6(T)]	OuP8	-	OuP8	-	
255	from 7T. track	PTo7-P8	PTo7	ALEKS.		PTo7 ☒ ○	MD40t ○	A	3	35		S1+; S2+; S4-; S5-; S8-; S9-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta-; S23tb-; S23ta+; S27t-; S39t-; S40t-	-		ISK1t+; ISK2t+	-		OS39t	MD40t - OK7(T)	OuP8; OS1t; OS2t; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS23t; OS27t; OS39t OS40t	-	OuP2; OuP4; OuP6; OuA1; OS26t; OS34t; OS37t; OS38t; OS38t; OS29t; OS32t; OS31t; OS35t	-			Pu88; Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo7; PTo5; PTo4; PTo2; PTo3; PTo1 PTo7; PTo8; PTo6; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13; PTo7 ML13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; MD40t; ML32t; MD32t; ML31t; ML39t; MD35t ML40t	-	PTo7	OK7(T)	60" [OK7(T)]	OuP8	-	OuP8	-	
256	from 8T. track	PTo8-P8	PTo8	ALEKS.		PTo8 ☒ ○	MD39t ○	A	3	35		S1+; S2+; S4-; S5-; S8-; S9-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta-; S23tb-; S23ta+; S27t-; S39t+	-		ISK1t+; ISK2t+	-		OS27t	MD39t - OK8(T)	OuP8; OS1t; OS2t; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS23t; OS27t; OS39t	-	OuP2; OuP4; OuP6; OuA1; OS26t; OS34t; OS37t; OS38t; OS38t; OS29t; OS32t; OS31t; OS35t; OS40t	-			Pu88; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo7; PTo5; PTo4; PTo2; PTo3; PTo1 PTo8; PTo6; PTo7; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13; PTo8 ML13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; MD40t; MD39t; MD32t; ML31t; ML39t; MD35t; ML32t	-	PTo8	OK8(T)	60" [OK8(T)]	OuP8	-	OuP8	-	
257	from 9T. track	PTo9-P8	PTo9	ALEKS.		PTo9 ☒ ○	ML32t ○	A	-	50		S1+; S2+; S4-; S5-; S8-; S9-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta-; S23tb-; S23ta+; S29t+; S32t+	-		ISK1t+; ISK2t+	-		OS29t	ML32t - OK9(T)	OuP8; OS1t; OS2t; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS23t; OS29t; OS32t	-	OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS38t; OS38t; OS39t; OS40t; OS31t; OS35t	-			Pu88; Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo7; PTo5; PTo4; PTo2; PTo3; PTo1 PTo9; PTo7; PTo8; PTo6; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13; PTo9 ML13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; MD40t; MD39t; MD32t; ML31t; ML39t; MD35t; ML32t	-	PTo9	OK9(T)	60" [OK9(T)]	OuP8	-	OuP8	-	
258	from 10T. track	PTo10-P8	PTo10	ALEKS.		PTo10 ☒ ○	MD32t ○	A	-	50		S1+; S2+; S4-; S5-; S8-; S9-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta-; S23tb-; S26t+; S29t+	-		ISK1t+; ISK2t+	-		OS29t	MD32t - OK10(T)	OuP8; OS1t; OS2t; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS23t; OS29t; OS32t	-	OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS38t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t; OS35t	-			Pu88; Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo7; PTo5; PTo4; PTo2; PTo3; PTo1 PTo10; PTo8; PTo9; PTo7; PTo6; PTo11; PTo12; PTo13; PTo10 ML13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML39t; MD35t	-	PTo10	OK10(T)	60" [OK10(T)]	OuP8	-	OuP8	-	
259	from 11T. track	PTo11-P8	PTo11	ALEKS.		PTo11 ☒ ○	ML31t ○	A	-	50		S1+; S2+; S4-; S5-; S8-; S9-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta-; S23tb-; S26t-; S29t-; S31t+	-		ISK1t+; ISK2t+	-		OS29t	ML31t - OK11(T)	OuP8; OS1t; OS2t; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS23t; OS29t; OS31t	-	OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS38t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t; OS35t	-			Pu88; Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo7; PTo5; PTo4; PTo2; PTo3; PTo1 PTo11; PTo9; PTo10; PTo8; PTo12; PTo13; PTo11 ML13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML39t; MD35t	-	PTo11	OK11(T)	60" [OK11(T)]	OuP8	-	OuP8	-	
260	from 12T. track	PTo12-P8	PTo12	ALEKS.		PTo12 ☒ ○	ML35t ○	A	-	50		S1+; S2+; S4-; S5-; S8-; S9-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta-; S23tb-; S29t-; S31t-; S35t+	-		ISK1t+; ISK2t+	-		OS31t	ML35t - OK12(T)	OuP8; OS1t; OS2t; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS23t; OS29t; OS31t OS35t	-	OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS38t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t	-			Pu88; Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo7; PTo5; PTo4; PTo2; PTo3; PTo1 PTo12; PTo10; PTo11; PTo9; PTo13; PTo12 ML13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML39t; MD35t	-	PTo12	OK12(T)	60" [OK12(T)]	OuP8	-	OuP8	-	
261	from 13T. track	PTo13-P8	PTo13	ALEKS.		PTo13 ☒ ○	MD35t ○	A	-	50		S1+; S2+; S4-; S5-; S8-; S9-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta-; S23tb-; S23ta+; S29t-; S31t-; S35t+	-		ISK1t+; ISK2t+	-		OS31t	MD35t - OK13(T)	OuP8; OS1t; OS2t; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS23t; OS29t; OS31t OS35t	-	OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS38t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t	-			Pu88; Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo7; PTo5; PTo4; PTo2; PTo3; PTo1 PTo13; PTo11; PTo12; PTo10; PTo9; PTo13; PTo13 ML13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML39t; MD35t	-	PTo13	OK13(T)	60" [OK13(T)]	OuP8	-	OuP8	-	

EXIT ROUTES (Advertising)

Београд 11000, Немањина 6, Србија
Тел: +381 11 3616 000
www.infrastruktura.rs

Београд 11000, Немањина 6, Србија
Тел: +381 11 3616 000
www.infrastruktura.rs

1	2	3	4			5			6	7	8	9	10		11	12		13	14	15		16	17	18	19	20		21	22	23	24		25
	ГЛАВНЕ		КОМАНДЕ ЗА ПУТЕВЕ ВОЖЊЕ СА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОСТАВЉАЊЕ (тастатура или миш)				ГРАНИЧНИ КОС. И ГРАНИЧНИ СИГНАЛИ У ПУТУ ВОЖЊЕ				УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ												УСЛОВИ ЗА ПОТПУНО РАЗРЕШЕЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ							
Р. бр. важне	СМЕР ВОЖЊЕ	ОЗНАКА ВОЖЊЕ	старт	циљ	РИЗИЧНА ФУНКЦИЈА	ПОЈАМ НА СИГНАЛУ		ПОКАЗИВАЧ ПРАЦЕЊА	ПОКАЗИВАЧ БРЗИНЕ	ОГРАНИЧЕЊЕ БРЗИНЕ (km/h)	ДОДАТНИ УСЛОВИ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ВОЖЊЕ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	СКРЕТНИЦЕ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		ЗАВИСНОСТ СА ПП	ОДСЕК ЗА ОБАРАЊЕ СИГНАЛА		ОДСЕЦИ У ПУТУ ВОЖЊЕ	ОДСЕЦИ У ПУТУ ПРЕТРЧАВ.	ОДСЕЦИ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		АЉБ ИЛИ МЕЂУСТАНИЧ. ОДСЕК	СМЕР ПРВОЛИЊЕ	СИГНАЛИ ЧИЈИ СЕ ПОЈАМ МОРА КОНТРОЛИСАТИ:		ПРИНУДНО РАЗРЕШЕЊЕ		ВОЗНО РАЗРЕШЕЊЕ - ОДСЕК КОЈИ РАЗРЕШАВА				РАЗРЕШЕЊЕ ЗАВИСНОСТИ СА ПП
														путa вожње	путa претрч.		стартни сигнал (заузимањем одсека)	међусигнал (ослобађањем одсека)			путa вожње	путa претрч.			ДА БУДЕ "СТОЈ"	ДА НЕ БУДЕ ТАМАН	СИГНАЛ МОРА БИТИ НА СТОЈ	БЕЗ ВРЕМ. КАШЊЕЊА	ВРЕМЕ	У ПУТУ ВОЖЊЕ КАШЊЕЊА	У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		
																															путa вожње	путa претрч.	

* КОЛОНА 4: Додатна опција (подмени) старта пута вожње из разлога разликовања пута вожње.

** КОЛОНА 4: Додатна опција подмења циља пута вожње из разлога разликовања пута претрчавања.

* COLUMN 4: Additional option (in submenu) of start of the route for the reason of making difference between similar routes.

** COLUMN 4: Additional option (in submenu) of end of the route for the reason of making difference between overlaps.

КОЛОНА 13, КОЛОНА 18: уокривени су елементи које није могуће трајно контролисати али их је потребно проверити у тренутку постављања пута вожње.

COLUMNS 13,18: elements that can't be permanently controlled, but should be checked before setting the route

1	2	3	4			5			6	7	8	9	10		11	12		13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24		25
			TRAIN ROUTE COMMANDS FROM HMI								CONDITIONS FOR SETTING AND LOCKING OF THE TRAFFIC ROUTE														CONDITIONS FOR ROUTE RELEASE, OR PART OF THE ROUTE							
Nr. of route	ROUTE DIRECTION	ROUTE LABEL	START	END	RISKY FUNCTION	SIGNAL ASPECT	TRACK LIMIT AND LIMITING SIGNALS IN TRAIN ROUTE	ROUTE INDICATOR	SPEED INDICATOR	SPEED (km/h)	ADDITIONAL CONDITIONS	POINTS AND DERAILERS IN THE ROUTE	POINTS AND DERAILERS IN THE OVERLAP	POINTS AND DERAILERS IN FLANK PROTECTION		LEVEL CROSS DEPENDENCY	SECTIONS FOR SIGNAL RELEASE		SECTIONS IN THE ROUTE	SECTIONS IN THE OVERLAP	SECTIONS IN THE FLANK PROTECTION		AB OR INTERSTATION SECTION	CONSENT DIRECTION	SIGNALS TO BE CONTROLLED		FORCED RELEASE			RELEASE BY TRAIN - CORRESPONDING SECTIONS				RELEASE OF LEV.CROSS. DEPENDENCY
													OF ROUTE	OF OVERLAP			START SIGNAL (OCCUPIED THE TARGET SECTION)	INTERMEDIATE SIGNAL (CLEAR THE TARGET SECTION)			OF ROUTE	OF OVERLAP			ON "STOP"	NOT TO BE DARK	SIGNAL MUST BE ON STOP	WITHOUT DELAY WHEN SECTION IS FREE	DELAY TIME WHEN SECTION IS OCCUPIED	IN THE ROUTE	IN THE OVERLAP	IN THE FLANK PROTECTION		
																																OF ROUTE	OF OVERLAP	

This symbol means the elements that can not be permanently controlled, but should be checked before setting the route or give the proceed aspect

262		from H. track	Po4-A1	Po4	HORG.		Po4 ○	ML26t ○	H	-	max.		S15tb+; S15ta+; S26t+	-	S13ta+; S23tb+; S34tb+	-		OS15t	ML26t - OKHa	OuA1 OS15t; KS26	-	-	-		to HORG	Au91: Po4; ML15tb; ML26t	-	Po4	OKHa; OKHb	60" [OKHa] [OKHb]	OuA1	-	OuA1	-	
263		from 1T. track	PTo1-A1	PTo1	HORG.		PTo1 ☒ ○	ML37t ○	H	3	35		S15tb+ S15ta+; S26t-; S34tb-; S34ta+; S37t+	-	S13ta+; S23tb+; S27t-	-		OS34t	ML37t - OK1(T)	OuA1 OS15t; OS26t; OS34t; OS37t	-	OS36t; OS38t	-		to HORG	Au91: Po4; PTo5; PTo4; PTo3; PTo2; PTo1; ML15tb; ML26t; MD38t; ML36t; ML37t;	PTo1 ML37t	-	PTo1	OK1(T)	60" [OK1(T)]	OuA1	-	OuA1	-	
264		from 2T. track	PTo2-A1	PTo2	HORG.		PTo2 ☒ ○	MD37t ○	H	3	35		S15tb+ S15ta+; S26t-; S34tb-; S34ta+; S37t-	-	S13ta+; S23tb+; S27t-	-		OS34t	MD37t - OK2(T)	OuA1 OS15t; OS26t; OS34t; OS37t	-	OS36t; OS38t	-		to HORG	Au91: Po4; PTo5; PTo4; PTo3; PTo1; ML15tb; ML26t; MD38t; ML36t; ML37t;	PTo2 MD37t	-	PTo2	OK2(T)	60" [OK2(T)]	OuA1	-	OuA1	-	
265		from 3T. track	PTo3-A1	PTo3	HORG.		PTo3 ☒ ○	ML36t ○	H	-	50		S15tb+ S15ta+; S26t-; S34tb-; S34ta-; S36t+	-	S13ta+; S23tb+; S27t-	-		OS34t	ML36t - OK3(T)	OuA1 OS15t; OS26t; OS34t; OS36t	-	OS37t; OS38t	-		to HORG	Au91: Po4; PTo5; PTo4; PTo2; PTo1; ML15tb; ML26t; MD38t; ML38t; ML37t; MD37t;	PTo3 ML36t	-	PTo3	OK3(T)	60" [OK3(T)]	OuA1	-	OuA1	-	
266	KXTI - TOTEC (Hungary)	from 4T. track	PTo4-A1	PTo4	HORG.		PTo4 ☒ ○	ML38t ○	H	-	50		S15tb+ S15ta+; S26t-; S34tb-; S34ta-; S36t-; S38t-	-	S13ta+; S23tb+; S27t-	-		OS36t	ML38t - OK4a(T)	OuA1 OS15t; OS26t; OS34t; OS36t; OS38t	-	OS37t	-		to HORG	Au91: Po4; PTo5; PTo3; PTo2; PTo1; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; MD38t;	PTo4 ML38t	-	PTo4	OK4a(T)	60" [OK4a(T)]	OuA1	-	OuA1	-	
267		from 5T. track	PTo5-A1	PTo5	HORG.		PTo5 ☒ ○	MD38t ○	H	-	50		S15tb+ S15ta+; S26t-; S34tb-; S34ta-; S36t-; S38t+	-	S13ta+; S23tb+; S27t-	-		OS36t	MD38t - OK5(T)	OuA1 OS15t; OS26t; OS34t; OS36t; OS38t	-	OS37t	-		to HORG	Au91: Po4; PTo4; PTo3; PTo2; PTo1; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; MD38t;	PTo5 MD38t	-	PTo5	OK5(T)	60" [OK5(T)]	OuA1	-	OuA1	-	
268		from 6T. track	PTo6-A1	PTo6	HORG.		PTo6 ☒ ○	ML40t ○	H	3	35		S15tb+ S15ta-; S23tb-; S23ta+; S27t-; S39t-; S40t+	-	S13ta+; ISK2t+	-		OS39t	ML40t - OK6(T)	OuA1 OS15t; OS23t; OS27t; OS39t; OS40t	-	OS26t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t; OS31t; OS35t	-		to HORG	Au91: Po4; PTo1; PTo2; PTo3; PTo4; PTo5; PTo7; PTo8; PTo9; PTo11; PTo12; PTo13; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; MD40t; MD39t; MD32t; MD3Zt; ML31t; ML35t; MD35t;	PTo6 ML40t	-	PTo6	OK6(T)	60" [OK6(T)]	OuA1	-	OuA1	-	
269		from 7T. track	PTo7-A1	PTo7	HORG.		PTo7 ☒ ○	MD40t ○	H	3	35		S15tb+ S15ta-; S23tb-; S23ta+; S27t-; S39t-; S40t-	-	S13ta+; ISK2t+	-		OS39t	MD40t - OK7(T)	OuA1 OS15t; OS23t; OS27t; OS39t; OS40t	-	OS26t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS32t; OS31t; OS35t	-		to HORG	Au91: Po4; PTo1; PTo2; PTo3; PTo4; PTo5; PTo6; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40t; MD39t; MD32t; MD3Zt; ML31t; ML35t; MD35t;	PTo7 MD40t	-	PTo7	OK7(T)	60" [OK7(T)]	OuA1	-	OuA1	-	
270		from 8T. track	PTo8-A1	PTo8	HORG.		PTo8 ☒ ○	MD39t ○	H	3	35		S15tb+ S15ta-; S23tb-; S23ta+; S27t-; S39t+	-	S13ta+; ISK2t+	-		OS27t	MD39t - OK8(T)	OuA1 OS15t; OS23t; OS27t; OS39t	-	OS26t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS32t; OS31t; OS35t; OS40t	-		to HORG	Au91: Po4; PTo1; PTo2; PTo3; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40t; MD40t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t;	PTo8 MD39t	-	PTo8	OK8(T)	60" [OK8(T)]	OuA1	-	OuA1	-	
271		from 9T. track	PTo9-A1	PTo9	HORG.		PTo9 ☒ ○	ML32t ○	H	3	35		S15tb+ S15ta-; S23tb-; S23ta-; S29t+; S32t+	-	S13ta+; ISK2t+	-		OS29t	ML32t - OK9(T)	OuA1 OS15t; OS23t; OS29t; OS32t	-	OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS40t; OS31t; OS33t	-		to HORG	Au91: Po4; PTo1; PTo2; PTo3; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t;	PTo9 ML32t	-	PTo9	OK9(T)	60" [OK9(T)]	OuA1	-	OuA1	-	
272		from 10T. track	PTo10-A1	PTo10	HORG.		PTo10 ☒ ○	MD32t ○	H	3	35		S15tb+ S15ta-; S23tb-; S23ta-; S29t+; S32t-	-	S13ta+; ISK2t+	-		OS29t	MD32t - OK10(T)	OuA1 OS15t; OS23t; OS29t; OS32t	-	OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS40t; OS31t; OS33t	-		to HORG	Au91: Po4; PTo1; PTo2; PTo3; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo11; PTo12; PTo13; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML3Zt; ML31t; ML35t; MD35t;	PTo10 MD32t	-	PTo10	OK10(T)	60" [OK10(T)]	OuA1	-	OuA1	-	
273		from 11T. track	PTo11-A1	PTo11	HORG.		PTo11 ☒ ○	ML31t ○	H	3	35		S15tb+ S15ta-; S23tb-; S23ta-; S29t-; S31t+	-	S13ta+; ISK2t+	-		OS29t	ML31t - OK11(T)	OuA1 OS15t; OS23t; OS29t; OS31t	-	OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t; OS33t	-		to HORG	Au91: Po4; PTo1; PTo2; PTo3; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo12; PTo13; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML3Zt; MD3Zt; ML35t; MD35t;	PTo11 ML31t	-	PTo11	OK11(T)	60" [OK11(T)]	OuA1	-	OuA1	-	
274		from 12T. track	PTo12-A1	PTo12	HORG.		PTo12 ☒ ○	ML35t ○	H	3	35		S15tb+ S15ta-; S23tb-; S23ta-; S29t-; S31t-; S35t-	-	S13ta+; ISK2t+	-		OS31t	ML35t - OK12(T)	OuA1 OS15t; OS23t; OS29t; OS31t; OS35t	-	OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t	-		to HORG	Au91: Po4; PTo1; PTo2; PTo3; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo13; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML3Zt; MD3Zt; ML35t; MD35t;	PTo12 ML35t	-	PTo12	OK12(T)	60" [OK12(T)]	OuA1	-	OuA1	-	
275		from 13T. track	PTo13-A1	PTo13	HORG.		PTo13 ☒ ○	MD35t ○	H	3	35		S15tb+ S15ta-; S23tb-; S23ta-; S29t-; S31t-; S35t+	-	S13ta+; ISK2t+	-		OS31t	MD35t - OK13(T)	OuA1 OS15t; OS23t; OS29t; OS31t; OS35t	-	OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t	-		to HORG	Au91: Po4; PTo1; PTo2; PTo3; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML3Zt; MD3Zt; ML35t; MD35t;	PTo13 MD35t	-	PTo13	OK13(T)	60" [OK13(T)]	OuA1	-	OuA1	-	

Лист: 18 од 50
Sheet: 18 of 50

Пројектант / Designer: ИМП Инжењеринг
Институт Михајло Пупин доо Волгина 15, 11000 Београд www.pupin.rs

Инвеститор / Investor: ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ
Инфраструктура железнице Србије а.д. Немањина 6, 11000 Београд www.infrazs.rs

Извођач / Contractor: China Railway International Co., Ltd. Serbia Ogranak Beograd
China Communication Construction Co.Ltd. Serbia Ogranak Beograd Savski Venac Kneza Aleksinca 2, 11000 Beograd

Пројектант / Designer: CRSC International Co., LTD. Ogranak Beograd, Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Лаћарку, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жедрику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО-ИЗО Пројекат извођења објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
Осигурање железничке станице Суботица /
5/1.23 Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Табела зависности /
Table of dependencies

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Тодорбе Максимовић, дипл.инж.ел.

Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број пројекта / Design number: TC.700.255-5/1.23
Датум / Date: Септембар / September 2024.
Размера / Scale: -
Број цртежа / Drawing number: TS.700.255-5/1.23-C02

1	2	3	4			5			6	7	8	9	10		11	12		13	14	15		16	17	18	19	20		21	22	23	24	25
	ГЛАВНЕ		КОМАНДЕ ЗА ПУТЕВЕ ВОЖЊЕ СА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОСТАВЉАЧЕ (тастатура или миш)			ПОЈАМ НА СИГНАЛУ				УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ														УСЛОВИ ЗА ПОТПУНО РАЗРЕШЕЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ						
Р. бр. возње	СМЕР ВОЖЊЕ	ОЗНАКА ВОЖЊЕ	старт	циљ	РУЧНА ФУНКЦИЈА	ГРАНИЧНИ КОЛОСЕК И МАЊЕВАРСКИ ПОЈАМ ИЗ ПУТА ВОЖЊЕ	ПОКАЗИВАЧ ПРАВЦА	ПОКАЗИВАЧ БРЗИНЕ	ДОЗВОЉЕНА БРЗИНА (km/h)	ДОДАТНИ УСЛОВИ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ВОЖЊЕ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	СКРЕТНИЦЕ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		ЗАВИСНОСТ	ОДСЕК ЗА ОБАРАЊЕ СИГНАЛА		ОДСЕЦИ У ПУТУ ВОЖЊЕ	ОДСЕЦИ У ПУТУ ПРЕТРЧАВ.	ОДСЕЦИ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		АПБ ИЛИ ОЗНАКА НА ОДСЕКУ	СМЕР ПРИВОЂЕЊА	СИГНАЛИ ЧИЈИ СЕ ПОЈАМ МОРА КОНТРОЛИСАТИ:		ПРИНУДНО РАЗРЕШЕЊЕ		ВОЗНО РАЗРЕШЕЊЕ - ОДСЕК КОЈИ РАЗРЕШАВА			РАЗРЕШЕЊЕ ЗАВИСНОСТИ СА ПП
													старт	циљ		стартни сигнал (заузимањем одсека)	међусигнал (ослобађањем одсека)							ДА БУДЕ "СТОЈ"	ДА НЕ БУДЕ ТАМАН	СИГНАЛ МОРА БИТИ НА СТОЈ	БЕЗ ВРЕМ. КАШЊЕЊА	ВРЕМЕ	У ПУТУ ВОЖЊЕ КАШЊЕЊА	У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		
													пута возње	пута претрч.						пута возње	пута претрч.											

* КОЛОНА 4: Додатна опција (подмени) старта пута возње из разлога разликовања пута возње.

** КОЛОНА 4: Додатна опција подмења циља пута возње из разлога разликовања пута претрчавања.

* COLUMN 4: Additional option (in submenu) of start of the route for the reason of making difference between similar routes.

** COLUMN 4: Additional option (in submenu) of end of the route for the reason of making difference between overlaps.

КОЛОНА 13, КОЛОНА 18: уноварени су елементи које није могуће трајно контролисати али их је потребно проверити у тренутку постављања пута возње.

COLUMNS 13,18: elements that can't be permanently controlled, but should be checked before setting the route

1	2	3	4			5			6	7	8	9	10		11	12		13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	ROUTE DIRECTION	ROUTE LABEL	TRAIN ROUTE COMMANDS FROM HMI			SIGNAL ASPECT				CONDITIONS FOR SETTING AND LOCKING OF THE TRAFFIC ROUTE														CONDITIONS FOR ROUTE RELEASE, OR PART OF THE ROUTE						
Nr. of route																														
			START	END	RISKY FUNCTION		TRACK LIMIT AND SHUNTING AREA AND TRAIN ROUTE	ROUTE INDICATOR	SPEED INDICATOR	ALLOWED SPEED (km/h)	ADDITIONAL CONDITIONS	POINTS AND DERAILERS IN THE ROUTE	POINTS AND DERAILERS IN THE OVERLAP	POINTS AND DERAILERS IN FLANK PROTECTION		LEVEL CROSS. PROTECT.	SECTIONS FOR SIGNAL RELEASE		SECTIONS IN THE ROUTE	SECTIONS IN THE OVERLAP	SECTIONS IN THE FLANK PROTECTION		AB OR ISOLATION IN SECTION	CONSENT DIRECTION	SIGNALS TO BE CONTROLLED		FORCED RELEASE		RELEASE BY TRAIN - CORRESPONDING SECTIONS			RELEASE OF LEV.CROSS. DEPENDENCY
																START SIGNAL (OCCUPIED THE TARGET SECTION)	INTERMEDIATE SIGNAL (CLEAR THE TARGET SECTION)								ON "STOP"	NOT TO BE DARK	SIGNAL MUST BE ON STOP	WITHOUT DELAY WHEN SECTION IS FREE	DELAY TIME WHEN SECTION IS OCCUPIED	IN THE ROUTE	IN THE OVERLAP	IN THE FLANK PROTECTION	
													OF ROUTE	OF OVERLAP						OF ROUTE	OF OVERLAP										OF ROUTE	OF OVERLAP	

This symbol means the elements that can not be permanently controlled, but should be checked before setting the route or give the proceed aspect

276		D track	P2-Q2	Pu92	Qu92		Pu92 ⦿ if	Qu92 ● if	Pu92 ○ if	Qu92 ⦿ or ○ or ☐	Pu92 ☐ if	Qu92 ⦿ or ○ or ☐		-	max.	S8+; S9+	-	Ou2; OS8t; OS9t; OKDa	-	-	-	-	-	Po22 Po2	Ro1; Ro2; Ro3; Ro4; Ro5; Ro6; Ro7; MP24; ML14; MP25; ML30a; MD30a; MP34; MP39; MP6; MP7	Pu92	If APP-P2 clear	240s (APP-P2 occupied); 60s (if train entered route)	OS9t	OS9t + 90"	OS9t	OS9t + 90"	
277		S track	P2-Q6	Pu92	Qu96		Pu92 ⦿ if	Qu96 ● if	Pu92 ☐ if	Qu96 ⦿ or ☐				3	35	S8+; S9-; S13b-; S13a+	-	Ou2; OS8t; OS9t; OS13t; OKSa	OKSb	-	-	-	-	Po22 Pu96; Po2; Po3; ML15b; ML13a	Ro3; Ro4; Ro5; Ro6; Ro7; MP25; ML30a; MD30a; MP34; MP39; MP6	Pu92	If APP-P2 clear	240s (APP-P2 occupied); 60s (if train entered route)	OS13t	OS13t + 90"	OS13t	OS13t + 90"	
278		H track	P2-Q8	Pu92	Qu98		Pu92 ⦿ if	Qu98 ● if	Pu92 ☐ if	Qu98 ⦿ or ☐				3	35	S8+; S9-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S26t+	-	Ou2; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS26t; OKHa	OKHb	OuP6; OuA1	-	-	-	Po22 Pu98; Po2; Po3; Po4; ML15b; ML13a; ML15b; ML26t	Ro4; Ro5; Ro6; Ro7; ML30a; MD30a; MP34; MP39	Pu92	If APP-P2 clear	240s (APP-P2 occupied); 60s (if train entered route)	OS26t	OS26t + 90"	OS26t	OS26t + 90"	
279		1T track	P2-Qo1.1	Pu92	Qo1 (PP S3A)		Pu92 ⦿ if	Qu91 ● if	Pu92 ☐ if	Qo1 ⦿ or ☐				3	35	S8+; S9-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S26t-; S34t-; S37t+	S21+; S26t-; S26a+; S34-	S5+; S23t+; S27t-	S12-; S15a+; S19-; S20+; S39+	Ou2; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS26t; OS34t; OS37t; OK1(T)	OS21; OS28,35,UKR4; OS34	OuP6; OuA1; OS36t; OS38t	-	-	-	Po22 Pu92; Po2; Po3; Po4; Pt5; Pt5; Pt4; Pt3; Pt2; Pt1; ML15b; ML13a; ML15b; ML26t; MD38t; ML36t; MD37t; ML37t; Qo2; Ro6; ML21; MP34	-	Pu92	If APP-P2 clear	240s (APP-P2 occupied); 60s (if train entered route)	OS37t	OS37t + 90"	OS37t	OS37t + 90"	
280		1T track	P2-Qo1.2	Pu92	Qo1 (PP S3S)		Pu92 ⦿ if	Qu91 ● if	Pu92 ☐ if	Qo1 ⦿ or ☐				3	35	S8+; S9-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S26t-; S34t-; S37t+	S21+; S26t-; S26a+; S35+	S5+; S23t+; S27t-	S12-; S15a+; S29a+; S34+	Ou2; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS26t; OS34t; OS37t; OK1(T)	OS21; OS28,35,UKR4; OS34	OuP6; OuA1; OS36t; OS38t	-	-	-	Po22 Pu92; Po2; Po3; Po4; Pt5; Pt5; Pt4; Pt3; Pt2; Pt1; ML15b; ML13a; ML15b; ML26t; MD38t; ML36t; MD37t; ML37t; Qo2; ML21	Ro7; MP39	Pu92	If APP-P2 clear	240s (APP-P2 occupied); 60s (if train entered route)	OS37t	OS37t + 90"	OS37t	OS37t + 90"	
281		2T track	P2-Qo2.1	Pu92	Qo2 (PP S3A)		Pu92 ⦿ if	Qu92 ● if	Pu92 ⦿ if	Qo2 ⦿ or ☐				3	35	S8+; S9-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S26t-; S34t-; S37t+	S21-; S26t-; S26a-; S34-	S5+; S23t+; S27t-	S12-; S15a+; S19-; S20+; S39+	Ou2; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS26t; OS34t; OS37t; OK2(T)	OS21; OS28,35,UKR4; OS34	OuP6; OuA1; OS36t; OS38t	-	-	-	Po22 Pu96; Pu92; Po2; Po3; Po4; Pt5; Pt5; Pt4; Pt3; Pt2; Pt1; ML15b; ML13a; ML15b; ML26t; MD38t; ML36t; MD37t; ML37t; Qo1; Ro6; MD21; ML21; MP34	Ro7; MP39	Pu92	If APP-P2 clear	240s (APP-P2 occupied); 60s (if train entered route)	OS37t	OS37t + 90"	OS37t	OS37t + 90"	
282		2T track	P2-Qo2.2	Pu92	Qo2 (PP S3S)		Pu92 ⦿ if	Qu92 ● if	Pu92 ⦿ if	Qo2 ⦿ or ☐				3	35	S8+; S9-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S26t-; S34t-; S37t+	S21-; S26t-; S26a-; S35+	S5+; S23t+; S27t-	S12-; S15a+; S29a+; S34+	Ou2; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS26t; OS34t; OS37t; OK2(T)	OS21; OS28,35,UKR4; OS34	OuP6; OuA1; OS36t; OS38t	-	-	-	Po22 Pu96; Pu92; Po2; Po3; Po4; Pt5; Pt5; Pt4; Pt3; Pt2; Pt1; ML15b; ML13a; ML15b; ML26t; MD38t; ML36t; MD37t; ML37t; Qo1; MD21	Ro7; MP39	Pu92	If APP-P2 clear	240s (APP-P2 occupied); 60s (if train entered route)	OS37t	OS37t + 90"	OS37t	OS37t + 90"	
283	HOME ROUTES (NOVI SAD - rest track)	3T track	P2-Qo3.1	Pu92	Qo3 (PP S23)		Pu92 ⦿ if	Qu93 ● if	Pu92 ⦿ if	Qo3 ⦿ or ☐				3	35	S8+; S9-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S26t-; S34t-; S34ta-; S36t+	S12-; S23-	S5+; S23t+; S27t-	S9a+; S28b-	Ou2; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS26t; OS34t; OS36t; OK3(T)	OS12,22; OS15,23,UKR2; OK4b(T)	OuP6; OuA1; OS37t; OS38t	-	-	-	Po22 Pu96; Pu92; Po2; Po3; Po4; Pt5; Pt5; Pt4; Pt3; Pt2; Pt1; ML15b; ML13a; ML15b; ML26t; MD38t; ML36t; MD37t; ML37t; MD37t; ML36t; MD36t; ML36t; MD36b	Ro7; MP39	Pu92	If APP-P2 clear	240s (APP-P2 occupied); 60s (if train entered route)	OS36t	OS36t + 90"	OS36t	OS36t + 90"	
284		3T track	P2-Qo3.2	Pu92	Qo3 (PP S3A)		Pu92 ⦿ if	Qu93 ● if	Pu92 ⦿ if	Qo3 ⦿ or ☐				3	35	S8+; S9-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S26t-; S34t-; S34ta-; S36t+	S12+; S22+; S28t+; S28a+	S5+; S23t+; S27t-	S15a+; S23+; S19-; S20+; S39+	Ou2; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS26t; OS34t; OS36t; OK3(T)	OS12,22; OS28,35,UKR4; OS34	OuP6; OuA1; OS37t; OS38t	OS21	-	-	Po22 Pu96; Pu92; Po2; Po3; Po4; Pt5; Pt5; Pt4; Pt3; Pt2; Pt1; ML15b; ML13a; ML15b; ML26t; MD38t; ML36t; MD37t; ML37t; MD37t; ML36t; MD36t; ML36t; MD36b; Qo1; Qo2; Ro6; MD21; ML21; MP34	-	Pu92	If APP-P2 clear	240s (APP-P2 occupied); 60s (if train entered route)	OS36t	OS36t + 90"	OS36t	OS36t + 90"	
285		4T track	P2-Qo4.1	Pu92	Qo4 (PP S23)		Pu92 ⦿ if	Qu94 ● if	Pu92 ⦿ if	Qo4 ⦿ or ☐				3	35	S8+; S9-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S26t-; S34t-; S34ta-; S36t-; S38t+	S12-; S15a+; S23+	S5+; S23t+; S27t-	S9a+; S12+; S22+	Ou2; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS26t; OS34t; OS36t; OS38t; OK4a(T)	OS15,23,UKR2; OK4b(T)	OuP6; OuA1; OS37t	-	-	-	Po22 Pu96; Pu92; Po2; Po3; Po4; Pt5; Pt5; Pt4; Pt3; Pt2; Pt1; ML15b; ML13a; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; MD38t; ML38t	Ro7; MP39	Pu92	If APP-P2 clear	240s (APP-P2 occupied); 60s (if train entered route)	OS38t	OS38t + 90"	OS38t	OS38t + 90"	
286		4T track	P2-Qo4.2	Pu92	Qo4 (PP S3A)		Pu92 ⦿ if	Qu94 ● if	Pu92 ⦿ if	Qo4 ⦿ or ☐				3	35	S8+; S9-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S26t-; S34t-; S34ta-; S36t-; S38t-	S15a+; S22-; S28b+; S28a+; S34-	S5+; S23t+; S27t-	S9a+; S19-; S20+;	Ou2; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS26t; OS34t; OS36t; OS38t; OK4a(T)	OS15,23,UKR2; OS12,22; OS28,35,UKR4; OS34	OuP6; OuA1; OS37t	OS21; OK4b(T); OS39	-	-	Po22 Pu96; Pu92; Po2; Po3; Po4; Pt5; Pt5; Pt4; Pt3; Pt2; Pt1; ML15b; ML13a; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; MD38t; ML38t; Qo1; Qo2; Qo3; Ro6; Ro7; MD21; ML21; MP12; MP34; MP39	Ro7; MP39	Pu92	If APP-P2 clear	240s (APP-P2 occupied); 60s (if train entered route)	OS38t	OS38t + 90"	OS38t	OS38t + 90"	
287		5T track	P2-Qo5.1	Pu92	Qo5 (PP S23)		Pu92 ⦿ if	Qu95 ● if	Pu92 ⦿ if	Qo5 ⦿ or ☐				3	35	S8+; S9-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S26t-; S34t-; S34ta-; S36t-; S38t+	S9b+; S9a-; S15b-; S15a+; S23+	S5+; S23t+; S27t-	S63-; S64-; ISK4+; S12+; S22+	Ou2; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS26t; OS34t; OS36t; OS38t; OK5(T)	OS15,23,UKR2; OK4b(T)	OuP6; OuA1; OS37t	-	-	-	Po22 Pu96; Pu92; Po2; Po3; Po4; Pt5; Pt5; Pt4; Pt3; Pt2; Pt1; ML15b; ML13a; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; MD38t; Qo4; MD15b	Ro7; MP39	Pu92	If APP-P2 clear	240s (APP-P2 occupied); 60s (if train entered route)	OS38t	OS38t + 90"	OS38t	OS38t + 90"	
288		5T track	P2-Qo5.2	Pu92	Qo5 (PP S34)		Pu92 ⦿ if	Qu95 ● if	Pu92 ☐ if	Qo5 ⦿ or ☐				3	35	S8+; S9-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S26t-; S34t-; S34ta-; S36t-; S38t+	S9b+; S9a-; S15b-; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	S5+; S23t+; S27t-	S63-; S64-; ISK4+; S19-; S20+	Ou2; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS26t; OS34t; OS36t; OS38t; OK5(T)	OS15,23,UKR2; OS12,22; OS28,35,UKR4; OS34	OuP6; OuA1; OS37t	OS21; OK4b(T); OS39	-	-	Po22 Pu96; Pu92; Po2; Po3; Po4; Pt5; Pt5; Pt4; Pt3; Pt2; Pt1; ML15b; ML13a; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; MD38t; Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Ro6; Ro7; MD21; ML21; MP12; MD15b; MP34; MP39	Ro7; MP39	Pu92	If APP-P2 clear	240s (APP-P2 occupied); 60s (if train entered route)	OS38t	OS38t + 90"	OS38t	OS38t + 90"	
289		6T track	P2-Qo6	Pu92	Qo6		Pu92 ⦿ if	Qu96 ● if	Pu92 ⦿ if	Qo6 ⦿ or ☐				3	35	S8+; S9-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S23b-; S23a+; S27-; S39-; S40t+	S55t+; S55t+; S60t+	S5t+; ISK2t+	-	Ou2; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS23t; OS27t; OS39t; OS40t; OK6(T)	OS55t; OS55t; OS60t	OuP6; OuA1; OS26t; OS34t; OS37t; OS38t; OS38t; OS29t; OS32t; OS31t; OS35t	OS52t; OS53t; OS57t	-	-	Po22 Pu96; Pu92; Po2; Po3; Po4; Pt5; Pt5; Pt4; Pt3; Pt2; Pt1; Pt0; Pt1t; Pt2t; Pt3; ML13b; ML13a; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; MD36t; ML40; MD40; MD36; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t; MD52t; ML40t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Pu92	If APP-P2 clear	240s (APP-P2 occupied); 60s (if train entered route)	OS40t	OS40t + 90"	OS40t	OS40t + 90"	
290		7T track	P2-Qo7	Pu92	Qo7		Pu92 ⦿ if	Qo7 ● if	Pu92 ⦿ if	Qo7 ⦿ or ☐				3	35	S8+; S9-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S23b-; S23a+; S27-; S39-; S40t+	S49t+; S50t-; S55t+; S60t+	S5t+; ISK2t+	-	Ou2; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS23t; OS27t; OS39t; OS40t; OK7(T)	OS49t; OS50t; OS55t; OS60t	OuP6; OuA1; OS26t; OS34t; OS37t; OS38t; OS38t; OS29t; OS32t; OS31t; OS35t	OS52t; OS53t; OS57t	-	-	Po22 Pu96; Pu92; Po2; Po3; Po4; Pt5; Pt5; Pt4; Pt3; Pt2; Pt1; Pt0; Pt1t; Pt2t; Pt3; ML13b; ML13a; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; MD36t; ML40; MD40; MD36; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t; MD52t; ML40t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Pu92	If APP-P2 clear	240s (APP-P2 occupied); 60s (if train entered route)	OS40t	OS40t + 90"	OS40t	OS40t + 90"	
291		8T track	P2-Qo8	Pu92	Qo8		Pu92 ⦿ if	Qo8 ● if	Pu92 ⦿ if	Qo8 ⦿ or ☐				3	35	S8+; S9-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S23b-; S23a+; S27t-; S39t+	S49t-; S50t-; S55t+; S60t+	S5t+; ISK2t+	-	Ou2; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS23t; OS27t; OS39t; OK8(T)	OS49t; OS50t; OS55t; OS60t	OuP6; OuA1; OS26t; OS34t; OS37t; OS38t; OS38t; OS29t; OS32t; OS31t; OS35t; OS40t	OS52t; OS53t; OS57t	-	-	Po22 Pu96; Pu92; Po2; Po3; Po4; Pt5; Pt5; Pt4; Pt3; Pt2; Pt1; Pt0; Pt1t; Pt2t; Pt3; ML13b; ML13a; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; MD36t; ML40; MD40; MD36; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t; MD52t; ML40t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Pu92	If APP-P2 clear	240s (APP-P2 occupied); 60s (if train entered route)	OS39t	OS39t + 90"	OS39t	OS39t + 90"	
292		9T track	P2-Qo9	Pu92	Qo9		Pu92 ⦿ if	Qo9 ● if	Pu92 ⦿ if	Qo9 ⦿ or ☐				3	50	S8+; S9-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S23b-; S23a+; S29t+; S32t+	S55t-; S60t+	S5t+; ISK2t+	-	Ou2; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS23t; OS29t; OS32t; OK9(T)	OS55t; OS60t	OuP6; OuA1; OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS38t; OS38t; OS39t; OS40t; OS31t; OS35t	OS49t; OS55t; OS52t; OS53t; OS57t	-	-	Po22 Pu96; Pu92; Po2; Po3; Po4; Pt5; Pt5; Pt4; Pt3; Pt2; Pt1; Pt0; Pt1t; Pt2t; Pt3; ML13b; ML13a; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; MD36t; ML40; MD40; MD36; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t; MD52t; ML40t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Pu92	If APP-P2 clear	240s (APP-P2 occupied); 60s (if train entered route)	OS32t	OS32t + 90"	OS32t	OS32t + 90"	
293		10T track	P2-Qo10	Pu92	Qo10		Pu92 ⦿ if	Qo10 ● if	Pu92 ⦿ if	Qo10 ⦿ or ☐				-	50	S8+; S9-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S23b-; S23a+; S29t+; S32t-	S52t+; S57t+; S60t-	S5t+; ISK2t+	-	Ou2; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS23t; OS29t; OS32t; OK10(T)	OS52t; OS57t; OS60t	OuP6; OuA1; OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS38t; OS38t; OS39t; OS40t; OS31t; OS35t	OS49t; OS50t; OS55t; OS53t; OS59	-	-	Po22 Pu96; Pu92; Po2; Po3; Po4; Pt5; Pt5; Pt4; Pt3; Pt2; Pt1; Pt0; Pt1t; Pt2t; Pt3; ML13b; ML13a; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; MD36t; ML40; MD40; MD36; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t; MD52t; ML40t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Pu92	If APP-P2 clear	240s (APP-P2 occupied); 60s (if train entered route)	OS32t	OS32t + 90"	OS32t	OS32t + 90"	
294		11T track	P2-Qo11	Pu92	Qo11		Pu92 ⦿ if	Qo11 ● if	Pu92 ⦿ if	Qo11 ⦿ or ☐				-	50	S8+; S9-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S23b-; S23a+; S29t-; S31t+	S52t+; S57t+; S60t-	S5t+; ISK2t+	-	Ou2; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS23t; OS29t; OS31t; OK11(T)	OS52t; OS57t; OS60t	OuP6; OuA1; OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS38t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t; OS35t	OS49t; OS50t; OS55t; OS53t; OS59	-	-	Po22 Pu96; Pu92; Po2; Po3; Po4; Pt5; Pt5; Pt4; Pt3; Pt2; Pt1; Pt0; Pt1t; Pt2t; Pt3; ML13b; ML13a; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; MD36t; ML40; MD40; MD36; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t; MD52t; ML40t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Pu92	If APP-P2 clear	240s (APP-P2 occupied); 60s (if train entered route)	OS311	OS311 + 90"	OS311	OS311 + 90"	
295		12T track	P2-Qo12	Pu92	Qo12		Pu92 ⦿ if	Qo12 ● if	Pu92 ⦿ if	Qo12 ⦿ or ☐				-	50	S8+; S9-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S23b-; S23a+; S29t-; S33t+; S35t+	S53t+; S57t-; S60t-	S5t+; ISK2t+	-	Ou2; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS23t; OS29t; OS33t; OK12(T)	OS53t; OS57t; OS60t	OuP6; OuA1; OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS38t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t	OS49t; OS50t; OS55t; OS53t; OS59	-	-	Po22 Pu96; Pu92; Po2; Po3; Po4; Pt5; Pt5; Pt4; Pt3; Pt2; Pt1; Pt0; Pt1t; Pt2t; Pt3; ML13b; ML13a; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; MD36t; ML40; MD40; MD36; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t; MD52t; ML40t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Pu92	If APP-P2 clear	240s (APP-P2 occupied); 60s (if train entered route)	OS35t	OS35t + 90"	OS35t	OS35t + 90"	
296		13T track	P2-Qo13	Pu92	Qo13		Pu92 ⦿ if	Qo13 ● if	Pu92 ☐ if	Qo13 ⦿ or ☐				-	50	S8+; S9-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S23b-; S23a+; S29t-; S31t-; S35t+	S53t+; S57t-; S60t-	S5t+; ISK2t+	-	Ou2; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS23t; OS29t; OS31t; OK13(T)	OS53t; OS57t; OS60t	OuP6; OuA1; OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS38t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t	OS49t; OS50t; OS55t; OS53t; OS59	-	-	Po22 Pu96; Pu92; Po2; Po3; Po4; Pt5; Pt5; Pt4; Pt3; Pt2; Pt1; Pt0; Pt1t; Pt2t; Pt3; ML13b; ML13a; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; MD36t; ML40; MD40; MD36; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t; MD52t; ML40t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Pu92	If APP-P2 clear	240s (APP-P2 occupied); 60s (if train entered route)	OS35t	OS35t + 90"	OS35t	OS35t + 90"	

Лист: 19 од.50
Sheet: 19 of 50

Пројектант / Designer:
ЈП "Србијаводе" Београд
ЈП "Србијаводе" Београд
Институт Железара Пупин доо Волгина 15, 11000 Београд www.pupin.rs

Извођач / Contractor:
Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd. Radnička 40a/ 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd. Serbia Dgrenak Beograd-Zavski Venac Ivan Antichova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д. Немањина 6, 11000 Београд, www.infrazs.rs

Технички Консултант / Technical Consultant:
CSIC International Co., LTD. Beograd, Serbia
Obradinskih Evgenija 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Лаћарку, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жедрину, Пачировићевој и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским подлогама према списку приложеном у Главној свесци

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АБО Пројекат извођених објеката / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица / Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Табела зависности / Table of dependencies

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Тодор Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number: TC.700.255-5/1.23
Датум / Date: Септембар / September 2024.
Размера / Scale: -
Број цртежа / Drawing number: TS.700.255-5/1.23-C02

1	2	3	4			5			6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ																				УСЛОВИ ЗА ПОТПУНО РАЗРЕШЕЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ							
Р. бр. возње	СМЕР ВОЖЊЕ	ОЗНАКА ВОЖЊЕ	КОМАНДЕ ЗА ПУТЕВЕ ВОЖЊЕ СА ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСТАВЉАЧЕ (тастатура или миш)			ПОЈАМ НА СИГНАЛУ	ГРАНИЧНИ КОЛОСЕК И МАНЕВАРСКИ ПРАВАЦ У ПУТУ ВОЖЊЕ	ПОКАЗИВАЧ ПРАВЦА	ПОКАЗИВАЧ БРЗИНЕ	ДОЗВОЉЕНА БРЗИНА (km/h)	ДОДАТНИ УСЛОВИ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ВОЖЊЕ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	СКРЕТНИЦЕ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		ЗАВИСНОСТ	ОДСЕК ЗА ОБАРАЊЕ СИГНАЛА	ОДСЕЦИ У ПУТУ ВОЖЊЕ	ОДСЕЦИ У ПУТУ ПРЕТРЧАВ.	ОДСЕЦИ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		АПБ ИЛИ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОДСЕК	СМЕР ПРИВОЂЕЊА	СИГНАЛИ ЧИЈИ СЕ ПОЈАМ МОРА КОНТРОЛИСАТИ:		СИГНАЛ МОРА БИТИ НА СТОЈ	БЕЗ ВРЕМ КАШЊЕЊА	ВРЕМЕ	У ПУТУ ВОЖЊЕ	У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		РАЗРЕШЕЊЕ ЗАВИСНОСТИ СА ПП
													стартни сигнал (заузимањем одсека)	међусигнал (основбаљањем одсека)					пута возње	пута претрч.				ДА БУДЕ "СТОЈ"	ДА НЕ БУДЕ ТАМАН				пута возње	пута претрч.	
			старт	циљ	РИЗИЧНА ФУНКЦИЈА								пута возње	пута претрч.																	

* КОЛОНА 4: Додатна опција (подмени) старта пута возње из разлога разликовања пута возње.

** КОЛОНА 4: Додатна опција подмења циља пута возње из разлога разликовања пута претрчавања.

* COLUMN 4: Additional option (in submenu) of start of the route for the reason of making difference between similar routes.

** COLUMN 4: Additional option (in submenu) of end of the route for the reason of making difference between overlaps.

КОЛОНА 13, КОЛОНА 18: уокривени су елементи које није могуће трајно контролисати али их је потребно проверити у тренутку постављања пута возње.

COLUMNS 13,18: elements that can't be permanently controlled, but should be checked before setting the route

1	2	3	4			5			6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			CONDITIONS FOR SETTING AND LOCKING OF THE TRAFFIC ROUTE																				CONDITIONS FOR ROUTE RELEASE, OR PART OF THE ROUTE							
Nr. of route	ROUTE DIRECTION	ROUTE LABEL	TRAIN ROUTE COMMANDS FROM HMI			SIGNAL ASPECT	TRACK LIMIT AND SHUNTING LIMIT OF TRAIN ROUTE	ROUTE INDICATOR	SPEED INDICATOR	SPEED ALLOWED (km/h)	ADDITIONAL CONDITIONS	POINTS AND DERAILERS IN THE ROUTE	POINTS AND DERAILERS IN THE OVERLAP	POINTS AND DERAILERS IN FLANK PROTECTION		LEVEL CROSS. PROTECTION	SECTIONS FOR SIGNAL RELEASE		SECTIONS IN THE ROUTE	SECTIONS IN THE OVERLAP	SECTIONS IN THE FLANK PROTECTION		AB OR ISOLATION IN SECTION	CONSENT DIRECTION	SIGNALS TO BE CONTROLLED			FORCED RELEASE		RELEASE BY TRAIN - CORRESPONDING SECTIONS			RELEASE OF LEV.CROSS. DEPENDENCY
			START	END	RISKY FUNCTION								OF ROUTE	OF OVERLAP		START SIGNAL (OCCUPIED THE TARGET SECTION)	INTERMEDIATE SIGNAL (CLEAR THE TARGET SECTION)			OF ROUTE	OF OVERLAP				ON "STOP"	NOT TO BE DARK	SIGNAL MUST BE ON STOP	WITHOUT DELAY WHEN SECTION IS FREE	DELAY TIME WHEN SECTION IS OCCUPIED	IN THE ROUTE	IN THE OVERLAP	IN THE FLANK PROTECTION		
																															OF ROUTE	OF OVERLAP	

This symbol means the elements that can not be permanently controlled, but should be checked before setting the route or give the proceed aspect

297	L track	P4-Q4	Pu94	Qu94		Pu94 if Qu94	Pu94 if Qu94 or	Pu94 if Qu94 or	Pu94 if Qu94 or	-	max	S4+; S5+	-	S2+; S8t+	-		OuP4	-	OuP4; OS4t; OS5; OKLa	OKLb	-	-	-	PU94 Pu1	Ro1; Ro2; Ro3; Ro4; Ro5; Ro6; Ro7; MP24; ML1+; MP25; ML30a; MD30a; MP34; MP39; MP6; MP7	Pu94	If APP-P4 clear	240s (APP-P4 occupied); 60s (if train entered route)	OS5t	OS5t + 50"	OS5t	OS5t + 50"	
298	D track	P4-Q2	Pu94	Qu92		Pu94 if Qu92	Pu94 if Qu92 or	Pu94 if Qu92 or	Pu94 if Qu92 or	-	50	S4+; S5+; S8t-; S9t+	-	S2+; S13b+	-		OuP4	-	OuP4; OS4t; OS5t; OS8t OS9t; OKDa	OKDb	OuP2	-	-	PU94 Pu2; Po1; Po2	Ro1; Ro2; Ro3; Ro4; Ro5; Ro6; Ro7; MP24; ML1+; MP25; ML30a; MD30a; MP34; MP39; MP6; MP7	Pu94	If APP-P4 clear	240s (APP-P4 occupied); 60s (if train entered route)	OS9t	OS9t + 90"	OS9t	OS9t + 90"	
299	S track	P4-Q6	Pu94	Qu96		Pu94 if Qu96	Pu94 if Qu96 or	Pu94 if Qu96 or	Pu94 if Qu96 or	3	35	S4+; S5-; S8-; S9t-; S13Ib-; S13a+	-	S2-; S15b+	-		OuP4	-	OuP4; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OKSa	OKSb	OuP2; OuP6	-	-	PU94 Pu2; Pu96; Po1; Po2; Po3; ML15b; ML13a	Ro3; Ro4; Ro5; Ro6; Ro7; MP25; ML30a; MD30a; MP34; MP39; MP6	Pu94	If APP-P4 clear	240s (APP-P4 occupied); 60s (if train entered route)	OS13t	OS13t + 90"	OS13t	OS13t + 90"	
300	H track	P4-Q8	Pu94	Qu98		Pu94 if Qu98	Pu94 if Qu98 or	Pu94 if Qu98 or	Pu94 if Qu98 or	3	35	S4+; S5-; S8t1; S9t-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S26t+	-	S2-; S23b+; S34t+	-		OuP4	-	OuP4; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS19t; OS26t; OKHa	OKHb	OuP2; OuP6; OuA1	-	-	PU94 Pu2; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; ML15b; ML13a; ML15b; ML26t	Ro4; Ro5; Ro6; Ro7; ML30a; MD30a; MP34; MP39	Pu94	If APP-P4 clear	240s (APP-P4 occupied); 60s (if train entered route)	OS26t	OS26t + 90"	OS26t	OS26t + 90"	
301	1T track	P4-Qo1.1	Pu94	Qo1 (PP S34)		Pu94 if Qo1	Pu94 if Qo1 or	Pu94 if Qo1 or	Pu94 if Qo1 or	3	35	S4t+; S5t-; S8t-; S9t-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S26t-; S34t-; S34a+; S37t+	S21+; S28t-; S28a+; S34-	S2-; S23t+; S27t-	S12-; S15a+; S19-; S20+; S39+		OuP4	OuP4; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS19t; OS26t; OS34t; OS37t; OK1(T)	OS21; OS28,35,UKR4; OS34	OuP2; OuP6; OuA1; OS36t; OS38t	-	-	PU94 Pu2; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PT05; PT04; PTo3; PTo2; PTo1; ML15b; ML13a; ML15b; ML26t; MD38t; ML38t; ML36t; MD37t; ML37t; Qo0; Ro6; ML21; MP34	-	Pu94	If APP-P4 clear	240s (APP-P4 occupied); 60s (if train entered route)	OS37t	OS37t + 90"	OS37t	OS37t + 90"	
302	1T track	P4-Qo1.2	Pu94	Qo1 (PP S35)		Pu94 if Qo1	Pu94 if Qo1 or	Pu94 if Qo1 or	Pu94 if Qo1 or	3	35	S4t+; S5t-; S8t-; S9t-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S26t-; S34t-; S34a+; S37t+	S21+; S28t-; S28a-; S35+	S2-; S23t+; S27t-	S12-; S15a+; S29a+; S34+		OuP4	OuP4; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS19t; OS26t; OS34t; OS37t; OK1(T)	OS21; OS28,35,UKR4; OS34	OuP2; OuP6; OuA1; OS36t; OS38t	-	-	PU94 Pu2; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PT05; PT04; PTo3; PTo2; PTo1; ML15b; ML13a; ML15b; ML26t; MD38t; ML38t; ML36t; MD37t; ML37t; Qo0; ML21	Ro7; MP39	Pu94	If APP-P4 clear	240s (APP-P4 occupied); 60s (if train entered route)	OS37t	OS37t + 90"	OS37t	OS37t + 90"	
303	2T track	P4-Qo2.1	Pu94	Qo2 (PP S34)		Pu94 if Qo2	Pu94 if Qo2 or	Pu94 if Qo2 or	Pu94 if Qo2 or	3	35	S4t+; S5t-; S8t-; S9t-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S26t-; S34t-; S34a+; S37t-	S21-; S28b-; S28a-; S34-	S2-; S23b+; S27t-	S12-; S15a+; S19-; S20+; S39+		OuP4	OuP4; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS19t; OS26t; OS34t; OS37t; OK2(T)	OS21; OS28,35,UKR4; OS34	OuP2; OuP6; OuA1; OS36t; OS38t	-	-	PU94 Pu2; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PT05; PT04; PTo3; PTo2; PTo1; ML15b; ML13a; ML15b; ML26t; MD38t; ML38t; ML36t; MD37t; ML37t; Qo1; Ro6; MD31; MP34	-	Pu94	If APP-P4 clear	240s (APP-P4 occupied); 60s (if train entered route)	OS37t	OS37t + 90"	OS37t	OS37t + 90"	
304	2T track	P4-Qo2.2	Pu94	Qo2 (PP S35)		Pu94 if Qo2	Pu94 if Qo2 or	Pu94 if Qo2 or	Pu94 if Qo2 or	3	35	S4t+; S5t-; S8t-; S9t-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S26t-; S34t-; S34a+; S37t-	S21-; S28b-; S28a-; S35+	S2-; S23b+; S27t-	S12-; S15a+; S29a+; S34+		OuP4	OuP4; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS19t; OS26t; OS34t; OS37t; OK2(T)	OS21; OS28,35,UKR4; OS34	OuP2; OuP6; OuA1; OS36t; OS38t	-	-	PU94 Pu2; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PT05; PT04; PTo3; PTo2; PTo1; ML15b; ML13a; ML15b; ML26t; MD38t; ML38t; ML36t; MD37t; ML37t; MD31	Ro7; MP39	Pu94	If APP-P4 clear	240s (APP-P4 occupied); 60s (if train entered route)	OS37t	OS37t + 90"	OS37t	OS37t + 90"	
305	3T track	P4-Qo3.1	Pu94	Qo3 (PP S23)		Pu94 if Qo3	Pu94 if Qo3 or	Pu94 if Qo3 or		3	35	S4+; S5t-; S8t-; S9t-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S26t-; S34t-; S34a-; S36t+	S12-; S23-	S2-; S23b+; S27t-	S9a+; S28b-		OuP4	OuP4; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS26t; OS34t; OS36t; OK3(T)	OS12,22; OS15,23,UKR2; OK4b(T)	OuP2; OuP6; OuA1; OS37t; OS38t	-	-	PU94 Pu2; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PT05; PT04; PTo2; PTo1; PTo3; ML15b; ML13a; ML15b; ML26t; MD38t; ML38t; ML37t; MD37t; ML36t; MD38t; ML38t; Qo4; MD15b	Ro7; MP39	Pu94	If APP-P4 clear	240s (APP-P4 occupied); 60s (if train entered route)	OS36t	OS36t + 90"	OS36t	OS36t + 90"	
306	3T track	P4-Qo3.2	Pu94	Qo3 (PP S34)		Pu94 if Qo3	Pu94 if Qo3 or	Pu94 if Qo3 or		3	35	S4+; S5t-; S8t-; S9t-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S26t-; S34t-; S34a-; S36t+	S12+; S22+; S28t+; S28a+; S34-	S2-; S23b+; S27t-	S15a+; S23+; S19-; S20+; S39+		OuP4	OuP4; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS26t; OS34t; OS36t; OK3(T)	OS12,22; OS15,23,UKR2; OS34	OuP2; OuP6; OuA1; OS37t; OS38t	OS21	-	-	PU94 Pu2; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PT05; PT04; PTo2; PTo1; PTo3; ML15b; ML13a; ML15b; ML26t; MD38t; ML38t; ML37t; MD37t; ML36t; MD38t; ML38t; Qo1; Qo2; Ro6; MD22; ML21; MP34	Ro7; MP39	Pu94	If APP-P4 clear	240s (APP-P4 occupied); 60s (if train entered route)	OS36t	OS36t + 90"	OS36t	OS36t + 90"	
307	4T track	P4-Qo4.1	Pu94	Qo4 (PP S23)		Pu94 if Qo4	Pu94 if Qo4 or	Pu94 if Qo4 or		3	35	S4+; S5t-; S8t-; S9t-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S26t-; S34t-; S34a-; S36t-; S38t-	S10+; S15a+; S23+	S2-; S23b+; S27t-	S9a+; S12+; S22+		OuP4	OuP4; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS26t; OS34t; OS36t; OS38t; OK4a(T)	OS15,23,UKR2; OK4b(T)	OuP2; OuP6; OuA1; OS37t	OS21	-	-	PU94 Pu2; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PT05; PT04; PTo3; PTo2; PTo1; PT04; ML15b; ML13a; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; MD38t; ML38t; Qo1; Qo2; Qo3; Ro6; MD21; ML21; MP12; MP34; MP39	-	Pu94	If APP-P4 clear	240s (APP-P4 occupied); 60s (if train entered route)	OS38t	OS38t + 90"	OS38t	OS38t + 90"	
308	4T track	P4-Qo4.2	Pu94	Qo4 (PP S34)		Pu94 if Qo4	Pu94 if Qo4 or	Pu94 if Qo4 or		3	35	S4+; S5t-; S8t-; S9t-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S26t-; S34t-; S34a-; S36t-; S38t-	S10+; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	S2-; S23b+; S27t-	S9a+; S19-; S20+		OuP4	OuP4; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS26t; OS34t; OS36t; OS38t; OK4a(T)	OS15,23,UKR2; OS12,22; OS28,35,UKR4; OS34	OuP2; OuP6; OuA1; OS37t	OS21; OK4b(T); OS39	-	-	PU94 Pu2; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PT05; PT04; PTo3; PTo2; PTo1; PT04; ML15b; ML13a; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; MD38t; ML38t; Qo1; Qo2; Qo3; Ro6; Ro7; MD21; ML21; MP12; MP34; MP39	-	Pu94	If APP-P4 clear	240s (APP-P4 occupied); 60s (if train entered route)	OS38t	OS38t + 90"	OS38t	OS38t + 90"	
309	5T track	P4-Qo5.1	Pu94	Qo5 (PP S23)		Pu94 if Qo5	Pu94 if Qo5 or	Pu94 if Qo5 or		3	35	S4+; S5t-; S8t-; S9t-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S23a+; S27t-; S38t+	S9b+; S9a-; S10t-; S15a+; S23+	S2-; S23b+; S27t-	S63t-; S64t-; ISK4+; S12+; S22+		OuP4	OuP4; OS4t; OS5t; OS9t; OS13t; OS15t; OS26t; OS34t; OS36t; OS38t; OK5(T)	OS9; OS15,23,UKR2; OK4b(T)	OuP2; OuP6; OuA1; OS37t	OS21; OK4b(T); OS39	-	-	PU94 Pu2; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PT04; PT03; PTo2; PTo1; PT05; ML15b; ML13a; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Ro6; Ro7; MD19b	Ro7; MP39	Pu94	If APP-P4 clear	240s (APP-P4 occupied); 60s (if train entered route)	OS38t	OS38t + 90"	OS38t	OS38t + 90"	
310	5T track	P4-Qo5.2	Pu94	Qo5 (PP S34)		Pu94 if Qo5	Pu94 if Qo5 or	Pu94 if Qo5 or		3	35	S4+; S5t-; S8t-; S9t-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S23a+; S27t-; S34t-; S34a-; S36t-; S38t+	S9b+; S9a-; S10t-; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	S2-; S23b+; S27t-	S63t-; S64t-; ISK4+; S19-; S20+		OuP4	OuP4; OS4t; OS5t; OS9t; OS13t; OS15t; OS26t; OS34t; OS36t; OS38t; OK5(T)	OS9; OS15,23,UKR2; OS12,22; OS28,35,UKR4; OS34	OuP2; OuP6; OuA1; OS37t	OS21; OK4b(T); OS39	-	-	PU94 Pu2; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PT04; PT03; PTo2; PTo1; PT05; ML15b; ML13a; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Ro6; Ro7; MD21; ML21; MP12; MD15b; MP34; MP39	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Pu94	If APP-P4 clear	240s (APP-P4 occupied); 60s (if train entered route)	OS40t	OS40t + 90"	OS40t	OS40t + 90"	
311	6T track	P4-Qo6	Pu94	Qo6		Pu94 if Qo6	Pu94 if Qo6 or	Pu94 if Qo6 or		3	35	S4+; S5t-; S8t-; S9t-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S23b-; S23a+; S27t-; S39t-; S40t+	S10+; S15a+; S23+	S2-; S23b+; S27t-	S9a+; S12+; S22+		OuP4	OuP4; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS19t; OS23t; OS27t; OS39t; OS40t; OK6(T)	OS15,23,UKR2; OK4b(T)	OuP2; OuP6; OuA1; OS26t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS40t; OS13t	OS52t; OS55t; OS60t	-	-	PU94 Pu2; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PT04; PT03; PTo2; PTo1; PTo3; ML15b; ML13a; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; MD38t; ML38t; ML40; MD40; MD39; ML32t; MD32t; ML31t; ML30t; MD30t; MD49t; ML49t; ML50; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Pu94	If APP-P4 clear	240s (APP-P4 occupied); 60s (if train entered route)	OS40t	OS40t + 90"	OS40t	OS40t + 90"	
312	7T track	P4-Qo7	Pu94	Qo7		Pu94 if Qo7	Pu94 if Qo7 or	Pu94 if Qo7 or		3	35	S4+; S5t-; S8t-; S9t-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S23b-; S23a+; S27t-; S39t-; S40t-	S49t+; S50t-; S55t+; S60t+	S2t-; ISK2t+	S9a+; S12+; S22+		OuP4	OuP4; OuA1; OS26t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS40t; OK7(T)	OS49t; OS50t; OS55t; OS60t	OuP2; OuP6; OuA1; OS26t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS40t; OS13t	OS52t; OS53t; OS57t	-	-	PU94 Pu2; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PT04; PT03; PTo2; PTo1; PTo3; ML15b; ML13a; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; MD38t; ML38t; ML40; MD40; MD39; ML32t; MD32t; ML31t; ML30t; MD30t; MD49t; ML49t; ML50; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Pu94	If APP-P4 clear	240s (APP-P4 occupied); 60s (if train entered route)	OS40t	OS40t + 90"	OS40t	OS40t + 90"	
313	8T track	P4-Qo8	Pu94	Qo8		Pu94 if Qo8	Pu94 if Qo8 or	Pu94 if Qo8 or		3	35	S4+; S5t-; S8t-; S9t-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S23b-; S23a+; S27t-; S39t+	S49t+; S50t-; S55t+; S60t+	S2t-; ISK2t+	S9a+; S12+; S22+		OuP4	OuP4; OS4t; OS5t; OS9t; OS13t; OS15t; OS26t; OS27t; OS39t; OK8(T)	OS49t; OS50t; OS55t; OS60t	OuP2; OuP6; OuA1; OS26t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS13t; OS40t	OS52t; OS53t; OS57t	-	-	PU94 Pu2; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PT04; PT03; PTo2; PTo1; PTo3; ML15b; ML13a; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; MD38t; ML38t; ML40; MD40; MD39; ML32t; MD32t; ML31t; ML30t; MD30t; MD49t; ML49t; ML50; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Pu94	If APP-P4 clear	240s (APP-P4 occupied); 60s (if train entered route)	OS39t	OS39t + 90"	OS39t	OS39t + 90"	
314	9T track	P4-Qo9	Pu94	Qo9		Pu94 if Qo9	Pu94 if Qo9 or	Pu94 if Qo9 or		-	50	S4+; S5t-; S8t-; S9t-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S23b-; S23a+; S29t-; S32t+	S55t-; S60t+	S2t-; ISK2t+	-		OuP4	OuP4; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS29t; OS32t; OK9(T)	OS55t; OS60t	OuP2; OuP6; OuA1; OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS40t; OS13t; OS35t	OS49t; OS50t; OS53t; OS57t	-	-	PU94 Pu2; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PT04; PT03; PTo2; PTo1; PTo3; ML15b; ML13a; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; MD38t; ML38t; ML40; MD40; MD39; ML32t; MD32t; ML31t; ML30t; MD30t; MD49t; ML49t; ML50; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Pu94	If APP-P4 clear	240s (APP-P4 occupied); 60s (if train entered route)	OS32t	OS32t + 90"	OS32t	OS32t + 90"	
315	10T track	P4-Qo10	Pu94	Qo10		Pu94 if Qo10	Pu94 if Qo10 or	Pu94 if Qo10 or		-	50	S4+; S5t-; S8t-; S9t-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S23b-; S23a+; S29t-; S32t-	S52t+; S57t+; S60t-	S2t-; ISK2t+	-		OuP4	OuP4; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS29t; OS32t; OK10(T)	OS52t; OS57t; OS60t	OuP2; OuP6; OuA1; OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS40t; OS13t; OS35t	OS49t; OS50t; OS53t; OS55t	-	-	PU94 Pu2; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PT04; PT03; PTo2; PTo1; PTo3; ML15b; ML13a; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; MD38t; ML38t; ML40; MD40; MD39; ML32t; MD32t; ML31t; ML30t; MD30t; MD49t; ML49t; ML50; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Pu94	If APP-P4 clear	240s (APP-P4 occupied); 60s (if train entered route)	OS32t	OS32t + 90"	OS32t	OS32t + 90"	
316	11T track	P4-Qo11	Pu94	Qo11		Pu94 if Qo11	Pu94 if Qo11 or	Pu94 if Qo11 or		-	50	S4+; S5t-; S8t-; S9t-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S23b-; S23a+; S29t-; S31t+	S52t+; S57t+; S60t-	S2t-; ISK2t+	-		OuP4	OuP4; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS29t; OS31t; OK11(T)	OS52t; OS57t; OS60t	OuP2; OuP6; OuA1; OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t; OS35t	OS49t; OS50t; OS53t; OS55t	-	-	PU94 Pu2; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PT04; PT03; PTo2; PTo1; PTo3; ML15b; ML13a; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; MD38t; ML38t; ML40; MD40; MD39; ML32t; MD32t; ML31t; ML30t; MD30t; MD49t; ML49t; ML50; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Pu94	If APP-P4 clear	240s (APP-P4 occupied); 60s (if train entered route)	OS31t	OS31t + 90"	OS31t	OS31t + 90"	
317	12T track	P4-Qo12	Pu94	Qo12		Pu94 if Qo12	Pu94 if Qo12 or	Pu94 if Qo12 or		-	50	S4+; S5t-; S8t-; S9t-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S23b-; S23a+; S29t-; S31t-; S35t-	S53t-; S57t-; S60t-	S2t-; ISK2t+	-		OuP4	OuP4; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS29t; OS31t; OK12(T)	OS53t; OS57t; OS60t	OuP2; OuP6; OuA1; OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t	OS49t; OS50t; OS52t; OS55t	-	-	PU94 Pu2; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PT04; PT03; PTo2; PTo1; PTo3; ML15b; ML13a; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; MD38t; ML38t; ML40; MD40; MD39; ML32t; MD32t; ML31t; ML30t; MD30t; MD49t; ML49t; ML50; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Pu94	If APP-P4 clear	240s (APP-P4 occupied); 60s (if train entered route)	OS35t	OS39 + 90"	OS35t	OS39 + 90"	
318	13T track	P4-Qo13	Pu94	Qo13		Pu94 if Qo13	Pu94 if Qo13 or	Pu94 if Qo13 or		-	50	S4+; S5t-; S8t-; S9t-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S23b-; S23a+; S29t-; S31t-; S35t+	S53t+; S57t-; S60t-	S2t-; ISK2t+	-		OuP4	OuP4; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS29t; OS31t; OK13(T)	OS53t; OS57t; OS60t	OuP2; OuP6; OuA1; OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t	OS49t; OS50t; OS52t; OS55t	-	-	PU94 Pu2; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PT04; PT03; PTo2; PTo1; PTo3; ML15b; ML13a; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; MD38t; ML38t; ML40; MD40; MD39; ML32t; MD32t; ML31t; ML30t; MD30t; MD49t; ML49t; ML50; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Pu94	If APP-P4 clear	240s (APP-P4 occupied); 60s (if train entered route)	OS35t	OS39 + 90"	OS35t	OS39 + 90"	

Лист: 20 од 50
Sheet: 20 of 50

Пројектант / Designer:
ИМП Београд
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor:
China Railway International Co., Ltd.
Radnička 40a/ 8, 11000 Belgrad
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Ive Andrića 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 београд,
www.infrazs.rs

Технички саветник / Technical consultant:
CSIC International Co., LTD.
Beijing Branch
Gradimirich Engleza 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Лаћарку, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жабљеву, Парагинцима и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским подземне пруге описану приложеном у Главној свеске

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Zednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АБО Пројекат извођења објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Табела зависности /
Table of dependences

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Тодор Максимовић, дипл.инж.ел.

Сарадници / Associates:
Владимир Боиновић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број лиценце / License number: 353 P422 17

Број Пројекта / Design number	Датум / Date	Размера / Scale	Број цртежа / Drawing number
TC.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C02

1	2	3	4			5			6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ																						УСЛОВИ ЗА ПОТПУНО РАЗРЕШЕЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ						
Р. бр. вожње	ГЛАВНЕ: СМЕР ВОЖЊЕ	ОЗНАКА ВОЖЊЕ	КОМАНДЕ ЗА ПУТЕВЕ ВОЖЊЕ СА ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСТАВЉАЧА (тастатура или миш): старт	циљ	РИЗИЧНА ФУНКЦИЈА	ПОЈАМ НА СИГНАЛУ	ГРАНИЧНИ КОЛОСЕК И МАКЕТАРСКИ ПРАГ ПРИ ИЗРАДИ ПУТА ВОЖЊЕ	ПОКАЗИВАЧ ПРАВЦА	ПОКАЗИВАЧ БРЗИНЕ	ДОЗВОЉЕНА ДУЖИНА ВОЗА (m)	ДОДАТНИ УСЛОВИ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ВОЖЊЕ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	СКРЕТНИЦЕ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ: пута вожње	пута претрч.	ЗАВИСНОСТ	ОДСЕК ЗА ОБАРАЊЕ СИГНАЛА: спартни сигнал (заузимањем одсека)	међусигнал (основбаљним одсека)	ОДСЕЦИ У ПУТУ ВОЖЊЕ	ОДСЕЦИ У ПУТУ ПРЕТРЧАВ.	ОДСЕЦИ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ: пута вожње	пута претрч.	АПБ ИЛИ ОЗНАКА ПРУГА	СМЕР ПРИВОЗНИКА	СИГНАЛИ ЧИЈИ СЕ ПОЈАМ МОРА КОНТРОЛИСАТИ: ДА БУДЕ "СТОЈ"	ДА НЕ БУДЕ ТАМАН	СИГНАЛ МОРА БИТИ НА СТОЈ	ПРИНУДНО РАЗРЕШЕЊЕ: БЕЗ ВРЕМ. КАШЊЕЊА	ВРЕМЕ	ВОЗНО РАЗРЕШЕЊЕ - ОДСЕК КОЈИ РАЗРЕШАВА: У ПУТУ ВОЖЊЕ	У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ: пута вожње	пута претрч.	РАЗРЕШЕЊЕ ЗАВИСНОСТИ СА ПП

* КОЛОНА 4: Додатна опција (подмена) старта пута вожње из разлога разликовања пута вожње.

** КОЛОНА 4: Додатна опција подмењја циља пута вожње из разлога разликовања пута претрчавања.

* COLUMN 4: Additional option (in submenu) of start of the route for the reason of making difference between similar routes.

** COLUMN 4: Additional option (in submenu) of end of the route for the reason of making difference between overlaps.

КОЛОНА 13, КОЛОНА 18: уговорени су елементи које није могуће трајно контролисати али их је потребно проверити у тренутку постављања пута вожње.

COLUMNS 13,18: elements that can't be permanently controlled, but should be checked before setting the route

1	2	3	4			5			6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	CONDITIONS FOR SETTING AND LOCKING OF THE TRAFFIC ROUTE																						CONDITIONS FOR ROUTE RELEASE, OR PART OF THE ROUTE						
Nr. of route	ROUTE DIRECTION	ROUTE LABEL	TRAIN ROUTE COMMANDS FROM HMI: START	END	RISKY FUNCTION	SIGNAL ASPECT	TRACK LIMIT AND SHUNTING AREA IN THE TRAIN ROUTE	ROUTE INDICATOR	SPEED INDICATOR	ALLOWED SPEED (km/h)	ADDITIONAL CONDITIONS	POINTS AND DERAILERS IN THE ROUTE	POINTS AND DERAILERS IN THE OVERLAP	POINTS AND DERAILERS IN FLANK PROTECTION: OF ROUTE	OF OVERLAP	LEVEL CROSS. LOCKING	SECTIONS FOR SIGNAL RELEASE: START SIGNAL (OCCUPIED THE TARGET SECTION)	INTERMEDIATE SIGNAL (CLEAR THE TARGET SECTION)	SECTIONS IN THE ROUTE	SECTIONS IN THE OVERLAP	SECTIONS IN THE FLANK PROTECTION: OF ROUTE	OF OVERLAP	AB OR MARKATION IN THE SECTION	CONSENT DIRECTION	SIGNALS TO BE CONTROLLED: ON "STOP"	NOT TO BE DARK	SIGNAL MUST BE ON STOP	FORCED RELEASE: WITHOUT DELAY WHEN SECTION IS FREE	DELAY TIME WHEN SECTION IS OCCUPIED	RELEASE BY TRAIN - CORRESPONDING SECTIONS: IN THE ROUTE	IN THE OVERLAP	IN THE FLANK PROTECTION: OF ROUTE	OF OVERLAP	RELEASE OF LEV.CROSS. DEPENDENCY

This symbol means the elements that can not be permanently controlled, but should be checked before setting the route or give the proceed aspect

319	HOME ROUTES (SENTA)	S track	P6-Q6	Pu96	Qu96	Pu96 if ● Qu96 if ○		ML13b O			-	max.		S13b+; S13a+	-	S9t+; S15b+	-		OuP6	ML13b - OuP6	OuP6; OS13; OKSa	OKSb	-	-	-	-	PU96 Ps3; ML13ta	Ro3; Ro4; Ro5; Ro6; Ro7; MP35; ML30a; MD30a; MP34; MP39; MP6	Pu96	If APP-P6 clear	240s (APP-P6 occupied); 60s (if train entered route)	OS13t	OS13t + 90"	OS13t	OS13t + 90"	
320		H track	P6-Q8	Pu96	Qu98	Pu96 if ● Qu98 if ○		ML13b O			3	35		S13b+; S13a+; S15tb-; S15ta+; S26t+	-	S9t+; S23b+; S34tb+	-		OuP6	ML13b - OuP6	OuP6; OS13; OS15; OS26t; OKHa	OKHb	OuA1	-	-	-	PU96 Au91; Ps3; Ps4; ML13ta; ML15tb; ML26t	Ro4; Ro5; Ro6; Ro7; ML30a; MD30a; MP34; MP39	Pu96	If APP-P6 clear	240s (APP-P6 occupied); 60s (if train entered route)	OS26t	OS26t + 90"	OS26t	OS26t + 90"	
321		1T track	P6-Qo1.1	Pu96	Qo1 (PP S3A)	Pu96 if ● Qo1 if ○		ML13b O			3	35		S13tb+; S13ta+; S15tb-; S15ta+; S26t-; S34ta+; S37t+	S21+; S26t-; S28a+; S34-	S9t+; S23tb+; S27t-	S12-; S15a+; S19-; S20+; S39+		OuP6	ML13b - OuP6	OuP6; OS13; OS15; OS26t; OS34t; OS37t; OK1(T)	OS21; OS28,35,UKR4; OS34	OuA1; OS39t; OS38t	-	-	-	PU96 Au91; Ps3; Ps4; PTs5; PTs4; PTs3; PTs2; PTs1; ML13ta; ML15tb; ML26t; MD38t; ML38; MD37t; ML37t; Qo2; Ro6; MU1; MP34	-	Pu96	If APP-P6 clear	240s (APP-P6 occupied); 60s (if train entered route)	OS37t	OS37t + 90"	OS37t	OS37t + 90"	
322		1T track	P6-Qo1.2	Pu96	Qo1 (PP S3S)	Pu96 if ● Qo1 if ○		ML13b O			3	35		S13tb+; S13ta+; S15tb-; S15ta+; S26t-; S34tb-; S34ta+; S37t+	S21+; S26t-; S28a-; S34-	S9t+; S23tb+; S27t-	S12-; S15a+; S29a+; S34+		OuP6	ML13b - OuP6	OuP6; OS13; OS15; OS26t; OS34t; OS37t; OK1(T)	OS21; OS28,35,UKR4; OS34	OuA1; OS39t; OS38t	-	-	-	PU96 Au91; Ps3; Ps4; PTs5; PTs4; PTs3; PTs2; PTs1; ML13ta; ML15tb; ML26t; MD38t; ML38; MD37t; ML37t; Qo2; ML21	Ro7; MP39	Pu96	If APP-P6 clear	240s (APP-P6 occupied); 60s (if train entered route)	OS37t	OS37t + 90"	OS37t	OS37t + 90"	
323		2T track	P6-Qo2.1	Pu96	Qo2 (PP S3A)	Pu96 if ● Qo2 if ○		ML13b O			3	35		S13tb+; S13ta+; S15tb-; S15ta+; S26t-; S34tb-; S34ta+; S37t+	S21-; S28b-; S28a+; S34-	S9t+; S23tb+; S27t-	S12-; S15a+; S19-; S20+; S39+		OuP6	ML13b - OuP6	OuP6; OS13; OS15; OS26t; OS34t; OS37t; OK2(T)	OS21; OS28,35,UKR4; OS34	OuA1; OS39t; OS38t	-	-	-	PU96 Au91; Ps3; Ps4; PTs5; PTs4; PTs3; PTs2; PTs1; ML13ta; ML15tb; ML26t; MD38t; ML38; MD37t; ML37t; Qo1; Ro9; MD21; MP34	-	Pu96	If APP-P6 clear	240s (APP-P6 occupied); 60s (if train entered route)	OS37t	OS37t + 90"	OS37t	OS37t + 90"	
324		2T track	P6-Qo2.2	Pu96	Qo2 (PP S3S)	Pu96 if ● Qo2 if ○		ML13b O			3	35		S13tb+; S13ta+; S15tb-; S15ta+; S26t-; S34tb-; S34ta+; S37t+	S21-; S28b-; S28a-; S35+	S9t+; S23tb+; S27t-	S12-; S15a+; S29a+; S34+		OuP6	ML13b - OuP6	OuP6; OS13; OS15; OS26t; OS34t; OS37t; OK2(T)	OS21; OS28,35,UKR4; OS34	OuA1; OS39t; OS38t	-	-	-	PU96 Au91; Ps3; Ps4; PTs5; PTs4; PTs3; PTs2; PTs1; ML13ta; ML15tb; ML26t; MD38t; ML38; MD37t; ML37t; Qo1; MD21	Ro7; MP39	Pu96	If APP-P6 clear	240s (APP-P6 occupied); 60s (if train entered route)	OS37t	OS37t + 90"	OS37t	OS37t + 90"	
325		3T track	P6-Qo3.1	Pu96	Qo3 (PP S2J)	Pu96 if ● Qo3 if ○		ML13b O			3	35		S13tb+; S13ta+; S15tb-; S15ta+; S26t-; S34tb-; S34ta-; S36t+	S12-; S23-	S9t+; S23tb+; S27t-	S9a+; S28b-		OuP6	ML13b - OuP6	OuP6; OS13; OS15; OS26t; OS34t; OS36t; OK3(T)	OS12,22; OS15,23,UKR2; OK4b(T)	OuA1: OS37t; OS38t	-	-	-	PU96 Au91; Ps3; Ps4; PTs5; PTs4; PTs3; PTs2; PTs1; PTs3; ML13ta; ML15tb; ML26t; MD38t; ML38; ML37t; MD37t; ML36t; Qo4; MD15b	Ro7; MP39	Pu96	If APP-P6 clear	240s (APP-P6 occupied); 60s (if train entered route)	OS36t	OS36t + 90"	OS36t	OS36t + 90"	
326		3T track	P6-Qo3.2	Pu96	Qo3 (PP S3A)	Pu96 if ● Qo3 if ○		ML13b O			3	35		S13tb+; S13ta+; S15tb-; S15ta+; S26t-; S34tb-; S34ta-; S36t+	S12+; S22+; S26b+; S28a+; S34-	S9t+; S23tb+; S27t-	S15a+; S23+; S19-; S20+; S39+		OuP6	ML13b - OuP6	OuP6; OS13; OS15; OS26t; OS34t; OS36t; OK3(T)	OS12,22; OS28,35,UKR4; OS34	OuA1: OS37t; OS38t	OS21	-	-	PU96 Au91; Ps3; Ps4; PTs5; PTs4; PTs2; PTs1; PTs3; ML13ta; ML15tb; ML26t; MD38t; ML38; ML37t; MD37t; ML36t; Qo1; Qo3; Ro8; MD21; ML21; MP34	-	Pu96	If APP-P6 clear	240s (APP-P6 occupied); 60s (if train entered route)	OS36t	OS36t + 90"	OS36t	OS36t + 90"	
327		4T track	P6-Qo4.1	Pu96	Qo4 (PP S2J)	Pu96 if ● Qo4 if ○		ML13b O			3	35		S13tb+; S13ta+; S15tb-; S15ta+; S26t-; S34tb-; S34ta-; S36t-; S38t-	S15t+; S15a+; S23+	S9t+; S23tb+; S27t-	S9a+; S12+; S22+		OuP6	ML13b - OuP6	OuP6; OS13; OS15; OS26t; OS34t; OS36t; OS38t; OK4a(T)	OS15,23,UKR2; OK4b(T)	OuA1: OS37t	-	-	-	PU96 Au91; Ps3; Ps4; PTs5; PTs3; PTs2; PTs1; PTs4; ML13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; MD38t; ML38	Ro7; MP39	Pu96	If APP-P6 clear	240s (APP-P6 occupied); 60s (if train entered route)	OS38t	OS38t + 90"	OS38t	OS38t + 90"	
328		4T track	P6-Qo4.2	Pu96	Qo4 (PP S3A)	Pu96 if ● Qo4 if ○		ML13b O			3	35		S13tb+; S13ta+; S15tb-; S15ta+; S26t-; S34tb-; S34ta-; S36t-; S38t-	S15t+; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	S9t+; S23tb+; S27t-	S9a+; S19-; S20+;		OuP6	ML13b - OuP6	OuP6; OS13; OS15; OS26t; OS34t; OS36t; OS38t; OK4a(T)	OS15,23,UKR2; OS12,22; OS28,35,UKR4; OS34	OuA1: OS37t	-	-	-	PU96 Au91; Ps3; Ps4; PTs5; PTs4; PTs3; PTs2; PTs1; PTs4; ML13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; MD38t; ML38; Qo1; Qo2; Qo3; Ro6; Ro7; MD21; ML21; MP12; MP34; MP39	-	Pu96	If APP-P6 clear	240s (APP-P6 occupied); 60s (if train entered route)	OS38t	OS38t + 90"	OS38t	OS38t + 90"	
329		5T track	P6-Qo5.1	Pu96	Qo5 (PP S2J)	Pu96 if ● Qo5 if ○		ML13b O			3	35		S13tb+; S13ta+; S15tb-; S15ta+; S26t-; S34tb-; S34ta-; S36t-; S38t+	S9t+; S9a-; S15b-; S15a+; S23+	S9t+; S23tb+; S27t-	S63-; S64-; ISK4+; S12+; S22+		OuP6	ML13b - OuP6	OuP6; OS13; OS15; OS26t; OS34t; OS36t; OS38t; OK5(T)	OS9; OS15,23,UKR2; OK4b(T)	OuA1: OS37t	-	-	-	PU96 Au91; Ps3; Ps4; PTs4; PTs3; PTs2; PTs1; PTs5; ML13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; Qo4; MD15b	Ro7; MP39	Pu96	If APP-P6 clear	240s (APP-P6 occupied); 60s (if train entered route)	OS38t	OS38t + 90"	OS38t	OS38t + 90"	
330		5T track	P6-Qo5.2	Pu96	Qo5 (PP S3A)	Pu96 if ● Qo5 if ○		ML13b O			3	35		S13tb+; S13ta+; S15tb-; S15ta+; S26t-; S34tb-; S34ta-; S36t-; S38t+	S9t+; S9a-; S15b-; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	S9t+; S23tb+; S27t-	S63-; S64-; ISK4+; S19-; S20+		OuP6	ML13b - OuP6	OuP6; OS13; OS15; OS26t; OS34t; OS36t; OS38t; OK5(T)	OS9; OS15,23,UKR2; OK4b(T)	OuA1: OS37t	-	-	-	PU96 Au91; Ps3; Ps4; PTs4; PTs3; PTs2; PTs1; PTs5; ML13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Ro6; Ro7; MD21; ML21; MP12; MD15b; MP34; MP39	-	Pu96	If APP-P6 clear	240s (APP-P6 occupied); 60s (if train entered route)	OS38t	OS38t + 90"	OS38t	OS38t + 90"	
331		6T track	P6-Qo6	Pu96	Qo6	Pu96 if ● Qo6 if ○		ML13b O			3	35		S13tb+; S13ta+; S15tb-; S15ta+; S26t-; S23tb-; S23ta+; S27t-; S39t-; S40t+	S50t+; S55t+; S60t+	S9t+; ISK2t+	-		OuP6	ML13b - OuP6	OuP6; OS13; OS15; OS23t; OS27t; OS39t; OS40t; OK6(T)	OS50t; OS55t; OS60t	OuA1: OS28t; OS34t; OS37t; OS39t; OS38t; OS29t; OS32t; OS31t; OS33t	OS49t; OS52t; OS53t; OS57t	-	-	P96 Au91; Ps3; Ps4; PTs1; PTs2; PTs3; PTs4; PTs5; PTs6; PTs7; PTs8; PTs9; PTs10; PTs11; PTs12; PTs13; [BETS5] ML13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40; MD40; MD39; MD32t; ML31; ML39; MD35; MD36; MD48; ML49; ML50; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Pu96	If APP-P6 clear	240s (APP-P6 occupied); 60s (if train entered route)	OS40t	OS40t + 90"	OS40t	OS40t + 90"	
332		7T track	P6-Qo7	Pu96	Qo7	Pu96 if ● Qo7 if ○		ML13b O			3	35		S13tb+; S13ta+; S15tb-; S15ta+; S26t-; S23tb-; S23ta+; S27t-; S39t+; S40t-	S49t+; S50t-; S55t+; S60t+	S9t+; ISK2t+	-		OuP6	ML13b - OuP6	OuP6; OS13; OS15; OS23t; OS27t; OS39t; OS40t; OK7(T)	OS49t; OS50t; OS55t; OS60t	OuA1: OS28t; OS34t; OS37t; OS39t; OS38t; OS29t; OS32t; OS31t; OS33t	OS52t; OS53t; OS57t	-	-	P96 Au91; Ps3; Ps4; PTs1; PTs2; PTs3; PTs4; PTs5; PTs6; PTs7; PTs8; PTs9; PTs10; PTs11; PTs12; PTs13; [BETS5] ML13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40; MD40; MD39; MD32t; ML31; ML39; MD35; MD36; MD48; ML49; ML50; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Pu96	If APP-P6 clear	240s (APP-P6 occupied); 60s (if train entered route)	OS40t	OS40t + 90"	OS40t	OS40t + 90"	
333		8T track	P6-Qo8	Pu96	Qo8	Pu96 if ● Qo8 if ○		ML13b O			3	35		S13tb+; S13ta+; S15tb-; S15ta+; S26t-; S23tb-; S23ta+; S27t-; S39t+; S40t-	S49t-; S50t-; S55t+; S60t+	S9t+; ISK2t+	-		OuP6	ML13b - OuP6	OuP6; OS13; OS15; OS23t; OS27t; OS39t; OS40t; OK8(T)	OS49t; OS50t; OS55t; OS60t	OuA1: OS28t; OS34t; OS37t; OS39t; OS38t; OS29t; OS32t; OS31t; OS33t; OS40t	OS52t; OS53t; OS57t	-	-	P96 Au91; Ps3; Ps4; PTs1; PTs2; PTs3; PTs4; PTs5; PTs6; PTs7; PTs8; PTs9; PTs10; PTs11; PTs12; PTs13; [BETS5] ML13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40; MD40; MD39; MD32t; ML31; ML39; MD35; MD36; MD48; ML49; ML50; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Pu96	If APP-P6 clear	240s (APP-P6 occupied); 60s (if train entered route)	OS39t	OS39t + 90"	OS39t	OS39t + 90"	
334		9T track	P6-Qo9	Pu96	Qo9	Pu96 if ● Qo9 if ○		ML13b O			3	35		S13tb+; S13ta+; S15tb-; S15ta+; S26t-; S23tb-; S23ta-; S29t+; S32t+	S55t-; S60t+	S9t+; ISK2t+	-		OuP6	ML13b - OuP6	OuP6; OS13; OS15; OS23t; OS29t; OS32t; OK9(T)	OS55t; OS60t	OuA1: OS28t; OS27t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS40t; OS31t; OS33t	OS49t; OS52t; OS53t; OS57t	-	-	P96 Au91; Ps3; Ps4; PTs1; PTs2; PTs3; PTs4; PTs5; PTs6; PTs7; PTs8; PTs9; PTs10; PTs11; PTs12; PTs13; [BETS5] ML13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40; MD40; MD39; MD32t; ML31; ML39; MD35; MD36; MD48; ML49; ML50; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Pu96	If APP-P6 clear	240s (APP-P6 occupied); 60s (if train entered route)	OS32t	OS32t + 90"	OS32t	OS32t + 90"	
335		10T track	P6-Qo10	Pu96	Qo10	Pu96 if ● Qo10 if ○		ML13b O			3	35		S13tb+; S13ta+; S15tb-; S15ta+; S26t-; S23tb-; S23ta-; S29t+; S32t-	S52t+; S57t+; S60t-	S9t+; ISK2t+	-		OuP6	ML13b - OuP6	OuP6; OS13; OS15; OS23t; OS29t; OS32t; OK10(T)	OS52t; OS57t; OS60t	OuA1: OS28t; OS27t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS40t; OS31t; OS33t	OS49t; OS55t; OS53t; OS56t	-	-	P96 Au91; Ps3; Ps4; PTs1; PTs2; PTs3; PTs4; PTs5; PTs6; PTs7; PTs8; PTs9; PTs10; PTs11; PTs12; PTs13; [BETS5] ML13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40; MD40; MD39; MD32t; ML31; ML39; MD35; MD36; MD48; ML49; ML50; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Pu96	If APP-P6 clear	240s (APP-P6 occupied); 60s (if train entered route)	OS32t	OS32t + 90"	OS32t	OS32t + 90"	
336		11T track	P6-Qo11	Pu96	Qo11	Pu96 if ● Qo11 if ○		ML13b O			3	35		S13tb+; S13ta+; S15tb-; S15ta+; S26t-; S23tb-; S23ta-; S29t-; S31t+	S52t-; S57t+; S60t-	S9t+; ISK2t+	-		OuP6	ML13b - OuP6	OuP6; OS13; OS15; OS23t; OS29t; OS31t; OK11(T)	OS52t; OS57t; OS60t	OuA1: OS28t; OS27t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t; OS33t	OS49t; OS55t; OS53t; OS56t	-	-	P96 Au91; Ps3; Ps4; PTs1; PTs2; PTs3; PTs4; PTs5; PTs6; PTs7; PTs8; PTs9; PTs10; PTs11; PTs12; PTs13; [BETS5] ML13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40; MD40; MD39; MD32t; ML31; ML39; MD35; MD36; MD48; ML49; ML50; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Pu96	If APP-P6 clear	240s (APP-P6 occupied); 60s (if train entered route)	OS31t	OS31t + 90"	OS31t	OS31t + 90"	
337		12T track	P6-Qo12	Pu96	Qo12	Pu96 if ● Qo12 if ○		ML13b O			3	35		S13tb+; S13ta+; S15tb-; S15ta+; S26t-; S23tb-; S23ta-; S29t-; S31t-; S35t+	S53t-; S57t-; S60t-	S9t+; ISK2t+	-		OuP6	ML13b - OuP6	OuP6; OS13; OS15; OS23t; OS29t; OS31t; OK12(T)	OS53t; OS57t; OS60t	OuA1: OS28t; OS27t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t	OS49t; OS55t; OS53t; OS56t	-	-	P96 Au91; Ps3; Ps4; PTs1; PTs2; PTs3; PTs4; PTs5; PTs6; PTs7; PTs8; PTs9; PTs10; PTs11; PTs12; PTs13; [BETS5] ML13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40; MD40; MD39; MD32t; ML31; ML39; MD35; MD36; MD48; ML49; ML50; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Pu96	If APP-P6 clear	240s (APP-P6 occupied); 60s (if train entered route)	OS35t	OS35t + 90"	OS35t	OS35t + 90"	
338		13T track	P6-Qo13	Pu96	Qo13	Pu96 if ● Qo13 if ○		ML13b O			3	35		S13tb+; S13ta+; S15tb-; S15ta+; S26t-; S23tb-; S23ta-; S29t-; S31t-; S35t+	S53t-; S57t-; S60t-	S9t+; ISK2t+	-		OuP6	ML13b - OuP6	OuP6; OS13; OS15; OS23t; OS29t; OS31t; OS33t	OS53t; OS57t; OS60t	OuA1: OS28t; OS27t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t	OS49t; OS55t; OS53t; OS56t	-	-	P96 Au91; Ps3; Ps4; PTs1; PTs2; PTs3; PTs4; PTs5; PTs6; PTs7; PTs8; PTs9; PTs10; PTs11; PTs12; PTs13; [BETS5] ML13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40; MD40; MD39; MD32t; ML31; ML39; MD35; MD36; MD48; ML49; ML50; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Pu96	If APP-P6 clear	240s (APP-P6 occupied); 60s (if train entered route)	OS35t	OS35t + 90"	OS35t	OS35t + 90"	

Лист: 21 од 50
Sheet: 21 of 50

Пројектант / Designer:
ИМП ИНЖЕЊЕРИНГ
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11060 београд
www.pupin.rs

Кинеска / Joint below:
China Railway International Co., Ltd.
Radnička 40a st. 8, 11000 Belgrade
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Dgonalak Belgrad-Zavski Venac
Ilije Adathova 2, 11000 Belgrad

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 београд
www.infrazs.rs

Технички консултант / Technical consultant:
CSIC International Co., LTD.
Nemanjina 6, 11000
Obradinskih Ergleta 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Лаћарку, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жедрику, Пачировићеву и Суботици, у катастарским општинама-насељима на наслеђеној стрми техничке документације и на катастарском подземном плану описну приложеном у Главној свесци

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АБО Пројекат извођења објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Табела зависности /
Table of dependences

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Тодор Максимовић, дипл.инж.ел.

Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.ел.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број техничке документације / Design number: TC.700.255-5/1.23
Датум / Date: Септембар / September 2024.
Размера / Scale: -
Број цртежа / Drawing number: TS.700.255-5/1.23-C02

1	2	3	4				5			6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	ГЛАВНЕ		КОМАНДЕ ЗА ПУТЕВЕ ВОЖЊЕ СА ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСТАВЉАЊЕ (тастатура или миш)			ПОЈАМ НА СИГНАЛУ						УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ												УСЛОВИ ЗА ПОТПУНО РАЗРЕШЕЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ						
Р. бр. вожње	СМЕР ВОЖЊЕ	ОЗНАКА ВОЖЊЕ	старт	циљ	РИЗИЧНА ФУНКЦИЈА		ГРАНИЧНИ КОЛОСЕК И МАКСИМАЛНО ДОЗВОЉЕНО ПУТУ ВОЖЊЕ	ПОКАЗИВАЧ ПРАВЦА	ПОКАЗИВАЧ БРЗИНЕ	ДОЗВОЉЕНА БРЗИНА (km/h)	ДОДАТНИ УСЛОВИ	СКРЕТНИЦЕ ПУТУ ВОЖЊЕ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	СКРЕТНИЦЕ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		ЗАВИСНОСТ	ОДСЕК ЗА ОБАРАЊЕ СИГНАЛА	ОДСЕЦИ У ПУТУ ВОЖЊЕ	ОДСЕЦИ У ПУТУ ПРЕТРЧАВ.	ОДСЕЦИ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		АПВ ИЛИ ИНДИКАЦИЈА ОДСЕКА	СМЕР ПРИВОЗНИХ	СИГНАЛИ ЧИЈИ СЕ ПОЈАМ МОРА КОНТРОЛИСАТИ:		ПРИНУДНО РАЗРЕШЕЊЕ		ВОЗНО РАЗРЕШЕЊЕ - ОДСЕК КОЈИ РАЗРЕШАВА			РАЗРЕШЕЊЕ ЗАВИСНОСТИ СА ПП
														стартни сигнал (изузимајући одсека)	завршни (оспособљаним одсека)					пута вожње	пута претрч.				ДА БУДЕ "СТОЈ"	ДА НЕ БУДЕ ТАМАН	СИГНАЛ МОРА БИТИ НА СТОЈ	БЕЗ ВРЕМ КАШЊЕЊА	ВРЕМЕ	У ПУТУ ВОЖЊЕ КАШЊЕЊА	У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ	
1	2	3	4				5			6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	ROUTE DIRECTION	ROUTE LABEL	TRAIN ROUTE COMMANDS FROM HMI			SIGNAL ASPECT	TRACK LIMIT AND SHUNTING AREA IN TRAIN ROUTE	ROUTE INDICATOR	SPEED INDICATOR	ALLOWED SPEED (km/h)	ADDITIONAL CONDITIONS	POINTS AND DERAILERS IN THE ROUTE	POINTS AND DERAILERS IN THE OVERLAP	POINTS AND DERAILERS IN FLANK PROTECTION		LEVEL CROSS. LOCKING	SECTIONS FOR SIGNAL RELEASE	SECTIONS IN THE ROUTE	SECTIONS IN THE OVERLAP	SECTIONS IN THE FLANK PROTECTION		AB OR INDICATION SECTION	CONSENT DIRECTION	SIGNALS TO BE CONTROLLED		FORCED RELEASE		RELEASE BY TRAIN - CORRESPONDING SECTIONS			RELEASE OF LEV.CROSS. DEPENDENCY
			START	END	RISKY FUNCTION									OF ROUTE	OF OVERLAP		START SIGNAL (OCCUPIED THE TARGET SECTION)	INTERMEDIATE SIGNAL (CLEAR THE TARGET SECTION)			OF ROUTE	OF OVERLAP			ON "STOP"	NOT TO BE DARK	SIGNAL MUST BE ON STOP	WITHOUT DELAY WHEN SECTION IS FREE	DELAY TIME WHEN SECTION IS OCCUPIED	IN THE ROUTE	IN THE OVERLAP	IN THE FLANK PROTECTION	
																														OF ROUTE	OF OVERLAP	
	HOME ROUTES (ALEKSANDROVO)																														
339	L track	P8-Q4	Pu98	Qu94		Pu98 ☒ if ⦿ Qu94 ☒ if ⦿ Pu98 ☐ if ○ Qu94 ⦿ or ☒ Pu98 ☐ if ○ ☒ or ☒ Qu94 ☐ if ○				-		S1+; S2+; S4+; S5+	-		-		OUP8	-	OUP8; OS1t; OS2t; OS4t; OS5t; OKLa	OKLb	OuP4	-	-	-	PU98 Pu94; Po1	Ro1; Ro2; Ro3; Ro4; Ro5; Ro6; Ro7; MP24; ML1-K; MP25; ML30a; MD30a; MP34; MP39; MP6; MP7	Pu98 If APP-PB clear	240s (APP-PB occupied); 60s (if train entered route)	OS9t	OS5t + 50"	OS5t	OS5t + 50"	
340	D track	P8-Q2	Pu98	Qu92		Pu98 ☒ if ⦿ Qu92 Pu98 ○ if ○ Qu92 ⦿ or ☐ Pu98 ☐ if ○ ☒ or ⦿ Qu92 ☐ if ○				-		S1+; S2+; S4-; S5-: S8t-; S9t+	-		-		OUP8	-	OUP8; OS1t; OS2t; OS4t; OS5t; OS8t OS9t; OKDa	OKDb	OuP4; OuP2	-	-	-	PU98 Pu94; Pu92; Po1; Po2	Ro1; Ro2; Ro3; Ro4; Ro5; Ro6; Ro7; MP24; ML1-K; MP25; ML30a; MD30a; MP34; MP39; MP6; MP7	Pu98 If APP-PB clear	240s (APP-PB occupied); 60s (if train entered route)	OS9t	OS9t + 90"	OS9t	OS9t + 90"	
341	S track	P8-Q6	Pu98	Qu96		Pu98 ☒ if ⦿ Qu96 Pu98 ☒ if ☐ ☒ or ☒ Qu96 ☐ if ○				3	35	S1+; S2+; S4-; S5-; S8-; S9-; S13b-; S13b+; S13a+	-		-		OUP8	-	OUP8; OS1t; OS2t; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OKSa	OKSb	OuP4; OuP2; OuP6	-	-	-	PU98 Pu94; Pu92; Pu96; Po1; Po2; Po3; ML15b; ML13a	Ro3; Ro4; Ro5; Ro6; Ro7; MP25; ML30a; MD30a; MP34; MP39; MP6	Pu98 If APP-PB clear	240s (APP-PB occupied); 60s (if train entered route)	OS13t	OS13t + 90"	OS13t	OS13t + 90"	
342	H track	P8-Q8	Pu98	Qu98		Pu98 ☒ if ⦿ Qu98 Pu98 ☒ if ☐ Qu98 ☒ or ☐				3	35	S1+; S2+; S4-; S5-; S8-; S9-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S26+	-		-		OUP8	-	OUP8; OS1t; OS2t; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS26t; OKHa	OKHb	OuP4; OuP2; OuP6; OuA1	-	-	-	PU98 Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; ML15b; ML13a; ML15b; ML26t	Ro4; Ro5; Ro6; Ro7; ML30a; MD30a; MP34; MP39	Pu98 If APP-PB clear	240s (APP-PB occupied); 60s (if train entered route)	OS26t	OS26t + 90"	OS26t	OS26t + 90"	
343	1T track	P8-Qo1.1	Pu98	Qo1 (PP S3A)		Pu98 ☒ if ⦿ Qo1 Pu98 ☒ if ☐ Qo1 ⦿ or ☐				3	35	S1+; S2+; S4-; S5-; S8-; S9-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S26-; S34b-; S34a+; S37+	S21+; S28b-; S26a+; S34-	IS1t+; S23b+; S27t-	OUP8; OS1t; OS2t; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS26t; OS34t; OS37t; OK1(T)	-	OS21; OS38,35,LKR4; OS34	OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS36t; OS38t	-	-	-	PU98 Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo5; PTo4; PTo3; PTo2; PTo1; ML15b; ML13a; ML15b; ML26t; MD38t; ML38; ML36t; MD37t; ML37t; Pu94; Qo2; Ro6; ML21; MP34	-	Pu98 If APP-PB clear	240s (APP-PB occupied); 60s (if train entered route)	OS37t	OS37t + 90"	OS37t	OS37t + 90"	
344	1T track	P8-Qo1.2	Pu98	Qo1 (PP S3S)		Pu98 ☒ if ⦿ Qo1 Pu98 ☒ if ☐ Qo1 ⦿ or ☐				3	35	S1+; S2+; S4-; S5-; S8-; S9-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S26-; S34b-; S34a+; S37+	S21+; S28b-; S28a+; S35+	IS1t+; S23b+; S27t-	OUP8; OS1t; OS2t; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS26t; OS34t; OS37t; OK1(T)	-	OS21; OS38,35,LKR4; OS34	OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS36t; OS38t	-	-	-	PU98 Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo5; PTo4; PTo3; PTo2; PTo1; ML15b; ML13a; ML15b; ML26t; MD38t; ML38; ML36t; MD37t; ML37t; Pu94; Qo2; ML21	Ro7; MP39	Pu98 If APP-PB clear	240s (APP-PB occupied); 60s (if train entered route)	OS37t	OS37t + 90"	OS37t	OS37t + 90"	
345	2T track	P8-Qo2.1	Pu98	Qo2 (PP S3A)		Pu98 ☒ if ⦿ Qo2 Pu98 ☒ if ☐ Qo2 ⦿ or ☐				3	35	S1+; S2+; S4-; S5-; S8-; S9-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S26-; S34b-; S34a+; S37+	S21-; S28b-; S28a+; S35+	IS1t+; S23b+; S27t-	OUP8; OS1t; OS2t; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS26t; OS34t; OS37t; OK2(T)	-	OS21; OS38,35,LKR4; OS34	OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS36t; OS38t	-	-	-	PU98 Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo5; PTo4; PTo3; PTo2; PTo1; ML15b; ML13a; ML15b; ML26t; MD38t; ML38; ML36t; MD37t; ML37t; Pu94; Qo1; Ro6; MD31; MP34	Ro7; MP39	Pu98 If APP-PB clear	240s (APP-PB occupied); 60s (if train entered route)	OS37t	OS37t + 90"	OS37t	OS37t + 90"	
346	2T track	P8-Qo2.2	Pu98	Qo2 (PP S3S)		Pu98 ☒ if ⦿ Qo2 Pu98 ☒ if ☐ Qo2 ⦿ or ☐				3	35	S1+; S2+; S4-; S5-; S8-; S9-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S26-; S34b-; S34a+; S37+	S21-; S28b-; S28a+; S35+	IS1t+; S23b+; S27t-	OUP8; OS1t; OS2t; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS26t; OS34t; OS37t; OK2(T)	-	OS21; OS38,35,LKR4; OS34	OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS36t; OS38t	-	-	-	PU98 Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo5; PTo4; PTo3; PTo2; PTo1; ML15b; ML13a; ML15b; ML26t; MD38t; ML38; ML36t; MD37t; ML37t; Pu94; Qo1; MD31	-	Pu98 If APP-PB clear	240s (APP-PB occupied); 60s (if train entered route)	OS37t	OS37t + 90"	OS37t	OS37t + 90"	
347	3T track	P8-Qo3.1	Pu98	Qo3 (PP S2I)		Pu98 ☒ if ⦿ Qo3 Pu98 ☒ if ☐ Qo3 ⦿ or ☐				3	35	S1+; S2+; S4-; S5-; S8-; S9-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S26-; S34b-; S34a-; S36t+	S12-; S23-	IS1t+; S23b+; S27t-	OUP8; OS1t; OS2t; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS26t; OS34t; OS36t; OK3(T)	S9a+; S28b-	OS12,22; OS15,23,LKR2; OK4(T)	OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS37t; OS38t	-	-	-	PU98 Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo5; PTo4; PTo3; PTo2; PTo1; ML15b; ML13a; ML15b; ML26t; MD38t; ML38; ML36t; MD37t; ML37t; MD37t; ML36t; MD38t; Pu94; Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Ro6; Ro7; MD21; ML21; MP12; MD15b; MP34; MP39	Ro7; MP39	Pu98 If APP-PB clear	240s (APP-PB occupied); 60s (if train entered route)	OS36t	OS36t + 90"	OS36t	OS36t + 90"	
348	3T track	P8-Qo3.2	Pu98	Qo3 (PP S3A)		Pu98 ☒ if ⦿ Qo3 Pu98 ☒ if ☐ Qo3 ⦿ or ☐				3	35	S1+; S2+; S4-; S5-; S8-; S9-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S26-; S34b-; S34a-; S36t+	S12-; S22+; S28b+; S28a+; S34-	IS1t+; S23b+; S27t-	OUP8; OS1t; OS2t; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS26t; OS34t; OS36t; OK3(T)	S15a+; S23+; S19- S20+; S39+	OS12,22; OS28,35,LKR4; OS34	OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS37t; OS38t	OS21	-	-	-	PU98 Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo5; PTo4; PTo3; PTo2; PTo1; ML15b; ML13a; ML15b; ML26t; MD38t; ML38; ML36t; MD37t; ML37t; MD37t; ML36t; MD38t; Pu94; Qo1; Qo2; Qo3; Ro6; Ro7; MD21; ML21; MP34	Ro7; MP39	Pu98 If APP-PB clear	240s (APP-PB occupied); 60s (if train entered route)	OS36t	OS36t + 90"	OS36t	OS36t + 90"	
349	4T track	P8-Qo4.1	Pu98	Qo4 (PP S2I)		Pu98 ☒ if ⦿ Qo4 Pu98 ☒ if ☐ Qo4 ⦿ or ☐				3	35	S1+; S2+; S4-; S5-; S8-; S9-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S26-; S34b-; S34a-; S38t+	S15b-; S15a+; S23+	IS1t+; S23b+; S27t-	OUP8; OS1t; OS2t; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS26t; OS34t; OS38t; OK4a(T)	S9a+; S12+; S22+	OS15,23,LKR2; OK4b(T)	OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS37t	-	-	-	PU98 Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo5; PTo4; PTo3; PTo2; PTo1; PTo4; ML15b; ML13a; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; MD38t; ML38t	Ro7; MP39	Pu98 If APP-PB clear	240s (APP-PB occupied); 60s (if train entered route)	OS38t	OS38t + 90"	OS38t	OS38t + 90"	
350	4T track	P8-Qo4.2	Pu98	Qo4 (PP S3A)		Pu98 ☒ if ⦿ Qo4 Pu98 ☒ if ☐ Qo4 ⦿ or ☐				3	35	S1+; S2+; S4-; S5-; S8-; S9-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S26-; S34b-; S34a-; S38t+	S15b+; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	IS1t+; S23b+; S27t-	OUP8; OS1t; OS2t; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS26t; OS34t; OS38t; OK4a(T)	-	OS15,23,LKR2; OS12,22; OS28,35,LKR4; OS34	OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS37t	-	-	-	PU98 Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo5; PTo4; PTo3; PTo2; PTo1; PTo4; ML15b; ML13a; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; MD38t; ML38t; Pu94; Qo1; Qo2; Qo3; Ro6; Ro7; MD21; ML21; MP12; MP34; MP39	Ro7; MP39	Pu98 If APP-PB clear	240s (APP-PB occupied); 60s (if train entered route)	OS38t	OS38t + 90"	OS38t	OS38t + 90"	
351	5T track	P8-Qo5.1	Pu98	Qo5 (PP S2I)		Pu98 ☒ if ⦿ Qo5 Pu98 ☒ if ☐ Qo5 ⦿ or ☐				3	35	S1+; S2+; S4-; S5-; S8-; S9-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S26-; S34b-; S34a-; S38t+	S9b+; S9a- S15b-; S15a+; S23+	IS1t+; S23b+; S27t-	OUP8; OS1t; OS2t; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS26t; OS34t; OS38t; OK4b(T)	S63h; S64t; ISK4+; S12+; S22+	OS15,23,LKR2; OK4b(T)	OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS37t	-	-	-	PU98 Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo4; PTo3; PTo2; PTo1; PTo5; ML15b; ML13a; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; Pu94; Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Ro6; Ro7; MD21; ML21; MP12; MD15b; MP34; MP39	Ro7; MP39	Pu98 If APP-PB clear	240s (APP-PB occupied); 60s (if train entered route)	OS38t	OS38t + 90"	OS38t	OS38t + 90"	
352	5T track	P8-Qo5.2	Pu98	Qo5 (PP S3A)		Pu98 ☒ if ⦿ Qo5 Pu98 ☒ if ☐ Qo5 ⦿ or ☐				3	35	S1+; S2+; S4-; S5-; S8-; S9-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S26-; S34b-; S34a-; S38t+	S9b+; S9a- S15b-; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	IS1t+; S23b+; S27t-	OUP8; OS1t; OS2t; OS4t; OS5t; OS8t; OS9t; OS13t; OS15t; OS26t; OS34t; OS38t; OK5(T)	S63h; S64t; ISK4+; S19- S20+; S22+	OS15,23,LKR2; OS12,22; OS28,35,LKR4; OS34	OuP2; OuP4; OuP6; OuA1; OS37t	OS21; OK4b(T); OS39	-	-	-	PU98 Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo4; PTo3; PTo2; PTo1; PTo5; ML15b; ML13a; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; Pu94; Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Ro6; Ro7; MD15b; MP34	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Pu98 If APP-PB clear	240s (APP-PB occupied); 60s (if train entered route)	OS38t	OS38t + 90"	OS38t	OS38t + 90"	
353	6T track	P8-Qo6	Pu98	Qo6		Pu98 ☒ if ⦿ Qo6 Pu98 ☒ if ☐ Qo6 ⦿ or ☐				3	35	S1+; S2+; S4-; S5-; S8-; S9-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a-; S23b-; S23a+; S27t-; S39t-; S40t+	S53+; S55+; S60+	IS1t+; ISK2+	-	-	OS50t; OS55t; OS60t	OuP2; OuP4; OuP6; OuA1; OS26t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS40t; OS43t; OS52t; OS53t; OS57t	OS49t; OS55t; OS53t; OS57t	-	-	-	PU98 Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo5; PTo4; PTo3; PTo2; PTo1; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13; ML13b; ML13a; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; MD40; MD41; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML30t; MD35t; MD48t; ML49t; ML50t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Pu98 If APP-PB clear	240s (APP-PB occupied); 60s (if train entered route)	OS40t	OS40t + 90"	OS40t	OS40t + 90"	
354	7T track	P8-Qo7	Pu98	Qo7		Pu98 ☒ if ⦿ Qo7 Pu98 ☒ if ☐ Qo7 ⦿ or ☐				3	35	S1+; S2+; S4-; S5-; S8-; S9-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a-; S23b-; S23a+; S27t-; S39t-; S40t+	S49t+; S50t-; S55t+; S60t+	IS1t+; ISK2+	-	-	OS50t; OS55t; OS60t	OuP2; OuP4; OuP6; OuA1; OS26t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS40t; OS43t; OS52t; OS53t; OS57t	OS49t; OS55t; OS53t; OS57t	-	-	-	PU98 Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo5; PTo4; PTo3; PTo2; PTo1; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13; ML13b; ML13a; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; MD40; MD41; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML30t; MD35t; MD48t; ML49t; ML50t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Pu98 If APP-PB clear	240s (APP-PB occupied); 60s (if train entered route)	OS40t	OS40t + 90"	OS40t	OS40t + 90"	
355	8T track	P8-Qo8	Pu98	Qo8		Pu98 ☒ if ⦿ Qo8 Pu98 ☒ if ☐ Qo8 ⦿ or ☐				3	35	S1+; S2+; S4-; S5-; S8-; S9-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a-; S23b-; S23a+; S27t-; S39t+	S49t-; S50t-; S55t+; S60t+	IS1t+; ISK2+	-	-	OS50t; OS55t; OS60t	OuP2; OuP4; OuP6; OuA1; OS26t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS40t; OS43t; OS52t; OS53t; OS57t	OS52t; OS53t; OS57t	-	-	-	PU98 Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo5; PTo4; PTo3; PTo2; PTo1; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13; ML13b; ML13a; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; MD40; MD41; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML30t; MD35t; MD48t; ML49t; ML50t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Pu98 If APP-PB clear	240s (APP-PB occupied); 60s (if train entered route)	OS39t	OS39t + 90"	OS39t	OS39t + 90"	
356	9T track	P8-Qo9	Pu98	Qo9		Pu98 ☒ if ⦿ Qo9 Pu98 ☒ if ☐ Qo9 ⦿ or ☐				-	50	S1+; S2+; S4-; S5-; S8-; S9-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a-; S23b-; S23a-; S29t+; S32+	S55t-; S60t+	IS1t+; ISK2+	-	-	OS50t; OS55t; OS60t	OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS26t; OS37t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS40t; OS43t; OS31t; OS35t	OS49t; OS55t; OS53t; OS57t	-	-	-	PU98 Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo5; PTo4; PTo3; PTo2; PTo1; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13; ML13b; ML13a; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; MD40; MD41; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML30t; MD35t; MD48t; ML49t; ML50t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Pu98 If APP-PB clear	240s (APP-PB occupied); 60s (if train entered route)	OS32t	OS32t + 90"	OS32t	OS32t + 90"	
357	10T track	P8-Qo10	Pu98	Qo10		Pu98 ☒ if ⦿ Qo10 Pu98 ☒ if ☐ Qo10 ⦿ or ☐				-	50	S1+; S2+; S4-; S5-; S8-; S9-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a-; S23b-; S23a-; S29t-; S32t-	S52+; S57t+; S60t-	IS1t+; ISK2t+	-	-	OS50t; OS55t; OS60t	OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS26t; OS37t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS40t; OS43t; OS31t; OS35t	OS49t; OS55t; OS53t; OS57t	-	-	-	PU98 Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo5; PTo4; PTo3; PTo2; PTo1; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13; ML13b; ML13a; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; MD40; MD41; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML30t; MD35t; MD48t; ML49t; ML50t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Pu98 If APP-PB clear	240s (APP-PB occupied); 60s (if train entered route)	OS32t	OS32t + 90"	OS32t	OS32t + 90"	
358	11T track	P8-Qo11	Pu98	Qo11		Pu98 ☒ if ⦿ Qo11 Pu98 ☒ if ☐ Qo11 ⦿ or ☐				-	50	S1+; S2+; S4-; S5-; S8-; S9-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a-; S23b-; S23a-; S29t-; S31t+	S52t-; S57t+; S60t-	IS1t+; ISK2t+	-	-	OS50t; OS55t; OS60t	OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS26t; OS37t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS40t; OS43t; OS32t; OS35t	OS49t; OS55t; OS53t; OS57t	-	-	-	PU98 Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo5; PTo4; PTo3; PTo2; PTo1; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13; ML13b; ML13a; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; MD40; MD41; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML30t; MD35t; MD48t; ML49t; ML50t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Pu98 If APP-PB clear	240s (APP-PB occupied); 60s (if train entered route)	OS31t	OS31t + 90"	OS31t	OS31t + 90"	
359	12T track	P8-Qo12	Pu98	Qo12		Pu98 ☒ if ⦿ Qo12 Pu98 ☒ if ☐ Qo12 ⦿ or ☐				-	50	S1+; S2+; S4-; S5-; S8-; S9-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a-; S23b-; S23a-; S29t-; S31t-; S35t+	S53t-; S57t-; S60t-	IS1t+; ISK2t+	-	-	OS50t; OS55t; OS60t	OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS26t; OS37t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS40t; OS43t; OS32t; OS35t	OS49t; OS55t; OS53t; OS57t	-	-	-	PU98 Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo5; PTo4; PTo3; PTo2; PTo1; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13; ML13b; ML13a; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; MD40; MD41; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML30t; MD35t; MD48t; ML49t; ML50t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Pu98 If APP-PB clear	240s (APP-PB occupied); 60s (if train entered route)	OS35t	OS35t + 90"	OS35t	OS35t + 90"	
360	13T track	P8-Qo13	Pu98	Qo13		Pu98 ☒ if ⦿ Qo13 Pu98 ☒ if ☐ Qo13 ⦿ or ☐				-	50	S1+; S2+; S4-; S5-; S8-; S9-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a-; S23b-; S23a-; S29t-; S31t-; S35t+	S53t-; S57t-; S60t-	IS1t+; ISK2t+	-	-	OS50t; OS55t; OS60t	OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS26t; OS37t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS40t; OS43t; OS32t; OS35t	OS49t; OS55t; OS53t; OS57t	-	-	-	PU98 Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo5; PTo4; PTo3; PTo2; PTo1; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13; ML13b; ML13a; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; MD40; MD41; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML30t; MD35t; MD48t; ML49t; ML50t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Pu98 If APP-PB clear	240s (APP-PB occupied); 60s (if train entered route)	OS35t	OS35t + 90"	OS35t	OS35t + 90"	

This symbol means the elements that can not be permanently controlled, but should be checked before setting the route or give the proceed aspect

** КОЛОНА 4: Додатна опција подмења циља пута вожње из разлога разликовања пута претрчавања.

** COLUMN 4: Additional option (in submenu) of end of the route for the reason of making difference between overlaps.

КОЛОНА 13, КОЛОНА 18: уковирени су елементи које није могуће трајно контролисати али их је потребно проверити у тренутку постављања пута вожње.

COLUMNS 13,18: elements that can't be permanently controlled, but should be checked before setting the route

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д. Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Главни пројектант / Chief Designer:
Владимир Божовић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број лиценце / License number: 353 P422 17

Јавно предузеће
ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

Конзорцијум / Joint Venture
China Railway International Co., Ltd.
Rađina 169a/II, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Dynamak Beograd-Zavski Venac
Ive Andrića 2, 11000 Beograd

Технички консултант / Technical Consultant:
CSIC International Co., LTD.
Rađina 169a/II, 11000 Beograd
Obradovića Engela 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Лаћарку, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жабљу, Нештину, Нештину и Суботици, у катастарским општинама-насељима на називима) страни техничке документације и на катастарским подземне плане описну приложених у Главној свеске

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АБО Пројекат извођења објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Табела зависности /
Table of dependencies

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Тодор Максимовић, дипл.инж.ел.

Сарадник / Associate:
Владимир Божовић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број техничке документације / Design number: TC.700.255-5

1	2	3	4			5		6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		16	17	18	19	20		21	22	23	24	25
	ГЛАВНЕ		КОМАНДЕ ЗА ПУТЕВЕ ВОЖЊЕ СА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОСТАВЉАЊЕ (тастатура или миш)			ПОЈАМ НА СИГНАЛУ	ГРАНИЧНИ КОЛОСЕК. ПОЈАМИ НА СИГНАЛИМА У ПУТУ ВОЖЊЕ	ПОКАЗИВАЧ ПРАВЦА	ПОКАЗИВАЧ БРЗИНЕ	ДОЗВОЉЕНА БРЗИНА (km/h)	УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ											УСЛОВИ ЗА ПОТПУНО РАЗРЕШЕЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ							
Р. бр. возног	СМЕР ВОЖЊЕ	ПРАВА ВОЖЊЕ	старт	циљ	РУБНИЧА ФУНКЦИЈА					ДОДАТНИ УСЛОВИ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ВОЖЊЕ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	СКРЕТНИЦЕ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		ЗАШТИЋЕНОСТ ОД ДЕЛОВА ВОЗА	ОДСЕК ЗА ОБАРАЊЕ СИГНАЛА		ОДСЕЦИ У ПУТУ ВОЖЊЕ	ОДСЕЦИ У ПУТУ ПРЕТРЧАВ.	ОДСЕЦИ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		АПБ ИЛИ НЕЗАВИСНИ ОДСЕК	СМЕР ПРИВОЗНЕ	СИГНАЛИ ЧИЈИ СЕ ПОЈАМ МОРА КОНТРОЛИСАТИ:		ПРИНУДНО РАЗРЕШЕЊЕ		ВОЗНО РАЗРЕШЕЊЕ - ОДСЕК КОЈИ РАЗРЕШАВА				РАЗРЕШЕЊЕ ЗАВИСНОСТИ СА ПП
												пута возне	пута претрч.			спартни сигнал (заузимањем одсека)	међусигнал (еспобаљањем одсека)		пута возне	пута претрч.			ДА БУДЕ "СТОЈ"	ДА НЕ БУДЕ ТАМАН	СИГНАЛ МОРА БИТИ НА СТОЈ	БЕЗ ВРЕМ. КАШЊЕЊА	ВРЕМЕ КАШЊЕЊА	У ПУТУ ВОЖЊЕ	У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ	пута возне	пута претрч.	
361											S15Db+; S15a+; S26t+		S13Ga+; S23b+; S34b+																	

* КОЛОНА 4: Додатна опција (подмени) старта пута вожње из разлога разликовања пута вожње.

** КОЛОНА 4: Додатна опција подмења циља пута вожње из разлога разликовања пута претрчавања.

* COLUMN 4: Additional option (in submenu) of start of the route for the reason of making difference between similar routes.

** COLUMN 4: Additional option (in submenu) of end of the route for the reason of making difference between overlaps.

КОЛОНА 13, КОЛОНА 18: уважарени су елементи које није могуће трајно контролисати али их је потребно проверити у тренутку постављања пута вожње.

COLUMNS 13,18: elements that can't be permanently controlled, but should be checked before setting the route

1	2	3	4			5		6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		16	17	18	19	20		21	22	23	24	25
			TRAIN ROUTE COMMANDS FROM HMI			SIGNAL ASPECT																								
Nr. of route	ROUTE DIRECTION	ROUTE TYPE	START	END	RISKY FUNCTION		TRACK LIMIT SIGNAL. SIGNALS IN TRAIN ROUTE	ROUTE INDICATOR	SPEED INDICATOR	ALLOWED SPEED (km/h)	ADDITIONAL CONDITIONS	POINTS AND DERAILERS IN THE ROUTE	POINTS AND DERAILERS IN THE OVERLAP	POINTS AND DERAILERS IN FLANK PROTECTION		LEVEL CROSS DEPENDENCY	SECTIONS FOR SIGNAL RELEASE		SECTIONS IN THE ROUTE	SECTIONS IN THE OVERLAP	SECTIONS IN THE FLANK PROTECTION		AB OR INDEPENDENT SECTION	CONSIST DIRECTION	SIGNALS TO BE CONTROLLED			FORCED RELEASE		RELEASE BY TRAIN - CORRESPONDING SECTIONS			RELEASE OF LEV.CROSS. DEPENDENCY
													OF ROUTE	OVERLAP			START SIGNAL (OCCUPIED THE TARGET SECTION)	INTERMEDIATE SIGNAL (CLEAR THE TARGET SECTION)			OF ROUTE	OVERLAP				ON "STOP"	NOT TO BE DARK	SIGNAL MUST BE ON STOP	WITHOUT DELAY WHEN SECTION IS FREE	DELAY TIME WHEN SECTION IS OCCUPIED	IN THE ROUTE	IN THE OVERLAP	IN FLANK PROTECTION	
362	1T track	A1-Qo1.1	Au91	Qo1 (PP S34)		Au91 Qo1 If ● Au91 If ☐		Au91 Qo1 If ☐ or ☒ Au91 If ● or ☐		3	35	S15Db+; S15a+; S26t+ S15Ba+; S26t- S34b-; S34ta+; S37t+	S21+; S26b-; S28a+; S34-	S13Ga+; S23b+; S27t-	S12-; S15a+; S19-; S20+; S39+		OuA1	ML15b - OuA1	OuA1; OS15t; OS26t; OKHa	OS36t; OS38t	-	-	-										
363	1T track	A1-Qo1.2	Au91	Qo1 (PP S35)		Au91 Qo1 If ● Au91 If ☐		Au91 Qo1 If ☐ or ☒ Au91 If ● or ☐		3	35	S15Db+; S15a+; S26t-; S34b-; S34ta+; S37t+	S21+; S26b-; S28a+; S35+	S13Ga+; S23b+; S27t-	S12-; S15a+; S29a+; S34+		OuA1	ML15b - OuA1	OuA1; OS15t; OS26t; OS34t; OS37t; OK1(T)	OS21; OS28,35,LKR4; OS34	OS36t; OS38t	-	-	-										
364	2T track	A1-Qo2.1	Au91	Qo2 (PP S34)		Au91 Qo2 If ● Au91 If ☐		Au91 Qo2 If ☐ or ☒ Au91 If ● or ☐		3	35	S15Db+; S15a+; S26t-; S34b-; S34ta+; S37t-	S21-; S28b-; S28a+; S34-	S13Ga+; S23b+; S27t-	S12-; S15a+; S19-; S20+; S39+		OuA1	ML15b - OuA1	OuA1; OS15t; OS26t; OS34t; OS37t; OK2(T)	OS21; OS28,35,LKR4; OS34	OS36t; OS38t	-	-	-										
365	2T track	A1-Qo2.2	Au91	Qo2 (PP S35)		Au91 Qo2 If ● Au91 If ☐		Au91 Qo2 If ☐ or ☒ Au91 If ● or ☐		3	35	S15Db+; S15a+; S26t-; S34b-; S34ta+; S37t-	S21-; S28b-; S28a+; S35+	S13Ga+; S23b+; S27t-	S12-; S15a+; S29a+; S34+		OuA1	ML15b - OuA1	OuA1; OS15t; OS26t; OS34t; OS37t; OK2(T)	OS21; OS28,35,LKR4	OS36t; OS38t	-	-	-										
366	3T track	A1-Qo3.1	Au91	Qo3 (PP S23)		Au91 Qo3 If ● Au91 If ☐		Au91 Qo3 If ☐ or ☒ Au91 If ● or ☐		3	35	S15Db+; S15a+; S26t-; S34b-; S34ta-; S36t+	S12-; S23-	S13Ga+; S23b+; S27t-	S9a+; S28b-		OuA1	ML15b - OuA1	OuA1; OS15t; OS26t; OS34t; OS38t; OK3(T)	OS12,22; OS15,23,LKR2; OK4b(T)	OS37t; OS38t	-	-	-										
367	3T track	A1-Qo3.2	Au91	Qo3 (PP S34)		Au91 Qo3 If ● Au91 If ☐		Au91 Qo3 If ☐ or ☒ Au91 If ● or ☐		3	35	S15Db+; S15a+; S26t-; S34b-; S34ta-; S36t+	S12+; S22+; S28b+; S28a+; S34-	S13Ga+; S23b+; S27t-	S15a+; S23+; S39+		OuA1	ML15b - OuA1	OuA1; OS15t; OS26t; OS34t; OS38t; OK3(T)	OS12,22; OS28,35,LKR4; OS34	OS37t; OS38t	OS21	-	-										
368	4T track	A1-Qo4.1	Au91	Qo4 (PP S23)		Au91 Qo4 If ● Au91 If ☐		Au91 Qo4 If ☐ or ☒ Au91 If ● or ☐		3	35	S15Db+; S15a+; S26t-; S34b-; S34ta-; S36t-; S38t-	S15+; S15a+; S23+	S13Ga+; S23b+; S27t-	S9a+; S12+; S22+		OuA1	ML15b - OuA1	OuA1; OS15t; OS26t; OS34t; OS38t; OK4a(T)	OS15,23,LKR2; OK4b(T)	OS37t	-	-	-										
369	4T track	A1-Qo4.2	Au91	Qo4 (PP S34)		Au91 Qo4 If ● Au91 If ☐		Au91 Qo4 If ☐ or ☒ Au91 If ● or ☐		3	35	S15Db+; S15a-; S22-; S26t-; S28a+; S34b-; S36t-; S38t-	S15Db+; S15a+; S22+; S26t-; S28a+; S34-	S13Ga+; S23b+; S27t-	S9a+; S19-; S20+;		OuA1	ML15b - OuA1	OuA1; OS15t; OS26t; OS34t; OS36t; OS38t; OK4a(T)	OS15,23,LKR2; OS12,22; OS28,35,LKR4; OS34	OS37t; OS38t	OS21; OK4b(T); OS39	-	-										
370	5T track	A1-Qo5.1	Au91	Qo5 (PP S23)		Au91 Qo5 If ☒ Au91 If ☐		Au91 Qo5 If ☐ or ☒ Au91 If ● or ☐		3	35	S15Db+; S15a+; S26t-; S34b-; S34ta-; S36t-; S38t+	S9b+; S9a-; S15b-; S15a+; S23+	S13Ga+; S23b+; S27t-	S63t-; S64t-; I364+; S12+; S22+		OuA1	ML15b - OuA1	OuA1; OS15t; OS26t; OS34t; OS36t; OS38t; OK5(T)	OS9; OS15,23,LKR2; OK4b(T)	OS37t	-	-	-										
371	5T track	A1-Qo5.2	Au91	Qo5 (PP S34)		Au91 Qo5 If ☒ Au91 If ☐		Au91 Qo5 If ☐ or ☒ Au91 If ● or ☐		3	35	S15Db+; S15a+; S26t-; S34b-; S34ta-; S36t-; S38t+	S9b+; S9a-; S15b-; S15a-; S22-; S26b+; S28a+; S34-	S13Ga+; S23b+; S27t-	S63t-; S64t-; I364+; S19-; S20+		OuA1	ML15b - OuA1	OuA1; OS15t; OS26t; OS34t; OS36t; OS38t; OK5(T)	OS9; OS15,23,LKR2; OS12,22; OS28,31,I0MX; OS34	OS37t	OS21; OK4b(T); OS39	-	-										
372	6T track	A1-Qo6	Au91	Qo6		Au91 Qo6 If ☒ Au91 If ☐		Au91 Qo6 If ☐ or ☒ Au91 If ● or ☐		3	35	S15Db+; S15a-; S23b+; S23ta+; S27t-; S36t-; S40t+		S13Ga+; ISK2t+	-		OuA1	ML15b - OuA1	OuA1; OS15t; OS23t; OS27t; OS39t; OS40t; OK6(T)	S50t+; OS55t; S60t+	OS26t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS40t; OS55t	OS49t; OS52t; OS53t; OS57t	-	-										
373	7T track	A1-Qo7	Au91	Qo7		Au91 Qo7 If ☒ Au91 If ☐		Au91 Qo7 If ☐ or ☒ Au91 If ● or ☐		3	35	S15Db+; S15a-; S23b-; S23ta+; S27t-; S36t-; S40t-		S13Ga+; ISK2t+	-		OuA1	ML15b - OuA1	OuA1; OS15t; OS23t; OS27t; OS39t; OS40t; OK7(T)	S49t+; S50t+; S55t+; S60t+	OS26t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS40t; OS55t	OS49t; OS52t; OS53t; OS57t	-	-										
374	8T track	A1-Qo8	Au91	Qo8		Au91 Qo8 If ☒ Au91 If ☐		Au91 Qo8 If ☐ or ☒ Au91 If ● or ☐		3	35	S15Db+; S15a-; S23b-; S23ta+; S27t-; S36t+		S13Ga+; ISK2t+	-		OuA1	ML15b - OuA1	OuA1; OS15t; OS23t; OS27t; OS39t; OK8(T)	S49t+; S50t+; S55t+; S60t+	OS26t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS40t; OS55t	OS49t; OS52t; OS53t; OS57t	-	-										
375	9T track	A1-Qo9	Au91	Qo9		Au91 Qo9 If ☒ Au91 If ☐		Au91 Qo9 If ☐ or ☒ Au91 If ● or ☐		3	35	S15Db+; S15a-; S23b-; S23ta-; S26t+; S32t+		S13Ga+; ISK2t+	-		OuA1	ML15b - OuA1	OuA1; OS15t; OS23t; OS29t; OS32t; OK9(T)	S55t-; S60t+	OS28t; OS27t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS40t; OS53t	OS49t; OS52t; OS53t; OS57t	-	-										
376	10T track	A1-Qo10	Au91	Qo10		Au91 Qo10 If ☒ Au91 If ☐		Au91 Qo10 If ☐ or ☒ Au91 If ● or ☐		3	35	S15Db+; S15a-; S23b-; S23ta-; S29t+; S32t-		S13Ga+; ISK2t+	-		OuA1	ML15b - OuA1	OuA1; OS15t; OS23t; OS29t; OS32t; OK10(T)	S52t+; S57t+; S60t-	OS28t; OS27t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS40t; OS55t	OS49t; OS52t; OS55t	-	-										
377	11T track	A1-Qo11	Au91	Qo11		Au91 Qo11 If ☒ Au91 If ☐		Au91 Qo11 If ☐ or ☒ Au91 If ● or ☐		3	35	S15Db+; S15a-; S23b-; S23ta-; S29t-; S31t+		S13Ga+; ISK2t+	-		OuA1	ML15b - OuA1	OuA1; OS15t; OS23t; OS29t; OS31t; OK11(T)	S52t-; S57t+; S60t-	OS28t; OS27t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS40t; OS55t	OS49t; OS55t; OS53t; OS55t	-	-										
378	12T track	A1-Qo12	Au91	Qo12		Au91 Qo12 If ☒ Au91 If ☐		Au91 Qo12 If ☐ or ☒ Au91 If ● or ☐		3	35	S15Db+; S15a-; S23b-; S23ta-; S29t-; S31t-; S35t+		S13Ga+; ISK2t+	-		OuA1	ML15b - OuA1	OuA1; OS15t; OS23t; OS29t; OS31t; OK12(T)	S53t-; S57t-; S60t-	OS28t; OS27t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS40t; OS53t	OS49t; OS55t; OS52t; OS55t	-	-										
379	13T track	A1-Qo13	Au91	Qo13		Au91 Qo13 If ● Au91 If ☐		Au91 Qo13 If ☐ or ☒ Au91 If ● or ☐		3	35	S15Db+; S15a-; S23b-; S23ta-; S29t-; S31t-; S35t+		S13Ga+; ISK2t+	-		OuA1	ML15b - OuA1	OuA1; OS15t; OS23t; OS29t; OS31t; OS35t	S53t-; S57t-; S60t-	OS28t; OS27t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS40t; OS53t	OS49t; OS55t; OS52t; OS55t	-	-										

HOME ROUTES (HORIZ.)

This symbol means the elements that can not be permanently controlled, but should be checked before setting the route or give the proceed aspect

Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

China Railway International Co., Ltd.
Room 1201, Building A, No.1
Fuxing Road, Haidian District, Beijing, China

China Communication Construction Co.Ltd.
Second Harbor Consultants Co.,Ltd.
Rue Adelbera 3, 11000 Beograd

CSCC International Co., LTD.
Cimadomich Engineering
Orhodnikih Enjrada 21, 11070 Novi Beograd

Пројектант / Designer:

Аутор пројекта / Design author:

Извођач / Contractor:

Консултанти / Joint venture:

Надзорни / Supervisor:

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија); ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), од km 0+000 до km 9+000, на територији катастарских општина Нови Сад, Кисач, Змајевачки, Змајево, Ветово, Ловћенац, Нови Сад, Нови Сад, Нови Сад

1	2	3	4			5			6	7	8	9	10		11	12		13	14	15		16	17	18	19	20		21	22	23	24		25
			УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ																						УСЛОВИ ЗА ПОТПУНО РАЗРЕШЕЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ								
Р. бр. возње	ГЛАВНИ СМЕР ВОЖЊЕ	ОЗНАКА ВОЖЊЕ	КОМАНДЕ ЗА ПУТЕВЕ ВОЖЊЕ СА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОСТАВИЦЕ (пиктограм или меш)			ПОЈАМ НА СИГНАЛУ	ГРАНИЧНИ КОЛОС. ЗА ПОЈАМ НА СИГНАЛУ У ПУТУ ВОЖЊЕ	ПОКАЗИВАЧ ПРАВЦА	ПОКАЗИВАЧ БРЗИНЕ	ДОЗВОЉЕНА БРЗИНА (km/h)	ДОДАТНИ УСЛОВИ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ВОЖЊЕ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	СКРЕТНИЦЕ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		КАРАКТЕРИСТ. СА ЗАУСТ.	ОДСЕК ЗА ОБАРАЊЕ СИГНАЛА		ОДСЕЦИ У ПУТУ ВОЖЊЕ	ОДСЕЦИ У ПУТУ ПРЕТРЧАВ.	ОДСЕЦИ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		КЉУЧ ИЛИ БЛОКИР. ОДСЕК	СМЕР ПРИВОЗНЕ	СИГНАЛИ ЧИЈИМ СЕ ПОЈАМ МОРА КОНТРОЛИСАТИ:		ПРИНУДНО РАЗРЕШЕЊЕ		ВОЗНО РАЗРЕШЕЊЕ - ОДСЕК КОЈИ РАЗРЕШАВА				РАЗРЕШЕЊЕ ЗАВИСНОСТИ СА ПП
			старт	циљ	РУЧНА ФУНКЦИЈА								пута возње	пута претрч.		стартни сигнал (заузимањем одсека)	међусигнал (еспобаљањем одсека)			пута возње	пута претрч.			ДА БУДЕ "СТОЈ"	ДА НЕ БУДЕ ТАМАН	СИГНАЛ МОРА БИТИ НА СТОЈ	БЕЗ ВРЕМ. КАШЊЕЊА	ВРЕМЕ КАШЊЕЊА	У ПУТУ ВОЖЊЕ	У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ	пута возње	пута претрч.	
380	D track	PP2-Q2	Pu92	Qu92		Pu92 ● When the train occupied: OpP3D; OpP4D				-	10		S8+; S9t+	-		0uP2	-	-	-	-	-	-	-	-	Pu92 Po2	Ro1; Ro2; Ro3; Ro4; Ro5; Ro6; Ro7; MP24; ML14; MP25; ML30a; MD30a; MP34; MP39; MP6; MP7	Pu92	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS9t	-	OS9t	-	
381	S track	PP2-Q6	Pu92	Qu96		Pu92 ☒ When the train occupied: OpP3D; OpP4D				-	10		S8+; S9t-; S13tb-; S13ta+	-		S5+; S15tb+	-		0uP2	-	-	-	-	-	Pu92 Pu96; Po2; Po3; ML15tb; ML19a	Ro3; Ro4; Ro5; Ro6; Ro7; MP25; ML30a; MD30a; MP34; MP39; MP6	Pu92	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS13t	-	OS13t	-	
382	H track	PP2-Q8	Pu92	Qu98		Pu92 ● When the train occupied: OpP3D; OpP4D				-	10		S8+; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S26t+	-		S5+; S23tb+; S34tb+	-		0uP2	-	-	-	-	-	Pu92 Pu96; Au91; Po2; Po3; Po4; ML15tb; ML19a; ML15tb; ML26t	Ro4; Ro5; Ro6; Ro7; ML30a; MD30a; MP34; MP39	Pu92	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS26t	-	OS26t	-	
383	1T track	PP2-Qo1	Pu92	Qo1		Pu92 ☒ When the train occupied: OpP3D; OpP4D				-	10		S8+; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S26t-; S34tb-; S34ta+; S37t+	-		S5+; S23tb+; S27t-	-		0uP2	-	-	-	-	-	Pu92 Pu96; Au91; Po2; Po3; Po4; PT5t; PT6t; PT7t; PT8t; PT9t; PT10t; PT11t; PT12t; ML15tb; ML19a; ML15tb; ML26t; MD39t; ML38t; ML39t; ML36t; MD37t; ML37t	Ro6; Ro7; MP34; MP39	Pu92	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS37t	-	OS37t	-	
384	2T track	PP2-Qo2	Pu92	Qo2		Pu92 ☒ When the train occupied: OpP3D; OpP4D				-	10		S8+; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S26t-; S34tb-; S34ta+; S37t-	-		S5+; S23tb+; S27t-	-		0uP2	-	-	-	-	-	Pu92 Pu96; Au91; Po2; Po3; Po4; PT5t; PT6t; PT7t; PT8t; PT9t; PT10t; PT11t; PT12t; ML15tb; ML19a; ML15tb; ML26t; MD39t; ML38t; ML39t; ML36t; MD37t; ML37t	Ro6; Ro7; MP34; MP39	Pu92	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS37t	-	OS37t	-	
385	3T track	PP2-Qo3	Pu92	Qo3		Pu92 ☒ When the train occupied: OpP3D; OpP4D				-	10		S8+; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S26t-; S34tb-; S34ta-; S36t+	-		S5+; S23tb+; S27t-	-		0uP2	-	-	-	-	-	Pu92 Pu96; Au91; Po2; Po3; Po4; PT5t; PT6t; PT7t; PT8t; PT9t; PT10t; PT11t; PT12t; ML15tb; ML19a; ML15tb; ML26t; MD39t; ML38t; ML39t; ML37t; MD37t; ML36t	Ro6; Ro7; MP34; MP39	Pu92	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS36t	-	OS36t	-	
386	4T track	PP2-Qo4	Pu92	Qo4		Pu92 ● When the train occupied: OpP3D; OpP4D				-	10		S8+; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S26t-; S34tb-; S34ta-; S36t-; S38t+	-		S5+; S23tb+; S27t-	-		0uP2	-	-	-	-	-	Pu92 Pu96; Au91; Po2; Po3; Po4; PT5t; PT6t; PT7t; PT8t; PT9t; PT10t; PT11t; PT12t; ML15tb; ML19a; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; MD39t; ML38t	Ro6; Ro7; MP34; MP39	Pu92	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS38t	-	OS38t	-	
387	5T track	PP2-Qo5	Pu92	Qo5		Pu92 ● When the train occupied: OpP3D; OpP4D				-	10		S8+; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S26t-; S34tb-; S34ta-; S36t-; S38t+	-		S5+; S23tb+; S27t-	-		0uP2	-	-	-	-	-	Pu92 Pu96; Au91; Po2; Po3; Po4; PT5t; PT6t; PT7t; PT8t; PT9t; PT10t; PT11t; PT12t; ML15tb; ML19a; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a	Pu92	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS38t	-	OS38t	-	
388	6T track	PP2-Qo6	Pu92	Qo6		Pu92 ● When the train occupied: OpP3D; OpP4D				-	10		S8+; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S23tb-; S23ta+; S27t-; S39t-; S40t+	-		S5+; ISK2t+	-		0uP2	-	-	-	-	-	Pu92 Pu96; Au91; Po2; Po3; Pu4; PT5t; PT6t; PT7t; PT8t; PT9t; PT10t; PT11t; PT12t; PT13; ML13tb; ML15ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8t; MD8	Pu92	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS40t	-	OS40t	-	
389	7T track	PP2-Qo7	Pu92	Qo7		Pu92 ● When the train occupied: OpP3D; OpP4D				-	10		S8+; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S23tb-; S23ta+; S27t-; S39t-; S40t+	-		S5+; ISK2t+	-		0uP2	-	-	-	-	-	Pu92 Pu96; Au91; Po2; Po3; Pu4; PT5t; PT6t; PT7t; PT8t; PT9t; PT10t; PT11t; PT12t; PT13; ML13tb; ML15ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8t; MD8	Pu92	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS40t	-	OS40t	-	
390	8T track	PP2-Qo8	Pu92	Qo8		Pu92 ● When the train occupied: OpP3D; OpP4D				-	10		S8+; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S23tb-; S23ta+; S27t-; S39t+	-		S5+; ISK2t+	-		0uP2	-	-	-	-	-	Pu92 Pu96; Au91; Po2; Po3; Pu4; PT5t; PT6t; PT7t; PT8t; PT9t; PT10t; PT11t; PT12t; PT13; ML13tb; ML15ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8t; MD8	Pu92	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS39t	-	OS39t	-	
391	9T track	PP2-Qo9	Pu92	Qo9		Pu92 ● When the train occupied: OpP3D; OpP4D				-	10		S8+; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S23tb-; S23ta-; S26t+; S32t+	-		S5+; ISK2t+	-		0uP2	-	-	-	-	-	Pu92 Pu96; Au91; Po2; Po3; Pu4; PT5t; PT6t; PT7t; PT8t; PT9t; PT10t; PT11t; PT12t; PT13; ML13tb; ML15ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8t; MD8	Pu92	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS32t	-	OS32t	-	
392	10T track	PP2-Qo10	Pu92	Qo10		Pu92 ● When the train occupied: OpP3D; OpP4D				-	10		S8+; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S23tb-; S23ta-; S26t+; S32t-	-		S5+; ISK2t+	-		0uP2	-	-	-	-	-	Pu92 Pu96; Au91; Po2; Po3; Pu4; PT5t; PT6t; PT7t; PT8t; PT9t; PT10t; PT11t; PT12t; PT13; ML13tb; ML15ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8t; MD8	Pu92	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS32t	-	OS32t	-	
393	11T track	PP2-Qo11	Pu92	Qo11		Pu92 ● When the train occupied: OpP3D; OpP4D				-	10		S8+; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S23tb-; S23ta-; S29t-; S31t+	-		S5+; ISK2t+	-		0uP2	-	-	-	-	-	Pu92 Pu96; Au91; Po2; Po3; Pu4; PT5t; PT6t; PT7t; PT8t; PT9t; PT10t; PT11t; PT12t; PT13; ML13tb; ML15ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8t; MD8	Pu92	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS31t	-	OS31t	-	
394	12T track	PP2-Qo12	Pu92	Qo12		Pu92 ● When the train occupied: OpP3D; OpP4D				-	10		S8+; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S23tb-; S23ta-; S29t-; S31t-; S33t+	-		S5+; ISK2t+	-		0uP2	-	-	-	-	-	Pu92 Pu96; Au91; Po2; Po3; Pu4; PT5t; PT6t; PT7t; PT8t; PT9t; PT10t; PT11t; PT12t; PT13; ML13tb; ML15ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8t; MD8	Pu92	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS35t	-	OS35t	-	
395	13T track	PP2-Qo13	Pu92	Qo13		Pu92 ● When the train occupied: OpP3D; OpP4D				-	10		S8+; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S23tb-; S23ta-; S29t-; S31t-; S33t+	-		S5+; ISK2t+	-		0uP2	-	-	-	-	-	Pu92 Pu96; Au91; Po2; Po3; Pu4; PT5t; PT6t; PT7t; PT8t; PT9t; PT10t; PT11t; PT12t; PT13; ML13tb; ML15ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8t; MD8	Pu92	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS35t	-	OS35t	-	

* КОЛОНА 4: Додатна опција (подмени) старта пута возње из разлога разликовања пута возње.

** trackONA 4: Додатна опција подмења циља пута возње из разлога разликовања пута претрчавања.

* COLUMN 4: Additional option (in submenu) of start of the route for the reason of making difference between similar routes.

** COLUMN 4: Additional option (in submenu) of end of the route for the reason of making difference between overlaps.

КОЛОНА 13, КОЛОНА 18: уокривени су елементи које није могуће трајно контролисати али их је потребно проверити у тренутку постављања пута возње.

COLUMNS 13,18: elements that can't be permanently controlled, but should be checked before setting the route

1	2	3	4			5			6	7	8	9	10		11	12		13	14	15		16	17	18	19	20		21	22	23	24		25
			CONDITIONS FOR SETTING AND LOCKING OF THE TRAFFIC ROUTE																						CONDITIONS FOR ROUTE RELEASE, OR PART OF THE ROUTE								
Nr. of route	ROUTE DIRECTION	ROUTE LABEL	TRAIN ROUTE COMMANDS FROM HMI			SIGNAL ASPECT	TRACK LIMIT SIGNAL/ STOPPING SIGNALS IN TRAIN ROUTE	ROUTE INDICATOR	SPEED INDICATOR	ALLOWED SPEED (km/h)	ADDITIONAL CONDITIONS	POINTS AND DERAILERS IN THE ROUTE	POINTS AND DERAILERS IN THE OVERLAP	POINTS AND DERAILERS IN FLANK PROTECTION		LEVEL CROSS. DEPENDENCY	SECTIONS FOR SIGNAL RELEASE		SECTIONS IN THE ROUTE	SECTIONS IN THE OVERLAP	SECTIONS IN THE FLANK PROTECTION		AB OR WARNING SECTION	CONSENT DIRECTION	SIGNALS TO BE CONTROLLED		FORCED RELEASE		RELEASE BY TRAIN - CORRESPONDING SECTIONS			RELEASE OF LEV.CROSS. DEPENDENCY
			START	END	RISKY FUNCTION								OF ROUTE	OF OVERLAP		START SIGNAL (OCCUPIED THE TARGET SECTION)	INTERMEDIATE SIGNAL (CLEAR THE TARGET SECTION)			OF ROUTE	OF OVERLAP				ON "STOP"	NOT TO BE DARK	SIGNAL MUST BE ON STOP	WITHOUT DELAY WHEN SECTION IS FREE	DELAY TIME WHEN SECTION IS OCCUPIED	IN THE ROUTE	IN THE OVERLAP	IN THE FLANK PROTECTION		

1	2	3	4			5				6	7	8	9	10		11	12		13	14	15		16	17	18		19	20		21	22	23	24		25
			УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ																							УСЛОВИ ЗА ПОТПУНО РАЗРЕШЕЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ								
Р. бр. возила	ГЛАВНЕ СМЕР ВОЖЊЕ	СПОРЕДНА ВОЖЊА	КОМАНДЕ ЗА ПУТЕВЕ ВОЖЊЕ СА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОСТАВНИЦЕ (тастатура или миш)			ПОЈАМ НА СИГНАЛУ	ГРАНИЧНИ КОЛОСЕК ЗАВИСНОСТИ СИГНАЛА У ПУТУ ВОЖЊЕ	ПОКАЗИВАЧ ПРАВЦА	ПОКАЗИВАЧ БРЗИНЕ	ДОПУШТЕНА БРЗИНА (km/h)	ДОДАТНИ УСЛОВИ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ВОЖЊЕ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	СКРЕТНИЦЕ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		ЗАВИСНОСТ СИГНАЛА	ОДСЕК ЗА ОБАРАЊЕ СИГНАЛА		ОДСЕЦИ У ПУТУ ВОЖЊЕ	ОДСЕЦИ У ПУТУ ПРЕТРЧАВ.	ОДСЕЦИ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		АВ ИЛИ ДЕОНИЦА ОДСЕК	СМЕР ПРИВОЗА	СИГНАЛИ ЧИЈИ СЕ ПОЈАМ МОРА КОНТРОЛИСАТИ:		СИГНАЛ МОРА БИТИ НА СТОЈ	ПРИНУДНО РАЗРЕШЕЊЕ		ВОЗНО РАЗРЕШЕЊЕ - ОДСЕК КОЈИ РАЗРЕШАВА			РАЗРЕШЕЊЕ ЗАВИСНОСТИ СА ГП
			старт	циљ	РУЧНА ФУНКЦИЈА									пута вожње	пута претрч.		стартни сигнал (заузимањем одсека)	међусигнал (ослобађањем одсека)			пута вожње	пута претрч.			ДА БУДЕ "СТОЈ"	ДА НЕ БУДЕ ТАМАН		БЕЗ ВРЕМ. КАШЊЕЊА	ВРЕМЕ	У ПУТУ ВОЖЊЕ КАШЊЕЊА	У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		

* КОЛОНА 4: Додатна опција (подмени) старта пута вожње из разлога разликовања пута вожње.

** trackONA 4: Додатна опција подмења циља пута вожње из разлога разликовања пута претрчавања.

* COLUMN 4: Additional option (in submenu) of start the route for the reason of making difference between overlaps.

** COLUMN 4: Additional option (in submenu) of end of the route for the reason of making difference between overlaps.

КОЛОНА 13, КОЛОНА 18: уноварени су елементи које није могуће трајно контролисати али их је потребно проверити у трењутку постављања пута вожње.

COLUMNS 13,18: elements that can't be permanently controlled, but should be checked before setting the route

1	2	3	4			5				6	7	8	9	10		11	12		13	14	15		16	17	18		19	20		21	22	23	24		25
			CONDITIONS FOR SETTING AND LOCKING OF THE TRAFFIC ROUTE																							CONDITIONS FOR ROUTE RELEASE, OR PART OF THE ROUTE								
Nr. of route	ROUTE DIRECTION	ROUTE LABEL	TRAIN ROUTE COMMANDS FROM HMI			SIGNAL ASPECT	TRACK LIMIT SECTION FOR SIGNALS IN TRAIN ROUTE	ROUTE INDICATOR	SPEED INDICATOR	ALLOWED SPEED (km/h)	ADDITIONAL CONDITIONS	POINTS AND DERAILERS IN THE ROUTE	POINTS AND DERAILERS IN FLANK PROTECTION		POINTS AND DERAILERS IN THE OVERLAP		SECTIONS FOR SIGNAL RELEASE		SECTIONS IN THE ROUTE	SECTIONS IN THE OVERLAP	SECTIONS IN THE FLANK PROTECTION		AB OR DEOCTION SECTION	CONSENT DIRECTION	SIGNALS TO BE CONTROLLED		FORCED RELEASE		RELEASE BY TRAIN - CORRESPONDING SECTIONS				RELEASE OF LEV.CROSS. DEPENDENCY
			START	END	RISKY FUNCTION								OF ROUTE	OF OVERLAP		START SIGNAL (OCCUPIED THE TARGET SECTION)	INTERMEDIATE SIGNAL (CLEAR THE TARGET SECTION)			OF ROUTE	OF OVERLAP			ON "STOP"	NOT TO BE DARK	SIGNAL MUST BE ON STOP	WITHOUT DELAY WHEN SECTION IS FREE	DELAY TIME WHEN SECTION IS OCCUPIED	IN ROUTE	IN THE OVERLAP	IN THE FLANK PROTECTION		
	This symbol means the elements that can not be permanently controlled, but should be checked before setting the route or give the proceed aspect																																
396	L track	PP4-Q4	Pu94	Qu94		Pu94 ● When the train occupied: ☒ OpP3L; OpP4L		-	10			S4t+; S5t+	-		-		S2t-; S8t+	-		-	-	-	-	-	PU93 Po1	Ro1; Ro2; Ro3; Ro4; Ro5; Ro6; Ro7; MP24; ML14; MP25; ML30a; MD30a; MP34; MP39; MP6; MP7	Pu94	If call-on is set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS5t	-	OS5t	-	
397	D track	PP4-Q2	Pu94	Qu92		Pu94 ● When the train occupied: ☒ OpP3L; OpP4L		-	10			S4t+; S5t-; S8t-; S9t+	-		-		S2t-; S13t+	-		-	OuP2	-	-	-	PU93 Po2; Po1; Po2	Ro1; Ro2; Ro3; Ro4; Ro5; Ro6; Ro7; MP24; ML14; MP25; ML30a; MD30a; MP34; MP39; MP6; MP7	Pu94	If call-on is set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS9t	-	OS9t	-	
398	S track	PP4-Q6	Pu94	Qu96		Pu94 ● When the train occupied: ☒ OpP3L; OpP4L		-	10			S4t+; S5t-; S8t-; S9t-; S13tb-; S13ta+	-		-		S2t-; S15tb+	-		-	OuP2; OuP6	-	-	-	PU93 Pu92; Pu96; Po1; Po2; Po3; ML13tb; ML13ta	Ro3; Ro4; Ro5; Ro6; Ro7; MP25; ML30a; MD30a; MP34; MP39; MP6	Pu94	If call-on is set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS13t	-	OS13t	-	
399	H track	PP4-Q8	Pu94	Qu98		Pu94 ● When the train occupied: ☒ OpP3L; OpP4L		-	10			S4t+; S5t-; S8t1; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+, S26t+	-		-		S2t-; S23tb+; S34tb+	-		-	OuP2; OuP6; OuA1	-	-	-	PU93 Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; ML13tb; ML13ta; ML15tb; ML26t	Ro4; Ro5; Ro6; Ro7; ML30a; MD30a; MP34; MP39	Pu94	If call-on is set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS26t	-	OS26t	-	
400	1T track	PP4-Qo1	Pu94	Qo1		Pu94 ● When the train occupied: ☒ OpP3L; OpP4L		-	10			S4t+; S5t-; S8t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S28t-; S34tb-; S34ta+; S37t+	-		-		S2t-; S23tb+; S27t-	-		-	OuP2; OuP6; OuA1; OS36t; OS38t	-	-	-	PU93 Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo5; PTo4; PTo3; PTo2; PTo1; ML13tb; ML13ta; ML15tb; ML26t; MD38t; ML38t; ML36t; MD37t; ML37t	Ro6; Ro7; MP34; MP39	Pu94	If call-on is set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS37t	-	OS37t	-	
401	2T track	PP4-Qo2	Pu94	Qo2		Pu94 ● When the train occupied: ☒ OpP3L; OpP4L		-	10			S4t+; S5t-; S8t-; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S28t-; S34tb-; S34ta+; S37t-	-		-		S2t-; S23tb+; S27t-	-		-	OuP2; OuP6; OuA1; OS36t; OS38t	-	-	-	PU93 Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo5; PTo4; PTo3; PTo2; PTo1; ML13tb; ML13ta; ML15tb; ML26t; MD38t; ML38t; ML36t; MD37t; ML37t	Ro6; Ro7; MP34; MP39	Pu94	If call-on is set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS37t	-	OS37t	-	
402	3T track	PP4-Qo3	Pu94	Qo3		Pu94 ● When the train occupied: ☒ OpP3L; OpP4L		-	10			S4t+; S5t-; S8t-; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S28t-; S34tb-; S34ta+; S36t+	-		-		S2t-; S23tb+; S27t-	-		-	OuP2; OuP6; OuA1; OS37t; OS38t	-	-	-	PU93 Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo5; PTo4; PTo3; PTo2; PTo1; ML13tb; ML13ta; ML15tb; ML26t; MD38t; ML38t; ML36t; MD37t; ML37t	Ro6; Ro7; MP34; MP39	Pu94	If call-on is set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS36t	-	OS36t	-	
403	4T track	PP4-Qo4	Pu94	Qo4		Pu94 ● When the train occupied: ☒ OpP3L; OpP4L		-	10			S4t+; S5t-; S8t-; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S28t-; S34tb-; S34ta-; S36t-; S38t-	-		-		S2t-; S23tb+; S27t-	-		-	OuP2; OuP6; OuA1; OS37t	-	-	-	PU93 Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo5; PTo4; PTo3; PTo2; PTo1; ML13tb; ML13ta; ML15tb; ML26t; MD38t; ML38t; ML36t; MD37t; ML37t	Ro6; Ro7; MP34; MP39	Pu94	If call-on is set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS38t	-	OS38t	-	
404	5T track	PP4-Qo5	Pu94	Qo5		Pu94 ● When the train occupied: ☒ OpP3L; OpP4L		-	10			S4t+; S5t-; S8t-; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S28t-; S34tb-; S34ta-; S36t-; S38t+	-		-		S2t-; S23tb+; S27t-	-		-	OuP2; OuP6; OuA1; OS37t	-	-	-	PU93 Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo4; PTo3; PTo2; PTo1; PTo0; ML13tb; ML13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a	Pu94	If call-on is set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS38t	-	OS38t	-	
405	1T track	PP4-Qo6	Pu94	Qo6		Pu94 ● When the train occupied: ☒ OpP3L; OpP4L		-	10			S4t+; S5t-; S8t-; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S23tb-; S23ta+; S27t-; S36t-; S40t+	-		-		S2t-; ISK2t+	-		-	OuP2; OuP6; OuA1; OS26t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS29t; OS32t; OS31t; OS35t	-	-	-	PU93 Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; Po5; Po6; Po7; Po8; PTo5; PTo4; PTo3; PTo2; PTo1; ML13tb; ML13ta; ML19tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8t; MD8	Pu94	If call-on is set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS40t	-	OS40t	-	
406	7T track	PP4-Qo7	Pu94	Qo7		Pu94 ● When the train occupied: ☒ OpP3L; OpP4L		-	10			S4t+; S5t-; S8t-; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S23tb-; S23ta+; S27t-; S39t-; S40t-	-		-		S2t-; ISK2t+	-		-	OuP2; OuP6; OuA1; OS26t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS29t; OS32t; OS31t; OS35t	-	-	-	PU93 Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; Po5; Po6; Po7; Po8; PTo5; PTo4; PTo3; PTo2; PTo1; ML13tb; ML13ta; ML19tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8t; MD8	Pu94	If call-on is set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS40t	-	OS40t	-	
407	8T track	PP4-Qo8	Pu94	Qo8		Pu94 ● When the train occupied: ☒ OpP3L; OpP4L		-	10			S4t+; S5t-; S8t-; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S23tb-; S23ta+; S27t-; S39t+	-		-		S2t-; ISK2t+	-		-	OuP2; OuP6; OuA1; OS26t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS29t; OS32t; OS31t; OS35t; OS40t	-	-	-	PU93 Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; Po5; Po6; Po7; Po8; PTo5; PTo4; PTo3; PTo2; PTo1; ML13tb; ML13ta; ML19tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8t; MD8	Pu94	If call-on is set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS39t	-	OS39t	-	
408	9T track	PP4-Qo9	Pu94	Qo9		Pu94 ● When the train occupied: ☒ OpP3L; OpP4L		-	10			S4t+; S5t-; S8t-; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S23tb-; S23ta-; S29t+; S32t+	-		-		S2t-; ISK2t+	-		-	OuP2; OuP6; OuA1; OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS40t; OS31t; OS35t	-	-	-	PU93 Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; Po5; Po6; Po7; Po8; PTo5; PTo4; PTo3; PTo2; PTo1; ML13tb; ML13ta; ML19tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8t; MD8	Pu94	If call-on is set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS32t	-	OS32t	-	
409	10T track	PP4-Qo10	Pu94	Qo10		Pu94 ● When the train occupied: ☒ OpP3L; OpP4L		-	10			S4t+; S5t-; S8t-; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta-; S23tb-; S23ta-; S29t-; S32t+	-		-		S2t-; ISK2t+	-		-	OuP2; OuP6; OuA1; OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t; OS31t	-	-	-	PU93 Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; Po5; Po6; Po7; Po8; PTo5; PTo4; PTo3; PTo2; PTo1; ML13tb; ML13ta; ML19tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8t; MD8	Pu94	If call-on is set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS32t	-	OS32t	-	
410	11T track	PP4-Qo11	Pu94	Qo11		Pu94 ● When the train occupied: ☒ OpP3L; OpP4L		-	10			S4t+; S5t-; S8t-; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta-; S23tb-; S23ta-; S29t-; S31t+	-		-		S2t-; ISK2t+	-		-	OuP2; OuP6; OuA1; OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t	-	-	-	PU93 Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; Po5; Po6; Po7; Po8; PTo5; PTo4; PTo3; PTo2; PTo1; ML13tb; ML13ta; ML19tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8t; MD8	Pu94	If call-on is set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS31t	-	OS31t	-	
411	12T track	PP4-Qo12	Pu94	Qo12		Pu94 ● When the train occupied: ☒ OpP3L; OpP4L		-	10			S4t+; S5t-; S8t-; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta-; S23tb-; S23ta-; S29t-; S31t-; S35t+	-		-		S2t-; ISK2t+	-		-	OuP2; OuP6; OuA1; OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t	-	-	-	PU93 Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; Po5; Po6; Po7; Po8; PTo5; PTo4; PTo3; PTo2; PTo1; ML13tb; ML13ta; ML19tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8t; MD8	Pu94	If call-on is set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS35t	-	OS35t	-	
412	13T track	PP4-Qo13	Pu94	Qo13		Pu94 ● When the train occupied: ☒ OpP3L; OpP4L		-	10			S4t+; S5t-; S8t-; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta-; S23tb-; S23ta-; S29t-; S31t-; S35t+	-		-		S2t-; ISK2t+	-		-	OuP2; OuP6; OuA1; OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t	-	-	-	PU93 Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; Po5; Po6; Po7; Po8; PTo5; PTo4; PTo3; PTo2; PTo1; ML13tb; ML13ta; ML19tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8t; MD8	Pu94	If call-on is set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS35t	-	OS35t	-	

Лист: 25 од 50
Sheet: 25 of 50

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor:
China Railway International Co., Ltd.
Beijing, Fuxingmenwai Street
Kajka HIGG 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Beijing, Chaoyang District, Anwai
Peje Aleksnova 2, 11000 Beograd

Консултант / Consultant:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Консултант - Супервизор:
CSIC International Co., LTD.
Cetinjski Beograd
Orlovdanskih Engleza 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија); ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), од km 0+000 до km 9+000 и од km 168+000 до km 175+000 на територији општина Нови Сад, Жабаљ, Србобран, Врбас, Бачка Топола, Апатин, Кула, Сомбор, Нови Кнежевац, Кањижа, Нераћ, Лалић, Ловћенац, Нови Бечеј, Темерин, Жабаљ, Нови Кнежевац и Суботица, и катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at km 0+000 to km 9+000 and from km 168+000 to km 175+000 on the territory of the municipalities of Novi Sad, Kisač, Stajkovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žabrik, Nautovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВО Пројекат извођеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Overgrune zaštitne stanice Subotica /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Tabela zavisnosti /
Table of dependencies

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Тодор Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Рилић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:
TC.700.255-5/1.23

Датум / Date:
Септембар / September 2024.

Размера / Scale:
-

Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23-C02

1	2	3	4			5		6	7	8	9	10		11	12		13	14	15		16	17	18	19	20		21	22	23	24		25
	ГЛАВНИ		КОМАНДЕ ЗА ПУТЕВЕ ВОЖЊЕ СА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОСТАВЉАЧЕ (тастатура или миш)						УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ																УСЛОВИ ЗА ПОТПУНО РАЗРЕШЕЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ							
Р. бр. возног	СМЕР ВОЖЊЕ	ОЗНАКА ВОЖЊЕ	старт	циљ	РУЧНА ФУНКЦИЈА	ПОЈАМ НА СИГНАЛУ	ГРАНИЧНИ КОЛОС. ОДВОЈНИЦЕ СИГНАЛА У ПУТУ ВОЖЊЕ	ПОКАЗИВАЧ ПРАВЦА	ПОКАЗИВАЧ БРЗИНЕ	ДОПУШТЕНА БРЗИНА (km/h)	ДОДАТНИ УСЛОВИ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ВОЖЊЕ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	СКРЕТНИЦЕ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		ЗАВИСНОСТ ОД ОДСЕКА	ОДСЕК ЗА ОБАРАЊЕ СИГНАЛА		ОДСЕЦИ У ПУТУ ВОЖЊЕ	ОДСЕЦИ У ПУТУ ПРЕТРЧАВ.	ОДСЕЦИ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		АПБ ИЛИ ЕЛЕКТРОМАГН. ОДСЕК	СМЕР ПРИВОЗА	СИГНАЛИ ЧИЈИ СЕ ПОЈАМ МОРА КОНТРОЛИСАТИ:		СИГНАЛ МОРА БИТИ НА СТОЈ	ПРИНУДНО РАЗРЕШЕЊЕ		ВОЗНО РАЗРЕШЕЊЕ - ОДСЕК КОЈИ РАЗРЕШАВА			РАЗРЕШЕЊЕ ЗАВИСНОСТИ СА ГП
												пута вожње	пута претрч.		стартни сигнал (заузимањем одсека)	међусигнал (ослобађањем одсека)			пута вожње	пута претрч.			ДА БУДЕ "СТОЈ"	ДА НЕ БУДЕ ТАМАН		БЕЗ ВРЕМ. КАШЊЕЊА	ВРЕМЕ	У ПУТУ ВОЖЊЕ КАШЊЕЊА	У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		

* КОЛОНА 4: Додатна опција (подмени) старта пута вожње из разлога разликовања пута вожње.

** trackCNA 4: Додатна опција подмења циља пута вожње из разлога разликовања пута претрчавања.

* COLUMN 4: Additional option (in submenu) of start of the route for the reason of making difference between overlaps.

** COLUMN 4: Additional option (in submenu) of end of the route for the reason of making difference between overlaps.

КОЛОНА 13, КОЛОНА 18: уноварени су елементи које није могуће трајно контролисати али их је потребно проверити у трансуну постављања пута вожње.

COLUMNS 13,18: elements that can't be permanently controlled, but should be checked before setting the route

1	2	3	4			5		6	7	8	9	10		11	12		13	14	15		16	17	18	19	20		21	22	23	24		25
			TRAIN ROUTE COMMANDS FROM HMI						CONDITIONS FOR SETTING AND LOCKING OF THE TRAFFIC ROUTE														CONDITIONS FOR ROUTE RELEASE, OR PART OF THE ROUTE							
Nr. of route	ROUTE DIRECTION	ROUTE LABEL				SIGNAL ASPECT	TRACK-LIMIT SIGNALS/ SIGNALS IN TRAIN ROUTE		ROUTE INDICATOR	SPEED INDICATOR	ALLOWED SPEED (km/h)	ADDITIONAL CONDITIONS	POINTS AND DERAILERS IN THE ROUTE	POINTS AND DERAILERS IN THE OVERLAP	POINTS AND DERAILERS IN FLANK PROTECTION		LEVEL CROSS. DEVEL.DISCR.	SECTIONS FOR SIGNAL RELEASE		SECTIONS IN THE ROUTE	SECTIONS IN THE OVERLAP	SECTIONS IN THE FLANK PROTECTION		AB OR ELECTRIFICATION SECTION	CONSENT DIRECTION	SIGNALS TO BE CONTROLLED		FORCED RELEASE		RELEASE BY TRAIN - CORRESPONDING SECTIONS			RELEASE OF LEV.CROSS. DEPENDENCY
			START	END	RISKY FUNCTION									OF ROUTE	OF OVERLAP		START SIGNAL (OCCUPIED THE TARGET SECTION)	INTERMEDIATE SIGNAL (CLEAR THE TARGET SECTION)			OF ROUTE	OF OVERLAP				ON "STOP"	NOT TO BE DARK	SIGNAL MUST BE ON STOP	WITHOUT DELAY WHEN SECTION IS FREE	IN THE ROUTE	IN THE OVERLAP	IN THE FLANK PROTECTION	
This symbol means the elements that can not be permanently controlled, but should be checked before setting the route or give the proceed aspect																																	
413	S track	PP6-Q6	Pu96	Qu96		Pu96 ● When the train occupied: ☒ OnP6	ML13b O		-	10		S13b+; S13ta+	-	S9t+; S15b+	-		OuP6	ML13b - OuP6	-	-	-	-	-	-	PU96 Pv3; ML13b; ML13ta	Rco3; Ro4; Ro5; Ro6; Ro7; MP25; ML30a; MD30a; MP34; MP39; MP6	Pu96	If call-on was set directly	180° if call-on is tranfered from train route	OS13t	-	OS13t	-	
414	H track	PP6-Q8	Pu96	Qu98		Pu96 ● When the train occupied: ☒ OnP6	ML13b O		-	10		S13b+; S13ta-; S15b-; S15ta+; S26t+	-	S9t+; S23b+; S34tt+	-		OuP6	ML13b - OuP6	-	-	OuA1	-	-	-	PU96 Au91; Po3; Po4; ML13ta; ML15tb; ML26t	Ro4; Ro5; Ro6; Ro7; ML30a; MD30a; MP34; MP39	Pu96	If call-on was set directly	180° if call-on is tranfered from train route	OS26t	-	OS26t	-	
415	1T track	PP6-Qo1	Pu96	Qo1		Pu96 ● When the train occupied: ☒ OnP6	ML13b O		-	10		S13b+; S13ta-; S15b-; S15ta+; S26t-; S34ta+; S37t+	-	S9t+; S23b+; S27t-	-		OuP6	ML13b - OuP6	-	-	OuA1; OS36t; OS38t	-	-	-	PU96 Au91; Po3; Po4; PTo5; PTo4; PTo3; PTo2; PTo1; ML13b; ML13ta; ML15tb; ML26t; MD38t; ML38t; ML36t; MD37t; ML37t	Ro6; Ro7; MP34; MP39	Pu96	If call-on was set directly	180° if call-on is tranfered from train route	OS37t	-	OS37t	-	
416	2T track	PP6-Qo2	Pu96	Qo2		Pu96 ● When the train occupied: ☒ OnP6	ML13b O		-	10		S13b+; S13ta-; S15b-; S15ta+; S26t-; S34tb-; S37t-	-	S9t+; S23b+; S27t-	-		OuP6	ML13b - OuP6	-	-	OuA1; OS36t; OS38t	-	-	-	PU96 Au91; Po3; Po4; PTo5; PTo4; PTo3; PTo2; PTo1; ML13b; ML13ta; ML15tb; ML26t; MD38t; ML38t; ML36t; MD37t; ML37t	Ro6; Ro7; MP34; MP39	Pu96	If call-on was set directly	180° if call-on is tranfered from train route	OS37t	-	OS37t	-	
417	3T track	PP6-Qo3	Pu96	Qo3		Pu96 ● When the train occupied: ☒ OnP6	ML13b O		-	10		S13b+; S13ta-; S15b-; S15ta+; S26t-; S34tb-; S36t+	-	S9t+; S23b+; S27t-	-		OuP6	ML13b - OuP6	-	-	OuA1; OS37t; OS38t	-	-	-	PU96 Au91; Po3; Po4; PTo5; PTo4; PTo2; PTo1; PTo3; ML13b; ML13ta; ML15tb; ML26t; MD38t; ML38t; ML37t; MD37t; ML36t	Ro6; Ro7; MP34; MP39	Pu96	If call-on was set directly	180° if call-on is tranfered from train route	OS36t	-	OS36t	-	
418	4T track	PP6-Qo4	Pu96	Qo4		Pu96 ● When the train occupied: ☒ OnP6	ML13b O		-	10		S13b+; S13ta-; S15b-; S15ta+; S26t-; S34tb-; S34ta-; S36t-; S38t-	-	S9t+; S23b+; S27t-	-		OuP6	ML13b - OuP6	-	-	OuA1; OS37t	-	-	-	PU96 Au91; Po3; Po4; PTo5; PTo3; PTo2; PTo1; PTo4; ML13b; ML13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; MD38t; ML38t	Ro6; Ro7; MP34; MP39	Pu96	If call-on was set directly	180° if call-on is tranfered from train route	OS38t	-	OS38t	-	
419	5T track	PP6-Qo5	Pu96	Qo5		Pu96 ● When the train occupied: ☒ OnP6	ML13b O		-	10		S13b+; S13ta-; S15b-; S15ta+; S26t-; S34tb-; S34ta-; S36t-; S38t+	-	S9t+; S23b+; S27t-	-		OuP6	ML13b - OuP6	-	-	OuA1; OS37t	-	-	-	PU96 Au91; Po3; Po4; PTo4; PTo3; PTo2; PTo1; PTo5; ML13b; ML13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a	Pu96	If call-on was set directly	180° if call-on is tranfered from train route	OS38t	-	OS38t	-	
420	6T track	PP6-Qo6	Pu96	Qo6		Pu96 ● When the train occupied: ☒ OnP6	ML13b O		-	10		S13b+; S13ta-; S15b-; S15ta+; S23ta+; S27t-; S39t-; S40t+	-	S9t+; ISK2t+	-		OuP6	ML13b - OuP6	-	-	OuA1; OS20t; OS34t; OS37t; OS39t; OS38t; OS29t; OS32t; OS31t; OS35t	-	-	-	PU96 Au91; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13; ML13b; ML13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Pu96	If call-on was set directly	180° if call-on is tranfered from train route	OS40t	-	OS40t	-	
421	7T track	PP6-Qo7	Pu96	Qo7		Pu96 ● When the train occupied: ☒ OnP6	ML13b O		-	10		S13b+; S13ta-; S15b-; S15ta+; S23b+; S27t-; S39t-; S40t-	-	S9t+; ISK2t+	-		OuP6	ML13b - OuP6	-	-	OuA1; OS20t; OS34t; OS37t; OS39t; OS38t; OS29t; OS32t; OS31t; OS35t	-	-	-	PU96 Au91; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13; ML13b; ML13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Pu96	If call-on was set directly	180° if call-on is tranfered from train route	OS40t	-	OS40t	-	
422	8T track	PP6-Qo8	Pu96	Qo8		Pu96 ● When the train occupied: ☒ OnP6	ML13b O		-	10		S13b+; S13ta-; S15b-; S15ta+; S23b-; S23ta+; S27t-; S39t+	-	S9t+; ISK2t+	-		OuP6	ML13b - OuP6	-	-	OuA1; OS20t; OS34t; OS37t; OS39t; OS38t; OS29t; OS32t; OS31t; OS35t; OS40t	-	-	-	PU96 Au91; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13; ML13b; ML13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Pu96	If call-on was set directly	180° if call-on is tranfered from train route	OS39t	-	OS39t	-	
423	9T track	PP6-Qo9	Pu96	Qo9		Pu96 ● When the train occupied: ☒ OnP6	ML13b O		-	10		S13b+; S13ta-; S15b-; S15ta+; S23b-; S23ta-; S29t+; S32t+	-	S9t+; ISK2t+	-		OuP6	ML13b - OuP6	-	-	OuA1; OS20t; OS27t; OS34t; OS37t; OS39t; OS38t; OS29t; OS40t; OS31t; OS35t	-	-	-	PU96 Au91; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13; ML13b; ML13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Pu96	If call-on was set directly	180° if call-on is tranfered from train route	OS32t	-	OS32t	-	
424	10T track	PP6-Qo10	Pu96	Qo10		Pu96 ● When the train occupied: ☒ OnP6	ML13b O		-	10		S13b+; S13ta-; S15b-; S15ta+; S23b-; S23ta-; S29t+; S32t-	-	S9t+; ISK2t+	-		OuP6	ML13b - OuP6	-	-	OuA1; OS20t; OS27t; OS34t; OS37t; OS39t; OS38t; OS29t; OS40t; OS31t; OS35t	-	-	-	PU96 Au91; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13; ML13b; ML13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Pu96	If call-on was set directly	180° if call-on is tranfered from train route	OS32t	-	OS32t	-	
425	11T track	PP6-Qo11	Pu96	Qo11		Pu96 ● When the train occupied: ☒ OnP6	ML13b O		-	10		S13b+; S13ta-; S15b-; S15ta+; S23b-; S23ta-; S29t-; S32t+	-	S9t+; ISK2t+	-		OuP6	ML13b - OuP6	-	-	OuA1; OS20t; OS27t; OS34t; OS37t; OS39t; OS38t; OS29t; OS40t; OS32t; OS33t	-	-	-	PU96 Au91; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13; ML13b; ML13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Pu96	If call-on was set directly	180° if call-on is tranfered from train route	OS31t	-	OS31t	-	
426	12T track	PP6-Qo12	Pu96	Qo12		Pu96 ● When the train occupied: ☒ OnP6	ML13b O		-	10		S13b+; S13ta-; S15b-; S15ta+; S23b-; S23ta-; S29t-; S31t-; S36t+	-	S9t+; ISK2t+	-		OuP6	ML13b - OuP6	-	-	OuA1; OS20t; OS27t; OS34t; OS37t; OS39t; OS38t; OS29t; OS40t; OS33t	-	-	-	PU96 Au91; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13; ML13b; ML13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Pu96	If call-on was set directly	180° if call-on is tranfered from train route	OS35t	-	OS35t	-	
427	13T track	PP6-Qo13	Pu96	Qo13		Pu96 ● When the train occupied: ☒ OnP6	ML13b O		-	10		S13b+; S13ta-; S15b-; S15ta+; S23b-; S23ta-; S29t-; S31t-; S35t+	-	S9t+; ISK2t+	-		OuP6	ML13b - OuP6	-	-	OuA1; OS20t; OS27t; OS34t; OS37t; OS39t; OS38t; OS29t; OS40t; OS32t	-	-	-	PU96 Au91; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13; ML13b; ML13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Pu96	If call-on was set directly	180° if call-on is tranfered from train route	OS35t	-	OS39t	-	

HOME TRACK (ESTER) - CALLING ON

Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
број лиц. 17
353 P422 17

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Извођач / Contractor:
China Railway International Co., Ltd.
Kerry Plaza, Beijing, China
Kejia HIGG 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Plot No.85, Fuxingmenwai Avenue,
Fuje Adalfovo 2, 11000 Beograd

Консултант - Супервизор:
CSIC International Co., LTD.
Gornjak Beograd
Orhidejskih Srpada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), на деоници Нови Сад, Кнежевићево, Змајево, Витас, Ловћенац, Нил Ердељ, Бачка Топола, Дарда, Лалић, Ларинци, Нађулово/Фекете и Суботица, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације / на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Knić, Stepanovićevo, Zmajevo, Vitas, Lovćenac, Nil Ijđel, Bačka Topola, Dardа, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АБД Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
Осигурање железничке станице Суботица /
Signaling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Табела зависности /
Table of dependencies

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.

Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Рилић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TC.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C02

1	2	3	4			5				6	7	8	9	10		11	12		13	14	15		16	17	18		19	20		21	22	23	24		25
	ГЛАВНЕ		КОМАНДЕ ЗА ПУТЕВЕ ВОЖЊЕ СА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОСТАВЉАЊЕ (тастатура или миш)				ГРАНИЧНИ КОЛОС. ПРИЛАГОЂАВАЊА СИГНАЛИ У ПУТУ ВОЖЊЕ	ПОКАЗИВАЧ ПРАВЦА	ПОКАЗИВАЧ БРЗИНЕ	ДОПУШТЕНА БРЗИНА (km/h)		УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ													УСЛОВИ ЗА ПОТПУНО РАЗРЕШЕЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ							
Бр. ФЦ. возњи	СМЕР ВОЖЊЕ	ОЗНАКА ВОЖЊЕ	старт	циљ	РУКАВЦА ФУНКЦИЈА	ПОЈАМ НА СИГНАЛУ				ДОДАТНИ УСЛОВИ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ВОЖЊЕ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	СКРЕТНИЦЕ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		ЗАВИСНОСТ СКРЕТ.	ОДСЕК ЗА ОБАРАЊЕ СИГНАЛА		ОДСЕЦИ У ПУТУ ВОЖЊЕ	ОДСЕЦИ У ПУТУ ПРЕТРЧАВ.	ОДСЕЦИ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		АПБ ИЛИ ПОЛУАУТОМ. ОДСЕК	СМЕР ПРИВОЗА	СИГНАЛИ ЧИЈИ СЕ ПОЈАМ МОРА КОНТРОЛИСАТИ:		ПРИНУДНО РАЗРЕШЕЊЕ		ВОЗНО РАЗРЕШЕЊЕ - ОДСЕК КОЈИ РАЗРЕШАВА					РАЗРЕШЕЊЕ ЗАВИСНОСТИ СА ГП
														пута возње	пута претрч.		стартни сигнал (заузимањем одсека)	међусигнал (ослобађањем одсека)			пута возње	пута претрч.			ДА БУДЕ "СТОЈ"	ДА НЕ БУДЕ ТАМАН	СИГНАЛ МОРА БИТИ НА СТОЈ	БЕЗ ВРЕМ КАШЊЕЊА	ВРЕМЕ	У ПУТУ ВОЖЊЕ КАШЊЕЊА	У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ	пута возње	пута претрч.	

* КОЛОНА 4: Додатна опција (подмени) старта пута возње из разлога разликовања пута возње.

** trackCNA 4: Додатна опција подмења циља пута возње из разлога разликовања пута претрчавања.

* COLUMN 4: Additional option (in submenu) of start of the route for the reason of making difference between similar routes.

** COLUMN 4: Additional option (in submenu) of end of the route for the reason of making difference between overlaps.

КОЛОНА 13, КОЛОНА 18: уноварени су елементи које није могуће трајно контролисати али их је потребно проверити у трењутку постављања пута возње.

COLUMNS 13,18: elements that can't be permanently controlled, but should be checked before setting the route

1	2	3	4			5				6	7	8	9	10		11	12		13	14	15		16	17	18		19	20		21	22	23	24		25
			TRAIN ROUTE COMMANDS FROM HMI									CONDITIONS FOR SETTING AND LOCKING OF THE TRAFFIC ROUTE													CONDITIONS FOR ROUTE RELEASE, OR PART OF THE ROUTE							
Nr. of route	ROUTE DIRECTION	ROUTE LABEL				SIGNAL ASPECT	TRACK LIMIT SIGNALS IN TRAIN ROUTE	ROUTE INDICATOR	SPEED INDICATOR	ALLOWED SPEED (km/h)	ADDITIONAL CONDITIONS	POINTS AND DERAILERS IN THE ROUTE	POINTS AND DERAILERS IN THE OVERLAP	POINTS AND DERAILERS IN FLANK PROTECTION		LEVEL CROSS. DEVELOPMENT	SECTIONS FOR SIGNAL RELEASE		SECTIONS IN THE ROUTE	SECTIONS IN THE OVERLAP	SECTIONS IN THE FLANK PROTECTION		AB OR SEMIAUTOMATION SECTION	CONSENT DIRECTION	SIGNALS TO BE CONTROLLED		FORCED RELEASE		RELEASE BY TRAIN - CORRESPONDING SECTIONS			RELEASE OF LEV.CROSS. DEPENDENCY
			START	END	RISKY FUNCTION									OF ROUTE	OF OVERLAP		START SIGNAL (OCCUPIED THE TARGET SECTION)	INTERMEDIATE SIGNAL (CLEAR THE TARGET SECTION)			OF ROUTE	OF OVERLAP			ON "STOP"	NOT TO BE DARK	SIGNAL MUST BE ON STOP	WITHOUT DELAY WHEN SECTION IS FREE	DELAY TIME WHEN SECTION IS OCCUPIED	IN THE ROUTE	IN THE OVERLAP	IN THE FLANK PROTECTION	
																																OF ROUTE	OF OVERLAP	

This symbol means the elements that can not be permanently controlled, but should be checked before setting the route or give the proceed aspect

428	6T track	P8-Q4	Pu98	Qu94		Pu98 ● When the train occupied: ☒ OnP8		-	10		S11+; S2+; S4-; S5+	-		ISK1+; S8+	-		OuP8	-	-	-	OuP4	-	-	-	PU98 PuP94; Po1	Ro1; Ro2; Ro3; Ro4; Ro5; Ro6; Ro7; MP24; ML14; MP25; ML30a; MD30a; MP34; MP39; MP6; MP7	Pu98	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS5t	-	OS5t	-	
429	D track	P8-Q2	Pu98	Qu92		Pu98 ● When the train occupied: ☒ OnP8		-	10		S11+; S2+; S4-; S5-; S8-; S9-; S8+	-		ISK1+; S13b+	-		OuP8	-	-	-	OuP4; OuP2	-	-	-	PU98 PuP94; PuP92; Po1; Po2	Ro1; Ro2; Ro3; Ro4; Ro5; Ro6; Ro7; MP24; ML14; MP25; ML30a; MD30a; MP34; MP39; MP6; MP7	Pu98	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS9t	-	OS9t	-	
430	S track	P8-Q6	Pu98	Qu96		Pu98 ● When the train occupied: ☒ OnP8		-	10		S11+; S2+; S4b-; S5-; S8-; S9-; S9b-; S13b-; S13a+	-		ISK1+; S15b+	-		OuP8	-	-	-	OuP4; OuP2; OuP6	-	-	-	PU98 PuP94; PuP92; PuP96; Po1; Po2; Po3; ML15b; ML10a	Ro3; Ro4; Ro5; Ro6; Ro7; MP25; ML30a; MD30a; MP34; MP39; MP6	Pu98	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS13t	-	OS13t	-	
431	H track	P8-Q8	Pu98	Qu98		Pu98 ● When the train occupied: ☒ OnP8		-	10		S11+; S2+; S4b-; S5-; S8-; S9-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S26+	-		ISK1+; S23b+; S34b+	-		OuP8	-	-	-	OuP4; OuP2; OuP6; OuA1	-	-	-	PU98 PuP94; PuP92; PuP96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; ML15b; ML13ta; ML15b; ML26t	Ro4; Ro5; Ro6; Ro7; ML30a; MD30a; MP34; MP39	Pu98	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS26t	-	OS26t	-	
432	1T track	P8-Qo1	Pu98	Qo1		Pu98 ● When the train occupied: ☒ OnP8		-	10		S11+; S2+; S4-; S5-; S8-; S9-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S26-; S34b-; S34ta+; S37t+	-		ISK1+; S23b+; S27t-	-		OuP8	-	-	-	OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS36t; OS38t	-	-	-	PU98 PuP92; PuP96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PT06; PT04; PT03; PT02; PT01; ML15b; ML13ta; ML15b; ML26t; MD38t; ML38t; ML36t; MD37t; ML37t; PuP4	Ro6; Ro7; MP34; MP39	Pu98	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS37t	-	OS37t	-	
433	2T track	P8-Qo2	Pu98	Qo2		Pu98 ● When the train occupied: ☒ OnP8		-	10		S11+; S2+; S4-; S5-; S8-; S9-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S26-; S34b-; S34ta+; S37t-	-		ISK1+; S23b+; S27t-	-		OuP8	-	-	-	OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS36t; OS38t	-	-	-	PU98 PuP92; PuP96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PT06; PT04; PT03; PT02; PT01; ML15b; ML13ta; ML15b; ML26t; MD38t; ML38t; ML36t; MD37t; ML37t; PuP4	Ro6; Ro7; MP34; MP39	Pu98	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS37t	-	OS37t	-	
434	3T track	P8-Qo3	Pu98	Qo3		Pu98 ● When the train occupied: ☒ OnP8		-	10		S11+; S2+; S4-; S5-; S8-; S9-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S26-; S34b-; S34ta-; S36t+	-		ISK1+; S23b+; S27t-	-		OuP8	-	-	-	OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS37t; OS38t	-	-	-	PU98 PuP92; PuP96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PT06; PT04; PT03; PT02; PT01; ML15b; ML13ta; ML15b; ML26t; MD38t; ML38t; ML37t; MD37t; ML36t; PuP4	Ro6; Ro7; MP34; MP39	Pu98	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS36t	-	OS36t	-	
435	4T track	P8-Qo4	Pu98	Qo4		Pu98 ● When the train occupied: ☒ OnP8		-	10		S11+; S2+; S4-; S5-; S8-; S9-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S26-; S34b-; S34ta-; S36t-; S38t+	-		ISK1+; S23b+; S27t-	-		OuP8	-	-	-	OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS37t	-	-	-	PU98 PuP92; PuP96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PT06; PT03; PT02; PT01; PT04; ML15b; ML13ta; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; MD38t; ML38t; PuP4	Ro6; Ro7; MP34; MP39	Pu98	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS38t	-	OS38t	-	
436	5T track	P8-Qo5	Pu98	Qo5		Pu98 ● When the train occupied: ☒ OnP8		-	10		S11+; S2+; S4-; S5-; S8-; S9-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a+; S26-; S34b-; S34ta-; S36t-; S38t+	-		ISK1+; S23b+; S27t-	-		OuP8	-	-	-	OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS37t	-	-	-	PU98 PuP92; PuP96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PT06; PT03; PT02; PT01; PT05; ML15b; ML13ta; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; MD38t; MD39; PuP4	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a	Pu98	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS38t	-	OS38t	-	
437	6T track	P8-Qo6	Pu98	Qo6		Pu98 ● When the train occupied: ☒ OnP8		-	10		S11+; S2+; S4-; S5-; S8-; S9-; S13b-; S13a-; S15a-; S23b-; S23a+; S27t-; S39t+; S40t+	-		ISK1+; ISK2+	-		OuP8	-	-	-	OuP2; OuP4; OuP6; OuA1; OS26t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS29t; OS32t; OS31t; OS35t	-	-	-	PU98 PuP4; PuP2; PuP6; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; Po5; Pt1; Pt2; Pt3; Pt4; Pt5; Pt6; Pt7; Pt8; Pt9; Pt10; Pt11; Pt12; Pt13; ML13b; ML13a; ML15a; ML26; ML37; MD37; ML36; ML38; MD38; MD39; ML40; MD40; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Pu98	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS40t	-	OS40t	-	
438	7T track	P8-Qo7	Pu98	Qo7		Pu98 ● When the train occupied: ☒ OnP8		-	10		S11+; S2+; S4-; S5-; S8-; S9-; S13b-; S13a-; S15a-; S23b-; S23a+; S27t-; S39t-; S40t+	-		ISK1+; ISK2+	-		OuP8	-	-	-	OuP2; OuP4; OuP6; OuA1; OS26t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS29t; OS32t; OS31t; OS35t	-	-	-	PU98 PuP4; PuP2; PuP6; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; Po5; Pt1; Pt2; Pt3; Pt4; Pt5; Pt6; Pt7; Pt8; Pt9; Pt10; Pt11; Pt12; Pt13; ML13b; ML13a; ML15a; ML26; ML37; MD37; ML36; ML38; MD38; MD39; ML40; MD40; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Pu98	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS40t	-	OS40t	-	
439	8T track	P8-Qo8	Pu98	Qo8		Pu98 ● When the train occupied: ☒ OnP8		-	10		S11+; S2+; S4-; S5-; S8-; S9-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a-; S23b-; S23a+; S27t-; S39t+	-		ISK1+; ISK2+	-		OuP8	-	-	-	OuP2; OuP4; OuP6; OuA1; OS26t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS29t; OS32t; OS31t; OS35t; OS40t	-	-	-	PU98 PuP4; PuP2; PuP6; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; Po5; Pt1; Pt2; Pt3; Pt4; Pt5; Pt6; Pt7; Pt8; Pt9; Pt10; Pt11; Pt12; Pt13; ML13b; ML13a; ML15a; ML26; ML37; MD37; ML36; ML38; MD38; MD39; ML40; MD40; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Pu98	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS39t	-	OS39t	-	
440	9T track	P8-Qo9	Pu98	Qo9		Pu98 ● When the train occupied: ☒ OnP8		-	10		S11+; S2+; S4-; S5-; S8-; S9-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a-; S23b-; S23a+; S32t+	-		ISK1+; ISK2+	-		OuP8	-	-	-	OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS40t; OS31t; OS35t	-	-	-	PU98 PuP4; PuP2; PuP6; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; Po5; Pt1; Pt2; Pt3; Pt4; Pt5; Pt6; Pt7; Pt8; Pt9; Pt10; Pt11; Pt12; Pt13; ML13b; ML13a; ML15a; ML26; ML37; MD37; ML36; ML38; MD38; MD39; ML40; MD40; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Pu98	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS32t	-	OS32t	-	
441	10T track	P8-Qo10	Pu98	Qo10		Pu98 ● When the train occupied: ☒ OnP8		-	10		S11+; S2+; S4-; S5-; S8-; S9-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a-; S23b-; S23a+; S31t+	-		ISK1+; ISK2+	-		OuP8	-	-	-	OuP2; OuP4; OuP6; OuA1; OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t; OS35t	-	-	-	PU98 PuP4; PuP2; PuP6; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; Po5; Pt1; Pt2; Pt3; Pt4; Pt5; Pt6; Pt7; Pt8; Pt9; Pt10; Pt11; Pt12; Pt13; ML13b; ML13a; ML15a; ML26; ML37; MD37; ML36; ML38; MD38; MD39; ML40; MD40; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Pu98	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS32t	-	OS32t	-	
442	11T track	P8-Qo11	Pu98	Qo11		Pu98 ● When the train occupied: ☒ OnP8		-	10		S11+; S2+; S4-; S5-; S8-; S9-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a-; S23b-; S23a-; S29t-; S31t+	-		ISK1+; ISK2+	-		OuP8	-	-	-	OuP2; OuP4; OuP6; OuA1; OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t; OS35t	-	-	-	PU98 PuP4; PuP2; PuP6; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; Po5; Pt1; Pt2; Pt3; Pt4; Pt5; Pt6; Pt7; Pt8; Pt9; Pt10; Pt11; Pt12; Pt13; ML13b; ML13a; ML15a; ML26; ML37; MD37; ML36; ML38; MD38; MD39; ML40; MD40; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Pu98	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS31t	-	OS31t	-	
443	12T track	P8-Qo12	Pu98	Qo12		Pu98 ● When the train occupied: ☒ OnP8		-	10		S11+; S2+; S4-; S5-; S8-; S9-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a-; S23b-; S23a-; S29t-; S31t-; S35t+	-		ISK1+; ISK2+	-		OuP8	-	-	-	OuP2; OuP4; OuP6; OuA1; OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t	-	-	-	PU98 PuP4; PuP2; PuP6; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; Po5; Pt1; Pt2; Pt3; Pt4; Pt5; Pt6; Pt7; Pt8; Pt9; Pt10; Pt11; Pt12; Pt13; ML13b; ML13a; ML15a; ML26; ML37; MD37; ML36; ML38; MD38; MD39; ML40; MD40; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Pu98	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS35t	-	OS35t	-	
444	13T track	P8-Qo13	Pu98	Qo13		Pu98 ● When the train occupied: ☒ OnP8		-	10		S11+; S2+; S4-; S5-; S8-; S9-; S13b-; S13a-; S15b-; S15a-; S23b-; S23a-; S29t-; S31t-; S35t-	-		ISK1+; ISK2+	-		OuP8	-	-	-	OuP2; OuP4; OuP6; OuA1; OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t	-	-	-	PU98 PuP4; PuP2; PuP6; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; Po5; Pt1; Pt2; Pt3; Pt4; Pt5; Pt6; Pt7; Pt8; Pt9; Pt10; Pt11; Pt12; Pt13; ML13b; ML13a; ML15a; ML26; ML37; MD37; ML36; ML38; MD38; MD39; ML40; MD40; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Pu98	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS35t	-	OS35t	-	

FROM ROUTES TELEPHONY/OUT CALL/MY ON

Ђорђе Л. Максимовић
број лиц. о.
353 P422 17

Пројектант / Designer:
Институт Минарво Путеви доо Војводе 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor:
China Railway International Co., Ltd. Kanjiayuan Lane No.1, Fengtai District, Beijing, Kina
China Communication Construction Co.Ltd. Xinglong Street Yuanlong Avenue, Yizhuang New Town, Daxing District, Beijing, Kina

Консултант / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д. Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Супервизор / Supervisor:
CRSC International Co., LTD. Kondina Belgrad
Obradovićevih Brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд – Суботица – државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), на деоници Нови Сад, Клајићево, Стара Пазова, Инђија, Нови Карловци, Лаћарак, Лалић, Вашица, Вилово, Жарковац, Нови Кнежевац и Суботица, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци

Belgrade – Subotica – State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Klajićevo, Stara Pazova, Inđija, Novi Karlovci, Lalać, Vašica Topola, Žednik, Nauminovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВО Пројекат извођачког објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Табела зависности /
Table of dependencies

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Рилић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Датум цртежа / Drawing number:
TC.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	TS.700.255-5/1.23-C02

Размера / Scale: -

1	2	3	4			5			6	7	8	9	10		11	12		13	14	15		16	17	18			19	20		21	22	23	24		25
	ГЛАВНЕ		КОМАНДЕ ЗА ПУТЕВЕ ВОЖЊЕ СА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОСТАВЉАЧЕ (тастатура или миш)							УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ																	УСЛОВИ ЗА ПОТПУНО РАЗРЕШЕЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ							
Р. бр. вожње	СМЕР ВОЖЊЕ	ОЗНАКА ВОЖЊЕ	старт	циљ	РУЧНА ФУНКЦИЈА	ПОЈАМ НА СИГНАЛУ	ГРАНИЧНИ КОЛОС. ЗА ПРИКАЗ СИГНАЛА У ПУТУ ВОЖЊЕ	ПОКАЗИВАЧ ПРАВЦА	ПОКАЗИВАЧ БРЗИНЕ	ДОПУШТЕНА БРЗИНА (km/h)	ДОДАТНИ УСЛОВИ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ВОЖЊЕ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	СКРЕТНИЦЕ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		ЗАВИСНОСТ СКРЕТ. СА ОДС.	ОДСЕК ЗА ОБАРАЊЕ СИГНАЛА		ОДСЕЦИ У ПУТУ ВОЖЊЕ	ОДСЕЦИ У ПУТУ ПРЕТРЧАВ.	ОДСЕЦИ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		АПБ ИЛИ ЕЛ. ЗАКЉУЧАН. ОДСЕК	СМЕР ПРИВОЗА	СИГНАЛИ ЧИЈИ СЕ ПОЈАМ МОРА КОНТРОЛИСАТИ:			СИГНАЛ МОРА БИТИ НА СТОЈ	ПРИНУДНО РАЗРЕШЕЊЕ: БЕЗ ВРЕМ. КАШЊЕЊА	ВОЗНО РАЗРЕШЕЊЕ - ОДСЕК КОЈИ РАЗРЕШАВА: ВРЕМЕ	У ПУТУ ВОЖЊЕ КАШЊЕЊА	У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		РАЗРЕШЕЊЕ ЗАВИСНОСТИ СА ГП
													пута вожње	пута претрч.			стартни сигнал (заузимањем одсека)	међусигнал (еспобаљењем одсека)			пута вожње	пута претрч.			ДА БУДЕ "СТОЈ"	ДА НЕ БУДЕ ТАМАН						пута вожње	пута претрч.	

* КОЛОНА 4: Додатна опција (подмени) старта пута вожње из разлога разликовања пута вожње.

** trackОNA 4: Додатна опција подменија циља пута вожње из разлога разликовања пута претрчавања.

* COLUMN 4: Additional option (in submenu) of start of the route for the reason of making difference between similar routes.

** COLUMN 4: Additional option (in submenu) of end of the route for the reason of making difference between overlaps.

КОЛОНА 13, КОЛОНА 18: уноварени су елементи које није могуће трајно контролисати али их је потребно проверити у трекутку постављања пута вожње.

COLUMNS 13,18: elements that can't be permanently controlled, but should be checked before setting the route

1	2	3	4			5			6	7	8	9	10		11	12		13	14	15		16	17	18			19	20	21	22	23	24		25
			TRAIN ROUTE COMMANDS FROM HMI							CONDITIONS FOR SETTING AND LOCKING OF THE TRAFFIC ROUTE														CONDITIONS FOR ROUTE RELEASE, OR PART OF THE ROUTE							
																											FORCED RELEASE		RELEASE BY TRAIN - CORRESPONDING SECTIONS				
Nr. of route	ROUTE DIRECTION	ROUTE LABEL	START	END	RISKY FUNCTION	SIGNAL ASPECT	TRACK LIMIT SIGNS/ SIGNALS IN TRAIN ROUTE	ROUTE INDICATOR	SPEED INDICATOR	ALLOWED SPEED (km/h)	ADDITIONAL CONDITIONS	POINTS AND DERAILERS IN THE ROUTE	POINTS AND DERAILERS IN THE OVERLAP	POINTS AND DERAILERS IN FLANK PROTECTION		LEVEL CROSS. DEVEL. CONSTR.	SECTIONS FOR SIGNAL RELEASE		SECTIONS IN THE ROUTE	SECTIONS IN THE OVERLAP	SECTIONS IN THE FLANK PROTECTION		AB OR INSULATION SECTION	CONSENT DIRECTION	SIGNALS TO BE CONTROLLED			SIGNAL MUST BE ON STOP	WITHOUT DELAY WHEN SECTION IS FREE	DELAY TIME WHEN SECTION IS OCCUPIED	IN THE ROUTE	IN THE OVERLAP	IN THE FLANK PROTECTION		RELEASE OF LEV.CROSS. DEPENDENCY
														OF ROUTE	OF OVERLAP		START SIGNAL (OCCUPIED THE TARGET SECTION)	INTERMEDIATE SIGNAL (CLEAR THE TARGET SECTION)			OF ROUTE	OF OVERLAP			ON "STOP"	NOT TO BE DARK							OF ROUTE	OF OVERLAP	
	This symbol means the elements that can not be permanently controlled, but should be checked before setting the route or give the proceed aspect																																		
445	H track	PA1-Q8	Au91	Qu98		● When the train occupied: ☒ OnA1	ML15b O		-	10		S15b+; S15a+; S26t+	-	S13a+; S23b+; S47t+	-		OuA1	ML15b - OuA1	-	-	-	-	-	-	[Au91] Po4; ML15c] ML26t	Ro4; Ro5; Ro6; Ro7; ML30a; MD30a; MP34; MP39	Au91	If call-on was set directly	180" if call-on a tranfered from train route	OS26t	-	OS26t	-	
446	1T track	PA1-Qo1	Au91	Qo1		● When the train occupied: ☒ OnA1	ML15b O		-	10		S15b+; S15a+; S26t-; S34b-; S34a+; S37t+	-	S13a+; S23b+; S27t-	-		OuA1	ML15b - OuA1	-	-	OS36t; OS38t	-	-	-	[Au91] Po4; Pf3d; Pf4d; Pf5d; Pf7d; Pf8d; Pf10; ML15c] ML26t; MD38t; ML38t; ML36t; MD37t; ML37t	Ro6; Ro7; MP34; MP39	Au91	If call-on was set directly	180" if call-on a tranfered from train route	OS37t	-	OS37t	-	
447	2T track	PA1-Qo2	Au91	Qo2		● When the train occupied: ☒ OnA1	ML15b O		-	10		S15b+; S15a+; S26t-; S34b-; S34a+; S37t-	-	S13a+; S23b+; S27t-	-		OuA1	ML15b - OuA1	-	-	OS36t; OS38t	-	-	-	[Au91] Po4; Pf5d; Pf7d; Pf8d; Pf10; ML15c] ML26t; MD38t; ML38t; ML36t; MD37t; ML37t	Ro6; Ro7; MP34; MP39	Au91	If call-on was set directly	180" if call-on a tranfered from train route	OS37t	-	OS37t	-	
448	3T track	PA1-Qo3	Au91	Qo3		● When the train occupied: ☒ OnA1	ML15b O		-	10		S15b+; S15a+; S26t-; S34b-; S34a+; S36t+	-	S13a+; S23b+; S27t-	-		OuA1	ML15b - OuA1	-	-	OS37t; OS38t	-	-	-	[Au91] Po4; Pf5d; Pf7d; Pf8d; Pf10; ML15c] ML26t; MD38t; ML38t; ML37t; MD37t; ML36t	Ro6; Ro7; MP34; MP39	Au91	If call-on was set directly	180" if call-on a tranfered from train route	OS36t	-	OS36t	-	
449	4T track	PA1-Qo4	Au91	Qo4		● When the train occupied: ☒ OnA1	ML15b O		-	10		S15b+; S15a+; S26t-; S34b-; S34a-; S38t-; S38t-	-	S13a+; S23b+; S27t-	-		OuA1	ML15b - OuA1	-	-	OS37t	-	-	-	[Au91] Po4; Pf5d; Pf7d; Pf8d; Pf10; ML15c] ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; MD38t; ML38t	Ro6; Ro7; MP34; MP39	Au91	If call-on was set directly	180" if call-on a tranfered from train route	OS38t	-	OS38t	-	
450	5T track	PA1-Qo5	Au91	Qo5		● When the train occupied: ☒ OnA1	ML15b O		-	10		S15b+; S15a+; S26t-; S34b-; S34a-; S38t-; S38t+	-	S13a+; S23b+; S27t-	-		OuA1	ML15b - OuA1	-	-	OS37t	-	-	-	[Au91] Po4; Pf7d; Pf8d; Pf10; ML15c] ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a	Au91	If call-on was set directly	180" if call-on a tranfered from train route	OS38t	-	OS38t	-	
451	6T track	PA1-Qo6	Au91	Qo6		● When the train occupied: ☒ OnA1	ML15b O		-	10		S15b+; S23b-; S23a+; S27t-; S39t-; S40t+	-	S13a+; ISK2t+	-		OuA1	ML15b - OuA1	-	-	OS26t; OS34t; OS37t; OS38t; OS38t; OS29t; OS32t; OS31t; OS35t	-	-	-	[Au91] Po4; Pf1t; Pf2d; Pf3d; Pf4d; Pf6d; Pf8d; Pf7d; Pf9d; Pf10; Pf11; Pf12; Pf13; ML15c] ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML30t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Au91	If call-on was set directly	180" if call-on a tranfered from train route	OS40t	-	OS40t	-	
452	7T track	PA1-Qo7	Au91	Qo7		● When the train occupied: ☒ OnA1	ML15b O		-	10		S15b+; S23b-; S23a+; S27t-; S39t-; S40t-	-	S13a+; ISK2t+	-		OuA1	ML15b - OuA1	-	-	OS26t; OS34t; OS37t; OS38t; OS38t; OS29t; OS32t; OS31t; OS35t	-	-	-	[Au91] Po4; Pf1t; Pf2d; Pf3d; Pf4d; Pf6d; Pf8d; Pf7d; Pf9d; Pf10; Pf11; Pf12; Pf13; ML15c] ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML30t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Au91	If call-on was set directly	180" if call-on a tranfered from train route	OS40t	-	OS40t	-	
453	8T track	PA1-Qo8	Au91	Qo8		● When the train occupied: ☒ OnA1	ML15b O		-	10		S15b+; S23b-; S23a+; S27t-; S39t+	-	S13a+; ISK2t+	-		OuA1	ML15b - OuA1	-	-	OS26t; OS34t; OS37t; OS38t; OS38t; OS29t; OS32t; OS31t; OS35t; OS40t	-	-	-	[Au91] Po4; Pf1t; Pf2d; Pf3d; Pf4d; Pf6d; Pf8d; Pf7d; Pf9d; Pf10; Pf11; Pf12; Pf13; ML15c] ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML30t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Au91	If call-on was set directly	180" if call-on a tranfered from train route	OS39t	-	OS39t	-	
454	9T track	PA1-Qo9	Au91	Qo9		● When the train occupied: ☒ OnA1	ML15b O		-	10		S15b+; S23b-; S23a-; S26t+; S32t+	-	S13a+; ISK2t+	-		OuA1	ML15b - OuA1	-	-	OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS38t; OS38t; OS39t; OS40t; OS31t; OS35t	-	-	-	[Au91] Po4; Pf1t; Pf2d; Pf3d; Pf4d; Pf6d; Pf8d; Pf7d; Pf9d; Pf10; Pf11; Pf12; Pf13; ML15c] ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML30t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Au91	If call-on was set directly	180" if call-on a tranfered from train route	OS32t	-	OS32t	-	
455	10T track	PA1-Qo10	Au91	Qo10		● When the train occupied: ☒ OnA1	ML15b O		-	10		S15b+; S23b-; S23a-; S26t+; S32t-	-	S13a+; ISK2t+	-		OuA1	ML15b - OuA1	-	-	OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS38t; OS38t; OS39t; OS40t; OS31t; OS35t	-	-	-	[Au91] Po4; Pf1t; Pf2d; Pf3d; Pf4d; Pf6d; Pf8d; Pf7d; Pf9d; Pf10; Pf11; Pf12; Pf13; ML15c] ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML30t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Au91	If call-on was set directly	180" if call-on a tranfered from train route	OS32t	-	OS32t	-	
456	11T track	PA1-Qo11	Au91	Qo11		● When the train occupied: ☒ OnA1	ML15b O		-	10		S15b+; S23b-; S23a-; S29t-; S31t+	-	S13a+; ISK2t+	-		OuA1	ML15b - OuA1	-	-	OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS38t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t; OS33t	-	-	-	[Au91] Po4; Pf1t; Pf2d; Pf3d; Pf4d; Pf6d; Pf8d; Pf7d; Pf9d; Pf10; Pf11; Pf12; Pf13; ML15c] ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML30t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Au91	If call-on was set directly	180" if call-on a tranfered from train route	OS31t	-	OS31t	-	
457	12T track	PA1-Qo12	Au91	Qo12		● When the train occupied: ☒ OnA1	ML15b O		-	10		S15b+; S23b-; S23a-; S29t-; S31t-; S35t-	-	S13a+; ISK2t+	-		OuA1	ML15b - OuA1	-	-	OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS38t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t	-	-	-	[Au91] Po4; Pf1t; Pf2d; Pf3d; Pf4d; Pf6d; Pf8d; Pf7d; Pf9d; Pf10; Pf11; Pf12; Pf13; ML15c] ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML30t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Au91	If call-on was set directly	180" if call-on a tranfered from train route	OS35t	-	OS35t	-	
458	13T track	PA1-Qo13	Au91	Qo13		● When the train occupied: ☒ OnA1	ML15b O		-	10		S15b+; S23b-; S23a-; S29t-; S31t-; S35t+	-	S13a+; ISK2t+	-		OuA1	ML15b - OuA1	-	-	OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS38t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t	-	-	-	[Au91] Po4; Pf1t; Pf2d; Pf3d; Pf4d; Pf6d; Pf8d; Pf7d; Pf9d; Pf10; Pf11; Pf12; Pf13; ML15c] ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML30t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8	Au91	If call-on was set directly	180" if call-on a tranfered from train route	OS35t	-	OS35t	-	

HOME ROUTES HOMPOS - CALLING ON

Лист: 28 од 50
Sheet: 28 of 50

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor:
China Railway International Co., Ltd.
China Communication Construction Co.Ltd.
Raška HIGG B, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Pan Asia Engineering Consulting Korea
Pape Adalherta 3, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Консултант / Consultant:
CRSC International Co., LTD.
Gornjak Beograd
Orhidejskih Srpada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА
Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА
Жарковац, Нерадовац и Суботица, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације
и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at
Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vilas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in
cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВО Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signaling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Табела зависности /
Table of dependencies

Одговорни пројектант / Responsible designer:	Сарадници / Associates:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.	Владимир Бошковић, инж.маш.
	Марко Рилић, дипл.ел.инж.
Број лиценце / License number: 353 P422 17	

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TC.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C02

1	2	3	4			5					6	7	8	9	10		11	12		13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Р. бр. возње	ГЛАВНЕ		КОМАНДЕ ЗА ПУТЕВЕ ВОЖЊЕ СА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОСТАВЉАЧЕ (тастатура или миш)			ПОЈАМ НА СИГНАЛУ	ГРАНИЧНИ КОЛОС. ЗА ПРЕКИДАЊЕ СИГНАЛА У ПУТУ ВОЖЊЕ	ПОКАЗИВАЧ ПРАВЦА	ПОКАЗИВАЧ БРЗИНЕ	ДОЗВОЉЕНА БРЗИНА (km/h)	ДОДАТНИ УСЛОВИ	УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ				ЗАВИСНОСТ СА ППЗ	ОДСЕК ЗА ОБАРАЊЕ СИГНАЛА		ОДСЕЦИ У ПУТУ ВОЖЊЕ	ОДСЕЦИ У ПУТУ ПРЕТРЧАВ.	ОДСЕЦИ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		ЗАВИСНОСТ ОД ИНТЕРЛОКАН. ОДСЕКА	СМЕР ПРИЈЕМНЕ	СИГНАЛИ ЧИЈИ СЕ ПОЈАМ МОРА КОНТРОЛИСАТИ:		УСЛОВИ ЗА ПОТПУНО РАЗРЕШЕЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ						РАЗРЕШЕЊЕ ЗАВИСНОСТИ СА ПП
	СМЕР ВОЖЊЕ	СМЕРА ВОЖЊЕ	старт	циљ	РУЖИЧНА ФУНКЦИЈА								СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ВОЖЊЕ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	СКРЕТНИЦЕ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ			стартни сигнал (заузимањем одсека)	међусигнал (ослобађањем одсека)			пута возње	пута претрч.			ДА БУДЕ "СТОЈ"	ДА НЕ БУДЕ ТАМАН	ПРИНУДНО РАЗРЕШЕЊЕ	ВОЗНО РАЗРЕШЕЊЕ - ОДСЕК КОЈИ РАЗРЕШАВА				
															пута возње	пута претрч.											СИГНАЛ МОРА БИТИ НА СТОЈ	БЕЗ ВРЕМ. КАШЊЕЊА	ВРЕМЕ КАШЊЕЊА	У ПУТУ ВОЖЊЕ	У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ	
																															пута возње	пута претрч.	

* КОЛОНА 4: Додатна опција (подмени) старта пута возње из разлога разликовања пута возње.

** trackONA 4: Додатна опција подмениja циља пута возње из разлога разликовања пута претрчавања.

* COLUMN 4: Additional option (in submenu) of start of the route for the reason of making difference between similar routes.

** COLUMN 4: Additional option (in submenu) of end of the route for the reason of making difference between overlaps.

КОЛОНА 13, КОЛОНА 18: усвојени су елементи које није могуће трајно контролисати али их је потребно проверити у тренутку постављања пута возње.

COLUMNS 13,18: elements that can't be permanently controlled, but should be checked before setting the route

1	2	3	4			5					6	7	8	9	10		11	12		13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Nr. of route	ROUTE DIRECTION	ROUTE LABEL	TRAIN ROUTE COMMANDS FROM HMI			SIGNAL ASPECT	TRACK LIMIT FOR PASSING SIGNALS IN TRAIN ROUTE	ROUTE INDICATOR	SPEED INDICATOR	ALLOWED SPEED (km/h)	ADDITIONAL CONDITIONS	CONDITIONS FOR SETTING AND LOCKING OF THE TRAFFIC ROUTE					LEVEL CROSS. DEPENDENCY							AB. OD. INTERSTATION SECTION	CONSENT DIRECTION		CONDITIONS FOR ROUTE RELEASE, OR PART OF THE ROUTE						
			START	END	RISKY FUNCTION							POINTS AND DERAILERS IN THE ROUTE	POINTS AND DERAILERS IN THE OVERLAP	POINTS AND DERAILERS IN FLANK PROTECTION			SECTIONS FOR SIGNAL RELEASE		SECTIONS IN THE ROUTE	SECTIONS IN THE OVERLAP	SECTIONS IN THE FLANK PROTECTION				SIGNALS TO BE CONTROLLED		FORCED RELEASE			RELEASE BY TRAIN - CORRESPONDING SECTIONS			RELEASE OF LEV.CROSS. DEPENDENCY
															OF ROUTE	OF OVERLAP		START SIGNAL (OCCUPIED THE TARGET SECTION)	INTERMEDIATE SIGNAL (CLEAR THE TARGET SECTION)			OF ROUTE	OF OVERLAP			ON "STOP"	NOT TO BE DARK	SIGNAL MUST BE ON STOP	WITHOUT DELAY WHEN SECTION IS FREE	DELAY TIME WHEN SECTION IS OCCUPIED	IN THE ROUTE	IN THE OVERLAP	IN THE FLANK PROTECTION	
																																OF ROUTE	OF OVERLAP	

This symbol means the elements that can not be permanently controlled, but should be checked before setting the route or give the proceed aspect

459	ОК1(Р)	Q2-1.1	Qu92	Qu92 ✕ if ⦿	So1 ● ○	Qu92 ✕ if □	So1 ○		MP11 ○			-	50		S2+; S4+; S7+; S11-; S17-; S24+		S54-; S62-; S65+	ISK1+; S6+; ISK5+; S25-		S66+; S74+		OKDb	MP11 - OKDc	OKDb; OS2; OS4; OS7; OKDc; OS11; OS17; OS24; OK1(P)		OS54; OS62; OS65; OK2b(P)	OKLb; OS1; OS3; OS5; OKLc; OS14	-	-	-	Qu94; Ro2; Ro1; Qu92; MP1; MP7; MD17; ME14; MP24; So2; ML62; ML65	Su91; MP87	Qu92	OKDa	60" [OKDa]	OS24	OS24 + 90"	OS24	OS24 + 90"	
460	ОК1(Р)	Q2-1.2	Qu92	So1 (PP S65)		Qu92 ✕ if ⦿	So1 ● ○		MP11 ○			-	50		S2+; S4+; S7+; S11-; S17-; S24+		S54-; S62-; S65-; S74-	ISK1+; S6+; ISK5+; S25-		S66+; S53+; S87-		OKDb	MP11 - OKDc	OKDb; OS2; OS4; OS7; OKDc; OS11; OS17; OS24; OK1(P)		OS54; OS62; OS65; OS74	OKLb; OS1; OS3; OS5; OKLc; OS14	OS64	-	-	Qu94; Ro2; Ro1; Qu92; MP1; MP7; MD17; ME14; MP24; So2; ML62; ML65; MD64	Su91; Su93; MP87; MP88	Qu92	OKDa	60" [OKDa]	OS24	OS24 + 90"	OS24	OS24 + 90"	
461	ОК2а(Р)	Q2-2.1	Qu92	So2 (PP S65+)		Qu92 ⦿ if ● □	So2 ○		MP11 ○			-	max.		S2+; S4+; S7+; S11+; S14+		S62+; S65+	S1+; S6+; S5+ S17+; S25-		S54+; S74+		OKDb	MP11 - OKDc	OKDb; OS2; OS4; OS7; OKDc; OS11; OS14; OK2a(P)		OS62; OS65; OK2b(P)	-	-	-	-	Ro2; Qu92; MP1; ME14; ML65	Su91; MP87	Qu92	OKDa	60" [OKDa]	OS14	OS14 + 90"	OS14	OS14 + 90"	
462	ОК2а(Р)	Q2-2.2	Qu92	So2 (PP S65-)		Qu92 ✕ if ● □	So2 ○		MP11 ○			-	max.		S2+; S4+; S7+; S11+; S14+		S62+; S65-; S74-	S1+; S6+; S5+ S17+; S25-		S54+; S53+; S87-		OKDb	MP11 - OKDc	OKDb; OS2; OS4; OS7; OKDc; OS11; OS14; OK2a(P)		OS62; OS65; OS74	-	OS64	-	-	Ro2; Qu92; MP1; ME14; ML65; MD64	Su91; Su93; MP87; MP88	Qu92	OKDa	60" [OKDa]	OS14	OS14 + 90"	OS14	OS14 + 90"	
463	ОК3(Р) (4-6)	Q2-3.1	Qu92	So3 (PP S64)		Qu92 ✕ if ● □	So3 ✕ ○		MP10 ○			-	50		S2+; S4-; S6-; S10+; S13+; S25-		S53-; S64-	S1+; S7-; S16-; S30b+; S29b+; S14+		S61-		OKDb	MP10 - OKSc	OKDb; OS2; OS4; OS6; OKSc; OS10; OS13; OS25; OK3(P)		OS53; OS64	OKSb	-	-	-	Qu96; Ro3; Qu92; ML6; MP6; MP25; So4; So5; MD64	Su91; Su93; MP87; MP88	Qu92	OKDa	60" [OKDa]	OS25	OS25 + 90"	OS25	OS25 + 90"	
464	ОК3(Р) (14-25)	Q3-2.2	Qu92	So3 (PP S64)		Qu92 ✕ if ● □	So3 ✕ ○		MP11 ○			-	50		S2+; S4+; S7+; S11+; S14-; S25+		S53-; S64-	S1+; S6+; S5+; S17+; S13-		S61-		OKDb	MP11 - OKDc	OKDb; OS2; OS4; OS7; OKDc; OS11; OS14; OS25; OK3(P)		OS53; OS64	-	-	-	-	Ro2; Ro3; Qu92; MP7; ML14; MP25; So4; MD64	Su91; Su93; MP87; MP88	Qu92	OKDa	60" [OKDa]	OS25	OS25 + 90"	OS25	OS25 + 90"	
465	ОК3(Р) (4-6)	Q2-3.3	Qu92	So3 (PP S67)		Qu92 ✕ if ● □	So3 ✕ ○	Qu92 ✕ if ● □	So3 ✕ ○			-	50		S2+; S4-; S6-; S10+; S13+; S25-		S53+; S61+; S67+	S1+; S7-; S16-; S30b+; S29b+; S14+		S64+; S60-		OKDb	MP10 - OKSc	OKDb; OS2; OS4; OS6; OKSc; OS10; OS13; OS25; OK3(P)		OS53; OS61; OS67	OKSb	OS57	-	-	Qu96; Ro3; Qu92; ML6; MP6; MP25; So4; So5; MD57; ML57	Su91; Su93; Wu92; Yu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86	Qu92	OKDa	60" [OKDa]	OS25	OS25 + 90"	OS25	OS25 + 90"	
466	ОК3(Р) (14-25)	Q3-3.4	Qu92	So3 (PP S67)		Qu92 ✕ if ● □	So3 ✕ ○	Qu92 ✕ if ● □	So3 ✕ ○			-	50		S2+; S4+; S7+; S11+; S14-; S25+		S53+; S61+; S67+	S1+; S6+; S5+; S17+; S13-		S64+; S60-		OKDb	MP11 - OKDc	OKDb; OS2; OS4; OS7; OKDc; OS11; OS14; OS25; OK3(P)		OS53; OS61; OS67	-	OS57	-	-	Ro2; Ro3; Qu92; MP7; ML14; MP25; So4; So5; MD57; ML57	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86	Qu92	OKDa	60" [OKDa]	OS25	OS25 + 90"	OS25	OS25 + 90"	
467	ОК4(Р) (10-16)	Q2-4.1	Qu92	So4		Qu92 ✕ if ● □	So4 ✕ ○	Qu92 ✕ if ● □	So4 ✕ ○			-	50		S2+; S4-; S6-; S10-; S16+; S19-; S30b+; S30a+		S57-; S61-; S67+	S1+; S7-; S25+; S34-; S35+		S53-; S60-		OKDb	MP10 - OKSc	OKDb; OS2; OS4; OS6; OKSc; OS10; OS16; OS19,29,LWR3; OS20,30; OK4(P)		OS57; OS61; OS67	OKSb; OKHb; OS13	-	-	-	Qu96; Qu98; Ro4; Ro5; Qu92; ML6; MP6; MD30a; ML30a; So5; ML57	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86	Qu92	OKDa	60" [OKDa]	OS20,30	OS20,30 + 90"	OS20,30	OS20,30 + 90"	
468	ОК4(Р) (13-20)	Q2-4.2	Qu92	So4		Qu92 ✕ if ⦿ □	So4 ● ○	Qu92 ✕ if ⦿ □	So4 ● ○		3	35		S2+; S4-; S6-; S10+; S13-; S20+; S30b-; S30a+		S57-; S61-; S67+	S1+; S7-; S16-; S25+; S19+; S29b+		S53-; S60-		OKDb	MP10 - OKSc	OKDb; OS2; OS4; OS6; OKSc; OS10; OS13; OS20,30; OK4(P)		OS57; OS61; OS67	OKSb	-	-	-	Qu96; Ro4; Ro5; Qu92; ML6; MP6; MD30a; ML30a; So5; ML57	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86	Qu92	OKDa	60" [OKDa]	OS20,30	OS20,30 + 90"	OS20,30	OS20,30 + 90"	
469	ОК5(Р) (10-16)	Q2-5.1	Qu92	So5		Qu92 ✕ if ⦿ □	So5 ● ○	Qu92 ✕ if ⦿ □	So5 ● ○		3	35		S2+; S4-; S6-; S10-; S16+; S19-; S30b+; S30a-		S57+; S61-; S67+	S1+; S7-; S25+; S34-; S35+		S53-; S60-		OKDb	MP10 - OKSc	OKDb; OS2; OS4; OS6; OKSc; OS10; OS16; OS19,29,LWR3; OS20,30 OK5(P)		OS57; OS61; OS67	OKSb; OKHb; OS13	-	-	-	Qu96; Qu98; Ro4; Ro5; Qu92; ML6; MP6; MD30a; ML30a; So4; MD57	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86	Qu92	OKDa	60" [OKDa]	OS20,30	OS20,30 + 90"	OS20,30	OS20,30 + 90"	
470	ОК5(Р) (13-20)	Q2-5.2	Qu92	So5		Qu92 ✕ if ⦿ □	So5 ● ○	Qu92 ✕ if ⦿ □	So5 ● ○			-	50		S2+; S4-; S6-; S10+; S13-; S20+; S30b-; S30a-		S57+; S61-; S67+	S1+; S7-; S16-; S25+; S19+; S29b+		S53-; S60-		OKDb	MP10 - OKSc	OKDb; OS2; OS4; OS6; OKSc; OS10; OS13; OS20,30; OK5(P)		OS57; OS61; OS67	OKSb	-	-	-	Qu96; Qu98; Ro4; Ro5; Qu92; ML6; MP6; MD30a; ML30a; So4; MD57	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86	Qu92	OKDa	60" [OKDa]	OS20,30	OS20,30 + 90"	OS20,30	OS20,30 + 90"	
471	ОК6а(Р)	Q2-6.1	Qu92	So6 (PP S59)		Qu92 ✕ if ⦿ □	So6 ● ○	Qu92 ✕ if ⦿ □	So6 ● ○			-	50		S2+; S4-; S6-; S10-; S16+; S19+; S29b+; S29a+; S34+		S47+; S59+	S1+; S7-; S25+; S28a-; S35+		S49-; S56b+		OKDb	MP10 - OKSc	OKDb; OS2; OS4; OS6; OKSc; OS10; OS16; OS19,29,LWR3; OS34; OK6a(P)		OS47,59	OKSb; OKHb; OS13; OS20,30	-	-	-	Qu96; Qu98; Ro6; Ro5; Ro4; Qu92; ML6; ML16; MP6; MP34; ML30a; MD30a	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86, MP68	Qu92	OKDa	60" [OKDa]	OS34	OS34 + 90"	OS34	OS34 + 90"	
472	ОК6а(Р)	Q2-6.2	Qu92	So6 (PP S58)		Qu92 ✕ if ⦿ □	So6 ● ○	Qu92 ✕ if ⦿ □	So6 ● ○			-	50		S2+; S4-; S6-; S10-; S16+; S19+; S29b+; S29a+; S34+		S47-; S56b-; S56a-	S1+; S7-; S25+; S28a-; S35+		S63+; S67+; S68-		OKDb	MP10 - OKSc	OKDb; OS2; OS4; OS6; OKSc; OS10; OS16; OS19,29,LWR3; OS34; OK6a(P)		OS47,59; OS49,56,UKR5	OKSb; OKHb; OS13; OS20,30	-	-	-	Qu96; Qu98; Ro6; Ro5; Ro4; Qu92; ML6; ML16; MP6; MP34; ML30a; MD30a; So7; MP49	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86, MP68	Qu92	OKDa	60" [OKDa]	OS34	OS34 + 90"	OS34	OS34 + 90"	
473	ОК7(Р)	Q2-7.1	Qu92	So7 (PP S59)		Qu92 ✕ if ⦿ □	So7 ● ○	Qu92 ✕ if ⦿ □	So7 ● ○		3	35		S2+; S4-; S6-; S10-; S16+; S19+; S29b+; S29a-; S35-; S39-		S49+; S59-	S1+; S7-; S25+; S9a+		S63+; S68+		OKDb	MP10 - OKSc	OKDb; OS2; OS4; OS6; OKSc; OS10; OS16; OS19,23,LWR3; OS28,35,UKR4; OS39; OK7(P)		OS49,56,UKR5; OS47,59	OKSb; OKHb; OS13; OS15,23,UKR2; OS12,22; OS21; OK4b(T); OS20,30; OS34	-	-	-	Qu96; Qu98; Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Ro7; Ro6; Ro5; Ro4; Qu92; ML6; ML16; MP6; MD21; ML21; MP12; MD15c; ML30a; MD30a; MP34; MP39; So6; MP47	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86, MP68	Qu92	OKDa	60" [OKDa]	OS39	OS39 + 90"	OS39	OS39 + 90"	
474	ОК7(Р)	Q2-7.2	Qu92	So7 (PP S58)		Qu92 ✕ if ⦿ □	So7 ● ○	Qu92 ✕ if ⦿ □	So7 ● ○		3	35		S2+; S4-; S6-; S10-; S16+; S19+; S29b+; S29a-; S35-; S39-		S49-; S56b+; S56a+	S1+; S7-; S25+; S9a+		S47+; S59+; S63+		OKDb	MP10 - OKSc	OKDb; OS2; OS4; OS6; OKSc; OS10; OS16; OS19,23,LWR3; OS28,35,UKR4; OS39; OK7(P)		OS49,56,UKR5	OKSb; OKHb; OS13; OS15,23,LWR2; OS12,22; OS21; OK4b(T); OS20,30; OS34	-	-	-	Qu96; Qu98; Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Ro7; Ro6; Ro5; Ro4; Qu92; ML6; ML16; MP6; MD21; ML21; MP12; MD15c; ML30a; MD30a; MP34; MP39	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qu92	OKDa	60" [OKDa]	OS39	OS39 + 90"	OS39	OS39 + 90"	
475	ОК1(Р)	Q4-1.1	Qu94	So1 (PP S65+)		Qu94 ⦿ if ● □	So1 ● ○		MP1 ○ MD17 ○			-	max.		S1+; S3+; S5+; S17+; S24+		S54-; S62-; S65+	S2+; ISK1+; S7+; S11+; ISK5+		S66+; S74+		OKLb	MP1 - OKLb; MD17 - OKLc	OKLb; OS1; OS3; OS5; OKLc; OS17; OS24; OK1(P)		OS54; OS62; OS65; OK2b(P)	-	OS64	-	-	Ro1; Qu94; MP24; So2; ML62; ML65	Su91; Su93; MP87	Qu94	OKLa	60" [OKLa]	OS24	OS24 + 90"	OS24	OS24 + 90"	
476	ОК1(Р)	Q4-1.2	Qu94	So1 (PP S65-)		Qu94 ⦿ if ● □	So1 ● ○		MP1 ○ MD17 ○			-	max.		S1+; S3+; S5+; S17+; S24+		S54-; S62-; S65-; S74-	S2+; ISK1+; S7+; S11+; ISK5+		S66+; S53+; S87-		OKLb	MP1 - OKLb; MD17 - OKLc	OKLb; OS1; OS3; OS5; OKLc; OS17; OS24; OK1(P)		OS54; OS62; OS65; OS74	-	OS64	-	-	Ro1; Qu94; MP24; So2; ML62; ML65; MD64	Su91; Su93; MP87; MP88	Qu94	OKLa	60" [OKLa]	OS24	OS24 + 90"	OS24	OS24 + 90"	
477	ОК2а(Р) (1-2)	Q4-2.1	Qu94	So2 (PP S65+)		Qu94 ⦿ if ● □	So2 ● ○		MP1 ○ MP11 ○			-	50		S1-; S2-; S4+; S7+; S11+; S14+		S62+; S65+	S3-; S6+; S5+; S17+; S25-		S54+; S74+		OKLb	MP1 - OKLb; MP11 - OKDc	OKLb; OS1; OS2; OS4; OS7; OKDc; OS11; OS14; OK2a(P)		OS62; OS65; OK2b(P)	OKDb	-	-	-	Qu92; Ro2; Qu94; MP7; ML14; ML65	Su91; MP87	Qu94	OKLa	60" [OKLa]	OS14	OS14 + 90"	OS14	OS14 + 90"	
478	ОК2а(Р) (5-7)	Q4-2.2	Qu94	So2 (PP S65+)		Qu94 ⦿ if ● □	So2 ● ○		MP1 ○ MP11 ○			-	50		S1+; S3+; S5-; S7-; S11+; S14+		S62+; S65+	S2+; ISK1+; S4-; S24-; S25-		S54+; S74+		OKLb	MP1 - OKLb; MP11 - OKDc	OKLb; OS1; OS3; OS5; OS7; OKDc; OS11; OS14; OK2a(P)		OS62; OS65; OK2b(P)	OKLc; OS17	-	-	-	Ro2; Qu94; MP7; ML14; ML65	Su91; MP87	Qu94	OKLa	60" [OKLa]	OS14	OS14 + 90"	OS14	OS14 + 90"	
479	ОК2а(Р) (1-2)	Q4-2.3	Qu94	So2 (PP S65-)		Qu94 ⦿ if ● □	So2 ● ○		MP1 ○ MP11 ○			-	50		S1-; S2-; S4+; S7+; S11+; S14+		S62+; S65-; S74-	S3-; S6+; S5+; S17+; S25-		S54+; S53+; S87-		OKLb	MP1 - OKLb; MP11 - OKDc	OKLb; OS1; OS2; OS4; OS7; OKDc; OS11; OS14; OK2a(P)		OS62; OS65; OS74	OKDb	OS64	-	-	Qu92; Ro2; Qu94; MP7; ML14; ML65; MD64	Su91; Su93; MP87; MP88	Qu94	OKLa	60" [OKLa]	OS14	OS14 + 90"	OS14	OS14 + 90"	
480	ОК2а(Р) (5-7)	Q4-2.4	Qu94	So2 (PP S65-)		Qu94 ⦿ if ● □	So2 ● ○		MP1 ○ MP11 ○			-	50		S1+; S3+; S5-; S7-; S11+; S14+		S62+; S65-; S74+	S2+; ISK1+; S4-; S24-; S25-		S54+; S53+; S87-		OKLb	MP1 - OKLb; MP11 - OKDc	OKLb; OS1; OS3; OS5; OS7; OKDc; OS11; OS14; OK2a(P)		OS62; OS65; OS74	OKLc; OS17	OS64	-	-	Ro2; Qu94; MP7; ML14; ML65; MD64	Su91; Su93; MP87; MP88	Qu94	OKLa	60" [OKLa]	OS14	OS14 + 90"	OS14	OS14 + 90"	
481	ОК3(Р) (1-2-14)	Q4-3.1	Qu94	So3 (PP S64)		Qu94 ⦿ if ● □	So3 ● ○		MP1 ○ MP11 ○			-	50		S1-; S2-; S4+; S7+; S11+; S14-; S25+		S53-; S64-	S3-; S6+; S5+; S17+; S13-		S61-		OKLb	MP1 - OKLb; MP11 - OKDc	OKLb; OS1; OS2; OS4; OS7; OKDc; OS11; OS14; OS25; OK3(P)		OS53; OS64	OKDb	-	-	-	Qu92; Ro2; Ro3; Qu94; MP7; ML14; MP25; So4; So5; MD64	Su91; Su93; MP87; MP88	Qu94	OKLa	60" [OKLa]	OS25	OS25 + 90"	OS25	OS25 + 90"	
482	ОК3(Р) (5-7-14)	Q4-3.2	Qu94	So3 (PP S64)		Qu94 ⦿ if ● □	So3 ● ○		MP1 ○ MP11 ○			-	50		S1+; S3+; S5-; S7-; S11+; S14-; S25+		S53-; S64-	S2+; ISK1+; S4-; S24-; S13-		S61-		OKLb	MP1 - OKLb; MP11 - OKDc	OKLb; OS1; OS3; OS5; OS7; OKDc; OS11; OS14; OS25; OK3(P)		OS53; OS64	OKLc; OS17	-	-	-	Ro2; Ro3; Qu92; MP7; ML14; MP25; So4; So5; MD64	Su91; Su93; MP87; MP88	Qu94	OKLa	60" [OKLa]	OS25	OS25 + 90"	OS25	OS25 + 90"	
483	ОК3(Р) (13)	Q4-3.3	Qu94	So3 (PP S64)		Qu94 ⦿ if ● □	So3 ● ○		MP1 ○ MP10 ○			-	50		S1-; S2-; S4-; S6-; S10+; S13+; S25-		S53-; S64-	S3-; S7-; S16-; S30b+; S29b+; S14+		S61-		OKLb	MP1 - OKLb; MP10 - OKSc	OKLb; OS1; OS2; OS4; OS6; OKSc; OS10; OS13; OS25; OK3(P)		OS53; OS64	OKDb; OKSb	-	-	-	Qu92; Qu96; Ro3; Qu94; ML6; MP6; MP25; So4; So5; MD64	Su91; Su93; MP87; MP88	Qu94	OKLa	60" [OKLa]	OS25	OS25 + 90"	OS25	OS25 + 90"	
484	ОК3(Р) (1-2-14)	Q4-3.4	Qu94	So3 (PP S67)		Qu94 ⦿ if ● □	So3 ● ○	Qu94 ✕ if ● □	So3 ● ○			-	50		S1-; S2-; S4+; S7+; S11+; S14-; S25+		S53+; S61+; S67+	S3-; S6+; S5+; S17+; S13-		S64+; S60-		OKLb	MP1 - OKLb; MP11 - OKDc	OKLb; OS1; OS2; OS4; OS7; OKDc; OS11; OS14; OS25; OK3(P)		OS53; OS61; OS67	OKDb	OS57	-	-	Qu92; Ro2; Ro3; Qu94; MP7; ML14; MP25; So4; So5; MD57; ML57	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86	Qu94	OKLa	60" [OKLa]	OS25	OS25 + 90"	OS25	OS25 + 90"	
485	ОК3(Р) (5-7-14)	Q4-3.5	Qu94	So3 (PP S67)		Qu94 ⦿ if ● □	So3 ● ○	Qu94 ✕ if ● □	So3 ● ○			-	50		S1+; S3+; S5-; S7-; S11+; S14-; S25+		S53+; S61+; S67+	S2+; ISK1+; S4-; S24-; S13-		S64+; S60-		OKLb	MP1 - OKLb; MP11 - OKDc	OKLb; OS1; OS3; OS5; OS7; OKDc; OS11; OS14; OS25; OK3(P)		OS53; OS61; OS67	OKLc; OS17	OS57	-	-	Ro2; Ro3; Qu94; MP7; ML14; MP25; So4; So5; MD57; ML57	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86	Qu94	OKLa	60" [OKLa]	OS25	OS25 + 90"	OS25	OS25 + 90"	
486	ОК3(Р) (13)	Q4-3.6	Qu94	So3 (PP S67)		Qu94 ⦿ if ● □	So3 ● ○	Qu94 ✕ if ● □	So3 ● ○			-	50		S1-; S2-; S4-; S6-; S10+; S13+; S25-		S53+; S61+; S67+	S3-; S7-; S16-; S30b+; S29b+; S14+		S64+; S60-		OKLb	MP1 - OKLb; MP10 - OKSc	OKLb; OS1; OS2; OS4; OS6; OKSc; OS10; OS13; OS25; OK3(P)		OS53; OS61; OS67	OKDb; OKSb	OS57	-	-	Qu92; Qu96; Ro3; Qu94; ML6; MP6; MP25; So4; So5; MD57; ML57	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86	Qu94	OKLa	60" [OKLa]	OS25	OS25 + 90"	OS25	OS25 + 90"	
487	ОК4(Р) (20)	Q4-4.1	Qu94	So4		Qu94 ⦿ if ● □	So4 ● ○		MP1 ○ MP10 ○			-	50		S1-; S2-; S4-; S6-; S10+; S13-; S20+; S30b-; S30a+		S57-; S61-; S67+	S3-; S7-; S25+; S19+; S29b+		S53-; S60-		OKLb	MP1 - OKLb; MP10 - OKSc	OKLb; OS1; OS2; OS4; OS6; OKSc; OS10; OS13; OS20,30; OK4(P)		OS57; OS61; OS67	OKDb; OKSb	-	-	-	Qu92; Qu96; Ro5; Ro4; Qu94; ML6; MP6; ML16; MD30a; ML30a; So5; MD57	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86	Qu94	OKLa	60" [OKLa]	OS20,30	OS20,30 + 90"	OS20,30	OS20,30 + 90"	
488	ОК4(Р) (19)	Q4-4.2	Qu94	So4		Qu94 ⦿ if ● □	So4 ● ○		MP1 ○ MP10 ○			-	50		S1-; S2-; S4-; S6-; S10-; S16+; S19-; S30b+; S30a+		S57-; S61-; S67+	S3-; S7-; S25+; S34-; S35+		S53-; S60-		OKLb	MP1 - OKLb; MP10 - OKSc	OKLb; OS1; OS2; OS4; OS6; OKSc; OS10; OS16; OS19,29,LWR3; OS20,30; OK4(P)		OS57; OS61; OS67	OKDb; OKSb; OKHb; OS13	-	-	-	Qu96; Qu98; Ro6; Ro5; Ro4; Qu92; ML6; MP6; ML16; MD30a; ML30a; So5; MD57	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86	Qu94	OKLa	60" [OKLa]	OS20,30	OS20,30 + 90"	OS20,30	OS20,30 + 90"	
489	ОК5(Р) (20)	Q4-5.1	Qu94	So5		Qu94 ⦿ if ● □	So5 ● ○		MP1 ○ MP10 ○			-	50		S1-; S2-; S4-; S6-; S10-; S13-; S20+; S30b-; S30a+		S57+; S61-; S67+	S3-; S7-; S25+; S19+; S29b+		S53-; S60-		OKLb	MP1 - OKLb; MP10 - OKSc	OKLb; OS1; OS2; OS4; OS6; OKSc; OS10; OS13; OS20,30; OK5(P)		OS57; OS61; OS67	OKDb; OKSb; OKHb; OS13	-	-	-	Qu92; Qu96; Qu98; Ro4; Ro5; Qu94; ML6; MP6; ML16; MD30a; ML30a; So4; MD57	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP88; MD83a; ML84a; MP86	Qu94	OKLa	60" [OKLa]	OS20,30	OS20,30 + 90"	OS20,30	OS20,30 + 90"	
490	ОК5(Р) (19)	Q4-5.2	Qu94	So5		Qu94 ⦿ if ● □	So5 ● ○		MP1 ○ MP10 ○			-	50		S1-; S2-; S4-; S6-; S10-; S16+; S19-; S30b+; S30a-		S57+; S61-; S67+	S3-; S7-; S25+; S34-; S35+		S53-; S60-		OKLb	MP1 - OKLb; MP10 - OKSc	OKLb; OS1; OS2; OS4; OS6; OKSc; OS10; OS16; OS19,29,LWR3; OS20,30; OK5(P)		OS57; OS61; OS67	OKDb; OKSb; OKHb; OS13	-	-	-	Qu92; Qu96; Qu98; Ro4; Ro5; Qu94; ML6; MP6; ML16; MD30a; ML30a; So4; MD57	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP88; MD83a; ML84a; MP86	Qu94	OKLa	60" [OKLa]	OS20,30	OS20,30 + 90"	OS20,30	OS20,30 + 90"	

Лист: 29 од 90
Sheet: 29 of 90

Пројектант / Designer:	Израђивач / Contractor: Извођач - Јинт Венчур
Институт Михајло Пупин доо Волгина 15, 11060 Београд www.pupin.rs	China Railway International Co., Ltd. Serbia Ogranak Beograd Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
Инвеститор / Investor:	China Communication Construction Co.Ltd. Second Harbor Engineering Co.Ltd. Kaja Ad

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Р. бр. возње	ГЛАВНЕ ВОЗНЕ	ОЗНАКА ВОЗНЕ	КОМАНДЕ ЗА ПУТЕВЕ ВОЖЊЕ СА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОСТАВЉАЧЕ (тастатура или миш)	ПОЈАМ НА СИГНАЛУ	ГРАНИЧНИ КОЛОС. ПРЕКИДАЧ У ОДНОСУ НА СИГНАЛЕ У ПУТУ ВОЖЊЕ	ПРОКАЗИВАЧ ПОКАЗИВАЧ	ДОЗВОЉЕНА БРЗИНА (km/h)	ДОДАТНИ УСЛОВИ	УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ								УСЛОВИ ЗА ПОТПУНО РАЗРЕШЕЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ						
									СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ВОЖЊЕ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	СКРЕТНИЦЕ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		ЗАВИСНОСТ СА ПП	ОДСЕК ЗА ОБАРАЊЕ СИГНАЛА		ОДСЕЦИ У ПУТУ ВОЖЊЕ	ОДСЕЦИ У ПУТУ ПРЕТРЧАВ.	ОДСЕЦИ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		АПБ ИЛИ МЕЂУСТАНИЧ. ВОЗ	ОБЕЗБ. ПРИВОЛОТЕ	СИГНАЛИ ЧИЈИ СЕ ПОЈАМ МОРА КОНТРОЛИСАТИ:		ПРИНУДНО РАЗРЕШЕЊЕ		ВОЗНО РАЗРЕШЕЊЕ - ОДСЕК КОЈИ РАЗРЕШАВА			РАЗРЕШЕЊЕ ЗАВИСНОСТИ СА ПП
											стартни сигнал (заузимањем одсека)	међусигнал (особобављањем одсека)					ДА БУДЕ "СТОЈ"	ДА НЕ БУДЕ ТАМАН	СИГНАЛ МОРА БИТИ НА СТОЈ	БЕЗ ВРЕМ. КАШЊЕЊА	ВРЕМЕ КАШЊЕЊА	У ПУТУ ВОЖЊЕ	У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ	
													пута возње	пута претрч.										пута возње	пута претрч.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Nr. of route	ROUTE DIRECTION	ROUTE LABEL	TRAIN ROUTE COMMANDS FROM HMI	SIGNAL ASPECT	TRACK LIMIT SWITCH SETTING SIGNALS IN TRAIN ROUTE	ROUTE INDICATOR	SPEED INDICATOR	PERMITTED SPEED (km/h)	ADDITIONAL CONDITIONS	CONDITIONS FOR SETTING AND LOCKING OF THE TRAFFIC ROUTE								CONDITIONS FOR ROUTE RELEASE, OR PART OF THE ROUTE						
										LEVEL CROSS. DEPENDENCY	POINTS AND DERAILERS IN THE ROUTE	POINTS AND DERAILERS IN FLANK PROTECTION		SECTIONS FOR SIGNAL RELEASE		SECTIONS IN THE ROUTE	SECTIONS IN THE OVERLAP	SECTIONS IN THE FLANK PROTECTION		AB OR INTERSTATION SIGNALS	COMBINED DIRECTION	SIGNALS TO BE CONTROLLED		FORCED RELEASE		RELEASE BY TRAIN - CORRESPONDING SECTIONS			RELEASE OF LEV.CROSS. DEPENDENCY
														START SIGNAL (OCCUPIED THE TARGET SECTION)	INTERMEDIATE SIGNAL (CLEAR THE TARGET SECTION)							ON "STOP"	NOT TO BE DARK	SIGNAL MUST BE ON STOP	WITHOUT DELAY WHEN SECTION IS FREE	DELAY TIME WHEN SECTION IS OCCUPIED	IN THE ROUTE	IN THE OVERLAP	IN THE FLANK PROTECTION	
			START	END	RISKY FUNCTION								OF ROUTE	OF OVERLAP													OF ROUTE	OF OVERLAP	

This symbol means the elements that can not be permanently controlled, but should be checked before setting the route or give the proceed aspect

491		OK6a(P)	Qo4-6.1	Qu94	So6 (PP S59)		Qu94 If ●	So6	Qu94 If ●	So6	MP1 MP10		-	50		S1-; S2-; S4-; S6-; S10-; S16+; S19+; S28b+; S29a+; S34+	S47+; S59+	S3-; S7-; S25+; S28a-; S35+	S49-; S66b+		OKLb	MP1 - OKLb; MP10 - OKSc	OKLb; OS1; OS2; OS4; OS6; OKSc; OS10; OS16; OS19,29,UKR3; OS34; OK6a(P)	OS47,59	OKDb; OKSb; OKHb; OS13; OS20,30	-	-	-	Qu92; Qu96; Qu98; Ro4; Ro5; Ro6; Qu94; ML6; MP6; ML16; ML30a; MD30a; MP34	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qu94	OKLa	60" [OKLa]	OS34	OS34 + 90"	OS34	OS34 + 90"	
492		OK6a(P)	Qo4-6.2	Qu94	So6 (PP S59)		Qu94 If ●	So6	Qu94 If ●	So6	MP1 MP10		-	50		S1-; S2-; S4-; S6-; S10-; S16+; S19+; S29b+; S29a+; S34+	S47-; S66b-; S66a+	S3-; S7-; S25+; S28a-; S35+	S63+; S67+; S68-		OKLb	MP1 - OKLb; MP10 - OKSc	OKLb; OS1; OS2; OS4; OS6; OKSc; OS10; OS16; OS19,29,UKR3; OS34; OK6a(P)	OS47,59; OS49,56,UKR5	OKDb; OKSb; OKHb; OS13; OS20,30	-	-	-	Qu92; Qu96; Qu98; Ro4; Ro5; Ro6; Qu94; ML6; MP6; ML16; ML30a; MD30a; MP34; So7; MP47	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qu94	OKLa	60" [OKLa]	OS34	OS34 + 90"	OS34	OS34 + 90"	
493		OK7(P)	Qo4-7.1	Qu94	So7 (PP S59)		Qu94 If ●	So7	Qu94 If ●	So7	MP1 MP10		3	35		S1-; S2-; S4-; S6-; S10-; S16+; S19+; S29b+; S29a-; S35-; S39-	S49+; S59-	S3-; S7-; S25+; S39a+	S63+; S68+		OKLb	MP1 - OKLb; MP10 - OKSc	OKLb; OS1; OS2; OS4; OS6; OKSc; OS10; OS16; OS19,23,UKR3; OS28,35,UKR4; OS39; OK7(P)	OS49,56,UKR5; OS47,59	OKDb; OKSb; OKHb; OS13; OS15,23,UKR2; OS12,22; OS21; OK4b(T); OS20,30; OS34	-	-	-	Qo92; Qo96; Qu98; Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Ro4; Ro5; Ro6; Ro7; Qu94; ML6; MP6; ML16; MD21; ML21; MP12; MD15b; ML30a; MD30a; MP34; MP39; So6; MP47	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qu94	OKLa	60" [OKLa]	OS39	OS39 + 90"	OS39	OS39 + 90"	
494		OK7(P)	Qo4-7.2	Qu94	So7 (PP S56)		Qu94 If ●	So7	Qu94 If ●	So7	MP1 MP10		3	35		S1-; S2-; S4-; S6-; S10-; S16+; S19+; S29b+; S29a-; S35-; S39-	S49-; S66b+; S56a+	S3-; S7-; S25+; S39a+	S47+; S59+; S63+		OKLb	MP1 - OKLb; MP10 - OKSc	OKLb; OS1; OS2; OS4; OS6; OKSc; OS10; OS16; OS19,23,UKR3; OS28,35,UKR4; OS39; OK7(P)	OS49,56,UKR5	OKDb; OKSb; OKHb; OS13; OS15,23,UKR2; OS12,22; OS21; OK4b(T); OS20,30; OS34	-	-	-	Qo92; Qo96; Qu98; Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Ro4; Ro5; Ro6; Ro7; Qu94; ML6; MP6; ML16; MD21; ML21; MP12; MD15b; ML30a; MD30a; MP34; MP39	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qu94	OKLa	60" [OKLa]	OS39	OS39 + 90"	OS39	OS39 + 90"	
495		OK3(P)	Qo6-3.1	Qu96	So3 (PP S64)		Qu96 If ●	So3	Qu96 If ●	So3	ML6 MP10		-	50		S6+; S10+; S13+; S25-	S53-; S64-	S4+; S16-; S30b+; S29b+; S14+	S61-		OKSb	ML6 - OKSb; MP10 - OKSc	OKSb; OS6; OKSc; OS10; OS13; OS25; OK3(P)	OS53, OS64	-	-	-	-	Ro3; Qu96; MP6; MP25; MD64	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86	Qu96	OKSa	60" [OKSa]	OS25	OS25 + 90"	OS25	OS25 + 90"	
496	HOME ROUTES (passenger - freight station)	OK3(P)	Qo6-3.2	Qu96	So3 (PP S67)		Qu96 If ●	So3	Qu96 If ●	So3	Qu96 If ●	So3	ML6 MP10		-	50		S6+; S10+; S13+; S25-	S53+; S61+; S67+	S4+; S16-; S30b+; S29b+; S14+	S64+; S60-		OKSb	ML6 - OKSb; MP10 - OKSc	OKSb; OS6; OKSc; OS10; OS13; OS25; OK3(P)	OS53; OS61; OS67	-	OS57	-	-	Ro3; Qu96; MP6; MP25; So4; So5; MD57; MLD57	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86	Qu96	OKSa	60" [OKSa]	OS25	OS25 + 90"	OS25	OS25 + 90"	
497		OK4(P) (20)	Qo6-4.1	Qu96	So4		Qu96 If ●	So4	Qu96 If ●	So4	ML6 MP10		3	35		S6+; S10+; S13-; S20+; S30b-; S30a+	S57-; S61-; S67+	S4+; S16-; S25+; S19+; S29b+	S53-; S60-		OKSb	ML6 - OKSb; MP10 - OKSc	OKSb; OS6; OKSc; OS10; OS13; OS20,30; OK4(P)	OS57; OS61; OS67	-	-	-	-	Ro5; Ro4; Qu96; MP6; Mo30a; ML30a; So5; ML57	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86	Qu96	OKSa	60" [OKSa]	OS20,30	OS20,30 + 90"	OS20,30	OS20,30 + 90"	
498		OK4(P) (19)	Qo6-4.2	Qu96	So4		Qu96 If ●	So4	Qu96 If ●	So4	ML6 MP10		-	50		S6+; S10-; S16+; S19-; S30b+; S30a+	S57-; S61-; S67+	S4+; S25+; S35+; S34-	S53-; S60-		OKSb	ML6 - OKSb; MP10 - OKSc	OKSb; OS6; OS10; OS16; OS19,29,UKR3; OS20,30; OK4(P)	OS57; OS61; Os67	OKHb; OS13	-	-	-	Qu98; Ro5; Ro4; Qu96; ML6; Mo30a; ML30a; So7; ML57	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86	Qu96	OKSa	60" [OKSa]	OS20,30	OS20,30 + 90"	OS20,30	OS20,30 + 90"	
499		OK5(P) (20)	Qo6-5.1	Qu96	So5		Qu96 If ●	So5	Qu96 If ●	So5	ML6 MP10		-	50		S6+; S10+; S13-; S20+; S30b-; S30a-	S57+; S61-; S67+	S4+; S16-; S25+; S19+; S29b+	S53-; S60-		OKSb	ML6 - OKSb; MP10 - OKSc	OKSb; OS6; OS10; OS13; OS20,30; OK5(P)	OS57; OS61; OS67	-	-	-	-	Ro4; Ro5; Qu96; MP6; ML30a; MD30a; So4; MD57	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86	Qu96	OKSa	60" [OKSa]	OS20,30	OS20,30 + 90"	OS20,30	OS20,30 + 90"	
500		OK5(P) (19)	Qo6-5.2	Qu96	So5		Qu96 If ●	So5	Qu96 If ●	So5	ML6 MP10		3	35		S6+; S10-; S16+; S19-; S30b+; S30a-	S57+; S61-; S67+	S4+; S25+; S35+; S34-	S53-; S60-		OKSb	ML6 - OKSb; MP10 - OKSc	OKSb; OS6; OS10; OS16; OS19,29,UKR3; OS20,30; OK5(P)	OS57; OS61; OS67	OKHb; OS13	-	-	-	Qu98; Ro4; Ro5; Qu96; MP6; ML16; ML30a; MD30a; So4; MD57	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86	Qu96	OKSa	60" [OKSa]	OS20,30	OS20,30 + 90"	OS20,30	OS20,30 + 90"	
501		OK6a(P)	Qo6-6.1	Qu96	So6 (PP S59)		Qu96 If ●	So6	Qu96 If ●	So6	ML6 MP10		-	50		S6+; S10-; S16+; S19+; S29b+; S29a+; S34+	S47+; S59+	S4+; S25+; S28b-; S35+	S49-; S66b+		OKSb	ML6 - OKSb; MP10 - OKSc	OKSb; OS6; OKSc; OS10; OS16; OS19,29,UKR3; OS34; OK6a(P)	OS47,59	OKHb; OS13; OS20,30	-	-	-	Qu98; Ro6; Ro5; Ro4; Qu96; MP6; ML16; ML30a; MD30a; MP34	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP98; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qu96	OKSa	60" [OKSa]	OS34	OS34 + 90"	OS34	OS34 + 90"	
502		OK6a(P)	Qo6-6.2	Qu96	So6 (PP S59)		Qu96 If ●	So6	Qu96 If ●	So6	ML6 MP10		-	50		S6+; S10-; S16+; S19+; S29b+; S29a+; S34+	S47-; S66b-; S66a+	S4+; S25+; S28a-; S35+	S63+; S67+; S68-		OKSb	ML6 - OKSb; MP10 - OKSc	OKSb; OS6; OKSc; OS10; OS16; OS19,29,UKR3; OS34; OK6a(P)	OS47,59; OS49,56,UKR5	OKHb; OS13; OS20,30	-	-	-	Qu98; Qo6; Ro5; Ro4; Qu96; MP6; ML16; ML30a; MD30a; MP34; So7; MP49	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP98; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qu96	OKSa	60" [OKSa]	OS34	OS34 + 90"	OS34	OS34 + 90"	
503		OK7(P)	Qo6-7.1	Qu96	So7 (PP S59)		Qu96 If ●	So7	Qu96 If ●	So7	ML6 MP10		3	35		S6+; S10-; S16+; S19+; S29b+; S29a-; S35-; S39-	S49+; S59-	S4+; S25+; S39a+	S63+; S68+		OKSb	ML6 - OKSb; MP10 - OKSc	OKSb; OS6; OKSc; OS10; OS16; OS19,23,UKR3; OS28,35,UKR4; OS39; OK7(P)	OS49,56,UK5; OS47,59	OKHb; OS13; OS15,23,UKR2; OS12,22; OS21; OK4b(T); OS20,30; OS34	-	-	-	Qu98; Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Ro4; Ro5; Ro6; Ro7; Qu96; MP6; ML16; MD21; ML21; MP12; MD15b; ML30a; MD30a; MP34; MP39; So6; MP47	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qu96	OKSa	60" [OKSa]	OS39	OS39 + 90"	OS39	OS39 + 90"	
504		OK7(P)	Qo6-7.2	Qu96	So7 (PP S59)		Qu96 If ●	So7	Qu96 If ●	So7	ML6 MP10		3	35		S6+; S10-; S16+; S19+; S29b+; S29a-; S35-; S39-	S49-; S66b+; S56a+	S4+; S25+; S39a+	S47+; S59+; S63+		OKSb	ML6 - OKSb; MP10 - OKSc	OKSb; OS6; OKSc; OS10; OS16; OS19,23,UKR3; OS28,35,UKR4; OS39; OK7(P)	OS49,56,UK5	OKHb; OS13; OS15,23,UKR2; OS12,22; OS21; OK4b(T); OS20,30; OS34	-	-	-	Qu98; Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Ro4; Ro5; Ro6; Ro7; Qu96; MP6; ML16; MD21; ML21; MP12; MD15b; ML30a; MD30a; MP34; MP39	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qu96	OKSa	60" [OKSa]	OS39	OS39 + 90"	OS39	OS39 + 90"	
505		OK4(P)	Qo8-4	Qu98	So4		Qu98 If ●	So4	Qu98 If ●	So4	ML16		-	50		S16-; S19-; S30b+; S30a+	S57-; S61-; S67+	S10+; S13+ S35+; S34-	S53-; S60-		OKHb	ML16 - OKHb	OKHb; OS16; OS19,29,UKR3; OS20,30; OK4(P)	OS57; OS61; OS67	-	-	-	-	Ro5; Ro4; Qu98; MD30a; ML30a; So4; MD57	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP98; MD83a; ML84a; MP86	Qu98	OKHa	60" [OKHa]	OS20,30	OS20,30 + 90"	OS20,30	OS20,30 + 90"	
506		OK5(P)	Qo8-5	Qu98	So5		Qu98 If ●	So5	Qu98 If ●	So5	ML16		3	35		S16-; S19-; S30b+; S30a-	S57+; S61-; S67+	S10+; S13+ S35+; S34-	S53-; S60-		OKHb	ML16 - OKHb	OKHb; OS16; OS19,29,UKR3; OS20,30; OK5(P)	OS57; OS61; OS67	-	-	-	-	Ro5; Ro4; Qu98; MD30a; ML30a; So4; MD57	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP98; MD83a; ML84a; MP86	Qu98	OKHa	60" [OKHa]	OS20,30	OS20,30 + 90"	OS20,30	OS20,30 + 90"	
507		OK6a(P)	Qo8-6.1	Qu98	So6 (PP S59)		Qu98 If ●	So6	Qu98 If ●	So6	ML16		-	50		S16-; S19+; S29b+; S29a+; S34+	S47+; S59+	S10+; S20+; S30b-; S28a-; S35+	S49-; S66b+		OKHb	ML16 - OKHb	OKHb; OS16; OS19,29,UKR3; OS34; OK6a(P)	OS47,59	-	-	-	-	Ro6; Qu98; MP34; So7; MP49	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP98; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qu98	OKHa	60" [OKHa]	OS34	OS34 + 90"	OS34	OS34 + 90"	
508		OK6a(P)	Qo8-6.2	Qu98	So6 (PP S59)		Qu98 If ●	So6	Qu98 If ●	So6	ML16		-	50		S16-; S19+; S29b+; S29a+; S34+	S47-; S66b-; S66a+	S10+; S20+; S30b-; S28a-; S35+	S63+; S67+; S68-		OKHb	ML16 - OKHb	OKHb; OS16; OS19,29,UKR3; OS34; OK6a(P)	OS47,59; OS49,56,UKR5	-	-	-	-	Ro6; Qu98; MP34; So7; MP49	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP98; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qu98	OKHa	60" [OKHa]	OS34	OS34 + 90"	OS34	OS34 + 90"	
509		OK7(P)	Qo8-7.1	Qu98	So7 (PP S59)		Qu98 If ●	So7	Qu98 If ●	So7	ML16		3	35		S16-; S19+; S29b+; S29a-; S35-; S39-	S49+; S59-	S10+; S20+; S30b-; S28a-; S39a+	S63+; S68+		OKHb	ML16 - OKHb	OKHb; OS16; OS28,35,UKR4; OS39; OK7(P)	OS49,56,UKR5; OS47,59	OS15,23,UKR2; OS12,22; OS21; OK4b(T); OS34	-	-	-	Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Ro6; Ro7; Qu98; MD21; ML21; MP12; MD15b; MP34; MP39; So6; MP47	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP98; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qu98	OKHa	60" [OKHa]	OS39	OS39 + 90"	OS39	OS39 + 90"	
510		OK7(P)	Qo8-7.2	Qu98	So7 (PP S59)		Qu98 If ●	So7	Qu98 If ●	So7	ML16		3	35		S16-; S19+; S29b+; S29a-; S35-; S39-	S49-; S66b+; S56a+	S10+; S20+; S30b-; S28a-; S39a+	S47+; S59+; S63+		OKHb	ML16 - OKHb	OKHb; OS16; OS28,35,UKR4; OS39; OK7(P)	OS49,56,UKR5	OS15,23,UKR2; OS12,22; OS21; OK4b(T); OS34	-	-	-	Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Ro6; Ro7; Qu98; MD21; ML21; MP12; MD15b; MP34; MP39	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP98; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qu98	OKHa	60" [OKHa]	OS39	OS39 + 90"	OS39	OS39 + 90"	
511		OK6a(P)	Qo1-6.1	Qo1	So6 (PP S59)		Qo1 If ●	So6	Qo1 If ●	So6	MD21		3	35		S21+; S28b-; S28a+; S34-	S47+; S59+	S12-; S15a+; S19-; S20+; S39+	S49-; S66b+		OS28,35,UKR4	MD21 - OK1(T)	OS21; OS28,35,UKR4; OS34; OK6a(P)	OS47,59	-	-	-	-	Ro6; Qo2; Qo1; ML21; MP34; MD21 -	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP98; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo1	OK1(T)	60" [OK1(T)]	OS34	OS34 + 90"	OS34	OS34 + 90"	
512		OK6a(P)	Qo1-6.2	Qo1	So6 (PP S59)		Qo1 If ●	So6	Qo1 If ●	So6	MD21		3	35		S21+; S28b-; S28a+; S34-	S47-; S66b-; S66a+	S12-; S15a+; S19-; S20+; S39+	S63+; S67+; S68-		OS28,35,UKR4	MD21 - OK1(T)	OS21; OS28,35,UKR4; OS34; OK6a(P)	OS47,59; OS49,56,UKR5	-	-	-	-	Ro6; Qo2; Qo1; ML21; MP34; MD21 - So7; MP49	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP98; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo1	OK1(T)	60" [OK1(T)]	OS34	OS34 + 90"	OS34	OS34 + 90"	
513		OK7(P)	Qo1-7.1	Qo1	So7 (PP S59)		Qo1 If ●	So7	Qo1 If ●	So7	MD21		-	50		S21+; S28b-; S28a-; S35+; S39-	S49+; S59-	S29a+; S34+; S39a+	S63+; S68+		OS28,35,UKR4	MD21 - OK1(T)	OS21; OS28,35,UKR4; OS39; OK7(P)	OS49,56,UKR5; OS47,59	OS12,22; OS15,23,UKR2; OK4b(T)	-	-	-	Ro7; Qo4; Qo3; Qo2; Qo1; MD21; MP12; MD15a; MP39; MD21 - So6; MP47	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP98; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo1	OK1(T)	60" [OK1(T)]	OS39	OS39 + 90"	OS39	OS39 + 90"	
514		OK7(P)	Qo1-7.2	Qo1	So7 (PP S59)		Qo1 If ●	So7	Qo1 If ●	So7	MD21		-	50		S21+; S28b-; S28a-; S35+; S39-	S49-; S66b+; S56a+	S29a+; S34+; S39a+	S47+; S59+; S63+		OS28,35,UKR4	MD21 - OK1(T)	OS21; OS28,35,UKR4; OS39; OK7(P)	OS49,56,UKR5	OS12,22; OS15,23,UKR2; OK4b(T)	-	-	-	Ro7; Qo4; Qo3; Qo2; Qo1; MD21; MP12; MD15a; MP39; MD21 - So6; MP47	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP98; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo1	OK1(T)	60" [OK1(T)]	OS39	OS39 + 90"	OS39	OS39 + 90"	
515		OK6a(P)	Qo2-6.1	Qo2	So6 (PP S59)		Qo2 If ●	So6	Qo2 If ●	So6	ML21		3	35		S21-; S28b-; S28a+; S34-	S47+; S59+	S12-; S15a+; S19-; S20+; S39+	S49-; S66b+		OS28,35,UKR4	ML21 - OK2(T)	OS21; OS28,35,UKR4; OS34; OK6a(P)	OS47,59	-	-	-	-	Ro6; Qo1; Qo2; ML21; MP34; ML21 -	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP98; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo2	OK2(T)	60" [OK2(T)]	OS34	OS34 + 90"	OS34	OS34 + 90"	
516		OK6a(P)	Qo2-6.2	Qo2	So6 (PP S59)		Qo2 If ●	So6	Qo2 If ●	So6	ML21		3	35		S21-; S28b-; S28a+; S34-	S47-; S66b-; S56a+	S12-; S15a+; S19-; S20+; S39+	S63+; S67+; S68-		OS28,35,UKR4	ML21 - OK2(T)	OS21; OS28,35,UKR4; OS34; OK6a(P)	OS47,59; OS49,56,UKR5	-	-	-	-	Ro6; Qo1; Qo2; ML21; MP34; ML21 - So7; MP49	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP98; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo2	OK2(T)	60" [OK2(T)]	OS34	OS34 + 90"	OS34	OS34 + 90"	
517		OK7(P)	Qo2-7.1	Qo2	So7 (PP S59)		Qo2 If ●	So7	Qo2 If ●	So7	ML21		-	50		S21-; S28b-; S28a-; S35+; S39-	S49+; S59-	S29a+; S34+; S39a+	S63+; S68+		OS28,35,UKR4	ML21 - OK2(T)	OS21; OS28,35,UKR4; OS39; OK7(P)	OS49,56,UKR5; OS47,59	OS12,22; OS15,23,UKR2; OK4b(T)	-	-	-	Ro7; Qo4; Qo3; Qo1; MD21; MP12; MD15a; MP39; ML21 - So6; MP47	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP98; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo2	OK2(T)	60" [OK2(T)]	OS39	OS39 + 90"	OS39	OS39 + 90"	
518		OK7(P)	Qo2-7.2	Qo2	So7 (PP S59)		Qo2 If ●	So7	Qo2 If ●	So7	ML21		-	50		S21-; S28b-; S28a-; S35+; S39-	S49-; S66b+; S56a+	S29a+; S34+; S39a+	S47+; S59+; S63+		OS28,35,UKR4	ML21 - OK2(T)	OS21; OS28,35,UKR4; OS39; OK7(P)	OS49,56,UKR5	OS12,22; OS15,23,UKR2; OK4b(T)	-	-	-	Ro7; Qo4; Qo3; Qo1; MD21; MP12; MD15a; MP39; ML21 - So6; MP47	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP98; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo2	OK2(T)	60" [OK2(T)]	OS39	OS39 + 90"	OS39	OS39 + 90"	
519		OK6a(P)	Qo3-6.1	Qo3	So6 (PP S59)		Qo3 If ●	So6	Qo3 If ●	So6	MP12		-	50		S12+; S22+; S28b+; S28a+; S34-	S47+; S59+	S15a+; S23+; S19-; S20-; S39+	S63+; S68+		OS28,35,UKR4	MP12 - OK3(T)	OS12,22; OS28,35,UKR4; OS34; OK6a(P)	OS47,59	OS21	-	-	-	Ro6; Qo1; Qo2; Qo3; MD21; ML21; MP34; MP12 -	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP98; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo3	OK3(T)	60" [OK3(T)]	OS34	OS34 + 90"	OS34	OS34 + 90"	
520		OK6a(P)	Qo3-6.2	Qo3	So6 (PP S59)		Qo3 If ●	So6	Qo3 If ●	So6	MP12		-	50		S12+; S22+; S28b+; S28a+; S34-	S47-; S66b-; S56a+	S15a+; S23+; S19-; S20-; S39+	S63+; S67+; S68-		OS28,35,UKR4	MP12 - OK3(T)	OS12,22; OS28,35,UKR4; OS34; OK6a(P)	OS47,59; OS49,56,UKR5	OS21	-	-	-	Ro6; Qo1; Qo2; Qo3; MD21; ML21; MP34; MP12 - So7; MP49	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP98; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo3	OK3(T)	60" [OK3(T)]	OS34	OS34 + 90"	OS34	OS34 + 90"	
521		OK7(P) (S23)	Qo3-7.1	Qo3	So7 (PP S59)		Qo3 If ●	So7	Qo3 If ●	So7	MP12		-	50		S12-; S23+; S39+	S49+; S59-	S28a+; S29a+ S9a+; S28b-	S63+; S68+		OK4b(T)	MP12 - OK3(T)	OS15,23,UKR2; OK4b(T); OS39; OK7(P)	OS49,56,UKR5; OS47,59	-	-	-	-	Ro7; Qo4; Qo3; Qo1; MD21; MP12; MD15b; MP34; So6; MP47	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP98; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo3	OK3(T)	60" [OK3(T)]	OS39	OS39 + 90"	OS39	OS39 + 90"	

Лист: 30 од 90
Лист: 30 of 90

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11060 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor:
Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Organak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Road Corridors Beograd
Краљице Марије 73, 11120 Београд

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Пројекат - Subcontractor:
TESIC International Co., LTD.
Omladinskih Brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисељу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Лаћарку, Мајском Вршцу, Бачкој Тополи, Жедрину, Нашколевцу и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Strepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Nenadovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВО Пројекат извођења објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Табела зависности /
Table of dependences

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Тешић Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број пројекта / Design number: TC.700.255-5/1.23
Датум / Date: Септембар / September 2024.
Размера / Scale: -
Број цртежа / Drawing number: TS.700.255-5/1.23-C02

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12		13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24		25
Р. бр. возње	ГЛАВНЕ ОЗНАКЕ	ОЗНАКА ВОЖЊЕ	КОМАНДЕ ЗА ПУТЕВЕ ВОЖЊЕ СА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОСТАВНИЦЕ (тастатура или мени)	ПОЈАМ НА СИГНАЛУ	ГРАНИЧНИ КОЛОС. ЗА ПРОМЕНУ СИГНАЛА У ПУТУ ВОЖЊЕ	ПОКАЗИВАЧ ПОКАЗНИКА	ПОКАЗИВАЧ БРЗИНЕ	ПОКАЗНИК ДОЗВОЉЕНЕ БРЗИНЕ (km/h)	ДОДАТНИ УСЛОВИ	УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ										СИГНАЛИ ЧИЈИ СЕ ПОЈАМ МОРА КОНТРОЛИСАТИ:	УСЛОВИ ЗА ПОТПУНО РАЗРЕШЕЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ							
										СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ВОЖЊЕ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	СКРЕТНИЦЕ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		ЗАВИСНОСТ СА ПП	ОДСЕК ЗА ОБАРАЊЕ СИГНАЛА		ОДСЕЦИ У ПУТУ ВОЖЊЕ	ОДСЕЦИ У ПУТУ ПРЕТРЧАВ.	ОДСЕЦИ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		АПБ ИЛИ МЕЂУКТАНИЧ. ВЕЗА	СМЕР ПРИВОЛЕ		ПРИНУДНО РАЗРЕШЕЊЕ		ВОЗНО РАЗРЕШЕЊЕ - ОДСЕК КОЈИ РАЗРЕШАВА			РАЗРЕШЕЊЕ ЗАВИСНОСТИ СА ПП
			старт	циљ	РУЧАЛНА ФУНКЦИЈА						пута вожње	пута претрч.		стартни сигнал (заузимањем одсека)	међусигнал (ослобађањем одсека)			пута вожње	пута претрч.			ДА НЕ БУДЕ ТАМАН	СИГНАЛ МОРА БИТИ НА СТОЈ	БЕЗ ВРЕМ. КАШЊЕЊА	ВРЕМЕ КАШЊЕЊА	У ПУТУ ВОЖЊЕ	У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		
																					ДА БУДЕ "СТОЈ"						пута вожње	пута претрч.	
522	ОК7(P) (S22)	Qo3-7.2	Qo3	So7 (PP S55)		Qo3 ⊠ if ● ⊡ So7 ⊠ ○	Qo3 ⊠ if ● ⊡ So7 ⊠ ○	MP12 ○		3	35	S12+; S22+; S28b+; S28a-; S35+; S39-	S49+; S59-	S29a+; S34+; S9a+	S63+; S68+		OS28,35,UKR4	MP12 - OK3(T)	OS12,22; OS28,35,UKR4; OS39; OK7(P)	OS49,56,UKR5; OS47,59	OS21; OS15,23,UKR2; OK4b(T)	-	-	-	Ro7; Qo1; Qo2; Qo4; Qo3 MP39; MD15b; MD21; ML21; MP12 So6; MP47	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo3	OK3(T)	60" [OK3(T)]	OS39	OS39 + 90"	OS39	OS39 + 90"	
523	ОК7(P) (S23)	Qo3-7.3	Qo3	So7 (PP S55)		Qo3 ⊠ if ● ⊡ So7 ⊠ ○	Qo3 ⊠ if ● ⊡ So7 ⊠ ○	MP12 ○		-	50	S12-; S23+; S39+	S49-; S56b+; S56a+	S28a+; S29a+ S9a+; S28b-	S63+; S68+		OK4b(T)	MP12 - OK3(T)	OS13,23,UKR2; OK4b(T); OS39; OK7(P)	OS49,56,UKR5	-	-	-	Ro7; Qo4; Qo3 MP39; MD15b; MP12	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo3	OK3(T)	60" [OK3(T)]	OS39	OS39 + 90"	OS39	OS39 + 90"	
524	ОК7(P) (S22)	Qo3-7.4	Qo3	So7 (PP S55)		Qo3 ⊠ if ● ⊡ So7 ⊠ ○	Qo3 ⊠ if ● ⊡ So7 ⊠ ○	MP12 ○		3	35	S12+; S22+; S28b+; S28a-; S35+; S39-	S49-; S56b+; S56a+	S28a+; S34+; S9a+	S47+; S59+; S63+		OS28,35,UKR4	MP12 - OK3(T)	OS12,22; OS28,35,UKR4; OS39; OK7(P)	OS49,56,UKR5	OS21; OS15,23,UKR2; OK4b(T)	-	-	-	Ro7; Qo1; Qo2; Qo4; Qo3 MP39; MD15b; MD21; ML21; MP12	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo3	OK3(T)	60" [OK3(T)]	OS39	OS39 + 90"	OS39	OS39 + 90"	
525	ОК6a(P)	Qo4-6.1	Qo4	So6 (PP S55)		Qo4 ⊠ if ● ⊡ So6 ⊠ ○	Qo4 ⊠ if ● ⊡ So6 ⊠ ○	MD15b ○		3	35	S15+; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	S47+; S59+	S29a+; S19-; S20+;	S63+; S68+		OS12,22	MD15b - OK4a(T)	OS13,23,UKR2; OS12,22; OS28,35,UKR4; OS34; OK6a(P)	OS47,59	OS21; OK4b(T); OS39	-	-	-	Qo1; Qo2; Qo3; Ro6; Ro7; Qo4 MD21; ML21; MP12; MP34; MP39; MD15b	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo4	OK4(T)	60" [OK4(T)]	OS34	OS34 + 90"	OS34	OS34 + 90"	
526	ОК6a(P)	Qo4-6.2	Qo4	So6 (PP S55)		Qo4 ⊠ if ● ⊡ So6 ⊠ ○	Qo4 ⊠ if ● ⊡ So6 ⊠ ○	MD15b ○		3	35	S15+; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	S47-; S56b-; S56a+	S29a+; S19-; S20+;	S63+; S67+; S68-		OS12,22	MD15b - OK4a(T)	OS13,23,UKR2; OS12,22; OS28,35,UKR4; OS34; OK6a(P)	OS47,59; OS49,56,UKR5	OS21; OK4b(T); OS39	-	-	-	Qo1; Qo2; Qo3; Ro6; Ro7; Qo4 MD21; ML21; MP12; MP34; MP39; MD15b Xu91 MP49	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo4	OK4(T)	60" [OK4(T)]	OS39	OS39 + 90"	OS39	OS39 + 90"	
527	ОК7(P)	Qo4-7.1	Qo4	So7 (PP S55)		Qo4 ⊠ if ● ⊡ So7 ⊠ ○	Qo4 ⊠ if ● ⊡ So7 ⊠ ○	MD15b ○		-	50	S15+; S15a+; S23+; S39+	S49+; S59-	S9a+; S12+; S22+; S28a+; S29a+	S63+; S68+		OK4b(T)	MD15b - OK4a(T)	OS13,23,UKR2; OK4b(T); OS39; OK7(P)	OS49,56,UKR5; OS47,59	-	-	-	Ro7; Qo4; Qo3 MP39; MM156 So6; MP47	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo4	OK4(T)	60" [OK4(T)]	OS39	OS39 + 90"	OS39	OS39 + 90"	
528	ОК7(P)	Qo4-7.2	Qo4	So7 (PP S55)		Qo4 ⊠ if ● ⊡ So7 ⊠ ○	Qo4 ⊠ if ● ⊡ So7 ⊠ ○	MD15b ○		-	50	S15+; S15a+; S23+; S39+	S49-; S56b+; S56a+	S9a+; S12+; S22+; S28a+; S29a+	S49-; S56b+; S63+		OK4b(T)	MD15b - OK4a(T)	OS13,23,UKR2; OK4b(T); OS39; OK7(P)	OS49,56,UKR5	-	-	-	Ro7; Qo4; Qo3 MP39; MM156	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo4	OK4(T)	60" [OK4(T)]	OS39	OS39 + 90"	OS39	OS39 + 90"	
529	ОК6a(P)	Qo5-6.1	Qo5	So6 (PP S55)		Qo5 ⊠ if ● ⊡ So6 ⊠ ○	Qo5 ⊠ if ● ⊡ So6 ⊠ ○	MD9b ○		3	35	S9b+; S9a-; S15b-; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	S47+; S59+	S63-; S64-; ISK4+; S19-; S20+	S49-; S56b+		OS15,23,UKR2	MD9b - OK5(T)	OS9; OS15,23,UKR2; OS12,22; OS28,35,UKR4; OS34; OK6a(P)	OS47,59	OS21; OK4b(T); OS39	-	-	-	Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Ro6; Ro7; Qo5 MD21; ML21; MP12; Md15b; MP34; MP39; MD9b	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo5	OK5(T)	60" [OK5(T)]	OS34	OS34 + 90"	OS34	OS34 + 90"	
530	ОК6a(P)	Qo5-6.2	Qo5	So6 (PP S55)		Qo5 ⊠ if ● ⊡ So6 ⊠ ○	Qo5 ⊠ if ● ⊡ So6 ⊠ ○	MD9b ○		3	35	S9b+; S9a-; S15b-; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	S47-; S56b-; S56a+	S63-; S64-; ISK4+; S19-; S20+	S63+; S67+; S68-		OS15,23,UKR2	MD9b - OK5(T)	OS9; OS15,23,UKR2; OS12,22; OS28,35,UKR4; OS34; OK6a(P)	OS47,59; OS49,56,UKR5	OS21; OK4b(T); OS39	-	-	-	Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Ro6; Ro7; Qo5 MD21; ML21; MP12; Md15b; MP34; MP39; MD9b So7; MP49	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo5	OK5(T)	60" [OK5(T)]	OS34	OS34 + 90"	OS34	OS34 + 90"	
531	ОК7(P)	Qo5-7.1	Qo5	So7 (PP S55)		Qo5 ⊠ if ● ⊡ So7 ⊠ ○	Qo5 ⊠ if ● ⊡ So7 ⊠ ○	MD9b ○		3	35	S9b+; S9a-; S15b-; S15a+; S23+; S39+	S49+; S59-	S63-; S64-; ISK4+; S12+; S22+; S28a+; S29a+	S63+; S68+		OS15,23,UKR2	MD9b - OK5(T)	OS9; OS15,23,UKR2; OK4b(T); OS39; OK7(P)	OS49,56,UKR5; OS47,59	-	-	-	Qo4; Ro7; Qo5 MD15b; MP39; MD9b So6; MP47	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo5	OK5(T)	60" [OK5(T)]	OS39	OS39 + 90"	OS39	OS39 + 90"	
532	ОК7(P)	Qo5-7.2	Qo5	So7 (PP S55)		Qo5 ⊠ if ● ⊡ So7 ⊠ ○	Qo5 ⊠ if ● ⊡ So7 ⊠ ○	MD9b ○		3	35	S9b+; S9a-; S15b-; S15a+; S23+; S39+	S49-; S56b+; S56a+	S63-; S64-; ISK4+; S12+; S22+; S28a+; S29a+	S49-; S56b+; S63+		OS15,23,UKR2	MD9b - OK5(T)	OS9; OS15,23,UKR2; OK4b(T); OS39; OK7(P)	OS49,56,UKR5	-	-	-	Qo4; Ro7; Qo5 MD15b; MP39; MD9b	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo5	OK5(T)	60" [OK5(T)]	OS39	OS39 + 90"	OS39	OS39 + 90"	
533	ОК6a(P)	Qo6-6.1	Qo6	So6 (PP S55)		Qo6 ⊠ if ● ⊡ So6 ⊠ ○	Qo6 ⊠ if ● ⊡ So6 ⊠ ○	MD50t ○		-	50	S0t+; S55t+; S60t+; S63t+; S66t-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	S47+; S59+	S64-; S65t+; ISK4+; S19-; S20+	S64-; S65t+; ISK4+; S19-; S20+		OS55t	MD50t - OK6(T)	OS0t; OS55t; OS60t; OS63t,66t; OS9; OS15,23,UKR2; OS12,22; OS28,35,UKR4; OS34; OK6a(P)	OS49,56,UKR5; OS47,59	OS49t; OS52t; OS53t; OS57t ;OS21; OK4b(T); OS39	-	-	-	Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; Ro6; Ro7; Qo6 ML53t; MD53t; ML52t; MD52t; ML59; ML49; MD49; MD9b; MD15b; MD21; ML21; MP12; MP34; MP39; MD50t So7; MP49	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo6	OK6(T)	60" [OK6(T)]	OS34	OS34 + 90"	OS34	OS34 + 90"	
534	ОК6a(P)	Qo6-6.2	Qo6	So6 (PP S55)		Qo6 ⊠ if ● ⊡ So6 ⊠ ○	Qo6 ⊠ if ● ⊡ So6 ⊠ ○	MD50t ○		-	50	S0t+; S55t+; S60t+; S63t+; S66t-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	S47-; S56b-; S56a+	S64-; S65t+; ISK4+; S19-; S20+	S63+; S67+; S68-		OS55t	MD50t - OK6(T)	OS0t; OS55t; OS60t; OS63t,66t; OS9; OS15,23,UKR2; OS12,22; OS28,35,UKR4; OS34; OK6a(P)	OS47,59; OS49,56,UKR5	OS49t; OS52t; OS53t; OS57t ;OS21; OK4b(T); OS39	-	-	-	Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; Ro6; Ro7; Qo6 ML53t; MD53t; ML52t; MD52t; ML59; ML49; MD49; MD9b; MD15b; MD21; ML21; MP12; MP34; MP39; MD50t So7; MP49	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo6	OK6(T)	60" [OK6(T)]	OS34	OS34 + 90"	OS34	OS34 + 90"	
535	ОК7(P)	Qo6-7.1	Qo6	So7 (PP S55)		Qo6 ⊠ if ● ⊡ So7 ⊠ ○	Qo6 ⊠ if ● ⊡ So7 ⊠ ○	MD50t ○		3	35	S0t+; S55t+; S60t+; S63t+; S66t-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a+; S23+; S39+	S49-; S59-	S64-; S65t+; ISK4+; S12+; S22+; S28a+; S29a+	S63+; S68+		OS55t	MD50t - OK6(T)	OS0t; OS55t; OS60t; OS63t,66t; OS9; OS15,23,UKR2; OK4b(T); OS39; OK7(P)	OS49,56,UKR5; OS47,59	OS49t; OS52t; OS53t; OS57t	-	-	-	Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; Ro7; Qo6 ML53t; MD53t; ML52t; MD52t; ML59; ML49; MD49; MD9b; MD15b; MP39; MD50t So6; MP47	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo6	OK6(T)	60" [OK6(T)]	OS39	OS39 + 90"	OS39	OS39 + 90"	
536	ОК7(P)	Qo6-7.2	Qo6	So7 (PP S55)		Qo6 ⊠ if ● ⊡ So7 ⊠ ○	Qo6 ⊠ if ● ⊡ So7 ⊠ ○	MD50t ○		3	35	S0t+; S55t+; S60t+; S63t+; S66t-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a+; S23+; S39+	S49-; S56b+; S56a+	S64-; S65t+; ISK4+; S12+; S22+; S28a+; S29a+	S49-; S56b+; S63+		OS55t	MD50t - OK6(T)	OS0t; OS55t; OS60t; OS63t,66t; OS9; OS15,23,UKR2; OK4b(T); OS39; OK7(P)	OS49,56,UKR5	OS49t; OS52t; OS53t; OS57t	-	-	-	Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; Ro7; Qo6 ML53t; MD53t; ML52t; MD52t; ML59; ML49; MD49; MD9b; MD15b; MP39; MD50t So6; MP47	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo6	OK6(T)	60" [OK6(T)]	OS39	OS39 + 90"	OS39	OS39 + 90"	
537	ОК6a(P)	Qo7-6.1	Qo7	So6 (PP S55)		Qo7 ⊠ if ● ⊡ So6 ⊠ ○	Qo7 ⊠ if ● ⊡ So6 ⊠ ○	MD49t ○		-	50	S49+; S50t-; S55t+; S60t+; S63t+; S66t-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	S47+; S59+	S64-; S65t+; ISK4+; S19-; S20+	S64-; S65t+; ISK4+; S19-; S20+		OS0t	MD49t - OK7(T)	OS49t; OS50t; OS55t; OS60t; OS63t,66t; OS9; OS15,23,UKR2; OS12,22; OS28,35,UKR4; OS34; OK6a(P)	OS47,59; OS49,56,UKR5	OS52t; OS53t; OS57t ;OS21; OK4b(T); OS39	-	-	-	Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; Ro6; Ro7; Qo7 ML53t; MD53t; ML52t; MD52t; ML59; ML49; MD49; MD9b; MD15b; MD21; ML21; MP12; MP34; MP39; MD49 So7; MP49	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo7	OK7(T)	60" [OK7(T)]	OS34	OS34 + 90"	OS34	OS34 + 90"	
538	ОК6a(P)	Qo7-6.2	Qo7	So6 (PP S55)		Qo7 ⊠ if ● ⊡ So6 ⊠ ○	Qo7 ⊠ if ● ⊡ So6 ⊠ ○	MD49t ○		-	50	S49+; S50t-; S55t+; S60t+; S63t+; S66t-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	S47-; S56b-; S56a+	S64-; S65t+; ISK4+; S19-; S20+	S63+; S67+; S68-		OS0t	MD49t - OK7(T)	OS49t; OS50t; OS55t; OS60t; OS63t,66t; OS9; OS15,23,UKR2; OS12,22; OS28,35,UKR4; OS34; OK6a(P)	OS47,59; OS49,56,UKR5	OS52t; OS53t; OS57t ;OS21; OK4b(T); OS39	-	-	-	Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; Ro6; Ro7; Qo7 ML53t; MD53t; ML52t; MD52t; ML59; ML49; MD49; MD9b; MD15b; MD21; ML21; MP12; MP34; MP39; MD49 So7; MP49	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo7	OK7(T)	60" [OK7(T)]	OS34	OS34 + 90"	OS34	OS34 + 90"	
539	ОК7(P)	Qo7-7.1	Qo7	So7 (PP S55)		Qo7 ⊠ if ● ⊡ So7 ⊠ ○	Qo7 ⊠ if ● ⊡ So7 ⊠ ○	MD49t ○		3	35	S49+; S50t-; S55t+; S60t+; S63t+; S66t-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a+; S23+; S39+	S49-; S59-	S64-; S65t+; ISK4+; S12+; S22+; S28a+; S29a+	S63+; S68+		OS0t	MD49t - OK7(T)	OS49t; OS50t; OS55t; OS60t; OS63t,66t; OS9; OS15,23,UKR2; OK4b(T); OS39; OK7(P)	OS49,56,UKR5; OS47,59	OS52t; OS53t; OS57t	-	-	-	Qo4; Qo5; Qo6; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; Ro7; Qo7 ML53t; MD53t; ML52t; MD52t; ML59; MD59; MD49; MD9b; MD15b; MP39; MD49 So6; MP47	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo7	OK7(T)	60" [OK7(T)]	OS39	OS39 + 90"	OS39	OS39 + 90"	
540	ОК7(P)	Qo7-7.2	Qo7	So7 (PP S55)		Qo7 ⊠ if ● ⊡ So7 ⊠ ○	Qo7 ⊠ if ● ⊡ So7 ⊠ ○	MD49t ○		3	35	S49+; S50t-; S55t+; S60t+; S63t+; S66t-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a+; S23+; S39+	S49-; S56b+; S56a+	S64-; S65t+; ISK4+; S12+; S22+; S28a+; S29a+	S49-; S56b+; S63+		OS0t	MD49t - OK7(T)	OS49t; OS50t; OS55t; OS60t; OS63t,66t; OS9; OS15,23,UKR2; OK4b(T); OS39; OK7(P)	OS49,56,UKR5; OS47,59	OS52t; OS53t; OS57t	-	-	-	Qo4; Qo5; Qo6; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; Ro7; Qo7 ML53t; MD53t; ML52t; MD52t; ML59; MD59; MD49; MD9b; MD15b; MP39; MD49 So7; MP47	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo7	OK7(T)	60" [OK7(T)]	OS39	OS39 + 90"	OS39	OS39 + 90"	
541	ОК6a(P)	Qo8-6.1	Qo8	So6 (PP S55)		Qo8 ⊠ if ● ⊡ So6 ⊠ ○	Qo8 ⊠ if ● ⊡ So6 ⊠ ○	ML49t ○		-	50	S49-; S50t-; S55t+; S60t+; S63t+; S66t-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	S47+; S59+	S64-; S65t+; ISK4+; S19-; S20+	S64-; S65t+; ISK4+; S19-; S20+		OS0t	ML49t - OK8(T)	OS49t; OS50t; OS55t; OS60t; OS63t,66t; OS9; OS15,23,UKR2; OS12,22; OS28,35,UKR4; OS34; OK6a(P)	OS47,59; OS49,56,UKR5	OS52t; OS53t; OS57t ;OS21; OK4b(T); OS39	-	-	-	Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; Ro6; Ro7; Qo8 ML53t; MD53t; ML52t; MD52t; ML59; ML49; MD49; MD9b; MD15b; MD21; ML21; MP12; MP34; MP39; MD49 So7; MP49	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo8	OK8(T)	60" [OK8(T)]	OS34	OS34 + 90"	OS34	OS34 + 90"	
542	ОК6a(P)	Qo8-6.2	Qo8	So6 (PP S55)		Qo8 ⊠ if ● ⊡ So6 ⊠ ○	Qo8 ⊠ if ● ⊡ So6 ⊠ ○	ML49t ○		-	50	S49-; S50t-; S55t+; S60t+; S63t+; S66t-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	S47-; S56b-; S56a+	S64-; S65t+; ISK4+; S19-; S20+	S63+; S67+; S68-		OS0t	ML49t - OK8(T)	OS49t; OS50t; OS55t; OS60t; OS63t,66t; OS9; OS15,23,UKR2; OS12,22; OS28,35,UKR4; OS34; OK6a(P)	OS47,59; OS49,56,UKR5	OS52t; OS53t; OS57t ;OS21; OK4b(T); OS39	-	-	-	Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; Ro6; Ro7; Qo8 ML53t; MD53t; ML52t; MD52t; ML59; ML49; MD49; MD9b; MD15b; MD21; ML21; MP12; MP34; MP39; MD49 So7; MP49	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo8	OK8(T)	60" [OK8(T)]	OS34	OS34 + 90"	OS34	OS34 + 90"	

* КОЛОНА 4: Додатна опција (подмени) старта пута вожње из разлога разликовања пута вожње.

** trackONA 4: Додатна опција подменија циља пута вожње из разлога разликовања пута претрчавања.

* COLUMN 4: Additional option (in submenu) of start of the route for the reason of making difference between similar routes.

** COLUMN 4: Additional option (in submenu) of end of the route for the reason of making difference between overlaps.

КОЛОНА 13, КОЛОНА 18: уоквирени су елементи које није могуће трајно контролисати али их је потребно проверити у тренутку постављања пута вожње.

COLUMNS 13,18: elements that can't be permanently controlled, but should be checked before setting the route

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12		13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24		25
№ of route	ROUTE DIRECTION	ROUTE LABEL	TRAIN ROUTE COMMANDS FROM HMI	SIGNAL ASPECT																									
								CONDITIONS FOR SETTING AND LOCKING OF THE TRAFFIC ROUTE														CONDITIONS FOR ROUTE RELEASE, OR PART OF THE ROUTE							
																							FORCED RELEASE		RELEASE BY TRAIN - CORRESPONDING SECTIONS					
			START	END	RISKY FUNCTION																								
							ADDITIONAL CONDITIONS	POINTS AND DEARILERS IN THE ROUTE	POINTS AND DEARILERS IN THE OVERLAP	POINTS AND DEARILERS IN FLANK PROTECTION		LEVEL CROSS. DEPENDENCY	SECTIONS FOR SIGNAL RELEASE		SECTIONS IN THE ROUTE	SECTIONS IN THE OVERLAP	SECTIONS IN THE FLANK PROTECTION		AB OR INTERSTATION TELEPHONE	COMBOIT DIRECTION	SIGNALS TO BE CONTROLLED	SIGNAL MUST BE ON STOP	WITHOUT DELAY WHEN SECTION IS FREE	DELAY TIME WHEN SECTION IS OCCUPIED	IN THE ROUTE	IN THE OVERLAP	IN THE FLANK PROTECTION		RELEASE OF LEV.CROSS. DEPENDENCY
													START SIGNAL (OCCUPIED THE TARGET SECTION)	INTERMEDIATE SIGNAL (CLEAR THE TARGET SECTION)			OF ROUTE	OF OVERLAP			ON "STOP"						OF ROUTE	OF OVERLAP	
																					NOT TO BE DARK								

This symbol means the elements that can not be permanently controlled, but should be checked before setting the route or give the proceed aspect

522	OK7(P) (S22)	Qo3-7.2	Qo3	So7 (PP S55)		Qo3 ⊠ if ● ⊡ So7 ⊠ ○	Qo3 ⊠ if ● ⊡ So7 ⊠ ○	MP12 ○		3	35	S12+; S22+; S28b+; S28a-; S35+; S39-	S49+; S59-	S29a+; S34+; S9a+	S63+; S68+		OS28,35,UKR4	MP12 - OK3(T)	OS12,22; OS28,35,UKR4; OS39; OK7(P)	OS49,56,UKR5; OS47,59	OS21; OS15,23,UKR2; OK4b(T)	-	-	-	Ro7; Qo1; Qo2; Qo4; Qo3 MP39; MD15b; MD21; ML21; MP12 So6; MP47	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo3	OK3(T)	60" [OK3(T)]	OS39	OS39 + 90"	OS39	OS39 + 90"	
523	OK7(P) (S23)	Qo3-7.3	Qo3	So7 (PP S55)		Qo3 ⊠ if ● ⊡ So7 ⊠ ○	Qo3 ⊠ if ● ⊡ So7 ⊠ ○	MP12 ○		-	50	S12-; S23+; S39+	S49-; S56b+; S56a+	S28a+; S29a+ S9a+; S28b-	S63+; S68+		OK4b(T)	MP12 - OK3(T)	OS13,23,UKR2; OK4b(T); OS39; OK7(P)	OS49,56,UKR5	-	-	-	Ro7; Qo4; Qo3 MP39; MD15b; MP12	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo3	OK3(T)	60" [OK3(T)]	OS39	OS39 + 90"	OS39	OS39 + 90"	
524	OK7(P) (S22)	Qo3-7.4	Qo3	So7 (PP S55)		Qo3 ⊠ if ● ⊡ So7 ⊠ ○	Qo3 ⊠ if ● ⊡ So7 ⊠ ○	MP12 ○		3	35	S12+; S22+; S28b+; S28a-; S35+; S39-	S49-; S56b+; S56a+	S28a+; S34+; S9a+	S47+; S59+; S63+		OS28,35,UKR4	MP12 - OK3(T)	OS12,22; OS28,35,UKR4; OS39; OK7(P)	OS49,56,UKR5	OS21; OS15,23,UKR2; OK4b(T)	-	-	-	Ro7; Qo1; Qo2; Qo4; Qo3 MP39; MD15b; MD21; ML21; MP12	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo3	OK3(T)	60" [OK3(T)]	OS39	OS39 + 90"	OS39	OS39 + 90"	
525	OK6a(P)	Qo4-6.1	Qo4	So6 (PP S55)		Qo4 ⊠ if ● ⊡ So6 ⊠ ○	Qo4 ⊠ if ● ⊡ So6 ⊠ ○	MD15b ○		3	35	S15+; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	S47+; S59+	S29a+; S19-; S20+;	S63+; S68+		OS12,22	MD15b - OK4a(T)	OS13,23,UKR2; OS12,22; OS28,35,UKR4; OS34; OK6a(P)	OS47,59	OS21; OK4b(T); OS39	-	-	-	Qo1; Qo2; Qo3; Ro6; Ro7; Qo4 MD21; ML21; MP12; MP34; MP39; MD15b	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo4	OK4(T)	60" [OK4(T)]	OS34	OS34 + 90"	OS34	OS34 + 90"	
526	OK6a(P)	Qo4-6.2	Qo4	So6 (PP S55)		Qo4 ⊠ if ● ⊡ So6 ⊠ ○	Qo4 ⊠ if ● ⊡ So6 ⊠ ○	MD15b ○		3	35	S15+; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	S47-; S56b-; S56a+	S29a+; S19-; S20+;	S63+; S67+; S68-		OS12,22	MD15b - OK4a(T)	OS13,23,UKR2; OS12,22; OS28,35,UKR4; OS34; OK6a(P)	OS47,59; OS49,56,UKR5	OS21; OK4b(T); OS39	-	-	-	Qo1; Qo2; Qo3; Ro6; Ro7; Qo4 MD21; ML21; MP12; MP34; MP39; MD15b Xu91 MP49	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo4	OK4(T)	60" [OK4(T)]	OS39	OS39 + 90"	OS39	OS39 + 90"	
527	OK7(P)	Qo4-7.1	Qo4	So7 (PP S55)		Qo4 ⊠ if ● ⊡ So7 ⊠ ○	Qo4 ⊠ if ● ⊡ So7 ⊠ ○	MD15b ○		-	50	S15+; S15a+; S23+; S39+	S49+; S59-	S9a+; S12+; S22+; S28a+; S29a+	S63+; S68+		OK4b(T)	MD15b - OK4a(T)	OS13,23,UKR2; OK4b(T); OS39; OK7(P)	OS49,56,UKR5; OS47,59	-	-	-	Ro7; Qo4; Qo3 MP39; MM156 So6; MP47	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo4	OK4(T)	60" [OK4(T)]	OS39	OS39 + 90"	OS39	OS39

1	2	3	4		5		6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Р. бр. возње	ГЛАВНЕ ВОЗНЕ	ОЗНАКА ВОЗЊЕ	КОМАНДЕ ЗА ПУТЕВЕ ВОЖЊЕ СА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОСТАВЉАЧЕ (тастатура или миш)		ПОЈАМ НА СИГНАЛУ	ГРАНИЧНИ КОЛОС. ИЗМЕЂУ ДВА СИГНАЛА У ПУТУ ВОЖЊЕ	ПОКАЗИВАЧ БРЗИНЕ	ПОКАЗИВАЧ БРЗИНЕ	ОЗНАКА БРЗИНЕ (km/h)	ПОСЕБНИ УСЛОВИ	УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ										УСЛОВИ ЗА ПОТПУНО РАЗРЕШЕЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ						
									СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ВОЖЊЕ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	СКРЕТНИЦЕ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		ЗАВИСНОСТ	ОДСЕК ЗА ОБАРАЊЕ СИГНАЛА		ОДСЕЦИ У ПУТУ ВОЖЊЕ	ОДСЕЦИ У ПУТУ ПРЕТРЧАВ.	ОДСЕЦИ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		АПБ ИЛИ МЕЂУСТАНИЧ. ЗАВИСНОСТ	САМО ПРИВОЛНЕ	СИГНАЛИ ЧИЈИ СЕ ПОЈАМ МОРА КОНТРОЛИСАТИ:	ПРИНУДНО РАЗРЕШЕЊЕ		ВОЗНО РАЗРЕШЕЊЕ - ОДСЕК КОЈИ РАЗРЕШАВА				РАЗРЕШЕЊЕ ЗАВИСНОСТИ СА ПП
			старт	циљ	РУЧНА ФУНКЦИЈА						пута возње	пута претрч.		стартни сигнал (изузимањем одјавка)	међусигнал (особабљањем одјавка)						ДА БУДЕ "СТОЈ"	СИГНАЛ МОРА БИТИ НА СТОЈ	БЕЗ ВРЕМ. КАШЊЕЊА	ВРЕМЕ КАШЊЕЊА	У ПУТУ ВОЖЊЕ	У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ	
																					ДА НЕ БУДЕ ТАМАН					пута возње	пута претрч.	

* КОЛОНА 4: Додатна опција (подмени) старта пута вожње из разлога разликовања пута возње.

** trackОNA 4: Додатна опција подменија циља пута вожње из разлога разликовања пута претрчавања.

* COLUMN 4: Additional option (in submenu) of start of the route for the reason of making difference between similar routes.

** COLUMN 4: Additional option (in submenu) of end of the route for the reason of making difference between overlaps.

КОЛОНА 13, КОЛОНА 18: уоквирени су елементи које није могуће трајно контролисати али их је потребно проверити у тренутку постављања пута возње.

COLUMNS 13,18: elements that can't be permanently controlled, but should be checked before setting the route

1	2	3	4			5		6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
№ of route	ROUTE DIRECTION	ROUTE LABEL	TRAIN ROUTE COMMANDS FROM HMI			SIGNAL ASPECT	TRACK LIMIT FOR SETTING SIGNALS IN TRAIN ROUTE	ROUTE INDICATOR	SPEED INDICATOR	SPEED (km/h)	ADDITIONAL CONDITIONS	CONDITIONS FOR SETTING AND LOCKING OF THE TRAFFIC ROUTE										CONDITIONS FOR ROUTE RELEASE, OR PART OF THE ROUTE						
												POINTS AND DERAILERS IN THE ROUTE	POINTS AND DERAILERS IN THE OVERLAP	POINTS AND DERAILERS IN FLANK PROTECTION		LEVEL CROSS. DEPENDENCY	SECTIONS FOR SIGNAL RELEASE		SECTIONS IN THE ROUTE	SECTIONS IN THE OVERLAP	SECTIONS IN THE FLANK PROTECTION		AB OR INTERSTATION SECTION	CONSENT DIRECTION	SIGNALS TO BE CONTROLLED	FORCED RELEASE		RELEASE BY TRAIN - CORRESPONDING SECTIONS				RELEASE OF LEV.CROSS. DEPENDENCY
			START	END	RISKY FUNCTION									OF ROUTE	OF OVERLAP		START SIGNAL (OCCUPIED THE TARGET SECTION)	INTERMEDIATE SIGNAL (CLEAR THE TARGET SECTION)			OF ROUTE	OF OVERLAP				ON "STOP"	SIGNAL MUST BE ON STOP	WITHOUT DELAY WHEN SECTION IS FREE	DELAY TIME WHEN SECTION IS OCCUPIED	IN THE ROUTE	IN THE OVERLAP	IN THE FLANK PROTECTION		
																									NOT TO BE DARK						OF ROUTE	OF OVERLAP	

This symbol means the elements that can not be permanently controlled, but should be checked before setting the route or give the proceed aspect

543		OK7(P)	Qo8-7.1	Qo8	So7 (PP S55)	Qo8 if ● Qo8 if ●	So7 So7	ML49t		3	35	S49-; S50-; S55+; S60+; S63+; S66-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a+; S23+; S39+	S49+; S59-	S64-; S65+; ISK4+; S12+; S22+; S28a+; S29a+	S63+; S68+		OS50t	ML49t - OK8(T)	OS49L OS50-; OS55-; OS60-; OS63(66)t; OS9; OS15,23,UKR2; OK4(bT); OS39; OK7(P)	OS49,56,UKR5; OS47,59	OS52t; OS53t: OS57t	-	-	-	Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; Ro7; ML53t; MD53t; ML52t; MD52t; ML55t; MD50t; MD49t; MD9t; MD15b; MP3f; So6; MP47	Qo8 ML49t	So91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo8	OK8(T)	60" [OK8(T)]	OS39	OS39 + 90"	OS39	OS39 + 90"	
544		OK7(P)	Qo8-7.2	Qo8	So7 (PP S55)	Qo8 if ● Qo8 if ●	So7 So7	ML49t		3	35	S49-; S50-; S55+; S60+; S63+; S66-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a+; S22-; S28b+; S28a+; S34-	S49-; S56b+; S56a+	S64-; S65+; ISK4+; S12+; S22+; S28a+; S29a+	S63+; S68+		OS50t	ML49t - OK8(T)	OS49L OS50-; OS55-; OS60-; OS63(66)t; OS9; OS15,23,UKR2; OK4(bT); OS39; OK7(P)	OS49,56,UKR5	OS52t; OS53t: OS57t	-	-	-	Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; Ro7; ML53t; MD53t; ML52t; MD52t; ML55t; MD50t; MD49t; MD9t; MD15b; MP3f; Qo8 ML49t	Qo8	So91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo8	OK8(T)	60" [OK8(T)]	OS39	OS39 + 90"	OS39	OS39 + 90"	
545		OK6a(P)	Qo9-6.1	Qo9	So6 (PP S55)	Qo9 if ● Qo9 if ●	So6 So6	ML55t		-	50	S55-; S60+; S63+; S66-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-		S47+; S59+	S64-; S65+; ISK4+; S19-; S20+	S49-; S66+	OS60t	ML55t - OK9(T)	OS55L OS60-; OS63(66)t; OS9; OS15,23,UKR2; OS12,22; OS28,35,UKR4; OS34; OK6a(P)	OS47,59	OS52t; OS53t: OS57t ;OS21; OK4b(T); OS39; OS49t; OS50t	-	-	-	Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; Ro6; Ro7; ML53t; MD53t; ML52t; MD52t; ML49t; MD49t; MD50t; MD9t; MD15b; MP3f; Qo9 ML55t	Qo9	So91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo9	OK9(T)	60" [OK9(T)]	OS34	OS34 + 90"	OS34	OS34 + 90"	
546		OK6a(P)	Qo9-6.2	Qo9	So6 (PP S55)	Qo9 if ● Qo9 if ●	So6 So6	ML55t		-	50	S55-; S60+; S63+; S66-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-		S47-; S56b-; S56a+	S64-; S65+; ISK4+; S19-; S20+	S49-; S66+	OS60t	ML55t - OK9(T)	OS55L OS60-; OS63(66)t; OS9; OS15,23,UKR2; OS12,22; OS28,35,UKR4; OS34; OK6a(P)	OS47,59	OS52t; OS53t: OS57t ;OS21; OK4b(T); OS39; OS49t; OS50t	-	-	-	Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; Ro6; Ro7; ML53t; MD53t; ML52t; MD52t; ML49t; MD49t; MD50t; MD9t; MD15b; MP3f; Qo9 ML55t	Qo9	So91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo9	OK9(T)	60" [OK9(T)]	OS34	OS34 + 90"	OS34	OS34 + 90"	
547		OK7(P)	Qo9-7.1	Qo9	So7 (PP S55)	Qo9 if ● Qo9 if ●	So7 So7	ML55t		3	35	S55-; S60+; S63+; S66-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a+; S23+; S39+		S49+; S59-	S64-; S65+; ISK4+; S12+; S22+; S28a+; S29a+	S49-; S68+	OS60t	ML55t - OK9(T)	OS55L OS60-; OS63(66)t; OS9; OS15,23,UKR2; OK4b(T); OS39; OK7(P)	OS47,59	OS52t; OS53t: OS57t; OS49t; OS50t	-	-	-	Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; Ro7; ML53t; MD53t; ML52t; MD52t; MD50t; ML49t; MD49t; MD9t; MD15b; MP3f; Qo9 ML55t So6; MP47	Qo9	So91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo9	OK9(T)	60" [OK9(T)]	OS39	OS39 + 90"	OS39	OS39 + 90"	
548		OK7(P)	Qo9-7.2	Qo9	So7 (PP S55)	Qo9 if ● Qo9 if ●	So7 So7	ML55t		3	35	S55-; S60+; S63+; S66-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a+; S23+; S39+	S49-; S56b+; S56a+	S64-; S65+; ISK4+; S12+; S22+; S28a+; S29a+	S49-; S66b+; S63+		OS60t	ML55t - OK9(T)	OS55L OS60-; OS63(66)t; OS9; OS15,23,UKR2; OK4b(T); OS39; OK7(P)	OS49,56,UKR5	OS52t; OS53t: OS57t; OS49t; OS50t	-	-	-	Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; Ro7; ML53t; MD53t; ML52t; MD52t; MD50t; ML49t; MD49t; MD9t; MD15b; MP3f; Qo9 ML55t	Qo9	So91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo9	OK9(T)	60" [OK9(T)]	OS39	OS39 + 90"	OS39	OS39 + 90"	
549		OK6a(P)	Qo10-6.1	Qo10	So6 (PP S55)	Qo10 if ● Qo10 if ●	So6 So6	MD52t		-	50	S52+; S57t+; S60-; S63+; S66-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-		S47+; S59+	S64-; S65+; ISK4+; S19-; S20+	S49-; S66b+	OS57t	MD52t - OK10(T)	OS52L OS57t; OS60t; OS63(66)t; OS9; OS15,23,UKR2; OS12,22; OS28,35,UKR4; OS34; OK6a(P)	OS47,59	OS53t; OS55t; OS21; OK4b(T); OS39; OS49t; OS50t	-	-	-	Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo11; Qo12; Qo13; Ro6; Ro7; ML53t; MD53t; ML52t; MD52t; ML49t; MD49t; MD9t; MD15b; MP3f; MP5f; Qo10 MD52t	Qo10	So91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo10	OK10(T)	60" [OK10(T)]	OS34	OS34 + 90"	OS34	OS34 + 90"	
550		OK6a(P)	Qo10-6.2	Qo10	So6 (PP S55)	Qo10 if ● Qo10 if ●	So6 So6	MD52t		-	50	S52+; S57t+; S60-; S63+; S66-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	S47-; S56b-; S56a+	S64-; S65+; ISK4+; S19-; S20+	S63+; S67+; S68-		OS57t	MD52t - OK10(T)	OS52L OS57t; OS60t; OS63(66)t; OS9; OS15,23,UKR2; OS12,22; OS28,35,UKR4; OS34; OK6a(P)	OS47,59; OS49,56,UKR5	OS53t; OS55t: OS21; OK4b(T); OS39; OS49t; OS50t	-	-	-	Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo11; Qo12; Qo13; Ro6; Ro7; ML53t; MD53t; ML52t; MD52t; ML49t; MD49t; MD9t; MD15b; MP3f; MP5f; Qo10 MD52t So7; MP49	Qo10	So91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo10	OK10(T)	60" [OK10(T)]	OS34	OS34 + 90"	OS34	OS34 + 90"	
551		OK7(P)	Qo10-7.1	Qo10	So7 (PP S55)	Qo10 if ● Qo10 if ●	So7 So7	MD52t		3	35	S52+; S57t+; S60-; S63+; S66-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a+; S23+; S39+	S49+; S59-	S64-; S65+; ISK4+; S12+; S22+; S28a+; S29a+	S63+; S68+		OS57t	MD52t - OK10(T)	OS52L OS57t; OS60t; OS63(66)t; OS9; OS15,23,UKR2; OK4b(T); OS39; OK7(P)	OS49,56,UKR5; OS47,59	OS53t; OS55t; OS49t; OS50t	-	-	-	Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo11; Qo12; Qo13; Ro7; ML53t; MD53t; ML52t; MD52t; MD50t; ML55t; ML49t; MD49t; MD9t; MD15b; MP3f; MD52t So6; MP47	Qo10	So91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo10	OK10(T)	60" [OK10(T)]	OS39	OS39 + 90"	OS39	OS39 + 90"	
552	HOME ROUTES (passenger - freight station)	OK7(P)	Qo10-7.2	Qo10	So7 (PP S55)	Qo10 if ● Qo10 if ●	So7 So7	MD52t		3	35	S52+; S57t+; S60-; S63+; S66-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a+; S23+; S39+	S49-; S56b+; S56a+	S64-; S65+; ISK4+; S12+; S22+; S28a+; S29a+	S63+; S68+		OS57t	MD52t - OK10(T)	OS52L OS57t; OS60t; OS63(66)t; OS9; OS15,23,UKR2; OK4b(T); OS39; OK7(P)	OS49,56,UKR5	OS53t; OS55t; OS49t; OS50t	-	-	-	Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo11; Qo12; Qo13; Ro7; ML53t; MD53t; ML52t; MD52t; ML55t; ML49t; MD49t; MD9t; MD15b; MP3f; MD52t Qo10	Qo10	So91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo10	OK10(T)	60" [OK10(T)]	OS39	OS39 + 90"	OS39	OS39 + 90"	
553		OK6a(P)	Qo11-6.1	Qo11	So6 (PP S55)	Qo11 if ● Qo11 if ●	So6 So6	ML52t		-	50	S52-; S57t+; S60-; S63+; S66-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-		S47+; S59+	S64-; S65+; ISK4+; S19-; S20+	S49-; S66b+	OS57t	ML52t - OK11(T)	OS52L OS57t; OS60t; OS63(66)t; OS9; OS15,23,UKR2; OS12,22; OS28,35,UKR4; OS34; OK6a(P)	OS47,59	OS53t; OS55t :OS21; OK4b(T); OS39; OS49t; OS50t	-	-	-	Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo12; Qo13; Ro6; Ro7; ML53t; MD53t; MD52t; ML55t; ML49t; MD49t; MD9t; MD15b; MP3f; MP5f; Qo11 ML52t	Qo11	So91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo11	OK11(T)	60" [OK11(T)]	OS34	OS34 + 90"	OS34	OS34 + 90"	
554		OK6a(P)	Qo11-6.2	Qo11	So6 (PP S55)	Qo11 if ● Qo11 if ●	So6 So6	ML52t		-	50	S52-; S57t+; S60-; S63+; S66-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	S47-; S56b-; S56a+	S64-; S65+; ISK4+; S19-; S20+	S63+; S67+; S68-		OS57t	ML52t - OK11(T)	OS52L OS57t; OS60t; OS63(66)t; OS9; OS15,23,UKR2; OS12,22; OS28,35,UKR4; OS34; OK6a(P)	OS47,59; OS49,56,UKR5	OS53t; OS55t :OS21; OK4b(T); OS39; OS49t; OS50t	-	-	-	Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo12; Qo13; Ro6; Ro7; ML53t; MD53t; MD52t; ML55t; ML49t; MD49t; MD9t; MD15b; MP3f; MP5f; Qo11 ML52t So7; MP49	Qo11	So91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo11	OK11(T)	60" [OK11(T)]	OS34	OS34 + 90"	OS34	OS34 + 90"	
555		OK7(P)	Qo11-7.1	Qo11	So7 (PP S55)	Qo11 if ● Qo11 if ●	So7 So7	ML52t		3	35	S52-; S57t+; S60-; S63+; S66-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a+; S23+; S39+	S49+; S59-	S64-; S65+; ISK4+; S12+; S22+; S28a+; S29a+	S63+; S68+		OS57t	ML52t - OK11(T)	OS52L OS57t; OS60t; OS63(66)t; OS9; OS15,23,UKR2; OK4b(T); OS39; OK7(P)	OS49,56,UKR5; OS47,59	OS53t; OS55t; OS49t; OS50t	-	-	-	Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo12; Qo13; Ro7; ML53t; MD53t; MD52t; ML55t; ML49t; MD49t; MD9t; MD15b; MP3f; Qo11 ML52t So6; MP47	Qo11	So91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo11	OK11(T)	60" [OK11(T)]	OS39	OS39 + 90"	OS39	OS39 + 90"	
556		OK7(P)	Qo11-7.2	Qo11	So7 (PP S55)	Qo11 if ● Qo11 if ●	So7 So7	ML52t		3	35	S52-; S57t+; S60-; S63+; S66-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a+; S23+; S39+	S49-; S56b+; S56a+	S64-; S65+; ISK4+; S12+; S22+; S28a+; S29a+	S49-; S66b+; S63+		OS57t	ML52t - OK11(T)	OS52L OS57t; OS60t; OS63(66)t; OS9; OS15,23,UKR2; OK4b(T); OS39; OK7(P)	OS49,56,UKR5	OS53t; OS55t; OS49t; OS50t	-	-	-	Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo12; Qo13; Ro7; ML53t; MD53t; MD52t; ML55t; ML49t; MD49t; MD9t; MD15b; MP3f; Qo11 ML52t	Qo11	So91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo11	OK11(T)	60" [OK11(T)]	OS39	OS39 + 90"	OS39	OS39 + 90"	
557		OK6a(P)	Qo12-6.1	Qo12	So6 (PP S55)	Qo12 if ● Qo12 if ●	So6 So6	MD53t		-	50	S53-; S57t-; S60-; S63+; S66-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-		S47+; S59+	S64-; S65+; ISK4+; S19-; S20+	S49-; S66b+	OS57t	MD53t - OK12(T)	OS53L OS57t; OS60t; OS63(66)t; OS9; OS15,23,UKR2; OS12,22; OS28,35,UKR4; OS34; OK6a(P)	OS47,59	OS52t; OS55t :OS21; OK4b(T); OS39; OS49t; OS50t	-	-	-	Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo13; Ro6; Ro7; ML53t; MD53t; MD52t; ML55t; ML49t; MD49t; MD9t; MD15b; MP3f; MD53t Qo12	Qo12	So91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo12	OK12(T)	60" [OK12(T)]	OS34	OS34 + 90"	OS34	OS34 + 90"	
558		OK6a(P)	Qo12-6.2	Qo12	So6 (PP S55)	Qo12 if ● Qo12 if ●	So6 So6	MD53t		-	50	S53-; S57t-; S60-; S63+; S66-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	S47-; S56b-; S56a+	S64-; S65+; ISK4+; S19-; S20+	S63+; S67+; S68-		OS57t	MD53t - OK12(T)	OS53L OS57t; OS60t; OS63(66)t; OS9; OS15,23,UKR2; OS12,22; OS28,35,UKR4; OS34; OK6a(P)	OS47,59; OS49,56,UKR5	OS52t; OS55t :OS21; OK4b(T); OS39; OS49t; OS50t	-	-	-	Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo13; Ro6; Ro7; ML53t; MD53t; MD52t; ML55t; ML49t; MD49t; MD9t; MD15b; MP3f; MD53t Qo12 So7; MP49	Qo12	So91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo12	OK12(T)	60" [OK12(T)]	OS34	OS34 + 90"	OS34	OS34 + 90"	
559		OK7(P)	Qo12-7.1	Qo12	So7 (PP S55)	Qo12 if ● Qo12 if ●	So7 So7	MD53t		3	35	S53-; S57t-; S60-; S63+; S66-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a+; S23+; S39+	S49+; S59-	S64-; S65+; ISK4+; S12+; S22+; S28a+; S29a+	S63+; S68+		OS57t	MD53t - OK12(T)	OS53L OS57t; OS60t; OS63(66)t; OS9; OS15,23,UKR2; OK4b(T); OS39; OK7(P)	OS49,56,UKR5; OS47,59	OS52t; OS55t; OS49t; OS50t	-	-	-	Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo13; Ro7; ML53t; MD53t; MD52t; ML55t; ML49t; MD49t; MD9t; MD15b; MP3f; Qo12 MD53t So6; MP47	Qo12	So91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo12	OK12(T)	60" [OK12(T)]	OS39	OS39 + 90"	OS39	OS39 + 90"	
560		OK7(P)	Qo12-7.2	Qo12	So7 (PP S55)	Qo12 if ● Qo12 if ●	So7 So7	MD53t		3	35	S53-; S57t-; S60-; S63+; S66-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a+; S23+; S39+	S49-; S56b+; S56a+	S64-; S65+; ISK4+; S12+; S22+; S28a+; S29a+	S49-; S66b+; S63+		OS57t	MD53t - OK12(T)	OS53L OS57t; OS60t; OS63(66)t; OS9; OS15,23,UKR2; OK4b(T); OS39; OK7(P)	OS49,56,UKR5	OS52t; OS55t; OS49t; OS50t	-	-	-	Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo13; Ro7; ML53t; MD53t; MD52t; ML55t; ML49t; MD49t; MD9t; MD15b; MP3f; Qo12 MD53t So6; MP47	Qo12	So91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo12	OK12(T)	60" [OK12(T)]	OS39	OS39 + 90"	OS39	OS39 + 90"	
561		OK6a(P)	Qo13-6.1	Qo13	So6 (PP S55)	Qo13 if ● Qo13 if ●	So6 So6	ML53t		-	50	S53+; S57t-; S60-; S63+; S66-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	S47+; S59+	S64-; S65+; ISK4+; S19-; S20+	S49-; S66b+		OS57t	ML53t - OK13(T)	OS53L OS57t; OS60t; OS63(66)t; OS9; OS15,23,UKR2; OS12,22; OS28,35,UKR4; OS34; OK6a(P)	OS47,59	OS52t; OS55t :OS21; OK4b(T); OS39; OS49t; OS50t	-	-	-	Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Ro6; Ro7; MD53t; ML53t; MD52t; ML55t; ML49t; MD49t; MD9t; MD15b; MP3f; ML52t Qo13	Qo13	So91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo13	OK13(T)	60" [OK13(T)]	OS34	OS34 + 90"	OS34	OS34 + 90"	
562		OK6a(P)	Qo13-6.2	Qo13	So6 (PP S55)	Qo13 if ● Qo13 if ●	So6 So6	ML53t		-	50	S53+; S57t-; S60-; S63+; S66-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	S47-; S56b-; S56a+	S64-; S65+; ISK4+; S19-; S20+	S63+; S67+; S68-		OS57t	ML53t - OK13(T)	OS53L OS57t; OS60t; OS63(66)t; OS9; OS15,23,UKR2; OS12,22; OS28,35,UKR4; OS34; OK6a(P)	OS47,59; OS49,56,UKR5	OS52t; OS55t :OS21; OK4b(T); OS39; OS49t; OS50t	-	-	-	Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Ro6; Ro7; MD53t; ML53t; MD52t; ML55t; ML49t; MD49t; MD9t; MD15b; MP3f; ML52t Qo13 So7; MP49	Qo13	So91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo13	OK13(T)	60" [OK13(T)]	OS34	OS34 + 90"	OS34	OS34 + 90"	
563		OK7(P)	Qo13-7.1	Qo13	So7 (PP S55)	Qo13 if ● Qo13 if ●	So7 So7	ML53t		3	35	S53+; S57t-; S60-; S63+; S66-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a+; S23+; S39+	S49+; S59-	S64-; S65+; ISK4+; S12+; S22+; S28a+; S29a+	S63+; S68+		OS57t	ML53t - OK13(T)	OS53L OS57t; OS60t; OS63(66)t; OS9; OS15,23,UKR2; OK4b(T); OS39; OK7(P)	OS49,56,UKR5; OS47,59	OS52t; OS55t; OS49t; OS50t	-	-	-	Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Ro7; ML53t; MD53t; MD52t; ML55t; ML49t; MD49t; MD9t; MD15b; MP3f; Qo13 ML53t So6; MP47	Qo13	So91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo13	OK13(T)	60" [OK13(T)]	OS39	OS39 + 90"	OS39	OS39 + 90"	
564		OK7(P)	Qo13-7.2	Qo13	So7 (PP S55)	Qo13 if ● Qo13 if ●	So7 So7	ML53t		3	35	S53+; S57t-; S60b-; S63+; S66-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a+; S23+; S39+	S49-; S56b+; S56a+	S64-; S65+; ISK4+; S12+; S22+; S28a+; S29a+	S49-; S66b+; S63+		OS57t	ML53t - OK13(T)	OS53L OS57t; OS60t; OS63(66)t; OS9; OS15,23,UKR2; OK4b(T); OS39; OK7(P)	OS49,56,UKR5	OS52t; OS55t; OS49t; OS50t	-	-	-	Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Ro7; ML53t; MD53t; MD52t; ML55t; ML49t; MD49t; MD9t; MD15b; MP3f; Qo13 ML53t	Qo13	So91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68	Qo13	OK13(T)	60" [OK13(T)]	OS39	OS39 + 90"	OS39	OS39 + 90"	

ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМОРА ОВЛАШЋЕНИХ ИНЖЕЊЕРА
Тодор Ж. Максимовић
број лиценце 303 P422 17

Лист: 32 од 90
Sheet: 32 of 90

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11060 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Organak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Branch Office Beograd
Kpje Aleksnsa 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Пројектна - Subcontractor:
TESC International Co., LTD.
Serbian Branch
Omladinskih Brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објект / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Лаћарку, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жедрику, Накловићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ИДО /Пројекат извођачког објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing tiele:
Табела зависности /
Table of dependencies

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Тодор Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 303 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TC.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C02

1	2	3	4			5				6	7	8	9	10		11	12		13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24		25
			УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ																						УСЛОВИ ЗА ПОТПУНО РАЗРЕШЕЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ							
			КОМАНДЕ ЗА ПУТЕВЕ ВОЖЊЕ СА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОСТАВЉАЊЕ (тастатура или миш)																						ПРИНУДНО РАЗРЕШЕЊЕ		ВОЗНО РАЗРЕШЕЊЕ - ОДСЕК КОЈИ РАЗРЕШАВА					
Р. бр. возње	ГЛАВНЕ СМЕР ВОЖЊЕ	ОЗНАКА ВОЖЊЕ	старт	циљ	РУЧНА ФУНКЦИЈА	ПОЈАМ НА СИГНАЛУ	ГРАНИЧНИ КОЛОСЕК ОДНОСНО СИГНАЛИ У ПУТУ ВОЖЊЕ	ПОКАЗИВАЧ ПРАВЦА	ПОКАЗИВАЧ БРЗИНЕ	ДОЗВОЉЕНА БРЗИНА (km/h)	ДОДАТНИ УСЛОВИ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ВОЖЊЕ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	СКРЕТНИЦЕ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		ЗАВИСНОСТ СА ГП	ОДСЕК ЗА ОБАРАЊЕ СИГНАЛА		ОДСЕЦИ У ПУТУ ВОЖЊЕ	ОДСЕЦИ У ПУТУ ПРЕТРЧАВ.	ОДСЕЦИ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		АЛБ ИЛИ МЕЂУСТАНИЧ. ОДСЕК	СМЕР ПРИВОЗНЕ	СИГНАЛИ ЧИЈИ СЕ ПОЈАМ МОРА КОНТРОЛИСАТИ:		СИГНАЛ МОРА БИТИ НА СТОЈ.	БЕЗ ВРЕМ. КАШЊЕЊА	ВРЕМЕ КАШЊЕЊА	У ПУТУ ВОЖЊЕ	У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		РАЗРЕШЕЊЕ ЗАВИСНОСТИ СА ГП
														путa вожње	путa претрч.		стартни сигнал (заузимањем одсека)	међусигнал (ослобађањем одсека)			путa вожње	путa претрч.				ДА БУДЕ "СТОЈ"	ДА НЕ БУДЕ ТАМАН					путa вожње	путa претрч.	
565																																
566																																
567																																
568																																
569																																
570																																
571																																
572																																
573																																
574																																
575																																
576																																
577																																
578																																
579																																
580																																

1	2	3	4			5				6	7	8	9	10		11	12		13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24		25
			CONDITIONS FOR SETTING AND LOCKING OF THE TRAFFIC ROUTE																						CONDITIONS FOR ROUTE RELEASE, OR PART OF THE ROUTE							
			TRAIN ROUTE COMMANDS FROM HMI																								FORCED RELEASE		RELEASE BY TRAIN - CORRESPONDING SECTIONS				
Nr. of route	ROUTE DIRECTION	ROUTE LABEL	START	END	RISKY FUNCTION	SIGNAL ASPECT	TRACK LIMIT SIGNALS/ENDING SIGNALS IN TRAIN ROUTE	ROUTE INDICATOR	SPEED INDICATOR	ALLOWED SPEED (km/h)	ADDITIONAL CONDITIONS	POINTS AND DERAILERS IN THE ROUTE	POINTS AND DERAILERS IN THE OVERLAP	POINTS AND DERAILERS IN FLANK PROTECTION		LEVEL CROSS. DEPENDENCY	SECTIONS FOR SIGNAL RELEASE		SECTIONS IN THE ROUTE	SECTIONS IN THE OVERLAP	SECTIONS IN THE FLANK PROTECTION		AB OR MEDJUSTATION SECTION	CONSENT DIRECTION	SIGNALS TO BE CONTROLLED		SIGNAL MUST BE ON STOP	WITHOUT DELAY WHEN SECTION IS FREE	DELAY TIME WHEN SECTION IS OCCUPIED	IN THE ROUTE	IN THE OVERLAP	IN THE FLANK PROTECTION		RELEASE OF LEV.CROSS. DEPENDENCY
														OF ROUTE	OF OVERLAP		START SIGNAL (OCCUPIED THE TARGET SECTION)	INTERMEDIATE SIGNAL (CLEAR THE TARGET SECTION)			OF ROUTE	OF OVERLAP			ON "STOP"	NOT TO BE DARK						OF ROUTE	OF OVERLAP	
565	OK1(P)	PQ2-1	Qu92	So1		Qu92 ● When the train occupied: ☒ OKDa; OS9t	MP11 ○			-	10		S2+; S4+; S7+; S11+; S17-; S17-; S24+	-	ISK1+; S6+; ISK5+; S25-	-		OKDb	MP11 - OKDc	-	-	OKLb; OS1; OS3; OS5; OKLc; OS14	-	-	-	Qu94; Ro2; Ro1; Qu92 MP1; MP7; MD17; ME14; MP24	Su91; Su93; MP87; MP88; ML65; MP66	Qu92	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS24	-	OS24	-	
566	OK2a(P)	PQ2-2	Qu92	So2		Qu92 ● When the train occupied: ☒ OKDa; OS9t	MP11 ○			-	10		S2+; S4+; S7+; S11+; S14+	-	S1-; S6+; S5+ S17+; S25-	-		OKDb	MP11 - OKDc	-	-	-	-	-	-	Ro2; Qu92 MP7; ML14	Su93, Su91; MP87; MP88; ML65	Qu92	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS14	-	OS14	-	
567	OK3(P) (4-6)	PQ2-3.1	Qu92	So3		Qu92 ● When the train occupied: ☒ OKDa; OS9t	MP10 ○			-	10		S2+; S4-; S6-; S10+; S13+; S25-	-	S1+; S7-; S16-; S30+; S29b+; S14+	-		OKDb	MP10 - OKSc	-	-	OKSb	-	-	-	Qu96; Ro3; Qu92 ML6; MP6; MP25	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86	Qu92	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS25	-	OS25	-	
568	OK3(P) (14-25)	PQ2-3.2	Qu92	So3		Qu92 ● When the train occupied: ☒ OKDa; OS9t	MP11 ○			-	10		S2+; S4+; S7+; S11+; S14-; S25+	-	S1+; S6+; S5+; S17+; S13-	-		OKDb	MP11 - OKDc	-	-	-	-	-	-	Ro2- Ro3; Qu92 MP7; ML14; MP25	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86	Qu92	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS25	-	OS25	-	
569	OK4(P) (10-16)	PQ2-4.1	Qu92	So4		Qu92 ● When the train occupied: ☒ OKDa; OS9t	MP10 ○			-	10		S2+; S4-; S6-; S10-; S16+; S19-; S30b+; S30a+	-	S1+; S7-; S25+; S34-; S35+	-		OKDb	MP10 - OKSc	-	-	OKSb; OKHb; OS13	-	-	-	Qu96; Qu98; Ro4; Ro5; Qu92 ML6; ML16; MP6; MD30a; ML30a	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86	Qu92	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS20,30	-	OS20,30	-	
570	OK4(P) (13-20)	PQ2-4.2	Qu92	So4		Qu92 ● When the train occupied: ☒ OKDa; OS9t	MP10 ○			-	10		S2+; S4-; S6-; S10+; S13-; S20+; S30b-; S30a+	-	S1+; S7-; S16-; S25+; S19+; S29b+	-		OKDb	MP10 - OKSc	-	-	OKSb	-	-	-	Qu96; Ro4; Ro5; Qu92 ML6; MP6; MD30a; ML30a	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86	Qu92	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS20,30	-	OS20,30	-	
571	OK5(P) (10-16)	PQ2-5.1	Qu92	So5		Qu92 ● When the train occupied: ☒ OKDa; OS9t	MP10 ○			-	10		S2+; S4-; S6-; S10-; S16+; S19-; S30b+; S30a-	-	S1+; S7-; S25+; S34-; S35+	-		OKDb	MP10 - OKSc	-	-	OKSb; OKHb; OS13	-	-	-	Qu96; Qu98; Ro4; Ro5; Qu92 ML6; ML16; MP6; MD30a; ML30a	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86	Qu92	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS20,30	-	OS20,30	-	
572	OK5(P) (13-20)	PQ2-5.2	Qu92	So5		Qu92 ● When the train occupied: ☒ OKDa; OS9t	MP10 ○			-	10		S2+; S4-; S6-; S10+; S13-; S20+; S30b-; S30a-	-	S1+; S7-; S16-; S25+; S19+; S29b+	-		OKDb	MP10 - OKSc	-	-	OKSb	-	-	-	Qu96; Ro4; Ro5; Qu92 ML6; MP6; MD30a; ML30a	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86	Qu92	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS20,30	-	OS20,30	-	
573	OK6a(P)	PQ2-6	Qu92	So6		Qu92 ● When the train occupied: ☒ OKDa; OS9t	MP10 ○			-	10		S2+; S4-; S6-; S10-; S16+; S19+; S29b+; S29a+; S34+	-	S1+; S7-; S25+; S28a-; S35+	-		OKDb	MP10 - OKSc	-	-	OKSb; OKHb; OS13; OS20,30	-	-	-	Qu96; Qu98; Ro6; Ro5; Ro4; Qu92 ML6; ML16; MP6; MP34; ML30a; MD30a	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP83	Qu92	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS34	-	OS34	-	
574	OK7(P)	PQ2-7	Qu92	So7		Qu92 ● When the train occupied: ☒ OKDa; OS9t	MP10 ○			-	10		S2+; S4-; S6-; S10-; S16+; S19+; S29b+; S29a-; S35-; S39-	-	S1+; S7-; S25+; S9a+	-		OKDb	MP10 - OKSc	-	-	OKSb; OKHb; OS13; OS15,23,UKR2; OS12,22; OS21; OK4b(T); OS20,30; OS34	-	-	-	Qu96; Qu98; Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Ro7; Ro6; Ro5; Ro4; Qu92 ML6; ML16; MP6; MD21; ML21; MP12; MD15b; ML30a; MD30a; MP34; MP39 MP88; MP86; MP83	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP83	Qu92	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS39	-	OS39	-	
575	OK1(P)	PQ4-1	Qu94	So1		Qu94 ● When the train occupied: ☒ OKLa; OS5t	MP1 ○ MD17 ○			-	10		S1+; S3+; S5+; S17+; S24+	-	S2+; ISK1+; S7+; S11+; ISK5+	-		OKLb	MP1 - OKLb; MD17 - OKLc	-	-	-	-	-	-	Ro1; Qu94 MP24	Su91; Su93; MP87; MP88; ML65; MP66	Qu94	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS24	-	OS24	-	
576	OK2a(P) (1-2)	PQ4-2.1	Qu94	So2		Qu94 ● When the train occupied: ☒ OKLa; OS5t	MP1 ○ MP11 ○			-	10		S1-; S2-; S4+; S7+; S11+; S14+	-	S3-; S6+; S5+; S17+; S25-	-		OKLb	MP1 - OKLb; MP11 - OKDc	-	-	OKDb	-	-	-	Qu92; Ro2; Qu94 MP7; ML14	Su91; Su93; MP87; MP88; ML65	Qu94	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS14	-	OS14	-	
577	OK2a(P) (5-7)	PQ4-2.2	Qu94	So2		Qu94 ● When the train occupied: ☒ OKLa; OS5t	MP1 ○ MP11 ○			-	10		S1+; S3+; S5-; S7-; S11+; S14+	-	S1+; S6+; S5+; S17+; S4-; S24-; S25-	-		OKLb	MP1 - OKLb; MP11 - OKDc	-	-	OKLc; OS17	-	-	-	Ro2; Qu94 MP7; ML14	Su91; Su93; MP87; MP88; ML65	Qu94	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS14	-	OS14	-	
578	OK3(P) (1-2-14)	PQ4-3.1	Qu94	So3		Qu94 ● When the train occupied: ☒ OKLa; OS5t	MP1 ○ MP11 ○			-	10		S1-; S2-; S4+; S7+; S11+; S14-; S25+	-	S3-; S6+; S5+; S17+; S13-	-		OKLb	MP1 - OKLb; MP11 - OKDc	-	-	OKDb	-	-	-	Qu92; Ro2; Ro3; Qu94 MP7; ML14; MP25	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86	Qu94	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS25	-	OS25	-	
579	OK3(P) (5-7-14)	PQ4-3.2	Qu94	So3		Qu94 ● When the train occupied: ☒ OKLa; OS5t	MP1 ○ MP11 ○			-	10		S1+; S3+; S5-; S7-; S11+; S14-; S25+	-	S2+; ISK1+; S4-; S24-; S13-	-		OKLb	MP1 - OKLb; MP11 - OKDc	-	-	OKLc; OS17	-	-	-	Ro2; Ro3; Qu94 MP7; ML14; MP25	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86	Qu94	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS25	-	OS25	-	
580	OK3(P) (13)	PQ4-3.3	Qu94	So3		Qu94 ● When the train occupied: ☒ OKLa; OS5t	MP1 ○ MP10 ○			-	10		S1-; S2-; S4-; S6-; S10+; S13+; S25-	-	S3-; S7-; S16-; S30b+; S29b+; S14+	-		OKLb	MP1 - OKLb; MP10 - OKSc	-	-	OKDb; OKSb	-	-	-	Qu92; Qu96; Ro3; Qu94 ML6; MP6; MP25	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86	Qu94	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS25	-	OS25	-	

ROME ROUTES (passenger - flight station)

* КОЛОНА 4: Додатна опција (подмени) старта пута вожње из разлога разликовања пута вожње.

** trackONA 4: Додатна опција подменија циља пута вожње из разлога разликовања пута претрчавања.

* COLUMN 4: Additional option (in submenu) of start of the route for the reason of making difference between similar routes.

** COLUMN 4: Additional option (in submenu) of end of the route for the reason of making difference between overlaps.

КОЛОНА 13, КОЛОНА 18: уочаврени су елементи које није могуће трајно контролисати али их је потребно проверити у тренутку постављања пута вожње.

COLUMNS 13,18: elements that can't be permanently controlled, but should be checked before setting the route

This symbol means the elements that can not be permanently controlled, but should be checked before setting the route or give the proceed aspect

Лист: 33 од 50
Sheet: 33 of 50

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor:
China Railway International Co., Ltd.
Floor 20, Tower A, Fangyuan Mansion
No.2 Fangyuannan Road, Chaoyang District, Beijing, China
China Communication Construction Co.Ltd.
Floor 19, Tower A, Fangyuan Mansion
No.2 Fangyuannan Road, Chaoyang District, Beijing, China

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Саветник / Consultant:
CRSC International Co., LTD.
Ogrizovik Beograd
Umadinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Лаћарку, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жедрику, Нашколићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćarac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВО Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Табела зависности /
Table of dependencies

Одговорни пројектант / Responsible designer:	Сарадници / Associates:
Тодор Максимовић, дипл.инж.ел.	Владимир Бошковић, инж.маш. Марко Ралић, дипл.ел.инж.
Број лиценце / License number: 353 P422 17	

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TC.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C02

1	2	3	4			5				6	7	8	9	10		11	12		13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24		25
Р. бр. возње	ГЛАВНЕ		КОМАНДЕ ЗА ПУТЕВЕ ВОЖЊЕ СА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОСТАВЉАЧЕ (тастатура или миш)			ПОЈАМ НА СИГНАЛУ					УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ														УСЛОВИ ЗА ПОТПУНО РАЗРЕШЕЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ							
	СМЕР ВОЖЊЕ	ОЗНАКА ВОЖЊЕ	старт	циљ	РУЧНА ФУНКЦИЈА	ГРАНИЧНИ КОЛОС. ИЗМЕЂУ ДВА СИГНАЛА У ПУТУ ВОЖЊЕ	ПОКАЗИВАЧ ПРАВЦА	ПОКАЗИВАЧ БРЗИНЕ	ДОПУШТЕНА БРЗИНА (km/h)		ДОДАТНИ УСЛОВИ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ВОЖЊЕ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	СКРЕТНИЦЕ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		ЗАВИСНОСТ СА ПП	ОДСЕК ЗА ОБАРАЊЕ СИГНАЛА		ОДСЕЦИ У ПУТУ ВОЖЊЕ	ОДСЕЦИ У ПУТУ ПРЕТРЧАВ.	ОДСЕЦИ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		АПБ ИЛИ ИЗОЛУСТАНИЧ. ОДСЕК	СМЕР ПРИВОЗА	СИГНАЛИ ЧИЈИ СЕ ПОЈАМ МОРА КОНТРОЛИСАТИ:		ПРИНУДНО РАЗРЕШЕЊЕ			ВОЗНО РАЗРЕШЕЊЕ - ОДСЕК КОЈИ РАЗРЕШАВА			РАЗРЕШЕЊЕ ЗАВИСНОСТИ СА ПП
														пута вожње	пута претрч.		стартни сигнал (заузимањем одсека)	међусигнални (ослобађањем одсека)			пута вожње	пута претрч.			ДА БУДЕ "СТОЈ"	ДА НЕ БУДЕ ТАМАН	СИГНАЛ МОРА БИТИ НА СТОЈ	БЕЗ ВРЕМ. КАШЊЕЊА	ВРЕМЕ КАШЊЕЊА	У ПУТУ ВОЖЊЕ	У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		
																															пута вожње	пута претрч.	
581	ОК4(P) (20)	PO4-4.1	Qu94	So4		Qu94 ● When the train occupied: ☒ OKLa; OS5t			MP1 ○ MP10 ○	-	10		S1-; S2-; S4-; S6-; S10+; S13-; S20+; S30b-; S30a+	-	S3-; S7-; S16-; S25+; S19+; S29b+	-		OKLb	MP1 - OKLb; MP10 - OKsc	-	-	OKDb; OKSb	-	-	-	Qu92; Qu96; Ro5; Ro4; Qu94; ML6; MP6; MD30a; ML30a	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86	Qu94	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS20,30	-	OS20,30	-	
582	ОК4(P) (19)	PO4-4.2	Qu94	So4		Qu94 ● When the train occupied: ☒ OKLa; OS5t			MP1 ○ MP10 ○	-	10		S1-; S2-; S4-; S6-; S10-; S16+; S19-; S30b+; S30a+	-	S3-; S7-; S25+; S34-; S35+	-		OKLb	MP1 - OKLb; MP10 - OKSc	-	-	OKDb; OKSb; OKHb; OS13	-	-	-	Qu92; Qu96; Qu98; Ro5; Ro4; Qu94; ML6; MP6; ML16; MD30a; ML30a	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86	Qu94	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS20,30	-	OS20,30	-	
583	ОК5(P) (20)	PO4-5.1	Qu94	So5		Qu94 ● When the train occupied: ☒ OKLa; OS5t			MP1 ○ MP10 ○	-	10		S1-; S2-; S4-; S6-; S10+; S13-; S20+; S30b-; S30a-	-	S3-; S7-; S16-; S25+; S19+; S29b+	-		OKLb	MP1 - OKLb; MP10 - OKSc	-	-	OKDb; OKSb	-	-	-	Qu92; Qu96; Ro4; Ro5; Qu94; ML6; MP6; MD30a; ML30a	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86	Qu94	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS20,30	-	OS20,30	-	
584	ОК5(P) (19)	PO4-5.2	Qu94	So5		Qu94 ● When the train occupied: ☒ OKLa; OS5t			MP1 ○ MP10 ○	-	10		S1-; S2-; S4-; S6-; S10-; S16+; S19-; S30b+; S30a-	-	S3-; S7-; S25+; S34-; S35+	-		OKLb	MP1 - OKLb; MP10 - OKSc	-	-	OKDb; OKSb; OKHb; OS13	-	-	-	Qu92; Qu96; Qu98; Ro4; Ro5; Qu94; ML6; MP6; ML16; MD30a; ML30a	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86	Qu94	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS20,30	-	OS20,30	-	
585	OK6a(P)	PO4-6	Qu94	So6		Qu94 ● When the train occupied: ☒ OKLa; OS5t			MP1 ○ MP10 ○	-	10		S1-; S2-; S4-; S6-; S10-; S16+; S19+; S29b+; S29a+; S34+	-	S3-; S7-; S25+; S28a-; S35+	-		OKLb	MP1 - OKLb; MP10 - OKSc	-	-	OKDb; OKSb; OKHb; OS13; OS20,30	-	-	-	Qu92; Qu96; Qu98; Ro4; Ro5; Ro6; Qu94; ML6; MP6; ML16; ML30a; MD30a; MP34	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP88; MP63	Qu94	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS34	-	OS34	-	
586	OK7(P)	PO4-7	Qu94	So7		Qu94 ● When the train occupied: ☒ OKLa; OS5t			MP1 ○ MP10 ○	-	10		S1-; S2-; S4-; S6-; S10-; S16+; S19+; S29b+; S29a-; S35-; S39-	-	S3-; S7-; S25+; S9a+	-		OKLb	MP1 - OKLb; MP10 - OKSc	-	-	OKDb; OKSb; OKHb; OS13; OS15,23,UKR2; OS12,22; OS21; OK4b(T); OS20,30; OS34	-	-	-	Qu92; Qu96; Qu98; Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; R04; Ro5; Ro6; Ro7; Qu96; ML6; MP6; ML16; MD21; ML21; MP12; MD15b; ML30a; MD30a; MP34; MP39	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP88; MP63	Qu94	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS39	-	OS39	-	
587	OK3(P)	PO6-3	Qu96	So3		Qu96 ● When the train occupied: ☒ OKSa; OS13t			ML6 ○ MP10 ○	-	10		S6+; S10+; S13+; S25-	-	S4+; S16-; S30b+; S29b+; S14+	-		OKSb	ML6 - OKSb; MP10 - OKSc	-	-	-	-	-	-	Ro3; Qu96; MP6; MP25	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86	Qu96	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS25	-	OS25	-	
588	OK4(P) (20)	PO6-4.1	Qu96	So4		Qu96 ● When the train occupied: ☒ OKSa; OS13t			ML6 ○ MP10 ○	-	10		S6+; S10+; S13-; S20+; S30b-; S30a+	-	S4+; S16-; S25+; S19+; S29b+	-		OKSb	ML6 - OKSb; MP10 - OKSc	-	-	-	-	-	-	Ro5; Ro4; Qu96; MP6; MD30a; ML30a	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86	Qu96	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS20,30	-	OS20,30	-	
589	OK4(P) (19)	PO6-4.2	Qu96	So4		Qu96 ● When the train occupied: ☒ OKSa; OS13t			ML6 ○ MP10 ○	-	10		S6+; S10-; S16+; S19-; S30b+; S30a+	-	S4+; S25+; S35+; S34-	-		OKSb	ML6 - OKSb; MP10 - OKSc	-	-	OKHb; OS13	-	-	-	Qu98; Ro5; Ro4; Qu96; MP6; ML16; MD30a; ML30a	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86	Qu96	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS20,30	-	OS20,30	-	
590	OK5(P) (20)	PO6-5.1	Qu96	So5		Qu96 ● When the train occupied: ☒ OKSa; OS13t			ML6 ○ MP10 ○	-	10		S6+; S10+; S13-; S20+; S30b-; S30a-	-	S4+; S16-; S25+; S19+; S29b+	-		OKSb	ML6 - OKSb; MP10 - OKSc	-	-	-	-	-	-	Ro4; Ro5; Qu96; MP6; ML30a; MD30a	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86	Qu96	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS20,30	-	OS20,30	-	
591	OK5(P) (19)	PO6-5.2	Qu96	So5		Qu96 ● When the train occupied: ☒ OKSa; OS13t			ML6 ○ MP10 ○	-	10		S6+; S10-; S16+; S19-; S30b+; S30a-	-	S4+; S25+; S35+; S34-	-		OKSb	ML6 - OKSb; MP10 - OKSc	-	-	OKHb; OS13	-	-	-	Qu98; Rp4; Ro5; Qu96; MP6; ML16; ML30a; MD30a	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86	Qu96	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS20,30	-	OS20,30	-	
592	OK6a(P)	PO6-6	Qu96	So6		Qu96 ● When the train occupied: ☒ OKSa; OS13t			ML6 ○ MP10 ○	-	10		S6+; S10-; S16+; S19+; S29b+; S29a+; S34+	-	S4+; S25+; S28a-; S35+	-		OKSb	ML6 - OKSb; MP10 - OKSc	-	-	OKHb; OS13; OS20,30	-	-	-	Qu98; Ro6; Ro5; Ro4; Qu96; MP6; ML16; ML30a; MD30a; MP34	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP88; MP63	Qu96	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS34	-	OS34	-	
593	OK7(P)	PO6-7	Qu96	So7		Qu96 ● When the train occupied: ☒ OKSa; OS13t			ML6 ○ MP10 ○	-	10		S6+; S10-; S16+; S19+; S29b+; S29a-; S35-; S39-	-	S4+; S25+; S9a+	-		OKSb	ML6 - OKSb; MP10 - OKSc	-	-	OKHb; OS13; OS15,23,UKR2; OS12,22; OS21; OK4b(T); OS20,30; OS34	-	-	-	Qu98; Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Ro4; Ro5; Ro6; Ro7; Qu96; MP6; ML16; MD21; ML21; MP12; MD15b; ML30a; MD30a; MP34; MP39	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP88; MP63	Qu96	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS39	-	OS39	-	
594	OK4(P)	PO8-4	Qu98	So4		Qu98 ● When the train occupied: ☒ OKHa; OS26t			ML16 ○	-	10		S16-; S19-; S30b+; S30a+	-	S10+; S13+ S35+; S34-	-		OKHb	ML16 - OKHb	-	-	-	-	-	-	Ro5; Ro4; Qu98; MD30a; ML30a	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86	Qu98	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS20,30	-	OS20,30	-	
595	OK5(P)	PO8-5	Qu98	So5		Qu98 ● When the train occupied: ☒ OKHa; OS26t			ML16 ○	-	10		S16-; S19-; S30b-; S30a-	-	S10+; S13+ S35+; S34-	-		OKHb	ML16 - OKHb	-	-	-	-	-	-	Ro5; Ro4; Qu98; MD30a; ML30a	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86	Qu98	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS20,30	-	OS20,30	-	
596	OK6a(P)	PO8-6	Qu98	So6		Qu98 ● When the train occupied: ☒ OKHa; OS26t			ML16 ○	-	10		S16-; S19+; S29b+; S29a+; S34+	-	S10+; S20+; S30b-; S28a-; S35+	-		OKHb	ML16 - OKHb	-	-	-	-	-	-	Ro6; Qu98; MP34	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP88; MP63	Qu98	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS34	-	OS34	-	
597	OK7(P)	PO8-7	Qu98	So7		Qu98 ● When the train occupied: ☒ OKHa; OS26t			ML16 ○	-	10		S16-; S19+; S29b+; S29a-; S35-; S39-	-	S10+; S20+; S30b-; S9a+	-		OKHb	ML16 - OKHb	-	-	OS15,23,UKR2; OS12,22; OS21; OK4b(T); OS34	-	-	-	Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Ro6; Ro7; Qu98; MD21; ML21; MP12; MD15b; MP34; MP39	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP88; MP63	Qu98	If call-on was set directly	180" if call-on is tranfered from train route	OS39	-	OS39	-	

* КОЛОНА 4: Додатна опција (подмени) старта пута вожње из разлога разликовања пута вожње.

** trackONA 4: Додатна опција подмења циља пута вожње из разлога разликовања пута претрчавања.

* COLUMN 4: Additional option (in submenu) of start of the route for the reason of making difference between similar routes.

** COLUMN 4: Additional option (in submenu) of end of the route for the reason of making difference between overlaps.

КОЛОНА 13, КОЛОНА 18: уокиврени су елементи које није могуће трајно контролисати али их је потребно проверити у тренутку постављања пута вожње.

COLUMNS 13,18: elements that can't be permanently controlled, but should be checked before setting the route

1	2	3	4			5				6	7	8	9	10		11	12		13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24		25
Nr. of route	ROUTE DIRECTION	ROUTE LABEL	TRAIN ROUTE COMMANDS FROM HMI			SIGNAL ASPECT					CONDITIONS FOR SETTING AND LOCKING OF THE TRAFFIC ROUTE															CONDITIONS FOR ROUTE RELEASE, OR PART OF THE ROUTE							
			START	END	RISKY FUNCTION		TRACK LIMIT FOR SIGNALLING SIGNALS IN TRAIN ROUTE	ROUTE INDICATOR	SPEED INDICATOR	ALLOWED SPEED (km/h)		ADDITIONAL CONDITIONS	POINTS AND DERAILERS IN THE ROUTE	POINTS AND DERAILERS IN THE OVERLAP	POINTS AND DERAILERS IN FLANK PROTECTION		LEVEL CROSS. DEPENDENCY	SECTIONS FOR SIGNAL RELEASE		SECTIONS IN THE ROUTE	SECTIONS IN THE OVERLAP	SECTIONS IN THE FLANK PROTECTION		AB OR INTERSECTION SECTION	CONSENT DIRECTION	SIGNALS TO BE CONTROLLED		FORCED RELEASE			RELEASE BY TRAIN - CORRESPONDING SECTIONS			RELEASE OF LEV.CROSS. DEPENDENCY
															OF ROUTE	OF OVERLAP		START SIGNAL (OCCUPIED THE TARGET SECTION)	INTERMEDIATE SIGNAL (CLEAR THE TARGET SECTION)			OF ROUTE	OF OVERLAP			ON "STOP"	NOT TO BE DARK	SIGNAL MUST BE ON STOP	WITHOUT DELAY WHEN SECTION IS FREE	DELAY TIME WHEN SECTION IS OCCUPIED	IN THE ROUTE	IN THE OVERLAP	IN THE FLANK PROTECTION	
																																OF ROUTE	OF OVERLAP	

This symbol means the elements that can not be permanently controlled, but should be checked before setting the route or give the proceed aspect

HOME ROUTES (passanger - freight station)

Тодор М. Максимовић
број лиценце 353 P422 17

Пројектант / Designer: Институт Михајло Пупин доо Волгина 15, 11000 Београд www.pupin.rs

Извођач / Contractor: China Railway International Co., Ltd. Address: Beijing, China
Kezhai Middle B, 10200 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Address: Beijing, China Nowadi Yeriao Raja Address 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor: Инфраструктура железнице Србије а.д. Немањина 6, 11000 Београд www.infrazs.rs

Пројектна документација / Subcontractor: CRSC International Co., Ltd. Ogranak Beograd Umadinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Стапанићеву, Змајеву, Врбасу, Лаћарку, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жедрику, Нашколењу и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарском парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АИО Пројекат извођења објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Табела зависности /
Table of dependencies

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Тодор Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number	Датум / Date	Размера / Scale	Број цртежа / Drawing number
TC.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C02

1	2	3	4			5		6	7	8	9	10		11	12		13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24		25
Р. бр. возње	ГЛАВНЕ СМЕР ВОЖЊЕ	ОЗНАКА ВОЖЊЕ	КОМАНДЕ ЗА ПУТЕВЕ ВОЖЊЕ СА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОСТАВНИЦЕ (тастатура или миш)			ПОЈАМ НА СИГНАЛУ	ГРАНИЧНИ КОЛОС-И МАНЕВАРСКИ СИГНАЛИ У ГРУПУ ВОЖЊЕ	ПОКАЗИВАЧ ПРАВЦА	ПОКАЗИВАЧ ДОЗВОЉЕНЕ БРЗИНЕ	ДОПУШТЕНА БРЗИНА (km/h)	ДОДАТНИ УСЛОВИ	УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ											УСЛОВИ ЗА ПОТПУНО РАЗРЕШЕЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ							РАЗРЕШЕЊЕ ЗАВИСНОСТИ СА ПП
			старт	циљ	РУЧИЧНА ФУНКЦИЈА						СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ВОЖЊЕ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	СКРЕТНИЦЕ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		ЗАВИСНОСТ СА ПП	ОДСЕК ЗА ОБАРАЊЕ СИГНАЛА		ОДСЕЦИ У ПУТУ ВОЖЊЕ	ОДСЕЦИ У ПУТУ ПРЕТРЧАВ.	ОДСЕЦИ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		АПБ ИЛИ МЕЂУСТАНИЧ. ОДСЕК	СИМУЛ. ПРИВОЗНИЦЕ	СИГНАЛИ ЧИЈИ СЕ ПОЈАМ МОРА КОНТРОЛИСАТИ:		ПРИНУДНО РАЗРЕШЕЊЕ		ВОЗНО РАЗРЕШЕЊЕ - ОДСЕК КОЈИ РАЗРЕШАВА				
													путa возње	путa претрч.		стартни сигнал (заузимањем одсека)	међусигнал (остобављањем одсека)			путa возње	путa претрч.			ДА БУДЕ "СТОЈ"	ДА НЕ БУДЕ ТАМАН	СИГНАЛ МОРА БИТИ НА СТОЈ	БЕЗ ВРЕМ. КАШЊЕЊА	ВРЕМЕ КАШЊЕЊА	У ПУТУ ВОЖЊЕ	У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ	
																														путa возње	путa претрч.	
598	from 1P. track	1-S1	So1	left (DG-K.)		So1 ☒ ○	MP54 ○ MD87 ○			50		S54-; S62-; S65+; S87+	-		OS62	MP54 - OK1(P) MD87 - OK2b(P)	OS54 OS62: O65; OK2b(P); OS87; OuS1	-	-	-	MOS/L	to KELEBIJA	So2: Su9↑; SG1 MP87; ML62; ML65; MP54	-	So1	OK1(P)	60" [OK1(P)]	OuS1	-	OuS1	-	
599	from 2P. track	2-S1	So2	left (DG-K.)		So2 ○	ML62 ○ MD87 ○			max.		S62+; S65+; S87+	-		OS65	ML62 - OK2a(P) MD87 - OK2b(P)	OS62 OS65: O65; OK2b(P); OS87; OuS1	-	-	-	MOS/L	to KELEBIJA	Su9↑; SG2 MP87; ML65; ML62	-	So2	OK2a(P)	60" [OK2a(P)]	OuS1	-	OuS1	-	
600	from 3P. track	3-S1.1	So3 (81-70)	left (DG-K.)		So3 ☒ ○	MP53 ○		K	-	50	S53+; S61+; S67+; S70-; S81-; S82-; S87-	-		OS61	MP53 - OK3(P)	OS53 OS61: O65; O67; O70; O81; O82; O87; OuS1	-	OS57; O562; O565; OK2b(P); O574; O564	-	MOS/L	to KELEBIJA	Su2: Su4; Su5; Su9↑; SG1 MP87; ML62; MD87; MD64; MD67; ML57; MP53	-	So3	OK3(P)	60" [OK3(P)]	OuS1	-	OuS1	-	
601	from 3P. track	3-S1.2	So3 (64-53)	left (DG-K.)		So3 ☒ ○	MP53 ○		K	-	50	S53-; S64-; S74+; S81+; S82-; S87-	-		OS64	MP53 - OK3(P)	OS53 OS64: O574; O81; O82; O87; OuS1	-	OS62; O565; OK2b(P)	-	MOS/L	to KELEBIJA	Su2: Su9↑; SG1 MP87; ML62; MD87; MD64; MP53	-	So3	OK3(P)	60" [OK3(P)]	OuS1	-	OuS1	-	
602	from 4P. track	4-S1	So4	left (DG-K.)		So4 ☒ ○	MD57 ○		K	-	50	S57-; S61-; S67+; S70-; S81-; S82-; S87-	-		OS61	MD57 - OK4(P)	OS57 OS61: O567; O570; O81; O82; O87; OuS1	-	OS62; O565; OK2b(P); O574; O564; OS53	-	MOS/L	to KELEBIJA	Su2: Su3; Su5; Su9↑; SG4 MP87; ML62; MD87; MD64; MP53; ML57; MD57	-	So4	OK4(P)	60" [OK4(P)]	OuS1	-	OuS1	-	
603	from 5P. track	5-S1	So5	left (DG-K.)		So5 ☒ ○	ML57 ○		K	-	50	S57+; S61-; S67+; S70-; S81-; S82-; S87-	-		OS61	ML57 - OK5(P)	OS57 OS61: O567; O570; O81; O82; O87; OuS1	-	OS62; O565; OK2b(P); O574; O564; OS53	-	MOS/L	to KELEBIJA	Su2: Su3: Su4: Su9↑; SG5 MP87; ML62; MD87; MD64; MP53; MD57; ML57	-	So5	OK5(P)	60" [OK5(P)]	OuS1	-	OuS1	-	
604	from 6P. track	6-S1	So6	left (DG-K.)		So6 ☒ ○	MP47 ○		K	-	50	S47+; S59+; S60+; S67-; S70-; S81-; S82-; S87-	-		OS60	MP47 - OK6a(P)	OS47,59 OS60: O567; O570; O581; O582; O587; OuS1	-	OS62; O565; OK2b(P); O574; O564; OS53; OS61; OS57	-	MOS/L	to KELEBIJA	Su2: Su3: Su4: Su5: Su9↑; SG6 MP87; ML62; MD87; MD64; MP55; MD57; ML57; MP47	-	So6	OK6a(P)	60" [OK6a(P)]	OuS1	-	OuS1	-	
605	from 7P. track	7-S1	So7	left (DG-K.)		So7 ☒ ○	MP49 ○		K	-	50	S49+; S59-; S60+; S67-; S70-; S81-; S82-; S87-	-		OS47,59	MP49 - OK7(P)	OS49,56,UKR5 OS47,59: O560; O567; O570; O581; O582; O587; OuS1	-	OS68; OK1(P); OS77,84,UKR6; OS74; OS75,85; O588; OuS1; OuN1; OuS3; OK2b(P); O557; O561; OS53; O564; O562; O565	-	MOS/L	to KELEBIJA	Su2: Su3: Su4: Su5: Su6: Su9↑: Su10: Wu92: Xu91: SG7 MP87; ML62; MD87; MD64; MP53; MD57; ML57; MP47; MP88; MP86; MD83a; ML84a; MP48	-	So7	OK7(P)	60" [OK7(P)]	OuS1	-	OuS1	-	

* КОЛОНА 4: Додатна опција (подмени) старта пута вожње из разлога разликовања пута вожње.

** trackONA 4: Додатна опција подменија циља пута вожње из разлога разликовања пута претрчавања.

* COLUMN 4: Additional option (in submenu) of start of the route for the reason of making difference between similar routes.

** COLUMN 4: Additional option (in submenu) of end of the route for the reason of making difference between overlaps.

КОЛОНА 13, КОЛОНА 18: уоквирени су елементи које није могуће трајно контролисати али их је потребно проверити у тренутку постављања пута вожње.

COLUMNS 13,18: elements that can't be permanently controlled, but should be checked before setting the route

1	2	3	4			5		6	7	8	9	10		11	12		13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24		25
Nr. of route	ROUTE DIRECTION	ROUTE LABEL	TRAIN ROUTE COMMANDS FROM HMI			SIGNAL ASPECT	TRACK, LIMIT AND SHUNTING SIGNALS IN MAIN ROUTE	ROUTE INDICATOR	SPEED INDICATOR	ALLOWED SPEED (km/h)	ADDITIONAL CONDITIONS	CONDITIONS FOR SETTING AND LOCKING OF THE TRAFFIC ROUTE											CONDITIONS FOR ROUTE RELEASE, OR PART OF THE ROUTE								
												POINTS AND DERAILERS IN THE ROUTE	POINTS AND DERAILERS IN THE OVERLAP	POINTS AND DERAILERS IN FLANK PROTECTION		LEVEL CROSS. DEPENDENCY	SECTIONS FOR SIGNAL RELEASE		SECTIONS IN THE ROUTE	SECTIONS IN THE OVERLAP	SECTIONS IN THE FLANK PROTECTION		AIB OR INTERSTATION SECTION	CORESPONDENCE	SIGNALS TO BE CONTROLLED		FORCED RELEASE			RELEASE BY TRAIN - CORRESPONDING SECTIONS				RELEASE OF LEV CROSS. DEPENDENCY
			START	END	RISKY FUNCTION									OF ROUTE	OF OVERLAP		START SIGNAL (OCCUPIED THE TARGET SECTION)	INTERMEDIATE SIGNAL (CLEAR THE TARGET SECTION)			OF ROUTE	OF OVERLAP			ON "STOP"	NOT TO BE DARK	SIGNAL MUST BE ON STOP	WITHOUT DELAY WHEN SECTION IS FREE	DELAY TIME WHEN SECTION IS OCCUPIED	IN THE ROUTE	IN THE OVERLAP	IN THE FLANK PROTECTION	
																															OF ROUTE	OF OVERLAP	
598	from 1P. track	1-S1	So1	left (DG-K.)		So1 ☒ ○	MP54 ○ MD87 ○			50		S54-; S62-; S65+; S87+	-		OS62	MP54 - OK1(P) MD87 - OK2b(P)	OS54 OS62: O565; OK2b(P); OS87; OuS1	-	-	-	MOS/L	to KELEBIJA	So2: Su9↑; SG1 MP87; ML62; ML65; MP54	-	So1	OK1(P)	60" [OK1(P)]	OuS1	-	OuS1	-	
599	from 2P. track	2-S1	So2	left (DG-K.)		So2 ○	ML62 ○ MD87 ○			max.		S62+; S65+; S87+	-		OS65	ML62 - OK2a(P) MD87 - OK2b(P)	OS62 OS65: O565; OK2b(P); OS87; OuS1	-	-	-	MOS/L	to KELEBIJA	Su9↑; SG2 MP87; ML65; ML62	-	So2	OK2a(P)	60" [OK2a(P)]	OuS1	-	OuS1	-	
600	from 3P. track	3-S1.1	So3 (81-70)	left (DG-K.)		So3 ☒ ○	MP53 ○		K	-	50	S53+; S61+; S67+; S70-; S81-; S82-; S87-	-		OS61	MP53 - OK3(P)	OS53 OS61: O565; O567; O570; O581; O582; O587; OuS1	-	OS57; O562; O565; OK2b(P); O574; O564	-	MOS/L	to KELEBIJA	Su2: Su4; Su5; Su9↑; SG1 MP87; ML62; MD87; MD64; MD67; ML57; MP53	-	So3	OK3(P)	60" [OK3(P)]	OuS1	-	OuS1	-	
601	from 3P. track	3-S1.2	So3 (64-53)	left (DG-K.)		So3 ☒ ○	MP53 ○		K	-	50	S53-; S64-; S74+; S81+; S82-; S87-	-		OS64	MP53 - OK3(P)	OS53 OS64: O574; O581; O582; O587; OuS1	-	OS62; O565; OK2b(P)	-	MOS/L	to KELEBIJA	Su2: Su9↑; SG1 MP87; ML62; MD87; MD64; MP53	-	So3	OK3(P)	60" [OK3(P)]	OuS1	-	OuS1	-	
602	from 4P. track	4-S1	So4	left (DG-K.)		So4 ☒ ○	MD57 ○		K	-	50	S57-; S61-; S67+; S70-; S81-; S82-; S87-	-		OS61	MD57 - OK4(P)	OS57 OS61: O567; O570; O581; O582; O587; OuS1	-	OS62; O565; OK2b(P); O574; O564; OS53	-	MOS/L	to KELEBIJA	Su2: Su3; Su5; Su9↑; SG4 MP87; ML62; MD87; MD64; MP53; ML57; MD57	-	So4	OK4(P)	60" [OK4(P)]	OuS1	-	OuS1	-	
603	from 5P. track	5-S1	So5	left (DG-K.)		So5 ☒ ○	ML57 ○		K	-	50	S57+; S61-; S67+; S70-; S81-; S82-; S87-	-		OS61	ML57 - OK5(P)	OS57 OS61: O567; O570; O581; O582; O587; OuS1	-	OS62; O565; OK2b(P); O574; O564; OS53	-	MOS/L	to KELEBIJA	Su2: Su3: Su4: Su9↑; SG5 MP87; ML62; MD87; MD64; MP53; MD57; ML57	-	So5	OK5(P)	60" [OK5(P)]	OuS1	-	OuS1	-	
604	from 6P. track	6-S1	So6	left (DG-K.)		So6 ☒ ○	MP47 ○		K	-	50	S47+; S59+; S60+; S67-; S70-; S81-; S82-; S87-	-		OS60	MP47 - OK6a(P)	OS47,59 OS60: O567; O570; O581; O582; O587; OuS1	-	OS62; O565; OK2b(P); O574; O564; OS53; OS61; OS57	-	MOS/L	to KELEBIJA	Su2: Su3: Su4: Su5: Su9↑; SG6 MP87; ML62; MD87; MD64; MP55; MD57; ML57; MP47	-	So6	OK6a(P)	60" [OK6a(P)]	OuS1	-	OuS1	-	
605	from 7P. track	7-S1	So7	left (DG-K.)		So7 ☒ ○	MP49 ○		K	-	50	S49+; S59-; S60+; S67-; S70-; S81-; S82-; S87-	-		OS47,59	MP49 - OK7(P)	OS49,56,UKR5 OS47,59: O560; O567; O570; O581; O582; O587; OuS1	-	OS68; OK1(P); OS77,84,UKR6; OS74; OS75,85; O588; OuN1; OuS1; OuS3; OK2b(P); O557; O561; OS53; O564; O562; O565	-	MOS/L	to KELEBIJA	Su2: Su3: Su4: Su5: Su6: Su9↑: Su9; Wu92: Xu91: SG7 MP87; ML62; MD87; MD64; MP53; MD57; ML57; MP47; MP88; MP86; MD83a; ML84a; MP48	-	So7	OK7(P)	60" [OK7(P)]	OuS1	-	OuS1	-	

This symbol means the elements that can not be permanently controlled, but should be checked before setting the route or give the proceed aspect

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо Волгина 15, 11060 Београд www.pupin.rs

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д. Немањина 6, 11000 Београд www.infrazs.rs

Извођач / Contractor:
Кинеодржавни јавни институт
China Railway International Co., Ltd. Serbia Organak Beograd
Kajka Mrđića B, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd. Serbia Organak Beograd
Raje Adelincа 2, 11000 Beograd

Пројектант - Subcontractor:
CRSC International Co., LTD. Organak Beograd
Omladinskih Brigada 21, 11070 Novi Beograd

Број / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Стапарској Вењу, Бођану, Пачевцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жедрику, Нарковићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у 1 књизи свеска /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Žitište, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ИДО Пројекат извођног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
Осигурање железничке станице Суботица /
5/1.23 Signalling/Interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Табела зависности /
Table of dependencies

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Тодорe Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number: TC.700.255-5/1.23
Датум / Date: Септембар / September 2024.
Размера / Scale: -
Број цртежа / Drawing number: TS.700.255-5/1.23-C02

Лист: 35 од 50
Sheet: 35 of 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Р. бр. возње	ГЛАВНЕ		КОМАНДЕ ЗА ПУТЕВЕ ВОЖЊЕ СА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОСТАВЉЕЊЕ (тастатура или миш)			УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ												УСЛОВИ ЗА ПОТПУНО РАЗРЕШЕЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ						
	СМЕР ВОЖЊЕ	ОЗНАКА ВОЖЊЕ	старт / циљ / РУЧНА ФУНКЦИЈА	ПОЈАМ НА СИГНАЛУ	ГРАНИЧНИ КОЛОС. / ЛАНЦАНО СИГНАЛУ У ПУТУ ВОЖЊЕ	ПОКАЗИВАЧ ПРАВЦА / ПОКАЗИВАЧ БРЗИНЕ / ПОКАЗИВАЧ БРЗИНЕ (km/h)	ДОДАТНИ УСЛОВИ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ВОЖЊЕ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	СКРЕТНИЦЕ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ: пута вожње / пута претрч.	ЗАВИСНОСТ СА ТП	ОДВОЈАК ЗА ОБАРАЊЕ СИГНАЛА: стартни сигнал (заузимањем одсека) / међусигнални (ослобађањем одсека)	ОДСЕЦИ У ПУТУ ВОЖЊЕ	ОДСЕЦИ У ПУТУ ПРЕТРЧАВ.	ОДСЕЦИ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ: пута вожње / пута претрч.	АЛБ ИЛИ МЕЂУСТАНИЧ. ВОЗОВ.	СМЕР ПРИВОЗНЕ	СИГНАЛИ ЧИЈИ СЕ ПОЈАМ МОРА КОНТРОЛИСАТИ: ДА БУДЕ "СТОЈ"	ДА НЕ БУДЕ ТАМАН	ПРИНУДНО РАЗРЕШЕЊЕ: СИГНАЛ МОРА БИТИ НА СТОЈ	ВОЗНО РАЗРЕШЕЊЕ - ОДСЕК КОЈИ РАЗРЕШАВА: БЕЗ ВРЕМ. КАШЊЕЊА	ВРЕМЕ КАШЊЕЊА	У ПУТУ ВОЖЊЕ	У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ: пута вожње / пута претрч.	РАЗРЕШЕЊЕ ЗАВИСНОСТИ СА ПП

* КОЛОНА 4: Додатна опција (подмени) старта пута вожње из разлога разликовања пута вожње.

** trackONA 4: Додатна опција подмениja циља пута вожње из разлога разликовања пута претрчавања.

* COLUMN 4: Additional option (in submenu) of start of the route for the reason of making difference between similar routes.

** COLUMN 4: Additional option (in submenu) of end of the route for the reason of making difference between overlaps.

КОЛОНА 13, КОЛОНА 18: уоквирени су елементи које није могуће трајно контролисати али их је потребно проверити у тренутку постављања пута вожње.

COLUMNS 13,18: elements that can't be permanently controlled, but should be checked before setting the route

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Nr. of route	ROUTE DIRECTION	ROUTE LABEL	TRAIN ROUTE COMMANDS FROM HMI	SIGNAL ASPECT		CONDITIONS FOR SETTING AND LOCKING OF THE TRAFFIC ROUTE												CONDITIONS FOR ROUTE RELEASE, OR PART OF THE ROUTE						
			START / END / RISKY FUNCTION			ADDITIONAL CONDITIONS	POINTS AND DERAILERS IN THE ROUTE	POINTS AND DERAILERS IN THE OVERLAP	POINTS AND DERAILERS IN FLANK PROTECTION: OF ROUTE / OF OVERLAP	LEVEL CROSS. DEPENDENCY	SECTIONS FOR SIGNAL RELEASE: START SIGNAL (OCCUPIED THE TARGET SECTION)	SECTIONS IN THE ROUTE: INTERMEDIATE SIGNAL (CLEAR THE TARGET SECTION)	SECTIONS IN THE OVERLAP	SECTIONS IN THE FLANK PROTECTION: OF ROUTE / OF OVERLAP	AB OR INTERSTATION TRACK	CONSENT DIRECTION	SIGNALS TO BE CONTROLLED: ON "STOP" / NOT TO BE DARK		FORCED RELEASE: SIGNAL MUST BE ON STOP	FORCED RELEASE: WITHOUT DELAY WHEN SECTION IS FREE	FORCED RELEASE: DELAY TIME WHEN SECTION IS OCCUPIED	RELEASE BY TRAIN - CORRESPONDING SECTIONS: IN THE ROUTE	RELEASE BY TRAIN - CORRESPONDING SECTIONS: IN THE OVERLAP	RELEASE BY TRAIN - CORRESPONDING SECTIONS: IN THE FLANK PROTECTION: OF ROUTE / OF OVERLAP	RELEASE OF LEV.CROSS. DEPENDENCY

This symbol means the elements that can not be permanently controlled, but should be checked before setting the route or give the proceed aspect

606	from 1P. track	1-S3	So1	So1 ○			MP54	-	S54-; S62-; S65-; S74-; S81+; S82+; S88+	-	S66+; S53+; S70+; S83a+	-		OS62	MP54 - OK1(P)	OS54 OS62. OS65; OS74; OS81; OS82; OS88; OuS3	-	OS64; OK2b(P); OS87; OuS1	-	MOS/D	to KLEBJA	So2; Su91; Su93; Su1; MP88; ML62; MD64; ML65; MP54	-	So1	OK1(P)	60" [OK1(P)]	OuS3	-	OuS3	-	
607	from 2P. track	2-S3	So2	So2 ○			ML62	-	S62+; S65-; S74-; S81+; S82+; S88+	-	S54+; S53+; S70+; S83a+	-		OS65	ML62 - OK2a(P)	OS62 OS65. OS74; OS81; OS82; OS88; OuS3	-	OS64; OK2b(P); OS87; OuS1	-	MOS/D	to KLEBJA	Su91; Su93; So2; MP88; MD64; ML65; ML62	-	So2	OK2a(P)	60" [OK2a(P)]	OuS3	-	OuS3	-	
608	from 3P. track	3-S3.1	So3 (88-83)	So3 ○		K	3	35	S53+; S61+; S67+; S70+; S76+; S83b+; S83a-; S88-	-	S60-; S77+; S84b+; S64+; S81+; S82-	-		OS61	MP53 - OK3(P)	OS53 OS61. OS67; OS70; OS76;83, OS88; OuS3	-	OS57; OuW1	-	MOS/D	to KLEBJA	So4; So5; Wu92; Su93; So3; MP88; MD57; ML57; MD83a; MP53	-	So3	OK3(P)	60" [OK3(P)]	OuS3	-	OuS3	-	
609	from 3P. track	3-S3.2	So3 (81-70)	So3 ○		K	-	50	S53+; S61+; S67+; S70-; S81-; S82+; S88+	-	S60-; S83a+; S83b-; S84b+; S65+; S87+	-		OS61	MP53 - OK3(P)	OS53 OS61. OS67; OS70; OS81; OS82; OS88; OuS3	-	OS57; OS64; OS74	-	MOS/D	to KLEBJA	So4; So5; Su93; So3; MP88; MD64; MD57; ML57; MP53	-	So3	OK3(P)	60" [OK3(P)]	OuS3	-	OuS3	-	
610	from 3P. track	3-S3.3	So3 (64-53)	So3 ○		K	-	50	S53-; S64-; S74+; S81+; S82+; S88+	-	S61-; S70+; S65+; S87+; S83a+	-		OS63	MP53 - OK3(P)	OS53 OS64. OS74; OS81; OS82; OS88; OuS3	-	-	-	MOS/D	to KLEBJA	Su93; So3; MP88; MD64; MP53	-	So3	OK3(P)	60" [OK3(P)]	OuS3	-	OuS3	-	
611	from 4P. track	4-S3.1	So4 (88-83)	So4 ○		K	3	35	S57-; S61-; S67+; S70+; S76+; S83b+; S83a-; S88-	-	S53-; S60-; S81+; S84b+; S77+; S82-	-		OS61	MD57 - OK4(P)	OS57 OS61. OS67; OS70; OS76;83, OS88; OuS3	-	OuW1	-	MOS/D	to KLEBJA	So5; Wu92; Su93; So4; MP88; ML57; MD83a; MD57	-	So4	OK4(P)	60" [OK4(P)]	OuS3	-	OuS3	-	
612	from 4P. track	4-S3.2	So4 (81-70)	So4 ○		K	-	50	S57-; S61-; S67+; S70-; S81-; S82+; S88+	-	S60-; S83a+; S83b-; S84b+; S65+; S87+	-		OS61	MD57 - OK4(P)	OS57 OS61. OS67; OS70; OS81; OS82; OS88; OuS3	-	OS53; OS64; OS74	-	MOS/D	to KLEBJA	So3; So5; Su93; So4; MP88; MP53; MD64; ML57; MD57	-	So4	OK4(P)	60" [OK4(P)]	OuS3	-	OuS3	-	
613	from 5P. track	5-S3.1	So5 (88-83)	So5 ○		K	3	35	S57+; S61-; S67+; S70+; S76+; S83b+; S83a-; S88-	-	S53-; S60-; S81+; S84b+; S77+; S82-	-		OS61	ML57 - OK5(P)	OS57 OS61. OS67; OS70; OS76;83, OS88; OuS3	-	OuW1	-	MOS/D	to KLEBJA	So4; Wu92; Su93; So5; MP88; MD57; MD83a; ML57	-	So5	OK5(P)	60" [OK5(P)]	OuS3	-	OuS3	-	
614	from 5P. track	5-S3.2	So5 (81-70)	So5 ○		K	-	50	S57+; S61-; S67+; S70-; S81-; S82+; S88+	-	S60-; S83a+; S83b-; S84b+; S65+; S87+	-		OS61	ML57 - OK5(P)	OS57 OS61. OS67; OS70; OS81; OS82; OS88; OuS3	-	OS53; OS64; OS74	-	MOS/D	to KLEBJA	So3; So4; Su93; So5; MP88; MP53; MD64; MD57; ML57	-	So5	OK5(P)	60" [OK5(P)]	OuS3	-	OuS3	-	
615	from 6P. track	6-S3.1	So6 (88-83-67)	So6 ○		K	3	35	S47+; S59+; S60+; S67-; S70+; S76+; S83b+; S83a-; S88-	-	S49-; S56b+; S53-; S81+; S82-; S77+; S84b+; S68-	-		OS60	MP47 - OK6a(P)	OS47 59 OS60; OS67; OS70; OS76;83; OS88; OuS3	-	OS57; OS61; OuW1	-	MOS/D	to KLEBJA	So4; So5; Wu92; Su93; So6; MP88; MD57; ML57; MD83a; MP47	-	So6	OK6a(P)	60" [OK6a(P)]	OuS3	-	OuS3	-	
616	from 6P. track	6-S3.2	So6 (88-83-60)	So6 ○		K	-	50	S47+; S59+; S60-; S68+; S77-; S83b-; S83a-; S88-	-	S67+; S70-; S82-; S49-; S56b+; S56a-; S86+	-		OS60	MP47 - OK6a(P) MP77 - OKx(P)	OS47 59 OS60; OS68; OKx(P); OS77,84,UKR6; OS76,83; OS88; OuS3	-	OuW1; OuX1	-	MOS/D	to KLEBJA	So7; Wu92; Xu91; Su93; So6; MP88; MP68; MD83a; ML84a; MP47	-	So6	OK6a(P)	60" [OK6a(P)]	OuS3	-	OuS3	-	
617	from 6P. track	6-S3.3	So6 (81-70)	So6 ○		K	-	50	S47+; S59+; S60+; S67-; S70-; S81-; S82+; S88+	-	S49-; S56b+; S68-; S84b+; S83b-; S83a+; S65+; S87+	-		OS60	MP47 - OK6a(P)	OS47 59 OS60; OS67; OS70; OS81; OS82; OS88; OuS3	-	OS74; OS64; OS53; OS61; OS57;	-	MOS/D	to KLEBJA	So3; So4; So5; Su93; So6; MP88; MD64; MP53; MD57; ML57; MP47	-	So6	OK6a(P)	60" [OK6a(P)]	OuS3	-	OuS3	-	
618	from 7P. track	7-S3.1	So7 (49-)	So7 ○		K	-	50	S49-; S56b+; S56a+; S68-; S77-; S83b-; S83a-; S88-	-	S47+; S59+; S60+; S68+; S70-; S82-; S63+; S86+	-		OS68	MP49 - OK7(P) MP77 - OKx(P)	OS49,56,UKR5 OS68; OKx(P); OS77,84,UKR6; OS76,83; OS88; OuS3	-	OuW1; OuX1	-	MOS/D	to KLEBJA	Wu92; Xu91; Su93; So7; MP88; MP68; MD83a; ML84a; MP49	-	So7	OK7(P)	60" [OK7(P)]	OuS3	-	OuS3	-	
619	from 7P. track	7-S3.2	So7 (49+,65-)	So7 ○		K	-	50	S49+; S59-; S60-; S68+; S77-; S83b-; S83a-; S88-	-	S67+; S70-; S82-; S63+; S86+	-		OS47.59	MP49 - OK7(P) MP77 - OKx(P)	OS49,56,UKR5 OS47,59; OS60; OS68; OKx(P); OS77,84,UKR6; OS76,83; OS88; OuS3	-	OuW1; OuX1	-	MOS/D	to KLEBJA	So6; Wu92; Xu91; Su93; So7; MP88; MP47; MP68; MD83a; ML84a; MP49	-	So7	OK7(P)	60" [OK7(P)]	OuS3	-	OuS3	-	
620	from 7P. track	7-S3.3	So7 (49+,70+)	So7 ○		K	3	35	S49+; S59-; S60+; S67-; S70+; S76+; S83b+; S83a-; S88-	-	S53-; S81+; S82-; S63+; S86+	-		OS47.59	MP49 - OK7(P)	OS49,56,UKR5 OS47,59; OS60; OS67; OS70; OS76,83; OS88; OuS3	-	OS57; OS61; OS68; OKx(P); OS77,84,UKR6; OuW1; OuX1	-	MOS/D	to KLEBJA	So6; So5; So4; Wu92; Xu91; Su93; So7; MP88; MP47; ML57; MD57; MP68; MD83a; ML84a; MP49	-	So7	OK7(P)	60" [OK7(P)]	OuS3	-	OuS3	-	
621	from 7P. track	7-S3.4	So7 (49+,75-)	So7 ○		K	-	50	S49+; S59-; S60+; S67-; S70-; S81-; S82+; S88+	-	S65+; S87+; S63+; S86+	-		OS47.59	MP49 - OK7(P)	OS49,56,UKR5 OS47,59; OS60; OS67; OS70; OS81; OS82; OS88; OuS3	-	OS57; OS61; OS53; OS64; OS74; OS68; OKx(P); OS77,84,UKR6; OS76,83; OuW1; OuX1	-	MOS/D	to KLEBJA	So6; So5; So4; So3; Wu92; Xu91; Su93; So7; MP88; MP47; ML57; MD57; MP53; MD64; MP68; MD83a; ML84a; MP49	-	So7	OK7(P)	60" [OK7(P)]	OuS3	-	OuS3	-	

Тодор М. Максимовић
инж. маш. сп.
303 P422 17

Лист: 36 од 50
Sheet: 36 of 50

Пројектант / Designer: Институт Михајло Пупин доо Волгина 15, 11000 Београд www.pupin.rs

Извођач / Contractor: China Railway International Co., Ltd. Ул. Ришка Мала 8, 11000 Београд
China Communication Construction Co.Ltd. Ул. Краља Александра Карађорђевића 2, 11000 Београд

Инвеститор / Investor: Инфраструктура железнице Србије а.д. Немањина 6, 11000 Београд www.infrazs.rs

Пројектна документација / Subcontractor: CRSC International Co., LTD. Орловић Београд Umadinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Каћижу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Лаћарку, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жедрику, Накловићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АИО Пројекат извођења објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Табела зависности /
Table of dependencies

Одговорни пројектант / Responsible designer: Тодор Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 303 P422 17

Сарадници / Associates: Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number	Датум / Date	Размера / Scale	Број цртежа / Drawing number
TC.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C02

1	2	3	4			5				6	7	8	9	10		11	12		13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24		25
Р. бр. возње	ГЛАВНЕ	ОЗНАКА ВОЖЊЕ	КОМАНДЕ ЗА ПУТЕВЕ ВОЖЊЕ СА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОСТАВНИЦЕ (тастатура или миш)			ПОЈАМ НА СИГНАЛУ	ГРАНИЧНИ КОЛОСЕК И МАНЕВАРСКИ ОДЕЉАК У ТОКУ ВОЖЊЕ	ПОКАЗИВАЧ ПРАВЦА	ПОКАЗИВАЧ БРЗИНЕ	ДОПУШТЕНА БРЗИНА (km/h)	УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ													УСЛОВИ ЗА ПОТПУНО РАЗРЕШЕЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ							
	СМЕР ВОЖЊЕ		старт	циљ	РИЗИЧНА ФУНКЦИЈА					ДОДАТНИ УСЛОВИ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ВОЖЊЕ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	СКРЕТНИЦЕ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		ЗАВИСНОСТ СА ГП	ОДСЕК ЗА ОБАРАЊЕ СИГНАЛА		ОДСЕЦИ У ПУТУ ВОЖЊЕ	ОДСЕЦИ У ПУТУ ПРЕТРАВ.	ОДСЕЦИ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		АПБ ИЛИ МЕЂУСТАНИЧ. ОДСЕК	СМЕР ПРИЈЕМЉЕ	СИГНАЛИ ЧИЈИ СЕ ПОЈАМ МОРА КОНТРОЛИСАТИ:		ПРИНУДНО РАЗРЕШЕЊЕ		ВОЗНО РАЗРЕШЕЊЕ - ОДСЕК КОЈИ РАЗРЕШАВА				РАЗРЕШЕЊЕ ЗАВИСНОСТИ СА ГП
														пута вожње	пута претрч.		стартни сигнал (заузимањем одсека)	међусигнал (ослобађањем одсека)			пута вожње	пута претрч.			ДА БУДЕ "СТОЈ"	ДА НЕ БУДЕ ТАМАН	СИГНАЛ МОРА БИТИ НА СТОЈ	БЕЗ ВРЕМ. КАШЊЕЊА	ВРЕМЕ КАШЊЕЊА	У ПУТУ ВОЖЊЕ	У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		
																															пута вожње	пута претрч.	

* КОЛОНА 4: Додатна опција (подмени) старта пута вожње из разлога разликовања пута вожње.

** trackGNA 4: Додатна опција подменија циља пута вожње из разлога разликовања пута претрчавања.

* COLUMN 4: Additional option (in submenu) of start of the route for the reason of making difference between similar routes.

** COLUMN 4: Additional option (in submenu) of end of the route for the reason of making difference between overlaps.

КОЛОНА 13, КОЛОНА 18: уоквирени су елементи које није могуће трајно контролисати али их је потребно проверити у тренутку постављања пута вожње.

COLUMNS 13,18: elements that can't be permanently controlled, but should be checked before setting the route

1	2	3	4			5				6	7	8	9	10		11	12		13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24		25
Nr. of route	ROUTE DIRECTION	ROUTE LABEL	TRAIN ROUTE COMMANDS FROM HMI			SIGNAL ASPECT	TRACK LIMIT AND SHUNTING ROUTE IN TRAIN ROUTE	ROUTE INDICATOR	SHUNTING INDICATOR	ALLOWED SPEED (km/h)	CONDITIONS FOR SETTING AND LOCKING OF THE TRAFFIC ROUTE															CONDITIONS FOR ROUTE RELEASE, OR PART OF THE ROUTE							
			START	END	RISKY FUNCTION					ADDITIONAL CONDITIONS	POINTS AND DERAILERS IN THE ROUTE	POINTS AND DERAILERS IN THE OVERLAP	POINTS AND DERAILERS IN FLANK PROTECTION		LEVEL CROSS. DEPENDENCY	SECTIONS FOR SIGNAL RELEASE		SECTIONS IN THE ROUTE	SECTIONS IN THE OVERLAP	SECTIONS IN THE FLANK PROTECTION		AB OR INTERSTATION SECTION	CONSENT DIRECTION	SIGNALS TO BE CONTROLLED		FORCED RELEASE		RELEASE BY TRAIN - CORRESPONDING SECTIONS				RELEASE OF LEV.CROSS. DEPENDENCY
														OF ROUTE	OF OVERLAP		START SIGNAL (OCCUPIED THE TARGET SECTION)	INTERMEDIATE SIGNAL (CLEAR THE TARGET SECTION)			OF ROUTE	OF OVERLAP			ON "STOP"	NOT TO BE DARK	SIGNAL MUST BE ON STOP	WITHOUT DELAY WHEN SECTION IS FREE	DELAY TIME WHEN SECTION IS OCCUPIED	IN THE ROUTE	IN THE OVERLAP	IN THE FLANK PROTECTION		
																																OF ROUTE	OF OVERLAP	

This symbol means the elements that can not be permanently controlled, but should be checked before setting the route or give the proceed aspect

622	EXIT ROUTES (SOMBOR)	from 3P. track	3-W2	So3	SMB.		So3 ○	MPS3 ○	O	-	max.		S53+; S61+; S67+; S70+; S76+; S83b+; S83a+	-	S64+; S81+; S88+; S60-; S77+; S84b+	-		OS61	MP53 - OK3(P)	OS53; OS61; OS67; OS70; OS76,83; OuW1	-	OS57	-			So4; So5; WuI2; So3; MD83a; MD57; ML57; MP53	-	So3	OK3(P)	60" [OK3(P)]	OuW1	-	OuW1	-	
623		from 4P. track	4-W2	So4	SMB.		So4 ○ ◉	MD57 ○	O	-	50		S57-; S61-; S67+; S70+; S76+; S83b+; S83a+	-	S53-; S81+; S88+; S60-; S77+; S84b+	-		OS61	MD57 - OK4(P)	OS57; OS61; OS67; OS70; OS76,83; OuW1	-	-	-			So5; WuI2; So4; MD83a; ML57; MD57	-	So4	OK4(P)	60" [OK4(P)]	OuW1	-	OuW1	-	
624		from 5P. track	5-W2	So5	SMB.		So5 ◉ ○	ML57 ○	O	-	50		S57+; S61-; S67+; S70+; S76+; S83b+; S83a+	-	S53-; S81+; S88+; S60-; S77+; S84b+	-		OS61	ML57 - OK5(P)	OS57; OS61; OS67; OS70; OS76,83; OuW1	-	-	-			So4; WuI2; So5; MD83a; MD57; ML57	-	So5	OK5(P)	60" [OK5(P)]	OuW1	-	OuW1	-	
625		from 6P. track	6-W2.1	So6 (60-67)	SMB.		So6 ◉ ○	MP47 ○	O	-	50		S47+; S59+; S60-; S67-; S70+; S76+; S83b+; S83a+	-	S53-; S81+; S88+; S49-; S59b+; S68-; S77+; S84b+	-		OS60	MP47 - OK6a(P) MP77 - OKK(P)	OS47,59; OS60; OS67; OS70; OS76,83; OuW1	-	OS57; OS61	-			So5; So4; WuI2; So6; MD83a; ML57; MD57; MP47	-	So6	OK6a(P)	60" [OK6a(P)]	OuW1	-	OuW1	-	
626		from 6P. track	6-W2.2	So6 (60-68)	SMB.		So6 ◉ ○	MP47 ○ MP77 ○	O	3	35		S47+; S59+; S60-; S68+; S77-; S83b-; S83a+	-	S67+; S70-; S88+; S63+; S86+	-		OS60	MP47 - OK6a(P) MP77 - OKK(P)	OK6a(P); OS47,59; OS60; OS68; OKK(P); OS77,84; UKR6; OS76,83; OuW1	-	OuX1	-			Xu91; WuI2; So6; MD83a; MP68; ML84a; MP47	-	So6	OK6a(P)	60" [OK6a(P)]	OuW1	-	OuW1	-	
627		from 6P. track	6-W2.3	So6 (56-68)	SMB.		So6 ◉ ○	MP47 ○ MP77 ○	O	3	35		S47-; S56b-; S56a+; S68-; S77-; S83b-; S83a+	-	S67+; S70-; S88+; S63+; S86+	-		OS49,56,UKR5	MP47 - OK6a(P) MP77 - OKK(P)	OS47,59; OS49,56, UKR5; OS68; OKK(P); OS77,84,UKR6; OS76,83; OuW1	-	OS60; OuX1	-			So7; Xu91; WuI2; So6; MD83a; MP49; MP68; ML84a; MP47	-	So6	OK6a(P)	60" [OK6a(P)]	OuW1	-	OuW1	-	
628		from 7P. track	7-W2.1	So7 (60-67)	SMB.		So7 ◉ ○	MP49 ○	O	-	50		S49+; S59-; S60-; S67-; S70+; S76+; S83b+; S83a+	-	S53-; S81+; S88+; S63+; S86+	-		OS47,59	MP49 - OK7(P)	OS49,56,UKR5; OS47,59; OS60; OS67; OS70; OS76,83; OuW1	-	OS57; OS61; OS68; OK(P); OS77,84,UKR6; OuX1	-			So6; So5; So4; Xu91; WuI2; So7; MD83a; MP47; ML57; MD57; MP68; MP49	-	So7	OK7(P)	60" [OK7(P)]	OuW1	-	OuW1	-	
629		from 7P. track	7-W2.2	So7 (60-68)	SMB.		So7 ◉ ○	MP49 ○ MP77 ○	O	3	35		S49+; S59-; S60-; S68+; S77-; S83b-; S83a+	-	S67+; S70-; S88+; S63+; S86+	-		OS47,59	MP49 - OK7(P) MP77 - OKK(P)	OS49,56,UKR5; OS47,59; OS60; OS68; OKK(P); OS77,84,UKR6; OS76,83; OuW1	-	OuX1	-			So6; Xu91; WuI2; So7; MD83a; MP47; MP68; ML84a; MP49	-	So7	OK7(P)	60" [OK7(P)]	OuW1	-	OuW1	-	
630		from 7P. track	7-W2.3	So7 (56-68)	SMB.		So7 ◉ ○	MP49 ○ MP77 ○	O	3	35		S49-; S56b+; S56a+; S68-; S77-; S83b-; S83a+	-	S47+; S59+; S60+; S70-; S88+; S63+; S86+	-		OS68	MP49 - OK7(P) MP77 - OKK(P)	OS49,56,UKR5; OS68; OKK(P); OS77,84,UKR6; OS76,83; OuW1	-	OuX1	-			Xu91; WuI2; So7; MD83a; MP68; ML84a; MP49	-	So7	OK7(P)	60" [OK7(P)]	OuW1	-	OuW1	-	

Лист: 37 од 50
Sheet: 37 of 50

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor:
China Railway International Co., Ltd. Serbia Organak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd

China Communication Construction Co.Ltd. First Highway Survey and Design Institute
Raje Aleksića 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д. Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Пројектант - Subcontractor:
CRSC International Co., LTD. Organak Beograd
Omladinskih Brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Стпанковићеву - Змајеву, Врбасу, Пивањеву, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жедрику, Науковићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Књизи1 свеске /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Žmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ИДО Пројекат извођног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
Осигурање железничке станице Суботица /
5/1.23 Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Табела зависности 1
Table of dependencies

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Тодор Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number: TC.700.255-5/1.23
Датум / Date: Септембар / September 2024.
Размера / Scale: -
Број цртежа / Drawing number: TS.700.255-5/1.23-C02

1	2	3	4			5		6	7	8	9	10		11	12		13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24		25
Р. бр. возње	ГЛАВНЕ СМЕР ВОЖЊЕ	ОЗНАКА ВОЖЊЕ	КОМАНДЕ ЗА ПУТЕВЕ ВОЖЊЕ СА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОСТАВНИЦЕ (тастатура или миш)			ПОЈАМ НА СИГНАЛУ	ГРАНИЧНИ КОЛОС- И МАНЕВАРСКИ СИГНАЛИ У ПУТУ ВОЖЊЕ	ДОПУШТЕНА БРЗИНА (km/h)	ДОДАТНИ УСЛОВИ	УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ				ЗАВИСНОСТ СА ПП									УСЛОВИ ЗА ПОТПУНО РАЗРЕШЕЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ							РАЗРЕШЕЊЕ ЗАВИСНОСТИ СА ПП
			старт	циљ	РУЧНИЧКА ФУНКЦИЈА					СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ВОЖЊЕ	СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	СКРЕТНИЦЕ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ			ОДСЕК ЗА ОБАРАЊЕ СИГНАЛА		ОДСЕЦИ У ПУТУ ВОЖЊЕ	ОДСЕЦИ У ПУТУ ПРЕТРЧАВ.	ОДСЕЦИ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		АПБ ИЛИ МЕЂУСТАНИЧ. ОДСЕК	СМЕР ПРИЛАЗНЕ	СИГНАЛИ ЧИЈИ СЕ ПОЈАМ МОРА КОНТРОЛИСАТИ:		ВОЗНО РАЗРЕШЕЊЕ - ОДСЕК КОЈИ РАЗРЕШАВА					
												пута вожње	пута претрч.		стартни сигнал (заузимањем одсека)	међусигнал (остобављањем одсека)			пута вожње	пута претрч.				ДА БУДЕ "СТОЈ"	ДА НЕ БУДЕ ТАМАН	ПРИНУДНО РАЗРЕШЕЊЕ: СИГНАЛ МОРА БИТИ НА СТОЈ	БЕЗ ВРЕМ. КАШЊЕЊА	ВРЕМЕ КАШЊЕЊА	У ПУТУ ВОЖЊЕ	У ПУТУ ПРЕТРЧАВАЊА	У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ		
																													пута вожње	пута претрч.	

* КОЛОНА 4: Додатна опција (подмени) старта пута вожње из разлога разликовања пута вожње.

** trackONA 4: Додатна опција подменија циља пута вожње из разлога разликовања пута претрчавања.

* COLUMN 4: Additional option (in submenu) of start of the route for the reason of making difference between similar routes.

** COLUMN 4: Additional option (in submenu) of end of the route for the reason of making difference between overlaps.

КОЛОНА 13, КОЛОНА 18: уокривени су елементи које није могуће трајно контролисати али их је потребно проверити у тренутку постављања пута вожње.

COLUMNS 13,18: elements that can't be permanently controlled, but should be checked before setting the route

1	2	3	4			5		6	7	8	9	10		11	12		13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24		25
Nr. of route	ROUTE DIRECTION	ROUTE LABEL	TRAIN ROUTE COMMANDS FROM HMI			SIGNAL ASPECT	TRACK, LIMIT AND SHUNTING SIGNALS IN THE FROM ROUTE	ROUTE INDICATOR	SPEED INDICATOR	ALLOWED SPEED (km/h)	ADDITIONAL CONDITIONS	CONDITIONS FOR SETTING AND LOCKING OF THE TRAFFIC ROUTE											CONDITIONS FOR ROUTE RELEASE, OR PART OF THE ROUTE								
			START	END	RISKY FUNCTION						POINTS AND DERAILERS IN THE ROUTE	POINTS AND DERAILERS IN THE OVERLAP	POINTS AND DERAILERS IN FLANK PROTECTION		LEVEL CROSS. DEPENDENCY	SECTIONS FOR SIGNAL RELEASE		SECTIONS IN THE ROUTE	SECTIONS IN THE OVERLAP	SECTIONS IN THE FLANK PROTECTION		AIB OR INTERSTATION SECTION	CORRESPONDENCE	SIGNALS TO BE CONTROLLED		FORCED RELEASE			RELEASE BY TRAIN - CORRESPONDING SECTIONS				RELEASE OF LEV CROSS. DEPENDENCY
													OF ROUTE	OF OVERLAP		START SIGNAL (OCCUPIED THE TARGET SECTION)	INTERMEDIATE SIGNAL (CLEAR THE TARGET SECTION)			OF ROUTE	OF OVERLAP				ON "STOP"	NOT TO BE DARK	SIGNAL MUST BE ON STOP	WITHOUT DELAY WHEN SECTION IS FREE	DELAY TIME WHEN SECTION IS OCCUPIED	IN THE ROUTE	IN THE OVERLAP	IN THE FLANK PROTECTION		

This symbol means the elements that can not be permanently controlled, but should be checked before setting the route or give the proceed aspect

631	from 3P. track	3-X1	So3		BAJA	So3 ☒ ○	MP53 ○	B	3	35		S53+; S61+; S67+; S70+; S76-; S84b-; S84a+	-	S64+; S81+; S88+; S47-; S49-; S56a-; S86+	-		OS61	MP53 - OK3(P)	OS53 OS61; OS67; OS70; OS76,83; OS77,84,UKR6; OuX1	-	OS60; OS68; OKX(P); OuW1; OS57	-			So4: So5: WuI02: XuI01: So3; ML84a; MD57; ML57; MP77; MD83a; MP53	-	So3	OK3(P)	60" [OK3(P)]	OuX1	-	OuX1	-	
632	from 4P. track	4-X1	So4		BAJA	So4 ☒ ○	MD57 ○	B	3	35		S57-; S61-; S67+; S70+; S76-; S84b-; S84a+	-	S53-; S81+; S88+; S47-; S49-; S56a-; S86+	-		OS61	MD57 - OK4(P)	OS57 OS61; OS67; OS70; OS76,83; OS77,84,UKR6; OuX1	-	OS60; OS68; OKX(P); OuW1	-			So5: WuI02: XuI01: So4; ML84a; ML57; MP77; MD83a; MD57	-	So4	OK4(P)	60" [OK4(P)]	OuX1	-	OuX1	-	
633	from 5P. track	5-X1	So5		BAJA	So5 ☒ ○	ML57 ○	B	3	35		S57+; S61-; S67+; S70+; S76-; S84b-; S84a+	-	S53-; S81+; S88+; S47-; S49-; S56a-; S86+	-		OS61	ML57 - OK5(P)	OS57 OS61; OS67; OS70; OS76,83; OS77,84,UKR6; OuX1	-	OS60; OS68; OKX(P); OuW1	-			So4: WuI02: XuI01: So5; ML84a; MD57; MP77; MD83a; ML57	-	So5	OK5(P)	60" [OK5(P)]	OuX1	-	OuX1	-	
634	from 6P. track	6-X1.1	So6 (60-67)		BAJA	So6 ☒ ○	MP47 ○	B	3	35		S47+; S59+ S60+; S67-; S70+; S76-; S84b-; S84a+	-	S53-; S81+; S88+; S49-; S56a-; S86+ S56b+	-		OS60	MP47 - OK6a(P)	OS47,59 OS60; OS67; OS70; OS76,83; OS77,84,UKR6; OuX1	-	OS57; OS61; OuW1; OS68; OKX(P)	-			So5; So4: WuI02: XuI01: So6; ML84a; ML57; MD57; MP68; MP77; MD83a; MP47	-	So6	OK6a(P)	60" [OK6a(P)]	OuX1	-	OuX1	-	
635	from 6P. track	6-X1.2	So6 (60-68)		BAJA	So6 ☒ ○	MP47 ○ MP77 ○	B	-	50		S47+; S59+ S60-; S68+; S77+; S84b+; S84a+	-	S67+; S76+; S83b+; S49-; S56a-; S86+; S56b+	-		OS60	MP47 - OK6a(P) MP77 - OKX(P)	OS47,59 OS60; OS68; OKX(P); OS77,84,UKR6; OuX1	-	-	-			XuI01: So6; ML84a; MP68; MP47	-	So6	OK6a(P)	60" [OK6a(P)]	OuX1	-	OuX1	-	
636	from 6P. track	6-X1.3	So6 (56-68)		BAJA	So6 ☒ ○	MP47 ○ MP77 ○	B	3	35		S47-; S56b-; S56a+; S68-; S77+; S84b+; S84a+	-	S67+; S76+; S83b+; S63+; S86+	-		OS49,56,UKR5	MP47 - OK6a(P) MP77 - OKX(P)	OS47,59 OS49,56, UKR5; OS68; OKX(P); OS77,84,UKR6; OuX1	-	OS60	-			So7: XuI01: So6; ML84a; MP49; MP68; MP47	-	So6	OK6a(P)	60" [OK6a(P)]	OuX1	-	OuX1	-	
637	from 7P. track	7-X1.1	So7 (60-67)		BAJA	So7 ☒ ○	MP49 ○	B	3	35		S49+; S59-; S60+; S67-; S70+; S76-; S84b-; S84a+	-	S53-; S81+; S88+; S63+; S86+	-		OS47,59	MP49 - OK7(P)	OS49,56, UKR5 OS47,59; OS60; OS67; OS70; OS76,83; OS77,84,UKR6; OuX1	-	OS68; OKX(P); OuW1; OS57; OS61	-			So6; So5: So4: WuI02: XuI01: So7; ML84a; MP47; ML57; MD57; MP77; MP68; MD83a; MP49	-	So7	OK7(P)	60" [OK7(P)]	OuX1	-	OuX1	-	
638	from 7P. track	7-X1.2	So7 (60-68)		BAJA	So7 ☒ ○	MP49 ○ MP77 ○	B	-	50		S49+; S59-; S60-; S68+; S77+; S84b+; S84a+	-	S67+; S76+; S83b+; S63+; S86+	-		OS47,59	MP49 - OK7(P) MP77 - OKX(P)	OS49,56, UKR5 OS47,59; OS60; OS68; OKX(P); OS77,84,UKR6; OuX1	-	-	-			So6; XuI01: So7; ML84a; MP47; MP68; MP49	-	So7	OK7(P)	60" [OK7(P)]	OuX1	-	OuX1	-	
639	from 7P. track	7-X1.3	So7 (56-68)		BAJA	So7 ☒ ○	MP49 ○ MP77 ○	B	-	50		S49-; S56b+; S56a+; S68-; S77+; S84b+; S84a+	-	S47+; S59+ S60+; S76+; S83b+; S63+; S86+	-		OS68	MP49 - OK7(P) MP77 - OKX(P)	OS49,56, UKR5 OS68; OKX(P); OS77,84,UKR6; OuX1	-	-	-			XuI01: So7; ML84a; MP68; MP49	-	So7	OK7(P)	60" [OK7(P)]	OuX1	-	OuX1	-	

Завод за планирање развоја Београда
Тодор Ђ. Максимовић
дипл. инж. ел.
ЗРЗ Р422 17
Урбанистичко пројектовање

Лист: 38 од 50
Sheet: 38 of 50

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо Волгина 15, 11060 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor:
China Railway International Co., Ltd. Serbia Organak Beograd
Kajka Mitića 8, 11000 Beograd

China Communication Construction Co.Ltd. Second Highway Consultants Limited
Peje Aleksića 2, 11000 Beograd

Надзорни орган / Supervisor:
ЦРЕСС Институт Београд
Omladinskih Brigada 21, 11070 Novi Beograd

Инфраструктура железнице Србије а.д. Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Стапарској Вари, Змајеву, Врбасу, Пивањеву, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жедрику, Нађкикинеју и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у I књизи/ свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ИДО Пројект извођног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
Осигурање железничке станице Суботица /
5/1.23 Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Табела зависности /
Table of dependencies

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Тодор Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Број цртежа / Drawing number:
TC.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	TS.700.255-5/1.23-C02

Размера / Scale: -

1	2	3	4			5		6	7	8	9		10		11	12	13	14	15	16
Р. бр. возње	СМЕР ВОЖЊЕ	ОЗНАКА ВОЖЊЕ	КОМАНДЕ ЗА ПУТЕВЕ ВОЖЊЕ СА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОСТАВНИЦЕ (тастатура или миш)			МАНЕВАРСКИ СИГНАЛ	ГРАНИЧНИ КОЛОС. И МАНЕВАРСКИ СИГНАЛИ У ПУТУ ВОЖЊЕ	УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАЊЕ МАНЕВАРСКОГ ПУТА ВОЖЊЕ							ЗАВИСНОСТ СА ПП	УСЛОВИ ЗА РАЗРЕШЕЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ				ЗАВИСНОСТ СА ПП
			старт	циљ	РИЗИЧНА ФУНКЦИЈА			СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ВОЖЊЕ	СКРЕТНИЦЕ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ	ОДСЕК ЗА ОБАРАЊЕ СИГНАЛА (оспособљавањем одсека)	ОДСЕК МОРА БИТИ СЛОБОДАН		СИГНАЛ ЧИЈИ СЕ ПОЈАМ МОРА КОНТРОЛИСАТИ:			ПРИНУДНО РАЗРЕШЕЊЕ	ВОЗНО РАЗРЕШЕЊЕ - ОДСЕК КОЈИ РАЗРЕШАВА		
											у путу вожње	у бочној заштити	ДА БУДЕ "СТОЈ"	ДА НЕ БУДЕ ТАМАН		БЕЗ ВРЕМ. КАШЊЕЊА КАДА ЈЕ СЛОБОДАН ОДСЕК	ВРЕМЕ КАШЊЕЊА КАДА ЈЕ ЗАУЗЕТ ОДСЕК	У ПУТУ ВОЖЊЕ	У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ	

* КОЛОНА 4: Додатна опција (подмени) старта пута вожње из разлога разликовања пута вожње.

* COLUMN 4: Additional option (in submenu) of start of the route for the reason of making difference between similar routes.

КОЛОНА 10: уокривени су елементи које није могуће трајно контролисати али их је потребно проверити у тренутку постављања вожње.

COLUMN 10: elements that can't be permanently controlled, but should be checked before setting the route

1	2	3	4			5		6	7	8	9		10		11	12	13	14	15	16
Nr. of route	ROUTE DIRECTION	ROUTE LABEL	TRAIN ROUTE COMMANDS FROM HMI			SHUNTING SIGNAL	TRACK LIMIT SIGN. AND SHUNTING SIGNALS IN TRAIN ROUTE	CONDITIONS FOR SETTING AND LOCKING OF THE SHUNTING ROUTE								CONDITIONS FOR ROUTE RELEASE				
								POINTS AND DERAILERS IN THE ROUTE	POINTS AND DERAILERS IN THE FLANK PROTECTION	SECTIONS FOR SIGNAL RELEASE (OUTER THE TARGET SECTION)	SECTIONS WHICH MUST BE FREE		SIGNALS TO BE CONTROLLED		LEVEL CROSSING DEPENDENCY	EMERGENCY ROUTE RELEASE		RELEASE BY TRAIN - CLEARING OF CORRESPONDING TARGET SECTIONS		RELEASE OF LEVEL CROSSING DEPENDENCY
			START	END	RISKY FUNCTION						IN THE ROUTE	IN THE FLANK PROTECTION	ON "STOP"	NOT TO BE DARK		WITHOUT DELAY WHEN SECTION IS FREE	DELAY TIME WHEN SECTION IS OCCUPIED	IN THE ROUTE	IN THE FLANK PROTECTION	

This symbol means the elements that can not be permanently controlled, but should be chenked before setting the route or give the proceed aspect

640		OK1(T)	GKD1T - (T1)MD21	GKD1T	MD21		GKD1T	-	ISK1t-; S1t-; S2t+; S4t-; S5t-; S8t-; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S26t-; S34tb-; S34ta+; S37t+	S27t-; S23tb+	OS1t	-	OuP8; OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS36t; OS38t;	Pu98; Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; GKD1T ML13tb; MI13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5 MD38	Ro6; Ro7; MP34; MP39		ALWAYS	-	OS37t	OS37t	
641		OK2(T)	GKD1T - (T2)ML21	GKD1T	ML21		GKD1T	-	ISK1t-; S1t-; S2t+; S4t-; S5t-; S8t-; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S26t-; S34tb-; S34ta+; S37t-	S27t-; S23tb+	OS1t	-	OuP8; OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS36t; OS38t;	Pu98; Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; GKD1T ML13tb; MI13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5 MD38	Ro6; Ro7; MP34; MP39		ALWAYS	-	OS37t	OS37t	
642		OK3(T)	GKD1T - (T3)MP12	GKD1T	MP12		GKD1T	-	ISK1t-; S1t-; S2t+; S4t-; S5t-; S8t-; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S26t-; S34tb-; S34ta-; S36t+	S27t-; S23tb+	OS1t	-	OuP8; OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS37t; OS38t;	Pu98; Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; GKD1T ML13tb; MI13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5 MD38	Ro6; Ro7; MP34; MP39		ALWAYS	-	OS36t	OS36t	
643		OK4a(T)	GKD1T-(T4)MD15b	GKD1T	MD15b		GKD1T	-	ISK1t-; S1t-; S2t+; S4t-; S5t-; S8t-; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S26t-; S34tb-; S34ta-; S36t-; S38t-	S27t-; S23tb+	OS1t	-	OuP8; OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS37t;	Pu98; Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; GKD1T ML13tb; MI13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5 MD38	Ro6; Ro7; MP34; MP39		ALWAYS	-	OS38t	OS38t	
644		OK5(T)	GKD1T - (T5)MD9b	GKD1T	MD9b		GKD1T	-	ISK1t-; S1t-; S2t+; S4t-; S5t-; S8t-; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S26t-; S34tb-; S34ta-; S36t-; S38t+	S27t-; S23tb+	OS1t	-	OuP8; OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS37t;	Pu98; Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; GKD1T ML13tb; MI13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5 MD38	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a		ALWAYS	-	OS38t	OS38t	
645		OK6(T)	GKD1T - (T6)MD50t	GKD1T	MD50t		GKD1T	-	ISK1t-; S1t-; S2t+; S4t-; S5t-; S8t-; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta-; S23tb-; S23ta+; S27t-; S39t-; S40t+	ISK2t+	OS1t	-	OuP8; OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS26t; OS29t; OS31t; OS32t; OS35t; OS34t; OS36t; OS37t; OS38t	Pu98; Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; GKD1T ML13tb; MI13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8		ALWAYS	-	OS40t	OS40t	
646		OK7(T)	GKD1T - (T7)MD49t	GKD1T	MD49t		GKD1T	-	ISK1t-; S1t-; S2t+; S4t-; S5t-; S8t-; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta-; S23tb-; S23ta+; S27t-; S39t-; S40t-	ISK2t+	OS1t	-	OuP8; OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS26t; OS29t; OS31t; OS32t; OS35t; OS34t; OS36t; OS37t; OS38t	Pu98; Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; GKD1T ML13tb; MI13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8		ALWAYS	-	OS40t	OS40t	
647		OK8(T)	GKD1T - (T8)ML49t	GKD1T	ML49t		GKD1T	-	ISK1t-; S1t-; S2t+; S4t-; S5t-; S8t-; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta-; S23tb-; S23ta+; S27t-; S39t+	ISK2t+	OS1t	-	OuP8; OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS26t; OS29t; OS31t; OS32t; OS35t; OS34t; OS36t; OS37t; OS38t; OS40t	Pu98; Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; GKD1T ML13tb; MI13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8		ALWAYS	-	OS40t	OS40t	
648		OK9(T)	GKD1T - (T9)ML55t	GKD1T	ML55t		GKD1T	-	ISK1t-; S1t-; S2t+; S4t-; S5t-; S8t-; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta-; S23tb-; S23ta-; S29t+; S32t+	ISK2t+	OS1t	-	OuP8; OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS39t; OS38t; OS39t; OS40t; OS31t; OS35t	Pu98; Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; GKD1T ML13tb; MI13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8		ALWAYS	-	OS32t	OS32t	
649		OK10(T)	GKD1T - (T10)MD52t	GKD1T	MD52t		GKD1T	-	ISK1t-; S1t-; S2t+; S4t-; S5t-; S8t-; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta-; S23tb-; S23ta-; S29t+; S32t-	ISK2t+	OS1t	-	OuP8; OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS39t; OS38t; OS39t; OS40t; OS31t; OS35t	Pu98; Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; GKD1T ML13tb; MI13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8		ALWAYS	-	OS32t	OS32t	
650	SHUNTING ROUTES (P side - mileage increasing)	OK11(T)	GKD1T - (T11)ML52t	GKD1T	ML52t		GKD1T	-	ISK1t-; S1t-; S2t+; S4t-; S5t-; S8t-; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta-; S23tb-; S23ta-; S29t-; S31t+	ISK2t+	OS1t	-	OuP8; OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS39t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t; OS35t	Pu98; Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; GKD1T ML13tb; MI13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8		ALWAYS	-	OS31t	OS31t	
651		OK12(T)	GKD1T - (T12)MD53t	GKD1T	MD53t		GKD1T	-	ISK1t-; S1t-; S2t+; S4t-; S5t-; S8t-; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta-; S23tb-; S23ta-; S29t-; S31t-; S35t+	ISK2t+	OS1t	-	OuP8; OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS39t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t	Pu98; Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; GKD1T ML13tb; MI13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8		ALWAYS	-	OS35t	OS35t	
652		OK13(T)	GKD1T - (T13)ML53t	GKD1T	ML53t		GKD1T	-	ISK1t-; S1t-; S2t+; S4t-; S5t-; S8t-; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta-; S23tb-; S23ta-; S29t-; S31t-; S35t+	ISK2t+	OS1t	-	OuP8; OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS39t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t	Pu98; Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; GKD1T ML13tb; MI13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8		ALWAYS	-	OS35t	OS35t	
653		OK1(T)	ML13tb - (T1)MD21	ML13tb	MD21		ML13tb	-	S13tb+; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S26t-; S34tb-; S34ta+; S37t+	S23tb+; S27t-; S9t+	OuP6	-	OuA1; OS36t; OS38t	Au91; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; ML13tb MI13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; MD38	Ro6; Ro7; MP34; MP39		**ALWAYS**	-	OS37t	OS37t	
654		OK2(T)	ML13tb - (T2)ML21	ML13tb	ML21		ML13tb	-	S13tb+; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S26t-; S34tb-; S34ta+; S37t-	S23tb+; S27t-; S9t+	OuP6	-	OuA1; OS36t; OS38t	Au91; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; ML13tb MI13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; MD38	Ro6; Ro7; MP34; MP39		**ALWAYS**	-	OS37t	OS37t	
655		OK3(T)	ML13tb - (T3)MP12	ML13tb	MP12		ML13tb	-	S13tb+; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S26t-; S34tb-; S34ta-; S36t+	S23tb+; S27t-; S9t+	OuP6	-	OuA1; OS37t; OS38t	Au91; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; ML13tb MI13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; MD38	Ro6; Ro7; MP34; MP39		**ALWAYS**	-	OS36t	OS36t	
656		OK4a(T)	ML13tb-(T4)MD15b	ML13tb	MD15b		ML13tb	-	S13tb+; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S26t-; S34tb-; S34ta-; S36t-; S38t-	S23tb+; S27t-; S9t+	OuP6	-	OuA1; OS37t	Au91; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; ML13tb MI13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; MD38	Ro6; Ro7; MP34; MP39		**ALWAYS**	-	OS38t	OS38t	
657		OK5(T)	ML13tb - (T5)MD9b	ML13tb	MD9b		ML13tb	-	S13tb+; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S26t-; S34tb-; S34ta-; S36t-; S38t+	S23tb+; S27t-; S9t+	OuP6	-	OuA1; OS37t	Au91; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; ML13tb MI13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; MD38	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a		ALWAYS	-	OS38t	OS38t	
658		OK6(T)	ML13tb - (T6)MD50t	ML13tb	MD50t		ML13tb	-	S13tb+; S13ta-; S15tb-; S15ta-; S23tb-; S23ta+; S27t-; S39t-; S40t+	ISK2t+; S9t+	OuP6	-	OuA1; OS26t; OS29t; OS31t; OS32t; OS35t; OS34t; OS36t; OS37t; OS38t	Au91; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; ML13tb MI13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8		ALWAYS	-	OS40t	OS40t	
659		OK7(T)	ML13tb - (T7)MD49t	ML13tb	MD49t		ML13tb	-	S13tb+; S13ta-; S15tb-; S15ta-; S23tb-; S23ta+; S27t-; S39t-; S40t-	ISK2t+; S9t+	OuP6	-	OuA1; OS26t; OS29t; OS31t; OS32t; OS35t; OS34t; OS36t; OS37t; OS38t	Au91; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; ML13tb MI13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8		ALWAYS	-	OS40t	OS40t	
660		OK8(T)	ML13tb - (T8)ML49t	ML13tb	ML49t		ML13tb	-	S13tb+; S13ta-; S15tb-; S15ta-; S23tb-; S23ta+; S27t-; S39t+	ISK2t+; S9t+	OuP6	-	OuA1; OS26t; OS29t; OS31t; OS32t; OS35t; OS34t; OS36t; OS37t; OS38t; OS40t	Au91; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; ML13tb MI13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8		ALWAYS	-	OS40t	OS40t	
661		OK9(T)	ML13tb - (T9)ML55t	ML13tb	ML55t		ML13tb	-	S13tb+; S13ta-; S15tb-; S15ta-; S23tb-; S23ta-; S29t+; S32t+	ISK2t+; S9t+	OuP6	-	OuA1; OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS40t; OS31t; OS35t	Au91; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; ML13tb MI13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8		ALWAYS	-	OS32t	OS32t	
662		OK10(T)	ML13tb - (T10)MD52t	ML13tb	MD52t		ML13tb	-	S13tb+; S13ta-; S15tb-; S15ta-; S23tb-; S23ta-; S29t+; S32t-	ISK2t+; S9t+	OuP6	-	OuA1; OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS39t; OS38t; OS39t; OS40t; OS31t; OS35t	Au91; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; ML13tb MI13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8		ALWAYS	-	OS32t	OS32t	
663		OK11(T)	ML13tb - (T11)ML52t	ML13tb	ML52t		ML13tb	-	S13tb+; S13ta-; S15tb-; S15ta-; S23tb-; S23ta-; S29t-; S31t+	ISK2t+; S9t+	OuP6	-	OuA1; OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t; OS35t	Au91; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; ML13tb MI13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8		ALWAYS	-	OS31t	OS31t	
664		OK12(T)	ML13tb - (T12)MD53t	ML13tb	MD53t		ML13tb	-	S13tb+; S13ta-; S15tb-; S15ta-; S23tb-; S23ta-; S29t-; S31t-; S35t+	ISK2t+; S9t+	OuP6	-	OuA1; OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS39t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t	Au91; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; ML13tb MI13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8		ALWAYS	-	OS35t	OS35t	
665		OK13(T)	ML13tb - (T13)ML53t	ML13tb	ML53t		ML13tb	-	S13tb+; S13ta-; S15tb-; S15ta-; S23tb-; S23ta-; S29t-; S31t-; S35t+	ISK2t+; S9t+	OuP6	-	OuA1; OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS39t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t	Au91; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; ML13tb MI13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8		ALWAYS	-	OS35t	OS35t	
666		OK1(T)	ML15tb - (T1)MD21	ML15tb	MD21		ML15tb	-	S15tb+; S15ta+; S26t-; S34tb-; S34ta+; S37t+	S23tb+; S27t-; S13ta+	OuA1	-	OS36t; OS38t	Po4; PTo1; PTo2; PTo3; ML15tb ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; MD38	Ro6; Ro7; MP34; MP39		**ALWAYS**	-	OS37t	OS37t	
667		OK2(T)	ML15tb - (T2)ML21	ML15tb	ML21		ML15tb	-	S15tb+; S15ta+; S26t-; S34tb-; S34ta+; S37t-	S23tb+; S27t-; S13ta+	OuA1	-	OS36t; OS38t	Po4; PTo1; PTo2; PTo3; ML15tb ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; MD38	Ro6; Ro7; MP34; MP39		**ALWAYS**	-	OS37t	OS37t	
668		OK3(T)	ML15tb - (T3)MP12	ML15tb	MP12		ML15tb	-	S15tb+; S15ta+; S26t-; S34tb-; S34ta-; S36t+	S23tb+; S27t-; S13ta+	OuA1	-	OS37t; OS38t	Po4; PTo1; PTo2; PTo3; ML15tb ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; MD38	Ro6; Ro7; MP34; MP39		**ALWAYS**	-	OS36t	OS36t	
669		OK4a(T)	ML15tb-(T4)MD15b	ML15tb	MD15b		ML15tb	-	S15tb+; S15ta+; S26t-; S34tb-; S34ta-; S36t-; S38t-	S23tb+; S27t-; S13ta+	OuA1	-	OS37t	Po4; PTo1; PTo2; PTo3; ML15tb ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; MD38	Ro6; Ro7; MP34; MP39		**ALWAYS**	-	OS38t	OS38t	
670		OK5(T)	ML15tb - (T5)MD9b	ML15tb	MD9b		ML15tb	-	S15tb+; S15ta+; S26t-; S34tb-; S34ta-; S36t-; S38t+	S23tb+; S27t-; S13ta+	OuA1	-	OS37t	Po4; PTo1; PTo2; PTo3; ML15tb ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; MD38	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a		ALWAYS	-	OS38t	OS38t	

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Тодорје Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђушу, Бачкој Тополи, Жеднику, Науновићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВО Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Табела зависности /
Table of dependencies

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Тодорје Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
ТС.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C02

1	2	3	4			5		6	7	8	9		10		11	12	13	14	15	16
Р. бр. возње	СМЕР ВОЖЊЕ	ОЗНАКА ВОЖЊЕ	КОМАНДЕ ЗА ПУТЕВЕ ВОЖЊЕ СА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОСТАВНИЦЕ (тастатура или миш)			МАНЕВАРСКИ СИГНАЛ	ГРАНИЧНИ КОЛОС. И МАНЕВАРСКИ СИГНАЛИ У ПУТУ ВОЖЊЕ	УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАЊЕ МАНЕВАРСКОГ ПУТА ВОЖЊЕ							ЗАВИСНОСТ СА ПП	УСЛОВИ ЗА РАЗРЕШЕЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ				ЗАВИСНОСТ СА ПП
			старт	циљ	РИЗИЧНА ФУНКЦИЈА			СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ВОЖЊЕ	СКРЕТНИЦЕ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ	ОДСЕК ЗА ОБАРАЊЕ СИГНАЛА (ослобађањем одсека)	ОДСЕК МОРА БИТИ СЛОБОДАН		СИГНАЛ ЧИЈИ СЕ ПОЈАМ МОРА КОНТРОЛИСАТИ:			ПРИНУДНО РАЗРЕШЕЊЕ		ВОЗНО РАЗРЕШЕЊЕ - ОДСЕК КОЈИ РАЗРЕШАВА		
											у путу вожње	у бочној заштити	ДА БУДЕ "СТОЈ"	ДА НЕ БУДЕ ТАМАН		БЕЗ ВРЕМ. КАШЊЕЊА КАДА ЈЕ СЛОБОДАН ОДСЕК	ВРЕМЕ КАШЊЕЊА КАДА ЈЕ ЗАУЗЕТ ОДСЕК	У ПУТУ ВОЖЊЕ	У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ	

* КОЛОНА 4: Додатна опција (подмени) старта пута вожње из разлога разликовања пута вожње.

* COLUMN 4: Additional option (in submenu) of start of the route for the reason of making difference between similar routes.

КОЛОНА 10: уокривени су елементи које није могуће трајно контролисати али их је потребно проверити у тренутку постављања вожње.

COLUMN 10: elements that can't be permanently controlled, but should be checked before setting the route

1	2	3	4			5		6	7	8	9		10		11	12	13	14	15	16
Nr. of route	ROUTE DIRECTION	ROUTE LABEL	TRAIN ROUTE COMMANDS FROM HMI			SHUNTING SIGNAL	TRACK LIMIT SIGN. AND SHUNTING SIGNALS IN TRAIN ROUTE	CONDITIONS FOR SETTING AND LOCKING OF THE SHUNTING ROUTE								CONDITIONS FOR ROUTE RELEASE				
			START	END	RISKY FUNCTION			POINTS AND DERAILERS IN THE ROUTE	POINTS AND DERAILERS IN THE FLANK PROTECTION	SECTIONS FOR SIGNAL RELEASE (OUT OF THE TARGET SECTION)	SECTIONS WHICH MUST BE FREE		SIGNALS TO BE CONTROLLED		LEVEL CROSSING DEPENDENCY	EMERGENCY ROUTE RELEASE		RELEASE BY TRAIN - CLEARING OF CORRESPONDING TARGET SECTIONS		RELEASE OF LEVEL CROSSING DEPENDENCY
											IN THE ROUTE	IN THE FLANK PROTECTION	ON "STOP"	NOT TO BE DARK		WITHOUT DELAY WHEN SECTION IS FREE	DELAY TIME WHEN SECTION IS OCCUPIED	IN THE ROUTE	IN THE FLANK PROTECTION	

This symbol means the elements that can not be permanently controlled, but should be chenked before setting the route or give the proceed aspect

671		OK6(T)	ML15b - (T6)MD50t	ML15tb	MD50t		ML15tb ○	-	S15tb+; S15ta-; S23tb-; S23ta+; S27t-; S39t-; S40t+	ISK2t+; S13ta+	OuA1	-	OS26t; OS29t; OS31t; OS32t; OS35t; OS36t; OS38t; OS39t; OS40t	Po4; PTo1; PTo2; PTo3; [ML15tb] ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8		ALWAYS	-	OS40t	OS40t	
672		OK7(T)	ML15b - (T7)MD49t	ML15tb	MD49t		ML15tb ○	-	S15tb+; S15ta-; S23tb-; S23ta-; S27t-; S39t-; S40t-	ISK2t+; S13ta+	OuA1	-	OS26t; OS29t; OS31t; OS32t; OS35t; OS34t; OS36t; OS37t; OS38t; OS39t; OS40t	Po4; PTo1; PTo2; PTo3; [ML15tb] ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8		ALWAYS	-	OS40t	OS40t	
673		OK8(T)	ML15b - (T8)ML49t	ML15tb	ML49t		ML15tb ○	-	S15tb+; S15ta-; S23tb-; S23ta+; S27t-; S39t+	ISK2t+; S13ta+	OuA1	-	OS26t; OS29t; OS31t; OS32t; OS35t; OS34t; OS36t; OS37t; OS38t; OS40t	Po4; PTo1; PTo2; PTo3; [ML15tb] ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8		ALWAYS	-	OS40t	OS40t	
674		OK9(T)	ML15b - (T9)ML55t	ML15tb	ML55t		ML15tb ○	-	S15tb+; S15ta-; S23tb-; S23ta-; S29t+; S32t+	ISK2t+; S13ta+	OuA1	-	OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS36t; OS38t; OS39t; OS40t; OS31t; OS35t	Po4; PTo1; PTo2; PTo3; [ML15tb] ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8		ALWAYS	-	OS32t	OS32t	
675		OK10(T)	ML15b - (T10)MD52t	ML15tb	MD52t		ML15tb ○	-	S15tb+; S15ta-; S23tb-; S23ta-; S29t+; S32t-	ISK2t+; S13ta+	OuA1	-	OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS36t; OS38t; OS39t; OS40t; OS31t; OS35t	Po4; PTo1; PTo2; PTo3; [ML15tb] ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8		ALWAYS	-	OS32t	OS32t	
676		OK11(T)	ML15b - (T11)ML52t	ML15tb	ML52t		ML15tb ○	-	S15tb+; S15ta-; S23tb-; S23ta-; S29t-; S31t+	ISK2t+; S13ta+	OuA1	-	OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS36t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t; OS35t	Po4; PTo1; PTo2; PTo3; [ML15tb] ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8		ALWAYS	-	OS31t	OS31t	
677		OK12(T)	ML15b - (T12)MD53t	ML15tb	MD53t		ML15tb ○	-	S15tb+; S15ta-; S23tb-; S23ta-; S29t-; S31t-; S35t-	ISK2t+; S13ta+	OuA1	-	OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS36t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t	Po4; PTo1; PTo2; PTo3; [ML15tb] ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8		ALWAYS	-	OS35t	OS35t	
678		OK13(T)	ML15b - (T13)ML53t	ML15tb	ML53t		ML15tb ○	-	S15tb+; S15ta-; S23tb-; S23ta-; S29t-; S31t-; S35t+	ISK2t+; S13ta+	OuA1	-	OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS36t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t	Po4; PTo1; PTo2; PTo3; [ML15tb] ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8		ALWAYS	-	OS35t	OS35t	
679		OK1(T)	ML23tb - (T1)MD21	ML23tb	MD21		ML23tb ○	-	ISK2t-; S23tb+; S23ta+; S27t+; S34tb+; S34ta+; S37t+	S15ta+; S26t+	OS23t	-	OS29t; OS31t; OS32t; OS35t; OS36t; OS38t; OS39t; OS40t	PTo1; PTo2; PTo3; [ML23tb] ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39		**ALWAYS**	-	OS37t	OS37t	
680		OK2(T)	ML23tb - (T2)ML21	ML23tb	ML21		ML23tb ○	-	ISK2t-; S23tb+; S23ta+; S27t+; S34tb+; S34ta+; S37t-	S15ta+; S26t+	OS23t	-	OS29t; OS31t; OS32t; OS35t; OS36t; OS38t; OS39t; OS40t	PTo1; PTo2; PTo3; [ML23tb] ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39		**ALWAYS**	-	OS37t	OS37t	
681		OK3(T)	ML23tb - (T3)MP12	ML23tb	MP12		ML23tb ○	-	ISK2t-; S23tb+; S23ta+; S27t+; S34tb+; S34ta-; S36t+	S15ta+; S26t+	OS23t	-	OS29t; OS31t; OS32t; OS35t; OS37t; OS38t; OS39t; OS40t	PTo1; PTo2; PTo3; [ML23tb] ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39		**ALWAYS**	-	OS36t	OS36t	
682		OK4a(T)	ML23tb-(T4)MD15b	ML23tb	MD15b		ML23tb ○	-	ISK2t-; S23tb+; S23ta+; S27t+; S34tb+; S34ta-; S36t-; S38t-	S15ta+; S26t+	OS23t	-	OS29t; OS31t; OS32t; OS35t; OS37t; OS39t; OS40t	PTo1; PTo2; PTo3; [ML23tb] ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39		**ALWAYS**	-	OS38t	OS38t	
683		OK5(T)	ML23tb - (T5)MD9b	ML23tb	MD9b		ML23tb ○	-	ISK2t-; S23tb+; S23ta+; S27t+; S34tb+; S34ta-; S36t-; S38t+	S15ta+; S26t+	OS23t	-	OS29t; OS31t; OS32t; OS35t; OS37t; OS39t; OS40t	PTo1; PTo2; PTo3; [ML23tb] ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a		ALWAYS	-	OS38t	OS38t	
684		OK6(T)	ML23tb - (T6)MD50t	ML23tb	MD50t		ML23tb ○	-	ISK2t-; S23tb+; S23ta+; S27t-; S39t-; S40t+	S15ta+; S34tb-	OS23t	-	OS29t; OS31t; OS32t; OS35t	ML23tb; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8		ALWAYS	-	OS40t	OS40t	
685		OK7(T)	ML23tb - (T7)MD49t	ML23tb	MD49t		ML23tb ○	-	ISK2t-; S23tb+; S23ta+; S27t-; S39t-; S40t-	S15ta+; S34tb-	OS23t	-	OS29t; OS31t; OS32t; OS35t	ML23tb; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8		ALWAYS	-	OS40t	OS40t	
686		OK8(T)	ML23tb - (T8)ML49t	ML23tb	ML49t		ML23tb ○	-	ISK2t-; S23tb+; S23ta+; S27t-; S39t+	S15ta+; S34tb-	OS23t	-	OS29t; OS31t; OS32t; OS35t; OS40t	ML23tb; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8		ALWAYS	-	OS40t	OS40t	
687		OK9(T)	ML23tb - (T9)ML55t	ML23tb	ML55t		ML23tb ○	-	ISK2t-; S23tb+; S23ta-; S29t+; S32t+	S15ta+; S34tb-	OS23t	-	OS27t; OS39t; OS40t; OS31t; OS35t	ML23tb; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8		ALWAYS	-	OS32t	OS32t	
688		OK10(T)	ML23tb - (T10)MD52t	ML23tb	MD52t		ML23tb ○	-	ISK2t-; S23tb+; S23ta-; S29t+; S32t-	S15ta+; S34tb-	OS23t	-	OS27t; OS39t; OS40t; OS31t; OS35t	ML23tb; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8		ALWAYS	-	OS32t	OS32t	
689		OK11(T)	ML23tb - (T11)ML52t	ML23tb	ML52t		ML23tb ○	-	ISK2t-; S23tb+; S23ta-; S29t-; S31t+	S15ta+; S34tb-	OS23t	-	OS27t; OS39t; OS40t; OS32t; OS35t	ML23tb; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8		ALWAYS	-	OS31t	OS31t	
690		OK12(T)	ML23tb - (T12)MD53t	ML23tb	MD53t		ML23tb ○	-	ISK2t-; S23tb+; S23ta-; S29t-; S31t-; S35t-	S15ta+; S34tb-	OS23t	-	OS27t; OS39t; OS40t; OS32t	ML23tb; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8		ALWAYS	-	OS35t	OS35t	
691		OK13(T)	ML23tb - (T13)ML53t	ML23tb	ML53t		ML23tb ○	-	ISK2t-; S23tb+; S23ta-; S29t-; S31t-; S35t+	S15ta+; S34tb-	OS23t	-	OS27t; OS39t; OS40t; OS32t	ML23tb; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	Ro6; Ro7; MP34; MP39; MD9a; ML8; MD8		ALWAYS	-	OS35t	OS35t	
692		OKLc	MP1 - MD17	MP1	MD17		MP1 ○	-	S1+; S3+; S5+	S2+; ISK1+; S7+	OKLb	-	-	MP1	Ro1; MP24		ALWAYS	-	OS5	OS5	
693		OKDc	MP1 - MP11	MP1	MP11		MP1 ○	-	S1-; S2-; S4+; S7+	S3-; S6+; S5+	OKLb	-	OKDb	Ro2; Qu92; MP1; MP7; ML14	Ro1; Ro3; MP24; MP25		ALWAYS	-	OS7	OS7	
694		OKSc	MP1 - MP10	MP1	MP10		MP1 ○	-	S1-; S2-; S4-; S6-	S3-; S7-	OKLb	-	OKDb	Qu92; MP1; MP6; ML6	Ro3; Ro4; Ro5; Ro6; Ro7; MP25; ML30a; MD30a; MP34; MP39		ALWAYS	-	OS6	OS6	
695		OKLc	MD3 - MD17	MD3	MD17		MD3 ○	-	ISK1-; S3-; S5+	S1-; S7+	OS3	-	-	MD3	Ro1; MP24		ALWAYS	-	OS5	OS5	
696		OKDc	MD3 - MP11	MD3	MP11		MD3 ○	-	ISK1-; S3-; S5-; S7-	S1-; S4-; S17-	OS3	-	OKLc	Ro2; MD3; MP7; ML14	Ro1; Ro3; MP24; MP25		ALWAYS	-	OS7	OS7	
697		OKSc	ML6 - MP10	ML6	MP10		ML6 ○	-	S6+	S4+	OKSb	-	-	ML6; MP6	Ro3; Ro4; Ro5; Ro6; Ro7; MP25; ML30a; MD30a; MP34; MP39		ALWAYS	-	OS6	OS6	
698		OK1(P)	MD17 - (1)MP54	MD17	MP54		MD17 ○	-	S17+; S24+	S11+; ISK5+	OKLc	-	-	Ro1; MD17; MP24;	Su91; Su93; MP87; MP88; ML65; MP66		ALWAYS	-	OS24	OS24	
699		OK1(P)	MD24 - (1)MP54	MD24	MP54		MD24 ○	-	ISK5-; S24-	S11+	OS24	-	-	Ro1; MD24; MP24; MD17	Su91; Su93; MP87; MP88; ML65; MP66		ALWAYS	-	OS24	OS24	
700		OK1(P)	MP11 - (1)MP54	MP11	MP54		MP11 ○	-	S11-; S17-; S24+	S25-; ISK5+	OKDc	-	OS14	Ro1; Ro2; MP11; MP24; ML14; MD17	Su91; Su93; MP87; MP88; ML65; MP66		ALWAYS	-	OS24	OS24	
701		OK2a(P)	MP11 - (2)ML54	MP11	ML62		MP11 ○	-	S11+; S14+	S17+; S25-	OKDc	-	-	Ro2; MP11; ML14	Su91; Su93; MP87; MP88; ML65		ALWAYS	-	OS14	OS14	

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Ђ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОВЛАШЋЕНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Конзорцијум / Joint Venture:

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Науновићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВО Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица / Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Табела зависности /
Table of dependencies

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TC.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C02

1	2	3	4			5		6	7	8	9		10		11	12	13	14	15	16
Р. бр. возње	СМЕР ВОЖЊЕ	ОЗНАКА ВОЖЊЕ	КОМАНДЕ ЗА ПУТЕВЕ ВОЖЊЕ СА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОСТАВНИЦЕ (тастатура или миш)			МАНЕВАРСКИ СИГНАЛ	ГРАНИЧНИ КОЛОС. И МАНЕВАРСКИ СИГНАЛИ У ПУТУ ВОЖЊЕ	УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАЊЕ МАНЕВАРСКОГ ПУТА ВОЖЊЕ							ЗАВИСНОСТ СА ПП	УСЛОВИ ЗА РАЗРЕШЕЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ				ЗАВИСНОСТ СА ПП
			старт	циљ	РИЗИЧНА ФУНКЦИЈА			СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ВОЖЊЕ	СКРЕТНИЦЕ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ	ОДСЕК ЗА ОБАРАЊЕ СИГНАЛА (ослобађањем одсека)	ОДСЕК МОРА БИТИ СЛОБОДАН		СИГНАЛ ЧИЈИ СЕ ПОЈАМ МОРА КОНТРОЛИСАТИ:			ПРИНУДНО РАЗРЕШЕЊЕ	ВОЗНО РАЗРЕШЕЊЕ - ОДСЕК КОЈИ РАЗРЕШАВА		
											у путу возње	у бочној заштити	ДА БУДЕ "СТОЈ"	ДА НЕ БУДЕ ТАМАН		БЕЗ ВРЕМ. КАШЊЕЊА КАДА ЈЕ СЛОБОДАН ОДСЕК	ВРЕМЕ КАШЊЕЊА КАДА ЈЕ ЗАУЗЕТ ОДСЕК	У ПУТУ ВОЖЊЕ	У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ	

* КОЛОНА 4: Додатна опција (подмени) старта пута возње из разлога разликовања пута возње.

* COLUMN 4: Additional option (in submenu) of start of the route for the reason of making difference between similar routes.

КОЛОНА 10: уокривени су елементи које није могуће трајно контролисати али их је потребно проверити у тренутку постављања возње.

COLUMN 10: elements that can't be permanently controlled, but should be checked before setting the route

1	2	3	4			5		6	7	8	9		10		11	12	13	14	15	16
Nr. of route	ROUTE DIRECTION	ROUTE LABEL	TRAIN ROUTE COMMANDS FROM HMI			SHUNTING SIGNAL	TRACK LIMIT SIGN. AND SHUNTING SIGNALS IN TRAIN ROUTE	CONDITIONS FOR SETTING AND LOCKING OF THE SHUNTING ROUTE								CONDITIONS FOR ROUTE RELEASE				
								POINTS AND DERAILERS IN THE ROUTE	POINTS AND DERAILERS IN THE FLANK PROTECTION	SECTIONS FOR SIGNAL RELEASE (OCCUPIED TARGET SECTION)	SECTIONS WHICH MUST BE FREE		SIGNALS TO BE CONTROLLED		LEVEL CROSSING DEPENDENCY	EMERGENCY ROUTE RELEASE		RELEASE BY TRAIN - CLEARING OF CORRESPONDING TARGET SECTIONS		RELEASE OF LEVEL CROSSING DEPENDENCY
			START	END	RISKY FUNCTION						IN THE ROUTE	IN THE FLANK PROTECTION	ON "STOP"	NOT TO BE DARK		WITHOUT DELAY WHEN SECTION IS FREE	DELAY TIME WHEN SECTION IS OCCUPIED	IN THE ROUTE	IN THE FLANK PROTECTION	

This symbol means the elements that can not be permanently controlled, but should be chenked before setting the route or give the proceed aspect

SHUNTING ROUTES (Q-R side - mileage increasing)

702		OK3(P)	MP11 - (3)MP53	MP11	MP53		MP11 ○	-	S11+; S14-; S25+	S17+; S13-	OKDc	-	-	Ro2; Ro3; MP11 ML14; MP25	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86		ALWAYS	-	OS25	OS25	
703		OK3(P)	MP10 - (3)MP53	MP10	MP53		MP10 ○	-	S10+; S13+; S25-	S16-; S29b+; S30b+; S14+	OKSc	-	-	Ro3; MP10 MP25	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86		ALWAYS	-	OS25	OS25	
704		OK4(P) (S20)	MP10- (4)MD57.1	MP10	MD57		MP10 ○	-	S10+; S13-; S20+; S30b-; S30a+	S16-; S19+; S29b+; S25+	**OKBc**	-	-	Ro4; Ro5; MP10 ML30a; MD30a	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86		ALWAYS	-	OS20,30	OS20,30	
705		OK4(P) (S19)	MP10- (4)MD57.2	MP10	MD57		MP10 ○	-	S10-; S16+; S19-; S30b+; S30a+	S25+; S34-; S35+	OKSc	-	OS13	Ro4; Ro5; MP10 ML30a; MD30a; ML16	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86		ALWAYS	-	OS20,30	OS20,30	
706		OK5(P) (S20)	MP10- (5)ML57.1	MP10	ML57		MP10 ○	-	S10+; S13-; S20+; S30b-; S30a-	S16-; S19+; S29b+; S25+	OKSc	-	-	Ro4; Ro5; MP10 ML30a; MD30a	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86		ALWAYS	-	OS20,30	OS20,30	
707		OK5(P) (S19)	MP10- (5)ML57.2	MP10	ML57		MP10 ○	-	S10-; S16+; S19-; S30b+; S30a-	S25+; S34-; S35+	OKSc	-	OS13	Ro4; Ro5; MP10 ML30a; MD30a; ML16	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86		**ALWAYS**	-	OS20,30	OS20,30	
708		OK6(P)	MP10 - (6)MP47	MP10	MP47		MP10 ○	-	S10-; S16+; S19+; S29b+; S29a+; S34+	S25+; S28a-; S35+	OKSc	-	OS13; OS20,30	Ro4; Ro5; Ro6; MP10 ML30a; MD30a; ML16; MP34	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68; MP63		**ALWAYS**	-	OS34	OS34	
709		OK7(P)	MP10 - (7)MP49	MP10	MP49		MP10 ○	-	S10-; S16+; S19+; S29b+; S29a-; S35-; S39-	S25+; S9a+	OKSc	-	OS13; OS20,30; OS34; OS21; OS12,22; OS15,23,UKR2; OK4b(T)	Ro4; Ro5; Ro6; Ro7; MP10 ML30a; MD30a; ML16; MP34; MP39; Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; MD21; ML21; MP12; MD15b	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68; MP63		ALWAYS	-	OS39	OS39	
710		OK4(P)	ML16- (4)MD57	ML16	MD57		ML16 ○	-	S16-; S19-; S30b+; S30a+	S10+; S13+; S34-; S35+	OKHb	-	-	Ro4; Ro5; ML16 ML30a; MD30a	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86		ALWAYS	-	OS20,30	OS20,30	
711		OK5(P)	ML16- (5)ML57	ML16	ML57		ML16 ○	-	S16-; S19-; S30b+; S30a-	S10+; S13+; S34-; S35+	OKHb	-	-	Ro4; Ro5; ML16 ML30a; MD30a	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86		**ALWAYS**	-	OS20,30	OS20,30	
712		OK6(P)	ML16 - (6)MP47	ML16	MP47		ML16 ○	-	S16-; S19+; S29b+; S29a+; S34+	S10+; S20+; S30b-; S28a-; S35+	OKHb	-	-	Ro6; ML16 MP34	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68; MP63		**ALWAYS**	-	OS34	OS34	
713		OK7(P)	ML16 - (7)MP49	ML16	MP49		ML16 ○	-	S16+; S19+; S29b+; S29a-; S35-; S39-	S10+; S20+; S30b-; S9a+	OKHb	-	OS34; OS21; OS12,22; OS15,23,UKR2; OK4b(T)	Ro6; Ro7; ML16 MP34; MP39; Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; MD21; ML21; MP12; MD15b	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68; MP63		ALWAYS	-	OS39	OS39	
714		OK6(P)	MD21 - (6)MP47	MD21	MP47		MD21 ○	-	S21+; S28b-; S28a+; S34-	S12-; S15a+; S39+; S19-; S20+	OK1(T)	-	-	Ro6; MD21 MP34; Qo2; ML21	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68; MP63		ALWAYS	-	OS34	OS34	
715		OK7(P)	MD21 - (7)MP49	MD21	MP49		MD21 ○	-	S21+; S28b-; S28a-; S35+; S39-	S29b+; S34+ S9a+	OK1(T)	-	OS12,22; OS15,23,UKR2; OK4b(T)	Ro7; MD21 MP39; Qo2; Qo3; Qo4; ML21; MP12; MD15b	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68; MP63		**ALWAYS**	-	OS39	OS39	
716		OK6(P)	ML21 - (6)MP47	ML21	MP47		ML21 ○	-	S21-; S28b-; S28a+; S34-	S12-; S15a+; S39+; S19-; S20+	OK2(T)	-	-	Ro6; ML21 MP34; Qo1; MD21	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68; MP63		**ALWAYS**	-	OS34	OS34	
717		OK7(P)	ML21 - (7)MP49	ML21	MP49		ML21 ○	-	S21-; S28b-; S28a-; S35+; S39-	S29b+; S34+ S9a+	OK2(T)	-	OS12,22; OS15,23,UKR2; OK4b(T)	Ro7; ML21 MP39; Qo1; Qo3; Qo4; MD21; MP12; MD15b	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68; MP63		ALWAYS	-	OS39	OS39	
718		OK6(P)	MP12 - (6)MP47	MP12	MP47		MP12 ○	-	S12+; S22+; S28b+; S28a+; S34-	S15a+; S23+; S39+; S19-; S20+	OK3(T)	-	OS21	Ro6; MP12 MP34; Qo1; Qo2; MD21; ML21	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68; MP63		ALWAYS	-	OS34	OS34	
719		OK7(P)	MP12 - (7)MP49	MP12	MP49		MP12 ○	-	S12-; S23-; S39+	S29b+; S9a+; S28a+; S28b-	OK3(T)	-	-	Ro7; MP12 MP39; Qo4; MD15b	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68; MP63		**ALWAYS**	-	OS39	OS39	
720		OK6(P)	MD15b -(6)MP47	MD15b	MP47		MD15bO	-	S15b+; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	S9a+; S19-; S20+	OK4a(T)	-	OS21; OK4b(T); OS39	Ro6; Ro7; MD15b MP34; MP39; Qo1; Qo2; Qo3; MD21; ML21; MP12	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68; MP63		ALWAYS	-	OS34	OS34	
721		OK7(P)	MD15b -(7)MP49	MD15b	MP49		MD15bO	-	S15b+; S15a+; S23+; S39+	S9a+; S12+; S22+; S28a+; S29a+	OK4a(T)	-	-	Ro7; MD15b MP39	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68; MP63		**ALWAYS**	-	OS39	OS39	
722		OK6(P)	MD9b - (6)MP47	MD9b	MP47		MD9b ○	-	S9b+; S9a-; S15b-; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	S63t-; S64t-; ISK4+ S19-; S20+	OK5(T)	-	OS21; OK4b(T); OS39	Ro6; Ro7; MD9b MP34; MP39; Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; MD21; ML21; MP12; MD15b	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68; MP63		**ALWAYS**	-	OS34	OS34	
723		OK7(P)	MD9b - (7)MP49	MD9b	MP49		MD9b ○	-	S9b+; S9a-; S15b-; S15a+; S23+; S39+	S63t-; S64t-; ISK4+; S12+; S22+; S28a+; S29a+	OK5(T)	-	-	Ro7; MD9b MP39; Qo4; MD15b	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68; MP63		ALWAYS	-	OS39	OS39	
724		(MD9a)	MD9b - MD9a	MD9b	MD9a		MD9b ○	-	S9b+; S9a+; ISK4-	S63t-; S64t-; S15b+	OK5(T)	-	-	MD9b MD9a	-		ALWAYS	-	OS9	OS9	
725		OK6(P)	MD50t - (6)MP47	MD50t	MP47		MD50t ○	-	S50t+; S55t+; S60t+; S63t+; S66t-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	S64t-; S65t+; ISK4+ S19-; S20+	OK6(T)	-	OS49t; OS52t; OS53t; OS57t; OS21; OK4b(T); OS39	Ro6; Ro7; Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Qo5; MD50t MP34; MP39; MD21; ML21; MP12; MD15b; MD9b; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68; MP63		**ALWAYS**	-	OS34	OS34	
726		OK7(P)	MD50t - (7)MP49	MD50t	MP49		MD50t ○	-	S50t+; S55t+; S60t+; S63t+; S66t-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a+; S23+; S39+	S64t-; S65t+; ISK4+; S12+; S22+; S28a+; S29a+	OK6(T)	-	OS49t; OS52t; OS53t; OS57t;	Ro7; Oo4; Qo5; MD50t MP39; MD15b; MD9b; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68; MP63		**ALWAYS**	-	OS39	OS39	
727		(MD9a)	MD50t - MD9a	MD50t	MD9a		MD50t ○	-	S50t+; S55t+; S60t+; S63t+; S66t-; S9b-; S9a+; ISK4-	S64t-; S65t+ S15b+	OK6(T)	-	OS49t; OS52t; OS53t; OS57t;	MD50t MD9b; MD9a; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	-		ALWAYS	-	OS9	OS9	
728		(ML8)	MD50t - ML8	MD50t	ML8		MD50t ○	-	S50t+; S55t+; S60t+; S63t-; S65t-; S8+; ISK3-	S9b+; ISK3t+; ISK2+	OK6(T)	-	OS49t; OS52t; OS53t; OS57t;	MD50t ML8; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	-		ALWAYS	-	OS8	OS8	
729		(MD8)	MD50t - MD8	MD50t	MD8		MD50t ○	-	S50t+; S55t+; S60t+; S63t-; S65t-; S8-; ISK2-	S9b+; ISK3t+; ISK3+	OK6(T)	-	OS49t; OS52t; OS53t; OS57t;	MD50t MD8 Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	-		ALWAYS	-	OS8	OS8	
730		OK6(P)	MD49t - (6)MP47	MD49t	MP47		MD49t ○	-	S49t+; S50t-; S55t+; S60t+; S63t+; S66t-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	S64t-; S65t+; ISK4+ S19-; S20+	OK7(T)	-	OS52t; OS53t; OS57t; OS21; OK4b(T); OS39	Ro6; Ro7; Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Qo5; MD49t MP34; MP39; MD21; ML21; MP12; MD15b; MD9b; Qo6; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD50t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68; MP63		**ALWAYS**	-	OS34	OS34	
731		OK7(P)	MD49t - (7)MP49	MD49t	MP49		MD49t ○	-	S49t+; S50t-; S55t+; S60t+; S63t+; S66t-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a+; S23+; S39+	S64t-; S65t+; ISK4+; S12+; S22+; S28a+; S29a+	OK7(T)	-	OS52t; OS53t; OS57t;	Ro7; Oo4; Qo5; MD49t MP39; MD15b; MD9b; Qo6; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD50t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68; MP63		ALWAYS	-	OS39	OS39	
732		(MD9a)	MD49t - MD9a	MD49t	MD9a		MD49t ○	-	S49t+; S50t-; S55t+; S60t+; S63t+; S66t-; S9b-; S9a+; ISK4-	S64t-; S65t;+ S15b+	OK7(T)	-	OS52t; OS53t; OS57t;	MD49t MD9b; MD9a; Qo6; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD50t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	-		ALWAYS	-	OS9	OS9	

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОВЛАШЋЕНИ ПРОЈЕКТАНТ

Лист: 41 од 50
Sheet: 41 of 50

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor:
Кооперације / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Науновићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВО Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица / Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Табела зависности / Table of dependencies

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TC.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C02

1	2	3	4			5		6	7	8	9		10		11	12	13	14	15	16
Р. бр. вожње	СМЕР ВОЖЊЕ	ОЗНАКА ВОЖЊЕ	КОМАНДЕ ЗА ПУТЕВЕ ВОЖЊЕ СА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОСТАВНИЦЕ (тастатура или миш)			МАНЕВАРСКИ СИГНАЛ	ГРАНИЧНИ КОЛОС. И МАНЕВАРСКИ СИГНАЛИ У ПУТУ ВОЖЊЕ	УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАЊЕ МАНЕВАРСКОГ ПУТА ВОЖЊЕ							ЗАВИСНОСТ СА ПП	УСЛОВИ ЗА РАЗРЕШЕЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ				ЗАВИСНОСТ СА ПП
			старт	циљ	РИЗИЧНА ФУНКЦИЈА			СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ВОЖЊЕ	СКРЕТНИЦЕ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ	ОДСЕК ЗА ОБАРАЊЕ СИГНАЛА (осветљавањем одсека)	ОДСЕК МОРА БИТИ СЛОБОДАН		СИГНАЛ ЧИЈИ СЕ ПОЈАМ МОРА КОНТРОЛИСАТИ:			ПРИНУДНО РАЗРЕШЕЊЕ	ВОЗНО РАЗРЕШЕЊЕ - ОДСЕК КОЈИ РАЗРЕШАВА		
											у путу вожње	у бочној заштити	ДА БУДЕ "СТОЈ"	ДА НЕ БУДЕ ТАМАН		БЕЗ ВРЕМ. КАШЊЕЊА КАДА ЈЕ СЛОБОДАН ОДСЕК	ВРЕМЕ КАШЊЕЊА КАДА ЈЕ ЗАУЗЕТ ОДСЕК	У ПУТУ ВОЖЊЕ	У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ	

* КОЛОНА 4: Додатна опција (подмени) старта пута вожње из разлога разликовања пута вожње.

* COLUMN 4: Additional option (in submenu) of start of the route for the reason of making difference between similar routes.

КОЛОНА 10: уокривени су елементи које није могуће трајно контролисати али их је потребно проверити у тренутку постављања вожње.

COLUMN 10: elements that can't be permanently controlled, but should be checked before setting the route

1	2	3	4			5		6	7	8	9		10		11	12	13	14	15	16
Nr. of route	ROUTE DIRECTION	ROUTE LABEL	TRAIN ROUTE COMMANDS FROM HMI			SHUNTING SIGNAL	TRACK LIMIT SIGN. AND SHUNTING SIGNALS IN TRAIN ROUTE	CONDITIONS FOR SETTING AND LOCKING OF THE SHUNTING ROUTE								CONDITIONS FOR ROUTE RELEASE				
								POINTS AND DERAILERS IN THE ROUTE	POINTS AND DERAILERS IN THE FLANK PROTECTION	SECTIONS FOR SIGNAL RELEASE (OCCUPIED TARGET SECTION)	SECTIONS WHICH MUST BE FREE		SIGNALS TO BE CONTROLLED		LEVEL CROSSING DEPENDENCY	EMERGENCY ROUTE RELEASE		RELEASE BY TRAIN - CLEARING OF CORRESPONDING TARGET SECTIONS		RELEASE OF LEVEL CROSSING DEPENDENCY
			START	END	RISKY FUNCTION						IN THE ROUTE	IN THE FLANK PROTECTION	ON "STOP"	NOT TO BE DARK		WITHOUT DELAY WHEN SECTION IS FREE	DELAY TIME WHEN SECTION IS OCCUPIED	IN THE ROUTE	IN THE FLANK PROTECTION	

This symbol means the elements that can not be permanently controlled, but should be chenked before setting the route or give the proceed aspect

SHUNTING ROUTES (P side - milleage increasing)

733		(ML8)	MD49t - ML8	MD49t	ML8		MD49t O	-	S49t+; S50t-; S55t+; S60t+; S63t-; S65t-; S8+; ISK3-	S9b+; ISK3t+; ISK2+	OK7(T)	-	OS52t; OS53t; OS57t;	MD49 ML8; Qo6; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD50t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	-		ALWAYS	-	OS8	OS8	
734		(MD8)	MD49t - MD8	MD49t	MD8		MD49t O	-	S49t+; S50t-; S55t+; S60t+; S63t-; S65t-; S8-; ISK2-	S9b+; ISK3t+; ISK3+	OK7(T)	-	OS52t; OS53t; OS57t;	MD49 MD8 Qo6; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD50t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	-		**ALWAYS**	-	OS8	OS8	
735		OK6(P)	ML49t - (6)MP47	ML49t	MP47		ML49t O	-	S49t-; S50t-; S55t+; S60t+; S63t+; S66t-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	S64t-; S65t+; ISK4+ S19-; S20+	OK8(T)	-	OS52t; OS53t; OS57t; OS21; OK4b(T); OS39	Ro6; Ro7; Qo1; Qo2; Qo3; Oo4; Qo5; ML49t MP34; MP39; MD21; ML21; MP12; MD15b; MD9b; Qo6; Qo7; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD49t; MD50t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68; MP63		**ALWAYS**	-	OS34	OS34	
736		OK7(P)	ML49t - (7)MP49	ML49t	MP49		ML49t O	-	S49t-; S50t-; S55t+; S60t+; S63t+; S66t-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a+; S23+; S39+	S64t-; S65t+; ISK4+; S12+; S22+; S28a+; S29a+	OK8(T)	-	OS52t; OS53t; OS57t;	Ro7; Oo4; Qo5; ML49t MP39; MD15b; MD9b; Qo6; Qo7; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD49t; MD50t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68; MP63		ALWAYS	-	OS39	OS39	
737		(MD9a)	ML49t - MD9a	ML49t	MD9a		ML49t O	-	S49t-; S50t-; S55t+; S60t+; S63t+; S66t-; S9b-; S9a+; ISK4-	S64t-; S65t;+ S15b+	OK8(T)	-	OS52t; OS53t; OS57t;	ML49t MD9b; MD9a; Qo6; Qo7; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD49t; MD50t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	-		ALWAYS	-	OS9	OS9	
738		(ML8)	ML49t - ML8	ML49t	ML8		ML49t O	-	S49t-; S50t-; S55t+; S60t+; S63t-; S65t-; S8+; ISK3-	S9b+; ISK3t+; ISK2+	OK8(T)	-	OS52t; OS53t; OS57t;	ML49t ML8; Qo6; Qo7; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD49t; MD50t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	-		ALWAYS	-	OS8	OS8	
739		(MD8)	ML49t - MD8	ML49t	MD8		ML49t O	-	S49t-; S50t-; S55t+; S60t+; S63t-; S65t-; S8-; ISK2-	S9b+; ISK3t+; ISK3+	OK8(T)	-	OS52t; OS53t; OS57t;	ML49t MD8 Qo6; Qo7; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD49t; MD50t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	-		**ALWAYS**	-	OS8	OS8	
740		OK6(P)	ML55t - (6)MP47	ML55t	MP47		ML55t O	-	S55t-; S60t+; S63t+; S66t-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	S64t-; S65t+; ISK4+ S19-; S20+	OK9(T)	-	OS49t; OS50t; OS53t; OS52t; OS57t; OS21; OK4b(T); OS39	Ro6; Ro7; Qo1; Qo2; Qo3; Oo4; Qo5; ML55t MP34; MP39; MD21; ML21; MP12; MD15b; MD9b; Qo6; Qo7; Qo8; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD49t; ML49t; MD50t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68; MP63		**ALWAYS**	-	OS34	OS34	
741		OK7(P)	ML55t - (7)MP49	ML55t	MP49		ML55t O	-	S55t-; S60t+; S63t+; S66t-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a+; S23+; S39+	S64t-; S65t+; ISK4+; S12+; S22+; S28a+; S29a+	OK9(T)	-	OS49t; OS50t; OS53t; OS52t; OS57t;	Ro7; Oo4; Qo5; ML55t MP39; MD15b; MD9b; Qo6; Qo7; Qo8; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD49t; ML49t; MD50t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68; MP63		ALWAYS	-	OS39	OS39	
742		(MD9a)	ML55t - MD9a	ML55t	MD9a		ML55t O	-	S55t-; S60t+; S63t+; S66t-; S9b-; S9a+; ISK4-	S64t-; S65t;+ S15b+	OK9(T)	-	OS49t; OS50t; OS53t; OS52t; OS57t;	ML55t MD9b; MD9a; Qo6; Qo7; Qo8; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD49t; ML49t; MD50t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	-		ALWAYS	-	OS9	OS9	
743		(ML8)	ML55t - ML8	ML55t	ML8		ML55t O	-	S55t-; S60t+; S63t-; S65t-; S8+; ISK3-	S9b+; ISK3t+; ISK2+	OK9(T)	-	OS49t; OS50t; OS53t; OS52t; OS57t;	ML55t ML8; Qo6; Qo7; Qo8; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD49t; ML49t; MD50t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	-		ALWAYS	-	OS8	OS8	
744		(MD8)	ML55t - MD8	ML55t	MD8		ML55t O	-	S55t-; S60t+; S63t-; S65t-; S8-; ISK2-	S9b+; ISK3t+; ISK3+	OK9(T)	-	OS49t; OS50t; OS53t; OS52t; OS57t;	ML55t MD8 Qo6; Qo7; Qo8; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD49t; ML49t; MD50t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	-		**ALWAYS**	-	OS8	OS8	
745		OK6(P)	MD52t - (6)MP47	MD52t	MP47		MD52t O	-	S52t+; S57t+; S60t-; S63t+; S66t-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	S64t-; S65t+; ISK4+ S19-; S20+	OK10(T)	-	OS49t; OS50t; OS53t; OS55t; OS21; OK4b(T); OS39	Ro6; Ro7; Qo1; Qo2; Qo3; Oo4; Qo5; MD52t MP34; MP39; MD21; ML21; MP12; MD15b; MD9b; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo11; Qo12; Qo13; MD49t; ML49t; ML55t; MD50t; ML52t; MD53t; ML53t	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68; MP63		**ALWAYS**	-	OS34	OS34	
746		OK7(P)	MD52t - (7)MP49	MD52t	MP49		MD52t O	-	S52t+; S57t+; S60t-; S63t+; S66t-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a+; S23+; S39+	S64t-; S65t+; ISK4+; S12+; S22+; S28a+; S29a+	OK10(T)	-	OS49t; OS50t; OS53t; OS55t;	Ro7; Oo4; Qo5; MD52t MP39; MD15b; MD9b; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo11; Qo12; Qo13; MD49t; ML49t; ML55t; MD50t; ML52t; MD53t; ML53t	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68; MP63		ALWAYS	-	OS39	OS39	
747		(MD9a)	MD52t - MD9a	MD52t	MD9a		MD52t O	-	S52t+; S57t+; S60t-; S63t+; S66t-; S9b-; S9a+; ISK4-	S64t-; S65t;+ S15b+	OK10(T)	-	OS49t; OS50t; OS53t; OS55t;	MD52t MD9b; MD9a; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo11; Qo12; Qo13; MD49t; ML49t; ML55t; MD50t; ML52t; MD53t; ML53t	-		ALWAYS	-	OS9	OS9	
748		(ML8)	MD52t - ML8	MD52t	ML8		MD52t O	-	S52t+; S57t+; S60t-; S63t-; S65t-; S8+; ISK3-	S9b+; ISK3t+; ISK2+	OK10(T)	-	OS49t; OS50t; OS53t; OS55t;	MD52t ML8; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo11; Qo12; Qo13; MD49t; ML49t; ML55t; MD50t; ML52t; MD53t; ML53t	-		ALWAYS	-	OS8	OS8	
749		(MD8)	MD52t - MD8	MD52t	MD8		MD52t O	-	S52t+; S57t+; S60t-; S63t-; S65t-; S8-; ISK2-	S9b+; ISK3t+; ISK3+	OK10(T)	-	OS49t; OS50t; OS53t; OS55t;	MD52t MD8 Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo11; Qo12; Qo13; MD49t; ML49t; ML55t; MD50t; ML52t; MD53t; ML53t	-		**ALWAYS**	-	OS8	OS8	
750		OK6(P)	ML52t - (6)MP47	ML52t	MP47		ML52t O	-	S52t-; S57t+; S60t-; S63t+; S66t-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	S64t-; S65t+; ISK4+ S19-; S20+	OK11(T)	-	OS49t; OS50t; OS53t; OS55t; OS21; OK4b(T); OS39	Ro6; Ro7; Qo1; Qo2; Qo3; Oo4; Qo5; ML52t MP34; MP39; MD21; ML21; MP12; MD15b; MD9b; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo12; Qo13; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; MD50t; MD53t; ML53t	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68; MP63		**ALWAYS**	-	OS34	OS34	
751		OK7(P)	ML52t - (7)MP49	ML52t	MP49		ML52t O	-	S52t-; S57t+; S60t-; S63t+; S66t-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a+; S23+; S39+	S64t-; S65t+; ISK4+; S12+; S22+; S28a+; S29a+	OK11(T)	-	OS49t; OS50t; OS53t; OS55t;	Ro7; Oo4; Qo5; ML52t MP39; MD15b; MD9b; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo12; Qo13; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; MD50t; MD53t; ML53t	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68; MP63		ALWAYS	-	OS39	OS39	
752		(MD9a)	ML52t - MD9a	ML52t	MD9a		ML52t O	-	S52t-; S57t+; S60t-; S63t+; S66t-; S9b-; S9a+; ISK4-	S64t-; S65t;+ S15b+	OK11(T)	-	OS49t; OS50t; OS53t; OS55t;	ML52t MD9b; MD9a; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo12; Qo13; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; MD50t; MD53t; ML53t	-		ALWAYS	-	OS9	OS9	
753		(ML8)	ML52t - ML8	ML52t	ML8		ML52t O	-	S52t-; S57t+; S60t-; S63t-; S65t-; S8+; ISK3-	S9b+; ISK3t+; ISK2+	OK11(T)	-	OS49t; OS50t; OS53t; OS55t;	ML52t ML8; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo12; Qo13; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; MD50t; MD53t; ML53t	-		ALWAYS	-	OS8	OS8	
754		(MD8)	ML52t - MD8	ML52t	MD8		ML52t O	-	S52t-; S57t+; S60t-; S63t-; S65t-; S8-; ISK2-	S9b+; ISK3t+; ISK3+	OK11(T)	-	OS49t; OS50t; OS53t; OS55t;	ML52t MD8 Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo12; Qo13; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; MD50t; MD53t; ML53t	-		**ALWAYS**	-	OS8	OS8	
755		OK6(P)	MD53t - (6)MP47	MD53t	MP47		MD53t O	-	S53t-; S57t-; S60t-; S63t+; S66t-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	S64t-; S65t+; ISK4+ S19-; S20+	OK12(T)	-	OS49t; OS50t; OS52t; OS55t; OS21; OK4b(T); OS39	Ro6; Ro7; Qo1; Qo2; Qo3; Oo4; Qo5; MD53t MP34; MP39; MD21; ML21; MP12; MD15b; MD9b; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo13; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD50t; MD53t	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68; MP63		**ALWAYS**	-	OS34	OS34	
756		OK7(P)	MD53t - (7)MP49	MD53t	MP49		MD53t O	-	S53t-; S57t-; S60t-; S63t+; S66t-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a+; S23+; S39+	S64t-; S65t+; ISK4+; S12+; S22+; S28a+; S29a+	OK12(T)	-	OS49t; OS50t; OS52t; OS55t;	Ro7; Oo4; Qo5; MD53t MP39; MD15b; MD9b; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo13; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD50t; MD53t; ML53t	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68; MP63		ALWAYS	-	OS39	OS39	
757		(MD9a)	MD53t - MD9a	MD53t	MD9a		MD53t O	-	S53t-; S57t-; S60t-; S63t+; S66t-; S9b-; S9a+; ISK4-	S64t-; S65t;+ S15b+	OK12(T)	-	OS49t; OS50t; OS52t; OS55t;	MD53t MD9b; MD9a; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo13; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD50t; ML53t	-		ALWAYS	-	OS9	OS9	
758		(ML8)	MD53t - ML8	MD53t	ML8		MD53t O	-	S53t-; S57t-; S60t-; S63t-; S65t-; S8+; ISK3-	S9b+; ISK3t+; ISK2+	OK12(T)	-	OS49t; OS50t; OS52t; OS55t;	MD53t ML8; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo13; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD50t; ML53t	-		ALWAYS	-	OS8	OS8	
759		(MD8)	MD53t - MD8	MD53t	MD8		MD53t O	-	S53t-; S57t-; S60t-; S63t-; S65t-; S8-; ISK2-	S9b+; ISK3t+; ISK3+	OK12(T)	-	OS49t; OS50t; OS52t; OS55t;	MD53t MD8 Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo13; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD50t; ML53t	-		**ALWAYS**	-	OS8	OS8	
760		OK6(P)	ML53t - (6)MP47	ML53t	MP47		ML53t O	-	S53t+; S57t-; S60t-; S63t+; S66t-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	S64t-; S65t+; ISK4+ S19-; S20+	OK13(T)	-	OS49t; OS50t; OS52t; OS55t; OS21; OK4b(T); OS39	Ro6; Ro7; Qo1; Qo2; Qo3; Oo4; Qo5; ML53t MP34; MP39; MD21; ML21; MP12; MD15b; MD9b; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; MD50t	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68; MP63		**ALWAYS**	-	OS34	OS34	
761		OK7(P)	ML53t - (7)MP49	ML53t	MP49		ML53t O	-	S53t+; S57t-; S60t-; S63t+; S66t-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a+; S23+; S39+	S64t-; S65t+; ISK4+; S12+; S22+; S28a+; S29a+	OK13(T)	-	OS49t; OS50t; OS52t; OS55t;	Ro7; Oo4; Qo5; ML53t MP39; MD15b; MD9b; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; MD50t	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68; MP63		ALWAYS	-	OS39	OS39	
762		(MD9a)	ML53t - MD9a	ML53t	MD9a		ML53t O	-	S53t+; S57t-; S60t-; S63t+; S66t-; S9b-; S9a+; ISK4-	S64t-; S65t;+ S15b+	OK13(T)	-	OS49t; OS50t; OS52t; OS55t;	ML53t MD9b; MD9a; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; MD50t	-		ALWAYS	-	OS9	OS9	
763		(ML8)	ML53t - ML8	ML53t	ML8		ML53t O	-	S53t+; S57t-; S60t-; S63t-; S65t-; S8+; ISK3-	S9b+; ISK3t+; ISK2+	OK13(T)	-	OS49t; OS50t; OS52t; OS55t;	ML53t ML8; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; MD50t	-		ALWAYS	-	OS8	OS8	

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor:
Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Науновићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВО Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица / Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Табела зависности / Table of dependencies

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TC.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C02

1	2	3	4			5		6	7	8	9		10		11	12	13	14	15	16
Р. бр. возње	СМЕР ВОЖЊЕ	ОЗНАКА ВОЖЊЕ	КОМАНДЕ ЗА ПУТЕВЕ ВОЖЊЕ СА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОСТАВНИЦЕ (тастатура или миш)			МАНЕВАРСКИ СИГНАЛ	ГРАНИЧНИ КОЛОС. И МАНЕВАРСКИ СИГНАЛИ У ПУТУ ВОЖЊЕ	УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАЊЕ МАНЕВАРСКОГ ПУТА ВОЖЊЕ							ЗАВИСНОСТ СА ПП	УСЛОВИ ЗА РАЗРЕШЕЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ				ЗАВИСНОСТ СА ПП
			старт	циљ	РИЗИЧНА ФУНКЦИЈА			СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ВОЖЊЕ	СКРЕТНИЦЕ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ	ОДСЕК ЗА ОБАРАЊЕ СИГНАЛА (ослобађањем одсека)	ОДСЕК МОРА БИТИ СЛОБОДАН		СИГНАЛ ЧИЈИ СЕ ПОЈАМ МОРА КОНТРОЛИСАТИ:			ПРИНУДНО РАЗРЕШЕЊЕ		ВОЗНО РАЗРЕШЕЊЕ - ОДСЕК КОЈИ РАЗРЕШАВА		
											у путу возње	у бочној заштити	ДА БУДЕ "СТОЈ"	ДА НЕ БУДЕ ТАМАН		БЕЗ ВРЕМ. КАШЊЕЊА КАДА ЈЕ СЛОБОДАН ОДСЕК	ВРЕМЕ КАШЊЕЊА КАДА ЈЕ ЗАУЗЕТ ОДСЕК	У ПУТУ ВОЖЊЕ	У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ	

* КОЛОНА 4: Додатна опција (подмени) старта пута возње из разлога разликовања пута возње.

* COLUMN 4: Additional option (in submenu) of start of the route for the reason of making difference between similar routes.

КОЛОНА 10: уокривени су елементи које није могуће трајно контролисати али их је потребно проверити у тренутку постављања возње.

COLUMN 10: elements that can't be permanently controlled, but should be checked before setting the route

1	2	3	4			5		6	7	8	9		10		11	12	13	14	15	16
Nr. of route	ROUTE DIRECTION	ROUTE LABEL	TRAIN ROUTE COMMANDS FROM HMI			SHUNTING SIGNAL	TRACK LIMIT SIGN. AND SHUNTING SIGNALS IN TRAIN ROUTE	CONDITIONS FOR SETTING AND LOCKING OF THE SHUNTING ROUTE								CONDITIONS FOR ROUTE RELEASE				
								POINTS AND DERAILERS IN THE ROUTE	POINTS AND DERAILERS IN THE FLANK PROTECTION	SECTIONS FOR SIGNAL RELEASE (CLEAR THE TARGET SECTION)	SECTIONS WHICH MUST BE FREE		SIGNALS TO BE CONTROLLED		LEVEL CROSSING DEPENDENCY	EMERGENCY ROUTE RELEASE		RELEASE BY TRAIN - CLEARING OF CORRESPONDING TARGET SECTIONS		RELEASE OF LEVEL CROSSING DEPENDENCY
			START	END	RISKY FUNCTION						IN THE ROUTE	IN THE FLANK PROTECTION	ON "STOP"	NOT TO BE DARK		WITHOUT DELAY WHEN SECTION IS FREE	DELAY TIME WHEN SECTION IS OCCUPIED	IN THE ROUTE	IN THE FLANK PROTECTION	

This symbol means the elements that can not be permanently controlled, but should be chenked before setting the route or give the proceed aspect

SHUNTING ROUTES (S side - mileage increasing)

764		(MD8)	ML53t - MD8	ML53t	MD8		ML53t ○	-	S53t+; S57t-; S60t-; S63t-; S65t-; S8-; ISK2-	S9b+; ISK3t+; ISK3+	OK13(T)	-	OS49t; OS50t; OS52t; OS55t;	ML53t; MD8 Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; MD50t	-		**ALWAYS**	-	OS8	OS8	
765		OK6(P)	MP64t - (6)MP47	MP64t	MP47		MP64t ○	-	ISK3t-; S64t+; S66t+; S9b-; S9a-; S15b-; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	ISK2+; ISK3+; ISK4+; S19-; S20+	OS64t,65t,UKR1	-	OS49t; OS50t; OS52t; OS53t; OS55t; OS57t; OS60t; OS21; OK4b(T); OS39	Ro6; Ro7; Qo1; Qo2; Qo3; Oo4; Qo5; MP64t; MP34; MP39; MD21; ML21; MP12; MD15b; MD9b; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; MD50t; ML53t	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68; MP63		**ALWAYS**	-	OS34	OS34	
766		OK7(P)	MP64t - (7)MP49	MP64t	MP49		MP64t ○	-	ISK3t-; S64t+; S66t+; S9b-; S9a-; S15b-; S15a+; S23+; S39+	ISK2+; ISK3+; ISK4+; S12+; S22+; S28a+; S29a+	OS64t,65t,UKR1	-	OS49t; OS50t; OS52t; OS53t; OS55t; OS57t; OS60t	Ro7; Oo4; Qo5; MP64t; MP39; MD15b; MD9b; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; MD50t; ML53t	Su91; Su93; Wu92; Xu91; MP87; MP88; MD83a; ML84a; MP86; MP68; MP63		ALWAYS	-	OS39	OS39	
767		(MD9a)	MP64t - MD9a	MP64t	MD9a		MP64t ○	-	ISK3t-; S64t+; S66t+; S9b-; S9a+; ISK4-	ISK2+; ISK3+; S15b+	OS64t,65t,UKR1	-	OS49t; OS50t; OS52t; OS53t; OS55t; OS57t; OS60t	MP64t; MD9b; MD9a; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; MD50t; ML53t	-		ALWAYS	-	OS9	OS9	
768		(ML8)	MP64t - ML8	MP64t	ML8		MP64t ○	-	ISK3t-; S64t-; S65t+; S8+; ISK3-	S63t+; S66t-; ISK2+	OS64t,65t,UKR1	-	-	MP64t; ML8;	-		ALWAYS	-	OS8	OS8	
769		(MD8)	MP64t - MD8	MP64t	MD8		MP64t ○	-	ISK3t-; S64t-; S65t+; S8-; ISK2-	S63t+; S66t-; ISK3+	OS64t,65t,UKR1	-	-	MP64t; MD8	-		**ALWAYS**	-	OS8	OS8	
770		(MP66)	MD66 - MP66	MD66	MP66		MD66 ○	-	S66+	S54-	OS66	-	-	MD66; MP66	-		ALWAYS	-	OS66	OS66	
771		(MP66)	MP54 - MP66	MP54	MP66		MP54 ○	-	S54+; S66-	S62+	OK1(P)	-	-	MP54; MP66; MD66	-		ALWAYS	-	OS66	OS66	
772		OK2b(P)	MP54 - MD87	MP54	MD87		MP54 ○	-	S54-; S62-; S65+	S66+; S74+	OK1(P)	-	-	So2; MP54; ML62; ML65	Su91; MP87		ALWAYS	-	OS65	OS65	
773		OuS3	MP54 - S3	MP54	OuS3		MP54 ○	-	S54-; S62-; S65-; S74-; S81+; S82+; S88+	S66+; S70+; S53+; S83a	OK1(P)	-	OS64	So2; Su91; Su93; MP54; ML62; ML65; MD64; MP88	-		ALWAYS	-	OS88	OS88	
774		OK2b(P)	ML62 - MD87	ML62	MD87		ML62 ○	-	S62+; S65+	S54+; S74+	OK2(P)	-	-	ML62; ML65	Su91; MP87		ALWAYS	-	OS65	OS65	
775		OuS3	ML62 - S3	ML62	OuS3		ML62 ○	-	S62+; S65-; S74-; S81+; S82+; S88+	S54+; S70+; S53+; S83a	OK2(P)	-	OS64	Su91; Su93; ML62; ML65; MD64; MP88	-		ALWAYS	-	OS88	OS88	
776		OuS1	MD87 - S1	MD87	OuS1		MD87 ○	-	S87+	S82+	OK2b(P)	-	-	Su91; MD87; MP87	-		ALWAYS	-	OS87	OS87	
777		OuS1	MD64 - S1	MD64	OuS1		MD64 ○	-	S64+; S74+; S81+; S82-; S87-	S53+; S70+; S83a+; S54+	OS64	-	OS62; OS65; OK2b(P)	So2; Su91; MD64; MP87; MD87; ML62	-		ALWAYS	-	OS87	OS87	
778		OuS3	MD64 - S3	MD64	OuS3		MD64 ○	-	S64+; S74+; S81+; S82+; S88+	S53+; S70+; S83a+; S65+; S87+	OS64	-	-	Su93; MD64; MP88	-		ALWAYS	-	OS88	OS88	
779		OuS1 (S53-S64)	MP53 - S1.1	MP53	OuS1		MP53 ○	-	S53-; S64-; S74+; S81+; S82-; S87-	S61-; S70+; S88-; S54+	OK3(P)	-	OS62; OS65; OK2b(P)	So2; Su91; MP53; MD64; MP87; MD87; ML62	-		ALWAYS	-	OS87	OS87	
780		OuS1 (S70-S81)	MP53 - S1.2	MP53	OuS1		MP53 ○	-	S53+; S61+; S67+; S70-; S81-; S82-; S87-	S60-; S84b+; S83b-; S88-; S54+	OK3(P)	-	OS57; OS64; OS62; OS74; OS65; OK2b(P)	So5; So4; So2; Su91; MP53; MD57; ML57; MD64; MP87; MD87; ML62	-		ALWAYS	-	OS87	OS87	
781		OuS3 (S53-S64)	MP53 - S3.1	MP53	OuS3		MP53 ○	-	S53-; S64-; S74+; S81+; S82+; S88+	S61-; S65+; S70+; S87+; S83a+	OK3(P)	-	-	Su93; MP53; MD64; MP88	-		ALWAYS	-	OS88	OS88	
782		OuS3 (S70-S81)	MP53 - S3.2	MP53	OuS3		MP53 ○	-	S53+; S61+; S67+; S70-; S81-; S82+; S88+	S60-; S83a+; S83b-; S84b+; S65+; S87+	OK3(P)	-	OS57; OS64; OS74	So5; So4; Su93; MP53; MD57; ML57; MD64; MP88	-		ALWAYS	-	OS88	OS88	
783		OuS3 (S83-S88)	MP53 - S3.3	MP53	OuS3		MP53 ○	-	S53+; S61+; S67+; S70+; S76+; S83b+; S83a-; S88-	S60-; S77+; S84b+; S64+; S81+; S82-	OK3(P)	-	OS57;	So5; So4; Su93; MP53; MD57; ML57; MP88; MD83a	-		ALWAYS	-	OS88	OS88	
784		OuW1	MP53 - W1	MP53	OuW1		MP53 ○	-	S53+; S61+; S67+; S70+; S76+; S83b+; S83a+	S60-; S77+; S84b+; S64+; S81+; S88+	OK3(P)	-	OS57	So5; So4; Wu91; MP53; MD57; ML57; MD83a	-		ALWAYS	-	OS76,83	OS76,83	
785		OuX1	MP53 - X1	MP53	OuX1		MP53 ○	-	S53+; S61+; S67+; S70+; S76-; S84b-; S84a+	S64+; S81+; S88+; S47-; S49-; S56a+; S86+	OK3(P)	-	OS60; OS68; OKX(P); OS57	So5; So4; Xu91; MP53; MD57; ML57; MD83a; MP77; ML84a	-		**ALWAYS**	-	OS77,84,UKR6	OS77,84,UKR6	
786		(MP86)	MP53 - MP86	MP53	MP86		MP53 ○	-	S53+; S61+; S67+; S70+; S76-; S84b-; S84a-; S86-	S64+; S81+; S88+; ISK7+	OK3(P)	-	OS60; OS68; OKX(P); OS57; OS85; OS63; OS47,59; OS49,56,UKR5	So7; So6; So5; So4; MP53; MD57;ML57;MD83a;ML84a;MP86;MP77;MD85;MP47;MP49; MP83	-		**ALWAYS**	-	OS86	OS86	
787		OuS1	MD57 - S1	MD57	OuS1		MD57 ○	-	S57-; S61-; S67+; S70-; S81-; S82-; S87-	S60-; S84b+; S83b-; S88-; S54+	OK4(P)	-	OS53; OS64; OS62; OS74; OS65; OK2b(P)	So5; So3; So2; Su91; MD57; MP53; ML57; MD64; MP87; MD87; ML62	-		ALWAYS	-	OS87	OS87	
788		OuS3 (S70-S81)	MD57 - S3.1	MD57	OuS3		MD57 ○	-	S57-; S61-; S67+; S70-; S81-; S82+; S88+	S60-; S83a+; S83b-; S84b+; S65+; S87+	OK4(P)	-	OS53; OS64; OS74	So5; So3; Su93; So4; MD57; MP53; ML57; MD64; MP88	-		ALWAYS	-	OS88	OS88	
789		OuS3 (S83-S88)	MD57 - S3.2	MD57	OuS3		MD57 ○	-	S57-; S61-; S67+; S70+; S76+; S83b+; S83a-; S88-	S53-; S60-; S81+; S84b+; S77+; S82-	OK4(P)	-	-	So5; Su93; MD57; MP53; ML57; MP88; MD83a	-		**ALWAYS**	-	OS88	OS88	
790		OuW1	MD57 - W1	MD57	OuW1		MD57 ○	-	S57-; S61-; S67+; S70+; S76+; S83b+; S83a+	S53-; S81+; S88+; S60-; S77+; S84b+	OK4(P)	-	-	So5; Wu92; MD57; ML57; MD83a	-		**ALWAYS**	-	OS76,83	OS76,83	
791		OuX1	MD57 - X1	MD57	OuX1		MD57 ○	-	S57-; S61-; S67+; S70+; S76-; S84b-; S84a+	S53-; S81+; S88+; S47-; S49-; S56a-; S86+	OK4(P)	-	OS60; OS68; OKX(P);	So5; Wu92; Xu91; MD57; ML57; MD83a; ML84a; MP77	-		ALWAYS	-	OS77,84,UKR6	OS77,84,UKR6	
792		(MP86)	MD57 - MP86	MD57	MP86		MD57 ○	-	S57-; S61-; S67+; S70+; S76-; S84b-; S84a-; S86-	S53-; S81+; S88+; ISK7+	OK4(P)	-	OS60; OS68; OKX(P); OS85; OK6b(P); OS63; OS47,59; OS49,56,UKR5	So7; So6; So5; MD57; ML57; MD83a; ML84a; MP86; MP77; MD85; MP47; MP49	-		ALWAYS	-	OS86	OS86	
793		OuS1	ML57 - S1	ML57	OuS1		ML57 ○	-	S57+; S61-; S67+; S70-; S81-; S82-; S87-	S60-; S84b+; S83b-; S88-; S54+	OK5(P)	-	OS53; OS64; OS62; OS74; OS65; OK2b(P)	So4; So3; So2; Su91; ML57; MP53; MD57; MD64; MP87; MD87; ML62	-		**ALWAYS**	-	OS87	OS87	
794		OuS3 (S70-S81)	ML57 - S3.1	ML57	OuS3		ML57 ○	-	S57+; S61-; S67+; S70-; S81-; S82+; S88+	S60-; S83a+; S83b-; S84b+; S65+; S87+	OK5(P)	-	OS53; OS64; OS74	So4; So3; Su93; ML57; MP53; MD57; MD64; MP88	-		**ALWAYS**	-	OS88	OS88	

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd

Конзорцијум / Joint Venture:
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Науновићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВО Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Табела зависности /
Table of dependencies

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number: TC.700.255-5/1.23
Датум / Date: Септембар / September 2024.
Размера / Scale: -
Број цртежа / Drawing number: TS.700.255-5/1.23-C02

1	2	3	4			5		6	7	8	9		10		11	12	13	14	15	16
Р. бр. возње	СМЕР ВОЖЊЕ	ОЗНАКА ВОЖЊЕ	КОМАНДЕ ЗА ПУТЕВЕ ВОЖЊЕ СА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОСТАВНИЦЕ (тастатура или миш)			МАНЕВАРСКИ СИГНАЛ	ГРАНИЧНИК КОЛОС. И МАНЕВАРСКИ СИГНАЛИ У ПУТУ ВОЖЊЕ	УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАЊЕ МАНЕВАРСКОГ ПУТА ВОЖЊЕ							ЗАВИСНОСТ СА ПП	УСЛОВИ ЗА РАЗРЕШЕЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ				ЗАВИСНОСТ СА ПП
			старт	циљ	РИЗИЧНА ФУНКЦИЈА			СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ВОЖЊЕ	СКРЕТНИЦЕ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ	ОДСЕК ЗА ОБАРАЊЕ СИГНАЛА (ослобађањем одсека)	ОДСЕК МОРА БИТИ СЛОБОДАН		СИГНАЛ ЧИЈИ СЕ ПОЈАМ МОРА КОНТРОЛИСАТИ:			ПРИНУДНО РАЗРЕШЕЊЕ	ВОЗНО РАЗРЕШЕЊЕ - ОДСЕК КОЈИ РАЗРЕШАВА		
											у путу возње	у бочној заштити	ДА БУДЕ "СТОЈ"	ДА НЕ БУДЕ ТАМАН		БЕЗ ВРЕМ. КАШЊЕЊА КАДА ЈЕ СЛОБОДАН ОДСЕК	ВРЕМЕ КАШЊЕЊА КАДА ЈЕ ЗАУЗЕТ ОДСЕК	У ПУТУ ВОЖЊЕ	У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ	

* КОЛОНА 4: Додатна опција (подмени) старта пута вожње из разлога разликовања пута вожње.

* COLUMN 4: Additional option (in submenu) of start of the route for the reason of making difference between similar routes.

КОЛОНА 10: уокривени су елементи које није могуће трајно контролисати али их је потребно проверити у тренутку постављања вожње.

COLUMN 10: elements that can't be permanently controlled, but should be checked before setting the route

1	2	3	4			5		6	7	8	9		10		11	12	13	14	15	16
Nr. of route	ROUTE DIRECTION	ROUTE LABEL	TRAIN ROUTE COMMANDS FROM HMI			SHUNTING SIGNAL	TRACK LIMIT SIGN. AND SHUNTING SIGNALS IN TRAIN ROUTE	CONDITIONS FOR SETTING AND LOCKING OF THE SHUNTING ROUTE								CONDITIONS FOR ROUTE RELEASE				
								POINTS AND DERAILERS IN THE ROUTE	POINTS AND DERAILERS IN THE FLANK PROTECTION	SECTIONS FOR SIGNAL RELEASE (OUT OF THE TARGET SECTION)	SECTIONS WHICH MUST BE FREE		SIGNALS TO BE CONTROLLED		LEVEL CROSSING DEPENDENCY	EMERGENCY ROUTE RELEASE		RELEASE BY TRAIN - CLEARING OF CORRESPONDING TARGET SECTIONS		RELEASE OF LEVEL CROSSING DEPENDENCY
			START	END	RISKY FUNCTION						IN THE ROUTE	IN THE FLANK PROTECTION	ON "STOP"	NOT TO BE DARK		WITHOUT DELAY WHEN SECTION IS FREE	DELAY TIME WHEN SECTION IS OCCUPIED	IN THE ROUTE	IN THE FLANK PROTECTION	

This symbol means the elements that can not be permanently controlled, but should be chenked before setting the route or give the proceed aspect

SHUNTING ROUTES (P side - mileage decreasing)

795		OuS3 (S83-S88)	ML57 - S3.2	ML57	OuS3		ML57 ○	-	S57+; S61-; S67+; S70+; S76+; S83b+; S83a-; S88-	S53-; S60-; S81+; S84b+; S77+; S82-	OK5(P)	-	-	Sо4; Su93; ML57; MP53; MD57; MP88; MD83a	-		ALWAYS	-	OS88	OS88	
796		OuW1	ML57 - W1	ML57	OuW1		ML57 ○	-	S57+; S61-; S67+; S70+; S76+; S83b+; S83a+	S53-; S81+; S88+; S60-; S77+; S84b+	OK5(P)	-	-	Sо4; Wu92; ML57; MD57; MD83a	-		ALWAYS	-	OS76,83	OS76,83	
797		OuX1	ML57 - X1	ML57	OuX1		ML57 ○	-	S57+; S61-; S67+; S70+; S76-; S84b-; S84a+	S53-; S81+; S88+; S47-; S49-; S56a+; S86+	OK5(P)	-	OS60; OS68; OKX(P); OuW1	Sо4; Wu92; Xu91; ML57; MD57; MD83a; ML87; ML84a	-		**ALWAYS**	-	OS77,84,UKR6	OS77,84,UKR6	
798		(MP86)	ML57 - MP86	ML57	MP86		ML57 ○	-	S57+; S61-; S67+; S70+; S76-; S84b-; S84a-; S86-	S53-; S81+; S88+; ISK7+	OK5(P)	-	OS60; OS68; OKX(P); OS85; OK6b(P); OS63; OS47,59; OS49,56,UKR5	Sо7; So6; Sо4 ML57; MD57; MD83a; ML84a; MP86; MP77; MD85; MP47; MP49	-		ALWAYS	-	OS86	OS86	
799		OuS1	MP47 - S1	MP47	OuS1		MP47 ○	-	S47+; S59+; S60+; S67-; S70-; S81+; S82-; S87-	S49+; S56+; S68-; S84b+; S83b-; S88-; S54+	OK6(P)	-	OS62; OS65; OK2b(P); OS74; OS64; OS53; OS61; OS57	So5; Sо4; Sc3; So2; Su91; MP47; ML57; MP53; MD57; MD64; MP87; MD87; ML62	-		**ALWAYS**	-	OS87	OS87	
800		OuS3 (S70-S81)	MP47 - S3.1	MP47	OuS3		MP47 ○	-	S47+; S59+; S60+; S67-; S70-; S81-; S82+; S88+	S49-; S56b+; S68-; S84b+; S83b-; S83a+; S65+; S87+	OK6(P)	-	OS74; OS64; OS53; OS61; OS57	So5; Sо4; Sc3; Su93; MP47; ML57; MP53; MD57; MD64; MP88	-		**ALWAYS**	-	OS88	OS88	
801		OuS3 (S83-S88)	MP47 - S3.2	MP47	OuS3		MP47 ○	-	S47+; S59+; S60+; S67-; S70+; S76+; S83b+; S83a-; S88-	S49-; S56b+; S53-; S81+; S82-; S77+; S84b+; S68-	OK6(P)	-	OS57; OS61;	So5; Sо4; Su93; MP47; ML57; MD57; MD83a; MP88	-		ALWAYS	-	OS88	OS88	
802		OuW1	MP47 - W1	MP47	OuW1		MP47 ○	-	S47+; S59+; S60+; S67-; S70+; S76+; S83b+; S83a+	S49-; S56b+; S53-; S81+; S88+; S77+; S84b+; S68-	OK6(P)	-	OS57; OS61	So5; Sо4; Wu92; MP47; ML57; MD57; MD83a	-		ALWAYS	-	OS76,83	OS76,83	
803		OuX1	MP47 - X1	MP47	OuX1		MP47 ○	-	S47+; S59+; S60+; S67-; S70+; S76-; S84b-; S84a+	S53-; S81+; S88+; S49-; S56a-; S86+; S56b+	OK6(P)	-	OS57; OS61; OS68;	So5; Sо4; Xu91; MP47; ML57; MD57; MP68; MD83a; MP77; ML84a	-		**ALWAYS**	-	OS77,84,UKR6	OS77,84,UKR6	
804		OKX(P)	MP47 - MP77	MP47	MP77		MP47 ○	-	S47+; S59+; S60-; S68+	S49-; S56a-; S56b+; S67+	OK6(P)	-	-	MP47 MP68	Su93; Wu92; Xu91; MP88; MD83a; ML84a; MP86		**ALWAYS**	-	OS68	OS68	
805		OK6b(P)	MP47 - MD85	MP47	MD85		MP47 ○	-	S47-; S56b-; S56a+; S63-	S67+; S83b+; S84b-	OK6(P)	-	OS60; OS68	So7; MP47 MP49; ML63; MP63; MP68	MP86		ALWAYS	-	OS63	OS63	
806		(MP86)	MP47 - MP86	MP47	MP86		MP47 ○	-	S47+; S59+; S60+; S67-; S70+; S76-; S84b-; S84a-; S86-	S53-; S81+; S88+; ISK7+	OK6(P)	-	OS49,56,UKR5; OS68; OS63; OS85; OS57; OS61	So4; So5; Sо7; So8; MP47 ML57; MD57; MP49; MP63; MP68; MP77; MD85; MP86; MD83a; ML84a	-		ALWAYS	-	OS86	OS86	
807		OuS1	MP49 - S1	MP49	OuS1		MP49 ○	-	S49+; S59-; S60+; S67-; S70-; S81-; S82-; S87-	S63+; S86+; S54+;	OK7(P)	-	OS68; OKX(P); OS77,84,UKR6; OS76,83; OS88; OS57; OS61; OS53; OS64; OS74; OS62; OS65; OK2b(P)	So2; Sc3; So4; So5; So6; Su91; MP49 MP47; ML57; MD57; MP53; MD64; ML62; MD87 MP68; ML84a; MD83a; MP88; MP87	-		**ALWAYS**	-	OS87	OS87	
808		OuS3 (S70-S81)	MP49 - S3.1	MP49	OuS3		MP49 ○	-	S49+; S59-; S60+; S67-; S70-; S81-; S82+; S88+	S63+; S86+; S65+; S87+	OK7(P)	-	OS68; OS77,84,UKR6; OS76,83; OS57; OS61; OS53; OS64; OS74;	So3; So4; So5; So6; Su93; MP49 MP47; ML57; MD57; MP53; MD64; MP68; ML84a; MD83a; MP88; MP77	-		**ALWAYS**	-	OS88	OS88	
809		OuS3 (S83-S88)	MP49 - S3.2	MP49	OuS3		MP49 ○ MP77 ○	-	S49-; S56b+; S56a+; S68-; S77-; S83b-; S83a-; S88-	S47+; S59+; S60+; S70-; S82-; S63+; S86+	OK7(P)	-	-	Su93; MP49 MP68; ML84a; MD83a; MP88	-		**ALWAYS**	-	OS88	OS88	
810		OuW1	MP49 - W1	MP49	OuW1		MP49 ○	-	S49+; S59-; S60+; S67-; S70+; S76+; S83b+; S83a+	S53-; S81+; S88+; S63+; S77+; S84b+	OK7(P)	-	OS57; OS61; OS68	Wu91; MP49 MP47; ML57; MD57;MP68; MD83a	-		ALWAYS	-	OS76,83	OS76,83	
811		OuX1	MP49 - X1	MP49	OuX1		MP49 ○	-	S49+; S59-; S60+; S67-; S70+; S76-; S84b-; S84a+	S53-; S81+; S88+; S63+; S86+	OK7(P)	-	OS57; OS61; OS68	Xu91; So4; So5; So6; MP49 MP47; ML57; MD57; MP68; MP77; MD83a; ML84a;	-		ALWAYS	-	OS77,84,UKR6	OS77,84,UKR6	
812		OKX(P)	MP49 - MP77	MP49	MP77		MP49 ○	-	S49-; S56b+; S56a+; S68-;	S47+; S59+; S60+; S63+	OK7(P)	-	-	MP49 MP68	Su93; Wu91; Xu91 MP88; MD83a; ML84a; MP86		**ALWAYS**	-	OS68	OS68	
813		OK6b(P)	MP49 - MD85	MP49	MD85		MP49 ○	-	S49-; S56b+; S56a-; S63-;	S47+; S59+; S68+; S63+	OK7(P)	-	-	MP49 MP63; ML63	MP86		**ALWAYS**	-	OS63	OS63	
814		(MP86)	MP49 - MP86	MP49	MP86		MP49 ○	-	S49+; S59-; S60+; S67-; S70+; S76-; S84b-; S84a-; S86-	S53-; S81+; S88+; ISK7+	OK7(P)	-	OS57; OS61; OS63; OS68	So4; So5; So6; MP49 MP47; ML57; MD57; MP63; MP68; MP77; MD85; MD83a; ML84a; MP86	-		ALWAYS	-	OS86	OS86	
815		OK6b(P)	ML63 - MD85	ML63	MD85		ML63 ○	-	S63+	S56a+	OS63	-	-	ML63 MP63	MP86		ALWAYS	-	OS63	OS63	
816		OuS3	MP77 - S3	MP77	OuS3		MP77 ○	-	S77-; S83b-; S83a-; S88-	S70-; S82-; S86+	OKX(P)	-	-	Su93; MP77 ML84a; MD83a; MP88	-		**ALWAYS**	-	OS88	OS88	
817		OuW1	MP77 - W1	MP77	OuW1		MP77 ○	-	S77-; S83b-; S83a+	S70-; S88+; S86+	OKX(P)	-	-	Wu91 MP77 ML84a; MD83a;	-		**ALWAYS**	-	OS76,83	OS76,83	
818		OuX1	MP77 - X1	MP77	OuX1		MP77 ○	-	S77+; S84b+; S84a+	S76+; S83b+; S86+	OKX(P)	-	-	Xu91 MP77 ML84a	-		**ALWAYS**	-	OS77,84,UKR6	OS77,84,UKR6	
819		(MP86)	MP77 - MP86	MP77	MP86		MP77 ○	-	S77+; S84b+; S84a-; S86-	S76+; S83b+; ISK7+	OKX(P)	-	-	MP77 ML84a; MD85; MP86	-		ALWAYS	-	OS86	OS86	
820		(MP86)	MD85 - MP86	MD85	MP86		MD85 ○	-	S85+; S86+	ISK7-; S84a+	OK6b(P)	-	-	MD85 MP86	-		ALWAYS	-	OS86	OS86	
821		(MP86)	ML85 - MP86	ML85	MP86		ML85 ○	-	ISK7-; S85-; S86+	S84a+	OS85	-	-	ML85 MD85; MP86	-		**ALWAYS**	-	OS86	OS86	
822		(GKD1T)	ML13ta-GKD1T	ML13ta	GKD1T		ML13ta ○	-	ISK1t-; S1t-; S2t+; S4t-; S5t-; S8t-; S9t-; S13tb-; S13ta+	S15tb+	OKSa	-	OuP8; OuP4; OuP2; OuP6	Pu98; Pu94; Pu92; Pu96; Po1; Po2 ML13a; ML13tb; GKD1T	-		ALWAYS	-	OS1t	OS1t	
823		OuP6	ML13ta - P6	ML13ta	OuP6		ML13ta ○	-	S13tb+; S13ta+	S9t+; S15tb+	OKSa	-	-	Pu96 ML13ta ML13tb	-		ALWAYS	-	OS13t	OS13t	
824		(GKD1T)	ML26t-GKD1T	ML26t	GKD1T		ML26t ○	-	ISK1t-; S1t-; S2t+; S4t-; S5t-; S8t-; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S26t+	S23tb+; S34tb+	OKHa	-	OuP8; OuP4; OuP2; OuP6; OuA1	Pu98; Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3 ML26t; GKD1T; ML13tb; Ml13ta; ML15tb;	-		ALWAYS	-	OS1t	OS1t	
825		OuP6	ML26t - P6	ML26t	OuP6		ML26t ○	-	S13tb+; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S26t+	S9t+; S23tb+; S34tb+	OKHa	-	OuA1	Au91; Po3; ML26t; ML13tb; Ml13ta; ML15tb;	-		ALWAYS	-	OS13t	OS13t	

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor:
Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Науновићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АБД Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица / Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Табела зависности /
Table of dependencies

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number: ТС.700.255-5/1.23
Датум / Date: Септембар / September 2024.
Размера / Scale: -
Број цртежа / Drawing number: TS.700.255-5/1.23-C02

1	2	3	4			5		6	7	8	9		10		11	12	13	14	15	16
Р. бр. возње	СМЕР ВОЖЊЕ	ОЗНАКА ВОЖЊЕ	КОМАНДЕ ЗА ПУТЕВЕ ВОЖЊЕ СА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОСТАВНИЦЕ (тастатура или миш)			МАНЕВАРСКИ СИГНАЛ	ГРАНИЧНИ КОЛОС. И МАНЕВАРСКИ СИГНАЛИ У ПУТУ ВОЖЊЕ	УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАЊЕ МАНЕВАРСКОГ ПУТА ВОЖЊЕ								УСЛОВИ ЗА РАЗРЕШЕЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ				
			старт	циљ	РИЗИЧНА ФУНКЦИЈА			СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ВОЖЊЕ	СКРЕТНИЦЕ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ	ОДСЕК ЗА ОБАРАЊЕ СИГНАЛА (ослобађањем одсека)	ОДСЕК МОРА БИТИ СЛОБОДАН		СИГНАЛ ЧИЈИ СЕ ПОЈАМ МОРА КОНТРОЛИСАТИ:		ЗАВИСНОСТ СА ПП	ПРИНУДНО РАЗРЕШЕЊЕ		ВОЗНО РАЗРЕШЕЊЕ - ОДСЕК КОЈИ РАЗРЕШАВА		ЗАВИСНОСТ СА ПП
											у путу возње	у бочној заштити	ДА БУДЕ "СТОЈ"	ДА НЕ БУДЕ ТАМАН		БЕЗ ВРЕМ. КАШЊЕЊА КАДА ЈЕ СЛОБОДАН ОДСЕК	ВРЕМЕ КАШЊЕЊА КАДА ЈЕ ЗАУЗЕТ ОДСЕК	У ПУТУ ВОЖЊЕ	У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ	

* КОЛОНА 4: Додатна опција (подмени) старта пута вожње из разлога разликовања пута вожње.

* COLUMN 4: Additional option (in submenu) of start of the route for the reason of making difference between similar routes.

☐ КОЛОНА 10: уокривени су елементи које није могуће трајно контролисати али их је потребно проверити у тренутку постављања вожње.

☐ COLUMN 10: elements that can't be permanently controlled, but should be checked before setting the route

1	2	3	4			5		6	7	8	9		10		11	12	13	14	15	16
Nr. of route	ROUTE DIRECTION	ROUTE LABEL	TRAIN ROUTE COMMANDS FROM HMI			SHUNTING SIGNAL	TRACK LIMIT SIGN. AND SHUNTING SIGNALS IN TRAIN ROUTE	CONDITIONS FOR SETTING AND LOCKING OF THE SHUNTING ROUTE								CONDITIONS FOR ROUTE RELEASE				
			START	END	RISKY FUNCTION			POINTS AND DERAILERS IN THE ROUTE	POINTS AND DERAILERS IN THE FLANK PROTECTION	SECTIONS FOR SIGNAL RELEASE (ONLY IF THE TARGET SECTION)	SECTIONS WHICH MUST BE FREE		SIGNALS TO BE CONTROLLED		LEVEL CROSSING DEPENDENCY	EMERGENCY ROUTE RELEASE		RELEASE BY TRAIN - CLEARING OF CORRESPONDING TARGET SECTIONS		RELEASE OF LEVEL CROSSING DEPENDENCY
											IN THE ROUTE	IN THE FLANK PROTECTION	ON "STOP"	NOT TO BE DARK		WITHOUT DELAY WHEN SECTION IS FREE	DELAY TIME WHEN SECTION IS OCCUPIED	IN THE ROUTE	IN THE FLANK PROTECTION	

☐ This symbol means the elements that can not be permanently controlled, but should be chenked before setting the route or give the proceed aspect

826		OuA1	ML26t - A1	ML26t	OuA1		ML26t ○	-	S15tb+; S15ta+; S26t+	S13ta+; S23tb+; S34tb+	OKHa	-	-	Au91: ML26t; ML15tb	-		ALWAYS	-	OS15t	OS15t	
827		(GKD1T)	ML37t-GKD1T	ML37t	GKD1T		ML37t ○	-	ISK1t-; S1t-; S2t+; S4t-; S5t-; S8t-; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S26t-S34tb-; S34ta+; S37t+	S23tb+; S27t-	OK1(T)	-	OuP8; OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS36t; OS38t;	Pu98; Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo2; PTo3; GKD1T; ML13tb; MI13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; MD38t;	-		ALWAYS	-	OS1t	OS1t	
828		OuP6	ML37t - P6	ML37t	OuP6		ML37t ○	-	S13tb+; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S26t-S34tb-; S34ta+; S37t+	S23tb+; S27t-; S9t+	OK1(T)	-	OuA1; OS36t; OS38t;	Pu96; Au91; Po3; Po4; PTo2; PTo3; ML13tb; MI13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; MD38t;	-		ALWAYS	-	OS13t	OS13t	
829		OuA1	ML37t - A1	ML37t	OuA1		ML37t ○	-	S15tb+; S15ta+; S26t-S34tb-; S34ta+; S37t+	S23tb+; S27t-; S13ta+	OK1(T)	-	OS36t; OS38t;	Au91; Po4; PTo2; PTo3; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; MD38t;	-		ALWAYS	-	OS15t	OS15t	
830		(ML23tb)	ML37t-ML23tb	ML37t	ML23tb		ML37t ○	-	ISK2t-; S23tb+; S23ta+; S27t+; S34tb+; S34ta+; S37t+	S15ta+; S26t+	OK1(T)	-	OS29t; OS31t; OS36t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t; OS35t	Po4; PTo2; PTo3; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	-		ALWAYS	-	OS23t	OS23t	
831		(GKD1T)	MD37t-GKD1T	MD37t	GKD1T		MD37t ○	-	ISK1t-; S1t-; S2t+; S4t-; S5t-; S8t-; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S26t-S34tb-; S34ta+; S37t-	S23tb+; S27t-	OK2(T)	-	OuP8; OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS36t; OS38t;	Pu98; Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo1; PTo3; GKD1T; ML13tb; MI13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; MD38t;	-		ALWAYS	-	OS1t	OS1t	
832		OuP6	MD37t - P6	MD37t	OuP6		MD37t ○	-	S13tb+; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S26t-S34tb-; S34ta+; S37t-	S23tb+; S27t-; S9t+	OK2(T)	-	OuA1; OS36t; OS38t;	Pu96; Au91; Po3; Po4; PTo1; PTo3; ML13tb; MI13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; MD38t;	-		ALWAYS	-	OS13t	OS13t	
833		OuA1	MD37t - A1	MD37t	OuA1		MD37t ○	-	S15tb+; S15ta+; S26t-S34tb-; S34ta+; S37t-	S23tb+; S27t-; S13ta+	OK2(T)	-	OS36t; OS38t;	Au91; Po4; PTo1; PTo3; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; MD38t;	-		ALWAYS	-	OuA1	OuA1	
834		(ML23tb)	MD37t-ML23tb	MD37t	ML23tb		MD37t ○	-	ISK2t-; S23tb+; S23ta+; S27t+; S34tb+; S34ta+; S37t-	S15ta+; S26t+	OK2(T)	-	OS29t; OS31t; OS32t; OS35t; OS36t; OS38t; OS39t; OS40t	PTo1; PTo3; ML23tb; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	-		ALWAYS	-	OS23t	OS23t	
835		(GKD1T)	ML36t-GKD1T	ML36t	GKD1T		ML36t ○	-	ISK1t-; S1t-; S2t+; S4t-; S5t-; S8t-; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S26t-S34tb-; S34ta-; S36t+	S23tb+; S27t-	OK3(T)	-	OuP8; OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS37t; OS38t;	Pu98; Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo1; PTo2; GKD1T; ML13tb; MI13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML38t; PTo4; PTo5; MD38t;	-		ALWAYS	-	OS1t	OS1t	
836		OuP6	ML36t - P6	ML36t	OuP6		ML36t ○	-	S13tb+; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S26t-S34tb-; S34ta-; S36t+	S23tb+; S27t-; S9t+	OK3(T)	-	OuA1; OS37t; OS38t;	Pu96; Au91; Po3; Po4; PTo1; PTo2; ML13tb; MI13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; MD38t;	-		ALWAYS	-	OS13t	OS13t	
837		OuA1	ML36t - A1	ML36t	OuA1		ML36t ○	-	S15tb+; S15ta+; S26t-S34tb-; S34ta-; S36t+	S23tb+; S27t-; S13ta+	OK3(T)	-	OS37t; OS38t;	Au91; Po4; PTo1; PTo2; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; MD38t;	-		ALWAYS	-	OS15t	OS15t	
838		(ML23tb)	ML36t-ML23tb	ML36t	ML23tb		ML36t ○	-	ISK2t-; S23tb+; S23ta+; S27t+; S34tb+; S34ta-; S36t+	S15ta+; S26t+	OK3(T)	-	OS29t; OS31t; OS32t; OS35t; OS37t; OS38t; OS39t; OS40t	PTo1; PTo2; ML23tb; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	-		**ALWAYS**	-	OS23t	OS23t	
839	(P side - mileage decreasing)	(GKD1T)	ML38t-GKD1T	ML38t	GKD1T		ML38t ○	-	ISK1t-; S1t-; S2t+; S4t-; S5t-; S8t-; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S26t-S34tb-; S34ta-; S36t-; S38t-	S23tb+; S27t-	OK4a(T)	-	OuP8; OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS37t;	Pu98; Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; GKD1T; ML13tb; MI13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo5; MD38t;	-		**ALWAYS**	-	OS1t	OS1t	
840		OuP6	ML38t - P6	ML38t	OuP6		ML38t ○	-	S13tb+; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S26t-S34tb-; S34ta-; S36t-; S38t-	S23tb+; S27t-; S9t+	OK4a(T)	-	OuA1; OS37t;	Pu96; Au91; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; ML13tb; MI13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo5; MD38t;	-		**ALWAYS**	-	OS13t	OS13t	
841		OuA1	ML38t - A1	ML38t	OuA1		ML38t ○	-	S15tb+; S15ta+; S26t-S34tb-; S34ta-; S36t-; S38t-	S23tb+; S27t-; S13ta+	OK4a(T)	-	OS37t;	Au91; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo5; MD38t;	-		**ALWAYS**	-	OS15t	OS15t	
842		(ML23tb)	ML38t-ML23tb	ML38t	ML23tb		ML38t ○	-	ISK2t-; S23tb+; S23ta+; S27t+; S34tb+; S34ta-; S36t-; S38t-	S15ta+; S26t+	OK4a(T)	-	OS29t; OS31t; OS32t; OS35t; OS37t; OS38t; OS39t; OS40t	PTo1; PTo2; PTo3; ML23tb; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	-		**ALWAYS**	-	OS23t	OS23t	
843		(GKD1T)	MD38t-GKD1T	MD38t	GKD1T		MD38t ○	-	ISK1t-; S1t-; S2t+; S4t-; S5t-; S8t-; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S26t-S34tb-; S34ta-; S36t-; S38t+	S23tb+; S27t-	OK5(T)	-	OuP8; OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS37t;	Pu98; Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; GKD1T; ML13tb; MI13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; 23 MD38t;	-		**ALWAYS**	-	OS1t	OS1t	
844		OuP6	MD38t - P6	MD38t	OuP6		MD38t ○	-	S13tb+; S13ta-; S15tb-; S15ta+; S26t-S34tb-; S34ta-; S36t-; S38t+	S23tb+; S27t-; S9t+	OK5(T)	-	OuA1; OS37t;	Pu96; Au91; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; ML13tb; MI13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; 23 MD38t;	-		ALWAYS	-	OS13t	OS13t	
845		OuA1	MD38t - A1	MD38t	OuA1		MD38t ○	-	S15tb+; S15ta+; S26t-S34tb-; S34ta-; S36t-; S38t+	S23tb+; S27t-; S13ta+	OK5(T)	-	OS37t	Au91; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; 23 MD38t;	-		ALWAYS	-	OS15t	OS15t	
846		(ML23tb)	MD38t-ML23tb	MD38t	ML23tb		MD38t ○	-	ISK2t-; S23tb+; S23ta+; S27t+; S34tb+; S34ta-; S36t-; S38t+	S15ta+; S26t+	OK5(T)	-	OS29t; OS31t; OS32t; OS35t; OS37t; OS39t; OS40t	PTo1; PTo2; PTo3; ML23tb; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; 23PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	-		ALWAYS	-	OS23t	OS23t	
847		(GKD1T)	ML40t-GKD1T	ML40t	GKD1T		ML40t ○	-	ISK1t-; S1t-; S2t+; S4t-; S5t-; S8t-; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta-; S23tb-; S23ta+; S27t-; S39t-; S40t+	ISK2t+	OK6(T)	-	OuP8; OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS26t; OS29t; OS31t; OS32t; OS35t; OS34t; OS36t; OS37t; OS38t	Pu98; Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; GKD1T; ML13tb; MI13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	-		ALWAYS	-	OS1t	OS1t	
848		OuP6	ML40t - P6	ML40t	OuP6		ML40t ○	-	S13tb+; S13ta-; S15tb-; S15ta-; S23tb-; S23ta+; S27t-; S39t-; S40t+	ISK2t+; S9t+	OK6(T)	-	OuA1; OS26t; OS29t; OS31t; OS32t; OS35t; OS34t; OS36t; OS37t; OS38t	Pu96; Au91; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; ML13tb; MI13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	-		ALWAYS	-	OS13t	OS13t	
849		OuA1	ML40t - A1	ML40t	OuA1		ML40t ○	-	S15tb+; S15ta-; S23tb-; S23ta+; S27t-; S39t-; S40t+	ISK2t+; S13ta+	OK6(T)	-	OS26t; OS29t; OS31t; OS32t; OS35t; OS34t; OS36t; OS37t; OS38t	Au91; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	-		ALWAYS	-	OS15t	OS15t	
850		(ML23tb)	ML40t-ML23tb	ML40t	ML23tb		ML40t ○	-	ISK2t-; S23tb+; S23ta+; S27t-; S39t-; S40t+	S15ta+; S34tb-	OK6(T)	-	OS29t; OS31t; OS32t; OS35t	ML23tb; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	-		ALWAYS	-	OS23t	OS23t	
851		(GKD1T)	MD40t-GKD1T	MD40t	GKD1T		MD40t ○	-	ISK1t-; S1t-; S2t+; S4t-; S5t-; S8t-; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta-; S23tb-; S23ta+; S27t-; S39t-; S40t-	ISK2t+	OK7(T)	-	OuP8; OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS26t; OS29t; OS31t; OS32t; OS35t; OS34t; OS36t; OS37t; OS38t	Pu98; Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; GKD1T; ML13tb; MI13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	-		ALWAYS	-	OS1t	OS1t	
852		OuP6	MD40t - P6	MD40t	OuP6		MD40t ○	-	S13tb+; S13ta-; S15tb-; S15ta-; S23tb-; S23ta+; S27t-; S39t-; S40t-	ISK2t+; S9t+	OK7(T)	-	OuA1; OS26t; OS29t; OS31t; OS32t; OS35t; OS34t; OS36t; OS37t; OS38t	Pu96; Au91; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; ML13tb; MI13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	-		ALWAYS	-	OS13t	OS13t	
853		OuA1	MD40t - A1	MD40t	OuA1		MD40t ○	-	S15tb+; S15ta-; S23tb-; S23ta+; S27t-; S39t-; S40t-	ISK2t+; S13ta+	OK7(T)	-	OS26t; OS29t; OS31t; OS32t; OS35t; OS34t; OS36t; OS37t; OS38t	Au91; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	-		**ALWAYS**	-	OS15t	OS15t	
854		(ML23tb)	MD40t-ML23tb	MD40t	ML23tb		MD40t ○	-	ISK2t-; S23tb+; S23ta+; S27t-; S39t-; S40t-	S15ta+; S34tb-	OK7(T)	-	OS29t; OS31t; OS32t; OS35t	ML23tb; PTo6; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	-		**ALWAYS**	-	OS23t	OS23t	
855		(GKD1T)	MD39t-GKD1T	MD39t	GKD1T		MD39t ○	-	ISK1t-; S1t-; S2t+; S4t-; S5t-; S8t-; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta-; S23tb-; S23ta+; S27t-; S39t+	ISK2t+	OK8(T)	-	OuP8; OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS26t; OS29t; OS31t; OS32t; OS35t; OS34t; OS36t; OS37t; OS38t; OS40t	Pu98; Pu94; Pu92; Pu96; Au91; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; GKD1T; ML13tb; MI13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	-		**ALWAYS**	-	OS1t	OS1t	
856		OuP6	MD39t - P6	MD39t	OuP6		MD39t ○	-	S13tb+; S13ta-; S15tb-; S15ta-; S23tb-; S23ta+; S27t-; S39t+	ISK2t+; S9t+	OK8(T)	-	OuA1; OS26t; OS29t; OS31t; OS32t; OS35t; OS34t; OS36t; OS37t; OS38t; OS40t	Pu96; Au91; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; ML13tb; MI13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	-		**ALWAYS**	-	OS13t	OS13t	

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Тюрје Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 Р422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Науновићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВО Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Табела зависности /
Table of dependencies

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Тюрје Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 Р422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
ТС.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C02

1	2	3	4			5		6	7	8	9		10		11	12	13	14	15	16
Р. бр. возње	СМЕР ВОЖЊЕ	ОЗНАКА ВОЖЊЕ	КОМАНДЕ ЗА ПУТЕВЕ ВОЖЊЕ СА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОСТАВНИЦЕ (тастатура или миш)			МАНЕВАРСКИ СИГНАЛ	ГРАНИЧНИ КОЛОС. И МАНЕВАРСКИ СИГНАЛИ У ПУТУ ВОЖЊЕ	УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАЊЕ МАНЕВАРСКОГ ПУТА ВОЖЊЕ							ЗАВИСНОСТ СА ПП	УСЛОВИ ЗА РАЗРЕШЕЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ				ЗАВИСНОСТ СА ПП
								СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ВОЖЊЕ	СКРЕТНИЦЕ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ	ОДСЕК ЗА ОБАРАЊЕ СИГНАЛА (еспособљавањем одсека)	ОДСЕК МОРА БИТИ СЛОБОДАН		СИГНАЛ ЧИЈИ СЕ ПОЈАМ МОРА КОНТРОЛИСАТИ:			ПРИНУДНО РАЗРЕШЕЊЕ		ВОЗНО РАЗРЕШЕЊЕ - ОДСЕК КОЈИ РАЗРЕШАВА		
			старт	циљ	РИЗИЧНА ФУНКЦИЈА						у путу вожње	у бочној заштити	ДА БУДЕ "СТОЈ"	ДА НЕ БУДЕ ТАМАН		БЕЗ ВРЕМ. КАШЊЕЊА КАДА ЈЕ СЛОБОДАН ОДСЕК	ВРЕМЕ КАШЊЕЊА КАДА ЈЕ ЗАУЗЕТ ОДСЕК	У ПУТУ ВОЖЊЕ	У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ	

* КОЛОНА 4: Додатна опција (подмени) старта пута вожње из разлога разликовања пута вожње.

* COLUMN 4: Additional option (in submenu) of start of the route for the reason of making difference between similar routes.

КОЛОНА 10: уокривени су елементи које није могуће трајно контролисати али их је потребно проверити у тренутку постављања вожње.

COLUMN 10: elements that can't be permanently controlled, but should be checked before setting the route

1	2	3	4			5		6	7	8	9		10		11	12	13	14	15	16
Nr. of route	ROUTE DIRECTION	ROUTE LABEL	TRAIN ROUTE COMMANDS FROM HMI			SHUNTING SIGNAL	TRACK LIMIT SIGN. AND SHUNTING SIGNALS IN TRAIN ROUTE	CONDITIONS FOR SETTING AND LOCKING OF THE SHUNTING ROUTE								CONDITIONS FOR ROUTE RELEASE				
								POINTS AND DERAILERS IN THE ROUTE	POINTS AND DERAILERS IN THE FLANK PROTECTION	SECTIONS FOR SIGNAL RELEASE (ONLY IF THE TARGET SECTION)	SECTIONS WHICH MUST BE FREE		SIGNALS TO BE CONTROLLED		LEVEL CROSSING DEPENDENCY	EMERGENCY ROUTE RELEASE		RELEASE BY TRAIN - CLEARING OF CORRESPONDING TARGET SECTIONS		RELEASE OF LEVEL CROSSING DEPENDENCY
			START	END	RISKY FUNCTION						IN THE ROUTE	IN THE FLANK PROTECTION	ON "STOP"	NOT TO BE DARK		WITHOUT DELAY WHEN SECTION IS FREE	DELAY TIME WHEN SECTION IS OCCUPIED	IN THE ROUTE	IN THE FLANK PROTECTION	

This symbol means the elements that can not be permanently controlled, but should be chenked before setting the route or give the proceed aspect

857	SHUNTING ROUTES (P side - mileage decreasing)	OuA1	MD39t - A1	MD39t	OuA1		MD39t O	-	S15tb+; S15ta-; S23tb-; S23ta+; S27t-; S39t+	ISK2t+; S13ta+	OK8(T)	-	OS26t; OS29t; OS31t; OS32t; OS35t; OS34t; OS36t; OS37t; OS38t; OS40t		Au9t; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	-		**ALWAYS**	-	OS15t	OS15t	
858		(ML23tb)	MD39t-ML23tb	MD39t	ML23tb		MD39t O	-	ISK2t-; S23tb+; S23ta+; S27t-; S39t+	S15ta+; S34tb-	OK8(T)	-	OS29t; OS31t; OS32t; OS39t; OS40t		ML23tb; PTo6; PTo7; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	-		ALWAYS	-	OS23t	OS23t	
859		(GKD1T)	ML32t-GKD1T	ML32t	GKD1T		ML32t O	-	ISK1t-; S1t-; S2t+; S4t-; S5t-; S8t-; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta-; S23tb-; S23ta-; S29t+; S32t+	ISK2t+	OK9(T)	-	OuP8; OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS36t; OS38t; OS39t; OS40t; OS31t; OS35t		Pu9t; Pu94; Pu92; Pu96; Au9t; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; GKD1T; ML13tb; MI13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	-		ALWAYS	-	OS1t	OS1t	
860		OuP6	ML32t - P6	ML32t	OuP6		ML32t O	-	S13tb+; S13ta-; S15tb-; S15ta-; S23tb-; S23ta-; S29t+; S32t+	ISK2t+; S9t+	OK9(T)	-	OuA1; OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS36t; OS38t; OS39t; OS40t; OS31t; OS35t		Pu96; Au9t; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; ML13tb; MI13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	-		ALWAYS	-	OS13t	OS13t	
861		OuA1	ML32t - A1	ML32t	OuA1		ML32t O	-	S15tb+; S15ta-; S23tb-; S23ta-; S29t+; S32t+	ISK2t+; S13ta+	OK9(T)	-	OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS36t; OS38t; OS39t; OS40t; OS31t; OS35t		Au9t; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	-		ALWAYS	-	OS15t	OS15t	
862		(ML23tb)	ML32t-ML23tb	ML32t	ML23tb		ML32t O	-	ISK2t-; S23tb+; S23ta-; S29t+; S32t+	S15ta+; S34tb-	OK9(T)	-	OS27t; OS39t; OS40t; OS31t; OS35t		ML23tb; PTo6; PTo7; PTo8; PTo10; PTo11; PTo12; PTo13 ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	-		ALWAYS	-	OS23t	OS23t	
863		(GKD1T)	MD32t-GKD1T	MD32t	GKD1T		MD32t O	-	ISK1t-; S1t-; S2t+; S4t-; S5t-; S8t-; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta-; S23tb-; S23ta-; S29t+; S32t-	ISK2t+	OK10(T)	-	OuP8; OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS36t; OS38t; OS39t; OS40t; OS31t; OS35t		Pu9t; Pu94; Pu92; Pu96; Au9t; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; GKD1T; ML13tb; MI13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo11; PTo12; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	-		ALWAYS	-	OS1t	OS1t	
864		OuP6	MD32t - P6	MD32t	OuP6		MD32t O	-	S13tb+; S13ta-; S15tb-; S15ta-; S23tb-; S23ta-; S29t+; S32t-	ISK2t+; S9t+	OK10(T)	-	OuA1; OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS36t; OS38t; OS39t; OS40t; OS31t; OS35t		Pu96; Au9t; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; ML13tb; MI13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo11; PTo12; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	-		ALWAYS	-	OS13t	OS13t	
865		OuA1	MD32t - A1	MD32t	OuA1		MD32t O	-	S15tb+; S15ta-; S23tb-; S23ta-; S29t+; S32t-	ISK2t+; S13ta+	OK10(T)	-	OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS36t; OS38t; OS39t; OS40t; OS31t; OS35t		Au9t; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo11; PTo12; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	-		ALWAYS	-	OS15t	OS15t	
866		(ML23tb)	MD32t-ML23tb	MD32t	ML23tb		MD32t O	-	ISK2t-; S23tb+; S23ta-; S29t+; S32t-	S15ta+; S34tb-	OK10(T)	-	OS27t; OS39t; OS40t; OS31t; OS35t		ML23tb; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo11; PTo12; PTo13 ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	-		ALWAYS	-	OS23t	OS23t	
867		(GKD1T)	ML31t-GKD1T	ML31t	GKD1T		ML31t O	-	ISK1t-; S1t-; S2t+; S4t-; S5t-; S8t-; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta-; S23tb-; S23ta-; S29t-; S31t+	ISK2t+	OK11(T)	-	OuP8; OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS36t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t; OS35t		Pu9t; Pu94; Pu92; Pu96; Au9t; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; GKD1T; ML13tb; MI13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo12; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	-		**ALWAYS**	-	OS1t	OS1t	
868		OuP6	ML31t - P6	ML31t	OuP6		ML31t O	-	S13tb+; S13ta-; S15tb-; S15ta-; S23tb-; S23ta-; S29t-; S31t+	ISK2t+; S9t+	OK11(T)	-	OuA1; OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS36t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t; OS35t		Pu96; Au9t; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; ML13tb; MI13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo12; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	-		**ALWAYS**	-	OS13t	OS13t	
869		OuA1	ML31t - A1	ML31t	OuA1		ML31t O	-	S15tb+; S15ta-; S23tb-; S23ta-; S29t-; S31t+	ISK2t+; S13ta+	OK11(T)	-	OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS36t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t; OS35t		Au9t; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo12; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	-		**ALWAYS**	-	OS15t	OS15t	
870		(ML23tb)	ML31t-ML23tb	ML31t	ML23tb		ML31t O	-	ISK2t-; S23tb+; S23ta-; S29t-; S31t+	S15ta+; S34tb-	OK11(T)	-	OS27t; OS39t; OS40t; OS32t; OS35t		ML23tb; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo12; PTo13 ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	-		**ALWAYS**	-	OS23t	OS23t	
871		(GKD1T)	ML35t-GKD1T	ML35t	GKD1T		ML35t O	-	ISK1t-; S1t-; S2t+; S4t-; S5t-; S8t-; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta-; S23tb-; S23ta-; S29t-; S31t-; S35t-	ISK2t+	OK12(T)	-	OuP8; OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS36t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t		Pu9t; Pu94; Pu92; Pu96; Au9t; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; GKD1T; ML13tb; MI13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	-		ALWAYS	-	OS1t	OS1t	
872		OuP6	ML35t - P6	ML35t	OuP6		ML35t O	-	S13tb+; S13ta-; S15tb-; S15ta-; S23tb-; S23ta-; S29t-; S31t-; S35t-	ISK2t+; S9t+	OK12(T)	-	OuA1; OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS36t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t		Pu96; Au9t; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; ML13tb; MI13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	-		ALWAYS	-	OS13t	OS13t	
873		OuA1	ML35t - A1	ML35t	OuA1		ML35t O	-	S15tb+; S15ta-; S23tb-; S23ta-; S29t-; S31t-; S35t-	ISK2t+; S13ta+	OK12(T)	-	OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS36t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t		Au9t; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo13 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	-		ALWAYS	-	OS15t	OS15t	
874		(ML23tb)	ML35t-ML23tb	ML35t	ML23tb		ML35t O	-	ISK2t-; S23tb+; S23ta-; S29t-; S31t-; S35t-	S15ta+; S34tb-	OK12(T)	-	OS27t; OS39t; OS40t; OS32t		ML23tb; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo13 ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	-		ALWAYS	-	OS23t	OS23t	
875		(GKD1T)	MD35t-GKD1T	MD35t	GKD1T		MD35t O	-	ISK1t-; S1t-; S2t+; S4t-; S5t-; S8t-; S9t-; S13tb-; S13ta-; S15tb-; S15ta-; S23tb-; S23ta-; S29t-; S31t-; S35t+	ISK2t+	OK13(T)	-	OuP8; OuP4; OuP2; OuP6; OuA1; OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS36t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t		Pu9t; Pu94; Pu92; Pu96; Au9t; Po1; Po2; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; GKD1T; ML13tb; MI13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	-		ALWAYS	-	OS1t	OS1t	
876		OuP6	MD35t - P6	MD35t	OuP6		MD35t O	-	S13tb+; S13ta-; S15tb-; S15ta-; S23tb-; S23ta-; S29t-; S31t-; S35t+	ISK2t+; S9t+	OK13(T)	-	OuA1; OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS36t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t		Pu96; Au9t; Po3; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; ML13tb; MI13ta; ML15tb; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	-		ALWAYS	-	OS13t	OS13t	
877		OuA1	MD35t - A1	MD35t	OuA1		MD35t O	-	S15tb+; S15ta-; S23tb-; S23ta-; S29t-; S31t-; S35t+	ISK2t+; S13ta+	OK13(T)	-	OS26t; OS27t; OS34t; OS37t; OS36t; OS38t; OS39t; OS40t; OS32t		Au9t; Po4; PTo1; PTo2; PTo3; ML15b; ML26t; ML37t; MD37t; ML36t; ML38t; PTo4; PTo5; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12 MD38t; ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	-		ALWAYS	-	OS15t	OS15t	
878		(ML23tb)	MD35t-ML23tb	MD35t	ML23tb		MD35t O	-	ISK2t-; S23tb+; S23ta-; S29t-; S31t-; S35t+	S15ta+; S34tb-	OK13(T)	-	OS27t; OS39t; OS40t; OS32t		ML23tb; PTo6; PTo7; PTo8; PTo9; PTo10; PTo11; PTo12 ML40t; MD40t; MD39t; ML32t; MD32t; ML31t; ML35t; MD35t	-		ALWAYS	-	OS23t	OS23t	
879		(MD24)	MP24 - MD24	MP24	MD24		MP24 O	-	ISK5-; S24-	S11+	OK1(P)	-	-		MP24; MD24; MD17	Qu94; MD3; MP1		ALWAYS	-	OS24	OS24	
880		(MD3)	MP24 - MD3	MP24	MD3		MP24 O	-	ISK1-; S3-; S5+; S17+; S24+	S1-; S7+; S11+; ISK5+	OK1(P)	-	-		MP24; MD3; MD17	Qu94; MP1		ALWAYS	-	OS3	OS3	
881		OKLa	MP24 - MP1	MP24	OKLa		MP24 O	-	S1+; S3+; S5+; S17+; S24+	S2+; ISK1+; S7+; S11+; ISK5+	OK1(P)	-	-		Qu94; Ro1 MP24; MP1; MD17	Pu94; Pu98; GKD1T		ALWAYS	-	OS1	OS1	
882		OKDc	MP24 - MP7	MP24	MP7		MP24 O	-	S11-; S17-; S24+	S25-; ISK5+	OK1(P)	-	OS14;		Ro2; MP24; ML14; MD17; MP11	Qu94; Qu92; MP1; MD3		ALWAYS	-	OS11	OS11	
883		(MD3)	MP7 - MD3	MP7	MD3		MP7 O	-	ISK1-; S3-; S5-; S7-	S1-; S4-; S17-	OKDc	-	OKLc		MP7; MD3	Qu94; Qu92; MP1		ALWAYS	-	OS3	OS3	
884		OKLa (S1-S2)	MP7 - MP1.1	MP7	Po1		MP7 O	-	S1-; S2-; S4+; S7+	S3-; S6+; S5+	OKDc	-	OKDb		Qu94; Qu92; MP7; MP1	Pu94; Pu98; GKD1T		ALWAYS	-	OS1	OS1	
885		OKLa (S5-S7)	MP7 - MP1.2	MP7	Po1		MP7 O	-	S1+; S3+; S5-; S7-	S2+; ISK1+; S4-; S17-	OKDc	-	OKLc		Qu94; MP7; MP1	Pu94; Pu98; GKD1T		ALWAYS	-	OS1	OS1	
886		OKDc	ML14 - MP7	ML14	MP7		ML14 O	-	S11+; S14+	S17+; S25-	OK2(P)	-	-		ML14; MP11	Qu94; Qu92; MP1; MD3		ALWAYS	-	OS11	OS11	
887		OKDc	MP25 - MP7	MP25	MP7		MP25 O	-	S11+; S14-; S25+	S17+; S13-	OK3(P)	-	-		MP25; ML14; MP11;	Qu94; Qu92; MP1; MD3		ALWAYS	-	OS11	OS11	

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Јв. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОВЛАШЋЕНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Београд

Конзорцијум / Joint Venture:
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Науновићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВО Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица / Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Табела зависности / Table of dependencies

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
ТС.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C02

1	2	3	4			5		6	7	8	9		10		11	12	13	14	15	16
Р. бр. возње	СМЕР ВОЖЊЕ	ОЗНАКА ВОЖЊЕ	КОМАНДЕ ЗА ПУТЕВЕ ВОЖЊЕ СА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОСТАВНИЦЕ (тастатура или миш)			МАНЕВАРСКИ СИГНАЛ	ГРАНИЧНИ КОЛОС. И МАНЕВАРСКИ СИГНАЛИ У ПУТУ ВОЖЊЕ	УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАЊЕ МАНЕВАРСКОГ ПУТА ВОЖЊЕ							ЗАВИСНОСТ СА ПП	УСЛОВИ ЗА РАЗРЕШЕЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ				ЗАВИСНОСТ СА ПП
			старт	циљ	РИЗИЧНА ФУНКЦИЈА			СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ВОЖЊЕ	СКРЕТНИЦЕ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ	ОДСЕК ЗА ОБАРАЊЕ СИГНАЛА (ослобађањем одсека)	ОДСЕК МОРА БИТИ СЛОБОДАН		СИГНАЛ ЧИЈИ СЕ ПОЈАМ МОРА КОНТРОЛИСАТИ:			ПРИНУДНО РАЗРЕШЕЊЕ		ВОЗНО РАЗРЕШЕЊЕ - ОДСЕК КОЈИ РАЗРЕШАВА		
											у путу возње	у бочној заштити	ДА БУДЕ "СТОЈ"	ДА НЕ БУДЕ ТАМАН		БЕЗ ВРЕМ. КАШЊЕЊА КАДА ЈЕ СЛОБОДАН ОДСЕК	ВРЕМЕ КАШЊЕЊА КАДА ЈЕ ЗАУЗЕТ ОДСЕК	У ПУТУ ВОЖЊЕ	У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ	

* КОЛОНА 4: Додатна опција (подмени) старта пута вожње из разлога разликовања пута вожње.

* COLUMN 4: Additional option (in submenu) of start of the route for the reason of making difference between similar routes.

☐ КОЛОНА 10: уоквирени су елементи које није могуће трајно контролисати али их је потребно проверити у тренутку постављања вожње.

☐ COLUMN 10: elements that can't be permanently controlled, but should be checked before setting the route

1	2	3	4			5		6	7	8	9		10		11	12	13	14	15	16
Nr. of route	ROUTE DIRECTION	ROUTE LABEL	TRAIN ROUTE COMMANDS FROM HMI			SHUNTING SIGNAL	TRACK LIMIT SIGN. AND SHUNTING SIGNALS IN TRAIN ROUTE	CONDITIONS FOR SETTING AND LOCKING OF THE SHUNTING ROUTE								CONDITIONS FOR ROUTE RELEASE				
			START	END	RISKY FUNCTION			POINTS AND DERAILERS IN THE ROUTE	POINTS AND DERAILERS IN THE FLANK PROTECTION	SECTIONS FOR SIGNAL RELEASE (OUTER TARGET SECTION)	SECTIONS WHICH MUST BE FREE		SIGNALS TO BE CONTROLLED		LEVEL CROSSING DEPENDENCY	EMERGENCY ROUTE RELEASE		RELEASE BY TRAIN - CLEARING OF CORRESPONDING TARGET SECTIONS		RELEASE OF LEVEL CROSSING DEPENDENCY
											IN THE ROUTE	IN THE FLANK PROTECTION	ON "STOP"	NOT TO BE DARK		WITHOUT DELAY WHEN SECTION IS FREE	DELAY TIME WHEN SECTION IS OCCUPIED	IN THE ROUTE	IN THE FLANK PROTECTION	

☐ This symbol means the elements that can not be permanently controlled, but should be chenked before setting the route or give the proceed aspect

888		OKSc	MP25 - MP6	MP25	MP6		MP25 ○	-	S10+; S13+; S25-	S16-; S29b+; S30b+; S14+	OK3(P)	-	-	Qu96; MP25; MP10; ML6	Qu94; Qu92; MP1; MD3		ALWAYS	-	OS10	OS10	
889		OKLa	MP6 - MP1	MP6	Po1		MP6 ○	-	S1-; S2-; S4-; S6-	S3-; S7-;	OKSc	-	OKDb; OKSb	Qu94; Qu92; Qu96; MP6; ML6; MP1	Pu94; Pu98; GKD1T		ALWAYS	-	OS1	OS1	
890		OKSa	MP6 - ML6	MP6	Ml13t		MP6 ○	-	S6+	S4+;	OKSc	-	-	Qu96; MP6; ML6	Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb		ALWAYS	-	OS6	OS6	
891		OKSc (S20)	ML30a - MP6.1	ML30a	MP6		ML30a ○	-	S10+; S13-; S20+; S30b-; S30a+	S16-; S19+; S29b+; S25+	OK4(P)	-	-	Qu96; Ro5; ML30a; MD30a; ML6; MP10	Qu94; Qu92; MP1; MD3		ALWAYS	-	OS10	OS10	
892		OKSc (S19)	ML30a - MP6.2	ML30a	MP6		ML30a ○	-	S10-; S16+; S19-; S30b+; S30a+	S25+; S34-; S35+	OK4(P)	-	OS13	Qu96; Qu98; Ro5; ML30a; MD30a; ML6; MP10; ML16	Qu94; Qu92; MP1; MD3		ALWAYS	-	OS10	OS10	
893		OKHa	ML30a - ML16	ML30a	ML26t		ML30a ○	-	S16-; S19-; S30b+; S30a+	S10+; S13+; S34-; S35+	OK4(P)	-	-	Qu98; Ro5; ML30a; MD30a; ML16	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb		ALWAYS	-	OS16	OS16	
894		OKSc (S20)	MD30a - MP6.1	MD30a	MP6		MD30a ○	-	S10+; S13-; S20+; S30b-; S30a-	S16-; S19+; S29b+; S25+	OK5(P)	-	-	Qu96; Ro4; ML30a; MD30a; ML6; MP10	Qu94; Qu92; MP1; MD3		**ALWAYS**	-	OS10	OS10	
895		OKSc (S19)	MD30a - MP6.2	MD30a	MP6		MD30a ○	-	S10-; S16+; S19-; S30b+; S30a-	S25+; S34-; S35+	OK5(P)	-	OS13	Qu96; Qu98; Ro4; ML30a; MD30a; ML6; MP10; ML16	Qu94; Qu92; MP1; MD3		**ALWAYS**	-	OS10	OS10	
896		OKHa	MD30a - ML16	MD30a	ML26t		MD30a ○	-	S16-; S19-; S30b+; S30a-	S10+; S13+; S34-; S35+	OK5(P)	-	-	Qu98; Ro4; ML30a; MD30a; ML16	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb		ALWAYS	-	OS16	OS16	
897	(Q-R side - mileage decreasing)	OKSc (S20)	MP34 - MP6.1	MP34	MP6		MP34 ○	-	S10+; S13-; S20-; S29b-; S29a+; S34+	S25+; S28a-; S35+	OK6(P)	-	OS16	Qu96; Qu98; Ro4; Ro5; ML30a; MD30a; ML16; MP10; ML6; MP34; MD21; ML21; MP12; MD15b	Qu94; Qu92; MP1; MD3		ALWAYS	-	OS10	OS10	
898		OKSc (S19)	MP34 - MP6.2	MP34	MP6		MP34 ○	-	S10-; S16+; S19+; S29b+; S29a+; S34+	S25+; S28a-; S35+	OK6(P)	-	OS13; OS20,30	Qu96; Qu98; Ro4; Ro5; ML30a; MD30a; ML16; MP10; ML6; MP34; MD21; ML21; MP12; MD15b	Qu94; Qu92; MP1; MD3		**ALWAYS**	-	OS10	OS10	
899		OKHa	MP34 - ML16	MP34	ML26t		MP34 ○	-	S16-; S19+; S29b+; S29a+; S34+	S10+; S20+; S30b-; S28a-; S35+	OK6(P)	-	-	Qu98; MP34; ML16; MD21; ML21; MP12; MD15b	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb		**ALWAYS**	-	OS16	OS16	
900	$HUNTING ROUTES	OK1(T)	MP34-(T1)MD21	MP34	ML37t		MP34 ○	-	S21+; S28b-; S28a+; S34-	S12-; S15a+; S39+; S19-; S20+	OK6(P)	-	-	MP34; MD21; ML21; Qo1; Qo2;	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		ALWAYS	-	OS21	OS21	
901		OK2(T)	MP34-(T2)ML21	MP34	MD37t		MP34 ○	-	S21-; S28b-; S28a+; S34-	S12-; S15a+; S39+; S19-; S20+	OK6(P)	-	-	MP34; MD21; ML21; Qo1; Qo2;	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		ALWAYS	-	OS21	OS21	
902		OK3(T)	MP34-(T3)MP12	MP34	ML36t		MP34 ○	-	S12+; S22+; S28b+; S28a+; S34-	S15a+; S23+; S39+; S19-; S20+	OK6(P)	-	OS21	MP34; MD21; ML21; MP12; Qo1; Qo2; Qo3	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		**ALWAYS**	-	OS12,22	OS12,22	
903		OK4(T)	MP34-(T4)MD15b	MP34	ML38t		MP34 ○	-	S15b+; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	S9a+; S19-; S20+;	OK6(P)	-	OS21; OK4b(T); OS39	Ro7; MP34; MP39; MD21; ML21; MP12; MD15b; Qo1; Qo2; Qo3; Qo4	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		**ALWAYS**	-	OS15,23,UKR2	OS15,23,UKR2	
904		OK5(T)	MP34-(T5)MD9b	MP34	MD38t		MP34 ○	-	S9b+; S9a-; S15b-; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	S63t-; S64t-; ISK4+ S19-; S20+;	OK6(P)	-	OS21; OK4b(T); OS39	Ro7; MP34; MP39; MD21; ML21; MP12; MD15b; MD9b; Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Qo5	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		ALWAYS	-	OS9	OS9	
905		OK6(T)	MP34-(T6)MD50t	MP34	ML40t		MP34 ○	-	S50t+; S55t+; S60t+; S63t+; S66t-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	S64t-; S65t+; ISK4+ S19-; S20+	OK6(P)	-	OS49t; OS52t; OS53t; OS57t; OS21; OK4b(T); OS39	Ro7; MP34; MP39; MD21; ML21; MP12; MD15b; MD9b; Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD50t; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		ALWAYS	-	OS50t	OS50t	
906		OK7(T)	MP34-(T7)MD49t	MP34	MD40t		MP34 ○	-	S49t+; S50t-; S55t+; S60t+; S63t+; S66t-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	S64t-; S65t+; ISK4+ S19-; S20+	OK6(P)	-	OS52t; OS53t; OS57t; OS21; OK4b(T); OS39	Ro7; MP34; MP39; MD21; ML21; MP12; MD15b; MD9b; Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD50t; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		**ALWAYS**	-	OS49t	OS49t	
907		OK8(T)	MP34-(T8)ML49t	MP34	MD39t		MP34 ○	-	S49t-; S50t-; S55t+; S60t+; S63t+; S66t-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	S64t-; S65t+; ISK4+ S19-; S20+	OK6(P)	-	OS52t; OS53t; OS57t; OS21; OK4b(T); OS39	Ro7; MP34; MP39; MD21; ML21; MP12; MD15b; MD9b; Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD50t; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		ALWAYS	-	OS49t	OS49t	
908		OK9(T)	MP34-(T9)ML55t	MP34	ML32t		MP34 ○	-	S55t-; S60t+; S63t+; S66t-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	S64t-; S65t+; ISK4+ S19-; S20+	OK6(P)	-	OS49t; OS50t; OS53t; OS52t; OS57t; OS21; OK4b(T); OS39	Ro7; MP34; MP39; MD21; ML21; MP12; MD15b; MD9b; Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD50t; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		**ALWAYS**	-	OS55t	OS55t	
909		OK10(T)	MP34-(T10)MD52t	MP34	MD32t		MP34 ○	-	S52t+; S57t+; S60t-; S63t+; S66t-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	S64t-; S65t+; ISK4+ S19-; S20+	OK6(P)	-	OS49t; OS50t; OS53t; OS55t; OS21; OK4b(T); OS39	Ro7; MP34; MP39; MD21; ML21; MP12; MD15b; MD9b; Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD50t; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		**ALWAYS**	-	OS52t	OS52t	
910		OK11(T)	MP34-(T11)ML52t	MP34	ML31t		MP34 ○	-	S52t-; S57t+; S60t-; S63t+; S66t-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	S64t-; S65t+; ISK4+ S19-; S20+	OK6(P)	-	OS49t; OS50t; OS53t; OS55t; OS21; OK4b(T); OS39	Ro7; MP34; MP39; MD21; ML21; MP12; MD15b; MD9b; Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD50t; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		ALWAYS	-	OS52t	OS52t	
911		OK12(T)	MP34-(T12)MD53t	MP34	ML35t		MP34 ○	-	S53t-; S57t-; S60t-; S63t+; S66t-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	S64t-; S65t+; ISK4+ S19-; S20+	OK6(P)	-	OS49t; OS50t; OS52t; OS55t; OS21; OK4b(T); OS39	Ro7; MP34; MP39; MD21; ML21; MP12; MD15b; MD9b; Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD50t; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		ALWAYS	-	OS53t	OS53t	
912		OK13(T)	MP34-(T13)ML53t	MP34	MD35t		MP34 ○	-	S53t+; S57t-; S60t-; S63t+; S66t-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a-; S22-; S28b+; S28a+; S34-	S64t-; S65t+; ISK4+ S19-; S20+	OK6(P)	-	OS49t; OS50t; OS52t; OS55t; OS21; OK4b(T); OS39	Ro7; MP34; MP39; MD21; ML21; MP12; MD15b; MD9b; Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD50t; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		**ALWAYS**	-	OS53t	OS53t	
913		OKSc (S20)	MP39 - MP6.1	MP39	MP6		MP39 ○	-	S10+; S13-; S20-; S29b-; S29a-; S35-; S39-	S25+; S9a+	OK7(P)	-	OS16; OS34; OS21; OS12,22; OS15,23,UKR2; OK4b(T)	Qu96; Qu98; Ro4; Ro5; Ro6; MP39; MD30a; ML30a; ML16; MP10; ML6; MP34; Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; MD21; ML21; MP12; MD15b	Qu94; Qu92; MP1; MD3		**ALWAYS**	-	OS10	OS10	
914		OKSc (S19)	MP39 - MP6.2	MP39	MP6		MP39 ○	-	S10-; S16+; S19+; S29b+; S29a-; S35-; S39-	S25+; S9a+	OK7(P)	-	OS13; OS20,30; OS34; OS21; OS12,22; OS15,23,UKR2; OK4b(T)	Qu96; Qu98; Ro4; Ro5; Ro6; MP39; MD30a; ML30a; ML16; MP10; ML6; MP34; Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; MD21; ML21; MP12; MD15b	Qu94; Qu92; MP1; MD3		ALWAYS	-	OS10	OS10	
915		OKHa	MP39 - ML16	MP39	ML26t		MP39 ○	-	S16+; S19+; S29b+; S29a-; S35-; S39-	S10+; S20+; S30b-; S9a+	OK7(P)	-	OS34; OS21; OS12,22; OS15,23,UKR2; OK4b(T)	Qu98; Ro6; MP39; MP34; ML16; Qo1; Qo2; Qo3; Qo4; MD21; ML21; MP12; MD15b	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb		ALWAYS	-	OS16	OS16	
916		OK1(T)	MP39-(T1)MD21	MP39	ML37t		MP39 ○	-	S21+; S28b-; S28a-; S35+; S39-	S29b+; S34+ S9a+	OK7(P)	-	OS12,22; OS15,23,UKR2; OK4b(T)	MP39; MD21; ML21; MP12; MD15b; MP34; Qo1; Qo2; Qo3; Qo4	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		**ALWAYS**	-	OS21	OS21	
917		OK2(T)	MP39-(T2)ML21	MP39	MD37t		MP39 ○	-	S21-; S28b-; S28a-; S35+; S39-	S29b+; S34+ S9a+	OK7(P)	-	OS12,22; OS15,23,UKR2; OK4b(T)	MP39; ML21; MP12; MD15b; MP34; Qo1; Qo2; Qo3; Qo4	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		**ALWAYS**	-	OS21	OS21	
918		OK3(T) (S35)	MP39-(T3)MP12.1	MP39	ML36t		MP39 ○	-	S12+; S22+; S28b+; S28a-; S35+; S39-	S29a+; S9a+; S34+	OK7(P)	-	OS21; OS15,23,UKR2; OK4b(T)	MP39; MD21; ML21; MP12; MD15b; MP34; Qo1; Qo2; Qo3; Qo4	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		ALWAYS	-	OS12,22	OS12,22	

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
број лиценце: 353 Р422 17
одговорни пројектант

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor:
Консорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd. Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd. Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Науновићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АБД Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица / Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Табела зависности /
Table of dependencies

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 Р422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
ТС.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C02

1	2	3	4			5		6	7	8	9		10		11	12	13	14	15	16
Р. бр. возње	СМЕР ВОЖЊЕ	ОЗНАКА ВОЖЊЕ	КОМАНДЕ ЗА ПУТЕВЕ ВОЖЊЕ СА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОСТАВНИЦЕ (тастатура или миш)			МАНЕВАРСКИ СИГНАЛ	ГРАНИЧНИ КОЛОС. И МАНЕВАРСКИ СИГНАЛИ У ПУТУ ВОЖЊЕ	УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАЊЕ МАНЕВАРСКОГ ПУТА ВОЖЊЕ							ЗАВИСНОСТ СА ПП	УСЛОВИ ЗА РАЗРЕШЕЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ				ЗАВИСНОСТ СА ПП
			старт	циљ	РИЗИЧНА ФУНКЦИЈА			СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ВОЖЊЕ	СКРЕТНИЦЕ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ	ОДСЕК ЗА ОБАРАЊЕ СИГНАЛА (осветљењем одсека)	ОДСЕК МОРА БИТИ СЛОБОДАН		СИГНАЛ ЧИЈИ СЕ ПОЈАМ МОРА КОНТРОЛИСАТИ:			ПРИНУДНО РАЗРЕШЕЊЕ	ВОЗНО РАЗРЕШЕЊЕ - ОДСЕК КОЈИ РАЗРЕШАВА		
											у путу вожње	у бочној заштити	ДА БУДЕ "СТОЈ"	ДА НЕ БУДЕ ТАМАН		БЕЗ ВРЕМ. КАШЊЕЊА КАДА ЈЕ СЛОБОДАН ОДСЕК	ВРЕМЕ КАШЊЕЊА КАДА ЈЕ ЗАУЗЕТ ОДСЕК	У ПУТУ ВОЖЊЕ	У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ	

* КОЛОНА 4: Додатна опција (подмени) старта пута вожње из разлога разликовања пута вожње.

* COLUMN 4: Additional option (in submenu) of start of the route for the reason of making difference between similar routes.

КОЛОНА 10: уокривени су елементи које није могуће трајно контролисати али их је потребно проверити у тренутку постављања вожње.

COLUMN 10: elements that can't be permanently controlled, but should be checked before setting the route

1	2	3	4			5		6	7	8	9		10		11	12	13	14	15	16
Nr. of route	ROUTE DIRECTION	ROUTE LABEL	TRAIN ROUTE COMMANDS FROM HMI			SHUNTING SIGNAL	TRACK LIMIT SIGN. AND SHUNTING SIGNALS IN TRAIN ROUTE	CONDITIONS FOR SETTING AND LOCKING OF THE SHUNTING ROUTE								CONDITIONS FOR ROUTE RELEASE				
			START	END	RISKY FUNCTION			POINTS AND DERAILERS IN THE ROUTE	POINTS AND DERAILERS IN THE FLANK PROTECTION	SECTIONS FOR SIGNAL RELEASE (OCCUPIED TARGET SECTION)	SECTIONS WHICH MUST BE FREE		SIGNALS TO BE CONTROLLED		LEVEL CROSSING DEPENDENCY	EMERGENCY ROUTE RELEASE		RELEASE BY TRAIN - CLEARING OF CORRESPONDING TARGET SECTIONS		RELEASE OF LEVEL CROSSING DEPENDENCY
											IN THE ROUTE	IN THE FLANK PROTECTION	ON "STOP"	NOT TO BE DARK		WITHOUT DELAY WHEN SECTION IS FREE	DELAY TIME WHEN SECTION IS OCCUPIED	IN THE ROUTE	IN THE FLANK PROTECTION	

This symbol means the elements that can not be permanently controlled, but should be chenked before setting the route or give the proceed aspect

919		OK3(T) (S23)	MP39-(T3)MP12.2	MP39	ML36t		MP39 ○	-	S12-; S23-; S39+	S29b+; S9a+; S28a+; S28b-	OK7(P)	-	-	MP39: MP12; MD15b; Qo3; Qo4	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		ALWAYS	-	OS12,22	OS12,22	
920		OK4(T) (S35)	MP39-(T4)MD15b.1	MP39	ML38t		MP39 ○	-	S15b+; S15a-; S22-; S28b+; S28a-; S35+; S39-	S9a+; S29a+; S34+	OK7(P)	-	OS21; OK4b(T)	MP39: MD21; ML21; MP12; MD15b; MP34; Qo1; Qo2; Qo3; Qo4	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		ALWAYS	-	OS15,23,UKR2	OS15,23,UKR2	
921		OK4(T) (S23)	MP39-(T4)MD15b.2	MP39	ML38t		MP39 ○	-	S15b+; S15a+; S23+; S39+	S9a+; S12+; S22+; S28a+; S29a+	OK7(P)	-	-	MP39: MD15b; Qo4	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		**ALWAYS**	-	OS15,23,UKR2	OS15,23,UKR2	
922		OK5(T)	MP39-(T5)MD9b	MP39	MD38t		MP39 ○	-	S9b+; S9a-; S15b-; S15a+; S23+; S39+	S63t-; S64t-; ISK4+; S12+; S22+; S28a+; S29a+	OK7(P)	-	-	MP39: MD15b; MD9b; Qo4; Qo5	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		**ALWAYS**	-	OS9	OS9	
923		OK6(T)	MP39-(T6)MD50t	MP39	ML40t		MP39 ○	-	S50t+; S55t+; S60t+; S63t+; S66t-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a+; S23+; S39+	S64t-; S65t+; ISK4+; S12+; S22+; S28a+; S29a+	OK7(P)	-	OS49t; OS52t; OS53t; OS57t;	MP39: MD15b; MD9b; Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD50t; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		ALWAYS	-	OS50t	OS50t	
924		OK7(T)	MP39-(T7)MD49t	MP39	MD40t		MP39 ○	-	S49t+; S50t-; S55t+; S60t+; S63t+; S66t-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a+; S23+; S39+	S64t-; S65t+; ISK4+; S12+; S22+; S28a+; S29a+	OK7(P)	-	OS52t; OS53t; OS57t;	MP39: MD15b; MD9b; Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD50t; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		ALWAYS	-	OS49t	OS49t	
925		OK8(T)	MP39-(T8)ML49t	MP39	MD39t		MP39 ○	-	S49t-; S50t-; S55t+; S60t+; S63t+; S66t-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a+; S23+; S39+	S64t-; S65t+; ISK4+; S12+; S22+; S28a+; S29a+	OK7(P)	-	OS52t; OS53t; OS57t;	MP39: MD15b; MD9b; Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD50t; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		ALWAYS	-	OS49t	OS49t	
926		OK9(T)	MP39-(T9)ML55t	MP39	ML32t		MP39 ○	-	S55t-; S60t+; S63t+; S66t-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a+; S23+; S39+	S64t-; S65t+; ISK4+; S12+; S22+; S28a+; S29a+	OK7(P)	-	OS49t; OS50t; OS53t; OS52t; OS57t;	MP39: MD15b; MD9b; Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD50t; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		**ALWAYS**	-	OS55t	OS55t	
927	(Q-R side - mileage decreasing)	OK10(T)	MP39-(T10)MD52t	MP39	MD32t		MP39 ○	-	S52t+; S57t+; S60t-; S63t+; S66t-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a+; S23+; S39+	S64t-; S65t+; ISK4+; S12+; S22+; S28a+; S29a+	OK7(P)	-	OS49t; OS50t; OS53t; OS55t;	MP39: MD15b; MD9b; Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD50t; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		**ALWAYS**	-	OS52t	OS52t	
928	SHUNTING ROUTES	OK11(T)	MP39-(T11)ML52t	MP39	ML31t		MP39 ○	-	S52t-; S57t+; S60t-; S63t+; S66t-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a+; S23+; S39+	S64t-; S65t+; ISK4+; S12+; S22+; S28a+; S29a+	OK7(P)	-	OS49t; OS50t; OS53t; OS55t;	MP39: MD15b; MD9b; Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD50t; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		ALWAYS	-	OS52t	OS52t	
929		OK12(T)	MP39-(T12)MD53t	MP39	ML35t		MP39 ○	-	S53t-; S57t-; S60t-; S63t+; S66t-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a+; S23+; S39+	S64t-; S65t+; ISK4+; S12+; S22+; S28a+; S29a+	OK7(P)	-	OS49t; OS50t; OS52t; OS55t;	MP39: MD15b; MD9b; Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD50t; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		ALWAYS	-	OS53t	OS53t	
930		OK13(T)	MP39-(T13)ML53t	MP39	MD35t		MP39 ○	-	S53t+; S57t-; S60t-; S63t+; S66t-; S9b-; S9a-; S15b-; S15a+; S23+; S39+	S64t-; S65t+; ISK4+; S12+; S22+; S28a+; S29a+	OK7(P)	-	OS49t; OS50t; OS52t; OS55t;	MP39: MD15b; MD9b; Qo4; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD50t; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		ALWAYS	-	OS53t	OS53t	
931		OK5(T)	MD9a-(T5)MD9b	MD9a	MD38t		MD9a ○	-	S9b+; S9a+; ISK4-	S63t-; S64t-; S15b+	OS9	-	-	MD9a: MD9b; Qo5	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		**ALWAYS**	-	OS9	OS9	
932		OK6(T)	MD9a-(T6)MD50t	MD9a	ML40t		MD9a ○	-	S50t+; S55t+; S60t+; S63t+; S66t-; S9b-; S9a+; ISK4-	S64t-; S65t+; S15b+	OS9	-	OS49t; OS52t; OS53t; OS57t;	MD9a: MD9b; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD50t; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		**ALWAYS**	-	OS50t	OS50t	
933		OK7(T)	MD9a-(T7)MD49t	MD9a	MD40t		MD9a ○	-	S49t+; S50t-; S55t+; S60t+; S63t+; S66t-; S9b-; S9a+; ISK4-	S64t-; S65t+; S15b+	OS9	-	OS52t; OS53t; OS57t;	MD9a: MD9b; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD50t; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		ALWAYS	-	OS49t	OS49t	
934		OK8(T)	MD9a-(T8)ML49t	MD9a	MD39t		MD9a ○	-	S49t-; S50t-; S55t+; S60t+; S63t+; S66t-; S9b-; S9a+; ISK4-	S64t-; S65t+; S15b+	OS9	-	OS52t; OS53t; OS57t;	MD9a: MD9b; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD50t; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		ALWAYS	-	OS49t	OS49t	
935		OK9(T)	MD9a-(T9)ML55t	MD9a	ML32t		MD9a ○	-	S55t-; S60t+; S63t+; S66t-; S9b-; S9a+; ISK4-	S64t-; S65t+; S15b+	OS9	-	OS49t; OS50t; OS53t; OS52t; OS57t;	MD9a: MD9b; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD50t; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		ALWAYS	-	OS55t	OS55t	
936		OK10(T)	MD9a-(T10)MD52t	MD9a	MD32t		MD9a ○	-	S52t+; S57t+; S60t-; S63t+; S66t-; S9b-; S9a+; ISK4-	S64t-; S65t+; S15b+	OS9	-	OS49t; OS50t; OS53t; OS55t;	MD9a: MD9b; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD50t; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		**ALWAYS**	-	OS52t	OS52t	
937		OK11(T)	MD9a-(T11)ML52t	MD9a	ML31t		MD9a ○	-	S52t-; S57t+; S60t-; S63t+; S66t-; S9b-; S9a+; ISK4-	S64t-; S65t+; S15b+	OS9	-	OS49t; OS50t; OS53t; OS55t;	MD9a: MD9b; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD50t; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		**ALWAYS**	-	OS52t	OS52t	
938		OK12(T)	MD9a-(T12)MD53t	MD9a	ML35t		MD9a ○	-	S53t-; S57t-; S60t-; S63t+; S66t-; S9b-; S9a+; ISK4-	S64t-; S65t+; S15b+	OS9	-	OS49t; OS50t; OS52t; OS55t;	MD9a: MD9b; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD50t; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		ALWAYS	-	OS53	OS53	
939		OK13(T)	MD9a-(T13)ML53t	MD9a	MD35t		MD9a ○	-	S53t+; S57t-; S60t-; S63t+; S66t-; S9b-; S9a+; ISK4-	S64t-; S65t+; S15b+	OS9	-	OS49t; OS50t; OS52t; OS55t;	MD9a: MD9b; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD50t; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		ALWAYS	-	OS53t	OS53t	
940		(MP64t)	MD9a - MP64t	MD9a	MP64t		MD9a ○	-	ISK3t- S64t+; S66t+; S9b-; S9a+; ISK4-	S15b+; ISK3+; ISK2+	OS9	-	OS49t; OS50t; OS52t; OS53t; OS55t; OS57t; OS60t	MD9a: MP64t; Qo5; Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD50t; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	-		ALWAYS	-	OS64t,65t,UKR1	OS64t,65t,UKR1	
941		OK6(T)	ML8-(T6)MD50t	ML8	ML40t		ML8 ○	-	S50t+; S55t+; S60t+; S63t-; S65t-; S8+; ISK3-	S9b+; ISK3t+; ISK2+	OS8	-	OS49t; OS52t; OS53t; OS57t;	ML8: Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD50t; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		**ALWAYS**	-	OS50t	OS50t	
942		OK7(T)	ML8-(T7)MD49t	ML8	MD40t		ML8 ○	-	S49t+; S50t-; S55t+; S60t+; S63t-; S65t-; S8+; ISK3-	S9b+; ISK3t+; ISK2+	OS8	-	OS52t; OS53t; OS57t;	ML8: Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD50t; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		ALWAYS	-	OS49t	OS49t	
943		OK8(T)	ML8-(T8)ML49t	ML8	MD39t		ML8 ○	-	S49t-; S50t-; S55t+; S60t+; S63t-; S65t-; S8+; ISK3-	S9b+; ISK3t+; ISK2+	OS8	-	OS52t; OS53t; OS57t;	ML8: Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD50t; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		ALWAYS	-	OS49t	OS49t	
944		OK9(T)	ML8-(T9)ML55t	ML8	ML32t		ML8 ○	-	S55t-; S60t+; S63t-; S65t-; S8+; ISK3-	S9b+; ISK3t+; ISK2+	OS8	-	OS49t; OS50t; OS53t; OS52t; OS57t;	ML8: Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD50t; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		ALWAYS	-	OS55t	OS55t	
945		OK10(T)	ML8-(T10)MD52t	ML8	MD32t		ML8 ○	-	S52t+; S57t+; S60t-; S63t-; S65t-; S8+; ISK3-	S9b+; ISK3t+; ISK2+	OS8	-	OS49t; OS50t; OS53t; OS55t;	ML8: Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD50t; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		**ALWAYS**	-	OS52t	OS52t	
946		OK11(T)	ML8-(T11)ML52t	ML8	ML31t		ML8 ○	-	S52t-; S57t+; S60t-; S63t-; S65t-; S8+; ISK3-	S9b+; ISK3t+; ISK2+	OS8	-	OS49t; OS50t; OS53t; OS55t;	ML8: Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD50t; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		**ALWAYS**	-	OS52t	OS52t	
947		OK12(T)	ML8-(T12)MD53t	ML8	ML35t		ML8 ○	-	S53t-; S57t-; S60t-; S63t-; S65t-; S8+; ISK3-	S9b+; ISK3t+; ISK2+	OS8	-	OS49t; OS50t; OS52t; OS55t;	ML8: Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD50t; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		ALWAYS	-	OS53t	OS53t	
948		OK13(T)	ML8-(T13)ML53t	ML8	MD35t		ML8 ○	-	S53t+; S57t-; S60t-; S63t-; S65t-; S8+; ISK3-	S9b+; ISK3t+; ISK2+	OS8	-	OS49t; OS50t; OS52t; OS55t;	ML8: Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD50t; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		ALWAYS	-	OS53t	OS53t	
949		(MP64t)	ML8 - MP64t	ML8	MP64t		ML8 ○	-	ISK3t-; S64t-; S65t+; S8+; ISK3-	S63t+; S66t-; ISK2+	OS8	-	-	ML8: MP64t	-		ALWAYS	-	OS64t,65t,UKR1	OS64t,65t,UKR1	

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Јв. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Лист: 48 од 50
Sheet: 48 of 50

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd

Консорцијум / Joint Venture:
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Науновићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВО Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица / Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Табела зависности / Table of dependencies

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number: ТС.700.255-5/1.23
Датум / Date: Септембар / September 2024.
Размера / Scale: -
Број цртежа / Drawing number: TS.700.255-5/1.23-C02

1	2	3	4			5		6	7	8	9		10		11	12	13	14	15	16
Р. бр. возње	СМЕР ВОЖЊЕ	ОЗНАКА ВОЖЊЕ	КОМАНДЕ ЗА ПУТЕВЕ ВОЖЊЕ СА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОСТАВНИЦЕ (тастатура или миш)			МАНЕВАРСКИ СИГНАЛ	ГРАНИЧНИ КОЛОС. И МАНЕВАРСКИ СИГНАЛИ У ПУТУ ВОЖЊЕ	УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАЊЕ МАНЕВАРСКОГ ПУТА ВОЖЊЕ							ЗАВИСНОСТ СА ПП	УСЛОВИ ЗА РАЗРЕШЕЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ				ЗАВИСНОСТ СА ПП
			старт	циљ	РИЗИЧНА ФУНКЦИЈА			СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ВОЖЊЕ	СКРЕТНИЦЕ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ	ОДСЕК ЗА ОБАРАЊЕ СИГНАЛА (ослобађањем одсека)	ОДСЕК МОРА БИТИ СЛОБОДАН		СИГНАЛ ЧИЈИ СЕ ПОЈАМ МОРА КОНТРОЛИСАТИ:			ПРИНУДНО РАЗРЕШЕЊЕ		ВОЗНО РАЗРЕШЕЊЕ - ОДСЕК КОЈИ РАЗРЕШАВА		
											у путу возње	у бочној заштити	ДА БУДЕ "СТОЈ"	ДА НЕ БУДЕ ТАМАН		БЕЗ ВРЕМ. КАШЊЕЊА КАДА ЈЕ СЛОБОДАН ОДСЕК	ВРЕМЕ КАШЊЕЊА КАДА ЈЕ ЗАУЗЕТ ОДСЕК	У ПУТУ ВОЖЊЕ	У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ	

* КОЛОНА 4: Додатна опција (подмени) старта пута вожње из разлога разликовања пута вожње.

* COLUMN 4: Additional option (in submenu) of start of the route for the reason of making difference between similar routes.

☐ КОЛОНА 10: уокривени су елементи које није могуће трајно контролисати али их је потребно проверити у тренутку постављања вожње.

☐ COLUMN 10: elements that can't be permanently controlled, but should be checked before setting the route

1	2	3	4			5		6	7	8	9		10		11	12	13	14	15	16
Nr. of route	ROUTE DIRECTION	ROUTE LABEL	TRAIN ROUTE COMMANDS FROM HMI			SHUNTING SIGNAL	TRACK LIMIT SIGN. AND SHUNTING SIGNALS IN TRAIN ROUTE	CONDITIONS FOR SETTING AND LOCKING OF THE SHUNTING ROUTE								CONDITIONS FOR ROUTE RELEASE				
								POINTS AND DERAILERS IN THE ROUTE	POINTS AND DERAILERS IN THE FLANK PROTECTION	SECTIONS FOR SIGNAL RELEASE (OUTER TARGET SECTION)	SECTIONS WHICH MUST BE FREE		SIGNALS TO BE CONTROLLED		LEVEL CROSSING DEPENDENCY	EMERGENCY ROUTE RELEASE		RELEASE BY TRAIN - CLEARING OF CORRESPONDING TARGET SECTIONS		RELEASE OF LEVEL CROSSING DEPENDENCY
			START	END	RISKY FUNCTION						IN THE ROUTE	IN THE FLANK PROTECTION	ON "STOP"	NOT TO BE DARK		WITHOUT DELAY WHEN SECTION IS FREE	DELAY TIME WHEN SECTION IS OCCUPIED	IN THE ROUTE	IN THE FLANK PROTECTION	

☐ This symbol means the elements that can not be permanently controlled, but should be chenked before setting the route or give the proceed aspect

950	SHUNTING ROUTES (Q-R side - mileage decreasing)	OK6(T)	MD8-(T6)MD50t	MD8	ML40t		MD8 ○	-	S50t+; S55t+; S60t+; S63t-; S65t-; S8-; ISK2-	S9b+; ISK3t+; ISK3+	OS8	-	OS49t; OS52t; OS53t; OS57t;	MD8; ☐ Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD50t; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		**ALWAYS**	-	OS50t	OS50t	
951		OK7(T)	MD8-(T7)MD49t	MD8	MD40t		MD8 ○	-	S49t+; S50t-; S55t+; S60t+; S63t-; S65t-; S8-; ISK2-	S9b+; ISK3t+; ISK3+	OS8	-	OS52t; OS53t; OS57t;	MD8; ☐ Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD50t; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		ALWAYS	-	OS49t	OS49t	
952		OK8(T)	MD8-(T8)ML49t	MD8	MD39t		MD8 ○	-	S49t-; S50t-; S55t+; S60t+; S63t-; S65t-; S8-; ISK2-	S9b+; ISK3t+; ISK3+	OS8	-	OS52t; OS53t; OS57t;	MD8; ☐ Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD50t; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		ALWAYS	-	OS49t	OS49t	
953		OK9(T)	MD8-(T9)ML55t	MD8	ML32t		MD8 ○	-	S55t-; S60t+; S63t-; S65t-; S8-; ISK2-	S9b+; ISK3t+; ISK3+	OS8	-	OS49t; OS50t; OS53t; OS52t; OS57t;	MD8; ☐ Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD50t; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		ALWAYS	-	OS55t	OS55t	
954		OK10(T)	MD8-(T10)MD52t	MD8	MD32t		MD8 ○	-	S52t+; S57t+; S60t-; S63t-; S65t-; S8-; ISK2-	S9b+; ISK3t+; ISK3+	OS8	-	OS49t; OS50t; OS53t; OS55t;	MD8; ☐ Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD50t; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		**ALWAYS**	-	OS52t	OS52t	
955		OK11(T)	MD8-(T11)ML52t	MD8	ML31t		MD8 ○		S52t-; S57t+; S60t-; S63t-; S65t-; S8-; ISK2-	S9b+; ISK3t+; ISK3+	OS8	-	OS49t; OS50t; OS53t; OS55t;	MD8; ☐ Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD50t; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		ALWAYS	-	OS52t	OS52t	
956		OK12(T)	MD8-(T12)MD53t	MD8	ML35t		MD8 ○		S53t-; S57t-; S60t-; S63t-; S65t-; S8-; ISK2-	S9b+; ISK3t+; ISK3+	OS8	-	OS49t; OS50t; OS52t; OS55t;	MD8; ☐ Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD50t; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		ALWAYS	-	OS53t	OS53t	
957		OK13(T)	MD8-(T13)ML53t	MD8	MD35t		MD8 ○		S53t+; S57t-; S60t-; S63t-; S65t-; S8-; ISK2-	S9b+; ISK3t+; ISK3+	OS8	-	OS49t; OS50t; OS52t; OS55t;	MD8; ☐ Qo6; Qo7; Qo8; Qo9; Qo10; Qo11; Qo12; Qo13; MD50t; MD49t; ML49t; ML55t; MD52t; ML52t; MD53t; ML53t	Au91; Pu96; Pu92; Pu94; Pu98; GKD1T; ML13tb; ML15tb; ML23tb		ALWAYS	-	OS53t	OS53t	
958		(MP64t)	MD8 - MP64t	MD8	MP64t		MD8 ○		ISK3t-; S64t-; S65t+; S8-; ISK2-	S63t+; S66t-; ISK3+	OS8	-	-	MD8; ☐ MP64t	-		ALWAYS	-	OS64t,65t,UKR1	OS64t,65t,UKR1	
959		(MD66)	MP66 - MD66	MP66	MD66		MP66 ○	-	S66+	S54-	OS66	-	-	MP66; ☐ MD66	-		ALWAYS	-	OS66	OS66	
960		(OK1P)	MP66 - (1)MP24	MP66	MP24		MP24 ○	-	S54+; S66-	S62+	OS66	-	-	So1; MP66 ☐ MP54; MD66	Qu94; Qu92; MD3; MP1; MP11; MD17; MD24		ALWAYS	-	OS54	OS54	
961		OK1(P)	ML65 - (1)MP24	ML65	MP24		ML65 ○	-	S54-; S62-; S65+	S66+; S74+	OK2b(P)	-	-	So1; So2; ML65 ☐ MP54; ML62	Qu94; Qu92; MD3; MP1; MP11; MD17; MD24		ALWAYS	-	OS54	OS54	
962		OK2a(P)	ML65 - (2)ML14	ML65	ML14		ML65 ○	-	S65+; S62+	S54+; S74+	OK2b(P)	-	-	So2; ML65 ☐ ML62	Qu94; Qu92; MD3; MP1; MP11		ALWAYS	-	OS62	OS62	
963		OK1(P)	MP87 - (1)MP24	MP87	MP24		MP87 ○ ML65 ○	-	S54-; S62-; S65+; S87+	S66+; S74+; S82+	OuS1	-	-	So1; So2; MP87 ☐ MP54; ML62; MD87	Qu94; Qu92; MD3; MP1; MP11; MD17; MD24		ALWAYS	-	OS54	OS54	
964		OK2a(P)	MP87 - (2)ML14	MP87	ML14		MP87 ○ ML65 ○	-	S62+; S65+; S87+	S54+; S74+; S82+	OuS1	-	-	So2; MP87 ☐ ML62; MD87	Qu94; Qu92; MD3; MP1; MP11		ALWAYS	-	OS62	OS62	
965		(MD64)	MP87 - MD64	MP87	MD64		MP87 ○	-	S64+; S74+; S81+; S82-; S87-	S54+; S88-; S70+; S53+	OuS1	-	OS62;OS65	So2; MP87 ☐ ML62; MD87; MD64	-		ALWAYS	-	OS64	OS64	
966		OK3(P) (S53-S64)	MP87 - (3)MP25.1	MP87	MP25		MP87 ○	-	S53-; S64,-; S74+; S81+; S82-; S87-	S54+; S88-; S70+; S61-	OuS1	-	OS62;OS65	So2; So3; MP87 ☐ ML62; MD87; MD64; MP53	Qu94; Qu92; Qu96; MD3; MP1; MP11; MP10; ML6		ALWAYS	-	OS53	OS53	
967		OK3(P) (S70-S81)	MP87 - (3)MP25.2	MP87	MP25		MP87 ○	-	S53+; S61+; S67+; S70-; S81-; S82-; S87-	S54+; S88-; S83b-; S84b+; S60-	OuS1	-	OS57; OS64; OS62; OS65; OS74	So2; So3; So4; So5; MP87 ☐ ML62; MD87; MD64; MP53; MD57; ML57	Qu94; Qu92; Qu96; MD3; MP1; MP11; MP10; ML6		ALWAYS	-	OS53	OS53	
968		OK4(P)	MP87 - (4)ML30a	MP87	ML30a		MP87 ○	-	S57-; S61-; S67+; S70-; S81-; S82-; S87-	S54+; S88-; S83b-; S84b+; S60-	OuS1	-	OS53; OS64; OS62; OS65; OS74	So2; So3; So4; So5; MP87 ☐ ML62; MD87; MD64; MP53; MD57; ML57	Qu94; Qu92; Qu96; Qu98; MP1; MP10; ML6; ML16		ALWAYS	-	OS57	OS57	
969		OK5(P)	MP87 - (5)MD30a	MP87	MD30a		MP87 ○	-	S57+; S61-; S67+; S70-; S81-; S82-; S87-	S54+; S88-; S83b-; S84b+; S60-	OuS1	-	OS53; OS64; OS62; OS65; OS74	So2; So3; So4; So5; MP87 ☐ ML62; MD87; MD64; MP53; MD57; ML57	Qu94; Qu92; Qu96; Qu98; MP1; MP10; ML6; ML16		ALWAYS	-	OS57	OS57	
970		OK6(P)	MP87 - (6)MP34	MP87	MP34		MP87 ○	-	S47+; S59+; S60+; S67-; S70-; S81-; S82-; S87-	S54+; S88-; S83b-; S84b+; S68-; S56b+; S49-	OuS1	-	OS57; OS61; OS53; OS64; OS62; OS65; OS74	So2; So3; So4; So5; So6; MP87 ☐ ML62; MD87; MD64; MP53; MD57; ML57; MP47	Qu94;Qu92;Qu96;Qu98;Qo1;Qo2;Qo3;Qo4;Qo5;Qo6;Qo7;Qo8;Qo9; MP1;MP10;ML6;ML16;MD21;ML21;MP12;MD15b;MD9b;MP64t;MD50t;MD49t; Qo10;Qo11;Qo12;Qo13;ML49t;ML55t;MD52t;ML52t;MD53t;ML53t		ALWAYS	-	OS47	OS47	
971		OK7(P)	MP87 - (7)MP39	MP87	MP39		**MP87** ○	-	S49+; S59-; S60+; S67-; S70-; S81-; S82-; S87-	S54+; S86+; S63+	OuS1	-	OS57; OS61; OS53; OS64; OS62; OS65; OS74; OS68; OS77,84,UKR6;OS76,83;OS88;	So2; So3; So4; So5; So6; So7 MP87 ☐ ML62; MD87; MD64; MP53; MD57; ML57; MP47; MP49; MP88; ML84a; MD83a; MP88	Qu94;Qu92;Qu96;Qu98;Qo1;Qo2;Qo3;Qo4;Qo5;Qo6;Qo7;Qo8;Qo9; MP1;MP10;ML6;ML16;MD21;ML21;MP12;MD15b;MD9b;MP64t;MD50t;MD49t; Qo10;Qo11;Qo12;Qo13;ML49t;ML55t;MD52t;ML52t;MD53t;ML53t		ALWAYS	-	OS49	OS49	
972		OK1(P)	MP88 - (1)MP24	MP88	MP24		MP88 ○	-	S54-; S62-; S65-; S74-; S81+; S82+; S88+	S66+; S53+; S70+; S83a+	OuS3	-	OS64; OS87	So1; So2; MP88 ☐ MP87; MD64; ML65; MP54; ML62	Qu94; Qu92; MD3; MP1; MP11; MD17; MD24		ALWAYS	-	OS54	OS54	
973		OK2a(P)	MP88 - (2)ML14	MP88	ML14		MP88 ○	-	S62+; S65-; S74-; S81+; S82+; S88+	S54+; S53+; S70+; S83a+	OuS3	-	OS64; OS87	So2; MP88 ☐ MP87; MD64; ML65; ML62	Qu94; Qu92; MD3; MP1; MP11		ALWAYS	-	OS62	OS62	
974		(MD64)	MP88 - MD64	MP88	MD64		MP88 ○	-	S64+; S74+; S81+; S82+; S88+	S65+; S87+; S53+; S83a+;S70+	OuS3	-	-	MP88 ☐ MD64	-		**ALWAYS**	-	OS64	OS64	
975		OK3(P) (S61-S81)	MP88 - (3)MP25.1	MP88	MP25		MP88 ○	-	S53+; S61+; S67+; S70-; S81-; S82+; S88+	S65+; S87+; S83b-; S84b+; S60-	OuS3	-	OS57; OS64; OS74	So3; So4; So5; MP88 ☐ MD64; MP53; MD57; ML57	Qu94; Qu92; Qu96; MD3; MP1; MP11; MP10; ML6		**ALWAYS**	-	OS53	OS53	
976		OK3(P) (S61-S83)	MP88 - (3)MP25.2	MP88	MP25		MP88 ○	-	S53+; S61+; S67+; S70+; S76+; S83a-; S88-	S64+; S81+; S82-; S84b+; S60-; S77+	OuS3	-	OS57	So3; So4; So5; MP88 ☐ MD83a; MP53; MD57; ML57	Qu94; Qu92; Qu96; MD3; MP1; MP11; MP10; ML6		ALWAYS	-	OS53	OS53	
977		OK3(P) (S64-S81)	MP88 - (3)MP25.3	MP88	MP25		MP88 ○	-	S53-; S64,-; S74+; S81+; S82+; S88+	S65+; S87+; S70+; S61-; S83a+	OuS3	-	-	So3; MP88 ☐ MD64; MP53	Qu94; Qu92; Qu96; MD3; MP1; MP11; MP10; ML6		ALWAYS	-	OS53	OS53	
978		OK4(P)	MP88 - (4)ML30a	MP88	ML30a		MP88 ○	-	S57-; S61-; S67+; S70+; S76+; S83a-; S88-	S53-; S81+; S82-; S84b+; S60-; S77+	OuS3	-	-	So4; So5; MP88 ☐ MD57; ML57; MD83a	Qu94; Qu92; Qu96; Qu98; MP1; MP10; ML6; ML16		**ALWAYS**	-	OS57	OS57	
979		OK5(P)	MP88 - (5)MD30a	MP88	MD30a		MP88 ○	-	S57+; S61-; S67+; S70+; S76+; S83a-; S88-	S53-; S81+; S82-; S84b+; S60-; S77+	OuS3	-	-	So4; So5; MP88 ☐ MD57; ML57; MD83a	Qu94; Qu92; Qu96; Qu98; MP1; MP10; ML6; ML16		**ALWAYS**	-	OS57	OS57	
980		OK6(P) (S47-S59)	MP88 - (6)MP34.1	MP88	MP34		MP88 ○	-	S47+; S59+; S60+; S67-; S70-; S81-; S82+; S88+	S49-; S56b+; S68-; S84b+; S83b-; S83a+; S65+; S87+	OuS3	-	OS57; OS61; OS53; OS64; OS74; OS68	So3; So4; So5; So6; MP88 ☐ MD57; ML57; MP47; MP53; MD64	Qu94;Qu92;Qu96;Qu98;Qo1;Qo2;Qo3;Qo4;Qo5;Qo6;Qo7;Qo8;Qo9; MP1;MP10;ML6;ML16;MD21;ML21;MP12;MD15b;MD9b;MP64t;MD50t;MD49t; Qo10;Qo11;Qo12;Qo13;ML49t;ML55t;MD52t;ML52t;MD53t;ML53t		ALWAYS	-	OS47	OS47	

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Извођач / Contractor: Кооординације / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Сиссву, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иршуу, Бачкој Тополи, Жедрику, Науковићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВО Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Табела зависности /
Table of dependencies

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TC.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C02

1	2	3	4			5		6	7	8	9		10		11	12	13	14	15	16
Р. бр. вожње	СМЕР ВОЖЊЕ	ОЗНАКА ВОЖЊЕ	КОМАНДЕ ЗА ПУТЕВЕ ВОЖЊЕ СА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОСТАВНИЦЕ (тастатура или миш)			МАНЕВАРСКИ СИГНАЛ	ГРАНИЧНИ КОЛОС. И МАНЕВАРСКИ СИГНАЛИ У ПУТУ ВОЖЊЕ	УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАЊЕ МАНЕВАРСКОГ ПУТА ВОЖЊЕ							ЗАВИСНОСТ СА ПП	УСЛОВИ ЗА РАЗРЕШЕЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ					ЗАВИСНОСТ СА ПП
			старт	циљ	РИЗИЧНА ФУНКЦИЈА			СКРЕТНИЦЕ У ПУТУ ВОЖЊЕ	СКРЕТНИЦЕ У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ	ОДСЕК ЗА ОБАРАЊЕ СИГНАЛА (ослобађањем одсека)	ОДСЕК МОРА БИТИ СЛОБОДАН		СИГНАЛ ЧИЈИ СЕ ПОЈАМ МОРА КОНТРОЛИСАТИ:			ПРИНУДНО РАЗРЕШЕЊЕ		ВОЗНО РАЗРЕШЕЊЕ - ОДСЕК КОЈИ РАЗРЕШАВА		
											у путу вожње	у бочној заштити	ДА БУДЕ "СТОЈ"	ДА НЕ БУДЕ ТАМАН		БЕЗ ВРЕМ. КАШЊЕЊА КАДА ЈЕ СЛОБОДАН ОДСЕК	ВРЕМЕ КАШЊЕЊА КАДА ЈЕ ЗАУЗЕТ ОДСЕК	У ПУТУ ВОЖЊЕ	У БОЧНОЈ ЗАШТИТИ	

* КОЛОНА 4: Додатна опција (подмени) старта пута вожње из разлога разликовања пута вожње.

* COLUMN 4: Additional option (in submenu) of start of the route for the reason of making difference between similar routes.

КОЛОНА 10: уковирени су елементи које није могуће трајно контролисати али их је потребно проверити у тренутку постављања вожње.

COLUMN 10: elements that can't be permanently controlled, but should be checked before setting the route

1	2	3	4			5		6	7	8	9		10		11	12	13	14	15	16
Nr. of route	ROUTE DIRECTION	ROUTE LABEL	TRAIN ROUTE COMMANDS FROM HMI			SHUNTING SIGNAL	TRACK LIMIT SIGN. AND SHUNTING SIGNAL IN TRAIN ROUTE	CONDITIONS FOR SETTING AND LOCKING OF THE SHUNTING ROUTE								CONDITIONS FOR ROUTE RELEASE				
								POINTS AND DERAILERS IN THE ROUTE	POINTS AND DERAILERS IN THE FLANK PROTECTION	SECTIONS FOR SIGNAL RELEASE (CLEAR THE TARGET SECTION)	SECTIONS WHICH MUST BE FREE		SIGNALS TO BE CONTROLLED		LEVEL CROSSING DEPENDENCY	EMERGENCY ROUTE RELEASE		RELEASE BY TRAIN - CLEARING OF CORRESPONDING TARGET SECTIONS		RELEASE OF LEVEL CROSSING DEPENDENCY
			START	END	RISKY FUNCTION						IN THE ROUTE	IN THE FLANK PROTECTION	ON "STOP"	NOT TO BE DARK		WITHOUT DELAY WHEN SECTION IS FREE	DELAY TIME WHEN SECTION IS OCCUPIED	IN THE ROUTE	IN THE FLANK PROTECTION	
	This symbol means the elements that can not be permanently controlled, but should be chenked before setting the route or give the proceed aspect																			
981	OK6(P) (S47-S56)	MP88 - (6)MP34.2	MP88	MP34		MP88 ○ MP68 ○	-	S47-; S56b-; S56a+; S68-; S77-; S83b-; S83a-; S88-	S67+; S70-; S82-; S63+; S86+	OuS3	-	OS60	So6; So7; MP88 MP47; MP49; MD83a; ML84a; MP77	Qu94;Qu92;Qu96;Qu98;Qo1;Qo2;Qo3;Qo4;Qo5;Qo6;Qo7;Qo8;Qo9; MP1;MP10;ML6;ML16;MD21;ML21;MP12;MD15b;MD9b;MP64t;MD50t;MD49t; Qo10;Qo11;Qo12;Qo13;ML49t;ML55t;MD52t;ML52t;MD53t;ML53t		ALWAYS	-	OS47	OS47	
982	OK7(P) (S49-S59)	MP88 - (7)MP39.1	MP88	MP39		MP88 ○	-	S49+; S59-; S60+; S67-; S70-; S81-; S82+; S88+	S63+; S86+; S65+; S87+	OuS3	-	OS68; OS77,84,UKR6; OS76,83; OS57; OS61; OS53; OS64; OS74;	So3; So4; So5; So6; So7 MP88 MP49; MP47; ML57; MD57; MP53; MD64; MP88; ML84a; MD83a; MP77	Qu94;Qu92;Qu96;Qu98;Qo1;Qo2;Qo3;Qo4;Qo5;Qo6;Qo7;Qo8;Qo9; MP1;MP10;ML6;ML16;MD21;ML21;MP12;MD15b;MD9b;MP64t;MD50t;MD49t; Qo10;Qo11;Qo12;Qo13;ML49t;ML55t;MD52t;ML52t;MD53t;ML53t		**ALWAYS**	-	OS49	OS49	
983	OK7(P) (S49-S56)	MP88 - (7)MP39.2	MP88	MP39		MP88 ○ MP68 ○	-	S49-; S56b+; S56a+; S68-; S77-; S83b-; S83a-; S88-	S47+; S59+; S60+ S70-; S82-; S63+; S86+;	OuS3	-	-	So7; MP88 MP49; MD83a; ML84a; MP77	Qu94;Qu92;Qu96;Qu98;Qo1;Qo2;Qo3;Qo4;Qo5;Qo6;Qo7;Qo8;Qo9; MP1;MP10;ML6;ML16;MD21;ML21;MP12;MD15b;MD9b;MP64t;MD50t;MD49t; Qo10;Qo11;Qo12;Qo13;ML49t;ML55t;MD52t;ML52t;MD53t;ML53t		**ALWAYS**	-	OS49	OS49	
984	OKX(P)	MP88 - MP68	MP88	MP68		MP88 ○	-	S77-; S83b-; S83a-; S88-	S70-; S82-;S86+	OuS3	-	-	MP88 ML84a; MD83a; MP77	So6; So7; MP47; MP49		ALWAYS	-	OS77	OS77	
985	OK3(P)	MD83a - (3)MP25	MD83a	MP25		MD83a ○	-	S53+; S61+; S67+; S70+; S76+; S83a+	S64+; S81+; S88+; S84b+; S60-; S77+	OuW1	-	OS57	So3; So4; So5; MD83a MP53; MD57; ML57	Qu94; Qu92; Qu96; MD3; MP1; MP11; MP10; ML6		ALWAYS	-	OS53	OS53	
986	OK4(P)	MD83a-(4)ML30a	MD83a	ML30a		MD83a ○	-	S57-; S61-; S67+; S70+; S76+; S83a+	S53-; S81+; S88+; S84b+; S60-; S77+	OuW1	-	-	So4; So5; MD83a MD57; ML57;	Qu94; Qu92; Qu96; Qu98; MP1; MP10; ML6; ML16		**ALWAYS**	-	OS57	OS57	
987	OK5(P)	MD83a-(5)MD30a	MD83a	MD30a		MD83a ○	-	S57+; S61-; S67+; S70+; S76+; S83a+	S53-; S81+; S88+; S84b+; S60-; S77+	OuW1	-	-	So4; So5; MD83a; MD57; ML57;	Qu94; Qu92; Qu96; Qu98; MP1; MP10; ML6; ML16		ALWAYS	-	OS57	OS57	
988	OK6(P)	MD83a-(6)MP34	MD83a	MP34		MD83a ○	-	S47+; S59+; S60+; S67-; S70+; S76+; S83b+; S83a+	S49-; S56b+; S53-; S81+; S88+; S77+; S84b+; S68-	OuW1	-	OS57	So4; So5; So6; MD83a MD57; ML57; MP47	Qu94;Qu92;Qu96;Qu98;Qo1;Qo2;Qo3;Qo4;Qo5;Qo6;Qo7;Qo8;Qo9; MP1;MP10;ML6;ML16;MD21;ML21;MP12;MD15b;MD9b;MP64t;MD50t;MD49t; Qo10;Qo11;Qo12;Qo13;ML49t;ML55t;MD52t;ML52t;MD53t;ML53t		**ALWAYS**	-	OS47	OS47	
989	OK7(P)	MD83a-(7)MP39	MD83a	MP39		MD83a ○	-	S49+; S59-; S60+; S67-; S70+; S76+; S83b+; S83a+	S53-; S81+; S88+; S63+; S77+; S84b+	OuW1	-	OS57; OS68	So4; So5; So6; So7; MD83a MP49; MP47; MD57; ML57; MP68	Qu94;Qu92;Qu96;Qu98;Qo1;Qo2;Qo3;Qo4;Qo5;Qo6;Qo7;Qo8;Qo9; MP1;MP10;ML6;ML16;MD21;ML21;MP12;MD15b;MD9b;MP64t;MD50t;MD49t; Qo10;Qo11;Qo12;Qo13;ML49t;ML55t;MD52t;ML52t;MD53t;ML53t		**ALWAYS**	-	OS49	OS49	
990	OKX(P)	MD83a - MP68	MD83a	MP68		MD83a ○	-	S77-; S83b-; S83a+	S70-; S88+;S86+	OuW1	-	-	MD83a ML84a; MP77	So6; So7; MP47; MP49		ALWAYS	-	OS77	OS77	
991	OK3(P)	ML84a - (3)MP25	ML84a	MP25		ML84a ○	-	S53+; S61+; S67+; S70+; S76-; S84b-; S84a+	S64+; S81+; S88+; S47-; S49-; S56a-; S86+	OuX1	-	OS57; OS60; OS68, OKX(P)	So3; So4; So5; ML84a MP53; MD57; ML57; MP77; MD83a	Qu94; Qu92; Qu96; MD3; MP1; MP11; MP10; ML6		ALWAYS	-	OS53	OS53	
992	OK4(P)	ML84a-(4)ML30a	ML84a	ML30a		ML84a ○	-	S57-; S61-; S67+; S70+; S76-; S84b-; S84a+	S53-; S81+; S88+; S47-; S49-; S56a-; S86+	OuX1	-	OS60; OS68; OKX(P);	So4; So5; ML84a MD57; ML57; MP77; MD83a	Qu94; Qu92; Qu96; Qu98; MP1; MP10; ML6; ML16		**ALWAYS**	-	OS57	OS57	
993	OK5(P)	ML84a-(5)MD30a	ML84a	MD30a		ML84a ○	-	S57+; S61-; S67+; S70+; S76-; S84b-; S84a+	S53-; S81+; S88+; S47-; S49-; S56a-; S86+	OuX1	-	OS60; OS68; OKX(P);	So4; So5; ML84a; MD57; ML57; MP77; MD83a	Qu94; Qu92; Qu96; Qu98; MP1; MP10; ML6; ML16		**ALWAYS**	-	OS57	OS57	
994	OK6(P)	ML84a-(6)MP34	ML84a	MP34		ML84a ○	-	S47+; S59+; S60+; S67-; S70+; S76-; S84b-; S84a+	S53-; S81+; S88+; S49-; S56a-; S86+; S56b+	OuX1	-	OS57; OS61; OS68	So4; So5; So6; ML84a MD83a; MP77; MP68; MD57; ML57; MP47;	Qu94;Qu92;Qu96;Qu98;Qo1;Qo2;Qo3;Qo4;Qo5;Qo6;Qo7;Qo8;Qo9; MP1;MP10;ML6;ML16;MD21;ML21;MP12;MD15b;MD9b;MP64t;MD50t;MD49t; Qo10;Qo11;Qo12;Qo13;ML49t;ML55t;MD52t;ML52t;MD53t;ML53t		ALWAYS	-	OS47	OS47	
995	OK7(P)	ML84a-(7)MP39	ML84a	MP39		ML84a ○	-	S49+; S59-; S60+; S67-; S70+; S76-; S84b-; S84a+	S53-; S81+; S88+; S63+; S86+	OuX1	-	OS57; OS61; OS68	So4; So5; So6; So7; ML84a MD83a; MP77; MP68; MD57; ML57; MP47; MP49;	Qu94;Qu92;Qu96;Qu98;Qo1;Qo2;Qo3;Qo4;Qo5;Qo6;Qo7;Qo8;Qo9; MP1;MP10;ML6;ML16;MD21;ML21;MP12;MD15b;MD9b;MP64t;MD50t;MD49t; Qo10;Qo11;Qo12;Qo13;ML49t;ML55t;MD52t;ML52t;MD53t;ML53t		ALWAYS	-	OS49	OS49	
996	OKX(P)	ML84a - MP68	ML84a	MP68		ML84a ○	-	S77+; S84b+; S84a+	S76+; S83a+; S86+	OuX1	-	-	ML84a MP77	So6; So7; MP47; MP49		**ALWAYS**	-	OS77	OS77	
997	OK3(P)	ML86 - (3)MP25	ML86	MP25		ML86 ○	-	S53+; S61+; S67+; S70+; S76-; S84b-; S84a-; S86-	S64+; S81+; S88+; ISK7+	OS86	-	OS60; OS68; OS57; OS85; OKX(P); OK6b(P); OS63; OS47,59; OS49,56,UKR5	So7; So6; So5; So4; So3 MP86 MD57; ML57; MD83a; ML84a; MP77; MD85; MP47; MP49	Qu94; Qu92; Qu96; MD3; MP1; MP11; MP10; ML6		**ALWAYS**	-	OS53	OS53	
998	OK4(P)	MP86-(4)ML30a	MP86	ML30a		MP86 ○	-	S57-; S61-; S67+; S70+; S76-; S84b-; S84a-; S86-	S53-; S81+; S88+; ISK7+	OS86	-	OS60; OS68; OKX(P); OS85; OK6b(P); OS63; OS47,59; OS49,56,UKR5	So7; So6; So5; So4 MP86 MD57; ML57; MD83a; ML84a; MP77; MD85 MP47; MP49	Qu94; Qu92; Qu96; Qu98; MP1; MP10; ML6; ML16		**ALWAYS**	-	OS57	OS57	
999	OK5(P)	MP86-(5)MD30a	MP86	MD30a		MP86 ○	-	S57+; S61-; S67+; S70+; S76-; S84b-; S84a-; S86-	S53-; S81+; S88+; ISK7+	OS86	-	OS60; OS68; OKX(P); OS85; OK6b(P); OS63; OS47,59; OS49,56,UKR5	So7; So6; So5; So4 MP86 MD57; ML57; MD83a; ML84a; MP77; MD85 MP47; MP49	Qu94; Qu92; Qu96; Qu98; MP1; MP10; ML6; ML16		ALWAYS	-	OS57	OS57	
1000	OK6(P)	MP86-(6)MP34	MP86	MP34		MP86 ○ MP63 ○	-	S47+; S59+; S60+; S67-; S70+; S76-; S84b-; S84a-; S86-	S53-; S81+; S88+; ISK7+	OS86	-	OS49,56,UKR5; OS68; OS63; OS57; OS61; OS85;	So4; So5; So6; So7; MP86 MP47; MP49; ML57; MD57; MP63; MP68; MP77; MD85; MD83a; ML84a	Qu94;Qu92;Qu96;Qu98;Qo1;Qo2;Qo3;Qo4;Qo5;Qo6;Qo7;Qo8;Qo9; MP1;MP10;ML6;ML16;MD21;ML21;MP12;MD15b;MD9b;MP64t;MD50t;MD49t; Qo10;Qo11;Qo12;Qo13;ML49t;ML55t;MD52t;ML52t;MD53t;ML53t		ALWAYS	-	OS47	OS47	
1001	OK7(P)	MP86-(7)MP39	MP86	MP39		MP86 ○	-	S49+; S59-; S60+; S67-; S70+; S76-; S84b-; S84a-; S86-	S53-; S81+; S88+; ISK7+	OS86	-	OS57; OS61; OS63; OS68	So4; So5; So6; So7; MP86 MP49; MP47; ML57; MD57; MP63; MP68; MP77; MD85; MD83a; ML84a	Qu94;Qu92;Qu96;Qu98;Qo1;Qo2;Qo3;Qo4;Qo5;Qo6;Qo7;Qo8;Qo9; MP1;MP10;ML6;ML16;MD21;ML21;MP12;MD15b;MD9b;MP64t;MD50t;MD49t; Qo10;Qo11;Qo12;Qo13;ML49t;ML55t;MD52t;ML52t;MD53t;ML53t		**ALWAYS**	-	OS49	OS49	
1002	OKX(P)	MP86 - MP68	MP86	MP68		MP86 ○	-	S77+; S84b+; S84a-; S86-	S76+; S83b+; ISK7+	OS86	-	-	MP86 MP77; ML84a; MD85;	So6; So7; MP47; MP49		**ALWAYS**	-	OS77	OS77	
1003	OK6b(P)	MP86 - MP63	MP86	MP63		MP86 ○	-	S85+; S86+	ISK7-; S84a+	OS86	-	-	MP86 MD85;	So6; So7; MP47; MP49		ALWAYS	-	OS85	OS85	
1004	(ML85)	MP86 - ML85	MP86	ML85		MP86 ○	-	ISK7-; S85-; S86+	S84a+	OS86	-	-	MP86 ML85; MD85;	-		ALWAYS	-	OS85	OS85	
1005	OK6(P) (S47-S56)	MP68 - (6)MP34.1	MP68	MP34		MP68 ○	-	S47-; S56b-; S56a+; S68-;	S67+; S63+	OKX(P)	-	OS60	So6; So7; MP68 MP47; MP49	Qu94;Qu92;Qu96;Qu98;Qo1;Qo2;Qo3;Qo4;Qo5;Qo6;Qo7;Qo8;Qo9; MP1;MP10;ML6;ML16;MD21;ML21;MP12;MD15b;MD9b;MP64t;MD50t;MD49t; Qo10;Qo11;Qo12;Qo13;ML49t;ML55t;MD52t;ML52t;MD53t;ML53t		**ALWAYS**	-	OS47	OS47	
1006	OK6(P) (S47-S59)	MP68 - (6)MP34.2	MP68	MP34		MP68 ○	-	S47+; S59+; S60-; S68+;	S67+; S49-; S56b+; S56a-;	OKX(P)	-	-	So6; MP68 MP47;	Qu94;Qu92;Qu96;Qu98;Qo1;Qo2;Qo3;Qo4;Qo5;Qo6;Qo7;Qo8;Qo9; MP1;MP10;ML6;ML16;MD21;ML21;MP12;MD15b;MD9b;MP64t;MD50t;MD49t; Qo10;Qo11;Qo12;Qo13;ML49t;ML55t;MD52t;ML52t;MD53t;ML53t		**ALWAYS**	-	OS47	OS47	
1007	OK7(P) (S49-S56)	MP68 - (6)MP39.1	MP68	MP39		MP68 ○	-	S49-; S56b+; S56a+; S68-	S47+; S59+; S60+ S63+	OKX(P)	-	-	So7; MP68 MP49	Qu94;Qu92;Qu96;Qu98;Qo1;Qo2;Qo3;Qo4;Qo5;Qo6;Qo7;Qo8;Qo9; MP1;MP10;ML6;ML16;MD21;ML21;MP12;MD15b;MD9b;MP64t;MD50t;MD49t; Qo10;Qo11;Qo12;Qo13;ML49t;ML55t;MD52t;ML52t;MD53t;ML53t		**ALWAYS**	-	OS49	OS49	
1008	OK7(P) (S49-S59)	MP68 - (6)MP39.2	MP68	MP39		MP68 ○	-	S49+; S59-; S60-; S68+;	S67+; S63+	OKX(P)	-	-	So7; So6; MP68 MP49; MP47	Qu94;Qu92;Qu96;Qu98;Qo1;Qo2;Qo3;Qo4;Qo5;Qo6;Qo7;Qo8;Qo9; MP1;MP10;ML6;ML16;MD21;ML21;MP12;MD15b;MD9b;MP64t;MD50t;MD49t; Qo10;Qo11;Qo12;Qo13;ML49t;ML55t;MD52t;ML52t;MD53t;ML53t		ALWAYS	-	OS49	OS49	
1009	OK6(P)	MP63 - (6)MP34	MP63	MP34		MP63 ○	-	S47-; S56b-; S56a-; S63-	S67+	OK6b(P)	-	OS60; OS68;	So6; So7; MP63 MP47; MP68; ML63; MP49	Qu94;Qu92;Qu96;Qu98;Qo1;Qo2;Qo3;Qo4;Qo5;Qo6;Qo7;Qo8;Qo9; MP1;MP10;ML6;ML16;MD21;ML21;MP12;MD15b;MD9b;MP64t;MD50t;MD49t; Qo10;Qo11;Qo12;Qo13;ML49t;ML55t;MD52t;ML52t;MD53t;ML53t		ALWAYS	-	OS47	OS47	
1010	OK7(P)	MP63 - (7)MP39	MP63	MP39		MP63 ○	-	S49-; S56b+; S56a-; S63-	S47+; S59+; S68+;	OK6b(P)	-	-	So7; MP63 ML63; MP49	Qu94;Qu92;Qu96;Qu98;Qo1;Qo2;Qo3;Qo4;Qo5;Qo6;Qo7;Qo8;Qo9; MP1;MP10;ML6;ML16;MD21;ML21;MP12;MD15b;MD9b;MP64t;MD50t;MD49t; Qo10;Qo11;Qo12;Qo13;ML49t;ML55t;MD52t;ML52t;MD53t;ML53t		**ALWAYS**	-	OS49	OS49	
1011	(ML63)	MP63 - ML63	MP63	ML63		MP63 ○	-	S63+	S56a+	OK6b(P)	-	-	MP63 ML63	-		ALWAYS	-	OS63	OS63	
1012						○	-									**ALWAYS**	-			

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
ДИПЛ. ИНЖ. ЕЛ.
353 Р422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Лист: 50 од 50
Sheet: 50 of 50

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor:
Координатор / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђушу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица / Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Табела зависности / Table of dependencies

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 Р422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TC.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C02



Лист: 01 од 01
Sheet: 01 of 01

Пројектант / Designer:

ЈЕЛЕН
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11060 Београд
www.pupin.rs

Инвеститор / Investor:

Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд

Извођач / Contractor - Консорцијум / Joint Venture:

Ansaldo STS
China Railway Signal&Communication Co., Ltd.
Beijing Organizer Railway
Alpha Riella B. 11000 Belgrade
Beijing Railway Signal Equipment Co.Ltd.
Serbia Organizer Railway Construction Co.Ltd.
Beijing Organizer Railway Consulting Co.Ltd. Belgrade

Главни извођач / Main contractor:

CAF Power & Automation
CAF Power & Automation Co., LTD.
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:

Пруга Београд – Суботица – државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА – ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Стапарској(Нову, Змајеву, Врбасу, Тођевцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Нушковићеву и Суботици, с катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade – Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Žitnjan, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume.

Врста техничке документације / Technical documentation type:

ПИЛОТ: Пројекат извођења објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:

5/1.23

Сигнално-сигурносна постројења у Суботици /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:

Изглед станичне поставнице у ММ технологији /
View of station control post in MM technology

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Тошић Максимовић, дипл.инж.ел.

Сарадници / Associates:
Владимир Соколовић, инж.ел.
Марко Ранић, дипл.арх.инж.

Број лиценце / License number: 303 P422 17

Број Пројекта / Design number: 70.700.295-5/1.23

Датум / Date: Септембар / September 2024

Размера / Scale:

Број цртежа / Drawing number: TS.700.295-5/1.23-0.05


ОСНОВА ПРИЗЕМЉА - НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ / GROUND FLOOR PLAN - NEWLY DESIGNED STATE
RESERVED FOR SUBOTICA - BUJA EQUIPMENT
Relay room
Relay room
Relay room

ОСНОВА СПРАТА - НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ FIRST FLOOR PLAN - NEWLY DESIGNED STATE



ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКАТ

ПОД1 ПОД НА ТЛУ

завршни антистатик	0.2цм
подни под од две слоја монолитног а	8цм
АБ плоча	15цм
вентилациона плоча	3.8цм
АБ плоча	20цм
термоизолација	4цм
хидроизолација	0.5цм
ПОД2 ПОД НА ТЛУ	0.5цм
терацо плочке	2цм
цементни малтер	3цм
грубозрнасти шљунак	
АБ плоча	25цм
термоизолација	4цм
хидроизолација	0.5цм
подлога хидроизолације	8цм
набијени шљунак	15цм
ПОД3 ПОД НА ТЛУ	
керамичке плочице	1цм
цементни малтер	3цм
АБ плоча	15цм
заштита хидроизолације	3цм
термоизолација	5цм
подлога хидроизолације	3цм
набијени шљунак	15цм
ПОД11 КОНСТРУКЦИЈА ИЗНАД НЕГРЕЈАНОГ	
паркет од ламеле	2цм
цементна замазлина	
(грубо)кување	8цм
АБ плоча	
заштита изолације	3цм
термоизолација	5цм
ПОД12 КОНСТРУКЦИЈА ИЗНАД НЕГРЕЈАНОГ	
ПВЦ подне облоге	0.2цм
армирана цементна	
замазлина	7.8цм
ПЕ фолија	
заштита изолације	3цм
термоизолација	5цм
подлога изолације	3цм
ПОД13 КОНСТРУКЦИЈА ИЗНАД НЕГРЕЈАНОГ	
керамичке плочице	1цм
цементни малтер	3цм
хидроизолација	
(двоструко заваривање асфалтних	4цм
заштита изолације	
АБ плоча	25цм
термоизолација	5цм
подлога изолације	3цм
шљунак	15цм
ПОД14 КОНСТРУКЦИЈА ИЗНАД НЕГРЕЈАНОГ	
керамичке	1цм
цементни малтер	3цм
хидроизолација	
(двоструко заваривање асфалтних	4цм
заштита изолације	
АБ плоча	18цм
термоизолација	5цм
шљунак	15цм
ФАСАДА1 ЗИД	
малтер	1.5цм
опека ситна	15цм
термоизолација	8цм
фасадна силикатна опека	12цм
ФАСАДА2 ЗИД	
малтер	1.5цм
опека ситна	15цм
термоизолација	8цм
фасадна силикатна опека	12цм
ФАСАДА3 ЗИД	
малтер	1.5цм
опека ситна	15цм
термоизолација	8цм
челичне профилисане	
пластифицоване лим	0.07цм
ФАСАДА4 ЗИД	
малтер	1.5цм
опека ситна	15цм
вакуум -	8цм
фасадна силикатна опека	12цм
ФАСАДА5 ЗИД	
малтер	1.5цм
опека ситна -	15цм
вакуум – челична подконструкција	8цм
челичне профилисане	
пластифицоване лим	0.07цм
КРОВ1 КРОВ	
челичне профилисане	
пластифицоване лим	0.07цм
по кровној плочи	
двослојна изолација	2.5цм
ПВЦ парна брана	0.15цм
АБ плоча	
термоизолација	14цм
челичне подконструкције	
гипскартонске плоче	2х1.25цм
КРОВ2 КРОВ	
челичне равни	
пластифицоване лим	0.07цм
по кровној плочи	
двослојна изолација	2.5цм
ПВЦ парна брана	0.15цм
АБ плоча	
гипскартонске плоче	2х1.25цм
КРОВ3 КРОВ	
челични	2цм
подконструкција од ел. профила	

НОВИ ОБЈЕКАТ

ПОД15 ПОД НА ТЛУ

завршни антистатик	0.2цм
подни под од две слоја монолитног а	8цм
АБ плоча	15цм
вентилациона плоча	4.8цм
АБ плоча	20цм
термоизолација	10цм
хидроизолација	0.5цм
ПОД16 КОНСТРУКЦИЈА ИЗНАД НЕГРЕЈАНОГ	
паркет од ламеле	2цм
цементна замазлина	
(грубо)кување	8цм
АБ плоча	
заштита изолације	3цм
термоизолација	5цм
подлога изолације	3цм
ФАСАДА6 ЗИД	
малтер	1.5цм
опека ситна	15цм
термоизолација	8цм
фасадна силикатна опека	12цм
КРОВ4 КРОВ	
челичне профилисане	
пластифицоване лим	0.07цм
гарнитурни елементи	
(слимени	0.5цм
АБ плоча	10/14цм
термоизолација	14цм
челичне подконструкције	
гипскартонске плоче	2х1.25цм

EXISTING BUILDING

FIT1 GROUND FLOOR

antistatic finish	0.2cm
floor slab with two layers of monolithic and phaser boards	8cm
RC slab	15cm
ventilation slab	4.8cm
RC slab	20cm
thermal insulation	10cm
waterproofing	0.5cm
FIT2 GROUND FLOOR	
terrazzo tiles	2cm
cement screed	3cm
with mesh cement screed	
RC slab	25cm
waterproofing protection	4cm
thermal insulation	5cm
waterproofing substrate	3cm
pressed gravel	15cm
FIT3 GROUND FLOOR	
ceramic tiles	1cm
cement screed	3cm
reinforced concrete slab	15cm
waterproofing protection	3cm
thermal insulation	5cm
waterproofing substrate	3cm
RC slab	15cm
SF01 STRUCTURE ABOVE UNHEATED	
parquet on glue	2cm
cement screed	8cm
RC slab	
waterproofing	3cm
thermal insulation	5cm
SF02 STRUCTURE ABOVE UNHEATED	
PVC	0.2cm
wire mesh cement screed	7.8cm
PE foil	
waterproofing	3cm
thermal insulation	5cm
SF03 STRUCTURE ABOVE UNHEATED	
ceramic tiles	1cm
cement screed	3cm
waterproofing	
(double welding asphalt	4cm
waterproofing	
thermal insulation	5cm
RC slab	25cm
SF04 STRUCTURE ABOVE UNHEATED	
ceramic tiles	1cm
cement screed	3cm
waterproofing	
(double welding asphalt	4cm
thermal insulation	5cm
RC slab	18cm
SF05 STRUCTURE ABOVE UNHEATED	
ceramic tiles	1cm
cement mortar	3cm
waterproofing	
(double welding asphalt	4cm
reinforced concrete slab	15cm
thermal insulation	5cm
SW1 FACADE WALL	
mortar	1.5cm
solid brick	15cm
thermal insulation	8cm
facade silicate brick	12cm
SW2 FACADE WALL	
mortar	1.5cm
solid brick	15cm
thermal insulation	8cm
vacuum -	8cm
ribbed plasticolated galvanized steel plate	0.07cm
SW3 FACADE WALL	
mortar	1.5cm
solid brick	15cm
air - ribbed substructure	8cm
ribbed plasticolated galvanized steel plate	0.07cm
SW4 FACADE WALL	
ribbed plasticolated galvanized steel plate	0.07cm
wood sheathing	2.5cm
PVC foil	0.15cm
thermal insulation	14cm
wood substructure	
plaster boards	2x1.25cm
SR1 ROOF	
flat plasticolated galvanized steel plate	0.07cm
wood sheathing	2.5cm
PVC foil	0.15cm
at flat	
plaster boards	2x1.25cm
SR2 ROOF	
roofing	2cm
substructure made of al. profiles	

NEW BUILDING

FIT15 GROUND FLOOR

antistatic finish	0.2cm
floor slab with two layers of monolithic and phaser boards	8cm
RC slab	15cm
ventilation concrete slab	4.8cm
RC slab	20cm
extruded polystyrene	10cm
waterproofing	0.5cm
pavin (concrete)	10cm
gravel	30cm
SF01	
mortar	1.5cm
solid brick	15cm
brick wool	8cm
facade silicate brick	12cm
SF02	
ribbed plasticolated galvanized steel plate	0.07cm
vapour permeable waterproof membrane	0.2cm
OSB wood-woolen beams	14cm
RC slab	
LPC ceiling	18cm
mortar	2cm

Број просторије / Room number	Назив простора / Room purpose	Површина пода / Floor area	Висина / Height	Висина надзитка / Height	Облога / Finish		
					Под / Floor	Зид / Wall	Плафон / Ceiling
1	Степениште / Staircase	####	####	на 2.85 до 3.17	керамика / ceramic	бетон / concrete	бетон / concrete
2	Улаз / Entrance	####	####	на 2.85 до 3.17	керамика / ceramic	бетон / concrete	бетон / concrete
3	Комуникација / Communication	####	####	4.00	керамика / ceramic	бетон / concrete	бетон / concrete
4	Секретаријат / Secretary	####	####	на 2.85 до 3.17	паркет / parquet	бетон / concrete	бетон / concrete
5	Шеф станице / Stationmaster's office	####	####	на 2.85 до 3.17	паркет / parquet	бетон / concrete	бетон / concrete
6	Помоћник шефа станице / Assistant stationmaster's office	####	####	на 2.85 до 3.17	паркет / parquet	бетон / concrete	бетон / concrete
7	Инструктивно отправник / Instructive dispatcher's office	####	####	на 2.85 до 3.17	ТЕРАЦО / TERRAZZO	бетон / concrete	бетон / concrete
8	ТК централа / TC centre	####	####	на 2.85 до 3.17	ПВЦ / PVC	бетон / concrete	бетон / concrete
9	ВЗ сектор / Maintenance	####	####	на 2.85 до 3.17	ПВЦ / PVC	бетон / concrete	бетон / concrete
10	Санитарије / Shunting staff office	####	####	на 2.85 до 3.17	керамика / ceramic	керамика / ceramic	бетон / concrete
11	Кухињица / Kitchenette	####	####	на 2.85 до 3.17	керамика / ceramic	керамика / ceramic	бетон / concrete
12	Гимнастика / Dining room	####	####	на 2.85 до 3.17	керамика / ceramic	керамика / ceramic	бетон / concrete
13	Радиоцентар / Anderson	####	####	на 2.85 до 3.17	керамика / ceramic	керамика / ceramic	бетон / concrete
14	Женски тоалет / Anderson	####	####	на 2.85 до 3.17	керамика / ceramic	керамика / ceramic	бетон / concrete
15	Женски тоалет / Women's toilet	####	####	на 2.85 до 3.17	керамика / ceramic	керамика / ceramic	бетон / concrete
16	Мушки тоалет / Men's toilet	####	####	на 2.85 до 3.17	керамика / ceramic	керамика / ceramic	бетон / concrete
17	Тим / Server	####	####	на 2.85 до 3.17	керамика / ceramic	керамика / ceramic	бетон / concrete
	Корисна нето површина	####					
	Укупно нето површина спрата (m²) / Total net area	####					
	Укупна бруто површина спрата (m²) / Total first floor gross area	####					

ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА LEGEND OF MATERIALS

- Постојећа армирани бетон Existing reinforced concrete
- Армирани бетон Reinforced concrete
- Гитер блок 19цм Gitar block 19cm
- Опека 12цм Brick 12cm
- Зид од гипскартонских плоча 12цм Plasterboard wall 12cm
- Термоизолација 8цм Thermal insulation 8cm
- Челичне профилисане пластифицоване лим 0.07цм Ribbed plasticolated galvanized steel plate 0.07cm
- Челичне равне пластифицоване лим 0.07цм Flat plasticolated galvanized steel plate 0.07cm
- Челичне равне пластифицоване лим 0.07цм Flat plasticolated galvanized steel plate 0.07cm
- Лексан "thermoclear" Lexan "thermoclear"
- Равно лексан Plane lexan
- Браварија Metalwork
- Алуминарија Aluminium
- Столарија Joinery

Лист: 02 од 02
Sheet: 02 of 02

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića B, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Deje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Вубасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жедрику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИОЛИВО Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Дислокација унутрашњих уређаја у просторији електронске постављице /
Layout of indoor units of Signalling and Interlocking devices

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Тодрђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
ТС.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C04


ZSE - zone selective interlocking
ZSE - zone selective interlocking
ZSE - zone selective interlocking

DS6-60 ЕССУ - Интегрисани кабинет DS6-60 CBI - Integrated Cabinet	
	Контролна јединица MMI-A Control board MMI-A
	Контролна јединица MMI-B Control board MMI-B
	Радна станица службе одржавања Maintenance machine
	Напајање Power units
	Повезивање са напајањем Power Interface layer

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Idjoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Блок шема конфигурације модула у кабинетима електронске поставнице /
Configuration diagram of CBI interlocking module

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TC.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C06

DS6-60 ECCУ - Главни кабинет DS6-60 CBI - Main Cabinet	
	Централна процесорска јединица CIL-I Central processing unit CIL-I
	Централна процесорска јединица CIL-II Central processing unit CIL-II

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Idjoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Блок шема конфигурације модула у кабинетима електронске поставнице /
Configuration diagram of CBI interlocking module

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TC.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C06

DS6-60 ЕССУ - Кабинет са модулима за контролу спољашњих елемената МК-01
DS6-60 CBI - Cabinet with modules for control of outside elements - MK-01

EEU-AC модули за сигнале / EEU-AC modules for signals	1 / 2				3 / 4				5 / 6				7 / 8			
	Pu92-Y	1	2	Pu92-R	Pu96-Y	1	2	Pu96-R	PPu96-G	1	2	PPu96-Y	Au91-Y	1	2	Au91-R
	Pu92-G	3	4	Pu92-Y2	Pu96-G	3	4	Pu96-Y2	PPu98-G	3	4	PPu98-Y	Au91-G	3	4	Au91-Y2
	Pu94-Y	5	6	Pu94-R	Pu98-Y	5	6	Pu98-R	PAu91-G	5	6	PAu91-Y	Po1-Y	5	6	Po1-R
	Pu94-G	7	8	Pu94-Y2	Pu98-G	7	8	Pu98-Y2		7	8		Po1-G	7	8	Po1-Y2
Адреса модула Module address	00H				01H				02H				03H			
	9 / 10				11 / 12				13 / 14				15 / 16			
EEU-AC модули за сигнале / EEU-AC modules for signals	Po2-Y	1	2	Po2-R	Po4-Y	1	2	Po4-R	PTo2-Y	1	2	PTo2-R	PTo4-Y	1	2	PTo4-R
	Po2-G	3	4	Po2-Y2	Po4-G	3	4	Po4-Y2	PTo2-G	3	4	PTo2-Y2	PTo4-G	3	4	PTo4-Y2
	Po3-Y	5	6	Po3-R	PTo1-Y	5	6	PTo1-R	PTo3-Y	5	6	PTo3-R	PTo5-Y	5	6	PTo5-R
	Po3-G	7	8	Po3-Y2	PTo1-G	7	8	PTo1-Y2	PTo3-G	7	8	PTo3-Y2	PTo5-G	7	8	PTo5-Y2
Адреса модула Module address	04H				05H				06H				07H			
	17 / 18				19 / 20				21 / 22				23 / 24			
EEU-AC модули за сигнале / EEU-AC modules for signals	PTo6-Y	1	2	PTo6-R	PTo8-Y	1	2	PTo8-R	PTo10-Y	1	2	PTo10-R	PTo12-Y	1	2	PTo12-R
	PTo6-G	3	4	PTo6-Y2	PTo8-G	3	4	PTo8-Y2	PTo10-G	3	4	PTo10-Y2	PTo12-G	3	4	PTo12-Y2
	PTo7-Y	5	6	PTo7-R	PTo9-Y	5	6	PTo9-R	PTo11-Y	5	6	PTo11-R	PTo13-Y	5	6	PTo13-R
	PTo7-G	7	8	PTo7-Y2	PTo9-G	7	8	PTo9-Y2	PTo11-G	7	8	PTo11-Y2	PTo13-G	7	8	PTo13-Y2
Адреса модула Module address	08H				09H				0AH				0BH			
	25 / 26				27 / 28				29 / 30				31 / 32			
EEU-AC модули за сигнале / EEU-AC modules for signals	PPQu92-Y	1	2	PPQu92-G	PPQu98-Y	1	2	PPQu98-G	PPPo3-Y	1	2	PPPo3-G	GKD1T-R	1	2	GKD1T-W
	PPQu92-W	3	4	PPQu94-Y	PPQu98-W	3	4	PPQu96-Y	PPPo3-W	3	4	PPPo4-Y	ML13tb-R	3	4	ML13tb-W
	PPQu94-G	5	6	PPQu94-W	PPQu96-G	5	6	PPQu96-W	PPPo4-G	5	6	PPPo4-W	ML15tb-R	5	6	ML15tb-W
		7	8			7	8			7	8		ML23tb-R	7	8	ML23tb-W
Адреса модула Module address	0CH				0DH				0EH				0FH			

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Idjoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Блок шема конфигурације модула у кабинетима електронске поставнице /
Configuration diagram of CBI interlocking module

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TC.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C06

DS6-60 ЕССУ - Кабинет са модулима за контролу спољашњих елемената МК-02
DS6-60 CBI - Cabinet with modules for control of outside elements - MK-02

	1 / 2				3 / 4				5 / 6				7 / 8			
EEU-AC модули за сигнале / EEU-AC modules for signals	ML13ta-R	1	2	ML13ta-W	ML36t-R	1	2	ML36t-W	MD40t-R	1	2	MD40t-W	ML31t-R	1	2	ML31t-W
	ML26t-R	3	4	ML26t-W	ML38t-R	3	4	ML38t-W	MD39t-R	3	4	MD39t-W	ML35t-R	3	4	ML35t-W
	ML37t-R	5	6	ML37t-W	MD38t-R	5	6	MD38t-W	ML32t-R	5	6	ML32t-W	MD35t-R	5	6	MD35t-W
	MD37t-R	7	8	MD37t-W	ML40t-R	7	8	ML40t-W	MD32t-R	7	8	MD32t-W		7	8	
Адреса модула Module address	10H				11H				12H				13H			
	9 / 10				11 / 12				13 / 14				15 / 16			
EEU-AC модули за сигнале / EEU-AC modules for signals	Pu92-S1	1	2	Pu92-S2	Po3-S1	1	2	Po3-S2	PTo2-S1	1	2	PTo3-S1	PTo6-S1	1	2	PTo7-S1
	Pu94-S1	3	4	Pu94-S2	Po4-S1	3	4	Po4-S2	PTo4-S1	3	4	PTo5-S1	PTo8-S1	3	4	PTo9-S1
	Pu96-S1	5	6	Pu98-S1	PTo1-S1	5	6	Au91-S1		5	6			5	6	
	Pu98-S2	7	8			7	8			7	8			7	8	
Адреса модула Module address	14H				15H				16H				17H			
	17 / 18				19 / 20				21 / 22				23 / 24			
EEU-AC модули за сигнале / EEU-AC modules for signals	PTo10-S1	1	2	PTo10-S2	Po1-RI1	1	2	Po1-RI2	Po4-RI1	1	2	Po4-RI2	PTo2-RI1	1	2	PTo2-RI2
	PTo11-S1	3	4	PTo11-S2	Po2-RI1	3	4	Po2-RI2	Po4-RI3	3	4	Po4-RI4	PTo2-RI3	3	4	PTo2-RI4
	PTo12-S1	5	6	PTo12-S2	Po3-RI1	5	6	Po3-RI2	PTo1-RI1	5	6	PTo1-RI2	PTo3-RI1	5	6	PTo3-RI2
	PTo13-S1	7	8	PTo13-S2	Po3-RI3	7	8		PTo1-RI3	7	8	PTo1-RI4	PTo3-RI3	7	8	PTo3-RI4
Адреса модула Module address	18H				19H				1AH				1BH			
	25 / 26				27 / 28				29 / 30				31 / 32			
EEU-AC модули за сигнале / EEU-AC modules for signals	PTo4-RI1	1	2	PTo4-RI2	PTo6-RI1	1	2	PTo6-RI2	PTo8-RI1	1	2	PTo8-RI2	PTo10-RI1	1	2	PTo10-RI2
	PTo4-RI3	3	4	PTo4-RI4	PTo6-RI3	3	4	PTo6-RI4	PTo8-RI3	3	4	PTo8-RI4	PTo10-RI3	3	4	PTo10-RI4
	PTo5-RI1	5	6	PTo5-RI2	PTo7-RI1	5	6	PTo7-RI2	PTo9-RI1	5	6	PTo9-RI2	PTo11-RI1	5	6	PTo11-RI2
	PTo5-RI3	7	8	PTo5-RI4	PTo7-RI3	7	8	PTo7-RI4	PTo9-RI3	7	8	PTo9-RI4	PTo11-RI3	7	8	PTo11-RI4
Адреса модула Module address	1CH				1DH				1EH				1FH			

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Idjoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Блок шема конфигурације модула у кабинетима електронске поставнице /
Configuration diagram of CBI interlocking module

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TC.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C06

DS6-60 ЕССУ - Кабинет са модулима за контролу спољашњих елемената МК-03
DS6-60 CBI - Cabinet with modules for control of outside elements - MK-03

	1 / 2				3 / 4				5 / 6				7 / 8			
EEU-AC модули за сигнале / EEU-AC modules for signals	PTo12-RI1	1	2	PTo12-RI2	Qu92-Y	1	2	Qu92-R	Qu96-Y	1	2	Qu96-R	Qo1-Y	1	2	Qo1-R
	PTo12-RI3	3	4	PTo12-RI4	Qu92-G	3	4	Qu92-Y2	Qu96-G	3	4	Qu96-Y2	Qo1-G	3	4	Qo1-Y2
	PTo13-RI1	5	6	PTo13-RI2	Qu94-Y	5	6	Qu94-R	Qu98-Y	5	6	Qu98-R	Qo2-Y	5	6	Qo2-R
	PTo13-RI3	7	8	PTo13-RI4	Qu94-G	7	8	Qu94-Y2	Qu98-G	7	8	Qu98-Y2	Qo2-G	7	8	Qo2-Y2
Адреса модула Module address	20H				21H				22H				23H			
	9 / 10				11 / 12				13 / 14				15 / 16			
EEU-AC модули за сигнале / EEU-AC modules for signals	Qo3-Y	1	2	Qo3-R	Qo5-Y	1	2	Qo5-R	Qo7-Y	1	2	Qo7-R	Qo9-Y	1	2	Qo9-R
	Qo3-G	3	4	Qo3-Y2	Qo5-G	3	4	Qo5-Y2	Qo7-G	3	4	Qo7-Y2	Qo9-G	3	4	Qo9-Y2
	Qo4-Y	5	6	Qo4-R	Qo6-Y	5	6	Qo6-R	Qo8-Y	5	6	Qo8-R	Qo10-Y	5	6	Qo10-R
	Qo4-G	7	8	Qo4-Y2	Qo6-G	7	8	Qo6-Y2	Qo8-G	7	8	Qo8-Y2	Qo10-G	7	8	Qo10-Y2
Адреса модула Module address	24H				25H				26H				27H			
	17 / 18				19 / 20				21 / 22				23 / 24			
EEU-AC модули за сигнале / EEU-AC modules for signals	Qo11-Y	1	2	Qo11-R	Qo13-Y	1	2	Qo13-R	Ro2-Y	1	2	Ro2-R	Ro4-Y	1	2	Ro4-R
	Qo11-G	3	4	Qo11-Y2	Qo13-G	3	4	Qo13-Y2	Ro2-G	3	4	Ro2-Y2	Ro4-G	3	4	Ro4-Y2
	Qo12-Y	5	6	Qo12-R	Ro1-Y	5	6	Ro1-R	Ro3-Y	5	6	Ro3-R	Ro5-Y	5	6	Ro5-R
	Qo12-G	7	8	Qo12-Y2	Ro1-G	7	8	Ro1-Y2	Ro3-G	7	8	Ro3-Y2	Ro5-G	7	8	Ro5-Y2
Адреса модула Module address	28H				29H				2AH				2BH			
	25 / 26				27 / 28				29 / 30				31 / 32			
EEU-AC модули за сигнале / EEU-AC modules for signals	Ro6-Y	1	2	Ro6-R	MP1-R	1	2	MP1-W	MP7-R	1	2	MP7-W	ML16-R	1	2	ML16-W
	Ro6-G	3	4	Ro6-Y2	MD3-R	3	4	MD3-W	MD17-R	3	4	MD17-W	MD21-R	3	4	MD21-W
	Ro7-Y	5	6	Ro7-R	ML6-R	5	6	ML6-W	MP11-R	5	6	MP11-W	ML21-R	5	6	ML21-W
	Ro7-G	7	8	Ro7-Y2	MP6-R	7	8	MP6-W	MP10-R	7	8	MP10-W	MP12-R	7	8	MP12-W
Адреса модула Module address	2CH				2DH				2EH				2FH			

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Idjoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Блок шема конфигурације модула у кабинетима електронске поставнице /
Configuration diagram of CBI interlocking module

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TC.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C06

DS6-60 ЕССУ - Кабинет са модулима за контролу спољашњих елемената МК-04
DS6-60 CBI - Cabinet with modules for control of outside elements - MK-04

	1 / 2				3 / 4				5 / 6				7 / 8			
EEU-AC модули за сигнале / EEU-AC modules for signals	MD15b-R	1	2	MD15b-W	ML8-R	1	2	ML8-W	ML14-R	1	2	ML14-W	MP34-R	1	2	MP34-W
	MD9a-R	3	4	MD9a-W	MD8-R	3	4	MD8-W	MP25-R	3	4	MP25-W	MP39-R	3	4	MP39-W
	MD9b-R	5	6	MD9b-W	MP24-R	5	6	MP24-W	ML30a-R	5	6	ML30a-W	MD50t-R	5	6	MD50t-W
	MP64t-R	7	8	MP64t-W	MD24-R	7	8	MD24-W	MD30a-R	7	8	MD30a-W	MD49t-R	7	8	MD49t-W
Адреса модула Module address	30H				31H				32H				33H			
	9 / 10				11 / 12				13 / 14				15 / 16			
EEU-AC модули за сигнале / EEU-AC modules for signals	ML49t-R	1	2	ML49t-W	MD53t-R	1	2	MD53t-W	Qu92-S1	1	2	Qu94-S1	Qo1-S1	1	2	Qo2-S1
	ML55t-R	3	4	ML55t-W	ML53t-R	3	4	ML53t-W	Qu96-S1	3	4	Qu98-S1	Qo3-S1	3	4	Qo4-S1
	MD52t-R	5	6	MD52t-W		5	6			5	6		Qo4-S2	5	6	
	ML52t-R	7	8	ML52t-W		7	8			7	8			7	8	
Адреса модула Module address	34H				35H				36H				37H			
	17 / 18				19 / 20				21 / 22				23 / 24			
EEU-AC модули за сигнале / EEU-AC modules for signals	Qo5-S1	1	2	Qo6-S1	Qo9-S1	1	2	Qo9-S2	Qo13-S1	1	2	Qo13-S2	Ro7-S1	1	2	Ro7-S2
	Qo7-S1	3	4	Qo7-S2	Qo10-S1	3	4	Qo10-S2	Ro4-S1	3	4	Ro5-S1	Ro1-SOT	3	4	Ro2-SOT
	Qo8-S1	5	6	Qo8-S2	Qo11-S1	5	6	Qo11-S2	Ro5-S2	5	6	Ro6-S1	Ro3-SOT	5	6	
		7	8		Qo12-S1	7	8	Qo12-S2	Ro6-S2	7	8			7	8	
Адреса модула Module address	38H				39H				3AH				3BH			
	25 / 26				27 / 28				29 / 30				31 / 32			
EEU-AC модули за сигнале / EEU-AC modules for signals	Ro4-SOT	1	2	Ro5-SOT	Ro6-RI1	1	2	Ro6-RI2		1	2			1	2	
	Ro6-SOT	3	4	Ro7-SOT	Ro7-RI1	3	4	Ro7-RI2		3	4			3	4	
		5	6			5	6			5	6			5	6	
		7	8			7	8			7	8			7	8	
Адреса модула Module address	3CH				3DH				3EH				3FH			

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Idjoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Блок шема конфигурације модула у кабинетима електронске поставнице /
Configuration diagram of CBI interlocking module

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TC.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C06

DS6-60 ЕССУ - Кабинет са модулима за контролу спољашњих елемената МК-05
DS6-60 CBI - Cabinet with modules for control of outside elements - MK-05

	1 / 2				3 / 4				5 / 6				7 / 8							
EEU-AC модули за сигнале / EEU-AC modules for signals	PSu91-G	1	2	PSu91-Y	Su91-Y	1	2	Su91-R	Wu92-Y	1	2	Wu92-R	So1-Y	1	2	So1-R				
	PSu93-G	3	4	PSu93-Y	Su91-G	3	4	Su91-Y2	Wu92-G	3	4	Wu92-Y2	So1-G	3	4	So1-Y2				
	PWu92-G	5	6	PWu92-Y	Su93-Y	5	6	Su93-R	Xu91-Y	5	6	Xu91-R	So2-Y	5	6	So2-R				
	PXu91-G	7	8	PXu91-Y	Su93-G	7	8	Su93-Y2	Xu91-G	7	8	Xu91-Y2	So2-G	7	8	So2-Y2				
Адреса модула / Module address	40H				41H				42H				43H							
	9 / 10				11 / 12				13 / 14				15 / 16							
EEU-AC модули за сигнале / EEU-AC modules for signals	So3-Y	1	2	So3-R	So5-Y	1	2	So5-R	So7-Y	1	2	So7-R	MD64-R	1	2	MD64-W				
	So3-G	3	4	So3-Y2	So5-G	3	4	So5-Y2	So7-G	3	4	So7-Y2	MP53-R	3	4	MP53-W				
	So4-Y	5	6	So4-R	So6-Y	5	6	So6-R	MP54-R	5	6	MP54-W	MD57-R	5	6	MD57-W				
	So4-G	7	8	So4-Y2	So6-G	7	8	So6-Y2	ML62-R	7	8	ML62-W	ML57-R	7	8	ML57-W				
Адреса модула / Module address	44H				45H				46H				47H							
	17 / 18				19 / 20				21 / 22				23 / 24							
EEU-AC модули за сигнале / EEU-AC modules for signals	MP47-R	1	2	MP47-W	MP66-R	1	2	MP66-W	MP77-R	1	2	MP77-W	MP88-R	1	2	MP88-W				
	MP49-R	3	4	MP49-W	MD66-R	3	4	MD66-W	MD85-R	3	4	MD85-W	MD87-R	3	4	MD87-W				
	ML63-R	5	6	ML63-W	ML65-R	5	6	ML65-W	ML85-R	5	6	ML85-W	MP87-R	5	6	MP87-W				
	MP63-R	7	8	MP63-W	MP68-R	7	8	MP68-W	MP86-R	7	8	MP86-W	MD83a-R	7	8	MD83a-W				
Адреса модула / Module address	48H				49H				4AH				4BH							
	25 / 26				27 / 28				29 / 30				31 / 32							
EEU-AC модули за сигнале / EEU-AC modules for signals	ML84a-R	1	2	ML84a-W	Su93-S1	1	2	Wu92-S1	So3-S1	1	2	So3-S2	So7-S1	1	2	So3-RI1				
	PPWu92-Y	3	4	PPWu92-G	Wu92-S2	3	4	Xu91-S1	So4-S1	3	4	So5-S1	So3-RI2	3	4	So3-RI3				
	PPWu92-W	5	6	PPXu91-Y		5	6		So6-S1	5	6		So4-RI1	5	6	So4-RI2				
	PPXu91-G	7	8	PPXu91-W		7	8			7	8		So4-RI3	7	8					
Адреса модула / Module address	4CH				4DH				4EH				4FH							

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Idjoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Блок шема конфигурације модула у кабинетима електронске поставнице /
Configuration diagram of CBI interlocking module

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TC.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C06

DS6-60 ЕССУ - Кабинет са модулима за контролу спољашњих елемената МК-06
DS6-60 CBI - Cabinet with modules for control of outside elements - MK-06

	1 / 2				3 / 4				5 / 6				7 / 8							
EEU-AC модули за сигнале / EEU-AC modules for signals	So5-RI1	1	2	So5-RI2	So7-RI1	1	2	So7-RI2	So1-SOT	1	2	So2-SOT	So5-SOT	1	2	So6-SOT				
	So5-RI3	3	4	So6-RI1	So7-RI3	3	4		So3-SOT	3	4	So4-SOT	So7-SOT	3	4					
	So6-RI2	5	6	So6-RI3		5	6			5	6			5	6					
		7	8			7	8			7	8			7	8					
Адреса модула Module address	50H				51H				52H				53H							
	9 / 10				11 / 12				13 / 14				15 / 16							
		1	2			1	2			1	2			1	2					
		3	4			3	4			3	4			3	4					
		5	6			5	6			5	6			5	6					
		7	8			7	8			7	8			7	8					
Адреса модула Module address	54H				55H				56H				57H							
	17 / 18				19 / 20				21 / 22				23 / 24							
		1	2			1	2			1	2			1	2					
		3	4			3	4			3	4			3	4					
		5	6			5	6			5	6			5	6					
		7	8			7	8			7	8			7	8					
Адреса модула Module address	58H				59H				5AH				5BH							
	25 / 26				27 / 28				29 / 30				31 / 32							
		1	2			1	2			1	2			1	2					
		3	4			3	4			3	4			3	4					
		5	6			5	6			5	6			5	6					
		7	8			7	8			7	8			7	8					
Адреса модула Module address	5CH				5DH				5EH				5FH							

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Idjoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Блок шема конфигурације модула у кабинетима електронске поставнице /
Configuration diagram of CBI interlocking module

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
ТС.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C06

DS6-60 ЕССУ - Кабинет са модулима за контролу спољашњих елемената МК-07
DS6-60 CBI - Cabinet with modules for control of outside elements - MK-07

	1 / 2	3 / 4	5 / 6	7 / 8
EEU-AC модули за скретнице / EEU-AC modules for points	S1t	S4t	S8t	S13ta
	S2t	S5t	S9t	S13tb
Адреса модула Module address	60H	61H	62H	63H
	9 / 10	11 / 12	13 / 14	15 / 16
EEU-AC модули за скретнице / EEU-AC modules for points	S15ta	S23ta	S26t	S29t
	S15tb	S23tb	S27t	S31t
Адреса модула Module address	64H	65H	66H	67H
	17 / 18	19 / 20	21 / 22	23 / 24
EEU-AC модули за скретнице / EEU-AC modules for points	S32t	S34tb	S36t	S38t
	S34ta	S35t	S37t	S39t
Адреса модула Module address	68H	69H	6AH	6BH
	25 / 26	27 / 28	29 / 30	31 / 32
EEU-AC модули за скретнице / EEU-AC modules for points	S40t	S50t	S53t	S57t
	S49t	S52t	S55t	S60t
Адреса модула Module address	6CH	6DH	6EH	6FH

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Idjoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Блок шема конфигурације модула у кабинетима електронске поставнице /
Configuration diagram of CBI interlocking module

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TC.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C06

DS6-60 ЕССУ - Кабинет са модулима за контролу спољашњих елемената МК-08
DS6-60 CBI - Cabinet with modules for control of outside elements - MK-08

	1 / 2	3 / 4	5 / 6	7 / 8
EEU-AC модули за скретнице / EEU-AC modules for points	S63t	S65t	ISK1t	ISK3t
	S64t	S66t	ISK2t	S1
Адреса модула Module address	70H	71H	72H	73H
	9 / 10	11 / 12	13 / 14	15 / 16
EEU-AC модули за скретнице / EEU-AC modules for points	S2	S4	S6	S8
	S3	S5	S7	S9a
Адреса модула Module address	74H	75H	76H	77H
	17 / 18	19 / 20	21 / 22	23 / 24
EEU-AC модули за скретнице / EEU-AC modules for points	S9b	S11	S13	S15a
	S10	S12	S14	S15b
Адреса модула Module address	78H	79H	7AH	7BH
	25 / 26	27 / 28	29 / 30	31 / 32
EEU-AC модули за скретнице / EEU-AC modules for points	S16	S19	S21	S23
	S17	S20	S22	S24
Адреса модула Module address	7CH	7DH	7EH	7FH

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Idjoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Блок шема конфигурације модула у кабинетима електронске поставнице /
Configuration diagram of CBI interlocking module

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TC.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C06

DS6-60 ЕССУ - Кабинет са модулима за контролу спољашњих елемената МК-09
DS6-60 CBI - Cabinet with modules for control of outside elements - MK-09

	1 / 2	3 / 4	5 / 6	7 / 8
EEU-AC модули за скретнице / EEU-AC modules for points	S25	S28b	S29b	S30b
	S28a	S29a	S30a	S34
Адреса модула Module address	80H	81H	82H	83H
	9 / 10	11 / 12	13 / 14	15 / 16
EEU-AC модули за скретнице / EEU-AC modules for points	S35	ISK1	ISK3	ISK5
	S39	ISK2	ISK4	S47
Адреса модула Module address	84H	85H	86H	87H
	17 / 18	19 / 20	21 / 22	23 / 24
EEU-AC модули за скретнице / EEU-AC modules for points	S49	S54	S56b	S59
	S53	S56a	S57	S60
Адреса модула Module address	88H	89H	8AH	8BH
	25 / 26	27 / 28	29 / 30	31 / 32
EEU-AC модули за скретнице / EEU-AC modules for points	S61	S63	S65	S67
	S62	S64	S66	S68
Адреса модула Module address	8CH	8DH	8EH	8FH

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Idjoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Блок шема конфигурације модула у кабинетима електронске поставнице /
Configuration diagram of CBI interlocking module

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TC.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C06

DS6-60 ЕССУ - Кабинет са модулима за контролу спољашњих елемената МК-10
DS6-60 CBI - Cabinet with modules for control of outside elements - MK-10

	1 / 2	3 / 4	5 / 6	7 / 8
EEU-AC модули за скретнице / EEU-AC modules for points	S70	S76	S81	S83a
	S74	S77	S82	S83b
Адреса модула Module address	90H	91H	92H	93H
	9 / 10	11 / 12	13 / 14	15 / 16
EEU-AC модули за скретнице / EEU-AC modules for points	S84a	S85	S87	ISK6
	S84b	S86	S88	ISK7
Адреса модула Module address	94H	95H	96H	97H
	17 / 18	19 / 20	21 / 22	23 / 24
Адреса модула Module address	98H	99H	9AH	9BH
	25 / 26	27 / 28	29 / 30	31 / 32
Адреса модула Module address	9CH	9DH	9EH	9FH

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Idjoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Блок шема конфигурације модула у кабинетима електронске поставнице /
Configuration diagram of CBI interlocking module

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TC.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C06

DS6-60 ECCУ - Кабинет са модулима за контролу спољашњих елемената MK-11
DS6-60 CBI - Cabinet with modules for control of outside elements - MK-11

EEU универзални I/O модули / EEU I/O universal modules

	1											2	3											4	5											6	7											8
	PPu98-R2	1	2	PPu98-R1	Pu92-R3	9	10	Pu94-R2	Pu98-R1	17	18	Pu98-R3	Po2-R1	1	2	Po3-R2	PTo1-R3	9	10	PTo2-R2	PTo4-R1	17	18	PTo4-R3	PTo7-R2	1	2	PTo7-R1	PTo9-R3	9	10	PTo10-R2	PTo12-R1	17	18	PTo12-R3	Qu94-R2	1	2	Qu94-R1	Qo1-R2	9	10	Qo1-R1	Qo3-R3	17	18	Qo4-R2
	PPu96-R2	3	4	PPu96-R1	Pu94-R1	11	12	Pu94-R3	Au91-R2	19	20	Au91-R1	Po3-R1	3	4	Po4-R2	PTo2-R1	11	12	PTo2-R3	PTo5-R2	19	20	PTo5-R1	PTo7-R3	3	4	PTo8-R2	PTo10-R1	11	12	PTo10-R3	PTo13-R2	19	20	PTo13-R1	Qu96-R2	3	4	Qu96-R1	Qo1-R3	11	12	Qo2-R2	Qo4-R1	19	20	Qo4-R3
	PAu91-R2	5	6	PAu91-R1	Pu96-R2	13	14	Pu96-R1	Au91-R3	21	22	Po1-R2	Po4-R1	5	6	Po4-R3	PTo3-R2	13	14	PTo3-R1	PTo5-R3	21	22	PTo6-R2	PTo8-R1	5	6	PTo8-R3	PTo11-R2	13	14	PTo11-R1	PTo13-R3	21	22	Qu92-R2	Qu96-R3	5	6	Qu98-R2	Qo2-R1	13	14	Qo2-R3	Qo5-R2	21	22	Qo5-R1
	Pu92-R2	7	8	Pu92-R1	Pu96-R3	15	16	Pu98-R2	Po1-R1	23	24	Po2-R2	PTo1-R2	7	8	PTo1-R1	PTo3-R3	15	16	PTo4-R2	PTo6-R1	23	24	PTo6-R3	PTo9-R2	7	8	PTo9-R1	PTo11-R3	15	16	PTo12-R2	Qu92-R1	23	24	Qu92-R3	Qu98-R1	7	8	Qu98-R3	Qo3-R2	15	16	Qo3-R1	Qo5-R3	23	24	Qo6-R2
Адреса модула Module address	A0H(OUT)												A1H(OUT)												A2H(OUT)												A3H(OUT)											

EEU универзални I/O модули / EEU I/O universal modules

	9											10	11											12	13											14	15											16
	Qo6-R1	1	2	Qo7-R2	Qo10-R1	9	10	Qo11-R2	Ro1-R1	17	18	Ro1-R3	Ro4-R2	1	2	Ro4-R1	So1-R2	9	10	So1-R1	So3-R3	17	18	So4-R2	So7-R1	1	2		PSu91-R2	9	10	PSu91-R1	PXu91-R2	17	18	PXu91-R1	DN1J	1	2	DN2J		9	10			17	18	
	Qo7-R1	3	4	Qo8-R2	Qo11-R1	11	12	Qo12-R2	Ro2-R2	19	20	Ro2-R1	Ro5-R2	3	4	Ro5-R1	So1-R3	11	12	So2-R2	So4-R1	19	20	So5-R2		3	4		PSu93-R2	11	12	PSu93-R1	PWu92-R2	19	20	PWu92-R1	DN3J	3	4			11	12			19	20	
	Qo8-R1	5	6	Qo9-R2	Qo12-R1	13	14	Qo13-R2	Ro2-R3	21	22	Ro3-R2	Ro6-R2	5	6	Ro6-R1	So2-R1	13	14	So2-R3	So5-R1	21	22	So6-R2		5	6		Su91-R2	13	14	Su91-R1	Xu91-R2	21	22	Xu91-R1		5	6			13	14			21	22	
	Qo9-R1	7	8	Qo10-R2	Qo13-R1	15	16	Ro1-R2	Ro3-R1	23	24	Ro3-R3	Ro7-R2	7	8	Ro7-R1	So3-R2	15	16	So3-R1	So6-R1	23	24	So7-R2		7	8		Su93-R2	15	16	Su93-R1	Wu92-R2	23	24	Wu92-R1		7	8			15	16			23	24	
Адреса модула Module address	A4H(OUT)												A5H(OUT)												A6H(OUT)												A7H(OUT)											

EEU универзални I/O модули / EEU I/O universal modules

	17											18	19											20	21											22	23											24
	PPu98-R2	1	2	PPu98-R1	Pu92-R3	9	10	Pu94-R2	Pu98-R1	17	18	Pu98-R3	Po2-R1	1	2	Po3-R2	PTo1-R3	9	10	PTo2-R2	PTo4-R1	17	18	PTo4-R3	PTo7-R2	1	2	PTo7-R1	PTo9-R3	9	10	PTo10-R2	PTo12-R1	17	18	PTo12-R3	Qu94-R2	1	2	Qu94-R1	Qo1-R2	9	10	Qo1-R1	Qo3-R3	17	18	Qo4-R2
	PPu96-R2	3	4	PPu96-R1	Pu94-R1	11	12	Pu94-R3	Au91-R2	19	20	Au91-R1	Po3-R1	3	4	Po4-R2	PTo2-R1	11	12	PTo2-R3	PTo5-R2	19	20	PTo5-R1	PTo7-R3	3	4	PTo8-R2	PTo10-R1	11	12	PTo10-R3	PTo13-R2	19	20	PTo13-R1	Qu96-R2	3	4	Qu96-R1	Qo1-R3	11	12	Qo2-R2	Qo4-R1	19	20	Qo4-R3
	PAu91-R2	5	6	PAu91-R1	Pu96-R2	13	14	Pu96-R1	Au91-R3	21	22	Po1-R2	Po4-R1	5	6	Po4-R3	PTo3-R2	13	14	PTo3-R1	PTo5-R3	21	22	PTo6-R2	PTo8-R1	5	6	PTo8-R3	PTo11-R2	13	14	PTo11-R1	PTo13-R3	21	22	Qu92-R2	Qu96-R3	5	6	Qu98-R2	Qo2-R1	13	14	Qo2-R3	Qo5-R2	21	22	Qo5-R1
	Pu92-R2	7	8	Pu92-R1	Pu96-R3	15	16	Pu98-R2	Po1-R1	23	24	Po2-R2	PTo1-R2	7	8	PTo1-R1	PTo3-R3	15	16	PTo4-R2	PTo6-R1	23	24	PTo6-R3	PTo9-R2	7	8	PTo9-R1	PTo11-R3	15	16	PTo12-R2	Qu92-R1	23	24	Qu92-R3	Qu98-R1	7	8	Qu98-R3	Qo3-R2	15	16	Qo3-R1	Qo5-R3	23	24	Qo6-R2
Адреса модула Module address	A8H (IN)												A9H (IN)												AAH (IN)												ABH (IN)											

EEU универзални I/O модули / EEU I/O universal modules

	25											26	27											28	29											30	31											32
	Qo6-R1	1	2	Qo7-R2	Qo10-R1	9	10	Qo11-R2	Ro1-R1	17	18	Ro1-R3	Ro4-R2	1	2	Ro4-R1	So1-R2	9	10	So1-R1	So3-R3	17	18	So4-R2	So7-R1	1	2		PSu91-R2	9	10	PSu91-R1	PXu91-R2	17	18	PXu91-R1	ZDYBJ	1	2	FDYBJ	JYCSY	9	10			17	18	
	Qo7-R1	3	4	Qo8-R2	Qo11-R1	11	12	Qo12-R2	Ro2-R2	19	20	Ro2-R1	Ro5-R2	3	4	Ro5-R1	So1-R3	11	12	So2-R2	So4-R1	19	20	So5-R2		3	4		PSu93-R2	11	12	PSu93-R1	PWu92-R2	19	20	PWu92-R1	3HJ	3	4	DN1J		11	12			19	20	
	Qo8-R1	5	6	Qo9-R2	Qo12-R1	13	14	Qo13-R2	Ro2-R3	21	22	Ro3-R2	Ro6-R2	5	6	Ro6-R1	So2-R1	13	14	So2-R3	So5-R1	21	22	So6-R2		5	6		Su91-R2	13	14	Su91-R1	Xu91-R2	21	22	Xu91-R1	DN2J	5	6	DN3J		13	14			21	22	
	Qo9-R1	7	8	Qo10-R2	Qo13-R1	15	16	Ro1-R2	Ro3-R1	23	24	Ro3-R3	Ro7-R2	7	8	Ro7-R1	So3-R2	15	16	So3-R1	So6-R1	23	24	So7-R2		7	8		Su93-R2	15	16	Su93-R1	Wu92-R2	23	24	Wu92-R1	DYBJ	7	8	DCBJ		15	16			23	24	
Адреса модула Module address	ACH (IN)												ADH (IN)												AEH (IN)												AFH (IN)											

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Блок шема конфигурације модула у кабинетима електронске поставнице /
Configuration diagram of CBI interlocking module

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TC.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C06

DS6-60 ECCУ - Кабинет са модулима за контролу спољашњих елемената МК-12
DS6-60 CBI - Cabinet with modules for control of outside elements - MK-12

	1 / 2	3 / 4	5 / 6	7 / 8
	1 2 / 3 4 / 5 6 / 7 8 — 9 10 / 11 12 / 13 14 / 15 16 — 17 18 / 19 20 / 21 22 / 23 24	1 2 / 3 4 / 5 6 / 7 8 — 9 10 / 11 12 / 13 14 / 15 16 — 17 18 / 19 20 / 21 22 / 23 24	1 2 / 3 4 / 5 6 / 7 8 — 9 10 / 11 12 / 13 14 / 15 16 — 17 18 / 19 20 / 21 22 / 23 24	1 2 / 3 4 / 5 6 / 7 8 — 9 10 / 11 12 / 13 14 / 15 16 — 17 18 / 19 20 / 21 22 / 23 24
Адреса модула Module address	B0H(OUT)	B1H(OUT)	B2H(OUT)	B3H(OUT)
	9 / 10	11 / 12	13 / 14	15 / 16
	1 2 / 3 4 / 5 6 / 7 8 — 9 10 / 11 12 / 13 14 / 15 16 — 17 18 / 19 20 / 21 22 / 23 24	1 2 / 3 4 / 5 6 / 7 8 — 9 10 / 11 12 / 13 14 / 15 16 — 17 18 / 19 20 / 21 22 / 23 24	1 2 / 3 4 / 5 6 / 7 8 — 9 10 / 11 12 / 13 14 / 15 16 — 17 18 / 19 20 / 21 22 / 23 24	1 2 / 3 4 / 5 6 / 7 8 — 9 10 / 11 12 / 13 14 / 15 16 — 17 18 / 19 20 / 21 22 / 23 24
Адреса модула Module address	B4H(OUT)	B5H(OUT)	B6H(OUT)	B7H(OUT)
	17 / 18	19 / 20	21 / 22	23 / 24
	1 2 / 3 4 / 5 6 / 7 8 — 9 10 / 11 12 / 13 14 / 15 16 — 17 18 / 19 20 / 21 22 / 23 24	1 2 / 3 4 / 5 6 / 7 8 — 9 10 / 11 12 / 13 14 / 15 16 — 17 18 / 19 20 / 21 22 / 23 24	1 2 / 3 4 / 5 6 / 7 8 — 9 10 / 11 12 / 13 14 / 15 16 — 17 18 / 19 20 / 21 22 / 23 24	1 2 / 3 4 / 5 6 / 7 8 — 9 10 / 11 12 / 13 14 / 15 16 — 17 18 / 19 20 / 21 22 / 23 24
Адреса модула Module address	B8H (IN)	B9H (IN)	BAH (IN)	BBH (IN)
	25 / 26	27 / 28	29 / 30	31 / 32
	1 2 / 3 4 / 5 6 / 7 8 — 9 10 / 11 12 / 13 14 / 15 16 — 17 18 / 19 20 / 21 22 / 23 24	1 2 / 3 4 / 5 6 / 7 8 — 9 10 / 11 12 / 13 14 / 15 16 — 17 18 / 19 20 / 21 22 / 23 24	1 2 / 3 4 / 5 6 / 7 8 — 9 10 / 11 12 / 13 14 / 15 16 — 17 18 / 19 20 / 21 22 / 23 24	1 2 / 3 4 / 5 6 / 7 8 — 9 10 / 11 12 / 13 14 / 15 16 — 17 18 / 19 20 / 21 22 / 23 24
Адреса модула Module address	BCH (IN)	BDH (IN)	BEH (IN)	BFH (IN)

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Блок шема конфигурације модула у кабинетима електронске поставнице /
Configuration diagram of CBI interlocking module

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TC.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C06

Универзални сигнални кабинет
Universal signalling Cabinet

Поље са осигурачима: D1 - D13
Board with fuses: D1 - D13

10	Релеа LSBJ / LSBJ Relays	1	2	3	4	5	6	7	8
		ZDYBJ	FDYBJ	3HJ	DN1J	DN2J	DN3J	DYBJ	DCBJ
		QN1	QN1	QN1	QN1	QN1	QN1	QN1	QN1
9									
8									
7									

6	Интерфејс за повезивање универзаланих I/O / Interface for connecting universal I/O	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		00H	01H	02H	03H	04H	05H	06H	07H	08H	09H	0AH	0BH	0CH
5	Интерфејс за повезивање универзаланих I/O / Interface for connecting universal I/O	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		0DH	0EH	0FH	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H
4	Интерфејс за повезивање универзаланих I/O / Interface for connecting universal I/O	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		1AH	1BH	1CH	1DH	1EH	1FH	20H	21H	22H	23H	24H	25H	26H
3	Интерфејс за повезивање универзаланих I/O / Interface for connecting universal I/O	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		27H	28H	29H	2AH	2BH	2CH	2DH	2EH	2FH	30H	31H	32H	33H
2	Интерфејс за повезивање универзаланих I/O / Interface for connecting universal I/O	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		34H	35H	36H	37H	38H	39H	3AH	3BH	3CH	3DH	3EH	3FH	
1														

Намена рела за додатне индикације:

1. ZDYBJ - Недостаје главно напајање (дистрибутивна мрежа)
2. FDYBJ - Недостаје помоћно напајање (контактна мрежа)
3. 3HJ - Недостаје главно и помоћно напајање, напајање из батерије (прва 3 сата)
4. DN1J - Осветљење сигнала у станици (Дан - реле отпуштено, Ноћ - реле привучено)
5. DN2J - Осветљење сигнала на отвореној пруги (Дан - реле отпуштено, Ноћ - реле привучено)
6. DN3J - Осветљење скретничких сигнала (Укључено - реле отпуштено, Укључено - реле привучено)
7. DYBJ - Алрам напојног уређаја
8. DCBJ - Аларм - празне батерије

Purpose of Relay for additional indications:

1. ZDYBJ - Main power supply (Distribution network) is missing
2. FDYBJ - Auxiliary power supply (OCS network) is missing
3. 3HJ - Main and Auxiliary power supply is missing, power supply from battery (first 3 hours)
4. DN1J - Lightening of station signals (Day - relay is released, Night - relay is attracted)
5. DN2J - Lightening of signal on open track (Day - relay is released, Night - relay is attracted)
6. DN3J - Lightening of switch-point signals (ON - relay is released, OFF - relay is attracted)
7. DYBJ - Alarm state on power supply devices
8. DCBJ - Alarm - Empty battery

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Idjoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Блок шема конфигурације модула у универзалном сигналном кабинету /
Configuration diagram of Universal interlocking cabinet

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TC.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C07

Универзални сигнални кабинет
Universal signalling Cabinet

Поље са осигурачима: D1 - D13
Board with fuses: D1 - D13

10	Релеа LSBJ / LSBJ Relays	1	2	3	4	5	6	7	8
		ZDYBJ	FDYBJ	3HJ	DN1J	DN2J	DN3J	DYBJ	DCBJ
		QN1	QN1	QN1	QN1	QN1	QN1	QN1	QN1
9									
8									
7									

6	Интерфејс за повезивање универзаланих I/O / Interface for connecting universal I/O	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		40H	41H	42H	43H	44H	45H	46H	47H	48H	49H	4AH	4BH	4CH
5	Интерфејс за повезивање универзаланих I/O / Interface for connecting universal I/O	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		4DH	4EH	4FH	50H	51H	52H	53H	54H	55H	56H	57H	58H	
4	Интерфејс за повезивање универзаланих I/O / Interface for connecting universal I/O	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		60H	61H	62H	63H	64H	65H	66H	67H	68H	69H	6AH	6BH	6CH
3	Интерфејс за повезивање универзаланих I/O / Interface for connecting universal I/O	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		6DH	6EH	6FH	70H	71H	72H	73H	74H	75H	76H	77H	78H	79H
2	Интерфејс за повезивање универзаланих I/O / Interface for connecting universal I/O	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		7AH	7BH	7CH	7DH	7EH	7FH							
1														

Намена релa за додатне индикације:

1. ZDYBJ - Недостаје главно напајање (дистрибутивна мрежа)
2. FDYBJ - Недостаје помоћно напајање (контактна мрежа)
3. 3HJ - Недостаје главно и помоћно напајање, напајање из батерије (прва 3 сата)
4. DN1J - Осветљење сигнала у станици (Дан - реле отпуштено, Ноћ - реле привучено)
5. DN2J - Осветљење сигнала на отвореној прузи (Дан - реле отпуштено, Ноћ - реле привучено)
6. DN3J - Осветљење скретничких сигнала (Укључено - реле отпуштено, Укључено - реле привучено)
7. DYBJ - Алрам напојног уређаја
8. DCBJ - Аларм - празне батерије

Purpose of Relay for additional indications:

1. ZDYBJ - Main power supply (Distribution network) is missing
2. FDYBJ - Auxiliary power supply (OCS network) is missing
3. 3HJ - Main and Auxiliary power supply is missing, power supply from battery (first 3 hours)
4. DN1J - Lightening of station signals (Day - relay is released, Night - relay is attracted)
5. DN2J - Lightening of signal on open track (Day - relay is released, Night - relay is attracted)
6. DN3J - Lightening of switch-point signals (ON - relay is released, OFF - relay is attracted)
7. DYBJ - Alarm state on power supply devices
8. DCBJ - Alarm - Empty battery

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Idjoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Блок шема конфигурације модула у универзалном сигналном кабинету /
Configuration diagram of Universal interlocking cabinet

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TC.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C07

Универзални сигнални кабинет
Universal signalling Cabinet

Поље са осигурачима: D1 - D13
Board with fuses: D1 - D13

10	Релеа LSBJ / LSBJ Relays	1	2	3	4	5	6	7	8					
		ZDYBJ	FDYBJ	3HJ	DN1J	DN2J	DN3J	DYBJ	DCBJ					
		QN1	QN1	QN1	QN1	QN1	QN1	QN1	QN1					
9														
8														
7														
6	Интерфејс за повезивање универзаланих I/O / Interface for connecting universal I/O	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		80H	81H	82H	83H	84H	85H	86H	87H	88H	89H	8AH	8BH	8CH
5	Интерфејс за повезивање универзаланих I/O / Interface for connecting universal I/O	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		8DH	8EH	8FH	90H	91H	92H	93H	94H	95H	96H	97H		
4	Интерфејс за повезивање универзаланих I/O / Interface for connecting universal I/O	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		A0H	A1H	A2H	A3H	A4H	A5H	A6H	A7H	A8H	A9H	AAH	ABH	ACH
3	Интерфејс за повезивање универзаланих I/O / Interface for connecting universal I/O	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		ADH	AEH	AFH	B0H	B1H	B2H	B3H	B4H	B5H	B6H	B7H	B8H	B9H
2	Интерфејс за повезивање универзаланих I/O / Interface for connecting universal I/O	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		BAH	BBH	BCH	BDH	BEH	BFH							
1														

Намена релa за додатне индикације:

1. ZDYBJ - Недостаје главно напајање (дистрибутивна мрежа)
2. FDYBJ - Недостаје помоћно напајање (контактна мрежа)
3. 3HJ - Недостаје главно и помоћно напајање, напајање из батерије (прва 3 сата)
4. DN1J - Осветљење сигнала у станици (Дан - реле отпуштено, Ноћ - реле привучено)
5. DN2J - Осветљење сигнала на отвореној прузи (Дан - реле отпуштено, Ноћ - реле привучено)
6. DN3J - Осветљење скретничких сигнала (Укључено - реле отпуштено, Укључено - реле привучено)
7. DYBJ - Алрам напојног уређаја
8. DCBJ - Аларм - празне батерије

Purpose of Relay for additional indications:

1. ZDYBJ - Main power supply (Distribution network) is missing
2. FDYBJ - Auxiliary power supply (OCS network) is missing
3. 3HJ - Main and Auxiliary power supply is missing, power supply from battery (first 3 hours)
4. DN1J - Lightening of station signals (Day - relay is released, Night - relay is attracted)
5. DN2J - Lightening of signal on open track (Day - relay is released, Night - relay is attracted)
6. DN3J - Lightening of switch-point signals (ON - relay is released, OFF - relay is attracted)
7. DYBJ - Alarm state on power supply devices
8. DCBJ - Alarm - Empty battery

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Idjoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Блок шема конфигурације модула у универзалном сигналном кабинету /
Configuration diagram of Universal interlocking cabinet

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TC.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C07

Завршни кабловски рам (кабинет са заштитом од грмљавине) - F1
Cable distribution frame (Cabinet with lightning protection) - F1

10	Скретничке електро-поставне справе Switch-point setting machines	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		S1t	S2t	S4t	S5t	S8t	S9t	S13ta	S13tb	S15ta	S15tb	S23ta	S23tb	S26t
09	Скретничке електро-поставне справе Switch-point setting machines	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		S27t	S29t	S31t	S32t	S34ta	S34tb	S35t	S36t	S37t	S38t	S39t	S40t	S49t
08	Скретничке електро-поставне справе Switch-point setting machines	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		S50t	S52t	S53t	S55t	S57t	S60t	S63t	S64t	S65t	S66t	ISK1t	ISK2t	ISK3t
07	Скретничке електро-поставне справе Switch-point setting machines	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9a	S9b	S10	S11	S12
06	Скретничке електро-поставне справе Switch-point setting machines	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		S13	S14	S15a	S15b	S16	S17	S19	S20	S21	S22	S23	S24	
05	Скретничке електро-поставне справе Switch-point setting machines	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		S25	S28a	S28b	S29a	S29b	S30a	S30b	S34	S35	S39	S47	S49	S53
04	Скретничке електро-поставне справе Switch-point setting machines	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		S54	S56a	S56b	S57	S59	S60	S61	S62	S63	S64	S65	S66	S67
03	Indikacije Skretnice spoljašnji ormar Indications Switch-point outside cabinet	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		QKJC1 DCBS1	QKJC3 DCBS3	QKJC5 DCBS5	QKJC7 DCBS7									
02	Indikacije Skretnice spoljašnji ormar Indications Switch-point outside cabinet	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		QKJC2 DCBS2	QKJC4 DCBS4	QKJC6 DCBS6	QKJC8 DCBS8	QKJC10 DCBS10	QKJC12 DCBS12	QKJC14 DCBS14	QKJC16 DCBS16	ACC1 ACC2	SCC1 SCC2			
01	Испитивање изолације Insulation Tester	01		02		03		04		05				
		JYCSY		JYCSY1（SCC1）		JYCSY2（SCC2）								

Напомена:

Заштита од грмљавине код појединих маневарских сигнала је реализована кроз два модула заштите од грмљавине. При томе је контрола заштите од грмљавине за коло црвене светиљке реализовано кроз први модул, док је заштита беле светиљке реализована кроз други (следећи) модул. У цртежу је ово означено додавањем суфикса 1 односно 2. Нпр: црвена сигнална светиљка маневарског сигнала MP9T је повезана на први модул заштите од грмљавине што је означено са MP9T-1, док је бела сигнална светиљка повезана на следећи модул заштите од грмљавине са ознаком MP9T-2.

Заштита од грмљавине код појединих сензора бројача осовина је реализована кроз два модула заштите од грмљавине. При томе је контрола заштите од грмљавине у контролном колу реализована кроз први модул, док је заштита у колу напајања сензора реализована кроз други (следећи) модул. У цртежу је ово означено додавањем суфикса 1 односно 2. Нпр: заштита у колу контроле сензора је означена са B.O.26-1, док је заштита у колу напајања означена са B.O.26-2.

У командним и контолним колима за управљање пружним бализама I-60, ознака R3 се односи на коло за управљање релеом R3, односно бализом од 500 Hz, док се ознаке R1 и R2 односе на управљање релима R1 и R2 у сигналном ормару и бализама 1000/2000 Hz.

Note:

Lightning protection for individual shunting signals is realized through two lightning protection modules. The control of lightning protection for the red signal lantern circuit was realized through the first module, while the protection of the white signal lantern was realized through the second (next) module. In the drawing, this is indicated by the addition suffix 1 or 2. For example: the red signal lantern of the shunting signal MP9T is connected to the first lightning protection module marked with MP9T-1, while the white signal lantern is the connection to the next lightning protection module marked with MP9T-2.

Lightning protection for individual axle counter sensors is realized through two lightning protection modules. The control of lightning protection in the control circuit is realized through the first module, while the protection in the sensor power supply circuit is realized through the second (next) module. In the drawing, this is indicated by adding the suffix 1 or 2. For example: the protection in the sensor control circuit is marked with B.O.26-1, while the protection in the power supply circuit is marked with B.O.26-2.

In command and control circuits for control of track balises I-60, the designation R3 refers to the control circuit for relay R3, ie track balises 500 Hz, while designations R1 and R2 refer to control of relays R1 and R2 in the signal cabinet and track balises 1000/2000 Hz.

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Блок шема конфигурације модула заштите од грмљавине у кабинету пренапонске заштите /
Configuration diagram of the lightning protection module in the Lightning protection cabinet

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C08

Завршни кабловски рам (кабинет са заштитом од грмљавине) - F2
Cable distribution frame (Cabinet with lightning protection) - F2

10	Скретничке електро-поставне справе Switch-point setting machines	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		S68	S70	S74	S76	S77	S81	S82	S83a	S83b	S84a	S84b	S85	S86
09	Скретничке електро-поставне справе Switch-point setting machines	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		S87	ISK1	ISK2	ISK3	ISK4	ISK5	S88	ISK6	ISK7				
08	Сигналне LED светиљке Signal LED lanterns	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		Pu92	Pu92	Pu94	Pu94	Pu96	Pu96	PPu96	Pu98	Pu98	PPu98	Au91	Au91	PAu91
07	Сигналне LED светиљке Signal LED lanterns	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		Po1	Po1	Po1	Po2	Po2	Po2	Po3	Po3	Po3	Po4	Po4	Po4	Po4
06	Сигналне LED светиљке Signal LED lanterns	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		PTo1	PTo1	PTo1	PTo1	PTo2	PTo2	PTo2	PTo2	PTo3	PTo3	PTo3	PTo3	PTo4
05	Сигналне LED светиљке Signal LED lanterns	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		PTo4	PTo4	PTo4	PTo5	PTo5	PTo5	PTo5	PTo6	PTo6	PTo6	PTo6	PTo7	PTo7
04	Сигналне LED светиљке Signal LED lanterns	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		PTo7	PTo7	PTo8	PTo8	PTo8	PTo8	PTo9	PTo9	PTo9	PTo9	PTo10	PTo10	PTo10
03	Сигналне LED светиљке Signal LED lanterns	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		PTo10	PTo11	PTo11	PTo11	PTo11	PTo12	PTo12	PTo12	PTo12	PTo13	PTo13	PTo13	PTo13
02	Сигналне LED светиљке Signal LED lanterns	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		PPQu92	PPQu94	PPQu96	PPQu98	PPPo3	PPPo4	GKD1T ML13tb-1	ML13tb-2 ML15tb	ML23tb ML13ta-1	ML13ta-2 ML26t	ML37t MD37t-1	MD37t-2 ML36t	ML38t MD38t-1
01	Сигналне LED светиљке Signal LED lanterns	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		MD38t-2 ML40t	MD40t	MD39t	ML32t MD32t-1	MD32t-2 ML31t	ML35t MD35t-1	MD35t-2						

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Напомена:

Заштита од грмљавине код појединих маневарских сигнала је реализована кроз два модула заштите од грмљавине. При томе је контрола заштите од грмљавине за коло црвене светиљке реализовано кроз први модул, док је заштита беле светиљке реализвана кроз други (следећи) модул. У цртежу је ово означено додавањем суфикса 1 односно 2. Нпр: црвена сигнална светиљка маневарског сигнала MP9T је повезана на први модул заштите од грмљавине што је означено са MP9T-1, док је бела сигнална светиљка повезана на следећи модул заштите од грмљавине са ознаком MP9T-2.

Заштита од грмљавине код појединих сензора бројача осовина је реализована кроз два модула заштите од грмљавине. При томе је контрола заштите од грмљавине у контролном колу реализована кроз први модул, док је заштита у колу напајања сензора реализвана кроз други (следећи) модул. У цртежу је ово означено додавањем суфикса 1 односно 2. Нпр: заштита у колу контроле сензора је означена са B.O.26-1, док је заштита у колу напајања означена са B.O.26-2.

У командним и контолним колима за управљање пружним бализама I-60, ознака R3 се односи на коло за управљање релеом R3, односно бализом од 500 Hz, док се ознаке R1 и R2 односе на управљање релима R1 и R2 у сигналном ормару и бализама 1000/2000 Hz.

Note:

Lightning protection for individual shunting signals is realized through two lightning protection modules. The control of lightning protection for the red signal lantern circuit was realized through the first module, while the protection of the white signal lantern was realized through the second (next) module. In the drawing, this is indicated by the addition suffix 1 or 2. For example: the red signal lantern of the shunting signal MP9T is connected to the first lightning protection module marked with MP9T-1, while the white signal lantern is the connection to the next lightning protection module marked with MP9T-2.

Lightning protection for individual axle counter sensors is realized through two lightning protection modules. The control of lightning protection in the control circuit is realized through the first module, while the protection in the sensor power supply circuit is realized through the second (next) module. In the drawing, this is indicated by adding the suffix 1 or 2. For example: the protection in the sensor control circuit is marked with B.O.26-1, while the protection in the power supply circuit is marked with B.O.26-2.

In command and control circuits for control of track balises I-60, the designation R3 refers to the control circuit for relay R3, ie track balises 500 Hz, while designations R1 and R2 refer to control of relays R1 and R2 in the signal cabinet and track balises 1000/2000 Hz.

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Блок шема конфигурације модула заштите од грмљавине у кабинету пренапонске заштите /
Configuration diagram of the lightning protection module in the Lightning protection cabinet

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C08

Завршни кабловски рам (кабинет са заштитом од грмљавине) - F3
Cable distribution frame (Cabinet with lightning protection) - F3

10	Сигналне LED светиљке Signal LED lanterns	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		Qu92	Qu92	Qu94	Qu94	Qu96	Qu96	Qu98	Qu98	Qo1	Qo1	Qo2	Qo2	Qo3
09	Сигналне LED светиљке Signal LED lanterns	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		Qo3	Qo4	Qo4	Qo5	Qo5	Qo6	Qo6	Qo7	Qo7	Qo8	Qo8	Qo9	Qo9
08	Сигналне LED светиљке Signal LED lanterns	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		Qo10	Qo10	Qo11	Qo11	Qo12	Qo12	Qo13	Qo13	Ro1	Ro1	Ro2	Ro2	Ro3
07	Сигналне LED светиљке Signal LED lanterns	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		Ro3	Ro4	Ro4	Ro5	Ro5	Ro6	Ro6	Ro6	Ro7	Ro7	Ro7	MP1 MD3-1	MD3-2 ML6
06	Сигналне LED светиљке Signal LED lanterns	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		MP6 MP7-1	MP7-2 MD17	MP11 MP10-1	MP10-2 ML16	MD21 ML21-1	ML21-2 MP12	MD15b MD9a-1	MD9a-2 MD9b	MP64t ML8-1	ML8-2 MD8	MP24 MD24-1	MD24-2 ML14	MP25 ML30a-1
05	Сигналне LED светиљке Signal LED lanterns	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		ML30a-2 MD30a	MP34 MP39-1	MP39-2 MD50t	MD49t ML49t-1	ML49t-2 ML55t	MD52t ML52t-1	ML52t-2 MD53t	ML53t	Ro5				
04	Сигналне LED светиљке Signal LED lanterns	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		Su91	Su91	PSu91	Su93	Su93	PSu93	Wu92	Wu92	PWu92	PPWu92	Xu91	Xu91	PXu91
03	Сигналне LED светиљке Signal LED lanterns	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		PPXu91	So1	So1	So2	So2	So3	So3	So3	So4	So4	So4	So5	So5
02	Сигналне LED светиљке Signal LED lanterns	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		So5	So6	So6	So6	So7	So7	So7	MP54 ML62-1	ML62-2 MD64	MP53 MD57-1	MD57-2 ML57	MP47 MP49-1	MP49-2 ML63
01	Сигналне LED светиљке Signal LED lanterns	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		MP63 MP66-1	MP66-2 MD66	ML65 MP68-1	MP68-2 MP77	MD85 ML85-1	ML85-2 MP86	MP88 MD87-1	MD87-2 MP87	MD83a ML83a-1	ML83a-2 ML84a	So3		

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Напомена:

Заштита од грмљавине код појединих маневарских сигнала је реализована кроз два модула заштите од грмљавине. При томе је контрола заштите од грмљавине за коло црвене светиљке реализовано кроз први модул, док је заштита беле светиљке реализвана кроз други (следећи) модул. У цртежу је ово означено додавањем суфикса 1 односно 2. Нпр: црвена сигнална светиљка маневарског сигнала MP9T је повезана на први модул заштите од грмљавине што је означено са MP9T-1, док је бела сигнална светиљка повезана на следећи модул заштите од грмљавине са ознаком MP9T-2.

Заштита од грмљавине код појединих сензора бројача осовина је реализована кроз два модула заштите од грмљавине. При томе је контрола заштите од грмљавине у контролном колу реализована кроз први модул, док је заштита у колу напајања сензора реализвана кроз други (следећи) модул. У цртежу је ово означено додавањем суфикса 1 односно 2. Нпр: заштита у колу контроле сензора је означена са B.O.26-1, док је заштита у колу напајања означена са B.O.26-2.

У командним и контолним колима за управљање пружним бализама I-60, ознака R3 се односи на коло за управљање релеом R3, односно бализом од 500 Hz, док се ознаке R1 и R2 односе на управљање релима R1 и R2 у сигналном ормару и бализама 1000/2000 Hz.

Note:

Lightning protection for individual shunting signals is realized through two lightning protection modules. The control of lightning protection for the red signal lantern circuit was realized through the first module, while the protection of the white signal lantern was realized through the second (next) module. In the drawing, this is indicated by the addition suffix 1 or 2. For example: the red signal lantern of the shunting signal MP9T is connected to the first lightning protection module marked with MP9T-1, while the white signal lantern is the connection to the next lightning protection module marked with MP9T-2.

Lightning protection for individual axle counter sensors is realized through two lightning protection modules. The control of lightning protection in the control circuit is realized through the first module, while the protection in the sensor power supply circuit is realized through the second (next) module. In the drawing, this is indicated by adding the suffix 1 or 2. For example: the protection in the sensor control circuit is marked with B.O.26-1, while the protection in the power supply circuit is marked with B.O.26-2.

In command and control circuits for control of track balises I-60, the designation R3 refers to the control circuit for relay R3, ie track balises 500 Hz, while designations R1 and R2 refer to control of relays R1 and R2 in the signal cabinet and track balises 1000/2000 Hz.

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Блок шема конфигурације модула заштите од грмљавине у кабинету пренапонске заштите /
Configuration diagram of the lightning protection module in the Lightning protection cabinet

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C08

Завршни кабловски рам (кабинет са заштитом од грмљавине) - F4
Cable distribution frame (Cabinet with lightning protection) - F4

		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
10	Сензори бројача осовина Axle counter sensors	B.O.1 B.O.2-1	B.O.2-2 B.O.3	B.O.4 B.O.5-1	B.O.5-2 B.O.6	B.O.7 B.O.8-1	B.O.8-2 B.O.9	B.O.10 B.O.11-1	B.O.11-2 B.O.12	B.O.13 B.O.14-1	B.O.14-2 B.O.15	B.O.16 B.O.17-1	B.O.17-2 B.O.18	B.O.19 B.O.20-1
09	Сензори бројача осовина Axle counter sensors	B.O.20-2 B.O.21	B.O.22 B.O.23-1	B.O.23-2 B.O.24	B.O.25 B.O.26-1	B.O.26-2 B.O.27	B.O.28 B.O.29-1	B.O.29-2 B.O.30	B.O.31 B.O.32-1	B.O.32-2 B.O.33	B.O.34 B.O.35-1	B.O.35-2 B.O.36	B.O.37 B.O.38-1	B.O.38-2 B.O.39
08	Сензори бројача осовина Axle counter sensors	B.O.40 B.O.41-1	B.O.41-2 B.O.42	B.O.43 B.O.44-1	B.O.44-2 B.O.45	B.O.46 B.O.47-1	B.O.47-2 B.O.48	B.O.49 B.O.50-1	B.O.50-2 B.O.51	B.O.52 B.O.53-1	B.O.53-2 B.O.54	B.O.55 B.O.56-1	B.O.56-2 B.O.57	B.O.58 B.O.59-1
07	Сензори бројача осовина Axle counter sensors	B.O.59-2 B.O.60	B.O.61 B.O.62-1	B.O.62-2 B.O.63	B.O.64 B.O.65-1	B.O.65-2 B.O.66	B.O.67 B.O.68-1	B.O.68-2 B.O.69	B.O.70 B.O.71-1	B.O.71-2 B.O.72	B.O.73 B.O.74-1	B.O.74-2 B.O.75	B.O.76 B.O.77-1	B.O.77-2 B.O.78
06	Сензори бројача осовина Axle counter sensors	B.O.79 B.O.80-1	B.O.80-2 B.O.81	B.O.82 B.O.83-1	B.O.83-2 B.O.84	B.O.85 B.O.86-1	B.O.86-2 B.O.87	B.O.88 B.O.89-1	B.O.89-2 B.O.90	B.O.91 B.O.92-1	B.O.92-2 B.O.93	B.O.94 B.O.95-1	B.O.95-2 B.O.96	B.O.97 B.O.98-1
05	Сензори бројача осовина Axle counter sensors	B.O.98-2 B.O.99	B.O.100 B.O.101-1	B.O.101-2 B.O.102	B.O.103 B.O.104-1	B.O.104-2 B.O.105	B.O.106 B.O.107-1	B.O.107-2 B.O.108	B.O.109 B.O.110-1	B.O.110-2 B.O.111	B.O.112 B.O.113-1	B.O.113-2 B.O.114	B.O.115 B.O.116-1	B.O.116-2 B.O.117
04	Сензори бројача осовина Axle counter sensors	B.O.118 B.O.119-1	B.O.119-2 B.O.120	B.O.121 B.O.122-1	B.O.122-2 B.O.123	B.O.124 B.O.125-1	B.O.125-2 B.O.126	B.O.127 B.O.128-1	B.O.128-2 B.O.129	B.O.130 B.O.131-1	B.O.131-2 B.O.132	B.O.133 B.O.134-1	B.O.134-2 B.O.135	B.O.136 B.O.137-1
03	Сензори бројача осовина Axle counter sensors	B.O.137-2 B.O.138	B.O.139 B.O.140-1	B.O.140-2 B.O.141	B.O.142 B.O.143-1	B.O.143-2 B.O.144	B.O.145 B.O.146-1	B.O.146-2 B.O.147	B.O.148 B.O.149-1	B.O.149-2 B.O.150	B.O.151 B.O.152-1	B.O.152-2 B.O.153	B.O.154 B.O.155-1	B.O.155-2 B.O.156
02	Сензори бројача осовина Axle counter sensors	B.O.157 B.O.158-1	B.O.158-2 B.O.159	B.O.160 B.O.161-1	B.O.161-2 B.O.162	B.O.163 B.O.164-1	B.O.164-2 B.O.165	B.O.166 B.O.167-1	B.O.167-2 B.O.168	B.O.169 B.O.170-1	B.O.170-2 B.O.171	B.O.172 B.O.173-1	B.O.173-2 B.O.174	B.O.175 B.O.176-1
01	Сензори бројача осовина Axle counter sensors	B.O.176-2 B.O.177	B.O.178 B.O.179-1	B.O.179-2 B.O.180	B.O.181 B.O.182-1	B.O.182-2 B.O.183	B.O.184 B.O.185-1	B.O.185-2 B.O.nP6	B.O.nP8 B.O.nA-1	B.O.nA-2 B.O.S/L	B.O.S/D B.O.nW-1	B.O.nW-2 B.O.nX	B.O.G/L B.O.G/D-1	B.O.G/D-2

Напомена:

Заштита од грмљавине код појединих маневарских сигнала је реализована кроз два модула заштите од грмљавине. При томе је контрола заштите од грмљавине за коло црвене светиљке реализовано кроз први модул, док је заштита беле светиљке реализвана кроз други (следећи) модул. У цртежу је ово означено додавањем суфикса 1 односно 2. Нпр: црвена сигнална светиљка маневарског сигнала MP9T је повезана на први модул заштите од грмљавине што је означено са MP9T-1, док је бела сигнална светиљка повезана на следећи модул заштите од грмљавине са ознаком MP9T-2.

Заштита од грмљавине код појединих сензора бројача осовина је реализована кроз два модула заштите од грмљавине. При томе је контрола заштите од грмљавине у контролном колу реализована кроз први модул, док је заштита у колу напајања сензора реализвана кроз други (следећи) модул. У цртежу је ово означено додавањем суфикса 1 односно 2. Нпр: заштита у колу контроле сензора је означена са B.O.26-1, док је заштита у колу напајања означена са B.O.26-2.

У командним и контолним колима за управљање пружним бализама I-60, ознака R3 се односи на коло за управљање релеом R3, односно бализом од 500 Hz, док се ознаке R1 и R2 односе на управљање релима R1 и R2 у сигналном ормару и бализама 1000/2000 Hz.

Note:

Lightning protection for individual shunting signals is realized through two lightning protection modules. The control of lightning protection for the red signal lantern circuit was realized through the first module, while the protection of the white signal lantern was realized through the second (next) module. In the drawing, this is indicated by the addition suffix 1 or 2. For example: the red signal lantern of the shunting signal MP9T is connected to the first lightning protection module marked with MP9T-1, while the white signal lantern is the connection to the next lightning protection module marked with MP9T-2.

Lightning protection for individual axle counter sensors is realized through two lightning protection modules. The control of lightning protection in the control circuit is realized through the first module, while the protection in the sensor power supply circuit is realized through the second (next) module. In the drawing, this is indicated by adding the suffix 1 or 2. For example: the protection in the sensor control circuit is marked with B.O.26-1, while the protection in the power supply circuit is marked with B.O.26-2.

In command and control circuits for control of track balises I-60, the designation R3 refers to the control circuit for relay R3, ie track balises 500 Hz, while designations R1 and R2 refer to control of relays R1 and R2 in the signal cabinet and track balises 1000/2000 Hz.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Блок шема конфигурације модула заштите од грмљавине у кабинету пренапонске заштите /
Configuration diagram of the lightning protection module in the Lightning protection cabinet

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C08

Завршни кабловски рам (кабинет са заштитом од грмљавине) - F5
Cable distribution frame (Cabinet with lightning protection) - F5

10	Управљање бализама I-60 Commands for balises I-60	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		PPu98-R2 PPu98-R1 PPu96-R2	PPu96-R1 PAu91-R2 PAu91-R1	Au92-R2 Au92-R1	Pu92-R2 Pu92-R1 Pu92-R3	Pu94-R2 Pu94-R1 Pu94-R3	Pu96-R2 Pu96-R1 Pu96-R3	Pu98-R2 Pu98-R1 Pu98-R3	Au91-R2 Au91-R1 Au91-R3	Po1-R2 Po1-R1 Po2-R2	Po2-R1 Po3-R2 Po3-R1	Po4-R2 Po4-R1 Po4-R3	PTo1-R2 PTo1-R1 PTo1-R3	PTo2-R2 PTo2-R1 PTo2-R3
09	Управљање бализама I-60 Commands for balises I-60	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		PTo3-R2 PTo3-R1 PTo3-R3	PTo4-R2 PTo4-R1 PTo4-R3	PTo5-R2 PTo5-R1 PTo5-R3	PTo6-R2 PTo6-R1 PTo6-R3	PTo7-R2 PTo7-R1 PTo7-R3	PTo8-R2 PTo8-R1 PTo8-R3	PTo9-R2 PTo9-R1 PTo9-R3	PTo10-R2 PTo10-R1 PTo10-R3	PTo11-R2 PTo11-R1 PTo11-R3	PTo12-R2 PTo12-R1 PTo12-R3	PTo13-R2 PTo13-R1 PTo13-R3	Qu92-R2 Qu92-R1 Qu92-R3	Qu94-R2 Qu94-R1
08	Управљање бализама I-60 Commands for balises I-60	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		Qu96-R2 Qu96-R1 Qu96-R3	Qu98-R2 Qu98-R1 Qu98-R3	Qo1-R2 Qo1-R1 Qo1-R3	Qo2-R2 Qo2-R1 Qo2-R3	Qo3-R2 Qo3-R1 Qo3-R3	Qo4-R2 Qo4-R1 Qo4-R3	Qo5-R2 Qo5-R1 Qo5-R3	Qo6-R2 Qo6-R1 Qo7-R2	Qo7-R1 Qo8-R2 Qo8-R1	Qo9-R2 Qo9-R1 Qo10-R2	Qo10-R1 Qo11-R2 Qo11-R1	Qo12-R2 Qo12-R1 Qo13-R2	Qo13-R1
07	Управљање бализама I-60 Commands for balises I-60	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		Ro1-R2 Ro1-R1 Ro1-R3	Ro2-R2 Ro2-R1 Ro2-R3	Ro3-R2 Ro3-R1 Ro3-R3	Ro4-R2 Ro4-R1 Ro5-R2	Ro5-R1 Ro6-R2 Ro6-R1	Ro7-R2 Ro7-R1	So1-R2 So1-R1 So1-R3	So2-R2 So2-R1 So2-R3	So3-R2 So3-R1 So3-R3	So4-R2 So4-R1 So5-R2	So5-R1 So6-R2 So6-R1	So7-R2 So7-R1	PSu91-R2 PSu91-R1 PSu93-R2
06	Управљање бализама I-60 Commands for balises I-60	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		PSu93-R1 Su91-R2 Su91-R1	Su93-R2 Su93-R1 PXu91-R2	PXu91-R1 PWu92-R2 PWu92-R1	Xu91-R2 Xu91-R1 Wu92-R2	Wu92-R1								
05	Контрола бализа I-60 Balises I-60 control	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		PPu98-R2(C) PPu98-R1(C) PPu96-R2(C) PPu96-R1(C) PAu91-R2(C) PAu91-R1(C)	Pu92-R2(C) Pu92-R1(C) Pu92-R3(C) Pu94-R2(C) Pu94-R1(C) Pu94-R3(C)	Pu96-R2(C) Pu96-R1(C) Pu96-R3(C) Pu98-R2(C) Pu98-R1(C) Pu98-R3(C)	Au91-R2(C) Au91-R1(C) Au91-R3(C) Po1-R2(C) Po1-R1(C) Po4-R3(C)	Po2-R2(C) Po2-R1(C) Po3-R2(C) Po3-R1(C) Po4-R2(C) Po4-R1(C)	PTo1-R2(C) PTo1-R1(C) PTo1-R3(C) PTo2-R2(C) PTo2-R1(C) PTo2-R3(C)	PTo3-R2(C) PTo3-R1(C) PTo3-R3(C) PTo4-R2(C) PTo4-R1(C) PTo4-R3(C)	PTo5-R2(C) PTo5-R1(C) PTo5-R3(C) PTo6-R2(C) PTo6-R1(C) PTo6-R3(C)	PTo7-R2(C) PTo7-R1(C) PTo7-R3(C) PTo8-R2(C) PTo8-R1(C) PTo8-R3(C)	PTo9-R2(C) PTo9-R1(C) PTo9-R3(C) PTo10-R2(C) PTo10-R1(C) PTo10-R3(C)	PTo11-R2(C) PTo11-R1(C) PTo11-R3(C) PTo12-R2(C) PTo12-R1(C) PTo12-R3(C)	PTo13-R2(C) PTo13-R1(C) PTo13-R3(C)	Qu92-R2(C) Qu92-R1(C) Qu92-R3(C) Qu94-R2(C) Qu94-R1(C)
04	Контрола бализа I-60 Balises I-60 control	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		Qu96-R2(C) Qu96-R1(C) Qu96-R3(C) Qu98-R2(C) Qu98-R1(C) Qu98-R3(C)	Qo1-R2(C) Qo1-R1(C) Qo1-R3(C) Qo2-R2(C) Qo2-R1(C) Qo2-R3(C)	Qo3-R2(C) Qo3-R1(C) Qo3-R3(C) Qo4-R2(C) Qo4-R1(C) Qo4-R3(C)	Qo5-R2(C) Qo5-R1(C) Qo5-R3(C) Qo6-R2(C) Qo6-R1(C)	Qo7-R2(C) Qo7-R1(C) Qo8-R2(C) Qo8-R1(C) Qo9-R2(C) Qo9-R1(C)	Qo10-R2(C) Qo10-R1(C) Qo11-R2(C) Qo11-R1(C) Qo12-R2(C) Qo12-R1(C)	Qo13-R2(C) Qo13-R1(C) Ro1-R2(C) Ro1-R1(C) Ro1-R3(C)	Ro2-R2(C) Ro2-R1(C) Ro2-R3(C) Ro3-R2(C) Ro3-R1(C) Ro3-R3(C)	Ro4-R2(C) Ro4-R1(C) Ro5-R2(C) Ro5-R1(C) Ro6-R2(C) Ro6-R1(C)	Ro7-R2(C) Ro7-R1(C) So1-R2(C) So1-R1(C) So1-R3(C)	So2-R2(C) So2-R1(C) So2-R3(C) So3-R2(C) So3-R1(C) So3-R3(C)	So4-R2(C) So4-R1(C) So5-R2(C) So5-R1(C) So6-R2(C) So6-R1(C)	So7-R2(C) So7-R1(C)
03	Контрола бализа I-60 Balises I-60 control	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		PSu91-R2(C) PSu91-R1(C) PSu93-R2(C) PSu93-R1(C) Su91-R2(C) Su91-R1(C)	Su93-R2(C) Su93-R1(C) PXu91-R2(C) PXu91-R1(C) PWu92-R2(C) PWu92-R1(C)	Xu91-R2(C) Xu91-R1(C) Wu92-R2(C) Wu92-R1(C)	PPu98 PPu96 PAu91 Pu92 Pu94 Pu96	Pu98 Au91 Po1 Po2 Po3 Po4	PTo1 PTo2 PTo3 PTo4 PTo5 PTo6	PTo7 PTo8 PTo9 PTo10 PTo11 PTo12	PTo13 Qu92 Qu94 Qu96 Qu98 Qo1	Qo2 Qo3 Qo4 Qo5 Qo6 Qo7	Qo8 Qo9 Qo10 Qo11 Qo12 Qo13	Ro1 Ro2 Ro3 Ro4 Ro5 Ro6	Ro7 So1 So2 So3 So4 So5	So6 So7 PSu91 PSu93 Su91 Su93
02	Контрола бализа I-60 Balises I-60 control	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		PXu91 PWu92 Xu91 Wu92												
01		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Напомена:

Заштита од грмљавине код појединих маневарских сигнала је реализована кроз два модула заштите од грмљавине. При томе је контрола заштите од грмљавине за коло црвене светиљке реализовано кроз први модул, док је заштита беле светиљке реализвана кроз други (следећи) модул. У цртежу је ово означено додавањем суфикса 1 односно 2. Нпр: црвена сигнална светиљка маневарског сигнала MP9T је повезана на први модул заштите од грмљавине што је означено са MP9T-1, док је бела сигнална светиљка повезана на следећи модул заштите од грмљавине са ознаком MP9T-2.

Заштита од грмљавине код појединих сензора бројача осовина је реализована кроз два модула заштите од грмљавине. При томе је контрола заштите од грмљавине у контролном колу реализована кроз први модул, док је заштита у колу напајања сензора реализвана кроз други (следећи) модул. У цртежу је ово означено додавањем суфикса 1 односно 2. Нпр: заштита у колу контроле сензора је означена са B.O.26-1, док је заштита у колу напајања означена са B.O.26-2.

У командним и контролним колима за управљање пружним бализама I-60, ознака R3 се односи на коло за управљање релеом R3, односно бализом од 500 Hz, док се ознаке R1 и R2 односе на управљање релима R1 и R2 у сигналном ормару и бализама 1000/2000 Hz.

Note:

Lightning protection for individual shunting signals is realized through two lightning protection modules. The control of lightning protection for the red signal lantern circuit was realized through the first module, while the protection of the white signal lantern was realized through the second (next) module. In the drawing, this is indicated by the addition suffix 1 or 2. For example: the red signal lantern of the shunting signal MP9T is connected to the first lightning protection module marked with MP9T-1, while the white signal lantern is the connection to the next lightning protection module marked with MP9T-2.

Lightning protection for individual axle counter sensors is realized through two lightning protection modules. The control of lightning protection in the control circuit is realized through the first module, while the protection in the sensor power supply circuit is realized through the second (next) module. In the drawing, this is indicated by adding the suffix 1 or 2. For example: the protection in the sensor control circuit is marked with B.O.26-1, while the protection in the power supply circuit is marked with B.O.26-2.

In command and control circuits for control of track balises I-60, the designation R3 refers to the control circuit for relay R3, ie track balises 500 Hz, while designations R1 and R2 refer to control of relays R1 and R2 in the signal cabinet and track balises 1000/2000 Hz.

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Idjoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Блок шема конфигурације модула заштите од грмљавине у кабинету пренапонске заштите /
Configuration diagram of the lightning protection module in the Lightning protection cabinet

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C08

a. Шематски дијаграм конфигурације громобранске јединице која обезбеђује хоризонталну заштиту

a. Schematic diagram of the lightning protection unit configuration that provides horizontal protection



b. Шематски дијаграм конфигурације громобранске јединице која обезбеђује вертикалну заштиту

b. Schematic diagram of lightning protection unit configuration that provides longitudinal protection



c. Шематски дијаграм конфигурације громобранске јединице која обезбеђује вертикалну и хоризонталну заштиту

c. Schematic diagram of lightning protection unit configuration that provides vertical and horizontal protection

Напомена:

1. Сигнална опрема усваја ормар за заштиту од грома, а одговарајући модул за заштиту од грома (уређај за заштиту од грома који обезбеђује вертикалну и хоризонталну заштиту) је постављен за остваривање заштите од грома;
2. Однос између избора називног напона укључивања (U) громобранског уређаја и мрежног напона је следећи:
   - AC линија: (U)≥2,2Uc, Uc је ефективна вредност линијског наизменичног напона,
   - DC линија: (U)≥1.2Uc, Uc је вредност линијског једносмерног напона;
3. Уземљење громобранског модула (громобранске јединице) разводног ормана громобранске заштите је повезана са жицом за прикупљање уземљења у разводном орману громобранске заштите;
4. Јединица за заштиту од грома мора имати функцију вруће замене, функцију приказа погоршања (приказ статуса) и режим квара отвореног кола, грешка би требала изаћи из кола одмах у исто вријеме.
5. У табели, тип опште заштите сигналне опреме овог вода, скретница за сада нема громобранску јединицу.
6. Препоручљиво је користити AC 275V модул за заштиту од грома за напајање сензора за бројање осовина и модул заштите од грома за информацијску линију.

Note:

1. The signal equipment adopts lightning protection branch cabinet, and the corresponding lightning protection module (lightning protection device that provides vertical and horizontal protection) is set to realize lightning protection;
2. The relationship between the selection of the nominal on-voltage (U) of the lightning protection device and the line voltage is as follows:
   - AC line: (U)≥2.2Uc, Uc is the effective value of line AC voltage,
   - DC line: (U)≥1.2Uc, Uc is the line DC voltage value;
3. The ground terminal of the lightning protection module (lightning protector unit) of the lightning protection distribution cabinet is connected to the ground collection wire in the lightning protection distribution cabinet;
4. The lightning protection unit must have hot swap function, deterioration display (status display) function and open circuit failure mode, The fault should exit the circuit immediately at the same time.
5. In the table, the general protection type of the signal equipment of this line, the turnout does not have a lightning protection unit for the time being.
6. It is recommended to use AC 275V lightning protection module for axle counting sensor power supply and information line lightning protection module.

NO.	Употреба Use	Врсте заштите Type of protection	SPD Максимално континуирани радни напон Maximum continuous working voltage	Гранични напон Limit voltage	Номинална струја пражњења Nominal discharge current
1	Сигналне LED светиљке Signal LED lanterns	Вертикална застита Vertical protection	220V	≤700V	≥10KA
2	Напојни уређај Power supply introduction	Хоризонтална и вертикална заштита Longitudinal and horizontal protection	Трећи ниво заштите, различити нивои застите и различите јединице за громобранску заштиту Three levels of protection, select different lightning protection components for different levels of protection		
3	Бализа I/O Indusi I/O	Вертикална застита Vertical protection	24V	≤190V	≥10KA
4	Осветљење скретничких сигнала Illumination of switch signs	Вертикална застита Vertical protection	42V	≤330V	≥10KA
5	Сензори бројача осовина Axle counting	Вертикална застита Vertical protection	33V	≤110V	≥10KA
6	Надзор положаја скретничке полуге Turnout gap monitoring	Хоризонтална и вертикална заштита Longitudinal and horizontal protection	220V	≤700V	≥10KA
7	Спољашњи CBI ормар IRCC	Хоризонтална и вертикална заштита Longitudinal and horizontal protection	380V	≤1000V	≥10KA
8	Спољашњи ормар бројача осовина ARCC	Хоризонтална и вертикална заштита Longitudinal and horizontal protection	245V	≤700V	≥10KA

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВД Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Шематски дијаграм избора пренапонске заштите за сигналну опрему /
Schematic diagram of lightning protection selection for signalling devices

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C09

Ознака струјног кола / Label of Signal circuit	Редни број сигнала / No. of signal	Кабинет са ЕЕУ модулима / Cabinet with EEU modules	Комб. регелет кабинет / Socket terminal cabinet	Завршни кабловски рам / Cable distribution cabinet
		Број пина / Pin number	Ознака реглете / Label of terminal	Број пина / Pin number
		МК-	F-	МК-
Ps92-Y	1	MK-01-04N-1	Z1-601-a1	F2-801-1
Ps92-YH		MK-01-04N-16	Z1-601-a9	F2-807-2
Ps2-R	2	MK-01-04N-27	Z1-601-c1	F2-807-3
Ps92-RH		MK-01-04N-42	Z1-601-c9	F2-807-4
Ps2-G	3	MK-01-04N-4	Z1-601-a3	F2-810-1
Ps92-GH		MK-01-04N-19	Z1-603-a11	F2-810-2
Ps2-Y2	4	MK-01-04N-30	Z1-601-c3	F2-810-3
Ps92-Y2H		MK-01-04N-45	Z1-601-c11	F2-810-4
Ps3-Y	5	MK-01-04N-7	Z1-603-a5	F2-813-1
Ps3-YH		MK-01-04N-22	Z1-603-a13	F2-813-2
Ps3-R	6	MK-01-04N-33	Z1-603-c5	F2-813-3
Ps3-RH		MK-01-04N-48	Z1-603-c13	F2-813-4
Ps3-G	7	MK-01-04N-10	Z1-605-a7	F2-707-5
Ps3-GH		MK-01-04N-25	Z1-605-a15	F2-707-6
Ps3-Y2	8	MK-01-04N-36	Z1-605-c7	F2-708-1
Ps3-Y2H		MK-01-04N-51	Z1-605-c15	F2-708-2
Pa4-Y	1	MK-01-05N-1	Z1-606-a1	F2-711-1
Pa4-YH		MK-01-05N-16	Z1-606-a9	F2-711-2
Pa4-R	2	MK-01-05N-27	Z1-606-c1	F2-710-3
Pa4-RH		MK-01-05N-42	Z1-606-c9	F2-710-4
Pa4-G	3	MK-01-05N-4	Z1-606-a3	F2-710-5
Pa4-GH		MK-01-05N-19	Z1-606-a11	F2-710-6
Pa4-Y2	4	MK-01-05N-30	Z1-606-c3	F2-711-1
Pa4-Y2H		MK-01-05N-45	Z1-606-c11	F2-711-2
PTa1-Y	5	MK-01-05N-7	Z1-606-a5	F2-601-1
PTa1-YH		MK-01-05N-22	Z1-606-a13	F2-601-2
PTa1-R	6	MK-01-05N-33	Z1-606-c5	F2-601-3
PTa1-RH		MK-01-05N-48	Z1-606-c13	F2-601-4
PTa1-G	7	MK-01-05N-10	Z1-606-a7	F2-601-5
PTa1-GH		MK-01-05N-25	Z1-606-a15	F2-601-6
PTa1-Y2	8	MK-01-05N-36	Z1-606-c7	F2-602-1
PTa1-Y2H		MK-01-05N-51	Z1-606-c15	F2-602-2
Pb99-G	1	MK-01-02N-1	Z1-603-a1	F2-807-1
Pb99-GH		MK-01-02N-16	Z1-603-a9	F2-807-2
Pb98-Y	2	MK-01-02N-27	Z1-603-c1	F2-807-3
Pb98-YH		MK-01-02N-42	Z1-603-c9	F2-807-4
Pb98-G	3	MK-01-02N-4	Z1-603-a3	F2-810-1
Pb98-GH		MK-01-02N-19	Z1-603-a11	F2-810-2
Pb97-Y2	4	MK-01-02N-30	Z1-603-c3	F2-810-3
Pb97-Y2H		MK-01-02N-45	Z1-603-c11	F2-810-4
Pb96-Y	5	MK-01-02N-7	Z1-603-a5	F2-813-1
Pb96-YH		MK-01-02N-22	Z1-603-a13	F2-813-2
Pb96-R	6	MK-01-02N-33	Z1-603-c5	F2-813-3
Pb96-RH		MK-01-02N-48	Z1-603-c13	F2-813-4
Pb96-G	7	MK-01-02N-10	Z1-605-a7	F2-707-5
Pb96-GH		MK-01-02N-25	Z1-605-a15	F2-707-6
Pb96-Y2	8	MK-01-02N-36	Z1-605-c7	F2-708-1
Pb96-Y2H		MK-01-02N-51	Z1-605-c15	F2-708-2
Pb98-Y	1	MK-01-03N-1	Z1-604-a1	F2-801-1
Pb98-YH		MK-01-03N-16	Z1-604-a9	F2-801-2
Pb98-R	2	MK-01-03N-27	Z1-604-c1	F2-801-3
Pb98-RH		MK-01-03N-42	Z1-604-c9	F2-801-4
Pb98-G	3	MK-01-03N-4	Z1-604-a3	F2-801-5
Pb98-GH		MK-01-03N-19	Z1-604-a11	F2-801-6
Pb97-Y2	4	MK-01-03N-30	Z1-604-c3	F2-802-1
Pb97-Y2H		MK-01-03N-45	Z1-604-c11	F2-802-2
Pb98-Y	5	MK-01-03N-7	Z1-604-a5	F2-803-1
Pb98-YH		MK-01-03N-22	Z1-604-a13	F2-803-2
Pb98-R	6	MK-01-03N-33	Z1-604-c5	F2-803-3
Pb98-RH		MK-01-03N-48	Z1-604-c13	F2-803-4
Pb98-G	7	MK-01-03N-10	Z1-604-a7	F2-701-5
Pb98-GH		MK-01-03N-25	Z1-604-a15	F2-701-6
Pb98-Y2	8	MK-01-03N-36	Z1-604-c7	F2-702-1
Pb98-Y2H		MK-01-03N-51	Z1-604-c15	F2-702-2
Pb99-GH	1	MK-01-01N-1	Z1-602-a1	F2-801-1
Pb99-YH		MK-01-01N-16	Z1-602-a9	F2-801-2
Pb98-RH	2	MK-01-01N-27	Z1-602-c1	F2-801-3
Pb98-RH		MK-01-01N-42	Z1-602-c9	F2-801-4
Pb98-GH	3	MK-01-01N-4	Z1-602-a3	F2-801-5
Pb98-GH		MK-01-01N-19	Z1-602-a11	F2-801-6
Pb96-Y2	4	MK-01-01N-30	Z1-602-c3	F2-802-1
Pb96-Y2H		MK-01-01N-45	Z1-602-c11	F2-802-2
Pb98-Y	5	MK-01-01N-7	Z1-602-a5	F2-803-1
Pb98-YH		MK-01-01N-22	Z1-602-a13	F2-803-2
Pb98-R	6	MK-01-01N-33	Z1-602-c5	F2-803-3
Pb98-RH		MK-01-01N-48	Z1-602-c13	F2-803-4
Pb98-G	7	MK-01-01N-10	Z1-602-a7	F2-808-5
Pb98-GH		MK-01-01N-25	Z1-602-a15	F2-808-6
Pb98-Y2	8	MK-01-01N-36	Z1-602-c7	F2-809-1
Pb98-Y2H		MK-01-01N-51	Z1-602-c15	F2-809-2













Главни сигнал
Main signal

Сигнални знак "Полазак воза"
Signal sign "Departure"

Показивач брзине
Speed indicator

Маневарски сигнал
Shunting signal

Граничник колосечне ограде
Track limit signal

Показивач правца
Route indicator

АПБ главни сигнал
ABS Block signal

Пројектант / Designer:
Институт Минарди Лучић доо
Вогтина 15, 11000 Београд
www.jzugin.rs

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железница Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Београд, Србија
Kralja Milutina 8, 11000 Belgrade
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Organa Belgrade/Savski Venac
Kneza Višeslava 2, 11000 Belgrad

Надзорни / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Београд, Србија
Omladinskih Brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Београд – Суботица – државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) са Новим Садом, Кисељаком, Стапаревићевом, Змајевом, Врбасом, Бачким Петровцем, Нештином, Жарковцем, Нижњим Тамишем и Суботицом, у катастарским општинама наведеним у истоименој грађевинској и на катастарским парцелама приема списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade – Subotica – State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Nauminovićevo and Subotica, in cadastral municipalities given on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПФО/АПО Пројект извођења објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничког станица Суботица
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања струјних кола сигналних светиљки и допунских сигнала /
Plan for connecting circuits of signal lamps and supplementary and additional signs

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Тодуре Максимовић, дипл.инж.ел.

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж. маш.
Марко Ристић, дипл.ел.инж.

Број лиценце / License number: 353 P422 17

Број Пројекта / Design number	Датум / Date	Размера / Scale	Број цртежа / Drawing number
TC.700-255-5/1.23	Септембар / September 2024.		TS.700-255-5/1.23-C10

Лист: 01 од 11
Sheet: 01 of 11

Ознака струјног кола Label of Signal circuit	Редни број сигнала No. of signal	Кабинет са ЕЕУ модулима / Cabinet with EEU modules	Комб. релеје кабинет / Socet terminal cabinet	Завршни кабловски пар / Cable distribution cabinet
		Број пина Pin number	Ознака релете Label of terminal	Број пина Pin number
		МК-	F-	МК-
PTo6-Y	1	MK-01-08H-1	Z1-609-a1	F2-508-1
PTo6-YH		MK-01-08H-16	Z1-609-a9	F2-508-2
PTo6-R	2	MK-01-08H-27	Z1-609-c1	F2-508-3
PTo6-RH		MK-01-08H-42	Z1-609-c9	F2-508-4
PTo6-G	3	MK-01-08H-4	Z1-609-a3	F2-508-5
PTo6-GH		MK-01-08H-19	Z1-609-a11	F2-508-6
PTo6-Y2	4	MK-01-08H-30	Z1-609-c3	F2-509-1
PTo6-Y2H		MK-01-08H-45	Z1-609-c11	F2-509-2
PTo7-Y	5	MK-01-08H-7	Z1-609-a5	F2-512-1
PTo7-YH		MK-01-08H-22	Z1-609-a13	F2-512-2
PTo7-R	6	MK-01-08H-33	Z1-609-c5	F2-512-3
PTo7-RH		MK-01-08H-48	Z1-609-c13	F2-512-4
PTo7-G	7	MK-01-08H-10	Z1-609-a7	F2-512-5
PTo7-GH		MK-01-08H-25	Z1-609-a15	F2-512-6
PTo7-Y2	8	MK-01-08H-36	Z1-609-c7	F2-513-1
PTo7-Y2H		MK-01-08H-51	Z1-609-c15	F2-513-2
PTo8-Y	1	MK-01-09H-1	Z1-610-a1	F2-403-1
PTo8-YH		MK-01-09H-16	Z1-610-a9	F2-403-2
PTo8-R	2	MK-01-09H-27	Z1-610-c1	F2-403-3
PTo8-RH		MK-01-09H-42	Z1-610-c9	F2-403-4
PTo8-G	3	MK-01-09H-4	Z1-610-a3	F2-403-5
PTo8-GH		MK-01-09H-19	Z1-610-a11	F2-403-6
PTo8-Y2	4	MK-01-09H-30	Z1-610-c3	F2-404-1
PTo8-Y2H		MK-01-09H-45	Z1-610-c11	F2-404-2
PTo9-Y	5	MK-01-09H-7	Z1-610-a5	F2-407-1
PTo9-YH		MK-01-09H-22	Z1-610-a13	F2-407-2
PTo9-R	6	MK-01-09H-33	Z1-610-c5	F2-407-3
PTo9-RH		MK-01-09H-48	Z1-610-c13	F2-407-4
PTo9-G	7	MK-01-09H-10	Z1-610-a7	F2-407-5
PTo9-GH		MK-01-09H-25	Z1-610-a15	F2-407-6
PTo9-Y2	8	MK-01-09H-36	Z1-610-c7	F2-408-1
PTo9-Y2H		MK-01-09H-51	Z1-610-c15	F2-408-2

Ознака струјног кола Label of Signal circuit	Редни број сигнала No. of signal	Кабинет са ЕЕУ модулима / Cabinet with EEU modules	Комб. релеје кабинет / Socet terminal cabinet	Завршни кабловски пар / Cable distribution cabinet
		Број пина Pin number	Ознака релете Label of terminal	Број пина Pin number
		МК-	F-	МК-
PTo10-Y	1	MK-01-0AH-1	Z1-611-a1	F2-415-1
PTo10-YH		MK-01-0AH-16	Z1-611-a9	F2-415-2
PTo10-R	2	MK-01-0AH-27	Z1-611-c1	F2-415-3
PTo10-RH		MK-01-0AH-42	Z1-611-c9	F2-415-4
PTo10-G	3	MK-01-0AH-4	Z1-611-a3	F2-415-5
PTo10-GH		MK-01-0AH-19	Z1-611-a11	F2-415-6
PTo10-Y2	4	MK-01-0AH-30	Z1-611-c3	F2-412-1
PTo10-Y2H		MK-01-0AH-45	Z1-611-c11	F2-412-2
PTo11-Y	5	MK-01-0AH-7	Z1-611-a5	F2-302-1
PTo11-YH		MK-01-0AH-22	Z1-611-a13	F2-302-2
PTo11-R	6	MK-01-0AH-33	Z1-611-c5	F2-302-3
PTo11-RH		MK-01-0AH-48	Z1-611-c13	F2-302-4
PTo11-G	7	MK-01-0AH-10	Z1-611-a7	F2-302-5
PTo11-GH		MK-01-0AH-25	Z1-611-a15	F2-302-6
PTo11-Y2	8	MK-01-0AH-36	Z1-611-c7	F2-303-1
PTo11-Y2H		MK-01-0AH-51	Z1-611-c15	F2-303-2
PTo12-Y	1	MK-01-0BH-1	Z1-612-a1	F2-306-1
PTo12-YH		MK-01-0BH-16	Z1-612-a9	F2-306-2
PTo12-R	2	MK-01-0BH-27	Z1-612-c1	F2-306-3
PTo12-RH		MK-01-0BH-42	Z1-612-c9	F2-306-4
PTo12-G	3	MK-01-0BH-4	Z1-612-a3	F2-306-5
PTo12-GH		MK-01-0BH-19	Z1-612-a11	F2-306-6
PTo12-Y2	4	MK-01-0BH-30	Z1-612-c3	F2-307-1
PTo12-Y2H		MK-01-0BH-45	Z1-612-c11	F2-307-2
PTo13-Y	5	MK-01-0BH-7	Z1-612-a5	F2-310-1
PTo13-YH		MK-01-0BH-22	Z1-612-a13	F2-310-2
PTo13-R	6	MK-01-0BH-33	Z1-612-c5	F2-310-3
PTo13-RH		MK-01-0BH-48	Z1-612-c13	F2-310-4
PTo13-G	7	MK-01-0BH-10	Z1-612-a7	F2-310-5
PTo13-GH		MK-01-0BH-25	Z1-612-a15	F2-310-6
PTo13-Y2	8	MK-01-0BH-36	Z1-612-c7	F2-311-1
PTo13-Y2H		MK-01-0BH-51	Z1-612-c15	F2-311-2

Ознака струјног кола Label of Signal circuit	Редни број сигнала No. of signal	Кабинет са ЕЕУ модулима / Cabinet with EEU modules	Комб. релеје кабинет / Socet terminal cabinet	Завршни кабловски пар / Cable distribution cabinet
		Број пина Pin number	Ознака релете Label of terminal	Број пина Pin number
		МК-	F-	МК-
PPQ02-Y	1	MK-01-0CH-1	Z1-613-a1	F2-201-1
PPQ02-YH		MK-01-0CH-16	Z1-613-a9	F2-201-2
PPQ02-G	2	MK-01-0CH-27	Z1-613-c1	F2-201-3
PPQ02-GH		MK-01-0CH-42	Z1-613-c9	F2-201-4
PPQ02-W	3	MK-01-0CH-4	Z1-613-a3	F2-201-5
PPQ02-WH		MK-01-0CH-19	Z1-613-a11	F2-201-6
PPQ04-Y	4	MK-01-0CH-30	Z1-613-c3	F2-202-1
PPQ04-YH		MK-01-0CH-45	Z1-613-c11	F2-202-2
PPQ04-G	5	MK-01-0CH-7	Z1-613-a5	F2-202-3
PPQ04-GH		MK-01-0CH-22	Z1-613-a13	F2-202-4
PPQ04-W	6	MK-01-0CH-33	Z1-613-c5	F2-202-5
PPQ04-WH		MK-01-0CH-48	Z1-613-c13	F2-202-6
	7			
	8			
PPQ08-Y	1	MK-01-0DH-1	Z1-501-a1	F2-204-1
PPQ08-YH		MK-01-0DH-16	Z1-501-a9	F2-204-2
PPQ08-G	2	MK-01-0DH-27	Z1-501-c1	F2-204-3
PPQ08-GH		MK-01-0DH-42	Z1-501-c9	F2-204-4
PPQ08-W	3	MK-01-0DH-4	Z1-501-a3	F2-204-5
PPQ08-WH		MK-01-0DH-19	Z1-501-a11	F2-204-6
PPQ06-Y	4	MK-01-0DH-30	Z1-501-c3	F2-203-1
PPQ06-YH		MK-01-0DH-45	Z1-501-c11	F2-203-2
PPQ06-G	5	MK-01-0DH-7	Z1-501-a5	F2-203-3
PPQ06-GH		MK-01-0DH-22	Z1-501-a13	F2-203-4
PPQ06-W	6	MK-01-0DH-33	Z1-501-c5	F2-203-5
PPQ06-WH		MK-01-0DH-48	Z1-501-c13	F2-203-6
	7			
	8			
PPK0-Y	1	MK-01-0EH-1	Z1-502-a1	F2-205-1
PPK0-YH		MK-01-0EH-16	Z1-502-a9	F2-205-2
PPK0-G	2	MK-01-0EH-27	Z1-502-c1	F2-205-3
PPK0-GH		MK-01-0EH-42	Z1-502-c9	F2-205-4
PPK0-W	3	MK-01-0EH-4	Z1-502-a3	F2-205-5
PPK0-WH		MK-01-0EH-19	Z1-502-a11	F2-205-6
PPK0-Y2	4	MK-01-0EH-30	Z1-502-c3	F2-206-1
PPK0-Y2H		MK-01-0EH-45	Z1-502-c11	F2-206-2
PPK0-G	5	MK-01-0EH-7	Z1-502-a5	F2-206-3
PPK0-GH		MK-01-0EH-22	Z1-502-a13	F2-206-4
PPK0-W	6	MK-01-0EH-33	Z1-502-c5	F2-206-5
PPK0-WH		MK-01-0EH-48	Z1-502-c13	F2-206-6
	7			
	8			
PPK0-Y	1	MK-01-0FH-1	Z1-503-a1	F2-207-1
PPK0-YH		MK-01-0FH-16	Z1-503-a9	F2-207-2
PPK0-R	2	MK-01-0FH-27	Z1-503-c1	F2-207-3
PPK0-RH		MK-01-0FH-42	Z1-503-c9	F2-207-4
PPK0-G	3	MK-01-0FH-4	Z1-503-a3	F2-207-5
PPK0-GH		MK-01-0FH-19	Z1-503-a11	F2-207-6
PPK0-Y2	4	MK-01-0FH-30	Z1-503-c3	F2-208-1
PPK0-Y2H		MK-01-0FH-45	Z1-503-c11	F2-208-2
PPK0-Y	5	MK-01-0FH-7	Z1-503-a5	F2-208-3
PPK0-YH		MK-01-0FH-22	Z1-503-a13	F2-208-4
PPK0-R	6	MK-01-0FH-33	Z1-503-c5	F2-208-5
PPK0-RH		MK-01-0FH-48	Z1-503-c13	F2-208-6
PPK0-G	7	MK-01-0FH-10	Z1-503-a7	F2-209-1
PPK0-GH		MK-01-0FH-25	Z1-503-a15	F2-209-2
PPK0-Y2	8	MK-01-0FH-36	Z1-503-c7	F2-209-3
PPK0-Y2H		MK-01-0FH-51	Z1-503-c15	F2-209-4













Лист: 02 од 11
Sheet: 02 of 11

Пројектант / Designer:
Институт Минарди Лутиџ доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.jsupim.rs

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железница Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrastruktura.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Kerui Plaza 8, 10000 Beijing
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Organa Beograd-Savski Venac
Ul. Resavska 2, 11000 Beograd

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Dongsheng Science Park
Zhongguancun Xiqing Road 21, 11019 Novi Beograd

Објекат / Project:
ДЕОНИЦА: Суботица – државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ХОРГОШ/КЕЛЕБИЈА) у Новом Саду, Кисељаку, Стапељевићу, Змајеву, Бубољу, Ловћенцу, Мал Иђошу, Ваљка Тврдо, Ловћенцу, Нашицеловићу и Суботици, у капитарском општинском наређењу и на насипима; Пројекат техничке документације и на капитарском парцијалном пројекту списку прелиминарни у Главној свесци /

Belgrade – Subotica – State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Nasumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПФО/ИП/ Пројект извођачке објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of project:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања струјних кола сигналних светиљки и допунских сигнала /
Plan for connecting circuits of signal lamps and supplementary and additional signs

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Тодуре Максимовић, дипл.инж.ел.

Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж. маш.
Марко Ристић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number	Датум / Date	Број цртежа / Drawing number
TC.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	TS.700.255-5/1.23-C10

Oznaka strujnog kola Label of Signal circuit	Redni broj osmorke Row number of octet	Kabinet ca EEU modulnika / Cabinet with EEU modules	Komb. releripe kabinet / Scoet terminal cabinet	Završni kablovski par / Cable distribution cabinet
		Broj niska Pin number	Oznaka registra Label of terminal	Broj niska Pin number
		MK-	F-	MK-
ML13ta-R	1	MK-02-10H-1	Z1-504-a1	F2-209-5
ML13ta-RH		MK-02-10H-16	Z1-504-a9	F2-209-6
ML13ta-W	2	MK-02-10H-27	Z1-504-c1	F2-210-1
ML13ta-WH		MK-02-10H-42	Z1-504-c9	F2-210-2
ML26t-R	3	MK-02-10H-4	Z1-504-a3	F2-210-3
ML26t-RH		MK-02-10H-19	Z1-504-a11	F2-210-4
ML26t-W	4	MK-02-10H-30	Z1-504-c3	F2-210-5
ML26t-WH		MK-02-10H-45	Z1-504-c11	F2-210-6
ML37t-R	5	MK-02-10H-7	Z1-504-a5	F2-211-1
ML37t-RH		MK-02-10H-22	Z1-504-a13	F2-211-2
ML37t-W	6	MK-02-10H-33	Z1-504-c5	F2-211-3
ML37t-WH		MK-02-10H-48	Z1-504-c13	F2-211-4
MD37t-R	7	MK-02-10H-10	Z1-504-a7	F2-211-5
MD37t-RH		MK-02-10H-25	Z1-504-a15	F2-211-6
MD37t-W	8	MK-02-10H-36	Z1-504-c7	F2-212-1
MD37t-WH		MK-02-10H-51	Z1-504-c15	F2-212-2
ML36t-R	1	MK-02-11H-1	Z1-505-a1	F2-212-3
ML36t-RH		MK-02-11H-16	Z1-505-a9	F2-212-4
ML36t-W	2	MK-02-11H-27	Z1-505-c1	F2-212-5
ML36t-WH		MK-02-11H-42	Z1-505-c9	F2-212-6
ML38t-R	3	MK-02-11H-4	Z1-505-a3	F2-213-1
ML38t-RH		MK-02-11H-19	Z1-505-a11	F2-213-2
ML38t-W	4	MK-02-11H-30	Z1-505-c3	F2-213-3
ML38t-WH		MK-02-11H-45	Z1-505-c11	F2-213-4
MD38t-R	5	MK-02-11H-7	Z1-505-a5	F2-213-5
MD38t-RH		MK-02-11H-22	Z1-505-a13	F2-213-6
MD38t-W	6	MK-02-11H-33	Z1-505-c5	F2-101-1
MD38t-WH		MK-02-11H-48	Z1-505-c13	F2-101-2
ML40t-R	7	MK-02-11H-10	Z1-505-a7	F2-101-3
ML40t-RH		MK-02-11H-25	Z1-505-a15	F2-101-4
ML40t-W	8	MK-02-11H-36	Z1-505-c7	F2-101-5
ML40t-WH		MK-02-11H-51	Z1-505-c15	F2-101-6

Oznaka strujnog kola Label of Signal circuit	Redni broj osmorke Row number of octet	Kabinet ca EEU modulnika / Cabinet with EEU modules	Komb. releripe kabinet / Scoet terminal cabinet	Završni kablovski par / Cable distribution cabinet
		Broj niska Pin number	Oznaka registra Label of terminal	Broj niska Pin number
		MK-	F-	MK-
MD40t-R	1	MK-02-12H-1	Z1-506-a1	F2-102-1
MD40t-RH		MK-02-12H-16	Z1-506-a9	F2-102-2
MD40t-W	2	MK-02-12H-27	Z1-506-c1	F2-102-3
MD40t-WH		MK-02-12H-42	Z1-506-c9	F2-102-4
MD39t-R	3	MK-02-12H-4	Z1-506-a3	F2-103-1
MD39t-RH		MK-02-12H-19	Z1-506-a11	F2-103-2
MD39t-W	4	MK-02-12H-30	Z1-506-c3	F2-103-3
MD39t-WH		MK-02-12H-45	Z1-506-c11	F2-103-4
ML32t-R	5	MK-02-12H-7	Z1-506-a5	F2-104-1
ML32t-RH		MK-02-12H-22	Z1-506-a13	F2-104-2
ML32t-W	6	MK-02-12H-33	Z1-506-c5	F2-104-3
ML32t-WH		MK-02-12H-48	Z1-506-c13	F2-104-4
MD32t-R	7	MK-02-12H-10	Z1-506-a7	F2-104-5
MD32t-RH		MK-02-12H-25	Z1-506-a15	F2-104-6
MD32t-W	8	MK-02-12H-36	Z1-506-c7	F2-105-1
MD32t-WH		MK-02-12H-51	Z1-506-c15	F2-105-2
ML31t-R	1	MK-02-13H-1	Z1-507-a1	F2-105-3
ML31t-RH		MK-02-13H-16	Z1-507-a9	F2-105-4
ML31t-W	2	MK-02-13H-27	Z1-507-c1	F2-105-5
ML31t-WH		MK-02-13H-42	Z1-507-c9	F2-105-6
ML35t-R	3	MK-02-13H-4	Z1-507-a3	F2-106-1
ML35t-RH		MK-02-13H-19	Z1-507-a11	F2-106-2
ML35t-W	4	MK-02-13H-30	Z1-507-c3	F2-106-3
ML35t-WH		MK-02-13H-45	Z1-507-c11	F2-106-4
MD35t-R	5	MK-02-13H-7	Z1-507-a5	F2-106-5
MD35t-RH		MK-02-13H-22	Z1-507-a13	F2-106-6
MD35t-W	6	MK-02-13H-33	Z1-507-c5	F2-107-1
MD35t-WH		MK-02-13H-48	Z1-507-c13	F2-107-2

Oznaka strujnog kola Label of Signal circuit	Redni broj osmorke Row number of octet	Kabinet ca EEU modulnika / Cabinet with EEU modules	Komb. releripe kabinet / Scoet terminal cabinet	Završni kablovski par / Cable distribution cabinet
		Broj niska Pin number	Oznaka registra Label of terminal	Broj niska Pin number
		MK-	F-	MK-
PJd2-S1	1	MK-02-14H-1	Z1-508-a1	F2-802-3
PJd2-S1H		MK-02-14H-16	Z1-508-a9	F2-802-4
PJd2-S2	2	MK-02-14H-27	Z1-508-c1	F2-802-5
PJd2-S2H		MK-02-14H-42	Z1-508-c9	F2-802-6
PJd4-S1	3	MK-02-14H-4	Z1-508-a3	F2-804-3
PJd4-S1H		MK-02-14H-19	Z1-508-a11	F2-804-4
PJd4-S2	4	MK-02-14H-30	Z1-508-c3	F2-804-5
PJd4-S2H		MK-02-14H-45	Z1-508-c11	F2-804-6
PJd6-S1	5	MK-02-14H-7	Z1-508-a5	F2-806-3
PJd6-S1H		MK-02-14H-22	Z1-508-a13	F2-806-4
PJd8-S1	6	MK-02-14H-33	Z1-508-c5	F2-809-3
PJd8-S1H		MK-02-14H-48	Z1-508-c13	F2-809-4
PJd8-S2	7	MK-02-14H-10	Z1-508-a7	F2-809-5
PJd8-S2H		MK-02-14H-25	Z1-508-a15	F2-809-6
Pn3-S1	1	MK-02-15H-1	Z1-509-a1	F2-708-3
Pn3-S1H		MK-02-15H-16	Z1-509-a9	F2-708-4
Pn3-S2	2	MK-02-15H-27	Z1-509-c1	F2-709-5
Pn3-S2H		MK-02-15H-42	Z1-509-c9	F2-709-6
Pn4-S1	3	MK-02-15H-4	Z1-503-a3	F2-711-3
Pn4-S1H		MK-02-15H-19	Z1-509-a11	F2-711-4
Pn4-S2	4	MK-02-15H-30	Z1-503-c3	F2-713-1
Pn4-S2H		MK-02-15H-45	Z1-509-c11	F2-713-2
PTs1-S1	5	MK-02-15H-7	Z1-509-a5	F2-602-3
PTs1-S1H		MK-02-15H-22	Z1-509-a13	F2-602-4
Au91-S1	6	MK-02-15H-33	Z1-509-c5	F2-812-3
Au91-S1H		MK-02-15H-48	Z1-509-c13	F2-812-4

Oznaka strujnog kola Label of Signal circuit	Redni broj osmorke Row number of octet	Kabinet ca EEU modulnika / Cabinet with EEU modules	Komb. releripe kabinet / Scoet terminal cabinet	Završni kablovski par / Cable distribution cabinet
		Broj niska Pin number	Oznaka registra Label of terminal	Broj niska Pin number
		MK-	F-	MK-
PTs2-S1	1	MK-02-16H-1	Z1-510-a1	F2-606-3
PTs2-S1H		MK-02-16H-16	Z1-510-a9	F2-606-4
PTs3-S1	2	MK-02-16H-27	Z1-510-c1	F2-610-3
PTs3-S1H		MK-02-16H-42	Z1-510-c9	F2-610-4
PTs4-S1	3	MK-02-16H-4	Z1-510-a3	F2-501-3
PTs4-S1H		MK-02-16H-19	Z1-510-a11	F2-501-4
PTs5-S1	4	MK-02-16H-30	Z1-510-c3	F2-505-3
PTs5-S1H		MK-02-16H-45	Z1-510-c11	F2-505-4
	5			
	6			
	7			
	8			
PTo6-S1	1	MK-02-17H-1	Z1-511-a1	F2-509-3
PTo6-S1H		MK-02-17H-16	Z1-511-a9	F2-509-4
PTo7-S1	2	MK-02-17H-27	Z1-511-c1	F2-513-3
PTo7-S1H		MK-02-17H-42	Z1-511-c9	F2-513-4
PTo8-S1	3	MK-02-17H-4	Z1-511-a3	F2-404-3
PTo8-S1H		MK-02-17H-19	Z1-511-a11	F2-404-4
PTo9-S1	4	MK-02-17H-30	Z1-511-c3	F2-408-3
PTo9-S1H		MK-02-17H-45	Z1-511-c11	F2-408-4
	5			
	6			
	7			
	8			















Лист: 03 од 11
Sheet: 03 of 11

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железница Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrasts.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Кајмакчалан 52, 11000 Београд
China Communication Construction Co.Ltd.
Србија Огранак Београд/Savski Venac
Кајмакчалан 52, 11000 Београд

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Shijingshan District
Dihuashanlu Xijie Road 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Београд – Суботица – државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) са Новим Садом, Клисом, Стапарима/Футогу, Змајевом, Врбасом, Ловћенцем, Лалићем, Бубњу, Кавезу Топољу, Жарковцу, Пачуњовићеву и Суботици, у категоризацији отворених наведених на листама) (прилог техничке документације) и на каталошком паркирања према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade – Subotica – State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Klisa, Stapari/crvenka, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Pal/ otok, Bačka Topola, Žednik, Nausnica/novo and Subotica, in categorization municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ИДП/ Пројект извођења објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања струјних кола сигналних светиљки и допунских сигнала /
Plan for connecting circuits of signal lamps and supplementary and additional signs

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Тодорбе Максимовић, дипл.инж.ел.

Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж. маш.
Марко Ристић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number	Датум / Date	Размера / Scale	Број цртежа / Drawing number
TC.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C10

Ознака струјног кола сигнала / Signal circuit	Редни број сигнала / Signal No.	Кабинет са ЕЕУ модулима / Cabinet with EEU modules	Комб. релеје кабинет / Board terminal cabinet	Завршни кабловски ред / Cable distribution cabinet
		Број пина Pin number	Ознака реглете Label of terminal	Број пина Pin number
		МК-	F-	МК-
PTo10-S1	1	MK-02-1BH-1	Z1-512-a1	F2-412-3
PTo10-S1H		MK-02-1BH-16	Z1-512-a9	F2-412-4
PTo10-S2	2	MK-02-1BH-27	Z1-512-c1	F2-301-1
PTo10-S2H		MK-02-1BH-42	Z1-512-c9	F2-301-2
PTo11-S1	3	MK-02-1BH-4	Z1-512-a3	F2-303-3
PTo11-S1H		MK-02-1BH-19	Z1-512-a11	F2-303-4
PTo11-S2	4	MK-02-1BH-30	Z1-512-c3	F2-305-1
PTo11-S2H		MK-02-1BH-45	Z1-512-c11	F2-305-2
PTo12-S1	5	MK-02-1BH-7	Z1-512-a5	F2-307-3
PTo12-S1H		MK-02-1BH-22	Z1-512-a13	F2-307-4
PTo12-S2	6	MK-02-1BH-33	Z1-512-c5	F2-309-1
PTo12-S2H		MK-02-1BH-48	Z1-512-c13	F2-309-2
PTo13-S1	7	MK-02-1BH-10	Z1-512-a7	F2-311-3
PTo13-S1H		MK-02-1BH-25	Z1-512-a15	F2-311-4
PTo13-S2	8	MK-02-1BH-36	Z1-512-c7	F2-313-1
PTo13-S2H		MK-02-1BH-51	Z1-512-c15	F2-313-2
Po1-R1	1	MK-02-1BH-1	Z1-513-a1	F2-702-3
Po1-R1H		MK-02-1BH-16	Z1-513-a9	F2-702-4
Po1-R2	2	MK-02-1BH-27	Z1-513-c1	F2-702-5
Po1-R2H		MK-02-1BH-42	Z1-513-c9	F2-702-6
Po2-R1	3	MK-02-1BH-4	Z1-513-a3	F2-705-3
Po2-R1H		MK-02-1BH-19	Z1-513-a11	F2-705-4
Po2-R2	4	MK-02-1BH-30	Z1-513-c3	F2-705-5
Po2-R2H		MK-02-1BH-45	Z1-513-c11	F2-705-6
Po3-R1	5	MK-02-1BH-7	Z1-513-a5	F2-708-5
Po3-R1H		MK-02-1BH-22	Z1-513-a13	F2-708-6
Po3-R2	6	MK-02-1BH-33	Z1-513-c5	F2-709-1
Po3-R2H		MK-02-1BH-48	Z1-513-c13	F2-709-2
Po3-R3	7	MK-02-1BH-10	Z1-513-a7	F2-709-3
Po3-R3H		MK-02-1BH-25	Z1-513-a15	F2-709-4
	8			

Ознака струјног кола сигнала / Signal circuit	Редни број сигнала / Signal No. of signal	Кабинет са ЕЕУ модулима / Cabinet with EEU modules	Комб. релеје кабинет / Board terminal cabinet	Завршни кабловски ред / Cable distribution cabinet
		Број пина Pin number	Ознака реглете Label of terminal	Број пина Pin number
		МК-	F-	МК-
Po4-R1	1	MK-02-1AH-1	Z1-401-a1	F2-711-5
Po4-R1H		MK-02-1AH-16	Z1-401-a9	F2-711-6
Po4-R2	2	MK-02-1AH-27	Z1-401-c1	F2-712-1
Po4-R2H		MK-02-1AH-42	Z1-401-c9	F2-712-2
Po4-R3	3	MK-02-1AH-4	Z1-401-a3	F2-712-3
Po4-R3H		MK-02-1AH-19	Z1-401-a11	F2-712-4
Po4-R4	4	MK-02-1AH-30	Z1-401-c3	F2-712-5
Po4-R4H		MK-02-1AH-45	Z1-401-c11	F2-712-6
PTo1-R1	5	MK-02-1AH-7	Z1-401-a5	F2-602-5
PTo1-R1H		MK-02-1AH-22	Z1-401-a13	F2-602-6
PTo1-R2	6	MK-02-1AH-33	Z1-401-c5	F2-603-1
PTo1-R2H		MK-02-1AH-48	Z1-401-c13	F2-603-2
PTo1-R3	7	MK-02-1AH-10	Z1-401-a7	F2-603-3
PTo1-R3H		MK-02-1AH-25	Z1-401-a15	F2-603-4
PTo1-R4	8	MK-02-1AH-36	Z1-401-c7	F2-603-5
PTo1-R4H		MK-02-1AH-51	Z1-401-c15	F2-603-6
PTo2-R1	1	MK-02-1BH-1	Z1-402-a1	F2-606-5
PTo2-R1H		MK-02-1BH-16	Z1-402-a9	F2-606-6
PTo2-R2	2	MK-02-1BH-27	Z1-402-c1	F2-607-1
PTo2-R2H		MK-02-1BH-42	Z1-402-c9	F2-607-2
PTo2-R3	3	MK-02-1BH-4	Z1-402-a3	F2-607-3
PTo2-R3H		MK-02-1BH-19	Z1-402-a11	F2-607-4
PTo2-R4	4	MK-02-1BH-30	Z1-402-c3	F2-607-5
PTo2-R4H		MK-02-1BH-45	Z1-402-c11	F2-607-6
PTo3-R1	5	MK-02-1BH-7	Z1-402-a5	F2-610-5
PTo3-R1H		MK-02-1BH-22	Z1-402-a13	F2-610-6
PTo3-R2	6	MK-02-1BH-33	Z1-402-c5	F2-611-1
PTo3-R2H		MK-02-1BH-48	Z1-402-c13	F2-611-2
PTo3-R3	7	MK-02-1BH-10	Z1-402-a7	F2-611-3
PTo3-R3H		MK-02-1BH-25	Z1-402-a15	F2-611-4
PTo3-R4	8	MK-02-1BH-36	Z1-402-c7	F2-611-5
PTo3-R4H		MK-02-1BH-51	Z1-402-c15	F2-611-6

Ознака струјног кола сигнала / Signal circuit	Редни број сигнала / Signal No. of signal	Кабинет са ЕЕУ модулима / Cabinet with EEU modules	Комб. релеје кабинет / Board terminal cabinet	Завршни кабловски ред / Cable distribution cabinet
		Број пина Pin number	Ознака реглете Label of terminal	Број пина Pin number
		МК-	F-	МК-
PTo4-R1	1	MK-02-1CH-1	Z1-403-a1	F2-501-5
PTo4-R1H		MK-02-1CH-16	Z1-403-a9	F2-501-6
PTo4-R2	2	MK-02-1CH-27	Z1-403-c1	F2-502-1
PTo4-R2H		MK-02-1CH-42	Z1-403-c9	F2-502-2
PTo4-R3	3	MK-02-1CH-4	Z1-403-a3	F2-502-3
PTo4-R3H		MK-02-1CH-19	Z1-403-a11	F2-502-4
PTo4-R4	4	MK-02-1CH-30	Z1-403-c3	F2-502-5
PTo4-R4H		MK-02-1CH-45	Z1-403-c11	F2-502-6
PTo5-R1	5	MK-02-1CH-7	Z1-403-a5	F2-505-5
PTo5-R1H		MK-02-1CH-22	Z1-403-a13	F2-505-6
PTo5-R2	6	MK-02-1CH-33	Z1-403-c5	F2-506-1
PTo5-R2H		MK-02-1CH-48	Z1-403-c13	F2-506-2
PTo5-R3	7	MK-02-1CH-10	Z1-403-a7	F2-506-3
PTo5-R3H		MK-02-1CH-25	Z1-403-a15	F2-506-4
PTo5-R4	8	MK-02-1CH-36	Z1-403-c7	F2-506-5
PTo5-R4H		MK-02-1CH-51	Z1-403-c15	F2-506-6
PTo6-R1	1	MK-02-1DH-1	Z1-404-a1	F2-509-5
PTo6-R1H		MK-02-1DH-16	Z1-404-a9	F2-509-6
PTo6-R2	2	MK-02-1DH-27	Z1-404-c1	F2-510-1
PTo6-R2H		MK-02-1DH-42	Z1-404-c9	F2-510-2
PTo6-R3	3	MK-02-1DH-4	Z1-404-a3	F2-510-3
PTo6-R3H		MK-02-1DH-19	Z1-404-a11	F2-510-4
PTo6-R4	4	MK-02-1DH-30	Z1-404-c3	F2-510-5
PTo6-R4H		MK-02-1DH-45	Z1-404-c11	F2-510-6
PTo7-R1	5	MK-02-1DH-7	Z1-404-a5	F2-513-5
PTo7-R1H		MK-02-1DH-22	Z1-404-a13	F2-513-6
PTo7-R2	6	MK-02-1DH-33	Z1-404-c5	F2-401-1
PTo7-R2H		MK-02-1DH-48	Z1-404-c13	F2-401-2
PTo7-R3	7	MK-02-1DH-10	Z1-404-a7	F2-401-3
PTo7-R3H		MK-02-1DH-25	Z1-404-a15	F2-401-4
PTo7-R4	8	MK-02-1DH-36	Z1-404-c7	F2-401-5
PTo7-R4H		MK-02-1DH-51	Z1-404-c15	F2-401-6

Ознака струјног кола сигнала / Signal circuit	Редни број сигнала / Signal No. of signal	Кабинет са ЕЕУ модулима / Cabinet with EEU modules	Комб. релеје кабинет / Board terminal cabinet	Завршни кабловски ред / Cable distribution cabinet
		Број пина Pin number	Ознака реглете Label of terminal	Број пина Pin number
		МК-	F-	МК-
PTo8-R1	1	MK-02-1EH-1	Z1-405-a1	F2-404-5
PTo8-R1H		MK-02-1EH-16	Z1-405-a9	F2-404-6
PTo8-R2	2	MK-02-1EH-27	Z1-405-c1	F2-405-1
PTo8-R2H		MK-02-1EH-42	Z1-405-c9	F2-405-2
PTo8-R3	3	MK-02-1EH-4	Z1-405-a3	F2-405-3
PTo8-R3H		MK-02-1EH-19	Z1-405-a11	F2-405-4
PTo8-R4	4	MK-02-1EH-30	Z1-405-c3	F2-405-5
PTo8-R4H		MK-02-1EH-45	Z1-405-c11	F2-405-6
PTo9-R1	5	MK-02-1EH-7	Z1-405-a5	F2-408-5
PTo9-R1H		MK-02-1EH-22	Z1-405-a13	F2-408-6
PTo9-R2	6	MK-02-1EH-33	Z1-405-c5	F2-409-1
PTo9-R2H		MK-02-1EH-48	Z1-405-c13	F2-409-2
PTo9-R3	7	MK-02-1EH-10	Z1-405-a7	F2-409-3
PTo9-R3H		MK-02-1EH-25	Z1-405-a15	F2-409-4
PTo9-R4	8	MK-02-1EH-36	Z1-405-c7	F2-409-5
PTo9-R4H		MK-02-1EH-51	Z1-405-c15	F2-409-6
PTo10-R1	1	MK-02-1FH-1	Z1-406-a1	F2-412-5
PTo10-R1H		MK-02-1FH-16	Z1-406-a9	F2-412-6
PTo10-R2	2	MK-02-1FH-27	Z1-406-c1	F2-413-1
PTo10-R2H		MK-02-1FH-42	Z1-406-c9	F2-413-2
PTo10-R3	3	MK-02-1FH-4	Z1-406-a3	F2-413-3
PTo10-R3H		MK-02-1FH-19	Z1-406-a11	F2-413-4
PTo10-R4	4	MK-02-1FH-30	Z1-406-c3	F2-413-5
PTo10-R4H		MK-02-1FH-45	Z1-406-c11	F2-413-6
PTo11-R1	5	MK-02-1FH-7	Z1-406-a5	F2-303-5
PTo11-R1H		MK-02-1FH-22	Z1-406-a13	F2-303-6
PTo11-R2	6	MK-02-1FH-33	Z1-406-c5	F2-304-1
PTo11-R2H		MK-02-1FH-48	Z1-406-c13	F2-304-2
PTo11-R3	7	MK-02-1FH-10	Z1-406-a7	F2-304-3
PTo11-R3H		MK-02-1FH-25	Z1-406-a15	F2-304-4
PTo11-R4	8	MK-02-1FH-36	Z1-406-c7	F2-304-5
PTo11-R4H		MK-02-1FH-51	Z1-406-c15	F2-304-6













Главни сигнал
Main signal

Сигнални знак "Полазак возa"
Signal sign "Departure"

Показивач брзине
Speed indicator

Маневарски сигнал
Shunting signal

Граничник колосечни сигнал
Track limit signal

Показивач правца
Route indicator

АПБ главни сигнал
ABS Block signal

Лист: 04 од 11
Sheet: 04 of 11

Тешић Максимовић
дипл. инж. ел.
ИКО Пројект
353 P422 17

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железница Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrasto.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Beijing, China
Булевар Михајла Пупина 165б
11070 Нови Београд, Србија
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Organizational Service Center
Булевар Михајла Пупина 2, 11000 Београд

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Beijing, China
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Београд – Суботица – државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) са Нови Сад, Кисиљу, Стапаровићеву, Змајеву, Врбасу, Бачкоју, Жапи, Иванову, Жарковцу, Нашицама и Суботици, у категоризацији отворених наведених насеља са насипима) (прелиминарни пројекат и не катастарском парцелама према списку приложеном у Главној свесци)

Belgrade – Subotica – State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Nasumovićevo and Subotica, in categorization municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИП/ИДП Пројект извођења објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица I
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања струјних кола сигналних светиљки и допунских сигнала /
Plan for connecting circuits of signal lamps and supplementary and additional signs

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Тешић Максимовић, дипл.инж.ел.

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж. маш.
Марко Ристић, дипл.ел.инж.

Број лиценце / License number: 353 P422 17

Број Пројекта / Design number	Датум / Date	Број цртежа / Drawing number
TC.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	TS.700.255-5/1.23-C10

Ознака струјног кола Label of Signal circuit	Редни број сигнала Row No. of signal	Кабинет са ЕЕУ модулима / Cabinet with EEU modules		Комб. регрлеи кабинет / Board terminal cabinet		Завршни кабловски ормар / Cable distribution cabinet	
		Број пина Pin number		Ознака реглете Label of terminal		Број пина Pin number	
		MK-		F-		MK-	
PTo12-RI1	1	MK-03-20H-1		Z1-407-a1		F2-307-5	
PTo12-RI1H		MK-03-20H-16		Z1-407-a9		F2-307-6	
PTo12-RI2	2	MK-03-20H-27		Z1-407-c1		F2-308-1	
PTo12-RI2H		MK-03-20H-42		Z1-407-c9		F2-308-2	
PTo12-RI3	3	MK-03-20H-4		Z1-407-a3		F2-308-3	
PTo12-RI3H		MK-03-20H-19		Z1-407-a11		F2-308-4	
PTo12-RI4	4	MK-03-20H-30		Z1-407-c3		F2-308-5	
PTo12-RI4H		MK-03-20H-45		Z1-407-c11		F2-308-6	
PTo13-RI1	5	MK-03-20H-7		Z1-407-a5		F2-311-5	
PTo13-RI1H		MK-03-20H-22		Z1-407-a13		F2-311-6	
PTo13-RI2	6	MK-03-20H-33		Z1-407-c5		F2-312-1	
PTo13-RI2H		MK-03-20H-48		Z1-407-c13		F2-312-2	
PTo13-RI3	7	MK-03-20H-10		Z1-407-a7		F2-312-3	
PTo13-RI3H		MK-03-20H-25		Z1-407-a15		F2-312-4	
PTo13-RI4	8	MK-03-20H-36		Z1-407-c7		F2-312-5	
PTo13-RI4H		MK-03-20H-51		Z1-407-c15		F2-312-6	
Qo92-Y	1	MK-03-21H-1		Z1-408-a1		F3-1001-1	
Qo92-YH		MK-03-21H-16		Z1-408-a9		F3-1001-2	
Qo92-R	2	MK-03-21H-27		Z1-408-c1		F3-1001-3	
Qo92-RH		MK-03-21H-42		Z1-408-c9		F3-1001-4	
Qo92-G	3	MK-03-21H-4		Z1-408-a3		F3-1001-5	
Qo92-GH		MK-03-21H-19		Z1-408-a11		F3-1001-6	
Qo92-YZ	4	MK-03-21H-30		Z1-408-c3		F3-1002-1	
Qo92-YZH		MK-03-21H-45		Z1-408-c11		F3-1002-2	
Qo94-Y	5	MK-03-21H-7		Z1-408-a5		F3-1003-1	
Qo94-YH		MK-03-21H-22		Z1-408-a13		F3-1003-2	
Qo94-R	6	MK-03-21H-33		Z1-408-c5		F3-1003-3	
Qo94-RH		MK-03-21H-48		Z1-408-c13		F3-1003-4	
Qo94-G	7	MK-03-21H-10		Z1-408-a7		F3-1003-5	
Qo94-GH		MK-03-21H-25		Z1-408-a15		F3-1003-6	
Qo94-YZ	8	MK-03-21H-36		Z1-408-c7		F3-1004-1	
Qo94-YZH		MK-03-21H-51		Z1-408-c15		F3-1004-2	

Ознака струјног кола Label of Signal circuit	Редни број сигнала Row No. of signal	Кабинет са ЕЕУ модулима / Cabinet with EEU modules		Комб. регрлеи кабинет / Board terminal cabinet		Завршни кабловски ормар / Cable distribution cabinet	
		Број пина Pin number		Ознака реглете Label of terminal		Број пина Pin number	
		MK-		F-		MK-	
Qo96-Y	1	MK-03-22H-1		Z1-409-a1		F3-1005-1	
Qo96-YH		MK-03-22H-16		Z1-409-a9		F3-1005-2	
Qo96-R	2	MK-03-22H-27		Z1-409-c1		F3-1005-3	
Qo96-RH		MK-03-22H-42		Z1-409-c9		F3-1005-4	
Qo96-G	3	MK-03-22H-4		Z1-409-a3		F3-1005-5	
Qo96-GH		MK-03-22H-19		Z1-409-a11		F3-1005-6	
Qo96-YZ	4	MK-03-22H-30		Z1-409-c3		F3-1006-1	
Qo96-YZH		MK-03-22H-45		Z1-409-c11		F3-1006-2	
Qo98-Y	5	MK-03-22H-7		Z1-409-a5		F3-1007-1	
Qo98-YH		MK-03-22H-22		Z1-409-a13		F3-1007-2	
Qo98-R	6	MK-03-22H-33		Z1-409-c5		F3-1007-3	
Qo98-RH		MK-03-22H-48		Z1-409-c13		F3-1007-4	
Qo98-G	7	MK-03-22H-10		Z1-409-a7		F3-1007-5	
Qo98-GH		MK-03-22H-25		Z1-409-a15		F3-1007-6	
Qo98-YZ	8	MK-03-22H-36		Z1-409-c7		F3-1008-1	
Qo98-YZH		MK-03-22H-51		Z1-409-c15		F3-1008-2	
Qo1-Y	1	MK-03-23H-1		Z1-410-a1		F3-1009-1	
Qo1-YH		MK-03-23H-16		Z1-410-a9		F3-1009-2	
Qo1-R	2	MK-03-23H-27		Z1-410-c1		F3-1009-3	
Qo1-RH		MK-03-23H-42		Z1-410-c9		F3-1009-4	
Qo1-G	3	MK-03-23H-4		Z1-410-a3		F3-1009-5	
Qo1-GH		MK-03-23H-19		Z1-410-a11		F3-1009-6	
Qo1-YZ	4	MK-03-23H-30		Z1-410-c3		F3-1010-1	
Qo1-YZH		MK-03-23H-45		Z1-410-c11		F3-1010-2	
Qo3-Y	5	MK-03-23H-7		Z1-410-a5		F3-1011-1	
Qo3-YH		MK-03-23H-22		Z1-410-a13		F3-1011-2	
Qo3-R	6	MK-03-23H-33		Z1-410-c5		F3-1011-3	
Qo3-RH		MK-03-23H-48		Z1-410-c13		F3-1011-4	
Qo3-G	7	MK-03-23H-10		Z1-410-a7		F3-1011-5	
Qo3-GH		MK-03-23H-25		Z1-410-a15		F3-1011-6	
Qo3-YZ	8	MK-03-23H-36		Z1-410-c7		F3-1012-1	
Qo3-YZH		MK-03-23H-51		Z1-410-c15		F3-1012-2	

Ознака струјног кола Label of Signal circuit	Редни број сигнала Row No. of signal	Кабинет са ЕЕУ модулима / Cabinet with EEU modules		Комб. регрлеи кабинет / Board terminal cabinet		Завршни кабловски ормар / Cable distribution cabinet	
		Број пина Pin number		Ознака реглете Label of terminal		Број пина Pin number	
		MK-		F-		MK-	
Qo7-Y	1	MK-03-26H-1		Z1-411-a1		F3-1013-1	
Qo7-YH		MK-03-26H-16		Z1-411-a9		F3-1013-2	
Qo7-R	2	MK-03-26H-27		Z1-411-c1		F3-1013-3	
Qo7-RH		MK-03-26H-42		Z1-411-c9		F3-1013-4	
Qo7-G	3	MK-03-26H-4		Z1-411-a3		F3-1013-5	
Qo7-GH		MK-03-26H-19		Z1-411-a11		F3-1013-6	
Qo7-YZ	4	MK-03-26H-30		Z1-411-c3		F3-901-1	
Qo7-YZH		MK-03-26H-45		Z1-411-c11		F3-901-2	
Qo9-Y	5	MK-03-26H-7		Z1-411-a5		F3-902-1	
Qo9-YH		MK-03-26H-22		Z1-411-a13		F3-902-2	
Qo9-R	6	MK-03-26H-33		Z1-411-c5		F3-902-3	
Qo9-RH		MK-03-26H-48		Z1-411-c13		F3-902-4	
Qo9-G	7	MK-03-26H-10		Z1-411-a7		F3-902-5	
Qo9-GH		MK-03-26H-25		Z1-411-a15		F3-902-6	
Qo9-YZ	8	MK-03-26H-36		Z1-411-c7		F3-903-1	
Qo9-YZH		MK-03-26H-51		Z1-411-c15		F3-903-2	
Qo94-Y	1	MK-03-27H-1		Z1-412-a1		F3-904-1	
Qo94-YH		MK-03-27H-16		Z1-412-a9		F3-904-2	
Qo94-R	2	MK-03-27H-27		Z1-412-c1		F3-904-3	
Qo94-RH		MK-03-27H-42		Z1-412-c9		F3-904-4	
Qo94-G	3	MK-03-27H-4		Z1-412-a3		F3-904-5	
Qo94-GH		MK-03-27H-19		Z1-412-a11		F3-904-6	
Qo94-YZ	4	MK-03-27H-30		Z1-412-c3		F3-905-1	
Qo94-YZH		MK-03-27H-45		Z1-412-c11		F3-905-2	
Qo96-Y	5	MK-03-27H-7		Z1-412-a5		F3-906-1	
Qo96-YH		MK-03-27H-22		Z1-412-a13		F3-906-2	
Qo96-R	6	MK-03-27H-33		Z1-412-c5		F3-906-3	
Qo96-RH		MK-03-27H-48		Z1-412-c13		F3-906-4	
Qo96-G	7	MK-03-27H-10		Z1-412-a7		F3-906-5	
Qo96-GH		MK-03-27H-25		Z1-412-a15		F3-906-6	
Qo96-YZ	8	MK-03-27H-36		Z1-412-c7		F3-907-1	
Qo96-YZH		MK-03-27H-51		Z1-412-c15		F3-907-2	

Ознака струјног кола Label of Signal circuit	Редни број сигнала Row No. of signal	Кабинет са ЕЕУ модулима / Cabinet with EEU modules		Комб. регрлеи кабинет / Board terminal cabinet		Завршни кабловски ормар / Cable distribution cabinet	
		Број пина Pin number		Ознака реглете Label of terminal		Број пина Pin number	
		MK-		F-		MK-	
Qo98-Y	1	MK-03-28H-1		Z1-413-a1		F3-908-1	
Qo98-YH		MK-03-28H-16		Z1-413-a9		F3-908-2	
Qo98-R	2	MK-03-28H-27		Z1-413-c1		F3-908-3	
Qo98-RH		MK-03-28H-42		Z1-413-c9		F3-908-4	
Qo98-G	3	MK-03-28H-4		Z1-413-a3		F3-908-5	
Qo98-GH		MK-03-28H-19		Z1-413-a11		F3-908-6	
Qo98-YZ	4	MK-03-28H-30		Z1-413-c3		F3-909-1	
Qo98-YZH		MK-03-28H-45		Z1-413-c11		F3-909-2	
Qo9-Y	5	MK-03-28H-7		Z1-413-a5		F3-910-1	
Qo9-YH		MK-03-28H-22		Z1-413-a13		F3-910-2	
Qo9-R	6	MK-03-28H-33		Z1-413-c5		F3-910-3	
Qo9-RH		MK-03-28H-48		Z1-413-c13		F3-910-4	
Qo9-G	7	MK-03-28H-10		Z1-413-a7		F3-910-5	
Qo9-GH		MK-03-28H-25		Z1-413-a15		F3-910-6	
Qo9-YZ	8	MK-03-28H-36		Z1-413-c7		F3-911-1	
Qo9-YZH		MK-03-28H-51		Z1-413-c15		F3-911-2	
Qo92-Y	1	MK-03-27H-1		Z1-301-a1		F3-912-1	
Qo92-YH		MK-03-27H-16		Z1-301-a9		F3-912-2	
Qo92-R	2	MK-03-27H-27		Z1-301-c1		F3-912-3	
Qo92-RH		MK-03-27H-42		Z1-301-c9		F3-912-4	
Qo92-G	3	MK-03-27H-4		Z1-301-a3		F3-912-5	
Qo92-GH		MK-03-27H-19		Z1-301-a11		F3-912-6	
Qo92-YZ	4	MK-03-27H-45		Z1-301-c11		F3-913-2	
Qo94-Y	5	MK-03-27H-7		Z1-301-a5		F3-801-1	
Qo94-YH		MK-03-27H-22		Z1-301-a13		F3-801-2	
Qo94-R	6	MK-03-27H-33		Z1-301-c5		F3-801-3	
Qo94-RH		MK-03-27H-48		Z1-301-c13		F3-801-4	
Qo94-G	7	MK-03-27H-10		Z1-301-a7		F3-801-5	
Qo94-GH		MK-03-27H-25		Z1-301-a15		F3-801-6	
Qo94-YZ	8	MK-03-27H-36		Z1-301-c7		F3-802-1	
Qo94-YZH		MK-03-27H-51		Z1-301-c15		F3-802-2	













Лист: 05 од 11
Sheet: 05 of 11

Пројектант / Designer:
Институт Минарди Лутиџ доо
Булевар 15, 11000 Београд
www.jugpin.rs

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железница Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazis.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Булевар 15, 11000 Београд
China Communication Construction Co.Ltd.
Србија Огранак Београд Савски Венац
Булевар 2, 11000 Београд

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Булевар 2, 11000 Београд
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
ДЕОНИЦА: ГРАНИЦА – СУБОТИЦА - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ГРНЧ ГОЊИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) у т.п. Нови Сад, Кисач, Стапарчевићево, Змајево, Врбас, Ловћенац, Мали Иђош, Вађаш Тирош, Ловћенац, Нађмихољ и Суботица, у катастарским општинама наведеним на листовима стрпне техничке документације и на катастарском парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade – Subotica – State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Nadmiholjevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АПО Пројект извођења објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања струјних кола сигналних светиљки и допунских сигнала /
Plan for connecting circuits of signal lamps and supplementary and additional signs

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Тодуре Максимовић, дипл.инж.ел.

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж. маш.
Марко Ристић, дипл.ел.инж.

Број лиценце / License number: 353 P422 17

Број Пројекта / Design number	Датум / Date	Размера / Scale	Број цртежа / Drawing number
TC.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.		TS.700.255-5/1.23-C10

Ознака струјног кола сигнала / Label of signal circuit	Редни број сигнала / Nr. of signal	Кабинет са ЕЕУ модулима / Cabinet with EEU modules	Конб. релеје кабинет / Socket terminal cabinet	Завршни кабловски рам / Cable distribution cabinet
		Број пина / Pin number	Ознака реглете / Label of terminal	Број пина / Pin number
		MK-	F-	MK-
Qo11-Y	1	MK-03-2BH-1	Z1-302-a1	F3-803-1
Qo11-YH		MK-03-2BH-16	Z1-302-a9	F3-803-2
Qo11-R	2	MK-03-2BH-27	Z1-302-c1	F3-803-3
Qo11-RH		MK-03-2BH-42	Z1-302-c9	F3-803-4
Qo11-G	3	MK-03-2BH-4	Z1-302-a3	F3-803-5
Qo11-GH		MK-03-2BH-19	Z1-302-a11	F3-803-6
Qo11-Y2	4	MK-03-2BH-30	Z1-302-c3	F3-804-1
Qo11-Y2H		MK-03-2BH-45	Z1-302-c11	F3-804-2
Qo12-Y	5	MK-03-2BH-7	Z1-302-a5	F3-805-1
Qo12-YH		MK-03-2BH-22	Z1-302-a13	F3-805-2
Qo12-R	6	MK-03-2BH-33	Z1-302-c5	F3-805-3
Qo12-RH		MK-03-2BH-48	Z1-302-c13	F3-805-4
Qo12-G	7	MK-03-2BH-10	Z1-302-a7	F3-805-5
Qo12-GH		MK-03-2BH-25	Z1-302-a15	F3-805-6
Qo12-Y2	8	MK-03-2BH-36	Z1-302-c7	F3-806-1
Qo12-Y2H		MK-03-2BH-51	Z1-302-c15	F3-806-2
Qo13-Y	1	MK-03-2BH-1	Z1-303-a1	F3-807-1
Qo13-YH		MK-03-2BH-16	Z1-303-a9	F3-807-2
Qo13-R	2	MK-03-2BH-27	Z1-303-c1	F3-807-3
Qo13-RH		MK-03-2BH-42	Z1-303-c9	F3-807-4
Qo13-G	3	MK-03-2BH-4	Z1-303-a3	F3-807-5
Qo13-GH		MK-03-2BH-19	Z1-303-a11	F3-807-6
Qo13-Y2	4	MK-03-2BH-30	Z1-303-c3	F3-808-1
Qo13-Y2H		MK-03-2BH-45	Z1-303-c11	F3-808-2
Ro1-Y	5	MK-03-2BH-7	Z1-303-a5	R3-809-1
Ro1-YH		MK-03-2BH-22	Z1-303-a13	R3-809-2
Ro1-R	6	MK-03-2BH-33	Z1-303-c5	R3-809-3
Ro1-RH		MK-03-2BH-48	Z1-303-c13	R3-809-4
Ro1-G	7	MK-03-2BH-10	Z1-303-a7	R3-809-5
Ro1-GH		MK-03-2BH-25	Z1-303-a15	R3-809-6
Ro1-Y2	8	MK-03-2BH-36	Z1-303-c7	F3-810-1
Ro1-Y2H		MK-03-2BH-51	Z1-303-c15	F3-810-2

Ознака струјног кола сигнала / Label of signal circuit	Редни број сигнала / Nr. of signal	Кабинет са ЕЕУ модулима / Cabinet with EEU modules	Конб. релеје кабинет / Socket terminal cabinet	Завршни кабловски рам / Cable distribution cabinet
		Број пина / Pin number	Ознака реглете / Label of terminal	Број пина / Pin number
		MK-	F-	MK-
Ro2-Y	1	MK-03-2AH-1	Z1-304-a1	F3-811-1
Ro2-YH		MK-03-2AH-16	Z1-304-a9	F3-811-2
Ro2-R	2	MK-03-2AH-27	Z1-304-c1	F3-811-3
Ro2-RH		MK-03-2AH-42	Z1-304-c9	F3-811-4
Ro2-G	3	MK-03-2AH-4	Z1-304-a3	F3-811-5
Ro2-GH		MK-03-2AH-19	Z1-304-a11	F3-811-6
Ro2-Y2	4	MK-03-2AH-30	Z1-304-c3	F3-812-1
Ro2-Y2H		MK-03-2AH-45	Z1-304-c11	F3-812-2
Ro3-Y	5	MK-03-2AH-7	Z1-304-a5	F3-813-1
Ro3-YH		MK-03-2AH-22	Z1-304-a13	F3-813-2
Ro3-R	6	MK-03-2AH-33	Z1-304-c5	F3-813-3
Ro3-RH		MK-03-2AH-48	Z1-304-c13	F3-813-4
Ro3-G	7	MK-03-2AH-10	Z1-304-a7	F3-813-5
Ro3-GH		MK-03-2AH-25	Z1-304-a15	F3-813-6
Ro3-Y2	8	MK-03-2AH-36	Z1-304-c7	F3-701-1
Ro3-Y2H		MK-03-2AH-51	Z1-304-c15	F3-701-2
Ro4-Y	1	MK-03-2BH-1	Z1-305-a1	F3-702-1
Ro4-YH		MK-03-2BH-16	Z1-305-a9	F3-702-2
Ro4-R	2	MK-03-2BH-27	Z1-305-c1	F3-702-3
Ro4-GH		MK-03-2BH-42	Z1-305-c9	F3-702-4
Ro4-G	3	MK-03-2BH-4	Z1-305-a3	F3-702-5
Ro4-GH		MK-03-2BH-19	Z1-305-a11	F3-702-6
Ro4-Y2	4	MK-03-2BH-30	Z1-305-c3	F3-703-1
Ro4-Y2H		MK-03-2BH-45	Z1-305-c11	F3-703-2
Ro5-Y	5	MK-03-2BH-7	Z1-305-a5	F3-704-1
Ro5-YH		MK-03-2BH-22	Z1-305-a13	F3-704-2
Ro5-R	6	MK-03-2BH-33	Z1-305-c5	F3-704-3
Ro5-RH		MK-03-2BH-48	Z1-305-c13	F3-704-4
Ro5-G	7	MK-03-2BH-10	Z1-305-a7	F3-704-5
Ro5-GH		MK-03-2BH-25	Z1-305-a15	F3-704-6
Ro5-Y2	8	MK-03-2BH-36	Z1-305-c7	F3-705-1
Ro5-Y2H		MK-03-2BH-51	Z1-305-c15	F3-705-2

Ознака струјног кола сигнала / Label of signal circuit	Редни број сигнала / Nr. of signal	Кабинет са ЕЕУ модулима / Cabinet with EEU modules	Конб. релеје кабинет / Socket terminal cabinet	Завршни кабловски рам / Cable distribution cabinet
		Број пина / Pin number	Ознака реглете / Label of terminal	Број пина / Pin number
		MK-	F-	MK-
Ro6-Y	1	MK-03-2CH-1	Z1-306-a1	F3-706-1
Ro6-YH		MK-03-2CH-16	Z1-306-a9	F3-706-2
Ro6-R	2	MK-03-2CH-27	Z1-306-c1	F3-706-3
Ro6-RH		MK-03-2CH-42	Z1-306-c9	F3-706-4
Ro6-G	3	MK-03-2CH-4	Z1-306-a3	F3-706-5
Ro6-GH		MK-03-2CH-19	Z1-306-a11	F3-706-6
Ro6-Y2	4	MK-03-2CH-30	Z1-306-c3	F3-707-1
Ro6-Y2H		MK-03-2CH-45	Z1-306-c11	F3-707-2
Ro7-Y	5	MK-03-2CH-7	Z1-306-a5	F3-709-1
Ro7-YH		MK-03-2CH-22	Z1-306-a13	F3-709-2
Ro7-R	6	MK-03-2CH-33	Z1-306-c5	F3-709-3
Ro7-RH		MK-03-2CH-48	Z1-306-c13	F3-709-4
Ro7-G	7	MK-03-2CH-10	Z1-306-a7	F3-709-5
Ro7-GH		MK-03-2CH-25	Z1-306-a15	F3-709-6
Ro7-Y2	8	MK-03-2CH-36	Z1-306-c7	F3-710-1
Ro7-Y2H		MK-03-2CH-51	Z1-306-c15	F3-710-2
MP1-R	1	MK-03-2DH-1	Z1-307-a1	F3-712-1
MP1-RH		MK-03-2DH-16	Z1-307-a9	F3-712-2
MP1-W	2	MK-03-2DH-27	Z1-307-c1	F3-712-3
MP1-WH		MK-03-2DH-42	Z1-307-c9	F3-712-4
MD3-R	3	MK-03-2DH-4	Z1-307-a3	F3-712-5
MD3-RH		MK-03-2DH-19	Z1-307-a11	F3-712-6
MD3-W	4	MK-03-2DH-30	Z1-307-c3	F3-713-1
MD3-WH		MK-03-2DH-45	Z1-307-c11	F3-713-2
ML6-R	5	MK-03-2DH-7	Z1-307-a5	F3-713-3
ML6-RH		MK-03-2DH-22	Z1-307-a13	F3-713-4
ML6-W	6	MK-03-2DH-33	Z1-307-c5	F3-713-5
ML6-WH		MK-03-2DH-48	Z1-307-c13	F3-713-6
MP6-R	7	MK-03-2DH-10	Z1-307-a7	F3-601-1
MP6-RH		MK-03-2DH-25	Z1-307-a15	F3-601-2
MP6-W	8	MK-03-2DH-36	Z1-307-c7	F3-601-3
MP6-WH		MK-03-2DH-51	Z1-307-c15	F3-601-4

Ознака струјног кола сигнала / Label of signal circuit	Редни број сигнала / Nr. of signal	Кабинет са ЕЕУ модулима / Cabinet with EEU modules	Конб. релеје кабинет / Socket terminal cabinet	Завршни кабловски рам / Cable distribution cabinet
		Број пина / Pin number	Ознака реглете / Label of terminal	Број пина / Pin number
		MK-	F-	MK-
MP7-R	1	MK-03-2EH-1	Z1-308-a1	F3-601-5
MP7-RH		MK-03-2EH-16	Z1-308-a9	F3-601-6
MP7-W	2	MK-03-2EH-27	Z1-308-c1	F3-602-1
MP7-WH		MK-03-2EH-42	Z1-308-c9	F3-602-2
MD17-R	3	MK-03-2EH-4	Z1-308-a3	F3-602-3
MD17-RH		MK-03-2EH-19	Z1-308-a11	F3-602-4
MD17-W	4	MK-03-2EH-30	Z1-308-c3	F3-602-5
MD17-WH		MK-03-2EH-45	Z1-308-c11	F3-602-6
MP11-R	5	MK-03-2EH-7	Z1-308-a5	F3-603-1
MP11-RH		MK-03-2EH-22	Z1-308-a13	F3-603-2
MP11-W	6	MK-03-2EH-33	Z1-308-c5	F3-603-3
MP11-WH		MK-03-2EH-48	Z1-308-c13	F3-603-4
MP10-R	7	MK-03-2EH-10	Z1-308-a7	F3-603-5
MP10-RH		MK-03-2EH-25	Z1-308-a15	F3-603-6
MP10-W	8	MK-03-2EH-36	Z1-308-c7	F3-604-1
MP10-WH		MK-03-2EH-51	Z1-308-c15	F3-604-2
ML16-R	1	MK-03-2FH-1	Z1-309-a1	F3-604-3
ML16-RH		MK-03-2FH-16	Z1-309-a9	F3-604-4
ML16-W	2	MK-03-2FH-27	Z1-309-c1	F3-604-5
ML16-WH		MK-03-2FH-42	Z1-309-c9	F3-604-6
MD21-R	3	MK-03-2FH-4	Z1-309-a3	F3-605-1
MD21-RH		MK-03-2FH-19	Z1-309-a11	F3-605-2
MD21-W	4	MK-03-2FH-30	Z1-309-c3	F3-605-3
MD21-WH		MK-03-2FH-45	Z1-309-c11	F3-605-4
ML21-R	5	MK-03-2FH-7	Z1-309-a5	F3-605-5
ML21-RH		MK-03-2FH-22	Z1-309-a13	F3-605-6
ML21-W	6	MK-03-2FH-33	Z1-309-c5	F3-606-1
ML21-WH		MK-03-2FH-48	Z1-309-c13	F3-606-2
MP12-R	7	MK-03-2FH-10	Z1-309-a7	F3-606-3
MP12-RH		MK-03-2FH-25	Z1-309-a15	F3-606-4
MP12-W	8	MK-03-2FH-36	Z1-309-c7	F3-606-5
MP12-WH		MK-03-2FH-51	Z1-309-c15	F3-606-6







Лист: 06 од 11
Sheet: 06 of 11

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Србија Пројект д.о.о. Београд
Србија Пројект д.о.о. Београд
China Communication Construction Co.Ltd.
Србија Огранак Београд Savski Venac
Србија Пројект д.о.о. Београд

Инвеститор / Investor
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrastruktura.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Beijing, China
Dihuabeikou Xinjiekou 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Београд – Суботица – државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) са Новим Садом, Кисељаком, Сивачом, Бачким Петровим Селом, Бачком Паланком, Бачком Новом Паланком, Бачком Тополом, Жарковцем, Нештином и Суботицом, у капиталном општинском насељеном месту (у насталом) грађевинске документације и на катастарском парцелама према списку приложеном у Главној свесци 1

Belgrade – Subotica – State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Žmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Nesvrtkovac and Subotica, in capitalist municipalities in the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АПД Пројект извођења објекта / As-built Design

Опсежна и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
Електрични уређаји и инсталације сигнализације, сигурносног и телекомуникационог система
Signalling and telecommunication systems in Subotica railway station

Датум / Date:
5/1.23

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања струјних кола сигналних светиљки и допунских сигнала /
Plan for connecting circuits of signal lamps and supplementary and additional signs

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Тодор Максимовић, дипл.инж.ел.

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж. маш.
Марко Ристић, дипл.ел.инж.

Број лиценце / License number: 353 P422 17

Број Пројекта / Design number	Датум / Date	Размера / Scale	Број цртежа / Drawing number
TC.700-255-5/1.23	Септембар / September 2024.		TS.700-255-5/1.23-C10

Ознака улазног кола сигнала / Label of Signal circuit	Ред.бр.сигнала / Ser. no. of signal	Кабинет са ЕЕУ модулима / Cabinet with EEU modules	Конб. реглеје кабинет / Socet terminal cabinet	Завршни кабловски рам / Cable distribution cabinet
		Број пина / Pin number	Ознака реглете / Label of terminal	Број пина / Pin number
		MK-	F-	MK-
MD15b-R	1	MK-04-30H-1	Z1-310-a1	F3-607-1
MD15b-RH		MK-04-30H-16	Z1-310-a9	F3-607-2
MD15b-W	2	MK-04-30H-27	Z1-310-c1	F3-607-3
MD15b-WH		MK-04-30H-42	Z1-310-c9	F3-607-4
MD9a-R	3	MK-04-30H-4	Z1-310-a3	F3-607-5
MD9a-RH		MK-04-30H-19	Z1-310-a11	F3-607-6
MD9a-W	4	MK-04-30H-30	Z1-310-c3	F3-608-1
MD9a-WH		MK-04-30H-45	Z1-310-c11	F3-608-2
MD9b-R	5	MK-04-30H-7	Z1-310-a5	F3-608-3
MD9b-RH		MK-04-30H-22	Z1-310-a13	F3-608-4
MD9b-W	6	MK-04-30H-33	Z1-310-c5	F3-608-5
MD9b-WH		MK-04-30H-48	Z1-310-c13	F3-608-6
MP6aI-R	7	MK-04-30H-10	Z1-310-a7	F3-609-1
MP6aI-RH		MK-04-30H-25	Z1-310-a15	F3-609-2
MP6aI-W	8	MK-04-30H-36	Z1-310-c7	F3-609-3
MP6aI-WH		MK-04-30H-51	Z1-310-c15	F3-609-4
ML8-R	1	MK-04-31H-1	Z1-311-a1	F3-609-5
ML8-RH		MK-04-31H-16	Z1-311-a9	F3-609-6
ML8-W	2	MK-04-31H-27	Z1-311-c1	F3-610-1
ML8-WH		MK-04-31H-42	Z1-311-c9	F3-610-2
MD8-R	3	MK-04-31H-4	Z1-311-a3	F3-610-3
MD8-RH		MK-04-31H-19	Z1-311-a11	F3-610-4
MD8-W	4	MK-04-31H-30	Z1-311-c3	F3-610-5
MD8-WH		MK-04-31H-45	Z1-311-c11	F3-610-6
MP24-R	5	MK-04-31H-7	Z1-311-a5	F3-611-1
MP24-RH		MK-04-31H-22	Z1-311-a13	F3-611-2
MP24-W	6	MK-04-31H-33	Z1-311-c5	F3-611-3
MP24-WH		MK-04-31H-48	Z1-311-c13	F3-611-4
MD24-R	7	MK-04-31H-10	Z1-311-a7	F3-611-5
MD24-RH		MK-04-31H-25	Z1-311-a15	F3-611-6
MD24-W	8	MK-04-31H-36	Z1-311-c7	F3-612-1
MD24-WH		MK-04-31H-51	Z1-311-c15	F3-612-2
MD15b-R	1	MK-04-32H-1	Z1-312-a1	F3-612-3
MD15b-RH		MK-04-32H-16	Z1-312-a9	F3-612-4
MD15b-W	2	MK-04-32H-27	Z1-312-c1	F3-612-5
MD15b-WH		MK-04-32H-42	Z1-312-c9	F3-612-6
MD9a-R	3	MK-04-32H-4	Z1-312-a3	F3-613-1
MD9a-RH		MK-04-32H-19	Z1-312-a11	F3-613-2
MD9a-W	4	MK-04-32H-30	Z1-312-c3	F3-613-3
MD9a-WH		MK-04-32H-45	Z1-312-c11	F3-613-4
MD9b-R	5	MK-04-32H-7	Z1-312-a5	F3-613-5
MD9b-RH		MK-04-32H-22	Z1-312-a13	F3-613-6
MD9b-W	6	MK-04-32H-33	Z1-312-c5	F3-501-1
MD9b-WH		MK-04-32H-48	Z1-312-c13	F3-501-2
MP6aI-R	7	MK-04-32H-10	Z1-312-a7	F3-501-3
MP6aI-RH		MK-04-32H-25	Z1-312-a15	F3-501-4
MP6aI-W	8	MK-04-32H-36	Z1-312-c7	F3-501-5
MP6aI-WH		MK-04-32H-51	Z1-312-c15	F3-501-6
ML8-R	1	MK-04-33H-1	Z1-313-a1	F3-502-1
ML8-RH		MK-04-33H-16	Z1-313-a9	F3-502-2
ML8-W	2	MK-04-33H-27	Z1-313-c1	F3-502-3
ML8-WH		MK-04-33H-42	Z1-313-c9	F3-502-4
MD8-R	3	MK-04-33H-4	Z1-313-a3	F3-502-5
MD8-RH		MK-04-33H-19	Z1-313-a11	F3-502-6
MD8-W	4	MK-04-33H-30	Z1-313-c3	F3-503-1
MD8-WH		MK-04-33H-45	Z1-313-c11	F3-503-2
MD9aR	5	MK-04-33H-7	Z1-313-a5	F3-503-3
MD9aRH		MK-04-33H-22	Z1-313-a13	F3-503-4
MD9aW	6	MK-04-33H-33	Z1-313-c5	F3-503-5
MD9aWH		MK-04-33H-48	Z1-313-c13	F3-503-6
MD9b-R	7	MK-04-33H-10	Z1-313-a7	F3-504-1
MD9b-RH		MK-04-33H-25	Z1-313-a15	F3-504-2
MD9b-W	8	MK-04-33H-36	Z1-313-c7	F3-504-3
MD9b-WH		MK-04-33H-51	Z1-313-c15	F3-504-4
MD15b-R	1	MK-04-34H-1	Z1-201-a1	F3-504-5
MD15b-RH		MK-04-34H-16	Z1-201-a9	F3-504-6
MD15b-W	2	MK-04-34H-27	Z1-201-c1	F3-505-1
MD15b-WH		MK-04-34H-42	Z1-201-c9	F3-505-2
MD9a-R	3	MK-04-34H-4	Z1-201-a3	F3-505-3
MD9a-RH		MK-04-34H-19	Z1-201-a11	F3-505-4
MD9a-W	4	MK-04-34H-30	Z1-201-c3	F3-505-5
MD9a-WH		MK-04-34H-45	Z1-201-c11	F3-505-6
MD9b-R	5	MK-04-34H-7	Z1-201-a5	F3-506-1
MD9b-RH		MK-04-34H-22	Z1-201-a13	F3-506-2
MD9b-W	6	MK-04-34H-33	Z1-201-c5	F3-506-3
MD9b-WH		MK-04-34H-48	Z1-201-c13	F3-506-4
MP6aI-R	7	MK-04-34H-10	Z1-201-a7	F3-506-5
MP6aI-RH		MK-04-34H-25	Z1-201-a15	F3-506-6
MP6aI-W	8	MK-04-34H-36	Z1-201-c7	F3-507-1
MP6aI-WH		MK-04-34H-51	Z1-201-c15	F3-507-2
ML8-R	1	MK-04-35H-1	Z1-202-a1	F3-507-3
ML8-RH		MK-04-35H-16	Z1-202-a9	F3-507-4
ML8-W	2	MK-04-35H-27	Z1-202-c1	F3-507-5
ML8-WH		MK-04-35H-42	Z1-202-c9	F3-507-6
MD8-R	3	MK-04-35H-4	Z1-202-a3	F3-508-1
MD8-RH		MK-04-35H-19	Z1-202-a11	F3-508-2
MD8-W	4	MK-04-35H-30	Z1-202-c3	F3-508-3
MD8-WH		MK-04-35H-45	Z1-202-c11	F3-508-4
MP24-R	5	MK-04-35H-7	Z1-204-a5	Q4d-S2T
MP24-RH		MK-04-35H-22	Z1-204-a13	Q4d-S2H
MP24-W	6	MK-04-35H-33	Z1-204-c5	F3-603-3
MP24-WH		MK-04-35H-48	Z1-204-c13	F3-603-4
MD24-R	7	MK-04-35H-10	Z1-204-a7	F3-603-5
MD24-RH		MK-04-35H-25	Z1-204-a15	F3-603-6
MD24-W	8	MK-04-35H-36	Z1-204-c7	F3-604-1
MD24-WH		MK-04-35H-51	Z1-204-c15	F3-604-2
MD15b-R	1	MK-04-36H-1	Z1-205-a1	F3-604-3
MD15b-RH		MK-04-36H-16	Z1-205-a9	F3-604-4
MD15b-W	2	MK-04-36H-27	Z1-205-c1	F3-605-1
MD15b-WH		MK-04-36H-42	Z1-205-c9	F3-605-2
MD9a-R	3	MK-04-36H-4	Z1-205-a3	F3-605-3
MD9a-RH		MK-04-36H-19	Z1-205-a11	F3-605-4
MD9a-W	4	MK-04-36H-30	Z1-205-c3	F3-605-5
MD9a-WH		MK-04-36H-45	Z1-205-c11	F3-605-6
MD9b-R	5	MK-04-36H-7	Z1-205-a5	F3-606-1
MD9b-RH		MK-04-36H-22	Z1-205-a13	F3-606-2
MD9b-W	6	MK-04-36H-33	Z1-205-c5	F3-606-3
MD9b-WH		MK-04-36H-48	Z1-205-c13	F3-606-4
MP6aI-R	7	MK-04-36H-10	Z1-205-a7	F3-606-5
MP6aI-RH		MK-04-36H-25	Z1-205-a15	F3-606-6
MP6aI-W	8	MK-04-36H-36	Z1-205-c7	F3-607-1
MP6aI-WH		MK-04-36H-51	Z1-205-c15	F3-607-2

Кабинет са ЕЕУ модулима
Cabinet with EEU modules

Број пина / Pin number

b2 d2 b6 d6 b10 d10 b14 d14 b18 d18 b22 d22 b26 d26 b30 d30

Q H Q H Q H Q H Q H Q H Q H Q H

Завршни кабловски рам
Cable distribution frame

Кабловски ормар
Cable distribution cabinet

Пречасна заштита / Lighting device

Y2 R G Y

Главни станични сигнал
Main station's signal

R W

Маневарски или ГК сигнал
Shunting or LTS signal

SOT/R/S

Сигнални знак 78 "Полазак" или Допунски сигнални знак: Показивач правца или Допунски сигнални знак: Показивач брзине
Signaling sign 78: "Departure" or Additional sign: Direction indicator or Additional sign: Speed indicator

Главни сигнал
Main signal

Сигнални знак "Полазак возa"
Signal sign "Departure"

Показивач брзине
Speed indicator

Маневарски сигнал
Shunting signal

Граничне колосечне ознаке
Track limit signal

Показивач правца
Route indicator

АПБ главни сигнал
ABS Block signal

G R Y

АПБ просторни сигнал
ABS spatial signal

Лист: 07 од 11
Sheet: 07 of 11

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Кина Железничка Међународна
Кнеза Милоша 9, 11000 Београд
China Communication Construction Co.Ltd.
Кина Организација Западног Venec
Кнеза Милоша 2, 11000 Београд

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железница Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrastruktura.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Шангај Кина
Dihuabaoxin Bygning 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Београд – Суботица – државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), са Новим Садом, Кисељаком, Змајево, Врбасу, Оџаковцу, Малом Иђошу, Кањижи, Топољом, Жарковцу, Нижњовбеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на листовима / пријем техничке документације и не катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade – Subotica – State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Nasunievčevo and Subotica, in cadastral municipalities listed in the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПФО/АПО Пројект извођачке објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
Електрична интелектрична станица Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

5/1.23

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања струјних кола сигналних светиљки и допунских сигнала /
Plan for connecting circuits of signal lamps and supplementary and additional signs

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Тодуре Максимовић, дипл.инж.ел.

Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж. маш.
Марко Ранић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number	Датум / Date	Број цртежа / Drawing number
TC.700-255-5/1.23	Септембар / September 2024.	TS.700-255-5/1.23-C10
		Размера / Scale: -

Ознака струјног кола сигнала / Label of signal circuit	Редни број сигнала / No. of signal	Кабинет са ЕЕУ модулима / Cabinet with EEU modules	Комб. резерве кабинет / Socket terminal cabinet	Завршни кабловски рам / Cable distribution cabinet
		Број пина / Pin number	Ознака реглете / Label of terminal	Број пина / Pin number
		MK-	F-	MK-
Qo5-S1	1	MK-04-3BH-1	Z1-205-a1	F3-905-3
Qo5-S1H		MK-04-3BH-16	Z1-205-a9	F3-905-4
Qo6-S1	2	MK-04-3BH-27	Z1-205-c1	F3-907-3
Qo6-S1H		MK-04-3BH-42	Z1-205-c9	F3-907-4
Qo7-S1	3	MK-04-3BH-4	Z1-205-a3	F3-909-3
Qo7-S1H		MK-04-3BH-19	Z1-205-a11	F3-909-4
Qo7-S2	4	MK-04-3BH-30	Z1-205-c3	F3-909-5
Qo7-S2H		MK-04-3BH-45	Z1-205-c11	F3-909-6
Qo8-S1	5	MK-04-3BH-7	Z1-205-a5	F3-911-3
Qo8-S1H		MK-04-3BH-22	Z1-205-a13	F3-911-4
Qo8-S2	6	MK-04-3BH-33	Z1-205-c5	F3-911-5
Qo8-S2H		MK-04-3BH-48	Z1-205-c13	F3-911-6
	7			
	8			
Qo9-S1	1	MK-04-3BH-1	Z1-206-a1	F3-913-3
Qo9-S1H		MK-04-3BH-16	Z1-206-a9	F3-913-4
Qo9-S2	2	MK-04-3BH-27	Z1-206-c1	F3-913-5
Qo9-S2H		MK-04-3BH-42	Z1-206-c9	F3-913-6
Qo10-S1	3	MK-04-3BH-4	Z1-206-a3	F3-802-3
Qo10-S1H		MK-04-3BH-19	Z1-206-a11	F3-802-4
Qo10-S2	4	MK-04-3BH-30	Z1-206-c3	F3-802-5
Qo10-S2H		MK-04-3BH-45	Z1-206-c11	F3-802-6
Qo11-S1	5	MK-04-3BH-7	Z1-206-a5	F3-804-3
Qo11-S1H		MK-04-3BH-22	Z1-206-a13	F3-804-4
Qo11-S2	6	MK-04-3BH-33	Z1-206-c5	F3-804-5
Qo11-S2H		MK-04-3BH-48	Z1-206-c13	F3-804-6
Qo12-S1	7	MK-04-3BH-10	Z1-206-a7	F3-806-3
Qo12-S1H		MK-04-3BH-25	Z1-206-a15	F3-806-4
Qo12-S2	8	MK-04-3BH-36	Z1-206-c7	F3-806-5
Qo12-S2H		MK-04-3BH-51	Z1-206-c15	F3-806-6

Ознака струјног кола сигнала / Label of signal circuit	Редни број сигнала / No. of signal	Кабинет са ЕЕУ модулима / Cabinet with EEU modules	Комб. резерве кабинет / Socket terminal cabinet	Завршни кабловски рам / Cable distribution cabinet
		Број пина / Pin number	Ознака реглете / Label of terminal	Број пина / Pin number
		MK-	F-	MK-
Qo13-S1	1	MK-04-3AH-1	Z1-207-a1	F3-808-3
Qo13-S1H		MK-04-3AH-16	Z1-207-a9	F3-808-4
Qo13-S2	2	MK-04-3AH-27	Z1-207-c1	F3-808-5
Qo13-S2H		MK-04-3AH-42	Z1-207-c9	F3-808-6
Ro4-S1	3	MK-04-3AH-4	Z1-207-a3	F3-703-3
Ro4-S1H		MK-04-3AH-19	Z1-207-a11	F3-703-4
Ro5-S1	4	MK-04-3AH-30	Z1-207-c3	F3-705-3
Ro5-S1H		MK-04-3AH-45	Z1-207-c11	F3-705-4
Ro5-S2	5	MK-04-3AH-7	Z1-207-a5	F3-509-1
Ro5-S2H		MK-04-3AH-22	Z1-207-a13	F3-509-2
Ro6-S1	6	MK-04-3AH-33	Z1-207-c5	F3-707-3
Ro6-S1H		MK-04-3AH-48	Z1-207-c13	F3-707-4
Ro6-S2	7	MK-04-3AH-10	Z1-207-a7	F3-708-5
Ro6-S2H		MK-04-3AH-25	Z1-207-a15	F3-708-6
	8			
Ro7-S1	1	MK-04-3BH-1	Z1-208-a1	F3-710-3
Ro7-S1H		MK-04-3BH-16	Z1-208-a9	F3-710-4
Ro7-S2	2	MK-04-3BH-27	Z1-208-c1	F3-711-5
Ro7-S2H		MK-04-3BH-42	Z1-208-c9	F3-711-6
Ro1-S0T	3	MK-04-3BH-4	Z1-208-a3	F3-810-3
Ro1-S0TH		MK-04-3BH-19	Z1-208-a11	F3-810-4
Ro2-S0T	4	MK-04-3BH-30	Z1-208-c3	F3-812-3
Ro2-S0TH		MK-04-3BH-45	Z1-208-c11	F3-812-4
Ro3-S0T	5	MK-04-3BH-7	Z1-208-a5	F3-701-3
Ro3-S0TH		MK-04-3BH-22	Z1-208-a13	F3-701-4
	6			
	7			
	8			

Ознака струјног кола сигнала / Label of signal circuit	Редни број сигнала / No. of signal	Кабинет са ЕЕУ модулима / Cabinet with EEU modules	Комб. резерве кабинет / Socket terminal cabinet	Завршни кабловски рам / Cable distribution cabinet
		Број пина / Pin number	Ознака реглете / Label of terminal	Број пина / Pin number
		MK-	F-	MK-
Ro4-S0T	1	MK-04-3CH-1	Z1-209-a1	F3-703-5
Ro4-S0TH		MK-04-3CH-16	Z1-209-a9	F3-703-6
Ro5-S0T	2	MK-04-3CH-27	Z1-209-c1	F3-705-5
Ro5-S0TH		MK-04-3CH-42	Z1-209-c9	F3-705-6
Ro6-S0T	3	MK-04-3CH-4	Z1-209-a3	F3-707-5
Ro6-S0TH		MK-04-3CH-19	Z1-209-a11	F3-707-6
Ro7-S0T	4	MK-04-3CH-30	Z1-209-c3	F3-710-5
Ro7-S0TH		MK-04-3CH-45	Z1-209-c11	F3-710-6
	5			
	6			
	7			
	8			
Ro6-S1R	1	MK-04-3CH-1	Z1-210-a1	F3-708-1
Ro6-S1RH		MK-04-3CH-16	Z1-210-a9	F3-708-2
Ro6-S2R	2	MK-04-3CH-27	Z1-210-c1	F3-708-3
Ro6-S2RH		MK-04-3CH-42	Z1-210-c9	F3-708-4
Ro7-R1R	3	MK-04-3DH-4	Z1-210-a3	F3-711-1
Ro7-R1RH		MK-04-3DH-19	Z1-210-a11	F3-711-2
Ro7-R2R	4	MK-04-3DH-30	Z1-210-c3	F3-711-3
Ro7-R2RH		MK-04-3DH-45	Z1-210-c11	F3-711-4
	5			
	6			
	7			
	8			

Ознака струјног кола сигнала / Label of signal circuit	Редни број сигнала / No. of signal	Кабинет са ЕЕУ модулима / Cabinet with EEU modules	Комб. резерве кабинет / Socket terminal cabinet	Завршни кабловски рам / Cable distribution cabinet
		Број пина / Pin number	Ознака реглете / Label of terminal	Број пина / Pin number
		MK-	F-	MK-
Ro1-S1R	1	MK-04-3EH-1	Z1-211-a1	F3-714-3
Ro1-S1RH		MK-04-3EH-16	Z1-211-a9	F3-714-4
Ro2-S1R	2	MK-04-3EH-27	Z1-211-c1	F3-716-3
Ro2-S1RH		MK-04-3EH-42	Z1-211-c9	F3-716-4
Ro3-S1R	3	MK-04-3EH-4	Z1-211-a3	F3-717-3
Ro3-S1RH		MK-04-3EH-19	Z1-211-a11	F3-717-4
Ro4-S1R	4	MK-04-3EH-30	Z1-211-c3	F3-718-3
Ro4-S1RH		MK-04-3EH-45	Z1-211-c11	F3-718-4
	5			
	6			
	7			
	8			
Ro5-S1R	1	MK-04-3FH-1	Z1-212-a1	F3-719-3
Ro5-S1RH		MK-04-3FH-16	Z1-212-a9	F3-719-4
Ro6-S1R	2	MK-04-3FH-27	Z1-212-c1	F3-720-3
Ro6-S1RH		MK-04-3FH-42	Z1-212-c9	F3-720-4
Ro7-S1R	3	MK-04-3FH-4	Z1-212-a3	F3-721-3
Ro7-S1RH		MK-04-3FH-19	Z1-212-a11	F3-721-4
Ro8-S1R	4	MK-04-3FH-30	Z1-212-c3	F3-722-3
Ro8-S1RH		MK-04-3FH-45	Z1-212-c11	F3-722-4
	5			
	6			
	7			
	8			











Лист: 08 од 11
Sheet: 08 of 11

Пројектант / Designer:	Хамбург / Contractor Конзорцијум / Joint Venture:
Институт Михајло Пупин доо Волгина 15, 11000 Београд www.pupin.rs	China Railway International Co., Ltd. Fuxing Road 69 Beijing 100038, 11000 Beograd China Communication Construction Co.Ltd. Serbia Organ,a Beograd-Savski Venac Omladinskih Brigada 21, 11070 Beograd
Инвеститор / Investor	Подизвођач / Subcontractor
Инфраструктура железнице Србије а.д. Немањина 6, 11000 Београд www.infrastructure.rs	CRSC International Co., LTD. Serbia Organ,a Beograd Omladinskih Brigada 21, 11070 Novi Beograd
Објекат / Project БЕОГРАД(ЛАЈКОВАЦ) – Суботица – државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) са Новим Садом, Кисељаком, Земуном, Вуковаром, Винковцима, Вировитицом, Жељезницом, Сомбором и Суботицом, у капиталном опремању на пругама: Београд (Лајковац) – Суботица – државна граница (Келебија), Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија), Београд (Раковица) – Нови Сад, Кисељак – Земун, Вуковар – Винковци, Вировитица – Жељезница, Сомбор – Врбас, Кикинда – Јимболија, Врбас – Жарковац, Нови Сад – Сомбор, Стари Жедник – Кикинда, Нови Сад – Стари Жедник, Суботица – Сомбор, Суботица – Кикинда, Нови Сад – Рума, Рума – Шабац, Шабац – Лајковац, Рума – Сремска Митровица, Сремска Митровица – Шид, Шид – Вуковар, Шид – Винковци, Сремска Митровица – Стари Жедник, Рума – Инђија, Инђија – Нови Сад, Инђија – Стари Жедник, Инђија – Панчево Главна, Панчево – Вршац, Панчево – Банатско Карађорђево, Панчево – Јабука, Јабука – Зрењанин, Зрењанин – Кикинда, Зрењанин – Врбас, Зрењанин – Јимболија, Јабука – Ковин – Вршац, Ковин – Сапу, Ковин – Стевановићево, Вршац – Врбица, Врбица – Вршац Канал, Топола – Жарковац, Нешумановићево – Суботица, у капиталном опремању наведених на листовима) станице Суботица и на капиталном одржавању пруга списку приложеном у Главној свесци 1	
Београд – Суботица – државна граница (Келебија) железничке пруге, СЕКЦИЈА НОВИ САД - СУБОТИЦА СТАТЕ БОРДЕР (КЕЛЕБИЈА), at Нови Сад, Клајић, Стварничево, Змајево, Ветел, Ловћенац, Мали Иђош, Вађа Тирола, Ђилиће, Нашиневићево and Суботица, in capitalized municipalities listed in the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume	
Врста техничке документације / Technical documentation type: ПФО/АПО Пројект извођења објекта / As-built Design	
Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:	
5/1.23	Електричне инсталације станице Суботица Signalling/interlocking systems in Subotica railway station
Назив цртежа / Drawing name:	
План повезивања струјних кола сигналних светиљки и допунских сигнала /	
Plan for connecting circuits of signal lamps and supplementary and additional signs	

Одговорни пројектант / Responsible designer:	Сарадници / Associates:
Тодуре Максимовић, дипл.инж.ел.	Владимир Бошковић, инж. маш.
	Марко Ранић, дипл.ел.инж.
Број лиценце / License number: 353 P422 17	

Број Пројекта / Design number	Датум / Date	Размера / Scale	Број цртежа / Drawing number
TC.700-255-5/1.23	Септембар / September 2024.		TS.700-255-5/1.23-C10

Главни сигнал
Main signal

Сигнални знак "Полазак возa"
Signal sign "Departure"

Показивач брзине
Speed indicator

Маневарски сигнал
Shunting signal

Граничне колосечне ознаке
Track limit signal

Показивач правца
Route indicator

АПБ главни сигнал
ABS Block signal

Ознака струјног кола сигнала / Label of signal circuit	Редни број сигнала / Number of signal	Кабинет са ЕЕУ модулима / Cabinet with EEU modules	Конб. резерве кабинет / Socket terminal cabinet	Завршни кабловски рам / Cable distribution cabinet
		Број пина Pin number	Ознака реглете Label of terminal	Број пина Pin number
		MK-	F-	MK-
Wu92-Y	1	MK-05-42H-1	Z2-603-a1	F3-407-1
Wu92-YH		MK-05-42H-16	Z2-603-a9	F3-407-2
Wu92-R	2	MK-05-42H-27	Z2-603-c1	F3-407-3
Wu92-RH		MK-05-42H-42	Z2-603-c9	F3-407-4
Wu92-G	3	MK-05-42H-4	Z2-603-a3	F3-407-5
Wu92-GH		MK-05-42H-19	Z2-603-a11	F3-407-6
Wu92-Y2	4	MK-05-42H-30	Z2-603-c3	F3-408-1
Wu92-Y2H		MK-05-42H-45	Z2-603-c11	F3-408-2
Xu91-Y	5	MK-05-42H-7	Z2-603-a5	F3-411-1
Xu91-YH		MK-05-42H-22	Z2-603-a13	F3-411-2
Xu91-R	6	MK-05-42H-33	Z2-603-c5	F3-411-3
Xu91-RH		MK-05-42H-48	Z2-603-c13	F3-411-4
Xu91-G	7	MK-05-42H-10	Z2-603-a7	F3-411-5
Xu91-GH		MK-05-42H-25	Z2-603-a15	F3-411-6
Xu91-Y2	8	MK-05-42H-36	Z2-603-c7	F3-412-1
Xu91-Y2H		MK-05-42H-51	Z2-603-c15	F3-412-2
So1-Y	1	MK-05-43H-1	Z2-604-a1	F3-302-1
So1-YH		MK-05-43H-16	Z2-604-a9	F3-302-2
So1-R	2	MK-05-43H-27	Z2-604-c1	F3-302-3
So1-RH		MK-05-43H-42	Z2-604-c9	F3-302-4
So1-G	3	MK-05-43H-4	Z2-604-a3	F3-302-5
So1-GH		MK-05-43H-19	Z2-604-a11	F3-302-6
So1-Y2	4	MK-05-43H-30	Z2-604-c3	F3-303-1
So1-Y2H		MK-05-43H-45	Z2-604-c11	F3-303-2
So2-Y	5	MK-05-43H-7	Z2-604-a5	F3-304-1
So2-YH		MK-05-43H-22	Z2-604-a13	F3-304-2
So2-R	6	MK-05-43H-33	Z2-604-c5	F3-304-3
So2-RH		MK-05-43H-48	Z2-604-c13	F3-304-4
So2-G	7	MK-05-43H-10	Z2-604-a7	F3-304-5
So2-GH		MK-05-43H-25	Z2-604-a15	F3-304-6
So2-Y2	8	MK-05-43H-36	Z2-604-c7	F3-305-1
So2-Y2H		MK-05-43H-51	Z2-604-c15	F3-305-2

Ознака струјног кола сигнала / Label of signal circuit	Редни број сигнала / Number of signal	Кабинет са ЕЕУ модулима / Cabinet with EEU modules	Конб. резерве кабинет / Socket terminal cabinet	Завршни кабловски рам / Cable distribution cabinet
		Број пина Pin number	Ознака реглете Label of terminal	Број пина Pin number
		MK-	F-	MK-
So3-Y	1	MK-05-44H-1	Z2-605-a1	F3-306-1
So3-YH		MK-05-44H-16	Z2-605-a9	F3-306-2
So3-R	2	MK-05-44H-27	Z2-605-c1	F3-306-3
So3-RH		MK-05-44H-42	Z2-605-c9	F3-306-4
So3-G	3	MK-05-44H-4	Z2-605-a3	F3-306-5
So3-GH		MK-05-44H-19	Z2-605-a11	F3-306-6
So3-Y2	4	MK-05-44H-30	Z2-605-c3	F3-307-1
So3-Y2H		MK-05-44H-45	Z2-605-c11	F3-307-2
So4-Y	5	MK-05-44H-7	Z2-605-a5	F3-309-1
So4-YH		MK-05-44H-22	Z2-605-a13	F3-309-2
So4-R	6	MK-05-44H-33	Z2-605-c5	F3-309-3
So4-RH		MK-05-44H-48	Z2-605-c13	F3-309-4
So4-G	7	MK-05-44H-10	Z2-605-a7	F3-309-5
So4-GH		MK-05-44H-25	Z2-605-a15	F3-309-6
So4-Y2	8	MK-05-44H-36	Z2-605-c7	F3-310-1
So4-Y2H		MK-05-44H-51	Z2-605-c15	F3-310-2
So5-Y	1	MK-05-45H-1	Z2-606-a1	F3-312-1
So5-YH		MK-05-45H-16	Z2-606-a9	F3-312-2
So5-R	2	MK-05-45H-27	Z2-606-c1	F3-312-3
So5-RH		MK-05-45H-42	Z2-606-c9	F3-312-4
So5-G	3	MK-05-45H-4	Z2-606-a3	F3-312-5
So5-GH		MK-05-45H-19	Z2-606-a11	F3-312-6
So5-Y2	4	MK-05-45H-30	Z2-606-c3	F3-313-1
So5-Y2H		MK-05-45H-45	Z2-606-c11	F3-313-2
So6-Y	5	MK-05-45H-7	Z2-606-a5	F3-202-1
So6-YH		MK-05-45H-22	Z2-606-a13	F3-202-2
So6-R	6	MK-05-45H-33	Z2-606-c5	F3-202-3
So6-RH		MK-05-45H-48	Z2-606-c13	F3-202-4
So6-G	7	MK-05-45H-10	Z2-606-a7	F3-202-5
So6-GH		MK-05-45H-25	Z2-606-a15	F3-202-6
So6-Y2	8	MK-05-45H-36	Z2-606-c7	F3-203-1
So6-Y2H		MK-05-45H-51	Z2-606-c15	F3-203-2

Ознака струјног кола сигнала / Label of signal circuit	Редни број сигнала / Number of signal	Кабинет са ЕЕУ модулима / Cabinet with EEU modules	Конб. резерве кабинет / Socket terminal cabinet	Завршни кабловски рам / Cable distribution cabinet
		Број пина Pin number	Ознака реглете Label of terminal	Број пина Pin number
		MK-	F-	MK-
So7-Y	1	MK-05-46H-1	Z2-607-a1	F3-205-1
So7-YH		MK-05-46H-16	Z2-607-a9	F3-205-2
So7-R	2	MK-05-46H-27	Z2-607-c1	F3-205-3
So7-RH		MK-05-46H-42	Z2-607-c9	F3-205-4
So7-G	3	MK-05-46H-4	Z2-607-a3	F3-205-5
So7-GH		MK-05-46H-19	Z2-607-a11	F3-205-6
So7-Y2	4	MK-05-46H-30	Z2-607-c3	F3-206-1
So7-Y2H		MK-05-46H-45	Z2-607-c11	F3-206-2
So8-Y	5	MK-05-46H-7	Z2-607-a5	F3-208-1
So8-YH		MK-05-46H-22	Z2-607-a13	F3-208-2
So8-R	6	MK-05-46H-33	Z2-607-c5	F3-208-3
So8-RH		MK-05-46H-48	Z2-607-c13	F3-208-4
So8-G	7	MK-05-46H-10	Z2-607-a7	F3-208-5
So8-GH		MK-05-46H-25	Z2-607-a15	F3-208-6
So8-Y2	8	MK-05-46H-36	Z2-607-c7	F3-209-1
So8-Y2H		MK-05-46H-51	Z2-607-c15	F3-209-2
So9-Y	1	MK-05-47H-1	Z2-608-a1	F3-209-3
So9-YH		MK-05-47H-16	Z2-608-a9	F3-209-4
So9-R	2	MK-05-47H-27	Z2-608-c1	F3-209-5
So9-RH		MK-05-47H-42	Z2-608-c9	F3-209-6
So9-G	3	MK-05-47H-4	Z2-608-a3	F3-210-1
So9-GH		MK-05-47H-19	Z2-608-a11	F3-210-2
So9-Y2	4	MK-05-47H-30	Z2-608-c3	F3-210-3
So9-Y2H		MK-05-47H-45	Z2-608-c11	F3-210-4
So10-Y	5	MK-05-47H-7	Z2-608-a5	F3-210-5
So10-YH		MK-05-47H-22	Z2-608-a13	F3-210-6
So10-R	6	MK-05-47H-33	Z2-608-c5	F3-211-1
So10-RH		MK-05-47H-48	Z2-608-c13	F3-211-2
So10-G	7	MK-05-47H-10	Z2-608-a7	F3-211-3
So10-GH		MK-05-47H-25	Z2-608-a15	F3-211-4
So10-Y2	8	MK-05-47H-36	Z2-608-c7	F3-211-5
So10-Y2H		MK-05-47H-51	Z2-608-c15	F3-211-6













Лист: 09 од 11
Sheet: 09 of 11

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железница Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrasto.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Кнеза Милоша 9, 11000 Београд
China Communication Construction Co.Ltd.
Кнеза Милоша 9, 11000 Београд
Serbia Zijinmai Railway Construction Co., Ltd.
Булевар Краља Александра 2, 11000 Београд

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Булевар Михајла Пупина 165в
Ušćebenzin Engineering 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
ДЕОНИЦА: Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ГРНЧ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА
(ЗАСТИТНИКИ) у Новом Саду, Кисачу, Стапарима(Нови), Змајеву, Бачкој Тополи, Малом Иђошу, Кањижи, Темерину, Жарковцу, Наумановићу и Суботици, у категоријски опасним наведеним на листи(е) горње техничке документације и на катастарским парцелама горње списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade – Subotica – State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stapar(Novi), Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Senta, Naumenkovo and Subotica, in categorical municipalities on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АРД Пројект извођења објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања струјних кола сигналних светиљки и допунских сигнала /
Plan for connecting circuits of signal lamps and supplementary and additional signs

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Тодуре Максимовић, дипл.инж.ел.

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж. маш.
Марко Ристић, дипл.ел.инж.

Број лиценце / License number: 353 P422 17

Број Пројекта / Design number	Датум / Date	Размера / Scale	Број цртежа / Drawing number
TC.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.		TS.700.255-5/1.23-C10

Ознака струјног кола Label of signal circuit	Ред.бр/ сигнала Nr. of signal	Кабинет са ЕЕУ модулима / Cabinet with EEU modules	Комб. релејне кабинет / Socet terminal cabinet	Завршни кабловски рам / Cable distribution cabinet
		Број пина Pin number	Ознака реглете Label of terminal	Број пина Pin number
		MK-	F-	MK-
MP77-R	1	MK-05-4AH-1	Z2-611-a1	F3-104-3
MP77-RH		MK-05-4AH-16	Z2-611-a9	F3-104-4
MP77-W	2	MK-05-4AH-27	Z2-611-c1	F3-104-5
MP77-WH		MK-05-4AH-42	Z2-611-c9	F3-104-6
MD85-R	3	MK-05-4AH-4	Z2-611-a3	F3-105-1
MD85-RH		MK-05-4AH-19	Z2-611-a11	F3-105-2
MD85-W	4	MK-05-4AH-30	Z2-611-c3	F3-105-3
MD85-WH		MK-05-4AH-45	Z2-611-c11	F3-105-4
ML85-R	5	MK-05-4AH-7	Z2-611-a5	F3-105-5
ML85-RH		MK-05-4AH-22	Z2-611-a13	F3-105-6
ML85-W	6	MK-05-4AH-33	Z2-611-c5	F3-106-1
ML85-WH		MK-05-4AH-48	Z2-611-c13	F3-106-2
MP86-R	7	MK-05-4AH-10	Z2-611-a7	F3-106-3
MP86-RH		MK-05-4AH-25	Z2-611-a15	F3-106-4
MP86-W	8	MK-05-4AH-36	Z2-611-c7	F3-106-5
MP86-WH		MK-05-4AH-51	Z2-611-c15	F3-106-6
MP88-R	1	MK-05-4BH-1	Z2-612-a1	F3-107-1
MP88-RH		MK-05-4BH-16	Z2-612-a9	F3-107-2
MP88-W	2	MK-05-4BH-27	Z2-612-c1	F3-107-3
MP88-WH		MK-05-4BH-42	Z2-612-c9	F3-107-4
MD87-R	3	MK-05-4BH-4	Z2-612-a3	F3-107-5
MD87-RH		MK-05-4BH-19	Z2-612-a11	F3-107-6
MD87-W	4	MK-05-4BH-30	Z2-612-c3	F3-108-1
MD87-WH		MK-05-4BH-45	Z2-612-c11	F3-108-2
MP87-R	5	MK-05-4BH-7	Z2-612-a5	F3-108-3
MP87-RH		MK-05-4BH-22	Z2-612-a13	F3-108-4
MP87-W	6	MK-05-4BH-33	Z2-612-c5	F3-108-5
MP87-WH		MK-05-4BH-48	Z2-612-c13	F3-108-6
MD83a-R	7	MK-05-4BH-10	Z2-612-a7	F3-109-1
MD83a-RH		MK-05-4BH-25	Z2-612-a15	F3-109-2
MD83a-W	8	MK-05-4BH-36	Z2-612-c7	F3-109-3
MD83a-WH		MK-05-4BH-51	Z2-612-c15	F3-109-4

Ознака струјног кола Label of signal circuit	Ред.бр/ сигнала Nr. of signal	Кабинет са ЕЕУ модулима / Cabinet with EEU modules	Комб. релејне кабинет / Socet terminal cabinet	Завршни кабловски рам / Cable distribution cabinet
		Број пина Pin number	Ознака реглете Label of terminal	Број пина Pin number
		MK-	F-	MK-
ML84a-R	1	MK-05-4CH-1	Z2-613-a1	F3-110-3
ML84a-RH		MK-05-4CH-16	Z2-613-a9	F3-110-4
ML84a-W	2	MK-05-4CH-27	Z2-613-c1	F3-110-5
ML84a-WH		MK-05-4CH-42	Z2-613-c9	F3-110-6
PPWs92-Y	3	MK-05-4CH-4	Z2-613-a3	F3-410-1
PPWs92-YH		MK-05-4CH-19	Z2-613-a11	F3-410-2
PPWs92-G	4	MK-05-4CH-30	Z2-613-c3	F3-410-3
PPWs92-GH		MK-05-4CH-45	Z2-613-c11	F3-410-4
PPWs92-W	5	MK-05-4CH-7	Z2-613-a5	F3-410-5
PPWs92-WH		MK-05-4CH-22	Z2-613-a13	F3-410-6
PPXs91-Y	6	MK-05-4CH-33	Z2-613-c5	F3-301-1
PPXs91-YH		MK-05-4CH-48	Z2-613-c13	F3-301-2
PPXs91-G	7	MK-05-4CH-10	Z2-613-a7	F3-301-3
PPXs91-GH		MK-05-4CH-25	Z2-613-a15	F3-301-4
PPXs91-W	8	MK-05-4CH-36	Z2-613-c7	F3-301-5
PPXs91-WH		MK-05-4CH-51	Z2-613-c15	F3-301-6
Ss93-S1	1	MK-05-4DH-1	Z2-501-a1	F3-405-3
Ss93-S1H		MK-05-4DH-16	Z2-501-a9	F3-405-4
Ws92-S1	2	MK-05-4DH-27	Z2-501-c1	F3-408-3
Ws92-S1H		MK-05-4DH-42	Z2-501-c9	F3-408-4
Ws92-S2	3	MK-05-4DH-4	Z2-501-a3	F3-408-5
Ws92-S2H		MK-05-4DH-19	Z2-501-a11	F3-408-6
Xs91-S1	4	MK-05-4DH-30	Z2-501-c3	F3-412-3
Xs91-S1H		MK-05-4DH-45	Z2-501-c11	F3-412-4
	5			
	6			
	7			
	8			

Ознака струјног кола Label of signal circuit	Ред.бр/ сигнала Nr. of signal	Кабинет са ЕЕУ модулима / Cabinet with EEU modules	Комб. релејне кабинет / Socet terminal cabinet	Завршни кабловски рам / Cable distribution cabinet
		Број пина Pin number	Ознака реглете Label of terminal	Број пина Pin number
		MK-	F-	MK-
Ss3-S1	1	MK-05-4EH-1	Z2-502-a1	F3-307-3
Ss3-S1H		MK-05-4EH-16	Z2-502-a9	F3-307-4
Ss3-S2	2	MK-05-4EH-27	Z2-502-c1	F3-111-1
Ss3-S2H		MK-05-4EH-42	Z2-502-c9	F3-111-2
So4-S1	3	MK-05-4EH-4	Z2-502-a3	F3-310-3
So4-S1H		MK-05-4EH-19	Z2-502-a11	F3-310-4
So5-S1	4	MK-05-4EH-30	Z2-502-c3	F3-313-3
So5-S1H		MK-05-4EH-45	Z2-502-c11	F3-313-4
So6-S1	5	MK-05-4EH-7	Z2-502-a5	F3-203-3
So6-S1H		MK-05-4EH-22	Z2-502-a13	F3-203-4
	6			
	7			
	8			
So7-S1	1	MK-05-4FH-1	Z2-503-a1	F3-206-3
So7-S1H		MK-05-4FH-16	Z2-503-a9	F3-206-4
So3-R1	2	MK-05-4FH-27	Z2-503-c1	F3-307-5
So3-R1H		MK-05-4FH-42	Z2-503-c9	F3-307-6
So3-R2	3	MK-05-4FH-4	Z2-503-a3	F3-308-1
So3-R2H		MK-05-4FH-19	Z2-503-a11	F3-308-2
So3-R3	4	MK-05-4FH-30	Z2-503-c3	F3-308-3
So3-R3H		MK-05-4FH-45	Z2-503-c11	F3-308-4
So4-R1	5	MK-05-4FH-7	Z2-503-a5	F3-310-5
So4-R1H		MK-05-4FH-22	Z2-503-a13	F3-310-6
So4-R2	6	MK-05-4FH-33	Z2-503-c5	F3-311-1
So4-R2H		MK-05-4FH-48	Z2-503-c13	F3-311-2
So6-R3	7	MK-05-4FH-10	Z2-503-a7	F3-311-3
So6-R3H		MK-05-4FH-25	Z2-503-a15	F3-311-4
	8			

Ознака струјног кола Label of signal circuit	Ред.бр/ сигнала Nr. of signal	Кабинет са ЕЕУ модулима / Cabinet with EEU modules	Комб. релејне кабинет / Socet terminal cabinet	Завршни кабловски рам / Cable distribution cabinet
		Број пина Pin number	Ознака реглете Label of terminal	Број пина Pin number
		MK-	F-	MK-
Sc5-R1	1	MK-05-5DH-1	Z2-504-a1	F3-313-5
Sc5-R1H		MK-05-5DH-16	Z2-504-a9	F3-313-6
Sc5-R2	2	MK-05-5DH-27	Z2-504-c1	F3-201-1
Sc5-R2H		MK-05-5DH-42	Z2-504-c9	F3-201-2
Sc5-R3	3	MK-05-5DH-4	Z2-504-a3	F3-201-3
Sc5-R3H		MK-05-5DH-19	Z2-504-a11	F3-201-4
Sc6-R1	4	MK-05-5DH-30	Z2-504-c3	F3-203-5
Sc6-R1H		MK-05-5DH-45	Z2-504-c11	F3-203-6
Sc6-R2	5	MK-05-5DH-7	Z2-504-a5	F3-204-1
Sc6-R2H		MK-05-5DH-22	Z2-504-a13	F3-204-2
Sc6-R3	6	MK-05-5DH-33	Z2-504-c5	F3-204-3
Sc6-R3H		MK-05-5DH-48	Z2-504-c13	F3-204-4
	7			
	8			
Sc7-R2	1	MK-05-5FH-1	Z2-505-a1	F3-205-5
Sc7-R2H		MK-05-5FH-16	Z2-505-a9	F3-205-6
Sc7-R3	2	MK-05-5FH-27	Z2-505-c1	F3-207-1
Sc7-R3H		MK-05-5FH-42	Z2-505-c9	F3-207-2
Sc8-R1	3	MK-05-5FH-4	Z2-505-a3	F3-207-3
Sc8-R1H		MK-05-5FH-19	Z2-505-a11	F3-207-4
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			













Лист: 10 од 11
Sheet: 10 of 11

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железница Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Kexing Road 5, 100044 Beijing
Србија Пројект доо, 11000 Београд
China Communication Construction Co.Ltd.
Србија Организ Београд-Сачеві Чачак
Булевар Краља Александра 2, 11000 Београд

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Dongsanhuan North Road 19
Chaoyangqu Beijing 21, 11010 Novi Beograd

Објекат / Project:
ДЕОНИЦА: СУБОТИЦА - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ХОРГОШ/КЕЛЕБИЈА) у Новом Саду, Кисељаку, Стеванчићеву, Змајеву, Бубњу, Ковиљу, Малом Иђошу, Кањижи, Тополову, Жарковцу, Нашумљивачу и Суботици, у катастарским општинама наведеним на листовима грађе техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Nasumlevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПФО/ИЗО Пројект извођења објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of project:
5/1.23
Осигурање железничке станице сигналима светиљкама и допунским сигналима /
Plan for connecting circuits of signal lamps and supplementary and additional signs

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања струјних кола сигналних светиљки и допунских сигнала /

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Тодорa Максимовић, дипл.инж.ел.

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж. маш.
Марко Ристић, дипл.ел.инж.

Број лиценце / License number: 353 P422 17

Број Пројекта / Design number	Датум / Date	Број цртежа / Drawing number
TC.700-255-5/1.23	Септембар / September 2024.	TS.700-255-5/1.23-C10
		Размера / Scale: -

Ознака струјног кола Label of Signal circuit	Редни број сигнала Nr. of signal	Кабинет са ЕЕУ модулима / Cabinet with EEU modules	Комб. реглеле кабинет / Scxet terminal cabinet	Завршни кабловски ормар / Cable distribution cabinet
		Број пина Pin number	Ознака реглете Label of terminal	Број пина Pin number
		МК-	F-	МК-
So1-SOT	1	MK-06-52H-1	Z2-506-a1	F3-303-3
So1-SOTH		MK-06-52H-16	Z2-506-a9	F3-303-4
So2-SOT	2	MK-06-52H-27	Z2-506-c1	F3-305-3
So2-SOTH		MK-06-52H-42	Z2-506-c9	F3-305-4
So3-SOT	3	MK-06-52H-4	Z2-506-a3	F3-308-5
So3-SOTH		MK-06-52H-19	Z2-506-a11	F3-308-6
So4-SOT	4	MK-06-52H-30	Z2-506-c3	F3-311-5
So4-SOTH		MK-06-52H-45	Z2-506-c11	F3-311-6
	5			
	6			
	7			
	8			
So5-SOT	1	MK-06-53H-1	Z2-507-a1	F3-201-5
So5-SOTH		MK-06-53H-16	Z2-507-a9	F3-201-6
So6-SOT	2	MK-06-53H-27	Z2-507-c1	F3-204-5
So6-SOTH		MK-06-53H-42	Z2-507-c9	F3-204-6
So7-SOT	3	MK-06-53H-4	Z2-507-a3	F3-207-5
So7-SOTH		MK-06-53H-19	Z2-507-a11	F3-207-6

Ознака струјног кола сигнала / Label of Signal circuit	Редни број сигнала Nr. of signal	Кабинет са ЕЕУ модулима / Cabinet with EEU modules	Комб. реглеле кабинет / Scxet terminal cabinet	Завршни кабловски ормар / Cable distribution cabinet
		Број пина Pin number	Ознака реглете Label of terminal	Број пина Pin number
		МК-	F-	МК-
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			

Ознака струјног кола сигнала / Label of Signal circuit	Редни број сигнала Nr. of signal	Кабинет са ЕЕУ модулима / Cabinet with EEU modules	Комб. реглеле кабинет / Scxet terminal cabinet	Завршни кабловски ормар / Cable distribution cabinet
		Број пина Pin number	Ознака реглете Label of terminal	Број пина Pin number
		МК-	F-	МК-
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			

Ознака струјног кола сигнала / Label of Signal circuit	Редни број сигнала Nr. of signal	Кабинет са ЕЕУ модулима / Cabinet with EEU modules	Комб. реглеле кабинет / Scxet terminal cabinet	Завршни кабловски ормар / Cable distribution cabinet
		Број пина Pin number	Ознака реглете Label of terminal	Број пина Pin number
		МК-	F-	МК-
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			











Главни сигнал
Main signal

Сигнални знак "Полазак воза"
Signal sign "Departure"

Показивач брзине
Speed indicator

Маневарски сигнал
Shunting signal

Граничник колосечног сигнала
Track limit signal

Показивач правца
Route indicator

АПБ главни сигнал
ABS Block signal

Тешић Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
Инжењерска комора Србије

Лист: 11 од 11
Sheet: 11 of 11

Пројектант / Designer:	Хабаџија / Contractor Конзорцијум / Joint Venture:
Институт Михајло Пупин доо Волгина 15, 11000 Београд www.pupin.rs	China Railway International Co., Ltd. Београд, Србија Kineska ambasada 1, 11000 Beograd China Communication Construction Co.Ltd. Serbia Organs Beograd-Savski Venac Bulevar Mihajla Pupina 2, 11000 Beograd
Инвеститор / Investor	Подизвођач / Subcontractor
Инфраструктура железнице Србије а.д. Немањина 6, 11000 Београд www.infrastruktura.rs	CRSC International Co., LTD. Београд, Србија Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
ДЕОНИЦА: Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) у т.м. Нови Сад, Кисач, Степановићево, Змајево, Врбас, Ловћенац, Мали Иђош, Вађа Тарола, Ђилиз, Нашице/ево и Суботица, са катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade – Subotica – State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Vađa Tapola, Đilvinkovac, Nasumievo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АПО Пројект извођених објеката / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања струјних кола сигналних светиљки и допунских сигнала /
Plan for connecting circuits of signal lamps and supplementary and additional signs

Одговорни пројектант / Responsible designer:	Сарадници / Associates:
Тешић Максимовић, дипл.инж.ел.	Владимир Бошковић, инж. маш. Марко Ристић, дипл.ел.инж.
Број лиценце / License number: 353 P422 17	

Број Пројекта / Design number	Датум / Date	Размера / Scale	Број цртежа / Drawing number
TC.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C10

Ознака скретнице Label of switch-point	Ознака струјног кола Label of circuit	Кабинет са ЕЕУ модулима / Cabinet with EEU modules Број пина Pin number	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet Ознака регистра Label of terminal	Завршни кабловски ранг / Cable distribution cabinet Ознака регистра Label of terminal
		МК-	Z-	F-
S1t	X1	МК-07-63Н-1	Z2-401-a1	F1-1005-1
	X2	МК-07-63Н-27	Z2-401-a9	F1-1005-2
	X3	МК-07-63Н-42	Z2-402-c15	F1-1005-3
	X4	МК-07-63Н-30	Z2-402-c3	F1-1005-4
	X5	МК-07-63Н-16	Z2-402-a15	F1-1005-5
S2t	X1	МК-07-63Н-4	Z2-401-a3	F1-1002-1
	X2	МК-07-63Н-19	Z2-401-a13	F1-1002-2
	X3	МК-07-63Н-7	Z2-402-a5	F1-1002-3
	X4	МК-07-63Н-33	Z2-402-c5	F1-1002-4
	X5	МК-07-63Н-45	Z2-402-c17	F1-1002-5
S4t	X1	МК-07-63Н-1	Z2-402-a1	F1-1003-1
	X2	МК-07-63Н-27	Z2-402-a9	F1-1003-2
	X3	МК-07-63Н-42	Z2-402-c15	F1-1003-3
	X4	МК-07-63Н-30	Z2-402-c3	F1-1003-4
	X5	МК-07-63Н-16	Z2-402-a15	F1-1003-5
S5t	X1	МК-07-63Н-4	Z2-402-a3	F1-1004-1
	X2	МК-07-63Н-19	Z2-402-a13	F1-1004-2
	X3	МК-07-63Н-7	Z2-402-a5	F1-1004-3
	X4	МК-07-63Н-33	Z2-402-c5	F1-1004-4
	X5	МК-07-63Н-45	Z2-402-c17	F1-1004-5
S8t	X1	МК-07-62Н-1	Z2-403-a1	F1-1005-1
	X2	МК-07-62Н-27	Z2-403-a9	F1-1005-2
	X3	МК-07-62Н-42	Z2-403-c15	F1-1005-3
	X4	МК-07-62Н-30	Z2-403-c3	F1-1005-4
	X5	МК-07-62Н-16	Z2-403-a15	F1-1005-5
S9t	X1	МК-07-62Н-4	Z2-403-a3	F1-1006-1
	X2	МК-07-62Н-19	Z2-403-a13	F1-1006-2
	X3	МК-07-62Н-7	Z2-403-a5	F1-1006-3
	X4	МК-07-62Н-33	Z2-403-c5	F1-1006-4
	X5	МК-07-62Н-45	Z2-403-c17	F1-1006-5
S13ta	X1	МК-07-63Н-1	Z2-404-a1	F1-1007-1
	X2	МК-07-63Н-27	Z2-404-a9	F1-1007-2
	X3	МК-07-63Н-42	Z2-404-c15	F1-1007-3
	X4	МК-07-63Н-30	Z2-404-c3	F1-1007-4
	X5	МК-07-63Н-16	Z2-404-a15	F1-1007-5
S13tb	X1	МК-07-63Н-4	Z2-404-a3	F1-1008-1
	X2	МК-07-63Н-19	Z2-404-a13	F1-1008-2
	X3	МК-07-63Н-7	Z2-404-a5	F1-1008-3
	X4	МК-07-63Н-33	Z2-404-c5	F1-1008-4
	X5	МК-07-63Н-45	Z2-404-c17	F1-1008-5
S15ta	X1	МК-07-64Н-1	Z2-405-a1	F1-1009-1
	X2	МК-07-64Н-27	Z2-405-a9	F1-1009-2
	X3	МК-07-64Н-42	Z2-405-c15	F1-1009-3
	X4	МК-07-64Н-30	Z2-405-c3	F1-1009-4
	X5	МК-07-64Н-16	Z2-405-a15	F1-1009-5
S15tb	X1	МК-07-64Н-4	Z2-405-a3	F1-1010-1
	X2	МК-07-64Н-19	Z2-405-a13	F1-1010-2
	X3	МК-07-64Н-7	Z2-405-a5	F1-1010-3
	X4	МК-07-64Н-33	Z2-405-c5	F1-1010-4
	X5	МК-07-64Н-45	Z2-405-c17	F1-1010-5
S23ta	X1	МК-07-65Н-1	Z2-406-a1	F1-1011-1
	X2	МК-07-65Н-27	Z2-406-a9	F1-1011-2
	X3	МК-07-65Н-42	Z2-406-c15	F1-1011-3
	X4	МК-07-65Н-30	Z2-406-c3	F1-1011-4
	X5	МК-07-65Н-16	Z2-406-a15	F1-1011-5
S23tb	X1	МК-07-65Н-4	Z2-406-a3	F1-1012-1
	X2	МК-07-65Н-19	Z2-406-a13	F1-1012-2
	X3	МК-07-65Н-7	Z2-406-a5	F1-1012-3
	X4	МК-07-65Н-33	Z2-406-c5	F1-1012-4
	X5	МК-07-65Н-45	Z2-406-c17	F1-1012-5
S26t	X1	МК-07-66Н-1	Z2-407-a1	F1-1013-1
	X2	МК-07-66Н-27	Z2-407-a9	F1-1013-2
	X3	МК-07-66Н-42	Z2-407-c15	F1-1013-3
	X4	МК-07-66Н-30	Z2-407-c3	F1-1013-4
	X5	МК-07-66Н-16	Z2-407-a15	F1-1013-5
S27t	X1	МК-07-66Н-4	Z2-407-a3	F1-901-1
	X2	МК-07-66Н-19	Z2-407-a13	F1-901-2
	X3	МК-07-66Н-7	Z2-407-a5	F1-901-3
	X4	МК-07-66Н-33	Z2-407-c5	F1-901-4
	X5	МК-07-66Н-45	Z2-407-c17	F1-901-5



Напомена:
Уколико се скретница налази у крајњем исправном и контролисаном положају у правац, "+ положај", тада су у скретничкој поставној справи затворени (проводни) следећи контакти: 11-12, 13-14, 15-16, 31-32, 33-34 и 35-36, док су контакти 21-22, 23-24, 25-26, 41-42 ,43-44 и 45-46 отворени (непроводни).

Уколико се скретница налази у крајњем исправном и контролисаном положају у скретање, "- положај", тада су у скретничкој поставној справи затворени (проводни) следећи контакти: 21-22, 23-24, 25-26, 41-42, 43-44 и 45-46, док су контакти 11-12, 13-14, 15-16, 31-32, 33-34 и 35-36 отворени (непроводни). У овом случају прилком повезивања поставне справе извршити је следеће:

1. У јувалонском каблу жице X2 и X3, као и X4 и X5 пратити повезивања у прикључној касети су међусобно укрштене тако да су повезане према следећем:
   - жила у јувалонском каблу X2 је повезана на реглету 3 у прикључној кутији
   - жила у јувалонском каблу X3 је повезана на реглету 2 у прикључној кутији
   - жила у јувалонском каблу X4 је повезана на реглету 5 у прикључној кутији
   - жила у јувалонском каблу X5 је повезана на реглету 4 у прикључној кутији
2. Диода је повезана инверзно у односу приказане цртеж, односно диода проводи у смеру од прикључних реглета 7 ка прикључној реглети 8.

Note:
If the switch-point is at the end-correct and controlled position in the straight direction, "+ position", then the following contacts are closed (conductive) in the switch-point setting machine: 11-12, 13-14, 15-16, 31-32, 33-34 and 35-36, while contacts 21-22, 23-24, 25-26, 41-42, 43-44 and 45-46 are open (non-conductive).

If the switch-point is at the end-correct and controlled position in the diverted direction, "- position", then the following contacts are closed (conductive) in the switch-point setting machine: 21-22, 23-24, 25-26, 41-42, 43-44 and 45-46, while contacts 11-12, 13-14, 15-16, 31-32, 33-34 and 35-36 are open (non-conductive). In this case, the following was done during the connection of switch-point machine:

1. In the incoming cable, wires X2 and X3, as well as X4 and X5, during connection in the cable connection box are crossed, so that they are connected according to the following:
   - the wire in the incoming cable X2 is connected to connector 3 in the terminal box
   - the wire in the incoming cable X3 is connected to connector 2 in the terminal box
   - the wire in the incoming cable X4 is connected to connector 5 in the terminal box
   - the wire in the incoming cable X5 is connected to connector 4 in the terminal box
2. The diode is connected inversely in relation to the shown drawing, ie the diode conducts in the direction from the connector 7 to connector 8.



Скретничка електропоставна справа
Switch point electro-motive setting machine
ZDJ9

Принцип контроле положаја скретнице без додатног контролника положаја
The principle of controlling the position of the switch-point without an additional control of blade



Принцип контроле положаја скретнице са додатним контролником положаја
The principle of controlling the position of the switch-point with an additional control of blade

Завод за Мастеровић
Завод за Мастеровић доо Београд
ПИБ 111 111 111

Лист: 01 од 06
Sheet: 01 of 06

Пројектант / Designer:
ЈП ЖИП Пруга Београд
Немањина 6, 11000 Београд
www.pupri.rs

Извођач радова / Installer:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Уборац / Project:
Пруга Београд - Сабантрај - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ТРУП-НОВИ САД - СКОТИЋЕВО - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ХЕТЕРЕШАЗ), у Новом Саду, Каћишу, Стејановићеву, Змајеву, Врбасу, Лаћарку, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Суботици, Келебији и Ловри, са изградњом електротехничких постројења и система за даљинско управљање и са катастарским парцелама у оквиру територија општина у Графици 1 списка

Railgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Zadrže, Nadmoćevac and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ТИПСКИ Пројекат извођачке обрасци / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Сигнално-сигнална постројења и системи / Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања струјних кола скретничког електро-поставног справа /
Plan for connecting circuits of switch-point electro-motive machines

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Теодор Мастеровић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Јовановић, инж.ел.-мар.
Марко Ранчић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number	Датум / Date	Размера / Scale	Број цртежа / Drawing number
ТС 700-205-5/1.23	Септембар / September 2024.		ТБ 700-205-5/1.23-E3.1

Ознака портичной Label of switch-point	Ознака струјног кола Label of circuit	Кабинет са ЕЕЦ модулима / Cabinet with EEU modules	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet	Завршни кабловски ред / Cable distribution cabinet
		Број прикључног Pin number	Ознака реглете Label of terminal	Ознака реглете Label of terminal
		МК-	Z-	F-
S29t	X1	MK-07-6RH-1	Z2-409-a1	F1-902-1
	X2	MK-07-6RH-27	Z2-408-a9	F1-902-2
	X3	MK-07-6RH-42	Z2-409-c15	F1-902-3
	X4	MK-07-6RH-30	Z2-409-c3	F1-902-4
	X5	MK-07-6RH-16	Z2-408-a15	F1-902-5
S31t	X1	MK-07-6TH-4	Z2-408-a3	F1-903-1
	X2	MK-07-6TH-19	Z2-408-a13	F1-903-2
	X3	MK-07-6TH-7	Z2-409-a5	F1-903-3
	X4	MK-07-6TH-33	Z2-409-c5	F1-903-4
	X5	MK-07-6TH-45	Z2-409-c17	F1-903-5

Ознака портичной Label of switch-point	Ознака струјног кола Label of circuit	Кабинет са ЕЕЦ модулима / Cabinet with EEU modules	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet	Завршни кабловски ред / Cable distribution cabinet
		Број прикључног Pin number	Ознака реглете Label of terminal	Ознака реглете Label of terminal
		МК-	Z-	F-
S32t	X1	MK-07-6RH-1	Z2-409-a1	F1-904-1
	X2	MK-07-6RH-27	Z2-409-a9	F1-904-2
	X3	MK-07-6RH-42	Z2-409-c15	F1-904-3
	X4	MK-07-6RH-30	Z2-409-c3	F1-904-4
	X5	MK-07-6RH-16	Z2-409-a15	F1-904-5
S34ta	X1	MK-07-6RH-4	Z2-409-a3	F1-905-1
	X2	MK-07-6RH-19	Z2-409-a13	F1-905-2
	X3	MK-07-6RH-7	Z2-409-a5	F1-905-3
	X4	MK-07-6RH-33	Z2-409-c5	F1-905-4
	X5	MK-07-6RH-45	Z2-409-c17	F1-905-5

Ознака портичной Label of switch-point	Ознака струјног кола Label of circuit	Кабинет са ЕЕЦ модулима / Cabinet with EEU modules	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet	Завршни кабловски ред / Cable distribution cabinet
		Број прикључног Pin number	Ознака реглете Label of terminal	Ознака реглете Label of terminal
		МК-	Z-	F-
S35t	X1	MK-07-6RH-1	Z2-410-a1	F1-906-1
	X2	MK-07-6RH-27	Z2-410-a9	F1-906-2
	X3	MK-07-6RH-42	Z2-410-c15	F1-906-3
	X4	MK-07-6RH-30	Z2-410-c3	F1-906-4
	X5	MK-07-6RH-16	Z2-410-a15	F1-906-5
S36t	X1	MK-07-6AH-1	Z2-411-a1	F1-908-1
	X2	MK-07-6AH-27	Z2-411-a9	F1-908-2
	X3	MK-07-6AH-42	Z2-411-c15	F1-908-3
	X4	MK-07-6AH-30	Z2-411-c3	F1-908-4
	X5	MK-07-6AH-16	Z2-411-a15	F1-908-5
S37t	X1	MK-07-6AH-4	Z2-411-a3	F1-909-1
	X2	MK-07-6AH-19	Z2-411-a13	F1-909-2
	X3	MK-07-6AH-7	Z2-411-a5	F1-909-3
	X4	MK-07-6AH-33	Z2-411-c5	F1-909-4
	X5	MK-07-6AH-45	Z2-411-c17	F1-909-5

Ознака портичной Label of switch-point	Ознака струјног кола Label of circuit	Кабинет са ЕЕЦ модулима / Cabinet with EEU modules	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet	Завршни кабловски ред / Cable distribution cabinet
		Број прикључног Pin number	Ознака реглете Label of terminal	Ознака реглете Label of terminal
		МК-	Z-	F-
S38t	X1	MK-07-6BH-1	Z2-412-a1	F1-910-1
	X2	MK-07-6BH-27	Z2-412-a9	F1-910-2
	X3	MK-07-6BH-42	Z2-412-c15	F1-910-3
	X4	MK-07-6BH-30	Z2-412-c3	F1-910-4
	X5	MK-07-6BH-16	Z2-412-a15	F1-910-5
S39t	X1	MK-07-6BH-4	Z2-412-a3	F1-911-1
	X2	MK-07-6BH-19	Z2-412-a13	F1-911-2
	X3	MK-07-6BH-7	Z2-412-a5	F1-911-3
	X4	MK-07-6BH-33	Z2-412-c5	F1-911-4
	X5	MK-07-6BH-45	Z2-412-c17	F1-911-5

Ознака портичной Label of switch-point	Ознака струјног кола Label of circuit	Кабинет са ЕЕЦ модулима / Cabinet with EEU modules	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet	Завршни кабловски ред / Cable distribution cabinet
		Број прикључног Pin number	Ознака реглете Label of terminal	Ознака реглете Label of terminal
		МК-	Z-	F-
S40t	X1	MK-07-6CH-1	Z2-413-a1	F1-912-1
	X2	MK-07-6CH-27	Z2-413-a9	F1-912-2
	X3	MK-07-6CH-42	Z2-413-c15	F1-912-3
	X4	MK-07-6CH-30	Z2-413-c3	F1-912-4
	X5	MK-07-6CH-16	Z2-413-a15	F1-912-5
S49t	X1	MK-07-6CH-4	Z2-413-a3	F1-913-1
	X2	MK-07-6CH-19	Z2-413-a13	F1-913-2
	X3	MK-07-6CH-7	Z2-413-a5	F1-913-3
	X4	MK-07-6CH-33	Z2-413-c5	F1-913-4
	X5	MK-07-6CH-45	Z2-413-c17	F1-913-5

Ознака портичной Label of switch-point	Ознака струјног кола Label of circuit	Кабинет са ЕЕЦ модулима / Cabinet with EEU modules	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet	Завршни кабловски ред / Cable distribution cabinet
		Број прикључног Pin number	Ознака реглете Label of terminal	Ознака реглете Label of terminal
		МК-	Z-	F-
S50t	X1	MK-07-6DH-1	Z2-301-a1	F1-801-1
	X2	MK-07-6DH-27	Z2-301-a9	F1-801-2
	X3	MK-07-6DH-42	Z2-301-c15	F1-801-3
	X4	MK-07-6DH-30	Z2-301-c3	F1-801-4
	X5	MK-07-6DH-16	Z2-301-a15	F1-801-5
S52t	X1	MK-07-6DH-4	Z2-301-a3	F1-802-1
	X2	MK-07-6DH-19	Z2-301-a13	F1-802-2
	X3	MK-07-6DH-33	Z2-301-c5	F1-802-3
	X4	MK-07-6DH-45	Z2-301-c17	F1-802-5



Напомена:

Уколико се скретница налази у крајњем исправном и контролисаном положају у правац, "+ положај", тада су у скретничкој поставној справи затворени (проводни) следећи контакти: 11-12, 13-14, 15-16, 31-32, 33-34 и 35-36, док су контакти 21-22, 23-24, 25-26, 41-42, 43-44 и 45-46 отворени (непроводни).

Уколико се скретница налази у крајњем исправном и контролисаном положају у скретање, "- положај", тада су у скретничкој поставној справи затворени (проводни) следећи контакти: 21-22, 23-24, 25-26, 41-42, 43-44 и 45-46, док су контакти 11-12, 13-14, 15-16, 31-32, 33-34 и 35-36 отворени (непроводни). У овом случају прилком повезивања поставне справе извршити је следеће:

1.У договарном каблу жице X2 и X3, као и X4 и X5 притиском повезивању у прикључној касети са мобусобно укрштене тако да су повезане према следећем:

- жила у договарном каблу X2 је повезана на реглету 3 у прикључној кутији
- жила у договарном каблу X3 је повезана на реглету 2 у прикључној кутији
- жила у договарном каблу X4 је повезана на реглету 5 у прикључној кутији
- жила у договарном каблу X5 је повезана на реглету 4 у прикључној кутији

2.Диода је повезана инверзно у односу прикључне щтеке, односно диода проводи у смеру од прикључних реглета 7 ка прикључној реглети 8.

Note:

If the switch-point is at the end-correct and controlled position in the straight direction, "+ position", then the following contacts are closed (conductive) in the switch-point setting machine: 11-12, 13-14, 15-16, 31-32, 33-34 and 35-36, while contacts 21-22, 23-24, 25-26, 41-42, 43-44 and 45-46 are open (non-conductive).

If the switch-point is at the end-correct and controlled position in the diverted direction, "- position", then the following contacts are closed (conductive) in the switch-point setting machine: 21-22, 23-24, 25-26, 41-42, 43-44 and 45-46, while contacts 11-12, 13-14, 15-16, 31-32, 33-34 and 35-36 are open (non-conductive). In this case, the following was done during the connection of switch-point machine:

1. In the incoming cable, wires X2 and X3, as well as X4 and X5, during connection in the cable connection box are crossed, so that they are connected according to the following:
   - the wire in the incoming cable X2 is connected to connector 3 in the terminal box
   - the wire in the incoming cable X3 is connected to connector 2 in the terminal box
   - the wire in the incoming cable X4 is connected to connector 5 in the terminal box
   - the wire in the incoming cable X5 is connected to connector 4 in the terminal box
2. The diode is connected inversely in relation to the shown drawing, ie the diode conducts in the direction from the connector 7 to connector 8.



Принцип контроле положаја скретнице без додатног контролника положаја
The principle of controlling the position of the switch-point without an additional control of blade



Принцип контроле положаја скретнице са додатним контролником положаја
The principle of controlling the position of the switch-point with an additional control of blade

Inspector of Railways
Dejan A. Marcovenah
Mob: +381 65 2122 777

Лист: 02 од 06
Sheet: 02 of 06

Пројектант / Designer:
ЈП „Пруге Србије" Београд
Немањина 6, 11000 Београд
www.pups.rs

Извођач радова / Installer:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Израђивач / Producer:
Пруга Београд - Сабирница државне границе (Келебија), ДЕОНИЦА ТРУП НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачка, Стеланчевићеву, Змајеву, Врбаску, Лаћарку, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Суботици и на државној граници са Републиком Мађарском (Келебија) са пословима стручне техничке документације и на катастарским парцелама у списку приложеном у Главној свесци 1

Железнице - Subotica – State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Zadrže, Nadmoćevac and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПФП/МО Пројекат извођења објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Сигнално-сигнална опрема Суботица / Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив щтампе / Drawing name:
План повезивања струјних кола скретничке електропоставне справе /
Plan for connecting circuits of switch-point electro-motive machines

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Teofil Marcinowski, дипл.инж.ел.

Сарадници / Associates:
Владимир Јовановић, инж.ел.
Радул Раичић, дипл.ел.инж.

Број лиценце / License number: 315 P422 17

Број Пројекта / Design number	Датум / Date	Размера / Scale	Број щтампе / Drawing number
TC.706.205-5/1.23-E3	Септембар / September 2024.		TS.706.205-5/1.23-E3

Ознака скретнице Label of switch point	Ознака струјног кола Label of circuit	Кабинет са ЕЕЦ модулима / Cabinet with EEC modules	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet	Завршни кабловски ран / Cable distribution cabinet
		Број пина Pin number	Ознака регистра Label of terminal	Ознака регистра Label of terminal
		МК-	Z-	F-
S53t	X1	MK-07-6EH-1	Z2-302-a1	F1-803-1
	X2	MK-07-6EH-27	Z2-302-a9	F1-803-2
	X3	MK-07-6EH-42	Z2-302-c15	F1-803-3
	X4	MK-07-6EH-30	Z2-302-c3	F1-803-4
	X5	MK-07-6EH-16	Z2-302-a15	F1-803-5
S55t	X1	MK-07-6EH-4	Z2-302-a3	F1-804-1
	X2	MK-07-6EH-19	Z2-302-a13	F1-804-2
	X3	MK-07-6EH-7	Z2-303-a5	F1-804-3
	X4	MK-07-6EH-33	Z2-302-c5	F1-804-4
	X5	MK-07-6EH-45	Z2-302-c17	F1-804-5

Ознака скретнице Label of switch point	Ознака струјног кола Label of circuit	Кабинет са ЕЕЦ модулима / Cabinet with EEC modules	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet	Завршни кабловски ран / Cable distribution cabinet
		Број пина Pin number	Ознака регистра Label of terminal	Ознака регистра Label of terminal
		МК-	Z-	F-
S57t	X1	MK-07-6FH-1	Z2-303-a1	F1-805-1
	X2	MK-07-6FH-27	Z2-303-a9	F1-805-2
	X3	MK-07-6FH-42	Z2-303-c15	F1-805-3
	X4	MK-07-6FH-30	Z2-303-c3	F1-805-4
	X5	MK-07-6FH-16	Z2-303-a15	F1-805-5
S60t	X1	MK-07-6FH-4	Z2-303-a3	F1-806-1
	X2	MK-07-6FH-19	Z2-303-a13	F1-806-2
	X3	MK-07-6FH-7	Z2-303-a5	F1-806-3
	X4	MK-07-6FH-33	Z2-303-c5	F1-806-4
	X5	MK-07-6FH-45	Z2-303-c17	F1-806-5

Ознака скретнице Label of switch point	Ознака струјног кола Label of circuit	Кабинет са ЕЕЦ модулима / Cabinet with EEC modules	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet	Завршни кабловски ран / Cable distribution cabinet
		Број пина Pin number	Ознака регистра Label of terminal	Ознака регистра Label of terminal
		МК-	Z-	F-
S63t	X1	MK-08-7DH-1	Z2-304-a1	F1-807-1
	X2	MK-08-7DH-27	Z2-304-a9	F1-807-2
	X3	MK-08-7DH-42	Z2-304-c15	F1-807-3
	X4	MK-08-7DH-30	Z2-304-c3	F1-807-4
	X5	MK-08-7DH-16	Z2-304-a15	F1-807-5
S64t	X1	MK-08-7DH-4	Z2-304-a3	F1-808-1
	X2	MK-08-7DH-19	Z2-304-a13	F1-808-2
	X3	MK-08-7DH-7	Z2-304-a5	F1-808-3
	X4	MK-08-7DH-33	Z2-304-c5	F1-808-4
	X5	MK-08-7DH-45	Z2-304-c17	F1-808-5

Ознака скретнице Label of switch point	Ознака струјног кола Label of circuit	Кабинет са ЕЕЦ модулима / Cabinet with EEC modules	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet	Завршни кабловски ран / Cable distribution cabinet
		Број пина Pin number	Ознака регистра Label of terminal	Ознака регистра Label of terminal
		МК-	Z-	F-
S65t	X1	MK-08-71H-1	Z2-305-a1	F1-809-1
	X2	MK-08-71H-27	Z2-305-a9	F1-809-2
	X3	MK-08-71H-42	Z2-305-c15	F1-809-3
	X4	MK-08-71H-30	Z2-305-c3	F1-809-4
	X5	MK-08-71H-16	Z2-305-a15	F1-809-5
S66t	X1	MK-08-71H-4	Z2-305-a3	F1-810-1
	X2	MK-08-71H-19	Z2-305-a13	F1-810-2
	X3	MK-08-71H-7	Z2-305-a5	F1-810-3
	X4	MK-08-71H-33	Z2-305-c5	F1-810-4
	X5	MK-08-71H-45	Z2-305-c17	F1-810-5

Ознака скретнице Label of switch point	Ознака струјног кола Label of circuit	Кабинет са ЕЕЦ модулима / Cabinet with EEC modules	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet	Завршни кабловски ран / Cable distribution cabinet
		Број пина Pin number	Ознака регистра Label of terminal	Ознака регистра Label of terminal
		МК-	Z-	F-
ISK1t	X1	MK-08-72H-1	Z2-306-a1	F1-811-1
	X2	MK-08-72H-27	Z2-306-a9	F1-811-2
	X3	MK-08-72H-42	Z2-306-c15	F1-811-3
	X4	MK-08-72H-30	Z2-306-c3	F1-811-4
	X5	MK-08-72H-16	Z2-306-a15	F1-811-5
ISK2t	X1	MK-08-72H-4	Z2-306-a3	F1-812-1
	X2	MK-08-72H-19	Z2-306-a13	F1-812-2
	X3	MK-08-72H-7	Z2-306-a5	F1-812-3
	X4	MK-08-72H-33	Z2-306-c5	F1-812-4
	X5	MK-08-72H-45	Z2-306-c17	F1-812-5

Ознака скретнице Label of switch point	Ознака струјног кола Label of circuit	Кабинет са ЕЕЦ модулима / Cabinet with EEC modules	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet	Завршни кабловски ран / Cable distribution cabinet
		Број пина Pin number	Ознака регистра Label of terminal	Ознака регистра Label of terminal
		МК-	Z-	F-
ISK3t	X1	MK-08-73H-1	Z2-307-a1	F1-813-1
	X2	MK-08-73H-27	Z2-307-a9	F1-813-2
	X3	MK-08-73H-42	Z2-307-c15	F1-813-3
	X4	MK-08-73H-30	Z2-307-c3	F1-813-4
	X5	MK-08-73H-16	Z2-307-a15	F1-813-5
S1	X1	MK-08-73H-4	Z2-307-a3	F1-701-1
	X2	MK-08-73H-19	Z2-307-a13	F1-701-2
	X3	MK-08-73H-7	Z2-307-a5	F1-701-3
	X4	MK-08-73H-33	Z2-307-c5	F1-701-4
	X5	MK-08-73H-45	Z2-307-c17	F1-701-5

Ознака скретнице Label of switch point	Ознака струјног кола Label of circuit	Кабинет са ЕЕЦ модулима / Cabinet with EEC modules	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet	Завршни кабловски ран / Cable distribution cabinet
		Број пина Pin number	Ознака регистра Label of terminal	Ознака регистра Label of terminal
		МК-	Z-	F-
S2	X1	MK-08-74H-1	Z2-308-a1	F1-702-1
	X2	MK-08-74H-27	Z2-308-a9	F1-702-2
	X3	MK-08-74H-42	Z2-308-c15	F1-702-3
	X4	MK-08-74H-30	Z2-308-c3	F1-702-4
	X5	MK-08-74H-16	Z2-308-a15	F1-702-5
S3	X1	MK-08-74H-4	Z2-308-a3	F1-703-1
	X2	MK-08-74H-19	Z2-308-a13	F1-703-2
	X3	MK-08-74H-7	Z2-308-a5	F1-703-3
	X4	MK-08-74H-33	Z2-308-c5	F1-703-4
	X5	MK-08-74H-45	Z2-308-c17	F1-703-5



Напомена:

Уколико се скретница налази у крајњем исправном и контролисаном положају у правац, "+ положај", тада су у скретници постављени справи затварачи (проводници) следећи контакти: 11-12, 13-14, 15-16, 31-32, 33-34 и 35-36, док су контакти 21-22, 23-24, 25-26, 41-42 ,43-44 и 45-46 отворени (непроводни).

Уколико се скретница налази у крајњем исправном и контролисаном положају у скретање, "- положај", тада су у скретници постављени справи затварачи (проводници) следећи контакти: 21-22, 23-24, 25-26, 41-42 ,43-44 и 45-46, док су контакти 11-12, 13-14, 15-16, 31-32, 33-34 и 35-36 отворени (непроводни). У овом случају приликом повезивања поставе справе извршено је следеће:

1.У договарању каблу жица X2 и X3, као и X4 и X5 притиском повезивања у прикључној касети су међусобно укрштене тако да су повезане преко средњих:

- жила у договарању каблу X2 је повезана на регистру 3 у прикључној кутији
- жила у договарању каблу X3 је повезана на регистру 2 у прикључној кутији
- жила у договарању каблу X4 је повезана на регистру 5 у прикључној кутији
- жила у договарању каблу X5 је повезана на регистру 4 у прикључној кутији

2.Диода је повезана инверзно у односу приказане цртеж, односно диода проводи у смеру од прикључних регистра 7 ка прикључној регистри 8.

Note:

If the switch-point is at the end-correct and controlled position in the straight direction, "+ position", then the following contacts are closed (conductive) in the switch-point setting machine: 11-12, 13-14, 15-16, 31-32, 33-34 and 35-36, while contacts 21-22, 23-24, 25-26, 41-42, 43-44 and 45-46 are open (non-conductive).

If the switch-point is at the end-correct and controlled position in the diverted direction, "- position", then the following contacts are closed (conductive) in the switch-point setting machine: 21-22, 23-24, 25-26, 41-42, 43-44 and 45-46, while contacts 11-12, 13-14, 15-16, 31-32, 33-34 and 35-36 are open (non-conductive). In this case, the following was done during the connection of switch-point machine:

1. In the incoming cable, wires X2 and X3, as well as X4 and X5, during connection in the cable connection box are crossed, so that they are connected according to the following:
   - the wire in the incoming cable X2 is connected to connector 3 in the terminal box
   - the wire in the incoming cable X3 is connected to connector 2 in the terminal box
   - the wire in the incoming cable X4 is connected to connector 5 in the terminal box
   - the wire in the incoming cable X5 is connected to connector 4 in the terminal box
2. The diode is connected inversely in relation to the shown drawing, ie the diode conducts in the direction from the connector 7 to connector 8.



Принцип контроле положаја скретнице без додатног контролника положаја
The principle of controlling the position of the switch-point without an additional control of blade



Принцип контроле положаја скретнице са додатним контролником положаја
The principle of controlling the position of the switch-point with an additional control of blade



Завод за Мартеновић
Завод за Мартеновић
Београд
Београд

Лист: 03 од 06
Sheet: 03 of 06

Пројектант / Designer:
ЈЗП "Путеви Инфра" Београд
www.pujpi.rs

Извођач радова / Installer:
Железничка инфраструктура Железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrasrb.rs

Израђивач / Producer:
Предузеће за производњу, трговину и услуге "ЕЛЕКТРОМОНТАЖА" д.о.о.
Ул. Ђорђа Вајферта 2, 11000 Београд

Главни извођач радова / Main Contractor:
China Railway International Co., Ltd.
Ministry of Railways
Beijing 100844, P.R. China
China Communication Construction Co.Ltd.
Road Administration, 71500 Zenica
Bosnia and Herzegovina

Подизвођач / Subcontractor:
China Railway International Co., LTD.
Gorskog Batajona 21, 11070 Novi Beograd

Пројекат / Project:
Пруга Београд - Сабантац - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ТРУП НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Каћеву, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Лаћарку, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Суботици и на државној граници (Келебија) са припадајућим железничким станицама и пословно-стамбеним објектима и на катастарским парцелама у списку приложеном у Главној свесци

Relpruga - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Knić, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Zadrže, Nadmoćevac and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ТИПОМИО Пројекат извођења објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
Електрична железничка сигнална и телекомуникациона постројења
5/1.23 Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања струјних кола скретничких електропоставних справа /
Plan for connecting circuits of switch-point electro-motive machines

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Теодор Мајсторовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Јошановић, инж.ел.-мар.
Марко Ранчић, дипл.инж.ел.

Број Пројекта / Design number	Датум / Date	Размера / Scale	Број цртежа / Drawing number
ТС 700-205-5/1.23	Септембар / September 2024.		ТД 700-205-5/1.23-E3

Ознака скретнице Label of switch/point	Кабинет са ЕЕЦ модулима / Cabinet with EEU modules	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet	Завршни кабловски ран / Cable distribution cabinet	Ознака скретнице Label of switch/point	Кабинет са ЕЕЦ модулима / Cabinet with EEU modules	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet	Завршни кабловски ран / Cable distribution cabinet	Ознака скретнице Label of switch/point	Кабинет са ЕЕЦ модулима / Cabinet with EEU modules	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet	Завршни кабловски ран / Cable distribution cabinet	Ознака скретнице Label of switch/point	Кабинет са ЕЕЦ модулима / Cabinet with EEU modules	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet	Завршни кабловски ран / Cable distribution cabinet	Ознака скретнице Label of switch/point	Кабинет са ЕЕЦ модулима / Cabinet with EEU modules	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet	Завршни кабловски ран / Cable distribution cabinet
	Број пина Pin number	Ознака реглете Label of terminal	Ознака реглете Label of terminal		Број пина Pin number	Ознака реглете Label of terminal	Ознака реглете Label of terminal		Број пина Pin number	Ознака реглете Label of terminal	Ознака реглете Label of terminal		Број пина Pin number	Ознака реглете Label of terminal	Ознака реглете Label of terminal		Број пина Pin number	Ознака реглете Label of terminal	Ознака реглете Label of terminal
	МК-	Z-	F-		МК-	Z-	F-		МК-	Z-	F-		МК-	Z-	F-		МК-	Z-	F-
S4	X1 МК-08-79Н-1	Z2-309-a1	F1-704-1	S6	X1 МК-08-79Н-1	Z2-310-a1	F1-706-1	S8	X1 МК-08-77Н-1	Z2-311-a1	F1-708-1	S9b	X1 МК-08-79Н-1	Z2-312-a1	F1-710-1	S11	X1 МК-08-79Н-1	Z2-313-a1	F1-712-1	S13	X1 МК-08-74Н-1	Z2-201-a1	F1-601-1	S15a	X1 МК-08-79Н-1	Z2-202-a1	F1-603-1
	X2 МК-08-79Н-27	Z2-309-a9	F1-704-2		X2 МК-08-79Н-27	Z2-310-a9	F1-706-2		X2 МК-08-77Н-27	Z2-311-a9	F1-708-2		X2 МК-08-79Н-27	Z2-312-a9	F1-710-2		X2 МК-08-79Н-27	Z2-313-a9	F1-712-2		X2 МК-08-74Н-27	Z2-201-a9	F1-601-2		X2 МК-08-79Н-27	Z2-202-a9	F1-603-2
	X3 МК-08-79Н-42	Z2-309-c15	F1-704-3		X3 МК-08-79Н-42	Z2-310-c15	F1-706-3		X3 МК-08-77Н-42	Z2-311-c15	F1-708-3		X3 МК-08-79Н-42	Z2-312-c15	F1-710-3		X3 МК-08-79Н-42	Z2-313-c15	F1-712-3		X3 МК-08-74Н-42	Z2-201-c15	F1-601-3		X3 МК-08-79Н-42	Z2-202-c15	F1-603-3
	X4 МК-08-79Н-30	Z2-309-c3	F1-704-4		X4 МК-08-79Н-30	Z2-310-c3	F1-706-4		X4 МК-08-77Н-30	Z2-311-c3	F1-708-4		X4 МК-08-79Н-30	Z2-312-c3	F1-710-4		X4 МК-08-79Н-30	Z2-313-c3	F1-712-4		X4 МК-08-74Н-30	Z2-201-c3	F1-601-4		X4 МК-08-79Н-30	Z2-202-c3	F1-603-4
	X5 МК-08-79Н-16	Z2-309-a15	F1-704-5		X5 МК-08-79Н-16	Z2-310-a15	F1-706-5		X5 МК-08-77Н-16	Z2-311-a15	F1-708-5		X5 МК-08-79Н-16	Z2-312-a15	F1-710-5		X5 МК-08-79Н-16	Z2-313-a15	F1-712-5		X5 МК-08-74Н-16	Z2-201-a15	F1-601-5		X5 МК-08-79Н-16	Z2-202-a15	F1-603-5
S5	X1 МК-08-79Н-4	Z2-309-a3	F1-705-1	S7	X1 МК-08-79Н-4	Z2-310-a3	F1-707-1	S9a	X1 МК-08-77Н-4	Z2-311-a3	F1-709-1	S10	X1 МК-08-79Н-4	Z2-312-a3	F1-711-1	S12	X1 МК-08-79Н-4	Z2-313-a3	F1-713-1	S14	X1 МК-08-74Н-4	Z2-201-a3	F1-602-1	S15b	X1 МК-08-79Н-4	Z2-202-a3	F1-604-1
	X2 МК-08-79Н-19	Z2-309-a13	F1-705-2		X2 МК-08-79Н-19	Z2-310-a13	F1-707-2		X2 МК-08-77Н-19	Z2-311-a13	F1-709-2		X2 МК-08-79Н-19	Z2-312-a13	F1-711-2		X2 МК-08-79Н-19	Z2-313-a13	F1-713-2		X2 МК-08-74Н-19	Z2-201-a13	F1-602-2		X2 МК-08-79Н-19	Z2-202-a13	F1-604-2
	X3 МК-08-79Н-7	Z2-309-a5	F1-705-3		X3 МК-08-79Н-7	Z2-310-a5	F1-707-3		X3 МК-08-77Н-7	Z2-311-a5	F1-709-3		X3 МК-08-79Н-7	Z2-312-a5	F1-711-3		X3 МК-08-79Н-7	Z2-313-a5	F1-713-3		X3 МК-08-74Н-7	Z2-201-a5	F1-602-3		X3 МК-08-79Н-7	Z2-202-a5	F1-604-3
	X4 МК-08-79Н-33	Z2-309-c5	F1-705-4		X4 МК-08-79Н-33	Z2-310-c5	F1-707-4		X4 МК-08-77Н-33	Z2-311-c5	F1-709-4		X4 МК-08-79Н-33	Z2-312-c5	F1-711-4		X4 МК-08-79Н-33	Z2-313-c5	F1-713-4		X4 МК-08-74Н-33	Z2-201-c5	F1-602-4		X4 МК-08-79Н-33	Z2-202-c5	F1-604-4
	X5 МК-08-79Н-45	Z2-309-c17	F1-705-5		X5 МК-08-79Н-45	Z2-310-c17	F1-707-5		X5 МК-08-77Н-45	Z2-311-c17	F1-709-5		X5 МК-08-79Н-45	Z2-312-c17	F1-711-5		X5 МК-08-79Н-45	Z2-313-c17	F1-713-5		X5 МК-08-74Н-45	Z2-201-c17	F1-602-5		X5 МК-08-79Н-45	Z2-202-c17	F1-604-5



Напомена:

Уколико се скретница налази у крајњем исправном и контролисаном положају у правац, "+ положај", тада су у скретничкој постављу спојни затварачи (пропусни) следеће контакти: 11-12, 13-14, 15-16, 31-32, 33-34 и 35-36, док су контакти 21-22, 23-24, 25-26, 41-42 ,43-44 и 45-46 отворени (непропусни).

Уколико се скретница налази у крајњем исправном и контролисаном положају у скретање, "- положај", тада су у скретничкој постављу спојни затварачи (пропусни) следеће контакти: 21-22, 23-24, 25-26, 41-42 ,43-44 и 45-46, док су контакти 11-12, 13-14, 15-16, 31-32, 33-34 и 35-36 отворени (непропусни). У овом случају прилком повезивања постаје стрелке извршити је следеће:

1.У дозаконом каблу жице X2 и X3, као и X4 и X5 прилком повезивања у прикључној касети су међусобно укрштене тако да су повезане према следећем:

- жила у дозаконом каблу X2 је повезана на реглету 3 у прикључној кутији
- жила у дозаконом каблу X3 је повезана на реглету 2 у прикључној кутији
- жила у дозаконом каблу X4 је повезана на реглету 5 у прикључној кутији
- жила у дозаконом каблу X5 је повезана на реглету 4 у прикључној кутији

2.Диода је повезана инверзно у односу приказане цртеж, односно диода проводи у смеру од прикључних реглета 7 ка прикључној реглети 8.

Note:

If the switch-point is at the end-correct and controlled position in the straight direction, "+ position", then the following contacts are closed (conductive) in the switch-point setting machine: 11-12, 13-14, 15-16, 31-32, 33-34 and 35-36, while contacts 21-22, 23-24, 25-26, 41-42, 43-44 and 45-46 are open (non-conductive).

If the switch-point is at the end-correct and controlled position in the diverted direction, "- position", then the following contacts are closed (conductive) in the switch-point setting machine: 21-22, 23-24, 25-26, 41-42, 43-44 and 45-46, while contacts 11-12, 13-14, 15-16, 31-32, 33-34 and 35-36 are open (non-conductive). In this case, the following was done during the connection of switch-point machine:

1. In the incoming cable, wires X2 and X3, as well as X4 and X5, during connection in the cable connection box are crossed, so that they are connected according to the following:
   - the wire in the incoming cable X2 is connected to connector 3 in the terminal box
   - the wire in the incoming cable X3 is connected to connector 2 in the terminal box
   - the wire in the incoming cable X4 is connected to connector 5 in the terminal box
   - the wire in the incoming cable X5 is connected to connector 5 in the terminal box
2. The diode is connected inversely in relation to the shown drawing, ie the diode conducts in the direction from the connector 7 to connector 8.



Принцип контроле положаја скретнице без додатног контролника положаја
The principle of controlling the position of the switch-point without an additional control of blade



Принцип контроле положаја скретнице са додатним контролником положаја
The principle of controlling the position of the switch-point with an additional control of blade



Пројектант / Designer:
ЈП ЖИП Пројект Ресурс д.о.о. Београд
www.pujrs.rs

Извођач радова / Installer:
Железничка инфраструктура Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrasrb.rs

Уговорач / Principal:
Републичка дирекција железничке инфраструктуре
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrasrb.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Beijing/China
China Communication Construction Co.Ltd.
Beijing/China
Ул. Краљице Наталије 37/Ул.Краља Милана 20
Београд/Србија, 11000/ 11000

Пројектант / Designer:
Пројектант Бироа: Саобраћај / Државна управа (Копнобаја), ДЕОНИЦА ТРУП НОМ САД - СКОПЉЕ - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ХЕЛЕНИЦА), у Новом Саду, Кисачка, Стеријиновићеву, Змајеву, Врбаску, Лазаревцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Суботици, Републичка дирекција железничке инфраструктуре, Немањина 6, 11000 Београд, Србија, у складу са техничким документацијом и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци 1

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Nadmonoćevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ИКО Пројекат извођачке објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
Ознака главе пројекта / Designation of the Volume: 5/1.23
Сигнализација железничке станице Суботица / Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив целине / Drawing name:
План повезивања струјних кола скретничких електро-поставних справа /
Plan for connecting circuits of switch-point electro-motive machines

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Теодор Максимовић, дипл.инж.ел.

Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Шошкић, инж.ел., маш.
Марко Лачић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number: 7C.700.205-5(1.23-5)
Датум / Date: Септембар / September 2024.
Размера / Scale:
Број целине / Drawing number: 7S.700.205-5(1.23-5)(1)
Лист: 04 од/to 06
Sheet: 04 of 06

Ознака скретнице Label of switch-point	Ознака струјног кола Label of circuit	Кабинет са ЕЕУ модулима / Cabinet with EEU modules Број пина Pin number	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet Ознака реглета Label of terminal	Завршни кабловски ормар / Cable distribution cabinet Ознака реглета Label of terminal
		MK-	Z-	F-
S16	X1	MK-08-7DH-1	Z2-203-a1	F1-605-1
	X2	MK-08-7DH-27	Z2-203-a9	F1-605-2
	X3	MK-08-7DH-42	Z2-203-c15	F1-605-3
	X4	MK-08-7DH-30	Z2-204-c3	F1-605-4
	X5	MK-08-7DH-16	Z2-204-a15	F1-607-5
S17	X1	MK-08-7DH-4	Z2-203-a3	F1-606-1
	X2	MK-08-7DH-19	Z2-203-a13	F1-606-2
	X3	MK-08-7DH-7	Z2-203-a5	F1-606-3
	X4	MK-08-7DH-33	Z2-203-c5	F1-606-4
	X5	MK-08-7DH-45	Z2-203-c17	F1-606-5
S19	X1	MK-08-7DH-1	Z2-204-a1	F1-607-1
	X2	MK-08-7DH-27	Z2-204-a9	F1-607-2
	X3	MK-08-7DH-42	Z2-204-c15	F1-607-3
	X4	MK-08-7DH-30	Z2-204-c3	F1-607-4
	X5	MK-08-7DH-16	Z2-204-a15	F1-607-5
S20	X1	MK-08-7DH-4	Z2-204-a3	F1-608-1
	X2	MK-08-7DH-19	Z2-204-a13	F1-608-2
	X3	MK-08-7DH-7	Z2-204-a5	F1-608-3
	X4	MK-08-7DH-33	Z2-204-c5	F1-608-4
	X5	MK-08-7DH-45	Z2-204-c17	F1-608-5
S21	X1	MK-08-7DH-1	Z2-205-a1	F1-609-1
	X2	MK-08-7DH-27	Z2-205-a9	F1-609-2
	X3	MK-08-7DH-42	Z2-205-c15	F1-609-3
	X4	MK-08-7DH-30	Z2-205-c3	F1-609-4
	X5	MK-08-7DH-16	Z2-205-a15	F1-609-5
S22	X1	MK-08-7DH-4	Z2-205-a3	F1-610-1
	X2	MK-08-7DH-19	Z2-205-a13	F1-610-2
	X3	MK-08-7DH-7	Z2-205-a5	F1-610-3
	X4	MK-08-7DH-33	Z2-205-c5	F1-610-4
	X5	MK-08-7DH-45	Z2-205-c17	F1-610-5
S23	X1	MK-08-7FH-1	Z2-206-a1	F1-611-1
	X2	MK-08-7FH-27	Z2-206-a9	F1-611-2
	X3	MK-08-7FH-42	Z2-206-c15	F1-611-3
	X4	MK-08-7FH-30	Z2-206-c3	F1-611-4
	X5	MK-08-7FH-16	Z2-206-a15	F1-611-5
S24	X1	MK-08-7FH-4	Z2-206-a3	F1-612-1
	X2	MK-08-7FH-19	Z2-206-a13	F1-612-2
	X3	MK-08-7FH-7	Z2-206-a5	F1-612-3
	X4	MK-08-7FH-33	Z2-206-c5	F1-612-4
	X5	MK-08-7FH-45	Z2-206-c17	F1-612-5
S25	X1	MK-09-80H-1	Z3-501-a1	F1-501-1
	X2	MK-09-80H-27	Z3-501-a9	F1-501-2
	X3	MK-09-80H-42	Z3-501-c15	F1-501-3
	X4	MK-09-80H-30	Z3-501-c3	F1-501-4
	X5	MK-09-80H-16	Z3-501-a15	F1-501-5
S28a	X1	MK-09-80H-4	Z3-501-a3	F1-502-1
	X2	MK-09-80H-19	Z3-501-a13	F1-502-2
	X3	MK-09-80H-7	Z3-501-a5	F1-502-3
	X4	MK-09-80H-33	Z3-501-c5	F1-502-4
	X5	MK-09-80H-45	Z3-501-c17	F1-502-5
S28b	X1	MK-09-81H-1	Z3-502-a1	F1-503-1
	X2	MK-09-81H-27	Z3-502-a9	F1-503-2
	X3	MK-09-81H-42	Z3-502-c15	F1-503-3
	X4	MK-09-81H-30	Z3-502-c3	F1-503-4
	X5	MK-09-81H-16	Z3-502-a15	F1-503-5
S29a	X1	MK-09-81H-4	Z3-502-a3	F1-504-1
	X2	MK-09-81H-19	Z3-502-a13	F1-504-2
	X3	MK-09-81H-7	Z3-502-a5	F1-504-3
	X4	MK-09-81H-33	Z3-502-c5	F1-504-4
	X5	MK-09-81H-45	Z3-502-c17	F1-504-5
S29b	X1	MK-09-82H-1	Z3-503-a1	F1-505-1
	X2	MK-09-82H-27	Z3-503-a9	F1-505-2
	X3	MK-09-82H-42	Z3-503-c15	F1-505-3
	X4	MK-09-82H-30	Z3-503-c3	F1-505-4
	X5	MK-09-82H-16	Z3-503-a15	F1-505-5
S30a	X1	MK-09-82H-4	Z3-503-a3	F1-506-1
	X2	MK-09-82H-19	Z3-503-a13	F1-506-2
	X3	MK-09-82H-7	Z3-503-a5	F1-506-3
	X4	MK-09-82H-33	Z3-503-c5	F1-506-4
	X5	MK-09-82H-45	Z3-503-c17	F1-506-5



Напомена:

Уколико се скретница налази у крајњем исправном и контролисаном положају у правац, "+ положај", тада су у скретничкој постављ справи затворени (проводни) следећи контакти: 11-12, 13-14, 15-16, 31-32, 33-34 и 35-36, док су контакти 21-22, 23-24, 25-26, 41-42 ,43-44 и 45-46 отворени (непроводни).

Уколико се скретница налази у крајњем исправном и контролисаном положају у скретање, "- положај", тада су у скретничкој постављ справи затворени (проводни) следећи контакти: 21-22, 23-24, 25-26, 41-42 ,43-44 и 45-46, док су контакти 11-12, 13-14, 15-16, 31-32, 33-34 и 35-36 отворени (непроводни). У овом случају прилком повезивања поставе справе извршити је следеће:

1.У јункционе кабле жица X2 и X3, као и X4 и X5 прилком повезивања у прикључну касету су међусобно укрштене тако да су повезане преко скретнице

- жила у јункционом кабле X2 је повезана на реглету 3 у прикључној кутији
- жила у јункционом кабле X3 је повезана на реглету 2 у прикључној кутији
- жила у јункционом кабле X4 је повезана на реглету 5 у прикључној кутији
- жила у јункционом кабле X5 је повезана на реглету 4 у прикључној кутији

2.Диода је повезана инверзно у односу прикључне штеке, односно диода проводи у смеру од прикључних реглета 7 ка прикључној реглети 8.

Note:

If the switch-point is at the end-correct and controlled position in the straight direction, "+ position", then the following contacts are closed (conductive) in the switch-point setting machine: 11-12, 13-14, 15-16, 31-32, 33-34 and 35-36, while contacts 21-22, 23-24, 25-26, 41-42, 43-44 and 45-46 are open (non-conductive).

If the switch-point is at the end-correct and controlled position in the diverted direction, "- position", then the following contacts are closed (conductive) in the switch-point setting machine: 21-22, 23-24, 25-26, 41-42, 43-44 and 45-46, while contacts 11-12, 13-14, 15-16, 31-32, 33-34 and 35-36 are open (non-conductive). In this case, the following was done during the connection of switch-point machine:

1. In the incoming cable, wires X2 and X3, as well as X4 and X5, during connection in the cable connection box are crossed, so that they are connected according to the following:
   - the wire in the incoming cable X2 is connected to connector 3 in the terminal box
   - the wire in the incoming cable X3 is connected to connector 2 in the terminal box
   - the wire in the incoming cable X4 is connected to connector 5 in the terminal box
   - the wire in the incoming cable X5 is connected to connector 4 in the terminal box
2. The diode is connected inversely in relation to the shown drawing, ie the diode conducts in the direction from the connector 7 to connector 8.



Принцип контроле положаја скретнице без додатног контролника положаја
The principle of controlling the position of the switch-point without an additional control of blade

Принцип контроле положаја скретнице са додатним контролником положаја
The principle of controlling the position of the switch-point with an additional control of blade

Projektant / Designer:
Društvo sa ograničenom odgovornošću za projektovanje, inženjering, proizvodnju i trgovinu Beograd
Trgovački centar Ušće doo
Milentija Popovića 7b, 11070 Beograd
www.pujvt.rs

Ovlašćeni inženjer / Investor:
Infrastruktura železnice Srbije a.d.
Nemanjina 6, 11000 Beograd
www.infrazs.rs

Izvođač / Contractor: Консорцијум / Joint Venture
China Railway International Co., Ltd.
Beijing, People's Republic of China
China Communication Construction Co.Ltd.
Beijing, People's Republic of China
Railway Electrification Engineering Group Co.Ltd.
Beijing, People's Republic of China

Podizvođač / Subcontractor:
China Railway International Co., LTD.
Gordon Belgrade
Obilićevićeva Srijska 31, 11070 Novi Beograd

Projektant / Designer:
Društvo sa ograničenom odgovornošću za projektovanje, inženjering, proizvodnju i trgovinu Beograd
Trgovački centar Ušće doo
Milentija Popovića 7b, 11070 Beograd
www.pujvt.rs

Врста техничке документације / Technical documentation type:
TWO,IMO: Пројекат извођења објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигуравање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања струјних кола скретничке електро-поставне справе /
Plan for connecting circuits of switch-point electro-motive machines

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Teofije Maksimović, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Шошкић, инж.ел.
Марко Ранчић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number: Датум / Date:
TC.700.255-5/1.23 Септембар / September 2024.

Размера / Scale:

Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23-E.01

Лист: 05 од/of 06
Sheet: 05 of 06

Ознака скретнице Label of switch-point	Ознака струјног кола Label of circuit	Кабинет са ЕЕЦ модулима / Cabinet with EEC modules		Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet		Завршни кабловски ред / Cable distribution cabinet		Ознака скретнице Label of switch-point	Ознака струјног кола Label of circuit	Кабинет са ЕЕЦ модулима / Cabinet with EEC modules		Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet		Завршни кабловски ред / Cable distribution cabinet		Ознака скретнице Label of switch-point	Ознака струјног кола Label of circuit	Кабинет са ЕЕЦ модулима / Cabinet with EEC modules		Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet		Завршни кабловски ред / Cable distribution cabinet		Ознака скретнице Label of switch-point	Ознака струјног кола Label of circuit	Кабинет са ЕЕЦ модулима / Cabinet with EEC modules		Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet		Завршни кабловски ред / Cable distribution cabinet		Ознака скретнице Label of switch-point	Ознака струјног кола Label of circuit	Кабинет са ЕЕЦ модулима / Cabinet with EEC modules		Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet		Завршни кабловски ред / Cable distribution cabinet	
		Број пина Pin number		Ознака реглете Label of terminal		Ознака реглете Label of terminal				Број пина Pin number		Ознака реглете Label of terminal		Ознака реглете Label of terminal				Број пина Pin number		Ознака реглете Label of terminal		Ознака реглете Label of terminal				Број пина Pin number		Ознака реглете Label of terminal		Ознака реглете Label of terminal				Број пина Pin number		Ознака реглете Label of terminal		Ознака реглете Label of terminal	
		МК-		Z-		F-				МК-		Z-		F-				МК-		Z-		F-				МК-		Z-		F-				МК-		Z-		F-	
S30b	X1	MK-09-B3H-1		Z3-604-a1		F1-507-1	S35	ISK1	X1	MK-09-B9H-1		Z3-605-a1		F1-509-1	ISK3	X1	MK-09-B9H-1		Z3-607-a1		F2-904-1	ISK5	X1	MK-09-B7H-1		Z3-608-a1		F2-906-1	S49	X1	MK-09-B9H-1		Z3-609-a1		F1-512-1	S54	X1	MK-09-B9H-1		Z3-610-a1		F1-401-1
	X2	MK-09-B3H-27		Z3-604-a9		F1-507-2			X2	MK-09-B9H-27		Z3-605-a9		F1-509-2		X2	MK-09-B9H-27		Z3-607-a9		F2-904-2		X2	MK-09-B7H-27		Z3-608-a9		F2-906-2		X2	MK-09-B9H-27		Z3-609-a9		F1-512-2		X2	MK-09-B9H-27		Z3-610-a9		F1-401-2
	X3	MK-09-B3H-42		Z3-604-c15		F1-507-3			X3	MK-09-B9H-42		Z3-605-c15		F1-509-3		X3	MK-09-B9H-42		Z3-607-c15		F2-904-3		X3	MK-09-B7H-42		Z3-608-c15		F2-906-3		X3	MK-09-B9H-42		Z3-609-c15		F1-512-3		X3	MK-09-B9H-42		Z3-610-c15		F1-401-3
	X4	MK-09-B3H-30		Z3-604-c3		F1-507-4			X4	MK-09-B9H-30		Z3-605-c3		F1-509-4		X4	MK-09-B9H-30		Z3-607-c3		F2-904-4		X4	MK-09-B7H-30		Z3-608-c3		F2-906-4		X4	MK-09-B9H-30		Z3-609-c3		F1-512-4		X4	MK-09-B9H-30		Z3-610-c3		F1-401-4
	X5	MK-09-B3H-16		Z3-604-a15		F1-507-5			X5	MK-09-B9H-16		Z3-605-a15		F1-509-5		X5	MK-09-B9H-16		Z3-607-a15		F2-904-5		X5	MK-09-B7H-16		Z3-608-a15		F2-906-5		X5	MK-09-B9H-16		Z3-609-a15		F1-512-5		X5	MK-09-B9H-16		Z3-610-a15		F1-401-5
S34	X1	MK-09-B3H-4		Z3-604-a3		F1-508-1	S39	ISK2	X1	MK-09-B9H-4		Z3-605-a3		F1-510-1	ISK4	X1	MK-09-B9H-4		Z3-607-a3		F2-905-1	S47	X1	MK-09-B7H-4		Z3-608-a3		F1-511-1	S53	X1	MK-09-B9H-4		Z3-609-a3		F1-513-1	S56a	X1	MK-09-B9H-4		Z3-610-a3		F1-402-1
	X2	MK-09-B3H-19		Z3-604-a13		F1-508-2			X2	MK-09-B9H-19		Z3-605-a13		F1-510-2		X2	MK-09-B9H-19		Z3-607-a13		F2-905-2		X2	MK-09-B7H-19		Z3-608-a13		F1-511-2		X2	MK-09-B9H-19		Z3-609-a13		F1-513-2		X2	MK-09-B9H-19		Z3-610-a13		F1-402-2
	X3	MK-09-B3H-7		Z3-604-a5		F1-508-3			X3	MK-09-B9H-7		Z3-605-a5		F1-510-3		X3	MK-09-B9H-7		Z3-607-a5		F2-905-3		X3	MK-09-B7H-7		Z3-608-a5		F1-511-3		X3	MK-09-B9H-7		Z3-609-a5		F1-513-3		X3	MK-09-B9H-7		Z3-610-a5		F1-402-3
	X4	MK-09-B3H-33		Z3-604-c5		F1-508-4			X4	MK-09-B9H-33		Z3-605-c5		F1-510-4		X4	MK-09-B9H-33		Z3-607-c5		F2-905-4		X4	MK-09-B7H-33		Z3-608-c5		F1-511-4		X4	MK-09-B9H-33		Z3-609-c5		F1-513-4		X4	MK-09-B9H-33		Z3-610-c5		F1-402-4
	X5	MK-09-B3H-45		Z3-604-c17		F1-508-5			X5	MK-09-B9H-45		Z3-605-c17		F1-510-5		X5	MK-09-B9H-45		Z3-607-c17		F2-905-5		X5	MK-09-B7H-45		Z3-608-c17		F1-511-5		X5	MK-09-B9H-45		Z3-609-c17		F1-513-5		X5	MK-09-B9H-45		Z3-610-c17		F1-402-5



Напомена:

Уколико се скретница налази у крајњем исправном и контролисаном положају у правац, "+ положај", тада су у скретничку поставној справи затворени (проводни) следећи контакти: 11-12, 13-14, 15-16, 31-32, 33-34 и 35-36, док су контакти 21-22, 23-24, 25-26, 41-42 ,43-44 и 45-46 отворени (непроводни.

Уколико се скретница налази у крајњем исправном и контролисаном положају у скретање, "- положај", тада су у скретничку поставној справи затворени (проводни) следећи контакти: 21-22, 23-24, 25-26, 41-42 ,43-44 и 45-46, док су контакти 11-12, 13-14, 15-16, 31-32, 33-34 и 35-36 отворени (непроводни). У овом случају прилком повезивања поставне справе извршити је следеће:

1. У договарању каблу жица X2 и X3, као и X4 и X5 прилком повезивања у прикључној касети су међусобно укрштене тако да су повезане према следећем:
   - жила у договарном каблу X2 је повезана на реглету 3 у прикључној кутији
   - жила у договарном каблу X3 је повезана на реглету 2 у прикључној кутији
   - жила у договарном каблу X4 је повезана на реглету 5 у прикључној кутији
   - жила у договарном каблу X5 је повезана на реглету 4 у прикључној кутији
2. Диода је повезана инверзно у односу прикључне штеке, односно диода проводи у смеру од прикључних реглета 7 ка прикључној реглети 8.

Note:

If the switch-point is at the end-correct and controlled position in the straight direction, "+ position", then the following contacts are closed (conductive) in the switch-point setting machine: 11-12, 13-14, 15-16, 31-32, 33-34 and 35-36, while contacts 21-22, 23-24, 25-26, 41-42, 43-44 and 45-46 are open (non-conductive).

If the switch-point is at the end-correct and controlled position in the diverted direction, "- position", then the following contacts are closed (conductive) in the switch-point setting machine: 21-22, 23-24, 25-26, 41-42, 43-44 and 45-46, while contacts 11-12, 13-14, 15-16, 31-32, 33-34 and 35-36 are open (non-conductive). In this case, the following was done during the connection of switch-point machine:

1. In the incoming cable, wires X2 and X3, as well as X4 and X5, during connection in the cable connection box are crossed, so that they are connected according to the following:
   - the wire in the incoming cable X2 is connected to connector 3 in the terminal box
   - the wire in the incoming cable X3 is connected to connector 2 in the terminal box
   - the wire in the incoming cable X4 is connected to connector 5 in the terminal box
   - the wire in the incoming cable X5 is connected to connector 4 in the terminal box
2. The diode is connected inversely in relation to the shown drawing, ie the diode conducts in the direction from the connector 7 to connector 8.



Принцип контроле положаја скретнице без додатног контролника положаја
The principle of controlling the position of the switch-point without an additional control of blade

Принцип контроле положаја скретнице са додатним контролником положаја
The principle of controlling the position of the switch-point with an additional control of blade



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ
Душко А. Максимовић
ВД ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА
ЈП ПУТ СРБИЈЕ

Лист: 06 од/of 06
Sheet: 06 of 06

Пројектант / Designer:

ЈП "Пут Србије"
Булевар краља Александра 282, 11000 Београд
www.putsrbije.rs

Извођач радова / Installer:

Железничка инфраструктура Београд д.о.о.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Кабинет / Project:

Пруга Београд - Сабајница - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ТРУП НОВИ САД - СРБИЈА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Каћишу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Лаћарку, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Суботици и Келебији на територији јединица локалних самоуправа са седиштем у наведеним градовима и на катастарским општинама у складу с техничком документацијом

Железнички пруги Београд - Сабајница - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ТРУП НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Каћишу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Лаћарку, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Суботици и Келебији на територији јединица локалних самоуправа са седиштем у наведеним градовима и на катастарским општинама у складу с техничком документацијом

Железнички пруги Београд - Сабајница - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ТРУП НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Каћишу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Лаћарку, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Суботици и Келебији на територији јединица локалних самоуправа са седиштем у наведеним градовима и на катастарским општинама у складу с техничком документацијом

Железнички пруги Београд - Сабајница - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ТРУП НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Каћишу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Лаћарку, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Суботици и Келебији на територији јединица локалних самоуправа са седиштем у наведеним градовима и на катастарским општинама у складу с техничком документацијом

Железнички пруги Београд - Сабајница - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ТРУП НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Каћишу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Лаћарку, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Суботици и Келебији на територији јединица локалних самоуправа са седиштем у наведеним градовима и на катастарским општинама у складу с техничком документацијом

Железнички пруги Београд - Сабајница - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ТРУП НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Каћишу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Лаћарку, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Суботици и Келебији на територији јединица локалних самоуправа са седиштем у наведеним градовима и на катастарским општинама у складу с техничком документацијом

Врста техничке документације / Technical documentation type:

ТИПОМО Пројекат извођења објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:

5/1.23 Електрична железничка станица Суботица 1

Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:

План повезивања струјних кола скретничких електро-поставних справа /

Plan for connecting circuits of switch-point electro-motive machines

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Тодор Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Шошкић, инж.ел.
Марко Лончар, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number	Датум / Date	Размера / Scale	Број цртежа / Drawing number
TC.700.205-5/1.23	Септембар / September 2024.		5.700.205-5/1.23-E3.1

Ознака скретнице Label of switch-point	Кабинет са ЕЕЦ модулима / Cabinet with EEU modules Број пина Pin number	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet Ознака регистра Label of terminal	Завршни кабловски ран / Cable distribution cabinet Ознака регистра Label of terminal	Ознака струјног кола Label of circuit	Кабинет са ЕЕЦ модулима / Cabinet with EEU modules Број пина Pin number	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet Ознака регистра Label of terminal	Завршни кабловски ран / Cable distribution cabinet Ознака регистра Label of terminal	Ознака скретнице Label of switch-point	Кабинет са ЕЕЦ модулима / Cabinet with EEU modules Број пина Pin number	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet Ознака регистра Label of terminal	Завршни кабловски ран / Cable distribution cabinet Ознака регистра Label of terminal	Ознака струјног кола Label of circuit	Кабинет са ЕЕЦ модулима / Cabinet with EEU modules Број пина Pin number	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet Ознака регистра Label of terminal	Завршни кабловски ран / Cable distribution cabinet Ознака регистра Label of terminal	Ознака скретнице Label of switch-point	Кабинет са ЕЕЦ модулима / Cabinet with EEU modules Број пина Pin number	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet Ознака регистра Label of terminal	Завршни кабловски ран / Cable distribution cabinet Ознака регистра Label of terminal	Ознака струјног кола Label of circuit	Кабинет са ЕЕЦ модулима / Cabinet with EEU modules Број пина Pin number	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet Ознака регистра Label of terminal	Завршни кабловски ран / Cable distribution cabinet Ознака регистра Label of terminal	Ознака скретнице Label of switch-point	Кабинет са ЕЕЦ модулима / Cabinet with EEU modules Број пина Pin number	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet Ознака регистра Label of terminal	Завршни кабловски ран / Cable distribution cabinet Ознака регистра Label of terminal	Ознака струјног кола Label of circuit	Кабинет са ЕЕЦ модулима / Cabinet with EEU modules Број пина Pin number	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet Ознака регистра Label of terminal	Завршни кабловски ран / Cable distribution cabinet Ознака регистра Label of terminal
	МК-	Z-	F-		МК-	Z-	F-		МК-	Z-	F-		МК-	Z-	F-		МК-	Z-	F-		МК-	Z-	F-	
S56b	X1 MK-09-BAH-1	ZS-611-a1	F1-403-1	S59	X1 MK-09-BBH-1	ZS-612-a1	F1-405-1	S61	X1 MK-09-BCH-1	ZS-613-a1	F1-407-1	S63	X1 MK-09-BDH-1	ZS-501-a1	F1-409-1	S65	X1 MK-09-BEH-1	ZS-502-a1	F1-411-1	S67	X1 MK-09-BFH-1	ZS-503-a1	F1-413-1	S70	X1 MK-10-B0H-1	ZS-504-a1	F2-1002-1
	X2 MK-09-BAH-27	ZS-611-a9	F1-403-2		X2 MK-09-BBH-27	ZS-612-a9	F1-405-2		X2 MK-09-BCH-27	ZS-613-a9	F1-407-2		X2 MK-09-BDH-27	ZS-501-a9	F1-409-2		X2 MK-09-BEH-27	ZS-502-a9	F1-411-2		X2 MK-09-BFH-27	ZS-503-a9	F1-413-2		X2 MK-10-B0H-27	ZS-504-a9	F2-1002-2
	X3 MK-09-BAH-42	ZS-611-c15	F1-403-3		X3 MK-09-BBH-42	ZS-612-c15	F1-405-3		X3 MK-09-BCH-42	ZS-613-c15	F1-407-3		X3 MK-09-BDH-42	ZS-501-c15	F1-409-3		X3 MK-09-BEH-42	ZS-502-c15	F1-411-3		X3 MK-09-BFH-42	ZS-503-c15	F1-413-3		X3 MK-10-B0H-42	ZS-504-c15	F2-1002-3
	X4 MK-09-BAH-30	ZS-611-c3	F1-403-4		X4 MK-09-BBH-30	ZS-612-c3	F1-405-4		X4 MK-09-BCH-30	ZS-613-c3	F1-407-4		X4 MK-09-BDH-30	ZS-501-c3	F1-409-4		X4 MK-09-BEH-30	ZS-502-c3	F1-411-4		X4 MK-09-BFH-30	ZS-503-c3	F1-413-4		X4 MK-10-B0H-30	ZS-504-c3	F2-1002-4
	X5 MK-09-BAH-16	ZS-611-a15	F1-403-5		X5 MK-09-BBH-16	ZS-612-a15	F1-405-5		X5 MK-09-BCH-16	ZS-613-a15	F1-407-5		X5 MK-09-BDH-16	ZS-501-a15	F1-409-5		X5 MK-09-BEH-16	ZS-502-a15	F1-411-5		X5 MK-09-BFH-16	ZS-503-a15	F1-413-5		X5 MK-10-B0H-16	ZS-504-a15	F2-1002-5
S57	X1 MK-09-BAH-4	ZS-611-a3	F1-404-1	S60	X1 MK-09-BBH-4	ZS-612-a3	F1-406-1	S62	X1 MK-09-BCH-4	ZS-613-a3	F1-408-1	S64	X1 MK-09-BDH-4	ZS-501-a3	F1-410-1	S66	X1 MK-09-BEH-4	ZS-502-a3	F1-412-1	S68	X1 MK-09-BFH-4	ZS-503-a3	F2-1001-1	S74	X1 MK-10-B0H-4	ZS-504-a3	F2-1003-1
	X2 MK-09-BAH-19	ZS-611-a13	F1-404-2		X2 MK-09-BBH-19	ZS-612-a13	F1-406-2		X2 MK-09-BCH-19	ZS-613-a13	F1-408-2		X2 MK-09-BDH-19	ZS-501-a13	F1-410-2		X2 MK-09-BEH-19	ZS-502-a13	F1-412-2		X2 MK-09-BFH-19	ZS-503-a13	F2-1001-2		X2 MK-10-B0H-19	ZS-504-a13	F2-1003-2
	X3 MK-09-BAH-7	ZS-611-a5	F1-404-3		X3 MK-09-BBH-7	ZS-612-a5	F1-406-3		X3 MK-09-BCH-7	ZS-613-a5	F1-408-3		X3 MK-09-BDH-7	ZS-501-a5	F1-410-3		X3 MK-09-BEH-7	ZS-502-a5	F1-412-3		X3 MK-09-BFH-7	ZS-503-a5	F2-1001-3		X3 MK-10-B0H-7	ZS-504-a5	F2-1003-3
	X4 MK-09-BAH-33	ZS-611-c5	F1-404-4		X4 MK-09-BBH-33	ZS-612-c5	F1-406-4		X4 MK-09-BCH-33	ZS-613-c5	F1-408-4		X4 MK-09-BDH-33	ZS-501-c5	F1-410-4		X4 MK-09-BEH-33	ZS-502-c5	F1-412-4		X4 MK-09-BFH-33	ZS-503-c5	F2-1001-4		X4 MK-10-B0H-33	ZS-504-c5	F2-1003-4
	X5 MK-09-BAH-45	ZS-611-c17	F1-404-5		X5 MK-09-BBH-45	ZS-612-c17	F1-406-5		X5 MK-09-BCH-45	ZS-613-c17	F1-408-5		X5 MK-09-BDH-45	ZS-501-c17	F1-410-5		X5 MK-09-BEH-45	ZS-502-c17	F1-412-5		X5 MK-09-BFH-45	ZS-503-c17	F2-1001-5		X5 MK-10-B0H-45	ZS-504-c17	F2-1003-5



Напомена:

Уколико се скретница налази у крајњем исправном и контролисаном положају у правац, "+ положај", тада су у скретничкој постави спојене контакте (проводне) следеће контакти: 11-12, 13-14, 15-16, 31-32, 33-34 и 35-36, док су контакти 21-22, 23-24, 25-26, 41-42 ,43-44 и 45-46 отворени (непроводне).

Уколико се скретница налази у крајњем исправном и контролисаном положају у скретање, "- положај", тада су у скретничкој постави спојене контакте (проводне) следеће контакти: 21-22, 23-24, 25-26, 41-42 ,43-44 и 45-46, док су контакти 11-12, 13-14, 15-16, 31-32, 33-34 и 35-36 отворени (непроводне). У овом случају прилком повезивања поставе справе извршити је следећи:

1.У дозаводном каблу жице X2 и X3, као и X4 и X5 прилком повезивања у прикључну касету су међусобно укрштене тако да су повезане према следећем:
- жила у дозаводном каблу X2 је повезана на реглету 3 у прикључној кутији
- жила у дозаводном каблу X3 је повезана на реглету 2 у прикључној кутији
- жила у дозаводном каблу X4 је повезана на реглету 5 у прикључној кутији
- жила у дозаводном каблу X5 је повезана на реглету 5 у прикључној кутији

2.Двода је повезивање извршено у односу приказане цртеж, односно двода проводи у смеру од прикључних реглета 7 ка прикључној реглети 8.

Note:

If the switch-point is at the end-correct and controlled position in the straight direction, "+ position", then the following contacts are closed (conductive) in the switch-point setting machine: 11-12, 13-14, 15-16, 31-32, 33-34 and 35-36, while contacts 21-22, 23-24, 25-26, 41-42, 43-44 and 45-46 are open (non-conductive).

If the switch-point is at the end-correct and controlled position in the diverted direction, "- position", then the following contacts are closed (conductive) in the switch-point setting machine: 21-22, 23-24, 25-26, 41-42, 43-44 and 45-46, while contacts 11-12, 13-14, 15-16, 31-32, 33-34 and 35-36 are open (non-conductive). In this case, the following was done during the connection of switch-point machine:

1. In the incoming cable, wires X2 and X3, as well as X4 and X5, during connection in the cable connection box are crossed, so that they are connected according to the following:
- the wire in the incoming cable X2 is connected to connector 3 in the terminal box
- the wire in the incoming cable X3 is connected to connector 2 in the terminal box
- the wire in the incoming cable X4 is connected to connector 5 in the terminal box
- the wire in the incoming cable X5 is connected to connector 5 in the terminal box

2. The diode is connected inversely in relation to the shown drawing, ie the diode conducts in the direction from the connector 7 to connector 8.



Принцип контроле положаја скретнице без додатног контролника положаја
The principle of controlling the position of the switch-point without an additional control of blade

Принцип контроле положаја скретнице са додатним контролником положаја
The principle of controlling the position of the switch-point with an additional control of blade



Завод за пројектовање железничких система
Завод А. Максимовић
Београд, Немањина 6
Тел: 011 3342 111

Лист: 07 од 96
Sheet: 07 of 96

Пројектант / Designer:
ЈКП ЗЕЛЕНИЛО Београд-Палилула
Београд, Немањина 6, 11000 Београд
www.pujkp.rs

Извођач радова / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture
China Railway International Co., Ltd.
Београд, Немањина 6, 11000 Београд
China Communication Construction Co.Ltd.
Београд, Немањина 6, 11000 Београд

Инвеститор / Investor:
Републичка дирекција железничке инфраструктуре а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrastruktura.rs

Пројектант / Designer:
Завод А. Максимовић
Београд, Немањина 6, 11000 Београд
Grosser Beograd
Obilazničnih Srbija 31, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ТРИТЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Стапарској Раванг, Врбасу, Лаћарку, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Сомбору, Апатину, Сивцу, Оџацима, Бачком Моноштору и Суботици на километарској деоници између стајне техничке документације и на катастарским парцелама у оквиру појединих у Главној свесци 1

Железнице - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), in Novi Sad, Kisač, Stapariševo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žabalj, Nadmoćevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on separate plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ТИПОМИО Пројекат извођачког објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Сигнализација железничке станице Суботица 2
Signaling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања струјних кола скретничких електро-поставних справа /
Plan for connecting circuits of switch-point electro-motive machines

Одговорни пројектант / Responsible designer:	Сарадници / Associates:
Тодора Максимовић, дипл.инж.арх.	Владимир Јовановић, инж.ел.техн.
	Марко Ранчић, дипл.ел.инж.

Број лиценце / License number: 300 P422 17

Број Пројекта / Design number	Датум / Date	Размера / Scale	Број цртежа / Drawing number
ТС.700.205-5/1.23	Септембар / September 2024.		ТД.700.205-5/1.23-5.01

Ознака скретнице Label of switch/point	Ознака струјног кола Label of circuit	Кабинет са ЕЕЦ модулима / Cabinet with EEU modules Број пина Pin number	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet Ознака реглете Label of terminal	Завршни кабловски ран / Cable distribution cabinet Ознака реглете Label of terminal
		MK-	Z-	F-
S76	X1	MK-10-91N-1	Z3-S05-a1	F2-1004-1
	X2	MK-10-91N-27	Z3-S05-a9	F2-1004-2
	X3	MK-10-91N-42	Z3-S05-c15	F2-1004-3
	X4	MK-10-91N-30	Z3-S05-c3	F2-1004-4
	X5	MK-10-91N-16	Z3-S05-e15	F2-1004-5
S77	X1	MK-10-91H-4	Z3-S05-a3	F2-1005-1
	X2	MK-10-91H-19	Z3-S05-a13	F2-1005-2
	X3	MK-10-91H-7	Z3-S05-a5	F2-1005-3
	X4	MK-10-91H-33	Z3-S05-c5	F2-1005-4
	X5	MK-10-91H-45	Z3-S05-c17	F2-1005-5

Ознака скретнице Label of switch/point	Ознака струјног кола Label of circuit	Кабинет са ЕЕЦ модулима / Cabinet with EEU modules Број пина Pin number	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet Ознака реглете Label of terminal	Завршни кабловски ран / Cable distribution cabinet Ознака реглете Label of terminal
		MK-	Z-	F-
S81	X1	MK-10-92H-1	Z3-S06-a1	F2-1006-1
	X2	MK-10-92H-27	Z3-S06-a9	F2-1006-2
	X3	MK-10-92H-42	Z3-S06-c15	F2-1006-3
	X4	MK-10-92H-30	Z3-S06-c3	F2-1006-4
	X5	MK-10-92H-16	Z3-S06-e15	F2-1006-5
S82	X1	MK-10-92H-4	Z3-S06-a3	F2-1007-1
	X2	MK-10-92H-19	Z3-S06-a13	F2-1007-2
	X3	MK-10-92H-7	Z3-S06-a5	F2-1007-3
	X4	MK-10-92H-33	Z3-S06-c5	F2-1007-4
	X5	MK-10-92H-45	Z3-S06-c17	F2-1007-5

Ознака скретнице Label of switch/point	Ознака струјног кола Label of circuit	Кабинет са ЕЕЦ модулима / Cabinet with EEU modules Број пина Pin number	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet Ознака реглете Label of terminal	Завршни кабловски ран / Cable distribution cabinet Ознака реглете Label of terminal
		MK-	Z-	F-
S83a	X1	MK-10-93H-1	Z3-S07-a1	F2-1008-1
	X2	MK-10-93H-27	Z3-S07-a9	F2-1008-2
	X3	MK-10-93H-42	Z3-S07-c15	F2-1008-3
	X4	MK-10-93H-30	Z3-S07-c3	F2-1008-4
	X5	MK-10-93H-16	Z3-S07-e15	F2-1008-5
S83b	X1	MK-10-93H-4	Z3-S07-a3	F2-1009-1
	X2	MK-10-93H-19	Z3-S07-a13	F2-1009-2
	X3	MK-10-93H-7	Z3-S07-a5	F2-1009-3
	X4	MK-10-93H-33	Z3-S07-c5	F2-1009-4
	X5	MK-10-93H-45	Z3-S07-c17	F2-1009-5

Ознака скретнице Label of switch/point	Ознака струјног кола Label of circuit	Кабинет са ЕЕЦ модулима / Cabinet with EEU modules Број пина Pin number	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet Ознака реглете Label of terminal	Завршни кабловски ран / Cable distribution cabinet Ознака реглете Label of terminal
		MK-	Z-	F-
S84a	X1	MK-10-94H-1	Z3-S08-a1	F2-1010-1
	X2	MK-10-94H-27	Z3-S08-a9	F2-1010-2
	X3	MK-10-94H-42	Z3-S08-c15	F2-1010-3
	X4	MK-10-94H-30	Z3-S08-c3	F2-1010-4
	X5	MK-10-94H-16	Z3-S08-e15	F2-1010-5
S84b	X1	MK-10-94H-4	Z3-S08-a3	F2-1011-1
	X2	MK-10-94H-19	Z3-S08-a13	F2-1011-2
	X3	MK-10-94H-7	Z3-S08-a5	F2-1011-3
	X4	MK-10-94H-33	Z3-S08-c5	F2-1011-4
	X5	MK-10-94H-45	Z3-S08-c17	F2-1011-5

Ознака скретнице Label of switch/point	Ознака струјног кола Label of circuit	Кабинет са ЕЕЦ модулима / Cabinet with EEU modules Број пина Pin number	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet Ознака реглете Label of terminal	Завршни кабловски ран / Cable distribution cabinet Ознака реглете Label of terminal
		MK-	Z-	F-
S85	X1	MK-10-95H-1	Z3-S09-a1	F2-1012-1
	X2	MK-10-95H-27	Z3-S09-a9	F2-1012-2
	X3	MK-10-95H-42	Z3-S09-c15	F2-1012-3
	X4	MK-10-95H-30	Z3-S09-c3	F2-1012-4
	X5	MK-10-95H-16	Z3-S09-e15	F2-1012-5
S86	X1	MK-10-95H-4	Z3-S09-a3	F2-1013-1
	X2	MK-10-95H-19	Z3-S09-a13	F2-1013-2
	X3	MK-10-95H-7	Z3-S09-a5	F2-1013-3
	X4	MK-10-95H-33	Z3-S09-c5	F2-1013-4
	X5	MK-10-95H-45	Z3-S09-c17	F2-1013-5

Ознака скретнице Label of switch/point	Ознака струјног кола Label of circuit	Кабинет са ЕЕЦ модулима / Cabinet with EEU modules Број пина Pin number	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet Ознака реглете Label of terminal	Завршни кабловски ран / Cable distribution cabinet Ознака реглете Label of terminal
		MK-	Z-	F-
S87	X1	MK-10-96H-1	Z3-S10-a1	F2-901-1
	X2	MK-10-96H-27	Z3-S10-a9	F2-901-2
	X3	MK-10-96H-42	Z3-S10-c15	F2-901-3
	X4	MK-10-96H-30	Z3-S10-c3	F2-901-4
	X5	MK-10-96H-16	Z3-S10-e15	F2-901-5
S88	X1	MK-10-96H-4	Z3-S10-a3	F2-907-1
	X2	MK-10-96H-19	Z3-S10-a13	F2-907-2
	X3	MK-10-96H-7	Z3-S10-a5	F2-907-3
	X4	MK-10-96H-33	Z3-S10-c5	F2-907-4
	X5	MK-10-96H-45	Z3-S10-c17	F2-907-5

Ознака скретнице Label of switch/point	Ознака струјног кола Label of circuit	Кабинет са ЕЕЦ модулима / Cabinet with EEU modules Број пина Pin number	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet Ознака реглете Label of terminal	Завршни кабловски ран / Cable distribution cabinet Ознака реглете Label of terminal
		MK-	Z-	F-
ISK6	X1	MK-10-97H-1	Z3-S11-a1	F2-908-1
	X2	MK-10-97H-27	Z3-S11-a9	F2-908-2
	X3	MK-10-97H-42	Z3-S11-c15	F2-908-3
	X4	MK-10-97H-30	Z3-S11-c3	F2-908-4
	X5	MK-10-97H-16	Z3-S11-e15	F2-908-5
ISK7	X1	MK-10-97H-4	Z3-S11-a3	F2-909-1
	X2	MK-10-97H-19	Z3-S11-a13	F2-909-2
	X3	MK-10-97H-7	Z3-S11-a5	F2-909-3
	X4	MK-10-97H-33	Z3-S11-c5	F2-907-4
	X5	MK-10-97H-45	Z3-S11-c17	F2-909-5



Напомена:
Уколико се скретница налази у крајњем исправном и контролисаном положају у правац, "+ положај", тада су у скретници поставној справи затворени (проводни) следећи контакти: 11-12, 13-14, 15-16, 31-32, 33-34 и 35-36, док су контакти 21-22, 23-24, 25-26, 41-42 ,43-44 и 45-46 отворени (непроводни).

Уколико се скретница налази у крајњем исправном и контролисаном положају у скретање, "- положај", тада су у скретничкој поставној справи затворени (проводни) следећи контакти: 21-22, 23-24, 25-26, 41-42 ,43-44 и 45-46, док су контакти 11-12, 13-14, 15-16, 31-32, 33-34 и 35-36 отворени (непроводни). У овом случају треба пратити и повезивања поставне справе извршена је следећи:

1.У дозаводном каблу жица X2 и X3, као и X4 и X5 притиском повезивања у прикључној касети су међусобно укрштене тако да су повезане према следећем:
- жила у дозаводном каблу X2 је повезана на реглету 3 у прикључној кутији
- жила у дозаводном каблу X3 је повезана на реглету 2 у прикључној кутији
- жила у дозаводном каблу X4 је повезана на реглету 5 у прикључној кутији
- жила у дозаводном каблу X5 је повезана на реглету 4 у прикључној кутији

2.Диода је повезана инверзно у односу приказане шеме, односно диода проводи у смеру од прикључног реглета 7 ка прикључној реглети 8.

Note:
If the switch-point is at the end-correct and controlled position in the straight direction, "+ position", then the following contacts are closed (conductive) in the switch-point setting machine: 11-12, 13-14, 15-16, 31-32, 33-34 and 35-36, while contacts 21-22, 23-24, 25-26, 41-42, 43-44 and 45-46 are open (non-conductive).

If the switch-point is at the end-correct and controlled position in the diverted direction, "- position", then the following contacts are closed (conductive) in the switch-point setting machine: 21-22, 23-24, 25-26, 41-42, 43-44 and 45-46, while contacts 11-12, 13-14, 15-16, 31-32, 33-34 and 35-36 are open (non-conductive). In this case, the following was done during the connection of switch-point machine:

1. In the incoming cable, wires X2 and X3, as well as X4 and X5, during connection in the cable connection box are crossed, so that they are connected according to the following:
   - the wire in the incoming cable X2 is connected to connector 3 in the terminal box
   - the wire in the incoming cable X3 is connected to connector 2 in the terminal box
   - the wire in the incoming cable X4 is connected to connector 5 in the terminal box
   - the wire in the incoming cable X5 is connected to connector 4 in the terminal box
2. The diode is connected inversely in relation to the shown drawing, ie the diode conducts in the direction from the connector 7 to connector 8.

Принцип контроле положаја скретнице без додатног контролника положаја
The principle of controlling the position of the switch-point without an additional control of blade

Принцип контроле положаја скретнице са додатним контролником положаја
The principle of controlling the position of the switch-point with an additional control of blade



Завод за Мастеровић
ЈКП ЗЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ
ЈП ПЗС

Лист: 08 од 96
Sheet: 08 of 96

Пројектант / Designer:
ЈКП "Железнице Србије" Београд
www.pzs.rs

Извођач радова / Installer:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Израђивач / Producer:
Железничко предузеће Сименс Мобилити д.о.о.
Булевар Зорана Ђинђића 121, 11070 Нови Београд

Извођач / Contractor:
China Railway International Co., Ltd.
Beijing Branch Office
Булевар Михајла Пупина 10, 11000 Београд
China Communication Construction Co.Ltd.
First Harbor Engineering Co.Ltd.
Ланг Ванченг, 11000 Пекинг
Кинеска Народна Република

Подизвођач / Subcontractor:
China Railway International Co., LTD.
Сербиа Бранч
Обилићевић Венац 21, 11070 Нови Београд

Пруга: Београд - Сабантац - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ТРУП НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Каћеву, Стапонарбеју, Змајеву, Врбасу, Лаћарку, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Суботици, Палићу, Ердевику, Инђији, Старој Пазови и Сурчину на километарској деоници са нумерацијом пруге и нумерацијом у складу са катастарским границама општина (пруга у Главној књизи: 1)

Railroads - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Nakovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИРО.МЕО Пројекат извођачке обраде / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Сигнализација железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања струјних кола скретничких електро-поставних справа /
Plan for connecting circuits of switch-point electro-motive machines

Одговорни пројектант / Responsible designer:	Сарадници / Associates:
Тодора Максимовић, дипл.инж.ел.	Владимир Јовановић, инж.ел.
	Марко Ранчић, дипл.ел.инж.

Број лиценце / License number: 353 P422 17

Број Пројекта / Design number	Датум / Date	Размера / Scale	Број цртежа / Drawing number
ТС.700.205-5/1.23	Септембар / September 2024.		ТЕ.700.205-5/1.23-E31

Главни кабинет са Евалуаторима бројача осовина - JZ1.GD-1
Main cabinet with Axle counter evaluators - JZ1.GD-1



Принцип повезивања сензора бројача осовина:

- жила E1 - сигнална жила 1
- жила E2 - сигнална жила 2
- жила E3 - напајање сензора V
- жила E3 - напајање сензора G

The principle of connection of the axle counter sensor:

- wire E1 - signal wire 1
- wire E2 - signal wire 2
- wire E3 - sensor power supply V
- wire E3 - sensor power supply G

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ПОВЕРЉИВИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.ri

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања струјних кола сензора бројача осовина /
Plan for connecting circuits of Axle counter sensors

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C12

Главни кабинет са Евалуаторима бројача осовина - JZ1.GD-1
Main cabinet with Axle counter evaluators - JZ1.GD-1



Принцип повезивања сензора бројача осовина:

- жила E1 - сигнална жила 1
- жила E2 - сигнална жила 2
- жила E3 - напајање сензора V
- жила E3 - напајање сензора G

The principle of connection of the axle counter sensor:

- wire E1 - signal wire 1
- wire E2 - signal wire 2
- wire E3 - sensor power supply V
- wire E3 - sensor power supply G

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВО Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања струјних кола сензора бројача осовина /
Plan for connecting circuits of Axle counter sensors

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C12

Главни кабинет са Евалуаторима бројача осовина - JZ1.GD-1
Main cabinet with Axle counter evaluators - JZ1.GD-1



Принцип повезивања сензора бројача осовина:

- жила E1 - сигнална жила 1
- жила E2 - сигнална жила 2
- жила E3 - напајање сензора V
- жила E3 - напајање сензора G

The principle of connection of the axle counter sensor:

- wire E1 - signal wire 1
- wire E2 - signal wire 2
- wire E3 - sensor power supply V
- wire E3 - sensor power supply G

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Лист: 03 од 13
Sheet: 03 of 13

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВО Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања струјних кола сензора бројача осовина /
Plan for connecting circuits of Axle counter sensors

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C12

Главни кабинет са Евалуаторима бројача осовина - JZ2.GD-1
Main cabinet with Axle counter evaluators - JZ2.GD-1



Принцип повезивања сензора бројача осовина:

- жила E1 - сигнална жила 1
- жила E2 - сигнална жила 2
- жила E3 - напајање сензора V
- жила E3 - напајање сензора G

The principle of connection of the axle counter sensor:

- wire E1 - signal wire 1
- wire E2 - signal wire 2
- wire E3 - sensor power supply V
- wire E3 - sensor power supply G

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Пројект:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВД Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања струјних кола сензора бројача осовина /
Plan for connecting circuits of Axle counter sensors

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C12

Главни кабинет са Евалуаторима бројача осовина - JZ2.GD-1
Main cabinet with Axle counter evaluators - JZ2.GD-1



Принцип повезивања сензора бројача осовина:

- жила E1 - сигнална жила 1
- жила E2 - сигнална жила 2
- жила E3 - напајање сензора V
- жила E3 - напајање сензора G

The principle of connection of the axle counter sensor:

- wire E1 - signal wire 1
- wire E2 - signal wire 2
- wire E3 - sensor power supply V
- wire E3 - sensor power supply G

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОВЛАШЋЕНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВД Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања струјних кола сензора бројача осовина /
Plan for connecting circuits of Axle counter sensors

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C12

Главни кабинет са Евалуаторима бројача осовина - JZ2.GD-1
Main cabinet with Axle counter evaluators - JZ2.GD-1



Принцип повезивања сензора бројача осовина:

- жила E1 - сигнална жила 1
- жила E2 - сигнална жила 2
- жила E3 - напајање сензора V
- жила E3 - напајање сензора G

The principle of connection of the axle counter sensor:

- wire E1 - signal wire 1
- wire E2 - signal wire 2
- wire E3 - sensor power supply V
- wire E3 - sensor power supply G

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВД Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања струјних кола сензора бројача осовина /
Plan for connecting circuits of Axle counter sensors

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C12

Главни кабинет са Евалуаторима бројача осовина - JZ3.GD-1
Main cabinet with Axle counter evaluators - JZ3.GD-1



Принцип повезивања сензора бројача осовина:

- жила E1 - сигнална жила 1
- жила E2 - сигнална жила 2
- жила E3 - напајање сензора V
- жила E3 - напајање сензора G

The principle of connection of the axle counter sensor:

- wire E1 - signal wire 1
- wire E2 - signal wire 2
- wire E3 - sensor power supply V
- wire E3 - sensor power supply G

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Пројект:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Idjoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВД Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања струјних кола сензора бројача осовина /
Plan for connecting circuits of Axle counter sensors

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C12

Главни кабинет са Евалуаторима бројача осовина - JZ3.GD-1
Main cabinet with Axle counter evaluators - JZ3.GD-1



Принцип повезивања сензора бројача осовина:

- жила E1 - сигнална жила 1
- жила E2 - сигнална жила 2
- жила E3 - напајање сензора V
- жила E3 - напајање сензора G

The principle of connection of the axle counter sensor:

- wire E1 - signal wire 1
- wire E2 - signal wire 2
- wire E3 - sensor power supply V
- wire E3 - sensor power supply G

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВО Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања струјних кола сензора бројача осовина /
Plan for connecting circuits of Axle counter sensors

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C12

Главни кабинет са Евалуаторима бројача осовина - JZ3.GD-1
Main cabinet with Axle counter evaluators - JZ3.GD-1



Принцип повезивања сензора бројача осовина:

- жила E1 - сигнална жила 1
- жила E2 - сигнална жила 2
- жила E3 - напајање сензора V
- жила E3 - напајање сензора G

The principle of connection of the axle counter sensor:

- wire E1 - signal wire 1
- wire E2 - signal wire 2
- wire E3 - sensor power supply V
- wire E3 - sensor power supply G

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Лист: 09 од 13
Sheet: 09 of 13

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВО Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања струјних кола сензора бројача осовина /
Plan for connecting circuits of Axle counter sensors

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C12

Главни кабинет са Евалуаторима бројача осовина - JZ4.GD-1
Main cabinet with Axle counter evaluators - JZ4.GD-1



Принцип повезивања сензора бројача осовина:

- жила E1 - сигнална жила 1
- жила E2 - сигнална жила 2
- жила E3 - напајање сензора V
- жила E3 - напајање сензора G

The principle of connection of the axle counter sensor:

- wire E1 - signal wire 1
- wire E2 - signal wire 2
- wire E3 - sensor power supply V
- wire E3 - sensor power supply G

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Лист: 10 од 13
Sheet: 10 of 13

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања струјних кола сензора бројача осовина /
Plan for connecting circuits of Axle counter sensors

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C12

Главни кабинет са Евалуаторима бројача осовина - JZ4.GD-1
Main cabinet with Axle counter evaluators - JZ4.GD-1



Принцип повезивања сензора бројача осовина:

- жила E1 - сигнална жила 1
- жила E2 - сигнална жила 2
- жила E3 - напајање сензора V
- жила E3 - напајање сензора G

The principle of connection of the axle counter sensor:

- wire E1 - signal wire 1
- wire E2 - signal wire 2
- wire E3 - sensor power supply V
- wire E3 - sensor power supply G

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Пројект:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВО Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања струјних кола сензора бројача осовина /
Plan for connecting circuits of Axle counter sensors

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C12

Главни кабинет са Евалуаторима бројача осовина - JZ4.GD-1
Main cabinet with Axle counter evaluators - JZ4.GD-1



Принцип повезивања сензора бројача осовина:

- жила E1 - сигнална жила 1
- жила E2 - сигнална жила 2
- жила E3 - напајање сензора V
- жила E3 - напајање сензора G

The principle of connection of the axle counter sensor:

- wire E1 - signal wire 1
- wire E2 - signal wire 2
- wire E3 - sensor power supply V
- wire E3 - sensor power supply G

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОВЛАШЋЕНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВД Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања струјних кола сензора бројача осовина /
Plan for connecting circuits of Axle counter sensors

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C12

Главни кабинет са Евалуаторима бројача осовина - JZ5.GD-1
Main cabinet with Axle counter evaluators - JZ5.GD-1



Принцип повезивања сензора бројача осовина:

- жила E1 - сигнална жила 1
- жила E2 - сигнална жила 2
- жила E3 - напајање сензора V
- жила E3 - напајање сензора G

The principle of connection of the axle counter sensor:

- wire E1 - signal wire 1
- wire E2 - signal wire 2
- wire E3 - sensor power supply V
- wire E3 - sensor power supply G

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВД Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања струјних кола сензора бројача осовина /
Plan for connecting circuits of Axle counter sensors

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C12



Сигнални знак на главном сигналу Signalling sign on mail signal	Пружна бализа / Track magnet			Статус командног релеа / Status of command relay		
	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz			R1
С.З. 4: "Стој" Sign. 4: "Stop"	√	×	√	Отпуштено Released	Отпуштено Released	Отпуштено Released
С.З. 5а: "Слободно, очекуј слободно или опрезно" Sign. 5a: "Allowed, expect Allowed or Caution"	×	×	×	Привучено Attracted	-	Привучено Attracted
С.З. 6: "Опрезно, очекуј стој" Sign. 6: "Caution, expect Stop"	×	√	×	Привучено Attracted	Привучено Attracted	Отпуштено Released
С.З. 7: "Слободно, очекуј ограничење брзине" Sign. 7: "Allowed, expect speed restriction"	×	√	×	Привучено Attracted	Привучено Attracted	Отпуштено Released
С.З. 8: "Ограничена брзина, очекуј стој"+Пок. брзине "3" Sign. 8: "Restricted speed, expect Stop"+Speed Indicator "3"	√	√	×	Отпуштено Released	Привучено Attracted	Отпуштено Released
С.З. 8: "Ограничена брзина, очекуј стој" Sign. 8: "Restricted speed, expect Stop"	×	√	×	Привучено Attracted	Привучено Attracted	Отпуштено Released
С.З. 9: "Ограничена брзина, очекуј слободно или опрезно" Sign. 9: "Restricted speed, expect Allowed or Caution"	×	√	×	Привучено Attracted	Привучено Attracted	Отпуштено Released
С.З. 10: "Ограничена брзина, очекуј ограничење брзине" Sign. 9: "Restricted speed, expect Allowed or Caution"	×	√	×	Привучено Attracted	Привучено Attracted	Отпуштено Released
С.З. 12а: "Опрезан улазак у станицу са 10 km/h" Sign. 12a: "Cautious running at up to 10 km/h"	×	√	×	Привучено Attracted	Привучено Attracted	Отпуштено Released
Квар - Сигнал не осветљен Fault - Dark signal	√	×	√	Отпуштено Released	Отпуштено Released	Отпуштено Released

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВД Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања струјних кола за управљање пружним бализама система Indusi I-60 /
Plan for connecting circuits of balises of the Indusi I-60 system

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C13

Кабинет са ЕЕУ модулима / Cabinet with EEU modules	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet	Завршни кабловски рам / Cable distribution cabinet	Ознака релеа Label of relay
Број пина Pin number	Ознака реглете Label of terminal	Ознака реглете Label of terminal	
MK-	Z-	F-	
MK-11-A0H-2	Z3-401-a1	F5-1001-1	
MK-11-A0H-15	Z3-401-a13	F5-1001-2	PPu98-R2
MK-11-A0H-28	Z3-401-b9	F5-1001-3	
MK-11-A0H-41	Z3-401-c5	F5-1001-4	PPu98-R1
MK-11-A0H-3	Z3-401-a2	F5-1001-5	
MK-11-A0H-16	Z3-401-a14	F5-1001-6	PPu96-R2
MK-11-A0H-29	Z3-401-b10	F5-1002-1	
MK-11-A0H-42	Z3-401-c6	F5-1002-2	PPu96-R1
MK-11-A0H-4	Z3-401-a3	F5-1002-3	
MK-11-A0H-17	Z3-401-a15	F5-1002-4	PAu91-R2
MK-11-A0H-30	Z3-401-b11	F5-1002-5	
MK-11-A0H-43	Z3-401-c7	F5-1002-6	PAu91-R1
MK-11-A0H-5	Z3-401-a4	F5-1004-1	
MK-11-A0H-18	Z3-401-a16	F5-1004-2	Pu92-R2
MK-11-A0H-31	Z3-401-b12	F5-1004-3	
MK-11-A0H-44	Z3-401-c8	F5-1004-4	Pu92-R1

Кабинет са ЕЕУ модулима / Cabinet with EEU modules	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet	Завршни кабловски рам / Cable distribution cabinet	Ознака релеа Label of relay
Број пина Pin number	Ознака реглете Label of terminal	Ознака реглете Label of terminal	
MK-	Z-	F-	
MK-11-A0H-6	Z3-401-a5	F5-1004-5	
MK-11-A0H-19	Z3-401-b1	F5-1004-6	Pu92-R3
MK-11-A0H-32	Z3-401-b13	F5-1005-1	
MK-11-A0H-45	Z3-401-c9	F5-1005-2	Pu94-R2
MK-11-A0H-7	Z3-401-a6	F5-1005-3	
MK-11-A0H-20	Z3-401-b2	F5-1005-4	Pu94-R1
MK-11-A0H-33	Z3-401-b14	F5-1005-5	
MK-11-A0H-46	Z3-401-c10	F5-1005-6	Pu94-R3
MK-11-A0H-8	Z3-401-a7	F5-1006-1	
MK-11-A0H-21	Z3-401-b3	F5-1006-2	Pu96-R2
MK-11-A0H-34	Z3-401-b15	F5-1006-3	
MK-11-A0H-47	Z3-401-c11	F5-1006-4	Pu96-R1
MK-11-A0H-9	Z3-401-a8	F5-1006-5	
MK-11-A0H-22	Z3-401-b4	F5-1006-6	Pu96-R3
MK-11-A0H-35	Z3-401-b16	F5-1007-1	
MK-11-A0H-48	Z3-401-c12	F5-1007-2	Pu98-R2

Кабинет са ЕЕУ модулима / Cabinet with EEU modules	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet	Завршни кабловски рам / Cable distribution cabinet	Ознака релеа Label of relay
Број пина Pin number	Ознака реглете Label of terminal	Ознака реглете Label of terminal	
MK-	Z-	F-	
MK-11-A0H-10	Z3-401-a9	F5-1007-3	
MK-11-A0H-23	Z3-401-b5	F5-1007-4	Pu98-R1
MK-11-A0H-36	Z3-401-c1	F5-1007-5	
MK-11-A0H-49	Z3-401-c13	F5-1007-6	Pu98-R3
MK-11-A0H-11	Z3-401-a10	F5-1008-1	
MK-11-A0H-24	Z3-401-b6	F5-1008-2	Au91-R2
MK-11-A0H-37	Z3-401-c2	F5-1008-3	
MK-11-A0H-50	Z3-401-c14	F5-1008-4	Au91-R1
MK-11-A0H-12	Z3-401-a11	F5-1008-5	
MK-11-A0H-25	Z3-401-b7	F5-1008-6	Au91-R3
MK-11-A0H-38	Z3-401-c3	F5-1009-1	
MK-11-A0H-51	Z3-401-c15	F5-1009-2	Po1-R2
MK-11-A0H-13	Z3-401-a12	F5-1009-3	
MK-11-A0H-26	Z3-401-b8	F5-1009-4	Po1-R1
MK-11-A0H-39	Z3-401-c4	F5-1009-5	
MK-11-A0H-52	Z3-401-c16	F5-1009-6	Po2-R2

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања струјних кола за управљање пружним бализама система Indusi I-60 /
Plan for connecting circuits of balises of the Indusi I-60 system

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C13

Кабинет са EEU модулима / Cabinet with EEU modules	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet	Завршни кабловски рам / Cable distribution cabinet	Ознака релеа Label of relay
Број пина Pin number	Ознака реглете Label of terminal	Ознака реглете Label of terminal	
MK-	Z-	F-	
MK-11-A1H-2	Z3-402-a1	F5-1010-1	
MK-11-A1H-15	Z3-402-a13	F5-1010-2	Po2-R1
MK-11-A1H-28	Z3-402-b9	F5-1010-3	
MK-11-A1H-41	Z3-402-c5	F5-1010-4	Po3-R2
MK-11-A1H-3	Z3-402-a2	F5-1010-5	
MK-11-A1H-16	Z3-402-a14	F5-1010-6	Po3-R1
MK-11-A1H-29	Z3-402-b10	F5-1011-1	
MK-11-A1H-42	Z3-402-c6	F5-1011-2	Po4-R2
MK-11-A1H-4	Z3-402-a3	F5-1011-3	
MK-11-A1H-17	Z3-402-a15	F5-1011-4	Po4-R1
MK-11-A1H-30	Z3-402-b11	F5-1011-5	
MK-11-A1H-43	Z3-402-c7	F5-1011-6	Po4-R3
MK-11-A1H-5	Z3-402-a4	F5-1012-1	
MK-11-A1H-18	Z3-402-a16	F5-1012-2	PTo1-R2
MK-11-A1H-31	Z3-402-b12	F5-1012-3	
MK-11-A1H-44	Z3-402-c8	F5-1012-4	PTo1-R1

Кабинет са EEU модулима / Cabinet with EEU modules	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet	Завршни кабловски рам / Cable distribution cabinet	Ознака релеа Label of relay
Број пина Pin number	Ознака реглете Label of terminal	Ознака реглете Label of terminal	
MK-	Z-	F-	
MK-11-A1H-6	Z3-402-a5	F5-1012-5	
MK-11-A1H-19	Z3-402-b1	F5-1012-6	PTo1-R3
MK-11-A1H-32	Z3-402-b13	F5-1013-1	
MK-11-A1H-45	Z3-402-c9	F5-1013-2	PTo2-R2
MK-11-A1H-7	Z3-402-a6	F5-1013-3	
MK-11-A1H-20	Z3-402-b2	F5-1013-4	PTo2-R1
MK-11-A1H-33	Z3-402-b14	F5-1013-5	
MK-11-A1H-46	Z3-402-c10	F5-1013-6	PTo2-R3
MK-11-A1H-8	Z3-402-a7	F5-901-1	
MK-11-A1H-21	Z3-402-b3	F5-901-2	PTo3-R2
MK-11-A1H-34	Z3-402-b15	F5-901-3	
MK-11-A1H-47	Z3-402-c11	F5-901-4	PTo3-R1
MK-11-A1H-9	Z3-402-a8	F5-901-5	
MK-11-A1H-22	Z3-402-b4	F5-901-6	PTo3-R3
MK-11-A1H-35	Z3-402-b16	F5-902-1	
MK-11-A1H-48	Z3-402-c12	F5-902-2	PTo4-R2

Кабинет са EEU модулима / Cabinet with EEU modules	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet	Завршни кабловски рам / Cable distribution cabinet	Ознака релеа Label of relay
Број пина Pin number	Ознака реглете Label of terminal	Ознака реглете Label of terminal	
MK-	Z-	F-	
MK-11-A1H-10	Z3-402-a9	F5-902-3	
MK-11-A1H-23	Z3-402-b5	F5-902-4	PTo4-R1
MK-11-A1H-36	Z3-402-c1	F5-902-5	
MK-11-A1H-49	Z3-402-c13	F5-902-6	PTo4-R3
MK-11-A1H-11	Z3-402-a10	F5-903-1	
MK-11-A1H-24	Z3-402-b6	F5-903-2	PTo5-R2
MK-11-A1H-37	Z3-402-c2	F5-903-3	
MK-11-A1H-50	Z3-402-c14	F5-903-4	PTo5-R1
MK-11-A1H-12	Z3-402-a11	F5-903-5	
MK-11-A1H-25	Z3-402-b7	F5-903-6	PTo5-R3
MK-11-A1H-38	Z3-402-c3	F5-904-1	
MK-11-A1H-51	Z3-402-c15	F5-904-2	PTo6-R2
MK-11-A1H-13	Z3-402-a12	F5-904-3	
MK-11-A1H-26	Z3-402-b8	F5-904-4	PTo6-R1
MK-11-A1H-39	Z3-402-c4	F5-904-5	
MK-11-A1H-52	Z3-402-c16	F5-904-6	PTo6-R3

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања струјних кола за управљање пружним бализама система Indusi I-60 /
Plan for connecting circuits of balises of the Indusi I-60 system

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C13

Кабинет са EEU модулима / Cabinet with EEU modules	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet	Завршни кабловски рам / Cable distribution cabinet	Ознака релеа Label of relay
Број пина Pin number	Ознака реглете Label of terminal	Ознака реглете Label of terminal	
MK-	Z-	F-	
MK-11-A2H-2	Z3-403-a1	F5-905-1	
MK-11-A2H-15	Z3-403-a13	F5-905-2	PTo7-R2
MK-11-A2H-28	Z3-403-b9	F5-905-3	
MK-11-A2H-41	Z3-403-c5	F5-905-4	PTo7-R1
MK-11-A2H-3	Z3-403-a2	F5-905-5	
MK-11-A2H-16	Z3-403-a14	F5-905-6	PTo7-R3
MK-11-A2H-29	Z3-403-b10	F5-906-1	
MK-11-A2H-42	Z3-403-c6	F5-906-2	PTo8-R2
MK-11-A2H-4	Z3-403-a3	F5-906-3	
MK-11-A2H-17	Z3-403-a15	F5-906-4	PTo8-R1
MK-11-A2H-30	Z3-403-b11	F5-906-5	
MK-11-A2H-43	Z3-403-c7	F5-906-6	PTo8-R3
MK-11-A2H-5	Z3-403-a4	F5-907-1	
MK-11-A2H-18	Z3-403-a16	F5-907-2	PTo9-R2
MK-11-A2H-31	Z3-403-b12	F5-907-3	
MK-11-A2H-44	Z3-403-c8	F5-907-4	PTo9-R1

Кабинет са EEU модулима / Cabinet with EEU modules	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet	Завршни кабловски рам / Cable distribution cabinet	Ознака релеа Label of relay
Број пина Pin number	Ознака реглете Label of terminal	Ознака реглете Label of terminal	
MK-	Z-	F-	
MK-11-A2H-6	Z3-403-a5	F5-907-5	
MK-11-A2H-19	Z3-403-b1	F5-907-6	PTo9-R3
MK-11-A2H-32	Z3-403-b13	F5-908-1	
MK-11-A2H-45	Z3-403-c9	F5-908-2	PTo10-R2
MK-11-A2H-7	Z3-403-a6	F5-908-3	
MK-11-A2H-20	Z3-403-b2	F5-908-4	PTo10-R1
MK-11-A2H-33	Z3-403-b14	F5-908-5	
MK-11-A2H-46	Z3-403-c10	F5-908-6	PTo10-R3
MK-11-A2H-8	Z3-403-a7	F5-909-1	
MK-11-A2H-21	Z3-403-b3	F5-909-2	PTo11-R2
MK-11-A2H-34	Z3-403-b15	F5-909-3	
MK-11-A2H-47	Z3-403-c11	F5-909-4	PTo11-R1
MK-11-A2H-9	Z3-403-a8	F5-909-5	
MK-11-A2H-22	Z3-403-b4	F5-909-6	PTo11-R3
MK-11-A2H-35	Z3-403-b16	F5-910-1	
MK-11-A2H-48	Z3-403-c12	F5-910-2	PTo12-R2

Кабинет са EEU модулима / Cabinet with EEU modules	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet	Завршни кабловски рам / Cable distribution cabinet	Ознака релеа Label of relay
Број пина Pin number	Ознака реглете Label of terminal	Ознака реглете Label of terminal	
MK-	Z-	F-	
MK-11-A2H-10	Z3-403-a9	F5-910-3	
MK-11-A2H-23	Z3-403-b5	F5-910-4	PTo12-R1
MK-11-A2H-36	Z3-403-c1	F5-910-5	
MK-11-A2H-49	Z3-403-c13	F5-910-6	PTo12-R3
MK-11-A2H-11	Z3-403-a10	F5-911-1	
MK-11-A2H-24	Z3-403-b6	F5-911-2	PTo13-R2
MK-11-A2H-37	Z3-403-c2	F5-911-3	
MK-11-A2H-50	Z3-403-c14	F5-911-4	PTo13-R1
MK-11-A2H-12	Z3-403-a11	F5-911-5	
MK-11-A2H-25	Z3-403-b7	F5-911-6	PTo13-R3
MK-11-A2H-38	Z3-403-c3	F5-912-1	
MK-11-A2H-51	Z3-403-c15	F5-912-2	Qu92-R2
MK-11-A2H-13	Z3-403-a12	F5-912-3	
MK-11-A2H-26	Z3-403-b8	F5-912-4	Qu92-R1
MK-11-A2H-39	Z3-403-c4	F5-912-5	
MK-11-A2H-52	Z3-403-c16	F5-912-6	Qu92-R3

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања струјних кола за управљање пружним бализама система Indusi I-60 /
Plan for connecting circuits of balises of the Indusi I-60 system

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C13

Кабинет са EEU модулима / Cabinet with EEU modules	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet	Завршни кабловски рам / Cable distribution cabinet	Ознака релеа Label of relay
Број пина Pin number	Ознака реглете Label of terminal	Ознака реглете Label of terminal	
MK-	Z-	F-	
MK-11-A3H-2	Z3-404-a1	F5-913-1	
MK-11-A3H-15	Z3-404-a13	F5-913-2	Qu94-R2
MK-11-A3H-28	Z3-404-b9	F5-913-3	
MK-11-A3H-41	Z3-404-c5	F5-913-4	Qu94-R1
MK-11-A3H-3	Z3-404-a2	F5-801-1	
MK-11-A3H-16	Z3-404-a14	F5-801-2	Qu96-R2
MK-11-A3H-29	Z3-404-b10	F5-801-3	
MK-11-A3H-42	Z3-404-c6	F5-801-4	Qu96-R1
MK-11-A3H-4	Z3-404-a3	F5-801-5	
MK-11-A3H-17	Z3-404-a15	F5-801-6	Qu96-R3
MK-11-A3H-30	Z3-404-b11	F5-802-1	
MK-11-A3H-43	Z3-404-c7	F5-802-2	Qu98-R2
MK-11-A3H-5	Z3-404-a4	F5-802-3	
MK-11-A3H-18	Z3-404-a16	F5-802-4	Qu98-R1
MK-11-A3H-31	Z3-404-b12	F5-802-5	
MK-11-A3H-44	Z3-404-c8	F5-802-6	Qu98-R3

Кабинет са EEU модулима / Cabinet with EEU modules	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet	Завршни кабловски рам / Cable distribution cabinet	Ознака релеа Label of relay
Број пина Pin number	Ознака реглете Label of terminal	Ознака реглете Label of terminal	
MK-	Z-	F-	
MK-11-A3H-6	Z3-404-a5	F5-803-1	
MK-11-A3H-19	Z3-404-b1	F5-803-2	Qo1-R2
MK-11-A3H-32	Z3-404-b13	F5-803-3	
MK-11-A3H-45	Z3-404-c9	F5-803-4	Qo1-R1
MK-11-A3H-7	Z3-404-a6	F5-803-5	
MK-11-A3H-20	Z3-404-b2	F5-803-6	Qo1-R3
MK-11-A3H-33	Z3-404-b14	F5-804-1	
MK-11-A3H-46	Z3-404-c10	F5-804-2	Qo2-R2
MK-11-A3H-8	Z3-404-a7	F5-804-3	
MK-11-A3H-21	Z3-404-b3	F5-804-4	Qo2-R1
MK-11-A3H-34	Z3-404-b15	F5-804-5	
MK-11-A3H-47	Z3-404-c11	F5-804-6	Qo2-R3
MK-11-A3H-9	Z3-404-a8	F5-805-1	
MK-11-A3H-22	Z3-404-b4	F5-805-2	Qo3-R2
MK-11-A3H-35	Z3-404-b16	F5-805-3	
MK-11-A3H-48	Z3-404-c12	F5-805-4	Qo3-R1

Кабинет са EEU модулима / Cabinet with EEU modules	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet	Завршни кабловски рам / Cable distribution cabinet	Ознака релеа Label of relay
Број пина Pin number	Ознака реглете Label of terminal	Ознака реглете Label of terminal	
MK-	Z-	F-	
MK-11-A3H-10	Z3-404-a9	F5-805-5	
MK-11-A3H-23	Z3-404-b5	F5-805-6	Qo3-R3
MK-11-A3H-36	Z3-404-c1	F5-806-1	
MK-11-A3H-49	Z3-404-c13	F5-806-2	Qo4-R2
MK-11-A3H-11	Z3-404-a10	F5-806-3	
MK-11-A3H-24	Z3-404-b6	F5-806-4	Qo4-R1
MK-11-A3H-37	Z3-404-c2	F5-806-5	
MK-11-A3H-50	Z3-404-c14	F5-806-6	Qo4-R3
MK-11-A3H-12	Z3-404-a11	F5-807-1	
MK-11-A3H-25	Z3-404-b7	F5-807-2	Qo5-R2
MK-11-A3H-38	Z3-404-c3	F5-807-3	
MK-11-A3H-51	Z3-404-c15	F5-807-4	Qo5-R1
MK-11-A3H-13	Z3-404-a12	F5-807-5	
MK-11-A3H-26	Z3-404-b8	F5-807-6	Qo5-R3
MK-11-A3H-39	Z3-404-c4	F5-808-1	
MK-11-A3H-52	Z3-404-c16	F5-808-2	Qo6-R2

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања струјних кола за управљање пружним бализама система Indusi I-60 /
Plan for connecting circuits of balises of the Indusi I-60 system

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C13

Кабинет са EEU модулима / Cabinet with EEU modules	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet	Завршни кабловски рам / Cable distribution cabinet	Ознака релеа Label of relay
Број пина Pin number	Ознака реглете Label of terminal	Ознака реглете Label of terminal	
MK-	Z-	F-	
MK-11-A4H-2	Z3-405-a1	F5-808-3	
MK-11-A4H-15	Z3-405-a13	F5-808-4	Qo6-R1
MK-11-A4H-28	Z3-405-b9	F5-808-5	
MK-11-A4H-41	Z3-405-c5	F5-808-6	Qo7-R2
MK-11-A4H-3	Z3-405-a2	F5-809-1	
MK-11-A4H-16	Z3-405-a14	F5-809-2	Qo7-R1
MK-11-A4H-29	Z3-405-b10	F5-809-3	
MK-11-A4H-42	Z3-405-c6	F5-809-4	Qo8-R2
MK-11-A4H-4	Z3-405-a3	F5-809-5	
MK-11-A4H-17	Z3-405-a15	F5-809-6	Qo8-R1
MK-11-A4H-30	Z3-405-b11	F5-810-1	
MK-11-A4H-43	Z3-405-c7	F5-810-2	Qo9-R2
MK-11-A4H-5	Z3-405-a4	F5-810-3	
MK-11-A4H-18	Z3-405-a16	F5-810-4	Qo9-R1
MK-11-A4H-31	Z3-405-b12	F5-810-5	
MK-11-A4H-44	Z3-405-c8	F5-810-6	Qo10-R2

Кабинет са EEU модулима / Cabinet with EEU modules	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet	Завршни кабловски рам / Cable distribution cabinet	Ознака релеа Label of relay
Број пина Pin number	Ознака реглете Label of terminal	Ознака реглете Label of terminal	
MK-	Z-	F-	
MK-11-A4H-6	Z3-405-a5	F5-811-1	
MK-11-A4H-19	Z3-405-b1	F5-811-2	Qo10-R1
MK-11-A4H-32	Z3-405-b13	F5-811-3	
MK-11-A4H-45	Z3-405-c9	F5-811-4	Qo11-R2
MK-11-A4H-7	Z3-405-a6	F5-811-5	
MK-11-A4H-20	Z3-405-b2	F5-811-6	Qo11-R1
MK-11-A4H-33	Z3-405-b14	F5-812-1	
MK-11-A4H-46	Z3-405-c10	F5-812-2	Qo12-R2
MK-11-A4H-8	Z3-405-a7	F5-812-3	
MK-11-A4H-21	Z3-405-b3	F5-812-4	Qo12-R1
MK-11-A4H-34	Z3-405-b15	F5-812-5	
MK-11-A4H-47	Z3-405-c11	F5-812-6	Qo13-R2
MK-11-A4H-9	Z3-405-a8	F5-813-1	
MK-11-A4H-22	Z3-405-b4	F5-813-2	Qo13-R1
MK-11-A4H-35	Z3-405-b16	F5-701-1	
MK-11-A4H-48	Z3-405-c12	F5-701-2	Ro1-R2

Кабинет са EEU модулима / Cabinet with EEU modules	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet	Завршни кабловски рам / Cable distribution cabinet	Ознака релеа Label of relay
Број пина Pin number	Ознака реглете Label of terminal	Ознака реглете Label of terminal	
MK-	Z-	F-	
MK-11-A4H-10	Z3-405-a9	F5-701-3	
MK-11-A4H-23	Z3-405-b5	F5-701-4	Ro1-R1
MK-11-A4H-36	Z3-405-c1	F5-701-5	
MK-11-A4H-49	Z3-405-c13	F5-701-6	Ro1-R3
MK-11-A4H-11	Z3-405-a10	F5-702-1	
MK-11-A4H-24	Z3-405-b6	F5-702-2	Ro2-R2
MK-11-A4H-37	Z3-405-c2	F5-702-3	
MK-11-A4H-50	Z3-405-c14	F5-702-4	Ro2-R1
MK-11-A4H-12	Z3-405-a11	F5-702-5	
MK-11-A4H-25	Z3-405-b7	F5-702-6	Ro2-R3
MK-11-A4H-38	Z3-405-c3	F5-703-1	
MK-11-A4H-51	Z3-405-c15	F5-703-2	Ro3-R2
MK-11-A4H-13	Z3-405-a12	F5-703-3	
MK-11-A4H-26	Z3-405-b8	F5-703-4	Ro3-R1
MK-11-A4H-39	Z3-405-c4	F5-703-5	
MK-11-A4H-52	Z3-405-c16	F5-703-6	Ro3-R3

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања струјних кола за управљање пружним бализама система Indusi I-60 /
Plan for connecting circuits of balises of the Indusi I-60 system

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C13

Кабинет са ЕЕУ модулима / Cabinet with EEU modules	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet	Завршни кабловски рам / Cable distribution cabinet	Ознака релеа Label of relay
Број пина Pin number	Ознака реглете Label of terminal	Ознака реглете Label of terminal	
MK-	Z-	F-	
MK-11-A5H-2	Z3-406-a1	F5-704-1	
MK-11-A5H-15	Z3-406-a13	F5-704-2	Ro4-R2
MK-11-A5H-28	Z3-406-b9	F5-704-3	
MK-11-A5H-41	Z3-406-c5	F5-704-4	Ro4-R1
MK-11-A5H-3	Z3-406-a2	F5-704-5	
MK-11-A5H-16	Z3-406-a14	F5-704-6	Ro5-R2
MK-11-A5H-29	Z3-406-b10	F5-705-1	
MK-11-A5H-42	Z3-406-c6	F5-705-2	Ro5-R1
MK-11-A5H-4	Z3-406-a3	F5-705-3	
MK-11-A5H-17	Z3-406-a15	F5-705-4	Ro6-R2
MK-11-A5H-30	Z3-406-b11	F5-705-5	
MK-11-A5H-43	Z3-406-c7	F5-705-6	Ro6-R1
MK-11-A5H-5	Z3-406-a4	F5-706-1	
MK-11-A5H-18	Z3-406-a16	F5-706-2	Ro7-R2
MK-11-A5H-31	Z3-406-b12	F5-706-3	
MK-11-A5H-44	Z3-406-c8	F5-706-4	Ro7-R1

Кабинет са ЕЕУ модулима / Cabinet with EEU modules	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet	Завршни кабловски рам / Cable distribution cabinet	Ознака релеа Label of relay
Број пина Pin number	Ознака реглете Label of terminal	Ознака реглете Label of terminal	
MK-	Z-	F-	
MK-11-A5H-6	Z3-406-a5	F5-707-1	
MK-11-A5H-19	Z3-406-b1	F5-707-2	So1-R2
MK-11-A5H-32	Z3-406-b13	F5-707-3	
MK-11-A5H-45	Z3-406-c9	F5-707-4	So1-R1
MK-11-A5H-7	Z3-406-a6	F5-707-5	
MK-11-A5H-20	Z3-406-b2	F5-707-6	So1-R3
MK-11-A5H-33	Z3-406-b14	F5-708-1	
MK-11-A5H-46	Z3-406-c10	F5-708-2	So2-R2
MK-11-A5H-8	Z3-406-a7	F5-708-3	
MK-11-A5H-21	Z3-406-b3	F5-708-4	So2-R1
MK-11-A5H-34	Z3-406-b15	F5-708-5	
MK-11-A5H-47	Z3-406-c11	F5-708-6	So2-R3
MK-11-A5H-9	Z3-406-a8	F5-709-1	
MK-11-A5H-22	Z3-406-b4	F5-709-2	So3-R2
MK-11-A5H-35	Z3-406-b16	F5-709-3	
MK-11-A5H-48	Z3-406-c12	F5-709-4	So3-R1

Кабинет са ЕЕУ модулима / Cabinet with EEU modules	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet	Завршни кабловски рам / Cable distribution cabinet	Ознака релеа Label of relay
Број пина Pin number	Ознака реглете Label of terminal	Ознака реглете Label of terminal	
MK-	Z-	F-	
MK-11-A5H-10	Z3-406-a9	F5-709-5	
MK-11-A5H-23	Z3-406-b5	F5-709-6	So3-R3
MK-11-A5H-36	Z3-406-c1	F5-710-1	
MK-11-A5H-49	Z3-406-c13	F5-710-2	So4-R2
MK-11-A5H-11	Z3-406-a10	F5-710-3	
MK-11-A5H-24	Z3-406-b6	F5-710-4	So4-R1
MK-11-A5H-37	Z3-406-c2	F5-710-5	
MK-11-A5H-50	Z3-406-c14	F5-710-6	So5-R2
MK-11-A5H-12	Z3-406-a11	F5-711-1	
MK-11-A5H-25	Z3-406-b7	F5-711-2	So5-R1
MK-11-A5H-38	Z3-406-c3	F5-711-3	
MK-11-A5H-51	Z3-406-c15	F5-711-4	So6-R2
MK-11-A5H-13	Z3-406-a12	F5-711-5	
MK-11-A5H-26	Z3-406-b8	F5-711-6	So6-R1
MK-11-A5H-39	Z3-406-c4	F5-712-1	
MK-11-A5H-52	Z3-406-c16	F5-712-2	So7-R2

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВД Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања струјних кола за управљање пружним бализама система Indusi I-60 /
Plan for connecting circuits of balises of the Indusi I-60 system

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C13

Кабинет са ЕЕУ модулима / Cabinet with EEU modules	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet	Завршни кабловски рам / Cable distribution cabinet	Ознака релеа Label of relay
Број пина Pin number	Ознака реглете Label of terminal	Ознака реглете Label of terminal	
MK-	Z-	F-	
MK-11-A6H-2	Z3-407-a1	F5-712-3	
MK-11-A6H-15	Z3-407-a13	F5-712-4	So7-R1

Кабинет са ЕЕУ модулима / Cabinet with EEU modules	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet	Завршни кабловски рам / Cable distribution cabinet	Ознака релеа Label of relay
Број пина Pin number	Ознака реглете Label of terminal	Ознака реглете Label of terminal	
MK-	Z-	F-	
MK-11-A6H-6	Z3-407-a5	F5-713-1	
MK-11-A6H-19	Z3-407-b1	F5-713-2	PSu91-R2
MK-11-A6H-32	Z3-407-b13	F5-713-3	
MK-11-A6H-45	Z3-407-c9	F5-713-4	PSu91-R1
MK-11-A6H-7	Z3-407-a6	F5-713-5	
MK-11-A6H-20	Z3-407-b2	F5-713-6	PSu93-R2
MK-11-A6H-33	Z3-407-b14	F5-601-1	
MK-11-A6H-46	Z3-407-c10	F5-601-2	PSu93-R1
MK-11-A6H-8	Z3-407-a7	F5-601-3	
MK-11-A6H-21	Z3-407-b3	F5-601-4	Su91-R2
MK-11-A6H-34	Z3-407-b15	F5-601-5	
MK-11-A6H-47	Z3-407-c11	F5-601-6	Su91-R1
MK-11-A6H-9	Z3-407-a8	F5-602-1	
MK-11-A6H-22	Z3-407-b4	F5-602-2	Su93-R2
MK-11-A6H-35	Z3-407-b16	F5-602-3	
MK-11-A6H-48	Z3-407-c12	F5-602-4	Su93-R1

Кабинет са ЕЕУ модулима / Cabinet with EEU modules	Универзални сигнални кабинет / Universal cabinet	Завршни кабловски рам / Cable distribution cabinet	Ознака релеа Label of relay
Број пина Pin number	Ознака реглете Label of terminal	Ознака реглете Label of terminal	
MK-	Z-	F-	
MK-11-A6H-10	Z3-407-a9	F5-602-5	
MK-11-A6H-23	Z3-407-b5	F5-602-6	PXu91-R2
MK-11-A6H-36	Z3-407-c1	F5-603-1	
MK-11-A6H-49	Z3-407-c13	F5-603-2	PXu91-R1
MK-11-A6H-11	Z3-407-a10	F5-603-3	
MK-11-A6H-24	Z3-407-b6	F5-603-4	PWu92-R2
MK-11-A6H-37	Z3-407-c2	F5-603-5	
MK-11-A6H-50	Z3-407-c14	F5-603-6	PWu92-R1
MK-11-A6H-12	Z3-407-a11	F5-604-1	
MK-11-A6H-25	Z3-407-b7	F5-604-2	Xu91-R2
MK-11-A6H-38	Z3-407-c3	F5-604-3	
MK-11-A6H-51	Z3-407-c15	F5-604-4	Xu91-R1
MK-11-A6H-13	Z3-407-a12	F5-604-5	
MK-11-A6H-26	Z3-407-b8	F5-604-6	Wu92-R2
MK-11-A6H-39	Z3-407-c4	F5-605-1	
MK-11-A6H-52	Z3-407-c16	F5-605-2	Wu92-R1

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања струјних кола за управљање пружним бализама система Indusi I-60 /
Plan for connecting circuits of balises of the Indusi I-60 system

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C13



ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања струјних кола за контролу стања релеа за управљање пружним бализама система Indusi I-60 /
Plan for connecting circuits of controlling the position of relays for controlling balises of the Indusi I-60 system

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C14



ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđjoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања струјних кола за контролу стања релеа за управљање пружним бализама система Indusi I-60 /
Plan for connecting circuits of controlling the position of relays for controlling balises of the Indusi I-60 system

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C14



ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđjoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања струјних кола за контролу стања релеа за управљање пружним бализама система Indusi I-60 /
Plan for connecting circuits of controlling the position of relays for controlling balises of the Indusi I-60 system

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C14







ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđjoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања струјних кола за контролу стања релеа за управљање пружним бализама система Indusi I-60 /
Plan for connecting circuits of controlling the position of relays for controlling balises of the Indusi I-60 system

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C14



ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđjoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања струјних кола за контролу стања релеа за управљање пружним бализама система Indusi I-60 /
Plan for connecting circuits of controlling the position of relays for controlling balises of the Indusi I-60 system

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C14



ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања струјних кола за контролу стања релеа за управљање пружним бализама система Indusi I-60 /
Plan for connecting circuits of controlling the position of relays for controlling balises of the Indusi I-60 system

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C14



ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања струјних кола за контролу стања релеа за управљање пружним бализама система Indusi I-60 /
Plan for connecting circuits of controlling the position of relays for controlling balises of the Indusi I-60 system

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C14

Релејна група LSBJ - рела за додатне индикације на терминалз Z-10 универзалног сигналног кабинета
LSBJ relay group - Relays for additional indications on Terminal Z-10 at Universal signalling cabinet





Намена рела за додатне индикације:

1. ZDYBJ - Недостаје главно напајање (дистрибутивна мрежа)
2. FDYBJ - Недостаје помоћно напајање (контактна мрежа)
3. 3HJ - Недостаје главно и помоћно напајање, напајање из батерије (прва 3 сата)
4. DN1J - Осветљење сигнала у станици (Дан - реле отпуштено, Ноћ - реле привучено)
5. DN2J - Осветљење сигнала на отвореној пруги (Дан - реле отпуштено, Ноћ - реле привучено)
6. DN3J - Осветљење скретничких сигнала (Укључено - реле отпуштено, Укључено - реле привучено)
7. DYBJ - Алрам напојног уређаја
8. DCBJ - Аларм - празне батерије

Purpose of Relays for additional indications:

1. ZDYBJ - Main power supply (Distribution network) is missing
2. FDYBJ - Auxiliary power supply (OCS network) is missing
3. 3HJ - Main and Auxiliary power supply is missing, power supply from battery (first 3 hours)
4. DN1J - Lightening of station signals (Day - relay is released, Night - relay is attracted)
5. DN2J - Lightening of signal on open track (Day - relay is released, Night - relay is attracted)
6. DN3J - Lightening of switch-point signals (ON - relay is released, OFF - relay is attracted)
7. DYBJ - Alarm state on power supply devices
8. DCBJ - Alarm - Empty battery

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Лист: 01 од 01
Sheet: 01 of 01

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Шема повезивања контролера EEU I/O са напојним уређајем - пренос индикација стања напојног уређаја на ECCУ /
Plan for connecting of the controllers EEU I/O with power supply device - forwarding of power supply status indications to CBI

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C15

Шема повезивања напајања Универзалног сигналног кабинета (Z)
Scheme of connection Universal signalling cabinet with power supply (Z)



D12			
D3-2 KZ	1	2	D3-4 KF
D4-2 IOZ	3	4	D4-4 IOF
D5-2 ZLZ	5	6	D5-4 ZLF
	7	8	
	9	10	
	11	12	
	13	14	
	15	16	D5-5 D3-5
D5-6 D3-6	17	18	D5-7 D3-7



Напомена: у горњем цртежу RD је ознака за аутоматски осигурач
Note: In the drawing above, RD is the designation for the circuit breaker

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Idjoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Шема повезивања напајања Универзалног сигналног кабинета (Z) /
Scheme of connection Universal signalling cabinet with power supply (Z)

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C16

Шема повезивања контролера Скретничких поставних справа ЕЕУ са Универзалним сигналним кабинетом и Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the controller EEU for Switch-point machines with the Universal Signal Cabinet and Cable distribution frame

Терминал универзалног сигналног кабинет: Z-5
Terminal on Universal signalling cabinet:

Прикључно место на унив. раму: Z1-601
Connection box on universal cabinet:
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: MK-01
Mark of cabinet with EEU modules:
Ознака кабинета ЗКР: MK-01
Mark of CDF cabinet:
Сигнал / Signal: Pu92 / Pu94

MK-01-00H-1	a1	c1	MK-01-00H-27
F2-801-1			F2-801-3
MK-01-00H-4	a3	c3	MK-01-00H-30
F2-801-5			F2-802-1
MK-01-00H-7	a5	c5	MK-01-00H-33
F2-803-1			F2-803-3
MK-01-00H-10	a7	c7	MK-01-00H-36
F2-803-5			F2-804-1
MK-01-00H-16	a9	c9	MK-01-00H-42
F2-801-2			F2-801-4
MK-01-00H-19	a11	c11	MK-01-00H-45
F2-801-6			F2-802-2
MK-01-00H-22	a13	c13	MK-01-00H-48
F2-803-2			F2-803-4
MK-01-00H-25	a15	c15	MK-01-00H-51
F2-803-6			F2-804-2
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Z1-602
Connection box on universal cabinet:
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: MK-01
Mark of cabinet with EEU modules:
Ознака кабинета ЗКР: MK-01
Mark of CDF cabinet:
Сигнал / Signal: Pu96 / Pu98

MK-01-01H-1	a1	c1	MK-01-01H-27
F2-805-1			F2-805-3
MK-01-01H-4	a3	c3	MK-01-01H-30
F2-805-5			F2-806-1
MK-01-01H-7	a5	c5	MK-01-01H-33
F2-808-1			F2-808-3
MK-01-01H-10	a7	c7	MK-01-01H-36
F2-808-5			F2-809-1
MK-01-01H-16	a9	c9	MK-01-01H-42
F2-805-2			F2-805-4
MK-01-01H-19	a11	c11	MK-01-01H-45
F2-805-6			F2-806-2
MK-01-01H-22	a13	c13	MK-01-01H-48
F2-808-2			F2-808-4
MK-01-01H-25	a15	c15	MK-01-01H-51
F2-808-6			F2-809-2
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Z1-603
Connection box on universal cabinet:
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: MK-01
Mark of cabinet with EEU modules:
Ознака кабинета ЗКР: MK-01
Mark of CDF cabinet:
Сигнал / Signal: PPu96 / PPu91

MK-01-02H-1	a1	c1	MK-01-02H-27
F2-807-1			F2-807-3
MK-01-02H-4	a3	c3	MK-01-02H-30
F2-810-1			F2-810-3
MK-01-02H-7	a5	c5	MK-01-02H-33
F2-813-1			F2-813-3
	a7	c7	
MK-01-02H-16	a9	c9	MK-01-02H-42
F2-807-2			F2-807-4
MK-01-02H-19	a11	c11	MK-01-02H-45
F2-810-2			F2-810-4
MK-01-02H-22	a13	c13	MK-01-02H-48
F2-813-2			F2-813-4
	a15	c15	
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Z1-604
Connection box on universal cabinet:
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: MK-01
Mark of cabinet with EEU modules:
Ознака кабинета ЗКР: MK-01
Mark of CDF cabinet:
Сигнал / Signal: Au91 / Po1

MK-01-03H-1	a1	c1	MK-01-03H-27
F2-811-1			F2-811-3
MK-01-03H-4	a3	c3	MK-01-03H-30
F2-811-5			F2-812-1
MK-01-03H-7	a5	c5	MK-01-03H-33
F2-701-1			F2-701-3
MK-01-03H-10	a7	c7	MK-01-03H-36
F2-701-5			F2-702-1
MK-01-03H-16	a9	c9	MK-01-03H-42
F2-811-2			F2-811-4
MK-01-03H-19	a11	c11	MK-01-03H-45
F2-811-6			F2-812-2
MK-01-03H-22	a13	c13	MK-01-03H-48
F2-701-2			F2-701-4
MK-01-03H-25	a15	c15	MK-01-03H-51
F2-701-6			F2-702-2
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Z1-605
Connection box on universal cabinet:
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: MK-01
Mark of cabinet with EEU modules:
Ознака кабинета ЗКР: MK-01
Mark of CDF cabinet:
Сигнал / Signal: Po2 / Po3

MK-01-04H-1	a1	c1	MK-01-04H-27
F2-704-1			F2-704-3
MK-01-04H-4	a3	c3	MK-01-04H-30
F2-704-5			F2-705-1
MK-01-04H-7	a5	c5	MK-01-04H-33
F2-707-1			F2-707-3
MK-01-04H-10	a7	c7	MK-01-04H-36
F2-707-5			F2-708-1
MK-01-04H-16	a9	c9	MK-01-04H-42
F2-704-2			F2-704-4
MK-01-04H-19	a11	c11	MK-01-04H-45
F2-704-6			F2-705-2
MK-01-04H-22	a13	c13	MK-01-04H-48
F2-707-2			F2-707-4
MK-01-04H-25	a15	c15	MK-01-04H-51
F2-707-6			F2-708-2
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Z1-606
Connection box on universal cabinet:
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: MK-01
Mark of cabinet with EEU modules:
Ознака кабинета ЗКР: MK-01
Mark of CDF cabinet:
Сигнал / Signal: Po4 / PTo1

MK-01-05H-1	a1	c1	MK-01-05H-27
F2-710-1			F2-710-3
MK-01-05H-4	a3	c3	MK-01-05H-30
F2-710-5			F2-711-1
MK-01-05H-7	a5	c5	MK-01-05H-33
F2-601-1			F2-601-3
MK-01-05H-10	a7	c7	MK-01-05H-36
F2-601-5			F2-602-1
MK-01-05H-16	a9	c9	MK-01-05H-42
F2-710-2			F2-710-4
MK-01-05H-19	a11	c11	MK-01-05H-45
F2-710-6			F2-711-2
MK-01-05H-22	a13	c13	MK-01-05H-48
F2-601-2			F2-601-4
MK-01-05H-25	a15	c15	MK-01-05H-51
F2-601-6			F2-602-2
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Z1-607
Connection box on universal cabinet:
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: MK-01
Mark of cabinet with EEU modules:
Ознака кабинета ЗКР: MK-01
Mark of CDF cabinet:
Сигнал / Signal: PTo2 / PTo3

MK-01-06H-1	a1	c1	MK-01-06H-27
F2-605-1			F2-605-3
MK-01-06H-4	a3	c3	MK-01-06H-30
F2-605-5			F2-606-1
MK-01-06H-7	a5	c5	MK-01-06H-33
F2-609-1			F2-609-3
MK-01-06H-10	a7	c7	MK-01-06H-36
F2-609-5			F2-610-1
MK-01-06H-16	a9	c9	MK-01-06H-42
F2-605-2			F2-605-4
MK-01-06H-19	a11	c11	MK-01-06H-45
F2-605-6			F2-606-2
MK-01-06H-22	a13	c13	MK-01-06H-48
F2-609-2			F2-609-4
MK-01-06H-25	a15	c15	MK-01-06H-51
F2-609-6			F2-610-2
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Z1-608
Connection box on universal cabinet:
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: MK-01
Mark of cabinet with EEU modules:
Ознака кабинета ЗКР: MK-01
Mark of CDF cabinet:
Сигнал / Signal: PTo4 / PTo5

MK-01-07H-1	a1	c1	MK-01-07H-27
F2-613-1			F2-613-3
MK-01-07H-4	a3	c3	MK-01-07H-30
F2-613-5			F2-501-1
MK-01-07H-7	a5	c5	MK-01-07H-33
F2-504-1			F2-504-3
MK-01-07H-10	a7	c7	MK-01-07H-36
F2-504-5			F2-505-1
MK-01-07H-16	a9	c9	MK-01-07H-42
F2-613-2			F2-613-4
MK-01-07H-19	a11	c11	MK-01-07H-45
F2-613-6			F2-501-2
MK-01-07H-22	a13	c13	MK-01-07H-48
F2-504-2			F2-504-4
MK-01-07H-25	a15	c15	MK-01-07H-51
F2-504-6			F2-505-2
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Z1-609
Connection box on universal cabinet:
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: MK-01
Mark of cabinet with EEU modules:
Ознака кабинета ЗКР: MK-01
Mark of CDF cabinet:
Сигнал / Signal: PTo6 / PTo7

MK-01-08H-1	a1	c1	MK-01-08H-27
F2-508-1			F2-508-3
MK-01-08H-4	a3	c3	MK-01-08H-30
F2-508-5			F2-509-1
MK-01-08H-7	a5	c5	MK-01-08H-33
F2-512-1			F2-512-3
MK-01-08H-10	a7	c7	MK-01-08H-36
F2-512-5			F2-513-1
MK-01-08H-16	a9	c9	MK-01-08H-42
F2-508-2			F2-508-4
MK-01-08H-19	a11	c11	MK-01-08H-45
F2-508-6			F2-509-2
MK-01-08H-22	a13	c13	MK-01-08H-48
F2-512-2			F2-512-4
MK-01-08H-25	a15	c15	MK-01-08H-51
F2-512-6			F2-513-2
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Z1-610
Connection box on universal cabinet:
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: MK-01
Mark of cabinet with EEU modules:
Ознака кабинета ЗКР: MK-01
Mark of CDF cabinet:
Сигнал / Signal: PTo8 / PTo9

MK-01-09H-1	a1	c1	MK-01-09H-27
F2-403-1			F2-403-3
MK-01-09H-4	a3	c3	MK-01-09H-30
F2-403-5			F2-404-1
MK-01-09H-7	a5	c5	MK-01-09H-33
F2-407-1			F2-407-3
MK-01-09H-10	a7	c7	MK-01-09H-36
F2-407-5			F2-408-1
MK-01-09H-16	a9	c9	MK-01-09H-42
F2-403-2			F2-403-4
MK-01-09H-19	a11	c11	MK-01-09H-45
F2-403-6			F2-404-2
MK-01-09H-22	a13	c13	MK-01-09H-48
F2-407-2			F2-407-4
MK-01-09H-25	a15	c15	MK-01-09H-51
F2-407-6			F2-408-2
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Z1-611
Connection box on universal cabinet:
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: MK-01
Mark of cabinet with EEU modules:
Ознака кабинета ЗКР: MK-01
Mark of CDF cabinet:
Сигнал / Signal: PTo10 / PTo11

MK-01-0AH-1	a1	c1	MK-01-0AH-27
F2-411-1			F2-411-3
MK-01-0AH-4	a3	c3	MK-01-0AH-30
F2-411-5			F2-412-1
MK-01-0AH-7	a5	c5	MK-01-0AH-33
F2-302-1			F2-302-3
MK-01-0AH-10	a7	c7	MK-01-0AH-36
F2-302-5			F2-303-1
MK-01-0AH-16	a9	c9	MK-01-0AH-42
F2-411-2			F2-411-4
MK-01-0AH-19	a11	c11	MK-01-0AH-45
F2-411-6			F2-412-2
MK-01-0AH-22	a13	c13	MK-01-0AH-48
F2-302-2			F2-302-4
MK-01-0AH-25	a15	c15	MK-01-0AH-51
F2-302-6			F2-303-2
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Z1-612
Connection box on universal cabinet:
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: MK-01
Mark of cabinet with EEU modules:
Ознака кабинета ЗКР: MK-01
Mark of CDF cabinet:
Сигнал / Signal: PTo12 / PTo13

MK-01-0BH-1	a1	c1	MK-01-0BH-27
F2-306-1			F2-306-3
MK-01-0BH-4	a3	c3	MK-01-0BH-30
F2-306-5			F2-307-1
MK-01-0BH-7	a5	c5	MK-01-0BH-33
F2-310-1			F2-310-3
MK-01-0BH-10	a7	c7	MK-01-0BH-36
F2-310-5			F2-311-1
MK-01-0BH-16	a9	c9	MK-01-0BH-42
F2-306-2			F2-306-4
MK-01-0BH-19	a11	c11	MK-01-0BH-45
F2-306-6			F2-307-2
MK-01-0BH-22	a13	c13	MK-01-0BH-48
F2-310-2			F2-310-4
MK-01-0BH-25	a15	c15	MK-01-0BH-51
F2-310-6			F2-311-2
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Z1-613
Connection box on universal cabinet:
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: MK-01
Mark of cabinet with EEU modules:
Ознака кабинета ЗКР: MK-01
Mark of CDF cabinet:
Сигнал / Signal: PPQu92 / PPQu94

MK-01-0CH-1	a1	c1	MK-01-0CH-27
F2-201-1			F2-201-3
MK-01-0CH-4	a3	c3	MK-01-0CH-30
F2-201-5			F2-202-1
MK-01-0CH-7	a5	c5	MK-01-0CH-33
F2-202-3			F2-202-5
	a7	c7	
MK-01-0CH-16	a9	c9	MK-01-0CH-42
F2-201-2			F2-201-4
MK-01-0CH-19	a11	c11	MK-01-0CH-45
F2-201-6			F2-202-2
MK-01-0CH-22	a13	c13	MK-01-0CH-48
F2-202-4			F2-202-6
	a15	c15	
	a17	c17	

Легенда:
Legend:

Прикључно место на унив. раму: Z-501
Connection box on universal cabinet:
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: MK-01
Mark of cabinet with EEU modules:
Ознака кабинета ЗКР: MK-01
Mark of CDF cabinet:
Скретнице / Switch-points: S1 / S2

ZJ-00H-1	a1	c1	
F1-1001-1			
ZJ-00H-4	a3	c3	ZJ-00H-30
F1-1002-1			F1-1001-4
ZJ-00H-7	a5	c5	ZJ-00H-33
F1-1002-3			F1-1002-4
	a7	c7	
ZJ-00H-27	a9	c9	
F1-1001-2			
	a11	c11	
ZJ-00H-19	a13	c13	
F1-1002-2			
ZJ-00H-16	a15	c15	ZJ-00H-42
F1-1001-5			F1-1001-3
	a17	c17	ZJ-00H-45
			F1-1002-5

Ознака пина у конектору
Mark of pin in connector

Ознака прикључка на кабинету са ЕЕУ картицом
Mark of terminal blocks on the cabinet with EEU modul

Ознака прикључка на ЗКР
Mark of terminal blocks on CDF

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Ђорђе Љ. Максимовић дипл. инж. ел. 353 P422 17 * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ *

Лист: 01 од 14
Sheet: 01 of 14

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd. Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd. Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Idjoš, Bačka Topola, Zednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВД Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица / Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Шема повезивања ЕЕУ контролера за скретнице са Универзалним сигналним кабинетом /
Plan for connecting of the points EEU controller with the Universal Signal Cabinet

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C17

Шема повезивања контролера Скретничких поставних справа EEU са Универзалним сигналним кабинетом и Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the controller EEU for Switch-point machines with the Universal Signal Cabinet and Cable distribution frame

Терминал универзалног сигналног кабинет: Z-5
Terminal on Universal signalling cabinet:

GKD1T/ML13tb/ML15tb/ML23tb

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z1-501		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-01		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-01		
Сигнал / Signal:	PPQu98 / PPQu96		
MK-01-0DH-1	a1	c1	MK-01-0DH-27
F2-204-1			F2-204-3
MK-01-0DH-4	a3	c3	MK-01-0DH-30
F2-204-5			F2-203-1
MK-01-0DH-7	a5	c5	MK-01-0DH-33
F2-203-3			F2-203-5
	a7	c7	
MK-01-0DH-16	a9	c9	MK-01-0DH-42
F2-204-2			F2-204-4
MK-01-0DH-19	a11	c11	MK-01-0DH-45
F2-204-6			F2-203-2
MK-01-0DH-22	a13	c13	MK-01-0DH-48
F2-203-4			F2-203-6
	a15	c15	
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z1-502		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-01		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-01		
Сигнал / Signal:	PPPo3 / PPPo4		
MK-01-0EH-1	a1	c1	MK-01-0EH-27
F2-205-1			F2-205-3
MK-01-0EH-4	a3	c3	MK-01-0EH-30
F2-205-5			F2-206-1
MK-01-0EH-7	a5	c5	MK-01-0EH-33
F2-206-3			F2-206-5
	a7	c7	
MK-01-0EH-16	a9	c9	MK-01-0EH-42
F2-205-2			F2-205-4
MK-01-0EH-19	a11	c11	MK-01-0EH-45
F2-205-6			F2-206-2
MK-01-0EH-22	a13	c13	MK-01-0EH-48
F2-206-4			F2-206-6
	a15	c15	
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z1-503		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-01		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-01		
Сигнал/ Signal:	GKD1T/ML13tb/ML15tb/ML23tb		
MK-01-0FH-1	a1	c1	MK-01-0FH-27
F2-207-1			F2-207-3
MK-01-0FH-4	a3	c3	MK-01-0FH-30
F2-207-5			F2-208-1
MK-01-0FH-7	a5	c5	MK-01-0FH-33
F2-208-3			F2-208-5
MK-01-0FH-10	a7	c7	MK-01-0FH-36
F2-209-1			F2-209-3
MK-01-0FH-16	a9	c9	MK-01-0FH-42
F2-207-2			F2-207-4
MK-01-0FH-19	a11	c11	MK-01-0FH-45
F2-207-6			F2-208-2
MK-01-0FH-22	a13	c13	MK-01-0FH-48
F2-208-4			F2-208-6
MK-01-0FH-25	a15	c15	MK-01-0FH-51
F2-209-2			F2-209-4
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z1-504		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-02		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-02		
Сигнал/ Signal:	ML13ta/ML26t/ML37t/MD37t		
MK-02-10H-1	a1	c1	MK-02-10H-27
F2-209-5			F2-210-1
MK-02-10H-4	a3	c3	MK-02-10H-30
F2-210-3			F2-210-5
MK-02-10H-7	a5	c5	MK-02-10H-33
F2-211-1			F2-211-3
MK-02-10H-10	a7	c7	MK-02-10H-36
F2-211-5			F2-212-1
MK-02-10H-16	a9	c9	MK-02-10H-42
F2-209-6			F2-210-2
MK-02-10H-19	a11	c11	MK-02-10H-45
F2-210-4			F2-210-6
MK-02-10H-22	a13	c13	MK-02-10H-48
F2-211-2			F2-211-4
MK-02-10H-25	a15	c15	MK-02-10H-51
F2-211-6			F2-212-2
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z1-505		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-02		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-02		
Сигнал/ Signal:	ML36t/ML38t/MD38t/ML40t		
MK-02-11H-1	a1	c1	MK-02-11H-27
F2-212-3			F2-212-5
MK-02-11H-4	a3	c3	MK-02-11H-30
F2-213-1			F2-213-3
MK-02-11H-7	a5	c5	MK-02-11H-33
F2-213-5			F2-101-1
MK-02-11H-10	a7	c7	MK-02-11H-36
F2-101-3			F2-101-5
MK-02-11H-16	a9	c9	MK-02-11H-42
F2-212-4			F2-212-6
MK-02-11H-19	a11	c11	MK-02-11H-45
F2-213-2			F2-213-4
MK-02-11H-22	a13	c13	MK-02-11H-48
F2-213-6			F2-101-2
MK-02-11H-25	a15	c15	MK-02-11H-51
F2-101-4			F2-101-6
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z1-506		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-02		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-02		
Сигнал/ Signal:	MD40t/MD39t/MD32t/MD32t		
MK-02-12H-1	a1	c1	MK-02-12H-27
F2-102-1			F2-102-3
MK-02-12H-4	a3	c3	MK-02-12H-30
F2-103-1			F2-103-3
MK-02-12H-7	a5	c5	MK-02-12H-33
F2-104-1			F2-104-3
MK-02-12H-10	a7	c7	MK-02-12H-36
F2-104-5			F2-105-1
MK-02-12H-16	a9	c9	MK-02-12H-42
F2-102-2			F2-102-4
MK-02-12H-19	a11	c11	MK-02-12H-45
F2-103-2			F2-103-4
MK-02-12H-22	a13	c13	MK-02-12H-48
F2-104-2			F2-104-4
MK-02-12H-25	a15	c15	MK-02-12H-51
F2-104-6			F2-105-2
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z1-507		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-02		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-02		
Сигнал/ Signal:	ML31t/ML35t/MD35t		
MK-02-13H-1	a1	c1	MK-02-13H-27
F2-105-3			F2-105-5
MK-02-13H-4	a3	c3	MK-02-13H-30
F2-106-1			F2-106-3
MK-02-13H-7	a5	c5	MK-02-13H-33
F2-106-5			F2-107-1
	a7	c7	
MK-02-13H-16	a9	c9	MK-02-13H-42
F2-105-4			F2-105-6
MK-02-13H-19	a11	c11	MK-02-13H-45
F2-106-2			F2-106-4
MK-02-13H-22	a13	c13	MK-02-13H-48
F2-106-6			F2-107-2
	a15	c15	
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z1-508		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-02		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-02		
Сигнал/ Signal:	Pu92-S/Pu94-S/Pu96-S/Pu98-S		
MK-02-14H-1	a1	c1	MK-02-14H-27
F2-802-3			F2-802-5
MK-02-14H-4	a3	c3	MK-02-14H-30
F2-804-3			F2-804-5
MK-02-14H-7	a5	c5	MK-02-14H-33
F2-806-3			F2-809-3
MK-02-14H-10	a7	c7	
F2-809-5			
MK-02-14H-16	a9	c9	MK-02-14H-42
F2-802-4			F2-802-6
MK-02-14H-19	a11	c11	MK-02-14H-45
F2-804-4			F2-804-6
MK-02-14H-22	a13	c13	MK-02-14H-48
F2-806-4			F2-809-4
MK-02-14H-25	a15	c15	
F2-809-6			
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z1-509		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-02		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-02		
Сигнал/ Signal:	Po3-S/Po4-S/PTo1-S/Au91-S		
MK-02-15H-1	a1	c1	MK-02-15H-27
F2-708-3			F2-709-5
MK-02-15H-4	a3	c3	MK-02-15H-30
F2-711-3			F2-713-1
MK-02-15H-7	a5	c5	MK-02-15H-33
F2-602-3			F2-812-3
	a7	c7	
MK-02-15H-16	a9	c9	MK-02-15H-42
F2-708-4			F2-709-6
MK-02-15H-19	a11	c11	MK-02-15H-45
F2-711-4			F2-713-2
MK-02-15H-22	a13	c13	MK-02-15H-48
F2-602-4			F2-812-4
	a15	c15	
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z1-510		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-02		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-02		
Сигнал/ Signal:	PTo2-S/PTo3-S/PTo4-S/PTo5-S		
MK-02-16H-1	a1	c1	MK-02-16H-27
F2-606-3			F2-610-3
MK-02-16H-4	a3	c3	MK-02-16H-30
F2-501-3			F2-505-3
	a5	c5	
	a7	c7	
MK-02-16H-16	a9	c9	MK-02-16H-42
F2-606-4			F2-610-4
MK-02-16H-19	a11	c11	MK-02-16H-45
F2-501-4			F2-505-4
	a13	c13	
	a15	c15	
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z1-511		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-02		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-02		
Сигнал/ Signal:	PTo6-S/PTo7-S/PTo8-S/PTo9-S		
MK-02-17H-1	a1	c1	MK-02-17H-27
F2-509-3			F2-513-3
MK-02-17H-4	a3	c3	MK-02-17H-30
F2-404-3			F2-408-3
	a5	c5	
	a7	c7	
MK-02-17H-16	a9	c9	MK-02-17H-42
F2-509-4			F2-513-4
MK-02-17H-19	a11	c11	MK-02-17H-45
F2-404-4			F2-408-4
	a13	c13	
	a15	c15	
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z1-512		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-02		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-02		
Сигнал/ Signal:	PTo10-S/PTo11-S/PTo12-S/PTo13-S		
MK-02-18H-1	a1	c1	MK-02-18H-27
F2-412-3			F2-301-1
MK-02-18H-4	a3	c3	MK-02-18H-30
F2-303-3			F2-305-1
MK-02-18H-7	a5	c5	MK-02-18H-33
F2-307-3			F2-309-1
MK-02-18H-10	a7	c7	MK-02-18H-36
F2-311-3			F2-313-1
MK-02-18H-16	a9	c9	MK-02-18H-42
F2-412-4			F2-301-2
MK-02-18H-19	a11	c11	MK-02-18H-45
F2-303-4			F2-305-2
MK-02-18H-22	a13	c13	MK-02-18H-48
F2-307-4			F2-309-2
MK-02-18H-25	a15	c15	MK-02-18H-51
F2-311-4			F2-313-2
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z1-513		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-02		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-02		
Сигнал/ Signal:	Po1-RI/Po2-RI/Po3-RI		
MK-02-19H-1	a1	c1	MK-02-19H-27
F2-702-3			F2-702-5
MK-02-19H-4	a3	c3	MK-02-19H-30
F2-705-3			F2-705-5
MK-02-19H-7	a5	c5	MK-02-19H-33
F2-708-5			F2-709-1
MK-02-19H-10	a7	c7	
F2-709-3			
MK-02-19H-16	a9	c9	MK-02-19H-42
F2-702-4			F2-702-6
MK-02-19H-19	a11	c11	MK-02-19H-45
F2-705-4			F2-705-6
MK-02-19H-22	a13	c13	MK-02-19H-48
F2-708-6			F2-709-2
MK-02-19H-25	a15	c15	
F2-709-4			
	a17	c17	

Легенда:
Legend:

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z-501		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-01		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-01		
Скретнице / Switch-points:	S1 / S2		
ZJ-00H-1	a1	c1	
F1-1001-1			
ZJ-00H-4	a3	c3	ZJ-00H-30
F1-1002-1			F1-1001-4
ZJ-00H-7	a5	c5	ZJ-00H-33
F1-1002-3			F1-1002-4
	a7	c7	
ZJ-00H-27	a9	c9	
F1-1001-2			
	a11	c11	
ZJ-00H-19	a13	c13	
F1-1002-2			
ZJ-00H-16	a15	c15	ZJ-00H-42
F1-1001-5			F1-1001-3
	a17	c17	ZJ-00H-45
			F1-1002-5

Ознака пина у конектору
Mark of pin in connector

Ознака прикључка на кабинету са ЕЕУ картицом
Mark of terminal blocks on the cabinet with EEU modul

Ознака прикључка на ЗКР
Mark of terminal blocks on CDF

НИЖЕНЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Лист: 02 од 14
Sheet: 02 of 14

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица / Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Шема повезивања EEU контролера за скретнице са Универзалним сигналним кабинетом /
Plan for connecting of the points EEU controller with the Universal Signal Cabinet

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C17

Шема повезивања контролера Скретничких поставних справа EEU са Универзалним сигналним кабинетом и Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the controller EEU for Switch-point machines with the Universal Signal Cabinet and Cable distribution frame

Терминал универзалног сигналног кабинет:
Terminal on Universal signalling cabinet:

Z-5

Прикључно место на унив. раму:
Connection box on universal cabinet: Z1-401
Ознака кабинета са EEU модулима:
Mark of cabinet with EEU modules: MK-02
Ознака кабинета ЗКР:
Mark of CDF cabinet: MK-02
Сигнал/Signal: Po4-RI/PTo1-RI

MK-02-1AH-1	a1	c1	MK-02-1AH-27
F2-711-5			F2-712-1
MK-02-1AH-4	a3	c3	MK-02-1AH-30
F2-712-3			F2-712-5
MK-02-1AH-7	a5	c5	MK-02-1AH-33
F2-602-5			F2-603-1
MK-02-1AH-10	a7	c7	MK-02-1AH-36
F2-603-3			F2-603-5
MK-02-1AH-16	a9	c9	MK-02-1AH-42
F2-711-6			F2-712-2
MK-02-1AH-19	a11	c11	MK-02-1AH-45
F2-712-4			F2-712-6
MK-02-1AH-22	a13	c13	MK-02-1AH-48
F2-602-6			F2-603-2
MK-02-1AH-25	a15	c15	MK-02-1AH-51
F2-603-4			F2-603-6
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму:
Connection box on universal cabinet: Z1-402
Ознака кабинета са EEU модулима:
Mark of cabinet with EEU modules: MK-02
Ознака кабинета ЗКР:
Mark of CDF cabinet: MK-02
Сигнал/Signal: PTo2-RI/PTo3-RI

MK-02-1BH-1	a1	c1	MK-02-1BH-27
F2-606-5			F2-607-1
MK-02-1BH-4	a3	c3	MK-02-1BH-30
F2-607-3			F2-607-5
MK-02-1BH-7	a5	c5	MK-02-1BH-33
F2-610-5			F2-611-1
MK-02-1BH-10	a7	c7	MK-02-1BH-36
F2-611-3			F2-611-5
MK-02-1BH-16	a9	c9	MK-02-1BH-42
F2-606-6			F2-607-2
MK-02-1BH-19	a11	c11	MK-02-1BH-45
F2-607-4			F2-607-6
MK-02-1BH-22	a13	c13	MK-02-1BH-48
F2-610-6			F2-611-2
MK-02-1BH-25	a15	c15	MK-02-1BH-51
F2-611-4			F2-611-6
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму:
Connection box on universal cabinet: Z1-403
Ознака кабинета са EEU модулима:
Mark of cabinet with EEU modules: MK-02
Ознака кабинета ЗКР:
Mark of CDF cabinet: MK-02
Сигнал/Signal: PTo4-RI/PTo5-RI

MK-02-1CH-1	a1	c1	MK-02-1CH-27
F2-501-5			F2-502-1
MK-02-1CH-4	a3	c3	MK-02-1CH-30
F2-502-3			F2-502-5
MK-02-1CH-7	a5	c5	MK-02-1CH-33
F2-505-5			F2-506-1
MK-02-1CH-10	a7	c7	MK-02-1CH-36
F2-506-3			F2-506-5
MK-02-1CH-16	a9	c9	MK-02-1CH-42
F2-501-6			F2-502-2
MK-02-1CH-19	a11	c11	MK-02-1CH-45
F2-502-4			F2-502-6
MK-02-1CH-22	a13	c13	MK-02-1CH-48
F2-505-6			F2-506-2
MK-02-1CH-25	a15	c15	MK-02-1CH-51
F2-506-4			F2-506-6
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму:
Connection box on universal cabinet: Z1-404
Ознака кабинета са EEU модулима:
Mark of cabinet with EEU modules: MK-02
Ознака кабинета ЗКР:
Mark of CDF cabinet: MK-02
Сигнал/Signal: PTo6-RI/PTo7-RI

MK-02-1DH-1	a1	c1	MK-02-1DH-27
F2-509-5			F2-510-1
MK-02-1DH-4	a3	c3	MK-02-1DH-30
F2-510-3			F2-510-5
MK-02-1DH-7	a5	c5	MK-02-1DH-33
F2-513-5			F2-401-1
MK-02-1DH-10	a7	c7	MK-02-1DH-36
F2-401-3			F2-401-5
MK-02-1DH-16	a9	c9	MK-02-1DH-42
F2-509-6			F2-510-2
MK-02-1DH-19	a11	c11	MK-02-1DH-45
F2-510-4			F2-510-6
MK-02-1DH-22	a13	c13	MK-02-1DH-48
F2-513-6			F2-401-2
MK-02-1DH-25	a15	c15	MK-02-1DH-51
F2-401-4			F2-401-6
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму:
Connection box on universal cabinet: Z1-405
Ознака кабинета са EEU модулима:
Mark of cabinet with EEU modules: MK-02
Ознака кабинета ЗКР:
Mark of CDF cabinet: MK-02
Сигнал/Signal: PTo8-RI/PTo9-RI

MK-02-1EH-1	a1	c1	MK-02-1EH-27
F2-404-5			F2-405-1
MK-02-1EH-4	a3	c3	MK-02-1EH-30
F2-405-3			F2-405-5
MK-02-1EH-7	a5	c5	MK-02-1EH-33
F2-408-5			F2-409-1
MK-02-1EH-10	a7	c7	MK-02-1EH-36
F2-409-3			F2-409-5
MK-02-1EH-16	a9	c9	MK-02-1EH-42
F2-404-6			F2-405-2
MK-02-1EH-19	a11	c11	MK-02-1EH-45
F2-405-4			F2-405-6
MK-02-1EH-22	a13	c13	MK-02-1EH-48
F2-408-6			F2-409-2
MK-02-1EH-25	a15	c15	MK-02-1EH-51
F2-409-4			F2-409-6
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму:
Connection box on universal cabinet: Z1-406
Ознака кабинета са EEU модулима:
Mark of cabinet with EEU modules: MK-02
Ознака кабинета ЗКР:
Mark of CDF cabinet: MK-02
Сигнал/Signal: PTo10-RI/PTo11-RI

MK-02-1FH-1	a1	c1	MK-02-1FH-27
F2-412-5			F2-413-1
MK-02-1FH-4	a3	c3	MK-02-1FH-30
F2-413-3			F2-413-5
MK-02-1FH-7	a5	c5	MK-02-1FH-33
F2-303-5			F2-304-1
MK-02-1FH-10	a7	c7	MK-02-1FH-36
F2-304-3			F2-304-5
MK-02-1FH-16	a9	c9	MK-02-1FH-42
F2-412-6			F2-413-2
MK-02-1FH-19	a11	c11	MK-02-1FH-45
F2-413-4			F2-413-6
MK-02-1FH-22	a13	c13	MK-02-1FH-48
F2-303-6			F2-304-2
MK-02-1FH-25	a15	c15	MK-02-1FH-51
F2-304-4			F2-304-6
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму:
Connection box on universal cabinet: Z1-407
Ознака кабинета са EEU модулима:
Mark of cabinet with EEU modules: MK-03
Ознака кабинета ЗКР:
Mark of CDF cabinet: MK-03
Сигнал/Signal: PTo12-RI/PTo13-RI

MK-03-20H-1	a1	c1	MK-03-20H-27
F2-307-5			F2-308-1
MK-03-20H-4	a3	c3	MK-03-20H-30
F2-308-3			F2-308-5
MK-03-20H-7	a5	c5	MK-03-20H-33
F2-311-5			F2-312-1
MK-03-20H-10	a7	c7	MK-03-20H-36
F2-312-3			F2-312-5
MK-03-20H-16	a9	c9	MK-03-20H-42
F2-307-6			F2-308-2
MK-03-20H-19	a11	c11	MK-03-20H-45
F2-308-4			F2-308-6
MK-03-20H-22	a13	c13	MK-03-20H-48
F2-311-6			F2-312-2
MK-03-20H-25	a15	c15	MK-03-20H-51
F2-312-4			F2-312-6
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму:
Connection box on universal cabinet: Z1-408
Ознака кабинета са EEU модулима:
Mark of cabinet with EEU modules: MK-03
Ознака кабинета ЗКР:
Mark of CDF cabinet: MK-03
Сигнал/Signal: Qu92 / Qu94

MK-03-21H-1	a1	c1	MK-03-21H-27
F3-1001-1			F3-1001-3
MK-03-21H-4	a3	c3	MK-03-21H-30
F3-1001-5			F3-1002-1
MK-03-21H-7	a5	c5	MK-03-21H-33
F3-1003-1			F3-1003-3
MK-03-21H-10	a7	c7	MK-03-21H-36
F3-1003-5			F3-1004-1
MK-03-21H-16	a9	c9	MK-03-21H-42
F3-1001-2			F3-1001-4
MK-03-21H-19	a11	c11	MK-03-21H-45
F3-1001-6			F3-1002-2
MK-03-21H-22	a13	c13	MK-03-21H-48
F3-1003-2			F3-1003-4
MK-03-21H-25	a15	c15	MK-03-21H-51
F3-1003-6			F3-1004-2
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму:
Connection box on universal cabinet: Z1-409
Ознака кабинета са EEU модулима:
Mark of cabinet with EEU modules: MK-03
Ознака кабинета ЗКР:
Mark of CDF cabinet: MK-03
Сигнал/Signal: Qu96 / Qu98

MK-03-22H-1	a1	c1	MK-03-22H-27
F3-1005-1			F3-1005-3
MK-03-22H-4	a3	c3	MK-03-22H-30
F3-1005-5			F3-1006-1
MK-03-22H-7	a5	c5	MK-03-22H-33
F3-1007-1			F3-1007-3
MK-03-22H-10	a7	c7	MK-03-22H-36
F3-1007-5			F3-1008-1
MK-03-22H-16	a9	c9	MK-03-22H-42
F3-1005-2			F3-1005-4
MK-03-22H-19	a11	c11	MK-03-22H-45
F3-1005-6			F3-1006-2
MK-03-22H-22	a13	c13	MK-03-22H-48
F3-1007-2			F3-1007-4
MK-03-22H-25	a15	c15	MK-03-22H-51
F3-1007-6			F3-1008-2
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму:
Connection box on universal cabinet: Z1-410
Ознака кабинета са EEU модулима:
Mark of cabinet with EEU modules: MK-03
Ознака кабинета ЗКР:
Mark of CDF cabinet: MK-03
Сигнал/Signal: Qo1 / Qo2

MK-03-23H-1	a1	c1	MK-03-23H-27
F3-1009-1			F3-1009-3
MK-03-23H-4	a3	c3	MK-03-23H-30
F3-1009-5			F3-1010-1
MK-03-23H-7	a5	c5	MK-03-23H-33
F3-1011-1			F3-1011-3
MK-03-23H-10	a7	c7	MK-03-23H-36
F3-1011-5			F3-1012-1
MK-03-23H-16	a9	c9	MK-03-23H-42
F3-1009-2			F3-1009-4
MK-03-23H-19	a11	c11	MK-03-23H-45
F3-1009-6			F3-1010-2
MK-03-23H-22	a13	c13	MK-03-23H-48
F3-1011-2			F3-1011-4
MK-03-23H-25	a15	c15	MK-03-23H-51
F3-1011-6			F3-1012-2
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму:
Connection box on universal cabinet: Z1-411
Ознака кабинета са EEU модулима:
Mark of cabinet with EEU modules: MK-03
Ознака кабинета ЗКР:
Mark of CDF cabinet: MK-03
Сигнал/Signal: Qo3 / Qo4

MK-03-24H-1	a1	c1	MK-03-24H-27
F3-1013-1			F3-1013-3
MK-03-24H-4	a3	c3	MK-03-24H-30
F3-1013-5			F3-901-1
MK-03-24H-7	a5	c5	MK-03-24H-33
F3-902-1			F3-902-3
MK-03-24H-10	a7	c7	MK-03-24H-36
F3-902-5			F3-903-1
MK-03-24H-16	a9	c9	MK-03-24H-42
F3-1013-2			F3-1013-4
MK-03-24H-19	a11	c11	MK-03-24H-45
F3-1013-6			F3-901-2
MK-03-24H-22	a13	c13	MK-03-24H-48
F3-902-2			F3-902-4
MK-03-24H-25	a15	c15	MK-03-24H-51
F3-902-6			F3-903-2
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму:
Connection box on universal cabinet: Z1-412
Ознака кабинета са EEU модулима:
Mark of cabinet with EEU modules: MK-03
Ознака кабинета ЗКР:
Mark of CDF cabinet: MK-03
Сигнал/Signal: Qo5 / Qo6

MK-03-25H-1	a1	c1	MK-03-25H-27
F3-904-1			F3-904-3
MK-03-25H-4	a3	c3	MK-03-25H-30
F3-904-5			F3-905-1
MK-03-25H-7	a5	c5	MK-03-25H-33
F3-906-1			F3-906-3
MK-03-25H-10	a7	c7	MK-03-25H-36
F3-906-5			F3-907-1
MK-03-25H-16	a9	c9	MK-03-25H-42
F3-904-2			F3-904-4
MK-03-25H-19	a11	c11	MK-03-25H-45
F3-904-6			F3-905-2
MK-03-25H-22	a13	c13	MK-03-25H-48
F3-906-2			F3-906-4
MK-03-25H-25	a15	c15	MK-03-25H-51
F3-906-6			F3-907-2
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму:
Connection box on universal cabinet: Z1-413
Ознака кабинета са EEU модулима:
Mark of cabinet with EEU modules: MK-03
Ознака кабинета ЗКР:
Mark of CDF cabinet: MK-03
Сигнал/Signal: Qo7 / Qo8

MK-03-26H-1	a1	c1	MK-03-26H-27
F3-908-1			F3-908-3
MK-03-26H-4	a3	c3	MK-03-26H-30
F3-908-5			F3-909-1
MK-03-26H-7	a5	c5	MK-03-26H-33
F3-910-1			F3-910-3
MK-03-26H-10	a7	c7	MK-03-26H-36
F3-910-5			F3-911-1
MK-03-26H-16	a9	c9	MK-03-26H-42
F3-908-2			F3-908-4
MK-03-26H-19	a11	c11	MK-03-26H-45
F3-908-6			F3-909-2
MK-03-26H-22	a13	c13	MK-03-26H-48
F3-910-2			F3-910-4
MK-03-26H-25	a15	c15	MK-03-26H-51
F3-910-6			F3-911-2
	a17	c17	

Л е г е н д а:
L e g e n d :

Прикључно место на унив. раму:
Connection box on universal cabinet: Z-501
Ознака кабинета са EEU модулима:
Mark of cabinet with EEU modules: MK-01
Ознака кабинета ЗКР:
Mark of CDF cabinet: MK-01
Скретнице / Switch-points: S1 / S2

ZJ-00H-1	a1	c1	
F1-1001-1			
ZJ-00H-4	a3	c3	ZJ-00H-30
F1-1002-1			F1-1001-4
ZJ-00H-7	a5	c5	ZJ-00H-33
F1-1002-3			F1-1002-4
	a7	c7	
ZJ-00H-27	a9	c9	
F1-1001-2			
	a11	c11	
ZJ-00H-19	a13	c13	
F1-1002-2			
ZJ-00H-16	a15	c15	ZJ-00H-42
F1-1001-5			F1-1001-3
	a17	c17	ZJ-00H-45
			F1-1002-5

Ознака пина у конектору
Mark of pin in connector

Ознака прикључка на кабинету са EEU картицом
Mark of terminal blocks on the cabinet with EEU modul

Ознака прикључка на ЗКР
Mark of terminal blocks on CDF

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Лист: 03 од 14
Sheet: 03 of 14

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Шема повезивања EEU контролера за скретнице са Универзалним сигналним кабинетом /
Plan for connecting of the points EEU controller with the Universal Signal Cabinet

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C17

Шема повезивања контролера Скретничких поставних справа ЕЕУ са Универзалним сигналним кабинетом и Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the controller EEU for Switch-point machines with the Universal Signal Cabinet and Cable distribution frame

Терминал универзалног сигналног кабинет:
Terminal on Universal signalling cabinet:

Z-5

Прикључно место на унив. раму: Z1-301
Connection box on universal cabinet:
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: MK-03
Mark of cabinet with EEU modules:
Ознака кабинета ЗКР: MK-03
Mark of CDF cabinet:
Сигнал/Signal: Qo9 / Qo10

MK-03-27H-1	a1	c1	MK-03-27H-27
F3-912-1			F3-912-3
MK-03-27H-4	a3	c3	MK-03-27H-30
F3-912-5			F3-913-1
MK-03-27H-7	a5	c5	MK-03-27H-33
F3-801-1			F3-801-3
MK-03-27H-10	a7	c7	MK-03-27H-36
F3-801-5			F3-802-1
MK-03-27H-16	a9	c9	MK-03-27H-42
F3-912-2			F3-912-4
MK-03-27H-19	a11	c11	MK-03-27H-45
F3-912-6			F3-913-2
MK-03-27H-22	a13	c13	MK-03-27H-48
F3-801-2			F3-801-4
MK-03-27H-25	a15	c15	MK-03-27H-51
F3-801-6			F3-802-2
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Z1-302
Connection box on universal cabinet:
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: MK-03
Mark of cabinet with EEU modules:
Ознака кабинета ЗКР: MK-03
Mark of CDF cabinet:
Сигнал/Signal: Qo11 / Qo12

MK-03-28H-1	a1	c1	MK-03-28H-27
F3-803-1			F3-803-3
MK-03-28H-4	a3	c3	MK-03-28H-30
F3-803-5			F3-804-1
MK-03-28H-7	a5	c5	MK-03-28H-33
F3-805-1			F3-805-3
MK-03-28H-10	a7	c7	MK-03-28H-36
F3-805-5			F3-806-1
MK-03-28H-16	a9	c9	MK-03-28H-42
F3-803-2			F3-803-4
MK-03-28H-19	a11	c11	MK-03-28H-45
F3-803-6			F3-804-2
MK-03-28H-22	a13	c13	MK-03-28H-48
F3-805-2			F3-805-4
MK-03-28H-25	a15	c15	MK-03-28H-51
F3-805-6			F3-806-2
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Z1-303
Connection box on universal cabinet:
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: MK-03
Mark of cabinet with EEU modules:
Ознака кабинета ЗКР: MK-03
Mark of CDF cabinet:
Сигнал/Signal: Qo13 / Ro1

MK-03-29H-1	a1	c1	MK-03-29H-27
F3-807-1			F3-807-3
MK-03-29H-4	a3	c3	MK-03-29H-30
F3-807-5			F3-808-1
MK-03-29H-7	a5	c5	MK-03-29H-33
F3-809-1			F3-809-3
MK-03-29H-10	a7	c7	MK-03-29H-36
F3-809-5			F3-810-1
MK-03-29H-16	a9	c9	MK-03-29H-42
F3-807-2			F3-807-4
MK-03-29H-19	a11	c11	MK-03-29H-45
F3-807-6			F3-808-2
MK-03-29H-22	a13	c13	MK-03-29H-48
F3-809-2			F3-809-4
MK-03-29H-25	a15	c15	MK-03-29H-51
F3-809-6			F3-810-2
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Z1-304
Connection box on universal cabinet:
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: MK-03
Mark of cabinet with EEU modules:
Ознака кабинета ЗКР: MK-03
Mark of CDF cabinet:
Сигнал/Signal: Ro2 / Ro3

MK-03-2AH-1	a1	c1	MK-03-2AH-27
F3-811-1			F3-811-3
MK-03-2AH-4	a3	c3	MK-03-2AH-30
F3-811-5			F3-812-1
MK-03-2AH-7	a5	c5	MK-03-2AH-33
F3-813-1			F3-813-3
MK-03-2AH-10	a7	c7	MK-03-2AH-36
F3-813-5			F3-701-1
MK-03-2AH-16	a9	c9	MK-03-2AH-42
F3-811-2			F3-811-4
MK-03-2AH-19	a11	c11	MK-03-2AH-45
F3-811-6			F3-812-2
MK-03-2AH-22	a13	c13	MK-03-2AH-48
F3-813-2			F3-813-4
MK-03-2AH-25	a15	c15	MK-03-2AH-51
F3-813-6			F3-701-2
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Z1-305
Connection box on universal cabinet:
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: MK-03
Mark of cabinet with EEU modules:
Ознака кабинета ЗКР: MK-03
Mark of CDF cabinet:
Сигнал/Signal: Ro4 / Ro5

MK-03-2BH-1	a1	c1	MK-03-2BH-27
F3-702-1			F3-702-3
MK-03-2BH-4	a3	c3	MK-03-2BH-30
F3-702-5			F3-703-1
MK-03-2BH-7	a5	c5	MK-03-2BH-33
F3-704-1			F3-704-3
MK-03-2BH-10	a7	c7	MK-03-2BH-36
F3-704-5			F3-705-1
MK-03-2BH-16	a9	c9	MK-03-2BH-42
F3-702-2			F3-702-4
MK-03-2BH-19	a11	c11	MK-03-2BH-45
F3-702-6			F3-703-2
MK-03-2BH-22	a13	c13	MK-03-2BH-48
F3-704-2			F3-704-4
MK-03-2BH-25	a15	c15	MK-03-2BH-51
F3-704-6			F3-705-2
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Z1-306
Connection box on universal cabinet:
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: MK-03
Mark of cabinet with EEU modules:
Ознака кабинета ЗКР: MK-03
Mark of CDF cabinet:
Сигнал/Signal: Ro6 / Ro7

MK-03-2CH-1	a1	c1	MK-03-2CH-27
F3-706-1			F3-706-3
MK-03-2CH-4	a3	c3	MK-03-2CH-30
F3-706-5			F3-707-1
MK-03-2CH-7	a5	c5	MK-03-2CH-33
F3-709-1			F3-709-3
MK-03-2CH-10	a7	c7	MK-03-2CH-36
F3-709-5			F3-710-1
MK-03-2CH-16	a9	c9	MK-03-2CH-42
F3-706-2			F3-706-4
MK-03-2CH-19	a11	c11	MK-03-2CH-45
F3-706-6			F3-707-2
MK-03-2CH-22	a13	c13	MK-03-2CH-48
F3-709-2			F3-709-4
MK-03-2CH-25	a15	c15	MK-03-2CH-51
F3-709-6			F3-710-2
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Z1-307
Connection box on universal cabinet:
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: MK-03
Mark of cabinet with EEU modules:
Ознака кабинета ЗКР: MK-03
Mark of CDF cabinet:
Сигнал/Signal: MP1 / MD3 / ML6 / MP6

MK-03-2DH-1	a1	c1	MK-03-2DH-27
F3-712-1			F3-712-3
MK-03-2DH-4	a3	c3	MK-03-2DH-30
F3-712-5			F3-713-1
MK-03-2DH-7	a5	c5	MK-03-2DH-33
F3-713-3			F3-713-5
MK-03-2DH-10	a7	c7	MK-03-2DH-36
F3-601-1			F3-601-3
MK-03-2DH-16	a9	c9	MK-03-2DH-42
F3-712-2			F3-712-4
MK-03-2DH-19	a11	c11	MK-03-2DH-45
F3-712-6			F3-713-2
MK-03-2DH-22	a13	c13	MK-03-2DH-48
F3-713-4			F3-713-6
MK-03-2DH-25	a15	c15	MK-03-2DH-51
F3-601-2			F3-601-4
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Z1-308
Connection box on universal cabinet:
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: MK-03
Mark of cabinet with EEU modules:
Ознака кабинета ЗКР: MK-03
Mark of CDF cabinet:
Сигнал/Signal: MP7/MD17/MP11/MP10

MK-03-2EH-1	a1	c1	MK-03-2EH-27
F3-601-5			F3-602-1
MK-03-2EH-4	a3	c3	MK-03-2EH-30
F3-602-3			F3-602-5
MK-03-2EH-7	a5	c5	MK-03-2EH-33
F3-603-1			F3-603-3
MK-03-2EH-10	a7	c7	MK-03-2EH-36
F3-603-5			F3-604-1
MK-03-2EH-16	a9	c9	MK-03-2EH-42
F3-601-6			F3-602-2
MK-03-2EH-19	a11	c11	MK-03-2EH-45
F3-602-4			F3-602-6
MK-03-2EH-22	a13	c13	MK-03-2EH-48
F3-603-2			F3-603-4
MK-03-2EH-25	a15	c15	MK-03-2EH-51
F3-603-6			F3-604-2
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Z1-309
Connection box on universal cabinet:
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: MK-03
Mark of cabinet with EEU modules:
Ознака кабинета ЗКР: MK-03
Mark of CDF cabinet:
Сигнал/Signal: ML16/MD21/ML21/MP12

MK-03-2FH-1	a1	c1	MK-03-2FH-27
F3-604-3			F3-604-5
MK-03-2FH-4	a3	c3	MK-03-2FH-30
F3-605-1			F3-605-3
MK-03-2FH-7	a5	c5	MK-03-2FH-33
F3-605-5			F3-606-1
MK-03-2FH-10	a7	c7	MK-03-2FH-36
F3-606-3			F3-606-5
MK-03-2FH-16	a9	c9	MK-03-2FH-42
F3-604-4			F3-604-6
MK-03-2FH-19	a11	c11	MK-03-2FH-45
F3-605-2			F3-605-4
MK-03-2FH-22	a13	c13	MK-03-2FH-48
F3-605-6			F3-606-2
MK-03-2FH-25	a15	c15	MK-03-2FH-51
F3-606-4			F3-606-6
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Z1-310
Connection box on universal cabinet:
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: MK-04
Mark of cabinet with EEU modules:
Ознака кабинета ЗКР: MK-04
Mark of CDF cabinet:
Сигнал/Signal: MD15b/MD9a/MD9b/MP64t

MK-04-30H-1	a1	c1	MK-04-30H-27
F3-607-1			F3-607-3
MK-04-30H-4	a3	c3	MK-04-30H-30
F3-607-5			F3-608-1
MK-04-30H-7	a5	c5	MK-04-30H-33
F3-608-3			F3-608-5
MK-04-30H-10	a7	c7	MK-04-30H-36
F3-609-1			F3-609-3
MK-04-30H-16	a9	c9	MK-04-30H-42
F3-607-2			F3-607-4
MK-04-30H-19	a11	c11	MK-04-30H-45
F3-607-6			F3-608-2
MK-04-30H-22	a13	c13	MK-04-30H-48
F3-608-4			F3-608-6
MK-04-30H-25	a15	c15	MK-04-30H-51
F3-609-2			F3-609-4
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Z1-311
Connection box on universal cabinet:
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: MK-04
Mark of cabinet with EEU modules:
Ознака кабинета ЗКР: MK-04
Mark of CDF cabinet:
Сигнал/Signal: ML8/MD8/MP24/MD24

MK-04-31H-1	a1	c1	MK-04-31H-27
F3-609-5			F3-610-1
MK-04-31H-4	a3	c3	MK-04-31H-30
F3-610-3			F3-610-5
MK-04-31H-7	a5	c5	MK-04-31H-33
F3-611-1			F3-611-3
MK-04-31H-10	a7	c7	MK-04-31H-36
F3-611-5			F3-612-1
MK-04-31H-16	a9	c9	MK-04-31H-42
F3-609-6			F3-610-2
MK-04-31H-19	a11	c11	MK-04-31H-45
F3-610-4			F3-610-6
MK-04-31H-22	a13	c13	MK-04-31H-48
F3-611-2			F3-611-4
MK-04-31H-25	a15	c15	MK-04-31H-51
F3-611-6			F3-612-2
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Z1-312
Connection box on universal cabinet:
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: MK-04
Mark of cabinet with EEU modules:
Ознака кабинета ЗКР: MK-04
Mark of CDF cabinet:
Сигнал/Signal: ML14/MP25/ML30a/MD30a

MK-04-32H-1	a1	c1	MK-04-32H-27
F3-612-3			F3-612-5
MK-04-32H-4	a3	c3	MK-04-32H-30
F3-613-1			F3-613-3
MK-04-32H-7	a5	c5	MK-04-32H-33
F3-613-5			F3-501-1
MK-04-32H-10	a7	c7	MK-04-32H-36
F3-501-3			F3-501-5
MK-04-32H-16	a9	c9	MK-04-32H-42
F3-612-4			F3-612-6
MK-04-32H-19	a11	c11	MK-04-32H-45
F3-613-2			F3-613-4
MK-04-32H-22	a13	c13	MK-04-32H-48
F3-613-6			F3-501-2
MK-04-32H-25	a15	c15	MK-04-32H-51
F3-501-4			F3-501-6
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Z1-313
Connection box on universal cabinet:
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: MK-04
Mark of cabinet with EEU modules:
Ознака кабинета ЗКР: MK-04
Mark of CDF cabinet:
Сигнал/Signal: MP34/MP39/MD50t/MD49t

MK-04-33H-1	a1	c1	MK-04-33H-27
F3-502-1			F3-502-3
MK-04-33H-4	a3	c3	MK-04-33H-30
F3-502-5			F3-503-1
MK-04-33H-7	a5	c5	MK-04-33H-33
F3-503-3			F3-503-5
MK-04-33H-10	a7	c7	MK-04-33H-36
F3-504-1			F3-504-3
MK-04-33H-16	a9	c9	MK-04-33H-42
F3-502-2			F3-502-4
MK-04-33H-19	a11	c11	MK-04-33H-45
F3-502-6			F3-503-2
MK-04-33H-22	a13	c13	MK-04-33H-48
F3-503-4			F3-503-6
MK-04-33H-25	a15	c15	MK-04-33H-51
F3-504-2			F3-504-4
	a17	c17	

Л е г е н д а:
L e g e n d :

Прикључно место на унив. раму: Z-501
Connection box on universal cabinet:
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: MK-01
Mark of cabinet with EEU modules:
Ознака кабинета ЗКР: MK-01
Mark of CDF cabinet:
Скретнице / Switch-points: S1 / S2

ZJ-00H-1	a1	c1	
F1-1001-1			
ZJ-00H-4	a3	c3	ZJ-00H-30
F1-1002-1			F1-1001-4
ZJ-00H-7	a5	c5	ZJ-00H-33
F1-1002-3			F1-1002-4
	a7	c7	
ZJ-00H-27	a9	c9	
F1-1001-2			
	a11	c11	
ZJ-00H-19	a13	c13	
F1-1002-2			
ZJ-00H-16	a15	c15	ZJ-00H-42
F1-1001-5			F1-1001-3
	a17	c17	ZJ-00H-45
			F1-1002-5

Ознака пина у конектору
Mark of pin in connector

Ознака прикључка на кабинету са ЕЕУ картицом
Mark of terminal blocks on the cabinet with EEU modul

Ознака прикључка на ЗКР
Mark of terminal blocks on CDF

НИЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Лист: 04 од 14
Sheet: 04 of 14

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Idjoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица / Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Шема повезивања ЕЕУ контролера за скретнице са Универзалним сигналним кабинетом /
Plan for connecting of the points EEU controller with the Universal Signal Cabinet

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C17

Шема повезивања контролера Скретничких поставних справа EEU са Универзалним сигналним кабинетом и Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the controller EEU for Switch-point machines with the Universal Signal Cabinet and Cable distribution frame

Терминал универзалног сигналног кабинет:
Terminal on Universal signalling cabinet:

Z-5

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z1-201		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-04		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-04		
Сигнал/ Signal:	ML49t/ML55t/MD52t/ML52t		
MK-04-34H-1	a1	c1	MK-04-34H-27
F3-504-5			F3-505-1
MK-04-34H-4	a3	c3	MK-04-34H-30
F3-505-3			F3-505-5
MK-04-34H-7	a5	c5	MK-04-34H-33
F3-506-1			F3-506-3
MK-04-34H-10	a7	c7	MK-04-34H-36
F3-506-5			F3-507-1
MK-04-34H-16	a9	c9	MK-04-34H-42
F3-504-6			F3-505-2
MK-04-34H-19	a11	c11	MK-04-34H-45
F3-505-4			F3-505-6
MK-04-34H-22	a13	c13	MK-04-34H-48
F3-506-2			F3-506-4
MK-04-34H-25	a15	c15	MK-04-34H-51
F3-506-6			F3-507-2
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z1-202		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-04		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-04		
Сигнал/ Signal:	MD53t / ML53t		
MK-04-35H-1	a1	c1	MK-04-35H-27
F3-507-3			F3-507-5
MK-04-35H-4	a3	c3	MK-04-35H-30
F3-508-1			F3-508-3
	a5	c5	
	a7	c7	
MK-04-35H-16	a9	c9	MK-04-35H-42
F3-507-4			F3-507-6
MK-04-35H-19	a11	c11	MK-04-35H-45
F3-508-2			F3-508-4
	a13	c13	
	a15	c15	
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z1-203		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-04		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-04		
Сигнал/ Signal:	Qu92-S/Qu94-S/Qu96-S/Qu98-S		
MK-04-36H-1	a1	c1	MK-04-36H-27
F3-1002-3			F3-1004-3
MK-04-36H-4	a3	c3	MK-04-36H-30
F3-1006-3			F3-1008-3
	a5	c5	
	a7	c7	
MK-04-36H-16	a9	c9	MK-04-36H-42
F3-1002-4			F3-1004-4
MK-04-36H-19	a11	c11	MK-04-36H-45
F3-1006-4			F3-1008-4
	a13	c13	
	a15	c15	
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z1-204		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-04		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-04		
Сигнал/ Signal:	Qo1-S/Qo2-S/Qo3-S/Qo4-S		
MK-04-37H-1	a1	c1	MK-04-37H-27
F3-1010-3			F3-1012-3
MK-04-37H-4	a3	c3	MK-04-37H-30
F3-901-3			F3-903-3
MK-04-37H-7	a5	c5	
F3-903-5			
	a7	c7	
MK-04-37H-16	a9	c9	MK-04-37H-42
F3-1010-4			F3-1012-4
MK-04-37H-19	a11	c11	MK-04-37H-45
F3-901-4			F3-903-4
MK-04-37H-22	a13	c13	
F3-903-6			
	a15	c15	
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z1-205		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-04		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-04		
Сигнал/ Signal:	Qo5-S/Qo6-S/Qo7-S/Qo8-S		
MK-04-38H-1	a1	c1	MK-04-38H-27
F3-905-3			F3-907-3
MK-04-38H-4	a3	c3	MK-04-38H-30
F3-909-3			F3-909-5
MK-04-38H-7	a5	c5	MK-04-38H-33
F3-911-3			F3-911-5
	a7	c7	
MK-04-38H-16	a9	c9	MK-04-38H-42
F3-905-4			F3-907-4
MK-04-38H-19	a11	c11	MK-04-38H-45
F3-909-4			F3-909-5
MK-04-38H-22	a13	c13	MK-04-38H-48
F3-911-4			F3-911-6
	a15	c15	
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z1-206		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-04		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-04		
Сигнал/ Signal:	Qo9-S/Qo10-S/Qo11-S/Qo12-S		
MK-04-39H-1	a1	c1	MK-04-39H-27
F3-913-3			F3-913-5
MK-04-39H-4	a3	c3	MK-04-39H-30
F3-802-3			F3-802-5
MK-04-39H-7	a5	c5	MK-04-39H-33
F3-804-3			F3-804-5
MK-04-39H-10	a7	c7	MK-04-39H-36
F3-806-3			F3-806-5
MK-04-39H-16	a9	c9	MK-04-39H-42
F3-913-4			F3-913-6
MK-04-39H-19	a11	c11	MK-04-39H-45
F3-802-4			F3-802-6
MK-04-39H-22	a13	c13	MK-04-39H-48
F3-804-4			F3-804-6
MK-04-39H-25	a15	c15	MK-04-39H-51
F3-806-4			F3-806-6
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z1-207		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-04		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-04		
Сигнал/ Signal:	Qo13-S/Ro4-S/Ro5-S/Ro6-S		
MK-04-3AH-1	a1	c1	MK-04-3AH-27
F3-808-3			F3-808-5
MK-04-3AH-4	a3	c3	MK-04-3AH-30
F3-703-3			F3-705-3
MK-04-3AH-7	a5	c5	MK-04-3AH-33
F3-509-1			F3-707-3
MK-04-3AH-10	a7	c7	
F3-708-5			
MK-04-3AH-16	a9	c9	MK-04-3AH-42
F3-808-4			F3-808-6
MK-04-3AH-19	a11	c11	MK-04-3AH-45
F3-703-4			F3-705-4
MK-04-3AH-22	a13	c13	MK-04-3AH-48
F3-509-2			F3-707-4
MK-04-3AH-25	a15	c15	
F3-708-6			
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z1-208		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-04		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-04		
Сигнал/ Signal:	Ro7-S/Ro1-SOT/Ro2-SOT/Ro3-SOT		
MK-04-3BH-1	a1	c1	MK-04-3BH-27
F3-710-3			F3-711-5
MK-04-3BH-4	a3	c3	MK-04-3BH-30
F3-810-3			F3-812-3
MK-04-3BH-7	a5	c5	
F3-701-3			
	a7	c7	
MK-04-3BH-16	a9	c9	MK-04-3BH-42
F3-710-4			F3-711-6
MK-04-3BH-19	a11	c11	MK-04-3BH-45
F3-810-4			F3-812-4
MK-04-3BH-22	a13	c13	
F3-701-4			
	a15	c15	
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z1-209		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-04		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-04		
Сигнал/ Signal:	Ro4-SOT/Ro5-SOT/Ro6-SOT/Ro7-SOT		
MK-04-3CH-1	a1	c1	MK-04-3CH-27
F3-703-5			F3-705-5
MK-04-3CH-4	a3	c3	MK-04-3CH-30
F3-707-5			F3-710-5
	a5	c5	
	a7	c7	
MK-04-3CH-16	a9	c9	MK-04-3CH-42
F3-703-6			F3-705-6
MK-04-3CH-19	a11	c11	MK-04-3CH-45
F3-707-6			F3-710-6
	a13	c13	
	a15	c15	
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z1-210		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-04		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-04		
Сигнал/ Signal:	Ro6-RI / Ro7-RI		
MK-04-3DH-1	a1	c1	MK-04-3DH-27
F3-708-1			F3-708-3
MK-04-3DH-4	a3	c3	MK-04-3DH-30
F3-711-1			F3-711-3
	a5	c5	
	a7	c7	
MK-04-3DH-16	a9	c9	MK-04-3DH-42
F3-708-2			F3-708-4
MK-04-3DH-19	a11	c11	MK-04-3DH-45
F3-711-2			F3-711-4
	a13	c13	
	a15	c15	
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z1-211		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-04		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-04		
	a1	c1	
	a3	c3	
	a5	c5	
	a7	c7	
	a9	c9	
	a11	c11	
	a13	c13	
	a15	c15	
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z1-212		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-04		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-04		
	a1	c1	
	a3	c3	
	a5	c5	
	a7	c7	
	a9	c9	
	a11	c11	
	a13	c13	
	a15	c15	
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z1-213		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-04		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-04		
	a1	c1	
	a3	c3	
	a5	c5	
	a7	c7	
	a9	c9	
	a11	c11	
	a13	c13	
	a15	c15	
	a17	c17	

Л е г е н д а:
L e g e n d :

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z-501		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-01		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-01		
Скретнице / Switch-points:	S1 / S2		
ZJ-00H-1	a1	c1	
F1-1001-1			
ZJ-00H-4	a3	c3	ZJ-00H-30
F1-1002-1			F1-1001-4
ZJ-00H-7	a5	c5	ZJ-00H-33
F1-1002-3			F1-1002-4
	a7	c7	
ZJ-00H-27	a9	c9	
F1-1001-2			
	a11	c11	
ZJ-00H-19	a13	c13	
F1-1002-2			
ZJ-00H-16	a15	c15	ZJ-00H-42
F1-1001-5			F1-1001-3
	a17	c17	ZJ-00H-45
			F1-1002-5

Ознака пина у конектору
Mark of pin in connector

Ознака прикључка на кабинету са ЕЕУ картицом
Mark of terminal blocks on the cabinet with EEU modul

Ознака прикључка на ЗКР
Mark of terminal blocks on CDF

НИЖЕВЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Лист: 05 од 14
Sheet: 05 of 14

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđjoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Шема повезивања EEU контролера за скретнице са Универзалним сигналним кабинетом /
Plan for connecting of the points EEU controller with the Universal Signal Cabinet

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C17

Шема повезивања контролера Скретничких поставних справа ЕЕУ са Универзалним сигналним кабинетом и Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the controller EEU for Switch-point machines with the Universal Signal Cabinet and Cable distribution frame

Терминал универзалног сигналног кабинет:
Terminal on Universal signalling cabinet:

Z-5

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet: **Z2-601**
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules: MK-05
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet: MK-05
Сигнал/ Signal: PSu91/PSu93/PWu92/PXu91

MK-05-40H-1	a1	c1	MK-05-40H-27
F3-403-1			F3-403-3
MK-05-40H-4	a3	c3	MK-05-40H-30
F3-406-1			F3-406-3
MK-05-40H-7	a5	c5	MK-05-40H-33
F3-409-1			F3-409-3
MK-05-40H-10	a7	c7	MK-05-40H-36
F3-413-1			F3-413-3
MK-05-40H-16	a9	c9	MK-05-40H-42
F3-403-2			F3-403-4
MK-05-40H-19	a11	c11	MK-05-40H-45
F3-406-2			F3-406-4
MK-05-40H-22	a13	c13	MK-05-40H-48
F3-409-2			F3-409-4
MK-05-40H-25	a15	c15	MK-05-40H-51
F3-413-2			F3-413-4
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet: **Z2-602**
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules: MK-05
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet: MK-05
Сигнал/ Signal: Su91 / Su93

MK-05-41H-1	a1	c1	MK-05-41H-27
F3-401-1			F3-401-3
MK-05-41H-4	a3	c3	MK-05-41H-30
F3-401-5			F3-402-1
MK-05-41H-7	a5	c5	MK-05-41H-33
F3-404-1			F3-404-3
MK-05-41H-10	a7	c7	MK-05-41H-36
F3-404-5			F3-405-1
MK-05-41H-16	a9	c9	MK-05-41H-42
F3-401-2			F3-401-4
MK-05-41H-19	a11	c11	MK-05-41H-45
F3-401-6			F3-402-2
MK-05-41H-22	a13	c13	MK-05-41H-48
F3-404-2			F3-404-4
MK-05-41H-25	a15	c15	MK-05-41H-51
F3-404-6			F3-405-2
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet: **Z2-603**
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules: MK-05
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet: MK-05
Сигнал/ Signal: Wu92 / Xu91

MK-05-42H-1	a1	c1	MK-05-42H-27
F3-407-1			F3-407-3
MK-05-42H-4	a3	c3	MK-05-42H-30
F3-407-5			F3-408-1
MK-05-42H-7	a5	c5	MK-05-42H-33
F3-411-1			F3-411-3
MK-05-42H-10	a7	c7	MK-05-42H-36
F3-411-5			F3-412-1
MK-05-42H-16	a9	c9	MK-05-42H-42
F3-407-2			F3-407-4
MK-05-42H-19	a11	c11	MK-05-42H-45
F3-407-6			F3-408-2
MK-05-42H-22	a13	c13	MK-05-42H-48
F3-411-2			F3-411-4
MK-05-42H-25	a15	c15	MK-05-42H-51
F3-411-6			F3-412-2
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet: **Z2-604**
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules: MK-05
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet: MK-05
Сигнал/ Signal: So1 / So2

MK-05-43H-1	a1	c1	MK-05-43H-27
F3-302-1			F3-302-3
MK-05-43H-4	a3	c3	MK-05-43H-30
F3-302-5			F3-303-1
MK-05-43H-7	a5	c5	MK-05-43H-33
F3-304-1			F3-304-3
MK-05-43H-10	a7	c7	MK-05-43H-36
F3-304-5			F3-305-1
MK-05-43H-16	a9	c9	MK-05-43H-42
F3-302-2			F3-302-4
MK-05-43H-19	a11	c11	MK-05-43H-45
F3-302-6			F3-303-2
MK-05-43H-22	a13	c13	MK-05-43H-48
F3-304-2			F3-304-4
MK-05-43H-25	a15	c15	MK-05-43H-51
F3-304-6			F3-305-2
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet: **Z2-605**
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules: MK-05
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet: MK-05
Сигнал/ Signal: So3 / So4

MK-05-44H-1	a1	c1	MK-05-44H-27
F3-306-1			F3-306-3
MK-05-44H-4	a3	c3	MK-05-44H-30
F3-306-5			F3-307-1
MK-05-44H-7	a5	c5	MK-05-44H-33
F3-309-1			F3-309-3
MK-05-44H-10	a7	c7	MK-05-44H-36
F3-309-5			F3-310-1
MK-05-44H-16	a9	c9	MK-05-44H-42
F3-306-2			F3-306-4
MK-05-44H-19	a11	c11	MK-05-44H-45
F3-306-6			F3-307-2
MK-05-44H-22	a13	c13	MK-05-44H-48
F3-309-2			F3-309-4
MK-05-44H-25	a15	c15	MK-05-44H-51
F3-309-6			F3-310-2
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet: **Z2-606**
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules: MK-05
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet: MK-05
Сигнал/ Signal: So5 / So6

MK-05-45H-1	a1	c1	MK-05-45H-27
F3-312-1			F3-312-3
MK-05-45H-4	a3	c3	MK-05-45H-30
F3-312-5			F3-313-1
MK-05-45H-7	a5	c5	MK-05-45H-33
F3-202-1			F3-202-3
MK-05-45H-10	a7	c7	MK-05-45H-36
F3-202-5			F3-203-1
MK-05-45H-16	a9	c9	MK-05-45H-42
F3-312-2			F3-312-4
MK-05-45H-19	a11	c11	MK-05-45H-45
F3-312-6			F3-313-2
MK-05-45H-22	a13	c13	MK-05-45H-48
F3-202-2			F3-202-4
MK-05-45H-25	a15	c15	MK-05-45H-51
F3-202-6			F3-203-2
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet: **Z2-607**
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules: MK-05
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet: MK-05
Сигнал/ Signal: So7 / MP54 / ML62

MK-05-46H-1	a1	c1	MK-05-46H-27
F3-205-1			F3-205-3
MK-05-46H-4	a3	c3	MK-05-46H-30
F3-205-5			F3-206-1
MK-05-46H-7	a5	c5	MK-05-46H-33
F3-208-1			F3-208-3
MK-05-46H-10	a7	c7	MK-05-46H-36
F3-208-5			F3-209-1
MK-05-46H-16	a9	c9	MK-05-46H-42
F3-205-2			F3-205-4
MK-05-46H-19	a11	c11	MK-05-46H-45
F3-205-6			F3-206-2
MK-05-46H-22	a13	c13	MK-05-46H-48
F3-208-2			F3-208-4
MK-05-46H-25	a15	c15	MK-05-46H-51
F3-208-6			F3-209-2
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet: **Z2-608**
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules: MK-05
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet: MK-05
Сигнал/ Signal: MD64/MP53/MD57/ML57

MK-05-47H-1	a1	c1	MK-05-47H-27
F3-209-3			F3-209-5
MK-05-47H-4	a3	c3	MK-05-47H-30
F3-210-1			F3-210-3
MK-05-47H-7	a5	c5	MK-05-47H-33
F3-210-5			F3-211-1
MK-05-47H-10	a7	c7	MK-05-47H-36
F3-211-3			F3-211-5
MK-05-47H-16	a9	c9	MK-05-47H-42
F3-209-4			F3-209-6
MK-05-47H-19	a11	c11	MK-05-47H-45
F3-210-2			F3-210-4
MK-05-47H-22	a13	c13	MK-05-47H-48
F3-210-6			F3-211-2
MK-05-47H-25	a15	c15	MK-05-47H-51
F3-211-4			F3-211-6
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet: **Z2-609**
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules: MK-05
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet: MK-05
Сигнал/ Signal: MP47/MP49/ML63/MP63

MK-05-48H-1	a1	c1	MK-05-48H-27
F3-212-1			F3-212-3
MK-05-48H-4	a3	c3	MK-05-48H-30
F3-212-5			F3-213-1
MK-05-48H-7	a5	c5	MK-05-48H-33
F3-213-3			F3-213-5
MK-05-48H-10	a7	c7	MK-05-48H-36
F3-101-1			F3-101-3
MK-05-48H-16	a9	c9	MK-05-48H-42
F3-212-2			F3-212-4
MK-05-48H-19	a11	c11	MK-05-48H-45
F3-212-6			F3-213-2
MK-05-48H-22	a13	c13	MK-05-48H-48
F3-213-4			F3-213-6
MK-05-48H-25	a15	c15	MK-05-48H-51
F3-101-2			F3-101-4
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet: **Z2-610**
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules: MK-05
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet: MK-05
Сигнал/ Signal: MP66/MD66/ML65/MP68

MK-05-49H-1	a1	c1	MK-05-49H-27
F3-101-5			F3-102-1
MK-05-49H-4	a3	c3	MK-05-49H-30
F3-102-3			F3-102-5
MK-05-49H-7	a5	c5	MK-05-49H-33
F3-103-1			F3-103-3
MK-05-49H-10	a7	c7	MK-05-49H-36
F3-103-5			F3-104-1
MK-05-49H-16	a9	c9	MK-05-49H-42
F3-101-6			F3-102-2
MK-05-49H-19	a11	c11	MK-05-49H-45
F3-102-4			F3-102-6
MK-05-49H-22	a13	c13	MK-05-49H-48
F3-103-2			F3-103-4
MK-05-49H-25	a15	c15	MK-05-49H-51
F3-103-6			F3-104-2
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet: **Z2-611**
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules: MK-05
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet: MK-05
Сигнал/ Signal: MP77/MD85/ML85/MP86

MK-05-4AH-1	a1	c1	MK-05-4AH-27
F3-104-3			F3-104-5
MK-05-4AH-4	a3	c3	MK-05-4AH-30
F3-105-1			F3-105-3
MK-05-4AH-7	a5	c5	MK-05-4AH-33
F3-105-5			F3-106-1
MK-05-4AH-10	a7	c7	MK-05-4AH-36
F3-106-3			F3-106-5
MK-05-4AH-16	a9	c9	MK-05-4AH-42
F3-104-4			F3-104-6
MK-05-4AH-19	a11	c11	MK-05-4AH-45
F3-105-2			F3-105-4
MK-05-4AH-22	a13	c13	MK-05-4AH-48
F3-105-6			F3-106-2
MK-05-4AH-25	a15	c15	MK-05-4AH-51
F3-106-4			F3-106-6
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet: **Z2-612**
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules: MK-05
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet: MK-05
Сигнал/ Signal: MP88/MD87/MP87/MD83a

MK-05-4BH-1	a1	c1	MK-05-4BH-27
F3-107-1			F3-107-3
MK-05-4BH-4	a3	c3	MK-05-4BH-30
F3-107-5			F3-108-1
MK-05-4BH-7	a5	c5	MK-05-4BH-33
F3-108-3			F3-108-5
MK-05-4BH-10	a7	c7	MK-05-4BH-36
F3-109-1			F3-109-3
MK-05-4BH-16	a9	c9	MK-05-4BH-42
F3-107-2			F3-107-4
MK-05-4BH-19	a11	c11	MK-05-4BH-45
F3-107-6			F3-108-2
MK-05-4BH-22	a13	c13	MK-05-4BH-48
F3-108-4			F3-108-6
MK-05-4BH-25	a15	c15	MK-05-4BH-51
F3-109-2			F3-109-4
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet: **Z2-613**
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules: MK-05
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet: MK-05
Сигнал/ Signal: ML84a/PPWu92/PPXu91

MK-05-4CH-1	a1	c1	MK-05-4CH-27
F3-110-3			F3-110-5
MK-05-4CH-4	a3	c3	MK-05-4CH-30
F3-410-1			F3-410-3
MK-05-4CH-7	a5	c5	MK-05-4CH-33
F3-410-5			F3-301-1
MK-05-4CH-10	a7	c7	MK-05-4CH-36
F3-301-3			F3-301-5
MK-05-4CH-16	a9	c9	MK-05-4CH-42
F3-110-4			F3-110-6
MK-05-4CH-19	a11	c11	MK-05-4CH-45
F3-410-2			F3-410-4
MK-05-4CH-22	a13	c13	MK-05-4CH-48
F3-410-6			F3-301-2
MK-05-4CH-25	a15	c15	MK-05-4CH-51
F3-301-4			F3-301-6
	a17	c17	

Легенда:
Legend:

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet: **Z-501**
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules: MK-01
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet: MK-01
Скретнице / Switch-points: S1 / S2

ZJ-00H-1	a1	c1	
F1-1001-1			
ZJ-00H-4	a3	c3	ZJ-00H-30
F1-1002-1			F1-1001-4
ZJ-00H-7	a5	c5	ZJ-00H-33
F1-1002-3			F1-1002-4
	a7	c7	
ZJ-00H-27	a9	c9	
F1-1001-2			
	a11	c11	
ZJ-00H-19	a13	c13	
F1-1002-2			
ZJ-00H-16	a15	c15	ZJ-00H-42
F1-1001-5			F1-1001-3
	a17	c17	ZJ-00H-45
			F1-1002-5

Ознака пина у конектору
Mark of pin in connector

Ознака прикључка на кабинету са ЕЕУ картицом
Mark of terminal blocks on the cabinet with EEU modul

Ознака прикључка на ЗКР
Mark of terminal blocks on CDF

НИЖЕВЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Лист: 06 од 14
Sheet: 06 of 14

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица / Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Шема повезивања ЕЕУ контролера за скретнице са Универзалним сигналним кабинетом /
Plan for connecting of the points EEU controller with the Universal Signal Cabinet

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C17

Шема повезивања контролера Скретничких поставних справа EEU са Универзалним сигналним кабинетом и Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the controller EEU for Switch-point machines with the Universal Signal Cabinet and Cable distribution frame

Терминал универзалног сигналног кабинет: Z-5
Terminal on Universal signalling cabinet:

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z2-501		
Ознака кабинета са EEU модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-05		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-05		
Сигнал/ Signal:	Su93-S/Wu92-S/Xu91-S		
MK-05-4DH-1	a1	c1	MK-05-4DH-27
F3-405-3			F3-408-3
MK-05-4DH-4	a3	c3	MK-05-4EH-30
F3-408-5			F3-412-3
	a5	c5	
	a7	c7	
MK-05-4DH-16	a9	c9	MK-05-4DH-42
F3-405-4			F3-408-4
MK-05-4DH-19	a11	c11	MK-05-4EH-45
F3-408-6			F3-412-4
	a13	c13	
	a15	c15	
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z2-502		
Ознака кабинета са EEU модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-05		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-05		
Сигнал/ Signal:	So3-S/So4-S/So5-S/So6-S		
MK-05-4EH-1	a1	c1	MK-05-4EH-27
F3-307-3			F3-111-1
MK-05-4EH-4	a3	c3	MK-05-4EH-30
F3-310-3			F3-313-3
MK-05-4EH-7	a5	c5	
F3-203-3			
	a7	c7	
MK-05-4EH-16	a9	c9	MK-05-4EH-42
F3-307-4			F3-111-2
MK-05-4EH-19	a11	c11	MK-05-4EH-45
F3-310-4			F3-313-4
MK-05-4EH-22	a13	c13	
F3-203-4			
	a15	c15	
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z2-503		
Ознака кабинета са EEU модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-05		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-05		
Сигнал/ Signal:	So7-S/So3-RI/So4-RI		
MK-05-4FH-1	a1	c1	MK-05-4FH-27
F3-206-3			F3-307-5
MK-05-4FH-4	a3	c3	MK-05-4FH-30
F3-308-1			F3-308-3
MK-05-4FH-7	a5	c5	MK-05-4FH-33
F3-310-5			F3-311-1
MK-05-4FH-10	a7	c7	
F3-311-3			
MK-05-4FH-16	a9	c9	MK-05-4FH-42
F3-206-4			F3-307-6
MK-05-4FH-19	a11	c11	MK-05-4FH-45
F3-308-2			F3-308-4
MK-05-4FH-22	a13	c13	MK-05-4FH-48
F3-310-6			F3-311-2
MK-05-4FH-25	a15	c15	
F3-311-4			
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z2-504		
Ознака кабинета са EEU модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-06		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-06		
Сигнал/ Signal:	So5-RI / So6-RI		
MK-06-50H-1	a1	c1	MK-06-50H-27
F3-313-5			F3-201-1
MK-06-50H-4	a3	c3	MK-06-50H-30
F3-201-3			F3-203-5
MK-06-50H-7	a5	c5	MK-06-50H-33
F3-204-1			F3-204-3
	a7	c7	
MK-06-50H-16	a9	c9	MK-06-50H-42
F3-313-6			F3-201-2
MK-06-50H-19	a11	c11	MK-06-50H-45
F3-201-4			F3-203-6
MK-06-50H-22	a13	c13	MK-06-50H-48
F3-204-2			F3-204-4
	a15	c15	
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z2-505		
Ознака кабинета са EEU модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-06		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-06		
Сигнал/ Signal:	So7-RI		
MK-06-51H-1	a1	c1	MK-06-51H-27
F3-206-5			F3-207-1
MK-06-51H-4	a3	c3	
F3-207-3			
	a5	c5	
	a7	c7	
MK-06-51H-16	a9	c9	MK-06-51H-42
F3-206-6			F3-207-2
MK-06-51H-19	a11	c11	
F3-207-4			
	a13	c13	
	a15	c15	
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z2-506		
Ознака кабинета са EEU модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-06		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-06		
Сигнал/ Signal:	So1-SOT/So2-SOT/So3-SOT/So4-SOT		
MK-06-52H-1	a1	c1	MK-06-52H-27
F3-303-3			F3-305-3
MK-06-52H-4	a3	c3	MK-06-52H-30
F3-308-5			F3-311-5
	a5	c5	
	a7	c7	
MK-06-52H-16	a9	c9	MK-06-52H-42
F3-303-4			F3-305-4
MK-06-52H-19	a11	c11	MK-06-52H-45
F3-308-6			F3-311-6
	a13	c13	
	a15	c15	
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z2-507		
Ознака кабинета са EEU модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-06		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-06		
Сигнал/ Signal:	So5-SOT/So6-SOT/So7-SOT		
MK-06-53H-1	a1	c1	MK-06-53H-27
F3-201-5			F3-204-5
MK-06-53H-4	a3	c3	
F3-207-5			
	a5	c5	
	a7	c7	
MK-06-53H-16	a9	c9	MK-06-53H-42
F3-201-6			F3-204-6
MK-06-53H-19	a11	c11	
F3-207-6			
	a13	c13	
	a15	c15	
	a17	c17	

Л е г е н д а:
L e g e n d :

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z-501		
Ознака кабинета са EEU модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-01		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-01		
Скретнице / Switch-points:	S1 / S2		
ZJ-00H-1	a1	c1	
F1-1001-1			
ZJ-00H-4	a3	c3	ZJ-00H-30
F1-1002-1			F1-1001-4
ZJ-00H-7	a5	c5	ZJ-00H-33
F1-1002-3			F1-1002-4
	a7	c7	
ZJ-00H-27	a9	c9	
F1-1001-2			
	a11	c11	
ZJ-00H-19	a13	c13	
F1-1002-2			
ZJ-00H-16	a15	c15	ZJ-00H-42
F1-1001-5			F1-1001-3
	a17	c17	ZJ-00H-45
			F1-1002-5

Ознака пина у конектору
Mark of pin in connector

Ознака прикључка на кабинету са EEU картицом
Mark of terminal blocks on the cabinet with EEU modul

Ознака прикључка на ЗКР
Mark of terminal blocks on CDF

Лист: 07 од 14
Sheet: 07 of 14

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Idjoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Шема повезивања EEU контролера за скретнице са Универзалним сигналним кабинетом /
Plan for connecting of the points EEU controller with the Universal Signal Cabinet

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C17

Шема повезивања контролера Скретничких поставних справа EEU са Универзалним сигналним кабинетом и Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the controller EEU for Switch-point machines with the Universal Signal Cabinet and Cable distribution frame

Терминал универзалног сигналног кабинет:
Terminal on Universal signalling cabinet: **Z-5**

Прикључно место на унив. раму: Z2-401
Connection box on universal cabinet:
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: MK-07
Mark of cabinet with EEU modules:
Ознака кабинета ЗКР: MK-07
Mark of CDF cabinet:
Скретнице / Switch-points: S1t / S2t

MK-07-60H-1	a1	c1	
F1-1001-1			
MK-07-60H-4	a3	c3	MK-07-60H-30
F1-1002-1			F1-1001-4
MK-07-60H-7	a5	c5	MK-07-60H-33
F1-1002-3			F1-1002-4
	a7	c7	
MK-07-60H-27	a9	c9	
F1-1001-2			
	a11	c11	
MK-07-60H-19	a13	c13	
F1-1002-2			
MK-07-60H-16	a15	c15	MK-07-60H-42
F1-1001-5			F1-1001-3
	a17	c17	MK-07-60H-45
			F1-1002-5

Прикључно место на унив. раму: Z2-402
Connection box on universal cabinet:
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: MK-07
Mark of cabinet with EEU modules:
Ознака кабинета ЗКР: MK-07
Mark of CDF cabinet:
Скретнице / Switch-points: S4t / S5t

MK-07-61H-1	a1	c1	
F1-1003-1			
MK-07-61H-4	a3	c3	MK-07-61H-30
F1-1004-1			F1-1003-4
MK-07-61H-7	a5	c5	MK-07-61H-33
F1-1004-3			F1-1004-4
	a7	c7	
MK-07-61H-27	a9	c9	
F1-1003-2			
	a11	c11	
MK-07-61H-19	a13	c13	
F1-1004-2			
MK-07-61H-16	a15	c15	MK-07-61H-42
F1-1003-5			F1-1003-3
	a17	c17	MK-07-61H-45
			F1-1004-5

Прикључно место на унив. раму: Z2-403
Connection box on universal cabinet:
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: MK-07
Mark of cabinet with EEU modules:
Ознака кабинета ЗКР: MK-07
Mark of CDF cabinet:
Скретнице / Switch-points: S8t / S9t

MK-07-62H-1	a1	c1	
F1-1005-1			
MK-07-62H-4	a3	c3	MK-07-62H-30
F1-1006-1			F1-1005-4
MK-07-62H-7	a5	c5	MK-07-62H-33
F1-1006-3			F1-1006-4
	a7	c7	
MK-07-62H-27	a9	c9	
F1-1005-2			
	a11	c11	
MK-07-62H-19	a13	c13	
F1-1006-2			
MK-07-62H-16	a15	c15	MK-07-62H-42
F1-1005-5			F1-1005-3
	a17	c17	MK-07-62H-45
			F1-1006-5

Прикључно место на унив. раму: Z2-404
Connection box on universal cabinet:
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: MK-07
Mark of cabinet with EEU modules:
Ознака кабинета ЗКР: MK-07
Mark of CDF cabinet:
Скретнице / Switch-points: S13ta / S13tb

MK-07-63H-1	a1	c1	
F1-1007-1			
MK-07-63H-4	a3	c3	MK-07-63H-30
F1-1008-1			F1-1007-4
MK-07-63H-7	a5	c5	MK-07-63H-33
F1-1008-3			F1-1008-4
	a7	c7	
MK-07-63H-27	a9	c9	
F1-1007-2			
	a11	c11	
MK-07-63H-19	a13	c13	
F1-1008-2			
MK-07-63H-16	a15	c15	MK-07-63H-42
F1-1007-5			F1-1007-3
	a17	c17	MK-07-63H-45
			F1-1008-5

Прикључно место на унив. раму: Z2-405
Connection box on universal cabinet:
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: MK-07
Mark of cabinet with EEU modules:
Ознака кабинета ЗКР: MK-07
Mark of CDF cabinet:
Скретнице / Switch-points: S15ta / S15tb

MK-07-64H-1	a1	c1	
F1-1009-1			
MK-07-64H-4	a3	c3	MK-07-64H-30
F1-1010-1			F1-1009-4
MK-07-64H-7	a5	c5	MK-07-64H-33
F1-1010-3			F1-1010-4
	a7	c7	
MK-07-64H-27	a9	c9	
F1-1009-2			
	a11	c11	
MK-07-64H-19	a13	c13	
F1-1010-2			
MK-07-64H-16	a15	c15	MK-07-64H-42
F1-1009-5			F1-1009-3
	a17	c17	MK-07-64H-45
			F1-1010-5

Прикључно место на унив. раму: Z2-406
Connection box on universal cabinet:
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: MK-07
Mark of cabinet with EEU modules:
Ознака кабинета ЗКР: MK-07
Mark of CDF cabinet:
Скретнице / Switch-points: S23ta / S23tb

MK-07-65H-1	a1	c1	
F1-1011-1			
MK-07-65H-4	a3	c3	MK-07-65H-30
F1-1012-1			F1-1011-4
MK-07-65H-7	a5	c5	MK-07-65H-33
F1-1012-3			F1-1012-4
	a7	c7	
MK-07-65H-27	a9	c9	
F1-1011-2			
	a11	c11	
MK-07-65H-19	a13	c13	
F1-1012-2			
MK-07-65H-16	a15	c15	MK-07-65H-42
F1-1011-5			F1-1011-3
	a17	c17	MK-07-65H-45
			F1-1012-5

Прикључно место на унив. раму: Z2-407
Connection box on universal cabinet:
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: MK-07
Mark of cabinet with EEU modules:
Ознака кабинета ЗКР: MK-07
Mark of CDF cabinet:
Скретнице / Switch-points: S26t / S27t

MK-07-66H-1	a1	c1	
F1-1013-1			
MK-07-66H-4	a3	c3	MK-07-66H-30
F1-901-1			F1-1013-4
MK-07-66H-7	a5	c5	MK-07-66H-33
F1-901-3			F1-901-4
	a7	c7	
MK-07-66H-27	a9	c9	
F1-1013-2			
	a11	c11	
MK-07-66H-19	a13	c13	
F1-901-2			
MK-07-66H-16	a15	c15	MK-07-66H-42
F1-1013-5			F1-1013-3
	a17	c17	MK-07-66H-45
			F1-901-5

Прикључно место на унив. раму: Z2-408
Connection box on universal cabinet:
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: MK-07
Mark of cabinet with EEU modules:
Ознака кабинета ЗКР: MK-07
Mark of CDF cabinet:
Скретнице / Switch-points: S29t / S31t

MK-07-67H-1	a1	c1	
F1-902-1			
MK-07-67H-4	a3	c3	MK-07-67H-30
F1-903-1			F1-902-4
MK-07-67H-7	a5	c5	MK-07-67H-33
F1-903-3			F1-903-4
	a7	c7	
MK-07-67H-27	a9	c9	
F1-902-2			
	a11	c11	
MK-07-67H-19	a13	c13	
F1-903-2			
MK-07-67H-16	a15	c15	MK-07-67H-42
F1-902-5			F1-902-3
	a17	c17	MK-07-67H-45
			F1-903-5

Прикључно место на унив. раму: Z2-409
Connection box on universal cabinet:
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: MK-07
Mark of cabinet with EEU modules:
Ознака кабинета ЗКР: MK-07
Mark of CDF cabinet:
Скретнице / Switch-points: S32t / S34ta

MK-07-68H-1	a1	c1	
F1-904-1			
MK-07-68H-4	a3	c3	MK-07-68H-30
F1-905-1			F1-904-4
MK-07-68H-7	a5	c5	MK-07-68H-33
F1-905-3			F1-905-4
	a7	c7	
MK-07-68H-27	a9	c9	
F1-904-2			
	a11	c11	
MK-07-68H-19	a13	c13	
F1-905-2			
MK-07-68H-16	a15	c15	MK-07-68H-42
F1-904-5			F1-904-3
	a17	c17	MK-07-68H-45
			F1-905-5

Прикључно место на унив. раму: Z2-410
Connection box on universal cabinet:
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: MK-07
Mark of cabinet with EEU modules:
Ознака кабинета ЗКР: MK-07
Mark of CDF cabinet:
Скретнице / Switch-points: S34tb / S35t

MK-07-69H-1	a1	c1	
F1-906-1			
MK-07-69H-4	a3	c3	MK-07-69H-30
F1-907-1			F1-906-4
MK-07-69H-7	a5	c5	MK-07-69H-33
F1-907-3			F1-907-4
	a7	c7	
MK-07-69H-27	a9	c9	
F1-906-2			
	a11	c11	
MK-07-69H-19	a13	c13	
F1-907-2			
MK-07-69H-16	a15	c15	MK-07-69H-42
F1-906-5			F1-906-3
	a17	c17	MK-07-69H-45
			F1-907-5

Прикључно место на унив. раму: Z2-411
Connection box on universal cabinet:
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: MK-07
Mark of cabinet with EEU modules:
Ознака кабинета ЗКР: MK-07
Mark of CDF cabinet:
Скретнице / Switch-points: S36t / S37t

MK-07-6AH-1	a1	c1	
F1-908-1			
MK-07-6AH-4	a3	c3	MK-07-6AH-30
F1-909-1			F1-908-4
MK-07-6AH-7	a5	c5	MK-07-6AH-33
F1-909-3			F1-909-4
	a7	c7	
MK-07-6AH-27	a9	c9	
F1-908-2			
	a11	c11	
MK-07-6AH-19	a13	c13	
F1-909-2			
MK-07-6AH-16	a15	c15	MK-07-6AH-42
F1-908-5			F1-908-3
	a17	c17	MK-07-6AH-45
			F1-909-5

Прикључно место на унив. раму: Z2-412
Connection box on universal cabinet:
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: MK-07
Mark of cabinet with EEU modules:
Ознака кабинета ЗКР: MK-07
Mark of CDF cabinet:
Скретнице / Switch-points: S38t / S39t

MK-07-6BH-1	a1	c1	
F1-910-1			
MK-07-6BH-4	a3	c3	MK-07-6BH-30
F1-911-1			F1-910-4
MK-07-6BH-7	a5	c5	MK-07-6BH-33
F1-911-3			F1-911-4
	a7	c7	
MK-07-6BH-27	a9	c9	
F1-910-2			
	a11	c11	
MK-07-6BH-19	a13	c13	
F1-911-2			
MK-07-6BH-16	a15	c15	MK-07-6BH-42
F1-910-5			F1-910-3
	a17	c17	MK-07-6BH-45
			F1-911-5

Прикључно место на унив. раму: Z2-413
Connection box on universal cabinet:
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: MK-07
Mark of cabinet with EEU modules:
Ознака кабинета ЗКР: MK-07
Mark of CDF cabinet:
Скретнице / Switch-points: S40t / S49t

MK-07-6CH-1	a1	c1	
F1-912-1			
MK-07-6CH-4	a3	c3	MK-07-6CH-30
F1-913-1			F1-912-4
MK-07-6CH-7	a5	c5	MK-07-6CH-33
F1-913-3			F1-913-4
	a7	c7	
MK-07-6CH-27	a9	c9	
F1-912-2			
	a11	c11	
MK-07-6CH-19	a13	c13	
F1-913-2			
MK-07-6CH-16	a15	c15	MK-07-6CH-42
F1-912-5			F1-912-3
	a17	c17	MK-07-6CH-45
			F1-913-5

Л е г е н д а:
L e g e n d :

Прикључно место на унив. раму: Z-501
Connection box on universal cabinet:
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: MK-01
Mark of cabinet with EEU modules:
Ознака кабинета ЗКР: MK-01
Mark of CDF cabinet:
Скретнице / Switch-points: S1 / S2

ZJ-00H-1	a1	c1	
F1-1001-1			
ZJ-00H-4	a3	c3	ZJ-00H-30
F1-1002-1			F1-1001-4
ZJ-00H-7	a5	c5	ZJ-00H-33
F1-1002-3			F1-1002-4
	a7	c7	
ZJ-00H-27	a9	c9	
F1-1001-2			
	a11	c11	
ZJ-00H-19	a13	c13	
F1-1002-2			
ZJ-00H-16	a15	c15	ZJ-00H-42
F1-1001-5			F1-1001-3
	a17	c17	ZJ-00H-45
			F1-1002-5

Ознака пина у конектору
Mark of pin in connector

Ознака прикључка на кабинету са ЕЕУ картицом
Mark of terminal blocks on the cabinet with EEU modul

Ознака прикључка на ЗКР
Mark of terminal blocks on CDF

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Лист: 08 од 14
Sheet: 08 of 14

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВД Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Шема повезивања ЕЕУ контролера за скретнице са Универзалним сигналним кабинетом /
Plan for connecting of the points EEU controller with the Universal Signal Cabinet

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C17

Шема повезивања контролера Скретничких поставних справа ЕЕУ са Универзалним сигналним кабинетом и Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the controller EEU for Switch-point machines with the Universal Signal Cabinet and Cable distribution frame

Терминал универзалног сигналног кабинет: Z-5
Terminal on Universal signalling cabinet:

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z2-301		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-07		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-07		
Скретнице / Switch-points:	S50t / S52t		
MK-07-6DH-1	a1	c1	
F1-801-1			
MK-07-6DH-4	a3	c3	MK-07-6DH-30
F1-802-1			F1-801-4
MK-07-6DH-7	a5	c5	MK-07-6DH-33
F1-802-3			F1-802-4
	a7	c7	
MK-07-6DH-27	a9	c9	
F1-801-2			
	a11	c11	
MK-07-6DH-19	a13	c13	
F1-802-2			
MK-07-6DH-16	a15	c15	MK-07-6DH-42
F1-801-5			F1-801-3
	a17	c17	MK-07-6DH-45
			F1-802-5

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z2-302		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-07		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-07		
Скретнице / Switch-points:	S53t / S55t		
MK-07-6EH-1	a1	c1	
F1-803-1			
MK-07-6EH-4	a3	c3	MK-07-6EH-30
F1-804-1			F1-803-4
MK-07-6EH-7	a5	c5	MK-07-6EH-33
F1-804-3			F1-804-4
	a7	c7	
MK-07-6EH-27	a9	c9	
F1-803-2			
	a11	c11	
MK-07-6EH-19	a13	c13	
F1-804-2			
MK-07-6EH-16	a15	c15	MK-07-6EH-42
F1-803-5			F1-803-3
	a17	c17	MK-07-6EH-45
			F1-804-5

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z2-303		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-07		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-07		
Скретнице / Switch-points:	S57t / S60t		
MK-07-6FH-1	a1	c1	
F1-805-1			
MK-07-6FH-4	a3	c3	MK-07-6FH-30
F1-806-1			F1-805-4
MK-07-6FH-7	a5	c5	MK-07-6FH-33
F1-806-3			F1-806-4
	a7	c7	
MK-07-6FH-27	a9	c9	
F1-805-2			
	a11	c11	
MK-07-6FH-19	a13	c13	
F1-806-2			
MK-07-6FH-16	a15	c15	MK-07-6FH-42
F1-805-5			F1-805-3
	a17	c17	MK-07-6FH-45
			F1-806-5

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z2-304		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-08		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-08		
Скретнице / Switch-points:	S63t / S64t		
MK-08-70H-1	a1	c1	
F1-807-1			
MK-08-70H-4	a3	c3	MK-08-70H-30
F1-808-1			F1-807-4
MK-08-70H-7	a5	c5	MK-08-70H-33
F1-808-3			F1-808-4
	a7	c7	
MK-08-70H-27	a9	c9	
F1-807-2			
	a11	c11	
MK-08-70H-19	a13	c13	
F1-808-2			
MK-08-70H-16	a15	c15	MK-08-70H-42
F1-807-5			F1-807-3
	a17	c17	MK-08-70H-45
			F1-808-5

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z2-305		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-08		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-08		
Скретнице / Switch-points:	S65t / S66t		
MK-08-71H-1	a1	c1	
F1-809-1			
MK-08-71H-4	a3	c3	MK-08-71H-30
F1-810-1			F1-809-4
MK-08-71H-7	a5	c5	MK-08-71H-33
F1-810-3			F1-810-4
	a7	c7	
MK-08-71H-27	a9	c9	
F1-809-2			
	a11	c11	
MK-08-71H-19	a13	c13	
F1-810-2			
MK-08-71H-16	a15	c15	MK-08-71H-42
F1-809-5			F1-809-3
	a17	c17	MK-08-71H-45
			F1-810-5

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z2-306		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-08		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-08		
Скретнице / Switch-points:	ISK1t/ISK2t		
MK-08-72H-1	a1	c1	
F1-811-1			
MK-08-72H-4	a3	c3	MK-08-72H-30
F1-812-1			F1-811-4
MK-08-72H-7	a5	c5	MK-08-72H-33
F1-812-3			F1-812-4
	a7	c7	
MK-08-72H-27	a9	c9	
F1-811-2			
	a11	c11	
MK-08-72H-19	a13	c13	
F1-812-2			
MK-08-72H-16	a15	c15	MK-08-72H-42
F1-811-5			F1-811-3
	a17	c17	MK-08-72H-45
			F1-812-5

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z2-307		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-08		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-08		
Скретнице / Switch-points:	ISK3t / S1		
MK-08-73H-1	a1	c1	
F1-813-1			
MK-08-73H-4	a3	c3	MK-08-73H-30
F1-701-1			F1-813-4
MK-08-73H-7	a5	c5	MK-08-73H-33
F1-701-3			F1-701-4
	a7	c7	
MK-08-73H-27	a9	c9	
F1-813-2			
	a11	c11	
MK-08-73H-19	a13	c13	
F1-701-2			
MK-08-73H-16	a15	c15	MK-08-73H-42
F1-813-5			F1-813-3
	a17	c17	MK-08-73H-45
			F1-701-5

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z2-308		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-08		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-08		
Скретнице / Switch-points:	S2 / S3		
MK-08-74H-1	a1	c1	
F1-702-1			
MK-08-74H-4	a3	c3	MK-08-74H-30
F1-703-1			F1-702-4
MK-08-74H-7	a5	c5	MK-08-74H-33
F1-703-3			F1-703-4
	a7	c7	
MK-08-74H-27	a9	c9	
F1-702-2			
	a11	c11	
MK-08-74H-19	a13	c13	
F1-703-2			
MK-08-74H-16	a15	c15	MK-08-74H-42
F1-702-5			F1-702-3
	a17	c17	MK-08-74H-45
			F1-703-5

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z2-309		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-08		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-08		
Скретнице / Switch-points:	S4 / S5		
MK-08-75H-1	a1	c1	
F1-704-1			
MK-08-75H-4	a3	c3	MK-08-75H-30
F1-705-1			F1-704-4
MK-08-75H-7	a5	c5	MK-08-75H-33
F1-705-3			F1-705-4
	a7	c7	
MK-08-75H-27	a9	c9	
F1-704-2			
	a11	c11	
MK-08-75H-19	a13	c13	
F1-705-2			
MK-08-75H-16	a15	c15	MK-08-75H-42
F1-704-5			F1-704-3
	a17	c17	MK-08-75H-45
			F1-705-5

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z2-310		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-08		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-08		
Скретнице / Switch-points:	S6 / S7		
MK-08-76H-1	a1	c1	
F1-706-1			
MK-08-76H-4	a3	c3	MK-08-76H-30
F1-707-1			F1-706-4
MK-08-76H-7	a5	c5	MK-08-76H-33
F1-707-3			F1-707-4
	a7	c7	
MK-08-76H-27	a9	c9	
F1-706-2			
	a11	c11	
MK-08-76H-19	a13	c13	
F1-707-2			
MK-08-76H-16	a15	c15	MK-08-76H-42
F1-706-5			F1-706-3
	a17	c17	MK-08-76H-45
			F1-707-5

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z2-311		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-08		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-08		
Скретнице / Switch-points:	S8 / S9a		
MK-08-77H-1	a1	c1	
F1-708-1			
MK-08-77H-4	a3	c3	MK-08-77H-30
F1-709-1			F1-708-4
MK-08-77H-7	a5	c5	MK-08-77H-33
F1-709-3			F1-709-4
	a7	c7	
MK-08-77H-27	a9	c9	
F1-708-2			
	a11	c11	
MK-08-77H-19	a13	c13	
F1-709-2			
MK-08-77H-16	a15	c15	MK-08-77H-42
F1-708-5			F1-708-3
	a17	c17	MK-08-77H-45
			F1-709-5

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z2-312		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-08		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-08		
Скретнице / Switch-points:	S9b / S10		
MK-08-78H-1	a1	c1	
F1-710-1			
MK-08-78H-4	a3	c3	MK-08-78H-30
F1-711-1			F1-710-4
MK-08-78H-7	a5	c5	MK-08-78H-33
F1-711-3			F1-711-4
	a7	c7	
MK-08-78H-27	a9	c9	
F1-710-2			
	a11	c11	
MK-08-78H-19	a13	c13	
F1-711-2			
MK-08-78H-16	a15	c15	MK-08-78H-42
F1-710-5			F1-710-3
	a17	c17	MK-08-78H-45
			F1-711-5

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z2-313		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-08		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-08		
Скретнице / Switch-points:	S11 / S12		
MK-08-79H-1	a1	c1	
F1-712-1			
MK-08-79H-4	a3	c3	MK-08-79H-30
F1-713-1			F1-712-4
MK-08-79H-7	a5	c5	MK-08-79H-33
F1-713-3			F1-713-4
	a7	c7	
MK-08-79H-27	a9	c9	
F1-712-2			
	a11	c11	
MK-08-79H-19	a13	c13	
F1-713-2			
MK-08-79H-16	a15	c15	MK-08-79H-42
F1-712-5			F1-712-3
	a17	c17	MK-08-79H-45
			F1-713-5

Л е г е н д а:
L e g e n d :

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z-501		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-01		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-01		
Скретнице / Switch-points:	S1 / S2		
ZJ-00H-1	a1	c1	
F1-1001-1			
ZJ-00H-4	a3	c3	ZJ-00H-30
F1-1002-1			F1-1001-4
ZJ-00H-7	a5	c5	ZJ-00H-33
F1-1002-3			F1-1002-4
	a7	c7	
ZJ-00H-27	a9	c9	
F1-1001-2			
	a11	c11	
ZJ-00H-19	a13	c13	
F1-1002-2			
ZJ-00H-16	a15	c15	ZJ-00H-42
F1-1001-5			F1-1001-3
	a17	c17	ZJ-00H-45
			F1-1002-5

Ознака пина у конектору
Mark of pin in connector

Ознака прикључка на кабинету са ЕЕУ картицом
Mark of terminal blocks on the cabinet with EEU modul

Ознака прикључка на ЗКР
Mark of terminal blocks on CDF

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđjoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВД Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица / Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Шема повезивања ЕЕУ контролера за скретнице са Универзалним сигналним кабинетом /
Plan for connecting of the points EEU controller with the Universal Signal Cabinet

Одговорни пројектант / Responsible designer:	Сарадници / Associates:	
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.	Владимир Бошковић, инж.маш.	
Број лиценце / License number: 353 P422 17	Марко Ралић, дипл.ел.инж.	
Број Пројекта / Design number: TS.700.255-5/1.23	Датум / Date: Септембар / September 2024.	Размера / Scale: -
		Број цртежа / Drawing number: TS.700.255-5/1.23-C17

Шема повезивања контролера Скретничких поставних справа EEU са Универзалним сигналним кабинетом и Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the controller EEU for Switch-point machines with the Universal Signal Cabinet and Cable distribution frame

Терминал универзалног сигналног кабинет:
Terminal on Universal signalling cabinet: **Z-5**

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z2-201		
Ознака кабинета са EEU модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-08		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-08		
Скретнице / Switch-points:	S13 / S14		
MK-08-7AH-1	a1	c1	
F1-601-1			
MK-08-7AH-4	a3	c3	MK-08-7AH-30
F1-602-1			F1-601-4
MK-08-7AH-7	a5	c5	MK-08-7AH-33
F1-602-3			F1-602-4
	a7	c7	
MK-08-7AH-27	a9	c9	
F1-601-2			
	a11	c11	
MK-08-7AH-19	a13	c13	
F1-602-2			
MK-08-7AH-16	a15	c15	MK-08-7AH-42
F1-601-5			F1-601-3
	a17	c17	MK-08-7AH-45
			F1-602-5

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z2-202		
Ознака кабинета са EEU модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-08		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-08		
Скретнице / Switch-points:	S15a / S15b		
MK-08-7BH-1	a1	c1	
F1-603-1			
MK-08-7BH-4	a3	c3	MK-08-7BH-30
F1-604-1			F1-603-4
MK-08-7BH-7	a5	c5	MK-08-7BH-33
F1-604-3			F1-604-4
	a7	c7	
MK-08-7BH-27	a9	c9	
F1-603-2			
	a11	c11	
MK-08-7BH-19	a13	c13	
F1-604-2			
MK-08-7BH-16	a15	c15	MK-08-7BH-42
F1-603-5			F1-603-3
	a17	c17	MK-08-7BH-45
			F1-604-5

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z2-203		
Ознака кабинета са EEU модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-08		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-08		
Скретнице / Switch-points:	S16 / S17		
MK-08-7CH-1	a1	c1	
F1-605-1			
MK-08-7CH-4	a3	c3	MK-08-7CH-30
F1-606-1			F1-605-4
MK-08-7CH-7	a5	c5	MK-08-7CH-33
F1-606-3			F1-606-4
	a7	c7	
MK-08-7CH-27	a9	c9	
F1-605-2			
	a11	c11	
MK-08-7CH-19	a13	c13	
F1-606-2			
MK-08-7CH-16	a15	c15	MK-08-7CH-42
F1-605-5			F1-605-3
	a17	c17	MK-08-7CH-45
			F1-606-5

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z2-204		
Ознака кабинета са EEU модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-08		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-08		
Скретнице / Switch-points:	S19 / S20		
MK-08-7DH-1	a1	c1	
F1-607-1			
MK-08-7DH-4	a3	c3	MK-08-7DH-30
F1-608-1			F1-607-4
MK-08-7DH-7	a5	c5	MK-08-7DH-33
F1-608-3			F1-608-4
	a7	c7	
MK-08-7DH-27	a9	c9	
F1-607-2			
	a11	c11	
MK-08-7DH-19	a13	c13	
F1-608-2			
MK-08-7DH-16	a15	c15	MK-08-7DH-42
F1-607-5			F1-607-3
	a17	c17	MK-08-7DH-45
			F1-608-5

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z2-205		
Ознака кабинета са EEU модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-08		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-08		
Скретнице / Switch-points:	S21 / S22		
MK-08-7EH-1	a1	c1	
F1-609-1			
MK-08-7EH-4	a3	c3	MK-08-7EH-30
F1-610-1			F1-609-4
MK-08-7EH-7	a5	c5	MK-08-7EH-33
F1-610-3			F1-610-4
	a7	c7	
MK-08-7EH-27	a9	c9	
F1-609-2			
	a11	c11	
MK-08-7EH-19	a13	c13	
F1-610-2			
MK-08-7EH-16	a15	c15	MK-08-7EH-42
F1-609-5			F1-609-3
	a17	c17	MK-08-7EH-45
			F1-610-5

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z2-206		
Ознака кабинета са EEU модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-08		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-08		
Скретнице / Switch-points:	S23 / S24		
MK-08-7FH-1	a1	c1	
F1-611-1			
MK-08-7FH-4	a3	c3	MK-08-7FH-30
F1-612-1			F1-611-4
MK-08-7FH-7	a5	c5	MK-08-7FH-33
F1-612-3			F1-612-4
	a7	c7	
MK-08-7FH-27	a9	c9	
F1-611-2			
	a11	c11	
MK-08-7FH-19	a13	c13	
F1-612-2			
MK-08-7FH-16	a15	c15	MK-08-7FH-42
F1-611-5			F1-611-3
	a17	c17	MK-08-7FH-45
			F1-612-5

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z2-207		
Ознака кабинета са EEU модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-08		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-08		
	a1	c1	
	a3	c3	
	a5	c5	
	a7	c7	
	a9	c9	
	a11	c11	
	a13	c13	
	a15	c15	
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z2-208		
Ознака кабинета са EEU модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-08		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-08		
	a1	c1	
	a3	c3	
	a5	c5	
	a7	c7	
	a9	c9	
	a11	c11	
	a13	c13	
	a15	c15	
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z2-209		
Ознака кабинета са EEU модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-08		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-08		
	a1	c1	
	a3	c3	
	a5	c5	
	a7	c7	
	a9	c9	
	a11	c11	
	a13	c13	
	a15	c15	
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z2-210		
Ознака кабинета са EEU модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-08		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-08		
	a1	c1	
	a3	c3	
	a5	c5	
	a7	c7	
	a9	c9	
	a11	c11	
	a13	c13	
	a15	c15	
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z2-211		
Ознака кабинета са EEU модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-08		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-08		
	a1	c1	
	a3	c3	
	a5	c5	
	a7	c7	
	a9	c9	
	a11	c11	
	a13	c13	
	a15	c15	
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z2-212		
Ознака кабинета са EEU модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-08		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-08		
	a1	c1	
	a3	c3	
	a5	c5	
	a7	c7	
	a9	c9	
	a11	c11	
	a13	c13	
	a15	c15	
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z2-213		
Ознака кабинета са EEU модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-08		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-08		
	a1	c1	
	a3	c3	
	a5	c5	
	a7	c7	
	a9	c9	
	a11	c11	
	a13	c13	
	a15	c15	
	a17	c17	

Л е г е н д а:
L e g e n d :

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z-501		
Ознака кабинета са EEU модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-01		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-01		
Скретнице / Switch-points:	S1 / S2		
ZJ-00H-1	a1	c1	
F1-1001-1			
ZJ-00H-4	a3	c3	ZJ-00H-30
F1-1002-1			F1-1001-4
ZJ-00H-7	a5	c5	ZJ-00H-33
F1-1002-3			F1-1002-4
	a7	c7	
ZJ-00H-27	a9	c9	
F1-1001-2			
	a11	c11	
ZJ-00H-19	a13	c13	
F1-1002-2			
ZJ-00H-16	a15	c15	ZJ-00H-42
F1-1001-5			F1-1001-3
	a17	c17	ZJ-00H-45
			F1-1002-5

Ознака пина у конектору
Mark of pin in connector

Ознака прикључка на кабинету са EEU картицом
Mark of terminal blocks on the cabinet with EEU modul

Ознака прикључка на ЗКР
Mark of terminal blocks on CDF

НИЖЕВЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđjoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Шема повезивања EEU контролера за скретнице са Универзалним сигналним кабинетом /
Plan for connecting of the points EEU controller with the Universal Signal Cabinet

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C17

Шема повезивања контролера Скретничких поставних справа EEU са Универзалним сигналним кабинетом и Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the controller EEU for Switch-point machines with the Universal Signal Cabinet and Cable distribution frame

Терминал универзалног сигналног кабинет:
Terminal on Universal signalling cabinet:

Z-5

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z3-601		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-09		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-09		
Скретнице / Switch-points:	S25 / S28a		
MK-09-80H-1	a1	c1	
F1-501-1			
MK-09-80H-4	a3	c3	MK-09-80H-30
F1-502-1			F1-501-4
MK-09-80H-7	a5	c5	MK-09-80H-33
F1-502-3			F1-502-4
	a7	c7	
MK-09-80H-27	a9	c9	
F1-501-2			
	a11	c11	
MK-09-80H-19	a13	c13	
F1-502-2			
MK-09-80H-16	a15	c15	MK-09-80H-42
F1-501-5			F1-501-3
	a17	c17	MK-09-80H-45
			F1-502-5

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z3-602		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-09		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-09		
Скретнице / Switch-points:	S28b / S29a		
MK-09-81H-1	a1	c1	
F1-503-1			
MK-09-81H-4	a3	c3	MK-09-81H-30
F1-504-1			F1-503-4
MK-09-81H-7	a5	c5	MK-09-81H-33
F1-504-3			F1-504-4
	a7	c7	
MK-09-81H-27	a9	c9	
F1-503-2			
	a11	c11	
MK-09-81H-19	a13	c13	
F1-504-2			
MK-09-81H-16	a15	c15	MK-09-81H-42
F1-503-5			F1-503-3
	a17	c17	MK-09-81H-45
			F1-504-5

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z3-603		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-09		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-09		
Скретнице / Switch-points:	S29b / S30a		
MK-09-82H-1	a1	c1	
F1-505-1			
MK-09-82H-4	a3	c3	MK-09-82H-30
F1-506-1			F1-505-4
MK-09-82H-7	a5	c5	MK-09-82H-33
F1-506-3			F1-506-4
	a7	c7	
MK-09-82H-27	a9	c9	
F1-505-2			
	a11	c11	
MK-09-82H-19	a13	c13	
F1-506-2			
MK-09-82H-16	a15	c15	MK-09-82H-42
F1-505-5			F1-505-3
	a17	c17	MK-09-82H-45
			F1-506-5

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z3-604		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-09		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-09		
Скретнице / Switch-points:	S30b / S34		
MK-09-83H-1	a1	c1	
F1-507-1			
MK-09-83H-4	a3	c3	MK-09-83H-30
F1-508-1			F1-507-4
MK-09-83H-7	a5	c5	MK-09-83H-33
F1-508-3			F1-508-4
	a7	c7	
MK-09-83H-27	a9	c9	
F1-507-2			
	a11	c11	
MK-09-83H-19	a13	c13	
F1-508-2			
MK-09-83H-16	a15	c15	MK-09-83H-42
F1-507-5			F1-507-3
	a17	c17	MK-09-83H-45
			F1-508-5

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z3-605		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-09		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-09		
Скретнице / Switch-points:	S35 / S39		
MK-09-84H-1	a1	c1	
F1-509-1			
MK-09-84H-4	a3	c3	MK-09-84H-30
F1-510-1			F1-509-4
MK-09-84H-7	a5	c5	MK-09-84H-33
F1-510-3			F1-510-4
	a7	c7	
MK-09-84H-27	a9	c9	
F1-509-2			
	a11	c11	
MK-09-84H-19	a13	c13	
F1-510-2			
MK-09-84H-16	a15	c15	MK-09-84H-42
F1-509-5			F1-509-3
	a17	c17	MK-09-84H-45
			F1-510-5

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z3-606		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-09		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-09		
Скретнице / Switch-points:	ISK1 / ISK2		
MK-09-85H-1	a1	c1	
F2-902-1			
MK-09-85H-4	a3	c3	MK-09-85H-30
F2-903-1			F2-902-4
MK-09-85H-7	a5	c5	MK-09-85H-33
F2-903-3			F2-903-4
	a7	c7	
MK-09-85H-27	a9	c9	
F2-902-2			
	a11	c11	
MK-09-85H-19	a13	c13	
F2-903-2			
MK-09-85H-16	a15	c15	MK-09-85H-42
F2-902-5			F2-902-3
	a17	c17	MK-09-85H-45
			F2-903-5

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z3-607		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-09		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-09		
Скретнице / Switch-points:	ISK3 / ISK4		
MK-09-86H-1	a1	c1	
F2-904-1			
MK-09-86H-4	a3	c3	MK-09-86H-30
F2-905-1			F2-904-4
MK-09-86H-7	a5	c5	MK-09-86H-33
F2-905-3			F2-905-4
	a7	c7	
MK-09-86H-27	a9	c9	
F2-904-2			
	a11	c11	
MK-09-86H-19	a13	c13	
F2-905-2			
MK-09-86H-16	a15	c15	MK-09-86H-42
F2-904-5			F2-904-3
	a17	c17	MK-09-86H-45
			F2-905-5

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z3-608		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-09		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-09		
Скретнице / Switch-points:	ISK5 / S47		
MK-09-87H-1	a1	c1	
F2-906-1			
MK-09-87H-4	a3	c3	MK-09-87H-30
F1-511-1			F2-906-4
MK-09-87H-7	a5	c5	MK-09-87H-33
F1-511-3			F1-511-4
	a7	c7	
MK-09-87H-27	a9	c9	
F2-906-2			
	a11	c11	
MK-09-87H-19	a13	c13	
F1-511-2			
MK-09-87H-16	a15	c15	MK-09-87H-42
F2-906-5			F2-906-3
	a17	c17	MK-09-87H-45
			F1-511-5

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z3-609		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-09		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-09		
Скретнице / Switch-points:	S49 / S53		
MK-09-88H-1	a1	c1	
F1-512-1			
MK-09-88H-4	a3	c3	MK-09-88H-30
F1-513-1			F1-512-4
MK-09-88H-7	a5	c5	MK-09-88H-33
F1-513-3			F1-513-4
	a7	c7	
MK-09-88H-27	a9	c9	
F1-512-2			
	a11	c11	
MK-09-88H-19	a13	c13	
F1-513-2			
MK-09-88H-16	a15	c15	MK-09-88H-42
F1-512-5			F1-512-3
	a17	c17	MK-09-88H-45
			F1-513-5

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z3-610		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-09		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-09		
Скретнице / Switch-points:	S54 / S56a		
MK-09-89H-1	a1	c1	
F1-401-1			
MK-09-89H-4	a3	c3	MK-09-89H-30
F1-402-1			F1-401-4
MK-09-89H-7	a5	c5	MK-09-89H-33
F1-402-3			F1-402-4
	a7	c7	
MK-09-89H-27	a9	c9	
F1-401-2			
	a11	c11	
MK-09-89H-19	a13	c13	
F1-402-2			
MK-09-89H-16	a15	c15	MK-09-89H-42
F1-401-5			F1-401-3
	a17	c17	MK-09-89H-45
			F1-402-5

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z3-611		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-09		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-09		
Скретнице / Switch-points:	S56b / S57		
MK-09-8AH-1	a1	c1	
F1-403-1			
MK-09-8AH-4	a3	c3	MK-09-8AH-30
F1-404-1			F1-403-4
MK-09-8AH-7	a5	c5	MK-09-8AH-33
F1-404-3			F1-404-4
	a7	c7	
MK-09-8AH-27	a9	c9	
F1-403-2			
	a11	c11	
MK-09-8AH-19	a13	c13	
F1-404-2			
MK-09-8AH-16	a15	c15	MK-09-8AH-42
F1-403-5			F1-403-3
	a17	c17	MK-09-8AH-45
			F1-404-5

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z3-612		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-09		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-09		
Скретнице / Switch-points:	S59 / S60		
MK-09-8BH-1	a1	c1	
F1-405-1			
MK-09-8BH-4	a3	c3	MK-09-8BH-30
F1-406-1			F1-405-4
MK-09-8BH-7	a5	c5	MK-09-8BH-33
F1-406-3			F1-406-4
	a7	c7	
MK-09-8BH-27	a9	c9	
F1-405-2			
	a11	c11	
MK-09-8BH-19	a13	c13	
F1-406-2			
MK-09-8BH-16	a15	c15	MK-09-8BH-42
F1-405-5			F1-405-3
	a17	c17	MK-09-8BH-45
			F1-406-5

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z3-613		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-09		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-09		
Скретнице / Switch-points:	S61 / S62		
MK-09-8CH-1	a1	c1	
F1-407-1			
MK-09-8CH-4	a3	c3	MK-09-8CH-30
F1-408-1			F1-407-4
MK-09-8CH-7	a5	c5	MK-09-8CH-33
F1-408-3			F1-408-4
	a7	c7	
MK-09-8CH-27	a9	c9	
F1-407-2			
	a11	c11	
MK-09-8CH-19	a13	c13	
F1-408-2			
MK-09-8CH-16	a15	c15	MK-09-8CH-42
F1-407-5			F1-407-3
	a17	c17	MK-09-8CH-45
			F1-408-5

Л е г е н д а:
L e g e n d :

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z-501		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-01		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-01		
Скретнице / Switch-points:	S1 / S2		
ZJ-00H-1	a1	c1	
F1-1001-1			
ZJ-00H-4	a3	c3	ZJ-00H-30
F1-1002-1			F1-1001-4
ZJ-00H-7	a5	c5	ZJ-00H-33
F1-1002-3			F1-1002-4
	a7	c7	
ZJ-00H-27	a9	c9	
F1-1001-2			
	a11	c11	
ZJ-00H-19	a13	c13	
F1-1002-2			
ZJ-00H-16	a15	c15	ZJ-00H-42
F1-1001-5			F1-1001-3
	a17	c17	ZJ-00H-45
			F1-1002-5

Ознака пина у конектору
Mark of pin in connector

Ознака прикључка на кабинету са ЕЕУ картицом
Mark of terminal blocks on the cabinet with EEU modul

Ознака прикључка на ЗКР
Mark of terminal blocks on CDF

Лист: 11 од 14
Sheet: 11 of 14

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВД Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Шема повезивања ЕЕУ контролера за скретнице са Универзалним сигналним кабинетом /
Plan for connecting of the points EEU controller with the Universal Signal Cabinet

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 Р422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C17

Шема повезивања контролера Скретничких поставних справа EEU са Универзалним сигналним кабинетом и Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the controller EEU for Switch-point machines with the Universal Signal Cabinet and Cable distribution frame

Терминал универзалног сигналног кабинет:
Terminal on Universal signalling cabinet: **Z-5**

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z3-501		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-09		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-09		
Скретнице / Switch-points:	S63 / S64		
MK-09-8DH-1	a1	c1	
F1-409-1			
MK-09-8DH-4	a3	c3	MK-09-8DH-30
F1-410-1			F1-409-4
MK-09-8DH-7	a5	c5	MK-09-8DH-33
F1-410-3			F1-410-4
	a7	c7	
MK-09-8DH-27	a9	c9	
F1-409-2			
	a11	c11	
MK-09-8DH-19	a13	c13	
F1-410-2			
MK-09-8DH-16	a15	c15	MK-09-8DH-42
F1-409-5			F1-409-3
	a17	c17	MK-09-8DH-45
			F1-410-5

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z3-502		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-09		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-09		
Скретнице / Switch-points:	S65 / S66		
MK-09-8EH-1	a1	c1	
F1-411-1			
MK-09-8EH-4	a3	c3	MK-09-8EH-30
F1-412-1			F1-411-4
MK-09-8EH-7	a5	c5	MK-09-8EH-33
F1-412-3			F1-412-4
	a7	c7	
MK-09-8EH-27	a9	c9	
F1-411-2			
	a11	c11	
MK-09-8EH-19	a13	c13	
F1-412-2			
MK-09-8EH-16	a15	c15	MK-09-8EH-42
F1-411-5			F1-411-3
	a17	c17	MK-09-8EH-45
			F1-412-5

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z3-503		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-09		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-09		
Скретнице / Switch-points:	S67 / S68		
MK-09-8FH-1	a1	c1	
F1-413-1			
MK-09-8FH-4	a3	c3	MK-09-8FH-30
F2-1001-1			F1-413-4
MK-09-8FH-7	a5	c5	MK-09-8FH-33
F2-1001-3			F2-1001-4
	a7	c7	
MK-09-8FH-27	a9	c9	
F1-413-2			
	a11	c11	
MK-09-8FH-19	a13	c13	
F2-1001-2			
MK-09-8FH-16	a15	c15	MK-09-8FH-42
F1-413-5			F1-413-3
	a17	c17	MK-09-8FH-45
			F2-1001-5

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z3-504		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-10		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-10		
Скретнице / Switch-points:	S70 / S74		
MK-10-90H-1	a1	c1	
F2-1002-1			
MK-10-90H-4	a3	c3	MK-10-90H-30
F2-1003-1			F2-1002-4
MK-10-90H-7	a5	c5	MK-10-90H-33
F2-1003-3			F2-1003-4
	a7	c7	
MK-10-90H-27	a9	c9	
F2-1002-2			
	a11	c11	
MK-10-90H-19	a13	c13	
F2-1003-2			
MK-10-90H-16	a15	c15	MK-10-90H-42
F2-1002-5			F2-1002-3
	a17	c17	MK-10-90H-45
			F2-1003-5

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z3-505		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-10		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-10		
Скретнице / Switch-points:	S76 / S77		
MK-10-91H-1	a1	c1	
F2-1004-1			
MK-10-91H-4	a3	c3	MK-10-91H-30
F2-1005-1			F2-1004-4
MK-10-91H-7	a5	c5	MK-10-91H-33
F2-1005-3			F2-1005-4
	a7	c7	
MK-10-91H-27	a9	c9	
F2-1004-2			
	a11	c11	
MK-10-91H-19	a13	c13	
F2-1005-2			
MK-10-91H-16	a15	c15	MK-10-91H-42
F2-1004-5			F2-1004-3
	a17	c17	MK-10-91H-45
			F2-1005-5

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z3-506		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-10		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-10		
Скретнице / Switch-points:	S81 / S82		
MK-10-92H-1	a1	c1	
F2-1006-1			
MK-10-92H-4	a3	c3	MK-10-92H-30
F2-1007-1			F2-1006-4
MK-10-92H-7	a5	c5	MK-10-92H-33
F2-1007-3			F2-1007-4
	a7	c7	
MK-10-92H-27	a9	c9	
F2-1006-2			
	a11	c11	
MK-10-92H-19	a13	c13	
F2-1007-2			
MK-10-92H-16	a15	c15	MK-10-92H-42
F2-1006-5			F2-1006-3
	a17	c17	MK-10-92H-45
			F2-1007-5

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z3-507		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-10		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-10		
Скретнице / Switch-points:	S83a / S83b		
MK-10-93H-1	a1	c1	
F2-1008-1			
MK-10-93H-4	a3	c3	MK-10-93H-30
F2-1009-1			F2-1008-4
MK-10-93H-7	a5	c5	MK-10-93H-33
F2-1009-3			F2-1009-4
	a7	c7	
MK-10-93H-27	a9	c9	
F2-1008-2			
	a11	c11	
MK-10-93H-19	a13	c13	
F2-1009-2			
MK-10-93H-16	a15	c15	MK-10-93H-42
F2-1008-5			F2-1008-3
	a17	c17	MK-10-93H-45
			F2-1009-5

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z3-508		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-10		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-10		
Скретнице / Switch-points:	S84a / S84b		
MK-10-94H-1	a1	c1	
F2-1010-1			
MK-10-94H-4	a3	c3	MK-10-94H-30
F2-1011-1			F2-1010-4
MK-10-94H-7	a5	c5	MK-10-94H-33
F2-1011-3			F2-1011-4
	a7	c7	
MK-10-94H-27	a9	c9	
F2-1010-2			
	a11	c11	
MK-10-94H-19	a13	c13	
F2-1011-2			
MK-10-94H-16	a15	c15	MK-10-94H-42
F2-1010-5			F2-1010-3
	a17	c17	MK-10-94H-45
			F2-1011-5

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z3-509		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-10		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-10		
Скретнице / Switch-points:	S85 / S86		
MK-10-95H-1	a1	c1	
F2-1012-1			
MK-10-95H-4	a3	c3	MK-10-95H-30
F2-1013-1			F2-1012-4
MK-10-95H-7	a5	c5	MK-10-95H-33
F2-1013-3			F2-1013-4
	a7	c7	
MK-10-95H-27	a9	c9	
F2-1012-2			
	a11	c11	
MK-10-95H-19	a13	c13	
F2-1013-2			
MK-10-95H-16	a15	c15	MK-10-95H-42
F2-1012-5			F2-1012-3
	a17	c17	MK-10-95H-45
			F2-1013-5

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z3-510		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-10		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-10		
Скретнице / Switch-points:	S87 / S88		
MK-10-96H-1	a1	c1	
F2-901-1			
MK-10-96H-4	a3	c3	MK-10-96H-30
F2-907-1			F2-901-4
MK-10-96H-7	a5	c5	MK-10-96H-33
F2-907-3			F2-907-4
	a7	c7	
MK-10-96H-27	a9	c9	
F2-901-2			
	a11	c11	
MK-10-96H-19	a13	c13	
F2-907-2			
MK-10-96H-16	a15	c15	MK-10-96H-42
F2-901-5			F2-901-3
	a17	c17	MK-10-96H-45
			F2-907-5

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z3-511		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-10		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-10		
Скретнице / Switch-points:	ISK6 / ISK7		
MK-10-97H-1	a1	c1	
F2-908-1			
MK-10-97H-4	a3	c3	MK-10-97H-30
F2-909-1			F2-908-4
MK-10-97H-7	a5	c5	MK-10-97H-33
F2-909-3			F2-909-4
	a7	c7	
MK-10-97H-27	a9	c9	
F2-908-2			
	a11	c11	
MK-10-97H-19	a13	c13	
F2-909-2			
MK-10-97H-16	a15	c15	MK-10-97H-42
F2-908-5			F2-908-3
	a17	c17	MK-10-97H-45
			F2-909-5

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z3-512		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-10		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-10		
	a1	c1	
	a3	c3	
	a5	c5	
	a7	c7	
	a9	c9	
	a11	c11	
	a13	c13	
	a15	c15	
	a17	c17	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z3-513		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-10		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-10		
	a1	c1	
	a3	c3	
	a5	c5	
	a7	c7	
	a9	c9	
	a11	c11	
	a13	c13	
	a15	c15	
	a17	c17	

Легенда:
Legend:

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet:	Z-501		
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules:	MK-01		
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet:	MK-01		
Скретнице / Switch-points:	S1 / S2		
ZJ-00H-1	a1	c1	
F1-1001-1			
ZJ-00H-4	a3	c3	ZJ-00H-30
F1-1002-1			F1-1001-4
ZJ-00H-7	a5	c5	ZJ-00H-33
F1-1002-3			F1-1002-4
	a7	c7	
ZJ-00H-27	a9	c9	
F1-1001-2			
	a11	c11	
ZJ-00H-19	a13	c13	
F1-1002-2			
ZJ-00H-16	a15	c15	ZJ-00H-42
F1-1001-5			F1-1001-3
	a17	c17	ZJ-00H-45
			F1-1002-5

Ознака пина у конектору
Mark of pin in connector

Ознака прикључка на кабинету са ЕЕУ картицом
Mark of terminal blocks on the cabinet with EEU modul

Ознака прикључка на ЗКР
Mark of terminal blocks on CDF

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 Р422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Лист: 12 од 14
Sheet: 12 of 14

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Шема повезивања EEU контролера за скретнице са Универзалним сигналним кабинетом /
Plan for connecting of the points EEU controller with the Universal Signal Cabinet

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C17

Шема повезивања универзалних модула EEU I/O са Универзалним сигналним кабинетом Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the universal modules EEU I/O with the Universal Signal Cabinet and Cable distribution frame

Терминал универзалног сигналног кабинет:
Terminal on Universal signalling cabinet:

Z-3

Легенда:
Legend:

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet: Z-501					
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules: MK-01					
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet: MK-01					
MK-03-3AH-2	a1	MK-03-3AH-19	b1	MK-03-3AH-36	c1
F3-801-1		F3-803-6		F3-806-5	
MK-03-3AH-3	a2	MK-03-3AH-20	b2	MK-03-3AH-37	c2
F3-801-5		F3-804-4		F3-807-3	
MK-03-3AH-4	a3	MK-03-3AH-21	b3	MK-03-3AH-38	c3
F3-802-3		F3-805-2		F3-808-1	
MK-03-3AH-5	a4	MK-03-3AH-22	b4	MK-03-3AH-39	c4
F3-803-1		F3-805-6		F3-808-5	
MK-03-3AH-6	a5	MK-03-3AH-23	b5	MK-03-3AH-41	c5
F3-803-5		F3-806-4		F3-801-4	
…		…		…	

Ознака пина у конектору
Mark of pin in connector

Ознака прикључка на кабинету са ЕЕУ картицом
Mark of terminal blocks on the cabinet with EEU modul

Ознака прикључка на ЗКР
Mark of terminal blocks on CDF

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet: Z3-401					
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules: MK-11					
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet: MK-11					
MK-11-AIH-2	a1	MK-11-AIH-19	b1	MK-11-AIH-36	c1
F5-1001-1		F5-1004-8		F5-1007-5	
MK-11-AIH-3	a2	MK-11-AIH-20	b2	MK-11-AIH-37	c2
F5-1001-5		F5-1005-4		F5-1008-3	
MK-11-AIH-4	a3	MK-11-AIH-21	b3	MK-11-AIH-38	c3
F5-1002-3		F5-1006-2		F5-1009-1	
MK-11-AIH-5	a4	MK-11-AIH-22	b4	MK-11-AIH-39	c4
F5-1004-1		F5-1006-6		F5-1009-5	
MK-11-AIH-6	a5	MK-11-AIH-23	b5	MK-11-AIH-41	c5
F5-1004-5		F5-1007-4		F5-1010-3	
MK-11-AIH-7	a6	MK-11-AIH-24	b6	MK-11-AIH-42	c6
F5-1005-3		F5-1008-2		F5-1002-2	
MK-11-AIH-8	a7	MK-11-AIH-25	b7	MK-11-AIH-43	c7
F5-1006-1		F5-1008-6		F5-1002-6	
MK-11-AIH-9	a8	MK-11-AIH-26	b8	MK-11-AIH-44	c8
F5-1006-5		F5-1009-4		F5-1004-4	
MK-11-AIH-10	a9	MK-11-AIH-28	b9	MK-11-AIH-45	c9
F5-1007-3		F5-1001-3		F5-1005-2	
MK-11-AIH-11	a10	MK-11-AIH-29	b10	MK-11-AIH-46	c10
F5-1008-1		F5-1002-1		F5-1005-6	
MK-11-AIH-12	a11	MK-11-AIH-30	b11	MK-11-AIH-47	c11
F5-1008-5		F5-1002-5		F5-1006-4	
MK-11-AIH-13	a12	MK-11-AIH-31	b12	MK-11-AIH-48	c12
F5-1009-3		F5-1004-3		F5-1007-2	
MK-11-AIH-15	a13	MK-11-AIH-32	b13	MK-11-AIH-49	c13
F5-1001-2		F5-1005-1		F5-1007-6	
MK-11-AIH-16	a14	MK-11-AIH-33	b14	MK-11-AIH-50	c14
F5-1001-6		F5-1005-5		F5-1008-4	
MK-11-AIH-17	a15	MK-11-AIH-34	b15	MK-11-AIH-51	c15
F5-1002-4		F5-1006-3		F5-1009-2	
MK-11-AIH-18	a16	MK-11-AIH-35	b16	MK-11-AIH-52	c16
F5-1004-2		F5-1007-1		F5-1009-6	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet: Z3-402					
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules: MK-11					
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet: MK-11					
MK-11-AIH-2	a1	MK-11-AIH-19	b1	MK-11-AIH-36	c1
F5-1010-1		F5-1012-6		F5-902-5	
MK-11-AIH-3	a2	MK-11-AIH-20	b2	MK-11-AIH-37	c2
F5-1010-5		F5-1013-4		F5-903-3	
MK-11-AIH-4	a3	MK-11-AIH-21	b3	MK-11-AIH-38	c3
F5-1011-3		F5-901-2		F5-904-1	
MK-11-AIH-5	a4	MK-11-AIH-22	b4	MK-11-AIH-39	c4
F5-1012-1		F5-901-6		F5-904-5	
MK-11-AIH-6	a5	MK-11-AIH-23	b5	MK-11-AIH-41	c5
F5-1012-5		F5-902-4		F5-1010-4	
MK-11-AIH-7	a6	MK-11-AIH-24	b6	MK-11-AIH-42	c6
F5-1013-3		F5-903-2		F5-1011-2	
MK-11-AIH-8	a7	MK-11-AIH-25	b7	MK-11-AIH-43	c7
F5-901-1		F5-903-6		F5-1011-6	
MK-11-AIH-9	a8	MK-11-AIH-26	b8	MK-11-AIH-44	c8
F5-901-5		F5-904-4		F5-1012-4	
MK-11-AIH-10	a9	MK-11-AIH-28	b9	MK-11-AIH-45	c9
F5-902-3		F5-1010-3		F5-1013-2	
MK-11-AIH-11	a10	MK-11-AIH-29	b10	MK-11-AIH-46	c10
F5-903-1		F5-1011-1		F5-1013-6	
MK-11-AIH-12	a11	MK-11-AIH-30	b11	MK-11-AIH-47	c11
F5-903-5		F5-1011-5		F5-901-4	
MK-11-AIH-13	a12	MK-11-AIH-31	b12	MK-11-AIH-48	c12
F5-904-3		F5-1012-3		F5-902-2	
MK-11-AIH-15	a13	MK-11-AIH-32	b13	MK-11-AIH-49	c13
F5-1010-2		F5-1013-1		F5-902-6	
MK-11-AIH-16	a14	MK-11-AIH-33	b14	MK-11-AIH-50	c14
F5-1010-6		F5-1013-5		F5-903-4	
MK-11-AIH-17	a15	MK-11-AIH-34	b15	MK-11-AIH-51	c15
F5-1011-4		F5-901-3		F5-904-2	
MK-11-AIH-18	a16	MK-11-AIH-35	b16	MK-11-AIH-52	c16
F5-1012-2		F5-902-1		F5-904-6	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet: Z3-403					
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules: MK-11					
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet: MK-11					
MK-11-AIH-2	a1	MK-11-AIH-19	b1	MK-11-AIH-36	c1
F5-905-1		F5-907-6		F5-910-5	
MK-11-AIH-3	a2	MK-11-AIH-20	b2	MK-11-AIH-37	c2
F5-905-5		F5-908-4		F5-911-3	
MK-11-AIH-4	a3	MK-11-AIH-21	b3	MK-11-AIH-38	c3
F5-906-3		F5-909-2		F5-912-1	
MK-11-AIH-5	a4	MK-11-AIH-22	b4	MK-11-AIH-39	c4
F5-907-1		F5-909-6		F5-912-5	
MK-11-AIH-6	a5	MK-11-AIH-23	b5	MK-11-AIH-41	c5
F5-907-5		F5-910-4		F5-905-4	
MK-11-AIH-7	a6	MK-11-AIH-24	b6	MK-11-AIH-42	c6
F5-908-3		F5-911-2		F5-906-2	
MK-11-AIH-8	a7	MK-11-AIH-25	b7	MK-11-AIH-43	c7
F5-909-1		F5-911-6		F5-906-6	
MK-11-AIH-9	a8	MK-11-AIH-26	b8	MK-11-AIH-44	c8
F5-909-5		F5-912-4		F5-907-4	
MK-11-AIH-10	a9	MK-11-AIH-28	b9	MK-11-AIH-45	c9
F5-910-3		F5-905-3		F5-908-2	
MK-11-AIH-11	a10	MK-11-AIH-29	b10	MK-11-AIH-46	c10
F5-911-1		F5-906-1		F5-908-6	
MK-11-AIH-12	a11	MK-11-AIH-30	b11	MK-11-AIH-47	c11
F5-911-5		F5-906-5		F5-909-4	
MK-11-AIH-13	a12	MK-11-AIH-31	b12	MK-11-AIH-48	c12
F5-912-3		F5-907-3		F5-910-2	
MK-11-AIH-15	a13	MK-11-AIH-32	b13	MK-11-AIH-49	c13
F5-905-2		F5-908-1		F5-910-6	
MK-11-AIH-16	a14	MK-11-AIH-33	b14	MK-11-AIH-50	c14
F5-905-6		F5-908-5		F5-911-4	
MK-11-AIH-17	a15	MK-11-AIH-34	b15	MK-11-AIH-51	c15
F5-906-4		F5-909-3		F5-912-2	
MK-11-AIH-18	a16	MK-11-AIH-35	b16	MK-11-AIH-52	c16
F5-907-2		F5-910-1		F5-912-6	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet: Z3-404					
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules: MK-11					
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet: MK-11					
MK-11-ASH-2	a1	MK-11-ASH-19	b1	MK-11-ASH-36	c1
F5-913-1		F5-803-2		F5-806-1	
MK-11-ASH-3	a2	MK-11-ASH-20	b2	MK-11-ASH-37	c2
F5-801-1		F5-803-6		F5-806-5	
MK-11-ASH-4	a3	MK-11-ASH-21	b3	MK-11-ASH-38	c3
F5-801-5		F5-804-4		F5-807-3	
MK-11-ASH-5	a4	MK-11-ASH-22	b4	MK-11-ASH-39	c4
F5-802-3		F5-805-2		F5-808-1	
MK-11-ASH-6	a5	MK-11-ASH-23	b5	MK-11-ASH-41	c5
F5-803-1		F5-805-6		F5-913-4	
MK-11-ASH-7	a6	MK-11-ASH-24	b6	MK-11-ASH-42	c6
F5-803-5		F5-806-4		F5-801-4	
MK-11-ASH-8	a7	MK-11-ASH-25	b7	MK-11-ASH-43	c7
F5-804-3		F5-807-2		F5-802-2	
MK-11-ASH-9	a8	MK-11-ASH-26	b8	MK-11-ASH-44	c8
F5-805-1		F5-807-6		F5-802-6	
MK-11-ASH-10	a9	MK-11-ASH-28	b9	MK-11-ASH-45	c9
F5-805-5		F5-913-3		F5-803-4	
MK-11-ASH-11	a10	MK-11-ASH-29	b10	MK-11-ASH-46	c10
F5-806-3		F5-801-3		F5-804-2	
MK-11-ASH-12	a11	MK-11-ASH-30	b11	MK-11-ASH-47	c11
F5-807-1		F5-802-1		F5-804-6	
MK-11-ASH-13	a12	MK-11-ASH-31	b12	MK-11-ASH-48	c12
F5-807-5		F5-802-5		F5-805-4	
MK-11-ASH-15	a13	MK-11-ASH-32	b13	MK-11-ASH-49	c13
F5-913-2		F5-803-3		F5-806-2	
MK-11-ASH-16	a14	MK-11-ASH-33	b14	MK-11-ASH-50	c14
F5-801-2		F5-804-1		F5-806-6	
MK-11-ASH-17	a15	MK-11-ASH-34	b15	MK-11-ASH-51	c15
F5-801-6		F5-804-5		F5-807-4	
MK-11-ASH-18	a16	MK-11-ASH-35	b16	MK-11-ASH-52	c16
F5-802-4		F5-805-3		F5-808-2	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet: Z3-405					
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules: MK-11					
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet: MK-11					
MK-11-AIH-2	a1	MK-11-AIH-19	b1	MK-11-AIH-36	c1
F5-808-3		F5-811-2		F5-701-5	
MK-11-AIH-3	a2	MK-11-AIH-20	b2	MK-11-AIH-37	c2
F5-809-1		F5-811-6		F5-702-3	
MK-11-AIH-4	a3	MK-11-AIH-21	b3	MK-11-AIH-38	c3
F5-809-5		F5-812-4		F5-703-1	
MK-11-AIH-5	a4	MK-11-AIH-22	b4	MK-11-AIH-39	c4
F5-810-3		F5-813-2		F5-703-5	
MK-11-AIH-6	a5	MK-11-AIH-23	b5	MK-11-AIH-41	c5
F5-811-1		F5-701-4		F5-808-6	
MK-11-AIH-7	a6	MK-11-AIH-24	b6	MK-11-AIH-42	c6
F5-811-5		F5-702-2		F5-705-2	
MK-11-AIH-8	a7	MK-11-AIH-25	b7	MK-11-AIH-43	c7
F5-812-3		F5-702-6		F5-810-2	
MK-11-AIH-9	a8	MK-11-AIH-26	b8	MK-11-AIH-44	c8
F5-813-1		F5-703-4		F5-810-6	
MK-11-AIH-10	a9	MK-11-AIH-28	b9	MK-11-AIH-45	c9
F5-701-3		F5-808-5		F5-811-4	
MK-11-AIH-11	a10	MK-11-AIH-29	b10	MK-11-AIH-46	c10
F5-702-1		F5-809-3		F5-812-2	
MK-11-AIH-12	a11	MK-11-AIH-30	b11	MK-11-AIH-47	c11
F5-702-5		F5-810-1		F5-812-6	
MK-11-AIH-13	a12	MK-11-AIH-31	b12	MK-11-AIH-48	c12
F5-703-3		F5-810-5		F5-701-2	
MK-11-AIH-15	a13	MK-11-AIH-32	b13	MK-11-AIH-49	c13
F5-808-4		F5-811-3		F5-701-6	
MK-11-AIH-16	a14	MK-11-AIH-33	b14	MK-11-AIH-50	c14
F5-809-2		F5-812-1		F5-702-4	
MK-11-AIH-17	a15	MK-11-AIH-34	b15	MK-11-AIH-51	c15
F5-809-6		F5-812-5		F5-703-2	
MK-11-AIH-18	a16	MK-11-AIH-35	b16	MK-11-AIH-52	c16
F5-810-4		F5-701-1		F5-703-6	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet: Z3-406					
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules: MK-11					
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet: MK-11					
MK-11-ASH-2	a1	MK-11-ASH-19	b1	MK-11-ASH-36	c1
F5-704-1		F5-707-2		F5-710-1	
MK-11-ASH-3	a2	MK-11-ASH-20	b2	MK-11-ASH-37	c2
F5-704-5		F5-707-6		F5-710-5	
MK-11-ASH-4	a3	MK-11-ASH-21	b3	MK-11-ASH-38	c3
F5-705-3		F5-708-4		F5-711-3	
MK-11-ASH-5	a4	MK-11-ASH-22	b4	MK-11-ASH-39	c4
F5-706-1		F5-709-2		F5-712-1	
MK-11-ASH-6	a5	MK-11-ASH-23	b5	MK-11-ASH-41	c5
F5-707-1		F5-709-6		F5-704-6	
MK-11-ASH-7	a6	MK-11-ASH-24	b6	MK-11-ASH-42	c6
F5-707-5		F5-710-4		F5-705-2	
MK-11-ASH-8	a7	MK-11-ASH-25	b7	MK-11-ASH-43	c7
F5-708-3		F5-711-2		F5-705-6	
MK-11-ASH-9	a8	MK-11-ASH-26	b8	MK-11-ASH-44	c8
F5-709-1		F5-711-6		F5-710-6	
MK-11-ASH-10	a9	MK-11-ASH-28	b9	MK-11-ASH-45	c9
F5-709-5		F5-704-3		F5-707-4	
MK-11-ASH-11	a10	MK-11-ASH-29	b10	MK-11-ASH-46	c10
F5-710-3		F5-705-1		F5-708-2	
MK-11-ASH-12	a11	MK-11-ASH-30	b11	MK-11-ASH-47	c11
F5-711-1		F5-705-5		F5-708-6	
MK-11-ASH-13	a12	MK-11-ASH-31	b12	MK-11-ASH-48	c12
F5-711-5		F5-706-3		F5-709-4	
MK-11-ASH-15	a13	MK-11-ASH-32	b13	MK-11-ASH-49	c13
F5-704-2		F5-707-3		F5-710-2	
MK-11-ASH-16	a14	MK-11-ASH-33	b14	MK-11-ASH-50	c14
F5-704-6		F5-708-1		F5-710-6	
MK-11-ASH-17	a15	MK-11-ASH-34	b15	MK-11-ASH-51	c15
F5-705-4		F5-708-5		F5-711-4	
MK-11-ASH-18	a16	MK-11-ASH-35	b16	MK-11-ASH-52	c16
F5-706-2		F5-709-3		F5-712-2	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet: Z3-407					
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules: MK-11					
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet: MK-11					
MK-11-ASH-2	a1	MK-11-ASH-19	b1	MK-11-ASH-36	c1
F5-712-3		F5-713-2		F5-603-1	
	a2	MK-11-ASH-20	b2	MK-11-ASH-37	c2
		F5-713-6		F5-603-5	
	a3	MK-11-ASH-21	b3	MK-11-ASH-38	c3
		F5-601-4		F5-604-3	
	a4	MK-11-ASH-22	b4	MK-11-ASH-39	c4
		F5-602-2		F5-605-1	
	a5	MK-11-ASH-23	b5		c5
		F5-602-6			
	a6	MK-11-ASH-24	b6		c6
		F5-603-4			
	a7	MK-11-ASH-25	b7		c7
		F5-604-2			
	a8	MK-11-ASH-26	b8		c8
		F5-604-6			
	a9		b9	MK-11-ABH-45	c9
				F5-713-4	
	a10		b10	MK-11-ABH-46	c10
				F5-601-2	
	a11		b11	MK-11-ABH-47	c11
				F5-601-6	
	a12		b12	MK-11-ABH-48	c12
				F5-602-4	
	a13		b13	MK-11-ABH-49	c13
				F5-603-2	
	a14		b14	MK-11-ABH-50	c14
				F5-603-6	
	a15		b15	MK-11-ABH-51	c15
				F5-604-4	
	a16		b16	MK-11-ABH-52	c16
				F5-605-2	

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet: Z3-408					
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules: MK-11					
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet: MK-11					
MK-11-A7H-2	a1		b1		c1
Z1-1004-9					
MK-11-A7H-3	a2		b2		c2
Z1-1006-9					
	a3		b3		c3
	a4		b4		c4
	a5		b5	MK-11-A7H-41	c5
				Z1-1005-10	
	a6		b6		c6
	a7		b7		c7
	a8		b8		c8
	a9	MK-11-A7H-28	b9		c9
		Z1-1005-9			
	a10		b10		c10
	a11		b11		c11
	a12		b12		c12
MK-11-A7H-15	a13		b13		c13
Z1-1004-10					
MK-11-A7H-16	a14		b14		c14
Z1-1006-10					
	a15		b15		c15
	a16		b16		c16

Прикључно место на унив. раму: Connection box on universal cabinet: Z3-409					
Ознака кабинета са ЕЕУ модулима: Mark of cabinet with EEU modules: MK-11					
Ознака кабинета ЗКР: Mark of CDF cabinet: MK-11					
MK-11-ABH-2	a1	MK-11-ABH-19	b1	MK-11-ABH-36	c1
F5-501-1		IOF		F5-503-6	
MK-11-ABH-3	a2	MK-11-ABH-20	b2	MK-11-ABH-37	c2
F5-501-3		IOF		F5-504-2	
MK-11-ABH-4	a3	MK-11-ABH-21	b3	MK-11-ABH-38	c3
F5-501-5		IOF		F5-504-4	
MK-11-ABH-5	a4	MK-11-ABH-22	b4	MK-11-ABH-39	c4
F5-502-1		IOF		F5-505-1	
MK-11-ABH-6	a5	MK-11-ABH-23	b5	MK-11-ABH-41	c5
F5-502-3		IOF		IOF	
MK-11-ABH-7	a6	MK-11-ABH-24	b6	MK-11-ABH-42	c6
F5-502-5		IOF		IOF	
MK-11-ABH-8	a7	MK-11-ABH-25	b7	MK-11-ABH-43	c7
F5-503-1		IOF		IOF	
MK-11-ABH-9	a8	MK-11-ABH-26	b8	MK-11-ABH-44	c8
F5-503-3		IOF		IOF	
MK-11-ABH-10	a9	MK-11-ABH-28	b9	MK-11-ABH-45	c9
F5-503-5		F5-501-2		IOF	
MK-11-ABH-11	a10	MK-11-ABH-29	b10	MK-11-ABH-46	c10
F5-504-1		F5-501-4		IOF	
MK-11-ABH-12	a11	MK-11-ABH-30	b11	MK-11-ABH-47	c11
F5-504-3		F5-501-6		IOF	
MK-11-ABH-13	a12	MK-11-ABH-31	b12	MK-11-ABH-48	c12
F5-504-5		F5-502-2		IOF	
MK-11-ABH-15	a13	MK-11-ABH-32	b13	MK-11-ABH-49	c13
IOF		F5-502-4		IOF	
MK-11-ABH-16	a14	MK-11-ABH-33	b14	MK-11-ABH-50	c14
IOF		F5-502-6		IOF	
MK-11-ABH-17	a15	MK-11-ABH-34	b15	MK-11-ABH-51	c15
IOF		F5-503-2		IOF	
MK-11-ABH-18	a16	MK-11-ABH-35	b16	MK-11-ABH-52	c16
IOF		F5-503-4		IOF	

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
ДИПЛ. ИНЖ. ЕЛ.
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Лист: 13 од 14
Sheet: 13 of 14

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конкорицијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Научносташу и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija), railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Шема повезивања ЕЕУ контролера за скретнице са Универзалним сигналним кабинетом /
Plan for connecting of the points EEU controller with the Universal Signal Cabinet

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C17

Шема повезивања универзалних модула EEU I/O са Универзалним сигналним кабинетом Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the universal modules EEU I/O with the Universal Signal Cabinet and Cable distribution frame

Терминал универзалног сигналног кабинет:
Terminal on Universal signalling cabinet:

Z-3

Легенда:
Legend:

Прикључно место на унив. раму: Z3-410
Connection box on universal cabinet:
Ознака кабинета са EEU модулима: MK-11
Mark of cabinet with EEU modules:
Ознака кабинета ЗКР: MK-11
Mark of CDF cabinet:

MK-11-A9H-2	a1	MK-11-A9H-19	b1	MK-11-A9H-36	c1	
F5-505-2		IOF		F5-507-6		
MK-11-A9H-3	a2	MK-11-A9H-20	b2	MK-11-A9H-37	c2	
F5-505-4		IOF		F5-508-2		
MK-11-A9H-4	a3	MK-11-A9H-21	b3	MK-11-A9H-38	c3	
F5-505-6		IOF		F5-508-4		
MK-11-A9H-5	a4	MK-11-A9H-22	b4	MK-11-A9H-39	c4	
F5-505-1		IOF		F5-508-6		
MK-11-A9H-6	a5	MK-11-A9H-23	b5	MK-11-A9H-41	c5	
F5-505-3		IOF		IOF		
MK-11-A9H-7	a6	MK-11-A9H-24	b6	MK-11-A9H-42	c6	
F5-505-5		IOF		IOF		
MK-11-A9H-8	a7	MK-11-A9H-25	b7	MK-11-A9H-43	c7	
F5-507-1		IOF		IOF		
MK-11-A9H-9	a8	MK-11-A9H-26	b8	MK-11-A9H-44	c8	
F5-507-3		IOF		IOF		
MK-11-A9H-10	a9	MK-11-A9H-28	b9	MK-11-A9H-45	c9	
F5-507-5		F5-505-3		IOF		
MK-11-A9H-11	a10	MK-11-A9H-29	b10	MK-11-A9H-46	c10	
F5-508-1		F5-505-5		IOF		
MK-11-A9H-12	a11	MK-11-A9H-30	b11	MK-11-A9H-47	c11	
F5-508-3		F5-504-6		IOF		
MK-11-A9H-13	a12	MK-11-A9H-31	b12	MK-11-A9H-48	c12	
F5-508-5		F5-506-2		IOF		
MK-11-A9H-15	a13	MK-11-A9H-32	b13	MK-11-A9H-49	c13	
IOF		F5-506-4		IOF		
MK-11-A9H-16	a14	MK-11-A9H-33	b14	MK-11-A9H-50	c14	
IOF		F5-506-6		IOF		
MK-11-A9H-17	a15	MK-11-A9H-34	b15	MK-11-A9H-51	c15	
IOF		F5-507-2		IOF		
MK-11-A9H-18	a16	MK-11-A9H-35	b16	MK-11-A9H-52	c16	
IOF		F5-507-4		IOF		

Прикључно место на унив. раму: Z3-411
Connection box on universal cabinet:
Ознака кабинета са EEU модулима: MK-11
Mark of cabinet with EEU modules:
Ознака кабинета ЗКР: MK-11
Mark of CDF cabinet:

MK-11-AAH-2	a1	MK-11-AAH-19	b1	MK-11-AAH-36	c1	
F5-509-1		IOF		F5-511-6		
MK-11-AAH-3	a2	MK-11-AAH-20	b2	MK-11-AAH-37	c2	
F5-509-3		IOF		F5-512-2		
MK-11-AAH-4	a3	MK-11-AAH-21	b3	MK-11-AAH-38	c3	
F5-509-5		IOF		F5-513-1		
MK-11-AAH-5	a4	MK-11-AAH-22	b4	MK-11-AAH-39	c4	
F5-509-7		IOF		F5-513-3		
MK-11-AAH-6	a5	MK-11-AAH-23	b5	MK-11-AAH-41	c5	
F5-510-3		IOF		IOF		
MK-11-AAH-7	a6	MK-11-AAH-24	b6	MK-11-AAH-42	c6	
F5-510-5		IOF		IOF		
MK-11-AAH-8	a7	MK-11-AAH-25	b7	MK-11-AAH-43	c7	
F5-511-1		IOF		IOF		
MK-11-AAH-9	a8	MK-11-AAH-26	b8	MK-11-AAH-44	c8	
F5-511-3		IOF		IOF		
MK-11-AAH-10	a9	MK-11-AAH-28	b9	MK-11-AAH-45	c9	
F5-511-5		F5-509-2		IOF		
MK-11-AAH-11	a10	MK-11-AAH-29	b10	MK-11-AAH-46	c10	
F5-512-1		F5-509-4		IOF		
MK-11-AAH-12	a11	MK-11-AAH-30	b11	MK-11-AAH-47	c11	
F5-512-3		F5-509-6		IOF		
MK-11-AAH-13	a12	MK-11-AAH-31	b12	MK-11-AAH-48	c12	
F5-513-2		F5-510-2		IOF		
MK-11-AAH-15	a13	MK-11-AAH-32	b13	MK-11-AAH-49	c13	
IOF		F5-510-4		IOF		
MK-11-AAH-16	a14	MK-11-AAH-33	b14	MK-11-AAH-50	c14	
IOF		F5-510-6		IOF		
MK-11-AAH-17	a15	MK-11-AAH-34	b15	MK-11-AAH-51	c15	
IOF		F5-511-2		IOF		
MK-11-AAH-18	a16	MK-11-AAH-35	b16	MK-11-AAH-52	c16	
IOF		F5-511-4		IOF		

Прикључно место на унив. раму: Z3-412
Connection box on universal cabinet:
Ознака кабинета са EEU модулима: MK-11
Mark of cabinet with EEU modules:
Ознака кабинета ЗКР: MK-11
Mark of CDF cabinet:

MK-11-ABH-2	a1	MK-11-ABH-19	b1	MK-11-ABH-36	c1	
F5-513-4		IOF		F5-503-4		
MK-11-ABH-3	a2	MK-11-ABH-20	b2	MK-11-ABH-37	c2	
F5-401-1		IOF		F5-503-6		
MK-11-ABH-4	a3	MK-11-ABH-21	b3	MK-11-ABH-38	c3	
F5-401-3		IOF		F5-504-2		
MK-11-ABH-5	a4	MK-11-ABH-22	b4	MK-11-ABH-39	c4	
F5-401-5		IOF		F5-504-4		
MK-11-ABH-6	a5	MK-11-ABH-23	b5	MK-11-ABH-41	c5	
F5-402-1		IOF		IOF		
MK-11-ABH-7	a6	MK-11-ABH-24	b6	MK-11-ABH-42	c6	
F5-402-3		IOF		IOF		
MK-11-ABH-8	a7	MK-11-ABH-25	b7	MK-11-ABH-43	c7	
F5-402-5		IOF		IOF		
MK-11-ABH-9	a8	MK-11-ABH-26	b8	MK-11-ABH-44	c8	
F5-403-1		IOF		IOF		
MK-11-ABH-10	a9	MK-11-ABH-28	b9	MK-11-ABH-45	c9	
F5-403-3		F5-513-5		IOF		
MK-11-ABH-11	a10	MK-11-ABH-29	b10	MK-11-ABH-46	c10	
F5-403-5		F5-401-2		IOF		
MK-11-ABH-12	a11	MK-11-ABH-30	b11	MK-11-ABH-47	c11	
F5-404-1		F5-401-4		IOF		
MK-11-ABH-13	a12	MK-11-ABH-31	b12	MK-11-ABH-48	c12	
F5-404-3		F5-401-6		IOF		
MK-11-ABH-15	a13	MK-11-ABH-32	b13	MK-11-ABH-49	c13	
IOF		F5-402-2		IOF		
MK-11-ABH-16	a14	MK-11-ABH-33	b14	MK-11-ABH-50	c14	
IOF		F5-402-4		IOF		
MK-11-ABH-17	a15	MK-11-ABH-34	b15	MK-11-ABH-51	c15	
IOF		F5-402-6		IOF		
MK-11-ABH-18	a16	MK-11-ABH-35	b16	MK-11-ABH-52	c16	
IOF		F5-403-2		IOF		

Прикључно место на унив. раму: Z3-413
Connection box on universal cabinet:
Ознака кабинета са EEU модулима: MK-11
Mark of cabinet with EEU modules:
Ознака кабинета ЗКР: MK-11
Mark of CDF cabinet:

MK-11-ACH-2	a1	MK-11-ACH-19	b1	MK-11-ACH-36	c1	
F5-404-5		IOF		F5-407-5		
MK-11-ACH-3	a2	MK-11-ACH-20	b2	MK-11-ACH-37	c2	
F5-405-2		IOF		F5-408-2		
MK-11-ACH-4	a3	MK-11-ACH-21	b3	MK-11-ACH-38	c3	
F5-405-4		IOF		F5-408-4		
MK-11-ACH-5	a4	MK-11-ACH-22	b4	MK-11-ACH-39	c4	
F5-405-6		IOF		F5-408-6		
MK-11-ACH-6	a5	MK-11-ACH-23	b5	MK-11-ACH-41	c5	
F5-406-2		IOF		IOF		
MK-11-ACH-7	a6	MK-11-ACH-24	b6	MK-11-ACH-42	c6	
F5-406-4		IOF		IOF		
MK-11-ACH-8	a7	MK-11-ACH-25	b7	MK-11-ACH-43	c7	
F5-406-6		IOF		IOF		
MK-11-ACH-9	a8	MK-11-ACH-26	b8	MK-11-ACH-44	c8	
F5-407-2		IOF		IOF		
MK-11-ACH-10	a9	MK-11-ACH-28	b9	MK-11-ACH-45	c9	
F5-407-4		F5-405-1		IOF		
MK-11-ACH-11	a10	MK-11-ACH-29	b10	MK-11-ACH-46	c10	
F5-408-1		F5-405-3		IOF		
MK-11-ACH-12	a11	MK-11-ACH-30	b11	MK-11-ACH-47	c11	
F5-408-3		F5-405-5		IOF		
MK-11-ACH-13	a12	MK-11-ACH-31	b12	MK-11-ACH-48	c12	
F5-408-5		F5-406-1		IOF		
MK-11-ACH-15	a13	MK-11-ACH-32	b13	MK-11-ACH-49	c13	
IOF		F5-406-3		IOF		
MK-11-ACH-16	a14	MK-11-ACH-33	b14	MK-11-ACH-50	c14	
IOF		F5-406-5		IOF		
MK-11-ACH-17	a15	MK-11-ACH-34	b15	MK-11-ACH-51	c15	
IOF		F5-407-1		IOF		
MK-11-ACH-18	a16	MK-11-ACH-35	b16	MK-11-ACH-52	c16	
IOF		F5-407-3		IOF		

Прикључно место на унив. раму: Z3-301
Connection box on universal cabinet:
Ознака кабинета са EEU модулима: MK-11
Mark of cabinet with EEU modules:
Ознака кабинета ЗКР: MK-11
Mark of CDF cabinet:

MK-11-ADH-2	a1	MK-11-ADH-19	b1	MK-11-ADH-36	c1	
F5-409-1		IOF		F5-412-1		
MK-11-ADH-3	a2	MK-11-ADH-20	b2	MK-11-ADH-37	c2	
F5-409-3		IOF		F5-412-3		
MK-11-ADH-4	a3	MK-11-ADH-21	b3	MK-11-ADH-38	c3	
F5-409-5		IOF		F5-412-5		
MK-11-ADH-5	a4	MK-11-ADH-22	b4	MK-11-ADH-39	c4	
F5-410-1		IOF		F5-413-1		
MK-11-ADH-6	a5	MK-11-ADH-23	b5	MK-11-ADH-41	c5	
F5-410-3		IOF		IOF		
MK-11-ADH-7	a6	MK-11-ADH-24	b6	MK-11-ADH-42	c6	
F5-410-5		IOF		IOF		
MK-11-ADH-8	a7	MK-11-ADH-25	b7	MK-11-ADH-43	c7	
F5-411-2		IOF		IOF		
MK-11-ADH-9	a8	MK-11-ADH-26	b8	MK-11-ADH-44	c8	
F5-411-4		IOF		IOF		
MK-11-ADH-10	a9	MK-11-ADH-28	b9	MK-11-ADH-45	c9	
F5-411-6		F5-409-2		IOF		
MK-11-ADH-11	a10	MK-11-ADH-29	b10	MK-11-ADH-46	c10	
F5-412-2		F5-409-4		IOF		
MK-11-ADH-12	a11	MK-11-ADH-30	b11	MK-11-ADH-47	c11	
F5-412-4		F5-409-6		IOF		
MK-11-ADH-13	a12	MK-11-ADH-31	b12	MK-11-ADH-48	c12	
F5-412-6		F5-410-2		IOF		
MK-11-ADH-15	a13	MK-11-ADH-32	b13	MK-11-ADH-49	c13	
IOF		F5-410-4		IOF		
MK-11-ADH-16	a14	MK-11-ADH-33	b14	MK-11-ADH-50	c14	
IOF		F5-411-1		IOF		
MK-11-ADH-17	a15	MK-11-ADH-34	b15	MK-11-ADH-51	c15	
IOF		F5-411-3		IOF		
MK-11-ADH-18	a16	MK-11-ADH-35	b16	MK-11-ADH-52	c16	
IOF		F5-411-5		IOF		

Прикључно место на унив. раму: Z3-302
Connection box on universal cabinet:
Ознака кабинета са EEU модулима: MK-11
Mark of cabinet with EEU modules:
Ознака кабинета ЗКР: MK-11
Mark of CDF cabinet:

MK-11-AEH-2	a1	MK-11-AEH-19	b1	MK-11-AEH-36	c1	
F5-413-2		IOF		F5-302-4		
MK-11-AEH-4	a2	MK-11-AEH-20	b2	MK-11-AEH-37	c2	
		IOF		F5-302-6		
MK-11-AEH-4	a3	MK-11-AEH-21	b3	MK-11-AEH-38	c3	
		IOF		F5-303-2		
MK-11-AEH-5	a4	MK-11-AEH-22	b4	MK-11-AEH-39	c4	
		IOF		F5-303-4		
MK-11-AEH-6	a5	MK-11-AEH-23	b5	MK-11-AEH-41	c5	
F5-301-1		IOF		IOF		
MK-11-AEH-7	a6	MK-11-AEH-24	b6	MK-11-AEH-42	c6	
F5-301-3		IOF		IOF		
MK-11-AEH-8	a7	MK-11-AEH-25	b7	MK-11-AEH-43	c7	
F5-301-5		IOF		IOF		
MK-11-AEH-9	a8	MK-11-AEH-26	b8	MK-11-AEH-44	c8	
F5-302-1		IOF		IOF		
MK-11-AEH-10	a9		b9	MK-11-AEH-45	c9	
F5-302-3				IOF		
MK-11-AEH-11	a10		b10	MK-11-AEH-46	c10	
F5-302-5				IOF		
MK-11-AEH-12	a11		b11	MK-11-AEH-47	c11	
F5-303-1				IOF		
MK-11-AEH-13	a12		b12	MK-11-AEH-48	c12	
F5-303-3				IOF		
MK-11-AEH-15	a13	MK-11-AEH-32	b13	MK-11-AEH-49	c13	
IOF		F5-301-2		IOF		
	a14	MK-11-AEH-33	b14	MK-11-AEH-50	c14	
		F5-301-4		IOF		
	a15	MK-11-AEH-34	b15	MK-11-AEH-51	c15	
		F5-301-6		IOF		
	a16	MK-11-AEH-35	b16	MK-11-AEH-52	c16	
		F5-302-2		IOF		

Прикључно место на унив. раму: Z3-303
Connection box on universal cabinet:
Ознака кабинета са EEU модулима: MK-11
Mark of cabinet with EEU modules:
Ознака кабинета ЗКР: MK-11
Mark of CDF cabinet:

MK-11-AFH-2	a1	MK-11-AFH-19	b1		c1	
Z1-1001-11		IOF				
MK-11-AFH-3	a2		b2		c2	
Z1-1003-11						
MK-11-AFH-4	a3		b3		c3	
Z1-1005-11						
MK-11-AFH-5	a4		b4		c4	
Z1-1007-11						
MK-11-AFH-6	a5		b5	MK-11-AFH-41	c5	
F1-1R2-1				IOF		
	a6		b6	MK-11-AFH-42	c6	
				IOF		
	a7		b7	MK-11-AFH-43	c7	
				IOF		
	a8		b8	MK-11-AFH-44	c8	
				IOF		
	a9	MK-11-AFH-28	b9		c9	
		Z1-1002-11				
	a10	MK-11-AFH-29	b10		c10	
		Z1-1004-11				
	a11	MK-11-AFH-30	b11		c11	
		Z1-1006-11				
	a12	MK-11-AFH-31	b12		c12	
		Z1-1008-11				
MK-11-AFH-15	a13		b13		c13	
IOF						
MK-11-AFH-16	a14		b14		c14	
IOF						
MK-11-AFH-17	a15		b15		c15	
IOF						
MK-11-AFH-18	a16		b16		c16	
IOF						

Прикључно место на унив. раму: Z3-304
Connection box on universal cabinet:
Ознака кабинета са EEU модулима: MK-11
Mark of cabinet with EEU modules:
Ознака кабинета ЗКР: MK-11
Mark of CDF cabinet:

	a1		b1		c1	
	a2		b2		c2	
	a3		b3		c3	
	a4		b4		c4	
	a5		b5		c5	
	a6		b6		c6	
	a7		b7		c7	
	a8		b8		c8	
	a9		b9		c9	
	a10		b10		c10	
	a11		b11		c11	
	a12		b12		c12	
	a13		b13		c13	
	a14		b14		c14	
	a15		b15		c15	
	a16		b16		c16	

Прикључно место на унив. раму: Z-501
Connection box on universal cabinet:
Ознака кабинета са EEU модулима: MK-01
Mark of cabinet with EEU modules:
Ознака кабинета ЗКР: MK-01
Mark of CDF cabinet:

MK-03-34H-2	a1	MK-03-34H-19	b1	MK-03-34H-36	c1	
F3-801-1		F3-803-6		F3-809-5		
MK-03-34H-3	a2	MK-03-34H-20	b2	MK-03-34H-37	c2	
F3-801-5		F3-804-4		F3-807-3		
MK-03-34H-4	a3	MK-03-34H-21	b3	MK-03-34H-38	c3	
F3-802-3		F3-805-2		F3-808-1		
MK-03-34H-5	a4	MK-03-34H-22	b4	MK-03-34H-39	c4	
F3-803-1		F3-805-6		F3-808-5		
MK-03-34H-6	a5	MK-03-34H-23	b5	MK-03-34H-41	c5	
F3-803-5		F3-806-4		F3-801-4		
	…		…		…	

Ознака пина у конектору
Mark of pin in connector

Ознака прикључка на кабинету са EEU картицом
Mark of terminal blocks on the cabinet with EEU modul

Ознака прикључка на ЗКР
Mark of terminal blocks on CDF

ПУТНИЧКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
ДИПЛ. ИНЖ. ЕЛ.
ОВЛАШЋЕНИ ПРОЈЕКТАНТ
353 P422 17

Лист: 14 од 14
Sheet: 14 of 14

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конкорицијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Шема повезивања EEU контролера за скретнице са Универзалним сигналним кабинетом /
Plan for connecting of the points EEU controller with the Universal Signal Cabinet

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C17

Шема повезивања контролера Скретничких поставних справа EEU са Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the controller EEU for Switch-point machines with the Cable distribution frame

Терминал Завршног кабловског рама:
Terminal on Cable distribution cabinet: **F1-10**

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
	S1t	S2t	S4t	S5t	S8t	S9t	S13ta	S13tb	S15ta	S15tb	S23ta	S23tb	S26t
1	S1t-X1	S2t-X1	S4t-X1	S5t-X1	S8t-X1	S9t-X1	S13ta-X1	S13tb-X1	S15ta-X1	S15tb-X1	S23ta-X1	S23tb-X1	S26t-X1
	Z2-401-a1	Z2-401-a3	Z2-402-a1	Z2-402-a3	Z2-403-a1	Z2-403-a3	Z2-404-a1	Z2-404-a3	Z2-405-a1	Z2-405-a3	Z2-406-a1	Z2-406-a3	Z2-407-a1
2	S1t-X2	S2t-X2	S4t-X2	S5t-X2	S8t-X2	S9t-X2	S13ta-X2	S13tb-X2	S15ta-X2	S15tb-X2	S23ta-X2	S23tb-X2	S26t-X2
	Z2-401-a9	Z2-401-a13	Z2-402-a9	Z2-402-a13	Z2-403-a9	Z2-403-a13	Z2-404-a9	Z2-404-a13	Z2-405-a9	Z2-405-a13	Z2-406-a9	Z2-406-a13	Z2-407-a9
3	S1t-X3	S2t-X3	S4t-X3	S5t-X3	S8t-X3	S9t-X3	S13ta-X3	S13tb-X3	S15ta-X3	S15tb-X3	S23ta-X3	S23tb-X3	S26t-X3
	Z2-401-c15	Z2-401-a5	Z2-402-c15	Z2-402-a5	Z2-403-c15	Z2-403-a5	Z2-404-c15	Z2-404-a5	Z2-405-c15	Z2-405-a5	Z2-406-c15	Z2-406-a5	Z2-407-c15
4	S1t-X4	S2t-X4	S4t-X4	S5t-X4	S8t-X4	S9t-X4	S13ta-X4	S13tb-X4	S15ta-X4	S15tb-X4	S23ta-X4	S23tb-X4	S26t-X4
	Z2-401-c3	Z2-401-c5	Z2-402-c3	Z2-402-c5	Z2-403-c3	Z2-403-c5	Z2-404-c3	Z2-404-c5	Z2-405-c3	Z2-405-c5	Z2-406-c3	Z2-406-c5	Z2-407-c3
5	S1t-X5	S2t-X5	S4t-X5	S5t-X5	S8t-X5	S9t-X5	S13ta-X5	S13tb-X5	S15ta-X5	S15tb-X5	S23ta-X5	S23tb-X5	S26t-X5
	Z2-401-a15	Z2-401-c17	Z2-402-a15	Z2-402-c17	Z2-403-a15	Z2-403-c17	Z2-404-a15	Z2-404-c17	Z2-405-a15	Z2-405-c17	Z2-406-a15	Z2-406-c17	Z2-407-a15
6													

04	
S4	
1	4-X1
	Z1-502-a3
2	4-X2
	Z1-502-a13
3	4-X3
	Z1-502-a5
4	4-X4
	Z1-502-c5
5	4-X5
	Z1-502-c17
6	

Прикључно место на ЗКР
Connection box on DFC

Ознака спољашњег елемента
Mark of outdoor element

Намена жиле у одлазном каблу
Purpose of the wire in outgoing cable

Ознака прикључка на кабинету са EEU картицом
Mark of connector on the cabinet with EEU modul

Број пина у конектору
Pin number in connector

Шема повезивања контролера Скретничких поставних справа EEU са Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the controller EEU for Switch-point machines with the Cable distribution frame

Терминал Завршног кабловског рама:
Terminal on Cable distribution cabinet: **F1-9**

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
	S27t	S29t	S31t	S32t	S34ta	S34tb	S35t	S36t	S37t	S38t	S39t	S40t	S49t
1	S27t-X1	S29t-X1	S31t-X1	S32t-X1	S34ta-X1	S34tb-X1	S35t-X1	S36t-X1	S37t-X1	S38t-X1	S39t-X1	S40t-X1	S49t-X1
	Z2-407-a3	Z2-408-a1	Z2-408-a3	Z2-409-a1	Z2-409-a3	Z2-410-a1	Z2-410-a3	Z2-411-a1	Z2-411-a3	Z2-412-a1	Z2-412-a3	Z2-413-a1	Z2-413-a3
2	S27t-X2	S29t-X2	S31t-X2	S32t-X2	S34ta-X2	S34tb-X2	S35t-X2	S36t-X2	S37t-X2	S38t-X2	S39t-X2	S40t-X2	S49t-X2
	Z2-407-a13	Z2-408-a9	Z2-408-a13	Z2-409-a9	Z2-409-a13	Z2-410-a9	Z2-410-a13	Z2-411-a9	Z2-411-a13	Z2-412-a9	Z2-412-a13	Z2-413-a9	Z2-413-a13
3	S27t-X3	S29t-X3	S31t-X3	S32t-X3	S34ta-X3	S34tb-X3	S35t-X3	S36t-X3	S37t-X3	S38t-X3	S39t-X3	S40t-X3	S49t-X3
	Z2-407-a5	Z2-408-c15	Z2-408-a5	Z2-409-c15	Z2-409-a5	Z2-410-c15	Z2-410-a5	Z2-411-c15	Z2-411-a5	Z2-412-c15	Z2-412-a5	Z2-413-c15	Z2-413-a5
4	S27t-X4	S29t-X4	S31t-X4	S32t-X4	S34ta-X4	S34tb-X4	S35t-X4	S36t-X4	S37t-X4	S38t-X4	S39t-X4	S40t-X4	S49t-X4
	Z2-407-c5	Z2-408-c3	Z2-408-c5	Z2-409-c3	Z2-409-c5	Z2-410-c3	Z2-410-c5	Z2-411-c3	Z2-411-c5	Z2-412-c3	Z2-412-c5	Z2-413-c3	Z2-413-c5
5	S27t-X5	S29t-X5	S31t-X5	S32t-X5	S34ta-X5	S34tb-X5	S35t-X5	S36t-X5	S37t-X5	S38t-X5	S39t-X5	S40t-X5	S49t-X5
	Z2-407-c17	Z2-408-a15	Z2-408-c17	Z2-409-a15	Z2-409-c17	Z2-410-a15	Z2-410-c17	Z2-411-a15	Z2-411-c17	Z2-412-a15	Z2-412-c17	Z2-413-a15	Z2-413-c17
6													

Напомена:
Ознака прикључне клеме на Завршном кабловском раму (ЗКР) представља спој ознаке терминала, ознаке прикључног места на терминалу и редног броја пина у конектору.
Пример: F1-812-1 означава прикључну клему на ЗКР, где је F1 ознака кабинета ЗКР (кабинета пренапонске заштите), 8 ознака терминала на ЗКР, 12 ознака прикључног места конектора и 1 редни број пина у конектору

Note:
The label of connection block on the Cable Distribution Frame (CDF) is a combination of the terminal mark, the connection box mark on the terminal and the pin number in the connector.
Example: F1-812-1 denotes the connection block on the CDF, where is F1 designations of the CDF cabinet (lightning protection cabinet), 8 mark of terminal on the CDF cabinet, 12 mark of connection box on termnal and 1 pin number in the connector.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања контролера EEU на реглете кабинета за заштиту од грмљавине - Завршни кабловски рам /
Plan of connecting the EEU controllers on the terminal blocks of lightning protection cabinet - Cable distribution frame

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C18

Шема повезивања контролера Скретничких поставних справа EEU са Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the controller EEU for Switch-point machines with the Cable distribution frame

Терминал Завршног кабловског рама:
Terminal on Cable distribution cabinet: **F1-8**

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
	S50t	S52t	S53t	S55t	S57t	S60t	S63t	S64t	S65t	S66t	ISK1t	ISK2t	ISK3t
1	S50t-X1	S52t-X1	S53t-X1	S55t-X1	S57t-X1	S60t-X1	S63t-X1	S64t-X1	S65t-X1	S66t-X1	ISK1t-X1	ISK2t-X1	ISK3t-X1
	Z2-301-a1	Z2-301-a3	Z2-302-a1	Z2-302-a3	Z2-303-a1	Z2-303-a3	Z2-304-a1	Z2-304-a3	Z2-305-a1	Z2-305-a3	Z2-306-a1	Z2-306-a3	Z2-307-a1
2	S50t-X2	S52t-X2	S53t-X2	S55t-X2	S57t-X2	S60t-X2	S63t-X2	S64t-X2	S65t-X2	S66t-X2	ISK1t-X2	ISK2t-X2	ISK3t-X2
	Z2-301-a9	Z2-301-a13	Z2-302-a9	Z2-302-a13	Z2-303-a9	Z2-303-a13	Z2-304-a9	Z2-304-a13	Z2-305-a9	Z2-305-a13	Z2-306-a9	Z2-306-a13	Z2-307-a9
3	S50t-X3	S52t-X3	S53t-X3	S55t-X3	S57t-X3	S60t-X3	S63t-X3	S64t-X3	S65t-X3	S66t-X3	ISK1t-X3	ISK2t-X3	ISK3t-X3
	Z2-301-c15	Z2-301-a5	Z2-302-c15	Z2-302-a5	Z2-303-c15	Z2-303-a5	Z2-304-c15	Z2-304-a5	Z2-305-c15	Z2-305-a5	Z2-306-c15	Z2-306-a5	Z2-307-c15
4	S50t-X4	S52t-X4	S53t-X4	S55t-X4	S57t-X4	S60t-X4	S63t-X4	S64t-X4	S65t-X4	S66t-X4	ISK1t-X4	ISK2t-X4	ISK3t-X4
	Z2-301-c3	Z2-301-c5	Z2-302-c3	Z2-302-c5	Z2-303-c3	Z2-303-c5	Z2-304-c3	Z2-304-c5	Z2-305-c3	Z2-305-c5	Z2-306-c3	Z2-306-c5	Z2-307-c3
5	S50t-X5	S52t-X5	S53t-X5	S55t-X5	S57t-X5	S60t-X5	S63t-X5	S64t-X5	S65t-X5	S66t-X5	ISK1t-X5	ISK2t-X5	ISK3t-X5
	Z2-301-a15	Z2-301-c17	Z2-302-a15	Z2-302-c17	Z2-303-a15	Z2-303-c17	Z2-304-a15	Z2-304-c17	Z2-305-a15	Z2-305-c17	Z2-306-a15	Z2-306-c17	Z2-307-a15
6													

04	
S4	Прикључно место на ЗКР Connection box on DFC
1 4-X1	Ознака спољашњег елемента Mark of outdoor element
Z1-502-a3	
2 4-X2	Намена жиле у одлазном каблу Purpose of the wire in outgoing cable
Z1-502-a13	
3 4-X3	
Z1-502-a5	Ознака прикључка на кабинету са EEU картицом Mark of connector on the cabinet with EEU modul
4 4-X4	
Z1-502-c5	Број пина у конектору Pin number in connector
5 4-X5	
Z1-502-c17	
6	

Шема повезивања контролера Скретничких поставних справа EEU са Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the controller EEU for Switch-point machines with the Cable distribution frame

Терминал Завршног кабловског рама:
Terminal on Cable distribution cabinet: **F1-7**

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9a	S9b	S10	S11	S12
1	S1-X1	S2-X1	S3-X1	S4-X1	S5-X1	S6-X1	S7-X1	S8-X1	S9a-X1	S9b-X1	S10-X1	S11-X1	S12-X1
	Z2-307-a3	Z2-308-a1	Z2-308-a3	Z2-309-a1	Z2-309-a3	Z2-310-a1	Z2-310-a3	Z2-311-a1	Z2-311-a3	Z2-312-a1	Z2-312-a3	Z2-313-a1	Z2-313-a3
2	S1-X2	S2-X2	S3-X2	S4-X2	S5-X2	S6-X2	S7-X2	S8-X2	S9a-X2	S9b-X2	S10-X2	S11-X2	S12-X2
	Z2-307-a13	Z2-308-a9	Z2-308-a13	Z2-309-a9	Z2-309-a13	Z2-310-a9	Z2-310-a13	Z2-311-a9	Z2-311-a13	Z2-312-a9	Z2-312-a13	Z2-313-a9	Z2-313-a13
3	S1-X3	S2-X3	S3-X3	S4-X3	S5-X3	S6-X3	S7-X3	S8-X3	S9a-X3	S9b-X3	S10-X3	S11-X3	S12-X3
	Z2-307-a5	Z2-308-c15	Z2-308-a5	Z2-309-c15	Z2-309-a5	Z2-310-c15	Z2-310-a5	Z2-311-c15	Z2-311-a5	Z2-312-c15	Z2-312-a5	Z2-313-c15	Z2-313-a5
4	S1-X4	S2-X4	S3-X4	S4-X4	S5-X4	S6-X4	S7-X4	S8-X4	S9a-X4	S9b-X4	S10-X4	S11-X4	S12-X4
	Z2-307-c5	Z2-308-c3	Z2-308-c5	Z2-309-c3	Z2-309-c5	Z2-310-c3	Z2-310-c5	Z2-311-c3	Z2-311-c5	Z2-312-c3	Z2-312-c5	Z2-313-c3	Z2-313-c5
5	S1-X5	S2-X5	S3-X5	S4-X5	S5-X5	S6-X5	S7-X5	S8-X5	S9a-X5	S9b-X5	S10-X5	S11-X5	S12-X5
	Z2-307-c17	Z2-308-a15	Z2-308-c17	Z2-309-a15	Z2-309-c17	Z2-310-a15	Z2-310-c17	Z2-311-a15	Z2-311-c17	Z2-312-a15	Z2-312-c17	Z2-313-a15	Z2-313-c17
6													

Напомена:
Ознака прикључне клеме на Завршном кабловском раму (ЗКР) представља спој ознаке терминала, ознаке прикључног места на терминалу и редног броја пина у конектору.
Пример: F1-812-1 означава прикључну клему на ЗКР, где је F1 ознака кабинета ЗКР (кабинета пренапонске заштите), 8 ознака терминала на ЗКР, 12 ознака прикључног места конектора и 1 редни број пина у конектору

Note:
The label of connection block on the Cable Distribution Frame (CDF) is a combination of the terminal mark, the connection box mark on the terminal and the pin number in the connector.
Example: F1-812-1 denotes the connection block on the CDF, where is F1 designations of the CDF cabinet (lightning protection cabinet), 8 mark of terminal on the CDF cabinet, 12 mark of connection box on termnal and 1 pin number in the connector.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.ru

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања контролера EEU на реглете кабинета за заштиту од грмљавине - Завршни кабловски рам /
Plan of connecting the EEU controllers on the terminal blocks of lightning protection cabinet - Cable distribution frame

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C18

Шема повезивања контролера Скретничких поставних справа EEU са Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the controller EEU for Switch-point machines with the Cable distribution frame

Терминал Завршног кабловског рама:
Terminal on Cable distribution cabinet: **F1-6**

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
	S13	S14	S15a	S15b	S16	S17	S19	S20	S21	S22	S23	S24	
1	S13-X1	S14-X1	S15a-X1	S15b-X1	S16-X1	S17-X1	S19-X1	S20-X1	S21-X1	S22-X1	S23-X1	S24-X1	
	Z2-201-a1	Z2-201-a3	Z2-202-a1	Z2-202-a3	Z2-203-a1	Z2-203-a3	Z2-204-a1	Z2-204-a3	Z2-205-a1	Z2-205-a3	Z2-206-a1	Z2-206-a3	
2	S13-X2	S14-X2	S15a-X2	S15b-X2	S16-X2	S17-X2	S19-X2	S20-X2	S21-X2	S22-X2	S23-X2	S24-X2	
	Z2-201-a9	Z2-201-a13	Z2-202-a9	Z2-202-a13	Z2-203-a9	Z2-203-a13	Z2-204-a9	Z2-204-a13	Z2-205-a9	Z2-205-a13	Z2-206-a9	Z2-206-a13	
3	S13-X3	S14-X3	S15a-X3	S15b-X3	S16-X3	S17-X3	S19-X3	S20-X3	S21-X3	S22-X3	S23-X3	S24-X3	
	Z2-201-c15	Z2-201-a5	Z2-202-c15	Z2-202-a5	Z2-203-c15	Z2-203-a5	Z2-204-c15	Z2-204-a5	Z2-205-c15	Z2-205-a5	Z2-206-c15	Z2-206-a5	
4	S13-X4	S14-X4	S15a-X4	S15b-X4	S16-X4	S17-X4	S19-X4	S20-X4	S21-X4	S22-X4	S23-X4	S24-X4	
	Z2-201-c3	Z2-201-c5	Z2-202-c3	Z2-202-c5	Z2-203-c3	Z2-203-c5	Z2-204-c3	Z2-204-c5	Z2-205-c3	Z2-205-c5	Z2-206-c3	Z2-206-c5	
5	S13-X5	S14-X5	S15a-X5	S15b-X5	S16-X5	S17-X5	S19-X5	S20-X5	S21-X5	S22-X5	S23-X5	S24-X5	
	Z2-201-a15	Z2-201-c17	Z2-202-a15	Z2-202-c17	Z2-203-a15	Z2-203-c17	Z2-204-a15	Z2-204-c17	Z2-205-a15	Z2-205-c17	Z2-206-a15	Z2-206-c17	
6													

04	
S4	Ознака спољашњег елемента Mark of outdoor element
4-X1	
Z1-502-a3	
4-X2	Намена жиле у одлазном каблу Purpose of the wire in outgoing cable
Z1-502-a13	
4-X3	
Z1-502-a5	Ознака прикључка на кабинету са EEU картицом Mark of connector on the cabinet with EEU modul
4-X4	
Z1-502-c5	Број пина у конектору Pin number in connector
4-X5	
Z1-502-c17	

Прикључно место на ЗКР
Connection box on DFC

Шема повезивања контролера Скретничких поставних справа EEU са Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the controller EEU for Switch-point machines with the Cable distribution frame

Терминал Завршног кабловског рама:
Terminal on Cable distribution cabinet: **F1-5**

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
	S25	S28a	S28b	S29a	S29b	S30a	S30b	S34	S35	S39	S47	S49	S53
1	S25-X1	S28a-X1	S28b-X1	S29a-X1	S29b-X1	S30a-X1	S30b-X1	S34-X1	S35-X1	S39-X1	S47-X1	S49-X1	S53-X1
	Z3-601-a1	Z3-601-a3	Z3-602-a1	Z3-602-a3	Z3-603-a1	Z3-603-a3	Z3-604-a1	Z3-604-a3	Z3-605-a1	Z3-605-a3	Z3-608-a3	Z3-609-a1	Z3-609-a3
2	S25-X2	S28a-X2	S28b-X2	S29a-X2	S29b-X2	S30a-X2	S30b-X2	S34-X2	S35-X2	S39-X2	S47-X2	S49-X2	S53-X2
	Z3-601-a9	Z3-601-a13	Z3-602-a9	Z3-602-a13	Z3-603-a9	Z3-603-a13	Z3-604-a9	Z3-604-a13	Z3-605-a9	Z3-605-a13	Z3-608-a13	Z3-609-a9	Z3-609-a13
3	S25-X3	S28a-X3	S28b-X3	S29a-X3	S29b-X3	S30a-X3	S30b-X3	S34-X3	S35-X3	S39-X3	S47-X3	S49-X3	S53-X3
	Z3-601-c15	Z3-601-a5	Z3-602-c15	Z3-602-a5	Z3-603-c15	Z3-603-a5	Z3-604-c15	Z3-604-a5	Z3-605-c15	Z3-605-a5	Z3-608-a5	Z3-609-c15	Z3-609-a5
4	S25-X4	S28a-X4	S28b-X4	S29a-X4	S29b-X4	S30a-X4	S30b-X4	S34-X4	S35-X4	S39-X4	S47-X4	S49-X4	S53-X4
	Z3-601-c3	Z3-601-c5	Z3-602-c3	Z3-602-c5	Z3-603-c3	Z3-603-c5	Z3-604-c3	Z3-604-c5	Z3-605-c3	Z3-605-c5	Z3-608-c5	Z3-609-c3	Z3-609-c5
5	S25-X5	S28a-X5	S28b-X5	S29a-X5	S29b-X5	S30a-X5	S30b-X5	S34-X5	S35-X5	S39-X5	S47-X5	S49-X5	S53-X5
	Z3-601-a15	Z3-601-c17	Z3-602-a15	Z3-602-c17	Z3-603-a15	Z3-603-c17	Z3-604-a15	Z3-604-c17	Z3-605-a15	Z3-605-c17	Z3-608-c17	Z3-609-a15	Z3-609-c17
6													

Напомена:
Ознака прикључне клеме на Завршном кабловском раму (ЗКР) представља спој ознаке терминала, ознаке прикључног места на терминалу и редног броја пина у конектору.
Пример: F1-812-1 означава прикључну клему на ЗКР, где је F1 ознака кабинета ЗКР (кабинета пренапонске заштите), 8 ознака терминала на ЗКР, 12 ознака прикључног места конектора и 1 редни број пина у конектору

Note:
The label of connection block on the Cable Distribution Frame (CDF) is a combination of the terminal mark, the connection box mark on the terminal and the pin number in the connector.
Example: F1-812-1 denotes the connection block on the CDF, where is F1 designations of the CDF cabinet (lightning protection cabinet), 8 mark of terminal on the CDF cabinet, 12 mark of connection box on termnal and 1 pin number in the connector.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 Р422 17
ПРОЈЕКТАНТ

Лист: 03 од 25
Sheet: 03 of 25

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања контролера EEU на реглете кабинета за заштиту од грмљавине - Завршни кабловски рам /
Plan of connecting the EEU controllers on the terminal blocks of lightning protection cabinet - Cable distribution frame

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 Р422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C18

Шема повезивања контролера Скретничких поставних справа EEU са Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the controller EEU for Switch-point machines with the Cable distribution frame

Терминал Завршног кабловског рама:
Terminal on Cable distribution cabinet: **F1-4**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
S54	S56a	S56b	S57	S59	S60	S61	S62	S63	S64	S65	S66	S67
1 S54-X1	1 S56a-X1	1 S56b-X1	1 S57-X1	1 S59-X1	1 S60-X1	1 S61-X1	1 S62-X1	1 S63-X1	1 S64-X1	1 S65-X1	1 S66-X1	1 S67-X1
Z3-610-a1	Z3-610-a3	Z3-611-a1	Z3-611-a3	Z3-612-a1	Z3-612-a3	Z3-613-a1	Z3-613-a3	Z3-501-a1	Z3-501-a3	Z3-502-a1	Z3-502-a3	Z3-503-a1
2 S54-X2	2 S56a-X2	2 S56b-X2	2 S57-X2	2 S59-X2	2 S60-X2	2 S61-X2	2 S62-X2	2 S63-X2	2 S64-X2	2 S65-X2	2 S66-X2	2 S67-X2
Z3-610-a9	Z3-610-a13	Z3-611-a9	Z3-611-a13	Z3-612-a9	Z3-612-a13	Z3-613-a9	Z3-613-a13	Z3-501-a9	Z3-501-a13	Z3-502-a9	Z3-502-a13	Z3-503-a9
3 S54-X3	3 S56a-X3	3 S56b-X3	3 S57-X3	3 S59-X3	3 S60-X3	3 S61-X3	3 S62-X3	3 S63-X3	3 S64-X3	3 S65-X3	3 S66-X3	3 S67-X3
Z3-610-c15	Z3-610-a5	Z3-611-c15	Z3-611-a5	Z3-612-c15	Z3-612-a5	Z3-613-c15	Z3-613-a5	Z3-501-c15	Z3-501-a5	Z3-502-c15	Z3-502-a5	Z3-503-c15
4 S54-X4	4 S56a-X4	4 S56b-X4	4 S57-X4	4 S59-X4	4 S60-X4	4 S61-X4	4 S62-X4	4 S63-X4	4 S64-X4	4 S65-X4	4 S66-X4	4 S67-X4
Z3-610-c3	Z3-610-c5	Z3-611-c3	Z3-611-c5	Z3-612-c3	Z3-612-c5	Z3-613-c3	Z3-613-c5	Z3-501-c3	Z3-501-c5	Z3-502-c3	Z3-502-c5	Z3-503-c3
5 S54-X5	5 S56a-X5	5 S56b-X5	5 S57-X5	5 S59-X5	5 S60-X5	5 S61-X5	5 S62-X5	5 S63-X5	5 S64-X5	5 S65-X5	5 S66-X5	5 S67-X5
Z3-610-a15	Z3-610-c17	Z3-611-a15	Z3-611-c17	Z3-612-a15	Z3-612-c17	Z3-613-a15	Z3-613-c17	Z3-501-a15	Z3-501-c17	Z3-502-a15	Z3-502-c17	Z3-503-a15
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

04	
S4	Ознака спољашњег елемента Mark of outdoor element
1 4-X1	
Z1-502-a3	
2 4-X2	Намена жиле у одлазном каблу Purpose of the wire in outgoing cable
Z1-502-a13	
3 4-X3	
Z1-502-a5	Ознака прикључка на кабинету са EEU картицом Mark of connector on the cabinet with EEU modul
4 4-X4	
Z1-502-c5	Број пина у конектору Pin number in connector
5 4-X5	
Z1-502-c17	
6	

Прикључно место на ЗКР
Connection box on DFC

F1-3

Шема повезивања мултиплексера за видио монитринг скретничких полуга, SCC ормара и ACC ормара са Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of multiplexors for monitoring of lever position, OCC cabinets and ACC cabinets and with the Cable distribution frame

Терминал Завршног кабловског рама:
Terminal on Cable distribution cabinet: **F1-3**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
QKJC1 DCBS1	QKJC3 DCBS3	QKJC5 DCBS5	QKJC7 DCBS7									
1 QKJC1-X1	1 QKJC3-X1	1 QKJC5-X1	1 QKJC7-X1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2 QKJC1-X2	2 QKJC3-X2	2 QKJC5-X2	2 QKJC7-X2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3 QKJC1-X3	3 QKJC3-X3	3 QKJC5-X3	3 QKJC7-X3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4 QKJC1-X4	4 QKJC3-X4	4 QKJC5-X4	4 QKJC7-X4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5 DCBS1-X1	5 DCBS3-X1	5 DCBS5-X1	5 DCBS7-X1	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6 DCBS1-X2	6 DCBS3-X2	6 DCBS5-X2	6 DCBS7-X2	6	6	6	6	6	6	6	6	6

Напомена:
Ознака прикључне клеме на Завршном кабловском раму (ЗКР) представља спој ознаке терминала, ознаке прикључног места на терминалу и редног броја пина у конектрору.
Пример: F1-812-1 означава прикључну клему на ЗКР, где је F1 ознака кабинета ЗКР (кабинета пренапонске заштите), 8 ознака терминала на ЗКР, 12 ознака прикључног места конектора и 1 редни број пина у конектору

Note:
The label of connection block on the Cable Distribution Frame (CDF) is a combination of the terminal mark, the connection box mark on the terminal and the pin number in the connector.
Example: F1-812-1 denotes the connection block on the CDF, where is F1 designations of the CDF cabinet (lightning protection cabinet), 8 mark of terminal on the CDF cabinet, 12 mark of connection box on termnal and 1 pin number in the connector.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.ru

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Obilazničkih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања контролера EEU на реглете кабинета за заштиту од грмљавине - Завршни кабловски рам /
Plan of connecting the EEU controllers on the terminal blocks of lightning protection cabinet - Cable distribution frame

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C18

Шема повезивања мултиплексера за видио мониторинг скретничких полуга, SCC ормара и ACC ормара са Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of multiplexors for monitoring of lever position, OCC cabinets and ACC cabinets and with the Cable distribution frame

Терминал Завршног кабловског рама:
Terminal on Cable distribution cabinet: **F1-2**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
QKJC2 DCBS2	QKJC4 DCBS4	QKJC6 DCBS6	QKJC8 DCBS8	QKJC10 DCBS10	QKJC12 DCBS12	QKJC14 DCBS14	QKJC16 DCBS16	ACC1 ACC2	SCC1 SCC2			
1 QKJC2-X1	1 QKJC4-X1	1 QKJC6-X1	1 QKJC8-X1	1 QKJC10-X1	1 QKJC12-X1	1 QKJC14-X1	1 QKJC16-X1	1 ACC1-X1	1 SCC1-X1	1	1	1
									402-1			
2 QKJC2-X2	2 QKJC4-X2	2 QKJC6-X2	2 QKJC8-X2	2 QKJC10-X2	2 QKJC12-X2	2 QKJC14-X2	2 QKJC16-X2	2 ACC1-X2	2 SCC1-X2	2	2	2
									402-2			
3 QKJC2-X3	3 QKJC4-X3	3 QKJC6-X3	3 QKJC8-X3	3 QKJC10-X3	3 QKJC12-X3	3 QKJC14-X3	3 QKJC16-X3	3 ACC2-X1	3 SCC2-X1	3	3	3
									403-1			
4 QKJC2-X4	4 QKJC4-X4	4 QKJC6-X4	4 QKJC8-X4	4 QKJC10-X4	4 QKJC12-X4	4 QKJC14-X4	4 QKJC16-X4	4 ACC2-X2	4 SCC2-X2	4	4	4
									403-2			
5 DCBS2-X1	5 DCBS4-X1	5 DCBS6-X1	5 DCBS8-X1	5 DCBS10-X1	5 DCBS12-X1	5 DCBS14-X1	5 DCBS16-X1	5	5	5	5	5
6 DCBS2-X2	6 DCBS4-X2	6 DCBS6-X2	6 DCBS8-X2	6 DCBS10-X2	6 DCBS12-X2	6 DCBS14-X2	6 DCBS16-X2	6	6	6	6	6

04	
S4	Ознака спољашњег елемента Mark of outdoor element
1 4-X1	
Z1-502-a3	
2 4-X2	Намена жиле у одлазном каблу Purpose of the wire in outgoing cable
Z1-502-a13	
3 4-X3	
Z1-502-a5	Ознака прикључка на кабинету са EEU картицом Mark of connector on the cabinet with EEU modul
4 4-X4	
Z1-502-c5	Број пина у конектору Pin number in connector
5 4-X5	
Z1-502-c17	
6	

Шема повезивања контролера сигналних светиљки EEU AC са Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the controllers EEU AC for signal lanterns with the Cable distribution frame

Терминал Завршног кабловског рама:
Terminal on Cable distribution cabinet: **F1-5**

F1-1

01	02	03	04	05	06	07	08	09
R1	R2	O	B	01(JYCSY)	02(JYCSY1)	03(JYCSY2)		
1 IOZ	1 Z3-303-a5	1 SPARE MON-JZ220	1 SPARE MON-JF220	1 ZJ-SIGNAL-JZ220	1 210-1	1 210-3	1	1
2	2	2	2	2 ZJ-SIGNAL-JF220	2 210-2	2 210-4	2	2

Напомена:
Ознака прикључне клеме на Завршном кабловском раму (ЗКР) представља спој ознаке терминала, ознаке прикључног места на терминалу и редног броја пина у конектору.
Пример: F1-812-1 означава прикључну клему на ЗКР, где је F1 ознака кабинета ЗКР (кабинета пренапонске заштите), 8 ознака терминала на ЗКР, 12 ознака прикључног места конектора и 1 редни број пина у конектору

Note:
The label of connection block on the Cable Distribution Frame (CDF) is a combination of the terminal mark, the connection box mark on the terminal and the pin number in the connector.
Example: F1-812-1 denotes the connection block on the CDF, where is F1 designations of the CDF cabinet (lightning protection cabinet), 8 mark of terminal on the CDF cabinet, 12 mark of connection box on termnal and 1 pin number in the connector.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОВЛАШЋЕНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.ru

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања контролера EEU на реглете кабинета за заштиту од грмљавине - Завршни кабловски рам /
Plan of connecting the EEU controllers on the terminal blocks of lightning protection cabinet - Cable distribution frame

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C18

Шема повезивања контролера Скретничких поставних справа EEU са Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the controller EEU for Switch-point machines with the Cable distribution frame

Терминал Завршног кабловског рама:
Terminal on Cable distribution cabinet: **F2-10**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
S68	S70	S74	S76	S77	S81	S82	S83a	S83b	S84a	S84b	S85	S86
1 S68-X1	1 S70-X1	1 S74-X1	1 S76-X1	1 S77-X1	1 S81-X1	1 S82-X1	1 S83a-X1	1 S83b-X1	1 S84a-X1	1 S84b-X1	1 S85-X1	1 S86-X1
Z3-503-a3	1 Z3-504-a1	1 Z3-504-a3	1 Z3-505-a1	1 Z3-505-a3	1 Z3-506-a1	1 Z3-506-a3	1 Z3-507-a1	1 Z3-507-a3	1 Z3-508-a1	1 Z3-508-a3	1 Z3-509-a1	1 Z3-509-a3
2 S68-X2	2 S70-X2	2 S74-X2	2 S76-X2	2 S77-X2	2 S81-X2	2 S82-X2	2 S83a-X2	2 S83b-X2	2 S84a-X2	2 S84b-X2	2 S85-X2	2 S86-X2
Z3-503-a13	2 Z3-504-a9	2 Z3-504-a13	2 Z3-505-a9	2 Z3-505-a13	2 Z3-506-a9	2 Z3-506-a13	2 Z3-507-a9	2 Z3-507-a13	2 Z3-508-a9	2 Z3-508-a13	2 Z3-509-a9	2 Z3-509-a13
3 S68-X3	3 S70-X3	3 S74-X3	3 S76-X3	3 S77-X3	3 S81-X3	3 S82-X3	3 S83a-X3	3 S83b-X3	3 S84a-X3	3 S84b-X3	3 S85-X3	3 S86-X3
Z3-503-a5	Z3-504-c15	Z3-504-a5	Z3-505-c15	Z3-505-a5	Z3-506-c15	Z3-506-a5	Z3-507-c15	Z3-507-a5	Z3-508-c15	Z3-508-a5	Z3-509-c15	Z3-509-a5
4 S68-X4	4 S70-X4	4 S74-X4	4 S76-X4	4 S77-X4	4 S81-X4	4 S82-X4	4 S83a-X4	4 S83b-X4	4 S84a-X4	4 S84b-X4	4 S85-X4	4 S86-X4
Z3-503-c5	4 Z3-504-c3	4 Z3-504-c5	4 Z3-505-c3	4 Z3-505-c5	4 Z3-506-c3	4 Z3-506-c5	4 Z3-507-c3	4 Z3-507-c5	4 Z3-508-c3	4 Z3-508-c5	4 Z3-509-c3	4 Z3-509-c5
5 S68-X5	5 S70-X5	5 S74-X5	5 S76-X5	5 S77-X5	5 S81-X5	5 S82-X5	5 S83a-X5	5 S83b-X5	5 S84a-X5	5 S84b-X5	5 S85-X5	5 S86-X5
Z3-503-c17	5 Z3-504-a15	5 Z3-504-c17	5 Z3-505-a15	5 Z3-505-c17	5 Z3-506-a15	5 Z3-506-c17	5 Z3-507-a15	5 Z3-507-c17	5 Z3-508-a15	5 Z3-508-c17	5 Z3-509-a15	5 Z3-509-c17
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

04	
S4	Ознака спољашњег елемента Mark of outdoor element
1 4-X1	
Z1-502-a3	
2 4-X2	Намена жиле у одлазном каблу Purpose of the wire in outgoing cable
Z1-502-a13	
3 4-X3	
Z1-502-a5	Ознака прикључка на кабинету са EEU картицом Mark of connector on the cabinet with EEU modul
4 4-X4	
Z1-502-c5	Број пина у конектору Pin number in connector
5 4-X5	
Z1-502-c17	
6	

Прикључно место на ЗКР
Connection box on DFC

Шема повезивања контролера Скретничких поставних справа EEU са Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the controller EEU for Switch-point machines with the Cable distribution frame

Терминал Завршног кабловског рама:
Terminal on Cable distribution cabinet: **F2-9**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
S87	ISK1	ISK2	ISK3	ISK4	ISK5	S88	ISK6	ISK7				
1 S87-X1	1 ISK1-X1	1 ISK2-X1	1 ISK3-X1	1 ISK4-X1	1 ISK5-X1	1 S88-X1	1 ISK6-X1	1 ISK7-X1	1	1	1	1
Z3-510-a1	Z3-606-a1	Z3-606-a3	Z3-607-a1	Z3-607-a3	Z3-608-a1	Z3-510-a3	Z3-511-a1	Z3-511-a3	2	2	2	2
2 S87-X2	2 ISK1-X2	2 ISK2-X2	2 ISK3-X2	2 ISK4-X2	2 ISK5-X2	2 S88-X2	2 ISK6-X2	2 ISK7-X2				
Z3-510-a9	Z3-606-a9	Z3-606-a13	Z3-607-a9	Z3-607-a13	Z3-608-a9	Z3-510-a13	Z3-511-a9	Z3-511-a13	3	3	3	3
3 S87-X3	3 ISK1-X3	3 ISK2-X3	3 ISK3-X3	3 ISK4-X3	3 ISK5-X3	3 S88-X3	3 ISK6-X3	3 ISK7-X3				
Z3-510-c15	Z3-606-c15	Z3-606-a5	Z3-607-c15	Z3-607-a5	Z3-608-c15	Z3-510-a5	Z3-511-c15	Z3-511-a5	4	4	4	4
4 S87-X4	4 ISK1-X4	4 ISK2-X4	4 ISK3-X4	4 ISK4-X4	4 ISK5-X4	4 S88-X4	4 ISK6-X4	4 ISK7-X4				
Z3-510-c3	Z3-606-c3	Z3-606-c5	Z3-607-c3	Z3-607-c5	Z3-608-c3	Z3-510-c5	Z3-511-c3	Z3-511-c5	5	5	5	5
5 S87-X5	5 ISK1-X5	5 ISK2-X5	5 ISK3-X5	5 ISK4-X5	5 ISK5-X5	5 S88-X5	5 ISK6-X5	5 ISK7-X5				
Z3-510-a15	Z3-606-a15	Z3-606-c17	Z3-607-a15	Z3-607-c17	Z3-608-a15	Z3-510-c17	Z3-511-a15	Z3-511-c17	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6	6	6	6				

Напомена:
Ознака прикључне клеме на Завршном кабловском раму (ЗКР) представља спој ознаке терминала, ознаке прикључног места на терминалу и редног броја пина у конектору.
Пример: F1-812-1 означава прикључну клему на ЗКР, где је F1 ознака кабинета ЗКР (кабинета пренапонске заштите), 8 ознака терминала на ЗКР, 12 ознака прикључног места конектора и 1 редни број пина у конектору

Note:
The label of connection block on the Cable Distribution Frame (CDF) is a combination of the terminal mark, the connection box mark on the terminal and the pin number in the connector.
Example: F1-812-1 denotes the connection block on the CDF, where is F1 designations of the CDF cabinet (lightning protection cabinet), 8 mark of terminal on the CDF cabinet, 12 mark of connection box on termnal and 1 pin number in the connector.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 Р422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.ru

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања контролера EEU на реглете кабинета за заштиту од грмљавине - Завршни кабловски рам /
Plan of connecting the EEU controllers on the terminal blocks of lightning protection cabinet - Cable distribution frame

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C18

Шема повезивања контролера сигналних светиљки EEU AC са Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the controllers EEU AC for signal lanterns with the Cable distribution frame

Терминал Завршног кабловског рама:
Terminal on Cable distribution cabinet: **F2-8**

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
	Pu92	Pu92	Pu94	Pu94	**Pu96**	Pu96	PPu96	Pu98	Pu98	PPu98	**Au91**	Au91	PAu91
1	Pu92-Y	Pu92-Y2	Pu94-Y	Pu94-Y2	**Pu96-Y**	Pu96-Y2	PPu96-G	Pu98-Y	Pu98-Y2	PPu98-G	**Au91-Y**	Au91-Y2	PAu91-G
	Z1-601-a1	Z1-601-c3	Z1-601-a5	Z1-601-c7	**Z1-602-a1**	Z1-602-c3	Z1-603-a1	Z1-602-a5	Z1-602-c7	Z1-603-a3	**Z1-604-a1**	Z1-604-c3	Z1-603-a5
2	Pu92-YH	Pu92-Y2H	Pu94-YH	Pu94-Y2H	**Pu96-YH**	Pu96-Y2H	PPu96-GH	Pu98-YH	Pu98-Y2H	PPu98-GH	**Au91-YH**	Au91-Y2H	PAu91-GH
	Z1-601-a9	Z1-601-c11	Z1-601-a13	Z1-601-c15	**Z1-602-a9**	Z1-602-c11	Z1-603-a9	Z1-602-a13	Z1-602-c15	Z1-603-a11	**Z1-604-a9**	Z1-604-c11	Z1-603-a13
3	Pu92-R	Pu92-S1	Pu94-R	Pu94-S1	Pu96-R	Pu96-S1	PPu96-Y	Pu98-R	Pu98-S1	PPu98-Y	Au91-R	Au91-S1	PAu91-Y
	Z1-601-c1	Z1-508-a1	Z1-601-c5	Z1-508-a3	Z1-602-c1	Z1-508-a5	Z1-603-c1	Z1-602-c5	Z1-508-c5	Z1-603-c3	Z1-604-c1	Z1-509-c5	Z1-603-c5
4	Pu92-RH	Pu92-S1H	Pu94-RH	Pu94-S1H	Pu96-RH	Pu96-S1H	PPu96-YH	Pu98-RH	Pu98-S1H	PPu98-YH	Au91-RH	Au91-S1H	PAu91-YH
	Z1-601-c9	Z1-508-a9	Z1-601-c13	Z1-508-a11	Z1-602-c9	Z1-508-a13	Z1-603-c9	Z1-602-c13	Z1-508-c13	Z1-603-c11	Z1-604-c9	Z1-509-c13	Z1-603-c13
5	Pu92-G	Pu92-S2	Pu94-G	Pu94-S2	Pu96-G			Pu98-G	Pu98-S2		Au91-G		
	Z1-601-a3	Z1-508-c1	Z1-601-a7	Z1-508-c3	Z1-602-a3			Z1-602-a7	Z1-508-a7		Z1-604-a3		
6	Pu92-GH	Pu92-S2H	Pu94-GH	Pu94-S2H	Pu96-GH			Pu98-GH	Pu98-S2H		Au91-GH		
	Z1-601-a11	Z1-508-c9	Z1-601-a15	Z1-508-c11	Z1-602-a11			Z1-602-a15	Z1-508-a15		Z1-604-a11		

	04
	S4
1	4-X1
	Z1-502-a3
2	4-X2
	Z1-502-a13
3	4-X3
	Z1-502-a5
4	4-X4
	Z1-502-c5
5	4-X5
	Z1-502-c17
6	

Прикључно место на ЗКР
Connection box on DFC

Ознака спољашњег елемента
Mark of outdoor element

Намена жиле у одлазном каблу
Purpose of the wire in outgoing cable

Ознака прикључка на кабинету са EEU картицом
Mark of connector on the cabinet with EEU modul

Број пина у конектору
Pin number in connector

Шема повезивања контролера сигналних светиљки EEU AC са Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the controllers EEU AC for signal lanterns with the Cable distribution frame

Терминал Завршног кабловског рама:
Terminal on Cable distribution cabinet: **F2-7**

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
	Po1	Po1		Po2	Po2		Po3	Po3	Po3	**Po4**	Po4	Po4	Po4
1	Po1-Y	Po1-Y2		Po2-Y	Po2-Y2		Po3-Y	Po3-Y2	Po3-RI2	**Po4-Y**	Po4-Y2	Po4-RI2	Po4-S2
	Z1-604-a5	Z1-604-c7		Z1-605-a1	Z1-605-c3		Z1-605-a5	Z1-605-c7	Z1-513-c5	**Z1-606-a1**	Z1-606-c3	Z1-401-c1	Z1-509-c3
2	Po1-YH	Po1-Y2H		Po2-YH	Po2-Y2H		Po3-YH	Po3-Y2H	Po3-RI2H	**Po4-YH**	Po4-Y2H	Po4-RI2H	Po4-S2H
	Z1-604-a13	Z1-604-c15		Z1-605-a9	Z1-605-c11		Z1-605-a13	Z1-605-c15	Z1-513-c13	**Z1-606-a9**	Z1-606-c11	Z1-401-c9	Z1-509-c11
3	Po1-R	**Po1-RI1**		Po2-R	Po2-RI1		Po3-R	**Po3-S1**	Po3-RI3	Po4-R	Po4-S1	Po4-RI3	
	Z1-604-c5	**Z1-513-a1**		Z1-605-c1	Z1-513-a3		Z1-605-c5	**Z1-509-a1**	Z1-513-a7	Z1-606-c1	Z1-509-a3	Z1-401-a3	
4	Po1-RH	**Po1-RI1H**		Po2-RH	Po2-RI1H		Po3-RH	**Po3-S1H**	Po3-RI3H	Po4-RH	Po4-S1H	Po4-RI3H	
	Z1-604-c13	**Z1-513-a9**		Z1-605-c9	Z1-513-a11		Z1-605-c13	**Z1-509-a9**	Z1-513-a15	Z1-606-c9	Z1-509-a11	Z1-401-a11	
5	Po1-G	Po1-RI2		Po2-G	Po2-RI2		Po3-G	Po3-RI1	Po3-S2	Po4-G	Po4-RI1	Po4-RI4	
	Z1-604-a7	Z1-513-c1		Z1-605-a3	Z1-513-c3		Z1-605-a7	Z1-513-a5	Z1-509-c1	Z1-606-a3	Z1-401-a1	Z1-401-c3	
6	Po1-GH	Po1-RI2H		Po2-GH	Po2-RI2H		Po3-GH	Po3-RI1H	Po3-S1H	Po4-GH	Po4-RI1H	Po4-RI4H	
	Z1-604-a15	Z1-513-c9		Z1-605-a11	Z1-513-c11		Z1-605-a15	Z1-513-a13	Z1-509-c9	Z1-606-a11	Z1-401-a9	Z1-401-c11	

Напомена:
Ознака прикључне клеме на Завршном кабловском раму (ЗКР) представља спој ознаке терминала, ознаке прикључног места на терминалу и редног броја пина у конектору.
Пример: F1-812-1 означава прикључну клему на ЗКР, где је F1 ознака кабинета ЗКР (кабинета пренапонске заштите), 8 ознака терминала на ЗКР, 12 ознака прикључног места конектора и 1 редни број пина у конектору

Note:
The label of connection block on the Cable Distribution Frame (CDF) is a combination of the terminal mark, the connection box mark on the terminal and the pin number in the connector.
Example: F1-812-1 denotes the connection block on the CDF, where is F1 designations of the CDF cabinet (lightning protection cabinet), 8 mark of terminal on the CDF cabinet, 12 mark of connection box on termnal and 1 pin number in the connector.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.ru

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања контролера EEU на реглете кабинета за заштиту од грмљавине - Завршни кабловски рам /
Plan of connecting the EEU controllers on the terminal blocks of lightning protection cabinet - Cable distribution frame

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C18

Шема повезивања контролера сигналних светиљки EEU AC са Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the controllers EEU AC for signal lanterns with the Cable distribution frame

Терминал Завршног кабловског рама:
Terminal on Cable distribution cabinet: **F2-6**

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
	PTo1	PTo1	PTo1		PTo2	PTo2	PTo2		PTo3	PTo3	PTo3		**PTo4**
1	PTo1-Y	PTo1-Y2	PTo1-RI2		PTo2-Y	PTo2-Y2	PTo2-RI2		PTo3-Y	PTo3-Y2	PTo3-RI2		**PTo4-Y**
	Z1-606-a5	Z1-606-c7	Z1-401-c5		Z1-607-a1	Z1-607-c3	Z1-402-c1		Z1-607-a5	Z1-607-c7	Z1-402-c5		**Z1-608-a1**
2	PTo1-YH	PTo1-Y2H	PTo1-RI2H		PTo2-YH	PTo2-Y2H	PTo2-RI2H		PTo3-YH	PTo3-Y2H	PTo3-RI2H		**PTo4-YH**
	Z1-606-a13	Z1-606-c15	Z1-401-c13		Z1-607-a9	Z1-607-c11	Z1-402-c9		Z1-607-a13	Z1-607-c15	Z1-402-c13		**Z1-608-a9**
3	PTo1-R	PTo1-S1	PTo1-RI3		PTo2-R	PTo2-S1	PTo2-RI3		PTo3-R	PTo3-S1	PTo3-RI3		PTo4-R
	Z1-606-c5	Z1-509-a5	Z1-401-a7		Z1-607-c1	Z1-510-a1	Z1-402-a3		Z1-607-c5	Z1-510-c1	Z1-402-a7		Z1-608-c1
4	PTo1-RH	PTo1-S1H	PTo1-RI3H		PTo2-RH	PTo2-S1H	PTo2-RI3H		PTo3-RH	PTo3-S1H	PTo3-RI3H		PTo4-RH
	Z1-606-c13	Z1-509-a13	Z1-401-a15		Z1-607-c9	Z1-510-a9	Z1-402-a11		Z1-607-c13	Z1-510-c9	Z1-402-a15		Z1-608-c9
5	PTo1-G	PTo1-RI1	PTo1-RI4		PTo2-G	**PTo2-RI1**	PTo2-RI4		PTo3-G	PTo3-RI1	PTo3-RI4		PTo4-G
	Z1-606-a7	Z1-401-a5	Z1-401-c7		Z1-607-a3	**Z1-402-a1**	Z1-402-c3		Z1-607-a7	Z1-402-a5	Z1-402-c7		Z1-608-a3
6	PTo1-GH	PTo1-RI1H	PTo1-RI4H		PTo2-GH	**PTo2-RI1H**	PTo2-RI4H		PTo3-GH	PTo3-RI1H	PTo3-RI4H		PTo4-GH
	Z1-606-a15	Z1-401-a13	Z1-401-c15		Z1-607-a11	**Z1-402-a9**	Z1-402-c11		Z1-607-a15	Z1-402-a13	Z1-402-c15		Z1-608-a11

04	
	Прикључно место на ЗКР Connection box on DFC
S4	
	Ознака спољашњег елемента Mark of outdoor element
4-X1	
Z1-502-a3	
4-X2	
Z1-502-a13	Намена жиле у одлазном каблу Purpose of the wire in outgoing cable
4-X3	
Z1-502-a5	Ознака прикључка на кабинету са EEU картицом Mark of connector on the cabinet with EEU modul
4-X4	
Z1-502-c5	Број пина у конектору Pin number in connector
4-X5	
Z1-502-c17	

Шема повезивања контролера сигналних светиљки EEU AC са Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the controllers EEU AC for signal lanterns with the Cable distribution frame

Терминал Завршног кабловског рама:
Terminal on Cable distribution cabinet: **F2-5**

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
	PTo4	PTo4		PTo5	PTo5	PTo5		PTo6	PTo6	PTo6		PTo7	PTo7
1	PTo4-Y2	PTo4-RI2		PTo5-Y	PTo5-Y2	PTo5-RI2		PTo6-Y	PTo6-Y2	PTo6-RI2		PTo7-Y	PTo7-Y2
	Z1-608-c3	Z1-403-c1		Z1-608-a5	Z1-608-c7	Z1-403-c5		Z1-609-a1	Z1-609-c3	Z1-404-c1		Z1-609-a5	Z1-609-c7
2	PTo4-Y2H	PTo4-RI2H		PTo5-YH	PTo5-Y2H	PTo5-RI2H		PTo6-YH	PTo6-Y2H	PTo6-RI2H		PTo7-YH	PTo7-Y2H
	Z1-608-c11	Z1-403-c9		Z1-608-a13	Z1-608-c15	Z1-403-c13		Z1-609-a9	Z1-609-c11	Z1-404-c9		Z1-609-a13	Z1-609-c15
3	PTo4-S1	PTo4-RI3		PTo5-R	PTo5-S1	PTo5-RI3		PTo6-R	**PTo6-S1**	PTo6-RI3		PTo7-R	PTo7-S1
	Z1-510-a3	Z1-403-a3		Z1-608-c5	Z1-510-c3	Z1-403-a7		Z1-609-c1	**Z1-511-a1**	Z1-404-a3		Z1-609-c5	Z1-511-c1
4	PTo4-S1H	PTo4-RI3H		PTo5-RH	PTo5-S1H	PTo5-RI3H		PTo6-RH	**PTo6-S1H**	PTo6-RI3H		PTo7-RH	PTo7-S1H
	Z1-510-a11	Z1-403-a11		Z1-608-c13	Z1-510-c11	Z1-403-a15		Z1-609-c9	**Z1-511-a9**	Z1-404-a11		Z1-609-c13	Z1-511-c9
5	PTo4-RI1	PTo4-RI4		PTo5-G	PTo5-RI1	PTo5-RI4		PTo6-G	**PTo6-RI1**	PTo6-RI4		PTo7-G	PTo7-RI1
	Z1-403-a1	Z1-403-c3		Z1-608-a7	Z1-403-a5	Z1-403-c7		Z1-609-a3	**Z1-404-a1**	Z1-404-c3		Z1-609-a7	Z1-404-a5
6	PTo4-RI1H	PTo4-RI4H		PTo5-GH	PTo5-RI1H	PTo5-RI4H		PTo6-GH	**PTo6-RI1H**	PTo6-RI4H		PTo7-GH	PTo7-RI1H
	Z1-403-a9	Z1-403-c11		Z1-608-a15	Z1-403-a13	Z1-403-c15		Z1-609-a11	**Z1-404-a9**	Z1-404-c11		Z1-609-a15	Z1-404-a13

Напомена:
Ознака прикључне клеме на Завршном кабловском раму (ЗКР) представља спој ознаке терминала, ознаке прикључног места на терминалу и редног броја пина у конектору.
Пример: F1-812-1 означава прикључну клему на ЗКР, где је F1 ознака кабинета ЗКР (кабинета пренапонске заштите), 8 ознака терминала на ЗКР, 12 ознака прикључног места конектора и 1 редни број пина у конектору

Note:
The label of connection block on the Cable Distribution Frame (CDF) is a combination of the terminal mark, the connection box mark on the terminal and the pin number in the connector.
Example: F1-812-1 denotes the connection block on the CDF, where is F1 designations of the CDF cabinet (lightning protection cabinet), 8 mark of terminal on the CDF cabinet, 12 mark of connection box on termnal and 1 pin number in the connector.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.ru

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања контролера EEU на реглете кабинета за заштиту од грмљавине - Завршни кабловски рам /
Plan of connecting the EEU controllers on the terminal blocks of lightning protection cabinet - Cable distribution frame

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C18

Шема повезивања контролера сигналних светиљки EEU AC са Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the controllers EEU AC for signal lanterns with the Cable distribution frame

Терминал Завршног кабловског рама:
Terminal on Cable distribution cabinet: **F2-4**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
PTo7		**PTo8**	PTo8	PTo8		PTo9	PTo9	PTo9		PTo10	PTo10	PTo10
1 PTo7-RI2	1	1 **PTo8-Y**	1 PTo8-Y2	1 PTo8-RI2	1	1 PTo9-Y	1 PTo9-Y2	1 PTo9-RI2	1	1 PTo10-Y	1 PTo10-Y2	1 PTo10-RI2
Z1-404-c5		**Z1-610-a1**	Z1-610-c3	Z1-405-c1		Z1-610-a5	Z1-610-c7	Z1-405-c5		Z1-611-a1	Z1-611-c3	Z1-406-c1
2 PTo7-RI2H	2	2 **PTo8-YH**	2 PTo8-Y2H	2 PTo8-RI2H	2	2 PTo9-YH	2 PTo9-Y2H	2 PTo9-RI2H	2	2 PTo10-YH	2 PTo10-Y2H	2 PTo10-RI2H
Z1-404-c13		**Z1-610-a9**	Z1-610-c11	Z1-405-c9		Z1-610-a13	Z1-610-c15	Z1-405-c13		Z1-611-a9	Z1-611-c11	Z1-406-c9
3 PTo7-RI3	3	3 PTo8-R	3 PTo8-S1	3 PTo8-RI3	3	3 PTo9-R	3 PTo9-S1	3 PTo9-RI3	3	3 PTo10-R	3 PTo10-S1	3 PTo10-RI3
Z1-404-a7		Z1-610-c1	Z1-511-a3	Z1-405-a3		Z1-610-c5	Z1-511-c3	Z1-405-a7		Z1-611-c1	Z1-512-a1	Z1-406-a3
4 PTo7-RI3H	4	4 PTo8-RH	4 PTo8-S1H	4 PTo8-RI3H	4	4 PTo9-RH	4 PTo9-S1H	4 PTo9-RI3H	4	4 PTo10-RH	4 PTo10-S1H	4 PTo10-RI3H
Z1-404-a15		Z1-610-c9	Z1-511-a11	Z1-405-a11		Z1-610-c13	Z1-511-c11	Z1-405-a15		Z1-611-c9	Z1-512-a9	Z1-406-a11
5 PTo7-RI4	5	5 PTo8-G	5 PTo8-RI1	5 PTo8-RI4	5	5 PTo9-G	5 PTo9-RI1	5 PTo9-RI4	5	5 PTo10-G	5 **PTo10-RI1**	5 PTo10-RI4
Z1-404-c7		Z1-610-a3	Z1-405-a1	Z1-405-c3		Z1-610-a7	Z1-405-a5	Z1-405-c7		Z1-611-a3	**Z1-406-a1**	Z1-406-c3
6 PTo7-RI4H	6	6 PTo8-GH	6 PTo8-RI1H	6 PTo8-RI4H	6	6 PTo9-GH	6 PTo9-RI1H	6 PTo9-RI4H	6	6 PTo10-GH	6 **PTo10-RI1H**	6 PTo10-RI4H
Z1-404-c15		Z1-610-a11	Z1-405-a9	Z1-405-c11		Z1-610-a15	Z1-405-a13	Z1-405-c15		Z1-611-a11	**Z1-406-a9**	Z1-406-c11

04	
S4	Ознака спољашњег елемента Mark of outdoor element
1 4-X1	
Z1-502-a3	
2 4-X2	Намена жиле у одлазном каблу Purpose of the wire in outgoing cable
Z1-502-a13	
3 4-X3	
Z1-502-a5	Ознака прикључка на кабинету са EEU картицом Mark of connector on the cabinet with EEU modul
4 4-X4	
Z1-502-c5	Број пина у конектору Pin number in connector
5 4-X5	
Z1-502-c17	
6	

Прикључно место на ЗКР
Connection box on DFC

Шема повезивања контролера сигналних светиљки EEU AC са Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the controllers EEU AC for signal lanterns with the Cable distribution frame

Терминал Завршног кабловског рама:
Terminal on Cable distribution cabinet: **F2-3**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
PTo10	PTo11	PTo11	PTo11	PTo11	**PTo12**	PTo12	PTo12	PTo12	PTo13	PTo13	PTo13	PTo13
1 PTo10-S2	1 PTo11-Y	1 PTo11-Y2	1 PTo11-RI2	1 PTo11-S2	1 **PTo12-Y**	1 PTo12-Y2	1 PTo12-RI2	1 PTo12-S2	1 PTo13-Y	1 PTo13-Y2	1 PTo13-RI2	1 PTo13-S2
Z1-512-c1	Z1-611-a5	Z1-611-c7	Z1-406-c5	Z1-512-c3	**Z1-612-a1**	Z1-612-c3	Z1-407-c1	Z1-512-c5	Z1-612-a5	Z1-612-c7	Z1-407-c5	Z1-512-c7
2 PTo10-S2H	2 PTo11-YH	2 PTo11-Y2H	2 PTo11-RI2H	2 PTo11-S2H	2 **PTo12-YH**	2 PTo12-Y2H	2 PTo12-RI2H	2 PTo12-S2H	2 PTo13-YH	2 PTo13-Y2H	2 PTo13-RI2H	2 PTo13-S2H
Z1-512-c9	Z1-611-a13	Z1-611-c15	Z1-406-c13	Z1-512-c11	**Z1-612-a9**	Z1-612-c11	Z1-407-c9	Z1-512-c13	Z1-612-a13	Z1-612-c15	Z1-407-c13	Z1-512-c15
3	3 PTo11-R	3 PTo11-S1	3 PTo11-RI3	3	3 PTo12-R	3 PTo12-S1	3 PTo12-RI3	3	3 PTo13-R	3 PTo13-S1	3 PTo13-RI3	3
	Z1-611-c5	Z1-512-a3	Z1-406-a7		Z1-612-c1	Z1-512-a5	Z1-407-a3		Z1-612-c5	Z1-512-c3	Z1-407-a7	
4	4 PTo11-RH	4 PTo11-S1H	4 PTo11-RI3H	4	4 PTo12-RH	4 PTo12-S1H	4 PTo12-RI3H	4	4 PTo13-RH	4 PTo13-S1H	4 PTo13-RI3H	4
	Z1-611-c13	Z1-512-a11	Z1-406-a15		Z1-612-c9	Z1-512-a13	Z1-407-a11		Z1-612-c13	Z1-512-a7	Z1-407-a15	
5	5 PTo11-G	5 PTo11-RI1	5 PTo11-RI4	5	5 PTo12-G	5 PTo12-RI1	5 PTo12-RI4	5	5 PTo13-G	5 PTo13-RI1	5 PTo13-RI4	5
	Z1-611-a7	Z1-406-a5	Z1-406-c7		Z1-612-a3	Z1-407-a1	Z1-407-c3		Z1-612-a7	Z1-407-a15	Z1-407-c7	
6	6 PTo11-GH	6 PTo11-RI1H	6 PTo11-RI4H	6	6 PTo12-GH	6 PTo12-RI1H	6 PTo12-RI4H	6	6 PTo13-GH	6 PTo13-RI1H	6 PTo13-RI4H	6
	Z1-611-a15	Z1-406-a13	Z1-406-c15		Z1-612-a11	Z1-407-a9	Z1-407-c11		Z1-612-a15	Z1-407-a13	Z1-407-c15	

Напомена:
Ознака прикључне клеме на Завршном кабловском раму (ЗКР) представља спој ознаке терминала, ознаке прикључног места на терминалу и редног броја пина у конектору.
Пример: F1-812-1 означава прикључну клему на ЗКР, где је F1 ознака кабинета ЗКР (кабинета пренапонске заштите), 8 ознака терминала на ЗКР, 12 ознака прикључног места конектора и 1 редни број пина у конектору

Note:
The label of connection block on the Cable Distribution Frame (CDF) is a combination of the terminal mark, the connection box mark on the terminal and the pin number in the connector.
Example: F1-812-1 denotes the connection block on the CDF, where is F1 designations of the CDF cabinet (lightning protection cabinet), 8 mark of terminal on the CDF cabinet, 12 mark of connection box on termnal and 1 pin number in the connector.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.ru

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања контролера EEU на реглете кабинета за заштиту од грмљавине - Завршни кабловски рам /
Plan of connecting the EEU controllers on the terminal blocks of lightning protection cabinet - Cable distribution frame

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C18

Шема повезивања контролера сигналних светиљки EEU AC са Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the controllers EEU AC for signal lanterns with the Cable distribution frame

Терминал Завршног кабловског рама:
Terminal on Cable distribution cabinet: **F2-2**

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
	PPQu92	PPQu94	~~PPQu96~~	**PPQu98**	PPPo3	PPPo4	**GKD1T,ML13tb**	ML13tb,ML15tb	ML13ta,ML23tb	ML13ta,ML26t	MD37t,ML37t	MD37t,ML36t	ML38t,MD38t
1	PPQu92-Y	PPQu94-Y	PPQu96-Y	**PPQu98-Y**	PPPo3-Y	PPPo4-Y	**GKD1T-R**	ML13tb-W	ML23tb-R	ML13ta-W	ML37t-R	MD37t-W	ML38t-R
	Z1-613-a1	Z1-613-c3	Z1-501-c3	**Z1-501-a1**	Z1-502-a1	Z1-502-c3	**Z1-503-a1**	Z1-503-c3	Z1-503-a7	Z1-504-c1	Z1-504-a5	Z1-504-c7	Z1-505-a3
2	PPQu92-YH	PPQu94-YH	PPQu96-YH	**PPQu98-YH**	PPPo3-YH	PPPo4-YH	**GKD1T-RH**	ML13tb-WH	ML23tb-RH	ML13ta-WH	ML37t-RH	MD37t-WH	ML38t-RH
	Z1-613-a9	Z1-613-c11	Z1-501-c11	**Z1-501-a9**	Z1-502-a9	Z1-502-c11	**Z1-503-a9**	Z1-503-c11	Z1-503-a15	Z1-504-c9	Z1-504-a13	Z1-504-c15	Z1-505-a11
3	PPQu92-G	PPQu94-G	PPQu96-G	PPQu98-G	PPPo3-G	PPPo4-G	GKD1T-W	ML15tb-R	ML23tb-W	ML26t-R	ML37t-W	**ML36t-R**	ML38t-W
	Z1-613-c1	Z1-613-a5	Z1-501-a5	Z1-501-c1	Z1-502-a5	Z1-502-c5	Z1-503-c1	Z1-503-a5	Z1-503-c7	Z1-504-a3	Z1-504-c5	**Z1-505-a1**	Z1-505-c3
4	PPQu92-GH	PPQu94-GH	PPQu96-GH	PPQu98-GH	PPPo3-GH	PPPo4-GH	GKD1T-WH	ML15tb-RH	ML23tb-WH	ML26t-RH	ML37t-WH	**ML36t-RH**	ML38t-WH
	Z1-613-c9	Z1-613-a13	Z1-501-a13	Z1-501-c9	Z1-502-c9	Z1-502-a13	Z1-503-c9	Z1-503-a13	Z1-503-c15	Z1-504-a11	Z1-504-c13	**Z1-505-a9**	Z1-505-c11
5	PPQu92-W	PPQu94-W	PPQu96-W	PPQu98-W	PPPo3-W	PPPo4-W	ML13tb-R	ML15tb-W	ML13ta-R	ML26t-W	MD37t-R	ML36t-W	MD38t-R
	Z1-613-a3	Z1-613-c5	Z1-501-c5	Z1-501-a3	Z1-502-a3	Z1-502-c5	Z1-503-a3	Z1-503-c5	Z1-504-a1	Z1-504-c3	Z1-504-a7	Z1-505-c1	Z1-505-a5
6	PPQu92-WH	PPQu94-WH	PPQu96-WH	PPQu98-WH	PPPo3-WH	PPPo4-WH	ML13tb-RH	ML15tb-WH	ML13ta-RH	ML26t-WH	MD37t-RH	ML36t-WH	MD38t-RH
	Z1-613-a11	Z1-613-c13	Z1-501-c13	Z1-501-a11	Z1-502-a11	Z1-502-c13	Z1-503-a11	Z1-503-c13	Z1-504-a9	Z1-504-c11	Z1-504-a15	Z1-505-c9	Z1-505-a13

04	
S4	
1	4-X1
	Z1-502-a3
2	4-X2
	Z1-502-a13
3	4-X3
	Z1-502-a5
4	4-X4
	Z1-502-c5
5	4-X5
	Z1-502-c17
6	

Прикључно место на ЗКР
Connection box on DFC

Ознака спољашњег елемента
Mark of outdoor element

Намена жиле у одлазном каблу
Purpose of the wire in outgoing cable

Ознака прикључка на кабинету са EEU картицом
Mark of connector on the cabinet with EEU modul

Број пина у конектору
Pin number in connector

Шема повезивања контролера сигналних светиљки EEU AC са Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the controllers EEU AC for signal lanterns with the Cable distribution frame

Терминал Завршног кабловског рама:
Terminal on Cable distribution cabinet: **F2-1**

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
	MD38t,ML40t	MD40t	MD39t	MD32t,ML32t	MD32t,ML31t	ML35t,MD35t	MD35t						
1	MD38t-W	MD40t-R	MD39t-R	ML32t-R	MD32t-W	ML35t-R	MD35t-W	1	1	1	1	1	1
	Z1-505-c5	Z1-506-a1	Z1-506-a3	Z1-506-a5	Z1-506-c7	Z1-507-a3	Z1-507-c5	2	2	2	2	2	2
2	MD38t-WH	MD40t-RH	MD39t-RH	ML32t-RH	MD32t-WH	ML35t-RH	MD35t-WH	3	3	3	3	3	3
	Z1-505-c13	Z1-506-a9	Z1-506-a11	Z1-506-a13	Z1-506-c15	Z1-507-a11	Z1-507-c13	4	4	4	4	4	4
3	ML40t-R	MD40t-W	MD39t-W	ML32t-W	**ML31t-R**	ML35t-W	5	5	5	5	5	5	5
	Z1-505-a7	Z1-506-c1	Z1-506-c3	Z1-506-c5	**Z1-507-a1**	Z1-507-c3	6	6	6	6	6	6	6
4	ML40t-RH	MD40t-WH	MD39t-WH	ML32t-WH	**ML31t-RH**	ML35t-WH							
	Z1-505-a15	Z1-506-c9	Z1-506-c11	Z1-506-c13	**Z1-507-a9**	Z1-507-c11							
5	ML40t-W			MD32t-R	ML31t-W	MD35t-R							
	Z1-505-c7			Z1-506-a7	Z1-507-c1	Z1-507-a5							
6	ML40t-WH			MD32t-RH	ML31t-WH	MD35t-RH							
	Z1-505-c15			Z1-506-a15	Z1-507-c9	Z1-507-a13							

Напомена:
Ознака прикључне клеме на Завршном кабловском раму (ЗКР) представља спој ознаке терминала, ознаке прикључног места на терминалу и редног броја пина у конектору.
Пример: F1-812-1 означава прикључну клему на ЗКР, где је F1 ознака кабинета ЗКР (кабинета пренапонске заштите), 8 ознака терминала на ЗКР, 12 ознака прикључног места конектора и 1 редни број пина у конектору

Note:
The label of connection block on the Cable Distribution Frame (CDF) is a combination of the terminal mark, the connection box mark on the terminal and the pin number in the connector.
Example: F1-812-1 denotes the connection block on the CDF, where is F1 designations of the CDF cabinet (lightning protection cabinet), 8 mark of terminal on the CDF cabinet, 12 mark of connection box on termnal and 1 pin number in the connector.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.ru

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања контролера EEU на реглете кабинета за заштиту од грмљавине - Завршни кабловски рам /
Plan of connecting the EEU controllers on the terminal blocks of lightning protection cabinet - Cable distribution frame

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C18

Шема повезивања контролера сигналних светиљки EEU AC са Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the controllers EEU AC for signal lanterns with the Cable distribution frame

Терминал Завршног кабловског рама:
Terminal on Cable distribution cabinet: **F3-10**

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
	Qu92	Qu92	Qu94	Qu94	Qu96	Qu96	Qu98	Qu98	**Qo1**	Qo1	Qo2	Qo2	Qo3
1	**Qu92-Y**	Qu92-Y2	Qu94-Y	Qu94-Y2	Qu96-Y	Qu96-Y2	Qu98-Y	Qu98-Y2	**Qo1-Y**	Qo1-Y2	Qo2-Y	Qo2-Y2	Qo3-Y
	Z1-408-a1	Z1-408-c3	Z1-408-a5	Z1-408-c7	Z1-409-a1	Z1-409-c3	Z1-409-a5	Z1-409-c7	**Z1-410-a1**	Z1-410-c3	Z1-410-a5	Z1-410-c7	Z1-411-a1
2	**Qu92-YH**	Qu92-Y2H	Qu94-YH	Qu94-Y2H	Qu96-YH	Qu96-Y2H	Qu98-YH	Qu98-Y2H	**Qo1-YH**	Qo1-Y2H	Qo2-YH	Qo2-Y2H	Qo3-YH
	Z1-408-a9	Z1-408-c11	Z1-408-a13	Z1-408-c15	Z1-409-a9	Z1-409-c11	Z1-409-a13	Z1-409-c15	**Z1-410-a9**	Z1-410-c11	Z1-410-a13	Z1-410-c15	Z1-411-a9
3	Qu92-R	Qu92-S1	Qu94-R	Qu94-S1	Qu96-R	Qu96-S1	Qu98-R	Qu98-S1	Qo1-R	**Qo1-S1**	Qo2-R	Qo2-S1	Qo3-R
	Z1-408-c1	Z1-203-a1	Z1-408-c5	Z1-203-c1	Z1-409-c1	Z1-203-a3	Z1-409-c5	Z1-203-c3	Z1-410-c1	**Z1-204-a1**	Z1-410-c5	Z1-204-c1	Z1-411-c1
4	Qu92-RH	Qu92-S1H	Qu94-RH	Qu94-S1H	Qu96-RH	Qu96-S1H	Qu98-RH	Qu98-S1H	Qo1-RH	**Qo1-S1H**	Qo2-RH	Qo2-S1H	Qo3-RH
	Z1-408-c9	Z1-203-a9	Z1-408-c13	Z1-203-c9	Z1-409-c9	Z1-203-a11	Z1-409-c13	Z1-203-c11	Z1-410-c9	**Z1-204-a9**	Z1-410-c13	Z1-204-c9	Z1-411-c9
5	Qu92-G		Qu94-G		Qu96-G		Qu98-G		Qo1-G		Qo2-G		Qo3-G
	Z1-408-a3		Z1-408-a7		Z1-409-a3		Z1-409-a7		Z1-410-a3		Z1-410-a7		Z1-411-a3
6	Qu92-GH		Qu94-GH		Qu96-GH		Qu98-GH		Qo1-GH		Qo2-GH		Qo3-GH
	Z1-408-a11		Z1-408-a15		Z1-409-a11		Z1-409-a15		Z1-410-a11		Z1-410-a15		Z1-411-a11

	04
	S4
1	4-X1
	Z1-502-a3
2	4-X2
	Z1-502-a13
3	4-X3
	Z1-502-a5
4	4-X4
	Z1-502-c5
5	4-X5
	Z1-502-c17
6	

Прикључно место на ЗКР
Connection box on DFC

Ознака спољашњег елемента
Mark of outdoor element

Намена жиле у одлазном каблу
Purpose of the wire in outgoing cable

Ознака прикључка на кабинету са EEU картицом
Mark of connector on the cabinet with EEU modul

Број пина у конектору
Pin number in connector

Шема повезивања контролера сигналних светиљки EEU AC са Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the controllers EEU AC for signal lanterns with the Cable distribution frame

Терминал Завршног кабловског рама:
Terminal on Cable distribution cabinet: **F3-9**

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
	Qo3	Qo4	Qo4	**Qo5**	Qo5	Qo6	Qo6	Qo7	Qo7	Qo8	Qo8	**Qo9**	Qo9
1	Qo3-Y2	Qo4-Y	Qo4-Y2	**Qo5-Y**	Qo5-Y2	Qo6-Y	Qo6-Y2	Qo7-Y	Qo7-Y2	Qo8-Y	Qo8-Y2	**Qo9-Y**	Qo9-Y2
	Z1-411-c3	Z1-411-a5	Z1-411-c7	**Z1-412-a1**	Z1-412-c3	Z1-412-a5	Z1-412-c7	Z1-413-a1	Z1-413-c3	Z1-413-a5	Z1-413-c7	**Z1-301-a1**	Z1-301-c3
2	Qo3-Y2H	Qo4-YH	Qo4-Y2H	**Qo5-YH**	Qo5-Y2H	Qo6-YH	Qo6-Y2H	Qo7-YH	Qo7-Y2H	Qo8-YH	Qo8-Y2H	**Qo9-YH**	Qo9-Y2H
	Z1-411-c11	Z1-411-a13	Z1-411-c15	**Z1-412-a9**	Z1-412-c11	Z1-412-a13	Z1-412-c15	Z1-413-a9	Z1-413-c11	Z1-413-a13	Z1-413-c15	**Z1-301-a9**	Z1-301-c11
3	Qo3-S1	Qo4-R	Qo4-S1	Qo5-R	Qo5-S1	Qo6-R	Qo6-S1	Qo7-R	Qo7-S1	Qo8-R	Qo8-S1	Qo9-R	**Qo9-S1**
	Z1-204-a3	Z1-411-c5	Z1-204-c3	Z1-412-c1	Z1-205-a1	Z1-412-c5	Z1-205-c1	Z1-413-c1	Z1-205-a3	Z1-413-c5	Z1-205-a5	Z1-301-c1	**Z1-206-a1**
4	Qo3-S1H	Qo4-RH	Qo4-S1H	Qo5-RH	Qo5-S1H	Qo6-RH	Qo6-S1H	Qo7-RH	Qo7-S1H	Qo8-RH	Qo8-S1H	Qo9-RH	**Qo9-S1H**
	Z1-204-a11	Z1-411-c13	Z1-204-c11	Z1-412-c9	Z1-205-a9	Z1-412-c13	Z1-205-c9	Z1-413-c9	Z1-205-a11	Z1-413-c13	Z1-205-a13	Z1-301-c9	**Z1-206-a9**
5		Qo4-G	Qo4-S2	Qo5-G		Qo6-G		Qo7-G	Qo7-S2	Qo8-G	Qo8-S2	Qo9-G	Qo9-S2
		Z1-411-a7	Z1-204-a5	Z1-412-a3		Z1-412-a7		Z1-413-a3	Z1-205-c3	Z1-413-a7	Z1-205-c5	Z1-301-a3	Z1-206-c1
6		Qo4-GH	Qo4-S2H	Qo5-GH		Qo6-GH		Qo7-GH	Qo7-S2H	Qo8-GH	Qo8-S2H	Qo9-GH	Qo9-S2H
		Z1-411-a15	Z1-204-a13	Z1-412-a11		Z1-412-a15		Z1-413-a11	Z1-205-c11	Z1-413-a15	Z1-205-c13	Z1-301-a11	Z1-206-c9

Напомена:
Ознака прикључне клеме на Завршном кабловском раму (ЗКР) представља спој ознаке терминала, ознаке прикључног места на терминалу и редног броја пина у конектору.
Пример: F1-812-1 означава прикључну клему на ЗКР, где је F1 ознака кабинета ЗКР (кабинета пренапонске заштите), 8 ознака терминала на ЗКР, 12 ознака прикључног места конектора и 1 редни број пина у конектору

Note:
The label of connection block on the Cable Distribution Frame (CDF) is a combination of the terminal mark, the connection box mark on the terminal and the pin number in the connector.
Example: F1-812-1 denotes the connection block on the CDF, where is F1 designations of the CDF cabinet (lightning protection cabinet), 8 mark of terminal on the CDF cabinet, 12 mark of connection box on termnal and 1 pin number in the connector.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.ru

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања контролера EEU на реглете кабинета за заштиту од грмљавине - Завршни кабловски рам /
Plan of connecting the EEU controllers on the terminal blocks of lightning protection cabinet - Cable distribution frame

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C18

Шема повезивања контролера сигналних светиљки EEU AC са Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the controllers EEU AC for signal lanterns with the Cable distribution frame

Терминал Завршног кабловског рама:
Terminal on Cable distribution cabinet: **F3-8**

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
	Qo10	Qo10	Qo11	Qo11	Qo12	Qo12	**Qo13**	Qo13	Ro1	Ro1	Ro2	Ro2	Ro3
1	Qo10-Y	Qo10-Y2	Qo11-Y	Qo11-Y2	Qo12-Y	Qo12-Y2	**Qo13-Y**	Qo13-Y2	Ro1-Y	Ro1-Y2	Ro2-Y	Ro2-Y2	Ro3-Y
	Z1-301-a5	Z1-301-c7	Z1-302-a1	Z1-302-c3	Z1-302-a5	Z1-302-c7	**Z1-303-a1**	Z1-303-c3	Z1-303-a5	Z1-303-c7	Z1-304-a1	Z1-304-c3	Z1-304-a5
2	Qo10-YH	Qo10-Y2H	Qo11-YH	Qo11-Y2H	Qo12-YH	Qo12-Y2H	**Qo13-YH**	Qo13-Y2H	Ro1-YH	Ro1-Y2H	Ro2-YH	Ro2-Y2H	Ro3-YH
	Z1-301-a13	Z1-301-c15	Z1-302-a9	Z1-302-c11	Z1-302-a13	Z1-302-c15	**Z1-303-a9**	Z1-303-c11	Z1-303-a13	Z1-303-c15	Z1-304-a9	Z1-304-c11	Z1-304-a13
3	Qo10-R	Qo10-S1	Qo11-R	Qo11-S1	Qo12-R	Qo12-S1	Qo13-R	Qo13-S1	Ro1-R	Ro1-SOT	Ro2-R	Ro2-SOT	Ro3-R
	Z1-301-c5	Z1-206-a3	Z1-302-c1	Z1-206-a5	Z1-302-c5	Z1-206-a7	Z1-303-c1	Z1-207-a1	Z1-303-c5	Z1-208-a3	Z1-304-c1	Z1-208-c3	Z1-304-c5
4	Qo10-RH	Qo10-S1H	Qo11-RH	Qo11-S1H	Qo12-RH	Qo12-S1H	Qo13-RH	Qo13-S1H	Ro1-RH	Ro1-SOTH	Ro2-RH	Ro2-SOTH	Ro3-RH
	Z1-301-c13	Z1-206-a11	Z1-302-c9	Z1-206-a13	Z1-302-c13	Z1-206-a15	Z1-303-c9	Z1-207-a9	Z1-303-c13	Z1-208-a11	Z1-304-c9	Z1-208-c11	Z1-304-c13
5	Qo10-G	Qo10-S2	Qo11-G	Qo11-S2	Qo12-G	Qo12-S2	Qo13-G	Qo13-S2	Ro1-G		Ro2-G		Ro3-G
	Z1-301-a7	Z1-206-c3	Z1-302-a3	Z1-206-c5	Z1-302-a7	Z1-206-c7	Z1-303-a3	Z1-207-c1	Z1-303-a7		Z1-304-a3		Z1-304-a7
6	Qo10-GH	Qo10-S2H	Qo11-GH	Qo11-S2H	Qo12-GH	Qo12-S2H	Qo13-GH	Qo13-S2H	Ro1-GH		Ro2-GH		Ro3-GH
	Z1-301-a15	Z1-206-c11	Z1-302-a11	Z1-206-c13	Z1-302-a15	Z1-206-c15	Z1-303-a11	Z1-207-c9	Z1-303-a15		Z1-304-a11		Z1-304-a15

04	
S4	
1	4-X1
	Z1-502-a3
2	4-X2
	Z1-502-a13
3	4-X3
	Z1-502-a5
4	4-X4
	Z1-502-c5
5	4-X5
	Z1-502-c17
6	

Прикључно место на ЗКР
Connection box on DFC

Ознака спољашњег елемента
Mark of outdoor element

Намена жиле у одлазном каблу
Purpose of the wire in outgoing cable

Ознака прикључка на кабинету са EEU картицом
Mark of connector on the cabinet with EEU modul

Број пина у конектору
Pin number in connector

Шема повезивања контролера сигналних светиљки EEU AC са Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the controllers EEU AC for signal lanterns with the Cable distribution frame

Терминал Завршног кабловског рама:
Terminal on Cable distribution cabinet: **F3-7**

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
	Ro3	**Ro4**	Ro4	Ro5	Ro5	Ro6	Ro6	**Ro6-RI1**	Ro7	Ro7	Ro7	**MD3,MP1**	MD3,ML6
1	Ro3-Y2	**Ro4-Y**	Ro4-Y2	Ro5-Y	Ro5-Y2	Ro6-Y	Ro6-Y2	**Ro6-RI1H**	Ro7-Y	Ro7-Y2	Ro7-RI1	**MP1-R**	MD3-W
	Z1-304-c7	**Z1-305-a1**	Z1-305-c3	Z1-305-a5	Z1-305-c7	Z1-306-a1	Z1-306-c3	**Z1-210-a1**	Z1-306-a5	Z1-306-c7	Z1-210-a3	**Z1-307-a1**	Z1-307-c3
2	Ro3-Y2H	**Ro4-YH**	Ro4-Y2H	Ro5-YH	Ro5-Y2H	Ro6-YH	Ro6-Y2H	**Ro6-RI1H**	Ro7-YH	Ro7-Y2H	Ro7-RI1H	**MP1-RH**	MD3-WH
	Z1-304-c15	**Z1-305-a9**	Z1-305-c11	Z1-305-a13	Z1-305-c15	Z1-306-a9	Z1-306-c11	**Z1-210-a9**	Z1-306-a13	Z1-306-c15	Z1-210-a11	**Z1-307-a9**	Z1-307-c11
3	Ro3-SOT	Ro4-R	Ro4-S1	Ro5-R	Ro5-S1	Ro6-R	Ro6-S1	Ro6-RI2	Ro7-R	**Ro7-S1**	Ro7-RI2	MP1-W	ML6-R
	Z1-208-a5	Z1-305-c1	Z1-207-a3	Z1-305-c5	Z1-207-c3	Z1-306-c1	Z1-207-c5	Z1-210-c1	Z1-306-c5	**Z1-208-a1**	Z1-210-c3	Z1-307-c1	Z1-307-a5
4	Ro3-SOTH	Ro4-RH	Ro4-S1H	Ro5-RH	Ro5-S1H	Ro6-RH	Ro6-S1H	Ro6-RI2H	Ro7-RH	**Ro7-S1H**	Ro7-RI2H	MP1-WH	ML6-RH
	Z1-208-a13	Z1-305-c9	Z1-207-a11	Z1-305-c13	Z1-207-c11	Z1-306-c9	Z1-207-c13	Z1-210-c9	Z1-306-c13	**Z1-208-a9**	Z1-210-c11	Z1-307-c9	Z1-307-a13
5		Ro4-G	Ro4-SOT	Ro5-G	Ro5-SOT	Ro6-G	Ro6-SOT	Ro6-S2	Ro7-G	Ro7-SOT	Ro7-S2	MD3-R	ML6-W
		Z1-305-a3	Z1-209-a1	Z1-305-a7	Z1-209-c1	Z1-306-a3	Z1-209-a3	Z1-207-a7	Z1-306-a7	Z1-209-c3	Z1-208-c1	Z1-307-a3	Z1-307-c5
6		Ro4-GH	Ro4-SOTH	Ro5-GH	Ro5-SOTH	Ro6-GH	Ro6-SOTH	Ro6-S2H	Ro7-GH	Ro7-SOTH	Ro7-S2H	MD3-RH	ML6-WH
		Z1-305-a11	Z1-209-a9	Z1-305-a15	Z1-209-c9	Z1-306-a11	Z1-209-a11	Z1-207-a15	Z1-306-a15	Z1-209-c11	Z1-208-c9	Z1-307-a11	Z1-307-c13

Напомена:
Ознака прикључне клеме на Завршном кабловском раму (ЗКР) представља спој ознаке терминала, ознаке прикључног места на терминалу и редног броја пина у конектору.
Пример: F1-812-1 означава прикључну клему на ЗКР, где је F1 ознака кабинета ЗКР (кабинета пренапонске заштите), 8 ознака терминала на ЗКР, 12 ознака прикључног места конектора и 1 редни број пина у конектору

Note:
The label of connection block on the Cable Distribution Frame (CDF) is a combination of the terminal mark, the connection box mark on the terminal and the pin number in the connector.
Example: F1-812-1 denotes the connection block on the CDF, where is F1 designations of the CDF cabinet (lightning protection cabinet), 8 mark of terminal on the CDF cabinet, 12 mark of connection box on termnal and 1 pin number in the connector.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.ru

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања контролера EEU на реглете кабинета за заштиту од грмљавине - Завршни кабловски рам /
Plan of connecting the EEU controllers on the terminal blocks of lightning protection cabinet - Cable distribution frame

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C18

Шема повезивања контролера сигналних светиљки EEU AC са Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the controllers EEU AC for signal lanterns with the Cable distribution frame

Терминал Завршног кабловског рама:
Terminal on Cable distribution cabinet: **F3-6**

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
	MP6,MP7	MD17,MP7	MP10,MP11	ML16,MP10	MD21,ML21	ML21,MP12	MD15b,MD9a	MD9a,MD9b	ML8,MP64t	MD8,ML8	MD24,MP24	MD24,ML14	MP25,ML30a
1	MP6-R	MP7-W	MP11-R	MP10-W	MD21-R	ML21-W	MD15b-R	MD9a-W	MP64t-R	ML8-W	MP24-R	MD24-W	MP25-R
	Z1-307-a7	Z1-308-c1	Z1-308-a5	Z1-308-c7	Z1-309-a3	Z1-309-c5	Z1-310-a1	Z1-310-c3	Z1-310-a7	Z1-311-c1	Z1-311-a5	Z1-311-c7	Z1-312-a3
2	MP6-RH	MP7-WH	MP11-RH	MP10-WH	MD21-RH	ML21-WH	MD15b-RH	MD9a-WH	MP64t-RH	ML8-WH	MP24-RH	MD24-WH	MP25-RH
	Z1-307-a15	Z1-308-c9	Z1-308-a13	Z1-308-c15	Z1-309-a11	Z1-309-c13	Z1-310-a9	Z1-310-c11	Z1-310-a15	Z1-311-c9	Z1-311-a13	Z1-311-c15	Z1-312-a11
3	MP6-W	MD17-R	MP11-W	**ML16-R**	MD21-W	MP12-R	MD15b-W	MD9b-R	MP64t-W	MD8-R	MP24-W	ML14-R	MP25-W
	Z1-307-c7	Z1-308-a3	Z1-308-c5	**Z1-309-a1**	Z1-309-c3	Z1-309-a7	Z1-310-c1	Z1-310-a5	Z1-310-c7	Z1-311-a3	Z1-311-c5	Z1-312-a1	Z1-312-c3
4	MP6-WH	MD17-RH	MP11-WH	**ML16-RH**	MD21-WH	MP12-RH	MD15b-WH	MD9b-RH	MP64t-WH	MD8-RH	MP24-WH	ML14-RH	MP25-WH
	Z1-307-c15	Z1-308-a11	Z1-308-c13	**Z1-309-a9**	Z1-309-c11	Z1-309-a15	Z1-310-c9	Z1-310-a13	Z1-310-c15	Z1-311-a11	Z1-311-c13	Z1-312-a9	Z1-312-c11
5	MP7-R	MD17-W	MP10-R	ML16-W	ML21-R	MP12-W	MD9a-R	MD9b-W	**ML8-R**	MD8-W	MD24-R	ML14-W	ML30a-R
	Z1-308-a1	Z1-308-c3	Z1-308-a7	Z1-309-c1	Z1-309-a5	Z1-309-c7	Z1-310-a3	Z1-310-c5	**Z1-311-a1**	Z1-311-c3	Z1-311-a7	Z1-312-c1	Z1-312-a5
6	MP7-RH	MD17-WH	MP10-RH	ML16-WH	ML21-RH	MP12-WH	MD9a-RH	MD9b-WH	**ML8-RH**	MD8-WH	MD24-RH	ML14-WH	ML30a-RH
	Z1-308-a9	Z1-308-c11	Z1-308-a15	Z1-309-c9	Z1-309-a13	Z1-309-c15	Z1-310-a11	Z1-310-c13	**Z1-311-a9**	Z1-311-c11	Z1-311-a15	Z1-312-c9	Z1-312-a13

04	
S4	
1	4-X1
	Z1-502-a3
2	4-X2
	Z1-502-a13
3	4-X3
	Z1-502-a5
4	4-X4
	Z1-502-c5
5	4-X5
	Z1-502-c17
6	

Прикључно место на ЗКР
Connection box on DFC

Ознака спољашњег елемента
Mark of outdoor element

Намена жиле у одлазном каблу
Purpose of the wire in outgoing cable

Ознака прикључка на кабинету са EEU картицом
Mark of connector on the cabinet with EEU modul

Број пина у конектору
Pin number in connector

Шема повезивања контролера сигналних светиљки EEU AC са Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the controllers EEU AC for signal lanterns with the Cable distribution frame

Терминал Завршног кабловског рама:
Terminal on Cable distribution cabinet: **F3-5**

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
	ML30a,MD30a	**MP34,MP39**	MD50t,MP39	MD49t,ML49t	ML49t,ML55t	MD52t,ML52t	MD53t,ML52t	ML53t	Ro5				
1	ML30a-W	**MP34-R**	MP39-W	MD49t-R	ML49t-W	MD52t-R	ML52t-W	ML53t-R	Ro5-S2				
	Z1-312-c5	**Z1-313-a1**	Z1-313-c3	Z1-313-a7	Z1-201-c1	Z1-201-a5	Z1-201-c7	Z1-202-a3	Z1-207-a5				
2	ML30a-WH	**MP34-RH**	MP39-WH	MD49t-RH	ML49t-WH	MD52t-RH	ML52t-WH	ML53t-RH	Ro5-S2H				
	Z1-312-c13	**Z1-313-a9**	Z1-313-c11	Z1-313-a15	Z1-201-c9	Z1-201-a13	Z1-201-c15	Z1-202-a11	Z1-207-a13				
3	MD30a-R	MP34-W	MD50t-R	MD49t-W	ML55t-R	MD52t-W	**MD53t-R**	ML53t-W					
	Z1-312-a7	Z1-313-c1	Z1-313-a5	Z1-313-c7	Z1-201-a3	Z1-201-c5	**Z1-202-a1**	Z1-202-c3					
4	MD30a-RH	MP34-WH	MD50t-RH	MD49t-WH	ML55t-RH	MD52t-WH	**MD53t-RH**	ML53t-WH					
	Z1-312-a15	Z1-313-c9	Z1-313-a13	Z1-313-c15	Z1-201-a11	Z1-201-c13	**Z1-202-a9**	Z1-202-c11					
5	MD30a-W	MP39-R	MD50t-W	ML49t-R	ML55t-W	ML52t-R	MD53t-W						
	Z1-312-c7	Z1-313-a3	Z1-313-c5	Z1-201-a1	Z1-201-c3	Z1-201-a7	Z1-202-c1						
6	MD30a-WH	MP39-RH	MD50t-WH	ML49t-RH	ML55t-WH	ML52t-RH	MD53t-WH						
	Z1-312-c15	Z1-313-a11	Z1-313-c13	Z1-201-a9	Z1-201-c11	Z1-201-a15	Z1-202-c9						

Напомена:
Ознака прикључне клеме на Завршном кабловском раму (ЗКР) представља спој ознаке терминала, ознаке прикључног места на терминалу и редног броја пина у конектору.
Пример: F1-812-1 означава прикључну клему на ЗКР, где је F1 ознака кабинета ЗКР (кабинета пренапонске заштите), 8 ознака терминала на ЗКР, 12 ознака прикључног места конектора и 1 редни број пина у конектору

Note:
The label of connection block on the Cable Distribution Frame (CDF) is a combination of the terminal mark, the connection box mark on the terminal and the pin number in the connector.
Example: F1-812-1 denotes the connection block on the CDF, where is F1 designations of the CDF cabinet (lightning protection cabinet), 8 mark of terminal on the CDF cabinet, 12 mark of connection box on termnal and 1 pin number in the connector.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.ru

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања контролера EEU на реглете кабинета за заштиту од грмљавине - Завршни кабловски рам /
Plan of connecting the EEU controllers on the terminal blocks of lightning protection cabinet - Cable distribution frame

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C18

Шема повезивања контролера сигналних светиљки EEU AC са Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the controllers EEU AC for signal lanterns with the Cable distribution frame

Терминал Завршног кабловског рама:
Terminal on Cable distribution cabinet: **F3-4**

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
	Su91	Su91	PSu91	Su93	Su93	PSu93	Wu92	Wu92	PWu92	PPWu92	Xu91	Xu91	PXu91
1	**Su91-Y**	Su91-Y2	PSu91-G	Su93-Y	Su93-Y2	PSu93-G	Wu92-Y	Wu92-Y2	PWu92-G	PPWu92-Y	Xu91-Y	Xu91-Y2	PXu91-G
	Z2-602-a1	Z2-602-c3	Z2-601-a1	Z2-602-a5	Z2-602-c7	Z2-601-a3	Z2-603-a1	Z2-603-c3	Z2-601-a5	Z2-613-a3	Z2-603-a5	Z2-603-c7	Z2-601-a7
2	**Su91-YH**	Su91-Y2H	PSu91-GH	Su93-YH	Su93-Y2H	PSu93-GH	Wu92-YH	Wu92-Y2H	PWu92-GH	PPWu92-YH	Xu91-YH	Xu91-Y2H	PXu91-GH
	Z2-602-a9	Z2-602-c11	Z2-601-a9	Z2-602-a13	Z2-602-c15	Z2-601-a11	Z2-603-a9	Z2-603-c11	Z2-601-a13	Z2-613-a11	Z2-603-a13	Z2-603-c15	Z2-601-a15
3	Su91-R		PSu91-Y	Su93-R	**Su93-S1**	PSu93-Y	Wu92-R	Wu92-S1	PWu92-Y	PPWu92-G	Xu91-R	Xu91-S1	PXu91-Y
	Z2-602-c1		Z2-601-c1	Z2-602-c5	**Z2-501-a1**	Z2-601-c3	Z2-603-c1	Z2-501-c1	Z2-601-c5	Z2-613-c3	Z2-603-c5	Z2-501-c3	Z2-601-c7
4	Su91-RH		PSu91-YH	Su93-RH	**Su93-S1H**	PSu93-YH	Wu92-RH	Wu92-S1H	PWu92-YH	PPWu92-GH	Xu91-RH	Xu91-S1H	PXu91-YH
	Z2-602-c9		Z2-601-c9	Z2-602-c13	**Z2-501-a9**	Z2-601-c11	Z2-603-c9	Z2-501-c9	Z2-601-c13	Z2-613-c11	Z2-603-c13	Z2-501-c11	Z2-601-c15
5	Su91-G			Su93-G			Wu92-G	Wu92-S2		PPWu92-W	Xu91-G		
	Z2-602-a3			Z2-602-a7			Z2-603-a3	Z2-501-a3		Z2-613-a5	Z2-603-a7		
6	Su91-GH			Su93-GH			Wu92-GH	Wu92-S2H		PPWu92-WH	Xu91-GH		
	Z2-602-a11			Z2-602-a15			Z2-603-a11	Z2-501-a11		Z2-613-a13	Z2-603-a15		

	04
	S4
1	4-X1
	Z1-502-a3
2	4-X2
	Z1-502-a13
3	4-X3
	Z1-502-a5
4	4-X4
	Z1-502-c5
5	4-X5
	Z1-502-c17
6	

Прикључно место на ЗКР
Connection box on DFC

Ознака спољашњег елемента
Mark of outdoor element

Намена жиле у одлазном каблу
Purpose of the wire in outgoing cable

Ознака прикључка на кабинету са EEU картицом
Mark of connector on the cabinet with EEU modul

Број пина у конектору
Pin number in connector

Шема повезивања контролера сигналних светиљки EEU AC са Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the controllers EEU AC for signal lanterns with the Cable distribution frame

Терминал Завршног кабловског рама:
Terminal on Cable distribution cabinet: **F3-3**

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
	PPXu91	**So1**	So1	So2	So2	So3	So3	So3	So4	So4	So4	**So5**	So5
1	PPXu91-Y	**So1-Y**	So1-Y2	So2-Y	So2-Y2	So3-Y	So3-Y2	So3-RI2	So4-Y	So4-Y2	So4-RI2	**So5-Y**	So5-Y2
	Z2-613-c5	**Z2-604-a1**	Z2-604-c3	Z2-604-a5	Z2-604-c7	Z2-605-a1	Z2-605-c3	Z2-503-a3	Z2-605-a5	Z2-605-c7	Z2-503-c5	**Z2-606-a1**	Z2-606-c3
2	PPXu91-YH	**So1-YH**	So1-Y2H	So2-YH	So2-Y2H	So3-YH	So3-Y2H	So3-RI2H	So4-YH	So4-Y2H	So4-RI2H	**So5-YH**	So5-Y2H
	Z2-613-c13	**Z2-604-a9**	Z2-604-c11	Z2-604-a13	Z2-604-c15	Z2-605-a9	Z2-605-c11	Z2-503-a11	Z2-605-a13	Z2-605-c15	Z2-503-c13	**Z2-606-a9**	Z2-606-c11
3	PPXu91-G	So1-R	So1-SOT	So2-R	So2-SOT	So3-R	So3-S1	So3-RI3	So4-R	So4-S1	So4-RI3	So5-R	So5-S1
	Z2-613-a7	Z2-604-c1	Z2-506-a1	Z2-604-c5	Z2-506-c1	Z2-605-c1	Z2-502-a1	Z2-503-c3	Z2-605-c5	Z2-502-a3	Z2-503-a7	Z2-606-c1	Z2-502-c3
4	PPXu91-GH	So1-RH	So1-SOTH	So2-RH	So2-SOTH	So3-RH	So3-S1H	So3-RI3H	So4-RH	So4-S1H	So4-RI3H	So5-RH	So5-S1H
	Z2-613-a15	Z2-604-c9	Z2-506-a9	Z2-604-c13	Z2-506-c9	Z2-605-c9	Z2-502-a9	Z2-503-c11	Z2-605-c13	Z2-502-a11	Z2-503-a15	Z2-606-c9	Z2-502-c11
5	PPXu91-W	So1-G		So2-G		So3-G	So3-RI1	So3-SOT	So4-G	So4-RI1	So4-SOT	So5-G	So5-RI1
	Z2-613-c7	Z2-604-a3		Z2-604-a7		Z2-605-a3	Z2-503-c1	Z2-506-a3	Z2-605-a7	Z2-503-a5	Z2-506-c3	Z2-606-a3	Z2-504-a1
6	PPXu91-WH	So1-GH		So2-GH		So3-GH	So3-RI1H	So3-SOTH	So4-GH	So4-RI1H	So4-SOTH	So5-GH	So5-RI1H
	Z2-613-c15	Z2-604-a11		Z2-604-a15		Z2-605-a11	Z2-503-c9	Z2-506-a11	Z2-605-a15	Z2-503-a13	Z2-506-c11	Z2-606-a11	Z2-504-a9

Напомена:
Ознака прикључне клеме на Завршном кабловском раму (ЗКР) представља спој ознаке терминала, ознаке прикључног места на терминалу и редног броја пина у конектору.
Пример: F1-812-1 означава прикључну клему на ЗКР, где је F1 ознака кабинета ЗКР (кабинета пренапонске заштите), 8 ознака терминала на ЗКР, 12 ознака прикључног места конектора и 1 редни број пина у конектору

Note:
The label of connection block on the Cable Distribution Frame (CDF) is a combination of the terminal mark, the connection box mark on the terminal and the pin number in the connector.
Example: F1-812-1 denotes the connection block on the CDF, where is F1 designations of the CDF cabinet (lightning protection cabinet), 8 mark of terminal on the CDF cabinet, 12 mark of connection box on termnal and 1 pin number in the connector.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.pu

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања контролера EEU на реглете кабинета за заштиту од грмљавине - Завршни кабловски рам /
Plan of connecting the EEU controllers on the terminal blocks of lightning protection cabinet - Cable distribution frame

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C18

Шема повезивања контролера сигналних светиљки EEU AC са Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the controllers EEU AC for signal lanterns with the Cable distribution frame

Терминал Завршног кабловског рама:
Terminal on Cable distribution cabinet: **F3-2**

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
	So5	So6	So6	So6	So7	So7	So7	ML62,MP54	MD64,ML62	MD57,MP53	MD57,ML57	MP47,MP49	ML63,MP49
1	So5-RI2	So6-Y	So6-Y2	So6-RI2	So7-Y	So7-Y2	So7-RI2	MP54-R	ML62-W	MP53-R	MD57-W	MP47-R	MP49-W
	Z2-504-c1	Z2-606-a5	Z2-606-c7	Z2-504-a5	Z2-607-a1	Z2-607-c3	Z2-505-c1	Z2-607-a5	Z2-607-c7	Z2-608-a3	Z2-608-c5	Z2-609-a1	Z2-609-c3
2	So5-RI2H	So6-YH	So6-Y2H	So6-RI2H	So7-YH	So7-Y2H	So7-RI2H	MP54-RH	ML62-WH	MP53-RH	MD57-WH	MP47-RH	MP49-WH
	Z2-504-c9	Z2-606-a13	Z2-606-c15	Z2-504-a13	Z2-607-a9	Z2-607-c11	Z2-505-c9	Z2-607-a13	Z2-607-c15	Z2-608-a11	Z2-608-c13	Z2-609-a9	Z2-609-c11
3	So5-RI3	So6-R	So6-S1	So6-RI3	So7-R	**So7-S1**	So7-RI3	MP54-W	**MD64-R**	MP53-W	MD57-R	MP47-W	ML63-R
	Z2-504-a3	Z2-606-c5	Z2-502-a5	Z2-504-c5	Z2-607-c1	**Z2-503-a1**	Z2-505-a3	Z2-607-c5	**Z2-608-a1**	Z2-608-c3	Z2-608-a7	Z2-609-c1	Z2-609-a5
4	So5-RI3H	So6-RH	So6-S1H	So6-RI3H	So7-RH	**So7-S1H**	So7-RI3H	MP54-WH	**MD64-RH**	MP53-WH	MD57-RH	MP47-WH	ML63-RH
	Z2-504-a11	Z2-606-c13	Z2-502-a13	Z2-504-c13	Z2-607-c9	**Z2-503-a9**	Z2-505-a11	Z2-607-c13	**Z2-608-a9**	Z2-608-c11	Z2-608-a15	Z2-609-c9	Z2-609-a13
5	**So5-SOT**	So6-G	So6-RI1	So6-SOT	So7-G	**So7-RI1**	So7-SOT	ML62-R	MD64-W	MD57-R	ML57-W	MP49-R	ML63-W
	Z2-507-a1	Z2-606-a7	Z2-504-c3	Z2-507-c1	Z2-607-a3	**Z2-505-a1**	Z2-507-a3	Z2-607-a7	Z2-608-c1	Z2-608-a5	Z2-608-c7	Z2-609-a3	Z2-609-c5
6	**So5-SOTH**	So6-GH	So6-RI1H	So6-SOTH	So7-GH	**So7-RI1H**	So7-SOTH	ML62-RH	MD64-WH	MD57-RH	ML57-WH	MP49-RH	ML63-WH
	Z2-507-a9	Z2-606-a15	Z2-504-c11	Z2-507-c9	Z2-607-a11	**Z2-505-a9**	Z2-507-a11	Z2-607-a15	Z2-608-c9	Z2-608-a13	Z2-608-c15	Z2-609-a11	Z2-609-c13

	04
	S4
1	4-X1
	Z1-502-a3
2	4-X2
	Z1-502-a13
3	4-X3
	Z1-502-a5
4	4-X4
	Z1-502-c5
5	4-X5
	Z1-502-c17
6	

Прикључно место на ЗКР
Connection box on DFC

Ознака спољашњег елемента
Mark of outdoor element

Намена жиле у одлазном каблу
Purpose of the wire in outgoing cable

Ознака прикључка на кабинету са EEU картицом
Mark of connector on the cabinet with EEU modul

Број пина у конектору
Pin number in connector

Шема повезивања контролера сигналних светиљки EEU AC са Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the controllers EEU AC for signal lanterns with the Cable distribution frame

Терминал Завршног кабловског рама:
Terminal on Cable distribution cabinet: **F3-1**

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
	MP63,MP66	MD66,MP66	ML65,MP68	MP68,MP77	MD85,ML85	ML85,MP86	**MD87,MP88**	MD87,MP87	MD83a	ML84a	ML84a		
1	MP63-R	MP66-W	ML65-R	MP68-W	MD85-R	ML85-W	**MP88-R**	MD87-W	MD83a-R	ML84a-W	So3-S2		
	Z2-609-a7	Z2-610-c1	Z2-610-a5	Z2-610-c7	Z2-611-a3	Z2-611-c5	**Z2-612-a1**	Z2-612-c3	Z2-612-a7	Z2-613-c1	Z2-502-c1		
2	MP63-RH	MP66-WH	ML65-RH	MP68-WH	MD85-RH	ML85-WH	**MP88-RH**	MD87-WH	MD83a-RH	ML84a-WH	So3-S2H		
	Z2-609-a15	Z2-610-c9	Z2-610-a13	Z2-610-c15	Z2-611-a11	Z2-611-c13	**Z2-612-a9**	Z2-612-c11	Z2-612-a15	Z2-613-c9	Z2-502-c9		
3	MP63-W	MD66-R	ML65-W	MP77-R	MD85-W	MP86-R	MP88-W	MP87-R	MD83a-W				
	Z2-609-c7	Z2-610-a3	Z2-610-c5	Z2-611-a1	Z2-611-c3	Z2-611-a7	Z2-612-c1	Z2-612-a5	Z2-612-c7				
4	MP63-WH	MD66-RH	ML65-WH	MP77-RH	MD85-WH	MP86-RH	MP88-WH	MP87-RH	MD83a-WH				
	Z2-609-c15	Z2-610-a11	Z2-610-c13	Z2-611-a9	Z2-611-c11	Z2-611-a15	Z2-612-c9	Z2-612-a13	Z2-612-c15				
5	**MP66-R**	MD66-W	MP68-R	MP77-W	ML85-R	MP86-W	MD87-R	MP87-W	ML84a-R				
	Z2-610-a1	Z2-610-c3	Z2-610-a7	Z2-611-c1	Z2-611-a5	Z2-611-c7	Z2-612-a3	Z2-612-c5	Z2-613-a1				
6	**MP66-RH**	MD66-WH	MP68-RH	MP77-WH	ML85-RH	MP86-WH	MD87-RH	MP87-WH	ML84a-RH				
	Z2-610-a9	Z2-610-c11	Z2-610-a15	Z2-611-c9	Z2-611-a13	Z2-611-c15	Z2-612-a11	Z2-612-c13	Z2-613-a9				

Напомена:
Ознака прикључне клеме на Завршном кабловском раму (ЗКР) представља спој ознаке терминала, ознаке прикључног места на терминалу и редног броја пина у конектору.
Пример: F1-812-1 означава прикључну клему на ЗКР, где је F1 ознака кабинета ЗКР (кабинета пренапонске заштите), 8 ознака терминала на ЗКР, 12 ознака прикључног места конектора и 1 редни број пина у конектору

Note:
The label of connection block on the Cable Distribution Frame (CDF) is a combination of the terminal mark, the connection box mark on the terminal and the pin number in the connector.
Example: F1-812-1 denotes the connection block on the CDF, where is F1 designations of the CDF cabinet (lightning protection cabinet), 8 mark of terminal on the CDF cabinet, 12 mark of connection box on termnal and 1 pin number in the connector.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.ru

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања контролера EEU на реглете кабинета за заштиту од грмљавине - Завршни кабловски рам /
Plan of connecting the EEU controllers on the terminal blocks of lightning protection cabinet - Cable distribution frame

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C18

Шема повезивања контролера бројача осовина са Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the axle counter controllers with the Cable distribution frame

Терминал Завршног кабловског рама:
Terminal on Cable distribution cabinet: **F4-10**

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
	B.O.1,B.O.2	B.O.2,B.O.3	B.O.4,B.O.5	B.O.5,B.O.6	B.O.7,B.O.8	B.O.8,B.O.9	B.O.10,B.O.11	B.O.11,B.O.12	B.O.13,B.O.14	B.O.14,B.O.15	B.O.16,B.O.17	B.O.17,B.O.18	B.O.19,B.O.20
1	B.O.1-S. E1-1	B.O.2-P. E3-V	B.O.4-S. E1-1	B.O.5-P. E3-V	B.O.7-S. E1-1	B.O.8-P. E3-V	B.O.10-S. E1-1	B.O.11-P. E3-V	B.O.13-S. E1-1	B.O.14-P. E3-V	B.O.16-S. E1-1	B.O.17-P. E3-V	B.O.19-S. E1-1
	BSI-B.O.1-E1	BSI-B.O.2-E3	BSI-B.O.4-E1	BSI-B.O.5-E3	BSI-B.O.7-E1	BSI-B.O.8-E3	BSI-B.O.10-E1	BSI-B.O.11-E3	BSI-B.O.13-E1	BSI-B.O.14-E3	BSI-B.O.16-E1	BSI-B.O.17-E3	BSI-B.O.19-E1
2	B.O.1-S. E2-2	B.O.2-P. E4-G	B.O.4-S. E2-2	B.O.5-P. E4-G	B.O.7-S. E2-2	B.O.8-P. E4-G	B.O.10-S. E2-2	B.O.11-P. E4-G	B.O.13-S. E2-2	B.O.14-P. E4-G	B.O.16-S. E2-2	B.O.17-P. E4-G	B.O.19-S. E2-2
	BSI-B.O.1-E2	BSI-B.O.2-E4	BSI-B.O.4-E2	BSI-B.O.5-E4	BSI-B.O.7-E2	BSI-B.O.8-E4	BSI-B.O.10-E2	BSI-B.O.11-E4	BSI-B.O.13-E2	BSI-B.O.14-E4	BSI-B.O.16-E2	BSI-B.O.17-E4	BSI-B.O.19-E2
3	B.O.1-P. E3-V	B.O.3-S. E1-1	B.O.4-P. E3-V	B.O.6-S. E1-1	B.O.7-P. E3-V	B.O.9-S. E1-1	B.O.10-P. E3-V	B.O.12-S. E1-1	B.O.13-P. E3-V	B.O.15-S. E1-1	B.O.16-P. E3-V	B.O.18-S. E1-1	B.O.19-P. E3-V
	BSI-B.O.1-E3	BSI-B.O.3-E1	BSI-B.O.4-E3	BSI-B.O.6-E1	BSI-B.O.7-E3	BSI-B.O.9-E1	BSI-B.O.10-E3	BSI-B.O.12-E1	BSI-B.O.13-E3	BSI-B.O.15-E1	BSI-B.O.16-E3	BSI-B.O.18-E1	BSI-B.O.19-E3
4	B.O.1-P. E4-G	B.O.3-S. E2-2	B.O.4-P. E4-G	B.O.6-S. E2-2	B.O.7-P. E4-G	B.O.9-S. E2-2	B.O.10-P. E4-G	B.O.12-S. E2-2	B.O.13-P. E4-G	B.O.15-S. E2-2	B.O.16-P. E4-G	B.O.18-S. E2-2	B.O.19-P. E4-G
	BSI-B.O.1-E4	BSI-B.O.3-E2	BSI-B.O.4-E4	BSI-B.O.6-E2	BSI-B.O.7-E4	BSI-B.O.9-E2	BSI-B.O.10-E4	BSI-B.O.12-E2	BSI-B.O.13-E4	BSI-B.O.15-E2	BSI-B.O.16-E4	BSI-B.O.18-E2	BSI-B.O.19-E4
5	B.O.2-S. E1-1	B.O.3-P. E3-V	B.O.5-S. E1-1	B.O.6-P. E3-V	B.O.8-S. E1-1	B.O.9-P. E3-V	B.O.11-S. E1-1	B.O.12-P. E3-V	B.O.14-S. E1-1	B.O.15-P. E3-V	B.O.17-S. E1-1	B.O.18-P. E3-V	B.O.20-S. E1-1
	BSI-B.O.2-E1	BSI-B.O.3-E3	BSI-B.O.5-E1	BSI-B.O.6-E3	BSI-B.O.8-E1	BSI-B.O.9-E3	BSI-B.O.11-E1	BSI-B.O.12-E3	BSI-B.O.14-E1	BSI-B.O.15-E3	BSI-B.O.17-E1	BSI-B.O.18-E3	BSI-B.O.20-E1
6	B.O.2-S. E2-2	B.O.3-P. E4-G	B.O.5-S. E2-2	B.O.6-P. E4-G	B.O.8-S. E2-2	B.O.9-P. E4-G	B.O.11-S. E2-2	B.O.12-P. E4-G	B.O.14-S. E2-2	B.O.15-P. E4-G	B.O.17-S. E2-2	B.O.18-P. E4-G	B.O.20-S. E2-2
	BSI-B.O.2-E2	BSI-B.O.3-E4	BSI-B.O.5-E2	BSI-B.O.6-E4	BSI-B.O.8-E2	BSI-B.O.9-E4	BSI-B.O.11-E2	BSI-B.O.12-E4	BSI-B.O.14-E2	BSI-B.O.15-E4	BSI-B.O.17-E2	BSI-B.O.18-E4	BSI-B.O.20-E2

	04
	S4
1	4-X1
	Z1-502-a3
2	4-X2
	Z1-502-a13
3	4-X3
	Z1-502-a5
4	4-X4
	Z1-502-c5
5	4-X5
	Z1-502-c17
6	

Прикључно место на ЗКР
Connection box on DFC

Ознака спољашњег елемента
Mark of outdoor element

Намена жиле у одлазном каблу
Purpose of the wire in outgoing cable

Ознака прикључка на кабинету са ЕЕУ картицом
Mark of connector on the cabinet with EEU modul

Број пина у конектору
Pin number in connector

Шема повезивања контролера бројача осовина са Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the axle counter controllers with the Cable distribution frame

Терминал Завршног кабловског рама:
Terminal on Cable distribution cabinet: **F4-9**

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
	B.O.20,B.O.21	B.O.22,B.O.23	B.O.23,B.O.24	B.O.25,B.O.26	B.O.26,B.O.27	B.O.28,B.O.29	B.O.29,B.O.30	B.O.31,B.O.32	B.O.32,B.O.33	B.O.34,B.O.35	B.O.35,B.O.36	B.O.37,B.O.38	B.O.38,B.O.39
1	B.O.20-P. E3-V	B.O.22-S. E1-1	B.O.23-P. E3-V	B.O.25-S. E1-1	B.O.26-P. E3-V	B.O.28-S. E1-1	B.O.29-P. E3-V	B.O.31-S. E1-1	B.O.32-P. E3-V	B.O.34-S. E1-1	B.O.35-P. E3-V	B.O.37-S. E1-1	B.O.38-P. E3-V
	BSI-B.O.20-E3	BSI-B.O.22-E1	BSI-B.O.23-E3	BSI-B.O.25-E1	BSI-B.O.26-E3	BSI-B.O.28-E1	BSI-B.O.29-E3	BSI-B.O.31-E1	BSI-B.O.32-E3	BSI-B.O.34-E1	BSI-B.O.35-E3	BSI-B.O.37-E1	BSI-B.O.38-E3
2	B.O.20-P. E4-G	B.O.22-S. E2-2	B.O.23-P. E4-G	B.O.25-S. E2-2	B.O.26-P. E4-G	B.O.28-S. E2-2	B.O.29-P. E4-G	B.O.31-S. E2-2	B.O.32-P. E4-G	B.O.34-S. E2-2	B.O.35-P. E4-G	B.O.37-S. E2-2	B.O.38-P. E4-G
	BSI-B.O.20-E4	BSI-B.O.22-E2	BSI-B.O.23-E4	BSI-B.O.25-E2	BSI-B.O.26-E4	BSI-B.O.28-E2	BSI-B.O.29-E4	BSI-B.O.31-E2	BSI-B.O.32-E4	BSI-B.O.34-E2	BSI-B.O.35-E4	BSI-B.O.37-E2	BSI-B.O.38-E4
3	B.O.21-S. E1-1	B.O.22-P. E3-V	B.O.24-S. E1-1	B.O.25-P. E3-V	B.O.27-S. E1-1	B.O.28-P. E3-V	B.O.30-S. E1-1	B.O.31-P. E3-V	B.O.33-S. E1-1	B.O.34-P. E3-V	B.O.36-S. E1-1	B.O.37-P. E3-V	B.O.39-S. E1-1
	BSI-B.O.21-E1	BSI-B.O.22-E3	BSI-B.O.24-E1	BSI-B.O.25-E3	BSI-B.O.27-E1	BSI-B.O.28-E3	BSI-B.O.30-E1	BSI-B.O.31-E3	BSI-B.O.33-E1	BSI-B.O.34-E3	BSI-B.O.36-E1	BSI-B.O.37-E3	BSI-B.O.39-E1
4	B.O.21-S. E2-2	B.O.22-P. E4-G	B.O.24-S. E2-2	B.O.25-P. E4-G	B.O.27-S. E2-2	B.O.28-P. E4-G	B.O.30-S. E2-2	B.O.31-P. E4-G	B.O.33-S. E2-2	B.O.34-P. E4-G	B.O.36-S. E2-2	B.O.37-P. E4-G	B.O.39-S. E2-2
	BSI-B.O.21-E2	BSI-B.O.22-E4	BSI-B.O.24-E2	BSI-B.O.25-E4	BSI-B.O.27-E2	BSI-B.O.28-E4	BSI-B.O.30-E2	BSI-B.O.31-E4	BSI-B.O.33-E2	BSI-B.O.34-E4	BSI-B.O.36-E2	BSI-B.O.37-E4	BSI-B.O.39-E2
5	B.O.21-P. E3-V	B.O.23-S. E1-1	B.O.24-P. E3-V	B.O.26-S. E1-1	B.O.27-P. E3-V	B.O.29-S. E1-1	B.O.30-P. E3-V	B.O.32-S. E1-1	B.O.33-P. E3-V	B.O.35-S. E1-1	B.O.36-P. E3-V	B.O.38-S. E1-1	B.O.39-P. E3-V
	BSI-B.O.21-E3	BSI-B.O.23-E1	BSI-B.O.24-E3	BSI-B.O.26-E1	BSI-B.O.27-E3	BSI-B.O.29-E1	BSI-B.O.30-E3	BSI-B.O.32-E1	BSI-B.O.33-E3	BSI-B.O.35-E1	BSI-B.O.36-E3	BSI-B.O.38-E1	BSI-B.O.39-E3
6	B.O.21-P. E4-G	B.O.23-S. E2-2	B.O.24-P. E4-G	B.O.26-S. E2-2	B.O.27-P. E4-G	B.O.29-S. E2-2	B.O.30-P. E4-G	B.O.32-S. E2-2	B.O.33-P. E4-G	B.O.35-S. E2-2	B.O.36-P. E4-G	B.O.38-S. E2-2	B.O.39-P. E4-G
	BSI-B.O.21-E4	BSI-B.O.23-E2	BSI-B.O.24-E4	BSI-B.O.26-E2	BSI-B.O.27-E4	BSI-B.O.29-E2	BSI-B.O.30-E4	BSI-B.O.32-E2	BSI-B.O.33-E4	BSI-B.O.35-E2	BSI-B.O.36-E4	BSI-B.O.38-E2	BSI-B.O.39-E4

Напомена:
Ознака прикључне клеме на Завршном кабловском раму (ЗКР) представља спој ознаке терминала, ознаке прикључног места на терминалу и редног броја пина у конектору.
Пример: F1-812-1 означава прикључну клему на ЗКР, где је F1 ознака кабинета ЗКР (кабинета пренапонске заштите), 8 ознака терминала на ЗКР, 12 ознака прикључног места конектора и 1 редни број пина у конектору

Note:
The label of connection block on the Cable Distribution Frame (CDF) is a combination of the terminal mark, the connection box mark on the terminal and the pin number in the connector.
Example: F1-812-1 denotes the connection block on the CDF, where is F1 designations of the CDF cabinet (lightning protection cabinet), 8 mark of terminal on the CDF cabinet, 12 mark of connection box on termnal and 1 pin number in the connector.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања контролера ЕЕУ на реглете кабинета за заштиту од грмљавине - Завршни кабловски рам /
Plan of connecting the EEU controllers on the terminal blocks of lightning protection cabinet - Cable distribution frame

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C18

Шема повезивања контролера бројача осовина са Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the axle counter controllers with the Cable distribution frame

Терминал Завршног кабловског рама:
Terminal on Cable distribution cabinet: **F4-8**

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
	B.O.40,B.O.41	B.O.41,B.O.42	B.O.43,B.O.44	B.O.44,B.O.45	B.O.46,B.O.47	B.O.47,B.O.48	B.O.49,B.O.50	B.O.50,B.O.51	B.O.52,B.O.53	B.O.53,B.O.54	B.O.55,B.O.56	B.O.56,B.O.57	B.O.58,B.O.59
1	B.O.40-S. E1-1	B.O.41-P. E3-V	B.O.43-S. E1-1	B.O.44-P. E3-V	B.O.46-S. E1-1	B.O.47-P. E3-V	B.O.49-S. E1-1	B.O.50-P. E3-V	B.O.52-S. E1-1	B.O.53-P. E3-V	B.O.55-S. E1-1	B.O.56-P. E3-V	B.O.58-S. E1-1
	BSI-B.O.40-E1	BSI-B.O.41-E3	BSI-B.O.43-E1	BSI-B.O.44-E3	BSI-B.O.46-E1	BSI-B.O.47-E3	BSI-B.O.49-E1	BSI-B.O.50-E3	BSI-B.O.52-E1	BSI-B.O.53-E3	BSI-B.O.55-E1	BSI-B.O.56-E3	BSI-B.O.58-E1
2	B.O.40-S. E2-2	B.O.41-P. E4-G	B.O.43-S. E2-2	B.O.44-P. E4-G	B.O.46-S. E2-2	B.O.47-P. E4-G	B.O.49-S. E2-2	B.O.50-P. E4-G	B.O.52-S. E2-2	B.O.53-P. E4-G	B.O.55-S. E2-2	B.O.56-P. E4-G	B.O.58-S. E2-2
	BSI-B.O.40-E2	BSI-B.O.41-E4	BSI-B.O.43-E2	BSI-B.O.44-E4	BSI-B.O.46-E2	BSI-B.O.47-E4	BSI-B.O.49-E2	BSI-B.O.50-E4	BSI-B.O.52-E2	BSI-B.O.53-E4	BSI-B.O.55-E2	BSI-B.O.56-E4	BSI-B.O.58-E2
3	B.O.40-P. E3-V	B.O.42-S. E1-1	B.O.43-P. E3-V	B.O.45-S. E1-1	B.O.46-P. E3-V	B.O.48-S. E1-1	B.O.49-P. E3-V	B.O.51-S. E1-1	B.O.52-P. E3-V	B.O.54-S. E1-1	B.O.55-P. E3-V	B.O.57-S. E1-1	B.O.58-P. E3-V
	BSI-B.O.40-E3	BSI-B.O.42-E1	BSI-B.O.43-E3	BSI-B.O.45-E1	BSI-B.O.46-E3	BSI-B.O.48-E1	BSI-B.O.49-E3	BSI-B.O.51-E1	BSI-B.O.52-E3	BSI-B.O.54-E1	BSI-B.O.55-E3	BSI-B.O.57-E1	BSI-B.O.58-E3
4	B.O.40-P. E4-G	B.O.42-S. E2-2	B.O.43-P. E4-G	B.O.45-S. E2-2	B.O.46-P. E4-G	B.O.48-S. E2-2	B.O.49-P. E4-G	B.O.51-S. E2-2	B.O.52-P. E4-G	B.O.54-S. E2-2	B.O.55-P. E4-G	B.O.57-S. E2-2	B.O.58-P. E4-G
	BSI-B.O.40-E4	BSI-B.O.42-E2	BSI-B.O.43-E4	BSI-B.O.45-E2	BSI-B.O.46-E4	BSI-B.O.48-E2	BSI-B.O.49-E4	BSI-B.O.51-E2	BSI-B.O.52-E4	BSI-B.O.54-E2	BSI-B.O.55-E4	BSI-B.O.57-E2	BSI-B.O.58-E4
5	B.O.41-S. E1-1	B.O.42-P. E3-V	B.O.44-S. E1-1	B.O.45-P. E3-V	B.O.47-S. E1-1	B.O.48-P. E3-V	B.O.50-S. E1-1	B.O.51-P. E3-V	B.O.53-S. E1-1	B.O.54-P. E3-V	B.O.56-S. E1-1	B.O.57-P. E3-V	B.O.59-S. E1-1
	BSI-B.O.41-E1	BSI-B.O.42-E3	BSI-B.O.44-E1	BSI-B.O.45-E3	BSI-B.O.47-E1	BSI-B.O.48-E3	BSI-B.O.50-E1	BSI-B.O.51-E3	BSI-B.O.53-E1	BSI-B.O.54-E3	BSI-B.O.56-E1	BSI-B.O.57-E3	BSI-B.O.59-E1
6	B.O.41-S. E2-2	B.O.42-P. E4-G	B.O.44-S. E2-2	B.O.45-P. E4-G	B.O.47-S. E2-2	B.O.48-P. E4-G	B.O.50-S. E2-2	B.O.51-P. E4-G	B.O.53-S. E2-2	B.O.54-P. E4-G	B.O.56-S. E2-2	B.O.57-P. E4-G	B.O.59-S. E2-2
	BSI-B.O.41-E2	BSI-B.O.42-E4	BSI-B.O.44-E2	BSI-B.O.45-E4	BSI-B.O.47-E2	BSI-B.O.48-E4	BSI-B.O.50-E2	BSI-B.O.51-E4	BSI-B.O.53-E2	BSI-B.O.54-E4	BSI-B.O.56-E2	BSI-B.O.57-E4	BSI-B.O.59-E2

	04	
	S4	Ознака спољашњег елемента Mark of outdoor element
1	4-X1	
	Z1-502-a3	
2	4-X2	Намена жиле у одлазном каблу Purpose of the wire in outgoing cable
	Z1-502-a13	
3	4-X3	
	Z1-502-a5	Ознака прикључка на кабинету са ЕЕУ картицом Mark of connector on the cabinet with EEU modul
4	4-X4	
	Z1-502-c5	Број пина у конектору Pin number in connector
5	4-X5	
	Z1-502-c17	
6		

Прикључно место на ЗКР
Connection box on DFC

Шема повезивања контролера бројача осовина са Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the axle counter controllers with the Cable distribution frame

Терминал Завршног кабловског рама:
Terminal on Cable distribution cabinet: **F4-7**

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
	B.O.59,B.O.60	B.O.61,B.O.62	B.O.62,B.O.63	B.O.64,B.O.65	B.O.65,B.O.66	B.O.67,B.O.68	B.O.68,B.O.69	B.O.70,B.O.71	B.O.71,B.O.72	B.O.73,B.O.74	B.O.74,B.O.75	B.O.76,B.O.77	B.O.77,B.O.78
1	B.O.59-P. E3-V	B.O.61-S. E1-1	B.O.62-P. E3-V	B.O.64-S. E1-1	B.O.65-P. E3-V	B.O.67-S. E1-1	B.O.68-P. E3-V	B.O.70-S. E1-1	B.O.71-P. E3-V	B.O.73-S. E1-1	B.O.74-P. E3-V	B.O.76-S. E1-1	B.O.77-P. E3-V
	BSI-B.O.59-E3	BSI-B.O.61-E1	BSI-B.O.62-E3	BSI-B.O.64-E1	BSI-B.O.65-E3	BSI-B.O.67-E1	BSI-B.O.68-E3	BSI-B.O.70-E1	BSI-B.O.71-E3	BSI-B.O.73-E1	BSI-B.O.74-E3	BSI-B.O.76-E1	BSI-B.O.77-E3
2	B.O.59-P. E4-G	B.O.61-S. E2-2	B.O.62-P. E4-G	B.O.64-S. E2-2	B.O.65-P. E4-G	B.O.67-S. E2-2	B.O.68-P. E4-G	B.O.70-S. E2-2	B.O.71-P. E4-G	B.O.73-S. E2-2	B.O.74-P. E4-G	B.O.76-S. E2-2	B.O.77-P. E4-G
	BSI-B.O.59-E4	BSI-B.O.61-E2	BSI-B.O.62-E4	BSI-B.O.64-E2	BSI-B.O.65-E4	BSI-B.O.67-E2	BSI-B.O.68-E4	BSI-B.O.70-E2	BSI-B.O.71-E4	BSI-B.O.73-E2	BSI-B.O.74-E4	BSI-B.O.76-E2	BSI-B.O.77-E4
3	B.O.60-S. E1-1	B.O.61-P. E3-V	B.O.63-S. E1-1	B.O.64-P. E3-V	B.O.66-S. E1-1	B.O.67-P. E3-V	B.O.69-S. E1-1	B.O.70-P. E3-V	B.O.72-S. E1-1	B.O.73-P. E3-V	B.O.75-S. E1-1	B.O.76-P. E3-V	B.O.78-S. E1-1
	BSI-B.O.60-E1	BSI-B.O.61-E3	BSI-B.O.63-E1	BSI-B.O.64-E3	BSI-B.O.66-E1	BSI-B.O.67-E3	BSI-B.O.69-E1	BSI-B.O.70-E3	BSI-B.O.72-E1	BSI-B.O.73-E3	BSI-B.O.75-E1	BSI-B.O.76-E3	BSI-B.O.78-E1
4	B.O.60-S. E2-2	B.O.61-P. E4-G	B.O.63-S. E2-2	B.O.64-P. E4-G	B.O.66-S. E2-2	B.O.67-P. E4-G	B.O.69-S. E2-2	B.O.70-P. E4-G	B.O.72-S. E2-2	B.O.73-P. E4-G	B.O.75-S. E2-2	B.O.76-P. E4-G	B.O.78-S. E2-2
	BSI-B.O.60-E2	BSI-B.O.61-E4	BSI-B.O.63-E2	BSI-B.O.64-E4	BSI-B.O.66-E2	BSI-B.O.67-E4	BSI-B.O.69-E2	BSI-B.O.70-E4	BSI-B.O.72-E2	BSI-B.O.73-E4	BSI-B.O.75-E2	BSI-B.O.76-E4	BSI-B.O.78-E2
5	B.O.60-P. E3-V	B.O.62-S. E1-1	B.O.63-P. E3-V	B.O.65-S. E1-1	B.O.66-P. E3-V	B.O.68-S. E1-1	B.O.69-P. E3-V	B.O.71-S. E1-1	B.O.72-P. E3-V	B.O.74-S. E1-1	B.O.75-P. E3-V	B.O.77-S. E1-1	B.O.78-P. E3-V
	BSI-B.O.60-E3	BSI-B.O.62-E1	BSI-B.O.63-E3	BSI-B.O.65-E1	BSI-B.O.66-E3	BSI-B.O.68-E1	BSI-B.O.69-E3	BSI-B.O.71-E1	BSI-B.O.72-E3	BSI-B.O.74-E1	BSI-B.O.75-E3	BSI-B.O.77-E1	BSI-B.O.78-E3
6	B.O.60-P. E4-G	B.O.62-S. E2-2	B.O.63-P. E4-G	B.O.65-S. E2-2	B.O.66-P. E4-G	B.O.68-S. E2-2	B.O.69-P. E4-G	B.O.71-S. E2-2	B.O.72-P. E4-G	B.O.74-S. E2-2	B.O.75-P. E4-G	B.O.77-S. E2-2	B.O.78-P. E4-G
	BSI-B.O.60-E4	BSI-B.O.62-E2	BSI-B.O.63-E4	BSI-B.O.65-E2	BSI-B.O.66-E4	BSI-B.O.68-E2	BSI-B.O.69-E4	BSI-B.O.71-E2	BSI-B.O.72-E4	BSI-B.O.74-E2	BSI-B.O.75-E4	BSI-B.O.77-E2	BSI-B.O.78-E4

Напомена:
Ознака прикључне клеме на Завршном кабловском раму (ЗКР) представља спој ознаке терминала, ознаке прикључног места на терминалу и редног броја пина у конектору.
Пример: F1-812-1 означава прикључну клему на ЗКР, где је F1 ознака кабинета ЗКР (кабинета пренапонске заштите), 8 ознака терминала на ЗКР, 12 ознака прикључног места конектора и 1 редни број пина у конектору

Note:
The label of connection block on the Cable Distribution Frame (CDF) is a combination of the terminal mark, the connection box mark on the terminal and the pin number in the connector.
Example: F1-812-1 denotes the connection block on the CDF, where is F1 designations of the CDF cabinet (lightning protection cabinet), 8 mark of terminal on the CDF cabinet, 12 mark of connection box on termnal and 1 pin number in the connector.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања контролера ЕЕУ на реглете кабинета за заштиту од грмљавине - Завршни кабловски рам /
Plan of connecting the EEU controllers on the terminal blocks of lightning protection cabinet - Cable distribution frame

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C18

Шема повезивања контролера бројача осовина са Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the axle counter controllers with the Cable distribution frame

Терминал Завршног кабловског рама:
Terminal on Cable distribution cabinet: **F4-6**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
B.O.79,B.O.80	B.O.80,B.O.81	B.O.82,B.O.83	B.O.83,B.O.84	B.O.85,B.O.86	B.O.86,B.O.87	B.O.88,B.O.89	B.O.89,B.O.90	B.O.91,B.O.92	B.O.92,B.O.93	B.O.94,B.O.95	B.O.95,B.O.96	B.O.97,B.O.98
1 B.O.79-S. E1-1	1 B.O.80-P. E3-V	1 B.O.82-S. E1-1	1 B.O.83-P. E3-V	1 B.O.85-S. E1-1	1 B.O.86-P. E3-V	1 B.O.88-S. E1-1	1 B.O.89-P. E3-V	1 B.O.91-S. E1-1	1 B.O.92-P. E3-V	1 B.O.94-S. E1-1	1 B.O.95-P. E3-V	1 B.O.97-S. E1-1
BSI-B.O.79-E1	BSI-B.O.80-E3	BSI-B.O.82-E1	BSI-B.O.83-E3	BSI-B.O.85-E1	BSI-B.O.86-E3	BSI-B.O.88-E1	BSI-B.O.89-E3	BSI-B.O.91-E1	BSI-B.O.92-E3	BSI-B.O.94-E1	BSI-B.O.95-E3	BSI-B.O.97-E1
2 B.O.79-S. E2-2	2 B.O.80-P. E4-G	2 B.O.82-S. E2-2	2 B.O.83-P. E4-G	2 B.O.85-S. E2-2	2 B.O.86-P. E4-G	2 B.O.88-S. E2-2	2 B.O.89-P. E4-G	2 B.O.91-S. E2-2	2 B.O.92-P. E4-G	2 B.O.94-S. E2-2	2 B.O.95-P. E4-G	2 B.O.97-S. E2-2
BSI-B.O.79-E2	BSI-B.O.80-E4	BSI-B.O.82-E2	BSI-B.O.83-E4	BSI-B.O.85-E2	BSI-B.O.86-E4	BSI-B.O.88-E2	BSI-B.O.89-E4	BSI-B.O.91-E2	BSI-B.O.92-E4	BSI-B.O.94-E2	BSI-B.O.95-E4	BSI-B.O.97-E2
3 B.O.79-P. E3-V	3 B.O.81-S. E1-1	3 B.O.82-P. E3-V	3 B.O.84-S. E1-1	3 B.O.85-P. E3-V	3 B.O.87-S. E1-1	3 B.O.88-P. E3-V	3 B.O.90-S. E1-1	3 B.O.91-P. E3-V	3 B.O.93-S. E1-1	3 B.O.94-P. E3-V	3 B.O.96-S. E1-1	3 B.O.97-P. E3-V
BSI-B.O.79-E3	BSI-B.O.81-E1	BSI-B.O.82-E3	BSI-B.O.84-E1	BSI-B.O.85-E3	BSI-B.O.87-E1	BSI-B.O.88-E3	BSI-B.O.90-E1	BSI-B.O.91-E3	BSI-B.O.93-E1	BSI-B.O.94-E3	BSI-B.O.96-E1	BSI-B.O.97-E3
4 B.O.79-P. E4-G	4 B.O.81-S. E2-2	4 B.O.82-P. E4-G	4 B.O.84-S. E2-2	4 B.O.85-P. E4-G	4 B.O.87-S. E2-2	4 B.O.88-P. E4-G	4 B.O.90-S. E2-2	4 B.O.91-P. E4-G	4 B.O.93-S. E2-2	4 B.O.94-P. E4-G	4 B.O.96-S. E2-2	4 B.O.97-P. E4-G
BSI-B.O.79-E4	BSI-B.O.81-E2	BSI-B.O.82-E4	BSI-B.O.84-E2	BSI-B.O.85-E4	BSI-B.O.87-E2	BSI-B.O.88-E4	BSI-B.O.90-E2	BSI-B.O.91-E4	BSI-B.O.93-E2	BSI-B.O.94-E4	BSI-B.O.96-E2	BSI-B.O.97-E4
5 B.O.80-S. E1-1	5 B.O.81-P. E3-V	5 B.O.83-S. E1-1	5 B.O.84-P. E3-V	5 B.O.86-S. E1-1	5 B.O.87-P. E3-V	5 B.O.89-S. E1-1	5 B.O.90-P. E3-V	5 B.O.92-S. E1-1	5 B.O.93-P. E3-V	5 B.O.95-S. E1-1	5 B.O.96-P. E3-V	5 B.O.98-S. E1-1
BSI-B.O.80-E1	BSI-B.O.81-E3	BSI-B.O.83-E1	BSI-B.O.84-E3	BSI-B.O.86-E1	BSI-B.O.87-E3	BSI-B.O.89-E1	BSI-B.O.90-E3	BSI-B.O.92-E1	BSI-B.O.93-E3	BSI-B.O.95-E1	BSI-B.O.96-E3	BSI-B.O.98-E1
6 B.O.80-S. E2-2	6 B.O.81-P. E4-G	6 B.O.83-S. E2-2	6 B.O.84-P. E4-G	6 B.O.86-S. E2-2	6 B.O.87-P. E4-G	6 B.O.89-S. E2-2	6 B.O.90-P. E4-G	6 B.O.92-S. E2-2	6 B.O.93-P. E4-G	6 B.O.95-S. E2-2	6 B.O.96-P. E4-G	6 B.O.98-S. E2-2
BSI-B.O.80-E2	BSI-B.O.81-E4	BSI-B.O.83-E2	BSI-B.O.84-E4	BSI-B.O.86-E2	BSI-B.O.87-E4	BSI-B.O.89-E2	BSI-B.O.90-E4	BSI-B.O.92-E2	BSI-B.O.93-E4	BSI-B.O.95-E2	BSI-B.O.96-E4	BSI-B.O.98-E2

04	
S4	Прикључно место на ЗКР Connection box on DFC
1 4-X1	Ознака спољашњег елемента Mark of outdoor element
Z1-502-a3	
2 4-X2	Намена жиле у одлазном каблу Purpose of the wire in outgoing cable
Z1-502-a13	
3 4-X3	
Z1-502-a5	Ознака прикључка на кабинету са ЕЕУ картицом Mark of connector on the cabinet with EEU modul
4 4-X4	
Z1-502-c5	Број пина у конектору Pin number in connector
5 4-X5	
Z1-502-c17	
6	

Шема повезивања контролера бројача осовина са Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the axle counter controllers with the Cable distribution frame

Терминал Завршног кабловског рама:
Terminal on Cable distribution cabinet: **F4-5**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
B.O.98,B.O.99	B.O.100,B.O.101	B.O.101,B.O.102	B.O.103,B.O.104	B.O.104,B.O.105	B.O.106,B.O.107	B.O.107,B.O.108	B.O.109,B.O.110	B.O.110,B.O.111	B.O.112,B.O.113	B.O.113,B.O.114	B.O.115,B.O.116	B.O.116,B.O.117
1 B.O.98-P. E3-V	1 B.O.100-S. E1-1	1 B.O.101-P. E3-V	1 B.O.103-S. E1-1	1 B.O.104-P. E3-V	1 B.O.106-S. E1-1	1 B.O.107-P. E3-V	1 B.O.109-S. E1-1	1 B.O.110-P. E3-V	1 B.O.112-S. E1-1	1 B.O.113-P. E3-V	1 B.O.115-S. E1-1	1 B.O.116-P. E3-V
BSI-B.O.98-E3	BSI-B.O.100-E1	BSI-B.O.101-E3	BSI-B.O.103-E1	BSI-B.O.104-E3	BSI-B.O.106-E1	BSI-B.O.107-E3	BSI-B.O.109-E1	BSI-B.O.110-E3	BSI-B.O.112-E1	BSI-B.O.113-E3	BSI-B.O.115-E1	BSI-B.O.116-E3
2 B.O.98-P. E4-G	2 B.O.100-S. E2-2	2 B.O.101-P. E4-G	2 B.O.103-S. E2-2	2 B.O.104-P. E4-G	2 B.O.106-S. E2-2	2 B.O.107-P. E4-G	2 B.O.109-S. E2-2	2 B.O.110-P. E4-G	2 B.O.112-S. E2-2	2 B.O.113-P. E4-G	2 B.O.115-S. E2-2	2 B.O.116-P. E4-G
BSI-B.O.98-E4	BSI-B.O.100-E2	BSI-B.O.101-E4	BSI-B.O.103-E2	BSI-B.O.104-E4	BSI-B.O.106-E2	BSI-B.O.107-E4	BSI-B.O.109-E2	BSI-B.O.110-E4	BSI-B.O.112-E2	BSI-B.O.113-E4	BSI-B.O.115-E2	BSI-B.O.116-E4
3 B.O.99-S. E1-1	3 B.O.100-P. E3-V	3 B.O.102-S. E1-1	3 B.O.103-P. E3-V	3 B.O.105-S. E1-1	3 B.O.106-P. E3-V	3 B.O.108-S. E1-1	3 B.O.109-P. E3-V	3 B.O.111-S. E1-1	3 B.O.112-P. E3-V	3 B.O.114-S. E1-1	3 B.O.115-P. E3-V	3 B.O.117-S. E1-1
BSI-B.O.99-E1	BSI-B.O.100-E3	BSI-B.O.102-E1	BSI-B.O.103-E3	BSI-B.O.105-E1	BSI-B.O.106-E3	BSI-B.O.108-E1	BSI-B.O.109-E3	BSI-B.O.111-E1	BSI-B.O.112-E3	BSI-B.O.114-E1	BSI-B.O.115-E3	BSI-B.O.117-E1
4 B.O.99-S. E2-2	4 B.O.100-P. E4-G	4 B.O.102-S. E2-2	4 B.O.103-P. E4-G	4 B.O.105-S. E2-2	4 B.O.106-P. E4-G	4 B.O.108-S. E2-2	4 B.O.109-P. E4-G	4 B.O.111-S. E2-2	4 B.O.112-P. E4-G	4 B.O.114-S. E2-2	4 B.O.115-P. E4-G	4 B.O.117-S. E2-2
BSI-B.O.99-E2	BSI-B.O.100-E4	BSI-B.O.102-E2	BSI-B.O.103-E4	BSI-B.O.105-E2	BSI-B.O.106-E4	BSI-B.O.108-E2	BSI-B.O.109-E4	BSI-B.O.111-E2	BSI-B.O.112-E4	BSI-B.O.114-E2	BSI-B.O.115-E4	BSI-B.O.117-E2
5 B.O.99-P. E3-V	5 B.O.101-S. E1-1	5 B.O.102-P. E3-V	5 B.O.104-S. E1-1	5 B.O.105-P. E3-V	5 B.O.107-S. E1-1	5 B.O.108-P. E3-V	5 B.O.110-S. E1-1	5 B.O.111-P. E3-V	5 B.O.113-S. E1-1	5 B.O.114-P. E3-V	5 B.O.116-S. E1-1	5 B.O.117-P. E3-V
BSI-B.O.99-E3	BSI-B.O.101-E1	BSI-B.O.102-E3	BSI-B.O.104-E1	BSI-B.O.105-E3	BSI-B.O.107-E1	BSI-B.O.108-E3	BSI-B.O.110-E1	BSI-B.O.111-E3	BSI-B.O.113-E1	BSI-B.O.114-E3	BSI-B.O.116-E1	BSI-B.O.117-E3
6 B.O.99-P. E4-G	6 B.O.101-S. E2-2	6 B.O.102-P. E4-G	6 B.O.104-S. E2-2	6 B.O.105-P. E4-G	6 B.O.107-S. E2-2	6 B.O.108-P. E4-G	6 B.O.110-S. E2-2	6 B.O.111-P. E4-G	6 B.O.113-S. E2-2	6 B.O.114-P. E4-G	6 B.O.116-S. E2-2	6 B.O.117-P. E4-G
BSI-B.O.99-E4	BSI-B.O.101-E2	BSI-B.O.102-E4	BSI-B.O.104-E2	BSI-B.O.105-E4	BSI-B.O.107-E2	BSI-B.O.108-E4	BSI-B.O.110-E2	BSI-B.O.111-E4	BSI-B.O.113-E2	BSI-B.O.114-E4	BSI-B.O.116-E2	BSI-B.O.117-E4

Напомена:
Ознака прикључне клеме на Завршном кабловском раму (ЗКР) представља спој ознаке терминала, ознаке прикључног места на терминалу и редног броја пина у конектору.
Пример: F1-812-1 означава прикључну клему на ЗКР, где је F1 ознака кабинета ЗКР (кабинета пренапонске заштите), 8 ознака терминала на ЗКР, 12 ознака прикључног места конектора и 1 редни број пина у конектору

Note:
The label of connection block on the Cable Distribution Frame (CDF) is a combination of the terminal mark, the connection box mark on the terminal and the pin number in the connector.
Example: F1-812-1 denotes the connection block on the CDF, where is F1 designations of the CDF cabinet (lightning protection cabinet), 8 mark of terminal on the CDF cabinet, 12 mark of connection box on termnal and 1 pin number in the connector.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.ys

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања контролера ЕЕУ на реглете кабинета за заштиту од грмљавине - Завршни кабловски рам /
Plan of connecting the EEU controllers on the terminal blocks of lightning protection cabinet - Cable distribution frame

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C18

Шема повезивања контролера бројача осовина са Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the axle counter controllers with the Cable distribution frame

Терминал Завршног кабловског рама:
Terminal on Cable distribution cabinet: **F4-4**

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
	B.O.118,B.O.119	B.O.119,B.O.120	B.O.121,B.O.122	B.O.122,B.O.123	B.O.124,B.O.125	B.O.125,B.O.126	B.O.127,B.O.128	B.O.128,B.O.129	B.O.130,B.O.131	B.O.131,B.O.132	B.O.133,B.O.134	B.O.134,B.O.135	B.O.136,B.O.137
1	B.O.118-S. E1-1	B.O.119-P. E3-V	B.O.121-S. E1-1	B.O.122-P. E3-V	B.O.124-S. E1-1	B.O.125-P. E3-V	B.O.127-S. E1-1	B.O.128-P. E3-V	B.O.130-S. E1-1	B.O.131-P. E3-V	B.O.133-S. E1-1	B.O.134-P. E3-V	B.O.136-S. E1-1
	BSI-B.O.118-E1	BSI-B.O.119-E3	BSI-B.O.121-E1	BSI-B.O.122-E3	BSI-B.O.124-E1	BSI-B.O.125-E3	BSI-B.O.127-E1	BSI-B.O.128-E3	BSI-B.O.130-E1	BSI-B.O.131-E3	BSI-B.O.133-E1	BSI-B.O.134-E3	BSI-B.O.136-E1
2	B.O.118-S. E2-2	B.O.119-P. E4-G	B.O.121-S. E2-2	B.O.122-P. E4-G	B.O.124-S. E2-2	B.O.125-P. E4-G	B.O.127-S. E2-2	B.O.128-P. E4-G	B.O.130-S. E2-2	B.O.131-P. E4-G	B.O.133-S. E2-2	B.O.134-P. E4-G	B.O.136-S. E2-2
	BSI-B.O.118-E2	BSI-B.O.119-E4	BSI-B.O.121-E2	BSI-B.O.122-E4	BSI-B.O.124-E2	BSI-B.O.125-E4	BSI-B.O.127-E2	BSI-B.O.128-E4	BSI-B.O.130-E2	BSI-B.O.131-E4	BSI-B.O.133-E2	BSI-B.O.134-E4	BSI-B.O.136-E2
3	B.O.118-P. E3-V	B.O.120-S. E1-1	B.O.121-P. E3-V	B.O.123-S. E1-1	B.O.124-P. E3-V	B.O.126-S. E1-1	B.O.127-P. E3-V	B.O.129-S. E1-1	B.O.130-P. E3-V	B.O.132-S. E1-1	B.O.133-P. E3-V	B.O.135-S. E1-1	B.O.136-P. E3-V
	BSI-B.O.118-E3	BSI-B.O.120-E1	BSI-B.O.121-E3	BSI-B.O.123-E1	BSI-B.O.124-E3	BSI-B.O.126-E1	BSI-B.O.127-E3	BSI-B.O.129-E1	BSI-B.O.130-E3	BSI-B.O.132-E1	BSI-B.O.133-E3	BSI-B.O.135-E1	BSI-B.O.136-E3
4	B.O.118-P. E4-G	B.O.120-S. E2-2	B.O.121-P. E4-G	B.O.123-S. E2-2	B.O.124-P. E4-G	B.O.126-S. E2-2	B.O.127-P. E4-G	B.O.129-S. E2-2	B.O.130-P. E4-G	B.O.132-S. E2-2	B.O.133-P. E4-G	B.O.135-S. E2-2	B.O.136-P. E4-G
	BSI-B.O.118-E4	BSI-B.O.120-E2	BSI-B.O.121-E4	BSI-B.O.123-E2	BSI-B.O.124-E4	BSI-B.O.126-E2	BSI-B.O.127-E4	BSI-B.O.129-E2	BSI-B.O.130-E4	BSI-B.O.132-E2	BSI-B.O.133-E4	BSI-B.O.135-E2	BSI-B.O.136-E4
5	B.O.119-S. E1-1	B.O.120-P. E3-V	B.O.122-S. E1-1	B.O.123-P. E3-V	B.O.125-S. E1-1	B.O.126-P. E3-V	B.O.128-S. E1-1	B.O.129-P. E3-V	B.O.131-S. E1-1	B.O.132-P. E3-V	B.O.134-S. E1-1	B.O.135-P. E3-V	B.O.137-S. E1-1
	BSI-B.O.119-E1	BSI-B.O.120-E3	BSI-B.O.122-E1	BSI-B.O.123-E3	BSI-B.O.125-E1	BSI-B.O.126-E3	BSI-B.O.128-E1	BSI-B.O.129-E3	BSI-B.O.131-E1	BSI-B.O.132-E3	BSI-B.O.134-E1	BSI-B.O.135-E3	BSI-B.O.137-E1
6	B.O.119-S. E2-2	B.O.120-P. E4-G	B.O.122-S. E2-2	B.O.123-P. E4-G	B.O.125-S. E2-2	B.O.126-P. E4-G	B.O.128-S. E2-2	B.O.129-P. E4-G	B.O.131-S. E2-2	B.O.132-P. E4-G	B.O.134-S. E2-2	B.O.135-P. E4-G	B.O.137-S. E2-2
	BSI-B.O.119-E2	BSI-B.O.120-E4	BSI-B.O.122-E2	BSI-B.O.123-E4	BSI-B.O.125-E2	BSI-B.O.126-E4	BSI-B.O.128-E2	BSI-B.O.129-E4	BSI-B.O.131-E2	BSI-B.O.132-E4	BSI-B.O.134-E2	BSI-B.O.135-E4	BSI-B.O.137-E2

04	Прикључно место на ЗКР Connection box on DFC
S4	Ознака спољашњег елемента Mark of outdoor element
1 4-X1	
Z1-502-a3	
2 4-X2	Намена жиле у одлазном каблу Purpose of the wire in outgoing cable
Z1-502-a13	
3 4-X3	
Z1-502-a5	Ознака прикључка на кабинету са ЕЕУ картицом Mark of connector on the cabinet with EEU modul
4 4-X4	
Z1-502-c5	Број пина у конектору Pin number in connector
5 4-X5	
Z1-502-c17	
6	

Шема повезивања контролера бројача осовина са Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the axle counter controllers with the Cable distribution frame

Терминал Завршног кабловског рама:
Terminal on Cable distribution cabinet: **F4-3**

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
	B.O.137,B.O.138	B.O.139,B.O.140	B.O.140,B.O.141	B.O.142,B.O.143	B.O.143,B.O.144	B.O.145,B.O.146	B.O.146,B.O.147	B.O.148,B.O.149	B.O.149,B.O.150	B.O.151,B.O.152	B.O.152,B.O.153	B.O.154,B.O.155	B.O.155,B.O.156
1	B.O.137-P. E3-V	B.O.139-S. E1-1	B.O.140-P. E3-V	B.O.142-S. E1-1	B.O.143-P. E3-V	B.O.145-S. E1-1	B.O.146-P. E3-V	B.O.148-S. E1-1	B.O.149-P. E3-V	B.O.151-S. E1-1	B.O.152-P. E3-V	B.O.154-S. E1-1	B.O.155-P. E3-V
	BSI-B.O.137-E3	BSI-B.O.139-E1	BSI-B.O.140-E3	BSI-B.O.142-E1	BSI-B.O.143-E3	BSI-B.O.145-E1	BSI-B.O.146-E3	BSI-B.O.148-E1	BSI-B.O.149-E3	BSI-B.O.151-E1	BSI-B.O.152-E3	BSI-B.O.154-E1	BSI-B.O.155-E3
2	B.O.137-P. E4-G	B.O.139-S. E2-2	B.O.140-P. E4-G	B.O.142-S. E2-2	B.O.143-P. E4-G	B.O.145-S. E2-2	B.O.146-P. E4-G	B.O.148-S. E2-2	B.O.149-P. E4-G	B.O.151-S. E2-2	B.O.152-P. E4-G	B.O.154-S. E2-2	B.O.155-P. E4-G
	BSI-B.O.137-E4	BSI-B.O.139-E2	BSI-B.O.140-E4	BSI-B.O.142-E2	BSI-B.O.143-E4	BSI-B.O.145-E2	BSI-B.O.146-E4	BSI-B.O.148-E2	BSI-B.O.149-E4	BSI-B.O.151-E2	BSI-B.O.152-E4	BSI-B.O.154-E2	BSI-B.O.155-E4
3	B.O.138-S. E1-1	B.O.139-P. E3-V	B.O.141-S. E1-1	B.O.142-P. E3-V	B.O.144-S. E1-1	B.O.145-P. E3-V	B.O.147-S. E1-1	B.O.148-P. E3-V	B.O.150-S. E1-1	B.O.151-P. E3-V	B.O.153-S. E1-1	B.O.154-P. E3-V	B.O.156-S. E1-1
	BSI-B.O.138-E1	BSI-B.O.139-E3	BSI-B.O.141-E1	BSI-B.O.142-E3	BSI-B.O.144-E1	BSI-B.O.145-E3	BSI-B.O.147-E1	BSI-B.O.148-E3	BSI-B.O.150-E1	BSI-B.O.151-E3	BSI-B.O.153-E1	BSI-B.O.154-E3	BSI-B.O.156-E1
4	B.O.138-S. E2-2	B.O.139-P. E4-G	B.O.141-S. E2-2	B.O.142-P. E4-G	B.O.144-S. E2-2	B.O.145-P. E4-G	B.O.147-S. E2-2	B.O.148-P. E4-G	B.O.150-S. E2-2	B.O.151-P. E4-G	B.O.153-S. E2-2	B.O.154-P. E4-G	B.O.156-S. E2-2
	BSI-B.O.138-E2	BSI-B.O.139-E4	BSI-B.O.141-E2	BSI-B.O.142-E4	BSI-B.O.144-E2	BSI-B.O.145-E4	BSI-B.O.147-E2	BSI-B.O.148-E4	BSI-B.O.150-E2	BSI-B.O.151-E4	BSI-B.O.153-E2	BSI-B.O.154-E4	BSI-B.O.156-E2
5	B.O.138-P. E3-V	B.O.140-S. E1-1	B.O.141-P. E3-V	B.O.143-S. E1-1	B.O.144-P. E3-V	B.O.146-S. E1-1	B.O.147-P. E3-V	B.O.149-S. E1-1	B.O.150-P. E3-V	B.O.152-S. E1-1	B.O.153-P. E3-V	B.O.155-S. E1-1	B.O.156-P. E3-V
	BSI-B.O.138-E3	BSI-B.O.140-E1	BSI-B.O.141-E3	BSI-B.O.143-E1	BSI-B.O.144-E3	BSI-B.O.146-E1	BSI-B.O.147-E3	BSI-B.O.149-E1	BSI-B.O.150-E3	BSI-B.O.152-E1	BSI-B.O.153-E3	BSI-B.O.155-E1	BSI-B.O.156-E3
6	B.O.138-P. E4-G	B.O.140-S. E2-2	B.O.141-P. E4-G	B.O.143-S. E2-2	B.O.144-P. E4-G	B.O.146-S. E2-2	B.O.147-P. E4-G	B.O.149-S. E2-2	B.O.150-P. E4-G	B.O.152-S. E2-2	B.O.153-P. E4-G	B.O.155-S. E2-2	B.O.156-P. E4-G
	BSI-B.O.138-E4	BSI-B.O.140-E2	BSI-B.O.141-E4	BSI-B.O.143-E2	BSI-B.O.144-E4	BSI-B.O.146-E2	BSI-B.O.147-E4	BSI-B.O.149-E2	BSI-B.O.150-E4	BSI-B.O.152-E2	BSI-B.O.153-E4	BSI-B.O.155-E2	BSI-B.O.156-E4

Напомена:
Ознака прикључне клеме на Завршном кабловском раму (ЗКР) представља спој ознаке терминала, ознаке прикључног места на терминалу и редног броја пина у конектору.
Пример: F1-812-1 означава прикључну клему на ЗКР, где је F1 ознака кабинета ЗКР (кабинета пренапонске заштите), 8 ознака терминала на ЗКР, 12 ознака прикључног места конектора и 1 редни број пина у конектору

Note:
The label of connection block on the Cable Distribution Frame (CDF) is a combination of the terminal mark, the connection box mark on the terminal and the pin number in the connector.
Example: F1-812-1 denotes the connection block on the CDF, where is F1 designations of the CDF cabinet (lightning protection cabinet), 8 mark of terminal on the CDF cabinet, 12 mark of connection box on termnal and 1 pin number in the connector.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања контролера ЕЕУ на реглете кабинета за заштиту од грмљавине - Завршни кабловски рам /
Plan of connecting the EEU controllers on the terminal blocks of lightning protection cabinet - Cable distribution frame

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C18

Шема повезивања контролера бројача осовина са Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the axle counter controllers with the Cable distribution frame

Терминал Завршног кабловског рама:
Terminal on Cable distribution cabinet: **F4-10**

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
	B.O.157,B.O.158	B.O.158,B.O.159	B.O.160,B.O.161	B.O.161,B.O.162	B.O.163,B.O.164	B.O.164,B.O.165	B.O.166,B.O.167	B.O.167,B.O.168	B.O.169,B.O.170	B.O.170,B.O.171	B.O.172,B.O.173	B.O.173,B.O.174	B.O.175,B.O.176
1	B.O.157-S. E1-1	B.O.158-P. E3-V	B.O.160-S. E1-1	B.O.161-P. E3-V	B.O.163-S. E1-1	B.O.164-P. E3-V	B.O.166-S. E1-1	B.O.167-P. E3-V	B.O.169-S. E1-1	B.O.170-P. E3-V	B.O.172-S. E1-1	B.O.173-P. E3-V	B.O.175-S. E1-1
	BSI-B.O.157-E1	BSI-B.O.158-E3	BSI-B.O.160-E1	BSI-B.O.161-E3	BSI-B.O.163-E1	BSI-B.O.164-E3	BSI-B.O.166-E1	BSI-B.O.167-E3	BSI-B.O.169-E1	BSI-B.O.170-E3	BSI-B.O.172-E1	BSI-B.O.173-E3	BSI-B.O.175-E1
2	B.O.157-S. E2-2	B.O.158-P. E4-G	B.O.160-S. E2-2	B.O.161-P. E4-G	B.O.163-S. E2-2	B.O.164-P. E4-G	B.O.166-S. E2-2	B.O.167-P. E4-G	B.O.169-S. E2-2	B.O.170-P. E4-G	B.O.172-S. E2-2	B.O.173-P. E4-G	B.O.175-S. E2-2
	BSI-B.O.157-E2	BSI-B.O.158-E4	BSI-B.O.160-E2	BSI-B.O.161-E4	BSI-B.O.163-E2	BSI-B.O.164-E4	BSI-B.O.166-E2	BSI-B.O.167-E4	BSI-B.O.169-E2	BSI-B.O.170-E4	BSI-B.O.172-E2	BSI-B.O.173-E4	BSI-B.O.175-E2
3	B.O.157-P. E3-V	B.O.159-S. E1-1	B.O.160-P. E3-V	B.O.162-S. E1-1	B.O.163-P. E3-V	B.O.165-S. E1-1	B.O.166-P. E3-V	B.O.168-S. E1-1	B.O.169-P. E3-V	B.O.171-S. E1-1	B.O.172-P. E3-V	B.O.174-S. E1-1	B.O.175-P. E3-V
	BSI-B.O.157-E3	BSI-B.O.159-E1	BSI-B.O.160-E3	BSI-B.O.162-E1	BSI-B.O.163-E3	BSI-B.O.165-E1	BSI-B.O.166-E3	BSI-B.O.168-E1	BSI-B.O.169-E3	BSI-B.O.171-E1	BSI-B.O.172-E3	BSI-B.O.174-E1	BSI-B.O.175-E3
4	B.O.157-P. E4-G	B.O.159-S. E2-2	B.O.160-P. E4-G	B.O.162-S. E2-2	B.O.163-P. E4-G	B.O.165-S. E2-2	B.O.166-P. E4-G	B.O.168-S. E2-2	B.O.169-P. E4-G	B.O.171-S. E2-2	B.O.172-P. E4-G	B.O.174-S. E2-2	B.O.175-P. E4-G
	BSI-B.O.157-E4	BSI-B.O.159-E2	BSI-B.O.160-E4	BSI-B.O.162-E2	BSI-B.O.163-E4	BSI-B.O.165-E2	BSI-B.O.166-E4	BSI-B.O.168-E2	BSI-B.O.169-E4	BSI-B.O.171-E2	BSI-B.O.172-E4	BSI-B.O.174-E2	BSI-B.O.175-E4
5	B.O.158-S. E1-1	B.O.159-P. E3-V	B.O.161-S. E1-1	B.O.162-P. E3-V	B.O.164-S. E1-1	B.O.165-P. E3-V	B.O.167-S. E1-1	B.O.168-P. E3-V	B.O.170-S. E1-1	B.O.171-P. E3-V	B.O.173-S. E1-1	B.O.174-P. E3-V	B.O.176-S. E1-1
	BSI-B.O.158-E1	BSI-B.O.159-E3	BSI-B.O.161-E1	BSI-B.O.162-E3	BSI-B.O.164-E1	BSI-B.O.165-E3	BSI-B.O.167-E1	BSI-B.O.168-E3	BSI-B.O.170-E1	BSI-B.O.171-E3	BSI-B.O.173-E1	BSI-B.O.174-E3	BSI-B.O.176-E1
6	B.O.158-S. E2-2	B.O.159-P. E4-G	B.O.161-S. E2-2	B.O.162-P. E4-G	B.O.164-S. E2-2	B.O.165-P. E4-G	B.O.167-S. E2-2	B.O.168-P. E4-G	B.O.170-S. E2-2	B.O.171-P. E4-G	B.O.173-S. E2-2	B.O.174-P. E4-G	B.O.176-S. E2-2
	BSI-B.O.158-E2	BSI-B.O.159-E4	BSI-B.O.161-E2	BSI-B.O.162-E4	BSI-B.O.164-E2	BSI-B.O.165-E4	BSI-B.O.167-E2	BSI-B.O.168-E4	BSI-B.O.170-E2	BSI-B.O.171-E4	BSI-B.O.173-E2	BSI-B.O.174-E4	BSI-B.O.176-E2

	04
	S4
1	4-X1
	Z1-502-a3
2	4-X2
	Z1-502-a13
3	4-X3
	Z1-502-a5
4	4-X4
	Z1-502-c5
5	4-X5
	Z1-502-c17
6	

Прикључно место на ЗКР
Connection box on DFC

Ознака спољашњег елемента
Mark of outdoor element

Намена жиле у одлазном каблу
Purpose of the wire in outgoing cable

Ознака прикључка на кабинету са ЕЕУ картицом
Mark of connector on the cabinet with EEU modul

Број пина у конектору
Pin number in connector

Шема повезивања контролера бројача осовина са Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the axle counter controllers with the Cable distribution frame

Терминал Завршног кабловског рама:
Terminal on Cable distribution cabinet: **F4-1**

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
	B.O.176,B.O.177	B.O.178,B.O.179	B.O.179,B.O.180	B.O.181,B.O.182	B.O.182,B.O.183	B.O.184,B.O.185	B.O.185,B.O.nP6	B.O.nP8,B.O.nA	B.O.nA,B.O.S/L	B.O.S/D,B.O.nW	B.O.nW,B.O.nX	B.O.G/D,B.O.G/L	B.O.G/D
1	B.O.176-P. E3-V	B.O.178-S. E1-1	B.O.179-P. E3-V	B.O.181-S. E1-1	B.O.182-P. E3-V	B.O.184-S. E1-1	B.O.185-P. E3-V	B.O.nP8-S. E1-1	B.O.nA-P. E3-V	B.O.S/D-S. E1-1	B.O.nW-P. E3-V	B.O.G/L-S. E1-1	B.O.G/D-P. E3-V
	BSI-B.O.176-E3	BSI-B.O.178-E1	BSI-B.O.179-E3	BSI-B.O.181-E1	BSI-B.O.182-E3	BSI-B.O.184-E1	BSI-B.O.185-E3	BSI-B.O.nP8-E1	BSI-B.O.nA-E3	BSI-B.O.S/D-E1	BSI-B.O.nW-E3	BSI-B.O.G/L-E1	BSI-B.O.G/D-E3
2	B.O.176-P. E4-G	B.O.178-S. E2-2	B.O.179-P. E4-G	B.O.181-S. E2-2	B.O.182-P. E4-G	B.O.184-S. E2-2	B.O.185-P. E4-G	B.O.nP8-S. E2-2	B.O.nA-P. E4-G	B.O.S/D-S. E2-2	B.O.nW-P. E4-G	B.O.G/L-S. E2-2	B.O.G/D-P. E4-G
	BSI-B.O.176-E4	BSI-B.O.178-E2	BSI-B.O.179-E4	BSI-B.O.181-E2	BSI-B.O.182-E4	BSI-B.O.184-E2	BSI-B.O.185-E4	BSI-B.O.nP8-E2	BSI-B.O.nA-E4	BSI-B.O.S/D-E2	BSI-B.O.nW-E4	BSI-B.O.G/L-E2	BSI-B.O.G/D-E4
3	B.O.177-S. E1-1	B.O.178-P. E3-V	B.O.180-S. E1-1	B.O.181-P. E3-V	B.O.183-S. E1-1	B.O.184-P. E3-V	B.O.nP6-S. E1-1	B.O.nP8-P. E3-V	B.O.S/L-S. E1-1	B.O.S/D-P. E3-V	B.O.nX-S. E1-1	B.O.G/L-P. E3-V	
	BSI-B.O.177-E1	BSI-B.O.178-E3	BSI-B.O.180-E1	BSI-B.O.181-E3	BSI-B.O.183-E1	BSI-B.O.184-E3	BSI-B.O.nP6-E1	BSI-B.O.nP8-E3	BSI-B.O.S/L-E1	BSI-B.O.S/D-E3	BSI-B.O.nX-E1	BSI-B.O.G/L-E3	
4	B.O.177-S. E2-2	B.O.178-P. E4-G	B.O.180-S. E2-2	B.O.181-P. E4-G	B.O.183-S. E2-2	B.O.184-P. E4-G	B.O.nP6-S. E2-2	B.O.nP8-P. E4-G	B.O.S/L-S. E2-2	B.O.S/D-P. E4-G	B.O.nX-S. E2-2	B.O.G/L-P. E4-G	
	BSI-B.O.177-E2	BSI-B.O.178-E4	BSI-B.O.180-E2	BSI-B.O.181-E4	BSI-B.O.183-E2	BSI-B.O.184-E4	BSI-B.O.nP6-E2	BSI-B.O.nP8-E4	BSI-B.O.S/L-E2	BSI-B.O.S/D-E4	BSI-B.O.nX-E2	BSI-B.O.G/L-E4	
5	B.O.177-P. E3-V	B.O.179-S. E1-1	B.O.180-P. E3-V	B.O.182-S. E1-1	B.O.183-P. E3-V	B.O.185-S. E1-1	B.O.nP6-P. E3-V	B.O.nA-S. E1-1	B.O.S/L-P. E3-V	B.O.nW-S. E1-1	B.O.nX-P. E3-V	B.O.G/D-S. E1-1	
	BSI-B.O.177-E3	BSI-B.O.179-E1	BSI-B.O.180-E3	BSI-B.O.182-E1	BSI-B.O.183-E3	BSI-B.O.185-E1	BSI-B.O.nP6-E3	BSI-B.O.nA-E1	BSI-B.O.S/L-E3	BSI-B.O.nW-E1	BSI-B.O.nX-E3	BSI-B.O.G/D-E1	
6	B.O.177-P. E4-G	B.O.179-S. E2-2	B.O.180-P. E4-G	B.O.182-S. E2-2	B.O.183-P. E4-G	B.O.185-S. E2-2	B.O.nP6-P. E4-G	B.O.nA-S. E2-2	B.O.S/L-P. E4-G	B.O.nW-S. E2-2	B.O.nX-P. E4-G	B.O.G/D-S. E2-2	
	BSI-B.O.177-E4	BSI-B.O.179-E2	BSI-B.O.180-E4	BSI-B.O.182-E2	BSI-B.O.183-E4	BSI-B.O.185-E2	BSI-B.O.nP6-E4	BSI-B.O.nA-E2	BSI-B.O.S/L-E4	BSI-B.O.nW-E2	BSI-B.O.nX-E4	BSI-B.O.G/D-E2	

Напомена:
Ознака прикључне клеме на Завршном кабловском раму (ЗКР) представља спој ознаке терминала, ознаке прикључног места на терминалу и редног броја пина у конектору.
Пример: F1-812-1 означава прикључну клему на ЗКР, где је F1 ознака кабинета ЗКР (кабинета пренапонске заштите), 8 ознака терминала на ЗКР, 12 ознака прикључног места конектора и 1 редни број пина у конектору

Note:
The label of connection block on the Cable Distribution Frame (CDF) is a combination of the terminal mark, the connection box mark on the terminal and the pin number in the connector.
Example: F1-812-1 denotes the connection block on the CDF, where is F1 designations of the CDF cabinet (lightning protection cabinet), 8 mark of terminal on the CDF cabinet, 12 mark of connection box on termnal and 1 pin number in the connector.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.ri

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања контролера ЕЕУ на реглете кабинета за заштиту од грмљавине - Завршни кабловски рам /
Plan of connecting the EEU controllers on the terminal blocks of lightning protection cabinet - Cable distribution frame

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C18

Шема повезивања контролера EEU I/O за управљање и контролу пружним бализама I-60 са Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the controllers EEU I/O for command and control of track balises I-60 with the Cable distribution frame

Терминал Завршног кабловског рама:
Terminal on Cable distribution cabinet: **F5-10**

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
	PPu96,PPu98	PAu91,PPu96		Pu92	Pu94	Pu96	Pu98	Au91	Po1,Po2	Po2,Po3	Po4	PTo1	PTo2
1	PPu98-R2	PPu96-R1		Pu92-R2	Pu94-R2	Pu96-R2	Pu98-R2	Au91-R2	Po1-R2	Po2-R1	Po4-R2	PTo1-R2	PTo2-R2
	Z3-401-a1	Z3-401-b10		Z3-401-a4	Z3-401-b13	Z3-401-a7	Z3-401-b16	Z3-401-a10	Z3-401-c3	Z3-402-a1	Z3-402-b10	Z3-402-a4	Z3-402-b13
2	PPu98-R2	PPu96-R1		Pu92-R2	Pu94-R2	Pu96-R2	Pu98-R2	Au91-R2	Po1-R2	Po2-R1	Po4-R2	PTo1-R2	PTo2-R2
	Z3-401-a13	Z3-401-c6		Z3-401-a16	Z3-401-c9	Z3-401-b3	Z3-401-c12	Z3-401-b6	Z3-401-c15	Z3-402-a13	Z3-402-c6	Z3-402-a16	Z3-402-c9
3	PPu98-R1	PAu91-R2		Pu92-R1	Pu94-R1	Pu96-R1	Pu98-R1	Au91-R1	Po1-R1	Po3-R2	Po4-R1	PTo1-R1	PTo2-R1
	Z3-401-b9	Z3-401-a3		Z3-401-b12	Z3-401-a6	Z3-401-b15	Z3-401-a9	Z3-401-c2	Z3-401-a12	Z3-402-b9	Z3-402-a3	Z3-402-b12	Z3-402-a6
4	PPu98-R1	PAu91-R2		Pu92-R1	Pu94-R1	Pu96-R1	Pu98-R1	Au91-R1	Po1-R1	Po3-R2	Po4-R1	PTo1-R1	PTo2-R1
	Z3-401-c5	Z3-401-a15		Z3-401-c8	Z3-401-b2	Z3-401-c11	Z3-401-b5	Z3-401-c14	Z3-401-b8	Z3-402-c5	Z3-402-a15	Z3-402-c8	Z3-402-b2
5	PPu96-R2	PAu91-R1		Pu92-R3	Pu94-R3	Pu96-R3	Pu98-R3	Au91-R3	Po2-R2	Po3-R1	Po4-R3	PTo1-R3	PTo2-R3
	Z3-401-a2	Z3-401-b11		Z3-401-a5	Z3-401-b14	Z3-401-a8	Z3-401-c1	Z3-401-a11	Z3-401-c4	Z3-402-a2	Z3-402-b11	Z3-402-a5	Z3-402-b14
6	PPu96-R2	PAu91-R1		Pu92-R3	Pu94-R3	Pu96-R3	Pu98-R3	Au91-R3	Po2-R2	Po3-R1	Po4-R3	PTo1-R3	PTo2-R3
	Z3-401-a14	Z3-401-c7		Z3-401-b1	Z3-401-c10	Z3-401-b4	Z3-401-c13	Z3-401-b7	Z3-401-c16	Z3-402-a14	Z3-402-c7	Z3-402-b1	Z3-402-c10

	04
	S4
1	4-X1
	Z1-502-a3
2	4-X2
	Z1-502-a13
3	4-X3
	Z1-502-a5
4	4-X4
	Z1-502-c5
5	4-X5
	Z1-502-c17
6	

Прикључно место на ЗКР
Connection box on DFC

Ознака спољашњег елемента
Mark of outdoor element

Намена жиле у одлазном каблу
Purpose of the wire in outgoing cable

Ознака прикључка на кабинету са EEU картицом
Mark of connector on the cabinet with EEU modul

Број пина у конектору
Pin number in connector

Шема повезивања контролера EEU I/O за управљање и контролу пружним бализама I-60 са Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the controllers EEU I/O for command and control of track balises I-60 with the Cable distribution frame

Терминал Завршног кабловског рама:
Terminal on Cable distribution cabinet: **F5-9**

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
	PTo3	PTo4	PTo5	PTo6	PTo7	PTo8	PTo9	PTo10	PTo11	PTo12	PTo13	Qu92	Qu94
1	PTo3-R2	PTo4-R2	PTo5-R2	PTo6-R2	PTo7-R2	PTo8-R2	PTo9-R2	PTo10-R2	PTo11-R2	PTo12-R2	PTo13-R2	Qu92-R2	Qu94-R2
	Z3-402-a7	Z3-402-b16	Z3-402-a10	Z3-402-c3	Z3-403-a1	Z3-403-b10	Z3-403-a4	Z3-403-b13	Z3-403-a7	Z3-403-b16	Z3-403-a10	Z3-403-c3	Z3-404-a1
2	PTo3-R2	PTo4-R2	PTo5-R2	PTo6-R2	PTo7-R2	PTo8-R2	PTo9-R2	PTo10-R2	PTo11-R2	PTo12-R2	PTo13-R2	Qu92-R2	Qu94-R2
	Z3-402-b3	Z3-402-c12	Z3-402-b6	Z3-402-c15	Z3-403-a13	Z3-403-c6	Z3-403-a16	Z3-403-c9	Z3-403-b3	Z3-403-c12	Z3-403-b6	Z3-403-c15	Z3-404-a13
3	PTo3-R1	PTo4-R1	PTo5-R1	PTo6-R1	PTo7-R1	PTo8-R1	PTo9-R1	PTo10-R1	PTo11-R1	PTo12-R1	PTo13-R1	Qu92-R1	Qu94-R1
	Z3-402-b15	Z3-402-a9	Z3-402-c2	Z3-402-a12	Z3-403-b9	Z3-403-a3	Z3-403-b12	Z3-403-a6	Z3-403-b15	Z3-403-a9	Z3-403-c2	Z3-403-a12	Z3-404-b9
4	PTo3-R1	PTo4-R1	PTo5-R1	PTo6-R1	PTo7-R1	PTo8-R1	PTo9-R1	PTo10-R1	PTo11-R1	PTo12-R1	PTo13-R1	Qu92-R1	Qu94-R1
	Z3-402-c11	Z3-402-b5	Z3-402-c14	Z3-402-b8	Z3-403-c5	Z3-403-a15	Z3-403-c8	Z3-403-b2	Z3-403-c11	Z3-403-b5	Z3-403-c14	Z3-403-b8	Z3-404-c5
5	PTo3-R3	PTo4-R3	PTo5-R3	PTo6-R3	PTo7-R3	PTo8-R3	PTo9-R3	PTo10-R3	PTo11-R3	PTo12-R3	PTo13-R3	Qu92-R3	
	Z3-402-a8	Z3-402-c1	Z3-402-a11	Z3-402-c4	Z3-403-a2	Z3-403-b11	Z3-403-a5	Z3-403-b14	Z3-403-a8	Z3-403-c1	Z3-403-a11	Z3-403-c4	
6	PTo3-R3	PTo4-R3	PTo5-R3	PTo6-R3	PTo7-R3	PTo8-R3	PTo9-R3	PTo10-R3	PTo11-R3	PTo12-R3	PTo13-R3	Qu92-R3	
	Z3-402-b4	Z3-402-c13	Z3-402-b7	Z3-402-c16	Z3-403-a14	Z3-403-c7	Z3-403-b1	Z3-403-c10	Z3-403-b4	Z3-403-c13	Z3-403-b7	Z3-403-c16	

Напомена:
Ознака прикључне клеме на Завршном кабловском раму (ЗКР) представља спој ознаке терминала, ознаке прикључног места на терминалу и редног броја пина у конектору.
Пример: F1-812-1 означава прикључну клему на ЗКР, где је F1 ознака кабинета ЗКР (кабинета пренапонске заштите), 8 ознака терминала на ЗКР, 12 ознака прикључног места конектора и 1 редни број пина у конектору

Note:
The label of connection block on the Cable Distribution Frame (CDF) is a combination of the terminal mark, the connection box mark on the terminal and the pin number in the connector.
Example: F1-812-1 denotes the connection block on the CDF, where is F1 designations of the CDF cabinet (lightning protection cabinet), 8 mark of terminal on the CDF cabinet, 12 mark of connection box on termnal and 1 pin number in the connector.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.ru

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања контролера EEU на реглете кабинета за заштиту од грмљавине - Завршни кабловски рам /
Plan of connecting the EEU controllers on the terminal blocks of lightning protection cabinet - Cable distribution frame

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C18

Шема повезивања контролера EEU I/O за управљање и контролу пружним бализама I-60 са Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the controllers EEU I/O for command and control of track balises I-60 with the Cable distribution frame

Терминал Завршног кабловског рама:
Terminal on Cable distribution cabinet: **F5-8**

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
	Qu96	Qu98	Qo1	Qo2	Qo3	Qo4	Qo5	Qo6,Qo7	Qo7,Qo8	Qo10,Qo9	Qo10,Qo11	Qo12,Qo13	Qo13
1	Qu96-R2	Qu98-R2	Qo1-R2	Qo2-R2	Qo3-R2	Qo4-R2	Qo5-R2	Qo6-R2	Qo7-R1	Qo9-R2	Qo10-R1	Qo12-R2	Qo13-R1
	Z3-404-a2	Z3-404-b11	Z3-404-a5	Z3-404-b14	Z3-404-a8	Z3-404-c1	Z3-404-a11	Z3-404-c4	Z3-405-a2	Z3-405-b11	Z3-405-a5	Z3-405-b14	Z3-405-a8
2	Qu96-R2	Qu98-R2	Qo1-R2	Qo2-R2	Qo3-R2	Qo4-R2	Qo5-R2	Qo6-R2	Qo7-R1	Qo9-R2	Qo10-R1	Qo12-R2	Qo13-R1
	Z3-404-a14	Z3-404-c7	Z3-404-b1	Z3-404-c10	Z3-404-b4	Z3-404-c13	Z3-404-b7	Z3-404-c16	Z3-405-a14	Z3-405-c7	Z3-405-b1	Z3-405-c10	Z3-405-b4
3	Qu96-R1	Qu98-R1	Qo1-R1	Qo2-R1	Qo3-R1	Qo4-R1	Qo5-R1	Qo6-R1	Qo8-R2	Qo9-R1	Qo11-R2	Qo12-R1	
	Z3-404-b10	Z3-404-a4	Z3-404-b13	Z3-404-a7	Z3-404-b16	Z3-404-a10	Z3-404-c3	Z3-405-a1	Z3-405-b10	Z3-405-a4	Z3-405-b13	Z3-405-a7	
4	Qu96-R1	Qu98-R1	Qo1-R1	Qo2-R1	Qo3-R1	Qo4-R1	Qo5-R1	Qo6-R1	Qo8-R2	Qo9-R1	Qo11-R2	Qo12-R1	
	Z3-404-c6	Z3-404-a16	Z3-404-c9	Z3-404-b3	Z3-404-c12	Z3-404-b6	Z3-404-c15	Z3-405-a13	Z3-405-c6	Z3-405-a16	Z3-405-c9	Z3-405-b3	
5	Qu96-R3	Qu98-R3	Qo1-R3	Qo2-R3	Qo3-R3	Qo4-R3	Qo5-R3	Qo7-R2	Qo8-R1	Qo10-R2	Qo11-R1	Qo13-R2	
	Z3-404-a3	Z3-404-b12	Z3-404-a6	Z3-404-b15	Z3-404-a9	Z3-404-c2	Z3-404-a12	Z3-405-b9	Z3-405-a3	Z3-405-b12	Z3-405-a6	Z3-405-b15	
6	Qu96-R3	Qu98-R3	Qo1-R3	Qo2-R3	Qo3-R3	Qo4-R3	Qo5-R3	Qo7-R2	Qo8-R1	Qo10-R2	Qo11-R1	Qo13-R2	
	Z3-404-a15	Z3-404-c8	Z3-404-b2	Z3-404-c11	Z3-404-b5	Z3-404-c14	Z3-404-b8	Z3-405-c5	Z3-405-a15	Z3-405-c8	Z3-405-b2	Z3-405-c11	

04	
S4	
1	4-X1
	Z1-502-a3
2	4-X2
	Z1-502-a13
3	4-X3
	Z1-502-a5
4	4-X4
	Z1-502-c5
5	4-X5
	Z1-502-c17
6	

Прикључно место на ЗКР
Connection box on DFC

Ознака сплаштњег елемента
Mark of outdoor element

Намена жиле у одлазном каблу
Purpose of the wire in outgoing cable

Ознака прикључка на кабинету са ЕЕУ картицом
Mark of connector on the cabinet with EEU modul

Број пина у конектору
Pin number in connector

Шема повезивања контролера EEU I/O за управљање и контролу пружним бализама I-60 са Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the controllers EEU I/O for command and control of track balises I-60 with the Cable distribution frame

Терминал Завршног кабловског рама:
Terminal on Cable distribution cabinet: **F5-7**

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
	Ro1	Ro2	Ro3	Ro4,Ro5	Ro5,Ro6	Ro7	So1	So2	So3	So4,So5	So5,So6	So7	PSu91,PSu93
1	Ro1-R2	Ro2-R2	Ro3-R2	Ro4-R2	Ro5-R1	Ro7-R2	So1-R2	So2-R2	So3-R2	So4-R2	So5-R1	So7-R2	PSu91-R2
	Z3-405-b16	Z3-405-a10	Z3-405-c3	Z3-406-a1	Z3-406-b10	Z3-406-a4	Z3-406-a5	Z3-406-b14	Z3-406-a8	Z3-406-c1	Z3-406-a11	Z3-406-c4	Z3-407-a5
2	Ro1-R2	Ro2-R2	Ro3-R2	Ro4-R2	Ro5-R1	Ro7-R2	So1-R2	So2-R2	So3-R2	So4-R2	So5-R1	So7-R2	PSu91-R2
	Z3-405-c12	Z3-405-b6	Z3-405-c15	Z3-406-a13	Z3-406-c6	Z3-406-a16	Z3-406-b1	Z3-406-c10	Z3-406-b4	Z3-406-c13	Z3-406-b7	Z3-406-c16	Z3-407-b1
3	Ro1-R1	Ro2-R1	Ro3-R1	Ro4-R1	Ro6-R2	Ro7-R1	So1-R1	So2-R1	So3-R1	So4-R1	So6-R2	So7-R1	PSu91-R1
	Z3-405-a9	Z3-405-c2	Z3-405-a12	Z3-406-b9	Z3-406-a3	Z3-406-b12	Z3-406-b13	Z3-406-a7	Z3-406-b16	Z3-406-a10	Z3-406-c3	Z3-407-a1	Z3-407-b13
4	Ro1-R1	Ro2-R1	Ro3-R1	Ro4-R1	Ro6-R2	Ro7-R1	So1-R1	So2-R1	So3-R1	So4-R1	So6-R2	So7-R1	PSu91-R1
	Z3-405-b5	Z3-405-c14	Z3-405-b8	Z3-406-c5	Z3-406-a15	Z3-406-c8	Z3-406-c9	Z3-406-b3	Z3-406-c12	Z3-406-b6	Z3-406-c15	Z3-407-a13	Z3-407-c9
5	Ro1-R3	Ro2-R3	Ro3-R3	Ro5-R2	Ro6-R1		So1-R3	So2-R3	So3-R3	So5-R2	So6-R1		PSu93-R2
	Z3-405-c1	Z3-405-a11	Z3-405-c4	Z3-406-a2	Z3-406-b11		Z3-406-a6	Z3-406-b15	Z3-406-a9	Z3-406-c2	Z3-406-a12		Z3-407-a6
6	Ro1-R3	Ro2-R3	Ro3-R3	Ro5-R2	Ro6-R1		So1-R3	So2-R3	So3-R3	So5-R2	So6-R1		PSu93-R2
	Z3-405-c13	Z3-405-b7	Z3-405-c16	Z3-406-a14	Z3-406-c7		Z3-406-b2	Z3-406-c11	Z3-406-b5	Z3-406-c14	Z3-406-b8		Z3-407-b2

Напомена:
Ознака прикључне клеме на Завршном кабловском раму (ЗКР) представља спој ознаке терминала, ознаке прикључног места на терминалу и редног броја пина у конектору.
Пример: F1-812-1 означава прикључну клему на ЗКР, где је F1 ознака кабинета ЗКР (кабинета пренапонске заштите), 8 ознака терминала на ЗКР, 12 ознака прикључног места конектора и 1 редни број пина у конектору

Note:
The label of connection block on the Cable Distribution Frame (CDF) is a combination of the terminal mark, the connection box mark on the terminal and the pin number in the connector.
Example: F1-812-1 denotes the connection block on the CDF, where is F1 designations of the CDF cabinet (lightning protection cabinet), 8 mark of terminal on the CDF cabinet, 12 mark of connection box on termnal and 1 pin number in the connector.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ПРОЈЕКТАНТ

Лист: 22 од 25
Sheet: 22 of 25

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.ru

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања контролера ЕЕУ на реглете кабинета за заштиту од грмљавине - Завршни кабловски рам /
Plan of connecting the EEU controllers on the terminal blocks of lightning protection cabinet - Cable distribution frame

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C18

Шема повезивања контролера EEU I/O за управљање и контролу пружним бализама I-60 са Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the controllers EEU I/O for command and control of track balises I-60 with the Cable distribution frame

Терминал Завршног кабловског рама:
Terminal on Cable distribution cabinet: **F5-6**

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
	PSu93,Su91	PXu91,Su93	PWu92,PXu91	Wu92,Xu91	Wu92								
1	PSu93-R1	Su93-R2	PXu91-R1	Xu91-R2	Wu92-R1								
	Z3-407-b14	Z3-407-a8	Z3-407-c1	Z3-407-a11	Z3-407-c4								
2	PSu93-R1	Su93-R2	PXu91-R1	Xu91-R2	Wu92-R1								
	Z3-407-c10	Z3-407-b4	Z3-407-c13	Z3-407-b7	Z3-407-c16								
3	Su91-R2	Su93-R1	PWu92-R2	Xu91-R1									
	Z3-407-a7	Z3-407-b16	Z3-407-a10	Z3-407-c3									
4	Su91-R2	Su93-R1	PWu92-R2	Xu91-R1									
	Z3-407-b3	Z3-407-c12	Z3-407-b6	Z3-407-c15									
5	Su91-R1	PXu91-R2	PWu92-R1	Wu92-R2									
	Z3-407-b15	Z3-407-a9	Z3-407-c2	Z3-407-a12									
6	Su91-R1	PXu91-R2	PWu92-R1	Wu92-R2									
	Z3-407-c11	Z3-407-b5	Z3-407-c14	Z3-407-b8									

04	
S4	
1	4-X1
	Z1-502-a3
2	4-X2
	Z1-502-a13
3	4-X3
	Z1-502-a5
4	4-X4
	Z1-502-c5
5	4-X5
	Z1-502-c17
6	

Прикључно место на ЗКР
Connection box on DFC

Ознака спољашњег елемента
Mark of outdoor element

Намена жиле у одлазном каблу
Purpose of the wire in outgoing cable

Ознака прикључка на кабинету са EEU картицом
Mark of connector on the cabinet with EEU modul

Број пина у конектору
Pin number in connector

Шема повезивања контролера EEU I/O за управљање и контролу пружним бализама I-60 са Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the controllers EEU I/O for command and control of track balises I-60 with the Cable distribution frame

Терминал Завршног кабловског рама:
Terminal on Cable distribution cabinet: **F5-5**

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
	PAu91,PPu96,PPu98	Pu92,Pu94	Pu96,Pu98	Au91,Po1,Po4	Po2,Po3,Po4	PTo1,PTo2	PTo3,PTo4	PTo5,PTo6	PTo7,PTo8	PTo10,PTo9	PTo11,PTo12	PTo13	Qu92,Qu94
1	PPu98-R2(C)	Pu92-R2(C)	Pu96-R2(C)	Au91-R2(C)	Po2-R2(C)	PTo1-R2(C)	PTo3-R2(C)	PTo5-R2(C)	PTo7-R2(C)	PTo9-R2(C)	PTo11-R2(C)	PTo13-R2(C)	Qu92-R2(C)
	Z3-409-a1	Z3-409-a4	Z3-409-a7	Z3-409-a10	Z3-409-c4	Z3-410-a4	Z3-410-a7	Z3-410-a10	Z3-411-a1	Z3-411-a4	Z3-411-a7	Z3-411-a10	Z3-411-c3
2	PPu98-R1(C)	Pu92-R1(C)	Pu96-R1(C)	Au91-R1(C)	Po2-R1(C)	PTo1-R1(C)	PTo3-R1(C)	PTo5-R1(C)	PTo7-R1(C)	PTo9-R1(C)	PTo11-R1(C)	PTo13-R1(C)	Qu92-R1(C)
	Z3-409-b9	Z3-409-b12	Z3-409-b15	Z3-409-c2	Z3-410-a1	Z3-410-b12	Z3-410-b15	Z3-410-c2	Z3-411-b9	Z3-411-b12	Z3-411-b15	Z3-411-c2	Z3-411-a12
3	PPu96-R2(C)	Pu92-R3(C)	Pu96-R3(C)	Au91-R3(C)	Po3-R2(C)	PTo1-R3(C)	PTo3-R3(C)	PTo5-R3(C)	PTo7-R3(C)	PTo9-R3(C)	PTo11-R3(C)	PTo13-R3(C)	Qu92-R3(C)
	Z3-409-a2	Z3-409-a5	Z3-409-a8	Z3-409-a11	Z3-410-b9	Z3-410-a5	Z3-410-a8	Z3-410-a11	Z3-411-a2	Z3-411-a5	Z3-411-a8	Z3-411-a11	Z3-411-c4
4	PPu96-R1(C)	Pu94-R2(C)	Pu98-R2(C)	Po1-R2(C)	Po3-R1(C)	PTo2-R2(C)	PTo4-R2(C)	PTo6-R2(C)	PTo8-R2(C)	PTo10-R2(C)	PTo12-R2(C)		Qu94-R2(C)
	Z3-409-b10	Z3-409-b13	Z3-409-b16	Z3-409-c3	Z3-410-a2	Z3-410-b13	Z3-410-b16	Z3-410-c3	Z3-411-b10	Z3-411-b13	Z3-411-b16		Z3-412-a1
5	PAu91-R2(C)	Pu94-R1(C)	Pu98-R1(C)	Po1-R1(C)	Po4-R2(C)	PTo2-R1(C)	PTo4-R1(C)	PTo6-R1(C)	PTo8-R1(C)	PTo10-R1(C)	PTo12-R1(C)		Qu94-R1(C)
	Z3-409-a3	Z3-409-a6	Z3-409-a9	Z3-409-a12	Z3-410-b10	Z3-410-a6	Z3-410-a9	Z3-410-a12	Z3-411-a3	Z3-411-a6	Z3-411-a9		Z3-412-b9
6	PAu91-R1(C)	Pu94-R3(C)	Pu98-R3(C)	Po4-R3(C)	Po4-R1(C)	PTo2-R3(C)	PTo4-R3(C)	PTo6-R3(C)	PTo8-R3(C)	PTo10-R3(C)	PTo12-R3(C)		
	Z3-409-b11	Z3-409-b14	Z3-409-c1	Z3-410-b11	Z3-410-a3	Z3-410-b14	Z3-410-c1	Z3-410-c4	Z3-411-b11	Z3-411-b14	Z3-411-c1		

Напомена:
Ознака прикључне клеме на Завршном кабловском раму (ЗКР) представља спој ознаке терминала, ознаке прикључног места на терминалу и редног броја пина у конектору.
Пример: F1-812-1 означава прикључну клему на ЗКР, где је F1 ознака кабинета ЗКР (кабинета пренапонске заштите), 8 ознака терминала на ЗКР, 12 ознака прикључног места конектора и 1 редни број пина у конектору

Note:
The label of connection block on the Cable Distribution Frame (CDF) is a combination of the terminal mark, the connection box mark on the terminal and the pin number in the connector.
Example: F1-812-1 denotes the connection block on the CDF, where is F1 designations of the CDF cabinet (lightning protection cabinet), 8 mark of terminal on the CDF cabinet, 12 mark of connection box on termnal and 1 pin number in the connector.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.ru

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања контролера EEU на реглете кабинета за заштиту од грмљавине - Завршни кабловски рам /
Plan of connecting the EEU controllers on the terminal blocks of lightning protection cabinet - Cable distribution frame

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C18

Шема повезивања контролера EEU I/O за управљање и контролу пружним бализама I-60 са Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the controllers EEU I/O for command and control of track balises I-60 with the Cable distribution frame

Терминал Завршног кабловског рама:
Terminal on Cable distribution cabinet: **F5-4**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
Qu96,Qu98	Qo1,Qo2	Qo3,Qo4	Qo5,Qo6	Qo7,Qo8,Qo9	Qo10,Qo11,Qo12	Qo13,Ro1	Ro2,Ro3	Ro4,Ro5,Ro6	Ro7,So1	So2,So3	So4,So5,So6	So7
1 Qu96-R2(C)	1 Qo1-R2(C)	1 Qo3-R2(C)	1 Qo5-R2(C)	1 Qo7-R2(C)	1 Qo10-R2(C)	1 Qo13-R2(C)	1 Ro2-R2(C)	1 Ro4-R2(C)	1 Ro7-R2(C)	1 So2-R2(C)	1 So4-R2(C)	1 So7-R2(C)
Z3-412-a2	Z3-412-a5	Z3-412-a8	Z3-412-a11	Z3-413-b9	Z3-413-b12	Z3-413-b15	Z3-413-a10	Z3-301-a1	Z3-301-a4	Z3-301-b14	Z3-301-c1	Z3-301-c4
2 Qu96-R1(C)	2 Qo1-R1(C)	2 Qo3-R1(C)	2 Qo5-R1(C)	2 Qo7-R1(C)	2 Qo10-R1(C)	2 Qo13-R1(C)	2 Ro2-R1(C)	2 Ro4-R1(C)	2 Ro7-R1(C)	2 So2-R1(C)	2 So4-R1(C)	2 So7-R1(C)
Z3-412-b10	Z3-412-b13	Z3-412-b16	Z3-412-c3	Z3-413-a2	Z3-413-a5	Z3-413-a8	Z3-413-c2	Z3-301-b9	Z3-301-b12	Z3-301-a7	Z3-301-a10	Z3-302-a1
3 Qu96-R3(C)	3 Qo1-R3(C)	3 Qo3-R3(C)	3 Qo5-R3(C)	3 Qo8-R2(C)	3 Qo11-R2(C)	3 Ro1-R2(C)	3 Ro2-R3(C)	3 Ro5-R2(C)	3 So1-R2(C)	3 So2-R3(C)	3 So5-R2(C)	3
Z3-412-a3	Z3-412-a6	Z3-412-a9	Z3-412-a12	Z3-413-b10	Z3-413-b13	Z3-413-b16	Z3-413-a11	Z3-301-a2	Z3-301-a5	Z3-301-b15	Z3-301-c2	
4 Qu98-R2(C)	4 Qo2-R2(C)	4 Qo4-R2(C)	4 Qo6-R2(C)	4 Qo8-R1(C)	4 Qo11-R1(C)	4 Ro1-R1(C)	4 Ro3-R2(C)	4 Ro5-R1(C)	4 So1-R1(C)	4 So3-R2(C)	4 So5-R1(C)	4
Z3-412-b11	Z3-412-b14	Z3-412-c1	Z3-412-c4	Z3-413-a3	Z3-413-a6	Z3-413-a9	Z3-413-c3	Z3-301-b10	Z3-301-b13	Z3-301-a8	Z3-301-a11	
5 Qu98-R1(C)	5 Qo2-R1(C)	5 Qo4-R1(C)	5 Qo6-R1(C)	5 Qo9-R2(C)	5 Qo12-R2(C)	5 Ro1-R3(C)	5 Ro3-R1(C)	5 Ro6-R2(C)	5 So1-R3(C)	5 So3-R1(C)	5 So6-R2(C)	5
Z3-412-a4	Z3-412-a7	Z3-412-a10	Z3-413-a1	Z3-413-b11	Z3-413-b14	Z3-413-c1	Z3-413-a12	Z3-301-a3	Z3-301-a6	Z3-301-b16	Z3-301-c3	
6 Qu98-R3(C)	6 Qo2-R3(C)	6 Qo4-R3(C)	6	6 Qo9-R1(C)	6 Qo12-R1(C)	6	6 Ro3-R3(C)	6 Ro6-R1(C)	6	6 So3-R3(C)	6 So6-R1(C)	6
Z3-412-b12	Z3-412-b15	Z3-412-c2		Z3-413-a4	Z3-413-a7		Z3-413-c4	Z3-301-b11		Z3-301-a9	Z3-301-a12	

04	
	Прикључно место на ЗКР Connection box on DFC
S4	Ознака сполаштње елемента Mark of outdoor element
1 4-X1	
Z1-502-a3	
2 4-X2	Намена жиле у одлазном каблу Purpose of the wire in outgoing cable
Z1-502-a13	
3 4-X3	
Z1-502-a5	Ознака прикључка на кабинету са EEU картицом Mark of connector on the cabinet with EEU modul
4 4-X4	
Z1-502-c5	Број пина у конектору Pin number in connector
5 4-X5	
Z1-502-c17	
6	

Шема повезивања контролера EEU I/O за управљање и контролу пружним бализама I-60 са Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the controllers EEU I/O for command and control of track balises I-60 with the Cable distribution frame

Терминал Завршног кабловског рама:
Terminal on Cable distribution cabinet: **F5-3**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
PSu91,PSu93,Su91	PWu92,PXu91,Su93	Wu92,Xu91	PPu98 Pu92 PPu96 Pu94 PAu91 Pu96	Pu98 Po2 Au91 Po3 Po1 Po4	PTo1 PTo4 PTo2 PTo5 PTo3 PTo6	PTo7 PTo10 PTo8 PTo11 PTo9 PTo12	PTo13 Qu96 Qu92 Qu98 Qu94 Qo1	Qo2 Qo5 Qo3 Qo6 Qo4 Qo7	Qo8 Qo11 Qo9 Qo12 Qo10 Qo13	Ro1 Ro4 Ro2 Ro5 Ro3 Ro6	Ro7 So3 So1 So4 So2 So5	So6 PSu93 So7 Su91 PSu91 Su93
1 PSu91-R2(C)	1 Su93-R2(C)	1 Xu91-R2(C)	1 PPu98-IOZ	1 Pu98-IOZ	1 PTo1-IOZ	1 PTo7-IOZ	1 PTo13-IOZ	1 Qo2-IOZ	1 Qo8-IOZ	1 Ro1-IOZ	1 Ro7-IOZ	1 So6-IOZ
Z3-302-a5	Z3-302-a8	Z3-302-a11	IOZ 2	04-6 2	05-6 2	06-6 2	07-6 2	08-6 2	09-6 2	10-6 2	11-6 2	12-6 2
2 PSu91-R1(C)	2 Su93-R1(C)	2 Xu91-R1(C)	2 PPu96-IOZ	2 Au91-IOZ	2 PTo2-IOZ	2 PTo8-IOZ	2 Qu92-IOZ	2 Qo3-IOZ	2 Qo9-IOZ	2 Ro2-IOZ	2 So1-IOZ	2 So7-IOZ
Z3-302-b13	Z3-302-b16	Z3-302-c3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3
3 PSu93-R2(C)	3 PXu91-R2(C)	3 Wu92-R2(C)	3 PAu91-IOZ	3 Po1-IOZ	3 PTo3-IOZ	3 PTo9-IOZ	3 Qu94-IOZ	3 Qo4-IOZ	3 Qo10-IOZ	3 Ro3-IOZ	3 So2-IOZ	3 PSu91-IOZ
Z3-302-a6	Z3-302-a9	Z3-302-a12	2 4	2 4	2 4	2 4	2 4	2 4	2 4	2 4	2 4	2 4
4 PSu93-R1(C)	4 PXu91-R1(C)	4 Wu92-R1(C)	4 Pu92-IOZ	4 Po2-IOZ	4 PTo4-IOZ	4 PTo10-IOZ	4 Qu96-IOZ	4 Qo5-IOZ	4 Qo11-IOZ	4 Ro4-IOZ	4 So3-IOZ	4 PSu93-IOZ
Z3-302-b14	Z3-302-c1	Z3-302-c4	3 5	3 5	3 5	3 5	3 5	3 5	3 5	3 5	3 5	3 5
5 Su91-R2(C)	5 PWu92-R2(C)	5	5 Pu94-IOZ	5 Po3-IOZ	5 PTo5-IOZ	5 PTo11-IOZ	5 Qu98-IOZ	5 Qo6-IOZ	5 Qo12-IOZ	5 Ro5-IOZ	5 So4-IOZ	5 Su91-IOZ
Z3-302-a7	Z3-302-a10		4 6	4 6	4 6	4 6	4 6	4 6	4 6	4 6	4 6	4 6
6 Su91-R1(C)	6 PWu92-R1(C)	6	6 Pu96-IOZ	6 Po4-IOZ	6 PTo6-IOZ	6 PTo12-IOZ	6 Qo1-IOZ	6 Qo7-IOZ	6 Qo13-IOZ	6 Ro6-IOZ	6 So5-IOZ	6 Su93-IOZ
Z3-302-b15	Z3-302-c2		5 05-1	5 06-1	5 07-1	5 08-1	5 09-1	5 10-1	5 11-1	5 12-1	5 13-1	5 201-1

Напомена:
Ознака прикључне клеме на Завршном кабловском раму (ЗКР) представља спој ознаке терминала, ознаке прикључног места на терминалу и редног броја пина у конектору.
Пример: F1-812-1 означава прикључну клему на ЗКР, где је F1 ознака кабинета ЗКР (кабинета пренапонске заштите), 8 ознака терминала на ЗКР, 12 ознака прикључног места конектора и 1 редни број пина у конектору

Note:
The label of connection block on the Cable Distribution Frame (CDF) is a combination of the terminal mark, the connection box mark on the terminal and the pin number in the connector.
Example: F1-812-1 denotes the connection block on the CDF, where is F1 designations of the CDF cabinet (lightning protection cabinet), 8 mark of terminal on the CDF cabinet, 12 mark of connection box on termnal and 1 pin number in the connector.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.ru

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања контролера ЕЕУ на реглете кабинета за заштиту од грмљавине - Завршни кабловски рам /
Plan of connecting the EEU controllers on the terminal blocks of lightning protection cabinet - Cable distribution frame

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C18

Шема повезивања контролера EEU I/O за управљање и контролу пружним бализама I-60 са Завршним кабловским рамом
Plan for connecting of the controllers EEU I/O for command and control of track balises I-60 with the Cable distribution frame

Терминал Завршног кабловског рама:
Terminal on Cable distribution cabinet: **F5-2**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
PXu91 Xu91 PWu92 Wu92												
1 PXu91-IOZ 313-6 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2 PWu92-IOZ 1 3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3 Xu91-IOZ 2 4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4 Wu92-IOZ 3 IOZ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

04	
S4	Ознака спољашњег елемента Mark of outdoor element
1 4-X1 Z1-502-a3	
2 4-X2 Z1-502-a13	Намена жиле у одлазном каблу Purpose of the wire in outgoing cable
3 4-X3 Z1-502-a5	Ознака прикључка на кабинету са EEU картицом Mark of connector on the cabinet with EEU modul
4 4-X4 Z1-502-c5	Број пина у конектору Pin number in connector
5 4-X5 Z1-502-c17	
6	

Приклучно место на ЗКР
Connection box on DFC

Терминал Завршног кабловског рама:
Terminal on Cable distribution cabinet: **F5-1**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

Напомена:
Ознака прикључне клеме на Завршном кабловском раму (ЗКР) представља спој ознаке терминала, ознаке приклучног места на терминалу и редног броја пина у конектрору.
Пример: F1-812-1 означава прикључну клему на ЗКР, где је F1 ознака кабинета ЗКР (кабинета пренапонске заштите), 8 ознака терминала на ЗКР, 12 ознака прикључног места конектора и 1 редни број пина у конектору

Note:
The label of connection block on the Cable Distribution Frame (CDF) is a combination of the terminal mark, the connection box mark on the terminal and the pin number in the connector.
Example: F1-812-1 denotes the connection block on the CDF, where is F1 designations of the CDF cabinet (lightning protection cabinet), 8 mark of terminal on the CDF cabinet, 12 mark of connection box on termnal and 1 pin number in the connector.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања контролера EEU на реглете кабинета за заштиту од грмљавине - Завршни кабловски рам /
Plan of connecting the EEU controllers on the terminal blocks of lightning protection cabinet - Cable distribution frame

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C18

Релејна група LSBJ - рела за додатне индикације
LSBJ relay group - Relays for additional indications

4					
DN1J				QN1	
A		B	C	D	
1	3-A1 5-A1			03-1	1
2	02-4			03-4 5-D2	2
3	04-7				3
4	04-8				4
5					5
6					6
7					7
8					8
R1	01-1			01-2	R2
R3					R4

3					
3HJ				QN1	
A		B	C	D	
1	2-A1 4-A1				1
2	02-3				2
3	04-5				3
4	04-6				4
5					5
6					6
7					7
8					8
R1	2-R1 7-R1			05-3	R2
R3					R4

2					
FDYBJ				QN1	
A		B	C	D	
1	3-A1 1-A1				1
2	02-2				2
3	04-3				3
4	04-4				4
5					5
6					6
7					7
8					8
R1	1-R1 3-R1			05-2	R2
R3					R4

1					
ZDYBJ				QN1	
A		B	C	D	
1	06-5 2-A1				1
2	02-1				2
3	04-1				3
4	04-2				4
5					5
6					6
7					7
8					8
R1	06-1 2-R1			05-1	R2
R3					R4

8					
DCBJ				QN1	
A		B	C	D	
1	06-6 7-A1				1
2	02-8				2
3	04-15				3
4	04-16				4
5					5
6					6
7					7
8					8
R1	06-2 7-R1			05-5	R2
R3					R4

7					
DYBJ				QN1	
A		B	C	D	
1	6-A1 8-A1				1
2	02-7				2
3	04-13				3
4	04-14				4
5					5
6					6
7					7
8					8
R1	3-R1 8-R1			05-4	R2
R3					R4

6					
DN3J				QN1	
A		B	C	D	
1	5-A1 7-A1			03-3	1
2	02-6			5-D2	2
3	04-11				3
4	04-12				4
5					5
6					6
7					7
8					8
R1	01-5			01-6	R2
R3					R4

5					
DN2J				QN1	
A		B	C	D	
1	4-A1 6-A1			03-2	1
2	02-5			4-D2 6-D2	2
3	04-9				3
4	04-10				4
5					5
6					6
7					7
8					8
R1	01-3			01-4	R2
R3					R4

Терминал Z-10 универзалног сигналног кабинета
Terminal Z-10 on Universal signalling cabinet

	06	05	04		03	02	01
1	2 1-R1	1-R2	1-A3	1	4-D1	1-A2	4-R1
2	1 8-R1	2-R2	1-A4	2	5-D1	2-A2	4-R2
3	4	3-R2	2-A3	3	6-D1	3-A2	5-R1
4	3	7-R2	2-A4	4	4-D2	4-A2	5-R2
5	6 1-A1	8-R2	3-A3	5		5-A2	6-R1
6	5 8-A1		3-A4	6		6-A2	6-R2
7	8 IOF		4-A3	7		7-A2	
8	7 IOF		4-A4	8		8-A2	
9			5-A3	9			
10			5-A4	10			
11			6-A3	11			
12			6-A4	12			
13			7-A3	13			
14			7-A4	14			
15			8-A3	15			
16			8-A4	16			
17				17			
18				18			

Преглед заузетих релејних контаката
Relay contact allocation table

		GROUP 1	GROUP 2	GROUP 3	GROUP 4	GROUP 5	GROUP 6	GROUP 7	GROUP 8
1	ZDYBJ	CBI INPUT		EMPTY					
2	FDYBJ	CBI INPUT		EMPTY					
3	3HJ	CBI INPUT		EMPTY					
4	DN1J	CBI INPUT	POWER	EMPTY					
5	DN2J	CBI INPUT	POWER	EMPTY					
6	DN3J	CBI INPUT	POWER	EMPTY					
7	DYBJ	CBI INPUT		EMPTY					
8	DCBJ	CBI INPUT		EMPTY					
9				EMPTY					
10				EMPTY					

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Детаљан план повезивања контаката релеа у групи релеа LSBJ на терминалу Z-10 универзалног сигналног кабинета /
The detailed connection plan of relay contacts in LSBJ relay group on terminal Z-10 on Universal signalling cabinet

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C19

	Категорија Category	Терминала за дистрибуцију Terminals for distribution		Напон и опсег флуктуације Voltage and fluctuation range	Називна струја Nominal current
Изворно напајање Power supply	Дистрибутивна мрежа (примарни извор) Electric distribution network (primary source)	1D-1	L1		
		1D-2	L2		
		1D-3	L3		
		1D-9	N		
	Резеервни извор Spare source	1D-6	L1		
		1D-7	L2		
		1D-8	L3		
		1D-9	N1		
	Контактна мрежа Overhead contact line	1D-4	L		
		1D-5	N		
Излазна напајања Output Power supply	SM CAB.-P.B	2D-23		AC380V（−5%～+5%）	40A
		2D-24			
		2D-25			
		2D-26			
	AXLE 1 CAB.-P.B	2D-29		AC220V（−5%～+5%）	6A
		2D-30			
	AXLE 2 CAB.-P.B	2D-31		AC220V（−5%～+5%）	6A
		2D-32			
	Spare 1 CAB.-P.B	2D-33		AC220V（−5%～+5%）	10A
		2D-34			
	Spare 2 CAB.-P.B	2D-35		AC220V（−5%～+5%）	10A
		2D-36			
	Spare 3 CAB.-P.B	2D-37		AC220V（−5%～+5%）	10A
		2D-38			
	Sockets CAB.-P.B	2D-39		AC230V（−5%～+5%）	2A
		2D-40			
	Sockets CAB.-P.B	2D-41		AC230V（−5%～+5%）	2A
		2D-42			

	Категорија Category	Терминала за дистрибуцију Terminals for distribution	Напон и опсег флуктуације Voltage and fluctuation range	Називна струја Nominal current
Излазна напајања Output Power supply	CTC-P CAB.-P.B	2D-43	AC230V（−5%～+5%）	3A
		2D-44		
	SDN 1 CAB.-P.C	3D-9	DC24V（0～ +2V）	6A
		3D-10		
	SDN 2 CAB.-P.C	3D-11	DC24V（0～ +2V）	6A
		3D-12		
	ISP 1 CAB.-P.C	3D-13	AC(24,28,32,36,40)V（−3V～+3V）	40A
		3D-14		
	SIGNAL 1 CAB.-P.C	3D-15	AC220V/180V（−5%～+5%）	15A
		3D-16		
	SCC 1 CAB.-P.C	3D-27	AC250V/AC200V（−5%～+5%）	3A
		3D-28		
	SCC 2 CAB.-P.C	3D-29	AC250V/AC200V（−5%～+5%）	3A
		3D-30		
	DS CAB.-P.C	3D-23	AC220V（−5%～+5%）	3A
		3D-24		
	SPI CAB.-P.C	3D-25	AC220V（−5%～+5%）	4A
		3D-26		
	Ralay CAB.-P.C	3D-35	DC (24～120V) (-5V～+5V)	2A
		3D-36		
	ISC 1 CAB.-P.C	3D-37	DC (24～120V) (-5V～+5V)	2A
		3D-38		
	ISC 2 CAB.-P.C	3D-39	DC (24～120V) (-5V～+5V)	2A
		3D-40		
	ISC 3 CAB.-P.C	3D-41	DC (24～120V) (-5V～+5V)	2A
		3D-42		

	Категорија Category	Терминала за дистрибуцију Terminals for distribution	Напон и опсег флуктуације Voltage and fluctuation range	Називна струја Nominal current
Излазна напајања Output Power supply	CSM CAB.-P.C	3D-43	AC220V（−5%～+5%）	10A
		3D-44		
	MIPSM CAB.-P.C	3D-45	AC220V（−5%～+5%）	10A
		3D-46		
	CTC 1 CAB.-P.C	3D-49	AC220V（−5%～+5%）	10A
		3D-50		
	CTC 2 CAB.-P.C	3D-51	AC220V（−5%～+5%）	10A
		3D-52		
	SPARE MON CAB.-P.C	3D-47	AC220V（−5%～+5%）	10A
		3D-48		
	CBI 1 CAB.-P.D	4D-9	AC220V（−5%～+5%）	45A
		4D-10		
	ACC 1 CAB.-P.D	4D-11	AC220V（−5%～+5%）	3A
		4D-12		
	ACC 2 CAB.-P.D	4D-13	AC220V（−5%～+5%）	3A
		4D-14		
	ACC 3 CAB.-P.D	4D-15	AC220V（−5%～+5%）	3A
		4D-16		
	ACC 4 CAB.-P.D	4D-17	AC220V（−5%～+5%）	3A
		4D-18		
	ISC 4 CAB.-P.D	4D-35	DC (24～120V) (-5V～+5V)	2A
		4D-36		
	ISC 5 CAB.-P.D	4D-37	DC (24～120V) (-5V～+5V)	2A
		4D-38		
	ISC 6 CAB.-P.D	4D-39	DC (24～120V) (-5V～+5V)	2A
		4D-40		

Преглед коришћених скраћеница / Overview of used abbreviations

SM	Скретничка поставна справа	Switch setting machine	CTCP	Штампач за телекоманду	Centralized traffic control printer	RELAY/ISC	Релеји / Међустанична комуникација	Relay / Inter-station communication
SPI	Контрола положаја скретнице	Switch position indication	CSM	Даљинска контрала стања СС опреме	Centerlized signalling monitoring	SDN	Сигурносна мрежа података	Security data network
ISP	Осветљење скретничких сигнала	Illumination of switch signs	DS	Грејање скретница	Switch heating	SPARE	Резерва	Spare
CBI	Електронски СС уређај	Computer Based Interlocking	AXLE	Бројачи осовина	Axle counter	ACO	Климатизација	Air-conditioning
IRCC	Кабинет за даљинско управљање	Interlocking remote-controled cabinet	SIGNAL	Сигналне светиљке	Signal lanterns	SOCKET	Утичнице	Socket
CTC	Телекоманда саобраћаја	Centralized traffic control	MIPSM	Надзор положаја скретничких полуга	Monitoring for lever position in switch machine	LIGHT	Осветљење	Lighting

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Лист: 01 од 02
Sheet: 01 of 02

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Преглед повезивања потрошача на напојним уређајем /
Overview of consumer connections on the power supply device

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C20

Излазна напајања Output Power supply	Категорија Category	Терминала за дистрибуцију Terminals for distribution	Напон и опсег флуктуације Voltage and fluctuation range	Називна струја Nominal current
	ISC 7 CAB.-P.D	4D-29	DC (24～120V) (-5V～+5V)	2A
		4D-30		
	ISC 8 CAB.-P.D	4D-35	DC (24～120V) (-5V～+5V)	2A
		4D-36		
	ISC 9 CAB.-P.D	4D-37	DC (24～120V) (-5V～+5V)	2A
		4D-38		
	ISC 10 CAB.-P.D	4D-39	DC (24～120V) (-5V～+5V)	2A
		4D-40		
	ISC 11 CAB.-P.D	4D-41	DC (24～120V) (-5V～+5V)	2A
		4D-42		

Изворно напајање Power supply	Категорија Category	Терминала за дистрибуцију Terminals for distribution		Напон и опсег флуктуације Voltage and fluctuation range	Називна струја Nominal current
	Дистрибутивна мрежа (примарни извор) Electric distribution network (primary source)	1D-1	L1		
		1D-2	L2		
		1D-3	L3		
		1D-9	N		
	Резеервни извор Spare source	1D-6	L1		
		1D-7	L2		
		1D-8	L3		
		1D-9	N1		
	Контактна мрежа Overhead contact line	1D-4	L		
		1D-5	N		

Излазна напајања Output Power supply	Категорија Category	Терминала за дистрибуцију Terminals for distribution	Напон и опсег флуктуације Voltage and fluctuation range	Називна струја Nominal current
	SM CAB.-P.B	2D-23	AC380V（−5%～+5%）	40A
		2D-24		
		2D-25		
		2D-26		
	AXLE 3 CAB.-P.B	2D-29	AC220V（−5%～+5%）	6A
		2D-30		
	AXLE 4 CAB.-P.B	2D-31	AC220V（−5%～+5%）	6A
		2D-32		
	AXLE 5 CAB.-P.B	2D-33	AC220V（−5%～+5%）	6A
		2D-34		
	CBI 2 CAB.-P.C	3D-9	AC220V（−5%～+5%）	45A
		3D-10		
	ISP 2 CAB.-P.C	3D-11	AC(24,28,32,36,40)V（−3V～+3V）	40A
		3D-12		
	ISP 3 CAB.-P.C	3D-13	AC(24,28,32,36,40)V（−3V～+3V）	40A
		3D-14		
	SIGNAL 2 CAB.-P.C	3D-15	AC220V/180V（−5%～+5%）	15A
		3D-16		

Излазна напајања Output Power supply	Категорија Category	Терминала за дистрибуцију Terminals for distribution	Напон и опсег флуктуације Voltage and fluctuation range	Називна струја Nominal current
	ISC 12 CAB.-P.D	3D-23	DC (24～120V) (-5V～+5V)	2A
		3D-24		
	ISC 13 CAB.-P.C	3D-25	DC (24～120V) (-5V～+5V)	2A
		3D-26		
	ISC 14 CAB.-P.C	3D-27	DC (24～120V) (-5V～+5V)	2A
		3D-28		
	ISC 15 CAB.-P.C	3D-29	DC (24～120V) (-5V～+5V)	2A
		3D-30		
	ISC 16 CAB.-P.C	3D-35	DC (24～120V) (-5V～+5V)	2A
		3D-36		
	ISC 17 CAB.-P.C	3D-37	DC (24～120V) (-5V～+5V)	2A
		3D-38		
	ISC 18 CAB.-P.C	3D-39	DC (24～120V) (-5V～+5V)	2A
		3D-40		
	ISC 19 CAB.-P.C	3D-41	DC (24～120V) (-5V～+5V)	2A
		3D-42		

Преглед коришћених скраћеница / Overview of used abbreviations

SM	Скретничка поставна справа	Switch setting machine	CTCP	Штампач за телекоманду	Centralized traffic control printer	RELAY/ISC	Релеји / Међустанична комуникација	Relay / Inter-station communication
SPI	Контрола положаја скретнице	Switch position indication	CSM	Даљинска контрала стања СС опреме	Centerlized signalling monitoring	SDN	Сигурносна мрежа података	Security data network
ISP	Осветљење скретничких сигнала	Illumination of switch signs	DS	Грејање скретница	Switch heating	SPARE	Резерва	Spare
CBI	Електронски СС уређај	Computer Based Interlocking	AXLE	Бројачи осовина	Axle counter	ACO	Климатизација	Air-conditioning
IRCC	Кабинет за даљинско управљање	Interlocking remote-controled cabinet	SIGNAL	Сигналне светиљке	Signal lanterns	SOCKET	Утичнице	Socket
CTC	Телекоманда саобраћаја	Centralized traffic control	MIPSM	Надзор положаја скретничких полуга	Monitoring for lever position in switch machine	LIGHT	Осветљење	Lighting

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
лиценц. инж. сд.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.ru

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Преглед повезивања потрошача на напојним уређајем /
Overview of consumer connections on the power supply device

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number: TS.700.255-5/1.23
Датум / Date: Септембар / September 2024.
Размера / Scale: -
Број цртежа / Drawing number: TS.700.255-5/1.23-C20

ЛЕГЕНДА:

SRO - Стубни раздели орман контакне мреже
GRO - Главни раздели ормар згараде
UPS - Склетнички/сигнални претварач
PR1... - AC/DC претварачи
KKM - Контролни контактне мреже
KDM - Контролни дистрибутивне мреже

LEGEND:

SRO - Mast-mounted distribution cabinet for OCS
GRO - Main distribution cabinet for a building
UPS - Switch/signal converter
PR1... - AC/DC converters
KKM - OCS controller
KDM - Distribution network controller



Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо Волгина 15, 11000 Београд www.pupin.rs

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д. Немањина 6, 11000 Београд www.infrazs.rs

Извођачи / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD. Beijing, China
Grindrisch Engaba 21, 11070 Novi Beograd

Конзорцијум / Contractor - Konzorcijum / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd. Beijing, China
Kajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd. Beijing Oganskaj Kavski Venac Nemanjina 6, 11000 Beograd

Лист: 01 од 01
Sheet: 01 of 01

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Стапанићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жедрину, Мајуру, Бачком Моноштору, Сивцу, Суботици и Келебији, са насељеној страни техничке документације и на катастарским подацима према списку приложеном у Главној свеци.

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Slepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Zednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of the Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИОАВП: Пројекат извођачке обласи / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица / Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Прикључнички блок шема напајног уређаја
General diagram of power unit

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Тодор Максимовић, дипл.инж.ел.

Сарадници / Associates:
Владимир Бошњаковић, инж.маш.
Марко Ранић, дипл.ел.инж.

Број лиценце / License number: 353 P422 17

Број Пројекта / Design number: ТС 700 265-5/1.23
Датум / Date: Септембар / September 2024.

Размера / Scale: -

Број цртежа / Drawing number: ТБ 700 265-5/1 23-С21



Лист: 01 од 24
Sheet: 01 of 24

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Интелигентни панелни система за напајање сигнално-сигурносних уређаја PKX1 - ожичење кабинета напојног уређаја /
Intelligent panel system for power supply Signalling and Interlocking devices PKX1 - wiring of power supply cabinets

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C22



Кабинет CAB.-P.A
Cabinet CAB.-P.A

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđjoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Интелигентни панелни система за напајање сигнално-сигурносних уређаја PKX1 - ожичење кабинета напојног уређаја /
Intelligent panel system for power supply Signalling and Interlocking devices PKX1 - wiring of power supply cabinets

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C22



Кабинет CAB.-P.A
Cabinet CAB.-P.A

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Интелигентни панелни система за напајање сигнално-сигурносних уређаја PKX1 - ожичење кабинета напојног уређаја /
Intelligent panel system for power supply Signalling and Interlocking devices PKX1 - wiring of power supply cabinets

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C22



QFS1, QFS2 и QSO не смеју бити затворени у исто време!
QFS1, QFS2 and QSO must not be closed at the same time!



AC380V/40A

Скретничке електропоставне справе
Switch-point electromotive setting machine



Контролни контакати временске склопке
Status contacts of time-switch contactor
5KM



НАПОМЕНА: Преко изолационог прекидача 7QS се могу директно напајати потрошачи када је склопка 5KM у квару или када се не користи временко искључење.

NOTE: Isolation switch 7QS can be used for directly power supply of consumers when the 5KM switch is faulty or when a time-switching is not used.



Кабинет CAB.-P.B
Cabinet CAB.-P.B

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđjoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВД Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Интелигентни панелни система за напајање сигнално-сигурносних уређаја PKX1 - ожичење кабинета напојног уређаја /
Intelligent panel system for power supply Signalling and Interlocking devices PKX1 - wiring of power supply cabinets

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C22



Кабинет CAB.-P.B
Cabinet CAB.-P.B

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđjoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВД Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Интелигентни панелни система за напајање сигнално-сигурносних уређаја PKX1 - ожичење кабинета напојног уређаја /
Intelligent panel system for power supply Signalling and Interlocking devices PKX1 - wiring of power supply cabinets

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C22



Кабинет CAB.-P.B
Cabinet CAB.-P.B

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВД Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Интелигентни панелни система за напајање сигнално-сигурносних уређаја PKX1 - ожичење кабинета напојног уређаја /
Intelligent panel system for power supply Signalling and Interlocking devices PKX1 - wiring of power supply cabinets

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C22



1QS, 2QS и 3QS не смеју бити затворени у исто време!
1QS, 2QS and 3QS must not be closed at the same time!







Кабинет CAB.-P.B
Cabinet CAB.-P.B

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđjoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Интелигентни панелни система за напајање сигнално-сигурносних уређаја PKX1 - ожичење кабинета напојног уређаја /
Intelligent panel system for power supply Signalling and Interlocking devices PKX1 - wiring of power supply cabinets

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C22



ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđjoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВД Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Интелигентни панелни система за напајање сигнално-сигурносних уређаја PKX1 - ожичење кабинета напојног уређаја /
Intelligent panel system for power supply Signalling and Interlocking devices PKX1 - wiring of power supply cabinets

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C22



Напомена: Излазни напон за напајање сигнала станице и удаљених управљачких ормара SCC1 и SCC2 може се подесити на секундарним намотајима трансформатора 2T, 3T и 4T како би се испунили потребни захтеви за напајање.

Note: The output voltage of the power supply for the station signal and remote control cabinet SCC1 and SCC2 can be adjusted by adjusting the secondary coils of transformers 2T, 3T and 4T to meet the power supply requirements.





Кабинет CAB.-P.C
Cabinet CAB.-P.C

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВД Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Интелигентни панелни система за напајање сигнално-сигурносних уређаја PKX1 - ожичење кабинета напојног уређаја /
Intelligent panel system for power supply Signalling and Interlocking devices PKX1 - wiring of power supply cabinets

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C22









Кабинет CAB.-P.C
Cabinet CAB.-P.C

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Интелигентни панелни система за напајање сигнално-сигурносних уређаја PKX1 - ожичење кабинета напојног уређаја /
Intelligent panel system for power supply Signalling and Interlocking devices PKX1 - wiring of power supply cabinets

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C22





Кабинет CAB.-P.C
Cabinet CAB.-P.C

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Idjoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Интелигентни панелни система за напајање сигнално-сигурносних уређаја PKX1 - ожичење кабинета напојног уређаја /
Intelligent panel system for power supply Signalling and Interlocking devices PKX1 - wiring of power supply cabinets

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C22



Напомена: Модули M11, M12, M13 и M14 на овом цртежу су поједностављено приказани, са њих се обезбеђују четири независна DC напајања.

Note: The M11, M12, M13 and M14 modules in the schematic diagram provide four independent DC power supply, this diagram is a simplified drawing.



Кабинет CAB.-P.D
Cabinet CAB.-P.D

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Интелигентни панелни система за напајање сигнално-сигурносних уређаја PKX1 - ожичење кабинета напојног уређаја /
Intelligent panel system for power supply Signalling and Interlocking devices PKX1 - wiring of power supply cabinets

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C22





Напомена: Излазни напон за напајање удаљених управљачких ормара бројача осовина ACC1, ACC2, ACC3 и ACC4 може се подесити на секундарним намотајима трансформатора 1T, 2T, 3T и 4T како би се испунили потребни захтеви за напајање.

Note: The output voltage of the power supply for the remote axle counters control cabinet ACC1, ACC2, ACC3 and ACC4 can be adjusted by adjusting the secondary coils of transformers 1T, 2T, 3T and 4T to meet the power supply requirements.



Кабинет CAB.-P.D
Cabinet CAB.-P.D

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВД Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Интелигентни панелни система за напајање сигнално-сигурносних уређаја PKX1 - ожичење кабинета напојног уређаја /
Intelligent panel system for power supply Signalling and Interlocking devices PKX1 - wiring of power supply cabinets

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C22







Кабинет CAB.-P.D
Cabinet CAB.-P.D

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđjoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Интелигентни панелни система за напајање сигнално-сигурносних уређаја PKX1 - ожичење кабинета напојног уређаја /
Intelligent panel system for power supply Signalling and Interlocking devices PKX1 - wiring of power supply cabinets

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C22



Кабинет CAB.-P.D
Cabinet CAB.-P.D

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Интелигентни панелни система за напајање сигнално-сигурносних уређаја PKX1 - ожичење кабинета напојног уређаја /
Intelligent panel system for power supply Signalling and Interlocking devices PKX1 - wiring of power supply cabinets

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C22



Кабинет CAB.-P.A1
Cabinet CAB.-P.A1

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Интелигентни панелни система за напајање сигнално-сигурносних уређаја PKX1 - ожичење кабинета напојног уређаја /
Intelligent panel system for power supply Signalling and Interlocking devices PKX1 - wiring of power supply cabinets

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C22



Кабинет CAB.-P.A1
Cabinet CAB.-P.A1

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđjoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВД Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Интелигентни панелни система за напајање сигнално-сигурносних уређаја PKX1 - ожичење кабинета напојног уређаја /
Intelligent panel system for power supply Signalling and Interlocking devices PKX1 - wiring of power supply cabinets

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C22



Кабинет CAB.-P.A1
Cabinet CAB.-P.A1

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Интелигентни панелни система за напајање сигнално-сигурносних уређаја PKX1 - ожичење кабинета напојног уређаја /
Intelligent panel system for power supply Signalling and Interlocking devices PKX1 - wiring of power supply cabinets

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C22



QFS1, QFS2 и QSO не смеју бити затворени у исто време!
QFS1, QFS2 and QSO must not be closed at the same time!





НАПОМЕНА: Преко изолационог прекидача 7QS се могу директно напајати потрошачи када је склопка 5KM у квару или када се не користи временско искључење.

NOTE: Isolation switch 7QS can be used for directly power supply of consumers when the 5KM switch is faulty or when a time-switching is not used.



AC380V/40A

Скретничке електропоставне справе
Switch-point electromotive setting machine



Кабинет CAB.-P.B1
Cabinet CAB.-P.B1

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđjoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВД Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Интелигентни панелни система за напајање сигнално-сигурносних уређаја PKX1 - ожичење кабинета напојног уређаја /
Intelligent panel system for power supply Signalling and Interlocking devices PKX1 - wiring of power supply cabinets

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C22







Кабинет CAB.-P.B1
Cabinet CAB.-P.B1

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđjoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Интелигентни панелни система за напајање сигнално-сигурносних уређаја PKX1 - ожичење кабинета напојног уређаја /
Intelligent panel system for power supply Signalling and Interlocking devices PKX1 - wiring of power supply cabinets

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C22



Кабинет CAB.-P.B1
Cabinet CAB.-P.B1

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВД Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Интелигентни панелни система за напајање сигнално-сигурносних уређаја PKX1 - ожичење кабинета напојног уређаја /
Intelligent panel system for power supply Signalling and Interlocking devices PKX1 - wiring of power supply cabinets

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C22





Напомена: Излазни напон за напајање станичних сигнала може се подесити на секундарном намотају трансформатора 3T како би се испунили потребни захтеви за напајање.

Note: The output voltage of the power supply for the station signal can be adjusted by adjusting the secondary coils of transformers 3T to meet the power supply requirements.





Кабинет CAB.-P.C1
Cabinet CAB.-P.C1

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđjoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Интелигентни панелни система за напајање сигнално-сигурносних уређаја PKX1 - ожичење кабинета напојног уређаја /
Intelligent panel system for power supply Signalling and Interlocking devices PKX1 - wiring of power supply cabinets

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C22



Кабинет CAB.-P.C1
Cabinet CAB.-P.C1

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđjoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВД Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Интелигентни панелни система за напајање сигнално-сигурносних уређаја PKX1 - ожичење кабинета напојног уређаја /
Intelligent panel system for power supply Signalling and Interlocking devices PKX1 - wiring of power supply cabinets

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C22

Батерија се повезује са кабинетом УПС CAB.-P.A
The battery is connected to the cabinet UPS CAB.-P.A



Напомена: У станици Суботица постоји пет резервних батерија, ознаке: C30, C31, C32, E30 и E31 на цртежу.
Note: Subotica station has five spare batteries, namely C30, C31, C32, E30 and E31.

Батерија се повезује са кабинетом УПС CAB.-P.A1
The battery is connected to the cabinet UPS CAB.-P.A1



Лист: 24 од 24
Sheet: 24 of 24

Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
ПРОЈЕКТАНТСКА ПРОМЕТНА ПРАКСА

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Peje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Лаћарку, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Интелигентни панелни система за напајање сигнално-сигурносних уређаја РКХ1 - окончање кабинета напојног уређаја /
Intelligent panel system for power supply Signalling and Interlocking devices PKX1 - wiring of power supply cabinets

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.23-C22


ТЕРЕТНА
Нови Сад
Novi Sad
Сајлово
Sajlovo
Александрово
Aleksandrovo
Нови Сад 1
Novi Sad 1
Нови Сад 2
Novi Sad 2
Нови Сад 3
Novi Sad 3
Нови Сад 4
Novi Sad 4
Нови Сад 5
Novi Sad 5
Нови Сад 6
Novi Sad 6
Нови Сад

Кабловски разделни ормар:
Cable distribution cabinet: KO-101S

Тип / Type: KODZ 240



Принцип употребе каблова:

Светлосни сигнали и систем Индузи бализа I-60 су пројектовани одвојено. Светлосни сигнали се контролишу кабловима типа A-2V2YB2Y N×I×0.9. Управљање релејима за управљање Индузи бализама и контролу стања ових релеја врши се кабеловима типа A-2Y(L)2YB2Y N×4×0.9 како би се избегао утицај AC сигнала на једносмерни управљачки сигнал.

Cable usage principle:

The light signals and Induzi system I-60 are designed separately. The light signals are controlled by cable type A-2V2YB2Y N×I×0.9. The Managing of relays for control Indusi balises and acquisition of state of these relays are achieved using cables type A-2Y(L)2YB2Y N×4×0.9 in order to avoid the impact from AC signal to DC signal.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Лист: 01 од 41
Sheet: 01 of 41

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођачи / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања каблова у кабловским разделним ормарима /
Plan of connecting cables at Cable distribution cabinets

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Рапић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5.1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5.1.23-C24

Кабловски разделни орман:
Cable distribution cabinet: **KO-102S**

Тип / Type: **KODZ 240**



Прицип употребе кабловa:

Светлосни сигнали и систем Индузи бализа I-60 су пројектовани одвојено. Светлосни сигнали се контролишу кабловима типа A-2Y2Y8Z4Y N×1×0.9. Управљање релејима за управљање Индузи бализама и контролу стања ових релеја врши се кабловима типа A-2Y(L)2Y8Z4Y N×4×0.9 како би се избегао утицај АС сигнала на једносмерним управљачким сигнал.

Cable usage principle:

The light signals and Induzi system I-60 are designed separately. The light signals are controlled by cable type A-2Y2Y8Z4Y N×1×0.9. The Managing of relays for control Indusi balises and acquisition of state of these relays are achieved using cables type A-2Y(L)2Y8Z4Y N×4×0.9 in order to avoid the impact from AC signal to DC signal.

Прицип употребе кабловa:

Светлосни сигнали и систем Индузи бализа I-60 су пројектовани одвојено. Светлосни сигнали се контролишу кабловима типа A-2Y2Y8Z4Y N×1×0.9. Управљање релејима за управљање Индузи бализама и контролу стања ових релеја врши се кабловима типа A-2Y(L)2Y8Z4Y N×4×0.9 како би се избегао утицај АС сигнала на једносмерним управљачким сигнал.

Cable usage principle:

The light signals and Induzi system I-60 are designed separately. The light signals are controlled by cable type A-2Y2Y8Z4Y N×1×0.9. The Managing of relays for control Indusi balises and acquisition of state of these relays are achieved using cables type A-2Y(L)2Y8Z4Y N×4×0.9 in order to avoid the impact from AC signal to DC signal.

Лист: 02 од 41
Sheet: 02 of 41

Пројектант / Designer:
ЈКП „Пут Београд"
Булевар ослобођења 73, 11000 Београд
www.jkpbgd.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture
China Railway International Co., Ltd.
Kraljice Natalije 37, 11000 Belgrade
China Communication Construction Co.Ltd.
Fond Kalemegdan, 11000 Beograd, Serbia
Project Manager: Zhang Yu

Главни пројектант / Main designer:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Консултант / Consultant:
China Railway Siyuan Survey and Design Group Co., LTD.
Gorskog Batajona 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд – Сабатица – државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД – СУБОТИЦА – ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Стапанићеву, Змајеву, Врбасу, Тодерину, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жедрину, Ловћенцу, Винодолу, Врбасу, Бачком Петровом Селу, Бачком Јарку, Бачком Виногорју, Бачкој Тополи, Суботици и на катастарским парцелама оцрнама списка приложеним у Главној свесци

Regionala – Subotica – State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of the Design, on cadastral plots listed in General Volume.

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИОАКО Пројекат извођења објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Сигнално-мегузависна постројења у Суботици /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања кабловa у кабловским разделним ормарима /
Plan of connecting cables of Cable distribution cabinets

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Teofil Marcinowski, jkrtt.rs.ac.at

Сарадници / Associate:
Владимир Соколовић, инж. еле.
Марко Рачић, jkrtt.ac.at

Број лиценце / License number: 303 P422 17

Број Пројекта / Design number: 19.700.20.0-5.1.23
Датум / Date: Септембар / September 2024.
Размера / Scale:
Број цртежа / Drawing number: 19.700.20.0-5.1.23-Д4

Кабловски разделни орман:
Cable distribution cabinet: KO-103S

Тип / Type: KODZ 240



Принцип употребе каблова:

Светлосни сигнали и систем Индуси бализа I-60 су пројектовани одвојено. Светлосни сигнали се контролишу кабловима типа A-2Y2YB2Y N×1×0.9. Управљање релејима за управљање бализама и контролу стања ових релеја врши се кабловима типа A-2Y(L)2YB2Y N×4×0.9 како би се избегао утицај AC сигнала на једносмерни управљачки сигнал.

Cable usage principle:

The light signals and Induzi system I-60 are designed separately. The light signals are controlled by cable type A-2Y2YB2Y N×1×0.9. The Managing of relays for control Indusi balises and acquisition of state of these relays are achieved using cables type A-2Y(L)2YB2Y N×4×0.9 in order to avoid the impact from AC signal to DC signal.

Лист: 03 од 41
Sheet: 03 of 41

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11060 Београд
www.pupin.rs

Инвеститор / Investor
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Kapetan Mišina 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd Savski Venac
Palje Adamova 2, 11000 Beograd

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Beijing, China
Ohridskih Brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жединцу, Нaумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВО Пројекат извођених објеката / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања каблова у кабловским разделним ормарима /
Plan of connecting cables at Cable distribution cabinets

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Тодура Максимовић, дипл.инж.ел.

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Рачић, дипл.ел.инж.

Број лиценце / License number: 353 P422 17

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5.1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5.1.23-C24

Кабловски разделни ормар:
Cable distribution cabinet: **KO-104S**

Тип / Type: **KODZ 240**



Правила употребе кабловa:

Светлосни сигнали и систем Индузи бализа 1-60 су предвиђени одвојено. Светлосни сигнали се контролишу кабловима типа A-2YZY8CY N×1×0.9. Управљање релејима за управљање Индузи бализама и контролу стања свих релеја врши се кабловима типа A-2YSLCY8CY N×4×0.9 како би се избегао утицај АС сигнала на једносмерни управљачки сигнал.

Cable usage principle:

The light signals and Induct system 1-60 are designed separately. The light signals are controlled by cable type A-2YZY8CY N×1×0.9. The Managing of relays for control Indus balises and acquisition of state of these relays are achieved using cables type A-2YSLCY8CY N×4×0.9 in order to avoid the impact from AC signal to DC signal.

Београд – Суботица – Државна граница (Келебија), Деоница: ОКУЋ НОВИ САД – СУБОТИЦА – ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Стапарима(Нову), Змајеву, Врбасу, Тителеишу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жедрину, Суботици, Бајмоку, Вилову, Ловћенцу, Ниједној, Палићу

Кабловски раздели ормар:
Cable distribution cabinet: KO-105S

Тип / Type: KODZ 120



Принцип употребе каблова:

Светлосни сигнали и систем Индузи бализа I-60 су пројектовани одвојено. Светлосни сигнали се контролишу кабловима типа A-2Y2YB2Y N×l×0.9. Управљање релејима за управљање Индузи бализама и контролу стања ових релеја врши се кабеловима типа A-2Y(L)2YB2Y N×4×0.9 како би се избегао утицај АС сигнала на једносмерни управљачки сигнал.

Cable usage principle:

The light signals and Induzi system I-60 are designed separately. The light signals are controlled by cable type A-2Y2YB2Y N×l×0.9. The Managing of relays for control Indusi balises and acquisition of state of these relays are achieved using cables type A-2Y(L)2YB2Y N×4×0.9 in order to avoid the impact from AC signal to DC signal.

Лист: 05 од 41
Sheet: 05 of 41

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођачи / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања каблова у кабловским разделним ормарима /
Plan of connecting cables at Cable distribution cabinets

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5.1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5.1.23-C24

Кабловски разделни ормар:
Cable distribution cabinet: KO-106S

Тип / Type: KODZ 80



Принцип употребе каблова:

Светлосни сигнали и систем Индузи бализа I-60 су пројектовани одвојено. Светлосни сигнали се контролишу кабловима типа A-2У2УВ2У N×l×0.9. Управљање релејима за управљање Индузи бализама и контролу стања ових релеја врши се кабеловима типа A-2У(L)2УВ2У N×4×0.9 како би се избегао утицај AC сигнала на једносмерни управљачки сигнал.

Cable usage principle:

The light signals and Induzi system I-60 are designed separately. The light signals are controlled by cable type A-2У2УВ2У N×l×0.9. The Managing of relays for control Indusi balises and acquisition of state of these relays are achieved using cables type A-2У(L)2УВ2У N×4×0.9 in order to avoid the impact from AC signal to DC signal.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 Р422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Idjoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања каблова у кабловским разделним ормарима /
Plan of connecting cables at Cable distribution cabinets

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5.1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5.1.23-C24



Кабловски разделни ормар:
Cable distribution cabinet:
KO-301S

Тип / Type:

KO 80

Принцип употребе каблова:

Светлосни сигнали и систем Индузи бализа I-60 су пројектовани одвојено. Светлосни сигнали се контролишу кабловима типа А-2У2УВ2У N×I×0.9. Управљање релејима за управљање Индузи бализама и контролу стања ових релеја врши се кабеловима типа А-2У(L)2УВ2У N×4×0.9 како би се избегао утицај АС сигнала на једносмерни управљачки сигнал.

Cable usage principle:

The light signals and Induzi system I-60 are designed separately. The light signals are controlled by cable type A-2У2УВ2У N×I×0.9. The Managing of relays for control Indusi balises and acquisition of state of these relays are achieved using cables type A-2У(L)2УВ2У N×4×0.9 in order to avoid the impact from AC signal to DC signal.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 Р422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Idjoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања каблова у кабловским разделним ормарима /
Plan of connecting cables at Cable distribution cabinets

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 Р422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5.1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5.1.23-C24

Кабловски разделни ормар:
Cable distribution cabinet: KO-501S

Тип / Type: KO 120



Принцип употребе каблова:

Светлосни сигнали и систем Индузи бализа I-60 су пројектовани одвојено. Светлосни сигнали се контролишу кабловима типа A-2У2УВ2У N×I×0.9. Управљање релејима за управљање Индузи бализама и контролу стања ових релеја врши се кабеловима типа A-2У(L)2УВ2У N×4×0.9 како би се избегао утицај AC сигнала на једносмерни управљачки сигнал.

Cable usage principle:

The light signals and Induzi system I-60 are designed separately. The light signals are controlled by cable type A-2Y2YB2Y N×I×0.9. The Managing of relays for control Indusi balises and acquisition of state of these relays are achieved using cables type A-2Y(L)2YB2Y N×4×0.9 in order to avoid the impact from AC signal to DC signal.

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум
China Railway In
Serbia Ogranak
Rajka Mitića 8, 1

China Communic
Serbia Ogranak
Paje Adamova 2,

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC Internation
Ogranak Beogra
Omladinskih brig

Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 Р422 17
ОВЛАШЋЕНИ ПРОЈЕКТАНТ
ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБ
(КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђош
Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни тех
катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BOR
Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Sub
listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања каблова у кабловским разделним ормарима /
Plan of connecting cables at Cable distribution cabinets

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 Р422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:
TS.700.255-5.1.23	Септембар / September 2024.	-

Кабловски разделни ормар:
Cable distribution cabinet: KO-701S

Тип / Type: KODZ 80



Принцип употребе каблова:

Светлосни сигнали и систем Индузи бализа I-60 су пројектовани одвојено. Светлосни сигнали се контролишу кабловима типа А-2У2УВ2У N×l×0.9. Управљање релејима за управљање Индузи бализама и контролу стања ових релеја врши се кабеловима типа А-2У(L)2УВ2У N×4×0.9 како би се избегао утицај АС сигнала на једносмерни управљачки сигнал.

Cable usage principle:

The light signals and Induzi system I-60 are designed separately. The light signals are controlled by cable type A-2У2УВ2У N×l×0.9. The Managing of relays for control Indusi balises and acquisition of state of these relays are achieved using cables type A-2У(L)2УВ2У N×4×0.9 in order to avoid the impact from AC signal to DC signal.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 Р422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања каблова у кабловским разделним ормарима /
Plan of connecting cables at Cable distribution cabinets

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 Р422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5.1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5.1.23-C24

Кабловски раздели ормар:
Cable distribution cabinet: KO-201S

Тип / Type: KODZ 240



Принцип употребе каблова:

Светлосни сигнали и систем Индузи бализа I-60 су пројектовани одвојено. Светлосни сигнали се контролишу кабловима типа A-2Y2YB2Y N×I×0.9. Управљање релејима за управљање Индузи бализама и контролу стања ових релеја врши се кабеловима типа A-2Y(L)2YB2Y N×4×0.9 како би се избегао утицај AC сигнала на једносмерни управљачки сигнал.

Cable usage principle:

The light signals and Induzi system I-60 are designed separately. The light signals are controlled by cable type A-2Y2YB2Y N×I×0.9. The Managing of relays for control Indusi balises and acquisition of state of these relays are achieved using cables type A-2Y(L)2YB2Y N×4×0.9 in order to avoid the impact from AC signal to DC signal.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођачи / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија). ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања каблова у кабловским разделним ормарима /
Plan of connecting cables at Cable distribution cabinets

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Рапић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5.1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5.1.23-C24

Кабловски разделни орман:
Cable distribution cabinet: KO-202S

Тип / Type: KODZ 240



Принцип употребе каблова:

Светлосни сигнали и систем Индузи бализа I-60 су пројектовани одвојено. Светлосни сигнали се контролишу кабловима типа A-2Y2YB2Y N×1×0.9. Управљање релејима за управљање Индузи бализама и контролу стања ових релеја врши се кабловима типа A-2Y(L)2YB2Y N×4×0.9 како би се избегао утицај АС сигнала на једносмерни управљачки сигнал.

Cable usage principle:

The light signals and Induzi system I-60 are designed separately. The light signals are controlled by cable type A-2Y2YB2Y N×1×0.9. The Managing of relays for control Indusi balises and acquisition of state of these relays are achieved using cables type A-2Y(L)2YB2Y N×4×0.9 in order to avoid the impact from AC signal to DC signal.

Лист: 11 од 41
Sheet: 11 of 41

Пројектант / Designer:	Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
Институт Михајло Пупин доо Волгина 15, 11060 Београд www.pupin.rs	China Railway International Co., Ltd. Kraljice Natalije 45, 11000 Beograd China Communication Construction Co.Ltd. Serbia Ogranak Beograd Savski Venac Paje Adamova 2, 11000 Beograd
Инвеститор / Investor	Подизвођач / Subcontractor
Инфраструктура железнице Србије а.д. Немањина 6, 11000 Београд www.infrazs.rs	CRSC International Co., LTD. Beograd Savski Venac Obradovićeva Ergarda 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Ковиљу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жедрижу, Нашицама и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВП Пројекат извођених објеката / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања каблова у кабловским разделним ормарима /
Plan of connecting cables at Cable distribution cabinets

Одговорни пројектант / Responsible designer: Тодора Максимовић, дипл.инж.ел.	Сарадници / Associates: Владимир Бошковић, инж.маш. Марко Рапаић, дипл.ел.инж.
Број лиценце / License number: 353 P422 17	
Број Пројекта / Design number: TS.700.255-5.1.23	Датум / Date: Септембар / September 2024.
Размера / Scale: -	Број цртежа / Drawing number: TS.700.255-5.1.23-C24

Принцип употребе каблова:

Светлосни сигнали и систем Индузи бализа I-60 су пројектовани одвојено. Светлосни сигнали се контролишу кабловима типа A-2Y2YB2Y N×1×0.9. Управљање релејима за управљање Индузи бализама и контролу стања ових релеја врши се кабловима типа A-2Y(L)2YB2Y N×4×0.9 како би се избегао утицај АС сигнала на једносмерни управљачки сигнал.

Cable usage principle:

The light signals and Induzi system I-60 are designed separately. The light signals are controlled by cable type A-2Y2YB2Y N×1×0.9. The Managing of relays for control Indusi balises and acquisition of state of these relays are achieved using cables type A-2Y(L)2YB2Y N×4×0.9 in order to avoid the impact from AC signal to DC signal.

Кабловски разделни ормар:
Cable distribution cabinet: KO-203S

Тип / Type: KODZ 240



Принцип употребе каблова:

Светлосни сигнали и систем Индузи бализа I-60 су пројектовани одвојено. Светлосни сигнали се контролишу кабловима типа A-2Y2YB2Y N×I×0.9. Управљање релејима за управљање Индузи бализама и контролу стања ових релеја врши се кабеловима типа A-2Y(L)2YB2Y N×4×0.9 како би се избегао утицај AC сигнала на једносмерни управљачки сигнал.

Cable usage principle:

The light signals and Induzi system I-60 are designed separately. The light signals are controlled by cable type A-2Y2YB2Y N×I×0.9. The Managing of relays for control Indusi balises and acquisition of state of these relays are achieved using cables type A-2Y(L)2YB2Y N×4×0.9 in order to avoid the impact from AC signal to DC signal.

ПРОЈЕКТАНТСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ПОЈЕДИНАЧНА ПРОЈЕКТАНТСКА ЛИЦЕНЦА

Лист: 12 од 41
Sheet: 12 of 41

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Београд

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Науменићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским пацртама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања каблова у кабловским разделним ормарима /
Plan of connecting cables at Cable distribution cabinets

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5.1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5.1.23-C24

Кабловски разделни ормар:
Cable distribution cabinet: KO-204S

Тип / Type: KODZ 240



Принцип употребе каблова:

Светлосни сигнали и системи Индузи бализа I-60 су пројектовани одвојено. Светлосни сигнали се контролишу кабловима типа A-2Y2Y3RZY N×1×0.9. Управљање релејима за управљање Индузи бализама и контролу стања енеп. релеја врши се кабловима типа A-2Y(L)2Y3RZY N×4×0.9 како би се избегао утицај AC сигнала на јелосеверни управљачки сигнал.

Cable usage principle:

The light signals and Indusi system I-60 are designed separately. The light signals are controlled by cable type A-2Y2Y3RZY N×1×0.9. The Managing of relays for control Indusi balises and acquisition of state of those relays are achieved using cables type A-2Y(L)2Y3RZY N×4×0.9 in order to avoid the impact from AC signal to DC signal.

Предузеће за пројектовање железничке сигнализације и телекомуникација
Београд, Немањина 6, 11000 Београд
Тел: +381 11 3615 000
www.zrtnet.rs

ЈП „Железнице Србије“ Београд
Немањина 6, 11000 Београд
Телефон: +381 11 3615 000
www.serbianrailways.com

China Railway International Co., Ltd.
Beijing Branch Office
Building 1, Courtyard 10, Shuangyu South Street, Haidian District, Beijing

China Railway International Co., Ltd.
Serbian Branch Office
Vrbaska 10, 11000 Belgrade

China Communication Construction Co.Ltd.
First Harbor Consultants Co.,Ltd.
No.85 Dagu South Road, Tianjin

China Railway International Co., LTD.
Serbian Branch
Vrbaska 10, 11000 Belgrade

China Railway International Co., LTD.
Serbian Branch
Vrbaska 10, 11000 Belgrade

Ул. Немањина 6, 11135 Београд-Сава Немањина
Orbitalnoh Srbija 21, 11370 Novi Beograd

Пројектант / Designer:

Саобраћајни пројектант / Traffic designer:

Извођач / Contractor:

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture

Извођач / Contractor: Subcontractor

Објекат / Project:

Пруга Београд – Сабатица – државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД – СУБОТИЦА – ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Стапанчарћеву, Зворнику, Врбаску, Лаћарку, Малом Иђушу, Бачкој Тополи, Жедрину, Сивцу, Нашицама и Суботици, на деоницама између постојећих станица, укрштаја пруге са путевима, укрштаја пруге са водотоковима, изградња нових станица, укрштаја и паралелизама, изградња пешачких прелаза преко пруге и станица и Главног колосека

Railroads – Subotica – State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vilovo, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities based on the cover page of this Design, on sebatelal plots listed in General Volume.

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ТИПОВИ Пројекат извођачког објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:

5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:

План полазних каблова у кабловске разделне ормариће /
Plan of connecting cables of Cable distribution cabinets

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Tihomir Marinković, дипл.инж.ел.

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.ел.
Марко Ранић, дипл.ел.инж.

Број лиценце / License number: 303 P422 17

Број Пројекта / Design number: 19.700.205-5.1.23

Датум / Date: Септембар / September 2024.

Размера / Scale:

Број цртежа / Drawing number: 19.700.205-5.1.23-C24

Лист: 13 од 41
Sheet: 13 of 41


Кабловски разделни ормар:
Cable distribution cabinet: KO-205S
Тип / Type: KODZ 240
Сигнални ормар: Signal cabinet: Ro1
Сигнални ормар: Signal cabinet: Ro2
Сигнални ормар: Signal cabinet: Ro3
Сигнални ормар: Signal cabinet: Ro7
Наредни елемент / Next element
Кабловски комар / Cable cabinet
Ревизиона ЦС простории / Interlocking room
Кабл броj / Cable Number: 2055-I
Тип / Type: A-2YJ1Y(L)2Y2BY 10x4x0.9(3)
Дужина / Length: 285 m
Кабл броj / Cable Number: 2055-II
Тип / Type: A-2YJ1Y(L)2Y2BY 10x14x0.9(18)
Дужина / Length: 285 m
Кабл броj / Cable Number: 2055-III
Тип / Type: A-2YJ1Y(L)2Y2BY 10x4x0.9(3)
Дужина / Length: 285 m
Кабл броj / Cable Number: 2055-IV
Тип / Type: A-2YJ1Y(L)2Y2BY 10x14x0.9(18)
Дужина / Length: 285 m
Кабл броj / Cable Number: 2055-V
Тип / Type: A-2YJ1Y(L)2Y2BY 10x14x0.9(18)
Дужина / Length: 285 m
Кабл броj / Cable Number: 2055-VI
Тип / Type: A-2YJ1Y(L)2Y2BY 10x4x0.9(3)
Дужина / Length: 285 m
Кабл броj / Cable Number: 2055-VII
Тип / Type: A-2YJ1Y(L)2Y2BY 10x4x0.9(3)
Дужина / Length: 285 m
Балиса Indus
1000x2000Kg
Приемна глава Ostmotive type
Балиса Indus
Приемна глава Ostmotive type
Балиса Indus
Приемна глава Ostmotive type
Балиса Indus

Кабловски разделни ормар:
Cable distribution cabinet: KO-206S

Тип / Type: KODZ 240



Принцип употребе каблова:

Светлосни сигнали и систем Индузи бализа I-60 су пројектовани одвојено. Светлосни сигнали се контролишу кабловима типа A-2Y2YB2Y N×I×0.9. Управљање релејима за управљање Индузи бализама и контролу стања ових релеја врши се кабловима типа A-2Y(L)2YB2Y N×4×0.9 како би се избегао утицај AC сигнала на једносмерни управљачки сигнал.

Cable usage principle:

The light signals and Induzi system I-60 are designed separately. The light signals are controlled by cable type A-2Y2YB2Y N×I×0.9. The Managing of relays for control Indusi balises and acquisition of state of these relays are achieved using cables type A-2Y(L)2YB2Y N×4×0.9 in order to avoid the impact from AC signal to DC signal.

Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ПРОФЕСИОНАЛНА КОМОРА СРБИЈЕ
ОВЛАШЋЕНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум
China Railway In
Serbia Ogranak
Rajka Mitića 8, 1

China Communic
Serbia Ogranak
Paje Adamova 2,

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC Internation
Ogranak Beogra
Omladinskih brig

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБ
(КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбаску, Ловћенцу, Малом Иђошу
Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни тех
катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BOR
Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Sub
listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВД Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања каблова у кабловским разделним ормарима /
Plan of connecting cables at Cable distribution cabinets

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:
TS.700.255-5.1.23	Септембар / September 2024.	-

Кабловски раздели ормар:
Cable distribution cabinet: KO-401S

Тип / Type: KODZ 240



Принцип употребе каблова:

Светлосни сигнали и систем Индузи бализа I-60 су пројектовани одвојено. Светлосни сигнали се контролишу кабловима типа A-2Y2YB2Y N×I×0.9. Управљање релејима за управљање Индузи бализама и контролу стања ових релеја врши се кабловима типа A-2Y(L)2YB2Y N×4×0.9 како би се избегао утицај AC сигнала на једносмерни управљачки сигнал.

Cable usage principle:

The light signals and Induzi system I-60 are designed separately. The light signals are controlled by cable type A-2Y2YB2Y N×I×0.9. The Managing of relays for control Indusi balises and acquisition of state of these relays are achieved using cables type A-2Y(L)2YB2Y N×4×0.9 in order to avoid the impact from AC signal to DC signal.

Лист: 16 од 41
Sheet: 16 of 41

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Главни пројектант / Chief designer:
Тодоре Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
ОВЛАШЋЕНИ ПРОЈЕКТАНТ

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Тодоре Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Рапић, дипл.ел.инж.

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћењу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВО Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања каблова у кабловским разделним ормарима /
Plan of connecting cables at Cable distribution cabinets

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5.1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5.1.23-C24



Принцип употребе кабловa:

Светлосни сигнали и систем Индуси бализа I-60 су пројектовани одвојено. Светлосни сигнали се контролишу кабловима типа A-2Y2Y8Z N×1×0.9. Управљање релејима за управљање Индуси бализама и контролу стања ових релеја врши се кабловима типа A-2Y(L)2Y8Z N×4×0.9 како би се избегао утицај АС сигнала на једносмерни управљачки сигнал.

Cable usage principle:

The light signals and Induzi system I-60 are designed separately. The light signals are controlled by cable type A-2Y2Y8Z N×1×0.9. The Managing of relays for control Indusi balises and acquisition of state of these relays are achieved using cables type A-2Y(L)2Y8Z N×4×0.9 in order to avoid the impact from AC signal to DC signal.

Лист: 17 од 41
Sheet: 17 of 41

Тодрић Љ. Максимовић
број зап. 03
353 P422 17
ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Пројектант / Designer:
Институт Мегатрел Пулин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Извођач / Contractor Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Fipa Adshnova 2, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Fipa Adshnova 2, 11000 Beograd

Подизвођач / Subcontractor:
China Railway International Co., LTD.
Ogranak Beograd
Omladinskih Brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у новом Сад, Кисељу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Лаћарку, Малом Иђошу, Бачкој Топољи, Жедрину, Кљајићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ИЗО Пројекат извођења објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничка станица Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања каблова у кабловском разделни ормарима /
Plan of connecting cables at Cable distribution cabinets

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Тодрић Максимовић, дипл.инж.ел.

Сарадници / Associates:
Владимир Башовић, инж.маш.
Марко Рачић, дипл.ел.инж.

Број лиценце / License number: 353 P422 17

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS 700.255-5.1.23	Септембар / September 2024.	-	TS 700.255-5.1.23-G24

Кабловски раздељни ормар:
Cable distribution cabinet: KO-403S

Тип / Type: KODZ 80



Принцип употребе каблова:

Светлосни сигнали и систем Индузи бализа I-60 су пројектовани одвојено. Светлосни сигнали се контролишу кабловима типа А-2У2УВ2У N×I×0.9. Управљање релејима за управљање Индузи бализама и контролу стања ових релеја врши се кабеловима типа А-2У(L)2УВ2У N×4×0.9 како би се избегао утицај АС сигнала на једносмерни управљачки сигнал.

Cable usage principle:

The light signals and Induzi system I-60 are designed separately. The light signals are controlled by cable type A-2У2УВ2У N×I×0.9. The Managing of relays for control Indusi balises and acquisition of state of these relays are achieved using cables type A-2У(L)2УВ2У N×4×0.9 in order to avoid the impact from AC signal to DC signal.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања каблова у кабловским раздељним ормарима /
Plan of connecting cables at Cable distribution cabinets

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5.1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5.1.23-C24

Кабловски разделни ормар:
Cable distribution cabinet: KO-404S

Тип / Type: KODZ 80



Принцип употребе каблова:

Светлосни сигнали и систем Индузи бализа I-60 су пројектовани одвојено. Светлосни сигнали се контролишу кабловима типа A-2У2УВ2У N×I×0.9. Управљање релејима за управљање Индузи бализама и контролу стања ових релеја врши се кабеловима типа A-2У(L)2ВВ2У N×4×0.9 како би се избегао утицај АС сигнала на једносмерни управљачки сигнал.

Cable usage principle:

The light signals and Induzi system I-60 are designed separately. The light signals are controlled by cable type A-2У2УВ2У N×I×0.9. The Managing of relays for control Indusi balises and acquisition of state of these relays are achieved using cables type A-2У(L)2ВВ2У N×4×0.9 in order to avoid the impact from AC signal to DC signal.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Науновићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања каблова у кабловским разделним ормарима /
Plan of connecting cables at Cable distribution cabinets

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5.1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5.1.23-C24

Кабловски раздели ормар:
Cable distribution cabinet: KO-601S, KO-602S

Тип / Type: KO 120, KO 80



Принцип употребе каблова:

Светлосни сигнали и систем Индузи бализа I-60 су пројектовани одвојено. Светлосни сигнали се контролишу кабловима типа А-2У2УВ2У N×I×0.9. Управљање релејима за управљање Индузи бализама и контролу стања ових релеја врши се кабеловима типа А-2У(L)2УВ2У N×4×0.9 како би се избегао утицај АС сигнала на једносмерни управљачки сигнал.

Cable usage principle:

The light signals and Induzi system I-60 are designed separately. The light signals are controlled by cable type A-2У2УВ2У N×I×0.9. The Managing of relays for control Indusi balises and acquisition of state of these relays are achieved using cables type A-2Y(L)2YB2Y N×4×0.9 in order to avoid the impact from AC signal to DC signal.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 Р422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Kajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања каблова у кабловским разделним ормарима /
Plan of connecting cables at Cable distribution cabinets

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 Р422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5.1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5.1.23-C24

Кабловски разделни орман:
Cable distribution cabinet: KO-801S, KO-802S

Тип / Type: KO 120, KO 80



Принцип употребе каблова:

Светлосни сигнали и систем Индузи бализа I-60 су пројектовани одвојено. Светлосни сигнали се контролишу кабловима типа A-2Y2YB2Y N×l×0.9. Управљање релејима за управљање Индузи бализама и контролу стања ових релеја врши се кабеловима типа A-2Y(L)2YB2Y N×4×0.9 како би се избегао утицај AC сигнала на једносмерни управљачки сигнал.

Cable usage principle:

The light signals and Induzi system I-60 are designed separately. The light signals are controlled by cable type A-2Y2YB2Y N×l×0.9. The Managing of relays for control Indusi balises and acquisition of state of these relays are achieved using cables type A-2Y(L)2YB2Y N×4×0.9 in order to avoid the impact from AC signal to DC signal.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија). ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђушу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања каблова у кабловским разделним ормарима /
Plan of connecting cables at Cable distribution cabinets

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Рапић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5.1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5.1.23-C24

Кабінозне разделительный шкаф: КО-104Р Тип / Type: KODZ 240

Cable distribution cabinet:


Тип / Type: Cable Terminal - Cable Terminal
Тип / Type: Cable Terminal - Optical Splice
Вид сбоку / Side view
Вид спереди / Front view
Вид сзади / Back view
Вид сверху / Top view
Вид снизу / Bottom view
Вид слева / Left view
Вид справа / Right view
Вид сзади (дверь открыта) / Back view (door open)
Вид сзади (дверь снята) / Back view (door removed)
Вид сзади (дверь снята, боковые стенки сняты) / Back view (door removed, side walls removed)
Вид сзади (дверь снята, боковые стенки сняты, крышка снята) / Back view (door removed, side walls removed, cover removed)
Вид сзади (дверь снята, боковые стенки сняты, крышка снята, монтажные панели сняты) / Back view (door removed, side walls removed, cover removed, mounting panels removed)
Вид сзади (дверь снята, боковые стенки сняты, крышка снята, монтажные панели сняты, кабельные вводы сняты) / Back view (door removed, side walls removed, cover removed, mounting panels removed, cable glands removed)
Вид сзади (дверь снята, боковые стенки сняты, крышка снята, монтажные панели сняты, кабельные вводы сняты, заземляющая шина снята) / Back view (door removed, side walls removed, cover removed, mounting panels removed, cable glands removed, earthing bus removed)
Вид сзади (дверь снята, боковые стенки сняты, крышка снята, монтажные панели сняты, кабельные вводы сняты, заземляющая шина снята, кабельные вводы сняты) / Back view (door removed, side walls removed, cover removed, mounting panels removed, cable glands removed, earthing bus removed, cable glands removed)
Вид сзади (дверь снята, боковые стенки сняты, крышка снята, монтажные панели сняты, кабельные вводы сняты, заземляющая шина снята, кабельные вводы сняты, монтажные панели сняты) / Back view (door removed, side walls removed, cover removed, mounting panels removed, cable glands removed, earthing bus removed, cable glands removed, mounting panels removed)
Вид сзади (дверь снята, боковые стенки сняты, крышка снята, монтажные панели сняты, кабельные вводы сняты, заземляющая шина снята, кабельные вводы сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты) / Back view (door removed, side walls removed, cover removed, mounting panels removed, cable glands removed, earthing bus removed, cable glands removed, mounting panels removed, mounting panels removed)
Вид сзади (дверь снята, боковые стенки сняты, крышка снята, монтажные панели сняты, кабельные вводы сняты, заземляющая шина снята, кабельные вводы сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты) / Back view (door removed, side walls removed, cover removed, mounting panels removed, cable glands removed, earthing bus removed, cable glands removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed)
Вид сзади (дверь снята, боковые стенки сняты, крышка снята, монтажные панели сняты, кабельные вводы сняты, заземляющая шина снята, кабельные вводы сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты) / Back view (door removed, side walls removed, cover removed, mounting panels removed, cable glands removed, earthing bus removed, cable glands removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed)
Вид сзади (дверь снята, боковые стенки сняты, крышка снята, монтажные панели сняты, кабельные вводы сняты, заземляющая шина снята, кабельные вводы сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты) / Back view (door removed, side walls removed, cover removed, mounting panels removed, cable glands removed, earthing bus removed, cable glands removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed)
Вид сзади (дверь снята, боковые стенки сняты, крышка снята, монтажные панели сняты, кабельные вводы сняты, заземляющая шина снята, кабельные вводы сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты) / Back view (door removed, side walls removed, cover removed, mounting panels removed, cable glands removed, earthing bus removed, cable glands removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed)
Вид сзади (дверь снята, боковые стенки сняты, крышка снята, монтажные панели сняты, кабельные вводы сняты, заземляющая шина снята, кабельные вводы сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты) / Back view (door removed, side walls removed, cover removed, mounting panels removed, cable glands removed, earthing bus removed, cable glands removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed)
Вид сзади (дверь снята, боковые стенки сняты, крышка снята, монтажные панели сняты, кабельные вводы сняты, заземляющая шина снята, кабельные вводы сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты) / Back view (door removed, side walls removed, cover removed, mounting panels removed, cable glands removed, earthing bus removed, cable glands removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed)
Вид сзади (дверь снята, боковые стенки сняты, крышка снята, монтажные панели сняты, кабельные вводы сняты, заземляющая шина снята, кабельные вводы сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты) / Back view (door removed, side walls removed, cover removed, mounting panels removed, cable glands removed, earthing bus removed, cable glands removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed)
Вид сзади (дверь снята, боковые стенки сняты, крышка снята, монтажные панели сняты, кабельные вводы сняты, заземляющая шина снята, кабельные вводы сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты) / Back view (door removed, side walls removed, cover removed, mounting panels removed, cable glands removed, earthing bus removed, cable glands removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed)
Вид сзади (дверь снята, боковые стенки сняты, крышка снята, монтажные панели сняты, кабельные вводы сняты, заземляющая шина снята, кабельные вводы сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты) / Back view (door removed, side walls removed, cover removed, mounting panels removed, cable glands removed, earthing bus removed, cable glands removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed)
Вид сзади (дверь снята, боковые стенки сняты, крышка снята, монтажные панели сняты, кабельные вводы сняты, заземляющая шина снята, кабельные вводы сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты) / Back view (door removed, side walls removed, cover removed, mounting panels removed, cable glands removed, earthing bus removed, cable glands removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed)
Вид сзади (дверь снята, боковые стенки сняты, крышка снята, монтажные панели сняты, кабельные вводы сняты, заземляющая шина снята, кабельные вводы сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты) / Back view (door removed, side walls removed, cover removed, mounting panels removed, cable glands removed, earthing bus removed, cable glands removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed)
Вид сзади (дверь снята, боковые стенки сняты, крышка снята, монтажные панели сняты, кабельные вводы сняты, заземляющая шина снята, кабельные вводы сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты) / Back view (door removed, side walls removed, cover removed, mounting panels removed, cable glands removed, earthing bus removed, cable glands removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed)
Вид сзади (дверь снята, боковые стенки сняты, крышка снята, монтажные панели сняты, кабельные вводы сняты, заземляющая шина снята, кабельные вводы сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты) / Back view (door removed, side walls removed, cover removed, mounting panels removed, cable glands removed, earthing bus removed, cable glands removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed)
Вид сзади (дверь снята, боковые стенки сняты, крышка снята, монтажные панели сняты, кабельные вводы сняты, заземляющая шина снята, кабельные вводы сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты) / Back view (door removed, side walls removed, cover removed, mounting panels removed, cable glands removed, earthing bus removed, cable glands removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed)
Вид сзади (дверь снята, боковые стенки сняты, крышка снята, монтажные панели сняты, кабельные вводы сняты, заземляющая шина снята, кабельные вводы сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты) / Back view (door removed, side walls removed, cover removed, mounting panels removed, cable glands removed, earthing bus removed, cable glands removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed)
Вид сзади (дверь снята, боковые стенки сняты, крышка снята, монтажные панели сняты, кабельные вводы сняты, заземляющая шина снята, кабельные вводы сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты) / Back view (door removed, side walls removed, cover removed, mounting panels removed, cable glands removed, earthing bus removed, cable glands removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed)
Вид сзади (дверь снята, боковые стенки сняты, крышка снята, монтажные панели сняты, кабельные вводы сняты, заземляющая шина снята, кабельные вводы сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты) / Back view (door removed, side walls removed, cover removed, mounting panels removed, cable glands removed, earthing bus removed, cable glands removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed)
Вид сзади (дверь снята, боковые стенки сняты, крышка снята, монтажные панели сняты, кабельные вводы сняты, заземляющая шина снята, кабельные вводы сняты, монтажные панели сняты) / Back view (door removed, side walls removed, cover removed, mounting panels removed, cable glands removed, earthing bus removed, cable glands removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed, mounting panels removed)
Вид сзади (дверь снята, боковые стенки сняты, крышка снята, монтажные панели сняты, кабельные вводы сняты, заземляющая шина снята, кабельные вводы сняты, монтажные панели сняты) / Back view (door removed, side walls removed, cover removed, mounting panels removed, cable glands removed, earthing bus removed, cable glands removed, mounting panels removed)
Вид сзади (дверь снята, боковые стенки сняты, крышка снята, монтажные панели сняты, кабельные вводы сняты, заземляющая шина снята, кабельные вводы сняты, монтажные панели сняты) / Back view (door removed, side walls removed, cover removed, mounting panels removed, cable glands removed, earthing bus removed, cable glands removed, mounting panels removed)
Вид сзади (дверь снята, боковые стенки сняты, крышка снята, монтажные панели сняты, кабельные вводы сняты, заземляющая шина снята, кабельные вводы сняты, монтажные панели сняты) / Back view (door removed, side walls removed, cover removed, mounting panels removed, cable glands removed, earthing bus removed, cable glands removed, mounting panels removed)
Вид сзади (дверь снята, боковые стенки сняты, крышка снята, монтажные панели сняты, кабельные вводы сняты, заземляющая шина снята, кабельные вводы сняты, монтажные панели сняты) / Back view (door removed, side walls removed, cover removed, mounting panels removed, cable glands removed, earthing bus removed, cable glands removed, mounting panels removed)
Вид сзади (дверь снята, боковые стенки сняты, крышка снята, монтажные панели сняты, кабельные вводы сняты, заземляющая шина снята, кабельные вводы сняты, монтажные панели сняты) / Back view (door removed, side walls removed, cover removed, mounting panels removed, cable glands removed, earthing bus removed, cable glands removed, mounting panels removed)
Вид сзади (дверь снята, боковые стенки сняты, крышка снята, монтажные панели сняты, кабельные вводы сняты, заземляющая шина снята, кабельные вводы сняты, монтажные панели сняты) / Back view (door removed, side walls removed, cover removed, mounting panels removed, cable glands removed, earthing bus removed, cable glands removed, mounting panels removed)
Вид сзади (дверь снята, боковые стенки сняты, крышка снята, монтажные панели сняты, кабельные вводы сняты, заземляющая шина снята, кабельные вводы сняты, монтажные панели сняты) / Back view (door removed, side walls removed, cover removed, mounting panels removed, cable glands removed, earthing bus removed, cable glands removed, mounting panels removed)
Вид сзади (дверь снята, боковые стенки сняты, крышка снята, монтажные панели сняты, кабельные вводы сняты, заземляющая шина снята, кабельные вводы сняты, монтажные панели сняты) / Back view (door removed, side walls removed, cover removed, mounting panels removed, cable glands removed, earthing bus removed, cable glands removed, mounting panels removed)
Вид сзади (дверь снята, боковые стенки сняты, крышка снята, монтажные панели сняты, кабельные вводы сняты, заземляющая шина снята, кабельные вводы сняты, монтажные панели сняты) / Back view (door removed, side walls removed, cover removed, mounting panels removed, cable glands removed, earthing bus removed, cable glands removed, mounting panels removed)
Вид сзади (дверь снята, боковые стенки сняты, крышка снята, монтажные панели сняты, кабельные вводы сняты, заземляющая шина снята, кабельные вводы сняты, монтажные панели сняты) / Back view (door removed, side walls removed, cover removed, mounting panels removed, cable glands removed, earthing bus removed, cable glands removed, mounting panels removed)
Вид сзади (дверь снята, боковые стенки сняты, крышка снята, монтажные панели сняты, кабельные вводы сняты, заземляющая шина снята, кабельные вводы сняты, монтажные панели сняты) / Back view (door removed, side walls removed, cover removed, mounting panels removed, cable glands removed, earthing bus removed, cable glands removed, mounting panels removed)
Вид сзади (дверь снята, боковые стенки сняты, крышка снята, монтажные панели сняты, кабельные вводы сняты, заземляющая шина снята, кабельные вводы сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели сняты, монтажные панели

Кабловски разделни орман:
Cable distribution cabinet: **КО-105Р** Тип / Type: KODZ 240



Кабловски разделни ормар:
Cable distribution cabinet: KO-105P, KO-106P
Тип / Type: KODZ 240, KODZ 120


Кабл број / Cable Number: 105P-I
Тип / Type: AJ-2Y2YDBZY 120x1x0.9(41)
Дужина / Length: 1100 m
Кабл број / Cable Number: 105P-I
Тип / Type: AJ-2Y(L)2YDBZY 3x4x0.9(4)
Дужина / Length: 1100 m
Скретничка справа
Switch-point machine
Кабловски улази
Cable cabinet KO-105P
Ормар КС-пропусне
Interlocking room
Завршни кабл рам
Cable distribution rack
Број жиле кабла
Number of wire in cable
Ознака жиле кабла
Label of wire in cable
Прикључне реглете
Terminal blocks
S1t
S2t
S4t
S5t
ISK1t
Разделна глава
Connection box
Прикључна глава скретничког погона
Termination box of point machine
A-2Y(ZN)BY 2x4x0.9(23)
Дужина / Length: 8 m
A-2Y(ZN)BY 2x4x0.9(23)
Дужина / Length: 18 m
A-2Y(ZN)BY 2x4x0.9(23)
Дужина / Length: 12 m
A-2Y(ZN)BY 2x4x0.9(23)
Дужина / Length: 115 m
A-2Y(ZN)BY 2x4x0.9(23)
Дужина / Length: 220 m
A-2Y(L)2Y2BY 4x1x0.9(23)
Дужина / Length: 1100

Каблоски разделни орман:
Cable distribution cabinet: **KO-202P** Тип / Type: KODZ 160


Кабл број / Cable Number: 202P-1
Тип / Type: A-2YSLZ1B2Y 5x4x0.8(S)
Дужина / Length: 220 m
Редна број Кабловске каблове
Ред. бр. Кабловске каблове
Sequence number of cable distribution cable
Број жила кабла
Number of core in cable
Oznaka жила кабла
Label of core in cable
Број жила кабла
Number of core in cable
Oznaka жила кабла
Label of core in cable
Одредиште кабла
Destination of

Кабловски разделни ормар:
Cable distribution cabinet:

KO-203P Тип / Type: KODZ 240


S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
ISK1
Кабл/Cable: 203P-I
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-II
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-III
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-IV
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-V
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-VI
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-VII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-VIII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-IX
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-X
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-XI
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-XII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-XIII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-XIV
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-XV
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-XVI
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-XVII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-XVIII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-XIX
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-XX
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-XXI
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-XXII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-XXIII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-XXIV
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-XXV
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-XXVI
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-XXVII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-XXVIII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-XXIX
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-XXX
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-XXXI
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-XXXII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-XXXIII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-XXXIV
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-XXXV
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-XXXVI
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-XXXVII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-XXXVIII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-XXXIX
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-XL
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-XLI
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-XLII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-XLIII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-XLIV
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-XLV
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-XLVI
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-XLVII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-XLVIII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-XLIX
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-L
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-LI
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-LII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-LIII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-LIV
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-LV
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-LVI
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-LVII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-LVIII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-LIX
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-LX
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-LXI
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-LXII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-LXIII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-LXIV
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-LXV
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-LXVI
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-LXVII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-LXVIII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-LXIX
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-LXX
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-LXXI
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-LXXII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-LXXIII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-LXXIV
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-LXXV
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-LXXVI
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-LXXVII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-LXXVIII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-LXXIX
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-LXXX
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-LXXXI
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-LXXXII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-LXXXIII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-LXXXIV
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-LXXXV
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-LXXXVI
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-LXXXVII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-LXXXVIII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-LXXXIX
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-XC
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-XCI
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-XCII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-XCIII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-XCIV
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-XCV
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-XCVI
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-XCVII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-XCVIII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-XCIX
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-C
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CI
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CIII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CIV
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CV
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CVI
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CVII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CVIII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CIX
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CX
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CXI
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CXII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CXIII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CXIV
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CXV
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CXVI
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CXVII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CXVIII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CXIX
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CXX
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CXXI
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CXXII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CXXIII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CXXIV
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CXXV
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CXXVI
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CXXVII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CXXVIII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CXXIX
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CXXX
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CXXXI
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CXXXII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CXXXIII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CXXXIV
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CXXXV
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CXXXVI
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CXXXVII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CXXXVIII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CXXXIX
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CXL
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CXLI
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CXLII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CXLIII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CXLIV
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CXLV
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CXLVI
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CXLVII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CXLVIII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CXLIX
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CL
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CLI
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CLII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CLIII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CLIV
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CLV
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CLVI
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CLVII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CLVIII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CLIX
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CLX
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CLXI
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CLXII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CLXIII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CLXIV
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CLXV
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CLXVI
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CLXVII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CLXVIII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CLXIX
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CLXX
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CLXXI
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CLXXII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CLXXIII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CLXXIV
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CLXXV
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CLXXVI
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CLXXVII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CLXXVIII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CLXXIX
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CLXXX
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CLXXXI
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CLXXXII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CLXXXIII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CLXXXIV
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CLXXXV
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CLXXXVI
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CLXXXVII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CLXXXVIII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CLXXXIX
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CXC
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CXCI
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CXCII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CXCIII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CXCIV
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CXCV
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CXCVI
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CXCVII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CXCVIII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CXCIX
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CC
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CCI
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CCII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CCIII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CCIV
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CCV
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CCVI
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CCVII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CCVIII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CCIX
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CCX
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CCXI
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CCXII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CCXIII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CCXIV
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CCXV
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CCXVI
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CCXVII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CCXVIII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CCXIX
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CCXX
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CCXXI
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CCXXII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CCXXIII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CCXXIV
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CCXXV
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CCXXVI
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CCXXVII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CCXXVIII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CCXXIX
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CCXXX
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CCXXXI
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CCXXXII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CCXXXIII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CCXXXIV
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CCXXXV
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CCXXXVI
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CCXXXVII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CCXXXVIII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CCXXXIX
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CCXL
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CCXLI
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CCXLII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CCXLIII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CCXLIV
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CCXLV
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CCXLVI
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CCXLVII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CCXLVIII
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CCXLIX
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CCL
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x0.8(51)
Дължина/Length: 80 m
Кабл/Cable: 203P-CCLI
Тип/Type: A-2YSY(ST)2Y 140x1x

Кабловски разделни ормар:
Cable distribution cabinet: KO-203P, KO-205P
Тип / Type: KODZ 240, KODZ 160


Кабловски ормар
Cable distribution cabinet
Разпоред на клеми
Terminal plan
Кабел за управление и контрол
Control cable
Кабел за управление и контрол
Control cable
Кабел за управление и контрол
Control cable

Кабловски разделителен ормар:
Cable distribution cabinet: **КО-204Р** Тип / Type: KODZ 240


Кабловски разделителен ормар
Cable distribution cabinet
Ръчно / С мотори
Manual / Motors
Клеморед за кабели
Terminal blocks
Отвори за кабели
Cable entry holes
Вход кабел кабел
Cable entry holes
Клеморед за кабели
Terminal blocks
Отвори за кабели
Cable entry holes
Вход кабел кабел
Cable entry holes
Кабелен шкаф
Cable distribution rack
Кабелен шкаф
Cable distribution rack
Кабелен шкаф
Cable distribution rack

Кабловое разделие пример:
Cable distribution cabinet:

КО-206Р Тип / Type: KODZ 240


ATS
Telephone cable
Телефонен кабел
Fiber optic cable
Оптичен кабел
Fiber optic cable
Оптичен кабел

Кабловизи разделителен ормар:
Cable distribution cabinet: KO-402P, KO-401P
Тип / Type: KODZ 160, KODZ 160


Кабловизи разделителен ормар
Cable distribution cabinet
Тип / Type: KODZ 160, KODZ 160
Кабел Type: A-2YF(ZN)2Y 4x2x0,8(ЖЕ)
Дължина / Length: 307 m

Кабловски разделителен шкаф
Cable distribution cabinet

КО-403Р Тип / Type: KDO2 240


Кабловски разделителен шкаф / Cable distribution cabinet
Вход от оптичен кабел / Optical cable input
Пасивна оптична кабелна система / Passive optical cable system
Активна оптична кабелна система / Active optical cable system
Вход оптичен кабел / Optical cable input
Пасивна оптична кабелна система / Passive optical cable system
Активна оптична кабелна система / Active optical cable system
Вход оптичен кабел / Optical cable input
Вход от

Кабловски разделни орман
Cable distribution cabinet

KO-404P

Тип / Type: KODZ 240

Напомене:
МТ1а и МТ2а су додатне контролне прикључности уколико се врши стрим партицаја, док су МТ1б и МТ2б су додатне контролне прикључности уколико се користе стрим.

Note:
MT1a and MT2a are additional blade position controllers on one side of the strim partition, while MT1b and MT2b are additional blade position controllers on the opposite side.

Правила употребе каблова:
Разделни каблови се користе за рад сајамских постава са стрим преградама. Каблом типа A-2YZ(ST)2Y 5x4x0,6 мм се врши напајање потрошача сајамских постава и комуникација сигнала за аутоматизовано управљање. Каблом типа A-2YZ(ST)2Y 5x4x0,6 мм се управљање четворицом лопатица стрим преграде.

Cable usage principle:
Separate cables are used for switch machine operation and fir partitions. Fair booth consumers are powered by cable type A-2YZ(ST)2Y 5x4x0,6 mm and signal communication for automated control is carried out by cable type A-2YZ(ST)2Y 5x4x0,6 mm. Four blades of the strim partition are controlled by the cable. Another, 4-core twisted cable shall be used to reduce the interference.

Произвођач / Производња: ТЕХНОЛОШКИ ЦЕНТАР д.о.о. Нови Београд
Manufacturer / Production: TECHNOLOGICAL CENTRE Ltd. New Belgrade

Пројектант / Designer: Technical Marketing Service and Engineering Ltd. Belgrade, Serbia

Власник / Owner: Београдски сајам, Београд, Србија
Belgrade Fair, Belgrade, Serbia

Извођач / Contractor: Инжењерски биро за пројектовање, производњу и монтажу електричних инсталација и опреме д.о.о. Београд
Engineering Office for Design, Production and Assembly of Electrical Installations and Equipment Ltd. Belgrade

Број техничке документације / Technical documentation type:
Број цртежа / Drawing number: 01-23
Назив цртежа / Drawing name: Кабловски разделни орман / Cable distribution cabinet
Датум / Date: Септембар / September 2024

Главни пројектант / Chief engineer: Ивана Ђорђевић / Ivana Đorđević
Пројектовао / Designed: Ивана Ђорђевић / Ivana Đorđević
Контролисао / Checked: Ивана Ђорђевић / Ivana Đorđević
Одобрио / Approved: Ивана Ђорђевић / Ivana Đorđević

Број техничке документације / Technical documentation type:
Број цртежа / Drawing number: 01-23
Назив цртежа / Drawing name: Кабловски разделни орман / Cable distribution cabinet
Датум / Date: Септембар / September 2024

Број листа / Sheet number: 1
Укупно листова / Total sheets: 1

Кабловски раздели ормар:
Cable distribution cabinet: KO-103B, KO-102B

Тип / Type: KODZ 240, KODZ 50



Лист: 33 од 41
Sheet: 33 of 41

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија). ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања каблова у кабловским разделним ормарима /
Plan of connecting cables at Cable distribution cabinets

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5.1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5.1.23-C24

Кабловски разделни ормар:
Cable distribution cabinet: KO-103B, KO-104B

Тип / Type: KODZ 240, KODZ 120



Лист: 34 од 41
Sheet: 34 of 41

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11060 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Kapka Miloša 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd Savski Venac
Palje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Serbia Branch
Orlandinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Ковиљу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жединцу, Нашумљивцу и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /
Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИОАВО - Пројекат извођења објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања каблова у кабловским разделним ормарима /
Plan of connecting cables at Cable distribution cabinets

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Тодура Максимовић, дипл.инж.ел.

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Рагић, дипл.ел.инж.

Број лиценце / License number: 353 P422 17

Број Пројекта / Design number: TS.700.255-5.1.23
Датум / Date: Септембар / September 2024.
Размера / Scale: -
Број цртежа / Drawing number: TS.700.255-5.1.23-C24

Кабловски разделни ормар:
Cable distribution cabinet: KO-105B, KO-106B

Тип / Type: KODZ 240, KODZ 120



Лист: 35 од 41
Sheet: 35 of 41

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Volgina 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Kralja Milana 34, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Resavska 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Пословођа / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Serbia Ogranak Beograd
Obilićevića Kralja 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
ПРУГА Београд – Суботица – државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у општи Сад, Инџија, Стара пазова, Шид, Рума, Сремска Митровица, Жарково, Вршац, Панчево, Нови Београд, Земун, Гроцка, Смедерево, Велика Плана, Ражањ, Лапово, Баточина, Рековац, Јагодина, Параћин, Ћуприја, Свилајнац, Мала Крсна, Велика Плана, Ресник, Лапово, Крагујевац

Кабловски разделни ормар:
Cable distribution cabinet: KO-202B

Тип / Type: KODZ 120



Тијана Ђ. Максимовић
број лиценце 353 P422 17

Лист: 36
Sheet: 36

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd
Omladinskih Brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Лаћарку, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Каћу, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци I

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), in Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПКОАВД Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања каблова у кабловским разделним ормарима /
Plan of connecting cables at Cable distribution cabinets

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Тијана Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Рагић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5.1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5.1.

Кабловски разделни ормар:
Cable distribution cabinet: KO-203B, KO-205B

Тип / Type: KODZ 240, KODZ 80



Пројектант / Designer:
ЈП „Железнице Србије“
Београд, Немањина 6
www.jzs.rs

Извођач / Installer:
Завод Електротехника а.д.
Нишавска 6, 11000 Београд
www.zeteks.rs

Надзор / Supervision:
ЈП „Железнице Србије“
Београд, Немањина 6
www.jzs.rs

Пројектант / Designer:
Институт Електротехника „Никола Тесла“ а.д.
Београд, Косовска 7
www.ietn.rs

Извођач / Installer:
Завод Електротехника а.д.
Нишавска 6, 11000 Београд
www.zeteks.rs

Надзор / Supervision:
ЈП „Железнице Србије“
Београд, Немањина 6
www.jzs.rs

Copyright © 2024 Institute Nikola Tesla, Belgrade, Serbia. Zavod Elektrotehnika, Belgrade, Serbia. Railways of Serbia, Belgrade, Serbia. All rights reserved. Subcontractor, designer Institute Nikola Tesla, Belgrade, Serbia, Kosovska 7, Zavod Elektrotehnika, Belgrade, Serbia, Nishavska 6, Railways of Serbia, Belgrade, Nemanjina 6, Railway Infrastructure Republic Serbia (Ministry of Construction, Transport and Infrastructure), Belgrade, Nemanjina 6, Railway Infrastructure Republic Serbia (Ministry of Construction, Transport and Infrastructure) Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line. SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATION Kelebija, Stapar, Bajmok, Bačka Topola, Vrbas, Lovćenac, Novi Sad, Stari Ledinci, Stara Pazova, Zemun, Pančevo, Vršac, Zrenjanin, Kikinda, Subotica, Žednik, Vrbas, Lovćenac, Novi Sad, Stari Ledinci, Stara Pazova, Zemun, Pančevo, Vršac, Zrenjanin, Kikinda, Subotica, Žednik

Кабловски разделни ормар:
Cable distribution cabinet: KO-204B, KO-206B

Тип / Type: KODZ 160, KODZ 120


B.O.112
B.O.116
B.O.117
B.O.120
B.O.121
B.O.122
B.O.123
B.O.124
B.O.125
B.O.126
B.O.127
B.O.128
B.O.129
B.O.130
B.O.84
B.O.87
B.O.88
B.O.89
B.O.92
B.O.93
B.O.94
B.O.97
B.O.98
B.O.99
B.O.104
B.O.105
B.O.106
Sensor of axle counter: Сензор бројача осовина
Нередни елемент / Next element
Terminal blocks Прикључне реглете
Label of wire in cable Број жиле каблова
Number of wire in cable Број жиле каблова
Кабловски сандук / Cable cabinet KO-204B
Terminal blocks Прикључне реглете
Label of wire in cable Ознака жиле каблова
Кабловски сандук / Cable cabinet KO-206B
Number of wire in cable Број жиле каблова
Terminal blocks Прикључне реглете
Label of wire in cable Ознака жиле каблова
Number of wire in cable Број жиле каблова
Разводна СС пруговода / Interlocking room
Завршни кабл ран Cable distribution rack
Кабл бројч / Cable Number: 2048)
Тип / Type: A-2YQ (ZY)SB2Y 40x4x0.8(13 Gel+)
Дужина / Length: 265 m
A-2YQ (ZY)SB2Y (Jelelt 98 mm) кабл бројч / Cable Number: 2048
A-2YQ (ZY)SB2Y (Jelelt 98 mm) Дужина / Length: 315 m
A-2YQ (ZY)SB2Y (Jelelt 98 mm) Дужина / Length: 44 m
A-2YQ (ZY)SB2Y (Jelelt 98 mm) Дужина / Length: 75 m
A-2YQ (ZY)SB2Y (Jelelt 98 mm) Дужина / Length: 90 m
A-2YQ (ZY)SB2Y (Jelelt 98 mm) Дужина / Length: 105 m
A-2YQ (ZY)SB2Y (Jelelt 98 mm) Дужина / Length: 120 m
A-2YQ (ZY)SB2Y (Jelelt 98 mm) Дужина / Length:

Кабловски разделни ормар:
Cable distribution cabinet: KO-402B, KO-401B

Тип / Type: KODZ 240, KODZ 160



ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија). ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања каблова у кабловским разделним ормарима /
Plan of connecting cables at Cable distribution cabinets

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5.1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5.1.23-C24

Кабловски разделни орман:
Cable distribution cabinet: KO-402B, KO-403B

Тип / Type: KODZ 240, KODZ 120



Тодра М. Максимовић
Todra M. Maksimović
393 P432 17

Лист: 40 од 41
Sheet: 40 of 41

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Volgina 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Volgina 15, 11060 Belgrade
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Milentija Popovića 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrasis.rs

Пословођа / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Serbia Ogranak Beograd
Obilićevićeva Kvarta 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
ПРУГА Београд – Суботица – државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), на local Сад, Футог, Стапарићево, Змајево, Врбас, Пачир, Мали Иђош, Бачку Тополу, Жарковац, Суботицу, и катастарске општине Нови Сад, Футог, Змајево, Врбас, Пачир, Мали Иђош, Бачка Топола, Жарковац, Суботица, и катастарским општинама на којима се налазе пруге техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade – Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Nesmrovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИОАНО Пројекат извођења објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

5/1.23

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања кабловa у кабловском разделном ормарићима /
Plan of connecting cables at Cable distribution cabinets

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Тодра Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 393 P432 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ранић, дипл.ел.инж.

Број / Project: | Датум / Date:
TS.700.255-5.1.23 | Септембар / September 2024.

Размера / Scale: -

Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5.1.23-C24

Кабловски разделни ормар:
Cable distribution cabinet: KO-404B

Тип / Type: KODZ 240



Лист: 41 од 41
Sheet: 41 of 41

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд (Србија)
www.pupin.rs

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture

China Railway International Co., Ltd.
Beijing Oyanxiak, Beijing
Fengtai District, 100039 Beijing
www.cri.com.cn

China Communication Construction Co.Ltd.
Beijing Oyanxiak, Beijing
Fengtai District, 100039 Beijing

Подизвођач / Subcontractor:

CRSC International Co., LTD.
Beijing Oyanxiak, Beijing
Chaoyanxiak Kvgada 21, 310010 Novi Beograd

Објекат / Project:
ПРУГА Београд – Суботица – државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у насељу Нови Сад, Ковиљ, Стеванովићево, Змајево, Врбас, Пачир, Ђурђево, Нарадинац, Нови Кнежевац, Кикинда, Мали Иђош, Бајша Тополя, Жедник, Нашмиловићево и Суботица, в катастарским општинама (по наслову) сторене техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном к Главној свеске /

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ГЛАВНО Пројект извођење објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1 23
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
План повезивања кабловa у кабловском разделном ормарићу /
Plan of connecting cables at Cable distribution cabinets

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Тошўа Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Раичић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number: | Датум / Date:
TS.700.255.5.1.23 | Септембар / September 2024.

Размера / Scale: -

Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255.5.1.23-C24

STATION SUBOTICA FREIGHT
СТАНИЦА СУБОТИЦА ТЕРЕТНА

STATION SUBOTICA PASSENGER
СТАНИЦА СУБОТИЦА ПУТНИЧКА



Railroad
Железничка пруга

- железничка пруга за јавни превоз путника и робе
- железничка пруга за јавни превоз путника
- железничка пруга за јавни превоз путника и робе
- Pointe heading Zrenjanin
- Pointe heading Subotica
- Pointe heading Kelebija (Hungarian railroad)
- Pointe heading Novi Sad (Hungarian railroad)

Railroad switch
Железничка скретница

- Железничка скретница са ручним погоном
- Железничка скретница са електричним погоном
- Железничка скретница са ручним и електричним погоном

Railroad switch with derail
Железничка скретница са шином за искакање

Railroad switch with derail and electric motor
Железничка скретница са шином за искакање и електричним мотором

Railroad switch with derail and manual motor
Железничка скретница са шином за искакање и ручним мотором

Railroad switch with derail and electric and manual motor
Железничка скретница са шином за искакање, електричним и ручним мотором

Railroad switch with derail and electric motor and manual motor
Железничка скретница са шином за искакање, електричним мотором


Tenet 4 Grid Feeder 4 (FP14)
Tie
Normal Open
4/0 AL 15kV 3ph
4.2% (2.5%OF 1kcmil, 1kcmil=0.5 Ohm)

TS1
3NAYLSYA1, 100mA
AC 230 V
KM 2NA1/60Hz
AC 230 V
SR01
Main Switch
Main Switch
Main Switch

СТАНИЦА СУБОТИЦА
STATION SUBOTICA
km 143+536


ГРАД СУБОТИЦА
ГРАДСКА КУЋА
ГРАДСКА ВЕЋНИЦА
ГРАДСКА ВЕЋНИЦА
ГРАДСКА ВЕЋНИЦ


TGF
PROJECTED TIMES
Tempo di proiezione / Projected time
MPA1
MPA2
MPA3
MPA4
MPA5
MPA6
MPA7
MPA8
MPA9
MPA10
MPA11
MPA12
MPA13
MPA14
MPA15
MPA16
MPA17
MPA18
MPA19
MPA20
MPA21
MPA22
MPA23
MPA24
MPA25
MPA26
MPA27
MPA28
MPA29
MPA30
MPA31
MPA32
MPA33
MPA34
MPA35
MPA36
MPA37
MPA38
MPA39
MPA40



Rev: 19 to 00
Rev: 19 to 00

Tehnički informacije:
Elektro Beograd (EPS Distribucija d.o.o. Ogranak Elektro Beograd)
Kneza Milosha 11, 11000 Beograd
Sektor Upravljanje distribucijom EES-om
Služba Upravljanje distribucijom EES-om
Tel: 011/2222-111, 011/2222-222

Elektro Beograd

Izvođač radova:

Elektro Beograd

Elektro Beograd

Elektro Beograd


WMI
SCADA 1
ROG073
ROG084
ROG082
ROG054
ROG052
ROG050
ROG088
ROG086
ROG058
ROG056
ROG048
ROG046
ROG044
ROG042
ROG040
ROG038
ROG036
L1
L2
L3
N
PE
X
Y
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20
T21
T22
T23
T24
T25
T26
T27
T28
T29
T30
T31
T32
T33
T34
T35
T36
T37
T38
T39
T40



Autor / Author:

Bombardier Mobility Solutions sp. z o.o.
ul. Wagonowa 8, 53-609 Wrocław
Kod pocztowy / Postal code

Zlecenie / Order

Podwykonawcy / Subcontractors:

Tytuł / Title:

Schemat połączeń szafy sterującej
Signalling control cabinet connection diagram

Numer / Number:

Wersja / Version:

Data wydania / Issue date:

Nazwa pliku / File name:

Arkusz / Sheet:

Format:

Skala / Scale:

Status / Status:

Zatwierdzono / Approved for use in Poland

Zatwierdzono / Approved for use in Poland

Zatwierdzono / Approved for use in Poland



Sheet of 14 of 20

Sheet of 14 of 20

Issue Date: 08/07/2020

Issue Date: 08/07/2020

Issue Date: 08/07/2020

















































Izradio: ET
Elektrotehnički inženjering
Miroslav Ristanović, Kruševac
www.et-projekt.rs

Investitor:
Železnice Srbije a.d.
Železnička stanica Beograd Centar
Nemanjina 6, 11000 Beograd
www.serbianrail.com

Glavni izvođač:
Železnice Srbije "Gradjevinski sektor" Ćuprija
Ćuprija, Kralja Petra I Karađorđevića 1
Tel: 035/ 850-111 E-mail: info@zscuprija.rs

Nadzor:
Železnice Srbije "Gradjevinski sektor" Beograd
Beograd, Nemanjina 6
Tel: 011/ 3617-111 E-mail: info@zsbeograd.rs

Projektant:
Železnice Srbije "Gradjevinski sektor" Beograd
Beograd, Nemanjina 6
Tel: 011/ 3617-111 E-mail: info@zsbeograd.rs

Revizija: 00 od 00
Revizija: 00 od 00
Revizija: 00 od 00

Tehnički dokumenti:
Tehnički opis, Tehnički uslovi, Projekat organizacije građenja, Elaborat zaštite od požara, Elaborat zaštite na radu, Elaborat zaštite od elektromagnetskih uticaja, Elaborat zaštite od atmosferskog pražnjenja, Elaborat zaštite od korozije, Elaborat zaštite od buke, Elaborat zaštite životne sredine, Elaborat zaštite od vibracija, Elaborat zaštite od jonizujućeg zračenja, Elaborat zaštite od nejonizujućeg zračenja, Elaborat zaštite od svetlosnog zračenja, Elaborat zaštite od požara, Elaborat zaštite od eksplozije, Elaborat zaštite od udara groma, Elaborat zaštite od statičkog elektriciteta

| Stubne trafostanice/PS Transformator station/ SF | | Sklop / Switchboard | Sklopno djelovanje Total power load | Raskopne rte TS Distance from the TS | Presek provodnika Cross section area of the conductor | Pad napona od TS do SRO Voltage drop from transformator station to the SRO | | Sklopke rasvetnih ormarića Distribution box on the transformer station | | |

Унутрашњи изглед кабинета РОГС
The Internal Layout of the Cabinet ROGS

Комуникациони модул Communication module

Кулонметар Coulombmeter

Предајник Transmitter	Осигурач Fusegear	SPD	Реглета 1D Terminal Block 1D
Normal H3	Fault H2	Auto Manual 02S1	

Главни прекидач Control master Switch	Прекидач панела Heating Panel Switch	Прекидач за склопке Contactor Switch	Прекидач за кулонметар Coulombmeter Switch	Прекидач за тарнсформаторе Transformer Switch	Термостат Thermostat
01F2	02F2	02F3	02F5	02F1	02K1

Блок се релима Relay Block									
03K1	G1	YJKJ1	YJKJ2	02K2	02K3	02K4	YS1	YS2	

1-12 AC Склопке 1-12 AC Contactor											
1K1	2K1	3K1	4K1	5K1	6K1	7K1	8K1	9K1	10K1	11K1	12K1

1-6 Circuit Leakage Protector 1-6 Circuit Leakage Protector					
1F1	2F1	3F1	4F1	5F1	6F1

Склопка Switch	SPD склопка SPD Switch	SPD			Прекидач за утичницу Socket Switch	Утичница Socket	
QF1	01F1	F1	F2	F3	02F4	CZ1	CZ2

7-12 Заштитна струјна склопка 7-12 Circuit Leakage Protector					
7F1	8F1	9F1	10F1	11F1	12F1

1-12 Струјни сензори 1-12 Current Sensor											
1B1	2B1	3B1	4B1	5B1	6B1	7B1	8B1	9B1	10B1	11B1	12B1

N

L

Струјни трансформатор Current Transformer
T1

Прикључне реглете Terminal Block		
2D	3D	4D

Зенер диоде Zener Diode

Трансформатор Transformer

L N

Улазно напајање
Power IN

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Idjoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Типски цртеж ранжирног ормара за повезивање грејача скретница - РОГЗ, са планом унутрашњег ожичења /
Typical drawing of the distribution cabinet for switch-point heaters - ROGZ, with internal wiring plan

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.21-C23

Ожичење логичких јединица кабинета РОГС
Wiring of logical units of the Cabinet ROGS



ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Лист: 02 од 04
Sheet: 02 of 04

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Типски цртеж ранжирног ормара за повезивање грејача скретница - РОГЗ, са планом унутрашњег ожичења /
Typical drawing of the distribution cabinet for switch-point heaters - ROGZ, with internal wiring plan

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.21-C23

Ожичење логичких јединица кабинета РОГС
Wiring of logical units of the Cabinet ROGS





ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Типски цртеж ранжирног ормара за повезивање грејача скретница - РОГЗ, са планом унутрашњег ожичења /
Typical drawing of the distribution cabinet for switch-point heaters - ROGZ, with internal wiring plan

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.21-C23

Повезивање грејача скртеница унутар кабинета РОГС
Connection of the switch-point heaters inside the ROGS cabinet















Лист: 04 од 04
Sheet: 04 of 04

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mišića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23
Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Типски цртеж ранжирног ормара за повезивање грејача скретница - РОГЗ, са планом унутрашњег ожичења /
Typical drawing of the distribution cabinet for switch-point heaters - ROGZ, with internal wiring plan

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.23	Септембар / September 2024.	-	TS.700.255-5/1.21-C23



ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Serbia Ogranak Beograd
Rajka Mitića 8, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adamova 2, 11000 Beograd

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Idjoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/ABD Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
5/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Типски цртеж изгледа и начина уградње посебног стуба са два показивача правца
Typical drawing of the appearance and installation method of a special pillar with two direction indicators

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-5/1.29	Септембар / September 2024.	1:25	TS.700.255-5/1.23-C29

Начин уградње сигнала
Method of signal installation

Ro5

поглед ка Novom Sadu
look towards Novi Sad



Лист: 01 од 04
Sheet: 01 of 04

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Kajka Mišića 9, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adelmova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВО Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
S/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signaling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Начин уградње сигнала у станици Суботица након измене решења из пројекта ПЗИ
Block scheme of installing the signal in Subotica station after changing the solution from the DFC design

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-S/1.23	Септембар / September 2024.	1:50	TS.700.255-S/1.23-C30

Начин уградње сигнала
Method of signal installation

MD30a

поглед ка Novom Sadu
look towards Novi Sad



Дипломирани пројектант
Ђорђе Љ. Максимовић
дипл. инж. ел.
353 P422 17
Инжењерска комора Србије

Лист: 02 од 04
Sheet: 02 of 04

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Kajmakčalanska 54, Beograd
Srbija Ogranak Beograd-Savski Venac
Palje Ademova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Науновићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВО Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
S/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signalling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Начин уградње сигнала у станици Суботица након измене решења из пројекта ПЗИ
Block scheme of installing the signal in Subotica station after changing the solution from the DFC design

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-S/1.23	Септембар / September 2024.	1:50	TS.700.255-S/1.23-C30

Начин уградње сигнала
Method of signal installation

Ro1

поглед ка Novom Sadu
look towards Novi Sad



Лист: 03 од 04
Sheet: 03 of 04

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Рајка Мишића 9, 11000 Београд
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adelnova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВО Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
S/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signaling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Начин уградње сигнала у станици Суботица након измене решења из пројекта ПЗИ
Block scheme of installing the signal in Subotica station after changing the solution from the DFC design

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-S/1.23	Септембар / September 2024.	1:50	TS.700.255-S/1.23-C3O

Начин уградње сигнала
Method of signal installation

MP24

поглед ка Novom Sadu
look towards Novi Sad

САНАЦИЈА ПЕРОНСКЕ НАДСТРЕШНИЦЕ
- чишћење, заштита и бојење конструкције
- замена кровног покривача и лантерни

RENOVATION OF THE PLATFORM CANOPY
- cleaning, protection and painting of the structure
- replacement of the roof cover and lanterns



ПРЕСЕК 0-0

Лист: 04 од 04
Sheet: 04 of 04

Пројектант / Designer:
Институт Михајло Пупин доо
Волгина 15, 11000 Београд
www.pupin.rs

Извођач / Contractor: Конзорцијум / Joint Venture:
China Railway International Co., Ltd.
Beijing Branch
Rajka Mišića 9, 11000 Beograd
China Communication Construction Co.Ltd.
Serbia Ogranak Beograd-Savski Venac
Paje Adenova 2, 11000 Beograd

Инвеститор / Investor:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
www.infrazs.rs

Подизвођач / Subcontractor:
CRSC International Co., LTD.
Ogranak Beograd,
Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd

Објекат / Project:
Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, у катастарским општинама наведеним на насловној страни техничке документације и на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци /

Belgrade - Subotica - State border (Kelebija) railway line, SECTION NOVI SAD - SUBOTICA STATE BORDER (KELEBIJA), at Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo and Subotica, in cadastral municipalities listed on the cover page of this Design, on cadastral plots listed in General Volume

Врста техничке документације / Technical documentation type:
ПИО/АВО Пројекат изведеног објекта / As-built Design

Ознака и назив дела Пројекта / Designation and name of the part of design:
S/1.23 Осигурање железничке станице Суботица /
Signaling/interlocking systems in Subotica railway station

Назив цртежа / Drawing name:
Начин уградње сигнала у станици Суботица након измене решења из пројекта ПЗИ
Block scheme of installing the signal in Subotica station after changing the solution from the DFC design

Одговорни пројектант / Responsible designer:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Број лиценце / License number: 353 P422 17

Сарадници / Associates:
Владимир Бошковић, инж.маш.
Марко Ралић, дипл.ел.инж.

Број Пројекта / Design number:	Датум / Date:	Размера / Scale:	Број цртежа / Drawing number:
TS.700.255-S/1.23	Септембар / September 2024.	1:50	TS.700.255-S/1.23-C30

5/1.23.8. ПРИЛОЗИ

СПИСАК ПРИЛОГА УЗ СВЕСКУ 5/1.23

Број измене	Назив
5/1.23-И1	Техничко решење Прилагођење скретница број 11 и 17 у станици Суботица Документ: 01_5.1.23_И1_Tehnicko_resenje_HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0416.pdf
5/1.23-И1	Одобрење Надзора за Прилагођење скретница број 11 и 17 у станици Суботица Документ: 02_5.1.23_И1_Odobrenje_2018-NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-1910.pdf
5/1.23-И2	Техничко решење за допуну пројекта осигурања станице Нови Сад Документ: 03_5.1.23_И2_Tehnicko_resenje_CHDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0024.pdf
5/1.23-И2	Одобрење Надзора за допуну пројекта осигурања станице Нови Сад Документ: 04_5.1.23_И1_Odobrenje_2441-NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2300.pdf
5/1.23-И3	Техничко решење за измену брзине преко скретница типа 49E1-215-6° Документ: 05_5.1.23_И3_Tehnicko_resenje_HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0082.pdf
5/1.23-И3	Одобрење Надзора за измену брзине преко скретница типа 49E1-215-6° Документ: 06_5.1.23_И3_Odobrenje_2476-NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2329.pdf
5/1.23-И4	Техничко решење Пројектанта за померање сигнала Ro5 и MD30a Документ: 07_5.1.23_И3_Tehn_res_Projektant_CC-JV-NSSB-TEC-2024-219.pdf
5/1.23-И5	Техничко решење Пројектанта та померање ормара ROGS 34 и ROGS36 Документ: 08_5.1.23_И4_Tehn_res_Projektant_CC-JV-NSSB-TEC-2024-191.pdf
5/1.23-И6	Техничко решење Пројектанта Прилагођење локације за сигнале Ro1 и MP24 Документ: 09_5.1.23_И5_Tehn_res_Projektant_CC-JV-NSSB-TEC-2024-192.pdf
5/1.23 ПЗИ	Пројекат за извођење Документ: 10_5.1.23_PZI_Status_A_sgn.pdf